Bedienungsanleitung für Flachbildschirm Dell™ E1709W

Über Ihren Monito Aufstellen des Monitors Bedienen des Monitor Störungsbehebung Anhang

Hinweis, Vorsicht und Achtung

HINWEIS: Ein HINWEIS kennzeichnet wichtige Informationen zur besseren Nutzung Ihres Computers.

• VORSICHT: VORSICHT kennzeichnet eine mögliche Gefahr von Schäden an Hardware oder von Datenverlust und stellt Informationen zur Vermeidung des Problems bereit.

ACHTUNG: ACHTUNG kennzeichnet eine mögliche Gefahr von Schäden, Verletzungen oder Tod.

Änderungen der Informationen in diesem Dokument sind vorbehalten. © 2008 Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Die Reproduktion in beliebiger Weise ohne schriftliche Genehmigung seitens Dell Inc. ist streng verboten.

In diesem Dokument genutzte Marken: Deil und das Deil-Logo sind Warenzeichen von Deil Inc; Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation; Adobe ist ein Warenzeichen von Adobe Systems Incorporated, das in bestimmten Ländern eingetragen sein kann. ENERGY STAR ist ein eingetragenes Warenzeichen der U.S. Environmental Protection Agency (US-Umweltschutzbehörde). Als ENERGY STAR-Partner bestätigt die Dell Computer Corporation, dass dieses Produkt den ENERGY STAR-Richtlinien für effiziente Energienutzung entspricht.

Andere in diesem Dokument erwähnte Warenzeichen und Handelsmarken beziehen sich auf die Eigentümer dieser Warenzeichen und Handelsmarken oder auf deren Produkte. Dell Inc. erhebt keinerlei Eigentumsansprüche auf andere als ihre eigenen Warenzeichen und Handelsmarken.

Model E1709Wc

Juli 2008 Rev. A00

Zum Inhaltsverzeichnis

Info zum Monitor

Dell™ E1709W Flachbildschirmmonitor Benutzerhandbuch

- Packungsinhalt
- Produktleistungsmerkmale
- Komponente und Bedienelemente
- <u>Technische Daten des Monitors</u>
- Plug&Play-Unterstützung
- LCD Bildschirmqualität & Pixelrichtlinien
- Wartungshinweise

Packungsinhalt

Die folgenden Artikel gehören zum Lieferumfang des Monitors. Stellen Sie sicher, dass Sie all diese Artikel erhalten haben. Nehmen Sie mit Dell[™] Kontakt auf, falls irgendein Artikel fehlt.

HINWEIS: Manche Artikel gehören möglicherweise zum optionalen Zubehör und werden nicht mit Ihrem Monitor mitgeliefert. Manche Funktionen oder Medien sind in manchen Ländern möglicherweise nicht verfügbar.

Delå	Monitor mit Fuβ
	Monitorfußsockel Netzkabel
	VGA-Kabel (mit dem Monitor verbunden)
	1 Treiber- und Dokumenations-Medien 1 Kurzinstallationsanleitung 1 Sicherheitshinweise

Produktleistungsmerkmale

Der Flachbildschirmmonitor **Dell™ E1709W** hat einen Aktiv-Matrix-Flüssigkristall-Bildschirm (LCD) mit Dünnschichttransisitoren (TFT). Der Monitor weist die folgenden Leistungsmerkmale auf:

- Dell E1709W hat eine sichtbare Anzeigefläche von 17 Zoll (433,0 mm).
- 1440x900-Auflösung mit Vollbildunterstützung für niedrigere Auflösungen.
- Großer Betrachungswinkel für eine klare Ansicht, egal ob der Benutzer sitzt, steht oder sich von einer Seite zur anderen bewegt.
- Kippmöglichkeit.
- Abnehmbarer Monitorfuß und 100mm Video Electronics Standards Association (VESA)-Montagelöcher für flexible Montagelösungen.
- Plug & Play in Abhängigkeit Ihres Betriebssystems.
- Einfache Einstellungsbedienung über Bildschirmmenüs (OSD) für eine optimale Anzeige.
- Software- und Dokumentationsmedien mit einer Informationsdatei (INF), Image Color Matching (ICM)-Datei und Produktdokumentation.
- Energiesparfunktionen entsprechend ENERGY STAR®-Standard.
- Sicherheitsverschlussschlitz.

Komponenten und Bedienelemente

Vorderansicht





1.	OSD-Menütaste
2.	Helligkeit & Kontrast-/Auf-Taste
3.	Autom. einstellen/Ab-Taste
4.	Eingabetaste
5.	Stromschalter (mit LED-Anzeige)

Rückansicht



Nr.	Beschreibung	Funktion
1	Seriennummernetikett mit Strichcode	Kontaktdaten für technische Unterstützung von Dell.
2	Etikett mit behördlichen Bestimmungen	Hier werden die behördlichen Genehmigungen aufgelistet.
3	VESA- Befestigungslöcher (100mm) (hinter der angebrachten Basisplatte)	Diese Löcher werden für die Befestigung des Monitors verwendet.
4	Sicherheitsverschlussschlitz	Für den Schutz des Monitors gegen Diebstahl.

Seitenansicht



Unteransicht



Technische Daten des Monitors

In den folgenden Abschnitten werden die verschiedenen Energieverwaltungsmodi und die Polzuweisungen verschiedener Anschlüsse am Monitor beschrieben.

Energieverwaltungsmodi

2

Sofern Sie eine VESA's DPM-kompatible Grafikkarte oder Software auf Ihrem PC installiert haben, kann der Monitor seinen Energieverbrauch automatisch verringwenn er nicht verwendet wird. Dies wird als *Energiesparmodus* bezeichnet. Sobald eine Eingabe über die Tastatur, Maus oder ein sonstiges Eingabegerät vom Computer erkannt wird, funktioniert der Monitor automatisch weiter. Aus der folgenden Tabelle geht der Stromverbrauch sowie die Signale der automatischen Energiesparfunktion hervor:

VESA-Modi	Horizontale Sync	Vertikale Sync	Video	Betriebsanzeige	Leistungsaufnahme
Normalbetrieb	Aktiv	Aktiv	Aktiv	Weiß	20(normal)/25 W (m
Modus Aktiv Aus	Inaktiv	Inaktiv	Keine Anzeige	Orange	Unter 2 W
Ausgeschaltet	-	-	-	Aus	Unter 1 W

Das OSD-Menü funktioniert nur im Normalbetrieb-Modus. Wenn irgendeine Taste außer dem Stromschalter im Modus "Aktiv Aus" gedrückt wird, wird die folgende Meldung angezeigt:



Durch Aktivieren des Computers und Monitors erhalten Sie wieder Zugang zu dem OSD-Menü.

HINWEIS:Der Flachbildschirmmonitor Dell E1709W ist TCO99- und ENERGY STAR®-konform.

Die Leistungsaufnahme im Modus "AUS" lässt sich nur auf null reduzieren, wenn Sie den Monitor durch Lösen des Netzkabels vom Netzstrom trennen.

Polzuweisungen

15poliger D-Sub-Stecker



Polnummer	Monitorende des 15poligen Signalkabels
1	Video-Rot
2	Video-Grün
3	Video-Blau
4	MASSE
5	Selbsttest
6	MASSE-R
7	MASSE-G
8	MASSE-B
9	DDC +5V
10	MASSE-Sync.
11	MASSE
12	DDC Daten
13	H-Sync
14	V-Sync

Plug&Play-Unterstützung

Sie können den Monitor in jedem Plug & Play-kompatiblen System einsetzen. Der Monitor stellt dem Computersystem automatisch die eigenen EDID-Daten (Exte Display Identification Data) über Display Data Channel (DDC)-Protokolle zur Verfügung, so dass sich das System selbst konfigurieren kann und die Monitoreinste optimiert werden können. In den meisten Fällen erfolgt die Monitorinstallation automatisch. Sie können gegebenenfalls unterschiedliche Einstellungen auswähle

Technische Daten des Flachbildschirms

1

ModelInummer	Dell E1709W Flachbildschirmmonitor
Bildschirmtyp	Aktiv-Matrix TFT-LCD
Anzeigetyp	TN
Bildschirmabmessungen	17 Zoll (effektive diagonale Bildgröße: 17 Zoll)
Voreingestellter Anzeigebereich:	
ı Horizontal	367,2mm (14,5 Zoll)
ı Vertikal	229,5mm (9,04 Zoll)
Pixelabstand	0,255mm
Betrachtungswinkel:	
1 Horizontal	160° i.d.R.
ı Vertikal	150° i.d.R.
Luminanz	250 CD/m ² (i.d.R.)
Kontrastverhältnis	600 : 1 (i.d.R.)
Beschichtung des Bildschirmrahmens	Entspiegelung
Hintergrundbeleuchtung	CCFL Edgelight-System
Ansprechzeit	8ms i.d.R.
Farbskala	65% (i.d.R.)*

*Die Farbskala (i.d.R.) des Flachbildschirmmonitors Dell E1709W beruht auf die CIE 1976 (65%)- und CIE1931 (60%)-Teststandards.

Auflösung-Spezifikationen

Modellbezeichnung	Dell E1709W Flachbildschirmmonitor
Abtastbereich	
1 Horizontal 1 Vertikal	30 kHz bis 83 kHz (automatisch) 56 Hz bis 75 Hz (automatisch)
Optimale voreingestellte Auflösung	1440 x 900 mit 60 Hz
Höchste voreingestellte Auflösung	1440 x 900 mit 60 Hz

Elektrische Spezifikationen

Modellbezeichnung	Dell E1709W Flachbildschirmmonitor
Videoeingangssignale	Analog RGB: 0,7 Volt +/-5%, 75 Ohm Eingangsimpedanz
SyncEingangssignale	Separate horizontale und vertikale Sync., TTL-Pegel potentialfrei, SOG (Composite-SYNC auf Grün)
Netzeingangsspannung / Frequenz / Stromstärke	100 bis 240 VAC / 50 oder 60 Hz <u>+</u> 3 Hz / 1,6 A (max.)
Zustromstärke	120V:30A (Max.) 240V:60A (Max.)

Voreingestellte Anzeigemodi

Dell garantiert die Bildgröße und Zentrierung für die in der folgenden Tabelle aufgeführten voreingestellten Modi:

Anzeigemodus	Horizontale Frequenz (kHz)	Vertikale Frequenz (Hz)	Pixeltakt (MHz)	Sync- Polarität (Horizontal/Vertikal)
VESA, 720 x 400	31.5	70.0	28.3	-/+
VESA, 640 x 480	31.5	60.0	25.2	-/-
VESA, 640 x 480	37.5	75.0	31.5	-/-
VESA, 800 x 600	37.9	60.3	40.0	+/+
VESA, 800 x 600	46.9	75.0	49.5	+/+
VESA, 1024 x 768	48.4	60.0	65.0	-/-
VESA, 1024 x 768	60.0	75.0	78.8	+/+
VESA, 1152 x 864	67.5	75.0	108.0	+/+
VESA, 1280 x 1024	64.0	60.0	108.0	+/+
VESA, 1280 x 1024	80.0	75.0	135.0	+/+
VESA, 1440 x 900	55.935	60.0	106.5	-/+

Physische Eigenschaften

Die folgende Tabelle listet die physischen Eigenschaften des Monitors auf:

Modellbezeichnung	Dell E1709W Flachbildschirmmonitor	
Steckertyp	15poliger, blauer D-Sub-Mini-Stecker	
Signalkabeltyp	Analog: Abnehmbar, D-Sub, 15polig, am Monitor befestigt	
Abmessungen: (mit Fuß)		
ı Höhe	13,17 Zoll (334,58 mm)	
1 Breite	15,91 Zoll (404,15 mm)	
1 Tiefe	6,17 Zoll (156,72 mm)	
Abmessungen: (ohne Fuß)		
ı Höhe	10,49 Zoll (266,45 mm)	
1 Breite	15,91 Zoll (404,15 mm)	
1 Tiefe	2,17 Zoll (55,0 mm)	
Standardabmessungen:		
ı Höhe	4,2 Zoll (106,8 mm)	
1 Breite	8,66 Zoll (219,92 mm)	
1 Tiefe	6,17 Zoll (156,72 mm)	
Gewicht (mit Verpackung)	9,5 lbs (4,32 kg)	
Gewicht (mit Fuß und Kabel)	7,43 lbs (3,37 kg)	
Gewicht ohne Fuß (für die Wandmontage oder VESA-Montage keine Kabel)	5,81 lbs (2,64 kg)	
Fußgewicht	0,83 lbs (0,38 kg)	

Umgebungseigenschaften

Die folgende Tabell listet die Umgebungsbedingungen für den Monitor auf:

Modellbezeichnung	Dell E1709W Flachbildschirmmonitor
Temperatur	

1 In Betrieb 1 Nicht in Betrieb	0° bis 40° C (32° bis 104°F) Lagerung: -20° bis 60° C (-4° bis 140°F) Transport: -20° bis 60° C (-4° bis 140°F)
Luftfeuchtigkeit 1 In Betrieb 1 Nicht in Betrieb	10% bis 80% (nicht kondensierend) Lagerung: 5% bis 90% (nicht kondensierend) Transport: 5% bis 90% (nicht kondensierend)
Höhe 1 In Betrieb 1 Nicht in Betrieb	max. 3.657,6m (12.000 ft) max. 12.192m (40.000 ft)
Wärmezerstreuung	256,08 BTU/Stunde (max.) 119,5 BTU/Stunde (i.d.R.)

LCD Bildschirmqualität & Pixelrichtlinien

Während des Herstellungsprozesses des LCD Bildschirmes ist es nicht ungewöhnlich, wenn ein oder mehrere Pixel in einen unveränderbaren Status gesetzt wei Das sichtbare Ergebnis ist ein starres Pixel, welches als minimaler schwarzer oder farbiger Punkt erscheint. Bei einem "hellen Punkt" handelt es sich um ein Pixel dauerhaft leuchtet. Bei einem "dunklen Punkt" handelt es sich um ein Pixel, das nicht leuchtet und dunkel bleibt.

In beinah jedem Fall sind diese starren Pixel kaum sichtbar und stören die Bildqualität nicht. Ein Bildschirm mit 1 bis 5 starren Pixel wird als normal und innerhalb wettbewerbsfähigen Standards angesehen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite www.support.dell.com.

Wartungshinweise

Pflege des Monitors

VORSICHT: Lesen und befolgen Sie die Sicherheitshinweise, bevor Sie den Monitor reinigen.

VORSICHT: Ziehen Sie das Netzkabel des Monitors aus der Steckdose, bevor Sie den Monitor reinigen.

Folgen Sie bitte den nachstehenden Anweisungen in der Liste, wenn Sie den Monitor auspacken, reinigen usw.:

- Befeuchten Sie zur Reinigung Ihres antistatischen Bildschirms ein weiches, sauberes Tuch leicht mit Wasser. Verwenden Sie gegebenenfalls spezielle, für u antistatische Beschichtung geeignete Bildschirmreinigungstücher oder -lösungen. Verwenden Sie kein Benzol, keine Verdünnungsmittel, kein Ammoniak, ke aggressiven Reinigungsmittel und keine Druckluft.
- aggressiven Reinigungsmittel und keine Druckluft. Verwenden Sie für die Reinigung der Kunststoffteile ein leicht angefeuchtetes, warmes Tuch. Verwenden Sie keinerlei Reinigungsmittel, da einige Reinigun einen milchigen Schleier auf den Kunststoffteilen hinterlassen.
- 1 Falls Ihnen beim Auspacken Ihres Monitors weißes Pulver auffällt, wischen Sie es bitte mit einem Tuch ab. Dieses weiße Pulver kann sich während des Trau des Monitors bilden.
- Behandeln Sie Ihren Monitor behutsam, da dunkle Kunststoffteile leichter zerkratzen und weiße Abnutzungsspuren aufweisen als helle.
 Um die beste Bildqualität von dem Monitor zu behalten, verwenden Sie bitte einen dynamisch wechselnden Bildschirmschoner und schalten den Monitor au wenn er nicht verwendet wird.

Zum Inhaltsverzeichnis

Anhang

Bedienungsanleitung für Flachbildschirm Dell™ E1709W

- Sicherheitshinweise
- FCC-Hinweis (nur USA)
- Dell Kontaktangabe

ACHTUNG: Sicherheitshinweise

ACHTUNG: Die Verwendung von anderen als in dieser Dokumentation angegebenen Bedienelementen, Anpassungen oder Verfahren kann zu Schock-, elektrischen und/oder mechanischen Gefahren führen.

Weitere Informationen über Sicherheitshinweise finden Sie in der Produktinformationsanleitung.

FCC-Erklärung (nur für die USA) und weitere rechtliche Informationen

Lesen Sie bitte die Webseite über rechtliche Konformität unter http://www.dell.com/regulatory_compliance für die FCC-Erklärung und weitere rechtliche Informationen.

Dell Kontaktangaben

Kunden in den Vereinigten Staaten wählen die Nummer 800-WWW-DELL (800-999-3355).

HINWEIS: Haben Sie keine aktive Internetverbindung, können Sie Kontaktinformationen auf Ihrem Kaufbeleg, dem Verpackungsbeleg, der Rechnung oder i Dell-Produktkatalog finden.

Dell bietet mehrere Online und auf Telefon basierende Support- und Service-**Optionen. Die Verfügbarkeit ist je nach Land und Produkt unterschiedlich**, so dass einige Service-**Optionen in Ihrer Region eventuell nicht verfügbar sind. So kontaktieren Sie Dell zwecks Fragen zum Verkauf, technischem** Support oder Kundendienst:

- 1. Besuchen Sie support.dell.com.
- 2. Wählen Sie Ihr Land oder Ihre Region im Listenfeld Land/Region wählen unten auf der Seite.
- 3. Klicken Sie auf Kontaktaufnahme links auf der Seite
- 4. Wählen Sie den Service- oder Support-Link, der Ihren Bedürfnissen entspricht.
- 5. Wählen Sie die Art der Kontaktaufnahme mit Dell, die praktisch für Sie ist.

Einstellen des Monitors Dell[™] E1709W Flachbildschirmmonitor

Wenn Sie einen Dell™ Desktop- oder Dell™ Notebook-Computer mit einem Internetzugang haben

1. Besuchen Sie http://support.dell.com, geben Sie Ihre Servicekennung ein und laden den aktuellsten Treiber für Ihre Grafikkarte herunter.

2. Versuchen Sie nach dem Installieren der Treiber für Ihren Grafik-Adapter noch einmal die Auflösung auf 1440x900 einzustellen.

MINWEIS: Ist es nicht möglich die Auflösung auf 1440x900 einzustellen, dann nehmen Sie bitte mit Dell™ Kontakt auf, um sich nach einem Grafik-Adapter, der diese Auflösungen unterstützt, zu erkundigen.

Einstellen des Monitors

Dell™ E1709W Flachbildschirmmonitor

Wenn Sie einen Nicht-Dell[™] Desktop-, Notebook-Computer bzw. Grafikkarte haben

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Desktop und dann auf Eigenschaften.

2. Wählen Sie den Registerreiter Einstellungen.

3. Wählen Sie Erweitert.

4. Durch die Überschrift des Fensters erkennen Sie den Anbieter Ihres Grafik-Controllers (z.B. NVIDIA, ATI, Intel etc.).

5. Besuchen Sie bitte die Website des Anbieters Ihrer Grafikkarte (z.B. http://www.ATI.com OR http://www.NVIDIA.com), um einen aktualisierten Treiber zu erhalten.

6. Versuchen Sie nach dem Installieren der Treiber für Ihren Grafik-Adapter noch einmal die Auflösung auf 1440x900 einzustellen.

HINWEIS: Ist es nicht möglich die Auflösung auf 1440x900 einzustellen, dann nehmen Sie bitte mit dem Hersteller Ihres Computers Kontakt auf oder überlegen Sie sich, einen Grafik-Adapter, der diese Auflösungen unterstützt, zu kaufen.

Monitor bedienen

Dell™ E1709W Flachbildschirm-Farbmonitor – Bedienungsanleitung

- Bedienelemente an der Vorderseite verwenden
- Bildschirmmenü (OSD) verwenden
- Optimale Auflösung einstellen
- Neigung

Bedienfeldtasten verwenden

Zum Anpassen der Bilddarstellung verwenden Sie die Tasten an der Vorderseite des Monitors. Wenn Sie die Einstellungen mit diesen Tasten verändern, werden die numerischen Einstellungswerte im OSD angezeigt.



Г	Bedienfeldtaste	Beschreibung
A		Mit der Menütaste rufen Sie das OSD-Menü (Bildschirmmenü) auf und treffen eine Auswahl aus dem OSD-Menü.
L	Menü	
В	Helligkeit und Kontrast /Werte	Mit dieser Taste können Sie direkt auf das "Helligkeit/Kontrast"-Menü zugreifen oder die Werte einer ausgewählten Menüoption erhöhen.
с		Mit der Taste Auto-Anpassung können Sie die automatische Einstellung/Anpassung starten oder die Werte einer ausgewählten Menüoption vermindern. Während sich der Monitor auf die aktuelle Eingangsquelle einstellt, wird die folgende Meldung auf schwarzem Hintergrund angezeigt:
	Auto- Anpassung/Wert vermindern	Autoeinstellung Wird Vorgenommen…
		Die Taste Auto-Einstellung ermöglicht es dem Monitor, sich eigenständig an das eingehende Videosignal anzupassen. Nach der automatischen Anpassung können Sie unter Bildeinstellungen die Anzeige mithilfe der Regler Pixeluhr (Grobeinstellung) und Phase (Feineinstellung) weiter optimieren.
		HINWEIS: Die Funktion Auto-Anpassung wird nicht durchgeführt, wenn Sie zwar die Taste drücken, aber keine aktiven Videoeingangssignale oder angeschlossenen Kabel vorhanden sind.

D Auswahl	Verwenden Sie diese Taste, um deine OSD- Menüoption zu wählen. Ein umhertreibendes Dialogfenster wie unten abgebildet ist auf dem Bildschirm zu sehen, wenn das VGA-Kabel nicht angeschlossen ist. Kein VGA-Kable	
E E Ein/Aus (mit Betriebsanzeige)	Mit der Ein-/Austaste schalten Sie Ihren Monitor ein und aus. Die blaue LED zeigt an, dass der Monitor eingeschaltet und funktionsbereit ist. Leuchtet die LED orange, befindet sich das Gerät im DPMS-Energiesparmodus.	

Bildschirmmenü (OSD) verwenden

Menüsystem verwenden

HINWEIS: Wenn Sie Einstellungen ändern und danach zu einem anderen Menü wechseln oder das OSD-Menü verlassen, werden die Änderungen automatisch gespeichert. Die Änderungen werden auch gespeichert, wenn Sie Einstellungen anpassen und sich das OSD-Menü im Laufe der Zeit von selbst ausblendet.

1. Drücken Sie die Menütaste zum Aufrufen des OSD-Menüs; das Hauptmenü wird angezeigt.

Menü			Dell E1709W	
O	Helligkeit /Kontrast	Helligkeit	▶ 75	
÷,	Auto-Anpassung	Kontras	▶ 75	
- 👬 F	arbeinstellunge			
🗆 A	nzeige-Einstellungen			
t≢sa	onstige Einstellungen			
Auflösung	J: 1280x1024 @ 60Hz	Optima	len Auflösung: 1440x900 @ 60Hz	
2. Drü w	tken Sie die Tasten ∧ cken Sie die Tasten ∧ echseln, wird der Option	⊌ ເອ und ✔ zum Navigierenz sname markiert. Eine vollstä	wischen den Einzelnen Einstellu ndige Liste aller verfügbaren Op	ngsoptionen. Wenn Sie von einem Symbol zum anderen tionen des Monitors finden Sie in der nachstehenden Tabelle.
3. Zun	n Aktivieren einer marki	erten Option drücken Sie die	🗸 einmal.	
4. Mit	Ø¥ den Tasten ∧ und ∖	wählen Sie die gewünsch	ten Parameter aus.	
5. Mit	der 🗸 rufen Sie der	n Schieberegler auf, mit den 1)∯ ເ⊗ Tasten ∧ und ∨ führen S	Sie Änderungen an den Menüeinträgen aus.
6. Mit	der "Menü/Beenden"-Oj	otion gelangen Sie wieder zur	rück zum Hauptmenü oder verla	issen das OSD-Menü.
Symbol	Menü und Untermenüs	Beschreibung		

-O-	Helligkeit & Kontrast	In diesem Menü können Sie Helligkeit und Kontrast anpassen.			
		- Ċ Helligkeit			
		50			
	Helligkeit	Die Helligkeit regelt die Intensität der Hintergrundbeleuchtung. ﷺ Mit der Taste ∧ steigern Sie die Helligkeit, mit der ∨ -Taste vermindern Sie die Helligkeit (von 0 bis 100).			
	Kontrast	Stellen Sie zunächst die gewünschte Helligkeit ein, anschließend passen Sie bei Bedarf den Kontrast an. ☆ Mit ∧ steigern Sie den Kontrast, mit der Taste ∨ vermindern Sie den Kontrast (von 0 bis 100). Der Kontrast definiert den Unterschied zwischen dunklen und hellen Stellen der Bilddarstellung.			
+	Auto-Einstellung	Obwohl Ihr Computer den Monitor beim Systemstart erkennt, kann die Funktion Auto-Einstellung die Anzeigeeinstellungen für I spezielles System optimieren. Autoeinstellung Wird Vorgenommen… HINWEIS: In den meisten Fällen bewirkt die Funktion Auto-Einstellung das beste Bild für Ihre Systemkonfiguration.			
••	Farbeinstellungen	In den Farbeinstellungen können Sie Farbe und Farbtemperatur anpassen. Bei VGA und Videoeingang stehen jeweils unterschiedliche Untermenüs zur Farbeinstellung zur Verfügung. Menü Dell E1709W Helligkeit / Kontrast Eingangsfarbformat RGB Modusauswahl Grafik Voreingestellte Modi Standard Farbeinstellungen Farbeinstellungen Farbeinstellungen Farbeinstellungen Anzeige-Einstellungen Farbeinstell. zurücks. Auflösung : 1280x1024 @ 60Hz Optimalen Auflösung : 1440x900 @ 60Hz			
	Eingangsfarbformat	Wählen Sie die Option RGB, wenn der Monitor über ein VGAKabel mit einem PC oder DVD-Player verbunden ist. Wählen Sie die Option YPbPr, wenn der Monitor über ein YPbPr-Kabel mit einem DVD-Player verbunden ist oder wenn die DVD-Farbausgabe nic RGB eingestellt ist.			
	Modusauswahl	Je nach Eingangssignal stehen die Optionen Grafik oder Video zur Auswahl. Wählen Sie Grafik, wenn Sie einen PC an Ihren Mor anschließen; beim Anschluss eines DVD-Players, Digitalempfängers oder Videorecorders empfehlen wir den Video-Modus.			

	 Zur Wiedergabe von Mult Zum Spielen von PC-Spie Sofern Sie eine höhere Fa Unter der Vorgabe "Benu Die Vorgabe "Desktop" s Bei der Vorgabe "Warm" (Fotobearbeitung, Multim Bei der Vorgabe "Kühl" (Tel Textanwendungen (Tabel Bei der "Benutzer"-Vorga anpassen. 	imedia-Anwendungen wie F len wählen Sie die "Spiele". Farbtemperatur (5700 K) rbtemperatur (5700 K) bev tzer (RGB)" können Sie die orgt über eine unverändert wird das Bild rötlich darges edia, Filme, usw.). Blau) wird das Bild bläulich i lenkalkulation, Programmie be können Sie die einzelner	otos, Videoclips, etc. vom PC wählen Sie die "Multimedia"-Vorga Vorgabe. pevorzugen, wählen Sie die Vorgabe "Warm". przugen, wählen Sie die Vorgabe "Kühl". Farbtemperatur nach Wunsch anpassen. e Farbwiedergabe. ellt. Diese Farbeinstellung nutzen Sie für farbintensive Anwend dargestellt. Diese Farbeinstellung eignet sich für besonders für
			rung, Textverarbeitung, usw.). I Farbanteile (RGB) in Einerschritten im Bereich von 0 bis 100 ei
	Menü		Dell E1709W
	- U- Helligkeit / Kontrast	Eingangsfarbformat	Standard Standard
	Auto-Anpassung	Modusauswahl	Multimedia
	Farbeinstellungen	Voreingestellte Modi	Spiel
		Farbeinstl. zurücks.	Warm
	Sonstige Einstellungen		Kühl
		-	Benutzer(RGB)
		-	
	Auflösung: 1280x1024 @ 60Hz	Opti	malen Auflösung : 1440x900 @ 60Hz
	Bei der Auswahl "Video" könner	Sie unter den Vorgeben Fi	m Spiele Sport und Natürlich wählen
	Le Zum Anschauen von Film	on wählen Sie die "Eilm" Vo	
	Eli Sportsendungen völ Film Bei Sportsendungen wäh Wenn Sie spielen möchte Für allgemeine Anwendur Sättigung können Sie nac Durch "Farben rücksetzei	en wahlen Sie die "Sport"-Vorgabe n, entscheiden Sie sich für ngen, Internetdarstellung o ch Geschmack anpassen. n", werden die Farb-Werkse	gaue. die "Spiele"-Vorgabe. der zum Fernsehen nutzen Sie die Vorgabe "Natürlich". Farbton instellungen (der Auslieferungszustand) wiederhergestellt.
	March		
	Menu	Fingangsfarbformat	Duiterroom
	Color Settings	Modusauswahl	Eilm
		Voreingestellte Modi	
			Spiel
		Sattigung	Notur
			Natur
	A 6%	Ont	molon Auffauna + 4440+000 @ 6011-
Farbton	Mit dieser Funktion können Sie	den Farbton des Videobilde	s nach Grün oder Violett verschieben. Diese Möglichkeit nutzen !
	gewünschten Darstellung von H	lauttönen. Mit den Tasten	Image: Image
	ä.		
	Mit der Taste 🔨 erhöhen Sie	den Grünanteil des Bildes.	
	Mit der Taste 🗸 erhöhen Sie	den Violettanteil.	
	HINWEIS: Der Farbton kann n	ur angepasst werden, weni	n der Videoeingang verwendet wird.
Sättigung			j⊭ ©
	Mit dieser Funktion passen Sie Bereich 0 bis 100 ein.	die Farbsättigung des Video	ibildes an. Mit den Tasten 🔨 und 🗸 stellen Sie die Sättigu
	Mit der Taste 🔨 verrigern Si	e die Farbsättigung des Bild	es.
	Mit der Taste V erhöhen Sie	die Farbintensität.	
Frank at a start	HINWEIS: Die Sättigung kann	nur angepasst werden, we	nn der Videoeingang verwendet wird.
cksetzen	n ru Setzt die Farbeinstellungen Ihre	es monitors wieder auf die V	werkseinstellungen zuruck.
Anzeigeeinstellu	ngen Mit den Anzeigeeinstellungen ko	önnen Sie bestimmte Bildpa	irameter anpassen.

		Menü				Dell E1709W	
		-Ò.	Helligkeit/Kontrast	Horizontale Position	▶ 50		
		(+]	Auto-Anpassung	Vertikale Position	▶ 50		
			Farbeinstellungen	Schärfe	▶ 50		
			Anzeige-Einstellungen	Pixeluhr	▶ 50		
			Sonstige Einstellungen	Phase	▶ 50		
			g	Anzeigeeinstl zurück			
				-			
		Auflösu	ing : 1280x1024 @ 60Hz	Op	timalen Auflösung: 1	400x900 @ 60Hz	
	Horizontalposition		¢⊧ ©				
	Vertikalposition	Mit den	Tasten A und V	können Sie das Bild nach lir	iks und rechts versc	hieben. Minimalwert: 0 (-). Maximalwert:	100 (+
		Mit den	Tasten $igwedge $ und $igvedge$	können Sie das Bild nach ol	oen und unten versc	hieben. Minimalwert: 0 (-). Maximalwert:	100 (+
	Schärfe	Mit dies stellen S	er Funktion können Sie Sie die Schärfe im Berei	die Bilddarstellung schärfe ch 0 bis 100 ein.	r oder weicher einste	ellen. Verwendung Mit den Tasten 🔥	und 🗸
	Pixeltakt	Mit den Einstellu	Einstellungen Pixeltakt ungen erreichen Sie übe	und Phase können Sie die I r den Menüpunkt "Bildeinst	Bilddarstellung Ihres ellungen" im OSD-H	Monitors nach Geschmack fein abstimm auptmenü.	ien. Die
			- 				
		Mit den	Tasten 🔨 und V	bassen Sie die Werte entsp	rechend an, bis die	gewünschte Bildqualität erreicht ist.	
	Phase	Wenn Si Pixeltak	ie über die Anpassung t vor, anschließend stel	der Phase keine befriediger len Sie die Phase zur Feinei	nden Ergebnisse erzi nstellung neu ein.	elen, nehmen Sie zuerst eine Grobeinst	ellung
		HINWE	EIS: Pixeltakt und Phase	e können nur bei Analogein	gang (VGA) eingeste	ellt werden.	
	Anzeigeeinstellungen rücksetzen	Mit dies	er Option stellen Sie die	e Standard-Anzeigeeinstellu	ingen wieder her.		
Ŧ	Sonstige Einstellungen	Mit dies	er Option passen Sie O	SD-Einstellungen an; beispi	elsweise OSD-Sprac	he, OSD-Anzeigezeit, und so weiter.	
		Menü Dell E1709W					
		-```	Helligkeit / Kontrast	Sprache	► Deutsch		
			Auto Appacoung	Monü Trononoronz	> 20		
		•	Auto-Anpassung		> 20		
		••	Farbeinstellungen	Menu-Timer	JUS		
			A second second Elizable House second				
			Anzeige-Einstellungen	Menü-Sperre	► Entriegeln		
			Anzeige-Einstellungen Sonstige Einstellungen	Menü-Sperre DDC/CI	 Entriegeln Aktiviert 		
			Anzeige-Einstellungen <mark>Sonstige Einstellungen</mark>	Menü-Sperre DDC/CI LCD-Konditionierung	 Entriegeln Aktiviert Deaktiviert 		
			Anzeige-Einstellungen <mark>Sonstige Einstellungen</mark>	Menü-Sperre DDC/CI LCD-Konditionierung Zurücksetzen	 Entriegeln Aktiviert Deaktiviert Alle Einstellungen z 	urücksetzen	
		- 후	Anzeige-Einstellungen Sonstige Einstellungen	Menü-Sperre DDC/CI LCD-Konditionierung Zurücksetzen	Entriegeln Aktiviert Deaktiviert Alle Einstellungen z	urücksetzen	
		Auflösu	Anzeige-Einstellungen Sonstige Einstellungen ng : 1280x1024 @ 60Hz	Menü-Sperre DDC/CI LCD-Konditionierung Zurücksetzen	Entriegeln Aktiviert Deaktiviert Alle Einstellungen z imalen Auflösung : 1	urücksetzen 440x900 @ 60Hz	
	Sprache	Auflösu Mit der S Chinesis	Anzeige-Einstellungen Sonstige Einstellungen ng : 1280x1024 @ 60Hz Sprache-Option können sch, Japanisch oder Eng	Menü-Sperre DDC/Cl LCD-Konditionierung Zurücksetzen Opt Sie eine von sieben OSD-S lisch) auswählen.	Entriegeln Aktiviert Deaktiviert Alle Einstellungen z imalen Auflösung : 1 prachen (Deutsch, S	urücksetzen 140x900 @ 60Hz ipanisch, Französisch, Portugiesisch, ver	einfach
	Sprache Menütransparenz	Auflösu Mit der S Chinesis	Anzeige-Einstellungen Sonstige Einstellungen ng : 1280x1024 @ 60Hz Sprache-Option können sch, Japanisch oder Eng	Menü-Sperre DDC/Cl LCD-Konditionierung Zurücksetzen Opt Sie eine von sieben OSD-S lisch) auswählen.	Entriegeln Aktiviert Deaktiviert Alle Einstellungen z imalen Auflösung : 1 prachen (Deutsch, S	urücksetzen 440x900 @ 60Hz Spanisch, Französisch, Portugiesisch, ver	einfach
	Sprache Menütransparenz	Auflösu Mit der S Chinesis	Anzeige-Einstellungen Sonstige Einstellungen ng : 1280x1024 @ 60Hz Sprache-Option können sch, Japanisch oder Eng er Option können Sie ü	Menü-Sperre DDC/Cl LCD-Konditionierung Zurücksetzen Sie eine von sieben OSD-S lisch) auswählen.	Entriegein Aktiviert Deaktiviert Deaktiviert Ile Einstellungen z imalen Auflösung : 1 prachen (Deutsch, S den Transparenz	urücksetzen 440x900 @ 60Hz ipanisch, Französisch, Portugiesisch, ver rgrad der Menüs von 0 bis 100 einsteller	einfach 1.
	Sprache Menütransparenz Menü-Anzeigezeit	Auflösu Mit der S OSD-An:	Anzeige-Einstellungen Sonstige Einstellungen ng : 1280x1024 @ 60Hz Sprache-Option können sch, Japanisch oder Eng er Option können Sie ü zeigezeit: Legt fest, wie 34 @	Menü-Sperre DDC/CI LCD-Konditionierung Zurücksetzen Opt Sie eine von sieben OSD-S lisch) auswählen.	Entriegeln Aktiviert Deaktiviert Deaktiviert Ile Einstellungen z imalen Auflösung : 1 prachen (Deutsch, S den Transparenz dem letzten Taster	urücksetzen 440x900 @ 60Hz ipanisch, Französisch, Portugiesisch, ver grad der Menüs von 0 bis 100 einsteller idruck angezeigt wird.	einfach า.
	Sprache Menütransparenz Menü-Anzeigezeit	Auflösu Mit der S Chinesis OSD-An: Mit des	Anzeige-Einstellungen Sonstige Einstellungen ng : 1280x1024 @ 60Hz Sprache-Option können sch, Japanisch oder Eng er Option können Sie ü zeigezeit: Legt fest, wie ﷺ © Tasten A und Y	Menü-Sperre DDC/Cl LCD-Konditionierung Zurücksetzen Sie eine von sieben OSD-S lisch) auswählen.	Entriegein Attiviert Deaktiviert Deaktiviert Alle Einstellungen z imalen Auflösung : 1 prachen (Deutsch, S den Transparenz dem letzten Taster zeit in 5-Sekunder	urücksetzen 440x900 @ 60Hz Gpanisch, Französisch, Portugiesisch, ver egrad der Menüs von 0 bis 100 einsteller idruck angezeigt wird.	einfach n. nden ei
	Sprache Menütransparenz Menü-Anzeigezeit Menüsperre	Auflösu Mit der : Chinesis OSD-An: Mit den Steuert werden.	Anzeige-Einstellungen Sonstige Einstellungen ng : 1280x1024 @ 60Hz Sprache-Option können sch, Japanisch oder Eng er Option können Sie ül zeigezeit: Legt fest, wie šk @ Tasten A und V den Benutzerzugriff au Sämtliche Tasten mit A	Menü-Sperre DDC/Cl LCD-Konditionierung Zurücksetzen Opp Sie eine von sieben OSD-S lisch) auswählen. ber die Tasten	Entriegein Aktiviert Deaktiviert Ideale Einstellungen z imalen Auflösung : 1 prachen (Deutsch, S den Transparenz dem letzten Taster 2 Zeit in 5-Sekunder Sperren" auswähler werden gesperrt.	urücksetzen 440x900 @ 60Hz spanisch, Französisch, Portugiesisch, ver egrad der Menüs von 0 bis 100 einsteller idruck angezeigt wird. <u>n-Schritten im Bereich von 5 bis 60 Seku</u> i, können keine Benutzereinstellungen g	einfach n. nden ei jeänder
	Sprache Menütransparenz Menü-Anzeigezeit Menüsperre	Auflösu Mit der S Chinesis OSD-An: Mit den Steuert werden.	Anzeige-Einstellungen Sonstige Einstellungen ng : 1280x1024 @ 60Hz Sprache-Option können sch, Japanisch oder Eng er Option können Sie ü zeigezeit: Legt fest, wie Staten A und V den Benutzerzugriff au Sämtliche Tasten mit A ELS: Bei gesperrtem OS	Menü-Sperre DDC/CI LCD-Konditionierung Zurücksetzen Sie eine von sieben OSD-S lisch) auswählen.	Entriegein Aktiviert Deaktiviert Deaktiviert Alle Einstellungen z imalen Auflösung : 1 prachen (Deutsch, S den Transparenz dem letzten Taster 2 Zeit in 5-Sekunder (Sperren" auswähler werden gesperrt. en der Menütaste die	urücksetzen 440x900 @ 60Hz spanisch, Französisch, Portugiesisch, ver ggrad der Menüs von 0 bis 100 einstellen adruck angezeigt wird. 1-Schritten im Bereich von 5 bis 60 Seku n, können keine Benutzereinstellungen g	einfach n. nden ei jeänder unkt O
	Sprache Menütransparenz Menü-Anzeigezeit Menüsperre	Auflösu Mit der S Chinesis OSD-An: Mit den Steuert werden. HINWE Sperre geände	Anzeige-Einstellungen Sonstige Einstellungen ng : 1280x1024 @ 60Hz Sprache-Option können sch, Japanisch oder Eng er Option können Sie ü zeigezeit: Legt fest, wie zeigezeit: Legt fest, wie zw @ Tasten A und Y den Benutzerzugriff au Sämtliche Tasten mit A EIS: Bei gesperrtem OS ist bereits ausgewählt. ert werden.	Menü-Sperre DDC/CI LCD-Konditionierung Zurücksetzen Opt Sie eine von sieben OSD-S lisch) auswählen.	Entriegein Aktiviert Deaktiviert Alle Einstellungen z imalen Auflösung : 1 prachen (Deutsch, S dem Transparenz a dem letzten Taster 2 Zeit in 5-Sekunder Sperren" auswähler werden gesperrt. en der Menütaste dia "Freigabe"; danach	urücksetzen 440x900 @ 60Hz Spanisch, Französisch, Portugiesisch, ver strad der Menüs von 0 bis 100 einsteller idruck angezeigt wird. <u>a-Schritten im Bereich von 5 bis 60 Seku</u> i, können keine Benutzereinstellungen g rekt in das OSD-Einstellungsmenü; der P können sämtliche zutreffenden Einstell	einfach n. nden ei jeänder ungen v
	Sprache Menütransparenz Menü-Anzeigezeit Menüsperre DDC/CI	Auflösu Mit der S Chinesis OSD-An: Mit den Steuert werden. HINWE Sperre geände DDC/CI	Anzeige-Einstellungen Sonstige Einstellungen ng : 1280x1024 @ 60Hz Sprache-Option können sch, Japanisch oder Eng er Option können Sie ül zeigezeit: Legt fest, wie ät um V den Benutzerzugriff au Sämtliche Tasten mit A EIS: Bei gesperrtem OS ist bereits ausgewählt. ert werden. (Display Data Channel/	Menü-Sperre DDC/CI LCD-Konditionierung Zurücksetzen Op Sie eine von sieben OSD-S lisch) auswählen. ber die Tasten A und A e lange das OSD-Menü nact können Sie die gewünschto f Einstellungen. Wenn Sie ¹ kusnahme der ^{III} Menütaster D gelangen Sie beim Drück Zum Freigeben wählen Sie Command Interface) ermög	Entriegein Aktiviert Deaktiviert Idealing and a state of the state o	urücksetzen 140x900 @ 60Hz ipanisch, Französisch, Portugiesisch, ver grad der Menüs von 0 bis 100 einsteller idruck angezeigt wird. 1-Schritten im Bereich von 5 bis 60 Seku in, können keine Benutzereinstellungen o rekt in das OSD-Einstellungsmenü; der P können sämtliche zutreffenden Einstelli	n. nden ein geänder ungen v palance,

	Menü		Dell E1709W
	- O - Helligkeit / Kontrast	Sprache	
	+ Auto-Anpassung	Menü-Transparenz	
	Farbeinstellungen	Menü-Timer	
	Anzeige-Einstellungen	Menü-Sperre	
	Sonstige Einstellungen	DDC/CI	✓ Aktiviert
		LCD-Konditionierung	Deaktiviert
		Zurücksetzen	
	Auflösung : 1280x1024 @ 60Hz	Optin	nalen Auflösung : 1440x900 @ 60Hz
LCD-Konditionierung	Unterstützt die Beseitigung vor Diese Funktion können Sie durc	n eingebrannten Bildern. Je n ch Auswahl von "Aktivieren" e	ach Schwere des Einbrenneffektes benötigt die Ausführung etwa einschalten.
	Menü		Dell E1709W
	- O- Helligkeit / Kontrast	Sprache	
	+ Auto-Anpassung	Menü-Transparenz	
	Farbeinstellungen	Menü-Timer	
	Anzeige-Einstellungen	Menü-Sperre	
	Sonstige Einstellungen	DDC/CI	
		LCD-Konditionierung	Aktiviert
		Zurücksetzen	V Deaktiviert
	Auflösung: 1280x1024 @ 60Hz	Optin	malen Auflösung: 1440x900 @ 60Hz
Zurücksetzen	Setzt sämtliche OSD-Menüoptio	nen auf die Werkseinstellung	gen (Auslieferungszustand) zurück.

OSD-Warnmeldungen

Wenn der Monitor eine bestimmte Auflösung nicht unterstützt, wird die folgende Meldung angezeigt:

MELDUNG	Dell E1709W
Das aktuelle Eingangstiming wird von der Monitoranz	eige nicht unterstützt.
Ändern Sie Ihr Eingangstiming auf 1440x900@60H;	zoder ein anderes Monitortiming
ab, wie es in den Monitorspezifikationen aufgelistet is	t.

Das bedeutet, dass der Monitor sich nicht mit dem Signal synchronisieren kann, das er vom Computer empfängt. In den <u>technischen Daten</u> <u>zum Monitor</u> finden Sie die von Ihrem Monitor unterstützten Horizontal- und Vertikalfrequenzen. Die empfohlene Auflösung beträgt 1440 x 900.

Vor dem Deaktivieren der DDC/CI-Funktion wird die folgende Meldung angezeigt.

MENS. ADVERT.		Dell E1709W
Die Möglichkeit zum Anpassen von	Anzeigeeinstellungen üb	er PC-Anwendungen wird deaktiviert.
Möchten Sie die DDC/CI-Funktion c	leaktivieren?	
	Ja —	

Die folgende Meldung erscheint, wenn der Monitor in den Energiesparmodus wechselt:



Durch Aktivieren des Computers und "Aufwecken" des Monitors erhalten Sie wieder Zugriff auf das OSD-Menü.

Wenn Sie eine beliebige Taste (mit Ausnahme der Ein-/Austaste) drücken, wird - je nach gewähltem Eingang - eine der folgenden Meldungen angezeigt:



Ein umhertreibendes Dialogfenster wie unten abgebildet ist auf dem Bildschirm zu sehen, wenn das VGA-Kabel nicht angeschlossen ist:



Siehe Störungsbehebung für weitere Informationen.

Optimale Auflösung einstellen

So stellen Sie die optimale Auflösung für Ihren Monitor ein:

- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Desktop und dann auf Eigenschaften. Wählen Sie die Registerkarte Einstellungen. Stellen Sie die Bildschirmauflösung auf 1440 x 900 ein. 1.
- 2. 3.
- 4. Klicken Sie auf OK

Wenn 1440 x 900 nicht als Option angezeigt wird, müssen Sie Ihren Grafiktreiber unter Umständen aktualisieren. Führen Sie die folgenden Schritte aus – je nach Computermodell:

- Falls Sie einen tragbaren Dell-Computer besitzen:

 Besuchen Sie support.dell.com, geben Sie Ihre Servicekennung ein und laden Sie den aktuellsten Treiber für Ihre Grafikkarte herunter.

 Falls Sie keinen Dell-Computer (tragbar oder Desktop) verwenden:

 Besuchen Sie die Unterstützungs-Website Ihres Computerherstellers und laden Sie den aktuellsten Grafiktreiber herunter.
 Besuchen Sie die Unterstützungs-Website Ihres Computerherstellers und laden Sie den aktuellsten Grafiktreiber herunter.
 Besuchen Sie die Website Ihres Grafikkartenherstellers und laden Sie den aktuellsten Grafiktreiber herunter.

Neigung

Neigung

Das integrierte Scharnier ermöglicht das Neigen des Monitor in einen für Sie angenehmen Winkel.



HINWEIS: Bei der Auslieferung ab Werk ist der Ständer noch nicht angebracht.

Einstellen des Monitors

Dell™ E1709W Flachbildschirmmonitor

Anleitung zum Einstellen der Anzeigeauflösung auf 1440 x 900 (optimal)

Stellen Sie nach den folgenden Schritten die Anzeigeauflösung auf 1440 x900 Pixel, um die optimale Anzeigeleistung unter einem Microsoft Windows® Betriebssystem zu erhalten:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Desktop und dann auf Eigenschaften.

- 2. Wählen Sie den Registerreiter Einstellungen.
- 3. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf den Schieberegler und verschieben ihn, um die Anzeigeauflösung auf 1440X900 einzustellen.
- 4. Klicken Sie auf OK.

Wenn 1440X900nicht als Option angezeigt wird, müssen Sie Ihren Grafiktreiber unter Umständen aktualisieren. Bitte klicken Sie auf eine der nachstehenden Bedingungen entsprechend Ihrem Computersystem und folgen dann den jeweiligen Anweisungen:

1: Wenn Sie einen Dell™ Desktop- oder Dell™ Notebook-Computer mit einem Internetzugang haben.

2: Wenn Sie einen Nicht-Dell™ Desktop-, Notebook-Computer bzw. Grafikkarte haben.

Dell™ E1709W Flachbildschirmmonitor

Benutzerhandbuch

Anleitung zum Einstellen der Anzeigeauflösung auf 1440 x 990 (optimal)

Änderungen der Informationen in diesem Dokument sind vorbehalten. © 2008 Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Die Reproduktion in beliebiger Weise ohne schriftliche Genehmigung seitens Dell Inc. ist streng verboten.

Die in diesem Text verwendeten Marken Dell und das DELL-Logo sind Marken von Dell Inc.; Microsoft und Windows sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern; Adobe ist eine Marke der Adobe Systems Incorporated, die möglicherweise in manchen Rechtsordnungen eingetragen ist. ENERGY STAR ist eine eingetragene Marke der U.S. Environmental Protection Agency (US-Umweltschutzbehörde) Als ENERGY STAR-Partner hat sich Dell Inc. dazu entschieden, dass das Produkt den ENERGY STAR-Richtlinien für Energieeffizienz entspricht.

Andere in diesem Dokument erwähnte Warenzeichen und Handelsmarken beziehen sich auf die Eigentümer dieser Warenzeichen und Handelsmarken oder auf deren Produkte. Dell Inc. erhebt keinerlei Eigentumsansprüche auf andere als ihre eigenen Warenzeichen und Handelsmarken.

Modell E1709Wc

Juli 2008 Rev. A00

Aufstellen des Monitors

Bedienungsanleitung für Flachbildschirm Dell™ E1709W

- Anbringen des Fußes
- Anschließen des Monitors
- Verlegen der Kabel
- Entfernen des Fußsockels
- Entfernen des Fußsockels für die VESA-Wandmontage

Anbringen des Fußes

HINWEIS: Bei Auslieferung aus dem Werk ist der Fuß vom Monitor abmontiert.



So bringen Sie den Fußsockel an dem Monitorfuß an:

- 1. Stellen Sie den Monitorfußsockel auf einen stabilen Tisch.
- 2. Schieben Sie den Monitorfuß richtig ausgerichtet nach unten, bis er in den Sockel einrastet.

Anschließen des Monitors

VORSICHT: Bevor Sie mit den in diesem Abschnitt beschriebenen Schritten beginnen, lesen und beachten Sie bitte die Sicherheitshinweise.

Zum Anschluss Ihres Monitors an den Computer führen Sie bitte die folgenden Schritte/Anweisungen aus:

- Schalten Sie den Computer aus und schließen Sie das Netzkabel ab.
 Verbinden Sie das blaue Videosignalkabel mit dem entsprechenden Videoanschluss an der Rückseite Ihres Computers.

Anschließen des Monitors über ein VGA-Kabel



💋 ACHTUNG: Die Abbildungen in dieser Anleitung dienen lediglich der Veranschaulichung. Das tatsächliche Aussehen kann etwas abweichen.

Verlegen der Kabel



Verwenden Sie nach dem Anbringen aller erforderlichen Kabel an Ihren Monitor und den Computer (siehe <u>Anschließen Ihres Monitors</u> für Hinweise über das Anschließen der Kabel) den Kabelhalter, um sämtliche Kabel wie oben abgebildet sauber zu verlegen.

Entfernen des Fußsockels



So entfernen Sie den Fußsockel von dem Monitor:

- 1. Stellen Sie den Monitor mit dem Bildschirm nach unten zeigend auf ein weiches Tuch oder ein Kissen auf einem stabilen ebenen Tisch.
- 2. Halten Sie die Fußriegel gedrückt, während Sie den Fußsockel von dem Monitor wegziehen.

Entfernen des Fußsockels für die VESA-Wandmontage



- . Stellen Sie den Monitor mit dem Bildschirm nach unten zeigend auf ein weiches Tuch oder ein Kissen auf einem stabilen ebenen Tisch.
- 2. Verwenden Sie einen Schraubenzieher, um die drei Schrauben wie unten abgebildet von dem Monitorfuß zu entfernen.
- 3. Entfernen Sie den Fußsockel von dem Monitor.

Problemlösung

Dell[™] E1709W-Flachbildmonitor

- Selbsttest
- Allgemeine Probleme
- Produktspezifische Probleme

ACHTUNG: Bevor Sie mit den in diesem Abschnitt beschriebenen Schritten beginnen, lesen und befolgen sie bitte die Sicherheitshinweise

Selbsttest

Ihr Monitor verfügt über eine Selbsttestfunktion, mit der Sie überprüfen können, ob der Monitor ordnungsgemäß funktioniert. Wenn Monitor und Computer ordnungsgemäß miteinander verbunden sind, der Monitorbildschirm jedoch leer bleibt, führen Sie bitte wie folgt den Monitor-Selbsttest aus

- 1. Schalten Sie sowohl den Computer als auch den Monitor aus.
- Trennen Sie das Videokabel von der Rückseite des Computers ab. Um einen ordnungsgemäßen Selbsttest zu gewährleisten, entfernen Sie bitte sowohl als auch analoge (blauer Stecker) Kabel von der Rückseite des Computers. 2.
- 3. Schalten Sie den Monitor ein

Das schwebende Dialogfenster sollte (vor einem schwarzen Hintergrund) angezeigt werden, wenn der Monitor kein Videosignal erkennt, aber ordnungsgemäß funktioniert. Im Selbsttestmodus bleibt die Betriebsanzeige-LED grün. Außerdem läuft je nach gewählter Eingangsquelle eines der beiden nachstehend dargestellten Dialogfelder über den Bildschirm.

=	Kein VGA-Kable	Dell E1709W

- 4. Diese Anzeige erscheint auch im Normalbetrieb, wenn das Videokabel getrennt oder beschädigt wird.
- 5. Schalten Sie den Monitor aus und schließen Sie das Videokabel neu an; schalten Sie anschließend sowohl den Computer als auch den Monitor wieder ein

Falls Ihr Monitorbildschirm nach dem obigen Vorgang immer noch leer bleibt, überprüfen Sie bitte Ihre Videokarte und den Computer; Ihr Monitor funktioniert einwandfrei

HINWEIS: Der Selbsttest funktioniert nicht in den Modi S-Video, Composite und Component-Video.

Selbstdiagnose

Ihr Monitor ist mit einem integrierten Selbstdiagnose-Werkzeug ausgestattet, das Ihnen bei der Diagnose von Problemen mit dem Monitor oder mit Computer und Grafikkarte helfen kann.

🖉 HINWEIS:Die Selbstdiagnose kann nur ausgeführt werden, wenn kein Videokabel angeschlossen ist und sich der Monitor im Selbsttestmodus befindet.

So starten Sie die Selbstdiagnose:

- 1
- Überzeugen Sie sich davon, dass der Bildschirm sauber ist (kein Staub auf dem Bildschirm). Trennen Sie das/die Videokabel von der Rückseite des Computers. Der Monitor wechselt nun in den Selbsttestmodus. 2. -0)÷
- Halten Sie die Tasten Und A gleichzeitig etwa 2 Sekunden lang gedrückt. Ein grauer Bildschirm erscheint. Untersuchen Sie das Bild aufmerksam auf Unregelmäßigkeiten. 3.
- 4
- 5.
- Drücken Sie die Taste A am Bedienfeld. Der Bildschirm wird nun in rot angezeigt. Untersuchen Sie das Bild auf Auffälligkeiten. Wiederholen Sie die Schritte 5 und 6; das Bild wird der Reihe nach in grün, blau und weiß angezeigt. 6. 7.

Nach der Anzeige des weißen Bildschirms ist der Test abgeschlossen. Zum Verlassen drücken Sie die Taste Λ noch einmal.

Falls bei diesem Selbsttest keine Auffälligkeiten auftreten sollten, funktioniert der Monitor ordnungsgemäß. Überprüfen Sie Grafikkarte und Computer.

Allgemeine Probleme

In der folgenden Tabelle finden Sie grundlegende Informationen zu allgemeinen Monitorproblemen und zu möglichen Lösungen.

Allgemeine Symptome Was Ihnen auffällt

Lösungsvorschläge

÷

Kein Bild/Betriebsanzeige-LED aus	Kein Bild	 Achten Sie darauf, dass das Videosignalkabel richtig und fest an Monitor und Computer angeschlossen ist. Überzeugen Sie sich davon, dass die Steckdose ausreichend Strom liefert, indem Sie einfach vorübergehend ein anderes Gerät anschließen. Vergewissern Sie sich, dass die Ein-/Austaste komplett eingedrückt ist.
Kein Bild/Betriebsanzeige-LED ein	Kein Bild oder keine Helligkeit	 Erhöhen Sie die Werte für Helligkeit und Kontrast über das OSD. Führen Sie den Monitorselbsttest durch. Überprüfen Sie die Stecker am Videokabel auf verbogene oder abgebrochene Kontaktstifte. Starten Sie die Selbstdiagnose.
Unscharfes Bild	Bild ist unscharf, verschwommen oder weist Geistbilder auf.	 Lassen Sie eine automatische Anpassung über das OSD ausführen. Passen Sie die Werte für Phase und Pixeltakt über das OSD-Menü an. Entfernen Sie etwaige Videoverlängerungskabel. Setzen Sie den Monitor auf die Werkseinstellungen zurück. Schalten Sie die Videouflösung auf das richtige Bildseitenverhältnis (16:10) um.
Zittriges/verwackeltes Videobild	Unstetes Bild oder leichte Bewegungen	 Lassen Sie eine automatische Anpassung über das OSD ausführen. Passen Sie die Werte für Phase und Pixeltakt über das OSD-Menü an. Setzen Sie den Monitor auf die Werkseinstellungen zurück. Überprüfen Sie die Umgebungsbedingungen. Bringen Sie den Monitor in einen anderen Raum und testen Sie ihn dort.
Fehlende Bildpunkte	LCD-Bildschirm weist Punkte auf	 Schalten Sie den Monitor aus und wieder ein. Permanent nicht leuchtende Pixel zählen zu den natürlichen Defekten, die bei der LCD- Technologie auftreten können. Starten Sie die Selbstdiagnose.
Dauerhaft leuchtende Pixel	LCD-Bildschirm weist helle Punkte auf	 Schalten Sie den Monitor aus und wieder ein. Permanent nicht leuchtende Pixel zählen zu den natürlichen Defekten, die bei der LCD- Technologie auftreten können. Starten Sie die Selbstdiagnose.
Helligkeitsprobleme	Bild zu dunkel oder zu hell	 Monitor auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Lassen Sie eine automatische Anpassung über das OSD ausführen. Stellen Sie Helligkeit und Kontrast über das OSD ein.
Geometrische Verzerrung	Bild ist nicht korrekt zentriert	 Setzen Sie den Monitor auf die Werkseinstellungen zurück. Lassen Sie eine automatische Anpassung über das OSD ausführen. Stellen Sie Helligkeit und Kontrast über das OSD ein.
Horizontale/vertikale Linien	Bild weist eine oder mehrere Linien auf	 Setzen Sie den Monitor auf die Werkseinstellungen zurück. Lassen Sie eine automatische Anpassung über das OSD ausführen. Passen Sie die Werte für Phase und Pixeltakt über das OSD-Menü an. Führen Sie den Monitor-Selbsttest durch und prüfen Sie, ob die Linien auch im Selbsttestmodus vorhanden sind. Überprüfen Sie die Stecker am Videokabel auf verbogene oder abgebrochene Kontaktstifte. Starten Sie die Selbstdiagnose.
Synchronisierungsprobleme	Bildschirm ist chaotisch oder wirkt gespalten	 Setzen Sie den Monitor auf die Werkseinstellungen zurück. Lassen Sie eine automatische Anpassung über das OSD ausführen. Passen Sie die Werte für Phase und Pixeltakt über das OSD-Menü an. Führen Sie den Monitor-Selbsttest durch und prüfen Sie, ob die Anzeige auch im Selbsttestmodus verzerrt wirkt. Überprüfen Sie die Stecker am Videokabel auf verbogene oder abgebrochene Kontaktstifte. Starten Sie den Computer im <i>abgesicherten Modus</i> neu.
Sicherheitsrelevante Themen	Sichtbare Anzeichen von Rauch oder Funken	 Nehmen Sie keine Behebungsversuche vor. Wenden Sie sich unverzüglich an Dell.
Aussetzprobleme	Monitor schaltet sich aus und wieder ein	 Achten Sie darauf, dass das Videosignalkabel richtig und fest an Monitor und Computer angeschlossen ist. Setzen Sie den Monitor auf die Werkseinstellungen zurück. Führen Sie den Monitor-Selbsttest durch und prüfen Sie, ob das Aussetzproblem auch im Selbsttestmodus auftritt.
Fehlende Farben	Im Bild fehlen Farben	 Führen Sie den Monitorselbsttest durch. Achten Sie darauf, dass das Videosignalkabel richtig und fest an Monitor und Computer angeschlossen ist. Überprüfen Sie die Stecker am Videokabel auf verbogene oder abgebrochene Kontaktstifte.
Falsche Farben	Unzureichende Farbdarstellung	 Ändern Sie je nach Anwendung den Farbeinstellungsmodus im OSD-Menü Farbeinstellungen in Grafik oder Video. Probieren Sie unterschiedlicher Farbvorgaben im Farbeinstellungen-OSD. Passen Sie die RGB-Werte im Farbeinstellungen-OSD an, sofern die Farbverwaltung ausgeschaltet ist. Ändern Sie das Eingangsfarbformat im Erweiterte Einstellungen-OSD in PC-RGB oder YPbPr. Starten Sie die Selbstdiagnose.
Nachbildeffekt ("Eingebranntes Bild"), verursacht durch längere Darstellung von Standbildern	Ein schwaches Nachbild eines statischen Bildes erscheint auf dem Bildschirm	 Lassen Sie den Monitor grundsätzlich über die Energieverwaltungsfunktion ausschalten, wenn er nicht verwendet wird. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie im Abschnitt <u>Energieverwaltungsmodi</u>. Alternativ können Sie einen Bildschirmschoner mit dynamisch wechselnden Bildinhalten verwenden. Wählen Sie im OSD-Menü "Enable LCD Conditioning [LCD-Konditionierung aktivieren]" unter "Reset to Factory Settings [Werkseinstellungen laden]" aus. Das Ausführen dieser Funktion kann einige Stunden dauern, bevor das verbliebene Bild entfernt wird. HINWEIS: Die Garantie deckt keine Bildeinbrennung ab.

Produktspezifische Probleme

r	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Spezifische Symptome	Was Ihnen auffällt	Lösungsvorschläge
Angezeigtes Bild ist zu klein	Das Bild ist auf dem Bildschirm zentriert, füllt aber nicht den gesamten Sichtbereich aus	 Pr
Monitor lässt sich nicht mit den Tasten am Bedienfeld einstellen	OSD- Menü wird nicht am Bildschirm angezeigt	Schalten Sie den Monitor aus, stecken Sie das Netzkabel ab, schließen Sie es wieder an und schalten Sie den Monitor wieder ein.
"Kein Eingangssignal", wenn Bedientasten gedrückt werden	Kein Bild, Betriebs-LED leuchtet blau. Die Meldung "No input signal [Kein Eingabesignal]" erscheint, wenn die Taste "Auf", "Ab" oder "Menu" gedrückt wird.	 Überprüfen Sie die Signalquelle. Vergewissern Sie sich, dass sich der Computer nicht im Energiesparmodus befindet. Dazu bewegen Sie die Maus oder drücken eine beliebige Taste an der Tastatur. Überzeugen Sie sich davon, dass die S-Video-, Composite- oder Component- Signalquelle eingeschaltet ist und Videosignale übermittelt. Überprüfen Sie, ob das Signalkabel richtig eingesteckt ist. Ziehen Sie nötigenfalls das Signalkabel und stecken Sie es wieder ein. Setzen Sie den Computer oder das Videoabspielprogramm zurück.
Das Bild füllt nicht den gesamten Bildschirm.	Der Bildschirm wird horizontal oder vertikal nicht komplett vom Bild gefüllt	 Je nach Videoformat (Bildseitenverhältnis) von DVDs kann der Monitor ein Vollbild anzeigen. Starten Sie die Selbstdiagnose.