# Guia do utilizador do monitor de ecrã plano Dell™ E1709W

<u>Sobre o monitor</u>
<u>Instalação do monitor</u>
<u>Utilização do monitor</u>
Resolução de Problemas
<u>Apêndice</u>

#### Nota, Aviso e Atenção

💋 NOTA: Uma NOTA indica uma informação importante que o orienta como melhor usar o computador.

AVISO: Um AVISO indica um risco potencial de danos ao hardware ou perda de dados e informa como evitar o problema.

ATENÇÃO: Um sinal de ATENÇÃO indica um risco potencial de danos materiais, ferimentos ou morte.

#### As informações neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. © 2008 Dell Inc. Todos os direitos reservados.

É terminantemente proibido todo e qualquer tipo de reprodução sem a autorização por escrito da Dell Inc.

Marcas comerciais usadas neste texto: Dell e o logotipo da Dell são marcas comerciais da Dell Inc; Microsoft e Windows são marcas registradas da Microsoft Corporation; Adobe é uma marca comercial da Adobe Systems Incorporated, que pode ser registrada em certas jurisdições. ENERGY STAR é uma marca registrada da U.S. Environmental Protection Agency. Como uma parceira da ENERGY STAR, a Dell Inc. declara que este produto atende às diretrizes da ENERGY STAR para o uso eficiente de energia.

Outros nomes e marcas comerciais podem ser usados neste documento como referência a outros proprietários de nomes ou marcas ou a seus produtos. A Dell Inc. nega qualquer interesse de propriedade em marcas e nomes comerciais que não sejam seus.

Modelol E1709Wc

Julho 2008 Rev. A00

#### Retornar para a página de conteúdo

#### Sobre seu monitor Guia de Usuário do Monitor de Tela Plana E1709W Dell™

- Conteúdo da embalagem
- <u>Características do produto</u>
- Identificação de partes e controles
- Especificações do monitor
- Capacidade de conectar e reproduzir
- Qualidade do monitor LCD & Política de Pixel
- Diretrizes de manutenção

# Conteúdo da embalagem

Seu monitor é fornecido com todos os itens mostrados abaixo. Verifique se estes itens estão contidos na embalagem. Entre em contacto com a Dell™ se faltar qualquer item.

🜠 NOTA: Alguns itens são opcionais e não são enviados com seu monitor. Algumas funções ou mídia não estão disponíveis em alguns países.

	Monitor com suporte
Dell	
	acompanhar base
	Cabo de alimentação
	Cabo VGA (anexado com o monitor)
	<ol> <li>Mídia Unidades e documentação</li> <li>Guia de configuração rápida</li> <li>Informações de segurança</li> </ol>

# **Características do produto**

O monitor de tela plana Deli™ E1709W tem uma matriz ativa, transistor de filme fino (TFT) e tela de cristal líquido (LCD). As funções do monitor incluem:

- O E1709W Delltem uma tela com uma área visível de 17" (433,0 mm).
- Resolução de 1440x900, além de suporte de tela cheia para resoluções mais baixas.
- Ângulo de visualização amplo para permitir a visualização de uma posição em pé ou sentada ou ao mover de uma lado para outro.
- Capacidade de inclinação.
- Furos de montagem de 100mm da Associação de Padrão Eletrônico de Vídeo (VESA) para soluções de montagem flexíveis.
- Capacidade de conectar e reproduzir se suportado por seu sistema.
- Ajustes de exibição na tela (OSD) para otimização fácil de tela.
- Mídia de programa e documentação que inclui um arquivo de informação (INF), arquivo de correspondência de cor de imagem (ICM) e documentação de produto.
- Função de economia de energia para concordância ENERGY STAR®.
- Fenda de bloqueio de segurança.

# Identificação de partes e controles

# Visão frontal



1.	Botão do menu OSD
2.	Botão Brilho e contraste/Acima
3.	Auto-adjuste/Botão Abaixo
4.	Botão Enter
5.	Botão Alimentação lig/des (com indicador LED)

#### Visão de trás



Etiqueta	Descrição	Uso
1	Etiqueta de código de barra de número de série	Entreem contato com a Dell para obter suporte técnico.
2	Etiqueta de classificação regulamentar	Lista as aprovações regulamentares.
3	Furos de montagem VESA (100mm) (atrás da placa de base instalada)	Para montar o monitor.
4	Fenda de bloqueio de segurança	Para auxiliar a prender seu monitor.

# Visão lateral



# Visão de fundo



Etiqueta	Descrição	Uso
1	Conector de alimentação CA	Para conectar o cabo de alimentação do monitor.
2	Conector VGA	Para conectar seu computado no monitor com o cabo VGA.

# Especificações do monitor

As seções seguintes fornecem informações sobre os diversos modos de administração de alimentação e atribuições de pins para diversos conectores de seu mo

#### Modos de administração de alimentação

Se tiver o cartão de tela compatível com DPM VESA ou o programa instalado no seu PC, o monitor reduz automaticamente seu consumo de alimentação quando estiver o uso. Isto é mencionado como modo de economia de energia. Se o computador detectar a entrada do teclado, mouse ou outros dispositivos de entrada, o monitor continuar automaticamente a funcionar. A seguinte tabela mostra o consumo de energia e sinalização desta função automática de economia de energia

Modos VESA	Sinc horizontal	Sinc vertical	Vídeo	Indicador de alimentação	Consumo de energia
Operação normal	Ativa	Ativa	Ativa	Branco	20(normal)/25 W (m
Modo ativo-desligado	Inativo	Inativo	Em branco	Âmbar	Menos do que 2 W
Desligar	-	-	-	Desl	Menos do que 1 W

O OSD funcionará somente no modo operação normal. Quando qualquer botão exceto o botão de alimentação for pressionado no modo Ativo-desl as mensagens seguintes serão exibidas:



Ative o computador e monitor para obter acesso ao OSD

NOTA: O Monitor de Tela Plana Dell E1709W é compatível com TC099 e ENERGY STAR®.

Consumo de alimentação zero no modo DESL pode somente ser obtido ao desconectar o cabo principal do monitor.



#### Atribuição de pino

Conector D-Sub de 15 pinos



Número de pinos	Lateral do monitor do cabo de sinal lateral de 15 pinos
1	Vídeo-vermelho
2	Vídeo-verde
3	Vídeo-azul
4	GND
5	Auto-teste
6	GND-R
7	GND-G
8	GND-B
9	DDC +5V
10	GND-sinc
11	GND
12	Dados DDC

13	H-sinc
14	V-sinc
15	Relógio DDC

#### Capacidade de conectar e reproduzir

Instale o monitor em qualquer sistema compatível com a função de conectar e reproduzir. O monitor fornece automaticamente o computador com os protocolos dados de identificação de tela estendida (EDID) e do canal de dados da tela (DDC) para que o sistema se auto configure e otimize as configurações de monitor. maioria das instalações do monitor são automáticas. Pode selecionar configurações diferentes se necessário.

# Especificações da tela plana

Número de modelo	Monitor de tela plana Dell E1709W
Tipo de tela	Matriz ativa - TFT LCD
Tipo de Painel	TN
Dimensões de tela	17" (tamanho de imagem ampla de 17" <b>visualizével)</b>
Área de tela predefinida:	
1 Horizontal	367,2mm (14,5")
1 Vertical	229,5mm (9,04")
Pitch de pixel	0,255mm
Ângulo de visualização:	
ı Horizontal	160° normal
1 Vertical	150° normal
Saída de luminância	250 CD/m <sup>2</sup> (normal)
Taxa de contraste	600 to 1 (normal)
Revestimento da face de vidro Anti-refletivo	
Luz de fundo	Sistema de luz nítida CCFL
Tempo de resposta	8ms normal
Gama de cor	65% (normal)*

\*A gama de cor da tela plana E1709W Dell (normal) é baseada nos padrões de teste CIE 1976 (65%) e CIE1931 (60%).

# Especificações de resolução

Número de modelo	Monitor de tela plana E1709W Dell
Faixa de digitalização	
1 Horizontal	30 kHz a 83 kHz (automático)
i verticai	
Resolução de predefinição ideal	1440 x 900 at 60 Hz
Resolução de predefinição mais alta	1440 x 900 at 60 Hz

# Especificações elétricas

Número de modelo Monitor de tela plana E1709W Dell	
Sinais de entrada de vídeo	RGB analógico: Impedância de entrada de 0,7 volts +/-5%, 75 ohm
Sinais de entrada de vídeo	Sincronizações horizontal e vertical syn, nível TTL sem polaridade, SOG (SIN composto em verde)
r	

Voltagem de entrada CA / frequência / corrente	100 a 240 VAC/50 ou 60 Hz <u>+</u> 3 Hz/1,6A (máx.)
Corrente elétrica na entrada	120V:30A (máx.)
do equipamento	240V:60A (máx.)

# Modos de exibição predefinida

A seguinte tabela lista os modos predefinidos que a Dell garante o tamanho da imagem e centralização:

Modo de exibição	Frequência horizontal (kHz)	Freqência vertical (Hz)	Relógio de pixel (MHz)	Polaridade de sinc (horizontal/vertical)
VESA, 720 x 400	31.5	70.0	28.3	-/+
VESA, 640 x 480	31.5	60.0	25.2	-/-
VESA, 640 x 480	37.5	75.0	31.5	-/-
VESA, 800 x 600	37.9	60.3	40.0	+/+
VESA, 800 x 600	46.9	75.0	49.5	+/+
VESA, 1024 x 768	48.4	60.0	65.0	-/-
VESA, 1024 x 768	60.0	75.0	78.8	+/+
VESA, 1152 x 864	67.5	75.0	108.0	+/+
VESA, 1280 x 1024	64.0	60.0	108.0	+/+
VESA, 1280 x 1024	80.0	75.0	135.0	+/+
VESA, 1440 x 900	55.935	60.0	106.5	-/+

#### **Características físicas**

A seguinte tabela lista as características físicas do monitor:

Número de modelo	Monitor de tela plana E1709W Dell	
Tipo de conector	D-subminiatura de 15-pinos, conector azul;	
Tipo de cabo de sinal	Analógico: D-Sub de 15 pinos destacável enviado anexado no monitor	
Dimensões: (com suporte)		
ı Altura	13,17" (334,58 mm)	
1 Largura	15,91" (404,15 mm)	
1 Profundidade	6.17" (156,72 mm)	
Dimensões: (sem suporte)		
ı Altura	10,49" (266,45 mm)	
ı Largura	15,91" (404,15 mm)	
1 Profundidade	2,17" (55,0 mm)	
Dimensões de suporte:		
1 Altura	4,2" (106,8 mm)	
1 Largura	8,66" (219,92 mm)	
1 Profundidade	6,17" (156,72 mm)	
Peso com embalagem	9,5 lbs (4,32 kg)	
Peso com montagem de suporte e cabos	7,43 lbs (3,37 kg)	
Peso sem montagem de suporte (para montagem de parede ou considerações de montagem VESA - sem cabos)	5,81 lbs (2,64 kg)	
Peso da montagem do suporte	0,83 lbs (0,38kg)	

**Características ambientais** 

A seguinte tabela lista as condições ambientais do seu monitor:

Número de modelo	Monitor de tela plana E1709W Dell	
Temperatura		
1 Operação	0° a 40°C (32° a 104°F)	
1 Não operação	Armazenagem: -20° a 60°C (-4° a140°F) Transporte: -20° a 60°C (-4° a140°F)	
Umidade		
1 Operação	10% ao 80% (não condensação)	
1 Não operação	Armazenagem: 5% a 90% (não condensação) Transporte: 5% a 90% (não condensação)	
Altitude		
1 Operação	3,657.6m (12,000 ft) máx.	
1 Não operação	12.192m (40,000 cm) máx.	
Dissipação térmica	256,08 BTU/hora (máxima) 119,5 BTU/hora (normal)	

#### Qualidade do monitor LCD & Política de Pixel

Durante o processo de fabricação do monitor LCD não é incomum para que um ou mais pixels fiquem fixos no estado inalterado. O resultado visível é um pixel fip aparece como um ponto descolorido brilhante ou escuro extremamente pequeno.Quando o pixel se mantém permanentemente aceso é conhecido como "ponto luminoso" e quando o pixel se mantém escuro é conhecido como "ponto escuro".

Na maioria dos casos, estes pixels fixos são difíceis de ver e não reduz a qualidade ou uso da tela. Uma tela com 1 a 5pixels fixos considerados normais e denti padrões competitivos. Para obter mais informações consulte o suporte da Dell na homepage: support.dell.com.

### Diretrizes de manutenção

#### Cuidado com o seu monitor

ADVERTÊNCIA: Leia e siga as instruções de segurança antes de limpar o monitor.

ADVERTÊNCIA: Antes de limpar o monitor retire o cabo de alimentação do monitor da tomada de parede.

Para obter um resultado melhor siga as instruções na lista abaixo ao desembalar, limpar ou manusear seu monitor:

- Para limoar sua tela antiestática, umedeça levemente um pano limpo com água. Se possível, use um tecido de limpeza de tela ou solução adequada para revestimento antiestático. Não use benzeno, redutor, amônia, limpadores abrasivos ou ar comprimido.
   Use um tecido quente e umido para limpar os plásticos. Evite usar detergente de qualquer tipo, dado que alguns detergentes deixam uma camada turva i eléctica. plástico.
- Se perceber um pó branco ao desembalar seu monitor limpe-o com um tecido. Este pó branco ocorre durante o transporte do monitor.
- 1 Manusei seu monitor com cuidado, uma vez que monitor de cor mais escura pode arranhar e mostrar marcas brancas bem mais do que o monitor de cor m clara.
- 1 Para ajudar a man ter a melhor qualidade de imagem no seu monitor use uma protetor de tela de mudança dinâmica e desligue seu monitor quando não em uso

Retornar para a página de conteúdo

Voltar à página de índice

# Apêndice

Guia do utilizador do monitor de ecrã plano Dell™ E1709W

- Instruções de segurança
- Avisos da FCC (somente Estados Unidos).
- Como entrar em contato com a Dell

# ATENÇÃO: Instruções de segurança

ATENÇÃO: O uso de controles, ajustes ou procedimentos não especificados neste documento pode resultar em choque elétrico e outros riscos de natureza mecânica e elétrica.

Para mais informações acerca das normas de segurança a seguir, consulte a secção Guia informativo do produto.

#### Avisos da FCC (somente Estados Unidos)

Para o Aviso FCC e outras informações reguladoras, consulte o website de conformidade reguladora localizado em http://www.dell.com/regulatory\_compliance.

#### Como entrar em contato com a Dell

Nos E.U.A.: 800-WWW-DELL (800-999-3355).

NOTA: Se não tiver ligação à Internet, poderá encontrar informação sobre como contactar a Dell na factura, na embalagem do produto, no talão de compra ou no catálogo de produtos Dell.

A Dell dispõe de vários serviços de assistência técnica tanto online como por telefone. A disponibilidade destes varia conforme o país e o produto e alguns serviços podem não estar disponíveis na sua área. Para contactar a secção de vendas, de assistência técnica ou de apoio ao cliente da Dell:

- 1. Visite o site support.dell.com.
- 2. Procure o seu país ou a sua região no menu pendente Choose A Country/Region existente na parte inferior da página.
- 3. Clique em Contact Us no lado esquerdo da página.
- 4. Seleccione o serviço pretendido ou a ligação segundo o que pretender..
- 5. Escolha o método de contacto que lhe for mais conveniente.

# Instalação do monitor

Monitor de Painel Plano Dell™ E1709W

# Se você tem um computador de mesa Dell™ ou um computador portátil Dell™ com acesso à Internet

1. Acesse http://support.dell.com, digite a etiqueta de serviço e faça o download da versão mais recente da placa de vídeo.

2. Depois de instalar os controladores do adaptador gráfico, tente novamente configurar a resolução para 1440x900.

MOTA: Se não conseguir configurar a resolução para 1440x900, entre em contato com a Dell™ para conhecer um adaptador gráfico que suporte esta resolução.

Voltar à página de índice

#### Instalação do monitor

Monitor de Painel Plano Dell™ E1709W

#### Se você não tem um computador de mesa, computador portátil, ou placa gráfica Dell™

1. Clique com o botão direito na área de trabalho e selecione Propriedades.

2. Selecione a guia Configurações.

- 3. Selecione Avançadas.
- 4. Identifique o fornecedor do controlador gráfico a partir da descrição na parte superior da janela (por exemplo, NVIDIA, ATI, Intel, etc.).

5. Consulte o website do fornecedor da placa gráfica para o driver atualizado (por exemplo, http://www.ATI.com o http://www.NVIDIA.com ).

6. Depois de instalar os controladores do adaptador gráfico, tente novamente configurar a resolução para 1440x900.

MOTA: Se não conseguir configurar a resolução para 1440x900, entre em contato com o fabricante do computador ou considere a compra de um adaptador gráfico que suporte a resolução de vídeo de 1440x900.

**Utilização do monitor** Guia do usuário do monitor de painel plano Dell™ E1709W

- Uso dos controles do painel frontal
- Uso do menu de exibição em tela (OSD)
- Ajuste da resolução ideal
- Uso da inclinação

# Uso do painel frontal

Use os botões de controle na frente do monitor para ajustar as características da imagem que está sendo exibida. Conforme você usa os botões para ajustar os controles, o sistema de OSD mostra a alteração dos valores numéricos das característica.



	Rotão do poincl	
	frontal	Descrição
A		Use o botão MENU para abrir o sistema de exibição em tela (OSD) e selecionar o menu OSD.
	Menu	
В	*	Use este botão para acessar diretamente o menu "Brilho/Contraste" ou para aumentar os valores da opção de menu selecionada.
	Brilho e contraste/ajuste para cima	
c		Use o Ajuste automático para ativar a configuração/ajuste automático ou para diminuir os valores da opção de menu selecionada. A caixa de diálogo abaixo aparecerá sobre uma tela preta durante o auto-ajuste do monitor de acordo com a entrada atual:
	Ajuste automático/ajuste para baixo	Ajuste automático em curso
		O botão Ajuste automático permite que o monitor faça o auto-ajuste de acordo com o sinal de vídeo de entrada. Depois de usar esta função, é possível ajustar precisamente o monitor usando os controles Clock de pixel (Grosso) e Fase (Fino) sob Ajustes de imagem.
L		NOTA: não ocorrerá o Ajuste automático se o botão for pressionado na ausência de sinais de entrada de vídeo ativos ou de cabos conectados.

D selecionar	Use este botão para selecionar uma opção do menu OSD. Se um cabo VGA não estiver conectado uma caixa de diálogo flutuante, conforme mostrado abaixo, aparecerá. Sem cabo VGA Dell E1709W	
E Liga/desliga (com luz indicadora de funcionamento)	Use este botão para ligar e desligar o monitor. O LED azul indica que o monitor está ligado e funcionando. Um LED âmbar indica o modo de economia de energia DPMS.	

# Uso do menu de exibição em tela (OSD)

#### Acesso ao sistema de menus

NOTA: Se você alterar as configurações e prosseguir para outro menu ou sair do menu OSD, o monitor salva automaticamente as alterações. As alterações também são salvas se você alterar as configurações e esperar o menu OSD desaparecer.

1. Pressione o botão MENU para abrir o menu OSD e exibir o menu principal.

Menu		Dell E1709W
O.	Brilho/contraste	Brilho > 75
÷.	Ajuste automático	Contraste > 75
•• (	Configurações de cor	
□ c	onfigurações de exibição	
÷ †	Outras configurações	
	~	
Resoluçã	áo: 1280x1024 @ 60Hz	Resolução ótima: 1440x900 @ 60Hz
2. Pre	ssione os botões A onsulte a tabela a seg	<ul> <li>para mover entre as opções da configuração. O nome da opção é realçado ao passar de um ícone para outro.</li> <li>para conhecer todas as opções disponíveis no monitor.</li> </ul>
3. Pre	essione o botão 🗸	na vez para ativar a opção realçada.
4. Pre	ssione os botões ٨	<ul> <li>para selecionar o parâmetro desejado.</li> </ul>
5. Pre in	essione 🗸 para ac Idicadores no menu.	sar a barra de controle deslizante e, em seguida, use os botões 🔥 e V para fazer al alterações de acordo com os
6. Sel	ecione a opção "Menu/	ir" para retornar ao menu principal ou sair do menu OSD.
Ícone	Menu e submenus	scrição

0	BRILHO: e CONTRASTE	Use este menu para ativar o ajuste de Brilho/Contraste.		
		- Contraste		
		50		
	Brilho	O brilho ajusta a intensidade da luz de fundo.		
		Pressione o botão 🔨 para aumentar o brilho e pressione o botão V para diminuir o brilho (mín. 0 a máx. 100).		
	Contraste	Ajuste o Brilho primeiro e, a seguir, ajuste o Contraste apenas se for necessário.		
		Pressione o botão ∧ para aumentar o contraste epressione o botão ∨ para diminuir o contraste (mín. 0 a máx. 100). A função Contraste ajusta o nível de diferença entre as áreas escuras e claras na tela do monitor.		
<b>[+</b> ]	AJUSTE AUTOMÁTICO	Mesmo que o computador reconheça o monitor na iniciação, a função de Ajuste automático otimiza as configurações de exibição puso numa instalação específica.		
	CONFIGURACÕES	NOTA: na maioria dos casos, o Ajuste automático produz a melhor imagem para configuração atual.		
••	DE COR	Há diferentes submenus de configuração de cor para entrada VGA/DVI-D e Vídeo.		
		Menu Dell E1709W		
		- · · · · Brilho/contraste Formato de cor de entrada ► RGB		
		Ajuste automático Seleção de modo		
		Configurações de cor Modos predefinidos   Padrão		
		Configurações de exibição Redefinir config. de cor		
		Resolução: 1280x1024 @ 60Hz         Resolução ótima: 1440x900 @ 60Hz		
	Formato de cor de entrada	Selecione a opção RGB se o monitor for conectado em um PC ou DVD com um cabo VGA. Selecione a opção YPbPr se o monitor for conectado em um DVD com um YPbPr para VGA ou se a configuração de saída de cor do DVD não for RGB.		
	Seleção de modo	É possível escolher Gráficos ou Vídeo de acordo com o sinal de entrada. Selecione Gráficos ao conectar um PC ao monitor; para conectar DVD, decodificador, ou videocassete al monitor, Vídeo é recomendado.		

	Modos predefinido	Ao selecionar Gráficos, é possív	Ao selecionar Gráficos, é possível escolher Padrão, Multimídia, Jogo, Quente, Frio, ou Personalizado (RGB);		
	s	<ul> <li>A o usar aplicativos de mídia, como foto, clipe, etc. através do PC, escolha a predefinição "Multimídia";</li> <li>1 Se você prefere uma temperatura de cor mais baixa (5700 K), escolha a predefinição "Quente";</li> <li>1 Se você prefere uma temperatura de cor mais alta, escolha a predefinição "Frio";</li> <li>1 A predefinição Personalizado (R, G, B) oferece um intervalo de cores de 6500 K;</li> <li>1 Escolha "Padrão" para utilizar o formato de cor nativo do painel;</li> <li>1 Selecione Predefinição quente para um tom avermelhado. Esta configuração de cor é usada em aplicativos que trabalham c cores intensas (edição de imagens fotográficas, multimídia, filmes etc.)</li> <li>1 Selecione Predefinição Personalizado se texto etc.)</li> <li>1 Selecione a predefinição Personalizado para aumentar ou diminuir as três cores (RGB) independentemente, em incremento: um único dígito, de 0 a 100.</li> </ul>			
		Menu		Dell E1709W	
		Brilho/contraste	Formato de cor de entrada	V Padrão	
		Ajuste automático	Seleção de modo	Multimídia	
		Configurações de cor	Modos predefinidos	opol	
		Configurações do evihição	Redefinir config. de cor	Quente	
		Outras configurações		Frio	
				Percendizado (PCP)	
			-	Personalizado (RGB)	
			n		
		Resolução: 1280x1024 @ 60Hz			
		Ao selecionar Vídeo, é possível	escolher a predefinição Filme	, Jogo, Esportes, ou Natural:	
		Para jogar, escolha a pre Para imagem em geral, w segundo suas preferênci. Selecione a predefinição Menu Menu Aiuste automático	definição "Jogo"; reb, ou assistir a TV, escolha as. Redefinição de cor para resta	a predefinição Natural. É possível ajustar o Matiz (Tom)/Saturação cor urar as configurações de cor padrão (fábrica). Dell E1709W	
			Modos prodofinidos	Filme	
		<ul> <li>Configurações de cor</li> </ul>	Modos predefinidos		
		Configurações de exibição	Matiz	Jogo	
		Outras configurações	Saturação	Esporte	
			Redefinir config. de cor	Natureza	
		Resolução: 1280x1024 @ 60Hz	R	esolução ótima : 1440x900 @ 60Hz	
	Matiz	Este recurso pode desviar a cor	r da imagem de vídeo para ve	erde ou púrpura. É usado para ajustar a cor do tom de pele desejado.	
		Use <b>A</b> ou <b>V</b> para ajustar o matiz de '0' a '100'.			
			306		
		3)E			
		Pressione 🔥 para aumentar	o tom verde da imagem de v	ídeo	
		Image: Weight of the second secon	o tom verde da imagem de v tom púrpuro da imagem de v	ídeo ídeo	
		Pressione A para aumentar Pressione V para diminuir o NOTA: O ajuste de matiz está	o tom verde da imagem de v tom púrpuro da imagem de v disponível apenas para entra	ídeo ídeo da de vídeo.	
	Saturação		o tom verde da imagem de v tom púrpuro da imagem de v disponível apenas para entra	ídeo ídeo da de vídeo. vídeo Lice A ou X para ajustar a saturação de '0' a '100'	
	Saturação	Pressione A para aumentar Pressione V para diminuir o NOTA: O ajuste de matiz está Este recurso pode ajustar a sat	o tom verde da imagem de v tom púrpuro da imagem de v disponível apenas para entra uração de cor da imagem de	ídeo ídeo da de vídeo. ýtdeo. Use ∧ ou ∨ para ajustar a saturação de '0' a '100'.	
	Saturação	Pressione ∧ para aumentar     Pressione ∨ para diminuir o     NOTA: O ajuste de matiz está     Este recurso pode ajustar a sat     Pressione ∧ para aumentar	o tom verde da imagem de v tom púrpuro da imagem de v disponível apenas para entra uração de cor da imagem de a aparência monocromática d	ídeo ídeo da de vídeo. vídeo. Use ∧ ou ∨ para ajustar a saturação de '0' a '100'. da imagem de vídeo	
	Saturação		o tom verde da imagem de v tom púrpuro da imagem de v disponível apenas para entra uração de cor da imagem de a aparência monocromática o aparência colorida da imagen sciá disponúvel apenas para e	ídeo ídeo da de vídeo. vídeo. Use ∧ ou ∨ para ajustar a saturação de '0' a '100'. da imagem de vídeo n de vídeo partada de vídeo	
	Saturação Redefinir configura ções de cores	Pressione ∧ para aumentar     Pressione ∨ para diminuir o     NOTA: O ajuste de matiz está     Este recurso pode ajustar a sat	o tom verde da imagem de v tom púrpuro da imagem de v disponível apenas para entra uração de cor da imagem de a aparência monocromática o aparência colorida da imagen está disponível apenas para e or do monitor para as configu	ídeo ídeo da de vídeo. vídeo. Use ∧ ou ∨ para ajustar a saturação de '0' a '100'. da imagem de vídeo n de vídeo entrada de vídeo. rações de fábrica.	
	Saturação Redefinir configura ções de cores	Pressione ∧ para aumentar     Pressione ∨ para diminuir o     NOTA: O ajuste de matiz está     Este recurso pode ajustar a sat     Pressione ∧ para aumentar     Pressione ∨ para diminuir a     NOTA: O ajuste de saturação e     Redefina as configurações de co     Use as Configurações de exibiçã	o tom verde da imagem de v tom púrpuro da imagem de v disponível apenas para entra uração de cor da imagem de a aparência monocromática d aparência colorida da imagen está disponível apenas para e or do monitor para as configu ão para ajustar a imagem.	ídeo ídeo da de vídeo. vídeo. Use ∧ ou ∨ para ajustar a saturação de '0' a '100'. da imagem de vídeo n de vídeo entrada de vídeo. rações de fábrica.	
	Saturação Redefinir configura ções de cores DE EXIBIÇÃO		o tom verde da imagem de v tom púrpuro da imagem de v disponível apenas para entra uração de cor da imagem de a aparência monocromática d aparência colorida da imagen está disponível apenas para e or do monitor para as configu ão para ajustar a imagem.	ídeo ídeo da de vídeo. vídeo. Use ∧ ou ∨ para ajustar a saturação de '0' a '100'. da imagem de vídeo n de vídeo entrada de vídeo. rações de fábrica.	

		Menu		Dell E1709W	
		- Brilho/contraste	Posição horizontal	▶ 50	
		Ajuste automático	Posição vertical	▶ 50	
		Configurações de cor	Nitidez	▶ 50	
		Configurações de exibição	Clock de pixel	▶ 50	
		🛨 Outras configurações	Fase	▶ 50	
			Redefinir config. de exibiçã		
		Resolução: 1280x1024 @ 60Hz	F	esolução ótima : 1400x900 @ 60Hz	
	Posição horizontal	iliseo hotão ∧ ou ∨ para	aiustar a imagem esquerda (	u direita. O mínimo é "0" (.). O máximo é ":	100" (+)
	Posição vertical				100 (+).
	Nitidez	Useo botão 🔨 ou V para	i ajustar a imagem para cima	ou para baixo. O minimo è "0" (-). O máximo 🔆 🐵	o é "100" (+).
	Clock de pixel	Este recurso pode tornar a ima As opcões Fase e Clock de pixe	igem mais nítida ou mais suav el permitem ajustar o monitor	re. Use A ou V para ajustar a nitidez	de '0' a '100'. nfigurações são acessad
		através do menu principal do s	istema de OSD, selecionando	"Configurações de imagem".	
	Fase	Se não obtiver resultados satis	ra ajustar para a meinor qualidad sfatórios usando o controle Fa	e de imagem. se, use o ajuste Clock de pixel (Grosso) e d	lepois Fase (Fino) novan
		NOTA: Os ajustes de Clock de	e pixel e faze estão disponíve	s apenas para a entrada "VGA".	
	Redefinir	Selecione esta opção para rest	aurar as configurações de ex	bição padrão.	
	configurações de cores				
둑	OUTRAS CONFIGURAÇÕES	Selecione esta opção para ajus tela, e assim por diante.	star as configurações do OSD,	como os idiomas do OSD, o período pelo qu	ual o menu permanece n
		Menu		Dell E1709W	
		- Brilho/contraste	Idioma	▶ Português (Brasil)	
		Bhinoroonaaste			
		Ajuste automático	Transparência do menu	▶ 20	
		<ul> <li>Ajuste automático</li> <li>Configurações de cor</li> </ul>	Transparência do menu Temporizador do menu	▶ 20 ▶ 30s	
		Ajuste automático     Configurações de cor     Configurações de exibicão	Transparência do menu Temporizador do menu Bloqueio do menu	20     30 S     Desbloquear	
		Ajuste automático     Configurações de cor     Configurações de exibição     Outras configurações	Transparência do menu Temporizador do menu Bloqueio do menu DDC/CI	20     30 s     Desbloquear     Habilitar	
		<ul> <li>Ajuste automático</li> <li>Configurações de cor</li> <li>Configurações de exibição</li> <li>Outras configurações</li> </ul>	Transparência do menu Temporizador do menu Bloqueio do menu DDC/CI Condicionamento do LCD	<ul> <li>20</li> <li>30 s</li> <li>Desbloquear</li> <li>Habilitar</li> <li>Desabilitar</li> </ul>	
		<ul> <li>Ajuste automático</li> <li>Configurações de cor</li> <li>Configurações de exibição</li> <li>Outras configurações</li> </ul>	Transparência do menu Temporizador do menu Bloqueio do menu DDC/CI Condicionamento do LCD Restaurar Config. de Fábrio	20     30 S     Desbloquear     Habilitar     Desabilitar     Desabilitar     Restaurar Todas as     Configurações	
		<ul> <li>Ajuste automático</li> <li>Configurações de cor</li> <li>Configurações de exibição</li> <li>Configurações de configurações</li> </ul>	Transparência do menu Temporizador do menu Bloqueio do menu DDC/CI Condicionamento do LCD Restaurar Config. de Fábric	20     30 s     Desbloquear     Habilitar     Desabilitar     Restaurar Todas as     Configurações	
		Ajuste automático     Configurações de cor     Configurações de exibição     Configurações de exibição     Cutras configurações	Transparência do menu Temporizador do menu Bloqueio do menu DDC/CI Condicionamento do LCD Restaurar Config. de Fábric	20     30 s     Desbloquear     Habilitar     Desabilitar     Restaurar Todas as     Configurações esolução ótima : 1440x900 @ 60Hz	
	Idioma	Ajuste automático     Configurações de cor     Configurações de exibição     Configurações de exibição     Configurações de exibição     Configurações de exibição     Configurações     Aopção 1280x1024 @ 60Hz     A opção Idioma para definir a esimplificado ou jaconês	Transparência do menu Temporizador do menu Bloqueio do menu DDC/CI Condicionamento do LCD Restaurar Config. de Fábric	20     30 s     Desbloquear     Habilitar     Desabilitar     Desabilitar     Configurações esolução ótima : 1440x900 @ 60Hz sete idiomas (inglês, espanhol, francês, ale	mão, português, chinês
	Idioma Transparência do	<ul> <li>Ajuste automático</li> <li>Configurações de cor</li> <li>Configurações de exibição</li> <li>Configurações de exibição</li> <li>Cutras configurações</li> <li>Resolução: 1280x1024 @ 60Hz</li> <li>A opção Idioma para definir a e simplificado ou japonês).</li> </ul>	Transparência do menu Temporizador do menu Bloqueio do menu DDC/CI Condicionamento do LCD Restaurar Config. de Fábrio Rexibição do OSD para um dos	20     30 s     Desbloquear     Habilitar     Desabilitar     Configurações esolução ótima : 1440x900 @ 60Hz sete idiomas (inglês, espanhol, francês, aler	mão, português, chinês
	Idioma Transparência do menu	<ul> <li>Ajuste automático</li> <li>Configurações de cor</li> <li>Configurações de exibição</li> <li>Configurações de exibição</li> <li>Outras configurações</li> <li>Resolução: 1280x1024 @ 60Hz</li> <li>A opção Idioma para definir a e simplificado ou japonês).</li> <li>Selecione esta opção para alter</li> </ul>	Transparência do menu Temporizador do menu Bloqueio do menu DDC/CI Condicionamento do LCD Restaurar Config. de Fábric Fexibição do OSD para um dos	20     30 s     Desbloquear     Habilitar     Desabilitar     Configurações esolução ótima : 1440x900 @ 60Hz sete idiomas (inglês, espanhol, francês, aleu pressionando ∧ ou ∨ (Mínimo: 0 a m	mão, português, chinês iáximo: 100).
	Idioma Transparência do menu Temporizador do men	<ul> <li>Ajuste automático</li> <li>Configurações de cor</li> <li>Configurações de exibição</li> <li>Configurações de exibição</li> <li>Outras configurações</li> <li>A opção 1280x1024 @ 60Hz</li> <li>A opção Idioma para definir a e simplificado ou japonês).</li> <li>Selecione esta opção para alte</li> <li>Tempo de espera do sistema d</li> </ul>	Transparência do menu Temporizador do menu Bloqueio do menu DDC/CI Condicionamento do LCD Restaurar Config. de Fábrio Rexibição do OSD para um dos	20     30 s     Desbloquear     Habilitar     Desabilitar     Desabilitar     Configurações esolução ótima : 1440x900 @ 60Hz sete idiomas (inglês, espanhol, francês, aler pressionando ∧ ou ∨ (Mínimo: 0 a m ue o sistema de OSD permanecerá ativo dep	mão, português, chinês náximo: 100). pois de um botão ser
	Idioma Transparência do menu Temporizador do men u	Ajuste automático Configurações de cor Configurações de exibição Configurações de exibição Cutras configurações Resolução: 1280x1024 @ 60Hz A opção Idioma para definir a e simplificado ou japonês). Selecione esta opção para alte Tempo de espera do sistema d pressionado. W ©	Transparência do menu Temporizador do menu Bloqueio do menu DDC/CI Condicionamento do LCD Restaurar Config. de Fábric Rexibição do OSD para um dos erar a transparência do menu e OSD: Define o tempo em qu	20     30 s     Desbloquear     Habilitar     Desabilitar     Configurações esolução ótima : 1440x900 @ 60Hz sete idiomas (inglês, espanhol, francês, aler pressionando    ou	mão, português, chinês náximo: 100). pois de um botão ser
	Idioma Transparência do menu Temporizador do men u	<ul> <li>Ajuste automático</li> <li>Ajuste automático</li> <li>Configurações de cor</li> <li>Configurações de exibição</li> <li>Configurações de exibição</li> <li>Outras configurações</li> <li>Resolução: 1280x1024 @ 60Hz</li> <li>A opção Idioma para definir a e simplificado ou japonês).</li> <li>Selecione esta opção para alte</li> <li>Tempo de espera do sistema d pressionado.</li> <li>We o botão A ou para de un france</li> </ul>	Transparência do menu Temporizador do menu Bloqueio do menu DDC/CI Condicionamento do LCD Restaurar Config. de Fábric Fexibição do OSD para um dos erar a transparência do menu e OSD: Define o tempo em que a ajustar o controle deslizante transparência do selecionar "Pl	20     30 s     Desbloquear     Habilitar     Desabilitar     Desabilitar     Desabilitar     Configurações esolução ótima : 1440x900 @ 60Hz sete idiomas (inglês, espanhol, francês, aler pressionando ∧ ou ∨ (Mínimo: 0 a m re o sistema de OSD permanecerá ativo dep e em incrementos de 5 segundos, de 5 a 60 pougar" não será poscival forar ativate do	mão, português, chinês náximo: 100). pois de um botão ser o segundos.
	Idioma Transparência do menu Temporizador do menu Bloqueio do menu	Ajuste automático Ajuste automático Configurações de cor Configurações de exibição Configurações de exibição A opção 1280x1024 @ 60Hz A opção Idioma para definir a e simplificado ou japonês). Selecione esta opção para alte Tempo de espera do sistema d pressionado. Use o botão   ou   para Controla o acesso do usuário a ficam bloqueados, exceto o bo	Transparência do menu Temporizador do menu Bloqueio do menu DDC/CI Condicionamento do LCD Restaurar Config. de Fábrio Restaurar Config. de Fábrio Restaurar a transparência do menu e OSD: Define o tempo em qu a ajustar o controle deslizant tos ajustes. Ao selecionar "Bi tão de a menu.	<ul> <li>≥ 20</li> <li>&gt; 30 s</li> <li>&gt; Desbloquear</li> <li>&gt; Habilitar</li> <li>&gt; Desabilitar</li> <li>&gt; Desabilitar</li> <li>&gt; Desabilitar</li> <li>&gt; Restaurar Todas as</li> <li>&gt; configurações</li> </ul> esolução ótima : 1440x900 @ 60Hz sete idiomas (inglês, espanhol, francês, aler pressionando	mão, português, chinês náximo: 100). pois de um botão ser <u>) segundos.</u> usuário. Todos os botõ
	Idioma Transparência do menu Temporizador do men u Bloqueio do menu	Ajuste automático Ajuste automático Configurações de cor Configurações de exibição Configurações de exibição Configurações de exibição Contras configurações Resolução: 1280x1024 @ 60Hz A opção Idioma para definir a e simplificado ou japonês). Selecione esta opção para alte Tempo de espera do sistema de pressionado. Use o botão   ou   para Controla o acesso do usuário a ficam bloqueados, exceto o bo NOTA: Quando o sistema de O	Transparência do menu Temporizador do menu Bloqueio do menu DDC/CI Condicionamento do LCD Restaurar Config. de Fábric Fexibição do OSD para um dos arar a transparência do menu e OSD: Define o tempo em que a ajustar o controle deslizante tão de menu. DSD está bloqueado e o botã	<ul> <li>≥ 20</li> <li>&gt; 30 s</li> <li>&gt; Desbloquear</li> <li>&gt; Habilitar</li> <li>&gt; Desabilitar</li> <li>a Configurações</li> <li>esolução ótima : 1440x900 @ 60Hz</li> <li>sete idiomas (inglês, espanhol, francês, aler</li> <li>pressionando  ou  (Mínimo: 0 a m</li> <li>ue o sistema de OSD permanecerá ativo dep</li> <li>eem incrementos de 5 segundos, de 5 a 60</li> <li>poquear", não será possível fazer ajustes do</li> <li>o Menu é pressionado, o usuário vai diretan</li> </ul>	mão, português, chinês náximo: 100). pois de um botão ser o segundos. usuário. Todos os botõd nente para o menu de
	Idioma Transparência do menu Temporizador do men u Bloqueio do menu	<ul> <li>Ajuste automático</li> <li>Ajuste automático</li> <li>Configurações de cor</li> <li>Configurações de exibição</li> <li>Configurações de exibição</li> <li>Outras configurações</li> <li>Resolução: 1280x1024 @ 60Hz</li> <li>A opção Idioma para definir a e simplificado ou japonês).</li> <li>Selecione esta opção para alte</li> <li>Tempo de espera do sistema d pressionado.</li> <li>W ISO</li> <li>Use o botão ∧ ou ∨ para</li> <li>Controla o acesso do usuário a ficam bloqueados, exceto o bo</li> <li>NOTA: Quando o sistema de configurações do sistema de configurações do sistema de configurações do sistema de de configurações do susário a</li> </ul>	Transparência do menu Temporizador do menu Bloqueio do menu DDC/CI Condicionamento do LCD Restaurar Config. de Fábric Fexibição do OSD para um dos erar a transparência do menu e OSD: Define o tempo em que a ajustar o controle deslizante tão de menu. DSD está bloqueado e o botã com a opção Bloqueio do sista n todas as configurações dispo	<ul> <li>≥ 20</li> <li>&gt; 30 s</li> <li>&gt; Desbloquear</li> <li>&gt; Habilitar</li> <li>&gt; Desabilitar</li> <li>&gt; Desabilitar</li> <li>&gt; Desabilitar</li> <li>&gt; Configurações</li> <li>esolução ótima : 1440x900 @ 60Hz</li> <li>sete idiomas (inglês, espanhol, francês, alet</li> <li>pressionando ∧ ou ∨ (Mínimo: 0 a m</li> <li>ue o sistema de OSD permanecerá ativo dep</li> <li>a em incrementos de 5 segundos, de 5 a 60</li> <li>poquear", não será possível fazer ajustes do</li> <li>o Menu é pressionado, o usuário vai diretan</li> <li>ema de OSD selecionada. Selecione "Desblo nivieis.</li> </ul>	mão, português, chinês náximo: 100). pois de um botão ser <u>) segundos.</u> usuário. Todos os botõe nente para o menu de nquear" para desbloquea
	Idioma Transparência do menu Temporizador do menu Bloqueio do menu DDC/CI	Ajuste automático Ajuste automático Configurações de cor Configurações de exibição Configurações de exibição Qutras configurações Resolução: 1280x1024 @ 60Hz A opção Idioma para definir a dismplificado ou japonês). Selecione esta opção para alte Tempo de espera do sistema de pressionado. Use o botão A ou V para Controla o acesso do usuário a ficam bloqueados, exceto o bo NOTA: Quando o sistema de (configurações do sis	Transparência do menu Temporizador do menu Bloqueio do menu DDC/CI Condicionamento do LCD Restaurar Config. de Fábric Restaurar Config. de Fábric Restaurar Config. de Fábric Restaurar a transparência do menu e OSD: Define o tempo em que a ajustar o controle deslizante tos ajustes. Ao selecionar "Bl tão de ■ menu. DSD está bloqueado e o botát com a opção Bloqueio do sista ta todas as configurações dispu (canal de dados de exibição) p fiware no PC E prestinel doce	<ul> <li>≥ 20</li> <li>&gt; 30 s</li> <li>&gt; Desbloquear</li> <li>&gt; Habilitar</li> <li>&gt; Desabilitar</li> <li>&gt; Besabilitar</li> <li>&gt; Restaurar Todas as</li> <li>a Configurações</li> </ul> esolução ótima : 1440x900 @ 60Hz sete idiomas (inglês, espanhol, francês, aler pressionando   ou	mão, português, chinês náximo: 100). pois de um botão ser <u>) segundos.</u> usuário. Todos os botõe nente para o menu de nquear" para desbloquea ar"

	Menu		Dell E1709W	
	- Brilho/contraste	Idioma		
	Ajuste automático	Transparência do menu		
	Configurações de cor	Temporizador do menu		
	Configurações de exibição	Bloqueio do menu		
	Uutras configurações	DDC/CI	V Habilitar	
		Condicionamento do LCD	Desabilitar	
		Restaurar Config. de Fábric	a	
	Resolução: 1280x1024 @ 60Hz	R	esolução ótima: 1440x900 @ 60Hz	
Condicionar do LCD	nento Ajuda a reduzir casos simples ser demorada. É possível habil	de retenção de imagem. Depe itar este recurso selecionando	ndendo do grau da retenção da imagem, a execução do programa p "Habilitar".	)C
	Menu		Dell E1709W	
	Brilho/contraste	Idioma		
	Ajuste automatico	Transparência do menu		
	<ul> <li>Ajuste automatico</li> <li>Configurações de cor</li> </ul>	Transparência do menu Temporizador do menu		
	Ajuste automatico     Ajuste automatico     Configurações de cor     Configurações de exibição	Transparência do menu Temporizador do menu Bioqueio do menu		
	Ajuste automatico     Ajuste automatico     Configurações de cor     Configurações de exibição     Gouras configurações	Transparência do menu Temporizador do menu Bloqueio do menu DDC/CI		
	<ul> <li>▲ Ajuste automatico</li> <li>▲ Configurações de cor</li> <li>Configurações de exibição</li> <li>➡ Outras configurações</li> </ul>	Transparência do menu Temporizador do menu Bloqueio do menu DDC/CI Condicionamento do LCD	Habilitar	
	<ul> <li>▲ Ajuste automatico</li> <li>▲ Configurações de cor</li> <li>□ Configurações de exibição</li> <li>➡ Outras configurações</li> </ul>	Transparência do menu Temporizador do menu Bloqueio do menu DDC/CI Condicionamento do LCD Restaurar Config. de Fábrica	Habilitar V Desabilitar	
	Ajuste automatico     Ajuste automatico     Configurações de cor     Configurações de exibição     Outras configurações	Transparência do menu Temporizador do menu Bloqueio do menu DDC/CI Condicionamento do LCD Restaurar Config. de Fábrica	Habilitar V Desabilitar	
	Ajuste automatico ♣ Configurações de cor ☐ Configurações de exibição ➡ Outras configurações Resolução: 1280x1024 @ 60Hz	Transparência do menu Temporizador do menu Bloqueio do menu DDC/CI Condicionamento do LCD Restaurar Config. de Fábrica	Habilitar V Desabilitar esolução ótima : 1440x900 @ 60Hz	

#### Mensagens de advertência do sistema de OSD

Quando o monitor não suportar um modo de resolução em particular, você verá a seguinte mensagem:

MENSAGEM	Dell E1709W
A duração de entrada atual não é suportada pela tela do m	onitor.
Por favor, mude sua duração de entrada em 1440x900@60	)Hz ou alguma
outra duração do monitor indicada, assim como as especifi	cações do monitor.

Significa que o monitor não conseguiu sincronizar com o sinal que está recebendo do computador. Consulte as Especificações do monitor para conhecer as faixas de freqüência Horizontal e Vertical aceitáveis para este monitor. O modo recomendado é 1440 x 900.

Você verá a seguinte mensagem antes que a função DDC/CI seja desabilitada.





Ative o computador e desperte o monitor para ter acesso ao sistema de  $\underline{\text{OSD}}$ 

Se você pressionar qualquer botão que não seja o de liga/desliga, uma das seguintes mensagens aparecerá dependendo da entrada selecionada:



Se um cabo VGA não estiver conectado uma caixa de diálogo flutuante, conforme mostrado abaixo, aparecerá.

Sem cabo VGA	Dell E1709W

Consulte a seção Solução de problemas para obter mais informações.

# Configuração da resolução ideal

Para definir a resolução ótima do monitor:

- 1. Clique com o botão direito na área de trabalho e selecione Propriedades.
- Selecione a guia **Configurações**. Configure a resolução da tela para 1440 x 900. 2.
- Configure a re
   Clique em OK.

Se não existir a opção 1440 x 900, poderá ser preciso atualizar o driver da placa de vídeo. Dependendo do seu computador, complete um dos seguintes procedimentos:

- 1 Se você tiver um computador de mesa Dell:
- o Acesse support.dell.com, digite a etiqueta de serviço e faça o download da versão mais recente da placa de vídeo.
   Se você não estiver usando um computador Dell (portátil ou de mesa):

   o Acesse o site de support para o seu computador o faça o download dos drivers mais recentes da placa de vídeo.
   o Acesse o website do fabricante da sua placa de vídeo e faça o download dos drivers mais recentes da placa de vídeo.

# Uso da inclinação

#### Inclinação

Com o pedestal integrado, é possível inclinar o monitor para um ângulo de visualização mais confortável.



NOTA: A base está removida quando o monitor sai da fábrica..

Retornar para a página de conteúdo

Voltar à página de índice

#### Instalação do monitor

Monitor de Painel Plano Dell™ E1709W

# Instruções importantes sobre como definir a resolução do display para 1440 x 900 (óptima)

Para um desempenho de exibição ótimo ao usar os sistemas operacionais Microsoft Windows®, configure a resolução de exibição para 1440 x 900 efetuando os seguintes passos:

1. Clique com o botão direito na área de trabalho e selecione Propriedades.

2. Selecione a guia Configurações.

3. Mova a barra deslizante para a direita pressionando e segurando o botão esquerdo do mouse e ajuste a resolução da tela para 1440x900.

4. Clique em OK.

Se não existir a opção 1440x900, poderá ser preciso atualizar o driver da placa de vídeo. Escolha a situação abaixo que melhor descreva o sistema do computador que você está usando e siga as instruções fornecidas:

1: <u>Se você tem um computador de mesa Dell™ ou um computador portátil Dell™ com acesso à Internet.</u>

2: <u>Se você não tem um computador de mesa, computador portátil, ou placa gráfica Dell™.</u>

# Monitor de Painel Plano Dell<sup>™</sup> E1709W

Guia do usuário

Instruções importantes sobre como definir a resolução do display para 1440 x 900 (óptima)

#### As informações neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. © 2008 Dell Inc. Todos os direitos reservados.

É terminantemente proibido todo e qualquer tipo de reprodução sem a autorização por escrito da Dell Inc.

Marcas comerciais usadas neste texto: Dell e o logotipo da Dell são marcas comerciais da Dell Inc; Microsoft e Windows são marcas registradas da Microsoft Corporation; Adobe é uma marca comercial da Adobe Systems Incorporated, que pode ser registrada em certas jurisdições. ENERGY STAR é uma marca registrada da U.S. Environmental Protection Agency. Como uma parceira da ENERGY STAR, a Dell Inc. declara que este produto atende às diretrizes da ENERGY STAR para o uso eficiente de energia.

Outros nomes e marcas comerciais podem ser usados neste documento como referência a outros proprietários de nomes ou marcas ou a seus produtos. A Dell Inc. nega qualquer interesse de propriedade em marcas e nomes comerciais que não sejam seus.

Modelol E1709Wc

Julho 2008 Rev. A00

# Instalação do monitor

Guia do utilizador do monitor de ecrã plano Dell™ E1709W

- Fixação da base
- Ligação do monitor
- Organização dos cabos
- Remover a base
- Removing the Stand for VESA wall mount

### Fixação da base

MOTA: O suporte é retirado do monitor quando for transportado da fábrica.



Para anexar a base do suporte no monitor:

- 1. Coloque a base de suporte do monitor em uma superfície de mesa estável.
- Deslize o corpo de suporte do monitor na direção correta para baixo até que a parte de trás fique presa no lugar com um clique.

# Ligação do monitor

MISE EN GARDE : Antes de iniciar qualquer procedimento desta seção, leia as instruções de segurança.

Para ligar o seu monitor ao computador, siga os seguintes passos/instruções:

Desligue o computador e desconecte o cabo elétrico.
 Conecte o cabo do conector do monitor na porta de vídeo correspondente de seu computador.

Ligação do cabo VGA de cor azul



MOTA: Os Gráficos são usados apenas para efeitos de ilustração. O aspecto do computador pode variar.

# Organização dos cabos



Depois de instalar todos os cabos necessários no monitor e no computador (consulte <u>Conexão do monitor</u> para saber como instalar os cabos) use o portacabo para organizar os cabos de maneira apropriada, como mostrado acima.

### Remover a base



Para remover a base do suporte no monitor:

- 1. Coloque o painel de monitor em cima de um pano macio ou almofada sobre uma mesa plana estável.
- 2. Pressione por alguns segundos para liberar a lingueta ao retirar a base do suporte do monitor.

# Remover a base para a montagem na parede VESA



- 1. Coloque o painel de monitor em cima de um pano macio ou almofada sobre uma mesa plana estável.
- 2. Use uma chave de fenda para remover os três parafusos da base do monitor conforme monstrado nas imagens abaixo.
- 3. Remova a montagem da base do monitor.

# Solução de problemas

Monitor de painel plano Dell™ E1709W

- Autoteste
- Problemas comuns
- Problemas específicos do produto

ATENÇÃO: Antes de iniciar qualquer procedimento desta seção, siga as instruções de segurança

#### Autoteste

O monitor possui um recurso de autoteste que permite verificar se está funcionando de maneira adequada. Se o monitor e o computador estão devidamente conectados, mas a tela permanece escura, execute o autoteste do monitor seguindo estes passos:

- Desligue o computador e o monitor. Desconecte o cabo de vídeo da parte traseira do computador. Para garantir uma operação de autoteste adequada, remova o analógico (conector azul) 2. da parte traseira do computador
- 3. Ligue o monitor.

A caixa de diálogo flutuante aparecerá na tela (sobre um fundo preto) se o monitor não conseguir detectar um sinal de vídeo e estiver funcionando corretamente. Durante o modo de autoteste, o LED de funcionamento permanece verde. Além disso, dependendo da entrada selecionada, uma das caixas de diálogo abaixo aparecerá continuamente na tela.



Esta caixa também aparecerá durante a operação normal do sistema se o cabo de vídeo estiver desconectado ou danificado. Desligue o monitor e reconecte o cabo de vídeo; em seguida, ligue o computador e o monitor.

Se a tela do monitor permanecer sem imagem após o procedimento anterior, verifique o controlador de vídeo e o computador, porque o monitor está funcionando normalmente

💋 NOTA: Verificação do recurso de autoteste não disponível para os modos de vídeo S-Video, Composto e Componente.

#### **Diagnóstico integrado**

O monitor tem uma ferramenta de diagnóstico integrado que ajuda a determinar se a anormalidade da tela que você está tendo é um problema inerente do monitor, ou do computador e da placa de vídeo.

💋 NOTA: É possível executar o diagnóstico integrado apenas quando o cabo de vídeo está desconectado e o monitor está no modo de autoteste.

Para executar o diagnóstico integrado:

- Certifique-se de que a tela esteja limpa (sem partículas de poeira na superfície da tela).
- Desconecte o(s) cabo(s) de vídeo da parte traseira do computador ou do monitor. O monitor entrará no modo de autoteste.
- Pressione e segure os botões
   Inspecione cuidadosamente a tela quanto a anormalidades.
   Pressione e segure os botões
- Pressione o botão **A** no painel frontal novamente. A cor da tela muda para vermelho. Inspecione a tela quanto a anormalidades. 5.
- 6. 7. Repita os passos 5 e 6 para inspecionar a tela em verde, azul, e branco.

O teste estará concluído quando aparecer a tela branca. Para sair, pressione o botão \Lambda novamente.

Se você não detectar nenhuma anormalidade na tela depois de usar a ferramenta de diagnóstico integrada, significa que o monitor está funcionando normalmente. Verifique a placa de vídeo e o computador.

#### Problemas comuns

A tabela a seguir contém informações gerais sobre problemas comuns que o monitor pode apresentar e as possíveis soluções.

Sintomas comuns	O que ocorre	Possíveis soluções
Sem vídeo / LED de	Sem imagem	1 Certifique-se de que o cabo de vídeo ligado ao monitor e ao computador esteja

funcionamento apagado		<ul> <li>devidamente conectados e firmes.</li> <li>Verifique se a tomada elétrica está funcionando corretamente usando qualquer equipamento elétrico.</li> <li>Certifique-se de que o botão liga/desliga esteja totalmente pressionado.</li> </ul>
Sem vídeo / LED de funcionamento aceso	Sem imagem ou brilho	<ol> <li>Aumente os controles de brilho e contraste através do OSD.</li> <li>Execute a verificação do recurso de autoteste do monitor.</li> <li>Verifique se há pinos tortos ou quebrados no conector de vídeo.</li> <li>Execute o diagnóstico integrado.</li> </ol>
Foco ruim	Imagem desfocada, borrada ou com fantasmas	<ol> <li>Realize o Ajuste automático através do OSD.</li> <li>Ajuste os controles de Fase e Clock de pixel através do OSD.</li> <li>Elimine os cabos de extensão de vídeo.</li> <li>Redefina o monitor para as Configurações de fábrica.</li> <li>Altere a resolução de vídeo para a proporção correta (16:10).</li> </ol>
Vídeo trêmulo	imagem ondulada ou em movimento fino	<ol> <li>Realize o Ajuste automático através do OSD.</li> <li>Ajuste os controles de Fase e Clock de pixel através do OSD.</li> <li>Redefina o monitor para as Configurações de fábrica.</li> <li>Verifique os fatores do ambiente.</li> <li>Coloque e teste o monitor em outro local.</li> </ol>
Faltam alguns pixels	Tela de LCD com pontos	<ol> <li>Desligue e ligue novamente.</li> <li>Pixel permanentemente desligado é um defeito natural que ocorre na tecnologia de LCD.</li> <li>Execute o diagnóstico integrado.</li> </ol>
Pixels permanentes	Tela de LCD com pontos claros	<ol> <li>Desligue e ligue novamente.</li> <li>Pixel permanentemente desligado é um defeito natural que ocorre na tecnologia de LCD.</li> <li>Execute o diagnóstico integrado.</li> </ol>
Problemas de brilho	Imagem fraca ou clara demais	<ol> <li>Redefina o monitor para as configurações de fábrica.</li> <li>Ajuste automático através do OSD.</li> <li>Ajuste os controles de brilho e contraste através do OSD.</li> </ol>
Distorção geométrica	A tela não está corretamente centralizada	<ol> <li>Redefina o monitor para as configurações de fábrica.</li> <li>Ajuste automático através do OSD.</li> <li>Ajuste os controles de brilho e contraste através do OSD.</li> </ol>
Linhas horizontais/verticais	A tela tem uma ou mais linhas	<ol> <li>Redefina o monitor para as configurações de fábrica.</li> <li>Realize o Ajuste automático através do OSD.</li> <li>Ajuste os controles de Fase e Clock de pixel através do OSD.</li> <li>Realize a verificação do recurso de autoteste do monitor e determine se essas linhas também estão presentes no modo de autoteste.</li> <li>Verifique se há pinos tortos ou quebrados no conector de vídeo.</li> <li>Execute o diagnóstico integrado.</li> </ol>
Problemas de sincronismo	A tela está embaralhada ou parece estar rachada	<ol> <li>Redefina o monitor para as configurações de fábrica.</li> <li>Realize o Ajuste automático através do OSD.</li> <li>Ajuste os controles de Fase e Clock de pixel através do OSD.</li> <li>Realize a verificação do recurso de autoteste do monitor e verifique se a tela embaralhada também aparece no modo de autoteste.</li> <li>Verifique se há pinos tortos ou quebrados no conector de vídeo.</li> <li>Reinicie o computador no <i>modo seguro</i>.</li> </ol>
Questões relacionadas com a segurança	Sinais visíveis de fumaça ou faíscas	<ol> <li>Não execute nenhum passo da solução de problemas.</li> <li>Entre em contato com a Dell imediatamente.</li> </ol>
Problemas intermitentes	Monitor apresenta defeitos de vez em quando	<ol> <li>Certifique-se de que o cabo de vídeo ligado ao monitor e ao computador esteja devidamente conectados e firmes.</li> <li>Redefina o monitor para as configurações de fábrica.</li> <li>Execute a verificação do recurso de autoteste do monitor e determine se o problema intermitente também ocorre no modo de autoteste.</li> </ol>
Falta de cor	Imagem sem cor	<ol> <li>Execute a verificação do recurso de autoteste do monitor.</li> <li>Certifique-se de que o cabo de vídeo ligado ao monitor e ao computador esteja devidamente conectados e firmes.</li> <li>Verifique se há pinos tortos ou quebrados no conector de vídeo.</li> </ol>
Cor errada	Cor da imagem precária	<ol> <li>Altere o Modo de configuração de cor no OSD de Configuração de cor para Gráficos ou Vídeo dependendo da aplicação.</li> <li>Tente diferentes configurações predefinidas de cor no OSD de configurações de cor. Ajuste o valor R/G/B no OSD de configurações de cor se o gerenciamento de cor está desligado.</li> <li>Altere o Formato de cor de entrada para PC RGB ou YPbPr no OSD Configuração avançada.</li> <li>Execute o diagnóstico integrado.</li> </ol>
Retenção de uma imagem estática no monitor por um longo período	Sombra frada da imagem estática exibida aparece na tela	<ol> <li>Use o recurso de Gerenciamento de energia para desligar o monitor sempre que não for usado (para mais informações, consulte <u>Modos de gerenciamento de energia</u>).</li> <li>Ou então, use um protetor de tela de imagem dinâmica.</li> <li>No Menu OSD, sob Ajustar para configurações de fábrica selecione Enable LCD Conditioning (Ativar condicinamento de LCD). Esta opção pode levar diversas horas antes que a imagem seja excluída.</li> <li>NOTA: Burn-in da imagem não é coberto pela sua garantia.</li> </ol>

# Problemas específicos do produto

Sintomas específicos	O que ocorre	Possíveis soluções
A imagem da tela é pequena demais	A imagem está centralizada na tela, mas não preenche a área de visualização.	<ol> <li>Redefina o monitor para as Configurações de fábrica.</li> </ol>
Não é possível ajustar o vídeo com os botões no painel frontal	O sistema de OSD não aparece na tela	Desligue o monitor e desconecte o cabo de alimentação e, em seguida, volte a conectar o cabo e a ligar o monitor.
Sem sinal de entrada ao pressionar os controles do usuário	Sem imagem, a luz do LED é azul. Ao pressionar a tecla "up" (acima), "down" (abaixo) ou "Menu" a mensagem "No input signal " (Sem sinal de entrada) aparecerá.	<ol> <li>Verifique a origem do sinal. Certifique-se de que o computador não esteja no modo de economia de energia movendo o mouse ou pressionando qualquer tecla no teclado.</li> <li>Verifique se o cabo de sinal está conectado devidamente. Se for necessário, reconecte o cabo de sinal.</li> <li>Reinicie o computador ou o reprodutor de vídeo.</li> </ol>
A imagem não preenche a tela.	A imagem não preenche a altura ou a largura da tela.	<ol> <li>Devido a diferentes formatos de vídeo (proporção) de DVDs, o monitor pode exibir em tela cheia.</li> <li>Execute o diagnóstico integrado.</li> </ol>