Monitor Dell[™] E1713S/E2013H/E2213H/E2313H

Manual do utilizador

Definir a resolução do ecrã para 1280 x 1024 (para E1713S) ou 1600 x 900 (para E2013H) ou 1920 x 1080 (para E2213H/E2313H) (Máximo)

A informação neste documento está sujeita a alteração sem aviso prévio. © 2012 Dell Inc. Todos os direitos reservados.

É expressamente proibido qualquer tipo de reprodução deste material sem autorização por escrito da Dell Inc.

Marcas registadas utilizadas neste texto: *Dell* e o logótipo *DELL* são marcas comerciais da Dell Inc.; *Microsoft e Windows* são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. *ENERGY STAR* é uma marca comercial registada da U.S. Environmental Protection Agency. Enquanto parceiro ENERGY STAR, a Dell Inc. determinou que este produto cumpre as orientações da ENERGY STAR no respeitante à eficiência energética.

Outros nomes ou marcas registadas podem ser utilizados neste documento como referência às entidades titulares dos respectivos nomes e marcas ou dos seus produtos. A Dell Inc. nega qualquer interesse nos nomes ou nas marcas comerciais que não sejam propriedade sua.

Modelo E1713Sc/E1713Sb/E2013Hc/E2213Hb/E2313Hf

Outubro 2012 Rev. A00

Manual do utilizador do monitor Dell™ E1713S/E2013H/E2213H/E2313H

Sobre o seu monitor

Instalação do monitor

Utilização do monitor

Resolução de problemas

<u>Anexo</u>

Nota, Atenção, Aviso

MOTA: Uma NOTA indica informações importantes que o ajudam a utilizar melhor o seu computador.

ATENÇÃO: ATENÇÃO, indica potenciais danos no hardware ou perda de dados se as instruções não forem seguidas.

AVISO: Um AVISO indica risco potencial de danos materiais, ferimentos ou morte.

A informação neste documento está sujeita a alteração sem aviso prévio. © 2012 Dell Inc. Todos os direitos reservados.

É expressamente proibido qualquer tipo de reprodução deste material sem autorização por escrito da Dell Inc.

Marcas registadas utilizadas neste texto: *Dell* e o logótipo *DELL* são marcas comerciais da Dell Inc.; *Microsoft* e *Windows* são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. *ENERGY STAR* é uma marca comercial registada da U.S. Environmental Protection Agency. Enquanto parceiro ENERGY STAR, a Dell Inc. determinou que este produto cumpre as orientações da ENERGY STAR no respeitante à eficiência energética.

Outros nomes ou marcas registadas podem ser utilizados neste documento como referência às entidades titulares dos respectivos nomes e marcas ou dos seus produtos. A Dell Inc. nega qualquer interesse nos nomes ou nas marcas comerciais que não sejam propriedade sua.

Modelo E1713Sc/E1713Sb/E2013Hc/E2213Hb/E2313Hf

Outubro de 2012 Rev. A00

Sobre o seu monitor

Manual do utilizador do monitor Dell™ E1713S/E2013H/E2213H/E2313H

- Conteúdo da embalagem
- Características do produto
- Identificação de componentes e controlos
- Especificações do monitor
- Capacidade Plug and Play
- Qualidade do monitor LCD e política de pixéis
- Instruções de manutenção

Conteúdo da embalagem

O seu monitor é fornecido com todos os componentes apresentados abaixo. Certifique-se de que recebeu todos os componentes e Contacte a Dell[™] se algum componente estiver em falta.

🛿 NOTA: Alguns itens poderão ser opcionais e não serem fornecidos com o monitor. Algumas características ou conteúdos multimédia poderão não estar disponíveis em alguns países.

	Monitor
DetL	
A Contraction of the second se	Coluna do suporte
	Base do suporte
	 Cabo de Alimentação (varia por países)
	Cabo VGA (acoplado ao monitor ou embalagem individual)
	Cabo DVI (Apenas para os modelos E2013H/E2213H/E2313H)



Características do produto

O monitor de ecrã plano Dell^m E1713S/E2013H/E2213H/E2313H possui um ecrã de cristais líquidos com transístor de película fina de matriz activa. As características do monitor incluem:

- E1713S: Área de visualização de 43,3 cm (17 polegadas). Resolução de 1280 x 1024 e suporte de visualização em ecrã inteiro para resoluções inferiores.
- E2013H: Área de visualização de 50,8 cm (20 polegadas). Resolução de 1600 x 900 e suporte de visualização em ecrã inteiro para resoluções inferiores.
- E2213H: Área de visualização de 54,6 cm (21,5 polegadas). Resolução de 1920 x 1080 e suporte de visualização em ecrã inteiro para resoluções inferiores.
- E2313H: Monitor de área visualizável de 58,4 cm (23,0 polegadas) (medido diagonalmente). Resolução 1920 x 1080, mais suporte de tela cheia para resoluções mais bauixas.
- Luz de fundo de LED (para E2013H/E2213H/E2313H apenas)
- Capacidade de ajuste de inclinação.
- Suporte amovível e orifícios de fixação de 10 mm compatíveis com a norma VESA (Video Electronics Standards Association) para soluções de montagem.
- Capacidade Plug and Play, caso seja suportada pelo sistema do computador.
- Ajustes por sistema de menus apresentados no ecrã (OSD) para facilitar a configuração e optimização do ecrã.
- Suporte multimédia com software e documentação que inclui um ficheiro de informações (INF), ficheiro de correspondência de cor de imagem (ICM) o documentação do produto.
- Gestor de Monitor Dell incluído (no CD fornecido com o monitor).
- Orifício de bloqueio de segurança.
- Capacidade de gestão de recursos.
- Cumpre a norma ENERGY STAR(para E2013H/E2213H/E2313H apenas) .
- Classificação de Ouro EPEAT™(para E2013H/E2213H/E2313H apenas).
- Cumpre a norma RoHS.
- BFR/PVC- reduzido.
- Monitor com certificação TCO.

Identificação de componentes e controlos

Vista frontal

E1713S/E2013H:

E2213H/E2313H:



1.	Botões de função (para mais informações, consulte <u>Utilização do monitor</u>)
2.	Botão Ligar/Desligar (com indicador LED)

Vista posterior



Etiqueta	Descrição	Utilização
1	Orifícios de montagem VESA (100 mm)	Para montar o monitor.
2	Etiqueta de potência	Informações de potência e energia.
3	Etiqueta com número de série em código de barras	Consulte esta etiqueta se precisar de contactar o apoio técnico da Dell.
4	Orifício de bloqueio de segurança	Utilize um cadeado de segurança para ajudar a proteger o seu monitor.
5	Suportes de montagem para Dell Soundbar	Para fixar o acessório opcional Dell Soundbar.

Vista lateral



Lado direito

Vista inferior

E1713S:

E2013H/E2213H/E2313H:



Etimulata	Etiqueta Descrição Utilização						
Enqueta			Etiqueta	Descrição	Utilização		
1	Etiqueta de regulamentação	Apresenta as regulamentações aprovadas.	1	Etiqueta de regulamentação	Apresenta as regulamentações aprovadas.		
2 Conector de alimentação		Para ligar o cabo de alimentação do monitor.		Conector de alimentação AC	Para ligar o cabo de alimentação do monitor.		
	AC		3	Conector DVI	Para ligar o computador ao monitor utilizando um cabo DVI.		
3	Conector VGA	Para ligar o computador ao monitor utilizando um cabo VGA.	4	Conector VGA	Para ligar o computador ao monitor utilizando um cabo VGA.		
4	Etiqueta de regulamentação	Apresenta as regulamentações aprovadas.	5	Etiqueta de regulamentação	Apresenta as regulamentações aprovadas.		

Especificações do monitor

As seções seguintes apresentam informações sobre os vários modos de gestão de energia e atribuições de pinos para os vários conectores do seu monitor.

Modos de gestão de energia

Se tiver software ou uma placa de vídeo compatível com a norma VESA DPM instalados no seu PC, o monitor reduz automaticamente o consumo de energia quando não estiver a ser utilizado. Este modo é referido como Modo de Poupança de Energia. Se o computador detectar alguma entrada a partir do teclado, rato ou outras dispositivos de entrada, irá retomar automaticamente o seu funcionamento. A tabela a seguir apresenta o consumo de energia e a sinalização desta função automática de poupança de energia:

E1713S:

Modos VESA	Sincronização horizontal	Sincronização vertical	Vídeo	Indicador de alimentação	Consumo de energia
Funcionamento normal	Activo	Activo	Activo	Azul	25 W (Máximo) 18 W (Típico)
Modo Activo desligado	Inactivo	Inactivo	Branco	Âmbar	Inferior a 0,5 W
Desligar	-	-	-	Desligado	Inferior a 0,5 W

E2013H:

Modos VESA	Sincronização horizontal	Sincronização vertical	Vídeo	Indicador de alimentação	Consumo de energia		
Funcionamento normal	Activo	Activo	Activo	Azul	20 W (Máximo) 14 W (Típico)		
Modo Activo desligado	Inactivo	Inactivo	Branco	Âmbar	Inferior a 0,5 W		
Desligar	-	-	-	Desligado	Inferior a 0.5 W		

E2213H:

E2213A.						
Modos VESA	Sincronização horizontal	Sincronização vertical	Vídeo	Indicador de alimentação	Consumo de energia	
Funcionamento normal	Activo	Activo	Activo	Azul	28 W (Máximo) 19 W (Típico)	
Modo Activo desligado	Inactivo	Inactivo	Branco	Âmbar	Inferior a 0,5 W	
Desligar	-	-	-	Desligado	Inferior a 0,5 W	

E2313H:

Modos VESA	Sincronização horizontal	Sincronização vertical	Vídeo	Indicador de alimentação	Consumo de energia
Funcionamento normal	Activo	Activo	Activo	Azul	30 W (Máximo) 24 W (Típico)
Modo Activo desligado	Inactivo	Inactivo	Branco	Âmbar	Inferior a 0,5 W
Desligar	-	-	-	Desligado	Inferior a 0,5 W

O OSD apenas funciona no modo de utilização normal. Quando algum botão, com excepção do botão de alimentação, for pressionado no modo Activo desligado, serão exibidas as seguintes mensagens:

Dell E1713S

Não há nenhum sinal vindo do computador.

Pressione qualquer tecla no teclado ou mouse para reativá-lo.

Dell E2013H / E2213H / E2313H

Não há nenhum sinal vindo do computador.

Pressione qualquer tecla do teclado ou mexa o mouse para reativá-lo.

Se não houver exibição, pressione o botão monitor agora para selecionar

a fonte de entrada correta no menu Na tela.

(000)

Active o computador e o monitor para poder aceder ao OSD.



NOTA: O monitor Dell E2013H/E2213HH/E2313H cumpre a norma ENERGY STAR®.



* O consumo de energia nulo no modo Desligado pode ser atingido desligando o cabo de alimentação do monitor.

** Consumo de energia máximo com máximo brilho e contraste.

Atribuição dos pinos

Conector D-Sub de 15 pinos



Número do pino Lado do monitor do cabo de sinal de 15 pinos

1	Vídeo-Vermelho
2	Vídeo-Verde
3	Vídeo-Azul
4	GND
5	Auto-teste
6	GND-R
7	GND-G
8	GND-B
9	DDC +5V
10	GND-sinc
11	GND
12	Dados DDC
13	Sinc. H
14	Sinc. V
15	Relógio DDC

Conector DVI



Número do pino	Lado de 24 pinos do cabo de sinal ligado
1	TMDS RX2-
2	TMDS RX2+
3	TMDS Terra
4	Não ligado
5	Não ligado
6	Relógio DDC
7	Dados DDC
8	Não ligado
9	TMDS RX1-
10	TMDS RX1+
11	TMDS Terra
12	Não ligado
13	Não ligado
14	Alimentação +5 V
15	Auto-teste
16	Detecção de instalação instantânea
17	TMDS RX0-
18	TMDS RX0+
19	TMDS Terra
20	Não ligado

21	Não ligado
22	TMDS Terra
23	Relógio+ TMDS
24	Relógio- TMDS

Capacidade Plug and Play

É possível instalar o monitor em qualquer sistema compatível com Plug and Play. O monitor informa automaticamente ao sistema do computador os dados da sua Identificação de vídeo expandido (EDID), utilizando os protocolos DDC (Display Data Channel), para que o sistema se configure e optimize as definições do monitor. A maioria das instalações do monitor é automática. É possível seleccionar definições diferentes, caso seja necessário.

Especificações do ecrã plano

Número de modelo	Monitor Dell E1713S	Monitor Dell E2013H	Monitor Dell E2213H	Monitor Dell E2313H
Tipo de ecrã	Matriz activa - LCD TFT	Matriz activa - LCD TFT	Matriz activa - LCD TFT	Matriz activa - LCD TFT
Tipo de ecrã	TN	TN	TN	TN
Dimensões do ecrã	43,3 cm (17 polegadas) (tamanho de imagem visível de 17 polegadas)	50,8 cm (20 polegadas) (tamanho de imagem visível de 20 polegadas)	54,6 cm (21,5 polegadas) (tamanho de imagem visível de 21,5 polegadas)	58,4 cm (23,0 polegadas) (tamanho de imagem visível de 23,0 polegadas)
Área de exibição predefinida:				
Horizontal	337,9 mm (13,30 polegadas)	442,8 mm (17,43 polegadas)	476,1 mm (18,74 polegadas)	509,2 mm (20,05 polegadas)
Vertical	270,3 mm (10,64 polegadas)	249,1 mm (9,81 polegadas)	267,8 mm (10,54 polegadas)	286,4 mm (11,28 polegadas)
Distância entre pixéis	0,264 mm	0,284 mm	0,248 mm	0,265 mm
Ângulo de visualização				
Horizontal	170 ° típico	170 ° típico	170 ° típico	170 ° típico
Vertical	160 ° típico	160 ° típico	160 ° típico	160 ° típico
Luminância	250 cd/m ² (típico)	250 cd/m ² (típico)	250 cd/m ² (típico)	250 cd/m ² (típico)
Relação de contraste	1000 para 1 (típico)	1000 para 1 (típico)	1000 para 1 (típico)	1000 para 1 (típico)
Revestimente da superfície	Anti-brilho com revestimento rígido 3H	Anti-brilho com revestimento rígido 3H	Anti-brilho com revestimento rígido 3H	Anti-brilho com revestimento rígido 3H
Luz de fundo	Sistema de barra de luz LED	Sistema de barra de luz LED	Sistema de barra de luz LED	Sistema de barra de luz LED
Tempo de resposta	CCFL light bar system	5 ms, típico (preto e branco)	5 ms, típico (preto e branco)	5 ms, típico (preto e branco)
Profundidade de cor	16,7 milhões de cores	16,7 milhões de cores	16,7 milhões de cores	16,7 milhões de cores
Gama de cores	83% (típico) **	83% (típico) **	83% (típico) **	83% (típico) **

* Baseado em estimativa.

** [E1713S/E2013H/E2213H/E2313H] A gama de cores (típica) é baseada nas normas de teste CIE1976 (83%) e CIE1931 (72%).

Especificações de resolução

Número de modelo	Monitor Dell E1713S	Monitor Dell E2013H	Monitor Dell E2213H	Monitor Dell E2313H
Frequência de actualização				
 Horizontal 	30 kHz a 81 kHz (automático)	30 kHz a 83 kHz (automático)	30 kHz a 83 kHz (automático)	30 kHz a 83 kHz (automático)
• Vertical	56 Hz a 76 Hz (automático)			
Resolução máxima predefinida	1280 x 1024 a 60 Hz	1600 x 900 a 60 Hz	1920 x 1080 a 60 Hz	1920 x 1080 a 60 Hz

Especificações eléctricas

Número de modelo	Monitor Dell E1713S/E2013H/E2213H/E2313H
Sinais de entrada de vídeo	RGB analógico: 0,7 Volts +/- 5 %, impedância de entrada de 75 ohm DVI-D: A velocidade de transferência de dados máxima por cada linha de 8b/10b é de 4,95 Gbit/s a 165 MHz com base em quatro pares TMDS, impedância de entrada de 100 ohm. (Apenas para os modelos E2013H/E2213H/E2313H)
Sinais de entrada de sincronzação	Sincronizações verticais e horizontais independentes, nível de TTL sem polaridade, SOG (Sincronização composto em verde)

Tensão de entrada / frequência / corrente	100 VAC a 240 VAC/50 Hz ou 60 Hz \pm 3 Hz/1,5 A (Máx.)
Corrente de entrada	120 V: 30 A (Máx.) 240 V: 60 A (Máx.)

Modos de exibição predefinidos

A tabela seguinte apresenta os modos predefinidos para os quais a Dell garante o tamanho e centralização da imagem:

E1713S:

Modo de exibição	Frequência horizontal (kHz)	Frequência vertical (Hz)	Relógio de pixéis (MHz)	Polaridade de sincronização (Horizontal/Vertical)
VESA, 720 x 400	31,5	70,1	28,3	-/+
VESA, 640 x 480	31,5	59,9	25,2	-/-
VESA, 640 x 480	37,5	75,0	31,5	-/-
VESA, 800 x 600	37,9	60,3	40,0	+/+
VESA, 800 x 600	46,9	75,0	49,5	+/+
VESA, 1024 x 768	48,4	60,0	65,0	-/-
VESA, 1024 x 768	60,0	75,0	78,8	+/+
VESA, 1152 x 864	67,5	75,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	64,0	60,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	80,0	75,0	135,0	+/+

E2013H:

Modo de exibição	Frequência horizontal (kHz)	Frequência vertical (Hz)	Relógio de pixéis (MHz)	Polaridade de sincronização (Horizontal/Vertical)
VESA, 720 x 400	31,5	70,1	28,3	-/+
VESA, 640 x 480	31,5	60,0	25,2	-/-
VESA, 640 x 480	37,5	75,0	31,5	-/-
VESA, 800 x 600	37,9	60,3	40,0	+/+
VESA, 800 x 600	46,9	75,0	49,5	+/+
VESA, 1024 x 768	48,4	60,0	65,0	-/-
VESA, 1024 x 768	60,0	75,0	78,8	+/+
VESA, 1152 x 864	67,5	75,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	64,0	60,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	80,0	75,0	135,0	+/+
VESA, 1600 x 900	60,0	60,0	108,0	+/+

E2213H:

Modo de exibição	Frequência horizontal (kHz)	Frequência vertical (Hz)	Relógio de pixéis (MHz)	Polaridade de sincronização (Horizontal/Vertical)
VESA, 720 x 400	31,5	70,1	28,3	-/+
VESA, 640 x 480	31,5	60,0	25,2	-/-
VESA, 640 x 480	37,5	75,0	31,5	-/-
VESA, 800 x 600	37,9	60,3	40,0	+/+
VESA, 800 x 600	46,9	75,0	49,5	+/+
VESA, 1024 x 768	48,4	60,0	65,0	-/-
VESA, 1024 x 768	60,0	75,0	78,8	+/+
VESA, 1152 x 864	67,5	75,0	108,0	+/+

VESA, 1280 x 1024	64,0	60,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	80,0	75,0	135,0	+/+
VESA, 1600 x 900	60,0	60,0	108,0	+/+
VESA, 1920 x 1080	67,5	60,0	148,5	+/+

E2313H:

Modo de exibição	Frequência horizontal (kHz)	Frequência vertical (Hz)	Relógio de pixéis (MHz)	Polaridade de sincronização (Horizontal/Vertical)
VESA, 720 x 400	31,5	70,1	28,3	-/+
VESA, 640 x 480	31,5	60,0	25,2	-/-
VESA, 640 x 480	37,5	75,0	31,5	-/-
VESA, 800 x 600	37,9	60,3	40,0	+/+
VESA, 800 x 600	46,9	75,0	49,5	+/+
VESA, 1024 x 768	48,4	60,0	65,0	-/-
VESA, 1024 x 768	60,0	75,0	78,8	+/+
VESA, 1152 x 864	67,5	75,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	64,0	60,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	80,0	75,0	135,0	+/+
VESA, 1600 x 900	60,0	60,0	108,0	+/+
VESA, 1920 x 1080	67,5	60,0	148,5	+/+

Características físicas

A tabela seguinte apresenta as características físicas do monitor:

Número do modelo	Monitor Dell E1713S	Monitor Dell E2013H	Monitor Dell E2213H	Monitor Dell E2313H
Tipo do conoctor	Sub-miniatura D. conoctor azul	Sub-miniatura D, conector azul	Sub-miniatura D, conector azul;	Sub-miniatura D, conector azul;
	Sub-miniatura D, conector azur	DVI-D: Conector branco	DVI-D: Conector branco	DVI-D: Conector branco
Tipo de cabo de sinal	D-sub: Amovível, Analógico, 15 pinos, fornecido	D-sub: Amovível, Analógico, 15 pinos, fornecido ligado ao monitor	D-sub: Amovível, Analógico, 15 pinos, fornecido ligado ao monitor	D-sub: Amovível, Analógico, 15 pinos, fornecido ligado ao monitor
		DVI-D: Amovível, DVI-D, pinos sólidos (opcional)	DVI-D: Amovível, DVI-D, pinos sólidos (opcional)	DVI-D: Amovível, DVI-D, pinos sólidos (opcional)
Dimensões: (com suporte)				
• Altura	378,9 mm (14,92 polegadas)	366,9 mm (14,45 polegadas)	386,6 mm (15,22 polegadas)	404,8 mm (15,94 polegadas)
• Largura	375,5 mm (14,78 polegadas)	478,8 mm (18,85 polegadas)	513,1 mm (20,20 polegadas)	546,4 mm (21,51 polegadas)
Profundidade	163,5 mm (6,44 polegadas)	163,5 mm (6,44 polegadas)	180,1 mm (7,09 polegadas)	180,1 mm (7,09 polegadas)
Dimensões: (sem suporte)				
Altura	307,9 mm (12,12 polegadas)	285,0 mm (11,22 polegadas)	304,6 mm (11,99 polegadas)	323,3 mm (12,73 polegadas)
• Largura	375,5 mm (14,78 polegadas)	478,8 mm (18,85 polegadas)	513,1 mm (20,20 polegadas)	546,4 mm (21,51 polegadas)
Profundidade	59,0 mm (2,32 polegadas)	52,0 mm (2,05 polegadas)	52,0 mm (2,05 polegadas)	52,0 mm (2,05 polegadas)
Dimensões do suporte:				
• Altura	141,4 mm (5,57 polegadas)	141,4 mm (5,57 polegadas)	168,1 mm (6,62 polegadas)	168,1 mm (6,62 polegadas)
• Largura	236,0 mm (9,29 polegadas)	236,0 mm (9,29 polegadas)	256,0 mm (10,08 polegadas)	256,0 mm (10,08 polegadas)
Profundidade	163,5 mm (6,44 polegadas)	163,5 mm (6,44 polegadas)	180,1 mm (7,09 polegadas)	180,1 mm (7,09 polegadas)
Peso:				
Peso sem embalagem	4,31 kg (9,50 lbs)	4,73 kg (10,40 lb)	5,31 kg (11,70 lb)	5,79 kg (12,74 lb)
Peso com suporte e cabos	3,62 kg (7,98 lbs)	3,43 kg (7,54 lb)	4,05 kg (8,93 lb)	4,62 kg (10,17 lb)
Peso sem suporte (Para suportes de montagem na parede ou suportes VESA - sem cabos)	3,02 kg (6,66 lbs)	2,71 kg (5,96 lb)	2,89 kg (6,37 lb)	3,46 kg (7,62 lb)
Peso do suporte	0,33 kg (0,73 lbs)	0,33 kg (0,73 lb)	0,76 kg (1,68 lb)	0,76 kg (1,68 lb)

Características ambientais

A tabela seguinte apresenta as condições ambientais para o monitor:

Número do modelo	Monitor Dell E1713S	Monitor Dell E2013H	Monitor Dell E2213H	Monitor Dell E2313H
Temperatura				
Funcionamento	0 ° C a 40 ° C (32 ° F a 104 ° F)	0 ° C a 40 ° C (32 ° F a 104 ° F)	0 ° C a 40 ° C (32 ° F a 104 ° F)	0 ° C a 40 ° C (32 ° F a 104 ° F)
Fora de funcionamento	Armazenamento: -20 ° C a 60 ° C (-4 ° F a 140 ° F) Transporte: -20 ° C a 60 ° C (-4 ° F a 140 ° F)	Armazenamento: -20 ° C a 60 ° C (-4 ° F a 140 ° F) Transporte: -20 ° C a 60 ° C (-4 ° F a 140 ° F)	Armazenamento: -20 ° C a 60 ° C (-4 ° F a 140 ° F) Transporte: -20 ° C a 60 ° C (-4 ° F a 140 ° F)	Armazenamento: -20 ° C a 60 ° C (-4 ° F a 140 ° F) Transporte: -20 ° C a 60 ° C (-4 ° F a 140 ° F)
Humidade • Funcionamento • Fora de funcionamento	10 % a 80 % (sem condensação) Armazenamento: 5% a 90% (sem condensação) Transporte: 5 % a 90 % (sem condensação)	10 % a 80 % (sem condensação) Armazenamento: 5% a 90% (sem condensação) Transporte: 5 % a 90 % (sem condensação)	10 % a 80 % (sem condensação) Armazenamento: 5% a 90% (sem condensação) Transporte: 5 % a 90 % (sem condensação)	10 % a 80 % (sem condensação) Armazenamento: 5% a 90% (sem condensação) Transporte: 5 % a 90 % (sem condensação)
Altitude				
Funcionamento	5.000 m (16.400 pés) máx.			
Fora de funcionamento	10.668 m (35.000 pés) máx.			
Dissipação térmica	85,25 BTU/hora (máximo) 61,43 BTU/hora (típico)	68,26 BTU/hora (máximo) 47,78 BTU/hora (típico)	95,55 BTU/hora (máximo) 64,84 BTU/hora (típico)	102,39 BTU/hora (máximo) 81,92 BTU/hora (típico)

Qualidade do monitor LCD e política de pixéis

Durante o processo de fabrico do monitor LCD não é incomum que um ou mais pixéis fiquem fixos num estado inalterado. O resultado visível é um pixel fixo que é apresentado como um ponto descolorido brilhante ou escuro extremamente pequeno. Quando o pixel se mantém permanentemente aceso, é chamado de "ponto brilhante". Quando o pixel se mantém permanentemente aceso, é chamado de "ponto brilhante". Quando o pixel se mantém permanentemente apagado, é chamado de "ponto negro". Na maioria dos casos, estes pixéis fixos são difíceis de ver e não diminuem a qualidade da imagem ou a utilização do monitor. Um ecrã com 1 a 5 pixéis fixos é considerado normal e dentro dos padrões competitivos. Para obter mais informações, consulte a página de apoio da Dell: <u>www.dell.com/support/monitors</u>.

Instruções de manutenção

Cuidados com o seu monitor

▲ ATENÇÃO: Leia e siga as instruções de segurança antes de limpar o monitor.

ATENÇÃO: Antes de limpar o monitor, desligue o cabo de alimentação da tomada eléctrica.

Siga as instruções apresentadas na lista abaixo ao desembalar, limpar ou manusear o monitor:

• Para limpar o ecrã anti-estático, utilize um pano limpo e ligeiramente humedecido com água. Se possível, utilize um pano especial para limpeza de ecrãs ou um líquido apropriado para revestimentos anti-estáticos. Não utilize benzeno, diluente, amoníaco, líquios abrasivos ou ar comprimido.

- Utilize um pano limpo aquecido ligeiramente humedecido para limpar os plásticos. Evite utilizar qualquer tipo de detergente, pois alguns detergentes poderão originar a formação de uma película esbranquiçada nos plásticos.
- Se observar a presença de um pó branco ao desembalar o monitor, limpe-o com um pano. Este pó branco surge durante o transporte do monitor.
- · Manuseie o monitor com cuidado, já que um monitor de cor mais escura pode apresentar mais riscos ou marcas mais visíveis do que um monitor de cor mais clara.
- Para manter a melhor qualidade de imagem do monitor, utilize uma protecção de ecrã dinâmica e desligue o monitor quando não estiver a utilizá-lo.

Manual do utilizador do monitor Dell™ E1713S/E2013H/E2213H/E2313H

- Fixar o suporte
- Retirar o suporte do monitor para montagem VESA na parede
- Ligar o monitor
- Fixar o acessório Dell Soundbar (opcional)

Fixar o suporte

NOTA: O monitor é fornecido com a base e o suporte desencaixados.

1. Fixe a coluna do suporte à base.



- a. Coloque a base do suporte numa superfície estável.
- b. Deslize a estrutura do suporte do monitor na direcção descendente correcta até encaixar base.
- 2. Fixe o suporte ao monitor:



- a. Coloque o monitor sobre um pano macio ou almofada junto à extremidade da secretária.
- b. Alinhe o encaixe da estrutura do suporte com a ranhura no monitor.
- c. Insira o encaixe no monitor até este ficar numa posição fixa.

Retirar o suporte do monitor para montagem na parede num suporte VESA



Depois de colocar o monitor sobre um pano macio ou almofada, execute os passos seguintes para retirar o suporte do monitor:

- 1. Utilize uma chave de fendas para empurrar o trinco de libertação localizado num orifício na parte superior do suporte do monitor.
- 2. Depois de libertar o trinco, retire o suporte do monitor.

Ligar o monitor

AVISO: Antes de iniciar qualquer dos procedimentos descritos nesta secção, siga as Instruções de segurança.

Para ligar o monitor ao computador:

- 1. Desligue a alimentação do computador e desligue o cabo de alimentação.
- 2. Ligue um dos cabos do seu monitor, branco (DVI-D digital) ou azul (VGA analógico) à porta de vídeo correspondente na parte posterior do seu computador. Não utilize ambos os cabos no mesmo computador. Utilize ambos os cabos apenas quando estes estiverem ligados a dois computadores diferentes com sistemas vídeo adequados.

Ligar o cabo VGA azul



Ligar o cabo DVI branco (apenas para E2013H/E2213H/E2313H)



ATENÇÃO: As imagens são utilizadas apenas para fins ilustrativos. O aspecto no computador poderá variar.

Fixar o acessório Dell Soundbar AX510PA (opcional)



 \bigwedge ATENÇÃO: Não utilizar com qualquer outro dispositivo que não o Dell Soundbar.

Para fixar o soundbar:

- 1. Na parte posterior do monitor, ligue o Soundbar alinhando as duas ranhuras com as duas placas ao longo da parte inferior do monitor.
- 2. Deslize o Soundbar para a esquerda até este encaixar.
- 3. Ligue o Soundbar ao conector DC do transformador do Soundbar.
- 4. Insira a ficha estéreo mini na parte posterior do Soundbar na tomada de saída de áudio do computador.

Utilização do monitor

Manual do utilizador do monitor Dell™E1713S/E2013H/E2213H/E2313H

- Utilizar os controlos do painel frontal
- Utilizar o menu de exibição no ecrã (OSD)
- Definir a resolução máxima
- Utilizar o Dell Soundbar (Opcional)
- Utilizar a inclinação

Ligar o monitor

Pressione o botão 🙆 para ligar o monitor.



Utilizar os controlos do painel frontal

Utilize os botões do painel frontal do monitor para ajustar as definições da imagem.



	Botão do painel frontal	Descrição
A		Utilize o botão Modos predefinidos para escolher a partir de uma lista de modos de cor predefinidos. Consulte <u>Utilizar o</u> menu OSD.
В	Brilho/contraste	Utilize o botão Brilho/contraste para aceder directamente ao menu de controlo de "Brilho" e "Contraste".
С	Menu	Utilize o botão Menu para abrir o menu de exibição no ecrã (OSD).
D	Sair	Utilize o botão Sair para sair do menu e submenus de exibição no ecrã (OSD).

Botão do painel frontal

Utilize os botões do painel frontal do monitor para ajustar as definições da imagem.



	Botão do painel frontal	Descrição
A	Cima	Utilize o botão Cima para ajustar (aumentar o valor) os itens do menu OSD.
В	Baixo	Utilize o botão Baixo para ajustar (diminuir o valor) os itens do menu OSD.
С	ОК	Utilize o botão OK para confirmar a selecção.
D	Voltar	Prima o botão Voltar para voltar ao menu anterior.

Utilizar o menu de exibição no ecrã (OSD)

Aceder ao sistema de menus

NOTA: Se alterar as definições e em seguida mudar para outro menu ou sair do menu OSD, o monitor guardará automaticamente essas alterações. As alterações serão também guardadas se alterar as definições e aguardar que o menu OSD desapareça.

Pressione o botão para abrir o menu OSD e exibir o menu principal.
 Menu principal



	Dell E20	013H / E2213H / E2313H		Uso da l	Energia 🛛 🚺		
	- Ó	Brilho/contraste	Brilh	0		Contraste	
	(+)	Ajuste automático					
	₽	Origem de entrada					
	••	Configurações de cor					
		Configurações de exibição					
	ŧ	Outras configurações		75		75	
	*	Personalizar					^ ∨ →
		Resolução: 1440 x 900 @ 60Hz					×
2.	Pressione	os botões 🛇 e 🛇 para alternar en	tre opções no Menu. Ao	mudar de um ícon	ne para outro, o	nome da opção será re	alçado.
3.	Para selec	cionar o item realçado no menu pres	sione novamente o botã	io 🔁.			
4.	Pressione	os botões 🖸 e 💙 para seleccionar	o parâmetro desejado.	-	•		
5.	Pressione suas altera	o botão 🗢 para aceder à barra de c ações.	controlo de deslize e util	ize os botões 🔷 o	ou 🔍, de acord	o com os indicadores n	o menu, para efectuar as
6.	Pressione	D para voltar ao menu anterior ser	n aceitar as definições c	ou pressione 🕑 pa	ara aceitar e volt	tar ao menu anterior.	

A tabela seguinte apresenta a lista de todas as opções do menu OSD e as respectivas funções.

Ícone	Menu e submenus	Descrição
	Utilização de energia	Este indicador mostra o nível de energia que está a ser consumido pelo monitor em tempo real.
	Brilho/Contraste	Utilize o menu Brilho/Contraste para ajustar o Brilho/Contraste.



Contraste	ste Permite ajustar o contraste ou grau de diferença entre as áreas escuras e áreas claras no ecrã do monitor. Ajuste o brilho primeiro e ajust contraste apenas se for necessário efectuar mais ajustes.					
Ajuste automático	Utilize este botão para activar a configuração e ajuste automático do menu. Será apresentada a seguinte mensagem num ecrã vazio enquanto o monitor se ajusta automáticamente à entrada actual:					
	Dell E	1713S	Uso da Energia			
	Đ.	Brilho/contraste				
	•	Ajuste automático	Pressione 🗸 para ajustar a tela automaticamente.			
		Configurações de cor				
		Configurações de exibição				
	 ↓	Personalizar	▲			
			\checkmark			
			✓			
	0	Resolução: 1280 x 1024 @ 60H	z X			



		Dell E	2013H / E2213H / E2313H				Uso da Energia IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	
		Đ.	Brilho/contraste	\checkmark	Seleção automáti	са		
		Ð	Ajuste automático		VGA	<u>(</u>	0	
		Ð	Configurações de cor		DVI-D	(Ð	
			Configurações de cor					
			Configurações de exibição					
		寺	Outras configurações					
		*	Personalizar					^
								\mathbf{v}
								→
		œ	Resolução:1600 x 900 @ 60Hz /	1920	x 1080 @ 60Hz			×
	Seleção automática	Seleccion	e Seleção automática para procura	r os sir	nais de entrada disponí	veis.		
	VGA	Seleccion	e e entrada VGA se utilizar o conecto	r anald	ógico (VGA). Pressione	Ð	oara seleccionar a fonte de entrada VGA.	
	DVI-D	Seleccion	e e entrada DVI -D se utilizar o conec	tor dig	gital (DVI). Pressione	Ð pa	ra seleccionar a fonte de entrada DVI.	
6	Configurações de cor	Utilize o r	menu Configurações de cor para aju	ustar a	s definições de cor do	monit	or.	
I	1	1						

Dell E1713S		Uso da Energia		
Ò	Brilho/contraste	Formato de cor de entrada	•	RGB
(+)	Ajuste automático	Modos predefinidos	•	Padrão
	Configurações de cor	Redefinir config. de cor		
	Configurações de exibição			
ŧţ	Outras configurações			
★	Personalizar			
۲	Resolução: 1280 x 1024 @ 60H	z		

< > † ×

< > † ×

Dell E2	013H / E2213H / E2313H	Uso da Energia			
Ð.	Brilho/contraste	Formato de cor de entrada	•	RGB	
Ð	Ajuste automático	Modos predefinidos	•	Padrão	
₽	Origem de entrada	Redefinir config. de cor			
	Origem de entrada				
	Configurações de exibição				
ŧ	Outras configurações				
★	Personalizar				
۲	Resolução:1600 x 900 @ 60Hz /	1920 x 1080 @ 60Hz			

Formato de cor de Permite definir o modo de entrada de vídeo para:

entrada

Modos

• RGB: Seleccione esta opção se o monitor estiver ligado a um computador ou leitor de DVD utilizando um adaptador HDMI para DVI.

• **YPbPr**: Seleccione esta opção se o seu leitor de DVD suportar apenas a saída YPbPr.

Permite escolher a partir de uma lista de modos de cor predefinidos.

predefinidos

Dell E1713S		Uso da Energia 🛛 🚺 🚺 🚺 🚺 👯 👯 👯 👯 🖤		
Đ.	Brilho/contraste	Formato de cor de entrada		
(+)	Ajuste automático	Modos predefinidos	V Padrão	
••	Configurações de cor	Redefinir config. de cor	Multimídia	
	Configurações de exibição		Texto	
ŧŧ	Outras configurações		Quente	
★	Personalizar		Frio	^
			Cor Personalizada	V
				\checkmark
۲	Resolução: 1280 x 1024 @ 60H	z		¢

Dell E2	2013H / E2213H / E2313H	Uso d	a Energia 🔄 🚺 🚺 🚺 🚺 🚺 🚺 🚺 🚺	
Đ.	Brilho/contraste	Formato de cor de entrada		
•	Ajuste automático	Modos predefinidos	V Padrão	
₽	Origem de entrada	Redefinir config. de cor	Multimídia	
••	Configurações de cor		Texto	
	Configurações de exibição		Quente	
幸	Outras configurações		Frio	
\star	Personalizar		Cor Personalizada	^
				\checkmark
				\checkmark
۲	Resolução: 1600 x 900 @ 60Hz	/ 1920 x 1080 @ 60Hz		Ð
• Pa • Mu • Te: • Qu • Fri	drão: Carrega as definições de cor p Iltimídia : Carrega as definições de xto: Carrega as definições de cor ide ente: Diminui a temperatura da cor o: Aumenta a temperatura da cor.	predefinidas. Este é o modo padrão prede cor ideais para aplicações multimédia. eais para ambientes de trabalho. :. A imagem apresentará uma cor mais q A imagem apresentará uma cor mais fria	efinido. quente com tonalidade vermelha/amarela. a com tonalidade azul.	
• Co Ver	r personalizada: Permite ajustar n melho, Verde e Azul e criar o seu m	nanualmente as definições de cor. Pressio nodo de cor predefinido.	one os botões 🜑 e 🎔 para ajustar os valores	je
Utilize o r	nenu Configurações de exibição p	para ajustar as definições de visualização	o do monitor.	
	Dell E2	Dell E2013H / E2213H / E2313H Image: Second Seco	Dell E2013H / E2213H / E2313H Uso d	Dell E2013H / E2213H / E2213H Uso da Energia Image: Comparison of the entrada

Dell E	1713S	Uso da	Energia		
-Ò-	Brilho/contraste	Posição horizontal	•	50	
Ð	Ajuste automático	Posição vertical	•	50	
	Configurações de cor	Nitidez	•	50	
	Configurações de exibição	Clock de pixel	►	50	
듚	Outras configurações	Fase	•	50	
*	Personalizar	Redefinir config. de exibição			^
					V
					→
۲	Resolução: 1280 x 1024 @ 60H	z			×
Dell E2013H / E2213H / E2313H Uso da Energia 1111111000000000					
Dell E2	2013H / E2213H / E2313H	Uso d	la Energ	ia	
Dell E	2013H / E2213H / E2313H Brilho/contraste	Uso o Formato de imagem	la Energ ▶	Ampla 16: 9	
Dell E2	2013H / E2213H / E2313H Brilho/contraste Ajuste automático	Uso o Formato de imagem Posição horizontal	la Energ	ia Ampla 16: 9 50	
Dell Ei ⇒ → → → →	2013H / E2213H / E2313H Brilho/contraste Ajuste automático Origem de entrada	Uso o Formato de imagem Posição horizontal Posição vertical	la Energ	ia Ampla 16: 9 50 50	
	2013H / E2213H / E2313H Brilho/contraste Ajuste automático Origem de entrada Configurações de cor	Uso o Formato de imagem Posição horizontal Posição vertical Nitidez	la Energ	ia 111111111111111111111111111111111111	
	2013H / E2213H / E2313H Brilho/contraste Ajuste automático Origem de entrada Configurações de cor Configurações de exibição	Uso d Formato de imagem Posição horizontal Posição vertical Nitidez Clock de pixel	la Energ	ia 111111111111111111111111111111111111	
	2013H / E2213H / E2313H Brilho/contraste Ajuste automático Origem de entrada Configurações de cor Configurações de exibição Outras configurações	Uso d Formato de imagem Posição horizontal Posição vertical Nitidez Clock de pixel Fase	la Energ	ia 111111111111111111111111111111111111	
	2013H / E2213H / E2313H Brilho/contraste Ajuste automático Origem de entrada Configurações de cor Configurações de exibição Outras configurações Personalizar	Formato de imagem Posição horizontal Posição vertical Nitidez Clock de pixel Fase Redefinir config. de exibição	la Energ	ia 1000000000000000000000000000000000000	^
	2013H / E2213H / E2313H Brilho/contraste Ajuste automático Origem de entrada Configurações de cor Configurações de exibição Outras configurações Personalizar	Formato de imagem Posição horizontal Posição vertical Nitidez Clock de pixel Fase Redefinir config. de exibição	la Energ	ia Ampla 16: 9 50 50 50 50 50 50	^ V
	2013H / E2213H / E2313H Brilho/contraste Ajuste automático Origem de entrada Configurações de cor Configurações de exibição Outras configurações Personalizar	Formato de imagem Posição horizontal Posição vertical Nitidez Clock de pixel Fase Redefinir config. de exibição	la Energ	ia 1111 111 111 111 111 111 111 111 111	< > +
	2013H / E2213H / E2313H Brilho/contraste Ajuste automático Origem de entrada Configurações de cor Configurações de exibição Outras configurações Personalizar Resolução: 1600 x 900 @ 60Hz /	Uso d Formato de imagem Posição horizontal Posição vertical Nitidez Clock de pixel Fase Redefinir config. de exibição	la Energ	ia Ampla 16: 9 50 50 50 50 50 50	< > + ×



Formato de imagem

MOTA: O ajuste Panorâmico 16:9 não é necessário na resolução máxima predefinida de 1600 x 900 (para E2013H) ou 1920 x 1080 (para

(apenas para E2013H, E2213H e E2313H)	E2213H/E2313H).
Posição horizontal	Utilize os botões 🛇 ou 오 para ajustar a imagem para a esquerda e para a direita. O valor mínimo é "0" (-). O valor máximo é "100" (+).
Posição vertical	Utilize os botões 🛇 ou 文 para ajustar a imagem para cima e para baixo. O valor mínimo é "0" (-). O valor máximo é "100" (+).
Nitidez	Esta função pode tornar a imagem mais nítida ou mais suave. Utilize 🛇 ou 오 para ajustar a nitidez de "0" a "100".
Clock de pixel	Os ajustes de Fase e Relógio de pixéis permite ajustar o monitor de acordo com as suas preferências. Utilize os botões 🛇 ou 오 para obter a melhor qualidade de imagem.
Fase	Caso não sejam obtidos resultados satisfatórios utilizando o ajuste de Fase, utilize o ajuste de Relógio de pixéis (bruto) e depois utilize novamente a Fase (fino).
	VOTA : Os ajustes Posição horizontal, Relógio de pixéis e Fase estão disponíveis apenas para a entrada VGA.
Redefinir config. de exibição	Seleccione esta opção para repor as definições de visualização predefinidas.
Outras configurações	Seleccione esta opção para ajustar as definições do OSD, tais como, o idioma do OSD, o tempo que o menu permanece no ecrã, etc.

	/135	Uso da Energ	a	
Đ.	Brilho/contraste	ldioma	►	English
Ð	Ajuste automático	Transparência do menu	Þ	20
••	Configurações de cor	Temporizador do menu	►	20 s
	Configurações de exibição	Bloqueio do menu	►	Desbloquear
₽	Outras configurações	DDC/CI	►	Habilitar
★	Personalizar	Condicionamento do LCD	►	Desabilitar
		Restaurar Config. de Fábrica		Restaurar Todas as Configurações
👁 Re	solução: 1280 x 1024 @ 60Hz			
Dell E20	13H / E2213H / E2313H	lleo da Ene	raia	
Dell E20	13H / E2213H / E2313H	Uso da Ene	rgia	English
Dell E20	Brilho/contraste	Uso da Ene Idioma	rgia	English
Dell E20	113H / E2213H / E2313H Brilho/contraste Ajuste automático	Uso da Ene Idioma Transparência do menu	rgia	English 20
	113H / E2213H / E2313H Brilho/contraste Ajuste automático Origem de entrada	Uso da Ene Idioma Transparência do menu Temporizador do menu	rgia	English 20 20 s
	113H / E2213H / E2313H Brilho/contraste Ajuste automático Origem de entrada Configurações de cor	Uso da Ene Idioma Transparência do menu Temporizador do menu Bloqueio do menu	rgia	English 20 20 s Desbloquear
	113H / E2213H / E2313H Brilho/contraste Ajuste automático Origem de entrada Configurações de cor Configurações de exibição	Uso da Ene Idioma Transparência do menu Temporizador do menu Bloqueio do menu DDC/CI	rgia	English 20 20 s Desbloquear Habilitar
	113H / E2213H / E2313H Brilho/contraste Ajuste automático Origem de entrada Configurações de cor Configurações de exibição Outras configurações	Uso da Ene Idioma Transparência do menu Temporizador do menu Bloqueio do menu DDC/CI Condicionamento do LCD	rrgia	English 20 20 s Desbloquear Habilitar Desabilitar
	HI3H / E2213H / E2313H Brilho/contraste Ajuste automático Origem de entrada Configurações de cor Configurações de exibição Outras configurações Personalizar	Idioma Idioma Transparência do menu Temporizador do menu Bloqueio do menu DDC/CI Condicionamento do LCD Restaurar Config. de Fábrica	rrgia	English 20 20 s Desbloquear Habilitar Desabilitar Restaurar Todas as Configurações
	H13H / E2213H / E2313H Brilho/contraste Ajuste automático Origem de entrada Configurações de cor Configurações de exibição Outras configurações Personalizar	Idioma Idioma Transparência do menu Temporizador do menu Bloqueio do menu DDC/CI Condicionamento do LCD Restaurar Config. de Fábrica	rrgia	English 20 20 s Desbloquear Habilitar Desabilitar Restaurar Todas as Configurações
	Intransformatica automático Ajuste automático Origem de entrada Configurações de cor Configurações de exibição Outras configurações Personalizar	Idioma Idioma Transparência do menu Temporizador do menu Bloqueio do menu DDC/CI Condicionamento do LCD Restaurar Config. de Fábrica	rrgia	English 20 20 s Desbloquear Habilitar Desabilitar Restaurar Todas as Configurações
	113H / E2213H / E2313H Brilho/contraste Ajuste automático Origem de entrada Configurações de cor Configurações de exibição Outras configurações Personalizar Solução:1600 x 900 @ 60Hz / 19	Uso da Ene Idioma Transparência do menu Temporizador do menu Bloqueio do menu DDC/CI Condicionamento do LCD Restaurar Config. de Fábrica	rrgia	English 20 20 s Desbloquear Habilitar Desabilitar Restaurar Todas as Configurações

Idioma

Transparência do Permite ajustar a transparência do menu OSD.

menu	
Temporizador do	Permite definir o tempo durante o qual o menu OSD permanece activo depois de pressionar um botão no monitor.
menu	Utilize os botões 🛇 e 🔍 para ajustar em incrementos de 1 segundo, de 5 a 60 segundos.
Bloqueio do menu	Controla o acesso do utilizador aos ajustes. Quando estiver seleccionada a opção Bloquear, o utilizador não poderá efectuar ajustes. Todos os
	botões estarão bloqueados, excepto o botão 😉.
	NOTA: Quando o menu OSD estiver bloqueado, ao pressionar o botão de menu, irá aceder directamente ao menu de definições do OSD,
	com a entrada "Bloqueio do OSD" pré-seleccionada. Mantenha pressionado o botão 얼 durante 10 segundos para desbloquear e permitir o acesso do utilizador a todas as definições.
DDC/CI	DDC/CI (Canal de dados do monitor/Interface de comando) permite utilizar um software no seu computador para ajustar as definições do monitor, como por exemplo, o brilho, o equilíbrio de cor, etc.
	Activar (Predefinido): Optimiza o desempenho do seu monitor e oferece uma melhor experiência de utilização. Desactivar: Desactiva a opção DDC/CI e será apresentada a seguinte mensagem no ecrã.
	Dell E1713S / E2013H / E2213H / E2313H
	A função de ajuste da configuração de exibição usando o aplicativo de PC
	será desabilitada. Deseja desativar a função DDC/CI?
	Não
	Cim.
	Sim
Condicionamento	Esta função ajuda a eliminar casos ligeiros de retenção de imagem.
do LCD	Se uma imagem ficar retida no monitor, seleccione Condicionamento do LCD para ajudar a eliminar qualquer imagem retida. A utilização da função Condicionamento do LCD poderá demorar algum tempo. Não é possível eliminar casos graves de de retenção de imagem ou imagem residual.
	NOTA: Utilize a função de Condicionamento do LCD apenas quando ocorrer um problema de retenção de imagem.
	Ao seleccionar "Activar" o Condicionamento do LCD, será apresentada a seguinte mensagem de aviso:

		Este recurso o ajudará a redu	i <mark>zir casos simples de reten</mark> ção	de imagem.	
	Dependendo do grau de retenção de imagem, a execução do programa pode ser demorada.				
		Deseja continuar?	Não		
Restaurar Config. de Fábrica Personalizar					
Restaurar Config. de Fábrica Personalizar	Repõe os Esta opção	valores predefinidos de todas as def	inições do OSD. no.		
Restaurar Config. de Fábrica Personalizar	Repõe os Esta opção Dell E1	valores predefinidos de todas as defi o permite definir duas teclas de atall	inições do OSD. no. Us	o da Energia	
Restaurar Config. de Fábrica Personalizar	Repõe os Esta opção Dell E1	valores predefinidos de todas as defi o permite definir duas teclas de atall 1713S Brilho/contraste	inições do OSD. no. Us Tecla de atalho 1	o da Energia ▶	Modos predefinidos
Restaurar Config. de Fábrica Personalizar	Repõe os Esta opção Dell E1	valores predefinidos de todas as defi o permite definir duas teclas de atall 1713S Brilho/contraste Ajuste automático	inições do OSD. no. Us Tecla de atalho 1 Tecla de atalho 2	o da Energia	Modos predefinidos Brilho/contraste
Restaurar Config. de Fábrica Personalizar	Repõe os Esta opção Dell E1 - 	valores predefinidos de todas as defi o permite definir duas teclas de atall 1713S Brilho/contraste Ajuste automático Configurações de cor	inições do OSD. no. Us Tecla de atalho 1 Tecla de atalho 2 Reinicializar Personaliza	o da Energia	Modos predefinidos Brilho/contraste
Restaurar Config. de Fábrica Personalizar	Repõe os Esta opção Dell E1 - 	valores predefinidos de todas as defi o permite definir duas teclas de atall 1713S Brilho/contraste Ajuste automático Configurações de cor Configurações de exibição	inições do OSD. no. Us Tecla de atalho 1 Tecla de atalho 2 Reinicializar Personaliza	o da Energia ▶ ▶	Modos predefinidos Brilho/contraste
Restaurar Config. de Fábrica Personalizar	Repõe os Esta opção Dell E1	valores predefinidos de todas as def o permite definir duas teclas de atall 1713S Brilho/contraste Ajuste automático Configurações de cor Configurações de exibição Outras configurações	inições do OSD. no. Us Tecla de atalho 1 Tecla de atalho 2 Reinicializar Personaliza	o da Energia	Modos predefinidos Brilho/contraste
Restaurar Config. de Fábrica Personalizar	Repõe os Esta opção Dell E1 	valores predefinidos de todas as defi o permite definir duas teclas de atall 1713S Brilho/contraste Ajuste automático Configurações de cor Configurações de exibição Outras configurações Personalizar	inições do OSD. no. Us Tecla de atalho 1 Tecla de atalho 2 Reinicializar Personaliza	o da Energia	Modos predefinidos Brilho/contraste

	Dell E2	2013H / E2213H / E2313H	Uso d	a Energia 👭 👭 💔 💔 🖤	
	Đ.	Brilho/contraste	Tecla de atalho 1	Modos predefinidos	
	•	Ajuste automático	Tecla de atalho 2	▶ Brilho/contraste	
	₽	Origem de entrada	Reinicializar Personalizar		
		Configurações de cor			
		Configurações de exibição			
	ŧ	Outras configurações			_
	*	Personalizar			^
					\mathbf{v}
					\rightarrow
	۲	Resolução:1600 x 900 @ 60Hz /	1920 x 1080 @ 60Hz		\times
Tecla de atalho 1	O utilizad	lor pode seleccionar entre "Modos p e E2313H), "Proporção" (apenas par	redefinidos", "Brilho/Contraste", "Ajuste a ra E2013H, E2213H e E2313H) para defin	automático", "Fonte de entrada" (apenas pa ir como tecla de atalho.	ara E2013H,
	Dell E	17135	Uso da	Energia	
	Đ.	Brilho/contraste	Tecla de atalho 1	✓ Modos predefinidos →	
	Œ	Ajuste automático	Tecla de atalho 2	Brilho/contraste	
		Configurações de cor	Reinicializar Personalizar	Ajuste automático	
		Configurações de exibição			
	뉵	Outras configurações			
	*	Personalizar			^
					\mathbf{v}
					→
	()	Resolução: 1280 x 1024 @ 60H	łz		Ð

	Dell E2013H / E2213H / E2313H		Uso	o da Energi 🚺 🚺 🚺 🚺 🚺 🗤	
	Ð.	Brilho/contraste	Tecla de atalho 1	✓ Modos predefinidos →	
	(-)	Ajuste automático	Tecla de atalho 2	Brilho/contraste	
	₽	Origem de entrada	Reinicializar Personalizar	Ajuste automático	
	••	Configurações de cor		Origem de entrada	
		Configurações de exibição		Formato de imagem	
	ŧ	Outras configurações			
	*	Personalizar		^	
				\checkmark	
				→	
	٢	Resolução: 1600 x 900 @ 60Hz	/ 1920 x 1080 @ 60Hz	Ð	
Tecla de atalho 2	O utilizado E2213H e	or pode seleccionar entre "Modos pre E2313H), "Proporção" (apenas para	definidos", "Brilho/Contraste", "Ajuste aut E2013H, E2213H e E2313H) para definir	comático", "Fonte de entrada" (apenas para E2013H, como tecla de atalho.	1
Reinicializar Personalizar	Permite-If	ne restaurar as predefinições de tecla	as de atalho.		

Mensagens de alerta do OSD

Quando o monitor não suportar um determinado modo de resolução, será apresentada a seguinte mensagem: E1713S:

Dell E1713S

A duração de entrada atual não é suportada pela tela do monitor.

Por favor, mude sua duração de entrada em 1280x1024@60Hz ou alguma outra duração do

monitor indicada, assim como as especificações do monitor.

E2013H:

Dell E2013H

A duração de entrada atual não é suportada pela tela do monitor.

Por favor, mude sua duração de entrada em 1600 x 900 @ 60Hzou alguma outra duração do

monitor indicada, assim como as especificações do monitor.

E2213H/E2313H:

Dell E2213H / E2313H

A duração de entrada atual não é suportada pela tela do monitor.

Por favor, mude sua duração de entrada em 1920 x 1080 @ 60Hz ou alguma outra duração do

monitor indicada, assim como as especificações do monitor.

horizontais e verticais suportadas por este monitor. O modo recomendado é 1280 x 1024 (para E1713S) ou 1600 x 900 (para E2013H) ou 1920 x 1080 (para E2213H/E2313H).

Antes de desactivar a função DDC/CI será apresentada a mensagem seguinte.



Quando o monitor entrar no modo de poupança de energia, será apresentada a seguinte mensagem:

Dell E1713S / E2013H / E2213H / E2313H
Entrando em economia de energia.

Active o computador e o monitor para aceder ao menu OSD.

Se pressionar qualquer botão além do botão de alimentação, serão apresentadas as seguintes mensagens, dependendo da entrada:

Dell E1713S

Não há nenhum sinal vindo do computador.

Pressione qualquer tecla no teclado ou mouse para reativá-lo.

(B)

Dell E2013H / E2213H / E2313H

Não há nenhum sinal vindo do computador.

Pressione qualquer tecla do teclado ou mexa o mouse para reativá-lo.

Se não houver exibição, pressione o botão monitor agora para selecionar

a fonte de entrada correta no menu Na tela.

Se o cabo VGA ou DVI não estiver ligado, será apresentada uma das seguinte caixas de diálogo. O monitor entrará no Modo de Poupança de energia após 5 minutos se permanecer nesse estado.





Consulte a secção Resolução de problemas para obter mais informações.

Definir a resolução máxima

Para definir a resolução máxima para o monitor:

Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8:

- 1. Para Windows® 8 only, selecione o Desktop de ladrilho para alterar para desktop clássico.
- 2. Clique com botão direito do mouse no desktop e clique em Resolução de tela.
- 3. Clique na lista suspensa da Resolução de tela e selecione 1280 x 1024 (para E1713S) ou 1600 x 900 (para E2013H) ou 1920 x 1080 (para E2213H/E2313H).
- 4. Clique em OK.

Se a opção **1280 x 1024** (para E1713S) ou **1600 x 900** (para E2013H) ou **1920 x 1080** (para E2213H/E2313H) não for apresentada, poderá ser necessário actualizar a placa gráfica. Dependendo do seu computador, execute um dos seguintes procedimentos.

Se possuir um computador de secretária ou computador portátil Dell:

• Visite http://www.dell.com/support/monitors, introduza o número da etiqueta de assistência e transfira o controlador mais recente para a sua placa gráfica.

Se não estiver a utilizar um computador (portátil ou de secretária) Dell:

- Visite o website de apoio do fabricante do seu computador e transfira os controladores mais recentes para a sua placa gráfica.
- Visite o website do fabricante da sua placa gráfica e transfira os controladores mais recentes.

Utilizar o Dell Soundbar

O Dell Soundbar é um sistema de altifalantes estéreo de dois canais que pode ser instalado em monitores de ecrã plano da Dell. O Soundbar possui um controlo rotativo de alimentação e de volume para ajustar o nível de som, um LED para indicação de alimentação e duas tomadas para auscultadores

5	
1.	Mecanismo de fixação
2	Controlo/indicador de alimentação
3.	Controlo do volume

- 4. Tomada de entrada de áudio
- 5. Tomada para auscultadores

Utilizar a inclinação

Inclinação

Utilizando o suporte, é possível inclinar o monitor para o ângulo de visualização mais confortável.



NOTA: O monitor é fornecido com a base e o suporte desencaixados.

Resolução de problemas

Monitor Dell™E1713S/E2013H/E2213H/E2313H

- Auto-teste
- Diagnóstico integrado
- Problemas comuns
- Problemas específicos do produto
- Problemas com o Dell Soundbar

AVISO: Antes de iniciar qualquer dos procedimentos descritos nesta secção, siga as Instruções de segurança.

Auto-teste

O seu monitor inclui uma funcionalidade de auto-teste que lhe permite verificar se o monitor está a funcionar correctamente. Se o monitor e o computador estiverem ligados correctamente e o ecrã do monitor permanecer negro, execute o auto-teste do monitor efectuando os seguintes passos:

- 1. Desligue o computador e o monitor.
- Desligue o cabo de vídeo da parte traseira do computador. Para assegurar uma operação de Auto-teste com êxito, remova o conector Analógico do E1713S. Para os modelos E2013H, E2213H e E2313H, remova o conector Digital (conector branco) e o conector Analógico (conector azul) da parte traseira do computador.
- 3. Ligue a alimentação do monitor.

Será exibida uma caixa de diálogo no ecrã (sobre um fundo negro) caso o monitor não consiga detectar um sinal de vídeo e estiver a funcionar correctamente. Durante o modo de auto-teste, o LED de alimentação permanecerá azul. Além disso, dependendo da entrada seleccionada, um dos diálogos abaixo irá ser exibido continuamente no ecrã.



Dell E2013H / E2213H / E2313H	
Sem cabo DVI-D	
A visualização irá para o Modo de Economia de Energia em 5 minutos.	

- 4. Esta caixa será também exibida durante o funcionamento normal do sistema se o cabo de vídeo se desligar ou ficar danificado. O monitor entrará no **Modo de Poupança de energia após 5 minutos** se permanecer nesse estado.
- 5. Desligue o monitor e volte a ligar o cabo de vídeo; de seguida ligue o computador e o monitor.

Se o ecrã do seu monitor continuar vazio depois de efectuar o procedimento anterior, verifique o seu controlador de vídeo e o computador, dado que o monitor está a funcionar correctamente.

WOTA: A funcionalidade de auto-teste não está disponível para os modos de vídeo S-Video, Composto e Componente.

Diagnóstico integrado

O seu monitor inclui uma ferramenta de diagnóstico integrada que o ajuda a determinar se os problemas com a exibição de imagem se devem ao próprio monitor ou ao seu computador ou placa de vídeo.

NOTA: Pode executar o diagnóstico integrado apenas quando o cabo de vídeo estiver desligado e o monitor se encontrar no modo de auto-teste.



Para executar o diagnóstico integrado:

- 1. Certifique-se de que o ecrã se encontra limpo (sem partículas de pó na superfície do ecrã).
- 2. Desligue o(s) cabo(s) de vídeo da parte traseira do computador ou do monitor. O monitor entrará no modo de auto-teste.
- 3. Mantenha pressionado simultaneamente o Botão 1 e o Botão 4 no painel frontal durante 2 segundos. Será exibido um ecrã cinzento.
- 4. Inspeccione cuidadosamente o ecrã para verificar se existem falhas.
- 5. Pressione novamente o Botão 4 no painel frontal. A cor do ecrã irá mudar para vermelho.
- 6. Inspeccione o ecrã para verificar se existem falhas.
- 7. Repita os passos 5 e 6 para inspeccionar o ecrã com as cores verde, azul, preta, branca e com texto.

O teste é concluído quando for exibido o ecrã branco. Para sair, pressione novamente o Botão 4.

Se não detectar quaisquer falhas com a ferramenta de diagnóstico integrada, o monitor está funcionar correctamente. Verifique a placa de vídeo e o computador.

Problemas comuns

A tabela seguinte contém informações gerais sobre problemas comuns do monitor que poderão surgir e sobre as suas possíveis soluções.

Sintomas comuns	Descrição	Soluções possíveis
Sem vídeo/LED de alimentação desligado	Sem imagem	 Certifique-se de que o cabo de vídeo que liga o monitor ao computador está ligado correctamente. Verifique se a tomada de alimentação eléctrica está a funcionar correctamente utilizando outro equipamento eléctrico. Certifique-se de que o botão de alimentação se encontra completamente pressionado.
Sem vídeo/LED de alimentação ligado	Sem imagem ou sem brilho	 Aumente os controlos de brilho e contraste através do OSD. Execute a função de auto-teste. Verifique se os pinos do conector do cabo de vídeo se encontram dobrados ou partidos. Certifique-se de que se encontra seleccionada a fonte de entrada no menu <u>Selecção de</u>

		fonte de entrada. • Execute o diagnóstico integrado.
Focagem deficiente	A imagem está desfocada, esbatida ou sobreposta	 Efectue o Ajuste automático através do OSD. Ajuste os controlos de Fase e Relógio de pixéis através do OSD. Não utilize cabo de extensão de vídeo. Reponha as predefinições do monitor. Altere a resolução de vídeo para a proporção de imagem correcta (16:10).
Imagem instável/oscilante	Imagem instável ou com ligeiras oscilações	 Efectue o Ajuste automático através do OSD. Ajuste os controlos de Fase e Relógio de pixéis através do OSD. Reponha as predefinições do monitor. Verifique os factores ambientais. Teste o monitor noutro local.
Falha de pixéis	O ecrã LCD apresenta pontos pretos	 Desligue e volte a ligar. A existência de pixéis permanentemente desligados é um defeito natural que pode ocorrer na tecnologia LCD. Para obter mais informações acerca da Política de Pixéis e Qualidade dos Monitores da Dell
Pixéis permanentemente	O ecrã LCD apresenta pontos	 consulte o Web site de suporte da Dell em: <u>www.dell.com/support/monitors</u>. Deslique e volte a ligar.
acesos	brilhantes	• A existência de pixéis permanentemente desligados é um defeito natural que pode ocorrer na tecnologia LCD.
		Para obter mais informações acerca da Política de Pixéis e Qualidade dos Monitores da Dell consulte o Web site de suporte da Dell em: <u>www.dell.com/support/monitors</u> .
Problemas com o brilho	A imagem encontra-se demasiado escura ou demasiado brilhante	 Reponha as predefinições do monitor. Efectue o Ajuste automático através do OSD. Ajuste os controlos de brilho e contraste através do OSD.
Distorção geométrica	O ecrã não se encontra centrado correctamente	 Reponha as predefinições do monitor. Efectue o Ajuste automático através do OSD. Ajuste os controlos de brilho e contraste através do OSD.
Linhas horizontais/verticais	O ecrã apresenta uma ou mais linhas	 Reponha as predefinições do monitor. Efectue o Ajuste automático através do OSD. Ajuste os controlos de Fase e Relógio de pixéis através do OSD. Execute a função de auto-teste e verifique se estas linhas são também exibidas no modo de auto-teste. Verifique se os pinos do conector do cabo de vídeo se encontram dobrados ou partidos.
Problemas de sincronização	A imagem parece codificada ou quebrada	 Reponha as predefinições do monitor. Efectue o Ajuste automático através do OSD. Ajuste os controlos de Fase e Relógio de pixéis através do OSD. Execute a função de auto-teste e verifique se a imagem codificada é também exibida no modo de auto-teste. Verifique se os pinos do conector do cabo de vídeo se encontram dobrados ou partidos. Reinicie o computador em modo de segurança.
Problemas relacionados com segurança	Sinais visíveis de fumo ou faíscas	 Não execute quaisquer passos para resolução do problema. Contacte a Dell imediatamente.
Problemas ocasionais	O monitor não funciona correctamente em modo	 Certifique-se de que o cabo de vídeo que liga o monitor ao computador está ligado correctamente.

	ligado ou desligado	 Reponha as predefinições do monitor. Execute a função de auto-teste e verifique se o problema intermitente ocorre também no modo de auto-teste.
Falha de cor	A imagem não tem cor	 Execute a função de auto-teste. Certifique-se de que o cabo de vídeo que liga o monitor ao computador está ligado correctamente. Verifique se os pinos do conector do cabo de vídeo se encontram dobrados ou partidos.
Cor errada	A cor da imagem não é a correcta	 Altere o Modo de definição de cor no menu de Definições de cor para Gráficos ou Vídeo dependendo da aplicação. Tente Predefinições de cor diferentes no menu de Definições de cor. Ajuste o valor R/G/B no menu de Definições de cor se a opção Gestão de cor estiver desligada. Altere o Formato de cor de entrada para PC RGB ou YPbPr no menu Definições Avançadas.
Retenção de imagem de uma imagem estática que permaneceu no monitor durante um longo período de tempo	É visível no ecrã uma ligeira sombra da imagem estática exibida	 Utilize a funcionalidade de Gestão de energia para desligar o monitor sempre que este não estiver em utilização (para obter mais informações, consulte <u>Modos de gestão de energia</u>). Em alternativa, pode utilizar uma protecção de ecrã dinâmica.

Problemas específicos do produto

Sintomas específicos	Descrição	Soluções possíveis
A imagem no ecrã é demasiado pequena	A imagem é exibida no centro do ecrã mas não preenche a totalidade da área de visualização	 Reponha as predefinições do monitor.
Não é possível ajustar o monitor através dos botões no painel frontal	O OSD não é exibido no ecrã	 Desligue o monitor, desligue e volte a ligar o cabo de alimentação e por fim volte a ligar o monitor.
Não existe nenhum Sinal de entrada quando são pressionados os controlos do utilizador	Sem imagem, o LED apresenta uma luz azul. Ao pressionar os botões "cima", "baixo" ou "Menu", é exibida a mensagem "Sem sinal de entrada".	 Verifique a fonte de sinal. Certifique-se de que o computador não se encontra em modo de poupança de energia movendo o rato ou premindo qualquer tecla no teclado. Verifique se o cabo de sinal se encontra ligado correctamente. Volte a ligar o cabo caso seja necessário. Reinicie o computador ou o leitor de vídeo.
A imagem não preenche a totalidade do ecrã	A imagem não ocupa a totalidade da altura ou da largura do ecrã	 Devido aos diferentes formatos de vídeo (proporção da imagem) dos DVD, o monitor poderá efectuar a exibição em ecrã inteiro. Execute o diagnóstico integrado.

NOTA: Se escolher o modo DVI-D, a função de **Ajuste automático** não estará disponível.

Problemas com o Dell™ Soundbar

Sintomas comuns	Descrição	Soluções possíveis
O sistema não reproduz som com o Soundbar ligado a um transformador AC	O Soundbar não reproduz som - o indicador de alimentação está desligado	 Rode o botão de Alimentação/Volume do Soundbar no sentido dos ponteiros do relógio até à posição do meio; verifique se o indicador de alimentação (LED azul) na parte frontal do Soundbar está aceso. Confirme que o cabo de alimentação do Soundbar se encontra ligado ao transformador.

Sem som	O Soundbar tem alimentação - o indicador de alimentação está aceso	 Ligue o cabo de entrada de linha de áudio à tomada de saída de áudio do computador. Coloque todos os controlos de volume no máximo e certifique-se de que a opção sem som não se encontra activada. Reproduza um conteúdo de áudio no computador (por exemplo, um CD de áudio ou MP3). Rode o botão de Alimentação/Volume do Soundbar no sentido dos ponteiros do relógio até um nível de som mais elevado. Limpe e volte a ligar a ficha de entrada de linha de áudio. Teste o Soundbar utilizando outra fonte de áudio (Por exemplo: leitor de CD portátil, leitor de MP3).
Som distorcido	A placa de som do computador está a ser utilizada como fonte de áudio	 Remova todas as obstruções entre o Soundbar e o utilizador. Confirme que a ficha de entrada de linha de áudio se encontra totalmente inserida na tomada da placa de som. Coloque todos os controlos de volume do Windows no nível médio. Diminua o volume da aplicação de áudio. Rode o botão de Alimentação/Volume do Soundbar no sentido contrário aos dos ponteiros do relógio até um nível som mais reduzido. Limpe e volte a ligar a ficha de entrada de linha de áudio. Verifique se a placa de som do computador apresenta erros. Teste o Soundbar utilizando outra fonte de áudio (Por exemplo: leitor de CD portátil, leitor de MP3). Evite utilizar um cabo de áudio de extensão ou um conversor de tomada de áudio.
Som distorcido	Está a ser utilizada outra fonte de áudio	 Remova todas as obstruções entre o Soundbar e o utilizador. Confirme que a ficha de entrada de linha de áudio se encontra totalmente inserida na tomada da fonte de áudio. Diminua o volume da fonte de áudio. Rode o botão de Alimentação/Volume do Soundbar no sentido contrário aos dos ponteiros do relógio até um nível som mais reduzido. Limpe e volte a ligar a ficha de entrada de linha de áudio.
Reprodução de som sem equilíbrio	O som é reproduzido apenas por um dos lados do Soundbar	 Remova todas as obstruções entre o Soundbar e o utilizador. Confirme que a ficha de entrada de linha de áudio se encontra totalmente inserida na tomada da placa de som ou da fonte de áudio. Coloque todos os controlos de equilíbrio de áudio (E-D) no nível médio. Limpe e volte a ligar a ficha de entrada de linha de áudio. Verifique se a placa de som do computador apresenta erros. Teste o Soundbar utilizando outra fonte de áudio (Por exemplo: leitor de CD portátil, leitor de MP3).
Volume baixo	O volume é demasiado baixo	 Remova todas as obstruções entre o Soundbar e o utilizador. Rode o botão de Alimentação/Volume do Soundbar no sentido dos ponteiros do relógio até ao nível de som máximo. Coloque todos os controlos de volume do Windows no nível máximo. Aumente o volume da aplicação de áudio. Teste o Soundbar utilizando outra fonte de áudio (Por exemplo: leitor de CD portátil, leitor de MP3)

Anexo

Manual do utilizador do monitor Dell™E1713S/E2013H/E2213H/E2313H

- Instruções de segurança
- Aviso da FCC (Apenas para os E.U.A) e outras informações de regulamentação
- Contactar a Dell

AVISO: Instruções de segurança

AVISO: A utilização dos controlos, ajustes ou procedimentos diferentes dos especificados nesta documentação pode resultar em exposição a choques eléctricos, riscos eléctricos e/ou mecânicos.

Para obter informações acerca das instruções de segurança, consulte Guia de informações do produto.

Aviso da FCC (Apenas para os E.U.A) e outras informações de regulamentação

Para consultar os avisos da FCC e outras informações de regulamentação, visite o website relativo à conformidade regulamentar em <u>www.dell.com\regulatory_compliance</u>.

Este dispositivo está em conformidade com o Artigo 15° das Normas da FCC. O seu funcionamento está sujeito às duas condições seguintes:

(1) este dispositivo não pode causar interferências prejudiciais

(2) este dispositivo deverá aceitar quaisquer tipo de interferências recebidas, incluindo interferências que possam causar um funcionamento indesejado

Contactar a Dell

Nos Estados Unidos: 800-WWW-DELL (800-999-3355).



NOTA: Se não tiver ligação à Internet, poderá encontrar as informações de contacto na factura de compra, na embalagem do produto, no recibo de compra ou no catálogo de produtos Dell.

A Dell oferece várias opções de suporte e serviços on-line e por telefone. A disponibilidade varia por país e produto, e alguns serviços podem não estar disponíveis em sua área.

Para obter conteúdo de suporte do monitor online:

1. Visite www.dell.com/support/monitors.

Para entrar em contato com a Dell para assuntos de vendas, suporte técnico, ou serviço ao cliente:

- 1. Visite <u>support.dell.com</u>.
- 2. Confirme o seu país ou região no menu pendente **Escolher país/região** na parte inferior da página.
- 3. Clique em Contacte-nos no lado esquerdo do ecrã.
- 4. Seleccione o serviço apropriado ou clique no link de apoio de acordo com as suas necessidades.
- 5. Escolha o método mais conveniente para contactar a Dell.

Monitor Dell™ E1713S/E2013H/E2213H/E2313H

Definir a resolução do ecrã para 1280 x 1024 (para E1713S) ou 1600 x 900 (para E2013H) ou 1920 x 1080 (para E2213H/E2313H) (Máximo)

Para obter um desempenho ideal em sistemas operativos Microsoft Windows, defina a resolução do ecrã para **1280 x 1024** (para E1713S) ou **1600 x 900** (para E2013H) ou **1920 x 1080** (para E2213H/E2313H) efectuando os seguintes passos:

Em Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8:

1. Para Windows® 8 apenas, selecione o ícone da área de trabalho para trocar para a área de trabalho clássica.

2. Clique com o botão direito do mouse na área de trabalho e clique em Resolução de Tela.

3. Clique na lista suspensa de resolução da tela e selecione **1280 x 1024** (para E1713S) ou **1600 x 900** (para E2013H) ou **1920 x 1080** (para E2213H/E2313H).

4. Clique em **OK**.

Se a opção **1280 x 1024** (para E1713S) ou **1600 x 900** (para E2013H) ou **1920 x 1080** (para E2213H/E2313H) não for apresentada, poderá ser necessário actualizar a placa gráfica. Escolha o cenário abaixo que melhor descreve o sistema de computador que está a utilizar e siga as instruções

1: <u>Se possui um computador de secretária Dell™ ou um computador portátil Dell™ com acesso à Internet.</u>

2: Se não possui um computador de secretária, um computador portátil ou uma placa gráfica Dell™.

Monitor Dell™E1713S/E2013H/E2213H/E2313H

Se possui um computador de secretária Dell[™] ou um computador portátil Dell[™] com acesso à Internet

1. Visite<u>http://www.dell.com/support/monitors</u>, introduza o número da etiqueta de assistência e transfira o controlador mais recente para a sua placa gráfica.

2. Após a instalação da placa gráfica, tente novamente definir a resolução para **1280 x 1024** (para E1713S) ou **1600 x 900** (para E2013H) ou **1920 x 1080** (para E2213H/E2313H).

NOTA: Se não conseguir definir a resolução para **1280 x 1024** (para E1713S) ou **1600 x 900** (para E2013H) ou **1920 x 1080** (para E2213H/E2313H), contacte a Dellâ,¢ para obter informações acerca de placas gráficas que suportam estas resoluções.

Monitor Dell™ E1713S/E2013H/E2213H/E2313H

Se não possui um computador de secretária, um computador portátil ou uma placa gráfica Dell™

Em Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8:

- 1. Para Windows® 8 apenas, selecione o ícone da área de trabalho para trocar para a área de trabalho clássica.
- 2. Clique com o botão direito no ambiente de trabalho e clique em Personalizar.
- 3. Clique em Alterar as definições de visualização.
- 4. Clique em Definições avançadas.
- 5. Identifique o fabricante da sua placa gráfica na parte superior da janela (por exemplo, NVIDIA, ATI, Intel etc.).
- 6. Visite o website do fabricante da placa gráfica para obter o controlador actualizado (por exemplo, http://www.ATI.com OU http://www.NVIDIA.com).

7. Após a instalação da placa gráfica, tente novamente definir a resolução para **1280 x 1024** (para E1713S) ou **1600 x 900** (para E2013H) ou **1920 x 1080** (para E2213H/E2313H).

NOTA: Se não conseguir definir a resolução para 1280 x 1024 (para E1713S) ou 1600 x 900 (para E2013H) ou 1920 x 1080 (para E2213H/E2313H), contacte o fabricante do seu computador ou considere adquirir uma placa gráfica que suporte a resolução de vídeo de 1280 x 1024 (para E1713S) ou 1600 x 900 (para E2013H) ou 1920 x 1080 (para E2213H/E2313H).