Podręcznik użytkownika monitora Dell™ ST2220T

Informacie o monitorze Ustawienia monitora Obsługa monitora Wykrywanie i usuwanie usterek Załacznik

Uwagi, pouczenia i ostrzeżenia

UWAGA: UWAGA oznacza ważną informację, która może pomóc w lepszym wykorzystaniu komputera.

POUCZENIE: POUCZENIE oznacza potencjalne niebezpieczeństwo dla sprzętu lub niebezpieczeństwo utraty danych i wskazuje sposób rozwiązania problemu.

🛕 OSTRZEŻENIE: OSTRZEŻENIE oznacza potencjalną możliwość zniszczenia własności, odniesienia obrażeń osobistych lub śmierci.

Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. © 2010 Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powielanie w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody Dell Inc. jest surowo zabronione.

Znaki towarowe użyte w niniejszym tekście: Dell oraz logo DELL są znakami towarowymi Dell Inc; Microsoft i Windows są albo znakami towarowymi albo zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach; ENERGY STAR jest zastrzeżonym znakiem towarowym U.S. Environmental Protection Agency. Jako partner programu ENERGY STAR, Dell Inc. stwierdza, że produkt spełnia wytyczne ENERGY STAR w zakresie efektywnego wykorzystania energii.

W dokumencie mogą być użyte inne znaki towarowe i nazwy handlowe, w odniesieniu do jednostek roszczących sobie prawo do marki i nazw lub produktów tych jednostek. Dell Inc. nie rości sobie prawa do żadnych zastrzeżonych znaków towarowych i nazw handlowych, innych niż jej własne.

Model ST2220Tc

Wrzesień 2010 Rev. A00

Informacje o monitorze Podręcznik użytkownika monitora Dell™ ST2220T

- Zawartość opakowania
- Cechy produktu
- Identyfikacja części i elementów sterowania
- Specyfikacje monitora
- Interfejs USB (Uniwersalna magistrala szeregowa)
- Możliwości Plug and Play
- Wskazówki konserwacji

Zawartość opakowania

Monitor dostarczany jest ze wszystkimi elementami pokazanymi poniżej. Upewnij się, że są wszystkie te pozycje. W przypadku braku którejś pozycji skontaktuj się z firmą Dell.

WWAGA: Niektóre pozycje mogą być opcjonalne i mogą nie być dostarczane z Twoim monitorem. Niektóre funkcje i nośniki mogą być niedostępne w niektórych krajach.



	1 Kabel transmisji USB (zapewnia obsługę portów USB i funkcji dotykowej monitora)
	1 Dokumentacja (Informacje dotyczące bezpieczeństwa, Przewodnik szybkiego startu i płyta CD)
Dell	1 Szmatka do czyszczenia

Cechy produktu

Monitor ST2220T posiada wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD) na cienkowarstwowych tranzystorach (TFT) z aktywną matrycą. Funkcje monitora obejmują:

- Przekątna 21,5 cala (546,8 mm).
- rozdzielczość 1920 X 1080, oraz pełnoekranowa obsługa mniejszych rozdzielczości.
- Rozpoznawanie dotyku wykrywanie ruchu palca lub wskaźników znajdujących się blisko ekranu.
- Możliwość regulacji nachylenia.
- Zdolność Plug and play jeżeli obsługiwana jest przez system komputerowy.
- Regulację poprzez menu ekranowe (OSD) ułatwiające konfigurację i optymalizację ekranu.

•Nośnik z oprogramowaniem i dokumentacją zawierający plik informacji (INF), plik dopasowywania kolorów obrazu (ICM) oraz dokumentację produktu.

- Funkcję oszczędzania energii zapewniającą zgodność z normą Energy Star.
- Gniazdo blokady bezpieczeństwa.
- 2 wbudowane głośniki 2 W

Identyfikacja części i elementów sterowania

Widok z przodu



Etykieta	Opis	
1	Wybór trybów wstępnie zaprogramowanych	
2	2 Wybór jasności/kontrastu	
3	Wybór menu ekranowego	
4	ZAKOŃCZ	
5	Przycisk i dioda zasilania	

Widok z tyłu



Widok z tyłu

Widok z tyłu ze stojakiem monitora

Etykieta	Opis	Zastosowanie	
1	Etykieta z kodem kreskowym numeru seryjnego	Aby skontaktować się z firmą Dell w sprawach pomocy technicznej.	
2	Etykieta danych znamionowych wymaganych przez prawo	Zawiera dopuszczenia zgodnie z przepisami.	
3	Uchwyt do kabli	Umożliwia uporządkowanie kabli po przełożeniu ich przez uchwyt.	
4	Port komunikacji USB	Służy on do podłączenia kabla USB.	
5	Gniazdo blokady bezpieczeństwa	Aby zabezpieczyć monitor.	

Widok z boku





Widok z lewej strony

Widok z dołu



z	dołu	
	z	z dołu

Etykieta	Opis
1	Złącze przewodu zasilającego
2	Złącze DVI
3	Złącze HDMI
4	Złącze VGA
5	Gniazdo Audio Line-in
6	Złącze USB upstream

Specyfikacje monitora

W poniższych rozdziałach zawarto informacje o różnych trybach zarządzania zasilaniem oraz przypisaniu styków dla różnych złączy monitora.

Tryby zarządzania energią

W okresach bezczynności użytkownika monitor może automatycznie obniżyć zużycie energii elektrycznej, gdy komputer jest wyposażony w kartę graficzną lub o ta nazywana jest *Trybem oszczędzania energii*. Monitor automatycznie wznowi działanie w razie wykrycia aktywności klawiatury, myszki lub innego urządzenia we energii i sygnalizację automatycznej funkcji oszczędzania energii:

Tryby VESA	Synchronizacja pozioma	Synchronizacja pionowa	Wideo	Wska ź nik zasilania
Normalne działanie i aktywno ść USB	Aktywny	Aktywny	Aktywny	Biały
Normalne działanie	Aktywny	Aktywny	Aktywny	Biały
Tryb wy łą czenia aktywno ś ci	Nieaktywny	Nieaktywny	Wygaszony	Bursztynowy
Wyłączenie	-	-	-	Wyłączony

WWAGA: Funkcje OSD w trybie 'Normal operation (Normalne działanie)'. Po naciśnięciu przycisku menu w trybie Active-off (Wyłaczona aktywność), pojawi jeden z następujących komunikatów.

MESSAGE There is no signal coming from your computer. Press any key on the keyboard or mouse to wake it up .	Dell ST2220T	lub	MESSAGE There is no signal coming from your con Press any key on the keyboard or mouse
To change to another input source press the monitor button again.			To change to another input source press
MESSAGE There is no signal coming from your computer.	Dell ST2220T		
Press any key on the keyboard or mouse to wake it up .			

To change to another input source press the monitor button again.

Uaktywnij komputer i 'wybudź' monitor, aby uzyskać dostęp do menu ekranowego OSD.



UWAGA: Monitor spełnia wymagania programu ENERGY STAR®.



Zerowe zużycie energii w trybie OFF (WYŁĄCZENIE), można osiągnąć jedynie poprzez odłączenie głównego kabla od zasilacza.

Przydział końcówek

Złącze VGA



Numer ko ńcówki	15-stykowa strona pod łą czonego kabla sygnału
1	Wideo - czerwony
2	Wideo - zielony
3	Wideo - niebieski
4	Uziemienie
5	Auto-test
6	Uziemienie - czerwony
7	Uziemienie - zielony
8	Uziemienie - niebieski
9	Komputer 5V
10	Uziemienie-synchronizacja
11	Uziemienie
12	Dane DDC
13	Synchronizacja pozioma
14	Synchronizacja pionowa
15	Zegar DDC

Złącze DVI



Numer ko ńcówki	24-stykowa strona pod łą czonego kabla sygnału
1	TMDS RX2-
2	TMDS RX2+
3	Masa TMDS
4	Pływaj ą cy
5	Pływający
6	Zegar DDC
7	Dane DDC
8	Pływający
-	

9	TMDS RX1-
10	TMDS RX1+
11	Masa TMDS
12	Pływaj ą cy
13	Pływaj ą cy
14	Zasilanie +5V
15	Auto-test
16	Detekcja podłączania podczas pracy
17	TMDS RX0-
18	TMDS RX0+
19	Masa TMDS
20	Pływaj ą cy
21	Pływaj ą cy
22	Masa TMDS
23	TMDS Zegar+
24	TMDS Zegar-

Złącze HDMI



Numer pinu	19-pinowa strona pod łą czonego kabla sygnałowego
1	T.M.D.S. Dane 2-
2	T.M.D.S. Dane 2 Ekran
3	T.M.D.S. Dane 2+
4	T.M.D.S. Dane 1+
5	T.M.D.S. Dane 1 Ekran
6	T.M.D.S. Dane 1-
7	T.M.D.S. Dane 0+
8	T.M.D.S. Dane 0 Ekran
9	T.M.D.S. Dane 0-
10	T.M.D.S. Zegar +
11	T.M.D.S. Zegar Ekran
12	T.M.D.S. Zegar -
13	CEC
14	Zarezerwowane (N.C. w urządzeniu)
15	SCL
16	SDA
17	DDC/CEC Uziemienie
18	+5V Zasilanie
19	Wykrywanie bez wyłączania

Interfejs USB (Uniwersalna magistrala szeregowa)

W rozdziale tym zawarto informacje dotyczące gniazd USB znajdujących się z lewej strony monitora.

Szybko ść transmisji danych	Zużycie energii
480 Mbps	2,5 W (Maks., każde gniazdo)
	Szybko sc transmisji danych 480 Mbps

Pełna szybko ść	12 Mbps	2,5 W (Maks., każde gniazdo)
Niska szybkość	1,5 Mbps	2,5 W (Maks., każde gniazdo)

Złącze USB (pobieranie danych)



34	
Numer ko ńcówki	4-stykowa strona kabla sygnałowego
1	DMU
2	VCC
3	DPU
4	Uziemienie

Złącze USB (pobieranie danych)



Gniazda USB

- 1 1x upstream u dołu
- 1 3 boczne porty typu downstream

WWAGA: Funkcjonalność USB 2.0 wymaga dostosowanego do USB 2.0 komputera

WWAGA: Interfejs USB monitora działa tylko przy włączonym zasilaniu monitora lub kiedy jest on w trybie oszczędzania energii. Jeżeli wyłączysz, a następniwznowienie normalnego funkcjonowanie dołączonych urządzeń peryferyjnych może być możliwe po kilku sekundach.

Możliwości Plug and Play

Monitor może być zainstalowany w każdym systemie zgodnym ze standardem Plug and Play. Monitor automatycznie przekazuje do komputera informacje EDID (identyfikacji monitora]) za pomocą protokołów DDC (Display Data Channel [Kanał danych monitora]), tak aby system mógł skonfigurować się automatycznie oraz monitorów instaluje się automatycznie. Możesz wybrać inne ustawienia, jeżeli konieczne. Dodatkowe informacje o zmianie ustawień monitora, patrz <u>Obsługa mc</u>

Specyfikacje monitora

Typ ekranu	Aktywna matryca - TFT LCD
Typ panela	IPS
Wymiary ekranu	21,5 cala (obszar wyświetlania obrazu o rozmiarze 21,5 cala, mierzony po przekątnej)
Wstępnie ustawiony obszar wy ś wietlania:	
W poziomie:	475,2 mm (18,71 cala)
W pionie:	267,3 mm (10,52 cala)
Rozmiar plamki	0,2475 mm
Kąt widzenia	Przeciętny 178° (w pionie), przeciętny 178° (w poziomie)
Luminancja wyj ś cia	250 CD/m² (typowa)
I	

Współczynnik kontrastu	1000:1 (typowy)
Dynamiczny współczynnik kontrastu	50.000:1 (maks.)
Powłoka powierzchni ekranu	Powłoka antyrefleksyjna zapobiegaj ą ca zabrudzeniom (4H)
Podświetlenie	CCFL
Czas odpowiedzi	8 ms z technologią Overdrive (szary do szarego)
Głębia kolorów	16,7 miliona kolorów
Gama koloru	82%*

* Paleta kolorów ST2220T (typowa) opiera się o standardy testów CIE1976 (82%) i CIE1931 (72%).

Dane techniczne ekranu dotykowego

Technologia dotykowa	Optyczne rozpoznawanie dotyku		
Metoda dotyku	Palec, rysik lub inny wskaźnik.		
Średnica rysika	Minimum 7 mm		
Możliwości	Funkcje myszy – kliknięcie, przeciągnięcie, dwukrotne kliknięcie i kliknięcie prawym przyciskiem Funkcja dotykowa – obsługa funkcji wielodotykowej systemu Win7		
Rozdzielczo ść	1920 x 1080		
Dokładność	+/-2,5 mm na ponad 95% obszaru dotyku (zgodność z Microsoft Windows 7)		
Siła aktywacji dotyku	Nie ma konieczności wywierania nacisku		
Trwałość dotyku	Bez ograniczeń		
Czas reakcji na dotyk	Typowy czas reakcji wynosi 15 milisekund		

Zgodność z systemem operacyjnym ekranu dotykowego

Funkcja	ХР	Vista	Win7 Starter	Win7 Home Basic	Win7 Home Premium	Win7 Ultimate	Win7 Pro	Win7 Enterprise	Inne systemy operacyjne
Jednodotykowa	-	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Yes	Yes	-
Wielodotykowa (dwa punkty)	-	-	-	-	Tak	Tak	Yes	Yes	-

UWAGA:

 Obsługa natywnej funkcji wielodotykowej systemu Win7. (Plug and Play)
 Obsługa funkcji jednodotykowej (działanie myszy) w systemie Vista. (Należy zainstalować sterownik ekranu dotykowego. Sterownik ekranu dotykowego d na dysku CD.)
 Obsługa wyłącznie systemu operacyjnego Windows Vista i Windows 7.
 Jeśli pulpit nie będzie w trybie pełnoekranowym, ekran dotykowego będzie automatycznie instalowany po każdym podłączeniu kabla USB do portu USB.
 W systemie operacyjnym Win7 sterownik ekranu dotykowego będzie automatycznie instalowany po każdym podłączeniu kabla USB do portu USB.
 Aby Wądczyć funkcję ekranu dotykowego monitora pomocniczego:
 Wybierz dla monitora głównego ustawienie ekranu rozszerzonego.
 Przejdź kolejno do pozycji Start -> Panel sterowania -> Ustawienia komputera typu Tablet. Kliknij pozycję Ustawienia i wykonaj instrukcje wyświetlane na

Dane techniczne rozdzielczości

Poziomy zakres skanowania	30 kHz do 83 kHz (automatyczne)	
Pionowy zakres skanowania	50 Hz do 76 Hz (automatyczne)	
Optymalna rozdzielczo ść skonfigurowana fabrycznie	1920 x 1080przy 60 Hz	
Najwyższa rozdzielczość skonfigurowana fabrycznie	1920 x 1080przy 60 Hz	

Obsługiwane tryby wideo

Możliwości wyświetlania wideo (odtwarzanie DVI)	480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p (obsługuje HDCP)
---	--

Fabrycznie skonfigurowane tryby wyświetlania

Tryb wy ś wietlania	Cz ę stotliwo ść pozioma (kHz)	Częstotliwość pionowa (Hz)	Zegar pikseli (MHz)	Polaryzacja synchronizacji (pozioma/pionowa)
640 x 350	31,47	70,09	25,18	+/-
640 x 400	31,47	70,09	25,18	-/+
640 x 480	31,47	59,94	25,17	-/-
640 x 480	31,50	75,00	31,5	-/-
720 x 400	31,47	70,08	28,32	-/+
800 x 600	37,88	60,32	40,00	+/+
800 x 600	46,88	75,00	49,50	+/+
1024 x 768	48,36	60,00	65,00	-/-
1024 x 768	60,02	75,03	78,75	+/+
1152 x 864	67,50	75,00	108,00	+/+
1280 x 1024	63,98	60,02	108,00	+/+
1280 x 1024	79,98	75,02	135,00	+/+
1920 x 1080-R	66,587	59,934	138,50	+/-
1920 x 1080	55,62	49,92	141,50	-/+

Dane techniczne elektryczne

Sygnały wejścia video	Analogowy RGB, 0,7 Woltów +/5%, biegunowość dodatnia przy impedancji wejścia 75 omów Cyfrowy DVI-D TMDS, HDMI, 600 mV dla każdej linii różnicowej, biegunowość dodatnia przy impedancji wejścia 50 omów
Sygnały wejścia i wyjścia audio	Poziom wejścia sygnału: 2Vrms bez utraty
Sygnały wejścia synchronizacji	Oddzielna synchronizacja pozioma i pionowa, bezbiegunowy poziom TTL, SOG (Composite SYNC on green)
Napięcie prądu zmiennego/stałego na wejściu zasilacza/częstotliwość/ prąd	Prąd przemienny 100 do 240 V / 50 lub 60 Hz <u>+</u> 3 Hz/1,6A (Maks.) ⚠ Należy korzystać wyłącznie z zasilaczem DELL, DA65NS4-00.
Uderzenie pr ą dowe	120 V: 30 A (Maks.) 240 V: 60 A (Maks.)

Charakterystyki fizyczne

Typ z łą cza	15-stykowe D-subminiaturowe, złącze niebieskie; DVI-D, złącze białe; HDMI, czarne złącze		
Typ kabla sygnałowego	Cyfrowy: Odłączalny, DVI-D, stałe styki, odłączony od monitora przed wysyłką Analogowy: Odłączalny, D-Sub, 15-stykowy, podłączony do monitora przed wysyłką HDMI: Odłączany, HDMI-A, stałe piny, dostarczony bez kabla		
Wymiary			
Wysoko ść	380,1 mm (14,96 cala)		
Szeroko ść	528,1 mm (20,79 cala)		
Głębokość	58,5 mm (2,3 cala)		
Masa			
Masa wraz z opakowaniem	8,03 kg (17,7 funta)		
Waga z kablami	6,30 kg (13,9 funta)		

Charakterystyki środowiskowe

Temperatura	
Działanie	Od 0° do 40° (od 32° do 104°F)
Brak działania	Przechowywanie: -20° do 60° (-4° do 140° F) Transport: -20° do 60° C (-4° do 140° F)

Wilgotno ść	
Działanie	10% do 80% (bez kondensacji)
Brak działania	Przechowywanie: 20% do 80% (bez kondensacji) Przenoszenie: 20% do 80% (bez kondensacji)
Wysoko ść geograficzna	
Działanie	Maksymalnie 3657,60 m (12 000 stóp)
Brak działania	Maksymalnie 12192 m (40 000 stóp)
Rozpraszanie ciepła	222,3 BTU/godz. (maksymalnie) 188,1 BTU/godz. (typowo)

Załacznik

Podręcznik użytkownika monitora Dell™ ST2220T

- Instrukcje bezpieczeństwa
- FCC Notice (tylko USA) oraz inne informacje prawne
- Kontaktowanie się z firmą Dell

▲OSTRZEŻENIE: Instrukcje bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE: Stosowanie urządzeń sterowniczych, ustawień lub procedur innych niż opisane w niniejszej dokumentacji może doprowadzić do porażenia prądem, zagrożenia prądem elektrycznym i/lub uszkodzeniami mechanicznymi.

Informacje dotyczące instrukcji bezpieczeństwa, patrz Instrukcje bezpieczeństwa przesłane wraz z monitorem.

FCC Notice (tylko USA) oraz inne informacje prawne

Uwagi FCC oraz pozostałe informacje prawne, patrz strona zgodności z wymaganiami prawa pod adresem www.dell.com/regulatory_compliance.

Kontaktowanie się z firmą Dell

Klienci w USA, telefon 800-WWW-DELL (800-999-3355)

UWAGA: Jeżeli nie masz aktywnego połączenia z Internetem, możesz znaleźć informacje kontaktowe na fakturze zakupu, w opakowaniu, na rachunku lub w katalogu produktów firmy Dell.

Firma Dell oferuje kilka opcji wsparcia i serwisu online i telefonicznego. Dostępność ich zależy od kraju i produktu, a w rejonie twojego zamieszkania może nie być dostępne niektóre usługi. Aby skontaktować się z firmą Dell w sprawach dotyczących sprzedaży, wsparcia technicznego lub serwisu klienta:

- 1. Odwiedź stronę support.dell.com.
- 2. Zweryfikuj swój kraj lub region w rozwijalnym menu Wybierz kraj/region na dole strony.
- 3. Kliknij polecenie Kontakt z lewego boku strony.
- 4. Wybierz odpowiednią usługę lub łącze wsparcia, zależnie od potrzeby.
- 5. Wybierz wygodną dla siebie metodę kontaktu z firmą Dell.

Ustawienia monitora Monitor Dell™ ST2220T

Je**żeli posiadasz komputer biurkowy Dell™ lub przenośny komputer Dell™ z** dostępem do Internetu

1. Przejdź do http://support.dell.com, wprowadź numer z etykiety serwisowej i pobierz najnowsze sterowniki dla posiadanej karty graficznej.

2. Po zainstalowaniu sterowników karty graficznej, spróbuj ponownie ustawić rozdzielczość 1920 X 1080.

WAGA: Jeżeli nie możesz ustawić rozdzielczości na 1920 X 1080, prosimy o kontakt z firmą Dell™ celem zapytania o kartę graficzną obsługującą takle rozdzielczości.

Ustawienia monitora Monitor Dell™ ST2220T

Jeżeli posiadasz komputer biurkowy, przenośny lub kartę graficzną innej firmy niż Dell™

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na pulpicie i kliknij Właściwości.

2. Wybierz zakładkę Ustawienia.

3. Wybierz Zaawansowane.

4. Na podstawie opisu na górze okna zidentyfikuj dostawcę karty graficznej (np. NVIDIA, ATI, Intel itp.).

5. W celu zaktualizowania sterownika karty graficznej udaj się na stronę producenta (przykładowo, http://www.ATI.com LUB http://www.NVIDIA.com).

6. Po zainstalowaniu sterowników karty graficznej, spróbuj ponownie ustawić rozdzielczość 1920 X 1080.

UWAGA: Jeżeli nie możesz ustawić rozdzielczości na 1920 X 1080, prosimy o kontakt z producentem komputera lub rozważenie zakupu karty graficznej obsługującej rozdzielczość 1920 X 1080.

Obsługa monitora Podręcznik użytkownika monitora Dell™ ST2220T

- <u>Właczenie zasilania monitora</u>
- Korzystanie z elementów sterowania menu OSD na panelu przednim
- Używanie menu ekranowego (OSD)
- Ustawianie maksymalnej rozdzielczości
- Należy ustawić odpowiednia pozycje monitora
- Korzystanie z ekranu dotykowego

Włączenie zasilania monitora





Korzystanie z elementów sterowania menu OSD na panelu przednim

Przyciski z boku monitora służą do regulacji ustawień obrazu.



Pr	zyciski na panelu bocznym	Opis
A	Tryby skonfigurowane fabrycznie	Użyj przycisku Predefiniowane tryby do wyboru z listy trybów wstępnych kolorów. Patrz <u>Używanie menu</u> OSD
В	Jasność / Kontrast	Użyj przycisku Jasność/Kontrast do bezpośredniego dostępu do menu regulacji "Brightness (Janość)" i "Kontrast (Kontrast)".
С	Menu	Użyj przycisku Menu do otwarcia menu ekranowego (OSD).



Użyj przycisku Zakończ do zakończenia wyświetlania menu ekranowego (OSD) z poziomu menu o podmenu.

Przycisk na panelu przednim

Użyj przycisków z boku monitora do regulacji ustawień obrazu.



Pr	zyciski na panelu bocznym	Opis
A	Do góry	Użyj przycisku W górę do regulacji (zwiększenie zakresu) elementów w menu OSD.
В	W dół	Użyj przycisku W dół do regulacji (zmniejszenie zakresu) elementów w menu OSD.
С	ОК	Użyj przycisku OK do potwierdzenia wyboru.
D	Wstecz	Użyj przycisku wstecz w celu powrotu do menu g łównego.

Używanie menu ekranowego (OSD)

Otwieranie menu głównego

WAGA: Po zmianie ustawień, a następnie kontynuowaniu ustawień w innym menu lub wyjściu z menu OSD, monitor automatycznie zapisuje zmiany. Zmiany są również zapisywane po zmianie ustawień i zaczekaniu na zakończenie wyświetlania menu OSD.

 Naciśnij dowolny przycisk, aby włączyć menu OSD i naciśnij w celu wyświetlenia głównego menu. Menu główne

Menu				Dell ST2220T
Ø	Brightness/Contrast	Brightness	▶ 75	
(+)	Auto Adjust	Contrast	▶ 75	
Ð	Input source			
••	Color Settings			
	Display Settings			
Ъ	Audio Settings			
幸	Other Settings			
*	Personalize			
(III)	Resolution: 1280x1024@	50Hz	Maximum Resolution:	1920x1080@60Hz

- Użyj przycisków oraz o w celu przełączenia pomiędzy opcjami w menu.
 Aby wybrać podświetlony element w menu, naciśnij ponownie →.
- 4. Użyj przycisków 💟 oraz 🔕 m aby wybrać wymagany parametr.
- 5. Naciśnij przyciski 🗲 aby przejść do paska suwaka, a następnie użyj przycisków 💟 lub 🔕, zgodnie ze wskazaniami w menu w celu wykonania zmian.
- Wybierz (9, aby powrócić do poprzedniego menu bez zatwierdzania bieżących ustawień lub naciśnij (2, aby zatwierdzić i powrócić do poprzedniego 6. ménu.

Lista wszystkich dostępnych opcji i ich funkcji dla menu ekranowego znajduje się w tabeli poniżej.

Ikona	Menu i podmenu	Opis					
	JASNO ŚĆ /KONTRAST	Menu J	asno ść i Kontrast służą do	o regulacji Jasno ś ci/Ko	ntrastu.		
		Menu				Dell ST2220T	
		O	Brightness/Contrast	Brightness	▶ 75		
		:+]	Auto Adjust	Contrast	▶ 75		
		Ð	Input source				
		••	Color Settings				
			Display Settings			^	
		₽	Audio Settings				
		幸	Other Settings				
		*	Personalize			-	
		(IIII)	Resolution: 1280x1024@	60Hz	Maximum Resolution: 19	20x1080@60Hz	
	Wstecz	Naciśnij	przycisk 箄, aby przejś	ć wstecz do menu g łóv	vnego.		
	Jasno ść	Umożliv	via regulację jasności lub	luminancji podświetlar	nia.		
		Naci ś nij	przycisk 💁, aby zwięks	szyć jasność i naciśnij p	orzycisk 💟, aby zmniejszy	ć jasno ść (min. 0 ~ maks. 100).	
	Kontrast	Umożliv gdy wy	via regulacj ę kontrastu lu magane jest dalsze dostr	b róż nicy mi ę dzy ciem ojenie - kontrast.	nymi i jasnymi kolorami obra	azu. Najpierw należy ustawić jasno	ość, a r
		Dotknij	przycisk 💁, aby zwięks:	zy ć kontrast i dotknij p	rzycisk 💟, aby zmniejszyć	kontrast (min. 0 ~ maks. 100).	
	Automatyczna regulacja	Użyj te regulac	go przycisku do uaktywni ji do bieżącego wejścia, r	enia automatycznych i na czarnym ekranie po	ustawień i do regulacji men jawi się następujące okno o	u. Po wykonaniu przez monitor au: dialogowe:	tomaty
			Auto Adjus	stment in Pro	gress		
		Przycisł funkcji (dokład	k automatycznej regulacji można jeszcze dostroić m nie).	, umożliwia automatyc nonitor za pomoc ą dost	zne dopasowanie monitora tępnych w menu ustawień d	do dochodzącego sygnału wideo. obrazu: Zegar pikselowy (zgrubnie	Po uż :) i Faz
		UWAG	A: Automatyczna regulacja	nie zostanie wykonana	n, jeśli nastąpi dotknięcie prz	ycisku przy braku aktywnych sygnał	ów wej

		podł czonych kabli).			
Ð	Źródło sygnału wejściowego	Menu Źródło sygnału wejściowe	go, służy do wyboru po	między różnymi sygnałami wideo, które można podłąc	zy ć do monitc
		Menu	1	Dell ST2220T	
		-O- Brightness/Contrast	✓ Auto Select		
		[+] Auto Adjust	VGA		
		→ Input source	DVI-D		
		Color Settings	HDMI		1
		Display Settings	-	^	
		I Audio Settings			
			2		
		★ Personalize			
		Resolution: 1280x1024@	960Hz	Maximum Resolution: 1920x1080@60Hz	l
		Naciśnij przycisk D, aby powró	cić do menu głównego		
1			• -		
		Wybierz wejście VGA kiedy korz	ystasz ze złącza analog	owego (VGA). Naciśnij przycisk 🆤 aby wybrać źródło	sygnału VGA.
		Wybierz wejście DVI-D kiedy kor	rzystasz ze z łą cza cyfro	wego (DVI). Naciśnij przycisk 🕑 aby wybrać źródło sy	ygnału DVI.
		Wybierz wejście HDMI gdy używ	ane jest złącze cyfrowe	e (HDMI). Naci ś nij 🆤, aby wybra ć źród ło sygnału	
		Wybierz polecenie Wybór autom	atyczny, aby umożliwie	monitorowi wyszukanie dostępnych sygnałów wejście	owych.
	USTAWIENIA	Użyj menu Ustawienia koloru d	lo wyregulowania usta	vień koloru monitora.	
\mathbf{m}	KOLOROW				
	Podmenu trybu	Menu		Dell ST2220T	
	ustawiania koloru	- Brightness/Contrast	Input Color Format	▶ RGB	
		[+] Auto Adjust	Mode Selection	▶ Graphics	
		Input source	Preset Modes	▶ Standard	
		Color Settings	Reset Color Settings		-
		Display Settings		~	
		 I Audio Settings	-		
		↓ Other Settings		✓	
		Personalize	-		1
		هههه Resolution: 1280x1024	⊅60Hz	Maximum Resolution: 1920x1080@60Hz	
					1
	Wstecz	Naciśnij przycisk ⅁, aby przejś	ć wstecz do menu głów	mego.	
	Format koloru	Umożliwia ustawienie trybu sygr	nału wej ś ciowego na:		
	wej ś ciowego	 RGB: Wybierz tą opcję, j złacza HDML do DVL 	jeżeli monitor podłączo	ny jest do komputera lub odtwarzacza DVD z wykorzys	staniem kabla
		YPbPr: Wybierz tą opcję	ę, jeżeli Twój odtwarza	z DVD obsługuje tylko wyjście YPbPr.	
	Wybór trybu	Umożliwia ustawienie trybu wyś	wietlania na:		
		Grafika: Wybierz ten try	vb jeżeli monitor podłąc	zony jest do komputera.	
		UWAGA: Zależnie od wybranego	o Trybu wy ś wietlania, :	mieniają sie dostępne dla monitora Tryby skonfigurow	vane fabryczn
					-
	Тгуbу	Umożliwia wybór jednego z tryb	ów z listy trybów kolor	ı skonfigurowanych fabrycznie.	
	skonfigurowane	W trybie Grafika, możesz ustaw	vić kolor na jeden z nas	tępujących fabrycznie ustawionych parametrów:	
	rabrycznie	 Standard: Wczytuje dom Multimedia: Wczytuje u 	ny s ıne ustawienie kolor stawienia koloru idealr	u monitora. Jest to domy s iny tryb skonfigurowany fabr ie dla zastosowań multimedialnych.	ycznie.
	L. C.			<i>.</i>	

l		Gry: Wczytuje ustawie Ciepły: Zwiększa temp Zimne: Zmpiologa tem	enia koloru idealne dla więks peraturę barwową. Ekran wy peraturę barwową. Ekran wy	zości gier. daje się cieplejszy z czerwono/żółtym odcieniem. daje się zimniejszy z piebleckim odcieniem.	
		 Użytkownika (RGB): wartości Red (Czerwon W trybie Wideo, możesz ustav Film: Wczytuje ustawie Gry: Wczytuje ustawie Sport: Wczytuje ustaw Naturalny: Wczytuje ustaw 	Umożliwia ręczne dostosowa w), Green (Zielony) i Blue (N wić kolor na jeden z następu enia koloru idealne dla filmóv mla koloru idealne dla spo sitawienia koloru idealne dla	inie ustawień kolorów. Dotknij przycisków Ooraz Vy iebieski) i utworzenia własnego trybu wstępnych ustaw jących fabrycznie ustawionych parametrów: v. Jest to domyślny tryb skonfigurowany fabrycznie. zości gier. rtów. natury.	v celu re ie ń kolo i
	Odcie ń	Umożliwia regulację tonu powi	erzchni obrazu. Użyj przycis	ków ◇ lub ◇, aby wyregulować odcień w zakresie od	1 0 do 1(
		UWAGA: Regulacja odcienia fu	unkcjonuje jedynie w trybie V	Video.	
	Nasycenie	Umożliwia regulację nasycenia	kolorów obrazu. Użyj przyci	isków 📀 lub 🔍, aby wyregulować nasycenie w zakres	sie od 0
		UWAGA: Regulacja nasycenia	funkcjonuje jedynie w trybie	Wideo.	
	Tryb demonstracyjny	Rozdziela obraz na dwa pionov stronie ekranu w trybie wzmoc	we segmenty. Na lewej stroi cnienia koloru.	nie ekranu obraz będzie wyświetlony w normalnym tryb	ie, a na
	Resetowanie ustawień kolorów	VWAGA: Tryb demonstracyjny Umożliwia przywrócenie domys	Er Demo Mode	sygnałach pochodzących z wejść obrazu (video). ń kolorów monitora.	
	USTAWI ENI A EKRANU				
	Podmenu trybu ustawiania ekranu	Menu		Dell ST2220T	
		- Brightness/Contrast	Wide Mode	▶ Fill	
		[+] Auto Adjust	Horizontal Position	▶ 50	
		Color Settings	Sharppess	> 50	
		Display Settings	Pixel Clock	> 50	
			The stock	- 50	
1		Audio Settings	Phase	▶ 50	
		I Audio Settings	Phase Dynamic Contrast	▶ 50	
		 ☑ Audio Settings I Other Settings ✓ Personalize 	Phase Dynamic Contrast Response Time	▶ 50 Verdrive	
		I① Audio Settings	Phase Dynamic Contrast Response Time Reset Display Settings	 ▶ 50 ✓ ▶ Overdrive 	
		① Audio Settings 축 Other Settings ★ Personalize	Phase Dynamic Contrast Response Time Reset Display Settings	 ▶ 50 ➤ ▶ Overdrive → Aaximum Resolution: 1920x1080/@50Hz 	
	Wstecz		Phase Dynamic Contrast Response Time Reset Display Settings 4@60Hz N ijść do menu głównego.	 ▶ 50 ▶ Overdrive ▲ Maximum Resolution: 1920x1080@60Hz 	
	Wstecz Tryb szeroki	 ✓ Audio Settings ↔ Other Settings ★ Personalize ✓ Resolution: 1280x102 Naciśnij przycisk ⁽¹⁾, aby przez za pomocą przycisku ⁽²⁾ lub 	Phase Dynamic Contrast Response Time Reset Display Settings 4@60Hz	 ▶ 50 ▶ Overdrive ▲ Maximum Resolution: 1920x1080@60Hz vide. 	

Ustawienie w pionie	Użyj przycisków 💟 i 🔕 do reg UWAGA: Podczas korzystania z	ulacji przesuni ęcia obra z DVI lub źródł a HDMI, nie	<mark>zu w górę i w dół</mark> (min. 0 ~ n i jest dostępne ustawienie Vi	naks. 100). ertical Position (Pozycja j	pionowa).
Ostro ść	Umożliwia zwiększenie lub zmnie	ejszenie ostro ś ci obrazu.			
	Użyj przycisków 💟 i 🔕 do reg	ulacji ostro ś ci w zakresie	e od '0' do '100'.		
Cz ę stotliwo ść taktow ania zegara obrazu	Regulacja Fazy oraz Częstotliwo do tych ustawień uzyskuje się po	ść taktowania zegara ob oprzez g łówne menu OS	razu umożliwiają dostosowa D wybierając "Ustawienia ob	ınie obrazu do upodobaı ırazu".	ń użytkownik
	Używaj przycisku 🂟 i 💁, aby	uzyskać najlepsz ą jakoś	ć obrazu.		
Faza	Jeśli przez regulację fazy nie mo (zgrubne, a następnie fazy (dokł UWAGA: Regulacje Pixel Clock (.	żna uzyskać dostateczne ładnie). Zegar pikseli) i Phase (Fa	ej jakości obrazu, należy por aza) są dostępne wyłącznie –	iownie zmienić ustawieni dla wejścia "VGA".	ie zegara pik
Kontrast dynamiczny	Kontrast dynamiczny pozwala na Sport i Natura.	a utrzymanie wy ższego k	ontrastu w przypadku wybo	ru ustawionych fabryczni	e trybów Gra
	Użyj przycisku 💙 do włączenia Użyj przycisku 🏠 do wyłączenia UWAGA: W trybie Kontrastu dyr	regulacji Dynamic Contra a regulacji Dynamic Cont namicznego wy łą czona ję	ast (Dynamiczny kontrast). rast (Dynamiczny kontrast). est regulacja jasności.		
Czas odpowiedzi	Czas odpowiedzi jest czasem wy całkowicie nieaktywny (biały) i n. Możesz ustawić czas odpowiedzi • Normalny • Rozszerzony (domyślny)	maganym do zmiany sta astępnie ponownie do st i na:	nu piksela ekranu LCD ze s anu całkowicie aktywnego.	anu całkowicie aktywneg	jo (czarny) n
Resetowanie ustawień wy ś wietlania	Umożliwia przywrócenie domyślr	nych (fabrycznych) ustaw	vień monitora.		
USTAWIENIA AUDIO	Użyj menu Ustawienia audio do	wyregulowania ustawie	ń audio.		
Podmenu trybu ustawiania audio	Menu			Dell ST2220T	
		Speaker Volume	▶ 100		
	+ Auto Adjust	Line Out Source	▶ номі		
	Input source	Power Save Audio	▶ On		
	Color Settings	Reset Audio Settings			
	Display Settings	·		^	
	ther Settings			v	
	Personalize				
	() () Resolution: 1280x1024@	60Hz	Maximum Resolution: 1920	x1080@60Hz	
Głośność głośnika	Regulacja głośności głośnika.				
Wyj ś cie źródł a	Wybierz źródło sygnału audio.				
Oszczędzanie energii w trybie audio	Umożliwia włączenie lub wyłącze Domyślnym ustawieniem jest "W On (Wł.) – umożliwia wyłączeni Off (Wył.) – umożliwia włączen	enie zasilania audio w try łłączone" (On). ie wyjścia liniowego do s ie wyjścia liniowego do s	vbie oszczędzania energii au ystemu Sound Bar po przeła systemu Sound Bar po przeł	dio. Iczeniu monitora do trybu gczeniu monitora do tryb	u czuwania. w czuwania.

Zerowanie ustawienia audio	Umożliv	wia przywrócenie domyś	lnych (fabrycznych) ustaw	ień audio.	-
Wyj ś cie z menu	Naciśnij	j przycisk 🕑, aby zakor	ńczy ć wy ś wietlanie menu	głównego OSD i naciśnij przy	rcisk 🖤, aby zaakceptować zmiany.
POZOSTAŁE USTAWIENIA					
	Menu			D	Dell ST2220T
	Ø	Brightness/Contrast	Language	▶ English	
	[+]	Auto Adjust	Menu Transparency	▶ 20	
	Ð	Input source	Menu Timer	▶ 20s	
	*	Color Settings	Menu Lock	▶ Unlock	
		Display Settings	Menu Rotation	▶ Landscape	<u>^</u>
	E E	Audio Settings	DDC/CI	▶ Enable	
	_ <u></u> ⊒=	Other Settings	LCD Conditioning	Disable	
	*	Personalize	Factory Reset		
	6	Resolution: 1280x1024@	D60Hz	Maximum Resolution: 1920x	(1080@60Hz
Wstecz	Dotknij	Daby przejść z powro	otem do menu g łównego.		
J ę zyk	Opcja ji japońsk	ę zykowa pozwala ustaw ki, chiński uproszczony).	vić wyświetlanie OSD w je	dnym z sześciu języków (ang	jielski, hiszpań ski, francuski, niemieck
Przezroczysto ść menu	Umożliv	wia regulacj ę tła menu e	kranowego z nieprzezroc:	zystego do przezroczystego.	
Zegar menu	Umożliv	wia ustawienie czasu, w	którym OSD pozostaje ak	tywne po dotknięciu przycisk	ku na monitorze.
	Użyj pr	zycisków 🖤 oraz 🤷 d	do regulacji suwaka w 1 s	ekundowych przyrostach, w	zakresie 5 do 60 sekund.
Blokada menu ekrano wego	Kontrol Zabloko	uje dostęp użytkownika owane są wszystkie przy	do regulacji. Po wybraniu yciski za wyj ą tkiem przycis	Lock (Zablokuj), nie są dos _{sku} D.	stępne żadne regulacje użytkownika.
	UWAG wstępi odpow	iA: Je ś li OSD jest zablok ny wybór opcji "Blokada riednich ustawie ń .	owane, naci śnię cie przyci: OSD" na wej ś ciu. Wybier;	sku 🗩 spowoduje przejście z "Odblokuj", aby umożliwić u	e bezpośrednio do menu ustawień OS użytkownikowi dostęp do wszystkich
DDC/CI	DDC/CI itp.), za Włącz Wyłącz	(Kanał wyświetlania dan a pomocą oprogramowan (domyślny): Optymalizuj z: Wyłącza opcję DDC/CI	nych/interfejs poleceń) ur nia komputera. je wydajność monitora i za , a na ekranie wyświetlan	no żliwia regulowanie parame apewnia lepsze doświadczeni y jest następujący komunika	etrów monitora (jasność, kolor, balan: ia dla klienta. it.
		MESSAGE			Dell ST2220T
		The function of adjusti	ng display setting using P	C application will be disabled.	
		Do you wish to disable	DDC/CI function?		
			NO Yes		
	Wybier	z Tak , aby wyłączyć DDC	C/CI lub Nie, aby powrócić	do menu.	
Poprawianie LCD	Popraw UWAGA Wyłącz Włącz: aby pow	ianie LCD umożliwia wyd A: Poważne przypadku u :: Jest to domyślna opcja Wyłącza opcję poprawia wrócić do poprzedniego	eliminowanie utrzymywan utrzymywania obrazu zwa a. ania LCD, a na ekranie wy menu.	ia obrazu i może potrwać kill ne są wypaleniem. Poprawia świetlany jest następujący k	ka godzin. Inie LCD nie usuwa wypalenia. komunikat. Wybierz Tak, aby zatwierc

		MESSAGE This feature will help the of image retention, the Do you wish to contine Do you wish to contine	reduce minor cases of ima e program may take some ue? Versk monitora w celu zak	Dell ST2220T age retention. Depending on the degree time to run.	
0	Przywracanie ustawień fabrycznych Personalizuj	(Kondycjonowanie LCD) w dov LCD Conditioning is on the monitor to ten Zerowanie wszystkich ustawie Menu	currently in progress. Pres minate LCD Conditioning a ń menu OSD do fabryczny Shortcut Key 1	ss any button at any time. ych wartości ustawień. Dell ST2220T Preset Modes	
•		Auto Adjust Input source Color Settings Display Settings Audio Settings Audio Settings Audio Settings Other Settings Personalize Resolution: 1280x1024	Shortcut Key 2	Brightness/Contrast	 × → ×

Komunikaty ostrzegawcze OSD

Na ekranie mogą zostać wyświetlone następujące komunikaty z ostrzeżeniem o braku synchronizacji monitora.

MESSAGE	Dell ST2220T
The current input timing is not supported by the monitor display.	
Please change your input timing to 1920x1080@60Hz or any other	
monitor listed timing as per the monitor specifications.	
(B)	
MESSAGE	Dell ST2220T
MESSAGE The current input timing is not supported by the monitor display.	Dell ST2220T
MESSAGE The current input timing is not supported by the monitor display. Please change your input timing to 1920x1080@60Hz or any other	Dell ST2220T
MESSAGE The current input timing is not supported by the monitor display. Please change your input timing to 1920x1080@60Hz or any other monitor listed timing as per the monitor specifications.	Dell ST2220T
MESSAGE The current input timing is not supported by the monitor display. Please change your input timing to 1920x1080@60Hz or any other monitor listed timing as per the monitor specifications.	Dell ST2220T



Oznacza to, że monitor nie może się zsynchronizować z sygnałem odbieranym z komputera. Sygnał jest za wysoki lub za niski do zastosowania w monitorze. Patrz <u>Specyfikacje</u>, w celu uzyskania zakresów częstotliwości poziomej i pionowej adresowalnych przez monitor. Zalecany tryb to 1920 x 1080 przy 60 Hz.

Gdy monitor przejdzie w tryb oszczędności energii, pojawi się jeden z następujących komunikatów:

MESSAGE Entering Power Save Mode.	Dell ST2220T
MESSAGE Entering Power Save Mode.	Dell ST2220T
MESSAGE Entering Power Save Mode.	Dell ST2220T

Po dotknięciu dowolnego przycisku, innego niż przycisk Power (Zasilanie) na wejściu pojawi się jeden z następujących komunikatów, w zależności od wybranego wejścia:



Patrz rozdział Rozwiązywanie problemów, w celu uzyskania dalszych informacji.

Ustawianie maksymalnej rozdzielczości

Aby ustawić maksymalną rozdzielczość monitora:

- Kliknij prawym przyciskiem myszy na pulpicie i wybierz Właściwości. Wybierz zakładkę Ustawienia. Ustaw rozdzielczość ekranu na 1920 x 1080. 1
- 2
- 3. 4. Kliknij przycisk OK.

Jeżeli nie widzisz jako opcji rozdzielczości 1920 x 1080, może to oznaczać konieczność aktualizacji sterownika karty graficznej. Zależnie od rodzaju komputera, wykonaj jedną z następujących procedur

- Jeżeli masz komputer biurkowy lub komputer przenośny Dell:

 Przejdź na stronę <u>support.dell.com</u>, wprowadź numer z etykiety serwisowej i pobierz najnowsze sterowniki dla posiadanej karty graficznej.

 Jeżeli posiadasz komputer biurkowy, przenośny innej firmy niż Dell:

 Przejdź na stronę wsparcia dla Twojego komputera i pobierz najnowsze sterowniki dla posiadanej karty graficznej.
 Przejdź na stronę wsparcia dla Twojego komputera i pobierz najnowsze sterowniki dla posiadanej karty graficznej.
 Przejdź na stronę internetową Twojej karty graficznej i pobierz najnowsze sterowniki.

Należy ustawić odpowiednią pozycję monitora



UWAGA: Monitor jest dostarczany z fabryki z zamocowaną podstawą.

Korzystanie z ekranu dotykowego

WWAGA: Należy upewnić się, że kabel USB został podłączony do monitora i do komputera.

Monitor Dell™ ST2220T wyposażono w technologię sterowania dotykiem - funkcje komputera można obsługiwać poprzez dotknięcie ekranu.

Ekran dotykowy umożliwia interakcję z komputerem w sposób podobny do myszy komputerowej:

- Pojedyncze dotknięcie ekranu to jedno kliknięcie przyciskiem myszy. Dwukrotne, szybkie dotknięcie ekranu to dwukrotne kliknięcie przyciskiem myszy.

- Dotknij i przesuń palec, aby przeciągnąć obiekt. Dotknij i przytrzymaj, aby osiągnąć efekt kilknięcia prawym przyciskiem myszy. Aby wybrać opcję menu, dotknij je, a następnie przesuń palec na żądaną opcję. Unieś palec, aby wybrać tę opcję. Możesz również dotknąć menu, a następnie dotknąć żądaną opcję, tak jak w przypadku korzystania z myszy.

Nie trzeba wywierać nacisku na ekran dotykowy, aby dotknięcie zostało wykryte. Aby osiągnąć najlepsze rezultaty, należy dotykać ekran mniej więcej pod kątem prostym i nie opierać o niego dłoni.

Ustawienia monitora

Monitor Dell[™] ST2220T

Ustawianie rozdzielczości ekranu na 1920 X 1080 (Maksimum)

Aby uzyskać optymalną efektywność działania monitora podczas użytkowania systemów operacyjnych Microsoft® Windows®, należy ustawić rozdzielczość monitora na 1920 x 1080pikseli wykonując następujące czynności:

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na pulpicie i kliknij Właściwości.

2. Wybierz zakładkę Ustawienia.

3. Przesuń suwak na prawo naciskając i przytrzymując lewy przycisk myszy i ustawiając rozdzielczość ekranu na 1920 X 1080.

4. Kliknij **OK**.

Jeżeli nie widzisz jako opcji rozdzielczości 1920 X 1080, może to oznaczać konieczność aktualizacji sterownika karty graficznej. Wybierz poniżej scenariusz, który najlepiej opisuje wykorzystywany przez Ciebie system komputerowy i postępować zgodnie z zawartymi wskazówkami:

1: Jeżeli posiadasz komputer biurkowy Dell™ lub przenośny komputer Dell™ z dostepem do Internetu.

2: <u>Jeżeli posiadasz komputer biurkowy, przenośny lub kartę graficzną innej firmy niż Dell</u>™

Monitor Dell[™] ST2220T

Przewodnik użytkownika

Ustawianie rozdzielczości ekranu na 1920 X 1080 (Maksimum)

Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. © 2010 Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powielanie tych materiałów w jakikolwiek sposób bez pisemnego zezwolenia Dell Inc.jest surowo zabronione.

Znaki towarowe użyte w niniejszym tekście: Dell oraz logo DELL są znakami towarowymi Dell Inc; Microsoft, Windows i Windows Vista są albo znakami towarowymi albo zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach; ENERGY STAR jest zastrzeżonym znakiem towarowym U.S. Environmental Protection Agency. Jako partner programu ENERGY STAR, Dell Inc. stwierdza, że produkt spełnia wytyczne ENERGY STAR w zakresie efektywnego wykorzystania energii.

W dokumencie mogą być użyte inne znaki towarowe i nazwy handlowe, w odniesieniu do jednostek roszczących sobie prawo do marki i nazw lub produktów tych jednostek. Dell Inc. nie rości sobie prawa do żadnych zastrzeżonych znaków towarowych i nazw handlowych, innych niż jej własne.

Model ST2220Tc

Wrzesień 2010 Rev. A00

Ustawienia monitora Podręcznik użytkownika monitora Dell™ ST2220T

- Podłączanie monitora
- Organizacja przebiegu kabli

Podłączanie monitora

COSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem wykonywania opisanych w tej części procedur, należy zastosować się do instrukcji bezpieczeństwa.

WWAGA: Aby można było korzystać z funkcji dotykowej, należy podłączyć kabel USB Uplink.

Aby podłączyć monitor do komputera.

- Wyłączyć komputer i odłączyć kabel zasilający.
 Podłącz złącze kabla HDMI, białe (cyfrowy DVI-D) lub niebieskie (analogowy VGA) złącze wyświetlacza do odpowiedniego portu video z tyłu komputera. Nie należy podłączać wszystkich kabli w tym samym komputerze.Wszystkich kabli można używać wyłacznie wtedy, gdy są podłączone do różnych komputerów z odpowiednimi systemami video.

Podłączanie niebieskiego kabla VGA



Podłączanie białego kabla DVI



Podłączenie kabla HDMI



🕼 UWAGA: Elementy graficzne służą wyłącznie w celach ilustracji. W rzeczywistości, komputer może wyglądać inaczej.

Podłączanie kabla USB

Po zakończeniu podłączania kabla DVI/VGA/HDMI, postępuj zgodnie z procedurą opisaną poniżej, aby podłączyć kabel USB do komputera i zakończyć konfigurację monitora:

- 1.
- 2. 3. 4.
- Podłącz gniazdo wejściowe USB urządzenia (kabel załączony) do odpowiedniego gniazda USB Twojego komputera Podłącza urządzenia peryferyjne USB do gniazd wyjściowych USB monitora. Podłącz przewody zasilające komputera i monitora do pobliskiego gniazda zasilania. Włącz monitor i komputer. Jeśli monitor wyświetla obraz, instalacja jest zakończona. Jeżeli obraz się nie pojawia, zajrzyj do części <u>Rozwiazywanie problemów.</u> Uporządkuj kable za pomocą znajdującego się z tyłu podstawy monitora uchwytu do kabli.
- 5.



Podłączanie kabla audio

Podłączanie kabla audio:

- Podłącz kabel audio z portu wejściowego audio monitora do portu wyjściowego audio komputera. Włącz monitor i komputer. Uporządkuj kable za pomocą znajdującego się z tyłu monitora uchwytu do kabli. 1
- 2. 3.



Organizacja przebiegu kabli



Po podłączeniu do monitora i komputera wszystkich niezbędnych kabli (patrz sekcja <u>Podłaczanie monitora</u>) uporządkuj je za pomocą uchwytu do kabli tak, jak to zostało pokazane powyżej.

Wykrywanie i usuwanie usterek

Monitor Dell[™] ST2220T

- Auto-test
- Najczęstsze problemy
- Problemy specyficzne dla produktu
- Problemy charakterystyczne dla interfejsu USB
- Ekran dotykowy problemy

OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem wykonywania opisanych w tej części procedur, należy zastosować się do instrukcji bezpieczeństwa,

Auto-test

Monitor udostępnia funkcję automatycznego testu funkcji, umożliwiającej sprawdzenie prawidłowego funkcjonowania. Jeżeli monitor i komputer są prawidłowo podłączone ale ekran monitora pozostaje ciemny, należy uruchomić automatyczny test monitora, wykonując następujące czynności:

- Wyłącz komputer i monitor.
- Odłącz kabel video od złącza z tyłu komputera lub monitora. Aby zapewnić prawidłowe działanie autotestu, odłącz kable złącza HDMI, złącze cyfrowe 2.
- (białe) i analogowe (niebieskie złącze) od złączy z tyłu komputera komputera lub monitora
 Włącz monitor.

Na ekranie pojawi się przestawne okno dialogowe (na czarnym tle), jeśli monitor nie wykryje sygnału wideo, ale jego działanie będzie prawidłowe. W trybie autotestu dioda LED zasilania będzie świecić się na biało. Ponadto w zależności od wybranego wejścia na ekranie przesuwać się będzie jedno z poniższych okien dialogowych.



To okno jest również wyświetlane podczas normalnego działania systemu, jeżeli zostanie odłączony lub uszkodzony kabel wideo. Wyłącz monitor i podłącz ponownie kabel wideo; następnie włącz komputer i monitor. 4. 5.

Jeżeli po zastosowaniu poprzedniej procedury, na ekranie monitora nadal nie ma obrazu, sprawdź kartę graficzną i komputer; monitor działa prawidłowo.

Wbudowana diagnostyka

Monitor posiada wbudowane narzędzie diagnostyczne pomagające w określeniu, czy występujący nietypowy wygląd ekranu jest wewnętrznym problemem monitora, systemu komputerowego lub karty graficznej.

🖉 UWAGA: Wbudowaną diagnostykę możesz uruchomić tylko, kiedy przewód wideo jest odłączony i monitor jest w trybie automatycznego testu.

Aby uruchomić wbudowaną diagnostykę:

- Upewnij się, czy ekran jest czysty (brak drobinek kurzu na powierzchni ekranu).
 Odłącz kabel(e) wideo od złącza z tyłu komputera lub monitora. Monitor przejdzie teraz w tryb automatycznego testu.
 Na panelu przednim, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przez 2 sekundy przycisk skrótu 1 i przycisk skrótu 4. Pojawi się szary ekran.



- Upewnij się, że ekran wygląda normalnie.
 Ponownie dotknij *przycisk skrótu 4* na panelu przednim. Kolor ekranu zmieni się na czerwony.
 Powtórz czynności z punktu 5, aby sprawdzić wyświetlanie ekranu w kolorze zielonym, niebieskim, czarnym i białym.

Test jest zakończony, gdy pojawi się biały ekran. W celu zakończenia, naciśnij ponownie przycisk skrótu 4.

Jeżeli nie zostały wykryte jakiekolwiek nietypowości ekranu podczas korzystania z wbudowanego narzędzia diagnostycznego, oznacza to że monitor działa poprawnie. Sprawdź kartę graficzną i komputer.

Najczęstsze problemy

Znajdująca się poniżej tabela zawiera ogólne informacje o podstawowych problemach które mogą wystąpić podczas działania monitora oraz możliwe rozwiązania.

Najczęstsze symptomy	Co jest widoczne	Możliwe rozwiązania
Brak sygnału wideo/ wyłączona dioda zasilania	Brak obrazu	 Upewnij się, czy kabel wideo podłączony do monitora i komputera i jest odpowiednio podłączony i bezpieczny. Za pomocą odpowiedniego wyposażenia elektrycznego sprawdź, czy gniazdko zasilania działa prawidłowo.
Brak sygnału wideo/ włączona dioda zasilania	Brak obrazu lub za ciemny obraz	 Zwiększ ustawienia jasności i kontrastu za pomocą menu ekranowego. Wykonaj automatyczne sprawdzenie funkcji monitora. Sprawdź, czy nie ma zgiętych lub złamanych styków na złączach kabla wideo. Naciśnij klawisz skrótu 4, aby otworzyć menu ekranowe Input Select Source (Wybór źródła sygnału wejściowego). Wybierz właściwe źródło sygnału wejściowego. Uruchom wbudowaną diagnostykę.
Słaba ostrość	Obraz jest postrzępiony, zamglony lub zanikający	 Wykonaj Automatyczną regulację za pośrednictwem menu ekranowego. Wyreguluj poprzez menu ekranowe ustawienia Faza oraz Zegar pikselowy. Wyeliminuj przedłużacze wideo. Przywróć ustawienia fabryczne monitora. Zmień rozdzielczość obrazu wideo, cele skorygowania współczynnika kształtu obrazu (16:9).
Drżący/niestabilny obraz wideo	Falujący obraz lub przerywanie ruchu	 Wykonaj Automatyczną regulację za pośrednictwem menu ekranowego. Wyreguluj poprzez menu ekranowe ustawienia Faza oraz Zegar pikselowy. Przywróć ustawienia fabryczne monitora. Sprawdź czynniki środowiskowe. Zmień usytuowanie monitora i wykonaj test w innym pomieszczeniu.
Brakujące piksele	Na ekranie LCD pojawiają się plamy	 Wyłącz monitor, a następnie włącz go ponownie. Niektóre piksele na ekranie mogą być wygaszone na stałe i jest to defekt naturalny, charakterystyczny dla technologii LCD. Uruchom wbudowaną diagnostykę.
Piksele zawsze jasne	Na ekranie LCD występują jasne plamki	 Wyłącz monitor, a następnie włącz go ponownie. Niektóre piksele na ekranie mogą być wygaszone na stałe i jest to defekt naturalny, charakterystyczny dla technologii LCD. Uruchom wbudowaną diagnostykę.
Problemy z jasnością	Obraz za ciemny lub za jasny	 Przywróć <u>ustawienia fabryczne</u> monitora. Wykonaj Automatyczną regulację za pośrednictwem menu ekranowego. Dostosuj ustawienia jasności i kontrastu za pomocą menu ekranowego.
Zniekształcenia geometryczne	Ekran nie jest prawidłowo wyśrodkowany	 Przywróć ustawienia fabryczne monitora. Wykonaj Automatyczną regulację za pośrednictwem menu ekranowego. Dostosuj ustawienia jasności i kontrastu za pomocą menu ekranowego. UWAGA: W przypadku korzystania z 'DVI-D' lub 'HDMI', regulacja położenia nie jest dostępna
Poziome/pionowe linie	Na ekranie wyświetla się jedna lub więcej linii	 Przywróć ustawienia fabryczne monitora. Wykonaj Automatyczną regulację za pośrednictwem menu ekranowego. Wyreguluj poprzez menu ekranowe ustawienia Faza oraz Zegar pikselowy. Wykonaj automatyczny test funkcji monitora i sprawdź, czy linie te występują również w trybie automatycznego testu. Sprawdź, czy nie ma zgiętych lub złamanych styków na złączach kabla wideo. Uruchom wbudowaną diagnostykę. UWAGA: W przypadku korzystania z 'DVI-D' lub 'HDMI', regulacja Zegara pikselowego i Fazy nie są dosteone.

Problemy synchronizacji	Obraz na ekranie jest podrapany lub pourywany	 Przywróć ustawienia fabryczne monitora. Wykonaj Automatyczną regulację za pośrednictwem menu ekranowego. Wyreguluj poprzez menu ekranowe ustawienia Faza oraz Zegar pikselowy. Wykonaj automatyczny test funkcji monitora i sprawdź, czy również w trybie automatycznego testu obraz jest podrapany. Sprawdź, czy nie ma zgiętych lub złamanych styków na złączach kabla wideo. Wykonaj rozruch komputera w trybie awaryjnym.
Zagadnienia zwi ą zane z bezpieczeństwem	Widoczny dym lub iskry	 Nie należy podejmować żadnych czynności usuwania usterek. Należy natychmiast skontaktować się z firmą Dell
Okresowe problemy	Wadliwe działanie monitora pojawia się i zanika	 Upewnij się, czy kabel wideo podłączony do monitora i komputera i jest odpowiednio podłączony i bezpieczny. Przywróć ustawienia fabryczne monitora. Wykonaj automatyczny test funkcji monitora i sprawdź, czy również w trybie automatycznego testu pojawiają się okresowe problemy.
Brakujący kolor	Obraz bez koloru	 Wykonaj <u>automatyczne sprawdzenie</u> funkcji monitora. Upewnij się, czy kabel wideo podłączony do monitora i komputera i jest odpowiednio podłączony i bezpieczny. Sprawdź, czy nie ma zgiętych lub złamanych styków na złączach kabla wideo. Uruchom wbudowaną dlagnostykę.
Niewłaściwy kolor	Niedobry kolor obrazu	 Zmień Tryb ustawień koloru w meny ekranowym <u>Ustawienia koloru</u> na Grafika lub Wideo, zależnie od zastosowaci nae Ustawienia wstępne koloru w menu ekranowym Ustawienia koloru. Spróbuj zastosować inne Ustawienia wstępne koloru w menu ekranowym Ustawienia koloru. Dostosuj wartości R/G/B w menu ekranowym Ustawienia koloru, jeżeli wyłączone jest Zarządzanie kolorem. Zmień Format wejściowy koloru na PC RGB lub YPbPr w menu ekranowym Ustawienia zaawansowane. Uruchom wbudowaną diagnostykę.
Na monitorze pozostaje przez długi okres czasu pozostało ść wy ś wietlanego obrazu statycznego	Na ekranie pojawia si ę słaby cień z obrazu statycznego	 Skorzystaj z funkcji zarządzania zasilaniem do wyłączenia monitora za każdym razem, kiedy nie jest używany (dodatkowe informacje, patrz <u>Tryby zarządzania energia</u>). Alternatywnie zastosuj dynamicznie zmieniany wygaszacz ekranu.

Problemy specyficzne dla produktu

Specyficzne symptomy	Co jest widoczne	Możliwe rozwiązania
Za mały obraz na ekranie	Obraz jest wy ś rodkowany na ekranie ale nie wypełnia całego obszaru widzenia	1 P rzywróć ustawienia fabryczne monitora.
Nie można wyregulować monitora przyciskami na panelu przednim	OSD nie wy ś wietla s ię na ekranie	1 Wyłącz monitor i odłącz przewód zasilający, a następnie podłącz z powrotem i włącz zasilanie monitora.
Brak sygnału wejścia po naciśnięciu elementów sterowania użytkownika	Brak obrazu, świeci białe światło LED. Po naciśnięciu przycisku "w górę", "w dół" lub "Menu", pojawia się komunikat	 Sprawdź źródło sygnału. Upewnij się, że komputer nie znajduje się w trybie oszczędzania energii, poprzez przesunięcie myszą lub naciśnięcie dowolnego przycisku klawiatury. Sprawdź, czy kabel zasilania jest właściwe podłączony. Jeżeli konieczne, wyciągnij i włóż ponownie kabel sygnału. Uruchom ponownie komputer lub odtwarzacz wideo.
Obraz nie wypełnia całego ekranu.	Obraz nie może wypełnić wysokości lub szerokości ekranu	 Ze względu na różne formaty wideo (współczynnik kształtu) odtwarzaczy DVD, monitor może nie wyświetlać obrazu na całym ekranie. Uruchom wbudowaną diagnostykę.

🖉 UWAGA: W przypadku wybrania trybu DVI-D lub HDMI , funkcja Automatyczna regulacja nie jest dostępna.

Problemy charakterystyczne dla interfejsu USB

Specyficzne symptomy	Co jest widoczne	Możliwe rozwiązania
Nie działa interfejs USB	Nie działają urządzenia peryferyjne USB	 Sprawdź, czy WŁĄCZONE jest zasilanie monitora. Podłącz ponownie kabel przesykania danych do komputera. Podłącz ponownie urządzenia peryferyjne USB (złącze pobierania danych). Wyłącz, a następnie ponownie włącz monitor. Ponownie uruchom komputer. Niektóre z urządzeń USB, takie jak zewnętrzne przenośne HDD wymagają wyższego prądu zasilania; należy podłączyć urządzenie bezpośrednio do komputera.
Wysokiej szybkości interfejs USB 2.0 jest wolny.	Urządzenia peryferyjne wykorzystujące wysokiej szybkości interfejs USB 2.0, działają wolno lub nie działają wcale.	 Sprawdź, czy komputer może obsługiwać USB 2.0. Niektóre komputery mają zarówno gniazda USB 2.0 jak i USB 1.1. Sprawdź, czy wykorzystywane jest właściwe gniazdo. Podłącz ponownie kabel przesyłania danych do komputera. Podłącz ponownie urządzenia peryferyjne USB (złącze pobierania danych). Ponownie uruchom komputer.

Ekran dotykowy - problemy

Typowe objawy	Możliwe rozwiązania		
Ekran dotykowy nie reaguje na wskazania	 Należy upewnić się, że kabel USB został podłączony do monitora i do komputera. Należy upewnić się, że ekran dotykowy został podłączony do portu USB, który dostarcza dostatecznie dużo energii (peryferia, np. klawiatury, zawierają porty USB, które nie dostarczają wystarczającej ilości mocy dla niektórych urząd podłączyć ekran dotykowy do innego portu USB w komputerze. Wybierz kolejno pozycje Panel sterowania -> System i zabezpieczenia -> System -> Menedżer urządzeń ->. 		
	 1 Urządzenie dotykowe HID jest rozpoznawane w przedstawiony poniżej sposób. ▲ 🙀 Human Interface Devices ▲ HID-compliant device ▲ Microsoft Input Configuration Device 1 USB Input Device 1 Przed zmianą jakichkolwiek ustawień spróbuj uruchomić ponownie komputer i monitor Dell™ ST2220T. 		
Wskaźnik nie podąża dokładnie za palcem podczas dotykania ekranu	 Spróbuj uruchomić ponownie komputer i monitor Dell™ ST2220T. Jeśli powyższe zalecenia nie zadziałają, należy skalibrować ekran dotykowy. Rozwiązanie tego problemu można zna Kalibracja ekranu dotykowego. 		
Kursor porusza się niedokładnie	 Upewnij się, że nic nie blokuje systemu optycznego ekranu dotykowego. W górnych rogach i w lewym dolnym rogu ∈ znajdują się trzy czujniki, które wymagają niezasłoniętego obszaru wzdłuż powierzchni ekranu w kierunku krawędzi bocznych. Wyczyść powierzchnię panelu i krawędzie ekranu. Instrukcje można znaleźć w sekcji <u>Konserwacja</u>. Jeśli powyższe zalecenia nie zadziałają, spróbuj uruchomić ponownie komputer i monitor Dell™ ST2220T. 		

Kalibracja ekranu dotykowego

W przypadku monitora ST2220T należy zastosować standardową kalibrację systemu Windows7:

1. Wybierz kolejno pozycje Panel sterowania systemu Windows -> Sprzęt i dźwięk -> Tablet PC -> Kalibruj



- 2. 3.
- Dotknij palcem (lub rysikiem) środek czarnego krzyżyka na ekranie do momentu jego przesunięcia. Wskaźnik przesunie się o piętnaście dalszych pozycji w przypadku pierwszej kalibracji i o trzy dalsze pozycje, jeśli zapisane są dane poprzedniej
- kalibracji.
 Zapisz dane kalibracji, aby ukończyć procedurę kalibracji ekranu dotykowego

Procedura kalibracji ekranu dotykowego zostanie zakończona.

- UWAGA: Palec należy unosić w taki sposób, aby nie przeciągnąć nim po ekranie.
- 💋 UWAGA: Przetestuj kalibrację, przesuwając wskaźnik myszy dookoła ekranu i sprawdzając, czy podąża dokładnie za palcem.
- 💋 UWAGA: Jeśli kalibracja nie jest zadowalająca, można dokonać ponownej kalibracji.
- UWAGA: Upewnij się, że palec umieszczono dokładnie w każdym punkcie kalibracji.

🜠 UWAGA: Jeśli dokładność wskazywania przez palec okaże się za słaba, naciśnij i przytrzymaj punkt, aby wrócić do poprzedniego etapu.