Instrukcja obsługi płaskoekranowego monitora Dell™ SX2210

Informacie o monitorze Ustawienia monitora Obsługa monitora Wykrywanie i usuwanie usterek Załacznik

Uwagi, pouczenia i ostrzeżenia

UWAGA: UWAGA oznacza ważną informację, która może pomóc w lepszym wykorzystaniu komputera.

POUCZENIE: POUCZENIE oznacza potencjalne niebezpieczeństwo dla sprzętu lub niebezpieczeństwo utraty danych i wskazuje sposób rozwiązania problemu.

🔥 OSTRZEŻENIE: OSTRZEŻENIE oznacza potencjalną możliwość zniszczenia własności, odniesienia obrażeń osobistych lub śmierci.

Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. © 2009 Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powielanie w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody Dell Inc. jest surowo zabronione.

Znaki towarowe użyte w niniejszym tekście: Dell oraz logo DELL są znakami towarowymi Dell Inc; Microsoft, Windows i Windows Vista są albo znakami towarowymi albo zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach; ENERGY STAR jest zastrzeżonym znakiem towarowym U.S. Environmental Protection Agency. Jako partner programu ENERGY STAR, Dell Inc. stwierdza, że produkt spełnia wytyczne ENERGY STAR w zakresie efektywnego wykorzystania energii.

W dokumencie mogą być użyte inne znaki towarowe i nazwy handlowe, w odniesieniu do jednostek roszczących sobie prawo do marki i nazw lub produktów tych jednostek. Dell Inc. nie rości sobie prawa do żadnych zastrzeżonych znaków towarowych i nazw handlowych, innych niż jej własne.

Model SX2210b

Styczeń 2009 Rev. A00

Informacje o monitorze

Instrukcja obsługi płaskoekranowego monitora Dell™ SX2210

- Zawartość opakowania
- Cechy produktu
- Identyfikacja części i elementów sterowania
- Specyfikacje monitora
- Interfejs USB (Uniwersalna magistrala szeregowa)
- Możliwości Plug and Play
- Dane techniczne kamery mikrofonu
- Wskazówki konserwacji

Zawartość opakowania

Monitor dostarczany jest ze wszystkimi elementami pokazanymi poniżej. Upewnij się, że są wszystkie te pozycje. W przypadku braku którejś pozycji skontaktuj się z firmą Dell.

UWAGA: Niektóre pozycje mogą być opcjonalne i mogą nie być dostarczane z Twoim monitorem. Niektóre funkcje i nośniki mogą być niedostępne w niektórych krajach.



| | ı Kabel USB (do gniazd USB w monitorze) ı Kabel USB wysyłania sygnału (opcjonalny) |
|------------------------|---|
| Me Morann | 1 Dokumentacja (Informacje dotyczące bezpieczeństwa, |
| Poduc Information Gale | Przewodnik szybkiego startu i płyta CD) |

Cechy produktu

Monitor płaskoekranowy **SX2210** posiada wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD) na cienkowarstwowych tranzystorach (TFT) z aktywną matrycą. Funkcje monitora obejmują:

- Przekątna 21,5 cala (546,8 mm).
- rozdzielczość 1920 X 1080, oraz pełnoekranowa obsługa mniejszych rozdzielczości.
- Możliwość regulacji nachylenia.
- Zdolność Plug and play jeżeli obsługiwana jest przez system komputerowy.
- Regulację poprzez menu ekranowe (OSD) ułatwiające konfigurację i optymalizację ekranu.

Nośnik z oprogramowaniem i dokumentacją, który zawiera pliki informacyjne (INF), plik dopasowania koloru (ICM), Oprogramowanie do kamery internetowej, oprogramowanie do rozpoznawania twarzy oraz dokumentację produktu.

- Funkcję oszczędzania energii zapewniającą zgodność z normą Energy Star.
- Gniazdo blokady bezpieczeństwa.
- Wewnętrzna kamera internetowa o rozdzielczości 2,0 megapiksela ze zintegrowanym mikrofonem.

Identyfikacja części i elementów sterowania

Widok z przodu





Widok z przodu

| Etykieta | 0 | Opis | |
|----------|-----------------------|---|--|
| | Kl cz | Klawisze skrótu (więcej informacji znajduje się w części <u>Obsługa monitora</u>) | |
| 1-2 | *L za | *Ustawienia domyślne to Wybór trybów zaprogramowanych i Wybór jasności/kontrastu. | |
| | 1 | Wybór trybów wstępnie zaprogramowanych | |
| | 2 | Wybór jasności/kontrastu | |
| 3 | Wybór menu ekranowego | | |
| 4 | ZAKOŃCZ | | |

| 5 | Przycisk i dioda zasilania |
|---|----------------------------|
| 6 | Kamera internetowa |
| 7 | Mikrofon |

Widok z tyłu



| Etykieta | Opis | Zastosowanie |
|----------|--|---|
| 1 | Etykieta z kodem kreskowym numeru seryjnego | Aby skontaktować się z firmą Dell w sprawach pomocy technicznej. |
| 2 | Gniazdo blokady bezpieczeństwa | Aby zabezpieczy ć monitor. |
| 3 | Uchwyty montażowe panelu dźwiękowego Dell | Do podłączania opcjonalnego panelu dźwiękowego Dell. |
| 4 | Port komunikacji USB | Służy on do podłączenia kabla USB. |
| 5 | Etykieta danych znamionowych wymaganych przez prawo | Zawiera dopuszczenia zgodnie z przepisami. |
| 6 | Szczelina zarz ą dzania kablami | Pomaga w uporządkowaniu przebiegu kabli przez umieszczenie ich w szczelinie. |

Widok z boku



Widok z dołu



Etykieta Opis Złącze przewodu zasilania prądem DC Gniazdo Audio Line-in 2 Gniazdo Audio Line-out 3 Złącze HDMI 4 Złącze DVI 5 6 Złącze VGA 7 Gniazda USB przesyłania danych do komputera Gniazda odbiorcze USB (2). 8

Specyfikacje monitora

W poniższych rozdziałach zawarto informacje o różnych trybach zarządzania zasilaniem oraz przypisaniu styków dla różnych złączy monitora.

Tryby zarządzania energią

W okresach bezczynności użytkownika monitor może automatycznie obniżyć zużycie energii elektrycznej, gdy komputer jest wyposażony w kartę graficzną lub o ta nazywana jest *Trybem oszczędzania energii*. Monitor automatycznie wznowi działanie w razie wykrycia aktywności klawiatury, myszki lub innego urządzenia we energii i sygnalizację automatycznej funkcji oszczędzania energii:

| Tryby VESA | Synchronizacja pozioma | Synchronizacja pionowa | Wideo | Wskaźnik zasilania |
|--|------------------------|------------------------|-----------|--------------------|
| Normalne działanie i aktywno ść USB | Aktywny | Aktywny | Aktywny | Biały |
| Normalne działanie | Aktywny | Aktywny | Aktywny | Biały |
| Tryb wy łą czenia aktywno ś ci | Nieaktywny | Nieaktywny | Wygaszony | Bursztynowy |
| Wyłączenie | - | - | - | Wyłączony |

UWAGA: Funkcje OSD w trybie 'Normal operation (Normalne działanie)'. Po naciśnięciu przycisku menu w trybie Active-off (Wyłaczona aktywność), pojawi jeden z następujących komunikatów.

| MESSAGE | Dell SX2210 | | MESSAGE |
|---|------------------|-----|--------------------------------|
| There is no signal coming from your computer. | | | There is no signal coming from |
| Press any key on the keyboard or mouse to wake it | up. | lub | Press any key on the keyboard |
| To change to another input source press the monit | or button again. | | To change to another input sou |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| MESSAGE | Dell SX2210 | | |
| There is no signal coming from your computer. | | | |
| Press any key on the keyboard or mouse to wake it | up. | | |
| To change to another input source press the monit | or button again. | | |
| | | | |

Uaktywnij komputer i 'wybudź' monitor, aby uzyskać dostęp do menu ekranowego OSD.





Zerowe zużycie energii w trybie OFF (WYŁĄCZENIE), można osiągnąć jedynie poprzez odłączenie głównego kabla od zasilacza.

Przydział końcówek

Złącze VGA



| Numer ko ńcówki | 15-stykowa strona podłączonego kabla sygnału | |
|---------------------------|---|--|
| 1 | Wideo - czerwony | |
| 2 | Wideo - zielony | |
| 3 | Wideo - niebieski | |
| 4 | Uziemienie | |
| 5 | Auto-test | |
| 6 | Uziemienie - czerwony | |
| 7 | Uziemienie - zielony | |
| 8 | Uziemienie - niebieski | |
| 9 | Komputer 5V | |
| 10 | Uziemienie-synchronizacja | |
| 11 | Uziemienie | |
| 12 | Dane DDC | |
| 13 | Synchronizacja pozioma | |
| 14 | Synchronizacja pionowa | |
| 15 | Zegar DDC | |

Złącze DVI



| Numer ko ńcówki | 24-stykowa strona pod łą czonego kabla sygnału |
|---------------------------|--|
| 1 | TMDS RX2- |
| 2 | TMDS RX2+ |
| 3 | Masa TMDS |
| 4 | Pływaj ą cy |
| 5 | Pływający |
| 6 | Zegar DDC |
| 7 | Dane DDC |
| 8 | Pływaj ą cy |
| 9 | TMDS RX1- |

| 10 | TMDS RX1+ |
|----|------------------------------------|
| 11 | Masa TMDS |
| 12 | Pływający |
| 13 | Pływający |
| 14 | Zasilanie +5V |
| 15 | Auto-test |
| 16 | Detekcja podłączania podczas pracy |
| 17 | TMDS RX0- |
| 18 | TMDS RX0+ |
| 19 | Masa TMDS |
| 20 | Pływający |
| 21 | Pływający |
| 22 | Masa TMDS |
| 23 | TMDS Zegar+ |
| 24 | TMDS Zegar- |

Złącze HDMI



| Numer pinu | 19-pinowa strona pod łą czonego kabla sygnałowego |
|---------------|---|
| 1 | T.M.D.S. Dane 2- |
| 2 | T.M.D.S. Dane 2 Ekran |
| 3 | T.M.D.S. Dane 2+ |
| 4 | T.M.D.S. Dane 1+ |
| 5 | T.M.D.S. Dane 1 Ekran |
| 6 | T.M.D.S. Dane 1- |
| 7 | T.M.D.S. Dane 0+ |
| 8 | T.M.D.S. Dane 0 Ekran |
| 9 | T.M.D.S. Dane 0- |
| 10 | T.M.D.S. Zegar + |
| 11 | T.M.D.S. Zegar Ekran |
| 12 | T.M.D.S. Zegar - |
| 13 | CEC |
| 14 | Zarezerwowane (N.C. w urządzeniu) |
| 15 | SCL |
| 16 | SDA |
| 17 | DDC/CEC Uziemienie |
| 18 | +5V Zasilanie |
| 19 | Wykrywanie bez wy łą czania |

Interfejs USB (Uniwersalna magistrala szeregowa)

W rozdziale tym zawarto informacje dotyczące gniazd USB znajdujących się z lewej strony monitora.

| Szybko ść transferu | Szybko ść transmisji danych | Zużycie energii |
|----------------------------|--|------------------------------|
| Wysoka szybko ść | 480 Mbps | 2,5 W (Maks., każde gniazdo) |
| Pełna szybko ść | 12 Mbps | 2,5 W (Maks., każde gniazdo) |

UWAGA: Ten monitor obsługuje wysokiej szybkości, certyfikowany interfejs USB 2.0.

Złącze USB (pobieranie danych)



| 34 | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Numer ko ńcówki | 4-stykowa strona kabla sygnałowego |
| 1 | DMU |
| 2 | VCC |
| 3 | DPU |
| 4 | Uziemienie |

Złącze USB (pobieranie danych)



Gniazda USB

1 przesyłanie danych - z tyłu
 2 porty z tyłu i 2 porty na dole

WWAGA: Funkcjonalność USB 2.0 wymaga dostosowanego do USB 2.0 komputera

WWAGA: Interfejs USB monitora działa tylko przy włączonym zasilaniu monitora lub kiedy jest on w trybie oszczędzania energii. Jeżeli wyłączysz, a następniwznowienie normalnego funkcjonowanie dołączonych urządzeń peryferyjnych może być możliwe po kilku sekundach.

Dane techniczne kamery - mikrofonu

Uwagi ogólne

Zintegrowana kamera USB oraz mikrofon analogowy umożliwią wykonywanie zdjęć, filmów oraz komunikowanie się z innymi użytkownikami komputerów. Kamer stałe. Jednak zestaw kamery--Oprogramowanie kamery internetowej Dell, umożliwia ograniczone panoramowanie. Kiedy kamera jest włączona zapala się bia

| Obiektyw | Pole widzenia | 66,2 stopnia +/- 5 % |
|-----------------------|---|--|
| | Tryb ogniskowania | Stała ogniskowa |
| | Obszar ogniskowania | 37 cm~nieskończoności |
| | Odległo ść ogniskowa (tryb normalny) | 1100 mm |
| Czujnik obrazu | Wielko ść matrycy aktywnej | 2,0 megapiksele |
| Dane techniczne wideo | | 1600 x 1200 (UXGA) - do 10 ramek na sekundę |
| | Hose ramek wideo | 640 x 480 (VGA) i mniej - do 30 ramek na sekundę |
| | Przerzucanie obrazu | Poziomo |
| | Cyfrowy zoom | 2x |
| Dane techniczne audio | Typ mikrofonu | Mikrofon podwójny |
| Interfejs | | USB 2.0 dużej prędkości |
| Zasilanie | | 3,3 V +/- 5% |

Wymagania systemowe

Poniżej podano minimalne wymagania systemowe dla pakietu oprogramowania kamery internetowej Dell:

- Procesor Intel® Pentium® 4 lub odpowiednik AMD® pracujący z częstotliwością 2,4 GHz lub wyższą (Zalecane: procesor Intel Pentium Core 2 Duo E4300 lub odpowiednik AMD pracujący z częstotliwością 2,8 GHz z obsługą Hyper-Threading)
 Microsoft@ Windows® XP Service Pack 2 lub Windows Vista®
 256 MB RAM (zalecane 2 GB RAM lub więcej)

- 580 MB miejsca na dysku twardym Dostępne gniazdo USB 2.0 lub hub USB 2.0 z zasilaniem zewnętrznym
- Dell Webcam Software Suite

Pakiet oprogramowania kamery internetowej Dell zawiera następujące aplikacje:

Dell Webcam Centre

Centrala kamery internetowej Dell umożliwia wygodny dostęp do wszystkich ekscytujących aplikacji celem poprawy doświadczeń z korzystania z kamery i przyjacółmi poprzez zastosowanie Live! Cam Avatar, przez e-mail lub nawet przez YouTube™.

Creative Live! Cam Avatar Creator

Oprogramowanie Creative Live! Cam Avatar Creator umożliwia personalizację awataru na podstawie dowolnego wybranego zdjęcia cyfrowego. Dzięki zaz uzyskuje synchronizację ruchu ust z Twoimi ustami. Dziel utwory z przyjaciółmi korzystając z Live! Cam Avatar, za pomocą poczty elektronicznej lub nawet

Oprogramowanie do rozpoznawania twarzy (FastAccess)

Technologia rozpoznawania twarzy znacznie zmniejsza konieczność ręcznego logowania z użyciem haseł, jednocześnie zapewniając ulepszony stopień be haseł i innych rozwiązań biometrycznych (tylko Windows Vista®).

Możliwości Plug and Play

Monitor może być zainstalowany w każdym systemie zgodnym ze standardem Plug and Play. Monitor automatycznie przekazuje do komputera informacje EDID (identyfikacji monitora]) za pomocą protokołów DDC (Display Data Channel [Kanał danych monitora]), tak aby system mógł skonfigurować się automatycznie oraz monitorów instaluje się automatycznie. Możesz wybrać inne ustawienia, jeżeli konieczne. Dodatkowe informacje o zmianie ustawień monitora, patrz <u>Obsługa mc</u>

Dane techniczne panelu płaskiego

| Typ ekranu | Aktywna matryca - TFT LCD |
|--|--|
| Typ panela | TN |
| Wymiary ekranu | 21,5 cala (21,5-calowy widzialny rozmiar obrazu) |
| Wstępnie ustawiony obszar wy ś wietlania: | |
| W poziomie: | 476,64 mm (18,76 cala) |
| W pionie: | 268,11 mm (10,56 cala) |
| Rozmiar plamki | 0,248 mm |
| K ą t widzenia | Przeciętny 160° (w pionie), przeciętny 170° (w poziomie) |
| Luminancja wyj ś cia | 300 CD/m² (typowa) |
| Współczynnik kontrastu | 1000:1 (typowy) |
| Dynamiczny współczynnik kontrastu | 50.000:1 (maks.) |
| Powłoka powierzchni ekranu | Połysk, trwała warstwa (3H) |
| Pod ś wietlenie | System pod ś wietlenia krawędziowego CCFL |
| Czas odpowiedzi | typowo 2 ms (szary do szarego) |
| Głębia kolorów | 16,7 miliona kolorów |
| Gama koloru | 85%* |

* Paleta kolorów SX2210 (typowa) opiera się o standardy testów CIE1976 (85%) i CIE1931 (72%).

Dane techniczne rozdzielczości

| Poziomy zakres skanowania | 30 kHz do 83 kHz (automatyczne) |
|---|---------------------------------|
| Pionowy zakres skanowania | 50 Hz do 76 Hz (automatyczne) |
| Optymalna rozdzielczo ść skonfigurowana fabrycznie | 1920 x 1080przy 60 Hz |
| Najwyższa rozdzielczość skonfigurowana fabrycznie | 1920 x 1080przy 60 Hz |

Obsługiwane tryby wideo

| Fabrycznie | skonfigurowane | tryby | wy ś wietlania |
|------------|----------------|-------|------------------------------|
| | J | | J - - - - - - - - - - |

| Tryb wy ś wietlania | Cz ę stotliwo ść pozioma (kHz) | Częstotliwość pionowa (Hz) | Zegar pikseli (MHz) | Polaryzacja synchronizacji (pozioma/pionowa) |
|----------------------------|---|-------------------------------|---------------------|--|
| 640 x 350 | 31,47 | 70,09 | 25,18 | +/- |
| 640 x 400 | 31,47 | 70,09 | 25,18 | -/+ |
| 640 x 480 | 31,47 | 59,94 | 25,17 | -/- |
| 640 x 480 | 31,50 | 75,00 | 31,5 | -/- |
| 720 x 400 | 31,47 | 70,08 | 28,32 | -/+ |
| 800 x 600 | 37,88 | 60,32 | 40,00 | +/+ |
| 800 x 600 | 46,88 | 75,00 | 49,50 | +/+ |
| 1024 x 768 | 48,36 | 60,00 | 65,00 | -/- |
| 1024 x 768 | 60,02 | 75,03 | 78,75 | +/+ |
| 1152 x 864 | 67,50 | 75,00 | 108,00 | +/+ |
| 1280 x 1024 | 63,98 | 60,02 | 108,00 | +/+ |
| 1280 x 1024 | 79,98 | 75,02 | 135,00 | +/+ |
| 1920 x 1080-R | 66,587 | 59,934 | 138,50 | +/- |
| 1920 x 1080 | 55,62 | 49,92 | 141,50 | -/+ |

Dane techniczne elektryczne

| Sygnały wejścia video | Analogowy RGB, 0,7 Woltów +/5%, biegunowość dodatnia przy impedancji wejścia 75 omów Cyfrowy DVI-D TMDS, HDMI, 600 mV dla każdej linii różnicowej, biegunowość dodatnia przy impedancji wejścia 50 omów |
|--|--|
| Sygnały wejścia i wyjścia audio | Poziom wejścia sygnału: 1Vrms bez utraty |
| Sygnały wej ś cia synchronizacji | Oddzielna synchronizacja pozioma i pionowa, bezbiegunowy poziom TTL, SOG (Composite SYNC on green) |
| Napięcie prądu zmiennego/stałego na wejściu zasilacza/częstotliwość/ prąd | Prąd przemienny 100 do 240 V / 50 lub 60 Hz <u>+</u> 3 Hz/1,6A (Maks.) ▲ Należy korzystać wyłącznie z zasilaczem DELL, DA65NS4-00. |
| Uderzenie pr ą dowe | 120 V: 30 A (Maks.) 240 V: 60 A (Maks.) |

Charakterystyki fizyczne

| Typ z łą cza | 15-stykowe D-subminiaturowe, złącze niebieskie; DVI-D, złącze białe; HDMI, czarne złącze |
|--------------------------------|--|
| | Cyfrowy: Odłączalny, DVI-D, stałe styki, odłączony od monitora przed wysyłką |
| Typ kabla sygnałowego | Analogowy: Odłączalny, D-Sub, 15-stykowy, podłączony do monitora przed wysyłką |
| | HDMI: Odłączany, HDMI-A, stałe piny, dostarczony bez kabla |
| Wymiary (z podstaw ą): | |
| Wysoko ść | 382,59 mm (15,63 cala) |
| Szeroko ść | 529,93 mm (20,86 cala) |
| Głębokość | 179,62 mm (7,07 cala)) |
| Wymiary (bez podstawy): | |
| Wysoko ść | 321,55 mm (12,66 cala) |
| Szeroko ść | 529,93 mm (20,86 cala) |
| Głębokość | 83,29 mm (3,28 cala) |
| Wymiary podstawy | |
| Wysokość | 250,61 mm (9,67 cala) |
| Szerokość | 215,28 mm (8,48 cala) |
| Głębokość | 179,62 mm (7,07 cala) |

Masa

| Masa | |
|-----------------------------|----------------------|
| Masa wraz z opakowaniem | 7,5 kg (16,53 funta) |
| Masa ze stojakiem i kablami | 4,5 kg (9,92 funta) |

Charakterystyki środowiskowe

| Temperatura | |
|-------------------------------|--|
| Działanie | Od 0° do 40° (od 32°do 104°F) |
| Brak działania | Przechowywanie: -20° do 60° (-4° do 140° F) Transport: -20° do 60° C (-4° do 140° F) |
| Wilgotno ść | |
| Działanie | 10% do 80% (bez kondensacji) |
| Brak działania | Przechowywanie: 20% do 80% (bez kondensacji) Przenoszenie: 20% do 80% (bez kondensacji) |
| Wysoko ść geograficzna | |
| Działanie | Maksymalnie 3657,60 m (12 000 stóp) |
| Brak działania | Maksymalnie 12192 m (40 000 stóp) |
| Rozpraszanie ciepła | 222,3 BTU/godz. (maksymalnie) 188,1 BTU/godz. (typowo) |

Załacznik

Instrukcja obsługi płaskoekranowego monitora Dell™ SX2210

- Instrukcje bezpieczeństwa
- FCC Notice (tylko USA) oraz inne informacje prawne
- Kontaktowanie się z firmą Dell

▲OSTRZEŻENIE: Instrukcje bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE: Stosowanie urządzeń sterowniczych, ustawień lub procedur innych niż opisane w niniejszej dokumentacji może doprowadzić do porażenia prądem, zagrożenia prądem elektrycznym i/lub uszkodzeniami mechanicznymi.

Informacje dotyczące instrukcji bezpieczeństwa, patrz Instrukcje bezpieczeństwa przesłane wraz z monitorem.

FCC Notice (tylko USA) oraz inne informacje prawne

Uwagi FCC oraz pozostałe informacje prawne, patrz strona zgodności z wymaganiami prawa pod adresem www.dell.com/regulatory_compliance.

Kontaktowanie się z firmą Dell

Klienci w USA, telefon 800-WWW-DELL (800-999-3355)

UWAGA: Jeżeli nie masz aktywnego połączenia z Internetem, możesz znaleźć informacje kontaktowe na fakturze zakupu, w opakowaniu, na rachunku lub w katalogu produktów firmy Dell.

Firma Dell oferuje kilka opcji wsparcia i serwisu online i telefonicznego. Dostępność ich zależy od kraju i produktu, a w rejonie twojego zamieszkania może nie być dostępne niektóre usługi. Aby skontaktować się z firmą Dell w sprawach dotyczących sprzedaży, wsparcia technicznego lub serwisu klienta:

- 1. Odwiedź stronę support.dell.com.
- 2. Zweryfikuj swój kraj lub region w rozwijalnym menu Wybierz kraj/region na dole strony.
- 3. Kliknij polecenie Kontakt z lewego boku strony.
- 4. Wybierz odpowiednią usługę lub łącze wsparcia, zależnie od potrzeby.
- 5. Wybierz wygodną dla siebie metodę kontaktu z firmą Dell.

Ustawienia monitora Monitor płaskoekranowy Dell™ SX2210

Je**żeli posiadasz komputer biurkowy Dell™ lub przenośny komputer Dell™ z** dostępem do Internetu

1. Przejdź do http://support.dell.com, wprowadź numer z etykiety serwisowej i pobierz najnowsze sterowniki dla posiadanej karty graficznej.

2. Po zainstalowaniu sterowników karty graficznej, spróbuj ponownie ustawić rozdzielczość 1920 X 1080.

WAGA: Jeżeli nie możesz ustawić rozdzielczości na 1920 X 1080, prosimy o kontakt z firmą Dell™ celem zapytania o kartę graficzną obsługującą takle rozdzielczości.

Ustawienia monitora

Monitor p**łaskoekranowy Dell™** SX2210

Jeżeli posiadasz komputer biurkowy, przenośny lub kartę graficzną innej firmy niż Dell™

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na pulpicie i kliknij Właściwości.

2. Wybierz zakładkę Ustawienia.

3. Wybierz Zaawansowane.

4. Na podstawie opisu na górze okna zidentyfikuj dostawcę karty graficznej (np. NVIDIA, ATI, Intel itp.).

5. W celu zaktualizowania sterownika karty graficznej udaj się na stronę producenta (przykładowo, http://www.ATI.com LUB http://www.NVIDIA.com).

6. Po zainstalowaniu sterowników karty graficznej, spróbuj ponownie ustawić rozdzielczość 1920 X 1080.

UWAGA: Jeżeli nie możesz ustawić rozdzielczości na 1920 X 1080, prosimy o kontakt z producentem komputera lub rozważenie zakupu karty graficznej obsługującej rozdzielczość 1920 X 1080.

Obsługa monitora

Instrukcja obsługi płaskoekranowego monitora Dell™ SX2210

- Właczenie zasilania monitora
- <u>Używanie elementów sterowania panelu przedniego</u>
- Używanie menu ekranowego (OSD)
- Ustawianie maksymalnej rozdzielczości
- Używanie panelu Dell Soundbar (opcjonalny).
- Pochylanie monitora
- Używanie kamery
- Instalacja i korzystanie z oprogramowania do rozpoznawania twarzy (FastAccess)

Włączenie zasilania monitora

Naciśnij przycisk 🕑 w celu włączenia monitora.



Używanie elementów sterowania panelu przedniego

Użyj przycisków z przodu monitora do regulacji ustawień obrazu.



| Pr | rzycisk na panelu przednim | Opis |
|----|------------------------------------|---|
| A | Tryby skonfigurowane fabrycznie | Użyj przycisku Predefiniowane tryby do wyboru z listy trybów wstępnych kolorów. Patrz <u>Używanie menu</u> OSD |
| В | Jasność / Kontrast | Užyj przycisku Jasność/Kontrast do bezpośredniego dostępu do menu regulacji "Brightness (Janość)" i "Kontrast (Kontrast)". |
| С | Menu | Użyj przycisku Menu do otwarcia menu ekranowego (OSD). |



Użyj przycisku Zakończ do zakończenia wyświetlania menu ekranowego (OSD) z poziomu menu o podmenu.

Przycisk na panelu przednim

Użyj przycisków z boku monitora do regulacji ustawień obrazu.



| Pr | zycisk na panelu przednim | Opis |
|----|---------------------------|--|
| A | Do góry | Użyj przycisku W górę do regulacji (zwiększenie zakresu) elementów w menu OSD. |
| В | W dół | Użyj przycisku W dół do regulacji (zmniejszenie zakresu) elementów w menu OSD. |
| С | ОК | Użyj przycisku OK do potwierdzenia wyboru. |
| D | Wstecz | Użyj przycisku wstecz w celu powrotu do menu g łównego. |

Używanie menu ekranowego (OSD)

Otwieranie menu głównego

WWAGA: Po zmianie ustawień, a następnie kontynuowaniu ustawień w innym menu lub wyjściu z menu OSD, monitor automatycznie zapisuje zmiany. Zmiany są również zapisywane po zmianie ustawień i zaczekaniu na zakończenie wyświetlania menu OSD.

1. Naciśnij dowolny przycisk, aby włączyć menu OSD i naciśnij 🗐 w celu wyświetlenia głównego menu.

Menu g**łówne**

| Menu | | Dell SX2 | 2210 | |
|--|------------|----------------|------|--|
| Brightness/Contrast | Brightness | ▶ 75 | | |
| 💽 Auto Adjust | Contrast | > 75 | | |
| → Input Source | | | | |
| Color Settings | | | | |
| Display Settings | | | | |
| 🗹 Audio Settings | | | | |
| | | | | |
| 🛧 Personalize | | | | |
| Cmm) Resolution: 1920x1080 @ 60Hz | | | | |
| Użyj przycisków ♥ oraz ♥ w celu przełączenia pomiędzy opcjami w menu. a. przycisków ♥ oraz ♥ w celu przełączenia pomiędzy opcjami w menu. | | | | |

- Aby wybrać podświetlony element w menu, naciśnij ponownie 🖤.
- Użyj przycisków 🛇 oraz 🛇 m aby wybrać wymagany parametr. 4.
- Naciśnij przyciski 🔍, aby przejść do paska suwaka, a następnie użyj przycisków 💙 lub 🛇, zgodnie ze wskazaniami w menu w celu wykonania zmian. 5.
- Wybierz D, aby powrócić do poprzedniego menu bez zatwierdzania bieżących ustawień lub naciśnij O, aby zatwierdzić i powrócić do poprzedniego menu.

Lista wszystkich dostępnych opcji i ich funkcji dla menu ekranowego znajduje się w tabeli poniżej.

| Ikona | Menu i podmenu | Opis | | | | |
|-------|---------------------------|---|--|-------------|--|--|
| | JASNO ŚĆ /KONTRAST | Menu Jasność i Kontrast służą do regulacji Jasności/Kontrastu. | | | | |
| | | Menu | | Dell SX2210 | | |
| | | - Brightness/Contrast | Brightness | ▶ 75 | | |
| | | 💽 Auto Adjust | Contrast | 75 | | |
| | | → Input Source | | | | |
| | | Color Settings | | | | |
| | | Display Settings | | | | |
| | | I Audio Settings | | | | |
| | | | | | | |
| | | 🖈 Personalize | | | | |
| | | ୍ଲିଆଲି) Resolution: 1920x1080 @ 60H | İz | | | |
| | Wstecz | Naciśnij przycisk 🦻, aby przejść wstecz do menu głównego. | | | | |
| | Jasno ść | Umożliwia regulację jasności lub lumina | ncji pod ś wietlania. | | | |
| | | Naciśnij przycisk 🔍, aby zwiększyć jasność i naciśnij przycisk 🔍, aby zmniejszyć jasność (min. 0 ~ maks. 100). | | | | |
| | Kontrast | Umożliwia regulację kontrastu lub różni - gdy wymagane jest dalsze dostrojenie Dotknij przycisk , aby zwiększyć kon | zu. Najpierw należy ustawić jasność, a kontrast (min. 0 ~ maks. 100). | | | |

| | egulacja | uzyj tego przycisku do uaktywnienia automatycznych ustawien i do regulacji menu. Po wykonaniu przez monit regulacji do bieżącego wejścia, na czarnym ekranie pojawi się następujące okno dialogowe: | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | | Auto Adjustm | Auto Adjustment in Progress | | | | | |
| - | | Przycisk automatycznej regulacji, umc funkcji można jeszcze dostroić monito (dokładnie). | ożliwia automatyczne dopasowanie monitora do dochodzącego sygnału wideo. Po r za pomocą dostępnych w menu ustawień obrazu: Zegar pikselowy (zgrubnie) i | | | | | |
| | | UWAGA: Automatyczna regulacja nie z podłączonych kabli). | zostanie wykonana, jeśli nastąpi dotknięcie przycisku przy braku aktywnych sygnałów | | | | | |
| | i ródł o sygnału vej ś ciowego | Menu Źródło sygnału wejściowego, służy do wyboru pomiędzy różnymi sygnałami wideo, które można podłączyć do | | | | | | |
| | | Menu | Dell SX2210 | | | | | |
| | | - OF Brightness/Contrast | ✓ Auto Select | | | | | |
| | | [. →] Auto Adjust | VGA 🕬 | | | | | |
| | | → Input Source | DVI-D 📼 | | | | | |
| | | Color Settings | HDMI | | | | | |
| | | Display Settings | | | | | | |
| | | 🗹 Audio Settings | | | | | | |
| | | 井 Other Settings | | | | | | |
| | | 🖈 Personalize | | | | | | |
| | | ്ഡ്ഡ്) Resolution: 1920x1080 @ 60 | 0Hz | | | | | |
| | | Naciśnij przycisk 9 , aby powrócić do | o menu g łównego. | | | | | |
| | | Wybierz wejście VGA kiedy korzystas: | Wybierz wejście VGA kiedy korzystasz ze złącza analogowego (VGA). Naciśnij przycisk 🛛 aby wybrać źródło sygnału V | | | | | |
| | | Wybierz wej ś cie DVI-D kiedy korzysta | asz ze złącza cyfrowego (DVI). Naciśnij przycisk 🕑 aby wybrać źródło sygnału DVI | | | | | |
| | | Wybierz wejście HDMI gdy używane ju Wybierz polecenie Wybór automatyczu | est złącze cyfrowe (HDMI). Naciśnij 💽 , aby wybrać źródło sygnału ny, aby umożliwić monitorowi wyszukanie dostępnych sygnałów wejściowych. | | | | | |
| | ISTAWIENIA C OLORÓW | Użyj menu Ustawienia koloru do wyr | regulowania ustawień koloru monitora. | | | | | |

| ustawiania koloru | Menu | | Dell SX2210 | | | |
|---------------------------------------|---|--|--|--|--|--|
| | • O- Brightness/Contrast | Input Color Format | ▶ RGB | | | |
| | 王 Auto Adjust | Mode Selection | Graphics | | | |
| | → Input Source | Preset Modes | Standard | | | |
| | Color Settings | Reset Color Settings | | | | |
| | Display Settings | | | | | |
| | [[] Audio Settings | | | | | |
| | 井 Other Settings | | | | | |
| | ★ Personalize | | | | | |
| | (2000) Resolution: 1920x1080 @ 60Hz | | | | | |
| | | | | | | |
| Format koloru wej ś ciowego | Umożliwia ustawienie trybu sygnału wejściowego na: RGB: Wybierz tą opcję, jeżeli monitor podłączony jest do komputera lub odtwarzacza DVD z wykorzystaniem ka złącza HDMI do DVI. | | | | | |
| | YPbPr: Wybierz tą opcję, jeżeli Tw | oj odtwarzacz DVD obsługuje tylko wyjś | cie YPbPr. | | | |
| Wybór trybu | Umożliwia ustawienie trybu wyświetlania na: Grafika: Wybierz ten tryb jeżeli monitor podłączony jest do komputera. Wideo: Wybierz ten tryb jeżeli monitor podłączony jest do odtwarzacza DVD. UWAGA: Zależnie od wybranego Trybu wyświetlania, zmieniają sie dostępne dla monitora Tryby skonfigurowane fabry | | | | | |
| Tryby skonfigurowane fabrycznie | Umożliwia wybór jednego z trybów z listy t W trybie Grafika, możesz ustawić kolor na • Standard: Wczytuje domyślne usta • Multimedia: Wczytuje ustawienia l • Gry: Wczytuje ustawienia koloru ic • Ciepły: Zwiększa temperaturę bar • Zimne: Zmniejsza temperaturę bar | trybów koloru skonfigurowanych fabrycz a jeden z następujących fabrycznie ustaw wienie koloru monitora. Jest to domyśln koloru idealne dla zastosowań multimed jealne dla większości gier. wową. Ekran wydaje się cieplejszy z cze | nie. wionych parametrów: w tryb skonfigurowany fabrycznie ialnych. | | | |
| | | rwow a . Ekran wydaie si e zimnieiszy z nie | rwono/ żół tym odcieniem. ebieskim odcieniem. | | | |
| | Użytkownika (RGB): Umożliwia rę wartości Red (Czerwony), Green (Z W trybie Wideo, możesz ustawić kolor na Film: Wczytuje ustawienia koloru id Gry: Wczytuje ustawienia koloru id Sport: Wczytuje ustawienia koloru Naturalny: Wczytuje ustawienia koloru | Wową. Ekran wydaje się zimniejszy z ni- wczne dostosowanie ustawień kolorów. E Cielony) i Blue (Niebieski) i utworzenia wł jeden z następujących fabrycznie ustaw dealne dla filmów. Jest to domyślny tryb dealne dla większości gier. idealne dla sportów. oloru idealne dla natury. | rwono/żółtym odcieniem. ebieskim odcieniem. Ootknij przycisków Ooraz Ow asnego trybu wstępnych ustawie ionych parametrów: skonfigurowany fabrycznie. | | | |
| Odcień | Użytkownika (RGB): Umożliwia rę wartości Red (Czerwony), Green (Z W trybie Wideo, możesz ustawić kolor na Film: Wczytuje ustawienia koloru id Gry: Wczytuje ustawienia koloru id Sport: Wczytuje ustawienia koloru Naturalny: Wczytuje ustawienia koloru Umożliwia regulację tonu powierzchni obra | wową. Ekran wydaje się zimniejszy z ni (zczne dostosowanie ustawień kolorów. E (zlelony) i Blue (Niebieski) i utworzenia wł jeden z następujących fabrycznie ustaw dealne dla filmów. Jest to domyślny tryb dealne dla siększości gier. idealne dla sportów. oloru idealne dla natury. stypiecky stypiecky lub v. aby wy | rwono/żółtym odcieniem. ebieskim odcieniem. Dotknij przycisków Ooraz Ow o asnego trybu wstępnych ustawie ionych parametrów: skonfigurowany fabrycznie. | | | |
| Odcień | Užytkownika (RGB): Umożliwia rę wartości Red (Czerwony), Green (Z W trybie Wideo, możesz ustawić kolor na Film: Wczytuje ustawienia koloru ic Gry: Wczytuje ustawienia koloru ic Sport: Wczytuje ustawienia koloru Naturalny: Wczytuje ustawienia koloru Umożliwia regulację tonu powierzchni obra UWAGA: Regulacja odcienia funkcjonuje je | wową. Ekran wydaje się zimniejszy z ni iczne dostosowanie ustawień kolorów. E Zielony) i Blue (Niebieski) i utworzenia wł dealne dla filmów. Jest to domyślny tryb Jealne dla większości gier. idealne dla sportów. oloru idealne dla natury. | rwono/żółtym odcieniem. ebieskim odcieniem. Dotknij przycisków Ooraz Ow o asnego trybu wstępnych ustawie ionych parametrów: skonfigurowany fabrycznie. | | | |
| Odcie ń Nasycenie | Użytkownika (RGB): Umożliwia rę wartości Red (Czerwony), Green (Z W trybie Wideo, możesz ustawić kolor na Film: Wczytuje ustawienia koloru id Gry: Wczytuje ustawienia koloru id Sport: Wczytuje ustawienia koloru Naturalny: Wczytuje ustawienia koloru Naturalny: Wczytuje ustawienia koloru Umożliwia regulację tonu powierzchni obra Umożliwia regulację nasycenia kolorów obra | wową. Ekran wydaje się zimniejszy z ni iczne dostosowanie ustawień kolorów. E lelony) i Blue (Niebieski) i utworzenia wł jeden z następujących fabrycznie ustaw dealne dla filmów. Jest to domyślny tryb jeden dla większości gier. idealne dla sportów. oloru idealne dla natury. nzu. Użyj przycisków | rwono/żółtym odcieniem. ebieskim odcieniem. Dotknij przycisków Ooraz Ow o asnego trybu wstępnych ustawie ionych parametrów: skonfigurowany fabrycznie. | | | |
| Odcień Nasycenie | Užytkownika (RGB): Umożliwia rę wartości Red (Czerwony), Green (Z W trybie Wideo, możesz ustawić kolor na Film: Wczytuje ustawienia koloru in Gry: Wczytuje ustawienia koloru in Sport: Wczytuje ustawienia koloru Naturalny: Wczytuje ustawienia koloru Naturalny: Wczytuje ustawienia koloru Umożliwia regulację tonu powierzchni obra UWAGA: Regulacja odcienia funkcjonuje je UWAGA: Regulacją nasycenia kolorów obr UWAGA: Regulacja nasycenia funkcjonuje | wową. Ekran wydaje się zimniejszy z ni czne dostosowanie ustawień kolorów. E lielony) i Blue (Niebieski) i utworzenia wi jeden z następujących fabrycznie ustawi dealne dla filmów. Jest to domyślny trybi lealne dla większości gier. idealne dla sportów. ploru idealne dla natury. nzu. Użyj przycisków ♥ lub ♥, aby wy edynie w trybie Wideo. razu. Użyj przycisków ♥ lub ♥, aby wy jedynie w trybie Wideo. | rwono/żółtym odcieniem. ebieskim odcieniem. Dotknij przycisków Ooraz Ow o asnego trybu wstępnych ustawie ionych parametrów: skonfigurowany fabrycznie. yregulować odcień w zakresie od o vyregulować nasycenie w zakresie | | | |

| Resetowanie ustawień kolorów | UWAGA: Tryb demonstracyjny jest doste Umożliwia przywrócenie domyślnych (fab | Rode Enhanced Rode eppny wyłącznie w sygnałach pochodzących orycznych) ustawień kolorów monitora. | z wejść obrazu (video). |
|--|---|--|---|
| USTAWIENIA EKRANU | | | |
| Podmenu trybu ustawiania ekranu | Menu | | Dell SX2210 |
| | - D- Brightness/Contrast | Horizontal Position | 50 |
| | ⊡ Auto Adjust | Vertical Position | ▶ 50 |
| | → Input Source | Sharpness | ▶ 50 |
| | Color Settings | Pixel Clock | ▶ 50 |
| | Display Settings | Phase | ▶ 10 |
| | | Dynamic Contrast | ▶ Off |
| | | Response Time | Overdrive |
| | 🖈 Personalize | Reset Display Settings | |
| | ور المعالم (Resolution: 1920x1080 @ 60Hz | z | |
| Wstecz Ustawienie w poziomie | Naciśnij przycisk , aby przejść do men Użyj przycisków V oraz O do regulacj UWAGA: Podczas korzystania z DVI lub ź | nu g łównego. ji przesunięcia obrazu w lewo i w prawo (mi źródła HDMI, nie jest dostępne ustawienie ł | n. 0 ~ maks. 100). Horizontal Position (Pozycja poziomaj |
| Ustawienie w pionie | Użyj przycisków 💟 i 🛇 do regulacji prz UWAGA: Podczas korzystania z DVI lub ź | zesuni ęcia obrazu w górę i w dół (min. 0 ~ i źródła HDMI, nie jest dostępne ustawienie \ | maks. 100). /ertical Position (Pozycja pionowa). |
| Częstotliwość taktowan ia zegara obrazu | Regulacja Fazy oraz Częstotliwość taktow do tych ustawień uzyskuje się poprzez gi Używaj przycisku 💟 i 💁, aby uzyskać t | wania zegara obrazu umożliwiają dostosow łówne menu OSD wybierając "Ustawienia o najlepszą jakość obrazu. | ranie obrazu do upodobań użytkown brazu". |
| Faza | Jeśli przez regulację fazy nie można uzys (zgrubne, a następnie fazy (dokładnie). | skać dostatecznej jakości obrazu, należy po | nownie zmienić ustawienie zegara p |

| | UWAGA: Regulacje Pixel Clock (Zegar pikseli) i Phase (Faza) są dostępne wyłącznie dla wejścia "VGA". | | | ie dla wej ś cia "VGA". | | |
|---|--|---|---|------------------------------------|--|--|
| | Ostro ść | Umożliwia zwiększenie lub zmniejszenie | e ostro ś ci obrazu. | | | |
| | | Użyj przycisków 💟 i 🔕 do regulacji ostrości w zakresie od '0' do '100'. | | | | |
| | Kontrast dynamiczny | Kontrast dynamiczny pozwala na utrzymanie wyższego kontrastu w przypadku wyboru ustawionych fabrycznie trybów G Sport i Natura. Użyj przycisku O do włączenia regulacji Dynamic Contrast (Dynamiczny kontrast). Użyj przycisku O do wyłączenia regulacji Dynamic Contrast (Dynamiczny kontrast). UWAGA: W trybie Kontrastu dynamicznego wyłączona jest regulacja jasności. Czas odpowiedzi jest czasem wymaganym do zmiany stanu piksela ekranu LCD ze stanu całkowicie aktywnego (czarny) całkowicie nieaktywny (biały) i następnie ponownie do stanu całkowicie aktywnego. Możesz ustawić czas odpowiedzi na: • Normalny • Rozszerzony (domyślny). | | | | |
| | Czas odpowiedzi | | | | | |
| | Resetowanie ustawień wy ś wietlania | Umożliwia przywrócenie domyślnych (fa | ubrycznych) ustawień monitora. | | | |
| | USTAWIENIA AUDIO | Użyj menu Ustawienia audio do wyregi | ulowania ustawień audio. | | | |
| Y | | | | | | |
| | Podmenu trybu ustawiania audio | Menu | | Dell SX2210 | | |
| | | - D- Brightness/Contrast | Line Out Source | PC Audio | | |
| | | | Power Save Audio |) On | | |
| | | → Input Source | Reset Audio Settings | | | |
| | | Color Settings | Reset Audio Settings | | | |
| | | Display Settings | | | | |
| | | Audio Settings | | | | |
| | | | | | | |
| | | + Personalize | | | | |
| | Wyj ś cie źródł a | ورات Resolution: 1920x1080 @ 60H Wybierz źródło sygnału audio. | Iz | | | |
| | Oszczędzanie energii w trybie audio | Umożliwia włączenie lub wyłączenie zasilania audio w trybie oszczędzania energii audio. Domyślnym ustawieniem jest "Włączone" (On). Włączony (On)–Umożliwia wyłączenie wyjścia liniowego na panel sound bar w czasie wstrzymania działania monitora. Wyłączony (Off)–Umożliwia włączenie wyjścia liniowego na panel sound bar w czasie wstrzymania działania monitora. | | | | |
| | Zerowanie ustawienia audio | Umo żliwia przywrócenie domyś lnych (fabrycznych) ustawień audio. | | | | |
| | Wyj ś cie z menu | Naciśnij przycisk D, aby zakończyć wy | świetlanie menu głównego OSD i naciśnij į | orzycisk 🔍, aby zaakceptować zmiar | | |
| | POZOSTAŁE | wacisnij pr∠ycisk ♥, aby zakonczyc wyswietianie menu głownego USD i nacisnij przycisk ♥, aby zaakceptowa | | | | |

| | Menu | | Dell SX | |
|------------------------------|---|--|---|--|
| | D Brightness/Contrast | Language | English | |
| | 王 Auto Adjust | Menu Transparency | 20. | |
| | → Input Source | Menu Timer | ▶ 20 s | |
| | Color Settings | Menu Lock | Unlock | |
| | Display Settings | DDC/CI | Enable | |
| | 🗹 Audio Settings | LCD Conditioning | Disable | |
| | i Other Settings | Factory Reset | Reset All Settings | |
| | 🛨 Personalize | | | |
| | و Resolution: 1920x1080 @ 60H | z | | |
| Wstecz | Dotknij Daby przejść z powrotem do | menu g łównego. | | |
| Język | Opcja językowa pozwala ustawić wyświ japoński, chiński uproszczony). | etlanie OSD w jednym z sześciu j ęzyków (a r | ngielski, hiszpański, francuski, niemie | |
| Przezroczysto ść menu | Umożliwia regulację tła menu ekranowe | go z nieprzezroczystego do przezroczystego | D. | |
| Zegar menu | Umożliwia ustawienie czasu, w którym OSD pozostaje aktywne po dotknięciu przycisku na monitorze. Użyj przycisków 文 oraz 🛇 do regulacji suwaka w 1 sekundowych przyrostach, w zakresie 5 do 60 sekund. | | | |
| Blokada menu ekranow ego | Kontroluje dostęp użytkownika do regul | acji. Po wybraniu Lock (Zablokuj) , nie są d | ostępne żadne regulacje użytkownik | |
| | UWAGA: Jeśli OSD jest zablokowane, naciśnięcie przycisku Spowoduje przejście bezpośrednio do menu ustawień wstępny wybór opcji "Blokada OSD" na wejściu. Wybierz "Odblokuj", aby umożliwić użytkownikowi dostęp do wszystk odpowiednich ustawień. | | | |
| DDC/CI | DDC/CI (Kanał wyświetlania danych/inte itp.), za pomocą oprogramowania komp Włącz (domyślny): Optymalizuje wydajr Wyłącz : Wyłącza opcję DDC/CI, a na ek | erfejs poleceń) umoż liwia regulowanie paran utera. ność monitora i zapewnia lepsze doświadcze rranie wyświetlany jest następujący komunil | netrów monitora (jasność, kolor, bala nia dla klienta. cat. | |
| | WARNING MESSAGE | | Dell SX2210 | |
| | The function of adjusting c | lisplay setting using PC application | will be disabled. | |
| | Do you wish to disable DD | C/CI function? | | |
| No | | | | |
| | Wybierz Tak , aby wyłączyć DDC/CI lub t | lie, aby powrócić do menu. | | |
| Poprawianie LCD | Poprawianie LCD umożliwia wyeliminow UWAGA: Poważne przypadku utrzymyw Wyłącz: Jest to domyślna opcja. | anie utrzymywania obrazu i może potrwać k vania obrazu zwane są wypaleniem. Popraw | ilka godzin. ianie LCD nie usuwa wypalenia. | |

| | | Włącz: Wyłącza opcję poprawiania LCD, a na ekranie wyświetlany jest następujący komunikat. Wybierz Tak, Nie, aby powrócić do poprzedniego menu. | | | | | | |
|---|--------------------------------------|--|---|---|--|--|--|--|
| | | WARNING MESSAGE | | Dell SX2210 | | | | |
| | | This feature will help redu | ce minor cases of image retentic | n.Depending on the | | | | |
| | | degree of image retention, the program may take some time to run. | | | | | | |
| | | Do you want to continue? | | | | | | |
| | | | No | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | UWAGA: Dotknij dowolny przycisk mor (Kondycjonowanie LCD) w dowolnym c | nitora w celu zakończenia funkcji LCD Cor zasie. | iditioning | | | | |
| LCD Conditioning is currently in progress. Press any button on the montor to terminate LCD Conditioning at any time. | | | | | | | | |
| | Przywracanie ustawień fabrycznych | DSD do fabrycznych wartości ustawień. | | | | | | |
| | Personalizuj | Menu | | Dell SX2 | | | | |
| V | | - D- Brightness/Contrast | Shortcut Key1 | Preset Modes | | | | |
| | | 王 Auto Adjust | Shortcut Key2 | Brightness/Contrast | | | | |
| | | → Input Source | | | | | | |
| | | 🛟 Color Settings | | | | | | |
| | | Display Settings | | | | | | |
| | | 🗹 Audio Settings | | | | | | |
| | | 井 Other Settings | | | | | | |
| | | + Personalize | | | | | | |
| | | ر المعنى Resolution: 1920x1080 @ 60H | | | | | | |
| | | Umożliwia regulację przyciskiem skrótu | dla: 1. Brightness & Contrast (Jasność i k | contrast), oraz 2. Tryby zaprogramowanı | | | | |

Komunikaty ostrzegawcze OSD

 $Na \ ekranie \ mog a \ zostać \ wy \\ swietlone \ nast \\ epuj \\ a \\ ce \ komunikaty \ z \ ostrze \\ zeniem \ o \ braku \ synchronizacji \ monitora.$

| MESSAGE | Dell SX2210 |
|---|------------------------|
| The current input timing is not supported by the mo | nitor display. |
| Please change your input timing to 1920x1080@60H | z or any other monitor |
| listed timing as per the monitor specifications. | |
| (III) | |



Oznacza to, że monitor nie może się zsynchronizować z sygnałem odbieranym z komputera. Sygnał jest za wysoki lub za niski do zastosowania w monitorze. Patrz <u>Specyfikacje</u>, w celu uzyskania zakresów częstotliwości poziomej i pionowej adresowalnych przez monitor. Zalecany tryb to 1920 x 1080 przy 60 Hz.

Gdy monitor przejdzie w tryb oszczędności energii, pojawi się jeden z następujących komunikatów:



Po dotknięciu dowolnego przycisku, innego niż przycisk Power (Zasilanie) na wejściu pojawi się jeden z następujących komunikatów, w zależności od wybranego wejścia:





Patrz rozdział Rozwiązywanie problemów, w celu uzyskania dalszych informacji.

Ustawianie maksymalnej rozdzielczości

Aby ustawić maksymalną rozdzielczość monitora:

- Kliknij prawym przyciskiem myszy na pulpicie i wybierz Właściwości. Wybierz zakładkę Ustawienia. Ustaw rozdzielczość ekranu na 1920 x 1080. 1.
- 2. 3.
- 4. Kliknij przycisk OK.

Jeżeli nie widzisz jako opcji rozdzielczości 1920 x 1080, może to oznaczać konieczność aktualizacji sterownika karty graficznej. Zależnie od rodzaju komputera, wykonaj jedną z następujących procedur.

- Jeżeli masz komputer biurkowy lub komputer przenośny Dell:

 Przejdź na stronę <u>support.dell.com</u>, wprowadź numer z etykiety serwisowej i pobierz najnowsze sterowniki dla posiadanej karty graficznej.

 Jeżeli posiadasz komputer biurkowy, przenośny innej firmy niż Dell:

 Przejdź na stronę wsparcia dla Twojego komputera i pobierz najnowsze sterowniki dla posiadanej karty graficznej.
 Przejdź na stronę wsparcia dla Twojego komputera i pobierz najnowsze sterowniki dla posiadanej karty graficznej.
 Przejdź na stronę internetową Twojej karty graficznej i pobierz najnowsze sterowniki.

Używanie panelu dźwiękowego Dell Soundbar (opcjonalny)

Panel dźwiękowy Dell Soundbar to dwukanałowy system stereo, mocowany do monitorów płaskoekranowych firmy Dell. Panel dźwiękowy posiada potencjometr obrotowy oraz wyłącznik/wyłącznik do regulacji głośności, diodę informującą o włączonym zasilaniu oraz dwa gniazda słuchawkowe.



Pochylanie monitora

Pochylanie

Korzystając z wbudowanej podstawy można pochylać monitor do najbardziej komfortowego kąta.



🖉 UWAGA: Podstawa wspornika jest podłączona po dostarczeniu monitora z fabryki.

Używanie kamery

Instalacja oprogramowania kamery internetowej Dell (systemy operacyjne Microsoft[®] Windows[®])

Nośnik z aplikacją kamery internetowej Dell SX2210 dostarczany z monitorem umożliwia zainstalowanie oprogramowania i sterowników zintegrowanej kamery.

Instalowanie oprogramowania kamery internetowej Dell:

- 1. Włóż do napędu dysk CD Dell "Drivers and Documentation (Sterowniki i dokumentacja)".
- UWAGA: Sprawdź, czy kabel USB jest podłączony do monitora i komputera.
- 2. Wybierz "Webcam Software (Oprogramowanie sieci web)".
- 3. Install Shield Wizard automatycznie uruchamia instalację aplikacji. Wybierz Language (Język) i kliknij Next (Dalej) aby kontynuować.
- 4. Przeczytaj Software License Agreement (Umowę licencyjną oprogramowania) i kliknij Tak, aby kontynuować.
- 5. Kliknij Przeglądaj, aby zmienić Folder docelowy, do którego zostanie zainstalowane oprogramowanie, a następnie kliknij Dalej, aby kontynuować.
- 6. Wybierz Full Installation (Instalacja pełna) a następnie kliknij przycisk Next (Dalej) i postępuj zgodnie z poleceniami, aby zakończyć instalację. Alternaty możesz wybrać opcję Custom Installation (Instalacja użytkownika), aby wybrać elementy do zainstalowania.
- 7. Kliknij przycisk Finish (Zakończ) aby ponownie uruchomić komputer po zakończeniu instalacji.

Teraz możesz korzystać z kamery internetowej.

Dostęp do liku pomocy kamery

Aby uzyskać dostęp do pliku pomocy kamery, kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonie Centrali kamery internetowej Dell, w obszarze powiadomień. Kliknij polecenie Help (Pomoc) w menu i wybierz Contents (Zawartość).



Jeżeli nie chcesz, aby kamera korzystała z ustawień automatycznych, możesz ręcznie dostosować ustawienia kamery.

Ustawianie Kontrastu, Jasności i Głośności

Aby ustawić Kontrast, Jasność i Głośność:

- 1. Kliknij prawym przyciskiem ikonę Webcam Central w zasobniku systemowym, znajdującym się w górnym prawym rogu ekranu.
- 2. W oknie konsoli kamery internetowej:
 - Kliknij ikonę Settings (Ustawienia) i przejdź do polecenia Settings Picture Control (Ustawienia kontrola obrazu). Dostosuj ustawienia wideo, takie jak kontrast i jasność.
 - Kliknij ikonę Effects (Efekty) i przejdź do polecenia Effects Avatars (Efekty awatary). Dostosuj ustawienia audio, takie jak poziom ałośności

Dodatkowe informacie o ustawieniach kamery oraz innych tematach związanych z kamerą, patrz plik pomocy kamery (patrz Dostęp do liku pomocy kamery)

Ustawianie rozdzielczości

Aby ustawić rozdzielczość kamery za pośrednictwem Centrali kamery internetowej Dell:

- Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonie Centrali kamery internetowej w pasku systemowym znajdującym się w dolnym prawym narożniku ekranu. Klik 1. polecenie Launch Webcam Center (Uruchom centralę kamery internetowej) Wyświetlone zostanie okno Centrali kamery internetowej Dell.
- 2. Kliknij zakładkę Record Video (Nagrywaj wideo).
- Skonfiguruj ustawienia klikając przycisk More Options (Więcej opcji) w dolnej środkowej części okna podglądu. Kliknij okno Video Size (Rozmiar video) i w 3. wymagany rozmiar
- 4. Kliknij zakładkę Snap Photo (Wykonaj zdjęcie)
- Skonfiguruj ustawienia klikając przycisk More Options (Więcej opcji) w dolnej środkowej części okna podglądu. Kliknij okno Photo Size (Rozmiar zdjecia) i 5. wymagany rozmiar.

Przywracanie ustawień domyślnych kamery

Aby przywrócić ustawienia fabryczne Kamery korzystając z Centrali kamery internetowej Dell:

- Kliknij prawym przyciskiem ikonę Dell Webcam Central w zasobniku systemowym, znajdującym się w dolnym prawym rogu ekranu. Klknij Open 1. Webcam Central (Otwórz Webcam Central). W oknie Centrali kamery internetowej: 2.
- Kliknij ikonę Settings (Ustawienia) i przejdź do polecenia Settings Picture (Ustawienia -obraz). Kliknij polecenie Restore Default (przywróć domyślne).

Instalacja i korzystanie z oprogramowania do rozpoznawania twarzy (FastAccess)

Instalacja oprogramowania do rozpoznawania twarzy (FastAccess) (tylko system operacyjny Windows Vista®)

Instalacja oprogramowania do rozpoznawania twarzy (FastAccess):

- 1. Włóż do napędu płytę Dell "Sterowniki i dokumentacja"
- UWAGA: Upewnij się, że monitor i komputer połączono kablem USB.
- 2. Wybierz "Oprogramowanie do rozpoznawania twarzy"
- 3. Kreator Install Shield automatycznie uruchomi aplikację konfiguracji. Wybierz Język i kliknij Dalej, aby kontynuować
- 4. Przeczytaj Umowe licencyjna oprogramowania i kliknij Tak, aby kontynuować.
- 5. CKliknij Przeglądaj, aby zmienić Folder docelowy, w którym ma być zainstalowane oprogramowanie, a następnie kliknij Dalej, aby kontynuować.
- Wybierz opcję Pełna instalacja, a następnie kliknij Dalej i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby zakończyć instalację. Aby wybrać komponent które mają zostać zainstalowane, wybierz opcję I nstalacja niestandardowa.
- 7. Kliknij Zakończ, aby ponownie uruchomić komputer po zakończeniu instalacji.

Oprogramowanie do rozpoznawania twarzy jest gotowe do pracy.

Pierwsze uruchomienie

- 1
- Z menu Start; kliknij Start → Wszystkie programy → FastAccess → Configure FastAccess (Konfiguruj FastAccess). Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora, aby rozpocząć korzystanie z oprogramowania FastAccess. Oprogramowanie FastAccess automatycznie uczy się rozpoznawać Twoją twarz podczas logowania do systemu Vista. W większości przypadków będziesz mógł automatycznie zalogować się do komputera bez konieczności podawania hasła. 3.

Personalizacia oprogramowania FastAccess

Aby zabezpieczyć oprogramowanie FastAccess, funkcje wpływające na ogólne bezpieczeństwo systemu i niektóre zaawansowane opcje mogą być zmienione tylko wtedy, gdy posiadasz uprawnienia administratora systemu Vista

1 Konsola konfiguracji: Umożliwia zmianę Poziomu bezpieczeństwa, Logowania do sieci i Funkcji zaawansowanych. Jedynie użytkownicy z uprawnieniami

administratora mają dostęp do konsoli konfiguracji.

1 Ustawienia użytkownika: Umożliwia zmianę Logowania do sieci i Powiadomień. Jedynie osoby z kontami użytkownika systemu Vista mają dostęp do ustawień użytkownika

Konsola konfiguracji: Bezpieczeństwo

Główne funkcje bezpieczeństwa programu FastAccess kontrolowane są za pomocą suwaka Regulacji poziomu zabezpieczeń. Przesunięcie suwaka w prawo powoduje aktywację oprogramowania FastAccess i zwiększanie poziomu zabezpieczeń. W trakcie przesuwania suwaka, poniżej wyświetlony zostanie krótki opis trybów pracy. Ustawić można jeden z czterech poziomów zabezpieczeń:

- 1. Wyłączony
- 2. Logowanie z rozpoznaniem twarzy (domyślne, fabryczne ustawienie)
- 3. Aktywowane przez użytkownika
- 4. Zabezpieczenie ciągłe

Przycisk OK: Za pomocą tego przycisku można zamknąć konsolę z zachowaniem wszystkich zmian.

Przycisk Anuluj: Za pomocą tego przycisku można zamknąć konsolę bez zapisywania zmian.

ybór żądanej kamery internetowej do celów rozpoznania twarzy

- 1 Automatyczny wybór kamery internetowej: Opcja ta upraszcza działanie, jeśli w komputerze zainstalowana jest więcej niż jedna kamera. Program FastAccess najpierw łączy się z kamerą monitora Dell.
 1 Ręczny wybór kamery internetowej: Żądana kamera może zostać wybrana po otwarciu "Konsoli konfiguracyjnej FastAccess" i kliknięciu przycisku "Zaawansowane". Następnie należy kliknąć łącze "Wybór kamery" i wybrać żądaną kamerę.

Korzystanie z automatycznego logowania do sieci

Funkcja Rejestru logowania do sieci pozwala oprogramowaniu FastAccess zapamiętać nazwy użytkowników i hasła dla wielu witryn internetowych, które wymagają logowania. Rejestr logowania do sieci będzie automatycznie uzupełniał nazwę użytkownika i hasło dla danej strony.

Po pierwszym wprowadzeniu nazwy użytkownika i hasła na danej stronie wymagającej logowania, program FastAccess wyświetli niewielkie okno. Umożliwi ono Włączenie lub Wyłączenie Rejestru logowania do sieci.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Zaleca się, aby program FastAccess korzystał z funkcji "Twarz + Hasło". Funkcja Twarz + Hasło, prócz rozpoznawania rysów twarzy, co pewien czas wymagać będzie wprowadzenia hasła. Gwarantuje to wyższy stopień bezpieczeństwa, niż inne rozwiązanie biometryczne lub samo hasło.

Ustawienia monitora

Monitor płaskoekranowy Dell™ SX2210

Ustawianie rozdzielczości ekranu na 1920 X 1080 (Maksimum)

Aby uzyskać optymalną efektywność działania monitora podczas użytkowania systemów operacyjnych Microsoft® Windows®, należy ustawić rozdzielczość monitora na 1920 x 1080pikseli wykonując następujące czynności:

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na pulpicie i kliknij Właściwości.

2. Wybierz zakładkę Ustawienia.

3. Przesuń suwak na prawo naciskając i przytrzymując lewy przycisk myszy i ustawiając rozdzielczość ekranu na 1920 X 1080.

4. Kliknij **OK**.

Jeżeli nie widzisz jako opcji rozdzielczości 1920 X 1080, może to oznaczać konieczność aktualizacji sterownika karty graficznej. Wybierz poniżej scenariusz, który najlepiej opisuje wykorzystywany przez Ciebie system komputerowy i postępować zgodnie z zawartymi wskazówkami:

1: Jeżeli posiadasz komputer biurkowy Dell™ lub przenośny komputer Dell™ z dostepem do Internetu.

2: <u>Jeżeli posiadasz komputer biurkowy, przenośny lub kartę graficzną innej firmy niż Dell™</u>

Monitor płaskoekranowy Dell[™] SX2210

Przewodnik użytkownika

Ustawianie rozdzielczości ekranu na 1920 X 1080 (Maksimum)

Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. © 2009 Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powielanie tych materiałów w jakikolwiek sposób bez pisemnego zezwolenia Dell Inc. jest surowo zabronione.

Znaki towarowe użyte w niniejszym tekście: Dell oraz logo DELL są znakami towarowymi Dell Inc; Microsoft, Windows i Windows Vista są albo znakami towarowymi albo zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach; ENERGY STAR jest zastrzeżonym znakiem towarowym U.S. Environmental Protection Agency. Jako partner programu ENERGY STAR, Dell Inc. stwierdza, że produkt spełnia wytyczne ENERGY STAR w zakresie efektywnego wykorzystania energii.

W dokumencie mogą być użyte inne znaki towarowe i nazwy handlowe, w odniesieniu do jednostek roszczących sobie prawo do marki i nazw lub produktów tych jednostek. Dell Inc. nie rości sobie prawa do żadnych zastrzeżonych znaków towarowych i nazw handlowych, innych niż jej własne.

Model SX2210b Stycze**ń** 2009 Rev. A00

Ustawienia monitora

Instrukcja obsługi płaskoekranowego monitora Dell™ SX2210

- Podłączanie monitora
- Organizacja przebiegu kabli
- Mocowanie panelu Soundbar (opcjonalny)

Podłączanie monitora

COSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem wykonywania opisanych w tej części procedur, należy zastosować się do instrukcji bezpieczeństwa.

Aby podłączyć monitor do komputera.

- Wyłączyć komputer i odłączyć kabel zasilający.
 Podłącz złącze kabla HDMI, białe (cyfrowy DVI-D) lub niebieskie (analogowy VGA) złącze wyświetlacza do odpowiedniego portu video z tyłu komputera. Nie należy podłączać wszystkich kabli w tym samym komputerze.Wszystkich kabli można używać wyłacznie wtedy, gdy są podłączone do różnych komputerów z odpowiednimi systemami video.

Podłączanie niebieskiego kabla VGA



Podłączanie białego kabla DVI



Podłączenie kabla HDMI



💋 UWAGA: Elementy graficzne służą wyłącznie w celach ilustracji. W rzeczywistości, komputer może wyglądać inaczej.

Podłączanie kabla USB

Po zakończeniu podłączania kabla DVI/VGA/HDMI, postępuj zgodnie z procedurą opisaną poniżej, aby podłączyć kabel USB do komputera i zakończyć konfigurację monitora:

- Podłącz gniazdo wejściowe USB urządzenia (kabel załączony) do odpowiedniego gniazda USB Twojego komputera
 Podłącza urządzenia peryferyjne USB do gniazd wyjściowych USB monitora.
 Podłącz przewody zasilające komputera i monitora do pobliskiego gniazda zasilania.
 Włącz monitor i komputer. Jeśli monitor wyświetla obraz, instalacja jest zakończona. Jeżeli obraz się nie pojawia, zajrzyj do części <u>Rozwiazywanie problemów</u>.
 Wykorzystaj uchwyt kabli na stojaku monitora do uporządkowania przebiegu kabli.



Organizacja przebiegu kabli



Po podłączeniu do monitora i komputera wszystkich niezbędnych kabli, (patrz Podłączanie monitora) wykorzystaj szczelinę kabli do uporządkowania przebiegu wszystkich kabli, zgodnie z ilustracją powyżej.

Mocowanie panelu Soundbar (opcjonalny)



O POUCZENIE: Nie stosować z żadnym urządzeniem innym niż panel dźwiękowy Dell.

Mocowanie panelu dźwiękowego:

1. Po odwróceniu monitora tyłem należy podłączyć panel dźwiękowy, przystawiając do siebie dwie szczeliny i dwie wypustki w dolnej części monitora.

- 2. Przesunąć panel dźwiękowy w lewo, aż zatrzaśnie się w pozycji montażowej.
- 3. Połącz panel Soundbar ze złączem zasilania prądem stałym z zasilacza panela Soundbar.
- 4. Włożyć wtyczkę mini przewodu stereo z tylnej części panelu dźwiękowego w wyjście audio komputera.

Wykrywanie i usuwanie usterek

Monitor płaskoekranowy Dell™ SX2210

- Auto-test
- Najczęstsze problemy
- Problemy specyficzne dla produktu
- Problemy z USB
- Problemy z panelem dźwiękowym Dell
- Problemy z kamera
- Problemy z oprogramowaniem do rozpoznawania twarzy (FastAccess)

🕂 OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem wykonywania opisanych w tej części procedur, należy zastosować się do instrukcji bezpieczeństwa.

Auto-test

Monitor udostępnia funkcję automatycznego testu funkcji, umożliwiającej sprawdzenie prawidłowego funkcjonowania. Jeżeli monitor i komputer są prawidłowo podłączone ale ekran monitora pozostaje ciemny, należy uruchomić automatyczny test monitora, wykonując następujące czynności:

1. Wyłącz komputer i monitor.

 Odłącz kabel video od złącza z tyłu komputera lub monitora. Aby zapewnić prawidłowe działanie autotestu, odłącz kable złącza HDMI, złącze cyfrowe (białe) i analogowe (niebieskie złącze) od złączy z tyłu komputera komputera lub monitora.

3. Włącz monitor.

Na ekranie powinno zostać wyświetlone pływające okno dialogowe (na czarnym tle), jeżeli monitor nie wykrywa sygnału wizji i działa prawidłowo. W czasie trybu automatycznego testu, dioda zasilania LED ma kolor biały. Również, w zależności od wybranego wejścia, będzie przewijane na ekranie w sposób ciągły, jedno z pokazanych poniżej okien dialogowych.

| - | No VGA cable | Dell SX2210 | lub | No DVI-D cable | Dell SX2210 |
|-------|---------------|-------------|-----|----------------|-------------|
| | lub | | | | |
| | No HDMI cable | Dell SX2210 | | | |

- To okno jest również wyświetlane podczas normalnego działania systemu, jeżeli zostanie odłączony lub uszkodzony kabel wideo.
 Wyłącz monitor i podłącz ponownie kabel wideo; następnie włącz komputer i monitor.
- . Wyłącz monitor i podłącz ponownie kaber wideo, następnie wiącz komputer i monitor.

Jeżeli po zastosowaniu poprzedniej procedury, na ekranie monitora nadal nie ma obrazu, sprawdź kartę graficzną i komputer; monitor działa prawidłowo.

Wbudowana diagnostyka

Monitor posiada wbudowane narzędzie diagnostyczne pomagające w określeniu, czy występujący nietypowy wygląd ekranu jest wewnętrznym problemem monitora, systemu komputerowego lub karty graficznej.

💋 UWAGA: Wbudowaną diagnostykę możesz uruchomić tylko, kiedy przewód wideo jest odłączony i monitor jest w trybie automatycznego testu.

Aby uruchomić wbudowaną diagnostykę:

- 1. Upewnij się, czy ekran jest czysty (brak drobinek kurzu na powierzchni ekranu).
- 2. Odłącz kabel (e) wideo od złącza z tyłu komputera lub monitora. Monitor przejdzie teraz w tryb automatycznego testu.
- 3. Na panelu przednim, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przez 2 sekundy przycisk skrótu 1 i przycisk skrótu 4. Pojawi się szary ekran.



- Dokładnie skontroluj ekran pod kątem nietypowości.
 Ponownie dotknij przycisk skrótu 4 na panelu przednim. Kolor ekranu zmieni się na czerwony.
 Skontroluj ekran pod kątem nietypowości.
 Powtórz kroki 5 i 6 celem sprawdzenia ekranu podczas wyświetlania koloru zielonego, niebieskiego i białego.

Test jest zakończony, gdy pojawi się biały ekran. W celu zakończenia, naciśnij ponownie przycisk skrótu 4.

Jeżeli nie zostały wykryte jakiekolwiek nietypowości ekranu podczas korzystania z wbudowanego narzędzia diagnostycznego, oznacza to że monitor działa poprawnie. Sprawdź kartę graficzną i komputer.

Najczęstsze problemy

Znajdująca się poniżej tabela zawiera ogólne informacje o podstawowych problemach które mogą wystąpić podczas działania monitora oraz możliwe rozwiązania.

| Najczęstsze symptomy | Co jest widoczne | Możliwe rozwiązania |
|--|---|--|
| Brak sygnału wideo/ wyłączona dioda zasilania | Brak obrazu | Upewnij się, czy kabel wideo podłączony do monitora i komputera i jest odpowiednio podłączony i bezpieczny. Za pomocą odpowiedniego wyposażenia elektrycznego sprawdź, czy gniazdko zasilania działa prawidłowo. |
| Brak sygnału wideo/ włączona dioda zasilania | Brak obrazu lub za ciemny obraz | Zwiększ ustawienia jasności i kontrastu za pomocą menu ekranowego. Wykonaj automatyczne sprawdzenie funkcji monitora. Sprawdź, czy nie ma zgiętych lub złamanych styków na złączach kabla wideo. Uruchom wbudowaną diagnostykę. |
| Słaba ostro ść | Obraz jest postrzępiony, zamglony lub zanikający | Wykonaj Automatyczną regulację za pośrednictwem menu ekranowego. Wyreguluj poprzez menu ekranowe ustawienia Faza oraz Zegar pikselowy. Wyeliminuj przedłużacze wideo. Przywróć ustawienia fabryczne monitora. Zmień rozdzielczość obrazu wideo, cele skorygowania współczynnika kształtu obrazu (16:9). |
| Dr żą cy/niestabilny obraz wideo | Falujący obraz lub przerywanie ruchu | Wykonaj Automatyczną regulację za pośrednictwem menu ekranowego. Wyreguluj poprzez menu ekranowe ustawienia Faza oraz Zegar pikselowy. Przywróć ustawienia fabryczne monitora. Sprawdź czynniki środowiskowe. Zmień usytuowanie monitora i wykonaj test w innym pomieszczeniu. |
| Brakuj ą ce piksele | Na ekranie LCD pojawiają się plamy | Klika razy włącz i wyłącz zasilanie. Niektóre piksele na ekranie mogą być wygaszone na stałe i jest to defekt naturalny, charakterystyczny dla technologii LCD. Uruchom wbudowaną diagnostykę. |
| Piksele zawsze jasne | Na ekranie LCD występują jasne plamki | Klika razy włącz i wyłącz zasilanie. Niektóre piksele na ekranie mogą być wygaszone na stałe i jest to defekt naturalny, charakterystyczny dla technologii LCD. Uruchom wbudowaną diagnostykę. |
| Problemy z jasno ś ci ą | Obraz za ciemny lub za jasny | Przywróć <u>ustawienia fabryczne</u> monitora. Wykonaj Automatyczną regulację za pośrednictwem menu ekranowego. Dostosuj ustawienia jasności i kontrastu za pomocą menu ekranowego. |
| Zniekształcenia geometryczne | Ekran nie jest prawidłowo wyśrodkowany | Przywróć ustawienia fabryczne monitora. Wykonaj Automatyczną regulację za pośrednictwem menu ekranowego. Dostosuj ustawienia jasności i kontrastu za pomocą menu ekranowego. |
| Poziome/pionowe linie | Na ekranie wyświetla się jedna lub więcej linii | UWAGA: W przypadku korzystania z 'DVI-D' lub 'HDMI', regulacja położenia nie jest dostępna Przywróć ustawienia fabryczne monitora. Wykonaj Automatyczną regulację za pośrednictwem menu ekranowego. Wykonaj automatyczną regulację za pośrednictwem za prawdź, czy linie te występują również w trybie automatycznęgo testu. Sprawdź, czy nie ma zgiętych lub złamanych styków na złączach kabla wideo. Uruchom wbudowaną diagnostykę. UWAGA: W przypadku korzystania z 'DVI-D' lub 'HDMI', regulacja Zegara pikselowego i Fazy nie są dostępne. |
| Problemy synchronizacji | Obraz na ekranie jest podrapany lub pourywany | Przywróć ustawienia fabryczne monitora. Wykonaj Automatyczną regulację za pośrednictwem menu ekranowego. Wyreguluj poprzez menu ekranowe ustawienia Faza oraz Zegar pikselowy. Wykonaj automatyczny test funkcji monitora i sprawdź, czy również w trybie automatycznego testu obraz jest podrapany. Sprawdź, czy nie ma zgiętych lub złamanych styków na złączach kabla wideo. Wykonaj rozruch komputera w <i>trybie awaryjnym</i>. |

| L | 1 | |
|---|--|---|
| Zagadnienia zwi ą zane z bezpiecze ń stwem | Widoczny dym lub iskry | Nie należy podejmować żadnych czynności usuwania usterek. Należy natychmiast skontaktować się z firmą Dell |
| Okresowe problemy | Wadliwe działanie monitora pojawia się i zanika | Upewnij się, czy kabel wideo podłączony do monitora i komputera i jest odpowiednio podłączony i bezpieczny. Przywróć ustawienia fabryczne monitora. Wykonaj automatyczny test funkcji monitora i sprawdź, czy również w trybie automatycznego testu pojawiają się okresowe problemy. |
| Brakujący kolor | Obraz bez koloru | Wykonaj <u>automatyczne sprawdzenie</u> funkcji monitora. Upewnij się, czy kabel wideo podłączony do monitora i komputera i jest odpowiednio podłączony i bezpieczny. Sprawdź, czy nie ma zgiętych lub złamanych styków na złączach kabla wideo. Uruchom wbudowaną diagnostykę. |
| Niewłaściwy kolor | Niedobry kolor obrazu | Zmień Tryb ustawień koloru w meny ekranowym <u>Ustawienia koloru</u> na Grafika lub Wideo, zależnie od zastosowacina. Spróbuj zastosowaci inne Ustawienia wstępne koloru w menu ekranowym Ustawienia koloru. Dostosuj wartości R/G/B w menu ekranowym Ustawienia koloru, jeżeli wyłączone jest Zarządzanie kolorem. Zmień Format wejściowy koloru na PC RGB lub YPbPr w menu ekranowym Ustawienia zaawansowane. Uruchom wbudowaną diagnostykę. |
| Na monitorze pozostaje przez długi okres czasu pozostało ść wyś wietlanego obrazu statycznego | Na ekranie pojawia si ę słaby cień z obrazu statycznego | Skorzystaj z funkcji zarządzania zasilaniem do wyłączenia monitora za każdym razem, kiedy nie jest używany (dodatkowe informacje, patrz <u>Tryby zarządzania energia</u>). Alternatywnie zastosuj dynamicznie zmieniany wygaszacz ekranu. |

Problemy specyficzne dla produktu

| Specyficzne symptomy | Co jest widoczne | Możliwe rozwiązania | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|--|--|
| Za mały obraz na ekranie | Obraz jest wy ś rodkowany na ekranie ale nie wypełnia całego obszaru widzenia | 1 Przywróć ustawienia fabryczne monitora. | | | | | |
| Nie można wyregulowa ć monitora przyciskami na panelu przednim | OSD nie wy ś wietla się na ekranie | 1 Wyłącz monitor i odłącz przewód zasilający, a następnie podłącz z powrotem i włącz zasilanie monitora. | | | | | |
| Brak sygnału wejścia po naciśnięciu elementów sterowania użytkownika | Brak obrazu, świeci białe świałło LED. Po naciśnięciu przycisku "w górę", "w dół" lub "Menu", pojawia się komunikat | Sprawdź źródło sygnału. Upewnij się, że komputer nie znajduje się w trybie oszczędzania energii, poprzez przesunięcie myszą lub naciśnięcie dowolnego przycisku klawiatury. Sprawdź, czy kabel zasilania jest właściwe podłączony. Jeżeli konieczne, wyciągnij i włóż ponownie kabel sygnału. Uruchom ponownie komputer lub odtwarzacz wideo. | | | | | |
| Obraz nie wypełnia całego ekranu. | Obraz nie może wypełnić wysokości lub szerokości ekranu | Ze względu na różne formaty wideo (współczynnik kształtu) odtwarzaczy DVD, monitor może nie wyświetlać obrazu na całym ekranie. Uruchom wbudowaną diagnostykę. | | | | | |
| 💋 UWAGA: W przypadku wy | UWAGA: W przypadku wybrania trybu DVI-D lub HDMI , funkcja Automatyczna regulacja nie jest dostępna. | | | | | | |

Problemy charakterystyczne dla interfejsu USB

| Specyficzne symptomy | Co jest widoczne | Możliwe rozwiązania |
|---|--|--|
| Nie działa interfejs USB | Nie działają urządzenia peryferyjne USB | Sprawdź, czy WŁĄCZONE jest zasilanie monitora. Podłącz ponownie kabel przesyłania danych do komputera. Podłącz ponownie urządzenia peryferyjne USB (złącze pobierania danych). Wyłącz, a następnie ponownie włącz monitor. Ponownie uruchom komputer. Niektóre z urządzeń USB, takie jak zewnętrzne przenośne HDD wymagają wyższego prądu zasilania; należy podłączyć urządzenie bezpośrednio do komputera. |
| Wysokiej szybkości interfejs USB 2.0 jest wolny. | Urządzenia peryferyjne wykorzystujące wysokiej szybkości interfejs USB 2.0, działają wolno lub nie działają wcale. | Sprawdź, czy komputer może obsługiwać USB 2.0. Niektóre komputery mają zarówno gniazda USB 2.0 jak i USB 1.1. Sprawdź, czy wykorzystywane jest właściwe gniazdo. Podłącz ponownie kabel przesyłania danych do komputera. Podłącz ponownie urządzenia peryferyjne USB (złącze pobierania danych). Ponownie uruchom komputer. |

Problemy z panelem dźwi**ękowym Dell™ Soundbar**

| Najczęstsze symptomy | Co jest widoczne | Możliwe rozwiązania |
|----------------------|--|---|
| Brak dźwięku | Panel dźwiękowy Soundbar jest zasilany - włączony wskaźnik zasilania | Podłącz kabel wejścia liniowego audio do gniazda wyjścia audio komputera. Ustaw wszystkie elementy sterowania głośnością na maksimum i sprawdź, czy nie jest włączona opcja wyciszenia. Odtwórz klika elementów audio z komputera (np. płytę audio CD lub MP3). |

| | | Obróć pokrętło Zasilanie/Głośność na panelu Soundbar w kierunku zgodnym ze wskazówkami zegara, aby zwiększyć poziom głośności. Oczyść i włóż ponownie wtyczkę wejścia liniowego audio. Wykonaj test panelu dźwiękowego Soundbar, wykorzystując inne źródło audio (np. przenośny odtwarzacz CD, odtwarzacz MP3). |
|------------------------------------|--|---|
| Zniekształcony dźwięk | Jako źródło dźwięku wykorzystywana jest karta dźwiękowa komputera. | Usuń wszelkie przeszkody między panelem Soundbar a użytkownikiem. Sprawdź, czy wtyczka wejścia liniowego audio jest całkowicie wsunięta do gniazda karty dźwiękowej. Ustaw wszystkie elementy sterowania głośnością systemu Windows na wartości środkowe. Zmniejsz głośność aplikacji audio. Obróć pokrętło Zasilanie/Głośność na panelu Soundbar w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara, aby obniżyć poziom głośności. Oczyść i włóż ponownie wtyczkę wejścia liniowego audio. Wykonaj usuwanie problemów karty dźwiękowej komputera. Wykonaj test panelu dźwiękowego Soundbar, wykorzystując inne źródło audio (np. przenośny odtwarzacz CD, odtwarzacz MP3). Unikaj korzystania z przedłużaczy kabli audio lub konwerterów wtyczek audio. |
| Zniekształcony dźwięk | Używane jest inne źródło audio | Usuń wszelkie przeszkody między panelem Soundbar a użytkownikiem. Sprawdź, czy wtyczka wejścia liniowego audio jest całkowicie wsunięta do gniazda źródła audio. Zmniejsz głośność źródła audio. Obróć pokrętło Zasilanie/Głośność na panelu Soundbar w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara, aby obniżyć poziom głośności. Oczyść i włóż ponownie wtyczkę wejścia liniowego audio. |
| Niezrównoważone wyjście dźwięku | Dźwięk tylko z jednej strony panelu Soundbar | Usuń wszelkie przeszkody między panelem Soundbar a użytkownikiem. Sprawdź, czy wtyczka wejścia liniowego audio jest całkowicie wsunięta do gniazda karty dźwiękowej lub źródła audio. Ustaw wszystkie elementy sterowania balansem audio systemu Windows (L-R) na pozycję środkową. Oczyść i włóż ponownie wtyczkę wejścia liniowego audio. Wykonaj usuwanie problemów karty dźwiękowej komputera. Wykonaj test panelu dźwiękowego Soundbar, wykorzystując inne źródło audio (np. przenośny odtwarzacz CD, odtwarzacz MP3). |
| Niski poziom głośności | Głośność jest za mała | Usuń wszelkie przeszkody między panelem Soundbar a użytkownikiem. Obróć pokrętło Zasilanie/Głośność na panelu Soundbar w kierunku zgodnym ze wskazówkami zegara, na maksymalną głośność. Ustaw wszystkie elementy sterowania głośnością systemu Windows na wartości maksymalne. Zwiększ głośność aplikacji audio. Wykonaj test panelu dźwiękowego Soundbar, wykorzystując inne źródło audio (np. przenośny odtwarzacz CD, odtwarzacz MP3). |

Problemy z kamerą

| POPULARNE SYMPTOMY | OKOLI CZNOŚCI WYSTĄPIENIA PROBLEMU | MO Ż LI WE ROZWI Ą ZANIA |
|--|---|--|
| Brak zasilania k i v | Kamera nie działa | Jeżeli nie działa zasilanie monitora, patrz Usuwanie problemów dotyczących działania monitora. |
| | i dioda jest wył ą czona | Sprawdź, czy kamera jest wykrywana przez system Windows. |
| | | Ponownie zainstaluj kamerę korzystając z <i>Płyty CD z zasobami kamery internetowej</i> monitora Dell SX2210. Więcej informacji znajduje się w części <u>Korzystanie z kamery</u> . |
| Kamera nie jest | Kamera nie działa | Wyjmij i włóż ponownie kabel USB. |
| wykrywana | i dioda jest w łą czona | Zainstaluj ponownie oprogramowanie kamery internetowej Dell oraz sterowniki. Więcej informacji znajduje się w części <u>instalowanie oprogramowania kamery internetowej Dell</u> . |
| Słaba ostrość | Filmy i obrazy z | Sprawdź, czy z kamery została zdjęta folia zabezpieczająca i czy obiektyw kamery jest czysty. |
| | kamery są nieostre i | Oczyść powierzchnię kamery korzystając z wilgotnej, nie pozostawiającej włókien szmatki. |
| | rozmazane | Zwiększ ilość dostępnego światła otoczenia lub zmień źródło światła. |
| | | Przywróć ustawienia fabryczne kamery za pośrednictwem Centrali kamery internetowej Dell. Więcej informacji znajduje się w części Korzystanie z kamery. |
| | | Sprawdź, czy ustawienia Głębia koloru we Właściwości wyświetlania ustawione są na Kolor 16-bit lub wyżej. UWAGA:Zmniejszenie głębi kolorów powoduje słabą jakość obrazów. UWAGA: Zintegrowana kamera internetowa działa z niższą rozdzielczością niż większość dostępnych w handlu kamer cyfrowych. Większość dostępnych w handlu kamer cyfrowych ma rozdzielczość 4 mega piksele lub wyższą. Zintegrowana kamera ma rozdzielczość do 2.0 megapiksela. |
| Słaba jako ść obrazu wideo w Internecie | Obraz kamery ziarnisty podczas korzystania z niej w Internecie | Sprawdź szybkość połączenia internetowego. Wolne połączenie internetowe może powodować podobne problemy z obrazem wideo. Zalecane jest korzystanie złącza szerokopasmowego o dobrej przepustowości. |
| Problemy z kolorem | Obrazy mają zabarwienie czerwone, niebieskie lub zielone | Przywróć ustawienia fabryczne kamery za pośrednictwem Centrali kamery internetowej Dell. Więcej informacji znajduje się w części Korzystanie z kamery. |
| | | Dostosuj ustawienia kolorów kamery za pośrednictwem Centrali kamery internetowej Dell. Więcej informacji znajduje się w części Korzystanie z kamery . |
| Brak obrazu | Posty ekran | Zwiększ ilość dostępnego światła otoczenia, zmień kierunek patrzenia kamery lub zmień źródło światła. |
| | 1 | Przywróć ustawienia fabryczne kamery za pośrednictwem Centrali kamery internetowej Dell. Więcej informacji |

| | | znajduje się w części <u>Korzystanie z kamery</u> . | |
|---|--|---|--|
| | | Dostosuj poziomy kontrastu za pośrednictwem Centrali kamery internetowej Dell. Więcej informacji znajduje się w części Korzystanie z kamery. | |
| | | Sprawdź, czy kamera jest prawidłowo wykrywana przez system operacyjny Windows. | |
| Mała ilo ść ramek w trybie | Film wideo nie jest płynny | Tryb filmowania, szczególnie przy wysokich rozdzielczościach jest zadaniem wymagającym dużych zasobów; zmniejsz rozdzielczość nagrywania wideo. Wybierz polecenie Bez kompresji dla wideo w ustawieniach Nagrywanie wideo. | |
| filmowania | | Zainstaluj najnowsze sterowniki DirectX i sterowniki kamery. | |
| Audio i obraz wideo nie są zsynchronizowane | Filmowany obraz i dźwięk nie są zsynchronizowane | Tryb filmowania, szczególnie przy wysokich rozdzielczościach jest zadaniem wymagającym dużych zasobów. Zmniejsz rozdzielczość nagrywania wideo. Wybierz polecenie Bez kompresji dla wideo w ustawieniach Nagrywanie wideo. | |
| Nie działa mikrofon | Film wideo jest nagrywany, ale brak dźwięku | Zbliż mikrofon podczas mówienia. | |
| | | Zintegrowany mikrofon zaprojektowany jest tak, aby mieć szeroki obszar odbioru, ale mimo to ma ograniczenia. Postaraj zbliżyć się do mikrofonu albo upewnij się, że jesteś w obszarze nagrywania dla mikrofonu. | |
| | | Sprawdź czy głośność nie jest wyciszona. Włączenie dźwięku 1. Kliknij Start→Panel sterowania→Dźwięk i urządzenia audio . 2. Kliknij, aby odznaczyć pole wyboru obok polecenia Wycisz . | |
| | | Ustaw właściwe źródło dźwięku w Centrali kamery internetowej Dell. Wybór właściwego źródła dźwięku 1. W Centrali kamery internetowej Dell, przejdź do ustawień konfiguracji klikając przycisk Więcej opcji. 2. Wybierz Monitor Webcam w polu Mikrofon. 3. Ustaw suwak Głośność tak, aby uzyskać wymagany poziom głośności. | |
| | | Sprawdź mikrofon. Spróbuj sprawdzić działanie mikrofonu za pośrednictwem aplikacji innej niż Centrala kamery internetowej Dell. Sprawdzanie mikrofonu 1. Kliknij Start→Panel sterowania→Dźwięk i urządzenia audio. 2.Kliknij zakładkę Dźwięk. 3.Kliknij przycisk Test sprzętu i postępuj zgodnie z instrukcjami. | |
| | | Jeżeli nagrywanie jest poprawne, przywróć ustawienia fabryczne kamery lub ponownie zainstaluj oprogramowanie Centrali kamery internetowej Dell. Więcej informacji znajduje się w części <u>Korzystanie z kamery</u> . | |

Problemy z oprogramowaniem do rozpoznawania twarzy (FastAccess)

Instalacja

| Typowe objawy | Widoczny efekt | Środki zaradcze |
|---|---|---|
| Nie można zainstalować oprogramowania FastAccess | Instalator FastAccess wyświetla komunikat "This version cannot install on this computer - 3" (Nie można zainstalować tej wersji na tym komputerze). | I Upewnij się, że monitor jest podłączony do komputera za po kamera internetowa Dell Monitor została zainstalowana w sy Windows Vista©. |
| Nie można zainstalować oprogramowania FastAccess | Instalator FastAccess wyświetla komunikat "This version cannot install on this computer - 2" (Nie można zainstalować tej wersji na tym komputerze). | 1 Ta wersja programu FastAccess nie zainstaluje się na kompu domeny Microsoft. Należy przeprowadzić instalację na kompu |
| Nie można zainstalować oprogramowania FastAccess | Instalator FastAccess wyświetla komunikat "FastAccess cannot be installed on Systems earlier than Windows Vista x86" (FastAccess nie może zostać zainstalowany na systemie wcześniejszym. niż Windows Vista x86). | 1 Ta wersja FastAccess może zostać zainstalowana wyłącznie Vista© x86 i x64. Systemy XP i Windows 2000 nie są obsługi |

Korzystanie na co dzie**ń**

| Typowe objawy | Widoczny efekt | Środki zaradcze |
|--|---|---|
| Rozpoznawanie twarzy nie jest możliwe i trzeba logować się ręcznie | W oknie FastAccess Video wyświetlają się kolorowe paski oraz komunikat "Nie można przetworzyć danych biometrycznych - sprawdź kamerę". | Upewnij się, że monitor jest podłączony do komputera za po kamera internetowa Dell Monitor została zainstalowana w sy Windows Vista©. Zaloguj się ręcznie do komputera i zamknij wszelkie aplikację kamery internetowej. Jeśli wcześniej wybrano ręcznie kamerę internetową na ekra Konsoli konfiguracji FastAccess, należy upewnić się, że kame dostępna. Jeśli nie, wybierz inną kamerę z listy. Wybór opcji umożliwi aplikacji FastAccess wybór dowolnej dostępnej kam |
| Rozpoznawanie twarzy nie jest możliwe i trzeba logować się ręcznie | W oknie FastAccess Video wyświetlają się kolorowe paski oraz komunikat "Nieprawidłowy klucz licencyjny" | I Upewnij się, że kabel USB monitora Dell podłączony jest do k monitora jest poprawnie zainstalowana. Program FastAccess kamera Dell Monitor nie jest podłączona do komputera. |
| Program FastAccess korzysta z niewłaściwej kamery | Posiadasz laptopa z wbudowaną kamerą i program FastAccess nie korzysta z zalecanej kamery. | I Otwórz "Konsolę konfiguracji" i wybierz przycisk "Zaawanso kamery". Wybierz żądaną kamerę. Uruchom ponownie kompi ponownie program FastAccess. |
| Rozpoznawanie twarzy jest niedostępne | Program FastAccess nie znajduje się na ekranie logowania do systemu Windows Vista©. | Program FastAccess został wyłączony. Otwórz "Konsolę konf zabezpieczeń, aby włączyć program FastAccess. |
| Aplikacje wideo, takie jak Skype, IM i inne, nie mogą odnaleźć kamery internetowej. | Nie można przesłać sygnału wideo do innej aplikacji. | Jeśli włączono aplikację FastAccess, należy otworzyć ekran w wideo. i wybrać "faCap". Jeśli wyłączono aplikację FastAccess, należy otworzyć ekran wideo. i wybrać "kamerę monitora" lub inną dostępną kamer |