## Estação de ancoragem USB 3.0 de vídeo duplo da Dell<sup>TM</sup>

Manual do utilizador



Modelo: D1000





- NOTA: Uma NOTA indica informações importantes que ajudam-no a utilizar melhor o seu computador.
- ∧ CUIDADO: Um CUIDADO indica potenciais danos ao hardware ou perda de dados se não forem seguidas as instruções.
- AVISO: Um AVISO indica potenciais danos materiais, pessoais ou a morte.

#### © 2017 Dell Inc. Todos os direitos reservados.

As informações neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A reprodução destes materiais de qualquer maneira sem a permissão por escrito da Dell Inc. é estritamente proibido. Marcas comerciais utilizadas neste texto: A Dell e o logótipo da Dell logo são marcas comerciais da Dell Inc., Intel®, Centrino®, Core™ e a Atom™ são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Intel Corporation nos E.U.A. e noutros países; a Microsoft®, Windows® e o logótipo do botão de iniciar do Windows são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Microsoft Corporation no Estado Unidos e/ou em outros países; a Bluetooth® é uma marca comercial registada, propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e é utilizada pela Dell sob licença; a Blu-ray Disc™ é uma marca comercial, propriedade da Blu-ray Disc Association (BDA) e licenciada para utilização em discos e leitores; podem ser utilizadas outras marcas e nomes comerciais neste documento para referir a entidades que reivindicam as marcas e os nomes ou os seus produtos. A Dell Inc. nega qualquer interesse proprietário em marcas e nomes comerciais que não a própria.

2017 - 06Rev. A02

## Conteúdos

- a. Estação de ancoragem Dell USB 3.0 (D1000)
- b.Cabo de I/O USB 3.0
- c. Transformador e cabo de alimentação



### Especificações

#### Entradas

- 1 x USB 3.0 (Padrão, tipo B)
- 1 x alimentação de CC

#### Sa ídas

- 2 x USB 3.0
- 1 x USB 3.0 Power Share ( 1) que suporta BC 1.2 e o carregamento da bateria de 2,1 A.
- 1 x VGA
- 1 x HDMI
- 1 x DisplayPort
- Gigabit Ethernet
- Á udio combinado (auscultador/microfone)

## Resolução e taxa de atualização máxima suportada para o seu ecrã:

Suporte para sa ída com dois monitores			
	2048 x 1152 60Hz	2048 x 1152 60Hz	
	2048 x 1152 60Hz	2048 x 1152 60Hz	
	2048 x 1152 60Hz		2048 x 1152 60Hz
		2048 x 1152 60Hz	2048 x 1152 60Hz
	2560 x 1600 60Hz		
		2560X1440 50Hz	
			2048 x 1152 60Hz

## Descrição geral do produto

## Vista dianteira



Vista traseira



#### Requisitos recomendados do sistema

#### Hardware

Processador: Intel Core i5 ou i7 2+GHz/AMD Llano ou superior Memória: 4 GB Placa gráfica: Intel HD 4000, ATI Radeon HD5/6xxx, NVidia GeForce 4xxM ou superior\*

\*Qualquer Intel Core 2 Quad, i3, i5, i7 ou AMD Phenom, Jaguar cumprirá com as especificações do processador.

USB: Pelo menos uma porta USB 3.0

#### Sistema operativo

Win 7/Win 8/Win 8.1/Win 10; 32/64 bits Chrome OS R51 avante

## **Transformador recomendado**

		1.Adaptador (DPN: 0285K) Chicony HA45NM140:
	Tensão/fre	100 VCA até 240 VCA/50 Hz a 60 Hz ± 3 Hz/1,3 A
	quência/co	(Máx.).
Adaptad	rrente de	2. Adaptador (DPN: KXTTW) Lite-On LA45NM140 :
or de	entrada	100 VCA até 240 VCA/50 Hz a 60 Hz ± 3 Hz/1,3 A
CA/CC		(Máx.).
	Tensão/cor	
	rente de	Saída: 19,5 VCC/2,31 A
	sa ída	

#### Temperatura de funcionamento

A temperatura máx. de funcionamento é de 40  ${}^{\rm C}$ 

#### Configuração no Windows 7/8/8.1/10

Nota: Configuração sem a pen USB agregada.

1. Ligue a doca ao seu computador portátil.

Recomenda-se que transfira os controladores mais recentes do site Web de suporte

da DisplayLink em www.displaylink.com/support



Para administradores de rede/TI, visite esta ligação para o pacote de software de instalação empresarial. (\*Necessário registo do utilizador) http://www.displaylink.com/corporateinstall/

- 2. O Windows irá iniciar a instalação do controlador DisplayLink automaticamente.
- 3. Siga as instruções no ecrã até a instalação estar concluída.

🛃 Dell USB Graphic Software	×	Dell USB Graphic Software	×
	DisplayLink		DisplayLink
Liconco Agreement		Liconco Agroarrent	First davice connection
System Creck	INPORTANT - READ BEFORE COPYING, INSTALLING OR USING.	SystemCheck	Connect your DisplayLink device to configure the Dell USB
installation	Do not install or use this software and any associated materials (collectively, the "Software") until you (individual or entity) have	Installation	Gradina por terre nor man para
First Connect	carefully read the following terms and conditions. By installing or using the Software, you agree to the terms of this Agreement.	FirstConnect	
Piral Setup	Software.	FinalSetup	
Fish	1. LICENSES:	O Risa	
	<ul> <li>If you are an end user, the "SINGLE USER LICENSE" below shall apply to you</li> </ul>		
	Accept Decline		Skip

4. Ligue a sua estação de ancoragem e os periféricos ao seu PC.



## Funcionalidades



#### Menu do DisplayLink Manager

Opção do menu	Descrição	
DisplayLink Manager	Clicar neste item irá exibir a versão do software	
	DisplayLink	
	instalado.	
Check for Updates (Procurar	Verificação de atualizações do Windows.	
atualizações)		
DisplayLink Devices	Verificação dos dispositivos DisplayI ink ligados	
(Dispositivos DisplayLink)	vermenção dos dispositivos DisplayEllik rigados.	
Audio Setup (Configuração do	Abre a janela de configuração do áudio do Windows	
áudio)	Tore a juncia de configuração do addio do Windows.	
Video Setup (Configuração do	Abre a janela da resolução do ecrã do Windows	
vídeo)	rible a juncia da resolução do cera do windows.	
Screen Resolution (Resolução	Exibe uma lista de resoluções disponíveis	
do ecrã)	Exite unu usu de resoluções disponíveis.	
Screen Rotation (Rotação do	Roda o ecrã para a direita ou para a esquerda	
ecrã)	Roda o cora para a diferta ou para a coquerda.	
Extend To (Expandir até)	Estende o ecrã para a direita ou para a esquerda do ecrã	
Extend To (Expandin ate)	principal	
Extend (Expandir)	Estende o ambiente de trabalho do Windows para o	
Extend (Expandit)	ecrã.	
Set as Main Monitor (Definir	Define este ecrã como o principal	
como monitor principal)	Define este cera como o principal.	
Notebook Monitor Off (Monitor	Desliga o ecrã do computador portátil e torna o	
do portátil desligado)	ecrã DisplayLink como o ecrã principal.	
Mirror (Espelho)	Copia o que está no ecrã principal e reproduz para	
	este ecrã.	
Off (Desligado)	Desliga o ecrã.	
Fit to TV (Encaixar na televisão)	Utilize esta função para ajustar o tamanho das janelas	
	para encaixar no	
	ecrã da televisão.	

#### Para definir o ecrã em modo estendido

- 1. Clique no ícone DisplayLink.
- 2. Selecione Expandir.

O dispositivo encontra-se agora estendido na direção que encontrava-se da última vez que o ecrã esteve neste modo. Para um maior controlo, utilize o submenu Extend To (Expandir até) e selecione uma das opções. Isto coloca o dispositivo em modo estendido e coloca-o à esquerda/direita/acima/abaixo do monitor principal (primário).

#### Para definir o ecrã em modo espelho

- 1. Clique no ícone DisplayLink.
- 2. Selecione Espelho.

A resolução, a profundidade de cor e a taxa de atualização do ecrã principal são reproduzidos no ecrã ligado ao dispositivo gráfico USB DisplayLink.

#### Configuração Fit to TV (Encaixar na televisão)

1. Para configurar o Fit to TV (Encaixar na televisão), selecione a opção do DisplayLink GUI. Aparece a seguinte interface:



2. Irá visualizar igualmente um limite vermelho no ecrã do DisplayLink.



O limite vermelho mostra o tamanho do novo ambiente de trabalho do Windows. Utilize os controlos "+" e "-" na GUI do Fit to TV (Encaixar na televisão) para alterar o tamanho do limite vermelho até encaixar no ecrã da televisão.

- ☑ Nota: Pode ser alcançada uma configuração mais fina do tamanho do limite ao manter premido a tecla CTRL e clicar em "+" e "-".
  - 3.Assim que o limite vermelho estiver nas extremidades do ecrã da televisão, clique em Aplicar para redimensionar o ambiente de trabalho do Windows.

# Perguntas mais frequentes (FAQs) da Estação de ancoragem USB 3.0 de vídeo duplo da Dell - D1000

Resolução de problemas	Soluções sugeridas
Não existe vídeo no monitor	Verifique os cabos de ligação ao vídeo.
ligado à doca.	Desligue da alimentação, aguarde 10 segundos e, em seguida,
O vídeo no monitor ligado está distorcido ou corrompido.	Verifique os cabos de ligação ao vídeo. Verifique a resolução do vídeo em Control Panel Items (Itens do painel de controlo)\Display (Ecrã)\Change Display Setting (Alterar configuração do ecrã).
O vídeo no monitor ligado não está mostrar imagem em modo estendido.	Altere as definições: ao configurar em Control Panel Items (Itens do painel de controlo)\Display (Ecrã)\Change Display Setting (Alterar configuração do ecrã). ao alterar percorrendo ao premir " 🎥 +P".
As fichas de áudio não estão a funcionar.	Verifique as definições em Control Panel (Painel de controlo)\All Control Panel Items (Todos os itens do painel de controlo)\Sound (Som) para certificar-se de que o dispositivo de áudio USB está disponível e definido como padrão. Clique com o botão direito do rato para exibir todas as opções disponíveis.
As portas USB não estão a funcionar na estação de ancoragem.	Desligue da alimentação, aguarde 10 segundos e, em seguida, volte a ligar. Atualize para o controlador do anfitrião USB 3.0 mais recente.
O conteúdo HDCP não é capaz de exibir no monitor ligado.	O suporte para o conteúdo HDCP não está atualmente disponível.
Não foi poss ível instalar o controlador Displaylink.	Instale o controlador ao: transferir o controlador mais recente do site Web Displaylink ou ligue-se ao Windows Update com a estação de ancoragem (utilizando o Wi-Fi ou a porta Ethernet do computador portátil).
O computador portátil não arrancou com a doca ligada.	Retire todos os dispositivos USB ligados à doca; alguns dispositivos de arranque não qualificados podem provocar o bloqueio no ecrã de arranque.

Resolução de problemas	Soluções sugeridas
O acesso à Internet pela primeira vez	Transfira o controlador a partir de um computador ligado à
está a provocar uma mensagem de	Internet
erro	e copie o controlador para uma pen USB e, em seguida, execute
	a configuração.
Não existem recursos do sistema	Isto pode ocorrer quando entrar em modo estendido com um
suficientes para concluir o serviço	recursos do sistema baixos. O PC não tem memória suficiente
solicitado	para iniciar um ecrã estendido.
	Feche quaisquer aplicações não utilizadas. A situação pode
	igualmente ser melhorada ao reiniciar o PC.
Controlador de visualização	Irá aparecer esta mensagem se os controladores gráficos
incompatível	principais instalados não forem compatíveis com WDDM. Os
	sistemas operativos a partir do Windows 7 não foram
	concebidos para funcionarem sem os controladores WDDM.
	Transfira e instale os controladores gráficos mais recentes para
	a sua placa gráfica principal.
O computador portátil falhou de	Verifique as definições nos itens da BIOS para certificar-se de
recuperar da porta Ethernet	que o computador portátil suporta a função de recuperação da
	porta Ethernet.

## Indicação do LED de energia

Modo de Funcionamento Normal: Luz branca forte Suspensão da plataforma: Luz Branca Desligar: Luz Desligada

#### **Informações regulamentares**

A estação de ancoragem USB 3.0 de vídeo duplo da Dell - D1000 cumpre com as regras da FCC/CE e com as questões de conformidade regulatória, engenharia e ambiental mundiais.

#### Entrar em contacto com a Dell:

1.Visite www.dell.com/support

- 2. Selecione a sua categoria de suporte
- 3. Selecione o serviço apropriado ou ligação de suporte com base nas suas necessidades.

Ou visite:

http://www.displaylink.com/support/.

