Esta ção Universal Dell $^{\rm TM}$

D6000 Guia do Usu ário





- **NOTA:** Uma NOTA fornece informa ções importantes que ajudam voc ê a fazer um melhor uso de seu computador.
- △ CUIDADO: Um aviso de CUIDADO indica poss veis danos ao hardware ou perda de dados, se as instru ções não forem seguidas.
- AVISO: Um AVISO indica um potencial de danos àpropriedade, danos pessoais ou morte.

© 2017 Dell Inc. Todos os direitos reservados.

As informações contidas neste documento est ão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A reprodução destes materiais, por qualquer forma, sem a permiss ão por escrito da Dell Inc. éestritamente proibida.

Marcas comerciais utilizadas neste texto: Dell o log ớtipo Dell s ão marcas comerciais da Dell Inc., Intel[®], Centrino[®], Core[™], e Atom[™] são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Intel Corporation nos Estados Unidos ou em outros pa śes; Microsoft[®], Windows[®], e o log ớtipo do bot ão Iniciar do Windows s ão marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros pa śes; Bluetooth[®] é uma marca comercial registrada da Bluetooth SIG, Inc. e é usada pela Dell sob licen ça; Blu-ray Disc[™] é uma marca comercial de propriedade da Blu-ray Disc Association (BDA) e licenciada para uso em discos e leitores de multim flia; Outras marcas comerciais e nomes comerciais podem ser usados em este documento para referir quer as entidades detentoras das marcas, quer os seus nomes ou produtos. A Dell Inc. renuncia a qualquer interesse de propriedade sobre marcas e nomes comerciais que n ão sejam os seus.

2017 – 03 Rev.A00

Conteúdo da embalagem

- a. Esta ção Universal Dell (D6000)
- b. Adaptador de corrente e cabo de alimenta ção



Especifica ções

A montante

- USB 3.0 de Tipo A (Conversor de via C para A)
- USB-C (Fornecimento de energia de apoio at é65W)

A jusante

- 3 x USB 3.0 de Tipo A
- 1 x USB 3.0 de Tipo A (frente, PowerShare)
- 1 x USB-C (frente, somente dados, e PowerShare)
- 1 x HDMI
- 2 x DisplayPort
- Ethernet Gigabit
- Combo de áudio (Auscultadores/Microfone)
- Linha de sa ída de áudio

Suporta USB 3.1 Gen1.

- Capacidade do produto: sinais do produto a 5 Gbps
- Nome comercial: SuperSpeed USB
- Nota: Os termos USB 3.1 Gen1 e USB 3.0 s ão sin ônimos

LED de indica ção de energia

Modo de funcionamento normal: Luz branca Modo de espera da plataforma: Luz âmbar Energia desligada: Luz desligada

LED Indicador de porta LAN

Conex ão: Verde (Verde s dido) Link ativo: Âmbar (piscando)

♦ 3

Resolu ção máxima e taxa de atualiza ção suportadas por seu visor:

Nota: a Resolu ção m áxima/Taxa de atualiza ção tamb ém depender ão da tabela EDID dos monitores

| | Entradas (plug-in) | | | Sa fla | |
|------|--------------------|------|-----------------|---------|---------|
| DP-1 | DP-2 | HDMI | DP-1 DP-2 | | HDMI |
| DP-1 | DP-2 | HDMI | 4K@60Hz 4K@60Hz | | 4K@30Hz |
| DP-1 | DP-2 | HDMI | 5K@60Hz | | 4K@30Hz |
| DP-1 | DP-2 | | 4K@60Hz 4K@60Hz | | |
| DP-1 | | HDMI | 4K@60Hz | | 4K@60Hz |
| | DP-2 | HDMI | | 4K@60Hz | 4K@60Hz |
| DP-1 | | | 4K@60Hz | | |
| | DP-2 | | | 4K@60Hz | |
| | | HDMI | | | 4K@60Hz |

Usu ários da plataforma USB-C com instala ção de driver

* Se n ão houver driver DisplayLink, a sa fla HDMI ocorrer ádo modo Alt e com 4K@ 30Hz.

| Usu ários da plataforma | USB-3.0 com | instala ção | de driver |
|-------------------------|-------------|-------------|-----------|
|-------------------------|-------------|-------------|-----------|

| | Entradas (plug-in) | | | Sa fla | |
|------|--------------------|------|-----------------|---------|---------|
| DP-1 | DP-2 | HDMI | DP-1 DP-2 | | HDMI |
| DP-1 | DP-2 | HDMI | 4K@60Hz | 4K@60Hz | N.D.** |
| DP-1 | DP-2 | HDMI | 5K@60Hz | | N.D.** |
| DP-1 | DP-2 | | 4K@60Hz 4K@60Hz | | |
| DP-1 | | HDMI | 4K@60Hz | | 4K@60Hz |
| | DP-2 | HDMI | | 4K@60Hz | 4K@60Hz |
| DP-1 | | | 4K@60Hz | | |
| | DP-2 | | | 4K@60Hz | |
| | | HDMI | | | 4K@60Hz |

** : Sem suporte de modo Alt

Vista geral do produto

Vista frontal



Vista traseira



Requisitos recomendados de sistema

Hardware

Dispositivos DL-6xxx (Resolu ções 4K UHD)

Requisitos m ńimos para escrit ório, produtividade, Web

Processador: Intel Core i3 2+GHz / Intel Core M / AMD Trinity ou superior Memory: 4Gb Placa de v fleo: Intel HD 4000, ATI Radeon HD7xxx, NVidia GeForce 5xxM ou superior, com drivers lan çados especificamente para a vers ão Windows. USB: USB 2.0, mas se recomenda USB 3.0

Requisitos m ńimos para reprodu ção de v fleo em tela inteira Processador: Intel SkyLake i3 ou Intel Core i7 2+GHz / AMD Richland A10-575x / AMD Kaveri A10-7400P ou superior Mem ória: 8Gb Placa de v fleo: Intel HD 4000, ATI Radeon HD 8650, NVidia GeForce 7xxM ou superior, com drivers lan çados especificamente para a vers ão Windows. USB: USB 3.0 Disco: 7200RPM ou SSD Se estiver reproduzindo conte údo UHD (4K), o sistema deve ser capaz de decodificar o v fleo 4K na GPU.

Sistema operacional

Wins OS (Win 7, 8, 8.1, 10); 32/64 bits (com vers ão de Driver DisplayLink: 8.2 em diante). SO Ubuntu 14.04.2 ou superior. SO Chrome Build 58 em diante.

Adaptador de 130W de pot ência recomendado

| | Tens ão de entrada / frequ ência / | Adaptador Lite-On (DPN: VJCH5): 100 V CA a 240 V CA/50 Hz a 60 Hz. |
|--------------------|---------------------------------------|--|
| CA/CC Adaptador | corrente | 2. Adaptador Chicony (DPN: 6G99N): 100 V CA a 240 V CA/50 Hz a 60 Hz. |
| | Tens ão de sa fla / corrente | Sa íla: 19,5 V CC/6,7A |

Temperatura de funcionamento

A temperatura de funcionamento máximo éde 40°C



Instala ção em Windows 7/8/8.1/10

- Comece por instalar os drivers primeiro antes de conectar a esta ção ao seu computador. Se recomenda que baixe os drivers mais recentes do website de apoio abaixo:
 - dell.com/support
 - displaylink.com/downloads



Para administradores de rede/TI, visite este link para obter um pacote de software de instala ção empresarial. (*É obrigat ório registro de usu ário)

http://www.displaylink.com/corporateinstall/

- **Nota:** O Windows ir ácome çar a instalar o driver DisplayLink automaticamente se estiver conectado à Internet.
- 2. Siga as instru ções na tela at é que a instala ção esteja completa.



3-1-a. Plataforma/conex ão USB-C



3-1-b. Conecte sua esta ção e periféricos ao seu PC.



3-2-a. Plataforma/conex ão USB 3.0 Tipo A



3-2-b. Conecte sua esta ção e periféricos ao seu PC.





Caracter *s***ticas**







| Menu | gerenciador | do | Disn | av] | Link |
|-------|-------------|----|------|-----|------|
| Michu | gerenciauor | uu | Disp | ayı | |

| Op ção do menu | Descri ção |
|--------------------------|---|
| Gerenciador DisplayLink | Ao clicar neste item ir áexibir a vers ão do software do DisplayLink instalado. |
| Procurar atualiza ções | Verifica ção de atualiza ções do Windows. |
| Dispositivos DisplayLink | Verifica ção de dispositivos DisplayLink conectados. |
| Configura ção de áudio | Abre a janela de configura ção de áudio do Windows. |
| Configura ção de v fleo | Abre a janela de resolu ção de tela do Windows. |
| Resolu ção de tela | Exibe uma lista de resolu ções dispon íveis. |
| Rota ção da tela | Gira a tela em sentido hor ário ou anti-hor ário. |
| Estender para | Estende a tela para a direita ou para a esquerda da tela principal. |
| Estender | Estende a área de trabalho do Windows para o visor. |
| Definir como Monitor | Define esta tela como visor principal. |
| Principal | |
| Monitor do notebook | Desliga o monitor do notebook e transforma ovisor do DisplayLink em visor |
| desligado | principal. |
| Espelho | Copia o que est áno visor principal e reproduz issoneste visor. |
| Off (desligado) | Desliga o visor. |
| Ajustar àTV | Use esta fun ção para ajustar o tamanho das janelas para o adaptar àtela da TV. |

Para definir o visor em modo estendido

- 1. Clique no cone do DisplayLink 🗐
- 2. Selecione Estender.

O dispositivo est áagora estendido no sentido em que o foi da última vez que a exibi ção esteve em este modo. Para mais controle, use o submenu Estender para e selecione uma das op ções. Isto coloca o dispositivo no modo estendido, e coloca-o para a Esquerda/Direita/Acima/Abaixo do monitor principal (prim ário).

Para definir o visor em modo espelho

- 1. Clique no cone do DisplayLink 🗐
- 2. Selecione Espelho.

A resolu ção, profundidade de cor e taxa de atualiza ção da tela primária são replicadas no monitor conectado ao dispositivo gráfico DisplayLink USB.

Configura ção do modo Ajustado à TV

1. Para configurar o modo Ajustado àTV, escolha a opção do DisplayLink GUI. Ir áaparecer a seguinte interface:



2. Voc êtamb én ver áuma borda vermelha na tela do DisplayLink.



A borda vermelha mostra o tamanho da nova área de trabalho do Windows. Use os controles "+" e "-" do GUI do modo Ajustado àTV para alterar o tamanho da borda vermelha at éque ela se encaixe na tela da TV.
✓ Nota: Pode ser conseguida uma configura ção mais fina do tamanho da borda mantendo pressionada a tecla CTRL e clicando no "+" e "-".

3. Logo que a borda vermelha esteja nas bordas da tela da TV, clique em Aplicar para redimensionar a área de trabalho do Windows.

| Perguntas | frequentes | da | Esta | cão | Universal | Dell | - D6000 |
|-------------|------------|----|------|-----|-----------|------|----------------|
| i ci Suntas | irequences | uu | | zu | Chiverban | | |

| Solu ção de problemas | Solu ções sugeridas |
|--|--|
| Não háv fleo no monitor ligado à | Verifique os cabos de conex ão de v íleo. |
| esta ção. | Desligue da alimenta ção, aguarde 10 segundos e reconecte. |
| O v fleo no monitor conectado est á | Verifique os cabos de conex ão de v íleo. |
| distorcido ou corrompido. | Verifique a resolu ção de v fleo sob os Itens do Painel de |
| | Controle\ Exibi ção \ Alterar configura ção de exibi ção. |
| O v fleo no monitor conectado n ão est á | Altere as configura ções de um dos seguintes modos: |
| exibindo no modo estendido. | • Configurando em Itens do Painel de Controle $\ Exibição \$ |
| | Alterar configura ção de exibi ção. |
| | • Percorrendo os modos " 🎜 +P". |
| Os conectores de áudio não estão | Verifique as configura ções em Painel de Controle \ Todos os Itens |
| funcionando. | do Painel de Controle \ Som para garantir que o dispositivo de áudio |
| | USB est á dispon ível e definido como padrão. Clique com o botão |
| | direito do mouse para mostrar todas as op ções dispon veis. |
| As portas USB não estão funcionando | Desligue da alimenta ção, aguarde 10 segundos e reconecte. Atualize |
| na esta ção. | para o driver controlador anfitri ão USB 3.0 mais recente. |
| Não époss ível exibir o conteúdo HDCP | O suporte de conte údo HDCP n ão est á atualmente dispon ível. |
| no monitor ligado. | |
| O driver Displaylink n ão consegue se | Obtenha o driver de um dos seguintes modos: |
| instalar. | • Baixando o driver mais recente do website do DisplayLink ou |
| | • Conectando ao Windows Update com a esta ção. |
| | (usando Wi-Fi ou a porta Ethernet do laptop). |
| O laptop n ão conseguiu arrancar com a | Remova todos os dispositivos USB conectados àesta ção; alguns |
| esta ção | dispositivos de inicializa ção não qualificados podem causar um |
| conectada. | bloqueio na tela de inicializa ção. |

| Solu ção de problemas | Solu ções sugeridas |
|--|---|
| O acesso à Internet pela primeira vez | Baixe o driver a partir de um computador conectado à Internet e |
| est ácausando mensagem de erro | copie o driver em uma unidade flash USB, e execute a instalação. |
| Existem recursos de sistema | Isso pode ocorrer quando entrar no modo estendido com baixos |
| insuficientes para concluir o servi ço | recursos de sistema. O PC n ão tem mem ória suficiente para iniciar |
| solicitado | uma exibi ção estendida. |
| | Feche todos os aplicativos não utilizados. A situa ção tamb én |
| | pode ser melhorada se reiniciar o PC. |
| Driver de visualiza ção incompat ível | Esta mensagem aparecer áse os drivers instalados da placa gráfica |
| | prim ária não forem compat íveis com WDDM. A partir do Windows |
| | 7 o sistema operativo j án ão foi projetado para operar sem |
| | controladores WDDM. |
| | Baixe e instale os drivers gráficos mais recentes de sua placa |
| | gráfica primária. |
| O laptop n ão conseguiu acordar a | Verifique as configura ções sob Itens do BIOS para se certificar de |
| partir da porta Ethernet | que o laptop suporta a fun ção de despertar a partir da porta |
| | Ethernet. |
| O laptop n ão carrega energia quando a | 1. Verifique se a esta ção est á devidamente conectada ao seu |
| esta ção est áconectada ao computador. | próprio adaptador de energia. |
| | 2. Verifique se o LED de sua doca é ON (ligado) (LED |
| | branco). Desconecte e volte a conectar o cabo da esta ção ao |
| | seu computador. |
| | 3. Confirme se a USB-C do notebook aceita a carga de energia. |
| | 4. Confira junto do fabricante do notebook a compatibilidade |
| | de carregamento de energia com a esta ção. |

| Solu ção de problemas | Solu ções sugeridas | | | |
|--|--|--|--|--|
| Não háv fleo nos monitores ligados a High Definition Multimedia Interface (HDMI), ou porta DisplayPort (DP) na estação. | Se o monitor est áconectado àesta ção, a sa fla de v fleo em seu computador pode estar desabilitada. Voc êpode habilitar a sa fla de v fleo em Itens do Painel de Controle \ Exibi ção \ Alterar Ambiente de Exibi ção. | | | |
| | Verifique as configura ções de resolu ção em seu computador. Seu monitor pode suportar resolu ções mais altas do que aquelas que a esta ção écapaz de suportar. Consulte a Tabela de resolu ção de exibi ção no Guia do Usu ário de sua esta ção para obter mais informa ções sobre capacidade m áxima de resolu ção. | | | |
| | Verifique se o cabo de v fleo (HDMI ou DisplayPort) est á conectado corretamente ao monitor e àesta ção. Certifique-se de selecionar a fonte de v fleo correta no monitor (consulte a documenta ção de seus monitores para obter mais informa ções sobre como alterar a fonte de v fleo). | | | |
| | Se somente um monitor éexibido e o outro monitor não é Baixe o driver mais recente do website da DisplayLink para instalar, ou conecte ao Windows Update com a esta ção (usando Wi-Fi ou a porta Ethernet do laptop). Tente com um monitor de computador diferente e um outro laptop que saiba que est á funcionando bem, se poss ível. | | | |

Informa ções regulamentares

A Esta ção Universal Dell D6000 est áem conformidade com as regras da FCC/CE e respeita as normas reguladoras mundiais de conformidade, engenharia e ambiente.

Contatar a Dell:

- 1. Visite www.dell.com/support
- 2. Selecione sua categoria de suporte
- 3. Selecione o link de serviço ou suporte adequado com base em sua necessidade.

Ou visite: http://www.displaylink.com/support/.



