DellTM Universelll dockningsstation

D6000 Anv ändarguide





- **ANMÄRKNING:** En ANMÄRKNING inneh åler viktig information som hjäper dig att f åut mer av din dator.
- ➢ FÖRSIKTIGHET: En FÖRSIKTIGHET indikerar potentiell skada påmaskinvaran eller dataförlust om instruktionerna inte följs.
- 🗥 VARNING: En VARNING indikerar risk för skada påegendom, personskada eller dödsfall.

© 2017 Dell Inc. Alla rättigheter reserverade.

Informationen i detta dokument kan ändras utan föreg ående meddelande. Reproduktion av dessa material i någon form utan skriftligt tillst ånd från Dell Inc. är strängt förbjuden.

Varum ärken som anv änds i denna text: Dell och Dell-logotypen är varum ärken som tillh ör Dell Inc. Intel[®], Centrino[®], Core[™] och Atom[™] är varum ärken eller registrerade varum ärken som tillh ör Intel Corporation i USA och andra l änder; Microsoft[®], Windows[®] och Windows startknappslogotyp är antingen varum ärken eller registrerade varum ärken som tillh ör Microsoft Corporation i USA och / eller andra l änder; Bluetooth[®] är ett registrerat varum ärke som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och anv änds av Dell under licens; Blu-ray Disc[™] är ett varum ärke som ägs av Blu-ray Disc Association (BDA) och licensieras f ör anv ändning p å skivor och spelare. Andra varum ärken och varunamn kan anv ändas i detta dokument f ör att h änvisa till dem som g ör anspr åk p å varum ärkena eller deras produkter. Dell Inc. fr åns äger sig allt ägarintresse av varum ärken och varunamn andra än sina egna.

2017 – 03 Rev. A00

Paketets innehåll

- a. Dell Universell dockningsstation (D6000)
- b. Nätadapter och nätsladd



Specifikationer

Upstream

- USB 3.0 Typ A (Via konverterare C till A)
- USB-C (Stödjer kraft överföring upp till 65W)

Downstream

- 3 x USB 3.0 Typ A
- 1 x USB 3.0 Typ A
- 1 x USB-C (front, endast data och PowerShare)
- 1 x HDMI
- 2 x DisplayPort
- Gigabit Ethernet
- Kombinerad audio (headphone / mic)
- Ljudutg ång

Stödjer USB 3.1 Gen1.

- Produktkapacitet: produktsignaler p & 5 Gbps
- Marknadsföringsnamn: SuperSpeed USB
- Anm ärkning: USB 3.1 Gen1 och USB 3.0-termer är synonyma

Ström LED-indikering

Normalt driftl äge: Vitt ljus Platform standby: Gult ljus Str öm Av Ljus Av

LAN-port LED-indikation

Anslutning: Grönt (Fast grönt) Aktiv länk: Gult (blinkande)

♦ 3

Maximal upplösning och uppdateringsfrekvens som stöds för bildskärmen:

Anmärkning: Maximal upplösning / uppdateringsfrekvens beror också på monitorers EDID-tabeller

	Ing ångar (plug-in)			Utg ångar	
DP-1	DP-2	HDMI	DP-1	DP-2	HDMI
DP-1	DP-2	HDMI	4K@60Hz	4K@60Hz	4K@30Hz
DP-1	DP-2	HDMI	5K@	60Hz	4K@30Hz
DP-1	DP-2		4K@60Hz	4K@60Hz	
DP-1		HDMI	4K@60Hz		4K@60Hz
	DP-2	HDMI		4K@60Hz	4K@60Hz
DP-1			4K@60Hz		
	DP-2			4K@60Hz	
		HDMI			4K@60Hz

USB-C-plattformsanv ändare med drivrutininstallerare

* Om DisplayLink-drivrutinen inte finns kommer HDMI ut att vara från Alt-läge och 4K@30Hz.

USB-3.0-plattformsanv ändare	med drivrutininstallerare
------------------------------	---------------------------

Ing ångar (plug-in)		Utg ångar			
DP-1	DP-2	HDMI	DP-1	DP-2	HDMI
DP-1	DP-2	HDMI	4K@60Hz	4K@60Hz	Ej till ämpl.**
DP-1	DP-2	HDMI	5K@	60Hz	Ej till ämpl.**
DP-1	DP-2		4K@60Hz	4K@60Hz	
DP-1		HDMI	4K@60Hz		4K@60Hz
	DP-2	HDMI		4K@60Hz	4K@60Hz
DP-1			4K@60Hz		
	DP-2			4K@60Hz	
		HDMI			4K@60Hz

** : Ej stöd för Alt-läge

Produktöversikt

Frontvy



5

Rekommenderade systemkrav

H årdvara

DL-6xxx-enheter (4K UHD-upplösningar)

Minimikrav för Office, produktivitet, webb

Processor: Intel Core i3 2+GHz / Intel Core M / AMD Trinity eller högre Minne: 4GB Videokort: Intel HD 4000, ATI Radeon HD7xxx, NVidia GeForce 5xxM eller högre, med drivrutiner släppta speciellt för Windows-versionen. USB: USB 2.0 men USB 3.0 rekommenderas

Minimikrav för fullsk ärmsvideouppspelning Processor: Intel SkyLake i3 eller Intel Core i7 2+GHz / AMD Richland A10-575x / AMD Kaveri A10-7400P eller högre Minne: 8GB Videokort: Intel HD 4000, ATI Radeon HD8650, NVidia GeForce 7xxM eller högre, med drivrutiner släpta speciellt för Windows-versionen. USB: USB 3.0 Disk: 7200RPM eller SSD Om du spelar UHD-inneh ål (4K) m åste systemet kunna att avkoda 4K-video i GPU.

Operativsystem

Wins OS (Win 7, 8, 8.1, 10); 32/64 bits (med DisplayLink Driver version: 8.2 och senare). Ubuntu OS 14.04.2 eller högre.

Chrome OS Build 58 och senare.

Rekommenderad 130W Strömadapter

	Insp änning / frekvens / str öm	 Lite-On (DPN: VJCH5)-adapter: 100 VAC till 240 VAC/50 Hz till 60 Hz.
AC/DC Adapter		 Chicony (DPN: 6G99N)-adapter: 100 VAC till 240 VAC/50 Hz till 60 Hz.
	Utg ående sp änning / str öm	Utg &nde: 19,5VDC/6,7A

Drifttemperatur

Max drifttemperatur är 40 °C



Windows 7/8 / 8.1 / 10-inställning

- 1. Börja med att installera drivrutinerna först innan du ansluter dockningsstationen till datorn. Det rekommenderas att ladda ner de senaste drivrutinerna från supportwebbplatsen nedan:
 - dell.com/support
 - displaylink.com/downloads



För n äverks- / IT-administratörer, bes ök denna länk för ett företagsprogramvaruinstallationpaket. (*Anv ändarregistrering krävs)

http://www.displaylink.com/corporateinstall/

- Anmärkning: Windows kommer att börja installera DisplayLink-drivrutinen automatiskt vid anslutning till Internet.
- 2. Följ instruktionerna på skärmen tills installationen är klar.



3-1-a. USB-C plattform / anslutning



3-1-b. Anslut dockningsstationen och kringutrustning till datorn.



3-2-a. USB 3.0 Typ A plattform / anslutning



3-2-b. Anslut dockningsstationen och kringutrustning till datorn.



8

Funktioner







DisplayLink-hanterarens meny

Menyalternativ	Beskrivning
DisplayLink-hanteraren	Genom att klicka pådetta objekt kommer den version av DisplayLink
	som är installerat visas.
Kontrollera för uppdateringar	Windows uppdateringskontroll
DisplayLink-enheter	Anslutna DisplayLink-enheter kontrollerar.
Ljudinst ällning	Öppnar Windows Audios konfigurationsfönster.
Videoinst ällning	Öppnar Windows sk ärmupplösningsfönster.
Sk ärmuppl ösning	Visar en lista över tillg ängliga upplösningar.
Sk ärmrotation	Roterar sk ärmen i medurs eller moturs riktning.
Ut ökar till	Ut ökar displayen till höger eller vänster om huvuddisplayen.
Utökar	Utökar skrivbordet i Windows pådisplayen.
Ställ in som huvudsk ärm	Ställer in denna skärm som huvudskärm.
Den b ärbara datorns monitor	Sl år av den b ärbara datorns display och g ör s å att
Av	DisplayLink-displayen är huvudsk ärm.
Spegling	Kopierar det som finns påhuvuddisplayen och återger det på
	denna display.
Av	Sl år av denna display.
Fit to TV	Anv änd denna funktion för att justera storleken påfönstren såatt de passar
	TV-sk ärmen.

För att ställa in displayen i utökat läge

- 1. Klicka p åDisplayLink-ikonen. 🗐
- 2. Välj Utöka.

Enheten är ut ökad i den riktning den var sista gången displayen var i detta läge. För mer kontroll, använd undermenyn Ut öka till och välj ett av alternativen. Detta sätter enheten i ut ökat läge, och placerar den till vänster / höger / ovanför / nedanför huvudmonitorn (primär).

För att ställa displayen in i spegelläge För att ställa in displayen i utökat läge

- 1. Klicka p å DisplayLink-ikonen. 🖽
- 2. Välj Spegling.

Upplösning, färgdjup och uppdateringsfrekvens för den primära skärmen replikeras på monitorn som är ansluten till DisplayLinks USB-grafikenhet.



Fit to TV-konfiguration

1. För att konfigurera Fit to TV, välj alternativet från DisplayLink GUI. Följande gränssnitt visas:



2. Du kommer ocks åatt se en röd ram påDisplayLink-sk ärmen.



Den röda ramen visar storleken påden nya Windows-skrivbordet. Använd "+"- och "-"-kontrollerna påFit to TV-GUI för att ändra storleken påden röda ramen tills den passar påTV-sk ärmen.

- **Anmärkning:** Finare konfiguration av storleken på ramen kan åstadkommas genom att håla nere Ctrl-tangenten och klicka på"+" och "-".
- 3. N är den röda ramen är vid kanterna av TV-sk ärmen, klicka p å Verkst äll för att ändra storlek p å skrivbordet i Windows.

Fels ökning	Föreslagna lösningar
Det finns ingen video påmonitorn	Kontrollera videoanslutningskablarna.
ansluten till dockningsstationen.	Koppla ur strömmen, vänta 10 sekunder och återanslut sedan.
Videon påden inkopplade bildsk ärmen	Kontrollera videoanslutningskablar.
är förvrängd eller skadad.	Kontrollera videoupplösningen under Kontrollpanelobjekt \
	Display \ Ändra visningsinst älning.
Videon påden inkopplade bildsk ärmen	Ändra inst ällningarna genom att antingen:
visas inte i ut ökat läge.	• Konfigurera under Kontrollpanelobjekt \ Display \ Ändra
	visningsinst ällning.
	•V äxla genom att cykla " 💐 +P".
Ljuding ångarna fungerar inte.	Kontrollera inst älningarna under Kontrollpanelen \ Alla objekt p å
	Kontrollpanelen \ Ljud f ör att s äkerst älla att USB-ljudenheten är
	tillg änglig och inst älld som standard. Högerklicka för att visa alla
	tillg ängliga alternativ.
USB-portarna fungerar inte p å	Koppla ur strömmen, vänta 10 sekunder och återanslut sedan.
dockningsstationen.	Uppdatera till den senaste USB 3.0 v ärdstyrenhetsdrivrutinen.
HDCP-inneh ål kan inte visas påden	HDCP-inneh ållsstöd är för närvarande inte tillgängligt.
inkopplade monitorn.	
Displaylink-drivrutinen kan inte	Skaffa drivrutinen genom att antingen:
installeras.	•Ladda ner den senaste drivrutinen fr ån DisplayLinks webbplats eller
	Ansluta till Windows Update med dockningsstationen.
	(genom att anv ända den b ärbara datorns Wi-Fi eller Ethernet-port).
Den bärbara datorns kunde inte starta	Ta bort alla USB-enheter som är anslutna till dockningsstationen;
upp med dockningsstationen	n ågra
ansluten.	okvalificerade startenheter kan orsaka låsning vid startsk ärmen.

Frågor och svar om Dell Universell dockningsstation (D6000)

12 ♦

Fels ökning	Föreslagna lösningar
Felmeddelande uppst år vid anslutning	Ladda ner drivrutinen fr ån en internetansluten dator och kopiera
till internet för första gången	drivrutinen via USB-minne, och kör installationen.
	Detta kan intr äffa n är du g år in i ut ökat läge med låga
Otillr äckliga systemresurser finns för	systemresurser. Datorn har inte tillr äckligt med minne för att starta
att slutf öra den beg ärda tj änsten	en utökad visning.
	St äng alla applikationer som inte anv änds. Situationen kan ocks å
	förbättras genom att starta om datorn.
Inkompatibel grafikdrivrutin	Detta meddelande visas om det prim ära grafikkortets drivrutiner
	som installerats inte är WDDM-kompatibla. Windows 7 och senare
	inte är avsedda att fungera utan WDDM-drivrutiner.
	Ladda ner och installera de senaste grafikdrivrutinerna för ditt
	primära grafikkort.
Den bärbara datorn kunde inte	Kontrollera inst älningarna under BIOS-objekt för att säkerst älla
vakna upp från Ethernet-port	att den b ärbara datorn st ödjer wake-up-from-Ethernet-port
	funktion.
Den b ärbara datorn laddar inte n är	1. Säkerställ att dockningsstationen är korrekt ansluten till sin egen
dockningsstationen är ansluten till	nätadapter.
datorn.	2. Säkerställ att LED på dockningsstationen är PÅ (vit LED).
	Koppla från och anslut åter dockningskabeln till datorn.
	3. Säkerställ att datorns USB-C-port accepterar batteriladdning.
	4. Kontrollera med tillverkaren av din bärbara dator för att bekräfta
	batteriladdningskompatibilitet med dockningsstationen.

Felsökning	Föreslagna lösningar
Fels ökning Ingen video p å bildsk ärmarna är som är inkopplade via till High Definition Multimedia Interface (HDMI), eller DisplayPort (DP) p å dockningsstationen.	 Föreslagna lösningar Om monitorn är ansluten till dockningsstationen kan videoutgången på datorn inaktiveras. Du kan aktivera videoutgången under Kontrollpanelobjekt \ Display \ Ändra visningsinställning. Kontrollera upplösningsinställningarna på din dator. Din bildskärm kanske stödjer högre upplösningar än vad dockningsstationen kan stödja. Se bildskärmsupplösningstabellen i användarguiden för din dockningsstation för mer information om maximal upplösningskapacitet. Säkerställ att videokabeln (HDMI eller DisplayPort) är korrekt ansluten till monitorn och dockningsstationen. Säkerställ att rätt videokälla väljs på bildskärmen (se dina monitorers dokumentation för mer information om hur du ändrar videokällan). Om bara en monitor visas och den andra monitorn inte visas. Hämta den senaste drivrutinen från Displaylinks webbplats för att installera eller ansluta till Windows Update med
	 videokällan). Om bara en monitor visas och den andra monitorn inte visas. Hämta den senaste drivrutinen från Displaylinks webbplats för att installera eller ansluta till Windows Update med dockningsstationen (med hjälp av Wi-Fi eller Ethernet-porten på den bärbara datorn). Försök med en annan bildskärm och bärbar dator säkerställts att fungera, om det är möjligt.

Information om föreskrifter

Dell Universell dockningsstation-D6000 uppfyller FCC- / CE-regler och r ätar sig efter v ärldsomfattande regelefterlevnad, teknik och milj öfr ågor.

Kontakta Dell:

- 1. Bes ök www.dell.com/support
- 2. Välj din supportkategori
- 3. V älj lämplig tjänst eller supportlänk baserat p ådina behov.

Eller besök: http://www.displaylink.com/support/.

