Dell Portable Backup Hard Drive Guida utente



Note, avvisi e avvertenze



NOTA: una NOTA indica informazioni importanti che contribuiscono a migliorare l'utilizzo del computer.



 \bigwedge AVVISO: un AVVISO indica un potenziale danno hardware o una potenziale perdita di dati e spiega come evitare il problema.



AVVERTENZA: un'AVVERTENZA indica un rischio di danni materiali, lesioni personali o morte.

2014-02 Rev. A02

^{© 2014} Dell Inc. Tutti i diritti riservati.

Questo prodotto è protetto dalle leggi sul copyright e la proprietà intellettuale statunitensi e internazionali. Dell e il logo Dell sono marchi di Dell Inc. negli Stati Uniti e/o in altre giurisdizioni. Tutti gli altri marchi e nomi citati nel presente documento possono essere marchi commerciali delle rispettive società.

Sommario

1	Precauzioni di sicurezza
2	Introduzione
	Contenuto della confezione
	Requisiti di sistema
	Caratteristiche tecniche
	Aspetto esterno
3	Configurazione
	Installazione dell'unità
	Disconnessione dell'unità 8
4	Introduzione a Seagate Dashboard 9
5	Risoluzione dei problemi 10
	Stati e descrizione del LED dell'unità disco rigido
6	Contattare Dell

Precauzioni di sicurezza

Utilizzare le seguenti istruzioni di sicurezza per proteggere l'unità disco rigido esterna da eventuali danni e per garantire la propria sicurezza personale.



AVVERTENZA: non lasciar cadere o scuotere l'unità.

AVVERTENZA: non scollegare o spostare l'unità mentre è in funzione.



AVVERTENZA: molte riparazioni possono essere effettuate solo da un tecnico di assistenza gualificato. Procedere esclusivamente alla risoluzione dei problemi autorizzata nella documentazione del prodotto, o come indicato dal personale di supporto tecnico on-line o telefonico.



🔨 AVVISO: danni dovuti a riparazioni non autorizzate da Dell non sono coperti dalla garanzia.



AVVISO: per evitare la perdita di dati salvare e chiudere tutti i file e uscire da tutti i programmi aperti prima di spegnere il computer.

Introduzione

L'unità disco rigido portatile esterna Dell è un dispositivo di archiviazione che offre una comoda soluzione per operazioni di backup dei file, migrazione dei dati e per esigenze di condivisione dei dati.

Questo manuale utente fornisce le istruzioni di installazione passo passo e altre informazioni importanti inerenti al prodotto.

Contenuto della confezione

- Unità disco rigido portatile esterna Dell 500 GB/1 TB/2 TB
- Interfaccia USB 3.0
- Cavo USB 3.0 da 18 pollici
- Guida di avvio rapido
- Scheda di garanzia per la Cina
- Scheda tecnica su sicurezza, ambiente e normative
- Termini e condizioni

Requisiti di sistema

- Windows 8
- Windows 7

Caratteristiche tecniche

Specifiche unità disco rigido

Voce	Caratteristica tecnica
Tipo di unità	Unità disco rigido esterna USB
Opzione connettore	USB 3.0
Capacità	500 GB/1 TB/2 TB
Software incluso	Software di backup e ripristino di Seagate.

Aspetto esterno



- 1 LED di attività dell'unità disco rigido
- 2 Connettore cavo unità disco rigido

Configurazione

Installazione dell'unità

1 Collegare l'unità disco rigido esterna ad una delle porte USB 3.0 disponibili sul computer. L'unità è anche compatibile con le porte USB 2.0.



2 Una volta effettuato il collegamento, l'unità verrà visualizzata come lettera di unità in Computer (cioè unità E:, F: o altra lettera) entro circa 30 secondi dalla relativa connessione e accensione.



V NOTA: il LED bianco dell'adattatore di interfaccia si accende quando l'unità è connessa al computer.

3 Per aprire la lettera dell'unità è possibile fare clic su "Apri cartella per visualizzare i file utilizzando Esplora risorse" o fare clic sulla lettera dell'unità in **Computer**.

È ora possibile iniziare manualmente la copia dei file sull'unità disco rigido esterna utilizzando l'opzione copia e incolla, trascinando i file sull'unità o tramite un programma di backup automatico utilizzando l'utilità Seagate Dashboard descritta in Introduzione a Seagate Dashboard.

Disconnessione dell'unità

- \wedge AVVISO: prima di procedere alla disconnessione è consigliabile chiudere tutte le finestre aperte sull'unità disco rigido esterna. Per evitare la perdita di dati chiudere tutte le applicazioni del computer prima di effettuare la disconnessione dell'unità disco rigido esterna.
- 1 Fare clic sull'icona **Rimozione sicura dell'hardware** nella barra delle applicazioni, vicino all'orologio.





NOTA: l'icona Rimozione sicura dell'hardware è simile al connettore USB con un segno di spunta verde sopra.

- 2 Verrà visualizzato un menu di scelta rapida con l'elenco dei dispositivi che possono essere rimossi dal computer.
- 3 Fare clic sull'unità disco rigido esterna nel menu di scelta rapida.
- 4 Quando viene visualizzato il messaggio che segnala la possibilità di rimuovere l'hardware in sicurezza effettuare la disconnessione del dispositivo.



Introduzione a Seagate Dashboard

Seagate Dashboard, fornito con l'unità disco rigido esterna, è un'utilità facile da usare che protegge il contenuto del computer e dei social network. L'utilità offre le funzionalità esposte di seguito:

- **Protezione dei dati** – Protezione dei dati continua o pianificata creando un piano di backup automatico.
- **Condivisione di file multimediali** Caricamento di immagini • e video sui social network più popolari come Facebook, Flickr e YouTube
- Salvataggio di file multimediali Download di foto e video dai • social network all'unità disco rigido esterna.



MOTA: prima di poter avviare Seagate Dashboard è necessario installare il suo programma di installazione.

Per maggiori informazioni consultare la guida utente di Seagate Dashboard sul sito www.seagate.com/support/software/dashboard oppure la guida on-line facendo clic sull'icona della Guida nell'applicazione Seagate Dashboard.

Risoluzione dei problemi

In questa sezione troverete una guida passo passo per l'individuazione e la soluzione dei problemi più comuni che possono presentarsi durante il collegamento delle unità disco rigido USB esterne.

Problemi e soluzioni

Passaggi	Sintomo	Soluz	zione
1	L'unità non viene riconosciuta dal sistema	а	Controllare la connessione USB. Scollegare e ricollegare l'unità ad un'altra porta USB.
		b	Controllare il collegamento tra il PC e l'unità. Se l'unità disco rigido viene alimentata adeguatamente il suo LED deve accendersi.
		С	Controllare il cavo dati USB 3.0 o provare ad usare un altro cavo.
2	Velocità di trasferimento dati lenta	Verifi USB 3 casa l'ubic	care che l'unità sia collegata alla porta 3.0. Consultare la guida utente della produttrice del computer per trovare azione della porta USB 3.0 sul computer.
3	La finestra AutoPlay non si apre	а	Controllare le impostazioni della riproduzione automatica in Windows.
		р	Aprire AutoPlay facendo clic sul pulsante Start , quindi su Pannello di controllo . Nella casella di ricerca digitare AutoPlay, quindi fare clic su AutoPlay nelle opzioni.
		С	Per attivare la riproduzione automatica selezionare la casella di controllo Utilizza AutoPlay per tutti i supporti e tutti i dispositivi .

Passaggi	Sintomo	Soluzione
4	Unità disco rigido non rilevata dal BIOS (impostazioni di sistema)	• Tenere premuti contemporaneamente i tasti <ctrl> + <alt> + <canc> quando viene visualizzata la schermata del BIOS. In questo modo il computer viene riavviato e l'unità disco rigido dovrebbe essere visualizzata nell'elenco dei dispositivi di avvio.</canc></alt></ctrl>
		• Riavviare il computer dopo aver effettuato l'accesso a Windows e accedere alla schermata del BIOS per controllare se l'unità disco rigido esterna viene visualizzata nell'elenco dei dispositivi di avvio.
5	Impossibile avviare il sistema operativo dall'unità disco rigido esterna	Riavviare il computer dopo aver effettuato l'accesso a Windows e accedere alla schermata del BIOS per controllare se l'unità disco rigido esterna viene visualizzata in prima posizione nell'elenco dei dispositivi di avvio.

NOTA: prima di eseguire le fasi 4 e 5 assicurarsi che il computer sia aggiornato all'ultima versione disponibile dei driver e del BIOS. Le ultime versioni dei driver e del BIOS possono essere scaricate dal sito web del produttore. Per i computer Dell consultare il sito www.dell.com/support

MOTA: la sequenza di tasti da utilizzare per accedere al BIOS (impostazioni di sistema) sul computer può variare a seconda del produttore. Per queste informazioni fare riferimento alla guida utente o al sito web del produttore. Per i computer Dell premere il tasto <F2> durante l'avvio del computer per avviare il menu del BIOS e successivamente il tasto <F12> per accedere alla sezione menu di avvio del computer.



MOTA: per eseguire la diagnostica dell'unità di archiviazione su un computer Dell avviare lo strumento PC Checkup Dell Diagnostics dall'icona My Dell. In alternativa visitare il sito www.dell.com/support/Diagnostics/us/en/19.

Stati e descrizione del LED dell'unità disco rigido

Stati del LED

Attività dell'unità disco rigido	Stato LED dell'unità disco rigido
OFF	Il LED è spento
L'unità disco rigido è inattiva	Il LED è acceso alla massima luminosità
L'unità disco rigido sta leggendo o scrivendo dati	Il LED lampeggia lentamente (ogni 3 secondi)
L'unità disco rigido è in modalità di attesa	Il LED è acceso con una luminosità ridotta
L'unità disco rigido è in modalità sospensione	Il LED è spento

Contattare Dell

NOTA: se non si dispone di una connessione attiva ad Internet è possibile trovare le informazioni di contatto sulla fattura di acquisto, sulla bolla di accompagnamento, sullo scontrino o sul catalogo dei prodotti Dell.

Dell fornisce diversi servizi di assistenza e supporto on-line e telefonici. La disponibilità varia in base al paese e al prodotto, alcuni servizi potrebbero non essere disponibili nella vostra zona. Per contattare Dell in merito a vendite, assistenza tecnica o servizio clienti:

- 1 Visitare il sito www.dell.com/support.
- 2 Selezionare la categoria di assistenza.
- 3 Al di fuori degli Stati Uniti selezionare il codice del paese nella parte superiore della pagina o selezionare Tutti per visualizzare ulteriori opzioni.
- 4 Selezionare il servizio o il link di supporto adatto in base alle proprie esigenze.