# Dell Visor 含控制器 VRP100 Dell Visor VR118 Dell Visor 控制器 VRC100 使用者指南



## 註、警示與警告

(i) 註:「註」表示可以幫助您更有效地使用產品的重要資訊。

△ 警示:「警示」表示有可能會損壞硬體或導致資料遺失,並告訴您如何避免發生此類問題。

▲ 警告:「警告」表示有可能會導致財產損失、人身傷害甚至死亡。

© 2018 Dell Inc. 或其子公司。著作權所有,並保留一切權利。Dell、EMC 與其他商標均為 Dell Inc.或其子公司的商標。其他商標可能為其各自擁有者的商標。

2018 - 05



1簡介	4
2 重要資訊	5
3 盒裝內容	6
4 Windows Mixed Reality — 最低系統規格	8
5 快速設定硬體 (Dell Visor VR118)	
6 設定 Windows Mixed Reality 體驗	13
Visor 控制器替代配對方法: 房間校正程序	
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	10
/ 1文响成1日	
8 常見問題	
9 疑難排解	23
藍牙最佳實務	
10 法規資訊	
保固	
11 與 Dell 公司聯絡	
Dell Visor VR118:	
Dell Visor VRC100 控制器:	



Dell Visor VR118 混合實境頭戴式裝置為配戴於頭部的裝置.可連接至相容的 Dell 桌上型電腦/筆記型電腦/遊戲系統.讓您體驗沈浸式 虛擬/混合實境.彷彿身歷其境。

## ① 註: 您也可以將 Dell Visor VR118 與 Dell Visor 控制器 VRC100 (另售) 加以配對,以獲得更逼真、互動性更高的體驗。

Windows Mixed Reality 是一個體驗平台, 能讓您:

- 在 10 分鐘之內輕鬆設定頭戴式裝置
- 將個人電腦和頭戴式裝置移至不同房間
- 聆聽高品質的音效 (需要耳機)
- 使用 Dell Visor 控制器 VRC100 (另售) 瀏覽虛擬世界
- 玩 VR 遊戲
- 觀看 360° 影片
- 與親朋好友在社交應用程式中互動和玩遊戲(軟體應用程式需要另外購買)
- 觀看直播活動
- 與個人助理 Cortana 交談 (需要 Cortana 與通過語音認證的麥克風)
- 拍攝混合實境並與親朋好友分享體驗 (軟體應用程式需要另外購買)
- 觀看付費的專業級虛擬實境體驗 (軟體應用程式需要另外購買)



請確定您已閱讀並瞭解安全、環境及法規資訊 (SERI) 文件的個人與產品安全指示·再使用 Dell Visor VR118。

△ 警示:

13 歲以下的孩童應禁止使用此混合實境頭戴式裝置·因為他們的視力正處於發展的關鍵階段。13 歲以上的孩童須大人陪同才能 使用·使用期間與使用之後皆須密切關注孩童的多工能力、手眼協調及平衡功能是否受到損害·及/或是否有定向力障礙。



## Dell Visor VR118

Dell Visor VR118 随附的元件如下所示。請確定您已收到所有元件,如果有缺漏,請與 Dell 公司聯絡 (聯絡資訊請參閱發票)。



### 圖 1. VR118 的盒裝內容

- Dell Visor VR118
- 快速設定指南
- 安全、環境及法規資訊 (SERI)

### Dell Visor 控制器 VRC100

Dell Visor 控制器 VRC100 隨附的元件如下所示。請確定您已收到所有元件,如果有缺漏,請與 Dell 公司聯絡 (聯絡資訊請參閱發 票)。



- Dell Visor VRC100 控制器 (2 支)
- 電池 (4 顆)
- 吊繩 (2 條)
- 快速設定指南
- 安全、環境及法規資訊 (SERI)

## Dell Visor 含控制器 VRP100

Dell Visor 含控制器 VRP100 · 隨附 Dell Visor VR118 和 Dell Visor 控制器 VRC100 的所有元件 · 如上所示。

# Windows Mixed Reality — 最低系統規格

Dell VR118 的設計最適合以 90 Hz 重新整理頻率運作 · 並建議搭配 Windows Mixed Reality Ultra 系統。使用 Dell Visor VR118 前 · 請確 定您的筆記型電腦或個人電腦符合以下最低需求:

## 表 1. Windows Mixed Reality Ultra 的最低硬體需求

類型	規格	
處理器	<ul> <li>Intel Core i5 4590 (第 4 代) CPU · 含 4 個實體核心或更多</li> <li>AMD Ryzen 5 1400 3.4 GHz (桌上型電腦) · 含 4 個實體核心或 更多</li> </ul>	
GPU	<ul> <li>NVIDIA GeForce GTX 1060 (或更高) · 支援 DX12 的獨立 GPU</li> <li>AMD Radeon RX 470/570 (或更高) · 支援 DX12 的獨立 GPU</li> <li>Windows 顯示驅動程式模組 (WDDM) 2.2 或更新版本</li> <li>散熱設計功率: 15 W 或更高</li> </ul>	
顯示器	<ul> <li>解析度:HDMI 2.0 或 DisplayPort 1.2</li> <li>位元深度:每像素色彩 32 位元</li> <li>顯示器:須使用 VGA (800x600) 內接或整合式顯示器以便設定及使用耳麥。</li> </ul>	
記憶體	• 8 GB DDR3 或更多 (硬碟有 10 GB 的額外可用空間)	
連線能力	• 1 個可供頭戴式裝置使用的 USB 連接埠 (USB 3.0 Type-A 或 USB 3.0 Type-C)	
	(i) 註: USB 必須至少提供 900 mA。USB 3.0 Type-C 連接埠 所需的連接器配接器。	
	• 藍牙 4.0 (用於配件連線)	
軟體	• Windows 10 Fall Creators Update 或更新版本	
藍牙 (用於控制器)	• 藍牙 4.0	

## 表 2. 作業系統相容性一覽表

Windows 版本	包含混合實境
Windows 10 家用版	
Windows 10 專業版	有一些人们的问题。
Windows 10 企業版	有
Windows 10 教育版	有
Windows 10 專業教育版	有

## Windows 版本

Windows 10 S

無

- (i) 註: Windows 10 S 必須切換到 Windows 10 專業版 · 才能使用 Windows Mixed Reality 功能
- 註: Windows 10 (家用版、專業版、企業版、教育版、專業 教育版需要透過 Windows 10 Fall Creator Update 或更新版 本進行更新)



5

1 將 USB 3.0 和 HDMI 纜線連接至系統各自的連接埠。將耳機 (另售) 連接至音效連接器。



2 等待 Dell Companion App (DCA) 開啟 Windows Mixed Reality 歡迎使用畫面。按一下 Get started (開始使用)。



3 如圖所示·將頭戴式裝置放在頭上(A)·使其舒適地落在鼻樑上·然後拉動彈性頭帶以便固定在後腦杓(B)。



4 使用頭帶後方的指輪調整適合的鬆緊度 (順時針轉會繃緊頭帶,逆時鐘會鬆開頭帶)。



î) 註:務必將纜線繞至背後,避免移動時遭纏住。

① 註: 頭戴式裝置的向上翻轉設計,讓戴眼鏡的使用者也能充分享受混合實境體驗。

△ 警示: 戴上頭戴式裝置時,請將頭髮撥離額頭,確保更優異的感應器偵測功能。

5 請按照螢幕上的指示設定並校正頭戴式裝置,以便獲得最佳效能。

# 設定 Windows Mixed Reality 體驗

6

1 將 USB 和 HDMI 纜線連接至電腦各自的連接埠。

▲ 警告:請確定您已閱讀並瞭解安全、環境及法規資訊 (SERI) 的個人與產品安全指示,*再*使用 Dell Visor VR118。

2 出現歡迎使用 Windows Mixed Reality 的畫面 · 按一下 Get started (開始使用)。



## 圖 2. 歡迎畫面

3 按一下 I agree (我同意) 來接受 Microsoft 隱私權聲明和服務條款。

▲ 警告:為降低嚴重或致命的人身傷害風險,請採用寬敞且無障礙物的空間。頭戴式裝置和應用程式可能會有其他安全說明或 設定使用年齡限制。請確認使用您裝置的人皆遵循所有適用的安全與健康規範。



## 圖 3. 同意條款與條件

4 等待系統相容性檢查完成。

÷			- 0	×
ACTIVITY OF				
State of the second s		You're good to go		
A STATE OF THE OWNER				
1 P. 19	Graphics card	NVIDIA GeForce GTX 1070		
	Graphics driver	22.21.13.8266 (WDDM 2.2)		
and the second	CPU	Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz		
And in case of	RAM	32 GB		
	Disk space	894 GB		
	USB	3.0+		
	Bluetooth (for controllers)	4.0		
		Learn more about compatibility		
			Next	

## 圖 4. 相容性檢查

5 Windows Mixed Reality 最適合搭配使用 Dell Visor 控制器 VRC100 (控制器另售)。如果擁有控制器 · 請選取 Next (下一步) 來設 定。或者 · 如果您目前沒有可用的 Visor 控制器 · 請按一下 Use a gamepad or mouse instead (使用遊戲台或滑鼠)。



## 圖 5.

6 先熟悉控制器的各種功能。按 Next (下一步),透過藍牙配對控制器。



## 圖 6. 認識您的控制器

7 若要配對 Visor 控制器,請按住 Windows 按鈕 2 秒以啟動控制器。接著,如圖所示,卸下電池盒蓋並按住藍牙配對按鈕,直到 LED 星群指示燈開始閃爍。請等待兩個控制器完成配對程序。



## 圖 7. 配對 Visor 控制器

8 左控制器配對完成時請按 Next (下一步)(若配對成功時會出現綠色勾選記號)。



## 圖 8. 配對左控制器

9 右控制器配對完成時請按 Next (下一步)(若配對成功會出現綠色勾選記號)。



## 圖 9. 配對右控制器

10 您現在可以使用 Dell Visor VR118 了,盡情享受 Windows Mixed Reality 體驗吧!

# Visor 控制器替代配對方法:

- 1 前往 Windows 設定 -> 裝置 -> 藍牙 -> 藍牙與其他裝置標籤。
- 2 移除先前配對的控制器。



- 3 按住控制器上的 Windows 按鈕 2 秒鐘以啟動電腦。
- 4 卸下電池盒蓋並按住藍牙配對按鈕,直到 LED 星群指示燈開始閃爍。
- 5 從裝置清單中找到 Visor 左、右控制器。
- 6 然後配對控制器。
- 7 兩個控制器現在應該已連線。



Motion controller - Left Connected



- 確認控制器正常運作:
  - a 啟動混合實境入口並進入 Cliff House (懸崖之屋)。
  - b 移動控制器並確認追蹤、測試按鈕和瞬間移動功能可正常運作。

## 房間校正程序

您可在使用頭戴式裝置前設定邊界,以便在您無法看到周遭環境時引導您的動作。

① 註: 略過此步驟不會影響您與 HMD 的互動能力。但您如果選擇略過,建議您在使用 HMD 時保持坐姿或其他固定姿勢。



1 遵循上圖所示的房間邊界說明。

2 手握頭戴式裝置並從電腦位置開始繞著您空間的邊緣行 走。

3 走完邊緣後回到起始位置。

1 註: 若要調整已定義的邊界,必須從頭開始。

△ 警示: 完成邊界設定後,請確定空間中未放置任何桌椅等物品,因為您可能會在混合實境體驗中絆倒或撞到這些物品。

## 瞳距 (IPD) 校正

Dell Visor VR118 頭戴式裝置沒有機械式瞳距調整。Windows Mixed Reality 附有 IPD 調整軟體,可根據您的 IPD 改善影像失真度和深度 精準性。若要變更頭戴式裝置的 IPD,請開啟 [設定] 應用程式,瀏覽至混合實境>頭戴式裝置顯示器,然後移動滑桿控制項。您會在 頭戴式裝置中即時看到這些變更。如果知道自己的 IPD,例如經過驗光師檢驗視力而得知,也可以直接輸入。您也可以前往電腦的設 定 > 混合實境 > 頭戴式裝置顯示器來調整此設定值。



7

## 表 3. Dell Visor VR118

Product Name (產品名稱)	Dell Visor
 型號	VR118
電源	接上電源的 USB 匯流排
纜線連接器	<ul> <li>1個 HDMI</li> <li>1個 USB Type-A</li> </ul>
顯示器:	
面板	2 個 2.89 吋液晶螢幕 (RGB 子像素)
解析度	1440 x 1440 (單眼) · 706 ppi
更新頻率	90 Hz
光學透鏡:	
透鏡類型	菲涅耳
視野	110 度
透鏡調整	軟體瞳距 (IPD)
追蹤技術:	
追蹤架構	6DoF · 「由內向外」追蹤
追蹤感應器	陀螺儀、加速計、磁力計
<b>頭戴式裝置追蹤硬體</b>	雙 B+W VGA 貼圖用攝影機
作業系統	含 Windows 10 Fall Creators Update 的個人電腦/筆記型電腦
盒裝內容	<ul> <li>Dell Visor VR118</li> <li>快速設定指南</li> <li>安全、環保與法規資訊</li> </ul>

## 表 4. Dell 控制器 VRC100

Product Name	Dell 控制器 VRC100
追蹤	<ul> <li>可見光星群 LED</li> <li>HMD 攝影機 FOV 中的 6DOF 追蹤</li> </ul>
感應器	<ul> <li>IMU + 磁力感應器</li> <li>Haptic feedback (觸覺反饋)</li> <li>電源/充電 LED</li> </ul>
輸入	<ul> <li>搖桿</li> <li>觸控墊</li> <li>板機按鈕</li> <li>握把按鈕</li> <li>Windows 按鈕</li> <li>選單按鈕</li> <li>配對按鈕</li> </ul>
連線能力	Bluetooth (藍牙)
電池	4 顆 AA 電池



- 1 啟用 USB 唤醒功能的方式:
  - 在 Device Manager (裝置管理員) > USB Wake Support (USB 唤醒支援) > Enable USB Wake Support (啟用 USB 唤醒支援)

Cartinues	USB Wake Support
General System Information Battery Information	Enable USB Wake Support
Advanced Boot Options	This option allows you to enable USB devices to wake the system from Standby.
System Configuration     System Configuration     Security     Secure Boot     Intel® Software Quard Extensions™     Performance     Power Management     Auto On Time     More Support     Virtualization Support     Virtualization Support     Virtualization Support     System Logs     SupportAssist System Resolution	NOTE: This feature is only functional when the AC power adapter is connected. If the AC power adapter is removed before Standby, the BIOS will remove power from all of the USB ports to conserve battery power.
	Restore Settings Apply Exit

• 透過 USB 唤醒功能從 S3 狀態恢復後,[允許這個裝置喚醒電腦] 選項會自動取消勾選。

HID-compliant mouse Properties	HID-compliant mouse Properties
General Driver Details Power Management HD-compliant mouse How the computer to turn off this device to save power Why the device to value the computer	General Driver Details Power Management HD-compliant mouse Allow the computer to turn off this device to save power Mgw the device to value the computer
OK Cancel	OK Cancel

- Dell Visor 是 Windows Mixed Reality 頭戴式裝置。不支援擴增實境。
- 3 戴眼鏡的人可以使用 Dell Visor 嗎?
  - 可以·戴遠視眼鏡的人可以使用 Dell Visor · 這些是為了在開車或觀看遠方時擁有良好視野而配戴的遠視眼鏡。若配戴近視眼鏡 · Windows Mixed Reality 體驗可能無法達到最佳效果。頭戴式裝置著重於較遠的距離 · 而閱讀用眼鏡適合觀看「近距離」 或「小於 10 呎至無限遠處」 · 因此不適用於頭戴式裝置。
- 4 面罩是否可水洗?
  - 面罩材質為不可水洗。



## 藍牙最佳實務

Visor 控制器與多數消費性電子裝置使用相同的藍牙技術。Visor 控制器的設計可支援近期所有電腦中的藍牙功能。

如果您的電腦沒有藍牙功能,建議您購買插入式 USB 藍牙 4.0 低功耗微型配接器。

Visor 控制器應搭配其他藍牙鍵盤、滑鼠和遊戲控制器使用,但使用體驗會依您使用的鍵盤、滑鼠或遊戲控制器型號而有所不同。

如果是使用 USB 藍牙配接器:

- 請確定 USB 藍牙配接器是否連接至 USB 2.0 連接埠 (黑色) (若有提供)
- 和鍵盤/滑鼠一樣·請將 USB 藍牙配接器插入與 HMD USB 連接器、快閃磁碟機、硬碟或無線 USB 接收器等實際分開的個別連接 埠。理想狀況下·請將 USB 藍牙配接器插入電腦另一側·盡量遠離其他連接器。

關閉藍牙設定視窗 (如有開啟)。讓視窗在背景持續開啟‧代表藍牙通訊協定有許多其他通話。

請拔下藍牙耳機和喇叭 · 並解除配對和關閉電源 · 這些設備不支援 Windows Mixed Reality · 您可以使用混合實境頭戴式裝置的耳機插 孔或內建喇叭 · 以獲得最佳的音訊體驗 ·

如果您的電腦已具備藍牙,但 Visor 控制器仍有問題,不妨使用已插入 USB 的外接式藍牙配接器取代藍牙無線電。

#### ① 註: 您必須在裝置管理員中停用現有的藍牙無線電,並解除配對/重新配對所有先前的藍牙裝置。

#### 裝置復原

如果控制器未正常運作,也無法更新裝置,您可以隨時將裝置恢復為原廠狀態。若要復原裝置:

- 1 拔除並關閉控制器電源。
- 2 打開電池護蓋。
- 3 裝入電池 (執行裝置復原時,請確保電池狀況良好)。
- 4 按住配對按鈕 (電池下方的按鈕)。
- 5 按住配對按鈕時,請一併按住 Windows 按鈕 5 秒鐘 (兩個按鈕都要按住)才能開啟控制器電源。
- 6 放開按鈕,等待控制器開啟電源。此程序最多 15 秒鐘,裝置正在復原時不會有指示燈提醒。如果放開按鈕時裝置立刻開啟電源,代表復原按鈕順序並未登錄進去,需要再試一次。
- 7 從藍牙設定移除舊的控制器關聯([設定]>[藍牙與其他裝置]·然後選取[Visor 控制器 左] 或 [Visor 控制器 右]·再選取 [移 除裝置])。之後·再重新將控制器配對至電腦。
- 8 裝置與主機和 Dell Visor 連線後,會將韌體更新至最新版。
- 9 更新韌體後,您需要先解除配對控制器再重新配對,控制器才能正常運作。

#### 照明與指示燈

#### 表 5. 照明與指示燈

Visor 控制器狀態	進入以下狀態的方式	Visor 控制器的指示燈和震動行為與狀態有關
電源開啟	按住控制器的 Windows 按鈕 2 秒鐘可開啟控制器。	LED 亮起·控制器震動一次。

Power Off (電源關閉)	按住控制器的 Windows 按鈕 4 秒鐘可關閉控制器。	LED 熄滅.控制器震動兩次。
睡眠	控制器靜置 30 秒鐘後會自動進入睡眠狀態。 控制器偵測到動作時會自動喚醒 (若裝置未與主機 電腦配對‧需要按下按鈕才能喚醒)。	LED 熄滅.處於睡眠狀態時會每 3 秒鐘閃爍一次。
配對	按住電池外殼內的配對按鈕 3 秒鐘。	在配對模式時 LED 會緩緩閃爍。 在退出配對模式時 LED 會持續亮起。如果配對成 功.控制器會震動一次;如果配對失敗且逾時.則 會震動 3 次。
控制器與電腦連線/中斷	控制器開啟後成功連線至電腦。	控制器與電腦連線或中斷連線時會震動一次。
連線	控制器在使用期間因某種原因.與電腦中斷連線。	
電池電量偏低	電池電量偏低時。	電池電量偏低時不會有 LED 或震動指示。如果在頭 戴式裝置中查看控制器的圖像時‧手柄上會有電池 指示燈圖示。電池電量偏低時‧指示燈圖示會變成 紅色。
電池電量過低	開啟時電池電量「過低」。電池電量「過低」代表 控制器沒有足夠電力保持開啟狀態,且控制器會自 動關閉。	控制器會在開啟時震動 3 次 · 之後就自動關閉。
裝置更新	當您開啟控制器且需要更新韌體時會出現此狀況。	更新控制器韌體期間,控制器不會有回應,但仍可 以將其關閉。如果在更新韌體期間將其關閉,控制 器會在下次開啟並連接至電腦時嘗試再次更新。
		開始更新控制器韌體時.您會看到控制器正在更新 的 Windows 通知。
		更新韌體期間,IFD 會以交互方式,先閃爍一半的

外環指示燈,再閃爍另一半的內環指示燈。

#### 混合實境入口無法偵測到頭戴式裝置

- 確定 HDMI 纜線已連接至獨立圖形卡的 HDMI 連接埠。
- 確定頭戴式裝置已連接至 USB 3.0 連接埠。
  - 再次檢查您電腦的 USB 控制器驅動程式執行的是 Microsoft USB 驅動程式堆疊。
  - 某些電腦的 USB 連接埠可能無法提供足夠的電力。請試著使用接上電源的 USB 3.0 集線器。
  - 除非接上電源的 USB 3.0 集線器也被佔用,否則應避免使用 USB 延長線。確定所有區塊皆支援 USB 3.0。
- 如果有使用任何配接器來將 HDMI 纜線連接至電腦,請務必使用建議的配接器。
- 請勿使用 HDMI 延長線。
- 如果機器有兩個獨立 GPU · 您可能需要更新設定 (例如停用 SLI、啟動所有顯示器) 來將輸出傳送至沈浸式頭戴裝置。

## 其他可以嘗試的動作:

- 確定已安裝最新的 Mixed Reality 驅動程式。連接頭戴式裝置時,請檢查 Windows Update。
- 拔除 USB 和 HDMI 纜線並重新插入。
- 重新啟動機器。

## 混合實境入口設定停滯

- 確定 HDMI 纜線已連接至獨立圖形卡的 HDMI 連接埠。
- 拔除 USB 和 HDMI 纜線並重新插入。
- 重新啟動機器。

## 沈浸式頭戴裝置顯示為空白

- 圖形驅動程式過期或其他圖形驅動程式的問題:請確定視訊驅動程式為最新版本。
- 如果有使用任何配接器來將 HDMI 纜線連接至電腦,請務必使用建議的配接器。

### 地面設定問題

- 檢查頭戴式裝置是否接上電源。
- 確定感應器未被遮住,且周遭光線充足。
- 站在您所處空間的中央位置,並面向螢幕。
- 務必使頭戴式裝置與視線高度保持一致。

### 混合實境入口在「掃描邊界」時停滯

- 從混合實境入口再次執行設定。
- 按一下三條線圖示 (右上角), 然後選擇 Run Setup (執行設定)

## 無法追蹤邊界

- 請勿過於接近牆壁或其他障礙物。
- 確定感應器未被遮住,且周遭光線充足。
- 您追蹤的空間應大於3平方公尺。
- 空間不應過大或太複雜,請維持簡單的幾何圖形空間,沒有過多迂迴曲折和轉角。
- 正在追蹤時,請勿與您自己的路徑交集。
- 如果停滯在角落,請從頭開始。

#### 我想要略過邊界追蹤

• 如果您選擇不設定邊界,使用頭戴式裝置時需要待在原地;四處移動可能不安全。





#### 有限保固與退貨政策

Dell 品牌產品享有1年的有限硬體保固。如果與 Dell 系統一起購買,則以系統保固為準。

#### 美國客戶:

此項購買和您對本產品的使用須遵守 Dell 的使用者合約,您可前往 Dell.com/terms 參閱此合約。本文件包含具約束力的仲裁條款。

#### 歐洲、中東和非洲客戶適用:

Dell 品牌產品的銷售和使用受到適用的國家消費者法定權利、您所簽訂之任何零售商銷售合約之條款(適用於您與零售商之間)以及 Dell 終端使用者合約條款等的規範。

Dell 可能還提供其他硬體保固 · 關於 Dell 使用者合約與保固條款的完整詳情 · 請前往 Dell.com · 從「首頁」底部的清單選擇您的國家/地區 · 然後按一下使用者條款的「條款與條件」連結或保固條款的「支援」連結 ·

### 非美國客戶:

Dell 品牌產品的銷售和使用須遵守適用的國家消費者法定權利、您所簽訂之任何零售商銷售合約條款 (適用於您與零售商之間) 以及 Dell 保固條款。Dell 可能還提供其他硬體保固,關於 Dell 保固條款的完整詳情,請前往 **Dell.com**,從「首頁」底部的清單選擇您的國 家/地區,然後按一下「條款與條件」連結或保固條款的「支援」連結。



## ① 註: 如果無法連線網際網路,則可以在購買發票、包裝單、帳單或 Dell 產品目錄中找到聯絡資訊。

Dell 提供了一些線上和電話支援與服務選擇。服務的提供因國家/地區和產品而異·某些服務可能在您所在地區並未提供。若因銷售、技術支援或客戶服務問題要與 Dell 聯絡:

- 1 移至 Dell.com/support.
- 2 選取您的支援類別。
- 3 在網頁底部的 Choose A Country/Region (選擇國家/地區) 下拉式選單中確認您所在的國家或地區。
- 4 根據您的需要選擇適當的服務或支援連結

主題:

- Dell Visor VR118 :
- Dell Visor VRC100 控制器:

## Dell Visor VR118 :





# Dell Visor VRC100 控制器:

