Flache mechanische RGB-Gaming-

Tastatur Alienware 510K

Bedienungsanleitung

Regulatorisches Modell: AW510K





Hinweis, Vorsicht und Warnung

- Hinweis: "Hinweis" zeigt wichtige Informationen, die Ihnen dabei helfen, Ihren Computer optimal zu nutzen.
- △ Vorsicht: "Vorsicht" zeigt die Gefahr von möglichen Hardware-Schäden oder Datenverlusten und informiert Sie darüber, wie sich das Problem vermeiden lässt.
- Warnung: "Warnung" zeigt die Gefahr von Sachschäden und (tödlichen) Verletzungen.

Copyright ©2019 Dell Inc. oder ihre Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten. Dell, EMC und andere Marken sind Marken der Dell. Inc. oder ihrer Tochtergesellschaften. Andere Marken können Marken ihrer jeweiligen Inhaber sein.

2019 – 08 Rev. A00

Inhalt

Lieferumfang	
Funktionen und Merkmale 5	
Ihre Gaming-Tastatur einrichten7	
Alienware Command Center 8	
AWCC über Windows Update installieren	
AWCC von der Dell-Support-Webseite installieren	
Alienware Command Center verwenden9	
Beleuchtung und Animation im AWCC einrichten	0
Setting up device settings on AWCC 1	1
Ihre Gaming-Tastatur verwenden 1	2
Fehlerbehebung	3
Modifizierte Tasten vorübergehend deaktivieren 14	4
Gesetzliche Angaben 1	5
Garantie	5

Lieferumfang



Hinweis: Die mit Ihrer Tastatur gelieferten Dokumente können je nach Region variieren.

Funktionen und Merkmale



Fun	ktion / Merkmal	Beschreibung		
1	Multimedia-Taste und Lautstärkeregelung	Zum Stummschalten des Lautsprechers 🛋 drücken. Zum Erhöhen der Lautstärke 📣 drücken. Zum Verringern der Lautstärke 🗬 drücken.		
2	In drei Winkeln verstellbare Füße	Ermöglicht Ihnen die Neigung der Tastaturfüße in drei verschiedenen Winkeln.		

Die flache mechanische RGB-Gaming-Tastatur Alienware 510K bietet zudem die folgenden Funktionen und Merkmale:

- 1. Anpassbare RGB-Hintergrundbeleuchtung je Taste
- 2. Vollständig programmierbare Tasten mit N-Key Rollover
- 3. Kompakte schwebende Tastenarchitektur
- 4. Flache rote mechanische Cherry-MX-Schalter

Funktionen und Merkmale

- 5. Lebensdauer von 50 Mio. Anschlägen
- 6. Gesamthubweg von 3,2 mm
- 7. Abtastrate von 1000 Hz (1 ms)
- 8. Integrierter Speicher für fünf Profile
- 9. Geflochtenes Kabel

Verbesserte Kontrolle und Genauigkeit

- Vollständig programmierbare Tasten mit Anti-Ghosting und N-Key Rollover
- Integrierter Speicher für mühelose Steuerung
- Spezielle Audiosteuerung ermöglicht Gaming ohne Ablenkungen

Robuste, beständige Konstruktion

- AlienFX RGB-Beleuchtung je Taste in 16,8 Mio. Farben
- Flache rote mechanische Cherry-MX-Schalter mit einer Lebensdauer von 50 Mio. Anschlägen
- Obere Platte aus Aluminium (5000er-Serie) für langfristige Beständigkeit

Kultiges Alienware-Design

- Schmales Profil und kompakte Stellfläche
- Schwebende Tastenarchitektur

Ihre Gaming-Tastatur einrichten

1. Schließen Sie das USB-Kabel Ihrer Gaming-Tastatur an den USB-3.0-Anschluss Ihres Computers an.



2. Laden Sie Alienware Command Center (AWCC) herunter und installieren Sie es.

Hinweis: Sie können Ihre Gaming-Tastatur als normale Tastatur verwenden, selbst ohne Alienware Command Center zu installieren. Für ein besseres Gaming-Erlebnis sollten Sie das Alienware Command Center herunterladen.

Alienware Command Center

AWCC über Windows Update installieren

- 1. Navigieren Sie zum Programmordner und stellen Sie sicher, dass die Installation von AWCC abgeschlossen ist.
- 2. Starten Sie AWCC und befolgen Sie die nachstehenden Schritte zum Herunterladen zusätzlicher Software-Komponenten:
 - Klicken Sie im Einstellungsfenster auf Windows Update. Pr
 üfen Sie dann den Aktualisierungsstatus des Alienware-Treibers, indem Sie Nach Aktualisierungen suchen anklicken.
- Falls die Treiberaktualisierung in Ihrem Computer nicht reagiert, installieren Sie AWCC von der Dell-Support-Website.

AWCC von der Dell-Support-Webseite installieren

- 1. Laden Sie unter **www.dell.com/support/drivers** die aktuelle Version der folgenden Anwendungen herunter.
- 2. Navigieren Sie zu dem Ordner, in dem Sie die Einrichtungsdateien gespeichert haben.
- 3. Doppelklicken Sie auf die Einrichtungsdatei und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Installieren der Anwendung.

	HOME LIBRARY FX FUSION	Dark 🔾 💴 🕒 Light	14 ③	-	a ×
	ADD GAMES // YOUCH CHAIL THREE SCARE WITH CHAINER THREE CLAIR (1990)				
			G	OPEN LIBRARY	
₹.¥	/// DEFAULT				

Alienware Command Center verwenden



Grundlegende Farbfunktion der Tastatur

- 1. Starten Sie die Anwendung Alienware Command Center aus dem Startmenü.
- 2. Wählen Sie FX und bearbeiten Sie die Beleuchtung.
- 3. Wählen Sie Effekt aus der Auswahlliste.
- 4. Definieren Sie den Effekt der Tastatur-LEDs.
- 5. Passen Sie die Helligkeit an.

Beleuchtung und Animation im AWCC einrichten



- 1. Wählen Sie bei den Modi Statisch oder Bei Tastendruck Effekt aus der Auswahlliste.
- 2. Wählen Sie aus der Auswahlliste eine der folgenden unterstützten Animationen: Farbe, Pulsie
 - ren, Atmen, Morph, Spektrum, Einfarbige Welle, Scanner, Regenbogenwelle oder Statisches Standardblau.
- 3. Passen Sie das Tempo des Animationseffekts an, sofern unterstützt.
- 4. Wählen Sie die Farbe über das Farbrad.
- 5. Definieren Sie die Farbe des Tastaturanimationseffekts.
- 6. Passen Sie die Helligkeit an.



Geräteeinstellungen im AWCC einrichten

	HOME	LIBRA	RY F	X	FUS	SION	
(1652)	CREATE N	NEW THEME					
		ACTIVE DEF 6 devices	AULT THEM	1E			
		💉 EDIT	♀ GO DIM	<i>\$</i> 60	D DARK		
		Ç LIGHTING	⇔ MACROS	SET	I↓I TINGS	// ED	IT DEVICE SETTINGS
						195253	Alienware 510K Low-Profile RG
THE	MES			[= ==		

1. Klicken Sie auf das **FX-**Menü und wählen Sie das **Einstellungsregister**, wählen Sie dann die Tastatur AW510K.

3. Klicken Sie zur Anzeige der Firmware-Version und zur Suche nach neuer Firmware auf **Aktualisieren**. Klicken Sie zum Zurücksetzen des Geräts auf den **Werkszustand auf Werksstandard wiederherstellen**.



Ihre Gaming-Tastatur verwenden



Fur	nktion	Funktionstasten	Tastaturverhalten
1	Fn-Sperre	Zum Umschalten Fn + Esc drücken	Sperrt die Mediensteuerfunktionen F1 bis F12
2	Win-Sperre	Fn + F1	Deaktiviert die Funktion der Windows-Taste
3	Profilwechsel	Fn + F3 (zum Umschalten einmal drücken)	Ermöglicht Ihnen den Wechsel zwischen auf dem Gerät gespeicherten Profilen
4	Tastaturhinter- grundbe- leuchtung einstellen	Fn + F5 und Fn + F6 drücken	 Fn + F5 verringert die Intensität der Tastaturhintergrundbeleuchtung Fn + F6 erhöht die Intensität der Tastaturhintergrundbeleuchtung Standardintensität der Tastaturhintergrund- beleuchtung muss 70 bis 100 % der höchstmöglichen Intensität betragen (jeweils maximal fünf Stufen)
5	Medienwiedergabe	Fn + F9 drücken Fn + F10 drücken Fn + F11 drücken Fn + F12 drücken	Fn + F9: Schnellrücklauf Fn + F10: Wiedergabe / Pause Fn + F11: Stopp Fn + F12: Schnellvorlauf
6	Stumm	Stumm-Taste drücken	Verstummt den Lautsprecher
7	Lautstärkeregelung (System)	Zum Erhöhen nach oben rollen Zum Verringern nach unten rollen	Erhöht Systemlautstärke; Verringert Systemlautstärke

Fehlerbehebung

Probleme	Mögliche Lösung
Die Tastatur	 Trennen Sie die Tastatur und schließen Sie sie erneut an den
funktioniert nicht	USB-Anschluss Ihres Computers an. Schließen Sie die Tastatur an einen anderen USB-Anschluss an. Starten Sie den Computer neu.
Tastaturbeleuchtung	 Trennen Sie die Tastatur und schließen Sie sie erneut an den
ist ausgeschaltet	USB-Anschluss Ihres Computers an. Schließen Sie die Tastatur an einen anderen USB-Anschluss an. Starten Sie den Computer neu.
Weitere Informationen zu	 Öffnen Sie das Alienware Command Center. Klicken Sie auf das Hilfe-Symbol ①. Die Online-Hilfe von
Funktionen und	Alienware Command Center wird angezeigt. Klicken Sie auf das Inhaltsregister. Klicken Sie im Inhaltsregister auf das erforderliche Thema, wenn Sie
Merkmalen von Alienware	mehr über die Funktionen und Merkmale von Alienware Command
Command Center	Center erfahren möchten.
Die ausgewählte Konfiguration funktioniert nicht in Alienware Command Center.	 Stellen Sie sicher, dass Alienware Command Center auf Ihrem Computer ausgeführt wird. Öffnen Sie Alienware Command Center und stellen Sie sicher, dass die Konfiguration Ihrer Gaming-Tastatur richtig eingerichtet und gespeichert ist.

Modifizierte Tasten vorübergehend deaktivieren

Lösung
Wenn eine Taste mit einem Makro programmiert ist, sendet sie weiterhin Makrobefehle während der normalen Nutzung.
Drücken Sie Fn + eine beliebige Taste (mit Ausnahme von Funktionstasten).
Beispiel:
Q-Taste wurde als "ABCD" programmiert. Drücken Sie Fn + Q, damit die
Q-Taste ein "Q" ausgibt.
Kennworteingabe zur Anmeldung.

Gesetzliche Angaben

Garantie

Eingeschränkte Garantie und Rücknahmerichtlinien

Produkte der Marke Dell sind durch eine 2-jährige eingeschränkte Hardware-Garantie abgedeckt. Falls das Produkt gemeinsam mit einem Dell-System erworben wurde, gilt die Systemgarantie.

Kunden in den Vereinigten Staaten:

Dieser Kauf und Ihre Nutzung dieses Produktes unterliegen der Endbenutzervereinbarung von Dell, die Sie unter **www.dell.com/terms** finden können. Dieses Dokument enthält eine bindende Schiedsklausel.

Kunden in Europa, dem Nahen Osten und Afrika:

Dell-Produkte, die verkauft und benutzt werden, unterliegen den zutreffenden nationalen Verbraucherschutzrechten, den Bedingungen jegliches Kaufvertrags mit einem Einzelhändler, den Sie eingegangen sind (dieser gilt zwischen Ihnen und dem Einzelhändler), und den Bedingungen des Dell-Endbenutzervertrags.

Zudem könnte Dell eine zusätzliche Hardware-Garantie anbieten – alle Einzelheiten zu Endnutzervertrag und Garantiebedingungen von Dell finden Sie unter **www.dell.com**. Wählen Sie dort Ihr Land aus der Liste im unteren Bereich der Startseite und klicken Sie zur Anzeige der Endnutzerbedingungen auf "Allgemeine Geschäftsbedingungen" oder zur Anzeige der Garantiebedingungen auf "Support".

Kunden außerhalb der Vereinigten Staaten:

Dell-Produkte, die verkauft und benutzt werden, unterliegen den zutreffenden nationalen Verbraucherschutzrechten, den Bedingungen jegliches Kaufvertrags mit einem Einzelhändler, den Sie eingegangen sind (dieser gilt zwischen Ihnen und dem Einzelhändler), und den Dell-Garantiebedingungen. Zudem könnte Dell eine zusätzliche Hardware-Garantie anbieten – alle Einzelheiten zu den Garantiebedingungen von Dell finden Sie unter **www.dell.com/terms**. Wählen Sie dort Ihr Land aus der Liste im unteren Bereich der Startseite und klicken Sie zur Anzeige der Garantiebedingungen auf "Allgemeine Geschäftsbedingungen" oder "Support".