Mouse Bluetooth Dell WM615 Guida dell'utente

Modello normativo: WM615



Note, precauzioni e avvisi

- **NOTA:** La dicitura NOTA indica informazioni importanti che contribuiscono a migliorare l'utilizzo del proprio mouse Bluetooth Dell.
- △ ATTENZIONE: La dicitura ATTENZIONE indica potenziali danni all'hardware o la perdita dei dati se non si osservano le istruzioni.
- AVVISO: La dicitura AVVISO segnala indica potenziali danni materiali, lesioni personali o morte.

Restrizioni e clausole esonerative di responsabilità

Le informazioni contenute in questo documento, comprese le istruzioni, le avvertenze, le approvazioni e le certificazioni, sono fornite dal produttore e non sono satte sottoposte a verifica o controllo indipendente da parte di Dell. Dell non può essere ritenuta responsabile per i danni causati dall'osservanza o dalla mancata osservanza di queste istruzioni.

Tutte le dichiarazioni o le rivendicazioni riguardanti le proprietà, capacità, velocità o requisiti del componente a cui si fa riferimento in questo documento sono state effettuate dal produttore e non da Dell. Dell specificatamente nega qualsiasi conoscenza della precisione, completezza o prova di tali dichiarazioni. Qualsiasi quesito relativo a tali dichiarazioni o qualsiasi richiesta deve essere indirizzata al produttore.

Normative sull'esportazione

Il cliente riconosce che i Prodotti, eventualmente comprensivi di tecnologia e software, sono soggetti alle leggi e normative doganali e di controllo delle esportazioni vigenti negli Stati Uniti ("U.S.A.") e che potranno essere altresì soggetti alle legge e normative doganali e di esportazione vigenti nel paese di produzione e/o destinazione dei Prodotti stessi. Il Cliente acconsente ad attenersi a queste leggi e normative. Inoltre, nel quadro della legislazione statunitense, i prodotti non possono essere venduti, noleggiati o comunque trasferiti a utenti finali o Paesi sottoposti a restrizioni. Inoltre, i prodotti non possono essere venduti, noleggiati o correlate agli armamenti di distruzione di massa, comprese, senza limitazione alcuna, le attività correlate alla normativa Dell - Uso critico - Riservato 3 relativo a progettazione, sviluppo, produzione o utilizzo di strutture, materiali, missili o armi nucleari, oppure il supporto di progetti missilistici o di armi chimiche o biologiche.

Copyright © 2014 Dell Inc. Tutti i diritti riservati. Questo prodotto è tutelato da copyright statunitense e internazionale e da altri diritti di proprietà intellettuale.

Dell™ ed il logo Dell sono marchi della Dell Inc. negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Tutti gli altri marchi o nomi qui menzionati sono marchi appartenenti alle rispettive società.

Indice

Mouse Bluetooth	. 5
Caratteristiche del prodotto	. 5
Contenuti della confezione	. 6
Identificazione delle parti e dei controlli	. 7
Vista dall'alto	. 7
Vista dal basso	. 8
Configurazione del mouse Bluetooth	. 9
Accoppiamento di più computer con il mouse Bluetooth	16
Movimenti di scelta rapida	18
Scorrimento	18
Attivazione di un pannello direzionale	18
Maggiore durata della batteria del mouse	19
Risoluzione dei problemi	20
Sintomi comuni	20
Domande frequenti (FAQ)	26
Specifiche	29
Generale	29
Sezione elettrica	29

Caratteristiche fisiche	29
Ambiente	29
Bluetooth 4.0	29
Informazione legali	30
Garanzia	30
Garanzia limitata e criteri per la restituzione	30
Per clienti negli Stati Uniti:	30
Per utenti in Europa, Medio oriente e Africa:	30
Per clienti fuori dagli Stati Uniti:	30

Mouse Bluetooth

Caratteristiche del prodotto

Le caratteristiche del mouse Bluetooth Dell WM615 includono:

Configurazione semplice e rapida

Facile da configurare tramite Bluetooth 4.0, che consente una semplice associazione al computer e l'avvio immediato senza utilizzare software.

Design ergonomico

Progettato per garantire comfort al fine di consentire agli utenti di lavorare o giocare per periodi più lunghi senza sollecitare polsi o mani.

Compatibilità

Compatibile con la maggior parte dei dispositivi portatili con piattaforma Windows 7/8/8.1 supporto Bluetooth 4.0.

Caratteristica integrata per prolungare la durata della batteria

Dispone di una speciale modalità operativa integrata per risparmiare la batteria. Se il mouse è inattivo per 5 minuti, entra in modalità di sospensione. Spostare il mouse o fare clic sul tasto sinistro o destro per riattivare il mouse.

Contenuti della confezione

Il mouse Bluetooth è inviato con i componenti mostrati di seguito.



- 1 Mouse Bluetooth 3 Batterie AAA (2)
- 2 Documenti

Identificazione delle parti e dei controlli

Vista dall'alto



1	Tasto sinistro	4	Piastra principale	
2	Touch Strip di scorrimento	5	Tasto destro	
3	LED di alimentazione / batteria (bianco / giallo)			



NOTA: Se il LED di alimentazione / batteria lampeggia in giallo per 30 secondi, indica uno stato di batteria in fase di esaurimento.

Vista dal basso



- 1 Sensore IR
- 2 Coperchio del vano batterie (magnetico)
- 3 Tasto di associazione Bluetooth

Configurazione del mouse Bluetooth

1. Inserire le due batterie AAA nel mouse.



a) Rimuovere il coperchio del vano batterie.



b) Sbloccare il fermo del vano batterie.



c) Inserire le batterie nel vano batterie



d) Bloccare il fermo del e) Riposizionare il vano vano batterie.



batterie.

2. Ruotare la piastra principale posteriore in senso orario per accendere il mouse.



NOTA: Il LED di alimentazione si accende di bianco per 3 secondi quando il mouse è acceso.

3. Associare il mouse al computer compatibile Bluetooth.



NOTA: Assicurarsi che la distanza tra il computer e il mouse rientri nell'area di ricezione Bluetooth.

Windows 7

a) Premere il tasto di associazione Bluetooth per 3 secondi.



b) Fare doppio clic sull'icona Bluetooth () nella barra di notifica e selezionare **Aggiungi dispositivo**.

			x
	Devices and Printers 🕨 Bluetooth Devices 📼 🍕	Search Devices and Printers	9
Add a device	Add a printer	E • (0
Add a this co	wireless or network device to mputer		
	0 items		

c) Sullo schermo vengono visualizzati i dispositivi rilevati. Fare clic su Mouse WM615 Dell e fare clic su Avanti per continuare.

Select a	device to add to this computer	h
	Dell WM615 Mouse Bluetooth Mouse	nere.
	Desktop computer Bluetooth Desktop computer	
	TESTPC Bluetooth Desktop computer	
	TEDCH_WU1 Bluetooth	-

d) Fare clic su Chiudi per completare l'associazione.



Windows 8

a) Premere il tasto di associazione Bluetooth per 3 secondi.



- b) Sulla barra laterale Accessi, fare clic su **Impostazioni** (3) > **Modifica** impostazioni PC > PC e dispositivi > Bluetooth.
- c) Fare clic sul nome del mouse.
- d) Fare clic su **Associazione** per completare l'associazione Bluetooth nel computer.

Pr. and devent in ann train train	 Marga Buttach deves Marga Marga Buttach deves M	((∗))	

NOTA: Il LED di associazione Bluetooth lampeggia in bianco per 2 minuti per indicare l'avvio dell'associazione Bluetooth.

Windows 10

a) Premere il tasto di associazione Bluetooth per 3 secondi.



b) Fare clic su Start 🗱 > Impostazioni 😳 > Dispositivi.



c) Fare clic su Bluetooth.



d) In **Gestisci dispositivi Bluetooth**, assicurarsi che il Bluetooth sia attivato.

Sullo schermo viene visualizzato un elenco dei dispositivi Bluetooth nelle vicinanze.

e) Selezionare la radio Bluetooth per il mouse Dell WM615.



e) Fare clic su **Associazione** per completare l'associazione Bluetooth nel computer.



NOTA: Il LED di associazione Bluetooth lampeggia in bianco per 2 minuti per indicare l'avvio dell'associazione Bluetooth.



Se non si è in grado di accoppiare o utilizzare il mouse, vedere la sezione "Risoluzione dei problemi".

Accoppiamento di più computer con il mouse Bluetooth

Accoppiare il mouse al computer compatibile Bluetooth (Identità A).

- 1. Premere il tasto Bluetooth del mouse per 3 secondi. Il LED di accoppiamento Bluetooth lampeggia di colore bianco per 1-2 minuti, indicando che il mouse è in modalità di trasmissione Bluetooth.
- 2. Sullo schermo sono visualizzati i dispositivi rilevati. Sul dispositivo fare clic su **Dell WM615 Mouse** e toccare **Accoppia** per completare l'accoppiamento Bluetooth. Questo è il primo accoppiamento (Identità A).

Riconnettere il mouse ad un computer accoppiato (Identità A)

- 1. Premere il tasto Bluetooth del mouse per 3 secondi. Il LED di accoppiamento Bluetooth lampeggia di colore bianco per 1-2 minuti, indicando che il mouse è in modalità di trasmissione Bluetooth.
- 2. Il mouse Bluetooth si connetterà al computer e arresterà la trasmissione.

Accoppiare il mouse con un secondo computer compatibile Bluetooth (Identità B)

- 1. Spegnere il computer (Identità A) accoppiato al mouse.
- 2. Premere il tasto Bluetooth del mouse per 3 secondi. Il LED di accoppiamento Bluetooth lampeggia di colore bianco per 1-2 minuti, indicando che il mouse è in modalità di trasmissione Bluetooth.
- 3. Sullo schermo del secondo computer sono visualizzati i dispositivi rilevati. Sul dispositivo fare clic su **Dell WM615 Mouse** e toccare **Accoppia** per completare l'accoppiamento Bluetooth. Questo è il secondo accoppiamento (Identità B). Il mouse Bluetooth può salvare un massimo di due accoppiamenti.

Accoppiare il mouse al terzo computer compatibile Bluetooth (Identità C)

- 1. Spegnere il primo (Identità A) e il secondo (Identità B) computer accoppiati al mouse.
- 2. Premere il tasto Bluetooth del mouse per 3 secondi. Il LED di accoppiamento Bluetooth lampeggia di colore bianco per 1-2 minuti, indicando che il mouse è in modalità di trasmissione Bluetooth.
- 3. Sullo schermo del terzo computer sono visualizzati i dispositivi rilevati. Sul dispositivo fare clic su **Dell WM615 Mouse** e toccare **Accoppia**

per completare l'accoppiamento Bluetooth. Questo è il terzo accoppiamento (Identità C).

Il mouse Bluetooth può salvare un massimo di due accoppiamenti. Se si esegue il terzo accoppiamento, l'accoppiamento meno recente (Identità 1) sarà eliminato automaticamente.

Commutazione tra computer accoppiati (Identità A e Identità B)

- 1. Spegnere il primo computer (Identità A) accoppiato al mouse. Il mouse si riconnette al secondo computer (Identità B).
- 2. Spegnere il secondo computer (Identità B). Il mouse si riconnette al primo computer (Identità A).

Movimenti di scelta rapida

Scorrimento

Far scorrere il dito verso l'alto o il basso per scorrere la pagina.



Attivazione di un pannello direzionale

Toccare per due volta il Touch Strip di scorrimento per attivare un pannello direzionale per la direzione di movimento.



Maggiore durata della batteria del mouse

Il mouse dispone di una speciale modalità operativa integrata per risparmiare la batteria:

Modalità di sospensione: se il mouse è rimasto inattivo per 5 minuti.

Per riattivare il mouse: spostare il mouse o fare clic sul tasto sinistro o destro.

Sintomi comuni

La seguente tabella contiene informazioni sui problemi comuni e le relative soluzioni.

Sintomi comuni	Cosa si verifica	Soluzioni possibili
Impossibile usare il mouse	LED di alimentazione non illuminato (bianco) sul Touch Strip di scorrimento quando si ruota il mouse in posizione	 Controllare se le batterie sono inserite nel senso corretto. Le estremità "+" e "-" delle batterie devono corrispondere alle polarità indicate nel vano batterie. Controllare il livello di carica della batteria. Se il mouse utilizza batterie ricaricabili, assicurarsi che le batterie siano completamente cariche. Se il mouse utilizza batterie sostituibili, sostituirle con batterie nuove. Spegnere e riaccendere il mouse. Ruotare il mouse verso la posizione di spegnimento, quindi verso la posizione di accensione. Verificare che il LED di alimentazione (bianco) sul Touch Strip lampeggi una volta.

Sintomi comuni	Cosa si verifica	Soluzioni possibili
ll puntatore del mouse non si muove	ll puntatore del mouse si blocca	 Controllare il livello di carica della batteria. Se il mouse utilizza batterie ricaricabili, assicurarsi che le batterie siano completamente cariche. Se il mouse utilizza batterie
		sostituibili, sostituirle con batterie nuove.
		 Spegnere e riaccendere il mouse.
		 Ruotare il mouse verso la posizione di spegnimento, quindi verso la posizione di accensione.
		 Verificare che il LED di alimentazione (bianco) sul Touch Strip lampeggi una volta.
		 Sul computer, disattivare e riattivare il Bluetooth.
		4. Riavviare il computer.
		 Verificare la presenza di interferenze che ostacolino la connettività Bluetooth (ad esempio, rete Wi-Fi, dispositivi USB 3.0).
		 Verificare la presenza di dispositivi wireless nelle immediate vicinanze, ad esempio dispositivi di rete wireless (stampante Bluetooth, dongle USB 3.0, ecc.), dispositivi di puntamento wireless e forni a microonde. Allontanarsi da questi

Sintomi comuni	Cosa si verifica	Soluzioni possibili
l tasti sinistro/ destro non funzionano	Nessuna risposta quando si preme il tasto sinistro o destro del mouse	 Controllare il livello di carica della batteria. Se il mouse utilizza batterie ricaricabili, assicurarsi che le batterie siano completamente cariche. Se il mouse utilizza batterie sostituibili, sostituirle con batterie nuove.
		 Spegnere e riaccendere il mouse.
		 Ruotare il mouse verso la posizione di spegnimento, quindi verso la posizione di accensione.
		 Verificare che il LED di alimentazione (bianco) sul Touch Strip lampeggi una volta.
		 Sul computer, disattivare e riattivare il Bluetooth.
		4. Riavviare il computer.
		 Verificare la presenza di interferenze che ostacolino la connettività Bluetooth (ad esempio, rete Wi-Fi, dispositivi USB 3.0).
		 Verificare la presenza di dispositivi wireless nelle immediate vicinanze, ad esempio dispositivi di rete wireless (stampante Bluetooth, dongle USB 3.0, ecc.), dispositivi di puntamento wireless e forni a microonde. Allontanarsi da questi dispositivi

Sintomi comuni	Cosa si verifica	Soluzioni possibili
ll tasto di associazione Bluetooth non funziona	Il LED bianco non lampeggia sul Touch Strip di scorrimento quando si preme il tasto di associazione Bluetooth per 3 secondi	 Controllare se le batterie sono inserite nel senso corretto. Le estremità "+" e "-" delle batterie devono corrispondere alle polarità indicate nel vano batterie. Controllare il livello di carica della batteria.
		 Se il mouse utilizza batterie ricaricabili, assicurarsi che le batterie siano completamente cariche. Se il mouse utilizza batterie sostituibili, sostituirle con batterie nuove.
		 Spegnere e riaccendere il mouse.
		 Ruotare il mouse verso la posizione di spegnimento, quindi verso la posizione di accensione.
		 Il LED di alimentazione (bianco) sul Touch Strip di scorrimento dovrebbe lampeggiare una volta.

Cosa si verifica	Soluzioni possibili
Viene ricevuto un messaggio di errore di associazione Bluetooth durante l'associazione del mouse al computer	 Controllare il livello di carica della batteria. Se il mouse utilizza batterie ricaricabili, assicurarsi che le batterie siano completamente cariche. Se il mouse utilizza batterie sostituibili, sostituirle con batterie nuove.
	 Spegnere e riaccendere il mouse.
	 Ruotare il mouse verso la posizione di spegnimento, quindi verso la posizione di accensione.
	 Sul computer, disattivare e riattivare il Bluetooth.
	4. Riavviare il computer.
	 Controllare se sul computer è installato il driver Bluetooth più recente.
	 Andare al sito http://www.dell.com/support e aggiornare il driver Bluetooth corretto.
	 6. Verificare la presenza di interferenze che ostacolino la connettività Bluetooth (ad esempio, rete Wi-Fi, dispositivi USB 3.0). Verificare la presenza di dispositivi wireless nelle immediate vicinanze, ad esempio dispositivi di rete wireless (stampante Bluetooth, dongle USB 3.0, ecc.), dispositivi di puntamento wireless e forni a microonde. Allontanarsi da questi
	Cosa si verifica Viene ricevuto un messaggio di errore di associazione Bluetooth durante l'associazione del mouse al computer

Sintomi comuni	Cosa si verifica	Soluzioni possibili
		7. Controllare se il computer è incluso nell'elenco di computer Dell compatibili con il mouse. Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.dell.com/support.
Connessione Bluetooth persa	Il mouse previamente associato non funziona più sul computer	 Controllare il livello di carica della batteria. Se il mouse utilizza batterie ricaricabili, assicurarsi che le batterie siano completamente cariche. Se il mouse utilizza batterie sostituibili, sostituirle con batterie nuove. Spegnere e riaccendere il mouse. Ruotare il mouse verso la posizione di spegnimento, quindi verso la posizione di accensione. Sul computer, disattivare e riattivare il Bluetooth. Riavviare il computer. Verificare la presenza di interferenze che ostacolino la connettività Bluetooth (ad esempio, rete Wi-Fi, dispositivi USB 3.0). Verificare la presenza di dispositivi wireless nelle immediate vicinanze, ad esempio dispositivi di rete wireless (stampante Bluetooth, dongle USB 3.0, ecc.), dispositivi di puntamento wireless e forni a microonde. Allontanarsi da questi dispositivi. Per altre informazioni, fare riferimento al capitolo "Accoppiamento di più computer con il mouse Bluetooth".

Domande frequenti (FAQ)

Domanda 1:

Il mouse Bluetooth non si connette al computer dopo un periodo di inattività. Come si riconnette il mouse?

Risposta:

Windows 7 e Windows 8 presentano problemi noti di risparmio energetico selettivo dei dispositivi collegati, che potrebbero far apparire il mouse bloccato. Riavviare il sistema o spegnere e riaccendere la radio Bluetooth per riconnettere il mouse.

Se la trasmisisone radio Bluetooth del computer è impostata su Consenti al computer di spegnere il dispositivo per risparmiare energia, ciò potrebbe anche causare la mancata riconnessione del mouse dopo un periodo di inattività. Per risolvere questo problema, disattivare Consenti al computer di spegnere il dispositivo per risparmiare energia nelle proprietà della radio Bluetooth del computer.

- Per Windows 7:
 - 1. Fare clic sul tasto Start e scrivere Gestione dispositivi.
 - 2. Fare clic su Gestione dispositivi nella finestra Risultati.
 - 3. In Gestione dispositivi, espandere Radio Bluetooth.
 - 4. Fare clic con il tasto destro del mouse sul dispositivo radio Bluetooth e selezionare **Proprietà**.
 - 5. Nella scheda **Avanzate**, l'**ID produttore** sarà 15 se la trasmissione radio è su base Broadcom. Nella scheda Risparmio energia, deselezionare l'opzione **Consenti al computer di spegnere il dispositivo per risparmiare energia**.
 - 6. Fare clic su OK.





- Per Windows 8:
 - 1. Selezionare Cerca e scrivere Gestione dispositivi.
 - 2. Selezionare Impostazioni.
 - 3. In Gestione dispositivi, espandere **Bluetooth** e selezionare la radio Bluetooth per il **mouse Dell WM615.**
 - 4. In Gestione dispositivi, espandere **Bluetooth** e selezionare la radio Bluetooth per il mouse Dell WM615.
 - 5. Fare clic con il tasto destro del mouse su radio Bluetooth e selezionare **Proprietà**.
 - 6. Nella scheda **Risparmio energia**, deselezionare l'opzione **Consenti al** computer di spegnere il dispositivo per risparmiare energia.
 - 7. Fare clic su OK.





- Per Windows 10:
 - 1. Digitare **Gestione dispositivi** nel campo **Cerca sul web e Windows** (accanto al tasto Start) e premere **Invio**.
 - 2. In Gestione dispositivi, espandere **Bluetooth** e selezionare la radio Bluetooth per il mouse Dell WM615.
 - 3. Fare clic con il tasto destro del mouse su radio Bluetooth e selezionare **Proprietà**.
 - 4. Nella scheda **Risparmio energia**, deselezionare l'opzione **Consenti** al computer di spegnere il dispositivo per risparmiare energia.
 - 5. Fare clic su OK.

🚔 Device Manager			
File Action View Help			
 ✓ ▲ WIN-CN60G0JSHNJ > ▲ Audio inputs and outputs > ▲ Batteries ✓ B Bluetooth 			
Mediatek Bluetooth A Microsoft Bluetooth E Microsoft Bluetooth E Microsoft Bluetooth L Microsoft Blue	Update Driver Software Disable Uninstall		
	Scan for hardware changes		
	Properties		



Domanda 2:

Perché il mouse Bluetooth è lento quando si riconnette al computer, rispetto al mouse con dongle Nano USB 2.0?

Risposta:

Un mouse wireless che utilizza un dongle Nano USB 2.0 adotta una connessione a 2,4G dedicata tra il computer e il mouse, rendendo la riconnessione quasi istantanea.

Utilizzando una connessione Bluetooth, il mouse Dell WM615 Bluetooth condivide la stessa larghezza di banda 2,4G con il sottosistema wireless del computer, rendendo più lenta la riconnessione rispetto ad un mouse wireless con dongle Nano USB 2.0. Durante la procedura di riconnessione, il movimento del cursore del mouse potrebbe apparire irregolare finché non si stabilisce completamente il link di riconnessione.

28 | Risoluzione dei problemi

Specifiche

Generale

Numero del modello	WM615	
Tipo di connessione	Bluetooth 4.0	
Requisiti di sistema	Sistema operativo Windows 7/8/8.1/10	
Supporto Windows 7	Compatibile con computer Dell selezionati. Consultare il sito http://www.dell.com/support.	
Sezione elettrica		
Tensione di funzionamento	3 V	
Durata delle batterie	Circa 6 mesi	
Tipo di batterie	AAA alcaline	
Caratteristiche fisiche		
Peso (con batterie)	76 g (0,08 kg)	
Peso (senza batterie)	52 g (0,05 kg)	
Modalità ON		
Lunghezza:	116,5 mm (11,66 cm)	
Larghezza:	57,4 mm (5,74 cm)	
Altezza:	29,6 mm (2,97 cm)	
Modalità OFF		
Lunghezza:	124,5 mm (12,45 cm)	
Larghezza:	57,4 mm (5,74 cm)	
Altezza:	21,1 mm (2,11 cm)	
Ambiente		
Temperatura		
Operativa:	Da 0°C a 50°C	
Conservazione:	Da –40°C a 65°C	
Umidità	90% di umidità relativa max.; senza condensa	
Bluetooth 4.0		
Trasmissione radio	l dati di trasmissione Baseband sono modulati GFSK nella banda di frequenza ISM a 2,4 GHz	
Portata	Portata radio fino a 10 m. Nessun degrado delle prestazioni fino alla portata radio massima (10 m).	

Informazione legali

Garanzia

Garanzia limitata e criteri per la restituzione

I prodotti Dell dispongono di una garanzia hardware limitata di 1 anno.

Per clienti negli Stati Uniti:

L'acquisto e l'uso del presente prodotto sono soggetti al contratto dell'utente finale Dell, che si trova sul sito http://www.dell.com/terms. l presente documento contiene una clausola di arbitrato vincolante.

Per utenti in Europa, Medio oriente e Africa:

I prodotti Dell venduti e utilizzati sono soggetti a diritti legali dei consumatori nazionali vigenti, ai termini di qualsiasi contratto di vendita con il rivenditore (applicabile tra l'utente e il rivenditore) e alle condizioni contrattuali per l'utente finale Dell.

Dell può inoltre fornire una garanzia hardware aggiuntiva. Per tutti i dettagli del contratto dell'utente finale Dell e le condizioni di garanzia, visitare il sito http://www.dell.com, selezionare il proprio Paese dall'elenco nella parte inferiore della "homepage" e fare clic sul link "termini e condizioni" per visualizzare i termini dell'utente finale o sul link "supporto" per i termini di garanzia.

Per clienti fuori dagli Stati Uniti:

I prodotti Dell venduti e utilizzati sono soggetti a diritti legali dei consumatori nazionali vigenti, ai termini di qualsiasi contratto di vendita con il rivenditore (applicabile tra l'utente e il rivenditore) e ai termini di garanzia Dell. Dell può inoltre fornire una garanzia hardware aggiuntiva. Per tutti i dettagli dei termini di garanzia Dell, visitare il sito http://www.dell.com, selezionare il proprio Paese dall'elenco nella parte inferiore della "homepage" e fare clic sul link "termini e condizioni" o sul link "supporto" per i termini di garanzia.