Dell[™]智能卡键盘 KB813 用户指南

用户指南



内容

简介 安装 键盘的使用 故障排除 规格 法规 认证

简介

概述

祝贺您购买 Dell 智能卡键盘。

编写此用户指南旨在为您提供信息,帮助您成功安装及运行智能卡键盘。

此 Dell 智能卡键盘支持 Windows 2000、Windows XP (32/64位)、 Windows Vista (32/64位)、Windows 7 (32/64位)、Windows 8 (32/64位)、 Windows Server 2003、Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、 Windows Server 2012、Linux Ubuntu、OpenSuse、以及 RedHat 个人电脑 系统。

本产品可用于银行交易、识别系统、安全 web 应用程序和安全登录。 本智能卡接口可与所有微处理器智能卡共同使用。

有关详情,请参阅特性。

安装

注:如果您同时购买了电脑及键盘,则驱动在出厂时已经安装完成。 将本部分内容包含在内,以防您重新安装操作系统。

安装键盘

将键盘与电脑任何 USB 接口连接。图中 USB 接口在电脑后部。 USB 接口也可能位于电脑前部。



按照安装驱动部分说明操作。

概述 | 系统要求 | 特性

系统要求

为了正确安装及运行戴尔智能卡键盘,电脑须达到如下系统要求:

- Windows 2000、Windows XP (32/64位)、Windows Vista (32/64位)、Windows 7 (32/64位)、Windows 8 (32/64位)、Windows Server 2003、Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012、Linux Ubuntu、OpenSuse 和 RedHat。
- 智能卡键盘驱动光盘
- 一个可用的 USB 接口

特性

- 兼容具备 ISO7816-1、2、3、4 闪存卡和微处理器的智能卡 (T=0、T=1),根据智能卡不同可达到 826Kbds (TA1=17)@4.8Mhz
- 支持 3V、5V 和 1.8V卡
- 当卡移除时自动关闭电源
- 智能卡安全 PIN 码输入
- PC/SC 2.0 可驱动 Windows 8

安装 Windows XP 驱动

1. 当戴尔智能卡键盘插入 USB 接口时, 将出现如下窗口:



2. 然后将出现如下窗口:



3. 安装向导将开始安装驱动。安装成功后,系统将出现如下提示消息:



4. 选择 Finish。现在您的智能卡键盘可以使用了。



安装 Vista 驱动

1. 当戴尔智能卡键盘插入 USB 接口时,将出现如下窗口:



2. 向导将安装驱动。安装成功后,系统将出现如下提示消息:



安装 Windows 7 驱动

1. 当戴尔智能卡键盘插入 USB 接口时,将出现如下窗口:



2. 安装向导将开始安装驱动。安装成功后,系统将出现如下提示消息:



安装 Windows 8 驱动

1. 当戴尔智能卡键盘插入 USB 接口时,将出现如下窗口:



2. 安装向导将开始安装驱动。在安装过程中,系统将出现如下提示消息:



3. 安装完成时,您的设备就可以使用了。

1. 当智能卡读卡器连接时,操作系统中的内置旧版驱动将自动安装。

2. 选择开始菜单, 打开控制面板。



3. 双击 System。将会出现如下窗口:



4. 选择 Hardware。将会出现如下屏幕:

General Computer Name Hardware Device Manager The Device Manager lists all the bardware device	Advanced
Device Manager The Device Manager lists all the hardware device	
The Device Manager lists all the hardware device	
on your computer. Use the Device Manager to ch properties of any device.	es installed hange the
Device Ma	anager
Drivers	
Driving Signing lets you make sure that installed or compatible with Windows. Windows Update lets how Windows connects to Windows Update for	drivers are you set up drivers.
Driver <u>S</u> igning <u>W</u> indows L	Jpdate
Hardware Profiles	
Hardware profiles provide a way for you to set up different hardware configurations.	and store
Hardware	Profiles

5. 选择 Device Manager。



6. 将会出现如下屏幕: 选择 Smart card readers。



7. 右击 Smart Card Reader Keyboard。显示如下列表:



8. 选择 Update Driver。然后将出现如下窗口:



9. 选择 **Next**。向导将开始安装驱动。安装成功后,系统将出现如下提示消息:



10. 选择 Finish。您的设备可以使用了。



- 1. 当智能卡读卡器连接时,操作系统中的内置旧版驱动将自动安装。
- 2. 选择开始菜单, 打开控制面板:



3. 选择 System and Maintenance。



4. 选择 Device Manager。然后,系统将弹出 Windows needs your permission to continue 对话框。点击 Continue 安装。



5. 选择 Smart Card readers。



6. 右击 USB Smart Card reader。 显示如下列表:



7. 选择 Update Driver Software。



8. 选择 Browse my computer for driver software。

9. 将驱动 CD 插入 CD/DVD 驱动器中,浏览至 Drivers 文件夹, 选择 Windows, 然后点击 Next。



10. 安装向导将开始安装驱动。成功安装后,系统将出现如下提示消息:



- 1. 当智能卡读卡器连接时,操作系统中的内置旧版驱动将自动安装。
- 2. 选择开始菜单,打开控制面板。



3. 双击 System and Security。将会出现如下窗口:



4. 选择 System 下的 Device Manager。显示屏幕如下:



5. 选择 Smart card readers。将会出现如下屏幕:



6. 在该设备上点右键。显示如下列表:



7. 选择 Update Driver。然后将出现如下窗口:



8. 将驱动 CD 插入 CD/DVD 驱动器中,浏览至 Drivers 文件夹, 选择 Windows, 然后点击 Next。



9. 选择 **Next**。安装向导将开始安装驱动。安装成功后,系统将出现如下提示 信息,然后设备就可以使用了。



- 1. 当智能卡读卡器连接时,操作系统中的内置旧版驱动将自动安装。
- 2. 打开控制面板。

🗲 🔿 🗢 🛉 💷 🕨 Control Panel 🕨	All Control Panel Items	V C Search Co P
Adjust your computer's settings		View by: Small icons *
Action Center	P Add features to Windows 8	n Administrative Tools
AutoPlay	Real BitLocker Drive Encryption	Discolor Management
Credential Manager	🖆 Date and Time	Eg Default Programs
😰 Desktop Gadgets	a Device Manager	Devices and Printers
Display	S Ease of Access Center	😸 Family Safety
File History	🗾 Flash Player	Folder Options
A Fonts	🜏 HomeGroup	🔒 Indexing Options
D Internet Options	Keyboard	💱 Language
100 Location Settings	I Mouse	2 Network and Sharing Center
Notification Area Icons	Performance Information and Tools	Personalization
Phone and Modern	Power Options	Programs and Features
Realtek HD Audio Manager	Recovery	A Region
RemoteApp and Desktop Connections	4 Sound	Speech Recognition
Storage Spaces	(Sync Center]譽 System
7 Taskbar	Troubleshooting	& User Accounts
Windows 7 File Recovery	In Windows Defender	P Windows Firewall
Windows Update		

3. 双击 System。将会出现如下窗口:



4. 选择 System 下的 Device Manager 显示屏幕如下:



5. 选择 Smart card readers 并在设备处右击。显示如下列表:



6. 选择 Update Driver, 然后将出现如下窗口:



7. 将驱动 CD 插入 CD/DVD 驱动器中,浏览至 **Drivers** 文件夹, 选择 **Windows**,然后点击 **Next**。



8. 安装向导将开始安装驱动。成功安装后,系统将出现如下提示信息,然后设备就可以使用了。



智能卡键盘的使用

盒内物品

智能卡键盘包括以下部件:





打开包装,拿出物品开始安装。



连接键盘

- 将键盘与电脑任何 USB 接口连接
- 图中的 USB 接口在电脑后部。USB 接口也可能位于电脑前部。



安装掌托

• 您可以选择如图所示在键盘下部安装掌托。



插入智能卡

将智能卡插入 Dell 智能卡键盘中,智能卡有金属部件(接片)的一面必须面向您。如果是信用卡,则有您名字的一面必须面向您。



如果 Dell 智能卡键盘安装正确 (见安装部分) 并且智能卡插入正确,则智能 LED 指示灯将会变蓝 (有关智能卡指示灯的详情,请参阅 LED 指示灯部分)。

LED 指示灯

在 Dell 智能卡键盘上, 共有 4 个 LED 指示灯:

- 三个标准键盘指示灯: 数字锁定、大小写字母转换、滚动锁定。
- 一个额外的 LED 灯 (2 种颜色),指示智能卡接触状态,如下所示:

LED 灯状态	描述
关	智能卡关闭或移除
蓝色灯亮	智能卡插入并开启
蓝色闪烁	智能卡正在使用
黄色灯亮	安全 PIN 码输入过程:此时输入 PIN 码是安全的

Windows 键和应用键

为使用更加便捷,键盘上有3个特殊键,描述如下:键盘上的两个 Windows 徽标键可与其他按键组合使用。

按键组合	功能
一个应用键	与右击的快捷菜单相同按此键时出现桌面
Windows 键	开始菜单
Windows 键 + E	Windows 资源管理器
Windows 键 + F	查找文件
Windows 键 + M	最小化所有
Windows 键 + R	显示运行对话框
Windows 键 + F1	显示帮助菜单
Windows 键 + TAB	激活下个任务栏按钮
Windows 键 + Ctrl + F	查找计算机
Windows 键 + Shift + M	撤销最小化所有
Windows 键 + Pause/Break	执行系统功能

诊断技术

注 1: 需将 CD 里的诊断程序安装在您的系统中。

注 2:如果您在使用智能卡的过程中出现问题,运行诊断软件。 它能够判定智能卡软件及硬件是否安装正确并运行良好。

安装诊断程序

1. 安装 CD-ROM 中的诊断程序。

点击 **DIAGNOSTICS** 文件夹,并选择所需语言。然后,在所需语言文 件夹下运行 SmartDiag.msi。

2. 点击"Next"。



3. 点击 Next。



4. 阅读**协议,**点击 Install。



诊断技术 | 故障排除

5. 然后安装开始。

1 SmartDiag Setup	
Installing SmartDiag	gemalto [×]
Please wait while the Setup Wizard installs SmartDiag.	
Status:	
Back	Next Cancel

6. 安装完成。



7. 点击 Finish。



运行 SmartDiag 2.4

1. 运行诊断软件 SmartDiag。



2. 点击 Start。



3. 如果没有插入智能卡,则将出现以上屏幕。插入智能卡,点击 Next。



如果智能卡读卡器和智能卡均为 Passed,则表示软件和硬均正常运行。 Failed 表示智能卡驱动或硬件没不存在或没有正确安装。如果出现此 问题,浏览 www.support.dell.com 解决这个问题。

智能卡显示: (当从以上屏幕中选择 Advanced view 时)



以上屏幕表示智能卡插入系统中,系统可以读取智能卡。

智能卡移除



如果智能卡被移除,则将出现以上屏幕。

诊断技术 | 故障排除

故障排除

我的智能卡无法识别。

A. 没有安装驱动或没有使用正确的驱动。重新安装驱动(见重新安装驱动)。

B. 读卡器弄脏。将智能卡拔出并重新插入几次,以诊断是否有污染物,如灰尘或异物。

C. 智能卡芯片损坏。获取一个新的智能卡。

我的智能卡可以识别,但无法工作。

A. 智能卡没有插入正确。智能卡的芯片一端必须首先插入。见图(插入智能卡部分)。B. 智能卡接触片可能弄脏,需要清理。用干纸巾清理智能卡接触片。C. 智能卡芯片损坏。获取一个新的智能卡。

我可以在 Windows 设备管理器中看到 Dell 智能卡键盘,但不与智能卡接通。

如果出现此问题,在可能是 Microsoft 智能卡资源管理器没有启动。在运行对话框中输入 net start scardsvr.exe。智能卡资源管理器一旦正常启动,智能卡就可以使用了。下一次开 机时,资源管理器就可以自动启动了。

当我插入智能卡时,Dell 智能卡键盘 LED 灯变成稳定的绿色,几秒后便熄灭。

这是正常的操作系统行为。关于 LED 指示灯,请参阅用户指南中的使用部分。

在 Windows NT4.0 下, Dell 智能卡键盘无法运行。

Windows NT4.0 不支持 USB 接口(见系统要求)。

规格

一般事项	
制造商	Logitech
	KB813
连接类型	USB
系统支持	Microsoft Windows 2000、Microsoft Windows XP、 Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Microsoft Windows Server 2003、Windows Server 2008、Windows Server 2012、Linux Ubuntu、OpenSuse、和 RedHat
键盘接口	USB
按键感觉	圆状橡胶触觉反馈
翻页	仿 6 键翻页功能
用电要求	
电源要求	4.75~5.25 Vdc(通过个 PC USB 接口)
耗电重 	最大 100 mA。
开天驱动力	59 兄 ± 12 兄
物理特性	
高度	40 毫米
宽度	446.5 毫米
厚度	151.5 毫米
重量	670 克
电缆长度	1.8 米
环境要求	
运行温度	−10 °C ~ 50 °C
存放温度	−40 °C ~ 65 °C
运行湿度	0~90% RH,非凝结
存放湿度	0~90% RH,非凝结

可靠性

智能卡可插入次数

法规

法规通知

其他法规信息,参见 www.dell.com 法规遵守页面,网站如下: www.dell.com/regulatory_compliance

认证

Microsoft WHQL 徽标

Dell 智能卡键盘/读卡器已经通过 Microsoft Windows Hardware Quality Labs 的 WHQL 徽标测试。

WHQL 徽标是由 Microsoft Windows Hardware Quality Labs 颁布的认证。 这个徽标确保 Dell 智能卡键盘的硬件及附带软件与 Microsoft 操作系统兼容。

符合 EMV Level 1

Dell 智能卡键盘符合 EMV Level 1

EMV 认证通过减少使用伪造、丢失/被盗的银行卡等欺诈性交易,确保银行卡支付的安全性。

符合 USB IF

Dell 智能卡键盘符合 USB 徽标测试要求。

符合性测试确保产品和其他 USB 外围设备的质量。

FIPS 201 认证

Dell 智能卡键盘符合 FIPS201

FIPS 201 是美国联邦政府的标准,规定了联邦政府官员以及合同工个人身份验证 (PIV) 的要求。此认证确保产品符合标准。