Dell TP713 kabelloses Touchpad Bedienungsanleitung

Die Informationen in diesem Dokument können ohne Vorankündigung geändert werden.

© 2012 Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Die Vervielfältigung oder Wiedergabe dieser Materialien sind in jeglicher Weise ohne die schriftliche Genehmigung von Dell Inc. strengstens untersagt. Handelsmarken, die in diesem Text verwendet werden: Microsoft ® und Windows ® **sind Marken oder eingetragene Marken** der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern; Dell[™] und das Dell Logo sind Marken von Dell Inc.

Andere Marken und Handelsnamen können in diesem Dokument benutzt werden, um entweder auf die juristischen Personen, welche die Marken und Namen beanspruchen, oder deren Produkte Bezug zu nehmen. Dell Inc. erhebt keinen Anspruch auf Marken und Handelsbezeichnungen mit Ausnahme der eigenen.

2012 - 10 Rev. A00

Beschränkungen und Haftungsausschluss

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen, einschließlich aller Anweisungen, Hinweise, Bestimmungsgenehmigungen und Zertifizierungen, wurden vom Zulieferer zur Verfügung gestellt und von Dell unabhängig nicht geprüft oder getestet. Dell ist nicht haftbar für Schäden, die aus der Befolgung oder Nichtbefolgung dieser Anweisungen entstehen. Alle Aussagen oder Ansprüche bezüglich der Eigenschaften, Fähigkeiten, Geschwindigkeiten oder Qualifikationen der in diesem Dokument erwähnten Teile wurden vom Hersteller und nicht von Dell gemacht. Dell lehnt insbesondere jede Haftung in Bezug auf die Kenntnisse über die Genauigkeit, Vollständigkeit oder Begründung für alle dieser Aussagen ab. Alle Fragen oder Anmerkungen bezüglich derartiger Aussagen oder Ansprüche müssen an den Zulieferer gerichtet werden.

Exportbestimmungen:

Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass diese Produkte, die Technologie und Software enthalten können, den Zoll- und Exportkontrollgesetzen und Bestimmungen der USA und außerdem den Zoll- und Exportgesetzen und -Bestimmungen des Landes, in dem die Produkte hergestellt und/oder empfangen werden unterliegen. Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, diese Gesetze und Bestimmungen einzuhalten. Weiterhin dürfen die Produkte an nach U.S. Recht eingeschränkten Endbenutzern oder Ländern nicht verkauft, vermietet oder anderweitig übertragen werden. Außerdem dürfen die Produkte an Endbenutzern, welche an Aktivitäten in Bezug auf Massenvernichtungswaffen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aktivitäten in Zusammenhang mit dem Design, der Entwicklung, Produktion oder Verwendung von nuklearen Waffen, -materialien oder -einrichtungen, Raketen oder der Unterstützung von Raketenprojekten und chemischen oder biologischen Waffen beteiligt sind, nicht verkauft, vermietet oder anderweitig übertragen oder genutzt werden.

Inhalt

Einrichtun	g	 	 	 4
	-			

Touchpad	<u></u> 6
Eigenschaften	6
Fehlerbehebung	
Technische Daten	

Gesetzliche Informationen	
Garantie	20
Zulassungen	21
Zertifizierung	

Einrichtung: Dell™ TP713 kabelloses Touchpad

Systemanforderungen:

Die folgende Liste enthält die Systemanforderungen:

- Ein USB-Port (für den USB-Empfänger)
- Microsoft Windows 7 und 8.

Inhalt des Lieferkartons







Anmerkung: Die beigefügten Dokumente sind je nach Anforderungen vom Versandland Lunterschiedlich.

Einrichtung

Schritt 1: Legen Sie die Batterien in Ihr kabelloses Touchpad hinein



Schritt 2: Verbinden Sie den USB-Empfänger mit dem Computer



Eigenschaften: Dell TP713 kabelloses Touchpad

Vorderansicht



Hinteransicht



- 1. Stromschalter
- 2. Batteriefach
- 3. Modellnummer des Produkts: TP713

Zeigefunktionen sowohl in Win 8 & Win 7

TP713 kabelloses Touchpad | Win 8 und Win 7



	2 Finger Gestures		3 Finger Gestures				
	Scroll and pan	Pinch	Rotate	Up Swipe	Down Swipe	Left Swipe	Right Swipe
Gestures			Ş				●●●
Windows 8	 Scroll and Pan with inertia 	 Pinch Zoom 	• 90° Rotation	• Search	 Windows Start 	▪ Back	Forward
Windows'7				N.A.			
(Click	Touch	() Тар	 System b 	ehavior		

Handbewegungsdemo

Für die vollständigen Handbewegungsfunktionen, laden Sie herunter und installieren Sie die Dell TP713 Handbewegungsdemo von der Seite support.dell.com.

Tasten: Klicken und tippen

Tippen Sie hier, um

TP713 Wireless	Touchpad		¢ _ □ ×
Gesture Demo			
Buttons Click and tap	Tap to select		
1 Finger Gestures Left, right and bottom edge swipes.	Right-handed use		
2 Finger Gestures Zoom, rotate, scrolling and more.	Lenc-manueacuse Adjust pointer speed, scrolling speed, and switch between right and left-handed use in Mouse Properties under	0=	10:12
3 Finger Gestures Gestures to manage desktop.	Windows Control Panel.		
			af

den Rechtshänder-Betrieb auszuwählen

		\$	_ 🗆 X
TP/13 Wireless	louchpad		
<u>Gesture Demo</u>			
Buttons Click and tap	Tap to select		
1 Finger Gestures	Right-handed use	×	
Left, right and bottom edge swipes.	Left-handed use	7	
2 Finger Gestures Zoom, rotate, scrolling and more.	Adjust pointer speed, scrolling speed, and switch between right and left-handed use in Mouse Properties under Windows Control Panel	Č 🔲 10:12	
3 Finger Gestures Gestures to manage desktop.			
			1

www.dell.com | support.dell.com

Linkshänder-Betrieb

TP713 Wireles	s Touchpad		-
Gesture Demo			
Buttons Click and tap	Tap to select		
1 Finger Gestures	Right-handed use	×	
2 Finder Cestures	Left-handed use	2	2
Zoom, rotate, scrolling and more.	Adjust pointer speed, scrolling speed, and switch between right and left-handed use in Mouse Properties under Windows Control Panel.	►	
3 Finger Gestures Gestures to manage desktop.			

Anmerkung:Für den Linkshänder-Betrieb, laden Sie herunter und installieren Sie Men Dell TP713 kabellosen Touchpad

Agenten von der Seite support.dell.com.

1 Fingerbewegungen: Ziehbewegungen links, rechts und am unteren Rand

Ziehbewegung am oberen Rand - App Balken

		÷ _ =
TP713 Wireles	s Touchpad	
Cashing Damas		
Gesture Demo		
D. Harra		
BUTTONS Click and tap	Top edge swipe App Bar	
	Rottom edge swine	
1 Finger Gestures	App Bar	
Left, right and bottom edge swipes.	Left edge swipe	
2 Finder Gestures	App Switching	
Zoom, rotate, scrolling and more.	Right edge swipe Windows Charms	
3 Finger Gestures		
Gestures to manage desktop.		
		Y

www.dell.com | support.dell.com

Ziehbewegung am unteren Rand - App Balken

Buttons Click and tap	Top edge swipe App Bar	
1 Finger Gestures	Bottom edge swipe App Bar	
Left, right and bottom edge swipes.	Left edge swipe App Switching	
2 Finger Gestures Zoom, rotate, scrolling and more.	Right edge swipe Windows Charms	000 00
3 Finger Gestures		

Ziehbewegung am linken Rand - App Schaltung

Buttons	Top odgo swino	
Click and tap	App Bar	
1 Finger Gestures	Bottom edge swipe App Bar	
2 Finder Gestures	Left edge swipe App Switching	
Zoom, rotate, scrolling and more.	Right edge swipe Windows Charms	
3 Finger Gestures Gestures to manage desktop.		

Ziehbewegung am rechten Rand - Windows Charms

TP713 Wireles	ss Touchpad	\$ _ □ ×
Gesture Demo		
Buttons Click and tap 1 Finger Gestures Left, right and bottom edge swipes. 2 Finger Gestures Zoom, rotate, scrolling and more. 3 Finger Gestures	Top edge swipe App Bar Bottom edge swipe App Bar Left edge swipe App Switching Right edge swipe Windows Charms	р С 10:12 —
Gestures to manage desktop,		

2 Fingerbewegungen: Zoomen, Drehen, Scrollen und mehr

Zweifinger-Zoom

		₽ _
TP713 Wireles	s Touchpad	
Gesture Demo		
Buttons Click and tap	Pinch zoom	
1 Finger Gestures	Rotation	
Left, right and bottom edge swipes.	Scroll and pan	
2 Finger Gestures	Small inartic	
zoom, rotate, scroning and more.	SCOUMERLA	
3 Finger Gestures Gestures to manage desktop.		

www.dell.com | support.dell.com

Drehung

		卒 _
TP713 Wireles	s Touchpad	
<u>Gesture Demo</u>		
Buttons Click and tap	Pinch zoom	
1 Finger Gestures	Rotation	$\langle - \rangle$
Left, right and bottom edge swipes.	Scroll and pan	
2 Finger Gestures Zoom, rotate, scrolling and more.	Scroll inertia	\sim
3 Finger Gestures Gestures to manage desktop.		

Scrollen und navigieren

<u>desture berno</u>			
Buttons Click and tap	Pinch zoom		×
1 Finger Gestures	Rotation		
Len, right and bottom edge swipes.	Scroll and pan		
2 Finger Gestures Zoom, rotate, scrolling and more.	Scroll inertia	C =	10:12
3 Finger Gestures Gestures to manage desktop.			

Buttons	Diack some	
Click and tap	T INCH 200711	×
1 Finger Gestures	Rotation	1==1
Left, right and bottom edge swipes.	Scroll and pan	
2. Finger Gestures Zoom, rotate, scrolling and more.	Scroll inertia	C 🖬 10:12
3 Finger Gestures		
Gestures to manage desktop.		

Scroll-Trägheit

Gesture Demo			
Buttons Click and tap	Pinch zoom		×
1 Finger Gestures	Rotation		- 1
Left, right and bottom edge swipes.	Scroll and pan		
2 Finger Gestures Zoom, rotate, scrolling and more.	Scroll inertia	C =	10:12
3 Finger Gestures Gestures to manage desktop.			

3 Fingerbewegungen: Bewegungen um den Desktop zu verwalten

Ziehbewegung nach oben - App Suchen

Buttons	Up swipe	 <u>م</u>
Glick and tap	App Search	
1 Finger Gestures	Down swipe Windows Start	
Left, right and bottom edge swipes.		
	Left swipe	
2 Finger Gestures	back	
Zoom, rotate, scrolling and more.	Right swipe	
	Forward	
3 Finger Gestures		
destures to manage desktop.	•	
		0

Ziehbewegung nach unten - Windows Start

Buttons Click and tap	Up swipe App Search	
1 Finger Gestures	Down swipe Windows Start	
Left, right and bottom edge swipes.	Left swipe Back	
2 Finger Gestures Zoom, rotate, scrolling and more.	Right swipe Forward	
3 Finger Gestures Gestures to manage desktop.		

Ziehbewegung nach links - Zurück

destare berno		
Buttons Click and tap	Up swipe App Search	×
1 Finger Gestures	Down swipe Windows Start	
uert, right and bottom edge swipes.	Left swipe Back	
2 Finger Gestures Zoom, rotate, scrolling and more.	Right swipe Forward	
3 Finger Gestures Gestures to manage desktop.		
		•••

Ziehbewegung nach rechts - Weiter

Buttons Click and tap	Up swipe App Search	×
1 Finger Gestures	Down swipe Windows Start	
2 Finger Cestures	Left swipe Back	
Zoom, rotate, scrolling and more.	Right swipe Forward	
3 Finger Gestures Gestures to manage desktop.		
	-	

Für das Online Handbuch, laden Sie von Seite ABOUT (über) die Dell TP713 Handbewegungsdemo herunter.

Klicken Sie auf die About-	Faste	
TP713 Wireles <u>Gesture Demo</u>	s Touchpad	\$ ×
Buttons Citck and tap 1 Finger Gestures Left, right and bottom edge swipes. 2 Finger Gestures Zoom, rotate, scrolling and more. 3 Finger Gestures Gestures to manage desidop.	Tap to select Right-handed use Left-handed use Adjust pointer speed, scrolling speed, and switch between right and left-handed use in Mouse Properties under Windows Control Panel.	
		 a

Die About Seite

Buttons	About	×
1 Finger Left, right and	Dell TP713 Gesture Demo Version: 1.0	
2 Finger Zoom, rotate,	User Manuals http://support.dell.com/support/edocs/	ACC/119/13/
3 Finger Gestures to m.	Copyright © 2012 Dell Inc. All rights res www.dell.com	erved.

Fehlerbehebung: Dell™ TP713 kabelloses Touchpad

Wenn Sie Probleme mit Ihrem Touchpad haben:

- Prüfen Sie, ob die Batterien in der richtigen Ausrichtung eingelegt sind.
- Prüfen Sie, ob der Hauptschalter vom Touchpad auf ON (EIN) gestellt wurde.
- Entfernen und wechseln Sie die Batterien. Die Stromanzeige leuchtet auf (weiß) für 10 Sekunden und dann erlöscht.
- Entfernen und legen Sie den USB Empfänger erneut hinein.
- Starten Sie Ihren Computer neu.
- Stecken Sie den USB-Empfänger in einen anderen USB-Port des Computers ein.

Technische Daten: Dell™ TP713 kabelloses Touchpad

Allgemein

Hersteller	Chicony Electronics Co., Ltd.
Modell Nummer	TGR1215
Verbindungstyp	2,4 GHz kabellose Technologie
Unterstützte Betriebssysteme	Aicrosoft® Windows® 7 und 8
Hauptmerkmal	kapazitive Multi-Touch -Funktion (Glasoberfläche)

Elektrische Eigenschaften

Betriebsspannung	von 2 0V bis 3 2V
Demensspannung	VOI1 2,0 V DIS 5,2 V

Anforderung 2 * AAA Batterie

Physische Eigenschaften

Höhe	$20(\pm 0.4)$ m	m
------	-----------------	---

- Länge $130(\pm 0.5)$ mm
- Breite $122(\pm 0.5)$ mm

Gewicht mit Batterien 205 Gramm

Umgebungseigenschaften

Betriebstemperatur	von 0 °C	C bis 40 °C
Lagertemperatur	von -40	°C bis 65 °C
Zulässige Luftfeuchtigke	eit	max. 90% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Luftfeuchtigkeit bei Lager	rung	max. 95% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend

2.4 GHz kabellos

Funkübertragung	in zwei Richtungen,	verstärkter Schlagschutz™

Reichweite bis zu 10m

Garantie: Dell™ TP713 kabelloses Touchpad

Begrenzte Gewährleistung und Rückgaberichtlinien

Die Produkte der Marke Dell verfügen über eine 1-jährige beschränkte Herstellergarantie. Wenn diese zusammen mit dem Dell System gekauft werden, gelten die Bedingungen der System-Garantie.

Für U.S. Kunden: Der Kauf und die Nutzung dieses Produktes unterliegen der Dell Endverbraucher-Vereinbarung, welche Sie auf der Seite www.dell.com/terms finden können. Dieses Dokument enthält eine bindende Schiedsklausel.

Für Kunden in Europa, den Mittleren/Nahen Osten und Afrika: Die Dell- Markenprodukte, die verkauft und verwendet werden, sind vorbehaltlich der geltenden nationalen Verbraucher-Rechte, der Bedingungen bezüglich aller Einzelhändler-Verkaufsvereinbarungen, welche Sie abgeschlossen haben (die zwischen Ihnen und dem Händler gelten) und der Endverbraucher-Vertragsbedingungen von Dell. Dell kann zusätzlich auch eine Hardware-Garantie gewähren - alle Details des Dell Endverbraucher-Vertrags und der Garantiebedingungen finden Sie unter www.dell.com, indem Sie aus der Liste Ihr Land unten auf der "Home page" auswählen und dann auf das Link "terms and conditions" (Vertragsbedingungen) für die Endverbraucher oder auf das Link "Support" klicken, um die Garantiebedingungen darzustellen.

FÜR NICHT U.S. KUNDEN: Die Dell- Markenprodukte, die verkauft und verwendet werden, sind vorbehaltlich der geltenden nationalen Verbraucher-Rechte, der Bedingungen bezüglich aller Einzelhändler-Verkaufsvereinbarungen, welche Sie abgeschlossen haben (die zwischen Ihnen und dem Händler gelten) und der Garantie-Vertragsbedingungen von Dell. Dell kann zusätzlich auch eine Hardware-Garantie gewähren - alle Details der Bedingungen des Dell Garantie-Vertrags finden Sie unter www.dell.com, indem Sie aus der Liste Ihr Land unten auf der "Home page" auswählen und dann auf das Link "terms and conditions" (Vertragsbedingungen) oder auf das Link "Support" klicken, um die Garantiebedingungen darzustellen.

Zulassungen: Dell™ TP713 kabelloses Touchpad

Touchpad Gerät Zulassungsmodell: TP713

Empfänger Zulassungsmodell: RG-1216

Zulassungsinformationen:

Diese Geräte entsprechen den FCC Regeln des Teils 15. Der Betrieb der Geräte ist vorbehaltlich der

folgenden zwei Bedingungen: (1) Die Geräte dürfen keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) DieGeräte müssen Störungen widerstehen, welche einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC Regeln. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Interferenzen bei der Installation in einem Wohngebiet gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie ausstrahlen. Wenn die Ausrüstung nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann dies zu Störungen des Funkverkehrs führen. Es gibt jedoch keine Garantie, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Falls dieses Gerät Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, (was beim Ein- und Ausschalten des Gerätes festgestellt werden kann) wird der Benutzer gebeten, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben zu versuchen:

•Setzen Sie das Gerät zurück.

•Erhöhen Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.

• Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose eines anderen Stromkreises an, welcher von anderen Elektronik-Geräten unabhängig ist.

•Kontaktieren Sie Ihren Händler oder einen erfahrenen Radiotechniker.

Agentur Genehmigung:

C-Tick, FCC - ID, CE, cULus, Canada IC - ID, SRRC, India WRLO, VCCI, TELEC, Thailand NTC, Singapore IDA, Malaysia SIRIM, Indonesia SDPPI, Philippine NTC, Saudi Arabia (CITC & SASO), UAE TRA, Kuwait MoC, GOST, South Africa ICASA.

Zertifizierungen: Dell™ TP713 kabelloses Touchpad

Microsoft WHQL Logo

Microsoft WHQL Logo

Das Dell[™]-TP713 kabellose Touchpad hat die Testvorgänge von WHQL Logo der Microsoft Windows Hardware Qualitätslaboratorien einwandfrei absolviert.

Das WHQL Logo ist eine Zertifizierung von Microsoft Windows Hardware Qualitätslaboratorien. In diesem Fall ist es gewährleistet, dass die Hardware mit den Microsoft Betriebssystemen kompatibel ist. Das Touchpad ist durch die Verwendung von WHQL-Test Kits qualifiziert und wurde in die <u>Microsoft Hardware Kompatibilitätsliste</u> aufgenommen.