Dell WM126 Kabellose Maus Bedienungsanleitung



Hinweise, Achtungs- und Warnhinweise

- HINWEIS: Ein HINWEIS weist Sie auf wichtige Informationen hin, die Ihnen die Bedienung Ihrer kabellosen Dell-Maus erleichtern.
- △ ACHTUNG: ACHTUNG weist auf mögliche Hardwarebeschädigungen oder Datenverluste bei Nichtbeachtung der Bedienungshinweise hin.
- **WARNUNG: Eine WARNUNG signalisiert die Gefahr von Sachschäden und (lebensgefährlichen) Verletzungen.**

Copyright © 2015 Dell Inc. Sämtliche Rechte vorbehalten. Dieses Produkt wird durch US- und internationale Urheber- und geistige Eigentumsrechte geschützt.

Dell™ und das Dell-Logo sind Marken der Dell Inc. in den USA und/oder anderen Gerichtsbarkeiten. Sämtliche sonstigen hierin erwähnten Marken und Namen können Marken der jeweiligen Unternehmen sein.

Inhalt

Lieferumfang4
Merkmale
Ansicht von oben
Ansicht von unten
Ihre kabellose Maus einrichten
Dell-Universalempfängerfunktion für Windows 10
Dell Universal Receiver Control Panel
Dell Universal Receiver Control Panel installieren 10
Dell Universal Receiver Control Panel verwenden 10
Problemlösung 11
Technische Daten 15
Allgemein
Elektrisch 15
Physische Eigenschaften
Umgebungsbedingungen
2,4-GHz-WLAN
Gesetzlich relevante Informationen 16
Garantie
Eingeschränkte Garantie und Rückgabebedingungen 16
Für Kunden aus den USA: $\dots \dots \dots$
Für Kunden in Europa, Afrika und dem Nahen Osten:
Fur Kunden außerhalb der USA:

Lieferumfang



- 1 Kabellose Maus
- 3 Anleitungen

- 2 USB-Empfänger
- 4 AA-Batterie

Ansicht von oben



1	Linke Taste	2	Batteriestandanzeige
3	Scrollrad / mittlere Taste	4	Rechte Taste

HINWEIS: Wenn die Maus eingeschaltet ist, blinkt die Batteriestandanzeige bei geringem Batteriestand 10-mal gelb.

Ansicht von unten



1 Ein-/Austaste

2 Optischer Sensor

Ihre kabellose Maus einrichten

1. Entfernen Sie die Abdeckung der Maus.



2. Legen Sie die AA-Batterie in das Batteriefach ein.



3. Entfernen Sie den USB-Empfänger.



4. Bringen Sie die Abdeckung der Maus wieder an.



5. Stecken Sie den USB-Empfänger in den USB-Port an Ihrem Computer.



6. Schalten Sie Ihre Maus ein.



HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen Ihrem Computer und der Maus maximal 10 Meter beträgt.

Dell-Universalempfängerfunktion für Windows



Der Dell-Universalempfänger ermöglicht das Hinzufügen von bis zu sechs Dell-Universal-kompatiblen Drahtlosgeräten zum Empfänger.

Dell Universal Receiver Control Panel

Über Dell Universal Receiver Control Panel können Sie Dell-Universalkompatible Drahtlosgeräte zum Empfänger hinzufügen.

Dell Universal Receiver Control Panel installieren

So installieren Sie Dell Universal Control Panel:

- 1. Schalten Sie den Computer ein.
- 2. Öffnen Sie den Webbrowser und navigieren Sie zu **www.dell.com/support**.
- 3. Geben Sie "dell universal receiver" in die Suchleiste ein. Klicken Sie dann auf **Suche**.



4. Laden Sie die Software Dell Universal Receiver herunter und installieren Sie sie auf Ihrem System.

Dell Universal Receiver Control Panel verwenden

Die mit Ihrem System gelieferte Kombination aus Empfänger und Maus ist ab Werk gekoppelt. Verwenden Sie Dell Universal Receiver Control Panel zur Anzeige des Verbindungsstatus Ihrer kabellosen Maus oder zum Koppeln Ihrer Maus mit einem anderen Empfänger.

Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Hinzufügen eines Gerätes oder zum Aufheben eine Kopplung.

Problemlösung

Probleme	Problemursachen	Lösungsvorschläge
Maus lässt sich nicht benutzen	Der Sensor an der Unterseite der Maus leuchtet nicht (rot), wenn die Maus eingeschaltet ist	 Vergewissern Sie sich, dass die Batterie richtig herum eingelegt wurde. Beachten Sie die Polaritätshinweise "+" und "-" im Batteriefach; der Minuspol (-) der Batterie muss an der Feder anliegen. Prüfen Sie den Energiestand. Wenn Sie einen Akku benutzen, achten Sie darauf, dass dieser komplett geladen ist. Ersetzen Sie die Batterie, sobald sie erschöpft ist. Schalten Sie die Maus ab, anschließend wieder ein. Prüfen Sie, ob die Statusanzeige 10-mal gelb blinkt, was auf einen geringen Batteriestand hinweist. Falls die Batterie vollständig erschöpft ist, schaltet sich die Batteriestandanzeige nicht ein. Stellen Sie sicher, dass der USB-Dongle direkt an Ihrem Computer angeschlossen ist. Vermeiden Sie die
		Verwendung von Portreplikatoren, USB- Hubs usw
		5. Versuchen Sie es mit einem anderen USB-Port.
		 Stecken Sie den USB-Dongle in einen anderen USB-Port Ihres Computers.

Probleme	Problemursachen	Lösungsvorschläge
Mauszeiger bewegt sich nicht	Der Mauszeiger lässt sich nicht bewegen	 Prüfen Sie den Energiestand. Wenn Sie einen Akku benutzen, achten Sie darauf, dass dieser komplett geladen ist. Ersetzen Sie die Batterie, sobald sie erschöpft ist. Schalten Sie die Maus ab, anschließend wieder ein. Prüfen Sie, ob die Statusanzeige 10- mal gelb blinkt, was auf einen geringen Batteriestand hinweist. Falls die Batterie vollständig erschöpft ist, schaltet sich die Batteriestandanzeige nicht ein. Starten Sie den Computer neu.
Linke/rechte Taste funktioniert nicht	Keine Reaktion beim Drücken der linken oder rechten Maustaste	 Prüfen Sie den Energiestand. Wenn Sie einen Akku benutzen, achten Sie darauf, dass dieser komplett geladen ist. Ersetzen Sie die Batterie, sobald sie erschöpft ist. Schalten Sie die Maus ab, anschließend wieder ein. Prüfen Sie, ob die Statusanzeige 10- mal gelb blinkt, was auf einen geringen Batteriestand hinweist. Falls die Batterie vollständig erschöpft ist, schaltet sich die Batteriestandanzeige nicht ein. Starten Sie den Computer neu.

Probleme	Problemursachen	Lösungsvorschläge
Maus lässt sich nicht mit dem Computer koppeln	Beim Koppeln der Maus mit dem Computer wird eine Fehlermeldung zur Drahtloskopplung angezeigt	 Prüfen Sie den Energiestand. Wenn Sie einen Akku benutzen, achten Sie darauf, dass dieser komplett geladen ist. Ersetzen Sie die Batterie, sobald sie erschöpft ist. Schalten Sie die Maus ab, anschließend wieder ein. Prüfen Sie, ob die Statusanzeige 10- mal gelb blinkt, was auf einen geringen Batteriestand hinweist. Falls die Batterie vollständig erschöpft ist, schaltet sich die Batteriestandanzeige nicht ein. Starten Sie den Computer neu. Stellen Sie sicher, dass der USB-Dongle direkt an Ihrem Computer angeschlossen ist. Vermeiden Sie die Verwendung von Portreplikatoren, USB- Hubs usw. Versuchen Sie es mit einem anderen USB-Port. Stecken Sie den USB-Dongle in einen anderen USB-Port Ihres Computers.

Probleme	Problemursachen	Lösungsvorschläge
Drahtlosverbindung unterbrochen	Die zuvor gekoppelte Maus funktioniert nicht mehr mit dem Computer	 Prüfen Sie den Energiestand. Wenn Sie einen Akku benutzen, achten Sie darauf, dass dieser komplett geladen ist.
		 Ersetzen Sie die Batterie, sobald sie erschöpft ist.
		 Schalten Sie die Maus ab, anschließend wieder ein.
		 Prüfen Sie, ob die Statusanzeige 10- mal gelb blinkt, was auf einen geringen Batteriestand hinweist. Falls die Batterie vollständig erschöpft ist, schaltet sich die Batteriestandanzeige nicht ein.
		 Starten Sie den Computer neu.

Technische Daten

Allgemein

Modellnummer	WM126
Verbindungstyp	2,4-GHz-Drahtlostechnologie
Systemvoraussetzungen	 Windows 10/Windows 8.1/Windows 7/ Windows XP/Windows Vista Server 2003/Server 2008/Server 2012 Linux 6.x, Ubuntu, Neokylin, Free DOS, Chrome, Android
Elektrisch	
Betriebsspannung	1,0 - 1,5 V
Benötigte Batterien	Eine AA-Alkalibatterie

Physische Eigenschaften

Gewicht (ohne Batterie)	56,95 g
Abmessungen	
Länge:	94,8 mm
Breite:	57,3 mm
Höhe:	35,6 mm

Umgebungsbedingungen

2,4-GHz-WLAN		
Feuchtigkeit (Lagerung)	95% maximale Luftfeuchte, nicht kondensierend	
Lagerung:	-40°C bis 60°C	
Betrieb:	0°C bis 40°C	
Temperatur		

Funkübertragung	Bidirektionale Kommunikation (Transceiver)
Reichweite	Bis zu 10 m

Gesetzlich relevante Informationen

Garantie

Eingeschränkte Garantie und Rückgabebedingungen

Produkte der Dell-Marke genießen eine einjährige, eingeschränkte Hardwaregarantie.

Für Kunden aus den USA:

Kauf und Einsatz dieses Produktes unterliegen der Dell-Endbenutzervereinbarung, die Sie hier finden: **www.dell.com/terms**. Dieses Dokument enthält eine bindende Schlichtungsklausel.

Für Kunden in Europa, Afrika und dem Nahen Osten:

Kauf und Einsatz von Produkten der Dell-Marke unterliegen national gültigen Verbraucherrechten, zwischen Ihnen und Händlern geschlossenen Vereinbarungen (die für den Händler und Sie gelten) sowie den Dell-Endanwendervereinbarungen.

Dell kann eine zusätzliche Hardwaregarantie gewähren – die vollständige Dell-Endanwendervereinbarung finden Sie so: Rufen Sie **www.dell.com** auf, wählen Sie Ihr Land aus der Auflistung am Fuß der "Startseite". Klicken Sie anschließend zum Einsehen der Endanwenderbedingungen auf "Bedingungen und Konditionen", zum Einsehen der Garantiebedingungen auf den "Support"-Link.

Für Kunden außerhalb der USA:

Kauf und Einsatz von Produkten der Dell-Marke unterliegen national gültigen Verbraucherrechten, zwischen Ihnen und Händlern geschlossenen Vereinbarungen (die für den Händler und Sie gelten) sowie den Dell-Garantiebedingungen. Dell kann eine zusätzliche Hardwaregarantie gewähren – die vollständigen Dell-Garantiebedingungen finden Sie so: Rufen Sie **www.dell.com** auf, wählen Sie Ihr Land aus der Auflistung am Fuß der "Startseite". Klicken Sie anschließend zum Einsehen der Garantiebedingungen auf "Bedingungen und Konditionen" oder den "Support"-Link.