Dell WM126 Mouse sem fio Guia do Usuário



Notas, Avisos e Advertências

- **NOTA:** Uma NOTA indica informações importantes que ajudam a fazer melhor uso do seu Mouse Sem Fio Dell.
- △ CUIDADO: Um CUIDADO indica danos potenciais no hardware ou perda de dados se as instruções não forem seguidas.
- ADVERTÊNCIA: Uma ADVERTÊNCIA indica um potencial de danos à propriedade, lesões pessoais ou morte.

© 2015 Dell Inc. Todos os direitos reservados. Este produto é protegido pelas leis dos EUA e internacionais de propriedade intelectual e de direitos autorais.

Dell™ e o logotipo da Dell são marcas comerciais da Dell Inc. nos Estados Unidos e/ou outras jurisdições. Todas as outras marcas e nomes aqui mencionados podem ser marcas registradas de suas respectivas empresas.

Índice

O que há na caixa4
Atributos
Vista Superior
Visão Inferior
Configurando seu mouse sem fio
Característica de Receptor Universal Dell para Windows
Painel de Controle do Receptor Universal Dell 10
Instalando o Painel de Controle do Receptor Universal Dell10
Usando o Painel de Controle do Receptor Universal Dell . 10
Resolução de problemas
Especificações15
Geral
Elétrico
Características Físicas
Ambiental
Sem fios 2,4 GHz 15
Informações obrigatórias16
Garantia
Políticas de Garantia limitada e de Devolução 16
Para clientes dos EUA:
Para os clientes da Europa, Oriente Médio e África:
Para clientes não dos EUA:



- 1 mouse sem fio
- 3 Manuais

- 2 Receptor USB
- 4 Pilha tipo AA

Vista Superior



1	botão esquerdo	2	luz de status da bateria
3	rolar / botão do Meio	4	botão direito

NOTA: Quando o mouse é ligado, a luz de status da bateria piscará âmbar 10 vezes se a bateria estiver fraca.

Visão Inferior



1 botão liga/desliga 2 sensor ótico

Configurando seu mouse sem fio

1. Remova a tampa do mouse.



2. Instale a pilha AA no compartimento de bateria.



3. Remova o receptor USB.



4. Substitua a tampa do mouse.



5. Insira o receptor USB na porta USB em seu computador.



6. Ligue o mouse.



NOTA: Certifique-se que a distância entre o computador e o mouse está dentro de 10 metros.

Característica de Receptor Universal Dell para Windows



O Receptor Universal Dell permite que até seis dispositivos compatíveis Universais Dell sem fio sejam adicionados ao receptor.

Painel de Controle do Receptor Universal Dell

Você pode adicionar dispositivos sem fios compatíveis Universais Dell ao receptor usando o Painel de Controle do Receptor Universal Dell.

Instalando o Painel de Controle do Receptor Universal Dell

Para instalar o Painel de Controle Universal Dell:

- 1. Ligue o computador.
- 2. Abra o navegador da web e navegue para www.dell.com/support.
- 3. Digite na barra de Pesquisa "receptor universal dell". Em seguida, clique em **Pesquisar**.



4. Baixe e instale o software do Receptor Universal Dell em seu sistema.

Usando o Painel de Controle do Receptor Universal Dell

O receptor e mouse enviados com o sistema são emparelhados na fábrica. Use o Painel de Controle do Receptor Universal Dell para exibir o status de conexão de seu mouse sem fio ou emparelhar o mouse com outro receptor.

Siga as instruções na tela para adicionar um dispositivo ou para remover o emparelhamento.

10 | Característica de Receptor Universal Dell para Windows

Resolução de problemas

Problemas	Possíveis causas	Soluções possíveis
Ponteiro do mouse não se move	Ponteiro do mouse não trava	 Verifique o nível da bateria. Se o mouse usa uma pilha recarregável, certifique-se que a pilha está totalmente carregada.
		 Se a pilha estiver gasta, substitua-a por uma nova.
		 Desligue o mouse e ligue-o em seguida.
		 Verifique se a luz de status da bateria pisca em âmbar 10 vezes, indicando que a carga da bateria está baixa. Se a bateria está totalmente esgotado, a luz de status da bateria não acende.
		3. Reinicie seu computador.
Botões esquerdo/ direito não funcionam	Sem resposta quando o botão esquerdo ou direito do mouse é pressionado	 Verifique o nível da bateria. Se o mouse usa uma pilha recarregável, certifique-se que a pilha está totalmente carregada.
		 Se a pilha estiver gasta, substitua-a por uma nova.
		 Desligue o mouse e ligue-o em seguida.
		 Verifique se a luz de status da bateria pisca em âmbar 10 vezes, indicando que a carga da bateria está baixa. Se a bateria está totalmente esgotado, a luz de status da bateria não acende.
		3. Reinicie seu computador.

Problemas	Possíveis causas	Soluções possíveis
Não é possível emparelhar o mouse com o computador	A mensagem de erro de emparelhamento sem fio é recebida enquanto emparelhando o mouse com o computador	 Verifique o nível da bateria. Se o mouse usa uma pilha recarregável, certifique-se que a pilha está totalmente carregada. Se a pilha estiver gasta, substitua-a por uma nova. Desligue o mouse e ligue-o em seguida. Verifique se a luz de status da bateria pisca em âmbar 10 vezes, indicando que a carga da bateria está baixa. Se a bateria está totalmente esgotado, a luz de status da bateria não acende. Reinicie seu computador. Certifique-se que o dongle USB está conectado diretamente ao seu computador. Evite usar os replicadores de porta, concentradores USB, etc. Altere a porta USB. Insira o dongle USB em outra porta USB de seu computador.

Problemas	Possíveis causas	Soluções possíveis
Conexão sem fio está perdida	Mouse anteriormente emparelhado não funciona mais no computador	 Verifique o nível da bateria. Se o mouse usa uma pilha recarregável, certifique-se que a pilha está totalmente carregada.
		 Se a pilha estiver gasta, substitua-a por uma nova.
		 Desligue o mouse e ligue-o em seguida.
		 Verifique se a luz de status da bateria pisca em âmbar 10 vezes, indicando que a carga da bateria está baixa. Se a bateria está totalmente esgotado, a luz de status da bateria não acende.
		3. Reinicie seu computador.

Especificações

Geral

Número do modelo	WM126
Tipo de conexão	Tecnologia sem fios 2,4 GHz
Requisitos do sistema	 Windows 10/Windows 8.1/Windows 7/ Windows XP/Windows Vista Servidor 2003/Servidor 2008/Servidor 2012 Linux 6.x, Ubuntu, Neokylin, Free DOS, Chrome, Android
Elétrico	
Voltagem operacional	1,0 V - 1,5 V
Bateria necessária	Uma AA alcalina
Características Físicas	
Peso (sem bateria)	56,95 g
Dimensões	
Comprimento:	94,8 mm
Largura:	57,3 mm
Altura:	35,6 mm
Ambiental	
Temperatura	
Operação:	0°C a 40°C
Armazenamento:	-40°C a 60°C
Umidade de armazenamento	95% máxima Umidade relativa, sem condensação
Sem fios 2,4 GHz	
Transmissão de rádio	Comunicação bi-direcional (Transceptor)
Alcance	Até 10 m

Informações obrigatórias

Garantia

Políticas de Garantia limitada e de Devolução

Produtos da marca Dell têm uma garantia de hardware limitada de 1 ano.

Para clientes dos EUA:

Esta compra e o uso deste produto são objeto do acordo de usuário final da Dell, que você pode encontrar em **www.dell.com/terms**. Este documento contém uma cláusula de arbitragem vinculativa.

Para os clientes da Europa, Oriente Médio e África:

Produtos da marca Dell que são vendidos e utilizados estão sujeitos a direitos legais do consumidor nacional aplicáveis, os termos de qualquer contrato de venda do varejista que você assinou (que será aplicado entre você e o varejista) e termos de contrato de usuário final da Dell.

A Dell pode também fornecer uma garantia de hardware adicional informações completas sobre os termos de garantia e contrato de usuário final da Dell podem ser encontradas visitando **www.dell.com**, selecionando seu país na lista na parte inferior da página "inicial" e em seguida, clicando no "link para termos e condições" para os termos do usuário final ou o link "suporte" para os termos de garantia.

Para clientes não dos EUA:

Produtos da marca Dell que são vendidos e utilizados estão sujeitos a direitos legais do consumidor nacional aplicáveis, os termos de qualquer contrato de venda do varejista que você assinou (que será aplicado entre você e o varejista) e termos de garantia da Dell. A Dell pode também fornecer uma garantia de hardware adicional - informações completas sobre os termos de garantia da Dell podem ser encontradas visitando **www.dell.com**, selecionando seu país na lista na parte inferior da página "inicial" e em seguida, clicando no link "termos e condições" ou o link "suporte" para os termos de garantia.