Dell WM126 無線滑鼠 用戶指南



注意、小心及警告

✓ 注意:「注意」指出有助您更有效使用 Dell 無線滑鼠的重要資訊。

△ 小心: 「小心」指出未遵守相關說明,可能導致硬體損壞或資料遺失。

Copyright © 2015 Dell Inc. 保留所有權利。本產品受美國及國際著作權與智慧財產權法保護。

Dell™及 Dell標誌為 Dell Inc. 在美國和/或其他司法管轄區的商標。本指南所述之所有其他商標及 名稱,可能為各公司的商標。

2015 – 11 版本A00

目錄

包裝內容物4
功能5
上視圖
下視圖
設定無線滑鼠7
Dell 通用接收器功能 (Windows) 9
Dell 通用接收器控制面板
安裝 Dell 通用接收器控制面板
使用 Dell 通用接收器控制面板
疑難排解10
規格15
一般
電氣
實體特性15
環境
2.4 GHz 無線
法規資訊16
保固...............................16
有線保固及退貨政策
美國客戶:16
天國地區以外的各戶····································



1 無線滑鼠

3 手冊

- 2 USB 接收器
- 4 AA 型電池

功能

上視圖



1	左鍵	2	電池狀態指示燈
3	捲動/中間鍵	4	右鍵

注意:滑鼠電源開啟時,電池狀態指示燈會在電池電量不足時,閃爍琥珀色 10次。 下視圖



1 電源鍵

2 光學感應器

設定無線滑鼠

1. 取下滑鼠蓋。



2. 安裝 AA 電池至電池室。



3. 取出 USB 接收器。



4. 裝回滑鼠蓋。



5. 將 USB 接收器插入電腦的 USB 埠。



6. 開啟滑鼠電源。





注意:確定電腦與滑鼠保持在10公尺的距離內。

Dell 通用接收器功能 (Windows)



Dell 通用接收器最多允許將六台 Dell 通用相容無線裝置安裝至接收器。

Dell 通用接收器控制面板

您可使用 Dell 通用接收器控制面板,將 Dell 通用相容無線裝置安裝至接收器。

安裝 Dell 通用接收器控制面板

若要安裝 Dell 通用控制面板:

- 1. 開啟電腦。
- 2. 開啟網路瀏覽器並瀏覽至 www.dell.com/support。
- 3. 在搜尋列輸入「dell universal receiver」。接著按一下搜尋。



4. 下載並安裝 Dell 通用接收器軟體至您的系統。

使用 Dell 通用接收器控制面板

您系統所附的接收器與滑鼠,已於出廠時完成配對。 使用 Dell 通用接收器控制 面板檢視無線滑鼠的連線狀態,或配對滑鼠與其他接收器。 依照螢幕上的指示新增裝置或移除配對。

疑難排解

問題	可能原因	可能解決方法
無法使用滑鼠	滑鼠開啟時,滑鼠 底部的感應器未亮 起(亮著紅色)	 . 檢查電池是否裝入正確方向。 • 電池「+」和「-」兩端應 對準電池室標籤所指示的方 向。
		 2. 檢查電池電量。 如果滑鼠使用充電電池,請 確定電池已充滿電。
		 如果電池電量耗盡,請更換 新電池。
		3. 關閉滑鼠後重新開啟。
		 檢查電池狀態指示燈是否閃
		4. 確定 USB 硬體鎖直接連接至您的電腦。
		• 避免使用連接埠擴充 器、USB 集線器等。
		5. 改用其他 USB 埠。
		 將 USB 硬體鎖插入電腦的 其他 USB 埠。

問題	可能原因	可能解決方法
滑鼠指標沒有移動	滑鼠指標凍結	 檢查電池電量。 如果滑鼠使用充電電池,請 確定電池已充滿電。 如果電池電量耗盡,請更換 新電池。 關閉滑鼠後重新開啟。 檢查電池狀態指示燈是否閃 爍琥珀色10次,表示電池 電量不足情形。如果電池電 量完全用盡,電池狀態指示 燈不會亮起。 重新啟動電腦。
左鍵/右鍵沒有作用	滑鼠左鍵或右鍵按 下後沒有反應	 檢查電池電量。 如果滑鼠使用充電電池,請 確定電池已充滿電。 如果電池電量耗盡,請更換 新電池。 關閉滑鼠後重新開啟。 檢查電池狀態指示燈是否閃 爍琥珀色10次,表示電池 電量不足情形。如果電池電 量完全用盡,電池狀態指示 燈不會亮起。 重新啟動電腦。

問題	可能原因	可能解決方法
無法配對滑鼠與 電腦	配對滑鼠與電腦 時,出現無線配對 錯誤訊息	 檢查電池電量。 如果滑鼠使用充電電池,請 確定電池已充滿電。 如果電池電量耗盡,請更換 新電池。 翻閉滑鼠後重新開啟。
		 檢查電池狀態指示燈是否閃
		3. 重新啟動電腦。
		4. 確定 USB 硬體鎖直接連接至您 的電腦。
		 避免使用連接埠擴充 器、USB集線器等。
		5. 改用其他 USB 埠。
		 將 USB 硬體鎖插入電腦的 其他 USB 埠。

問題	可能原因	可能解決方法
無線連線中斷	先前配對的滑鼠無 法繼續在電腦上 使用	 檢查電池電量。 如果滑鼠使用充電電池,請 確定電池已充滿電。 如果電池電量耗盡,請更換 新電池。 關閉滑鼠後重新開啟。 檢查電池狀態指示燈是否閃 爍琥珀色10次,表示電池 電量不足情形。如果電池電 量完全用盡,電池狀態指示 燈不會亮起。

3. 重新啟動電腦。

規格

一般	
型號	WM126
連線類型	2.4 GHz 無線技術
系統需求	 Windows 10/Windows 8.1/Windows 7/ Windows XP/Windows Vista Server 2003/Server 2008/Server 2012 Linux 6.x \ Ubuntu \ Neokylin \ Free DOS \ Chrome \ Android

電氣

操作電壓	1.0 V - 1.5 V
電池需求	一顆 AA 鹼性

實體特性

重量(不含電池)	56.95 g
尺寸	
長度:	94.8 mm
寬度:	57.3 mm
高度:	35.6 mm

環境

溫度	
操作:	0°C至40°C
存放:	-40°C至60°C
存放溼度	95% 最高相對溼度,無凝結

2.4 GHz 無線

無線電傳輸	雙向通訊(收發器)
範圍	最長 10 公尺

法規資訊

保固

有線保固及退貨政策

Dell 品牌產品享有1年的硬體有限保固。

美國客戶:

本產品之購買及使用須受 Dell 的一般使用者合約所約束。您可至 www.dell.com/terms 網站查看此合約。此文件內含具約束力的仲裁條款。

歐洲、中東及非洲客戶:

所販售及使用的 Dell 品牌產品須受適用之國家消費者法律權利、您簽訂的任何 零售商銷售合約(將適用於您與零售商),以及 Dell 的一般使用者合約條款所 約束。

Dell 亦可能提供其他硬體保固-Dell 一般使用者合約及保固條款的完整細節列 於 www.dell.com 網站上,您可從「首頁」底部的清單選取自己的國家,然後 按一下一般使用者條款的「條款與條件」,或保固條款的「支援」連結。

美國地區以外的客戶:

所販售與使用的 Dell 品牌產品須受適用之國家消費者法律權利、您簽訂的任何 零售商銷售合約(將適用於您與零售商),以及 Dell 的保固條款所約束。Dell 亦可能提供其他硬體保固-Dell 保固條款的完整細節列於 www.dell.com 網 站, 您可從「首頁」底部的清單選取自己的國家,然後按一下「條款與條件」 連結,或保固條款的「支援」連結。