適用於 Microsoft System Center Virtual Machine Manager 的 Dell Server PRO Management Pack 2.1 安裝指南



註和警示

註:「註」表示可以幫助您更有效地使用電腦的重要資訊。

🔨 警示: 「警示」表示若沒有遵從指示,可能導致硬體損壞或資料遺失。

本文件中的資訊如有變更, 恕不另行通知。 © 2011 Dell Inc. 版權所有, 翻印必究。

未經 Dell Inc. 的書面許可,嚴格禁止以任何形式複製這些內容。

本文中使用的商標: Dell[™]、DELL 標誌、PowerEdge[™]與 OpenManage[™]是 Dell Inc. 的商標。 Hyper-V[®]、Microsoft[®]、Windows[®] 以及 Windows Server[®]是 Microsoft Corporation 在美國及 / 或其他國家 / 地區的商標或註冊商標。

本文件中述及的其他商標和商業名稱可能指擁有相應商標和名稱的公司實體或其產品。 Dell Inc. 對本公司之外的商標和產品名稱不擁有任何所有權。

2011 — 10

目錄

1	概觀5
2	最低需求6
3	支援的作業系統
4	安裝 SCOM/SCE 和 SCVMM 代理 7
5	整合 Operations Manager 和 SCVMM 7
6	匯入 Dell PRO Pack 8
7	設定 PRO 提示 9
8	使用分析藍本測試設定12
9	升級至 Dell PRO Pack 2.1 13

10	解除安裝 Dell PRO Pack	. 13
11	安全性考量	. 13



本指南說明安裝與解除安裝 Dell Server Performance and Resource Optimization Management Pack (PRO Pack) 2.1 的軟體先決條件與需求。 Dell PRO Pack 這項工具可以監測 Dell 系統,並在發現效率不彰的系統時 採取補救行動。

Dell PRO Pack 2.1 與下列程式整合:

- Microsoft System Center Operations Manager (SCOM) 2007 SP1 •
- SCOM 2007 R2 •
- System Center Essentials (SCE) 2007 SP1 •
- SCE 2010 •
- System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) 2008 •
- SCVMM 2008 R2 •
- SCVMM 2008 R2 隋附 SP1 •

此整合使您可以主動管理虛擬環境並確保 Dell 系統的高可用性。

🔨 警示:由於可能會出現資料損毀和/或資料遺失,建議只有具備使用 Microsoft Windows 作業系統和 SCOM 2007/SCE 2007 SP1/SCE 2010 相關知識與 經驗的專業人員才能執行本文件中的程序。

✓ 註:讀我檔案 DellMPv21 PROPack Readme.txt 包含關於軟體與 Management Station 以及 Dell Pro Pack 2.1 已知問題的相關資訊。您也可以在 support.dell.com/manuals 找到讀我檔案。該讀我檔案還封裝於自解壓縮執行 檔 Dell PROPack v2.1.0 A00.exe 中。

最低需求

若要安裝與執行 Dell PRO Pack 2.1,您必須確定下列元件上有最低執行 環境:

- 管理站:
 - 在支援的硬體與作業系統安裝 SCOM 2007 SP1/SCOM 2007 R2 或 SCE 2007 SP1/SCE 2010
 - 在支援的硬體與作業系統安裝 SCVMM 2008/SCVMM R2/SCVMM R2 隨附 SP1
 - 整合 SCOM 和 SCVMM
- 受管系統:
 - x9xx 到 xx1x(包括兩者在內)的任何 Dell PowerEdge 系統上有 Microsoft Hyper-V 主機
 - Dell OpenManage Server Administrator (OMSA) (包括 OpenManage Server Administrator Storage Management Service)。
 - 建議您安裝最新版本的 OMSA 6.5
 - 最低支援的 OMSA 版本是 6.1
- 即時移轉:
 - SCVMM R2 搭配 Windows Server 2008 R2 或 Hyper-V Server 2008 R2
 您可以從 support.dell.com 下載最新版本的 OMSA。
 - OMSA 版本 6.5



支援的作業系統

如需 Dell Pro Pack 2.1 支援作業系統的相關資訊,請參閱 Dell PRO Pack 讀 我檔案 DellMPv21_PROPack_Readme.txt。讀我檔案封裝於自行解壓縮 執行檔 Dell_PROPack_v2.1.0_A00.exe。您也可以在 support.dell.com/manuals 找到讀我檔案。

安裝 SCOM/SCE 和 SCVMM 代理

使用監視基礎結構的設定時,安裝在受管主機上的 SCOM/SCE (Operations Manager)代理程式支援在受管系統和 Management Station 之間傳送資料。SCVMM 和 Operations Manager 的代理在所有 Hyper-V 主機上的探索程序期間手動或自動安裝。

整合 Operations Manager 和 SCVMM

若要設定支援 Dell PRO Pack, Operations Manager 必須與 SCVMM 整合。如 需更多資訊,請參閱 Microsoft TechNet Library。

關於 SCOM & SCVMM 2008 整合,請參閱 technet.microsoft.com/hi-in/library/cc956099(en-us).aspx。

關於 SCE 2007& SCVMM 2008 整合,請參閱 go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148206。

-關於 SCOM & SCVMM R2 整合,請參閱

technet.microsoft.com/hi-in/library/ee236463(en-us).aspx °

關於 SCE 2010 & SCVMM 2008 整合,請參閱 technet.microsoft.com/en-us/library/ff603627.aspx。

匯入 Dell PRO Pack

Dell PRO Pack 2.1 以.mp 檔案的方式提供。要匯入 Dell PRO Pack:

- **1** 請從 **support.dell.com** 將 **Dell_PROPack_v2.1.0_A00.exe** 下載至卸除式 媒體或本端儲存機制。
- 2 將該檔案的內容解壓縮到系統的檔案夾中。
- **3** 啓動 Operations Manager 主控台。
- 4 在管理標籤用滑鼠右鍵按一下管理套件。 選擇要匯入的 Management Pack 視窗隨即顯示。
- 5 瀏覽至解壓縮 Dell_PROPack_v2.1.0_A00.exe 檔案的位置,然後選取 Dell.Connections.hyperv.PROPack.mp 檔案。
- 6 按一下開啓。

隨即顯示**匯入 Management Pack** 視窗,其中 **Management Pack 詳細資** 料部分顯示警告訊息,如圖 1-1 中所示。手動安裝管理套件時, Operations Manager 會在安全程序中顯示一般性警告。如需更多資訊, 請參閱 **Microsoft TechNet Library**。

圖 1-1. 安全性警告訊息

Import Management Pac	s nement Packs	×
		ATHE
Select Management Packs		🕑 Help
	Downloading and importing the selected management pa	cks.
	Name Version	Status
	Dell.Connections.hyperv.PROPack 2.1.0.115	Imported
	Import Status Details :	
	,	
		Stop Close

- 7 按一下關閉,關閉警告訊息視窗。
- 8 按一下安裝。

將顯示確認對話方塊。

9 按一下是。

對於警示和 PRO 提示,確定 SCVMM 已發現受管物件,並顯示於狀態 視圖中。

設定 PRO 提示

Dell 系統和虛擬基礎結構的「嚴重」警示或「嚴重」和「警告」警示受到監視。

 元件讀數超過或低於可接受層級時會產生警告警示。舉例而言,雖然 元件仍在運作,但是可能是在嚴重狀態下運作,或元件可能是在無法 正常執行的狀態下運作。 • 元件故障或即將故障時,會產生嚴重警示。

若要為警告和嚴重警示啓用 PRO 提示並自動執行 PRO 提示:

- 1 啓動 SCVMM 主控臺。
- 2 在主機群組區段中,用滑鼠右鍵按一下所有主機並選擇內容。 所有主機的主機群組內容視窗隨即顯示,如圖 1-2 中所示。

圖 1-2. 設定 PRO 提示内容



3 按一下 PRO 標籤並選取在此主機群組上啓用 PRO 核取方塊。

依預設,監視層級設定為警告和嚴重,表示應用程式會同時針對「警告」和「嚴重」警示顯示 Pro 提示。若要限制為僅「嚴重」警示的 PRO 提示,請選取僅嚴重選項。

- 4 選取在此主機群組上自動執行 PRO 提示核取方塊。 依預設,自動層級設定為僅嚴重,意即僅自動執行具有「嚴重」嚴重 性層級的 PRO 提示。 若要自動執行所有的 PRO 提示,請選取警告和嚴重選項。
- 10 | 設定 PRO 提示

- 5 按一下確定以儲存您的設定。
- 6 在**主機群組**區段中,用滑鼠右鍵按一下主機叢集,然後選取內容。 主機叢集的主機叢集內容視窗隨即顯示,如圖 1-3 中所示

圖 1-3. 設定 PRO 提示内容

ineral	PRO Networks Storage
	PRO helps to ensure that resources are being efficiently utilized through the generation of tips. Each tip has a severity level of Crtical or Warning. When PRO is enabled it can be configured to present tips of a specific severity level, or to automatically implement tips which are of a specific severity level. Use the options below to configure PRO.
	vert PRO setting from parent Host Group
R	Enable PRO on this Host Cluster
	Select the to severty level. The severty level determines which too will be shown by PRO.
	C Citical only
	Warning and Critical
	Automatically implement PRD tips on this Host Cluster
	Select the tip severity level. The severity level determines which tips will be shown by PRD.
	Critical only
	Warning and Critical

7 按一下 PRO 標籤,然後選取繼承父主機群組的 PRO 設定核取方塊。

8 按一下確定以儲存您的設定。

使用分析藍本測試設定

若要確認匯入的 Dell PRO Pack 是否能夠正常工作,請建立表 1-1 中列出的分析藍本,並檢查是否執行了「預計系統回應」欄下列出的活動。

分析藍本 - 受管理系統的周圍系統溫度超過警告臨界值。

∧ 警示:在未執行任何工作量的伺服器執行此測試。

表 1-1. 檢查警告警示狀況的復原動作

您的動作	預計系統回應
使用 OMSA,將最大警告臨界值設 爲低於目前的主機板周圍溫度,在	 伺服器狀態會視狀況變更。在這個情況下,狀態會變更為警告。
受管系統上產生溫度警報警告。 如需更多資訊,請參閱 Dell	• Dell PRO Pack 在 Operations Manager 中生 成對應警示。
のpenManage server 音座真灰而音 指南。 へ	 Operations Manager 將與 PRO 提示關聯的 警示傳給 SCVMM。
∠ ≦乃· 魚武元成後, 確定將 溫度感測器恢復為預設値。	• SCVMM PRO 提示視窗中顯示 PRO 提示。 在這個情況下,這屬於警告。
在 PRO 提示視窗中選取執行選項。	將主機置於 限制 模式。
確定主機處於 限制 模式中,而且 PRO提示已解決警示。	• 成功執行 PRO 提示之後,狀態會變成已解 決,而且 PRO 提示內容會移出 PRO 提示 視窗。
	 Operations Manager 警示檢視中的相應警 示會消失。
在 PRO 提示視窗中選取解除選項, 不要選取執行選項。	解除 PRO 提示。未執行復原工作。相應的 PRO 提示內容將移出 PRO 提示視窗。

升級至 Dell PRO Pack 2.1

匯入 PRO Pack 2.1.mp 檔案會取代任何舊版的 Dell PRO Pack。如需更多 資訊,請參閱匯入 Dell PRO Pack。

註:執行或清除所有 PRO 提示再將 Dell PRO Pack 的版本升級為 SCOM,會自動關閉任何現有的警報。

您也可以解除安裝任何舊版的 Dell PRO Pack,然後安裝 Dell PRO Pack 2.1。 有關解除安裝 Dell PRO Pack 的詳細資訊,請參閱解除安裝 Dell PRO Pack。

解除安裝 Dell PRO Pack

在 Operations Manager 主控台刪除 Dell PRO Pack,便可以解除安裝 Dell PRO Pack。刪除 Dell PRO Pack 時,所有與其關聯的設定和臨界值都會從 Operations Manager 移除。

若要解除安裝 Dell PRO Pack:

- 1 啓動 Operations Manager 主控台。
- 2 按一下管理員→管理套件。
- 3 在管理套件窗格,用滑鼠右鍵按一下 Dell 支援 PRO 的管理套件,然後 按一下删除。

安全性考量

Operations Console 的存取權限由 SCOM/SCE 內部處理。您可以使用 SCOM/SCE 主控台上**管理 → 安全性**功能下的**使用者角色**選項進行設定。 指派給您的角色設定檔確定您可執行的動作和您能管理的物件。有關安全 性考量的詳細資訊,請參閱 *Microsoft System Center Operations Manager* SP1/R2 和 Microsoft Systems Centre Essentials 2007/2010 線上說明。

14 / 安全性考量