## 戴尔立体声音棒 – AC511

### 戴尔带支架立体声音棒 – AC511M

## 用户指南



监管机型:AC511

## 注释、注意和警告

- 注释:"注释"表示可以帮助您更好地使用您的计算机的重要信息。
- △ 注意:"注意"表示潜在的硬件损坏或数据丢失,并告诉您 如何避免问题

🥂 警告:"警告"表示导致财产损害、人身伤亡的可能性。

版权所有 © 2018 戴尔公司。保留所有权利。本产品受美国和国际版权与知识产权法的保护。Dell™和 Dell 徽标是戴尔公司在美国和/或其他行政辖区的商标。本文提到的所有其他标识和名称可能是其各自公司的商标。

2018 - 05

版本号: A00

目录

包装箱内容	4
功能	5
设置音棒	6
将音棒安装到戴尔显示器上	6
打开音棒	9
连接音棒	10
音频输入端口	10
耳机插孔	11
调整音量	12
故障排除	13
规格	20
法定信息	21
保修	21

# 包装箱内容

💋 注释:音棒随附文档可能因您所在区域而异。



# 功能



1	USB 电缆	
3	耳机端口	
5	右侧 T 形挂钩	
7	音量旋钮	
9	厚橡胶垫	

- 2 AUX 输入端口
- 4 左侧 T 形挂钩
- 6 电源指示灯
- 8 支架

## 设置音棒

### 将音棒安装到戴尔显示器上

### 无支架

- 1 将音棒上的卡扣与显示器底部的槽对齐。
- 2 向右滑动音棒,将音棒固定在显示器底部。





1 拉动支架的夹钳。

### 💋 注释:在支架与非旋转显示器底座之间装上厚橡胶垫。

2 将支架固定于显示器底座。



- 1 下推支架,使其与底座底部对齐。
- 2 将音棒上的卡扣与支架上的槽对齐。
   向右滑动音棒,将音棒固定在支架上。





注释:如果未检测到音棒,请连接戴尔显示器随附的 Uplink 电缆。 将 Uplink 电缆一端连接到戴尔显示器的 USB 端口,另一端连接到 戴尔计算机的 USB 端口。

将音棒的 USB 电缆连接到戴尔显示器的 USB 端口。

打开计算机时, 音棒自动打开。音棒右侧的指示灯变为纯白色。





## 连接音棒

使用音频输入或 AUX 输入插孔,将音频设备(例如平板电脑或智能手机) 连接到戴尔音棒。

### 音频输入端口

可使用音棒随附的音频输入电缆播放音频。

- 1 将音频输入电缆连接到音棒左侧的 AUX 输入端口。
- 2 将音频输入电缆另一端连接到音频设备。
- 3 播放音乐并视需要调整音量。
  - 注释:音频输入为默认播放设备时,麦克风按钮上的指示灯会变为 纯红色。在该播放模式下无法使用音棒麦克风。



### 耳机插孔

- 1 将耳机连接到音棒的耳机插孔。
- 2 播放音乐并根据需要调整音量。
- 3 按条形音箱左侧的默认播放按钮可在音箱和耳机之间切换。

💋 注释:耳机未连接到音棒时,默认播放按钮被禁用。





使用音棒上的音量旋钮可直接控制计算机音量。



# 故障排除

问题	可能原因	解决方法
音棒无法正常工作。	未同步音棒	<ul> <li>如果戴尔显示器需要,请将Uplink 电缆一端连接戴尔显示器 USB 端口,另一端连接戴尔显示器 USB 端口,另一端连接戴尔计算机 USB 端口。</li> <li>将 USB 连接线插入 USB 电源后,查看 Soundbar 右边的白色LED 指示灯是否亮起。</li> <li>如果 LED 指示灯不亮,请检查USB 电缆是否已正确插入USB 端口。</li> <li>如果 LED 点亮但音棒不工作,请将音棒从系统断开或拔出,并且重启计算机。</li> <li>再次插入音棒,并检查 LED是否点亮。</li> <li>如果仍未能连接音棒,请检查音棒是否出现在设备管理器中。</li> <li>将 USB 音棒换到另一 USB端口。</li> <li>如果在另一 USB 端口上可正常工作,则第一个 USB 端口可能出现故障。</li> <li>如果在另一个 USB 端口仍无效,请按照以下步骤进行。</li> </ul>

没有声音

音棒有电 – 电源 LED 指示灯点亮

- 换用一个已知良好的 USB 扬声器或其他设备(例如:键盘),或者将音棒连接到另一个系统中。
- 如果没有其他鼠标或系统可供测试,可用一个已知良好的USB键盘(或任何其它USB设备)检查其能否在同一个USB端口上工作。
- 如果已知良好的 USB 设备在同一的端口上不能工作,或者原有 Soundbar 在另外一个系统上能正常工作,那么此前系统的USB I/O 可能有缺陷。
- 如果已知良好的 USB 设备能
   工作,或音棒在另一系统上不
   能正常工作,应更换音棒。
- 如果您正通过 USB 流媒体播放,请确认平台上正在播放音乐文件且音量不为 0%。
- 如果正在通过外部音乐设备 (例如,MP3 播放器、iPod/ iPad/iPhone 或任何其他安卓 手机)播放,请确认辅助-输入 电缆已正确连接。
- 确认该外部音乐设备的音量不为 0%。

- 如果正通过 USB 流媒体播 放, 请将 Windows 的所有音 量控件都设置到最大值。
- 在电脑上播放一些音频内容 (例如, 音频 CD 或 MP3 播 放器)。
- 顺时针旋转音棒的音量旋钮, 将音量调高。
- 清洁所有电缆并恢复到原位。
- 使用不同的音乐源(例如:便) 携式 CD 播放器或 MP3 播放 器) 音棒。
- 切换到电脑的控制面板,点击 **声**音。
- 尝试其他端口。
- 重新安装机载驱动程序或声卡 驱动程序。重启电脑。
- 换用已知良好的扬声器。
- 检查 3.5 毫米辅助-输入线是否已 插入了音棒的辅助-输入插孔。
- 从辅助-输入插孔中拔出 3.5 毫米辅助-输入线。
- 清除音棒和用户之间的所有障 碍物。
- 确认音频线路输入插头完全插 入声卡的插孔。

将电脑的声卡 声音失真

没有声音

USB 音频源 没有声音

用作音频源

CD 播放器或 MP3 播放器) 测试音棒。 • 确保没有松动物体接触音棒。 • 清除音棒和用户之间的所有障 声音失直 使用其他音源 碍物。 • 确认 USB 连接线音频线路输 入插头完全插入音源的插孔。 • 降低音源音量。 • 逆时针旋转音棒的音量旋钮, 将音量降低。 清洁所有电缆并恢复到原位。 关闭音源的声音处理功能。 确认音棒安装到显示器上。 • • 确保没有松动物体接触音棒。 声音输出不均衡 声音只来自音棒 • 清除条形音箱和用户之间的 的一侧 所有障碍物。 • 确认音频线路输入插头完全 插入音棒或音频源的插孔。

• 将所有音量控件设置到中点

降低音频应用程序的音量。
逆时针旋转音棒的音量旋钮,

清理或重新布置所有的线缆。

使用另一个音频源(如便携式)

• 电脑声卡的故障排除。

位置。

将音量降低。

- 将 Windows 的所有音频均衡 控件(左-右)都设置到中点 位置。
- 清理或重新布置所有的线缆。
- 电脑声卡的故障排除。

有障碍物。

- 使用另一个音频源(如便携式 CD 播放器或 MP3 播放器) 测试音棒。
- - 顺时针旋转旋钮,将音量调高。
  - 将 Windows 的所有音量控件设置到它们的最高位置。
  - 提高音频应用程序的音量。
  - 使用另一个音频源(如便携式 CD 播放器或 MP3 播放器) 测试条形音箱。

  - 确认音棒安装到显示器上,且
     没有松动物体悬挂在音棒上或
     接触音棒。
  - 试试逆时针旋转旋钮,将音量 降低。
  - 确保电线不会干扰音棒。

17

#### 音量低

嗡嗡声

来自音棒的噪音

AUX 输入	使用辅助-输入	• 是否插入了辅助输入线吗?
没有声音	功能时没有声音	• 确保辅助输入线正确插入
		Soundbar 的辅助输入插孔以及
		音频设备的辅助输出插孔。
		• 尝试使用不同的或已知良好的
		辅助-输入线。
		• 外部音频设备已开启或正在播
		放音乐吗?
		• 检查音频设备是否已开启或正
		在播放音乐。
		• 确保音频设备的音量未设置为
		0%的音量水平。
		• 尝试用已知良好的音频设备更
		换该音频设备。
辅助输入失真	正确插入了辅助	• 清除音棒和用户之间的所有障
	输入线吗?	碍物。
		<ul> <li>确认音频线路输入插头完全插 入音频源的插孔。</li> </ul>
		• 降低音频源的音量。
		• 逆时针旋转音棒的音量旋钮,
		将音量降低。
		• 清洁所有电缆并恢复到原位。
		• 降低低音或波形的设置。
		• 降低"Wow Surround"的设置。
		• 确认音棒正确安装在显示器上。
		• 确保没有松动物体接触音棒。

耳机插孔已连接,	USB 流媒体或外部	•	检查平台音乐播放器或外部音
但是听不到声音。	音频源未在播放音		频源是否正在播放音乐。
	乐且音量为 0%	•	检查是否未将音频源和的音量
			设置为 0%
耳机插孔已连接	音频失真	•	检查耳机插头是否已正确音棒
			耳机插孔。
		•	检查耳机插头是否显示为间歇
			性连接。
		•	Soundbar 不带耳机或连接到已
			知良好的耳机上时,检查音乐
			文件在播放时是否未失真。
电缆不够长且延长	USB 延长电缆	•	检查 300 mm 长度的音棒电缆
电缆无法连接到			是否不足以将音棒连接到 USB
扬声器的 USB			端口,(如不足)使用 USB
连接电缆。			延长电缆将音棒连接到 USB
			端口。
		•	检查 USB 电缆是否损坏。
音棒无法连接到	T 形挂钩	•	检查 T 形挂钩是否缺失。
显示器。		•	检查 T 形挂钩是否损坏或破损。
		•	检查显示器/LCD 插槽是否已打
			开,而且聚酯薄膜罩是否阻碍
			了插槽。
遗失物品	包装检查	٠	打开包装箱,检查包装里是否
			有 USB 延长电缆。
		•	检查"包装箱内容"所列的物品
			是否齐全。

# 规格

\*\*\*

普通	
型号	AC511/AC511M
连接器类型	USB
支持的操作系统	Microsoft Windows 8
	<ul><li>Microsoft Windows 7</li><li>Microsoft Windows 10</li></ul>
电气规格	
工作电压	5 V
音频输入	USB数字音频输入
	模拟音频辅助输入(3.5 毫米插孔)
输出功率	2×1.25 瓦 @≤10% 失真度
物理特性	
音棒尺寸:	
宽	406.00 mm (15.98 英寸)
高	39.00 mm(1.54 英寸)
	(包括 T 形挂钩)
深	49.00 mm (1.93 英寸)
重量	454 g (1.0 lb)
支架尺寸:	
宽	230.11 mm (9.06 英寸)
高	56.08 mm (2.21 英寸)
深	63.57 mm (2.50 英寸)
重量	74 g (0.16 lb)

## 法定信息

保修

#### 有限保修和退货规定

戴尔品牌的产品带有1年硬件有限保修。

#### 对于美国客户:

本产品的购买和使用应符合戴尔的终端用户协议,您可在 www.dell.com/terms 找到 该协议。此协议含有具有约束力的仲裁条款。

### 对于欧洲,中东和非洲的客户:

出售和使用的戴尔产品符合适用的国家消费者法律权益、使用者和零售商之间的销售 协议条款(适用于使用者和零售商)以及戴尔的最终用户合同条款的规定。 戴尔还可提供硬件的附加保修 – 戴尔最终用户合同和保修条款的全部细节见 www.dell.com,从"home"下方的列表中选择您的国家,然后点击"terms and conditions" 链接查看最终用户条款或者"support"链接查看保修条款。

### 对于非美国客户:

出售和使用的戴尔产品符合适用的国家消费者法律权益、使用者与零售商之间签订的 零售商销售协议条款(适用于使用者和零售商)和戴尔的保修条款的规定。戴尔可能 会提供附加的硬件保修 – 戴尔的保修条款的完整详情可以通过进入 www.dell.com 的 "home"页面底部的列表中选择您所在的国家,然后点击"terms and conditions"链接或 点击"support"链接查看保修条款。