Alienware 510H 7.1 ステレオ ゲーミン グ ヘッドセット ユーザー ガイド

ヘッドセットのモデル: AW510H 規制モデル: HS2001/UD2001



注、注意および警告

👔 注: 注は、コンピューターを活用するための重要な情報を示します。

△ 注意:注意は、遵守しなかった場合、ハードウェアに対する損傷またはデータの 喪失の可能性があることを示します。

↑ 警告:警告は、財産的な損害、怪我、死亡の可能性があることを示します。

本書の著作権については、2021 年以降 Dell 社およびその子会社がすべての権利を保持しま

す。Dell、EMC および他の商標は、Dell 社およびその子会社の商標です。他の商標は、それぞれの所有者の商標です。

2021年10月 改訂版 A01

目次

ボックスの内容	.5
機能	.6
ヘッドセット	6
オーディオ ケーブル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
DAC 付き USB	7
ヘッドセットの設定	.8
DAC 付き USB ケーブルを使用して、コンピューターに ヘッドセットを接続する	8
オーディオ ケーブルと Y ケーブルを使用して、 コンピューターにヘッドセットを接続する	8
モバイル デバイスにヘッドセットを接続する	9
ヘッドセットを構成する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9
Alienware コマンド センター	12
Alienware コマンド センター Alienware コマンド センサー (AWCC) を インストールする.	12 12
Alienware コマンド センター	12 12 14
Alienware コマンド センター Alienware コマンド センサー (AWCC)を インストールする. ヘッドセットを使用する. ヘッドセットを調整する.	12 12 14
Alienware コマンド センター Alienware コマンド センサー (AWCC) を インストールする. ヘッドセットを使用する ヘッドセットを調整する 音量を調整する	12 12 14 14
Alienware コマンド センター Alienware コマンド センサー (AWCC) を インストールする. ヘッドセットを使用する ヘッドセットを調整する 音量を調整する マイクを消音/消音解除する	12 14 14 15
Alienware コマンド センター Alienware コマンド センサー (AWCC)を インストールする. ヘッドセットを使用する. ヘッドセットを調整する. 音量を調整する. マイクを消音/消音解除する. イヤーパッドを交換する.	12 12 14 15 15
Alienware コマンド センター Alienware コマンド センサー (AWCC)を インストールする. ヘッドセットを使用する. ヘッドセットを調整する. 音量を調整する. マイクを消音/消音解除する. イヤーパッドを交換する.	12 12 14 15 15 15
Alienware コマンド センサー (AWCC)を インストールする. ヘッドセットを使用する ヘッドセットを調整する 音量を調整する マイクを消音/消音解除する イヤーパッドを交換する. 仕様 一般	12 14 14 15 15 15 17
Alienware コマンド センサー (AWCC)を インストールする. ヘッドセットを使用する ヘッドセットをi調整する 音量を調整する マイクを消音/消音解除する イヤーパッドを交換する. 仕様 一般 物理的特性	12 14 14 15 15 16 17 17

トラブルシューティング	.18
保証情報	20
限定保証および返品方針	20
米国のお客様の場合:	20
欧州、中東、アフリカのお客様の場合:	20
米国以外のお客様の場合:	20

ボックスの内容



- 1
 Alienware 510H 7.1 ステレオ ゲーミング ヘッドセット
- 3 オーディオおよびマイク コネ クター付き Y ケーブル (0.15 m)
- 5 文書

- オーディオ ケーブル (マイク消音および音量制御機 能付き)
- 4 DAC (デジタル/アナログ コン バーター) 付き USB
- 👔 注: ヘッドセットに付属する文書は、地域により異なる場合があります。

機能

ヘッドセット



1 イヤーパッド

2 3.5 mm オーディオ ポート

3 格納式ブームマイク



1 マイク消音スイッチ 2 音量制御ホイール

DAC 付き USB



1 マイク消音スイッチ 2 音量 (+/-) ボタン

機能 | 7

ヘッドセットの設定

DAC 付き USB ケーブルを使用して、コンピューターにヘッドセットを 接続する

DAC 付き USB USB ケーブルの一方の端をヘッドセット上の 3.5 mm オーディオ ポートに接続し、もう一方の端をコンピューター上の USB ポートに接続してくだ さい。



オーディオ ケーブルと Y ケーブルを使用して、コンピューターにヘッド セットを接続する

オーディオ ケーブルを使用して、コンピューターにヘッドセットを接続する場合 は、Y ケーブルにヘッドセットを取り付けてください。Y ケーブルには、3.5 mm プラ グが 2 つ装備されています。

- オーディオ ケーブルの一方の端をヘッドセット上の 3.5 mm オーディオ ポートに接続し、もう一度の端を Y ケーブル上のメス ジャックに接続してください。
- 2. コンピューター上のヘッドホン ポートに Y ケーブルの一方の端 (緑色でマ ーク付けされています) を接続してください。
- 3. コンピューター上のマイク ポートに Y ケーブルのもう一方の端 (赤色でマー ク付けされています) を接続してください。



8 | ヘッドセットの設定

モバイル デバイスにヘッドセットを接続する

オーディオ ケーブルの一方の端をヘッドセット上の 3.5 mm オーディオ ポートに 接続し、もう一度の端をモバイル デバイス上のヘッドセット ポートに接続してくだ さい。





ヘッドセットを構成する

オーディオ ケーブルと Y ケーブルまたは DAC 付き USB ケーブルを使用して、 コンピューターにヘッドセットを接続してください。ヘッドセットが検出されると、 使用準備が整います。

ゲーミング用ヘッドセットを使用する場合、または、コンピューターから音楽を聴く 場合は、Windows オーディオ設定で、デフォルト再生デバイスおよびデフォルト録 音デバイスとして選択してください。

 Windows ツールバー上で、スピーカー アイコンを右クリックして、サウンドを 選択して、Windows オーディオ設定にアクセスしてください。サウンドダイア ログ ボックスが表示されます。

Open Volume Mixer
Open Sound settings
Spatial sound (Off)
Sounds
Troubleshoot sound problems
<u> 名 正 切り ENG 6/25/2019</u> 〜

2. 再生タブをクリックし、Alienware 510H をデフォルト デバイスとして設定してください。



3. 録音タブをクリックし、Alienware 510H をデフォルト デバイスとして設定してください。



4. 通信タブをクリックして、何もしないを選択してください。適用をクリッして ください。

Sound	×
Playback Recording Sounds Communications	
Windows can automatically adjust the volume of different sounds when you are using your PC to place or receive telephone calls.	
When Windows detects communications activity:	
O Mute all other sounds	
○ Reduce the volume of other sounds by 80%	
O Reduce the volume of other sounds by 50%	
Do nothing	
	_
OK Cancel Appl	у

Alienware コマンド センター

Alienware コマンド センサー (AWCC) をインストールする

Alienware コマンド センター (AWCC) は、お使いの Windows コンピューターを 強化されたゲーミング環境に変換するシングル インターフェイスです。AWCC 機 能を使用するために、お使いのコンピューター上に Alienware ヘッドセット セン ター (AWHC) をインストールしている場合は、AWHC をアンインストールしてく ださい。

Alienware 510H 7.1 ゲーミング ヘッドセットで、機能を利用可能にするため に、Alienware コマンド センター (AWCC) をインストールしてください。

お使いのコンピューター上に AWCC にインストールする前に、コンピューターが インターネットに接続されていることを確認してください。お使いのコンピュータ ーに AWCC 5.0 以降がプレインストールされている場合は、AWCC で利用可能 な FX を通して、Alienware ゲーミング ヘッドセットを構成することができます。

お使いのコンピューターに AWCC 5.0 以降がプレインストールされていない場合は、Windows Update または Dell サポート Web サイト

(<u>www.dell.com/support</u>)を通して、AWCC をインストールしてください。AWCC には、Windows 10 バージョン 16299 以降が必要です。

Windows Update を通して AWCC をインストールする

- USB ポートを通して、お使いのコンピューターに DAC 付き Alienware USB ケーブルを接続してください。AWCC アプリケーションが自動的にダウンロ ード・インストールされます。AWCC のインストールには、最大 10 分かかる 場合があります。
- 2. プログラム フォルダーに移動して、AWCC のインストールが完了していることを確認してください。
- **3.** AWCC を起動してください。次の手順を実行して、追加ソフトウエア コンポ ーネントをダウンロードしてください。
 - 設定ウィンドウで、Windows Update をクリックし、次に、更新の確認をクリックして、Alienware ドライバーの更新が進行中であることを確認してクリックしてください。
 - お使いのコンピューター上でドライバーの更新が対応していない場合 は、Dell サポート Web サイトから AWCC をインストールしてください。

Dell サポート Web サイトから AWCC をインストールする

- 次のアプリケーションの最新バージョンを www.dell.com/support/drivers からダウンロードしてください。
 - Alienware コマンド センター
 - Alienware ゲーミング ヘッドセット ドライバー
- 2. 設定ファイルを保存したフォルダーに移動してください。
- 3. 設定ファイルをダブルクリックし、画面上の指示に従い、アプリケーションを インストールしてください。

注: Alienware コマンド センターを使用して、ヘッドセットの機能をカスタマイズすることができます。

ヘッドセットを使用する

ヘッドセットを調整する

イヤーパッドを調整し、頭に最適にフィットするようにしてください。格納式マイクを使用する場合は、口から約2 cm離して配置してください。



イヤーカップを回転させて、首の周りにヘッドセットを快適に着用することができます。また、容易に保管することができます。



音量を調整する

オーディオ ケーブル上のホイールまたは DAC 付き USB ケーブル上の音量 (+/-) ボタンを使用して、スピーカーの音量を調整してください。

オーディオ ケーブルでは、音量を上げる場合は音量制御ホールを上にスクロール させ、音量を下げる場合は音量制御ホイールを下にスクロールさせてください。 DAC 付き USB ケーブルでは、音量を上げる場合は (+) ボタンを押し、音量を下 げる場合は (-) ボタンを押してください。





オーディオ ケーブル

DAC 付き USB

マイクを消音/消音解除する

オーディオ ケーブルまたは DAC 付き USB ケーブル上のマイク消音スイッチを 下にスライドさせて、マイクを消音してください。マイクを消音解除するには、マイ ク消音スイッチを上にスライドさせてください。



注: DAC 付き USB ケーブルを使用する場合、マイク消音スイッチを下にスライ ドさせると、オーディオ プロンプト (「消音」) が聞こえます。これは、マイクが消音 中であることを示します。

イヤーパッドを交換する

必要に応じて、イヤーパッドを取り外し、交換することができます。

イヤーパッドを取り外すには、イヤーパッドをしっかりと保持し、反時計回りに回転させ、次に、ヘッドセットからイヤーパッドを引き離してください。



イヤーパッドを交換するには、イヤーカップの端の周りにイヤーパッドをしっかりと適合させ、所定の位置にそれらを回転させてください。



仕様

一般

モデル番号	AW510H
サポートされるオペレー ティング システム	Windows 10, Windows 11

物理的特性

重量 (ヘッドセットのみ)	370 (± 5) g
寸法 (ヘッドセットのみ)	217.50 mm x 202 mm x 104 mm
洗浄可能アイテム	なし (湿った布で清掃してください)

環境

動作温度	5 °C \sim 40 °C (41 °F \sim 104 °F)
保管温度	$-5^{\circ}\text{C} \sim 45^{\circ}\text{C}$ (23°F \sim 113°F)
動作湿度	5%~90%(相対湿度)

トラブルシューティング

問題	可能な解決策
ヘッドセットから音が聞こえま せん	 ヘッドセットが Y ケーブル付きオーディオ ケーブルまたは DAC 付き USB ケーブル を使用してコンピューターに接続されてい ること、または、オーディオ ケーブルを使用 してスマートフォンまたはタブレットに接 続されていること確認してください。 別なコンピューター、スマートフォン、タブ レット上でヘッドセットの使用を試みてく ださい。 オーディオ プレーヤーが音楽を再生して いること、コンピューターの音量とメディア プレーヤーの音量がオンで消音されてい ないことを確認してください。 コンピューターのシステムトレイ上のス ピーカー アイコンをクリックしてください。 音量バー上で音量レベルを調整してくだ さい。 サウンドがコンピューター上のこの接続を オーディオ出力/入力として使用するよう に構成されていません。
他方の端にいる人に私の声が 届きません	 マイクが口の近くに配置されていること確認してください。 マイクが消音されていないことを確認してください。 Yケーブルを使用している場合は、正しいポートに接続されていること確認してください。 純正オーディオケーブルを使用している場合は、正しいポートに接続されていること確認してください。 ヘッドセットポートに3.5 mm ジャックが完全に差し込まれていること確認してください。

問題	可能な解決策
ヘッドセットから異音が聞こえ ます	 ・ 音量を上げ下げして、異音が変化するかどうかを確認してください。
	 ヘッドセット ポートに 3.5 mm ジャックが 完全に差し込まれていること確認してくだ さい。
	 モバイル デバイスのオーディオ ポートに オーディオ ケーブルが完全に差し込まれ ていること確認してください。
ヘッドセットのサウンドの左右 のバランスが合っていません	コンピューターの 音量バランス が正しく設定 されていること確認してください。
	- コンピューターのシステム トレイ上のスピ ーカー アイコンを右クリックしてください。
	- サウンドおよび再生タブを選択してください。
	- スピーカーをダブルクリックし、レベルタブ をダブルクリックしてください。
	- バランスをクリックしてください。1 と 2 の値 が同じであることを確認してください。
マイクがバックグラウンドノイズ を拾い過ぎます	 マイクが口の近くに配置されていること確認してください。
	 マイクの気流 (ファンまたはエアコンなど) が直接当たらないようにしてください。
オーディオ ケーブルに接続する とマイク消音が機能しません	オーディオ ケーブル上のマイク消音スイッチ が消音オフに設定されていること確認してく ださい。
マイクが間欠的に動作します、 または、他者の声が聞こえませ ん	 マイクの音量を上げてください。 チャット アプリケーション内のマイクのノ イズ リダクション レベルを低レベルに設 定してください。

コンドキャントを

保証情報

限定保証および返品方針

Alienware 510H 7.1 ゲーミング ヘッドセットには、2 年間のハードウェア限定保 証が付属しています。Dell コンピューターと共に購入された場合は、システムの保 証に従います。

米国のお客様の場合:

本製品の購入と使用は、Dellのエンドユーザー契約の対象となるものとします。 これは、www.dell.com/termsに掲載されています。本書には、仲裁条項が含まれます。

欧州、中東、アフリカのお客様の場合:

販売・使用される Dell ブランド製品は、該当する国の消費者の法的権利、お客様 が締結した小売販売契約 (お客様と小売業者の間に適用されます)、Dell のエンド ユーザー契約の条項の対象となるものとします。

また、Dell は、追加のハードウェア保証を提供する場合があります。Dell のエンド ユーザー契約の条項および保証条項の詳細については、<u>www.dell.com</u> にアクセ スし、「ホーム」ページの下部のリストから国を選択し、エンド ユーザー契約の条 項については「利用規約」のリンクをクリックし、保証条項については「サポート」リ ンクをクリックして参照してください。

米国以外のお客様の場合:

販売・使用される Dell ブランド製品は、該当する国の消費者の法的権利、お客様 が締結した小売販売契約 (お客様と小売業者の間に適用されます)、Dell の保証 条項の対象となるものとします。また、Dell は、追加のハードウェア保証を提供す る場合があります。Dell の保証条項の詳細については、www.dell.com/terms に アクセスし、「ホーム」ページの下部のリストから国を選択し、保証条項について「 利用規約」または「サポート」リンクをクリックして参照してください。