Alienware 410K RGB 機械式電競鍵盤 使用指南

法規型號:AW410K



附註、小心及警告

🖉 附註:附註代表協助您有效利用您電腦的重要資訊。

▲ 警告:警告代表潛在財產、人員傷害或死亡。

版權所有 © 2020 Dell Inc.。保留所有權利。Dell、EMC 及其他商標是 Dell Inc.或其子公司的商標。其他商標可能是其各自所有者的商標。

2020 – 05 Rev. A00

目錄

包裝內容4
功能
設定電競鍵盤
使用電競鍵盤8
Alienware Command Center
透過 Windows 更新安裝 AWCC
從 Dell 支援網站安裝 AWCC
使用 Alienware Command Center 10
在 AWCC 上設定燈光和動態11
在 AWCC 上配置設定 12
暫時停用已修改按鍵13
疑難排解
法規資訊15
保固

包裝內容









附註:鍵盤隨附的文件可能因地區而異。

功能



編號	功能	說明
1	多媒體鍵	讓您快轉/播放/停止/倒轉影片和 音樂
2	音量控制	 按 ◀× 可將揚聲器靜音。 按 ◀>可調高音量。 按 ◀ 可調低音量。
3	三角度可調腳座	讓您以三個不同的角度 調整鍵盤腳座傾斜度

功能

Alienware 410K RGB 機械式電競鍵盤還有下述特色。

加強控制和準確性

- 完全可編程按鍵,具備防鬼鍵和N鍵防衝突
- 內建記憶體,讓您輕鬆控制
- 專用音訊控制,遊戲時免於分心
- 4.0 mm 總行程距離
- 1000 Hz (1 ms) 輪詢率
- 五設定檔內建記憶體

堅固耐磨

- AlienFX 16.8M 色每鍵 RGB 燈光
- Cherry MX 棕色機械式鍵軸擁有1億次按壓壽命
- 5000 系列鋁製頂板具備長期耐用性
- 直通讓使用者輕鬆連接 USB 周邊裝置
- 編織線

經典的 Alienware 設計

- 簡潔俐落,不佔空間
- 可自訂 RGB 每鍵背光
- 精巧的懸浮式按鍵架構設計

設定電競鍵盤

1. 將電競鍵盤的 USB 線連接至電腦的 USB 連接埠。

- USB 資料直通:裝置有母 USB 連接埠時,請連接 USB 資料直通線以連接至 滑鼠、耳機或隨身碟等裝置。
- USB 鍵盤功能:連接 USB 鍵盤功能線以存取鍵盤功能,例如打字、巨集或燈光動態。



2.下載並安裝 Alienware Command Center (AWCC)。

▶ **附註:**即使未安裝 Alienware Command Center,也可以將電競鍵盤當成一般 鍵盤使用。建議您下載 Alienware Command Center 以提升電競體驗。

使用電競鍵盤



編號	功能	功能鍵	鍵盤行為
1	Fn 鎖定	[] + Esc 切換	鎖定 F1 至 F12 媒體控制功能
2	Win 鎖定	[<u>``</u>] + <u>`</u>] (Fn+F1)	停用 Windows 鍵功能
3	設定檔 開關	[二] + [<u>二]</u> (Fn+F3) (按一次切換)	讓您在儲存的內建設定檔之間 切換
4	亮度控制	• [m] + [m] (Fn+F5) • [m] + [m] (Fn+F6)	調低鍵盤背光強度 調高鍵盤背光強度

U	附註	:	鍵盤背光預設為最大強度
---	----	---	-------------

5	媒體播放	 按 □ + □ (Fn+F9) 按 □ + □ (Fn+F10) 按 □ + □ (Fn+F11) 按 □ + □ (Fn+F11) 按 □ + □ (Fn+F12) 	倒轉 播放/暫停 停止 快轉
6	靜音	靜音鍵	將揚聲器靜音
7	音量控制 (系統)	・ 按 ◀)) 可調高 ・ 按 ◀) 可調低	調高系統音量; 調低系統音量

使用電競鍵盤 8

Alienware Command Center

透過 Windows 更新安裝 AWCC

- 1. 前往程式資料夾以確保 AWCC 安裝完成。
- 2. 啟動 AWCC 並執行下述步驟以下載其他軟體元件:
 - 在設定視窗中,按一下 Windows 更新,然後按一下
 - 檢查更新以檢查 Alienware 驅動程式更新進度。
 - 如果電腦的驅動程式更新無回應,請從 Dell
 - 支援網站安裝 AWCC。

從 Dell 支援網站安裝 AWCC

- 1. 從以下網址下載應用程式的最新版本:www.dell.com/support/drivers。
- 2. 前往用來儲存安裝程式檔案的資料夾。
- 3. 按兩下安裝程式檔案並依照畫面上的指示安裝應用程式。



使用 Alienware Command Center





鍵盤基本顏色功能

- 1. 從開始功能表啟動 Alienware Command Center 應用程式。
- 2. 選擇 FX 並編輯燈光。
- 3. 從下拉式清單中選擇效果。
- 4. 設定鍵盤 LED 的效果。
- 5. 調整亮度。

在 AWCC 上設定燈光和動態





- 1. 從靜態或按鍵時模式的下拉式清單中選擇 效果。
- 2. 選擇標準按鍵分組。
- 3. 從選單中選擇支援的動態:
 彩色、脈動、呼吸、變形、光譜、單色波浪、 掃描器、彩虹波浪以及靜態預設藍色。
- 4. 調整動態效果的節奏。
- 5. 使用色輪圓圈選擇顏色。
- 6. 設定鍵盤動態效果的顏色。
- 7. 調整亮度。

在 AWCC 上配置設定

👽 HOME LIBRARY FX FUSION	ow O—3 upt 1∦ Ø [−] ¹ [−] ¹ [×]
NORTHY CREATE NEW THEME	
THEMES E	

- 1. 按一下 FX 選單並選擇設定索引標籤,然後選擇 AW410K 鍵盤裝置。
- 2. 按一下設定以配置睡眠計時器。
- 3. 按一下**更新**檢視韌體版本並檢查是否有任何新韌體。您也可以按一下 恢復出廠預設值按鈕以將裝置重設為出廠狀態。

HOME LIBRARY FX FUSI	HOME LIBRARY FX FUSION
< RESES ACTIVE DEFAULT THEME	< NEEDER ACTIVE DEFAULT THEME
🖓 LIGHTING 🙁 MACROS 👫 SETTINGS	Q LIGHTING I MACROS
Settings Update	Settings Update
Sleep Timer	Current Version : 0023h You are using the latest firmware version. Restore Factory Defaults

暫時停用已修改按鍵

問題	解決方法
已修改按鍵的 運作行為	按鍵設有巨集時,將在正常使用期間持續傳送巨集 指令。
停用 已修改按鍵	按 Fn + 任一按鍵 (功能鍵除外)。
	例如:
	Q 鍵已設為「ABCD」,若要讓 Q 鍵輸出「Q」, 請按 Fn + Q

使用已修改按鍵 登入時輸入密碼。

疑難排解

問題	可能的解決方法
鍵盤無法運作	 將鍵盤拔除再接回電腦的 USB 連接埠。 將鍵盤連接至另一個 USB 連接埠。 重新啟動電腦。
鍵盤燈光不亮	 確定燈光未變暗,按FN+F6使鍵盤亮起 將鍵盤拔除再接回電腦的USB連接埠。 將鍵盤連接至另一個USB連接埠。 重新啟動電腦。 透過AWCC (Alienware Command Center) 調整鍵盤亮度。
需要更多關於 Alienware Command Center 功能的資訊	 開啟 Alienware Command Center 按一下說明 ③ 圖示。隨即出現 Alienware Command Center Online 說明。 按一下目錄索引標籤。 從目錄索引標籤中,按一下所需主題以尋找關於 Alienware Command Center 功能的詳細資訊。
在 Alienware Command Center 中選擇的配置無法 運作。	 確定 Alienware Command Center 在電腦上執行。 開啟 Alienware Command Center,確定電競鍵盤的 配置已正確設定並儲存。

法規資訊

保固

有限保固及退貨政策

Dell 品牌產品享有兩年有限硬體保固。若連同 Dell 系統一起購買,將以系統保固為準。

美國客戶:

購買及使用本產品受 Dell 終端使用者協議約束,請參考 www.dell.com/terms。本文件包含具約束力的仲裁條款。

歐洲、中東及非洲客戶:

Dell 品牌產品的銷售和使用受適用的國家消費者合法權利、您簽訂的任何零售商 銷售協議條款 (在您與零售商之間適用)以及Dell 終端使用者契約條款約束。 Dell 也提供其他硬體保固—如需 Dell 終端使用者契約和保固條款的完整資訊,請 至 www.dell.com,從「首頁」下方的清單中選擇所在國家,然後按一下「條 款與細則」連結檢視終端使用者條款或「支援」連結檢視保固條款。

非美國客戶:

Dell 品牌產品的銷售和使用受適用的國家消費者合法權利、您簽訂的任何零售商 銷售協議條款 (在您與零售商之間適用)以及 Dell 保固條款約束。Dell 也提供其 他硬體保固—如需 Dell 保固條款的完整資訊,請至 www.dell.com/terms,從 「首頁」下方的清單中選擇所在國家,然後按一下「條款與細則」連結「支援」 連結檢視保固條款。