Dell mobiladapterhøjttaler MH3021P

Bruger manual



Reguleringsmodel: MH3021Pu

Bemærkninger, advarsler og advarsler



BEMÆRK: En BEMÆRK angiver vigtige oplysninger, der hjælper dig med at udnytte din computer bedre.



FORSIGTIG: En FORSIGTIG angiver enten potentiel hardwareskade eller tab af data og fortæller dig, hvordan du undgår problemet.



ADVARSEL: En ADVARSEL angiver risikoen for materielle skader, personskade eller død.

© 2020 Dell Inc. eller dets datterselskaber. Alle rettigheder forbeholdes. Dell, EMC og andre mærker er varemærker tilhørende Dell Inc. eller dets datterselskaber. Andre varemærker kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere.

06-2020 Pr. A00

Indhold

4
. 5
5
5
6
14
18
19
19
•

Hvad er der i kassen





Dækningsgarantien er ikke dækket.

Egenskaber







- 5 USB-A-port 6 USB-A-port
- 7 USB-C-kabel

Brug af din mobile højttaleradapter

1. Find USB-C-kablet i bunden af din MH3021P. Slip USB-C-kablet manuelt.

2. Tilslut USB-C-kablet fra din MH3021P til Thunderbolt- eller USB-C (DisplayPort Alt Mode) -porten på din computer. Billedet herunder viser en HDMI-skærm og andre enheder tilsluttet MH3021P uden en ekstern strømkilde til MH3021P.

Uden strømforsyning

3. MH3021P kan levere strøm op til 90W, når den er tilsluttet Thunderbolt- eller USB-C (Display Port Alt Mode) -porten på din pc. Strømkilden kan leveres af USB-Cadapteren eller skærmen, der understøtter opladningsfunktionen. De to billeder nedenfor viser MH3021P, der er tilsluttet en ekstern strømkilde via USB-C strømadapteren eller USB-C skærmen.

Med strømforsyning via USB-C adapter

Med strømforsyning via USB-C-skærm

U

4. MH3021P har en højttaler og mikrofon, du kan bruge den til at kommunikere, når du har tilsluttet din mobile adapter til den bærbare computer.

Mikrofon lydløs / ikke-lydløs

)	Besvar opkaldet	Tryk på knappen Besvar opkald	
)×	Afslutning af opkald / afvisning af opkald	Tryk på knappen Afslut / afvis opkald	
+	Forøg højttalervolumen	Tryk på knappen Forøg lydstyrken	
-	Sænk højttalervolumen	Tryk på lydstyrkeknappen	
Ф×	Mikrofon lydløs / ikke- lydløs	Tryk på knappen "Dæmp mikrofon"	

5. Skype til forretningsadfærd / zoom

• Besvar Skype til forretning / zoom:

(1) Tryk på svarsknappen for at besvare opkaldet.

- Foretag Skype til forretningsopkald
- (1) Tryk på svarsknappen for at få vist Skype for forretning på hovedskærmen.
- (2) Foretag et opkald ved hjælp af appen Skype for Business på din computer.

Foretag zoomopkald

(1) Start opkaldet via Zoom-applikationen.

• Juster lydstyrken

(1) Tryk på knappen Forøg lydstyrken for at øge lydstyrken. En lydpromptone kan høres, når du trykker på knappen Lydstyrke op.

(2) Tryk på knappen "Lydstyrke ned" for at sænke lydstyrken. En lydpromptone kan høres, når du trykker på lydstyrkeknappen.

- 6. Opførsel af knap- og LED-betjening
- Når den lyser, lyser den øverste centrale LED hvidt.

 Under opkaldet: Indikatoren i det øverste centrum bliver grøn.

 Indgående opkald : Under et indgående opkald blinker indikatoren for opkaldsoptagelse grønt, indikatoren for afvisning af opkald blinker rødt.

 Mikrofon er slået fra Når mikrofonen er slået fra, lyser alle lysdioder røde og forbliver røde, indtil mikrofonen er deaktiveret.

• Volumenjustering:

Når du justerer lydstyrken, lyser LED-ringen midlertidigt i hvidt for at indikere lydstyrkeniveauet. Når du trykker på lydstyrkeknappen, lyser LED'en med uret. Når du skruer ned for lydstyrken, slukkes LED'en mod uret.

• Hæv et opkald:

Når et opkald slutter, skifter den øverste centrale LED fra grøn til hvid. For zoom skal du trykke på "Forlad møde" fra applikationen.

7. Tilslut eksterne enheder til MH3021P

MH3021P kan kun understøtte en video ad gangen på en først til mølle-basis. Når to video-porte er tilsluttet på samme tid, gives HDMI-videoport prioritet.

Fejlfinding

Problemer	Mulige løsninger	
MH3021P fungerer ikke på	MH3021P er kun kompatibel med USB-C-porten på din computer. Thunderbolt-port eller USB-	
03b-A-porten på din computer	o-port (Display) ort All-distand).	
Flere skærme fungerer ikke	MH3021P tillader en enkelt skærm. Du kan kun tilslutte en enhed ad gangen til HDMI-porten eller USB-C-skærmen.	
Kan ikke bruge alle USB- porte på samme tid, når MH3021P er tilsluttet en bærbar computer uden en ekstern strømkilde	Hvis du tilslutter MH3021P til en 15 W Thunderbolt- eller USB-C (DisplayPort Alt Mode) -port på din computer, kan du bruge videooutput, højttaler og USB-enheder med lav effekt, såsom: mus, klikker, RF-præsentation eller dongle, og muligvis den eksterne harddisk. Hvis du slutter MH3021P til en 7,5 W USB-C (DisplayPort Alt Mode) -port på din computer, kan du bruge videooutput såvel som energieffektive enheder som en præsentations-klikker eller RF-dongle	
Kan ikke læse og skrive til en ekstern SSD / HDD og et optisk drev (CD / DVD / Blu- ray), når de er tilsluttet MH3021P	Nogle SSD / HDD / optiske eksterne drev kræver mere strøm, end din MH3021P kan understøtte. Det anbefales at tilslutte det eksterne SSD / HDD / Optiske drev direkte til din computer.	
Overspændingsmeddelelse vises "En ukendt USB-enhed har brug for mere strøm, end porten kan levere", når du tilslutter en enhed til MH3021P	 Den enhed, du har tilsluttet MH3021P, har brug for mere strøm. Frakobl andre enheder, der er tilsluttet MH3021P. For enheder med stort strømforbrug anbefales det at tilslutte enheden direkte til din computer. Alle enheder, der er tilsluttet USB-A / USB-C-porten på MH3021P, kobles automatisk fra, når overspændingsmeddelelsen vises. Du kan fjerne den sidst tilsluttede USB-enhed. 	
Opløsningen på skærmen er mindre end 4K 60 Hz, når den er tilsluttet MH3021Ps HDMI- eller Type C-port	 Kontroller, at skærmen er i stand til at understøtte 4K60Hz. 4K-opløsning på 60 Hz understøttes på computere, der har DisplayPort 1.3 eller højere (HBR3) med en skærm, der er i stand til 4K-opløsning på 60 Hz. På computere, der understøtter opløsning lavere end DisplayPort 1.3, den maksimale understøttede opløsning er 4K ved 30 Hz. 	
MH3021P oplader ikke din computer via USB-C-porten Jeg ser et gult bang-ikon på batteristatusikonet	 MH3021P understøtter en maksimal effekt på 90W. Den minimale effekt, der kræves til lastning, afhænger af platformen. MH3021P reserverer 15W, så dit system modtager 15W mindre fra strømkilden. Du kan se en meddelelse eller ikon om langsom opladning på grund af dette. Det anbefales at bruge en højere strømadapter til optimal opladning. 	
Ingen video på skærmen tilknyttet MH3021P	 MH3021P understøtter kun en skærm. Kontroller videotilslutningskablerne. Frakobl enheden fra MH3021P, vent 10 sekunder, og tilslut derefter enheden. 	
Problemer med video / lyd ydeevne	Kontroller / opdater system BIOS, grafikdriver og lyddriver for nyere versioner. Kontroller / opdater system firmware og Thunderbolt driver for nyere versioner.	
Opdater dit systems BIOS og MH3021P firmware	Opdater dit system BIOS, grafik og drivere fra https://www.dell.com/support/drivers Opdater din MH3021P FW fra https://www.dell.com/support/drivers Du skal tilslutte MH3021P til din computer, før du opdaterer FW.	
Dell Display Manager (DDM) fungerer ikke	Kontroller / opdater system BIOS / grafikdriver, og installer Dell Display Manager (DDM) Monitor-applikation. https://www.dell.com/support/home/drivers/drivers/details/?driverid=6WGWY	

Onførsel af knappen	• MH3021P-knappe	erne fungerer o	odt sammen n	ned Skyne for f	orretning og za	om
MH3021P på nogle af de	Anden kommunikationssoftware kan du få adgang til opkaldskommandoer via UI-					
populære	kommunikationss	oftwaren.	Kall du la dug			
kommunikationssoftware	Forenede kommunikationsplatforme	Dæmp / ikke lydløs	Accept af appellen	Afslutning af opkald / afslag	Forøg lydstyrken	Skrue ned
	Zoom	OK	ОК	OK*	ОК	ОК
	Skype til forretning	OK	ОК	ОК	ОК	ОК
	Microsoft-hold	ОК	х	х	ОК	ОК
	Google Hangouts	ОК	х	×	ОК	ОК
	Cisco Webex	ОК	х	х	ОК	ОК
	FaceTime	ОК	х	×	ОК	ОК
	Fleksibel	ОК	х	×	ОК	ОК
	GoToMeeting	ОК	х	×	ОК	ОК
	Blå bukser	OK	×	х	ОК	ОК
	*Opkaldsafslutning	en har 2 forsk	ellige tilstande			
	1. Afvis / afvis et op	, kald - Kan udf	øres via knapp	en "Afslut opka	ald" på højttaler	ren
	2. Afslut et aktivt op	okald - Kan kur	n udføres via Z	oom-applikatio	nen	
Min opkalds accept / afbryd	Hvis flere konferen	ceprogrammer	r er installeret i	det samme IT-	-miljø eller insta	alleret og brugt på
knap fungerer ikke på MH3021P	den samme pc, er	du muligvis ikk	e i stand til at	acceptere / afsl	lutte opkaldet v	ia MH3021P. Det
for at zoome mulig løsning	anbefales at besva	ire det indgåen	de opkald / afv	vise opkaldet vi	a applikationsg	rænsefladen.
	Kontroller videotilslutningskablerne.					
Video på den tilsluttede skærm	 Kontroller og opd 	ater videooplø	sningen under	Indstillinger> S	skærm> Skærn	nopløsning
er forvrænget eller beskadiget						
Video på den tilsluttede skærm	 Skift indstillingen under Indstillinger> Skærm> Flere skærme 					
vises ikke i udvidet tilstand	Cliff tilstand und at trubba aš Mindaus testar					
Estadou harra a condera						
Echo kan høres under	 MH3021P har ekko-annulleringsfunktionen; det vil hjælpe brugeren i den anden ende af ankeldet til et reducere ekkoet 			den ende af		
орканет		ucere erroet.	d kan dat akul	daa anbadan til	l don ondon olu	thruger Deres
	enhed kan være	værre i funktior	nen til ekko-an	nullering		ilbiluger. Deres
Høittaleren har ingen	Efter tilslutning sk	al du qå til lvdi	indstillingerne	på din compute	er oa vælae MH	13021P som
lydudgang fra MH3021P	afspilningsenhed					
	 Kontroller, om MI 	H3021 er korre	kt tilsluttet com	nputeren.		
	• Sørg for, at MH3021P ikke er indstillet til 0%.					
	-					
Mikrofonen fungerer ikke på	Efter tilslutning skal du gå til lydindstillingerne på din computer og vælge Dell MH3021 som					
MH3021P	optagelsesenhed					
Kan du ikke foretage et	 MH3021P-knapperne for at besvare opkald og for at afslutte eller afvise et opkald understøtter kun "Skype til forretning" og "Zoom". Du kan besvare eller afslutte / afvise et opkald via brugerspreselfdene til kompunikationsoffungen 					
indgående opkaldsknap på						
enheden via Line, WhatsApp og	opkaid via bruger	grænsefladen	tii kommunikat	ionssoftwaren.		
Wechat?	Dud onbuor hindr	ing mollom M	12021D og bru	20100		
Det er unormalt	• Ryu ennver minuming mellem Minouz IP og blugeren. • Forbind Dell MH3021P igen til din computer					
Lydstyrken er for lav	Ryd enhver hindr		13021P og bru	neren		
	 Forøa lydstyrken ved at trykke nå knannen til lydstyrke eller ved at kontrollere den ved higen 					
	af kommunikationssoftware.					
	 Tryk på lydstyrke 	knappen på W	indows og øg l	ydstyrken.		

Skype for Business viser "Dette opkald er på vent".	Under opkald fra Skype til forretning. Opkald kan være i venteposition (ingen afbrydelse) under visse driftsbetingelser (tryk på en vilkårlig knap, tilslut en ekstra lydenhed, elektrostatisk afladning eller anden uventet opførsel), kan skype for business muligvis vise meddelelsen "Dette opkald er på vent" for at spørge, om du vil genoptage opkaldet. Du kan trykke på ikonet "Genoptag opkald" for at fortsætte opkaldet.			
	This call is on hold.	Resume Call		
				
Ledel' d'a MUODAD avec d'a	De las falas as de st	and a failer		
Indstil din MH3021P som din standardlydenhed i Windows	Du kan tølge nedenstar	ende trin:		
10	2 Gå til System - lvd			
-	3. Til højre skal du vælge	e den krævede enhed på rullelisten Væl	g din outputenhed.	
	a.Juster outputenheden			
	Settings		- 🗆 ×	
	බ Home	Sound		
	Find a setting ρ	Output	Related Settings	
	System	Choose your output device	Sound Control Panel	
	Direlay	Echo Cancelling Speakerphone (Dell $$	Microphone privacy settings	
	the Sound	Certain apps may be set up to use different sound devices than the one selected here. Customize app volumes and devices in advanced sound ontions	Ease of Access audio settings	
	Notification: 8 actions	Device properties	Have a meetion?	
	A focus arrist	Master volume	Setting up a microphone	
	Oncore & element	40 34	Fixing sound problems	
	Battery	Manage sound devices	Get help	
	C Sterage		Give feedback	
	Tablet mode	Input		
	b. Juster indgangsenheden			
	A Home	Sound		
	Find a retting	J		
	Contrast ()	Input		
	system	Choose your input devise		
	🖵 Display	Echo Cancelling Speakerphone (Dell 🗸		
	40 Sound	Certain apps may be set up to use different sound devices than the one selected here. Customize app volumes and devices in advanced		
	Notifications & actions	sound options. Device properties		
	J Focus assist	Test your microphone		
	Dower & sleep	0		
	Battery	A Troubleshoot		
	- Storage	menage Sound Gevices		
	_	Advanced sound options		

Indstil standardlydenheden	Du kan følge nedenstaende trin:
ved hjælp af lydflyveudgang	1. Klik på lydstyrkeikonet i systembakken.
	2.Klik på pil op i lydudløbet.
	Echo Cancelling Speakerphone (Dell MH3021P)
	(1)) <u>32</u>
	1038 PM
	ENG 3/26/2020 3
	 Vælg den ønskede lydenhed fra listen.
	Select playback device 🗸
	Echo Cancelling Speakerphone (Dell MH3021P)
	Speakers/Headphones (Kealtek(K) Audio)
Indstil standardlydenheden	 Hvis du vil åbne de klassiske lydindstillinger i Windows 10, kan du følge trinnet herunder:
med appleten Classic Sound	1. Tryk på Win + R for at åbne dialogboksen Kør.
	Skriv eller kopier og indsæt følgende kommando:
	Mmsys.cpl
	Num http://winaero.com
	Type the name of a program, folder, document, or internet resource, and Windows will open it for you.
	Open: mmsys.cpl v
	OK Cancel Browse
	Tryk på enter-tasten. Dette åbner lyden-appleten direkte.
	Sound X
	Playback Recording Sounds Communications
	Select a playback device below to modify its settings:
	Echo Cancelling Speakerphone
	Dell'MH3021P Default Device
	Speakers/Headphones
	Ready
	Coofigure Set Default 🛩 Properties
	4. Vælg den ønskede enhed på listen, og klik på knappen Indstil som standard.

specifikationer		
Opstrøms indrejse	USB-C med DP alt-tilstand	
Nedstrøms dataporte	• To USB 3.1 Gen 2 Type - A porte • Én USB 3.1 Gen 2 Type - C porte	
Nedstrøms videooutputporte og understøttede opløsninger	En enkelt video fra en af de to porte: •Én USB-C (DP) -port (3840 x 2160 max) / 60 Hz •Én HDMI 2.0-port (3840 x 2160 max) / 60 Hz 4K / 60Hz understøttes kun på computere med HBR3-funktionen.	
Lyd	 To integrerede omnidirektive mikrofoner Højttaler 	
LED-knap og indikation	 Knap: Besvar opkaldet, Afslut opkaldet / afvis opkaldet, Forøg lydstyrken, Reducer lydstyrken, Dæmp mikrofonen LED: Hvid, rød, grøn 	

Systemkrav		
Understøttet operativsystem	Win10 64-bit	
Driftstemperatur	0~35°C	

Lovpligtig information

Garanti

Begrænset garanti og returpolitik

Produkter fra Dell-Dell-mærket har et års begrænset hardwaregaranti. Hvis de købes med et Dell-system, er de dækket af systemgarantien.

For amerikanske kunder:

Dette køb og brug af dette produkt er underlagt Dell slutbrugeraftale, som du kan finde på www.dell.com/terms. Dette dokument indeholder en obligatorisk voldgiftsbestemmelse.

For kunder fra Europa, Mellemøsten og Afrika:

Dell-mærkevarer, der sælges og bruges, er underlagt national forbrugerlovgivning, betingelserne i enhver detailhandelsaftale, du har (som gælder mellem dig og forhandleren), og betingelserne i salgskontrakten. Dell slutbruger. Dell kan også give en yderligere hardwaregaranti - fulde detaljer om Dell slutbrugeraftale og garantibetingelser kan findes ved at gå til www.dell.com og vælge dit land fra listen nederst på siden. modtagelse og derefter klikke på linket "generelle betingelser" for slutbrugerbetingelserne eller på linket "support" for garantibetingelserne.

For ikke-amerikanske kunder:

Dell-mærkevarer, der sælges og bruges, er underlagt national forbrugerlovgivning, betingelserne i alle detailsalgskontrakter, du har indgået (som gælder mellem dig og forhandleren), og Dells garantibetingelser. Dell kan også yde yderligere hardwaregaranti - Du kan finde alle detaljer om Dells garantibetingelser ved at gå til www.dell.com, vælge dit land fra listen nederst på startsiden og derefter ved at klikke på linket "generelle betingelser" eller på linket "support" i garantibetingelserne.

BEMÆRK: Garantien for posen er ikke dækket.