Dell mobiler Sprecheinrichtungsadapter MH3021P

Benutzerhandbuch



Rechtliches Modell: MH3021Pu

Hinweise, Belehrungen und Warnungen



HINWEIS: Ein HINWEIS liefert wichtige Informationen, die Ihnen dabei helfen sollen, Ihren Computer besser zu verwenden.



ACHTUNG: Eine ACHTUNG-Angabe weist auf potenziellen Schaden der Hardware oder Datenverlust hin und gibt an, wie Sie dieses Problem verhindern können.



WARNUNG: Eine WARNUNG-Angabe weist auf potenziellen Sachschaden, Personenschaden oder Tod hin.

© 2020 Dell Inc. oder ihre Tochterunternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Dell, EMC und andere Handelsmarken sind Handelsmarken der Dell Inc. oder ihren Tochterunternehmen. Andere Handelsmarken können auch Handelsmarken ihre jeweiligen Eigentümer sein.

06-2020

Rev. A00

Inhalte

Was in der Box enthalten ist	4
Eigenschaften	5
Vorderansicht	5
Rückansicht	5
Verwundung Ihres mobilen Sprecheinrichtungsadapters	6
Problembehebung	14
Spezifikationen	18
Gesetzlich vorgeschriebene Informationen	19
Garantie 1	19

Was in der Box enthalten ist





1 Mobiler Sprecheinrichtungsadapter

2 Dokumente





Eigenschaften

Vorderansicht





- 5 USB-A Anschluss
- 6 USB-A Anschluss

7 USB-C Kabel

Verwundung Ihres mobilen Sprecheinrichtungsadapters

1. Finden Sie das USB-C Kabel auf der Unterseite Ihrer MH3021P. Lösen Sie das USB-C Kabel von Hand.



2.Verbinden Sie das USB-C Kabel Ihrer MH3021P mit dem Thunderbolt oder USB-C (DisplayPort Alternativer Modus) Anschluss an Ihrem Computer. Die untenstehende Abbildung zeigt einen HDMI Monitor und andere Geräte, die an die MH3021P ohne externe Stromquelle für die MH3021P angeschlossen sind.

Ohne Stromzufuhr



3. MH3021P unterstützt Stromzufuhr bis 90W, wenn sie an dem Thunderbolt oder USB-C (Display Port Alternativer Modus) Anschluss Ihres PCs angeschlossen ist. Strom kann über den Adapter oder einen USB-C Monitor bezogen werden, der über eine Ladefunktion verfügt. Unten sind zwei Abbildungen aufgeführt, die die MH3021P an eine externe Stromquelle via USB-C Stromadapter oder USB-C Monitor, angeschlossen zeigen.



Mit Stromzufuhr durch USB-C Stromadapter

Mit Stromzufuhr durch USB-C Monitor



HINWEIS: MH3021P unterstützt nur ein Display zur gleichen Zeit.

4. MH3021P hat eine Sprecheinrichtung und ein Mikrofon, welches Sie, nachdem Sie Ihren mobilen Adapter mit dem Notebook verbunden haben, zur Kommunikation nutzen können.



Mikrofon stumm / aktiviert

)	Anruf beantworten	Tippen Sie auf die Anruf beantworten Taste
)×	Anruf beenden / Anruf abweisen	Tippen Sie auf die Anruf beenden / abweisen Taste
+	Lautsprecherlautstä rke erhöhen	Tippen Sie auf die Lautstärke erhöhen Taste
-	Lautsprecherlautstä rke senken	Tippen Sie auf die Lautstärke senken Taste
ф×	Mikrofon stumm schalten / aktivieren	Tippen Sie auf die Mikrofon stumm Taste



HINWEIS: MH3021P Tasten funktionieren gut mit Skype für Geschäftskunden und Zoom.

- 5. Verhalten der Anwendung in Skype für Geschäftskunden / Zoom:
 - Skype für Geschäftskunden / Zoom Anrufe beantworten:
 - (1) Drücken Sie die Anruf annehmen Taste, um den Anruf entgegenzunehmen



• Skype für Geschäftskunden Anrufe tätigen

(1) Drücken Sie die Anruf annehmen Taste um Skype für Geschäftskunden in den Vordergrund zu holen.

(2) Beginnen Sie den Anruf über die Skype für Geschäftskunden Anwendung auf Ihrem Computer.



Zoom Anrufe tätigen

(1) Beginnen Sie den Anruf über die Zoom Anwendung.

- Einstellen der Lautstärke
- (1) Drücken Sie die Lautstärke erhöhen Taste um die Lautstärke zu erhöhen. Ein Audio Signalton wird hörbar, wenn Sie die Lautstärke erhöhen Taste drücken.
- (2) Drücken Sie die Lautstärke senken Taste um die Lautstärke zu reduzieren. Ein Audio Signalton wird hörbar, wenn Sie die Lautstärke senken Taste drücken.



- 6. Verhalten der Anwendung bei Knopfdruck und LED
- Beim Start leuchten die oberen mittleren LED Leuchten weiß auf.
- Eingehender Anruf: Während eines eingehenden Anrufs wird die Anruf annehmen Taste LED grün blinken, die Anruf ablehnen Taste rot.





 Während des Anrufs: Obere mittlere LED wird zu grün wechseln.



 Mikrofon stumm Wenn das Mikrofon stumm ist, werden alle LEDs rot leuchten und rot bleiben, bis das Mikrofon wieder aktiviert ist.



- Lautstärke einstellen: Beim Einstellen der Lautstärke wird der LED-Ring zeitweise weiß aufleuchten um das Level der Lautstärke anzuzeigen. Wenn die Lautstärke erhöhen Taste gedrückt wird, werden die LEDs mit dem Uhrzeigersinn aufleuchten. Wenn die Lautstärke senken Taste gedrückt wird, werden die LEDs entgegen des Uhrzeigersinns aufleuchten.
- Anruf beenden:

Wenn ein Anruf endet, ändern sich die oberen mittleren LEDS von grün auf weiß.

Für Zoom, drücken Sie "Meeting verlassen" in der Anwendung.





7. Peripheriegeräte an die MH3021P anschließen

MH3021P kann nur ein Video gleichzeitig unterstützen, wobei das Erste Priorität hat. Wenn zwei Video Anschlüsse gleichzeitig belegt sind, wird die Priorität dem HDMI Video Port zugeteilt.



HINWEIS: Wenn MH3021P an Thunderbolt oder einen 15W USB-C Anschluss angeschlossen ist, schalten Sie ihren Computer ein, dann werden die USB-A und USB-C Bandlaufrichtungen in folgender Kombination arbeiten:



HINWEIS: Wenn MH3021P an einen 7.5W USB-C Anschluss angeschlossen ist, schalten Sie Ihren Computer ein, dann werden die USB-A und USB-C Bandlaufrichtungen in folgender Kombination arbeiten:



Problembehebung

Probleme	Mögliche Lösungen
MH3021P funktioniert nicht an	MH3021P ist nur mit dem USB-C Anschluss Ihres Computers kompatibel. Thunderbolt
dem USB-A Port Ihres	Anschluss oder USB-C (DisplayPort alternativer Modus) Anschluss.
Computers	
Mehrere Display	MH3021P unterstützt nur eine einzelne Anzeige. Sie können ein Peripheriegerät nur an den
funktionieren nicht	HDMI Anschluss oder an USB-C gleichzeitig anschließen.
Nicht möglich, alle USB	Wenn Sie MH3021P an einen Thunderbolt Anschluss oder 15W USB-C (DisplayPort
Anschlüsse gleichzeitig zu	alternativer Modus) Anschluss an Ihrem Computer anschließen, können Sie nur eine
nutzen, wenn MH3021P mit	Videoausgabe nutzen, Sprecheinrichtung und mit geringem Strom versorgte Geräte wie:
dem Notebook ohne externe	Maus, Präsentationsklicker oder RF Dongle und eventuelle eine externe Festplatte.
Stromversorgung verbunden	Wenn Sie MH3021P an einen 7.5 W USB-C (DisplayPort alternativer Modus) Anschluss an
ist	aringem Computer anschließen, können Sie nur eine Videoausgabe nutzen gemeinsam mit mit geringem Strom versorgten Geräten wie einem Präsentationsklicker / RE Dongle
Nicht möglich, auf eine	Einigen ottom versorgien oeraten we einem Hasentationskieder / Nr. Dongie.
externe SSD/HDD Festplatte	
und optische (CD/DVD/Blu-	MITSUZ IF HEIEITI Kalili.
Ray) Laufwerke zu	
angeschlossen ist	
Stromzufuhr-Hinweis	Das Perinheriegerät, das Sie an die MH3021P angeschlossen haben, benötigt mehr Strom
Unbekanntes USB Gerät	Trennen Sie andere Perinheriegeräte, die an die MH3021P angeschlossen sind
benötigt mehr Strom als der	Für Perinheriegeräte mit erhöhtem Strombedarf wird empfohlen, dass Sie das
Anschluss zur Verfügung	Perinheriegerät direkt an Ibren Computer anschließen
stellen kann" erscheint wenn	Alle Geräte, die an einen USB-A / USB-C Anschluss der MH3021P angeschlossen sind
ein Perinheriegerät an	werden automatisch getrennt, wenn der Stromzuführ-Hinweis erscheint. Sie können das
MH2031P angeschlossen wird	zuletzt angeschlossen LISB Gerät entfernen
Auflösung der Monitors ist	Stellen Sie sicher, dass der Monitor 4K60Hz unterstützt
unter 4K 60 Hz, wenn an HDMI	Die 4K Auflösung bei 60Hz wird von Computern unterstützt, die einen DienlavPort von 1.3 oder
oder Typ_C Anschluss der	snäter (HBR3) haben, mit einem Display das 4K. Auflösung hei 60Hz, unterstützt, Auf Computern
MH3021P angeschlossen	die DisplayPort 1 3 oder darunter unterstützen, ist die maximal unterstützte Auflösung 4K hei 30 Hz
MH3021P lädt Ibren	MH2021B unterstützt maximal 00W/ Stramzufuhr. Die minimale Strambodarf
Computer nicht durch den	zum Laden hängt von der Dlattform ab
USB-C Anschluss	MH2021D brought 15W/ dobor bekommt lbr System 15W/ woniger von der Stromguelle. Sie
Ein gelbes Blitzsymbol auf	kännten als sine Meldung / leen wegen langsamern Ladevergang erhelten
dem Batteriestatus wird	Fo wird ompfohlen, einen stärkeren Adenter für entimelen Leden zu nutzen
sichtbar	Es wird empionien, einen starkeren Adapter für optimales Laden zu hutzen.
Kein Video auf dem Monitor,	MH3021P Unterstutzt nur einen Monitor. Überprüfen Sie die Kabel der Video Verbindung
der an MH3021P	Trennen Sie die Peripheriegeräte von MH3021P, warten Sie 10 Sekunden und verbinden Sie
angeschlossen ist	dann wieder die Peripheriegeräte.
Video / Audio	Überprüfen / Aktualisieren Sie Ihr BIOS System, Grafiktreiber und Audiotreiber auf eine neuere Version.
Leistungsschwierigkeiten	Überprüfen / Aktualisieren Sie Ihre Thunderbolt Firmware und Treiber auf eine neuere Version.
Aktualisieren Sie das BIOS	Bitte aktualisieren Sie das BIOS Ihres Systems, Grafiksystems und Treiber von
Ihres Systems und die	https://www.dell.com/support/drivers
MH3021P Firmware	Bitte aktualisieren Sie MH3021P Firmware von
	https://www.dell.com/support/drivers
	Sie müssen MH3021P mit Ihrem Computer verbinden, bevor Sie die Firmware aktualisieren.
Dell Display Manager (DDM)	Uberprüfen / Aktualisieren Sie BIOS / Grafiktreiber und installieren Sie Dell Display
funktioniert nicht	Manager (DDM) Monitor Anwendung.
	https://www.deii.com/support/home/drivers/driversdetails//driverid=6WGWY

MH3021P Tastenverhalten bei einigen bekannten Kommunikationsprogrammen	 MH3021P Knöpfe funktionieren mit Skype für Geschäftskunden und Zoom gut. Bei anderen Kommunikationssoftwares können Sie die Anrufbedienung durch das UI der Kommunikationssoftware bedienen. 					
Kommunikationsprogrammen	UC Plattformen	Stumm/Aktiv	Anruf annehmen	Anruf beenden / ablehnen	Lautstärke erhöhen	Lautstärke senken
	Zoom	ОК	ОК	OK*	ОК	ОК
	Skype für Geschäftskunden	ОК	ОК	OK	ОК	ок
	Microsoft Teams	ОК	х	х	ОК	ОК
	Google Hangouts	ОК	×	×	ОК	ОК
	Cisco Webex	ОК	×	х	ОК	ок
	FaceTime	ОК	х	х	ОК	ок
	Slack	ОК	×	×	ОК	ОК
	GoToMeeting	ОК	×	×	ОК	ОК
	BlueJeans	ОК	×	×	ОК	ОК
	*Anrufende hat 2 u	unterschiedlich	e Zustände			
	1. Anruf ablehnen	- Möglich über	Anruf beender	n Knopf auf de	r Sprecheinrich	ntung
	2. Bestehenden Ar	nruf beenden –	Kann NUR üb	er die Zoom A	nwendung erfo	lgen
Mein Anruf annehmen / Anruf beenden Knopf funktioniert nicht auf MH3021P für Zoom Mögliche Lösungen	Wenn mehrere Konferenzanwendungen in derselben IT-Umgebung installiert sind oder installiert und auf dem gleichen PC verwendet werden, ist es möglich, dass Sie keine Anrufe durch MH3021P akzeptieren / beenden können. Es wird empfohlen, eingehende Anrufe über das Interface der Anwendung anzunehmen / abzulehnen.					
Video auf dem angeschlossenen Monitor ist gestört oder beschädigt	 Überprüfen Sie die Kabel der Videoverbindung. Überprüfen und updaten Sie die Video Auflösung unter Einstellungen > Display > Display Auflösung 					
Video auf dem angeschlossenen Monitor wird nicht im erweiterten Modus angezeigt	 Verändern Sie die Einstellung unter Einstellungen > Display > Mehrere Displays Modus wechseln durch das Drücken der Windows Taste III + P. 					
Während dem Anruf hört man ein Echo	MH3021P verfügt über die Echo-Ausblenden Eigenschaft, es hilft dem Anwender am anderen Ende des Anrufs das Echo zu reduzieren. Wenn Sie ein Echo in Ihrem Gerät hören, kann dies durch das Gerät des Benutzers am anderen Ende verursacht werden. Ihr Gerät könnte eine nicht so gut ausgereiffte Echo-Ausblenden Funktion haben					
Lautsprecher hat keine Soundausgabe von MH3021P	 Nach dem Verbinden, besuchen Sie die Audio Eigenschaften Ihres Computers und wählen Sie MH3021P als Ihr Playback Gerät aus. Überprüfen Sie, dass MH3021 richtig mit Ihrem Computer verbunden ist. Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke der MH3021P nicht auf 0% gesetzt ist. 					
Mikrofon funktioniert nicht in MH3021P	Nach dem Anschließen, besuchen Sie die Lautstärkeeinstellungen Ihres Computers und wählen Sie Dell MH3021 als Ihr Aufnahmegerät aus.					
Nicht möglich, einen Anruf zu tätigen oder einen Anruf mit dem Knopf via Line, WhatsApp und Wechat anzunehmen?	MH3021P Anruf annehmen und Anruf beenden / ablehnen Tasten funktionieren nur mit " Skype für Geschäftskunden" und "Zoom". Sie können die Bedienung der Anruf annehmen oder beenden / ablehnen Tasten via Kommunikationssoftware UI steuern.					
Seltsamer Sound	Entfernen Sie störende Objekte zwischen MH3021P und dem Benutzer. Trennen und schließen Sie Dell MH3021P erneut an Ihren Computer an.					
Lautstärke ist zu gering	 Entfernen Sie störende Objekte zwischen MH3021P und dem Benutzer. Stellen Sie die Lautstärke höher ein indem Sie die Lautstärke erhöhen Taste drücken oder sie über die Kommunikationssoftware bedienen. Drücken Sie auf die Lautstärkeeinstellungen in Windows und erhöhen Sie die Lautstärke. 					

 Stellen Sie Ihre MH3021P als Standard-Audiogerät in Windows 10 ein Sie können der untenstehenden Anleitung folgen: Einstellungen öffnen. Besuchen Sie System – Sound. Wahlen Sie auf der rechten Seite das benötigte Gerät in der DropDown-Liste aus. Wählen Sie unter der rechten Seite das benötigte Gerät in der DropDown-Liste aus. Wählen Sie unter der rechten Seite das benötigte Gerät in der DropDown-Liste aus. Ausgaragsgerät festlegen Here Sound Output Besuchen Sie System – Sound. Mungte angebrach auf der seiter stellen Seiter der der seiter stellen Sie der stellen Sie unter stellen s	Skype für Geschäftskunden zeigt "Dieser Anruf wird gehalten" an	Während eines Skype für Geschäftskunden Anrufs. Der Anruf könnte gehalten (nicht getrennt) sein In einigen Bedienungsumgebungen (drücken eines beliebigen Knopfs, Verbinden eines zusätzlichen Audiogeräts, elektrostatische Entladung oder andere unvorhergesehene Erreignisse), kann Skype für Geschäftskunden die Meldung anzeigen, "der Anruf wird gehalten.", um Sie zu fragen, ob Sie den Anruf wiederaufnehmen möchten. Sie können das "Anruf wiederaufnehmen" Icon drücken um den Anruf wiederaufzunehmen. This call is on hold Resume Call		
Wählen Sie Ihre Ausgabegerät aus. a. Ausgangsgerät festlegen wiere Ford anting Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display Display D	Stellen Sie Ihre MH3021P als Standard-Audiogerät in Windows 10 ein	 Sie können der untens Einstellungen öffnen. Besuchen Sie System Wählen Sie auf der re 	tehenden Anleitung folgen:	DropDown-Liste aus.
Image		Wählen Sie Ihre Ausg a. Ausgangsgerät festleg	abegerät aus. gen	
imme Sound indextrains Output indextrains Indextrains indextrains Indextrains indextrains Output indextrains Indextrains indextrains Output indextrains<		Settings		- 🗆 ×
India setting Output Neared Setting: System India setting: Setting: India setting: Setting: Set		A Home	Sound	
Image: Second		Find a retting 0	Output	Related Settings
System Consideration of a decision Sound Control Meal Origing Consideration of a decision Microphone privacy watering Origing Sound Consideration of a decision Origing Sound of a decision Origing <td></td> <td></td> <td>ouput</td> <td>Bluetooth and other devices</td>			ouput	Bluetooth and other devices
□ Diplay Cettain appa may be set up to use different sound devices than the original sound		System	choose your output device	Sound Control Panel
Image: sound Device properties Image: sound of the sound		C Display	Certain apps may be set up to use different sound devices than the ope	Microphone privacy settings
Indications & actions Device properties Have a question? Indications & actions Indications & actions 34 Proces asist Indications & actions Indications & actions Indications & actions Indications & actions Indications & actions Indications & actions Sound Indications & actions Indications & actions Indications & actions Indications & actions Indications & actions Indications & actions Indications & actions Indications & actions Indications & actions Indications & actions Indications & actions Indications & actions Indications & actions Indications & actions Indications & actions Indications & actions Indications & actions Indications & actions Indications & actions Indications & actions Indications & actions Indications & actions Indications & actions Indications & actions Indications & actions Indications & actions Indications & actions Indications & actions Indications & actions Indications & actions Indications & actions Indications & actions Indications & actions Indications & actions Indications & actions Indications & actions Indications & actions Indications & actions Indications & actions Indications & actions Indications & actions Indications & actions Indications & actions Indications & actions Indications & actions Indidutions & actions Indition		40 Sound	selected here. Customize app volumes and devices in advanced sound options.	Ease of Access audio settings
Image sound personal Mater volume Setting ge an incephone Prover 8 steep Image sound devices Image sound devices Image sound devices Image sound devices Image sound devices Image sound devices Image sound devices Image sound devices Image sound devices Image sound devices Image sound devices Image sound devices Image sound devices Image sound devices Image sound devices Image sound devices Image sound devices Image sound Image sound devices Image sound devices Image sound Image sound devices Image sound devices Image sound Image sound devices Image sound devices Image sound devices Image sound devices Image sound devices Image sound devices Image sound devices Image sound devices Image sound devices Image sound devices Image sound devices Image sound devices Image sound devices Image sound devices Image sound devices Image sound devices Image sound devices Image sound devices Image sound devices Image sound devices Image sound devices Image sound devices		D Malfarlan & select	Device properties	Have a quartier?
Process strict 0 Process strict 0 Process strict 0 Process strict 0 String 1 Battery Manage sound devices String 1 Process strict 0 Sound 5 Find a setting 5 System 1 System 1 System 1 System 1 System 1 System 1 Sound 1 Find a setting 1 System 1 System 1 System 1 Sound Soun			Master volume	Setting up a microphone
Prover & steep Buttery Manage scond divices Storage Input C. Twitter mode Decrease use strend stories B. Home Sound Find a setting System Display Generations Display Sound Ford a setting Display Power & sleep Power & sleep Retry Manage sound divices Display Power & sleep Power & sleep Battery Manage sound divices Advanced sound options		J Focus assist	¢۱) 34	Fixing sound problems
Battery Manage sound devices Contrafe Sourage Input Documentation Documentation Bit interve Manage sound devices Advanced sound ontions Advanced sound ontions		O Power & sleep	▲ Troubleshoot	
Sorage Input Dotations Dotations Mome Sound Find a setting Input System Certain ages may be set up to use different sound devices than the one selected there. Calcoling Speakerphone (Dell_) Obsite Certain ages may be set up to use different sound devices in advanced sound devices in advanced sound devices Power & sleep Toubleshoot Battery Manage sound obvices Advanced sound options Advanced sound options		Battery	Manage sound devices	Get help
		- Storage	Input	 Construction of the second seco
Advanced sound options Advanced sound options Advanced sound options		Tablet mode	mput	
Image Sound Sound Find a setting > System Input Obsplay Ethe Cancelling Speakerphone (Dell) 00 Sound 00 Sound 01 Sound 02 Focus system 03 Focus assist 04 Power & sleep 05 Battery Manage sound devices Advanced sound options		b. Eingangsgerät festleg	en	
Find a setting Input System Input Object Production Echo Cancelling Speakerphone (Dell) Object Properties Echo Cancelling Speakerphone (Dell) Object Properties Echo Cancelling Speakerphone Object Properties Echo Cancel		⊕ Home	Sound	
Input System Display Cases year liquid devices Sound Sound Focus assist Focus assist Power & sleep Battery Manage sound devices Advanced sound options		Enderset a		
System Input Display Extra Canceling Spreakerphone (Dell_) Sound Certain apps may be set up to use different sound devices in advanced owner selected inter. Canceling Spreakerphone (Dell_) Notifications & actions Device properties Power & sleep Traubleshoot Battery Manage sound devices Storage Advanced sound options		Find a setting 2	Input	
Display Interest your microphone 0 Sound 0 Notifications & actions 0 Focus assist 0 Power & skep 0 Power & skep 0 Battery Manage sound devices a storage Advanced sound options		System	input	
Image sound Image sound options Image sound Image sound options Image sound options Image sound options		Dirplay	Choose your input device	
40 Sound Certain ages may be set offerent sound devices than the one set offerent sound devices in advanced sound options. Image: Sound options Notefications & actions Image: Sound options Device properties Image: Sound options Image: Sound options Image: Sound options Advanced sound options		- Uispiay	Ecro cancening speakerphone (Den V	
Notifications & actions Device properties Peccs assist Testy promities Power & sleep Toubleshoot Battery Manage sound devices Storage Advanced sound options		40 Sound	certain apps may be set up to use different sound devices than the one selected here. Customize app volumes and devices in advanced	
Focus assist Focus assist Focus assist Test your microphone Power & sleep Focus assist Test your microphone A Troubleshoot A Troubleshoot Advanced sound options		Notifications & actions	sound options. Device properties	
Power & steep Battery Manage sound devices Advanced sound options		 Focus assist 	Tert your microphone	
① Power & sleep ▲ Troubleshoot □ Battery Manage sound devices □ Storage Advanced sound options			La	
Battery Manage sound devices Storage Advanced sound options		O Power & sleep	A Troubleshoot	
⇒ Storage Advanced sound options		Battery	Manage sound devices	
Advanced sound options		Storage		
		_	Advanced sound options	

Wählen Sie das Standard-	 Sie können der untenstehenden Anleitung folgen: 		
Audiogerät in dem Audio-	1. Drücken Sie auf das Lautstärke-Symbol in der Systemleiste.		
Ausfalter aus	Drücken Sie auf den Pfeil nach oben in dem Audio-Ausfalter.		
	Echo Cancelling Speakerphone (Dell MH3021P)		
	32		
	∧ // ^{10:38} PM 3/26/2020 3/26/2020		
	3. Wählen Sie das gewünschte Audiogerät aus der Liste aus.		
	Select playback device		
	Echo Cancelling Speakerphone (Dell MH3021P)		
	Speakers/Headphones (Realtek(R) Audio)		
Wählen Sie das Standard-	 Um die klassischen Sound-Optionen in Windows 10 auszuwählen, können Sie der 		
Audiogerät in der	untenstehenden Anleitung folgen:		
klassischen Sound-	1. Drücken Sie Win +R um den Dialog Ausführen zu öffnen.		
Anwendung aus	2. Tippen oder kopieren & einfügen Sie das folgenden Kommando: Mmsys.cpl		
	Run http://winaero.com		
	Type the name of a program, folder, document, or internet		
	resource, and windows win open it for you.		
	<u>⊈per:</u> mmsys.cpi ✓		
	OK Cancel Browse		
	3 Drücken Sie die Enter Taste. Dies wird direkt die Sound Anwendung öffnen		
	o Drucken die Enter-Taste. Dies wird direkt die Sodind-Anwendung omnen.		
	y sound X		
	Playback Recording Sounds Communications		
	Select a playback device below to modify its settings:		
	Echo Cancelling Speakerphone Dell NH3021P		
	Default Device		
	Speaxets/Headphones Realtek[R] Audio		
	Rear		
	Configure Set Default. 9		
	4. Wählen Sie das gewünschte Gerät aus der Liste aus und drücken Sie den Als-Standard-Auswählen-Knopf		

	Spezifikationen
Hochladen-Zufuhr	USB-C mit DP alternativem Modus
Herunterladen-Datenanschlüsse	•Zwei USB 3.1 Generation 2 Typ-A Anschluss •Ein USB 3.1 Generation 2 Typ-C Anschluss
Unterstützte Video Herunterladen-Ausgänge und Auflösungen	Einfache Videoausgabe aus einem der beiden Anschlüsse: • Ein USB-C(DP) Anschluss (3840 x 2160 max) / 60 Hz • Ein HDMI 2.0 Anschluss (3840 x 2160 max) / 60 Hz 4K / 60 Hz wird nur von Computern mit HBR3 Eigenschaft unterstützt.
Audio	•Zwei eingebaute omnidirektionale Mikrofone •Lautsprecher
Knöpfe und LED Anzeige	 Knopf: Anruf annehmen, Anruf beenden / abweisen, Lautstärke erhöhen, Lautstärke senken, Mikrofon stumm schalten LED: Weiß, Rot, Grün

Systemanforderungen		
Unterstützte Betriebssysteme	Win10 64-bit	
Betriebstemperatur	0~35°C	

Gesetzlich vorgeschriebene Informationen

Garantie

Eingeschränkte Garantie und Rückgaberechte

Dell-Marken-Produkte haben eine auf 1 Jahr limitierte Hardware-Garantie. Wenn Sie zusammen mit einem Dell System gekauft werden, gelten die System Garantierichtlinien.

Für U.S.-Kunden:

Dieser Kauf und Ihre Benutzung dieses Produkts sind Gegenstand der Dell Endnutzervereinbarung, welche Sie auf **www.dell.com/terms** finden können. Dieses Dokument enthält bindende Schiedsverfahrensklauseln.

Für europäische, mittelöstliche und afrikanische Kunden:

Verkaufte und genutzte Dell-Markenprodukte sind Subjekt nationaler, gesetzlicher Kundenrechte, den Geschäftsbedingungen der Händler-Verkaufsvereinbarungen, denen Sie zugestimmt haben (jene, die zwischen Ihnen und dem Händler bestehen) und Dells Endnutzer-Vertragskonditionen.

Dell kann zusätzliche Hardwaregarantie anbieten – alle Details des Dell Endnutzervertrags und Garantiebedingungen finden Sie auf **www.dell.com**. Wählen Sie im Anschluss Ihr Land aus der Liste am Fuße der Webseite aus und klicken Sie den "Bedingungen und Konditionen" Link für die Endnutzerbestimmungen oder den "Support" Link für die Garantiebedingungen.

Für Nicht-U.S.-Kunden:

Verkaufte und genutzte Dell-Markenprodukte sind Subjekt nationaler, gesetzlicher Kundenrechte, den Geschäftsbedingungen der Händler-Verkaufsvereinbarungen, denen Sie zugestimmt haben (jene, die zwischen Ihnen und dem Händler bestehen) und Dells Endnutzer-Vertragskonditionen.

Dell kann zusätzliche Hardwaregarantie anbieten – alle Details der Dell Garantiebedingungen finden Sie auf **www.dell.com**. Wählen Sie im Anschluss Ihr Land aus der Liste am Fuße der Webseite aus und klicken Sie den "Bedingungen und Konditionen" Link oder den "Support" Links für die Garantiebedingungen.



HINWEIS: Für Hülle wird keine Garantie übernommen.