Adaptador Viva-voz de Celular Dell MH3021P

Manual do Usuário



Modelo Regulatório: MH3021Pu

Notas, precauções e avisos



NOTA: uma NOTA indica informações importantes que ajudam você a fazer melhor uso de seu computador.



PRECAUÇÃO: uma PRECAUÇÃO indica danos potenciais ao hardware ou perda de dados e informa como evitar o problema.



AVISO: um AVISO indica riscos potenciais de danos materiais, danos pessoais ou até mesmo de óbito.

© 2020 Dell Inc. ou suas subsidiárias. Todos os direitos reservados. Dell, EMC e outras marcas registradas são marcas registradas da Dell Inc. ou de suas subsidiárias. Outras marcas registradas podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários.

06-2020

Rev. A00

Índice

O que há na caixa	4
Carcterísticas / recursos	5
Vista frontal	5
Vista traseira	5
Utilizando seu Adaptador Viva-voz de Celular	6
Resolução de problemas1	14
Especificações1	18
Informações legais 1	19
Garantia1	19

O que há na caixa





1 Adaptador viva-voz de celular

2 Documentos





Carcterísticas / recursos

Vista frontal





- 5 Porta USB-A 6 Porta USB-A
- 7 Cabo USB-C

Utilizando seu Adaptador Viva-voz de Celular

1. Localizar o cabo USB-C na parte inferior do seu MH3021P. Soltar manualmente o cabo USB-C.



2.Conectar o cabo USB-C de seu MH3021P à porta Thunderbolt ou USB-C (Modo DisplayPort Alt) no seu computador. A imagem abaixo mostra o monitor HDMI e outros dispositivos conectados ao MH3021P sem fonte externa de energia ao MH3021P.

Sem Fornecimento de Energia



3. O MH3021P suporta fornecimento de energia até 90 w quando conectado à porta Thunderbolt ou USB-C (Modo DisplayPort Alt) de seu PC. A fonte de energia pode ser suprida pelo adaptador ou pelo monitor USB-C que suporta o recurso de carregamento. Abaixo, duas imagens mostram o MH3021P conectado a uma fonte externa de energia via adaptador de energia USB-C ou monitor USB-C.

Com Fornecimento de Energia Via Adaptador de Energia USB-C



Com Fornecimento de Energia Via Monitor USB-C



NOTA: o MH3021P suporta somente um visor de cada vez.

U

4. O MH3021P tem o Adaptador Viva-voz e Microfone, você pode utilizá-lo para comunicação depois de conectar seu adaptador de celular ao notebook.



Microfone Sem som / com som

)	Atender chamada	Tocar na tecla Responder chamada
)×	Finalizar chamada / recusar chamada	Tocar na tecla Finalizar / recusar chamada
+	Aumentar volume do viva-voz	Tocar na tecla aumentar volume
-	Diminuir volume do viva-voz	Tocar na tecla diminuir volume
Ф×	Microfone sem som / com som	Tocar na tecla microfone sem som



- 5. Procedimento de operação no Skype for Business / Zoom
 - Atendimento de chamadas do Skype for Business / Zoom

(1) Pressionar a tecla Receber chamada para atender a chamada.



• Efetuar chamadas pelo Skype for Business

(1) Pressionar a tecla Receber chamada para trazer o Skype for Business para a tela principal.

(2) Iniciar uma chamada pelo aplicativo Skype for Business em seu computador.



Efetuar chamadas pelo Zoom
(1) Iniciar a chamada pelo aplicativo Zoom

- Ajuste do volume
- (1) Pressionar a tecla Aumentar volume para aumentar o volume. Um tom de aviso de áudio pode ser ouvido ao pressionar a tecla Aumentar volume.
- (2) Pressionar a tecla Diminuir volume para reduzir o volume. Um tom de aviso pode ser ouvido ao pressionar a tecla Diminuir volume.



- 6. Procedimento de operação na Tecla e LED
- Quando energizado, o LED superior central acenderá na cor branca.



 Durante a chamada: O LED superior central mudará para verde.



 Chamada recebida: Durante a chamada recebida, o LED de recebimento de chamada piscará em verde, o LED de recusa de chamada piscará em vermelho.



 Microfone colocado sem som Quando o microfone estiver sem som, todos os LEDs acenderão em vermelho e assim ficarão até o microfone ser colocado com som.



• Ajuste do volume:

Ao ajustar o volume, o anel de LEDS acenderá temporariamente em branco para indicar nível de volume. Quando Aumentar volume for pressionada, o LED acenderá no sentido horário. Quando Diminuir volume for pressionada, o LED apagará no sentido anti-horário. • Desligar uma chamada; Quando uma chamada termina, o LED superior central retornará de verde para branco.

Para Zoom, pressionar "Sair da Reunião" a partir do aplicativo.





7. Conectar periféricos ao MH3021P

O MH3021P pode suportar somente um vídeo de cada vez, por ordem de chegada. Quando duas portas de vídeo são conectadas ao mesmo tempo, a prioridade será dada à porta de vídeo HDMI.



Resolução de problemas

Problemas	Soluções possíveis	
O MH3021P não funciona na	O MH3021P só é compatível com a porta USB-C no seu computador. Porta Thunderbolt ou	
porta USB-A de seu	porta USB-C (Modo DisplayPort Alt Mode).	
computador		
Múltipos visores não	O MH3021P suporta saída de visor único. Você só pode conectar um periférico à porta HDMI	
funcionam	port, ou ao monitor USB-C, de cada vez.	
Não é possível utilizar todas as portas USB ao mesmo tempo quando o MH3021P estiver conectado ao notebook sem fonte de energia externa.	Se você conectar o MH3021P a uma porta Thunderbolt ou porta USB-C de 15 w (Modo DisplayPort Alt) no seu computador, você pode utilizar uma saída de vídeo, viva-voz e os dispositivos de baixa potência como: mouses, clicker de apresentação ou dongle de radiofrequência e possivelmente a unidade externa de disco rígido. Se você conectar o MH3021P a uma porta USB-C de 7,5 w ((Modo Display Port Alt) no seu computador, você pode utilizar uma saída de vídeo juntamento com dispositivos de baixa potência como clicker de apresentação / dongle de radiofrequência.	
Impossível ler e gravar em SSD / HDD externo e em unidade ótica (CD /DVD/ Blu- ray) quando conectado ao MH3021P	 Algumas unidades externas SSD / HDD / óticas requerem maior potência do que seu MH3021P pode suportar. Recomenda-se a você conectar diretamente a unidade externa SSD / HDD / ótica ao seu computador. 	
Mensagem de Pico de Energia exibe "Dispositivo USB Desconhecido precisa de mais energia do que a porta pode suprir" ao conectar um periférico ao MH3021P	 O periférico que você conectou ao MH3021P precisa de mais potência. Desconecte outros periféricos conectados ao MH3021P. Para periféricos de maior consumo de potência, é recomendado conectar o periférico diretamente ao seu computador. Todos os dispositivos que estão conectados à porta USB-A / USB-C do MH3021P serão automaticamente desconectados quando a mensagem de pico de energia for exibida. Você pode remover o último dispositivo USB conectado. 	
A resolução do monitor fica inferior a 4K 60 Hz quando conectado à porta HDMI ou Tipo-C do MH3021P	 Verificar se o monitor é capa de suportar 4K 60 Hz. A resolução 4K a 60 Hz é suportada em computadores que tenham DisplayPort 1.3 ou posterior (HBR3) com um visor capaz de resolução 4K a 60 Hz. Em computadores que suportam abaixo de DisplayPort 1.3, a resolução máxima é 4K a 30 Hz. 	
O MH3021P não carrega seu computador através da porta USB-C Vejo um ícone amarelo de explosão no ícone de status da bateria	 O MH3021P suporta Suprimento de Energia máximo de 90 w. O requisito mínimo de energia para carregamento depende da plataforma. O MH3021P reserva 15 w, portanto seu sistema obtém 15 w a menos a partir da fonte de energia. Você pode observar uma mensagem / ícone de carregamento lento devido a isso. É recomendado utilizar um adaptador de potência nominal superior para carregamento ótimo. 	
Monitor anexado ao MH3021P sem vídeo	 O MH3021P suporta somente um único monitor. Verificar os cabos de conexão de vídeo. Desconectar o periférico do MH3021P, esperar 10 segundos e então conectar o periférico. 	
Problemas de desempenho no Vídeo / áudio	Verificar / atualizar o sistema BIOS, unidade gráfica e unidade de áudio para versão mais recente. Verificar / atualizar o firmware e a unidade Thunderbolt do sistema para versão mais recente.	
Atualizar o firmware de BIOS e de MH3021P de seu sistema	Atualizar o BIOS, gráficas e unidades de seu sistema em https://www.dell.com/support/drivers Atualizar seu MH3021P FW em https://www.dell.com/support/drivers É preciso conectar o MH3021P ao seu computador antes de atualizar FW.	
Dell Display Manager (DDM) não está funcionando	Verificar / atualizar o sistema BIOS / unidade gráfica e instalar o aplicativo de Monitor Dell Display Manager (DDM). https://www.dell.com/support/home/drivers/drivers/drivers/drivers/driverid=6WGWY	

O procedimento da tecla do	 As teclas do MH3 	3021P funciona	am bem com S	kype for Busin	ess e Zoom.		
MH3021P em alguns	 Em outros SW de co 	omunicação, é po	ssível acessar co	ntroles de chama	ada via IU de soft	ware de comunicação.	
softwares populares de	UC platforms	Sem som / com som	Aceitar Chamada	Finalizar / recusar chamada	Aumentar Volume	Diminuir Volume	
comunicação	Zoom	OK	ОК	OK*	OK	OK	
	Skype for Business	ОК	ОК	OK	ОК	ОК	
	Microsoft Teams	ОК	×	×	ОК	ОК	
	Google Hangouts	ОК	×	×	ОК	ОК	
	Cisco Webex	ОК	×	×	ОК	ок	
	FaceTime	ОК	×	×	ОК	ОК	
	Slack	ОК	×	×	ОК	ОК	
	GoToMeeting	ОК	×	×	ОК	ок	
	BlueJeans	ОК	×	×	ОК	ОК	
	*Finalizar chamad 1. Recusar / Desist 2. Terminar uma c	a tem 2 situaçã ir (de) chamada hamada em an	ŏes diferentes a - Pode ser fei damento - Poc	to através da te le ser feito SO	ecla Finalizar Cl MENTE via apl	namada no viva-voz licativo Zoom	
A Minha tecla aceitar chamada / finalizar chamada não funciona no MH3021P para Zoom Possible Solution	Se vários aplicativos de conferência estiverem instalados no mesmo ambiente de TI ou instalados e utilizados no mesmo PC, poderá não ser possível você aceitar / finalizar chamadas pelo MH3021P. É recomendado atender mensagem recebida / recusar chamada pela interface do aplicativo.						
O vídeo no monitor conectado está distorcido ou corrompido	 Verificar os cabos de conexão de vídeo. Verificar e atualizar a resolução de vídeo em Settings>Display>Display resolution (Configurações > Visor>Resolução de Visor) 						
O vídeo no monitor conectado não é exibido no	 Alterar a configuração em Settings > Display > Multiple displays (Configurações > Visor > Vários visores 						
	Alternar os modos pressionando a tecla Windows U + P.						
Durante a chamada ouve-se	O MH3021P tem o recurso de cancelamento de eco, isso ajudará o usuário na outra ponta			na outra ponta			
 Be você ouvir eco em seu dispositivo, isso poderá ser devido ao dispositivo 		ao dispositivo o	le usuário na outra				
	extremidade do dia	alogo. O dispos	itivo de lá pode	e ser inferior na	a função Cance	lamento de Eco.	
O viva-voz fica sem saída de	 Após a conexão, 	acessar as con	nfigurações de	som de áudio	para seu comp	outador e	
som do MH3021P	selecionar o MH30	21P como o di	spositivo de re	produção.			
	 Verificar se o MH3021P está conectado corretamente ao computador. 						
	 Assegurar que o volume do MH3021P não está configurado em 0%. 						
O microfone não funciona no MH3021P	 Depois de conectar, acessar as configurações de som para seu computador e selecionar o Dell MH3021 como dispositivo de gravação. 						
Não é possível efetuar a chamada ou atender a chamada recebida na tecla do dispositivo via Line, WhatsApp e Wechat?	 As teclas de atender chamada e finalizar / recusar chamada suportam somente "Skype for Business" e "Zoom". Você pode operar o atendimento ou a finalização / recusa de chamadas via IU de software de comunicação. 						
Som anormal	Eliminar todas as obstruções entre o MH3021P e o usuário.						
Volume baixo domoio	Conectar novamente o Dell MH3021P ao seu computador.						
volume balxo demais	Eliminar touas as oustiluções entre o Minisouz IP e o usuano. Aumentar o volume para um nível mais alto pressionando a tecla Aumentar volumo.						
	Pressionar a configuração de volume no Windows e aumentar o volume						
		galayao ao vo		ss e aament	al o folullo.		

O Skype for Business exibe "Esta chamada está em espera"	Durante a chamada pe em algumas condições o de áudio, descarga eletr poderá exibir a mensage retomar a chamada. Voo a chamada. This call is on hold	elo Skype for Business. A chamada pod de operação (pressionar qualquer tecla, ostática ou outros procedimentos inesp em "Esta chamadas está em espera" pa cê pode pressionar o ícone "Retomar Cl Resume Call	e estar em espera (não desligar) conectar dispositivo adicional erados), o Skype for Business ira perguntar se você deseja hamada" para prosseguir com
Configurar seu MH30221P	 Seguir as etapas abaix 	:0:	
como dispositivo de som	1. Abrir Configurações		
padrão no Windows 10	2. Acessar Sistema - So	m.	
	3. À direita, selecionar o	dispositivo desejado na lista suspensa E	Escolher seu dispositivo de saída.
	a. Definir o dispositivo de	e saída	
	Settings 1		- • ×
		Sound	
	Find a setting ρ	Output	Related Settings Bluetooth and other devices
	System	Choose your output device	Sound Control Panel
	C Display	Certain apps may be set up to use different sound devices than the one	Microphone privacy settings
	40 Sound	selected here. Customize app volumes and devices in advanced sound options.	Ease of Access audio settings
	Notifications & actions	Device properties	Have a question?
		مهدده volume عن المعالي من من المعالي من	Setting up a microphone Fixing sound problems
	O Power & sleep	A Troubleshoot	
	🗇 Battery	Manage sound devices	 Get help Give feedback
	👄 Storage	Input	
	CR Tablet mode	Choose your input device	
	b. Definir o dispositivo de	e entrada	
	ŵ Home	Sound	
	Find a setting ρ		
	System	Input	
	Display	Choose your input dovice	
	40 Sound	Certain apps may be set up to use different sound devices than the one selected here. Customize app volumes and devices in advanced	
	Notifications & actions	Device properties	
	J Focus assist	Test your microphone	
	O Power & sleep	0	
	Battery	▲ Troubleshoot	
	Storage	Manage sound devices	
		Advanced sound options	

Definir o Dispositivo de	 Seguir as etapas abaixo: 				
Audio Padrão com o	 Clicar no ícone de volume de som na bandeja do sistema. 				
submenu Som	2. Clicar na seta para cima no submenu de som.				
	Echo Cancelling Speakerphone (Delf MH3021P)				
	5. Escoiner o dispositivo de audio desejado na lista.				
	Select playback device				
	Echo Cancelling Speakerphone (Dell MH3021P)				
	Speakers/Headphones (Realtek(R) Audio)				
Definir o dispositivo de • Para abrir as opções de Som clássico no Windows 10, seguir as etapas abaixo					
de Som clássico	1. Pressionar Win + R para abrir o dialogo Executar				
de Som classico	2. Digital ou copial-colar o seguinte comando. Mmsvs chi				
	Winsys.cpi				
	🖙 Run http://winaero.com 🛛 🗙				
	Trans Type the name of a program, folder, document, or Internet				
	resource, and Windows will open it for you.				
	<u>Open:</u> mmsys.cpl ✓				
	OK Cancel growse				
	Z Proceionar a tagla Enter, loso abrirá diretamente o applet Sounda				
	5. Flessional a lecia Enter. Isso abilia diretamente o applet Sounds.				
	Sound ×				
	Playback Recording Sounds Communications				
	Select a playback device below to modify its settings:				
	Echo Cancelling Speakerphone Dell MH3021P				
	Default Device				
	Speaker(s) Headphones Realtek(R) Audio				
	Confinere Ger Debus (w) Exmander				
	4 Selecionar o dispositivo dessindo na lista o elicar na tesla Definir Padrão				

Especificações		
Entrada a montante	USB-C com modo DP alt	
Portas de dados a jusante.	•Duas portas USB 3.1 Gen 2 Tipo-A •Uma porta USB 3.1 Gen 2 Tipo-C	
Portas de saída de vídeo a jusante e resoluções suportadas	Saída de vídeo único de uma de duas portas: • Uma porta USB-C(DP) (3840 x 2160 máx.) / 60 Hz • Uma porta HDMI 2.0 (3840 x 2160 máx.) / 60 Hz 4K / 60Hz suportada somente em computador com recurso HBR3.	
Áudio	Dois Microfones Omnidirecionais Incorporados Viva-voz	
Indicação de Tecla e LED	 Tecla: Atender chamada, Finalizar chamada / Recusar chamada, Aumentar volume, Diminuir volume, Microfone sem som LED: Branco, Vermelho, Verde 	

Requisitos de sistema		
Sistema operacional suportado	Win 10 64-bit	
Temperatura de operação	0~35°C	

Informações legais

Garantia

Garantia limitada e políticas de devolução

Os produtos da marca Dell usufruem uma garantia limitada de 1 ano para o hardware. Se adquiridos em conjunto com um sistema Dell, seguirão a garantia do sistema.

Para clientes dos EUA:

Esta compra e a utilização deste produto estão sujeitas ao contrato de usuário final da Dell, que pode ser encontrado em **www.dell.com/terms** Este documento contém uma cláusula de arbitragem vinculativa.

Para clientes europeus, do Oriente Médio e africanos:

Os produtos da marca Dell que são vendidos e utilizados estão sujeitos aos direitos legais nacionais aplicáveis ao consumidor, nos termos de qualquer contrato de venda a varejo que você celebrou (que será aplicado entre você e o varejista) e nos termos do contrato do usuário final da Dell.

A Dell também pode fornecer uma garantia adicional de hardware--os detalhes completos do contrato de usuário final da Dell e os termos de garantia podem ser encontrados em **www.dell.com**, selecionando seu país da lista na parte interior da página inicial e clicando em seguida no link "termos e condições" para os termos do usuário final ou o link "suporte" para os termos de garantia.

Para clientes de fora dos EUA:

Os produtos da marca Dell que são vendidos e utilizados estão sujeitos aos direitos legais nacionais aplicáveis ao consumidor, nos termos de qualquer contrato de venda a varejo que você celebrou (que será aplicado entre você e o varejista) e nos termos do contrato do usuário final da Dell.

A Dell também pode fornecer uma garantia adicional de hardware--os detalhes completos do dos termos de garantia da Dell podem ser encontrados em **www.dell.com**, selecionando seu país da lista na parte interior da página inicial e clicando em seguida no link "termos e condições" ou no link "suporte" para os termos de garantia.



NOTA: sem cobertura de garantia para o estojo.