Dell Adaptador Móvel de Viva-voz MH3021P

Guia do Utilizador



Modelo Regulatório: MH3021Pu

Notas, cuidados e avisos



NOTA: uma NOTA indica informação importante que o ajuda a utilizar melhor o seu computador.



CUIDADO: um CUIDADO indica quer um potencial dano no equipamento ou perda de dados e diz-lhe como evitar o problema.



AVISO: um AVISO indica um potencial para danos na propriedade, lesões pessoais ou morte.

© 2020 Dell Inc. ou as suas subsidiárias. Todos os direitos reservados. A Dell, EMC e outras marcas comerciais são marcas comerciais da Dell Inc. ou das suas subsidiárias. As outras marcas comerciais podem ser marcas comerciais dos seus respetivos proprietários.

06-2020

Rev. A00

Conteúdo

O que contém a embalagem	4
Características	5
Vista frontal	5
Vista posterior	5
Utilizar o seu Adaptador Móvel de Viva-voz	6
Resolução de problemas1	14
Especificações1	18
Informação legal 1	19
Garantia	19

O que contém a embalagem





1 Adaptador móvel de viva-voz 2 Documentos





Características

Vista frontal





- 5 Porta USB-A 6 Porta USB-A
- 7 Cabo USB-C

Utilizar o seu Adaptador Móvel de Viva-voz

1. Localize o cabo USB-C por baixo do seu MH3021P. Liberte o cabo USB-C manualmente.



2. Conecte o cabo USB-C do seu MH3021P à Thunderbolt ou porta USB-C (DiplayPort Alt Mode) no seu computador. A imagem abaixo mostra o monitor HDMI e outros dispositivos conectados ao MH3021P sem uma fonte de alimentação externa para o MH3021P.

Sem Fonte de Alimentação



3. O MH3021P suporta uma alimentação elétrica até 90 W quando conectado à Thunderbolt ou à porta USB-C (DisplayPort Alt Mode) do seu PC. A fonte de alimentação pode ser fornecida pelo adaptador ou pelo monitor USB-C que suporte o recurso de carregamento. As duas imagens abaixo mostram o MH3021P conectado a uma fonte de alimentação externa através do adaptador de potência USB-C ou monitor USB-C.

Com a Alimentação Fornecida pelo Adaptador de Potência USB-C



Com a Alimentação Fornecida pelo Monitor USB-C



NOTA: o MH3021P só suporta um ecrã de cada vez.

Ű

4. O MH3021P tem a viva-voz e o microfone, pode utilizá-lo para comunicar após conectar o seu adaptador móvel com o portátil.



Silenciar/Ativar o Microfone

)	Atender chamada	Toque no botão para Atender a chamada	
)×	Terminar chamada/ Rejeitar chamada	Toque no botão para terminar/rejeitar a chamada	
+	Aumentar o volume da coluna	Toque no botão para aumentar o volume	
_	Diminuir o volume da coluna	Toque no botão para diminuir o volume	
ф×	Silenciar/Ativar o microfone	Toque no botão para silenciar o microfone	



- 5. Comportamento da operação no Skype for Business / Zoom • Atender chamadas no Skype for Business / Zoom:
 - (1) Prima o botão de atender chamadas para atender a chamada.



• Realizar chamadas Skype for Business

(1) Prima o botão de atender chamadas para abrir o Skype for Business no ecrã principal.

(2) Inicie uma chamada através da aplicação Skype for Business no seu computador.



• Realizar chamadas Zoom (1) Inicie a chamada através da app Zoom.

• Ajustar o volume

- (1) Prima o botão de aumentar o volume para aumentar o volume. Ouvirá uma notificação áudio quando premir o botão de aumentar o volume.
- (2) Prima o botão de diminuir o volume para diminuir o volume. Ouvirá uma notificação áudio quando premir o botão de diminuir o volume.



- 6. Comportamento da operação no Botão e LED
- Quando estiver ligado, o LED superior central acender-se-á com a cor branca.



 Durante a chamada: O LED superior central mudará para verde. Chamada recebida: Durante uma chamada recebida, o LED para atender a chamada piscará a verde. O LED para rejeitar a chamada piscará a vermelho.



 Microfone silenciado Quando o microfone está silenciado, todos os LEDs acender-se-ão a vermelho e permanecerão vermelhos até que o microfone seja ativado.





Ajustar o volume:

Quando ajusta o volume, o anel dos LEDs acender-se-á temporariamente com uma cor branca para indicar o nível do volume. Quando premir para aumentar o volume, o LED acender-se-á no sentido dos ponteiros do relógio. Quando premir para diminuir o volume, o LED desligar-se-á no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Desligar uma chamada: Quando uma chamada termina, o LED superior central passará da cor verde para a cor branca.
 Para o Zoom, prima "Sair da Reunião"

Para o Zoom, prima "Sair da Reunião" na app.





7. Conectar periféricos ao MH3021P

O MH3021P só consegue suportar um vídeo de cada vez, baseado na ordem de chegada. Quando estão ligadas duas portas de vídeo ao mesmo tempo, a prioridade será dada à porta de vídeo HDMI.



13

Resolução de problemas

Problemas	Possíveis soluções	
O MH3021P não está a	O MH3021P só é compatível com a porta USB-C do seu computador. A porta Thunderbolt ou	
funcionar na porta USB-A do	a porta USB-C (DisplayPort Alt Mode).	
seu computador		
Os múltiplos ecrãs não	O MH3021P suporta apenas um ecrã. Só pode conectar um periférico à porta HDMI, ou um	
estão a funcionar	monitor USB-C de cada vez.	
Não consegue utilizar todas	Se conectar o MH3021P a uma Thunderbolt ou porta USB-C de 15 W (DisplayPort Alt Mode)	
as portas USB ao mesmo	no seu computador, pode utilizar uma saída de vídeo, viva-voz e dispositivos USB de baixa	
tempo guando o MH3021P	potência como: ratos, clicker de apresentações ou RF dongle e possivelmente à unidade de	
está conectado ao portátil	disco duro externo.	
sem fonte de alimentação	Se conectar o MH3021P a uma porta USB-C de 7,5 W (DisplayPort Alt Mode) no seu	
externa	computador, pode utilizar uma saída de video juntamente com dispositivos de baixa potencia	
Não consegue ler e escrever	Algument unideden SSD/HDD/Ótigen automan reguerem maio patância de gue aguela	
nao consegue lei e escrever	Algumas unidades SSD/HDD/Oticas externas requerem mais potencia do que aqueia	
drive ótica (CD/DVD/Blu-ray)	que o seu MH302TP consegue suportar.	
quando conectado ao	Recomenda-se que conecte a unidade SSD/HDD/Otica externa diretamente ao	
MH3021P	seu computador.	
Aparece a mensagem de pico	• O periférico que conectar ao MH3021P precisa de mais potência	
de energia "o Dispositivo USB	Desconecte os outros periféricos conectados ao MH3021P	
Desconhecido precisa de	Para periféricos com major consumo de energia, recomenda-se que conecte o periférico	
mais potência do que aquela	diretamente ao seu computador	
que a porta consegue	Todos os dispositivos que estão conectados à porta USB-A / USB-C do MH3021P	
fornecer" quando conecta um	serão automaticamente desconectados quando a mensagem de nico de energia anarecer	
periférico ao MH3021P	Pode remover o último dispositivo LISB que conectou	
A resolução no monitor é	Confirme para assegurar-se de que o monitor é capaz de suportar o 4K60Hz	
inferior a 4K 60 Hz guando	• A resolução 4K a 60 Hz é suportada em computadores que têm DisplayPort 1.3 ou posterior	
conectado à porta HDMI ou	(HBR3) com um ecrá que é capaz de ter uma resolução 4K a 60 Hz. Nos computadores que	
Tipo-C do MH3021P	suportam abaixo da DisplayPort 1.3, a resolução máxima suportada é de 4K a 30 Hz.	
O MH3021P não está a	• O MH3021P suporta no máximo 90 W de fornecimento de energia O requisito	
carregar o seu computador	de potência mínima para o carregamento depende da plataforma	
atraves da porta USB-C	O MH3021P reserva 15 W nortanto, o seu sistema recebe menos 15 W da fonte de alimentação.	
Vejo um ícone com uma	Pode notar no suraimento de uma mensagem/(cone de carregamento lento devido a isto	
explosao a amarelo no icone	. Recomenda se que utilize um adantador de notência mais notente para um carregamento ideal	
	Alternational de la construcción de potencia mais potente para un canegamento idea: Alternativa de la construcción de potencia mais potente para un canegamento idea:	
Nao reproduz nennum video	• O MIRSO2 IP so suporta uni unico monitor.	
no monitor conectado ao	Consulte os capos de conexao do video.	
MH302 IP	Desconecte os pentericos do MH3021P, aguarda durante 10 segundos e depois conecte o penterico.	
Problemas de desempenho	Consulte/atualize a BIOS do sistema, unidade gráfica e unidade de áudio para a versão mais recente.	
de video/Audio	Consulte/atualize o firmware do sistema i nunderboit e driver para a versao mais recente.	
Atualize a BIOS do seu sistema	Atualize a BIOS do seu sistema, gráficos e drivers em	
e o firmware do MH3021P	https://www.dell.com/support/drivers	
	nups://www.deil.com/support/drivers	
O Dell Display Manager	Consulte/Atualize a Rios / unidade gráfica e instale a anticação nara monitores Dell Display	
(DDM) não está a funcionar	Manager (DDM)	
	https://www.dell.com/support/home/drivers/driversdetails/?driverid=6WGWY	

-						
Comportamento do botão	 Os botões MH30. 	21P funcionan	n bem com o S	kype for Busin	ess e Zoom.	
MH3021P em alguns	 Para os outros SW de comunicação, pode aceder aos controlos da chamada através 					
softwares de comunicação populares	Plataformas UC	Silenciar/Ativar	Aceitar Chamada	Terminar/Rejeitar Chamada	Aumentar Volume	Diminuir Volume
	Zoom	ОК	ОК	OK*	ОК	ОК
	Skype for Business	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК
	Microsoft Teams	ОК	×	×	ОК	ОК
	Google Hangouts	ОК	×	×	ОК	ОК
	Cisco Webex	ОК	×	×	ОК	ок
	FaceTime	ОК	×	×	ОК	ОК
	Slack	ОК	×	×	ОК	ок
	GoToMeeting	ОК	×	×	ОК	ок
	BlueJeans	ОК	×	×	ОК	ОК
	*O término da cha	mada tem 2 es	stados diferent	es		
	1. Reieicão/recusa o	da chamada – F	Pode ser realiza	da através do t	ootão terminar cl	namada na viva-voz
	2. Terminar chama	da recebida -	Pode ser realiz	zar APENAS a	través da App	Zoom
O meu botão aceitar chamada /	Se tiver múltiplas a	plicações de c	onferência inst	aladas no mes	mo ambiente TI	ou instaladas e
termina chamada não funciona	utilizadas no mesm	o PC, pode nã	io conseguir ac	eitar/terminar	a chamada atra	vés do MH3021P.
Possível Solução	Recomenda-se que resposta/rejeite as chamadas recebidas através da interface da aplicação.					
O vídeo no monitor	 Consulte os cabos de conexão do vídeo. 					
conectado está distorcido ou	 Conecte e atualize a resolução do vídeo em Definições > Ecrã > Resolução do Ecrã 					
corrompido						
O vídeo no monitor	 Altere a definição em Definições > Ecrã > Múltiplos Ecrãs 					
conectado não é exibido no modo estendido	• Alterne entre os modos premindo a Tecla Windows 🛋 + P.					
Ouve-se o Eco durante a	• O MH3021P tem o recurso de cancelamento do Eco, este ajudará o utilizar do outro lado					
chamada	da chamada a redi	uzir o eco.				
	 Se ouvir eco no seu dispositivo, este pode dever-se ao dispositivo do outro utilizador. O seu dispositivo pode ser pior na função de Cancelamento do Eco. 			utilizador.		
A coluna não produz	 Após conectar, va 	á às definições	s do som áudio	do seu compu	utador e selecio	ne o
qualquer som do MH3021P	MH3021P como di	spositivo de re	produção.			
	 Confirme se o MI 	H3021P está c	orretamente co	onectado ao co	omputador.	
	 Assegure-se de o 	ue o volume o	do MH3021P na	ão está definid	o para 0%.	
O microfone não funciona no	Após conectar, vá às definições do som do seu computador e selecione Dell MH3021P como					
MH3021P	o dispositivo de gravação.					
Não consigo realizar uma	Os botões do MH3021P para atender e terminar/rejeitar a chamada só suportam					
chamada telefonica ou atender	o "Skype for Business" e "Zoom". Pode operar o atendimento ou terminar/rejeitar a					
botão do dispositivo através do	chamada através do UI do software de comunicação.					
Line, WhatsApp e Wechat?						
Som anormal	Desobstrua quaisquer obstruções entre o MH3021P e o utilizador.					
O volumo poté domosiada	Volle a ligar o De	II IVITISUZ IP a			zador	
haixo	• Desousilua qualsquer oustruções entre o ivi⊓3021P é o utilizador.					
Juno	ou controle através de software de comunicação					
	Prima a definição do volume no Windows e aumente o volume					
	i inna a aciiniçac	as volume nu				

O Skype for Business exibe "Esta chamada está em espera"	Durante a chamada através do Skype for Business, a chamada pode ficar em espera (não desconectada) perante algumas condições de operação (premir qualquer botão, conectar dispositivo de áudio adicional, descarga eletroestática ou outros comportamentos inesperados), o Skype for Business pode exibir a mensagem "Esta chamada está em espera" para perguntar-lhe se quer retomar a chamada. Pode premir o ícone "Retomar Chamada" para continuar com a chamada.		
	This call is on hold.	Resume Call	
	9	•	
Definir o seu MH3021P	Pode seguir os passos	sequintes:	
como dispositivo de som	1 Abrir as Definições	ooguntoo.	
predefinido no Windows 10	2. Ir a Sistema – Som.		
	3. Do lado direito, selecio	one o dispositivo pretendido na lista de	seleção Escolher o seu
	dispositivo de saída.		
	a. Defina o dispositivo de	e saída	
	Settings 1		- • ×
	A Home	Sound	
	Find a setting \mathcal{P}	Output	Related Settings Bluetooth and other devices
	System	Choose your output device	Sound Control Panel
	Display	Echo Cancelling Speakerphone (Dell V	Microphone privacy settings
	40 Sound	Certain apps may be set up to use different sound devices than the one selected here. Customize app volumes and devices in advanced sound options.	Ease of Access audio settings
	Notifications & actions	Device properties	Have a question?
	A English strict	Master volume	Setting up a microphone
		40 <u>34</u>	Fixing sound problems
	O Power & seep		Get help
	Battery	warage sound betwees	Give feedback
	Storage	Input	
	A Tablet mode	Choose your input desire	
	b. Defina o dispositivo de	Sound	
	₩ Home	Sound	
	Find a setting	laput	
	System	Chapter your input during	
	🖵 Display	Echo Cancelling Speakerphone (Dell	
	40 Sound	Certain apps may be set up to use different sound devices than the one selected here. Customize app volumes and devices in advanced	
	Notifications & actions	sound options.	
	∠) Focus assist	Test your microphone	
	O Power & sleep	U	
	Battery	▲ Troubleshoot	
		Manage sound devices	
	- storage	Advanced sound options	

Defina o Dispositivo de	 Pode seguir os passos abaixo: 			
Áudio Predefinido com o	 Clique no ícone de volume do som na bandeja do sistema. 			
submenu de Som	2. Clique na seta para cima no submenu do som.			
	Echo Cancelling Speakerphone (Dell MH3021P) (1)) 32 (2)) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)			
	3. Escolha o dispositivo áudio pretendido da lista.			
	Select playback device			
	Echo Cancelling Speakerphone (Dell MH3021P)			
	Speakers/Headphones (Realtek(R) Audio)			
Defina o dispositivo áudio	· Para abrir as onções de Som clássicas no Windows 10, node seguir os passos abaixo:			
predefinido com o clássico	 Para abril as opções de Sonn classicas no windows 10, pode seguil os passos abaixo. Prima Win + R para abrir o diálogo de execução. 			
applet de Som	2 Escreva ou conie e cole o seguinte comando:			
	Mmsvs.cpl			
	Windyo.opi			
	📽 Run http://windero.com X			
	Type the name of a program, folder, document, or internet			
	resource, and Windows will open it for you.			
	Open: mmsys.cpl v			
	OK Cancel <u>B</u> rowse			
	 Prima a tecla Enter. Isto abrirá diretamente a applet de Sons. 			
	Sound X			
	Playback Recording Sounds Communications			
	Select a playback device below to modify its settings:			
	Echo Cancellino Speakerphone			
	Cell NH3021P Default Device			
	Speakers/Headphones			
	Readtek(R) Audio Ready			
	Configure Set Toldate v Properties			
	4. Selecione o dispositivo pretendido da lista e clique no botão Definir como Predefinido.			

	Especificações
Entrada a montante	USB-C com DP alt mode
Portas de dados jusantes	•Duas portas USB 3.1 Gen 2 Tipo-A •Uma porta USB 3.1 Gen 2 Tipo-C
Portas de saída de vídeo jusantes e resoluções suportadas	Saída única de vídeo a partir de uma das duas portas: • Uma porta USB-C(DP) (3840 x 2160 máx.)/60 Hz • Uma porta HDMI 2.0 (3840 x 2160 máx.)/60 Hz 4K/60Hz suportada apenas no computador com o recurso HBR3.
Áudio	Dois Microfones Omnidirecionais Integrados Coluna
Botão e indicação LED	 Botão: atender chamada, terminar chamada/rejeitar chamada, aumentar volume, diminuir volume, silenciar microfone LED: branco, vermelho e verde

Requisitos do sistema		
Sistema operativo suportado	Win10 64-bit	
Temperatura de funcionamento	0~35°C	

Informação legal

Garantia

Garantia limitada e políticas de devolução

Os produtos da marca Dell têm uma garantia limitada de um ano para o equipamento. Se adquirido em conjunto com um sistema Dell, este seguirá a garantia do sistema.

Para clientes nos EUA:

Esta compra e a sua utilização deste produto estão sujeitas ao acordo com o utilizador final da Dell, que pode encontrar em **www.dell.com/terms** Este documento contém uma cláusula de arbitragem vinculativa.

Para clientes na Europa, Médio-oriente e África:

Os produtos da marca Dell que são vendidos e utilizados estão sujeitos aos direitos legais do cliente aplicáveis no respetivo país, os termos de qualquer acordo de venda a retalho nos quais tenha entrado (que aplicar-se-ão entre si e o revendedor) e os termos de contrato do utilizador final da Dell.

A Dell também pode fornecer uma garantia adicional do equipamento – pode encontrar os detalhes na íntegra do contrato do utilizador final Dell e os termos da garantia indo a **www.dell.com**, selecionando o seu país da lista no fundo da página "inicial" e depois clicando no link "termos e condições" para os termos do utilizador final, ou o link "apoio" para os termos da garantia.

Para clientes fora dos EUA.

Os produtos da marca Dell que são vendidos e utilizados estão sujeitos aos direitos legais do cliente aplicáveis no respetivo país, os termos de qualquer acordo de venda a retalho nos quais tenha entrado (que aplicar-se-ão entre si e o revendedor) e os termos da garantia Dell. A Dell também pode fornecer uma garantia adicional do equipamento – pode encontrar os detalhes na íntegra dos termos da garantia Dell indo a **www.dell.com**, selecionando o seu país da lista no fundo da página "inicial" e depois clicando no link "termos e condições" para os termos do utilizador final, ou o link "apoio" para os termos da garantia



NOTA: a bolsa não está coberta pela garantia.