# Dell mobila adapterhögtalartelefon MH3021P

Användarhandbok



Regleringsmodell: MH3021Pu

# Anteckningar, försiktighet och varningar



OBS: En OBS markering anger viktig information som hjälper dig att använda din dator bättre.



FÖRSIKTIGHET: En FÖRSIKTIGHETS markering indikerar antingen potentiell skada på hårdvara eller dataförlust och säger hur du kan undvika problemet



VARNING: En VARNINGS markering indikerar risk för egendomsskada, personskada eller dödsfall.

© 2020 Dell Inc. eller dess dotterbolag. Alla rättigheter förbehållna. Dell, EMC och andra varumärken är varumärken som tillhör Dell Inc. eller dess dotterbolag. Andra varumärken kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

06-2020

Rev. A00

# Innehåll

Vad finns i	4
Egenskaper	5
Framifrån	5
Bakifrån	5
Att använda din mobila adapterhögtalartelefon	6
Felsökning	14
Specifikationer	18
Lagstadgad information	19
Garanti	19

# Vad finns i förpackningen





1 Dell Mobila Adapterhögtalartelefon

2 Dokument





# Egenskaper

## Framifrån





- 5 USB-A-port 6 USB-A-port
- 7 USB-C-kabel

# Att använda din mobila adapterhögtalartelefon

1. Ta fram USB-C-kabeln längst ner på din MH3021P. Ta loss USB-C-kabeln manuellt.



 Anslut USB-C-kabeln på din MH3021P till Thunderbolt eller USB-C-porten (DisplayPort Alt Mode) på din dator. Nedanstående bild visar HDMI-skärmen och andra enheter anslutna till MH3021P utan extern strömkälla till MH3021P.

## Utan strömförsörjning



3. MH3021P stöder strömförsörjning upp till 90W när den är ansluten till Thunderbolt eller USB-C-porten (Display Port Alt Mode) på din PC. Strömkällan kan levereras av adaptern eller USB-C-skärm som stöder laddningsfunktionen. Nedan visar två bilder MH3021P ansluten till en extern strömkälla via USB-C strömadapter eller USB-Cskärm.

## Med strömförsörjning via USB-C-strömadapter



## Med strömförsörjning via USB-C-skärm



OBS: MH3021P stöder endast en skärm i taget.

U

4. MH3021P har högtalartelefon och mikrofon, du kan använda den för kommunikation efter att du har anslutit din mobila adapter till den bärbara datorn.



Mikrofonens ljud Avstängd/Påslagen

)	Besvara samtal	Klicka på knappen Besvara samtal
)×	Avsluta samtal/ Avvisa samtal	Klicka på knappen Avsluta/Avvisa samtal
+	Höj högtalarvolym	Klicka på knappen Höj volym
-	Sänk högtalarvolym	Klicka på knappen Sänk volym
ф×	Stäng av/Sätt på mikrofons ljud	Klicka på knappen Stäng av mikrofon



OBS: MH3021P-knapparna fungerar bra med Skype för företag och Zoom.

- 5. Funktionsbeteende i Skype för företag/Zoom
  - Svara Skype för företag/Zoomsamtal:
  - (1) Tryck på knappen Hämta samtal för att besvara samtalet.



- Ringa ett Skype för företag samtal:
- (1) Tryck på knappen Hämta samtal för att visa Skype för företag på huvudskärmen.
- (2) Starta ett samtal via Skype för företag-applikationen på din dator.



Ringa Zoom-samtal(1) Starta samtalet via Zoom-appen.

- Justera volymen
- (1) Tryck på knappen Höj volym för att öka volymen. En ljudprompton hörs när du trycker på Höj volym-knappen.
- (2) Tryck på knappen Sänk volym för att sänka volymen. En ljudprompton hörs när du trycker på Sänk volym-knappen.



- 6. Funktionsbeteende för knapp och LED-diod
- När den startas lyser den övre LED-dioden i mitten vit.



 Inkommande samtal: Under inkommande samtal blinkar LED-dioden för att hämta samtal grönt, LED-dioden för att avvisa samtal blinkar rött.



 Under samtal: Den övre LED-dioden i mitten ändras till grönt.



 Mikrofon avstängd När mikrofonens ljud är avstängd lyser alla LED-dioder rött och förblir röda tills mikrofonens ljud slås på.



#### • Justera volymen:

När du justerar volymen lyser ringen med LED-dioder tillfälligt vitt för att indikera volymnivån. När Höj volymen trycks in tänds LED-dioderna medsols. När Sänk volymen trycks in tänds LED-dioderna motsols.



• Avsluta ett samtal:

När ett samtal avslutas kommer övre LED-dioden i mitten att gå från grön till vit.

För Zoom, tryck på "Lämna möte" i appen.



7. Anslut kringutrustning till MH3021P

MH3021P kan bara stödja en video åt gången, på en "först till kvarn" basis. När två videoportar är anslutna samtidigt, kommer HDMI-videoporten att prioriteras.



kommer USB-A- och USB-C-portarna nedströms att fungera som nedan:

3X 📰 / 🕯 / 📜

# Felsökning

Problem	Möjliga lösningar
MH3021P fungerar inte på	MH3021P är endast kompatibel med USB-C-porten på din dator. Thunderbolt-port eller USB-
USB-A-porten på din dator	C-port (DisplayPort Alt Mode).
Flera skärmar fungerar	MH3021P stöder en skärm ut. Du kan bara ansluta en kringutrustning till HDMI-porten eller
inte	USB-C-skärmen åt gången.
Kan inte använda alla USB- portar samtidigt när MH3021P är ansluten till en bärbar dator utan extern strömkälla	Om du ansluter MH3021P till en Thunderbolt eller 15W USB-C -port (DisplayPort Alt Mode) på din dator, kan du använda en videoutgång, högtalartelefon och lågeffekt USB-enheter som: möss, presentationsklickare eller RF-dongle, och eventuellt den externa hårddisken. Om du ansluter MH3021P till en 7,5W USB-C-port (DisplayPort Alt Mode) på din dator, kan du använda en videoutgång tillsammans med lågeffekt enheter som presentationsklickare/RF- dongle.
Det går inte att läsa och skriva	Vissa externa SSD/HDD/optiska enheter kräver högre effekt än vad din MH3021P
till en extern SSD/HDD och	kan stödja.
optisk (CD/DVD/Blue-ray)	Du rekommenderas att ansluta extern SSD/HDD/optisk enhet direkt till din dator.
enhet nar den ar ansluten till	
Överspännings-meddelande	Den kringutrustning du anslöt till MH3021P behöver mer kraft
dvker upp "Okänd USB-enhet	Koppla bort annan kringutrustning som är ansluten till MH3021P.
behöver mer ström än porten	För kringutrustning med hög effektförbrukning rekommenderas att ansluta kringutrustningen
kan leverera" när du ansluter	direkt till din dator.
en kringutrustning till	Alla enheter som är anslutna till USB-A/USB-C-porten på MH3021P kommer
MH3021P	att kopplas bort automatiskt när meddelandet om överspänning dyker upp. Du kan ta bort den
	senast anslutna USB-enheten.
Upplösningen på skärmen är	<ul> <li>Kontrollera att skärmen kan stödja 4K60Hz.</li> </ul>
lägre än 4K 60Hz när den är	<ul> <li>4K-upplösningen vid 60Hz stöds på datorer som har DisplayPort 1.3 eller senare (HBR3)</li> </ul>
ansluten till HDMI- eller typ-C-	med en skärm som har 4K-upplösning vid 60Hz. På datorer som stöder
porten på MH3021P	DisplayPort 1.3 är den maximala upplösningen som stöds 4K vid 30Hz.
MH3021P laddar inte din	MH3021P stöder 90W max strömförsörjning. Det minimala effektbehovet för laddning
dator via USB-C-porten	är plattformsberoende.
Jag ser en gui bangikon pa	• MH3021P reserverar 15w, sa ditt system far 15w mindre fran stromkalian. Du kan se ett
Datteristatusikonen	meddelande/lkon for langsam laddning på grund av detta.
	• Du rekommenderas all anvanda stromadapter med nogre nommen enekt for optimal laudning.
Ingen video pa	MH3021P stoder endast en skarm.
skarmen som ar	<ul> <li>Kontrollera videoanslutningskabiarna.</li> <li>Konsto bert kringutrusteingen från MH2021P, vänte i 10 sekunder och applut seden kringutrusteingen.</li> </ul>
	Koppla bon knngutrustningen nan kingus zur vana i to sekunder och ansitt setan knngutrustningen.
Problem med video-/ ljudprestanda	Kontrollera/uppdatera system Bios, granska unviunen och judunviunen för att a nyare versioner. Kontrollera/uppdatera system Thunderbolt drivrutin för nyare version.
Uppdatera ditt systems BIOS	Uppdatera systemets BIOS, grafik och drivrutiner från
och MH3021P-tirmware	https://www.dell.com/support/drivers
	Uppdatera din MH302 im movinitari
	nttps://www.deit.com/support/drivers
Dell Display Manager (DDM)	Kontrollera/uppdatera system BIOS/Grafisk drivrutin och installera Dell Display Manager
fungerar inte	(DDM) skärm-applikation.
- <b>3</b>	https://www.dell.com/support/home/drivers/drivers/drivers/driverid=6WGWY

hos några populära kommunikationsprogramvar       • Annan kommunikation SW där du kan komma åt samtalskontroller via UI kommunikationsprogramvara.         or       UC-plattformar       Stång av/Slå på ljud Samtal accepteras       Avvila samtal/ Avvila samtal       Höj volymen       Stånk volymen         Zoom       OK       OK       OK       OK       OK       OK         Skype för företag       OK       OK       OK       OK       OK         Microsoft Teams       OK       X       X       OK       OK         Google Hangouts       OK       X       X       OK       OK
Kommunikationsprogramvar Or         UC-plattformar         Stång av/Slå på ljud         Samtal accepteras         Avvisus samtal/ Avvisa samtal         Höj volymen         Sänk volymen           Zoom         OK
Zoom         OK         OK         OK         OK         OK           Skype för företag         OK         OK         OK         OK         OK           Microsoft Teams         OK         X         X         OK         OK           Google Hangouts         OK         X         X         OK         OK
Skype för företag         OK         OK         OK         OK           Microsoft Teams         OK         X         X         OK         OK           Google Hangouts         OK         X         X         OK         OK
Microsoft Teams         OK         X         X         OK         OK           Google Hangouts         OK         X         X         OK         OK
Google Hangouts OK X X OK OK
Cisco Webex OK X X OK OK
FaceTime OK X X OK OK
Slack OK X X OK OK
GoToMeeting OK X X OK OK
BlueJeans OK X X OK OK
*Samtals avslut har två olika tillstånd 1. Avvisa/Avslå samtal – Kan göras via knappen Avsluta samtal på högtalartelefonen 2. Avsluta ett pågående samtal – Kan ENDAST utföras via Zoom-appen
Min knapp för att acceptera Om flera konferensapplikationer är installerade i samma IT-miljö eller installerade och används
samtai/avsiuta samtai tungerar Inte på MH3021P för Zoom
Möjlig lösning: rekommenderas att svara på inkommande samtal/avvisa samtal via applikationens gränssnitt.
Video på den anslutna · Kontrollera videoanslutningskablarna.
skärmen är förvrängd eller  Kontrollera och uppdatera videoupplösningen under Inställningar > Skärm > Skärmupplösning
Skadaa
video pa den ansturia sia initia init
läge
Eko kan höras under • MH3021P har Eko-annulleringsfunktion, det hjälper användaren i andra änden av
samtalet samtalet att minska ekot.
<ul> <li>Om du hör eko i din enhet kan det bero på den andra slutanvändarens enhet. Deras enhet kan vara sämre i funktionen eko-annullering.</li> </ul>
Högtalaren har ingen · När du har anslutit går du till ljudinställningarna för din dator och
ljudutgång från MH3021P väljer MH3021P som uppspelningsenhet.
Kontrollera om MH3021 är korrekt ansluten till datorn.
<ul> <li>Se till att MH3021P-volymen inte är inställd på 0 %.</li> </ul>
Mikrofonen fungerar inte på + När du har anslutit går du till ljudinställningarna för din dator och
MH3021P väljer Dell MH3021 som uppspelningsenhet.
Kan inte ringa eller välja det • MH3021P knappar för att besvara samtal och avsluta/avvisa samtal stöder bara "Skype för
inkommande samtalet i företag" och "Zoom". Du kan använda besvara eller avsluta/avvisa samtal via UI
enhetsknappen via Line, kommunikationsprogramvara.
WhatsApp och Wechat?
Onormalit ljud • Rensa eventuella ninder melan Mindoz TP och anvandaren.
Volumen är för lån . Rense sventiella binder mellan MH3021P och användaren
Vidi volvmen til en höger nykå genom att trycka på knappen Höi volvm eller
kontrollera via kommunikationsproaram.
Tryck på volym-knappen för Windows öka volymen.

Skype för företag visar "Det här samtalet är parkerat"	Under samtal från Skyp under vissa driftsförhålla urladdning eller annat ov samtalet är parkerat." för "Återuppta samtal" för at This call is on hold	be för företag. Samtalet kan vara parker inden (tryck på valfri knapp, anslut ytter räntat beteende) kan Skype för företag ir att fråga dig om du vill återuppta samt t fortsätta samtalet.	at (koppla inte bort) ligare ljudenhet, elektrostatisk visa meddelandet "Det här alet. Du kan trycka på ikonen
Ställ in din MH3021P som standardljudenhet i Windows 10	<ul> <li>Du kan följa stegen ner</li> <li>Öppna inställningar.</li> <li>Gå till System – Ljud.</li> <li>Till höger väljer du önsa.</li> <li>Ställ in utgångsenhet</li> </ul>	dan: skad enhet i rullgardinslistan Välj din utg	gångsenhet.
	Settings		- • ×
	A Home	Sound	
	Find a setting	Output	Related Settings Bluetooth and other devices
	System	Choose your output device	Sound Control Panel
	Display	Echo Cancelling Speakerphone (Dell V	Microphone privacy settings
	d@ Sound	certain apps may be set up to use different sound devices than the one selected here. Customize app volumes and devices in advanced sound options.	Ease of Access audio settings
		Device properties	line employ
	LJ Notifications & actions	Master volume	Have a question?
	J Focus assist	۵) <u> </u>	Fixing sound problems
	O Power & sleep	▲ Troubleshoot	<b>A 1 1 1</b>
	Battery	Manage sound devices	Give feedback
	👄 Storage	Input	
	Tablet mode	Choose your input device	
	b. Ställ in inmatningsenh	et	
		Sound	
	Find a setting		
	Conten	Input	
	System	Choose your input device	
	🖵 Display	Echo Cancelling Speakerphone (Dell 🗡	
	40 Sound	Certain apps may be set up to use different sound devices than the one selected here. Customize app volumes and devices in advanced	
	Notifications & actions	sound options.	
		Test your microphone	
	d) a a l	Les your microphone	
	O Power & sleep	▲ Troubleshoot	
	Battery	Manage sound devices	
	- Storage		
	_	Advanced sound options	

Ställ in standardljudenheten	<ul> <li>Du kan följa stegen nedan:</li> </ul>
med Sound Flyout	1. Klicka på ljudvolymikonen i systemfältet.
	2. Klicka på uppät pilen i ljudavsnittet.
	Echo Cancelling Speakerphone (Dell MH3021P)
	4.)
	32
	∧ /// 🦛 🕶 🕂 ENG 10:38 PM 🔢
	3. Välj önskad ljudenhet från listan.
	Select playback device
	Echo Cancelling Speakerphone (Dell MH3021P)
	Speakers/Headphones (Realtek(R) Audio)
Ställ in standardljudenheten	<ul> <li>För att öppna de klassiska ljudalternativen i Windows10 kan du följa stegen nedan:</li> </ul>
med den klassiska ljud-	1. Tryck på Win + R för att öppna dialogrutan Kör.
appleten	2.Skriv eller kopiera och klistra in följande
	kommando: mmsys.cpl
	🕼 Run 🛛 🗙
	Type the name of a converse folder document or latenet
	(12) Hype distance or a program crossed section of the first or metrice resource, and Windows will open it for you.
	Open: mmsys.cpl v
	OK Cancel growse
	3.Tryck på Enter-knappen. Detta kommer att öppna liud-appleten direkt.
	D Sound X
	Pathatic Barocelles Council Communications
	Select a playback device below to modify its settings:
	Echo Cancelling Speakerphone
	Cell NH3021P Default Device
	Speakers/Headphones
	Ready
	Configure Cas Tarbait an Denovative
	4 Väli önskad enhet i listan och klicka på knannen Ställ in standard
	T. vaj unskaŭ ennet i listan uch hicka pa knappen stali in stanuaru.

Specifikationer			
Uppströmsingång	USB-C med DP alt-läge		
Nedströms dataportar	•Två USB 3.1 Gen 2 Typ-A-portar •En USB 3.1 Gen 2 Typ-C-portar		
Nedströms videoportar och upplösningar stöds	Singel videoutgång från en av de två portarna: • En USB-C (DP)-port (3840 x 2160 max)/60Hz • En HDMI 2.0-port (3840 x 2160 max)/60Hz 4K/60Hz stöds endast på dator med HBR3-funktion.		
Audio	<ul> <li>Två inbyggda rundstrålande mikrofoner</li> <li>Högtalare</li> </ul>		
Knapp- och LED-indikering	<ul> <li>Knapp: Besvara samtal, avsluta samtal/avvisa samtal, höj volym, sänk volym, stäng av mikrofon</li> <li>LED: Vit, röd, grön</li> </ul>		

Systemkrav		
Operativsystem som stöds	Win10 64-bitar	
Driftstemperatur	0~35°C	

# Lagstadgad information

## Garanti

## Begränsad garanti och returpolicy

Dell-märkta produkter har ett års begränsad maskinvarugaranti. Om det köps tillsammans med ett Dell-system följer det systemgarantin.

### För kunder i USA:

Detta köp och din användning av denna produkt omfattas av Dells slutanvändaravtal, som du hittar på **www.dell.com/terms**. Detta dokument innehåller en bindande skiljedomsklausul.

### För kunder i Europa, Mellanöstern och Afrika:

Dell-märkta produkter som säljs och används är föremål för tillämpliga nationella konsumenters lagliga rättigheter, villkoren i alla återförsäljaravtal som du har ingått (som gäller mellan dig och återförsäljaren) och Dells villkor för slutanvändaravtal. Dell kan också ge ytterligare maskinvaregaranti – fullständig information om Dells slutanvändaravtal och garantivillkor kan hittas genom att gå till **www.dell.com**. Välj ditt land från listan längst ner på "hemsidan" och klicka sedan på länken "Regler och villkor" för slutanvändaravtal eller "Support"-länken för garantivillkor.

#### För kunder utanför USA:

Dell-märkta produkter som säljs och används är föremål för tillämpliga nationella konsumenters lagliga rättigheter, villkoren i alla återförsäljaravtal som du har ingått (som gäller mellan dig och återförsäljaren) och Dells garantivillkor. Dell kan också tillhandahålla en extra maskinvarugaranti

– fullständig information om Dells garantivillkor kan du hitta genom att gå till www.dell.com. Välj ditt land från listan längst ner på "hemsidan" och klicka sedan på länken "Regler och villkor" eller "Support"-länken för garantivillkor.



OBS: Påse omfattas inte av garanti.