Dell Mobil Adaptör Hoparlör MH3021P

Kullanıcı Kılavuzu



Düzenleyici Model: MH3021Pu

Notlar, ikazlar ve uyarılar



NOT: NOT, bilgisayarınızı daha iyi kullanmanıza yardım eden önemli bilgileri gösterir.



İKAZ: İKAZ, donanıma gelebilecek olası hasarları veya veri kaybını belirtir ve size bu tür bir problemden nasıl kaçınabileceğinizi gösterir.



UYARI: UYARI, maddi hasar, kişisel yaralanma veya can kaybı olasılığına işaret eder.

©2020 Dell Inc veya iştirakleri. Tüm hakları saklıdır. Dell, EMC ve diğer ticari markalar, Dell Inc. veya iştiraklerinin ticari markalarıdır. Diğer ticari markalar, ilgili sahiplerinin markaları olabilir.

06-2020 Rev. A00

İçindekiler

Kutuda bulunanlar	4
Özellikler	5
Önden görünüm	5
Arkadan görünüm	5
Mobil Adaptör Hoparlörünüzü Kullanma	6
Sorun giderme	14
Tekniközellikler	18
Yasal bilgiler	19
Garanti	19

Kutuda bulunanlar



Ű

Özellikler

Önden görünüm

1

3



USB-C bağlantı noktası 4 Mikrofon



- 5 USB-A bağlantı noktası 6 USB-A bağlantı noktası
- 7 USB-C kablosu

Mobil Adaptör Hoparlörünüzü Kullanma

1. MH3021P cihazınızın altındaki USB-C kablosunu bulun. USB-C kablosunu elinizle serbest bırakın.



2. MH3021P cihazınızın USB-C kablosunu bilgisayarınızdaki Thunderbolt veya USB-C (DisplayPort Alt Modu) bağlantı noktasına takın. Aşağıdaki resim harici bir güç kaynağı olmadan HDMI monitor ve diğer çevre birimlerinin MH3021P cihazına nasıl bağlandığını gösterir.

Güç Dağıtımı Olmadan



3. MH3021P, bilgisayarınızın Thunderbolt veya USB-C (DisplayPort Alt Modu) bağlantı noktasına bağlandığında 90W'a kadar güç dağıtımını destekler. Güç kaynağı, adaptör veya şarj özelliğini destekleyen USB-C monitör tarafından sağlanabilir. Aşağıdaki iki resim MH3021P cihazının, USB-C güç adaptörü veya USB-C monitor vasıtasıyla harici güç kaynağına nasıl bağlandığını gösterir.



USB-C Güç Adaptörü ile Güç Dağıtımı



Ű

📖 / 🕯 / 🔋 / 🖻 / 🔤

1/E

4. MH3021P'de Hoparlör ve Mikrofon bulunur. Mobil adaptörünüzü dizüstü bilgisayara bağladıktan sonra iletişim için kullanabilirsiniz.



Mikrofonu Kapat/Aç

)	Çağrı yanıtla	Çağrı yanıtla düğmesine dokunun	
)×	Çağrı sonlandır/Çağrı reddet	Çağrı sonlandır/reddet düğmesine dokunun	
+	Hoparlör sesini yükselt	Sesi yükselt düğmesine dokunun	
-	Hoparlör sesini alçalt	Sesi alçalt düğmesine dokunun	
ф×	Mikrofonu Kapat/Aç	Mikrofonu kapat düğmesine dokunun	



5. Skype Kurumsal / Zoom ile çalışma şekli

•Skype Kurumsal / Zoom çağrılarını yanıtlama:

(1) Çağrıyı cevaplamak için çağrı yanıtla düğmesine basın.



• Skype Kurumsal aramaları yapmak

(1) Skype Kurumsal'ı ana ekrana getirmek için Çağrı yanıtla düğmesine basın.
 (2) Bilgisayarınızdaki Skype Kurumsal uygulaması aracılığıyla bir arama başlatın.



• Zoom aramaları yapmak

(1) Zoom uygulaması vasıtasıyla bir arama başlatın.

• Ses seviyesini ayarlama

(1) Sesi artırmak için Sesi yükselt düğmesine basın. Sesi yükselt düğmesine basıldığında bir sesli uyarı tonu duyulabilir.

(2) Sesi azaltmak için Sesi alçalt düğmesine basın. Sesi alçalt düğmesine basıldığında bir sesli uyarı tonu duyulabilir.



- 6. Düğme ve LED ışıkların çalışma şekli
- Güç verildiğinde, üst ortadaki LED beyaz renkte yanacaktır.



 Gelen çağrı: Gelen arama sırasında, çağrı yanıtlama LED'i yeşil renkte, çağrı reddetme LED'i kırmızı renkte yanıp söner.



 Çağrı sırasında: Üst ortadaki LED yeşile dönecektir.



 Mikrofon kapalı Mikrofon kapatıldığında, tüm LED'ler kırmızı renkte yanarlar ve mikrofonun sesi açılana kadar kırmızı kalırlar.



 Ses seviyesini ayarlama: Ses seviyesini ayarlarken, LED'lerin oluşturduğu halka ses seviyesini göstermek için geçici olarak beyaz renkte yanacaktır. Ses yükseltme düğmesine basıldığında, LED'ler saat yönünde yanar. Ses alçaltma düğmesine basıldığında, LED'ler saatin tersi yönde söner.



 Çağrı sonlandırma: Bir çağrı sona erdiğinde, üst ortadaki LED yeşilden beyaza döner. Zoom için uygulamadaki "Toplantıdan Ayrıl" düğmesine tıklayın.



7. Çevre birimlerini MH3021P'ye bağlayın

MH3021P, ilk gelen ilk faydalanır esasına göre aynı anda yalnızca bir videoyu destekleyebilir. İki video bağlantı noktası aynı anda takıldığında, öncelik HDMI video bağlantı noktasına verilir.



/ 📰 /

USB-C ve USB-A bağlantı noktaları

Klavye, fare ve harici depolama aygıtları gibi cevre birimlerini bağlayın.

NOT: MH3021P bilgisayarınızdaki Thunderbolt veya 15W USB-C bağlantı noktası gücüne bağlandığında, aşağı akış USB-A ve USB-C bağlantı noktaları aşağıdaki kombinasyonda çalışacaktır:

- 2X 📰 / 🕯 / 🖡 + 1X 👰 / 🔤
- 3X 📰 / 🔒 / 🖡
- NOT: MH3021P bilgisayarınızdaki 7,5W USB-C bağlantı noktası gücüne bağlandığında, aşağı akış USB-A ve USB-C bağlantı noktaları aşağıdaki kombinasyonda çalışacaktır:



Sorun giderme

Problemler	Olası çözümler		
MH3021P, bilgisayarınızdaki	MH3021P valnızca bilgisavarınızdaki USB-C bağlantı noktası ile uvumludur. Thunderbolt		
USB-A bağlantı noktasında	bağlantı noktası veva USB-C (DisplayPort Alt Modu) bağlantı noktası		
çalışmıyor			
Birden cok ekran calısmıyor	MH3021P tek ekran çıkışını destekler. HDMI bağlantı noktasına veya USB-C monitöre aynı		
	anda yalnızca bir çevre birimi bağlayabilirsiniz.		
MH3021P dizüstü bilgisayara	MH3021P'yi bilgisayarınızdaki Thunderbolt veya 15W USB-C (DisplayPort Alt Modu) bağlantı		
harici bir güç kaynağı	noktasına bağlarsanız bir video çıkışı, hoparlör ve fare, sunum kumandası veya RF dongle		
olmadan bağlandığında, tüm	gibi düşük güçlü USB aygıtları ve muhtemelen bir harici sabit disk sürücüsü kullanabilirsiniz.		
USB bağlantı noktaları aynı	MH3021P'yi bilgisayarınızdaki Thunderbolt veya 7,5W USB-C (DisplayPort Alt Modu) bağlantı		
anda kullanilamiyor	noktasına bağlarsaniz bir video çıkışı ile birlikte sunum kumandası/RF dongle gibi duşuk		
	güçlü USB aygıtları kullanabilirsiniz.		
MH3021P'ye harici bir SSD/	Bazı harici SSD/HDD/Optik sürücüler, MH3021P'nizin destekleyebileceğinden daha fazla güç		
HDD ve optik (CD/DVD/Blu-	gerektirir.		
ray) bağlandığında sürücü	 Harici SSD/HDD/Optik sürücüyü doğrudan bilgisayarınıza bağlamanız önerilir. 		
okunamıyor ve yazılamıyor			
MH3021P'ye bir çevre birimi	 MH3021P'ye bağladığınız çevre biriminin daha fazla güce ihtiyacı var. 		
bağlarken Güç Dalgalanması	MH3021P'ye bağlı diğer çevre birimlerinin bağlantısını kesin.		
mesajı çıkıyor "Bilinmeyen	Yüksek güç tüketen çevre birimlerini doğrudan bilgisayarınıza bağlamanız önerilir.		
USB aygıtın bağlantı			
noktasının	Güç dalgalanması mesajı çıktığında MH3021P'nin USB-A/USB-C bağlantı noktasına bağlı		
sağlayabileceğinden daha	olan tüm cihazların bağlantısı otomatik olarak kesilir. En son bağlanan USB aygıtını		
fazla güce ihtiyacı var"	çıkarabilirsiniz.		
MH3021P'nin HDMI veya Type-C	 Monitörün 4K 60Hz'i desteklediğinden emin olun. 		
bağlantı noktasına bağlandığında	60 Hz'deki 4K çözünürlük, 60 Hz'de 4K çözünürlük sunabilen bir ekrana sahip DisplayPort 1.3		
monitördeki çözünürlük 4K 60	veya üstü (HBR3) bulunan bilgisayarlarda desteklenir. DisplayPort 1.3'ün altını destekleyen		
Hz'den daha düşük	bilgisayarlarda, desteklenen maksimum çözünürlük 30 Hz'de 4K'dır.		
MH3021P, bilgisayarınızı USB-	MH3021P azami 90W Güç Dağıtımını destekler. Şarj için gereken asgari güç platforma		
C bağlantı noktası üzerinden	bağlıdır.		
şarj etmiyor Bil durumu simassinin üzorinda	 MH3021P 15W kaynak ayırdığından sisteminiz güç kaynağından 15W daha az alır. Bu 		
sari renkli bir patlama simoesi	nedenle yavaş şarj mesajını/simgesini görebilirsiniz.		
görüyorum	 İdeal şarj için daha yüksek seviyeli bir güç adaptörü kullanılması önerilir. 		
MH3021P'ye bağlı	MH3021P yalnızca tek monitörü destekler.		
monitörde görüntü yok	 Video bağlantı kablolarını kontrol edin. 		
	Çevre birimini MH3021P'den ayırın, 10 saniye bekleyin ve ardından çevre birimini tekrar bağlayın.		
Video / Ses performansı	Daha yeni bir sürüm için sistem BIOS'unu, grafik sürücü yazılımını ve ses sürücü yazılımını kontrol edin/		
sorunları	Daha yeni bir sürüm için sistem Thunderbolt ürün yazılımını ve ses sürücü kontrol edin / güncelleyin.		
Sisteminizin BIOS ve MH3021P	 Lütfen sisteminizin BIOS'unu, grafik ve ses sürücü yazılımlarını 		
ürün yazılımını güncelleyin	https://www.dell.com/support/drivers		
	Lütfen MH3021P ürün yazılımını		
	https://www.dell.com/support/drivers		
	Urun yazılımını guncellemeden önce MH3021P'yi bilgisayarınıza bağlamanız gerekir.		
Dell Ekran Yoneticisi (DDM)	Sistem BIOS/Grafik surucu yazılımıni kontrol edin/guncelleyin ve Dell Ekran Yöneticisi		
çalışmiyor	(UDIN) MONITOR UYgulamasini Yukleyin. https://www.dell.com/support/home/drivers/drivers/details/2/driverid=6WGWY		
Dell Ekran Yöneticisi (DDM) çalışmıyor	Lütfen MH3021P ürün yazılımını https://www.dell.com/support/drivers Ürün yazılımını güncellemeden önce MH3021P'yi bilgisayarınıza bağlamanız gerekir. Sistem BIOS/Grafik sürücü yazılımını kontrol edin/güncelleyin ve Dell Ekran Yöneticisi (DDM) Monitör uygulamasını yükleyin.		
-	https://www.dell.com/support/home/drivers/drivers/details/?driverid=6WGWY		

Bazı popüler iletisim	• MH3021P düğme	eleri Skype Kur	umsal ve Zoor	n ile uvumlu ca	lısır.	
yazılımlarında MH3021P düğme çalışma şekli	 Diğer iletişim yaz üzerinden erişebi 	ılımlarında çağ lirsiniz.	rı kontrollerine	iletişim yazılın	nının kendi kull	anıcı arayüzü
augine şunşına şekir	UC platformlari	Mik. Kapalı/Açık	Çağrı Yanıtla	Çağrı Sonlandır/ Reddet	Sesi Yükselt	Sesi Alçalt
	Zoom	Tamam	Tamam	Tamam*	Tamam	Tamam
	Skype Kurumsal	Tamam	Tamam	Tamam	Tamam	Tamam
	Microsoft Teams	Tamam	×	×	Tamam	Tamam
	Google Hangouts	Tamam	×	×	Tamam	Tamam
	Cisco Webex	Tamam	×	×	Tamam	Tamam
	FaceTime	Tamam	×	×	Tamam	Tamam
	Slack	Tamam	×	×	Tamam	Tamam
	GoToMeeting	Tamam	×	×	Tamam	Tamam
	BlueJeans	Tamam	×	×	Tamam	Tamam
	*Çağrı sonlandırm	a 2 farklı durur	na sahiptir	·		,
	1. Çağrı reddet - C	ihazdaki Çağrı	Sonlandır düğ	mesi ile yapıla	bilir	
	2. Devam eden ara	amayı sonlandı	r - Yalnızca Zo	om Uygulamas	sı ile yapılabilir	
MH3021P üzerindeki çağrı	Aynı BT ortamında	birden fazla ko	onferans uygul	aması yüklüys	e veya aynı PC	ye yüklenip
yanıtla/çağrı sonlandır	kullanılıyorsa, MH3021P ile çağrıyı yanıtlama/ sonlandırma yapamayabilirsiniz.					
düğmeleri ZOOM'da çalışmıyor.	Gelen çağrıyı cevaplama / sonlandırma işlemlerinin uygulama arayüzünde yapılması önerilir.					
Bağlı monitördeki video bozuk	 Video bağlantı kablolarını kontrol edin. 					
veya görüntü gelmiyor.	 Ayarlar>Ekran>Ekran çözünürlüğü altındaki video çözünürlüğünü kontrol edin ve güncelleyin 			lin ve		
Bağlı monitördeki video	 Ayarlar>Ekran> Birden fazla ekran altındaki ayarı değiştirin 					
genişletilmiş modda	• Windows Tusuna basarak modları değiştirin 🔳 + P.					
	MH30321P Yankı engelleme özelliğine sahiptir. Çağrının diğer ucundaki kullanıcının yankıyı azaltmasına vardımcı olacaktır.					
çagrı sırasında yankı				antennin yankiyi		
duyulabiliyol	Cihazınızda vank	ı duvarsanız bi	unun nedeni di	ăer uctaki kulla	anıcının cihazı	olabilir. Yankı
	engelleme konusunda cihazları çok başarılı olmayabilir.					
MH3021P'nin hoparlöründen	• Bağladıktan sonra, bilgisayarınızın ses ayarlarına gidin ve oynatma aygıtı olarak MH3021P'yi					
ses gelmiyor	seçin.					
	MH3021P'nin bilg	jisayara doğru	bağlanıp bağla	anmadığını kon	trol edin.	
	 MH3021P ses dü 	zeyinin %0'a a	yarlanmadığın	dan emin olun.		
						B
MH3021P'nin mikrofonu	Bagladiktan sonra	a, bilgisayarını	zin ses ayarlar	ina gidin ve ka	yit aygiti olaral	k Dell MH3021P'yı
çalışınıyor Line WhatsApp ve Wechat	MU2021D opăruv	onitiama vo oa	ări conlandirm	a/raddatma dü	ămolori volnuz	na "Skupa
üzerinden cihazdaki düğme ile	 Kurumsal" ve "Zo 	om" uvqulama	larını destekler	Cağrı vanıtlar	ma veva sonlar	ndirma/reddetme
telefon görüşmesi yapılamıyor	islemlerini iletisim vazılımı kullanıcı aravüzü üzerinden vapabilirsiniz.					
cevaplanamiyor mu?	3 3	,	· · · , · · ·			
Anormal ses	MH3021P ile kullanıcı arasındaki engelleri kaldırın.					
	• Dell MH3021P'yi bilgisayarınızdan çıkartıp tekrar takın.					
Ses seviyesi çok düşük	MH3021P ile kull	anıcı arasındal	ki engelleri kalo	dırın.		
	· Ses yükseltme düğmesine basarak veya iletişim yazılımı ile kontrol ederek ses seviyesini					
	daha yüksek bir seviyeye getirin.					
	 Windows'da ses 	seviyesi ayarın	a tıklayın ve se	es seviyesini a	rtırın.	

Skype Kurumsal "Bu çağrı beklemede" uyarısı gösteriyor	Skype Kurumsal ile yap Bazı çalışma koşullarınd Elektro-Statik deşarj vey istemediğinizi sormak içi Çağrıyı devam ettirmek i This call is on hold	ulan çağrı sırasında. Çağrı beklemede c a (herhangi bir düğmeye basılması, ek a diğer beklenmedik davranışlar) çağrıy n Skype Kurumsal "Bu çağrı beklemede çin "Çağrıyı Sürdür" simgesine basabilir kesume Call	Iabilir (bağlantıyı kesmeyin) bir ses cihazı bağlanması, ı devam ettirmek isteyip ." mesajını gösterebilir. isiniz.		
MH3021P'nizi Windows 10'da varsayılan ses cihazı olarak ayarlama	 Aşağıdaki adımları takiş Aşağıdaki adımları takiş Ayarları'ı açın. Sistem – Ses seçeneğ Sağ taraftaki "Çıkış cil Cıkış cilosana yandanı 	o edebilirsiniz: jine gidin. azınızı seçin" açılır listesinde gerekli cil	nazı seçin.		
	a. Çıkış cinazini ayanayı	n			
	Settings		- • ×		
	A Home	Sound			
	Find a setting	Output	Related Settings		
	System	Choose your output device	Sound Control Panel		
		Echo Cancelling Speakerphone (Dell $$	Microphone privacy settings		
	G Display	Certain apps may be set up to use different sound devices than the one selected here. Customize app volumes and devices in advanced sound	Ease of Access audio settings		
	40 Sound	options.			
	Notifications & actions	Macter volume	Have a question?		
	J Focus assist	4) 34	Setting up a microphone		
	O Power & sleep	▲ Troubleshoot	P		
	Battery	Manage sound devices	Get help		
	- Storage	Input			
	A Tablet mode	Choose your input device			
	b. Giriş cihazını ayarlayın				
	ය Home	Sound			
	Find a setting	-			
	System	Input			
	🖵 Display	Choose your input device Echo Cancelling Speakerphone (Dell)			
	40 Sound	Certain apps may be set up to use different sound devices than the one selected here. Customize app volumes and devices in advanced			
	Notifications & actions	sound options.			
	J Focus assist	Test your microphone			
	da a a l				
	 Power & sleep 	▲ Troubleshoot			
	Battery	Manage sound devices			
	📼 Storage				
	_	Advanced sound options			

Varsayılan ses cihazını,	Aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:			
görev çubuğundaki Ses	 Görev çubuğundaki ses seviyesi simgesine tıklayın. 			
seviyesi göstergesinde	2. Ses seviyesi göstergesindeki yukarı oka tıklayın.			
ayarlama	Erbo Cappalling Speakembase (D-11 + 4 (2007)			
	Echo Cancelling Speakerphone (Dell MH3021P)			
	JE			
	^ / / / / ENG 2/06/2014 ■ 1038 PM			
	3 Listadan istadičiniz ses cilazini secin			
	Select playback device			
	Echo Cancelling Speakerphone (Dell MH3021P)			
	Speakers/Headphones (Realtek(R) Audio)			
	Windows 10'da klasik Sas assansklarini samak isin assăudaki adımları inlavabilirainin:			
Klasik ses uygulamasiyla	 Windows To da klasik Ses seçeneklerini açırlak için aşagıdaki adımları izleyebilirsiniz. A Ostata aşagıdaki adımları izleyebilirsiniz. 			
varsayılan ses cihazını 1. Çalıştır penceresini açmak için Win+R tuşlarına basın. ayarlama 2. Aşağıdaki komutu yazın veya kopyalayın:				
	Em X			
	mtg://winaero.com			
	Type the name of a program, folder, document, or internet resource, and Windows will open it for you.			
	Open: mmsys.cpl v			
	Zhree constraint			
	OK Cancel Browse			
	3 Enter tusuna basın. Bu, doğrudan Sesler uygulamasını acacaktır			
	J. Enter tuşuna basın. bu, tuğudan Sesier uygulamasını açacaktır.			
	Sound X			
	Playback Recording Sounds Communications			
	Select a playback device below to modify its settings:			
	Echo Cancelling Speakerphone			
	Dell MH3021P Default Device			
	Speakers/Headphones			
	Readtek(R) Audio Ready			
	Configure Set Default / Properties			
	 Listeden istediğiniz cihazı seçin ve Varsayılan Yap düğmesine tıklayın. 			

Teknik Özellikler		
Sistem girişi	DP alt modu ile USB-C	
Sistem çıkış bağlantı noktaları	 İki USB 3.1 Gen 2 Type-A bağlantı noktası Bir USB 3.1 Gen 2 Type-C bağlantı noktası 	
Sistem çıkış Video çıkışı bağlantı noktaları ve desteklenen çözünürlükler	İki bağlantı noktasından birinden tek video çıkışı: • Bir USB-C(DP) bağlantı noktası (3840 x 2160 azami)/60 Hz • Bir HDMI 2.0 bağlantı noktası (3840 x 2160 azami)/60 Hz 4K/60Hz yalnızca HBR3 özelliğine sahip bilgisayarlarda desteklenir.	
Ses	 İki Yerleşik Çok Yönlü Mikrofon Hoparlör 	
Düğme ve LED göstergesi	 Düğme: Çağrı yanıtla, Çağrı sonlandır/Çağrı reddet, Sesi yükselt, Sesi alçalt, Mikrofonu kapat LED: Beyaz, Kırmızı, Yeşil 	

Sistem gereksinimleri		
Desteklenen işletim sistemi	Win10 64-bit	
Çalışma sıcaklığı	0~35°C	

Yasal bilgiler

Garanti

Sınırlı garanti ve iade politikaları

Dell markalı ürünler 1 yıllık sınırlı donanım garantisi taşımaktadır. Bir Dell sistemi ile birlikte satın alınırsa, sistem garantisi kapsamına alınır.

ABD'deki müşteriler için:

Bu satın alma ve bu ürünü kullanımınız, www.dell.com/terms adresinde bulabileceğiniz Dell'in son kullanıcı sözleşmesine tabidir. Bu belge, bağlayıcı hakemlik hükmünü içermektedir.

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki müşteriler için:

Satılan ve kullanılan Dell markalı ürünler, yürürlükteki ulusal tüketici yasal haklarına, girdiğiniz perakende satış sözleşmesinin koşullarına (siz ve perakendeci arasında geçerlidir) ve Dell'in son kullanıcı sözleşmesinin koşullarına tabidir. Dell, ayrıca ek bir donanım garantisi sağlayabilir - Dell son kullanıcı sözleşmesinin ve garanti koşullarının tüm ayrıntılarını www.dell.com adresine giderek, "ana" sayfanın altındaki listeden ülkenizi seçip ardından son kullanıcı koşulları için "şartlar ve koşullar" bağlantısını ya da garanti şartları için "destek" bağlantısını tıklayarak görebilirsiniz.

ABD dışındaki müşteriler için:

Satılan ve kullanılan Dell markalı ürünler, yürürlükteki ulusal tüketici yasal haklarına, girdiğiniz perakende satış sözleşmesinin koşullarına (siz ve perakendeci arasında geçerlidir) ve Dell'in garanti koşullarına tabidir. Dell ayrıca ek donanım garantisi sağlayabilir - garanti koşullarının tüm ayrıntılarını www.dell.com adresine giderek, "ana" sayfanın altındaki listeden ülkenizi seçip ardından "şartlar ve koşullar" bağlantısını tıklayarak ya da garanti koşulları için "destek" bağlantısını tıklayarak görebilirsiniz.



NOT: Taşıma kılıfı garanti kapsamı dışındadır.