戴尔移动适配器扬声电话MH3021P

用户指南



调节模式: MH3021Pu

注释、注意事项、警告

// 注释:注释是指能帮助您更好地使用计算机的重要信息。

- 注意事项:注意事项是指可能出现的硬件损害或数据丢失,并且告诉您怎样 避免出现这些问题。
- 警告:警告是指有可能造成性能损坏、人员受伤或死亡的情况。

2020年版权归戴尔公司或其下属公司所有。保留一切权利。戴尔、EMC和其它商标是戴尔公司或其下属 公司的商标。其它商标可能是其各自所有人的商标。

2020 -06

A00版

目录

箱中物品	4
特点	5
正视图	5
后视图	5
使用您的移动适配器扬声电话	6
故障排查	14
规格	18
法律信息	19
质保	19

箱中物品



特点

正视图







5 USB-A接口 6 USB-A接口

7 USB-C线缆

使用您的移动适配器扬声电话

1. 把USB-C线缆放在您的MH3021P的底部。人工松开USB-C线缆。



2. 把您扬声器MH3021P的USB-C线缆连接到您计算机上的Thunderbolt或USB-C(显示器接口Alt模式)接口。下面的图像显示了连接到MH3021P的HDMI显示器和其它设备,MH3021P没有外接电源。

没有功率输出



3. MH3021P在连接到您计算机上的Thunderbolt或USB-C(显示器接口 Alt模式)接口 后支持最大90瓦的功率输出。电源可以从适配器或具有充电功能的USB-C显示器提供。下面两个图像显示了通过USB-C电源适配器或USB-C显示器连接到外部电源的 MH3021P。





4. MH3021P有扬声电话和麦克风,在您的移动适配器与笔记本电脑连接后,您可以用它来通信。



麦克风静音/取消静音

)	接听模式	点击接听电话按钮	
)×	▶ 结束通话/拒绝通话 点击结束/拒绝通话按锁		
+	调大扬声器音量	点击音量调大按钮	
— 减小扬声器音量		点击音量减小按钮	
Ф×	麦克风静音/取消静音	点击静音麦克风按钮	



- 5. 在Skype for Business/Zoom中的操作
 - ●接听Skype for Business/Zoom电话:

(1) 按下电话拾音器按钮接听电话。



- 拨打Skype for Business电话
- (1)按下电话拾音器按钮,把Skype for Business显示在主屏上。(2)通过您计算机上的Skype for Business应用程序发起电话。



● 拨打Zoom电话 (1) 通过Zoom应用软件发起电话。

• 调解音量

(1)按下音量调大按钮提高音量。您按下音量调大按钮时会听到音频提示音。(2)按下音量减小按钮降低音量。您按下音量减小按钮时会听到音频提示音。



- 6. 按钮和发光二极管操作
- 通电后,顶部中心的发光二极管将 点亮,显示白色。
- 来电呼入:
 来电呼入期间,电话拾取发光二极管将闪烁,呈绿色,电话拒绝发光二极管将闪烁,呈红色。





 电话期间: 顶部中心的发光二极管将变为绿色。



麦克风静音
 麦克风静音时,所有发光二极管都会点
 亮,呈红色,并且一直为红色,直到麦
 克风取消静音。



● 调解音量:

调节音量时,发光二极管环将暂时亮起为 白色,显示音量水平。当音量调大按钮按 下时,发光二极管将顺时针方向点亮。当 音量减小按钮按下时,发光二极管将逆时 针方向熄灭。



● 挂断电话:

一次通话结束时,中心顶部的发光二极 管从绿色变为白色。

对于Zoom软件,按下应用程序的"离开 会议"按钮。



7. 把外围设备连接到MH3021P

MH3021P一次只能支持一个视频,以先到先得为原则。当两个视频接口同时被插上时,HDMI视频接口优先。



- 3X 📰 / 🕯 / 🖡
- / 注释: 当MH3021P连接到您计算机上的7.5瓦USB-C电源接口时,下游的USB-A接口和USB-C 端口将按以下组合工作:



故障排查

问题	可能的解决办法
MH3021P在您计算机的USB-A	MH3021P只与您计算机上的USB-C接口相容。Thunderbolt接口或USB-C(显示器接口 Alt模
接口上不起作用。	式)接口。
不支持多台显示器。	MH3021P支持单显示器输出。您一次只能连接一个外围设备到HDMI接口或USB-C显示器。
当MH3021P连接到笔记本电脑并且没有外部电源时,不能同时使用所有USB接口。	如果您把MH3021P连接到您计算机上的Thunderbolt或15瓦USB-C(显示器接口 Att模式),那 么您只能使用一个视频输出、扬声电话和低功率USB设备(例如:鼠标、演示遥控器或射频加 密狗,可能还有外部硬盘驱动器)。 如果您把MH3021P连接到您计算机上的一个7.5瓦USB-C(显示器接口 Att模式),那么您只能 使用一个视频输出,以及低功率USB设备(例如:演示遥控器或射频加密狗)。
当MH3021P已经连接时,不能 读写外部固态硬盘、硬盘驱动 器和光驱(CD/DVD/Blu- ray)。	 • 有些外部固态硬盘/硬盘驱动器/光驱需要的功率高,您的MH3021P无法支持 这么高的功率。 • 建议您直接把外部固态硬盘/硬盘驱动器/光驱连接到您的计算机。
当一个外围设备连接到 MH3021P时,"功率骤增"信号 弹出"未知USB设备需要的功率 超过接口可以提供的功率"。	 ·您连接到MH3021P的外围设备需要更多功率。 断开与MH3021P连接的其它外围设备。 对于功率消耗大的外围设备,建议直接将该外围设备连接到您的计算机。 * 当功率骤增信号弹出时,所有连接到MH3021P的USB-A接口和USB-C接口的设备将自动断开。 您可以移除上次连接的USB设备。
当连接到HDMI或MH3021PR的 C型接口时,显示器的分辨率将 低于4K 60赫兹。	 ·检查显示器,确保显示器能支持4K 60赫兹。 ·计算机有1.3及以上(HBR3)显示器接口,并且配有频率60赫兹分辨率为4K的显示器, 那么该计算机支持60赫兹的4000分辨率。对于支持低于1.3显示器接口的计算 机,这些计算机支持的最大分辨率为30赫兹4000。
MH3021P不通过USB-C接口 为您的计算机充电。 我看到电视状态图标上有一个 黄色的感叹号图标	 • MH3021P支持的最大功率输出为90瓦。最小充电功率要求取决于平台。 • MH3021P预留15瓦的功率,这样您的系统从电源获得的功率降低了15瓦。因此,你可以看到一个慢充电信号/图标。 • 建议使用更高额定功率的电源适配器以获得最佳充电效果。
与MH3021P连接的显示 器上没有视频	 • MH3021P仅支持一台显示器。 ・检查视频连接线缆。 • 断开此外围设备与MH3021P的连接,10秒钟后再连接此外围设备。
视频/音频性能问题	检查/更新系统BIOS、显卡驱动器和音频驱动器,升级到最新版本。 检查/更新系统Thunderbolt固件和驱动器,升级到最新版本。
更新您系统的BIOS固件和 MH3021P固件	 •请访问网站 https://www.dell.com/support/drivers,更新您系统的BIOS、显卡和驱动器。 •请访问网站 https://www.dell.com/support/drivers,更新您MH3021P的固件。 更新固件前,需要把MH3021P连接到您的计算机。
戴尔显示管理器(DDM)没工 作。	检查/更新系统BIOS/显卡,并安装戴尔显示管理器(DDM)显示其应用程序。 https://www.dell.com/support/home/drivers/driversdetails/?driverid=6WGWY

一些常用通信软件上的 MH3021P按钮操作	 • MH3021P按钮与Skype for Business和Zoom一起使用效果很好(这是两款软件)。 • 其它通信软件,你可以通过通信软件用户界面访问呼叫控制。 			次件)。		
	统一通信平台	静音/取消静音	接听来电	结束/拒绝来电	音量调大	音量减小
	Zoom	ок	ок	0К*	ОК	ОК
	Skype for Business	ОК	ОК	ок	OK	ОК
	Microsoft Teams	ОК	×	×	OK	ОК
	Google Hangouts	ОК	×	×	OK	ОК
	Cisco Webex	ОК	×	×	OK	ОК
	FaceTime	ОК	×	×	OK	ОК
	Slack	ОК	×	×	ОК	ок
	GoToMeeting	ОК	×	×	OK	ок
	BlueJeans	ок	×	×	ОК	ок
	*通话结束有两个不同的情形 1. 拒绝/谢绝通话:可以利用扬声电话上的结束通话按钮进行。 2. 结束正在进行的童话: 只能用过Zoom应用程序来进行。					
MH3021P上的接听电话/拒绝电 话按钮对于Zoom Possible Solution不管用。	如果多个会议应用程序安装在同一信息技术环境,或在同一台个人电脑上安装和使用,那么您可能不能够通过MH3021P来接收来电或结束通话。建议用应用程序的接口来接听来电/拒绝来 中					
连接显示器上的视频 变形或毁坏。	→检查视频连接线缆。 •检查和更新"设置>显示器>显示器分辨率"下面的视频分辨率。					
扩展模式下已连接的监视 器上不显示视频	 ・改变"设置>显示器>多台显示器"下方的设置。 ・按下窗口键 (■)+P切换模式。 					
接听期间能听到回声。	 • MH3021P有回声消除功能,这将有助于在电话另一端的用户减少回声。 • 如果您听到您设备中的回声,那么这可能是另一端用户设备引起的。 他们设备的回声消除功能可能更差。 					
MH3021P没有声音输出到扬 声器	 ·连线后,转到您的计算机的音频声音设置,选择MH3021P作为播放设备。 ·检查MH3021与计算机的连接是否正确。 ·确保MH3021P音量没有设定在0%。 					
MH3021P上的麦克风不起作 用。	•连线后,转到您的计算机的声音设置,选择戴尔MH3021P作为记录设备。					
不能在设备按钮上通过 Line、WhatsApp和微信拨打 电话或接听来电?	•MH3021P接听来电按钮和结束/拒绝来电按钮仅支持"Skype for Business"和"Zoom"。 您可以通过通信软件用户界面操作接听来电或结束/拒绝来电。					
异常声音	 ·清除MH3021P和用户之间的任何障碍。 ·再次插上接头,让戴尔MH3021P与您的计算机连接起来。 					
音量太低	 ・清除MH3021P和用户之间的任何障碍。 ・按下音量调大按钮把音量调大,或用通信软件控制按钮调大音量。 ・按下窗口中的"音量设置",提高音量。 					

Skype for Business显示"这个 来电等候接听"	・在Skype for Business: 在有些操作情况下(按T 作), Skype for Busine "这个来电等候接听"。问 ③ This call is on hold	K电期间,这个电话可能等候接听(未期 5任何按键,连接其它声频设备,静电排 ss可能显示信息 您是否继续通话。您可以按下"继续通话 Resume Call	开连接) 放或其它未曾预料的操 "来继续通话。
把您的MH3021P设定为 Windows 10操作系统的默认 声音设备。	 你可以按照以下步骤来 打开"设置"。 打开"设置"。 转向"系统-声音"。 在右侧的下拉"选择您」 设置输出设备。 	设置: 的输出设备"清单中选择需要的设备。	- 6 X
	Settings 1		- 🗆 ×
		Sound	
	Find a setting $ ho$	Output	Related Settings Bluetooth and other devices
	System	Choose your output device	Sound Control Panel
	Display	Certain apps may be set up to use different sound devices than the one	Microphone privacy settings
	40 Sound	selected here. Customize app volumes and devices in advanced sound options.	Ease of Access audio settings
	Notifications & actions	Device properties	Have a question?
	A Forme seriet	Master volume	Setting up a microphone
		49 34	Fixing sound problems
	O Power & steep	zz www.esnoot	Get help
	⊔ Battery		Give feedback
	Storage	Input	
	LUA Tablet mode L いル EE からう いル タ	Choose your input device	
	D.		
	ŵ Home	Sound	
	Find a setting		
	System	Input	
	🖵 Display	Choose your input device Echo Cancelling Speakerphone (Dell V	
	40 Sound	Certain apps may be set up to use different sound devices than the	
	Notifications & actions	one selected here. Customize app volumes and devices in advanced sound options.	
		Device properties	
	Pocus assist	Test your microphone	
	O Power & sleep	▲ Troubleshoot	
	Battery	Manage sound devices	
	- Storage		
	_	Advanced sound options	

用声音弹出视窗设置默认音频设备	 ・你可以按照以下步骤来设置: 1. 点击系统托盘上的音频音量图标。 2. 点击声音弹出视窗中的向上箭头。 Echo Cancelling Speakerphone (Dell MH3021P) ^ (小) 32 (小) 32 (本 一 () ENC 1038 PM () _ 3. 在清单中选择合意的音频设备。 Select playback device
	Echo Cancelling Speakerphone (Dell MH3021P)
	Speakers/Headphones (Realtek(R) Audio)
用经典应用小程序设置默认 音频设备	 ・打开Windows10中的经典声音选项,你可以按照以下步骤来设置: 1. 按下Win + R.打开"运行"对话框。 2. 敲入或粘贴下面的命令: Mmsys.cpl 『『『『「Topethename of a program, fielde, decument, or interaction of a program, or interaction of a
L	14. 仕肩串甲选择台息的设备,然后点击"设为默认"按钮。

	规格
上游输入	有显示器接口 Alt模式的USB-C
下游数据接口	•两个USB 3.1第2代A型接口
	•一个USB 3.1第2代C型接口
下游视频输出接口和支持的分辨率	下面两个接口中一个接口输出的单一视频: • 一个USB-C(显示器接口)接口 (最大分辨率3840×2160)/60赫兹 • 一个HDMI 2.0接口(最大分辨率3840×2160)/60赫兹 4000/60赫兹,仅用于有HBR3功能的计算机
音频	•两个内建的全向麦克风 •扬声器
按钮和发光二极管显示	 ·按钮:接听来电、结束来电/拒绝来电、音量调大、 音量减小、麦克风静音 ·发光二极管:白色、红色、绿色
电源规格	・20V=6.5A/5V=3A ・此产品并无附电源充电适配器,消费者若使用电源适配器充 电,需购买配套使用获得CCC认证并满足标准要求的电源适配器
注释	 此产品可透过USB端口与微型计算器等连接,即可播放计算器内 音频文纪,词产品必须与微型计算器连接,无法独立工作。

系统要求		
支持的操作系统	Win10 64位	
运行温度	0~35°C	

法律信息

质保

有限质保和退货政策

戴尔品牌的产品的硬件保修期有限,为一年。如果与戴尔系统一起购买,那 么将采用系统质保。

对于美国用户:

本产品采购和试验必须遵守戴尔的最终用户协议,您可以在网站www.dell.com/terms找到这个协议。本文件含有一个有约束力的仲裁条款。

对于欧洲、中东和非洲的客户:

销售和使用的戴尔品牌产品必须遵循适用的国家消费者合法权利、(您与零售商之间)已签订的任何零售商销售协议的条款以及戴尔的最终用户合同条款。 戴尔公司还可以提供更多硬件质保,访问网站www.dell.com,可以找到戴尔最终用 户合同和质保条款的全部详细资料,在主页底部的清单中选取你所在国家,然后点 击"条款"链接获取最终用户条款,或点击"支持"链接获取质保条款。

对于美国以外的用户:

销售和使用的戴尔品牌产品必须遵循适用的国家消费者合法权利、(您与零售商之间)已签订的任何零售商销售协议的条款以及戴尔的最终用户质保条款。戴尔公司还可以提供更多硬件质保

访问网站www.dell.com,可以找到戴尔最终用户合同和质保条款的全部详细资料, 在主页底部的清单中选取你所在国家,然后点击"条款"链接或点击"支持"链接获取质 保条款。

