## 戴爾行動轉接器免持聽筒MH3021P

# 使用手册



控管型號: MH3021Pu

## 備註,注意事項,警告

備註:「備註」是列出重要資訊以幫助您更完善使用您的電腦。

注意事項:「注意事項」是列出可能對硬體造成損害或遺失資料數據的注意 事項,協助您避免發生這些錯誤。

▲ 警告:「警告」是列出那些可能造成財產損失、受傷或者死亡的事件。

戴爾及其旗下子公司。保留所有智慧財產權。戴爾、易安信和所屬商標都是屬於戴爾或旗下子公司的 品牌。其它廠牌則是各自擁有不同的母公司。

2020 -06

A00版

# 内容

內裝物	4
外觀	5
前視圖	5
後視圖	5
使用您的行動轉接器免持聽筒	6.
故障排除	14
規範	18
法令資訊	19
保固	19

# 内裝物



# 外觀





- 5 USB-A插槽 6 USB-A插槽
- 7 USB-C傳輸線

# 使用您的行動轉接器免持聽筒

1. 在您的MH3021P底部找到USB-C傳輸線轉接頭。手動鬆開 該位置。



2.將您的MH3021P USB傳輸線轉接頭連接Thunderbolt控制器或您的電腦上的USBC插槽(顯示器接頭切換模式)。下方照片是高畫質螢幕和其它裝置未使用外來電源連接到MH3021P的情況。

### 沒有電源傳送



3. 連接到Thunderbolt控制器或您的電腦的USB-C(顯示器接頭切換模式) 最高可承載90 瓦的電源傳輸。可由配接器或USB-C螢幕供應電源。下面兩張照片是MH3021P透過USB-C 電源配接器或螢幕連接外來電源的樣子。

透過USB-C電源配接器傳輸電源





4. MH3021P有話筒和麥克風,您可以在連接您的筆記型電腦的行動配接器後使用通話。



麥克風靜音/取消靜音

)	接電話	按下通話鍵	
)×	結束通話/拒接來電	按下結束/拒絕通話鍵	
+	麥克風音量提高	按下提高音量按鍵	
— 麥克風音量降低		按下降低音量按鍵	
ф×	麥克風靜音/取消靜音	按下麥克風靜音鍵	



/ 注意: MH3021P按鍵在商務用Skype和Zoom都可以運作順暢。

- 5. 商務用Skype/Zoom的操作行為
  - ●接受商務用Skype/Zoom來電:

(1) 按下通話鍵接起電話。



- 使用商務用Skype通話:
- (1)按下通話鍵使商務用Skype畫面出現在主螢幕上。(2)使用您的電腦的商務用Skype應用程式開始通話。



● 使用Zoom通話

(1) 使用Zoom應用程式開始通話。

#### ● 控制音量

- (1) 按下提高音量按鍵增加音量。按按鍵時您會聽到提示音。
- (2) 按下降低音量按鍵減小音量。按按鍵時您會聽到提示音。



- 6. 按鍵和LED顯示器的操作行為
- ●啟動電源時,LED顯示器上方中間 會亮起變白。
- ●來電: 有來電請求時,LED顯示器上的應答鍵 會變成綠色,拒接鍵會是紅色。





- ●通話中: 上方中間的LED顯示器會是綠色。
- ●麥克風靜音 當麥克風靜音時,所有的LED顯示器都 會變成紅色,直到取消靜音。





#### ●控制音量:

調整音量時,LED顯示器的鈴聲會暫時亮起 變成白色以提示音量大小。按下提高音量鍵 時,會呈順時鐘方向亮起。按下降低音量鍵 時,會是逆時鐘方向變暗。 ● 結束通話:

結束通話時,中央上方的LED顯示器會 從綠色變成白色。

若是使用Zoom,按下應用程式的「離開 會議」。





7. 連接週邊設備到MH3021P

MH3021P一次只能支援一個視訊,採取先到先用原則。當兩個視訊接頭同時連接時,高畫質插槽的部份會優先支援。



13

# 故障排除

問題	可能的解決方法
MH3021P無法在您的電腦的 USB-A插槽運作	MH3021P只能和您的電腦的USB-C插槽相容。Thunderbolt控制器或USB-C(顯示器插槽切換模式)插槽。
多重顯示無法運作	MH3021P支援單一顯示。您一次只能連接一個週邊設備到高畫質插槽,或是USB-C螢幕。
當MH3021P連接無外來電源 的筆記型電腦時,無法同時 使用所有的USB插槽。	如果您連接MH3021P到一個Thunderbolt控制器或15瓦USB-C(顯示器插槽切換模式)插槽到您的 電腦,您可以使用一個視訊輸出、麥克風、和低電量USB裝置例如:滑鼠,無線簡報遙控器或是 射頻接收器,或是外接硬碟裝置。 如果您連接MH3021P到一個7.5瓦USB-C(顯示器插槽切換模式)插槽到您的電腦,您可以同時使 用一個視訊和低功率裝置像是無線簡報遙控器/射頻接收器。
連接MH3021P時無法讀取或編 寫外來固態硬碟/硬碟及影像裝 置(雷射唱片/光碟/藍光光 碟)。	<ul> <li>·有些外接固態硬碟/硬碟//硬碟//建富需要比您的MH3021P能支援的更高電源功率。</li> <li>·建議您直接連接外接固態硬碟/硬碟/光碟裝置。</li> </ul>
連接週邊設備到MH3021P時 跳出功率訊息「未知USB裝置 需要比更多電量」。	<ul> <li>·您連接到MH3021P的週邊設備需要更多電量。</li> <li>解除其他連接至MH3021P的週邊設備。</li> <li>對於高功率的週邊設備,建議您直接連接的您的電腦。</li> <li>·所有連接到MH3021P的USB-AUSB-C插槽的裝置都會在功率波動訊息跳出時自動取消連接。您可以移除最後一個連接的USB。</li> </ul>
連接到MH3021P的高畫質或C 型插槽時的螢幕解析度低於4K 60赫茲	<ul> <li>•確認螢幕可以支援4K60赫茲。</li> <li>•4K解析度,60赫茲支援電腦軟體中顯示插槽1.3或更新的版本。</li> <li>對於1.3以下的版本,最高解析度為4K,30赫茲。</li> </ul>
MH3021P沒有透過USB-C插 槽從您的電腦取得電源 我看見一個黃色標誌出現在電 源狀態標示上	<ul> <li>• MH3021P支援最高90瓦電源傳輸。最低電量需求是依據不同介面有不同設定。</li> <li>• MH3021P保存15瓦,所以您的系統會從電源接受比15瓦要小的功率。</li> <li>您可以在這個狀況發生時觀察充電緩慢訊息/標誌。</li> <li>• 建議在供電給光時使用較高功率接收器。</li> </ul>
螢幕上沒有出現 MH3021P相關的視訊	<ul> <li>• MH3021P只支援單一螢幕。</li> <li>• 確認視訊連接纜線。</li> <li>• 解除MH3021P週邊設備連接,等待10秒再重新連接。</li> </ul>
視訊/通話問題	檢查/更新系統的基本輸入輸出系統,圖片驅動程式和音響驅動程式是否為較新版本。 檢查/更新系統的Thunderbolt控制器韌體和驅動程式是否為較新版本。
更新您的系統的基本輸入輸出軟 體和MH3021P的韌體	<ul> <li>         ·請從http://www.dell.com/support/drivers更新您的系統的基本輸入輸出系統、         圖片和驅動程式。         ·請從http://www.dell.com/support/drivers更新您的MH3021P。         在更新之前必須連接MH3021P到您的電腦。         </li> </ul>
戴爾顯示管理員(DDM)無法 運作	檢查/更新系統的基本輸入輸出系統/圖片驅動程式及戴爾顯示管理員(DDM)螢幕應用程式。 https://www.dell.com/support/home/drivers/driversdetails/?driverid=6WGWY

MH3021P按鍵出現在一些熱	<ul> <li>・MH3021P按鍵在</li> <li>・甘京通知社会軟件</li> </ul>	商務用Skype和	Zoom運作良	仔。 佐涵芋		
1日27日 日1447 日至	• 共已迪訊社文职能	1. 思可以透迥.	地武戦短01衆	下地前。	LD 가는 것 III	Ble Let ste III
	ししが面	一 前首/取消前首	接受朱电	· 油果地話/把接	提尚音重 01	降低音重
	之00m 亦改用Oleman	OK	OK	OK.	OK	OK
	同朸用Skype	OK	UK	UK V	OK	UK OK
	Microsoft Leams	OK	~	~	OK	OK
	Google Hangouts	UK OK	X	X	OK	OK
	Cisco Webex	UK OK	×	X	OK	OK
	Facelime	UK	×	×	UK .	OK
	Slack	OK	×	×	OK	OK
	GoloMeeting	OK	X	×	OK	ОК
	BlueJeans	OK	×	×	OK	OK
	*通話結束有兩種不同顯示 1. 拒絕來電-可以使用話筒上的通話結束鍵 2. 停止來電-只能透過Zoom應用程式完成					
我的接收來電/結束通話鍵無法 在MH3021P的Zoom可能解決方 法運作	如果有好幾個會議應用程式在同一個IT環境或是安裝在同一臺電腦,您可能無法使用MH3021P 接受/停止通話。建議使用應用程式介面接電話/拒絕通話。					
附加螢幕上的視訊畫 面扭曲或是壞掉	・檢查視訊連接纜線。 ・在設定>顯示>顯示解析度檢查並更新視訊解析度					
打加螢幕上的視訊畫面無 · 在設定>顯示>多重顯示改變設定						
法顯示	・按下視窗鍵 📢 + P切換模式。					
在通話過程中聽到回音	<ul> <li>• MH3021P有取消回音功能,可以協助使用者降低通話另一端的回音。</li> <li>• 如果您在您的裝置聽到回音,可能是另一個使用者的裝置問題。</li> <li>他們的系統有可能回音取消功能比較差。</li> </ul>					
從MH3021P輸出的話筒沒有 聲音	<ul> <li>· 連接之後,到您的電腦的聲音設定並選擇MH3021P為回放裝置。</li> <li>·檢查MH3021是否正確連接到電腦。</li> <li>·確認MH3021P音量不是設定為0%。</li> </ul>					
麥克風在MH3021P無法運作	·連接之後,到您的電腦的聲音設定並選擇戴爾MH3021作為錄音裝置。					
無法透過Line, WhatsApp和微 信打電話或接電話嗎?	•MH3021P接電話和結束/拒絕通話按鍵只支援「商務用Skype」和「Zoom」。 您可以透過通訊軟體UI操作接電話或結束/拒絕通話。					
異常聲音	<ul> <li>- 清除所有MH3021P和使用者之間的障礙。</li> <li>- 再次重新插入戴爾MH3021P到您的電腦。</li> </ul>					
音量太小	<ul> <li>·清除所有MH3021P和使用者之間的障礙。</li> <li>·按下提高音量鍵增加音量或是用通訊軟體控制。</li> <li>·在視窗上按下音量設定並加大音量。</li> </ul>					

商務用Skype顯示「該通話保 留中」	<ul> <li>在商務用Skype通話過 在一些操作情況下(按任 Skype可能會顯示訊息「 話」標誌繼續通話。</li> <li>This call is on hold</li> </ul>	程中。通話可能會保留(沒有切斷) E何按鍵、連接另外的音響設備、充電或 該通話保留中」。來詢問您是否想要恢 Resume Call	其它非預期行為)。商務用 復通話。您可以按下「恢復通
在Windows 10設定您的 MH3021P為預設聲音裝置	<ul> <li>・您可以依照以下步驟:</li> <li>1. 打開設定。</li> <li>2. 到系統-聲音。</li> <li>3. 到右邊,在清單選擇約</li> <li>a. 設定輸出裝置</li> <li>Setting:</li> <li>@ Home</li> <li>find a setting</li> </ul>	您的裝置中設定需要的裝置。 Sound Output	- X
	System Daplay OB Sound OB Soun	Choics your coupted device Extence Cancelling Speakerphone (Dell) Cartain ages may be set up to use different sound devices than the one spectre benef, Castomize app volumes and devices in advanced sound coupted and the one of the one of the one of the one spectre benefits and the one of the one of the one of the one spectre benefits and the one of the one of the one of the one devices and the one of the one of the one of the one of the one benefits and the one of the one of the one of the one of the one benefits and the one of th	Sound Control Renel Microphone privacy settings Ease of Access audio settings Have a gestion? Setting up a microphone Fraing sound problems
	□ Storage □ Tablet mode b. 設定輸入裝置 @ Home Find a setting p System	Input Conservations desce Sound Input referees your input design	
	Display  Sound  Notifications & actions  Focus assist  Notifications  Eattery  Storage	Etho Cancelling Speakerphone (DelL ) Cretian appoints up to use different sound devices than the one selected here. Customize app volumes and devices in advanced Source properties Test your microphone Comparison Test Source So	

使用升降桿設定預設聲音裝	·您可以依照以下步驟:
置	1. 在系統選項中按下音量鍵。
	2. 按下聲音升降桿往上拉。
	Echo Cancelling Speakerphone (Dell MH3021P)
	E(1) 32
	へ / / / にNG 10:38 PM 3/76/2020 男子
	3. 從清單中選擇想要的聲音裝置。
	Select playback device
	Echo Cancelling Speakerphone (Dell MH3021P)
	Speakers/Headphones (Realtek(R) Audio)
All must be all all adapts to a the same of a large star bet	
使用原始聲音應用小程式設	•要在Windoes10打開原始聲音選項,您可以依照下列步驟:
<b>龙顶试</b> 耸百袋直	L 按 № III + K1 用用始进具。 2 益 λ 武 / 創 田 上 N 工 關 一 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Z. 输入或按表加工步下隔延于: Mmsvs.cpl
	- <b>1</b>
	Run http://winaero.com ×
	Type the name of a program, folder, document, or internet
	Correct mmost col
	When a second second
	OK Cancel Browse
	3. 按下輸入鍵。這樣會直接打開聲音應用小程式。
	Sound     X
	Playback Recording Sounds Communications
	Select a playback device below to modify its settings:
	Etho Cancelling Speakerphone Del Mel021P
	Chasker Alexichoner
	Context (r) Audio Readt(r) Audio Ready
	Configure Set Default * Properties
	▲ <b>在</b> 清留山濯澤相亜的裝置並按下預設鍵
	7. 上田十十〇人田本民王以十次以死。

	規範
上行輸入	USB-C和DP切換模式
下行數據接頭	•兩個USB <b>3.1 Gen 2 A</b> 型插槽 •一個USB <b>3.1 Gen 2 C</b> 型插槽
下行視訊輸出接頭和解析度支援	單一視訊從一個輸出到兩個插槽: • 一個USB-C(DP)插槽(3840 x 2160 max)/60赫茲 • 一個高畫質 2.0插槽(3840 x 2160 max)/60赫茲 4K/60 赫茲在電腦上只支援HBR3功能。
聲音	•兩個內建全方位的麥克風 •話筒
按鍵和LED顯示器指示	<ul> <li>· 按鍵:接電話、結束/拒絕通話、提高音量、</li> <li>降低音量、麥克風靜音</li> <li>· LED顯示器:白色、紅色、綠色</li> </ul>

系統需求		
支援操作系統	Win10 64位元	
操作溫度	0~35°C	

## 法令資訊

### 保固

#### 保固限制和退貨措施

戴爾系列產品帶有1年有限硬體保固。如果和一個戴爾系統一起購買,會跟著 系統保固。

#### 針對美國客戶:

您的購買和使用該商品皆適用戴爾的使用協議,您可以在**www.dell.com/terms**找 到。該文件包含一個仲裁條款。

#### 歐洲、中東和非洲客戶:

戴爾系列產品販賣和使用皆適用相容的國家消費法,任何您簽訂的戴爾終端使用者協 議(將適用於您和零售商之間)。

戴爾可能會提供額外的硬體保固-您可以在**www.dell.com**找到完整的戴爾終端使用合約和保固條款細節,在「首頁」底下的清單中選擇您的國家,然後按下「條款和情況」連結找到終端使用者條款或是保固條款的「支援」連結。

#### 非美國客戶:

戴爾系列產品販賣和使用皆適用於國家消費法,任何您簽訂的戴爾終端使用者協議 (將適用於您和零售商之間)。

戴爾可能會提供額外的硬體保固-您可以在**www.dell.com**找到完整的戴爾終端使用合約和保固條款細節,在「首頁」底下的清單中選擇您的國家,然後按下「條款和情況」連結找到終端使用者條款或是保固條款的「支援」連結。



#### 注意:保固並不包含手提袋。