Mobilní profesionální bezdrátová myš Dell MS5120W

Uživatelská příručka



Model myši: MS5120W Model pro účely předpisů: MS5120W

Poznámky, upozornění a varování

- POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které vám pomohou lépe využít počítač.
- UPOZORNĚNÍ: UPOZORNĚNÍ označuje riziko poškození hardwaru nebo ztráty dat v případě, že nebudou dodržovány pokyny.
- 🕂 VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ označuje riziko poškození majetku, zranění nebo smrti.

© 2020 Dell Inc. nebo pobočky. Všechna práva vyhrazena. Dell, EMC a ostatní ochranné známky jsou ochranné známky společnosti Dell Inc. nebo jejích poboček. Ostatní ochranné známky mohou být ochranné známky příslušných vlastníků.

2020-03

Rev. A01

Obsah

Poznámky, upozornění a varování	2
Obsah balení	4
Vlastnosti	5
Dell Peripheral Manager	6
Příprava bezdrátové myši k použití	7
Spárování bezdrátové myši 1	10
Spárování myši pomocí USB modulu1	10
Spárování myši pomocí rozhraní Bluetooth 1	11
Technické údaje 1	13
Obecné1	13
Elektrické 1	13
Fyzické vlastnosti 1	13
Prostředí 1	14
Duální bezdrátové rozhraní1	14
Řešení problémů 1	15
Právní informace 1	19
Záruka 1	19
Omezená záruka a zásady pro reklamace 1	19
Pro zákazníky v USA:1	19
Pro zákazníky v Evropě, Africe a na Středním východě: 1	19
Pro zákazníky mimo USA:1	19

Obsah balení





- 1 Myš
- 3 Baterie (typ AA)

- 2 USB modul
- 4 Dokumenty

Vlastnosti





- 1 Levé tlačítko
- 3 Tlačítko zpět
- 5 Posunovací kolečko
- 7 Optický snímač
- 9 Tlačítko režimu připojení

- 2 Tlačítko vpřed
- 4 Pravé tlačítko
- 6 Kontrolka stavu baterie
- 8 Kontrolky režimu připojení
- 10 Vypínač napájení

Dell Peripheral Manager

Software Dell Peripheral Manager umožňuje provádět následující:

- Přiřadit zástupce programů programovatelným tlačítkům nebo klávesám zařízení na kartě Action (Akce).
- · Zobrazit informace o zařízení, jako jsou verze firmwaru a stav baterie, na kartě Info.
- · Nainstalovat do zařízení nejnovější aktualizace firmwaru.
- Spárovat dodatečná zařízení přes RF USB modul nebo přímo s počítačem přes Bluetooth.

Další informace naleznete v *uživatelské příručce k softwaru Dell Peripheral Manager* na stránce výrobku na adrese **www.dell.com/support**.

Příprava bezdrátové myši k použití

1 Najděte otvor na boku krytu myši. Prstem kryt myši otevřete.



2 Vyjměte USB modul z přihrádky.



3 Vložte baterii AA do přihrádky pro baterii.



4 Vraťte kryt myši zpět na místo.



5 Zapněte myš posunutím vypínače napájení.



POZNÁMKA: Vzdálenost mezi počítačem a myší by neměla přesahovat deset metrů.

Spárování bezdrátové myši

Bezdrátovou myš Dell lze spárovat se zařízeními prostřednictvím USB modulu nebo přes rozhraní Bluetooth. Můžete ji spárovat s přenosným nebo stolním počítačem nebo jakýmkoli kompatibilním mobilním zařízením a poté mezi zařízeními přepínat.

Spárování myši pomocí USB modulu



POZNÁMKA: Zařízení můžete k bezdrátové myši připojit pomocí technologie spárování Dell Universal.

1 Připojte USB modul Dell Universal k portu USB na počítači.

Přenosný počítač

Stolní počítač



2 Kontrolka režimu připojení (18) na myši se rozsvítí, čímž oznámí spárování Dell Universal, a potom zhasne.



Myš je spárována s počítačem.



Spárování myši pomocí rozhraní Bluetooth

POZNÁMKA: Druhé zařízení můžete k bezdrátové myši připojit pomocí rozhraní Bluetooth.

1 Stiskněte dvakrát tlačítko režimu připojení na myši (během 3 sekund), dokud se nerozsvítí kontrolka režimu připojení (2*). Ta oznámí, že je vybráno připojení Bluetooth.



Kontrolka režimu připojení (2*) bliká po dobu 3 minut a oznamuje, že myš je v režimu párování.



- 2 Spárujte myš s počítačem s rozhraním Bluetooth.
 - a. Ve službě Windows Search zadejte **Bluetooth**.
 - b. Klikněte na Nastavení Bluetooth a dalších zařízení. Zobrazí se okno Nastavení.
 - c. Zajistěte, aby bylo zapnuté rozhraní Bluetooth.
 - d. V části Další zařízení klikněte na položku Dell Mouse.

3 Potvrďte spárování na myši a v počítači.

Kontrolka režimu připojení (2^{*}) se na několik sekund rozsvítí, čímž potvrdí spárování, a potom zhasne. Po spárování myši a počítače se myš připojí k počítači automaticky, kdykoli je zapnuto rozhraní Bluetooth a obě zařízení jsou v dosahu rozhraní Bluetooth.



POZNÁMKA: Pokud není položka Dell Mouse v seznamu, zkontrolujte, zda je v myši aktivní režim párování.

Obecné

Modelové číslo

Typ připojení

Požadavky na systém

MS5120W

Duální bezdrátové (Bluetooth LE a 2,4 GHz s nano modulem)

- Windows 8, 32/64 bitů
- Windows 10, 32/64 bitů
- Android (pouze BLE)
- Chrome
- Linux 6.x, Ubuntu, Neokylin
- Free-DOS (pouze RF modul)

Elektrické

Provozní napětí	1,6 V ~ 0,9 V
Životnost baterie	Přibližně 36 měsíců
Typ baterie	Baterie AA (2800 mAh)

Fyzické vlastnosti

Hmotnost (s baterií)	102 g (0,23 lb)
Hmotnost (bez baterie)	79 g (0,17 lb)
Rozměry:	
Délka	104,5 mm (4,11 palce)
Šířka	61,5 mm (2,42 palce)
Výška	38,3 mm (1,51 palce)

Prostředí

Teplota:

Provoz	-10 °C až 50 °C (14 °F až 122 °F)
Skladování	-40 °C až 65 °C (-40 °F až 149 °F)
Vlhkost pro skladování	Maximálně 95% relativní vlhkost; nekondenzující

Duální bezdrátové rozhraní

RF protokol

- Bluetooth 5.0 LE
- 2,4 GHz, RF

Dosah

- Dosah rádiového připojení až 10 m.
- Žádné zhoršení výkonu do maximálního dosahu rádiového připojení (10 m).

Řešení problémů

Problemy	Mozha reseni
Myš nefunguje	1 Zkontrolujte, zda je baterie vložena správným směrem. Strany "+" a "-" baterie se musí nacházet na stejně označených stranách přihrádky baterie.
	2 Zkontrolujte napětí baterie.
	 Pokud v myši používáte nabíjecí baterii, ujistěte se, že je baterie zcela nabitá.
	 Pokud je baterie vybitá, vyměňte ji za novou.
	3 Vypněte myš a potom ji zapněte. Zkontrolujte, zda kontrolka stavu baterie bliká 10krát oranžově. To znamená, že napětí baterie je nízké. Pokud je baterie zcela vybitá, kontrolka stavu baterie se vůbec nerozsvítí.
4	4 Restartujte počítač.
	5 Pokud párujete myš pomocí USB modulu, připojte USB modul přímo k počítači.
	 Nepoužívejte replikátory portů, rozbočovače USB apod.
	 Použijte jiný port USB.
	6 Pokud párujete myš poprvé pomocí Bluetooth, vyhledejte informace v části "Spárování myši pomocí rozhraní Bluetooth".
	 Vypněte v počítači rozhraní Bluetooth a potom jej zapněte.
	 Zkontrolujte, zda nedochází k rušení připojení přes Bluetooth, například sítí Wi-Fi nebo zařízeními USB 3.0 v okolí.
	7 Vzdálenost mezi počítačem a myší by neměla přesahovat 10 metrů.

Myš s počítačem 1 Zkontrolujte napětí baterie. nelze spárovat Pokud v myši používáte nabíjecí baterii, ujistěte se, že je baterie zcela nabitá Pokud je baterie vybitá, vyměňte ji za novou. 2 Vypněte myš a potom ji zapněte. Zkontrolujte, zda kontrolka stavu baterie bliká 10krát oranžově. To znamená, že napětí baterie je nízké. Pokud je baterie zcela vybitá, kontrolka stavu baterie se vůbec nerozsvítí. 3 Restartujte počítač. 4 Pokud párujete myš pomocí USB modulu, připojte USB modul přímo k počítači. Nepoužívejte replikátory portů, rozbočovače USB apod. 5 Připojte USB modul k jinému portu USB na počítači. 6 Vzdálenost mezi počítačem a myší by neměla přesahovat 10 metrů. Myš s počítačem 1 Zkontrolujte napětí baterie. nelze spárovat přes Pokud v myši používáte nabíjecí baterii, ujistěte se, že je Bluetooth baterie zcela nabitá. Pokud je baterie vybitá, vyměňte ji za novou. 2 Vypněte myš a potom ji zapněte. Zkontrolujte, zda kontrolka stavu baterie bliká 10krát oranžově. To znamená, že napětí baterie je nízké. Pokud je baterie zcela vybitá, kontrolka stavu baterie se vůbec nerozsvítí. 3 Vypněte v počítači rozhraní Bluetooth a potom jej zapněte. Je nutné použít operační systém Windows 10, Windows 8, Chrome nebo Android. V případě použití se zařízeními Android nastavte myš na režim Bluetooth Low Energy (BLE). Další informace

naleznete v dokumentaci dodané s vaším zařízením

Android. 4 Restartujte počítač.

Myš s počítačem nelze spárovat přes Bluetooth (pokračování)		 Zkontrolujte, zda nedochází k rušení připojení přes Bluetooth, například sítí Wi-Fi nebo zařízeními USB 3.0 v okolí. Zkontrolujte všechna bezdrátová zařízení v blízkém okolí, jako jsou bezdrátová síťová zařízení (Bluetooth tiskárna a modul USB 3.0), bezdrátová ukazovací zařízení a mikrovlnné trouby.
		 Zvětšete odstup od těchto zařízení.
	6	Vzdálenost mezi počítačem a myší by neměla přesahovat 10 metrů.
	7	Zkontrolujte, zda je váš počítač na seznamu počítačů Dell kompatibilních s myší. Další informace naleznete na adrese www.dell.com/support.
Ukazatel myši se nehýbe	1	Zkontrolujte napětí baterie.
		 Pokud v myši používáte nabíjecí baterii, ujistěte se, že je baterie zcela nabitá.
Levé/pravé tlačítko		 Pokud je baterie vybitá, vyměňte ji za novou.
nefunguje Je ztraceno bezdrátové		Vypněte myš a potom ji zapněte. Zkontrolujte, zda kontrolka stavu baterie bliká 10krát oranžově. To znamená, že napětí baterie je nízké. Pokud je baterie zcela vybitá, kontrolka stavu baterie se vůbec nerozsvítí.
připojení	3	Restartujte počítač.
	4	Pokud používáte myš s připojením Bluetooth, zkontrolujte, zda byla myš s počítačem úspěšně spárována. Další informace naleznete v části "Spárování myši pomocí rozhraní Bluetooth" .
		 Vypněte v počítači rozhraní Bluetooth a potom jej zapněte.
		 Stiskněte dvakrát tlačítko režimu připojení na myši (během 3 sekund), dokud se nerozsvítí kontrolka režimu připojení (2*). Ta oznámí, že je vybráno připojení Bluetooth.
		 Zkontrolujte, zda nedochází k rušení připojení přes Bluetooth, například sítí Wi-Fi nebo zařízeními USB 3.0 v okolí.
	5	Vzdálenost mezi počítačem a myší by neměla přesahovat 10 metrů.

Řešení pomalého pohybu kurzoru

- 1 Snímač nesmí být blokován ani znečištěn.
- 2 Na skle nebo velmi hladkém lesklém povrchu je pro snímač myši obtížné zachytit pohyb myši. Snímání pohybu může být lepší na podložce z tmavé tkaniny.
- 3 Upravte rychlost ukazatele změnou nastavení myši. Klikněte na kartu, která odpovídá operačnímu systému (OS) nainstalovanému ve vašem přenosném/stolním počítači a změňte nastavení podle pokynů v příslušném oddílu.
 - a. Do políčka Hledání zadejte main.cpl. Zobrazí se dialogové okno Mouse Properties (Vlastnosti myši).
 - b. Klikněte nebo klepněte na main.cpl v seznamu programů.
 - c. Klikněte na kartu **Možnosti ukazatele**. Přesunutím posuvníku v části **Pohyb** upravte rychlost ukazatele na požadovanou úroveň.
 - d. Klikněte nebo klepněte na tlačítko OK.

Záruka

Omezená záruka a zásady pro reklamace

Na výrobky značky Dell je poskytována tříletá omezená záruka na hardware. V případě zakoupení spolu se systémem Dell platí záruka na systém.

Pro zákazníky v USA:

Tento nákup a vaše používání tohoto výrobku podléhá smlouvě s koncovým uživatelem společnosti Dell, kterou můžete nalézt na adrese **Dell.com/terms**. Tento dokument obsahuje závazné ujednání o arbitráži.

Pro zákazníky v Evropě, Africe a na Středním východě:

Prodávané a používané výrobky značky Dell podléhají platným národním spotřebitelským právům, podmínkám prodejní smlouvy (která platí mezi vámi a prodejcem) a podmínkám smlouvy s koncovým uživatelem společnosti Dell.

Společnost Dell může také poskytovat dodatečnou záruku na hardware – všechny podrobnosti smlouvy s koncovým uživatelem společnosti Dell a záruční podmínky lze nalézt na adrese **Dell.com/terms**. Zde ve spodní části domovské stránky vyberte ze seznamu svou zemi a potom kliknutím na odkaz "Smluvní podmínky" zobrazte podmínky pro koncového uživatele nebo kliknutím na odkaz "Podpora" zobrazte záruční podmínky.

Pro zákazníky mimo USA:

Prodávané a používané výrobky značky Dell podléhají platným národním spotřebitelským právům, podmínkám prodejní smlouvy (která platí mezi vámi a prodejcem) a záručním podmínkám společnosti Dell. Společnost Dell může také poskytovat dodatečnou záruku na hardware – všechny záruční podmínky společnosti Dell lze nalézt na adrese **Dell.com**. Zde ve spodní části domovské stránky vyberte ze seznamu svou zemi a potom klikněte na odkaz "Smluvní podmínky" nebo kliknutím na odkaz "Podpora" zobrazte záruční podmínky.