Rato sem fios Dell Mobile Pro MS5120W

Guia do utilizador



Modelo do rato: MS5120W Modelo regulamentar: MS5120W

Notas, precauções e avisos

- NOTA: Uma NOTA indica informações importantes que o ajudam a utilizar melhor o seu computador.
- PRECAUÇÕES: PRECAUÇÕES indica potenciais danos no hardware ou perda de dados se as instruções não forem seguidas.
- AVISO: Um AVISO indica risco potencial de danos materiais, ferimentos ou morte.

© 2020 Dell Inc. ou suas subsidiárias. Todos os direitos reservados. A Dell, a EMC, e outras marcas comerciais são marcas comerciais da Dell Inc. ou suas subsidiárias. Outras marcas comerciais podem ser marcas comerciais dos respetivos proprietários.

2020-03

Rev. A01

Índice

Notas, precauções e avisos	2
O que está na embalagem	1
Características 5	ō
Gestor de Periféricos Dell6	3
Configurar o rato sem fios	7
Emparelhar o rato sem fios1	10
Emparelhar o rato utilizando o adaptador USB1	10
Emparelhar o rato utilizando Bluetooth 1	11
Especificações 1	13
Especificações gerais1	13
Especificações elétricas1	13
Características físicas 1	13
Especificações ambientais1	14
Dual Wireless	14
Resolução de problemas 1	15
Informações legais 1	19
Garantia1	19
Garantia limitada e política de devolução1	19
Para clientes dos EUA: 1	19
Para clientes da Europa, Médio Oriente e África:1	19
Para clientes fora dos EUA:1	19





- 1 Rato
- 3 Pilha (tipo AA)

- 2 Adaptador USB
- 4 Documentos

Características





- 1 Botão esquerdo
- 3 Botão de recuo
- 5 Roda de deslocamento
- 7 Sensor ótico
- 9 Botão de modo de ligação

- 2 Botão de avanço
- 4 Botão direito
- 6 Luz de estado da pilha
- 8 Luzes de modo de ligação
- 10 Interruptor de energia

Gestor de Periféricos Dell

O software Gestor de Periféricos Dell permite realizar as seguintes operações:

- Atribuir atalhos de programas a botões ou teclas programáveis do dispositivo ou através do separador Ações.
- Visualizar informações de dispositivo, como a versão do firmware e o estado da bateria através do separador Informações.
- Atualizar para as versões mais recentes do firmware dos deus dispositivos.
- Emparelhar dispositivos adicionais através do adaptador USB RF ou diretamente para o seu computador através de Bluetooth.

Para mais informações, consulte o *Guia do utilizador do Gestor de Periféricos Dell* na página do produto em **www.dell.com/support**.

Configurar o rato sem fios

1 Localize a ranhura na parte lateral da tampa do rato. Levante a tampa do rato com a ponta do dedo.



2 Remova o adaptador USB do seu compartimento.



3 Instale a pilha AA no compartimento da pilha.



4 Volte a colocar a tampa do rato.



5 Deslize o interruptor de energia para ligar o rato.



NOTA: Certifique-se de que a distância entre o computador e o rato é inferior a dez metros.

Emparelhar o rato sem fios

O seu rato sem fios Dell pode ser emparelhado com dispositivos utilizando o adaptador USB ou Bluetooth. Pode emparelhar e alternar entre computador portátil, computador de secretária, o outro dispositivo móvel compatível.

Emparelhar o rato utilizando o adaptador USB



NOTA: Pode ligar um dispositivo ao seu rato sem fios usando o emparelhamento Universal Dell.

1 Ligue o adaptador USB Universal Dell à porta USB do seu computador.



2 A luz de modo de ligação (18) no rato acende para indicar o emparelhamento Universal Dell e depois apaga.



O rato está emparelhado com o seu computador.



Emparelhar o rato utilizando Bluetooth

NOTA: Pode ligar um segundo dispositivo ao seu rato sem fios usando Bluetooth.

1 Pressione o botão de modo de ligação no seu rato duas vezes (dentro de 3 segundos) até que a luz de modo de ligação (2³) acenda, indicando que a ligação Bluetooth foi selecionada.



A luz de modo de ligação (2³) pisca durante 3 minutos, indicando que o rato se encontra no modo de emparelhamento.



2 Emparelhe o rato com o computador com Bluetooth.

a. Na Pesquisa do Windows, escreva Bluetooth.

b. Clique em **Definições de Bluetooth e outros dispositivos**. Aparecerá a janela **Definições**.

c. Certifique-se de que o Bluetooth está ativado.

d. A partir da secção Outros dispositivos, clique em Rato Dell.

NOTA: Se Rato Dell não aparecer na lista, certifique-se de que o modo de emparelhamento está ativado no rato.

3 Confirme o processo de emparelhamento no rato e no seu computador.

A luz de modo de ligação (2^{*}) acende em branco estático durante alguns segundos para confirmar o emparelhamento, e depois a luz apaga. Após o emparelhamento entre o rato e o computador, o rato liga automaticamente ao computador quando o Bluetooth é ativado e ambos os dispositivos estão dentro do alcance do Bluetooth.



Especificações gerais

Número de modelo	MS5120W
Tipo de ligação	Dual Wireless (Bluetooth LE e 2,4 GHz com adaptado nano)
Requisitos do sistema	 Windows 8 32/64 bits Windows 10 32/64 bits Android (BLE apenas) Chrome Linux 6.x, Ubuntu, Neokylin

Free-DOS (adaptador RF apenas)

Especificações elétricas

Tensão de funcionamento	1,6 V a 0,9 V
Autonomia	Aproximadamente 36 meses
Tipo de pilha	Pilha AA (2800 mAH)

Características físicas

Peso (com pilha)	102 g
Peso (sem pilha)	79 g
Dimensões:	
Comprimento	104,5 mm
Largura	61,5 mm
Altura	38,3 mm

Especificações ambientais

Temperatura:	
Em funcionamento	-10 °C a 50 °C
Armazenamento	-40 °C a 65 °C
Humidade de armazenamento	Humidade relativa máxima: 95%, sem condensação

Dual Wireless

Protocolo RF

- Bluetooth 5.0 LE
- 2,4 GHz RF

Alcance

- Até 10 m de alcance de rádio.
- Sem degradação do desempenho até ao alcance de rádio máximo (10 m).

Resolução de problemas

Problemas	Soluções possíveis	
O rato não funciona	1	Verifique se a pilha foi colocada corretamente. As extremidades "+" e "-" das pilhas devem ser colocadas conforme indicado no compartimento da pilha.
	2	Verifique o nível da pilha.
		 Se o rato utilizar uma pilha recarregável, certifique-se de que a pilha está totalmente carregada.
		 Se a pilha estiver gasta, substitua-a por uma nova.
	3	Desligue o rato e volte a ligá-lo. Verifique se a luz de estado da pilha pisca a âmbar 10 vezes, indicando que a pilha está fraca. Se a pilha estiver totalmente descarregada, a luz de estado da pilha não acenderá.
	4	Reinicie o computador.
	5	Se estiver a emparelhar o rato com o adaptador USB, certifique-se de que o adaptador USB está diretamente ligado ao computador.
		Evite utilizar replicadores de portas, hubs USB, etc.
		Mude a porta USB.
	6	Se estiver a emparelhar o rato utilizando Bluetooth pela primeira vez, consulte a secção "Emparelhar o rato utilizando Bluetooth" para mais informações.
		 No computador, desative o Bluetooth e volte a ativar.
		 Verifique a existência de interferências que possam afetar a ligação Bluetooth, como WiFi e dispositivos USB 3.0 nas proximidades.
	7	Certifique-se de que a distância entre o computador e o rato é inferior a 10 metros.

Não é possível emparelhar o rato com o computador

- 1 Verifique o nível da pilha.
 - Se o rato utilizar uma pilha recarregável, certifique-se de que a pilha está totalmente carregada.
 - Se a pilha estiver gasta, substitua-a por uma nova.
- 2 Desligue o rato e volte a ligá-lo. Verifique se a luz de estado da pilha pisca a âmbar 10 vezes, indicando que a pilha está fraca. Se a pilha estiver totalmente descarregada, a luz de estado da pilha não acenderá.
- 3 Reinicie o computador.
- 4 Se estiver a emparelhar o rato com o adaptador USB, certifique-se de que o adaptador USB está diretamente ligado ao computador. Evite utilizar replicadores de portas, hubs USB, etc.
- 5 Introduza o adaptador USB noutra porta USB do seu computador.
- 6 Certifique-se de que a distância entre o computador e o rato é inferior a 10 metros.

Não é possível emparelhar o rato com o computador utilizando Bluetooth

- 1 Verifique o nível da pilha.
 - Se o rato utilizar uma pilha recarregável, certifique-se de que a pilha está totalmente carregada.
 - Se a pilha estiver gasta, substitua-a por uma nova.
- 2 Desligue o rato e volte a ligá-lo. Verifique se a luz de estado da pilha pisca a âmbar 10 vezes, indicando que a pilha está fraca. Se a pilha estiver totalmente descarregada, a luz de estado da pilha não acenderá.
- 3 No seu computador, ative o Bluetooth e volte a desativá-lo.
 - Certifique-se de que o sistema operativo é Windows 10, Windows 8, Chrome ou Android.
 - Para dispositivos Android, certifique-se de que o rato está definido para o modelo Bluetooth de baixo consumo (BLE). Para mais informações, consulte a documentação fornecida com o seu dispositivo Android.
- 4 Reinicie o computador.

Não é possível emparelhar o rato com o computador utilizando Bluetooth (continuar)	5	Verifique a existência de interferências que possam afetar a ligação Bluetooth, como WiFi e dispositivos USB 3.0 nas proximidades.
		 Verifique a existência de quaisquer dispositivos sem fios que estejam nas proximidades, como dispositivos de rede sem fios (impressora Bluetooth e adaptador USB 3.0), dispositivos apontadores sem fios e fornos micro-ondas.
		Afaste-se destes dispositivos.
	6	Certifique-se de que a distância entre o computador e o rato é inferior a 10 metros.
	7	Verifique se o seu computador está incluído na lista de computadores Dell compatíveis com o rato. Aceda a www. dell.com/support para mais informações.
O ponteiro do rato não move	1	Verifique o nível da pilha.
		 Se o rato utilizar uma pilha recarregável, certifique-se de que a pilha está totalmente carregada.
Os botões		• Se a pilha estiver gasta, substitua-a por uma nova.
esquerdo/direito não funcionam	2	Desligue o rato e volte a ligá-lo. Verifique se a luz de estado da pilha pisca a âmbar 10 vezes, indicando que a pilha está fraca. Se a pilha estiver totalmente descarregada, a luz de estado da pilha não acenderá.
A ligação sem fios	3	Reinicie o computador.
e peruida	4	Se estiver a utilizar o rato através de ligação Bluetooth, certifique-se de que emparelhou o rato com o computador com êxito. Consulte a secção "Emparelhar o rato utilizando Bluetooth" para mais informações.
		Desative o Bluetooth no computador e volte a ativá-lo.
		 Pressione o botão de modo de ligação no seu rato duas vezes (dentro de 3 segundos) até que a luz de modo de ligação (2[*]) acenda, indicando que a ligação Bluetooth foi selecionada.
		 Verifique a existência de interferências que possam afetar a ligação Bluetooth, como WiFi e dispositivos USB 3.0 nas proximidades.
	5	Certifique-se de que a distância entre o computador e o rato é inferior a 10 metros.

- Resolver o problema de cursor a mover-se lentamente
- 1 Certifique-se de que o sensor não está obstruído ou sujo.
- 2 Superfícies de vidro ou superfícies lisas brilhantes não são adequadas para o sensor do rato capturar movimentos. A utilização de um tapete para rato de tecido de cor escura pode melhorar o controlo.
- 3 Mude as definições do rato para ajustar a velocidade do ponteiro.

Clique no separador correspondente ao Sistema Operativo (SO) instalado no seu computador de secretária/portátil e execute os passos nessa secção para mudar as definições.

- a. Na caixa de **Pesquisa** escreva main.cpl. Aparece a caixa de diálogo **Propriedades do rato**.
- b. Clique ou toque em main.cpl na lista de programas.
- c. Clique no separador **Opções de ponteiro**. Na secção **Movimento**, mova o nivelador para ajustar a velocidade do ponteiro para o nível pretendido.
- d. Clique ou toque em OK.

Garantia

Garantia limitada e política de devolução

Os produtos da marca Dell estão cobertos por uma garantia de hardware limitada de três anos. Se comprados em conjunto com um sistema Dell, os mesmos ficarão cobertos pela garantia do sistema.

Para clientes dos EUA:

Este produto e o uso do mesmo estão abrangidos pelo acordo de utilizador final da Dell, que pode ser encontrado em **Dell.com/terms**. Este documento inclui uma cláusula de arbitragem vinculativa.

Para clientes da Europa, Médio Oriente e África:

Os produtos da marca Dell vendidos e usados estão abrangidos pelas leis nacionais referentes aos direitos do consumidor, pelos termos definidos pelo vendedor (vinculando o consumidor e o vendedor) e pelos termos do acordo de utilizador final da Dell.

A Dell pode ainda oferecer uma garantia de hardware adicional – informações detalhadas sobre o acordo de utilizador final da Dell e os termos da garantia podem ser encontrados em **Dell.com/terms**, escolha o seu país na lista na parte inferior da página inicial e clique em "Termos e condições" para aceder aos termos e condições ou clique em "Suporte" para aceder aos termos da garantia.

Para clientes fora dos EUA:

Os produtos da marca Dell vendidos e usados estão abrangidos pelas leis nacionais referentes aos direitos do consumidor, pelos termos definidos pelo vendedor (vinculando o consumidor e o vendedor) e pelos termos da garantia da Dell. A Dell pode ainda oferecer uma garantia de hardware adicional – informações detalhadas sobre os termos da garantia da Dell podem ser encontrados em **Dell.com**, escolha o seu país na lista na parte inferior da página inicial e clique em "Termos e condições" para aceder aos termos e condições ou clique em "Suporte" para aceder aos termos da garantia.