Dell マルチデバイス ワイヤレスマウス

MS5320W

ユーザーガイド



規制モデル: MS5320Wc/RG-1216

注、注意および警告

- 注:注は、コンピューターを活用するための重要な情報を示しています。
- △ 注意:注意は、指示に従わないと、ハードウェアの損傷またはデータの 損失の可能性を示します。

著作権 © 2020 Dell Inc. All rights reserved. 無断複写・転載を禁じます。Dell、EMC および他の 商標は、Dell Inc.またはその子会社の商標です。その他の商標は、それぞれ所有者の商標である 場合があります。

2020年4月

改訂 A01

箱の内容	4
特徴	5
マウス	5
上面図	5
底面図	6
Dell Peripheral Manager	7
ワイヤレスマウスを設定する	8
電池を取り付ける	8
ワイヤレスマウスをペアリングする	10
USB ドングルを使用してペアリングする	10
Bluetooth を使用してマウスをペアリングする	11
Bluetooth を使用して3番目のデバイスをペアリングする	13
仕様	15
トラブルシューティング	16
法的情報	20





- 1 ワイヤレスマウス
- 2 文書

3 ドングル4 単3電池



特徴

マウス

上面図





- 1 左ボタン
- 2 右ボタン
- 3 スクロールボタン
- 4 フォワードボタン
- 5 バックボタン
- 6 接続モードライト
 - LED が白に点滅:デバイスがコンピュータ に接続されていない
 - LED が白に点灯:デバイスがコンピュータ に接続されている
 - LED が黄色に点滅:デバイスのバッテリー 残量が少ない
- 7 接続モードボタン
- 8 PPID ラベル

Del





1 光学センサー

2 電源スイッチ



Dell Peripheral Manager

Dell Peripheral Managerソフトウェアを使用して、以下の操作を実行できま す:

- Action (アクション) タブを使用して、デバイスのプログラム可能なボ タンまたはキーにプログラムのショートカットを割り当てる。
- Info(情報) タブから、ファームウェアバージョンやバッテリーの状態 などのデバイス情報を表示する。
- デバイスのファームウェアを最新のアップデートに更新する。
- RF USBドングルを介して、またはBluetoothを介してコンピューターから直接、追加のデバイスをペアリングする。

詳細は www.dell.com/support の製品ページにある *Dell Peripheral Manager ユーザーガイド*を参照してください。

Dell

電池を取り付ける

マウスカバーの側面にあるスロットを確認します。指先を使ってカバーを開きます。



2. 中にある USB ドングルを取り出します。



3. 電池収納部に単3電池を入れます。





4. マウスカバーを戻します。



5. 電源スイッチを下にスライドして、マウスの電源をオンにします。



注:コンピュータとマウスの間の距離は10メートル以内になるようにしてください。

ワイヤレスマウスを設定する 9

DEL

ワイヤレスマウスをペアリングする

Dell ワイヤレスマウスは、USB と Bluetooth を使用してペアリングできま す。ラップトップやデスクトップ、互換性のあるモバイル機器にペアリング したり切り替えたりすることができます。

- USB ドングルを使用してペアリングする
- 注: Dell ユニバーサルペアリングを使用して、デバイスをワイヤレスマウスに接続できます。
- 1. Dell ユニバーサル USB ドングルをお使いのコンピュータの USB ポートに設置しま す。
- ✓ 注: RF デバイスは工場で事前にペアリング済みです。



2. マウス上の接続モードライト (1⊗) が点灯し、Dell ユニバーサルペアリングが実 行中であることを示してからオフになります。



3. マウスが USB デバイスとペアリングされました。



10 | ワイヤレスマウスをペアリングする

Bluetooth を使用してマウスをペアリングする

Bluetooth を使用して最大2台のデバイスをワイヤレスマウスに接続できます。

1. 接続モードライト(**2%**)がオンになり、**2**番目の Bluetooth 接続が選択されている ことを示すまで、マウス上の接続モードボタンを**2**回押します(**3**秒以内)。



2. 接続モードライト(2*)が3分間点滅し、マウスがペアリングモードであること を示します。



- 3. マウスを Bluetooth をオンにしたコンピュータとペアリングします。
 - a. Windows の検索に Bluetooth と入力します。
 - b. Bluetooth とその他のデバイスの設定をクリックします。設定ウィンド ウが表示されます。
 - c. Bluetooth およびその他のデバイスをクリックします。Bluetooth がオ ンになっていることを確認します。
 - d. デバイス一覧の中から Dell マウスをクリックします。

ワイヤレスマウスをペアリングする | 11

- 注:マウス MS5320W が一覧リストの中にない場合は、マウスのペアリングモードが有効になっているか確認してください。
- 4. マウスとデバイスの両方のペアリングプロセスを確認します。

2番目の Bluetooth 接続ライトが3秒間白色に点灯し、接続が確立されたことを示してからオフになります。マウスとデバイスがペアリングされた後は、Bluetooth が有効になっており Bluetooth の範囲内にある場合には自動的に接続されます。





Bluetooth を使用して3番目のデバイスをペアリングする **注**: Bluetooth を使用して3台目のデバイスをワイヤレスマウスに接続できます。

 接続モードライト(3)がオンになり、3番目の Bluetooth 接続が選択されている ことを示すまで、マウス上の接続モードボタンを2回押します(3秒以内)。



2. 3番目の Bluetooth 接続ライト(3兆) が点滅し始めて、ペアリングモードが有効に なっていることを示します。



- 3. マウスを Bluetooth をオンにしたコンピュータとペアリングします。
 - a. Windows の検索に Bluetooth と入力します。
 - b. Bluetooth とその他のデバイスの設定をクリックします。設定ウィンド ウが表示されます。
 - c. Bluetooth およびその他のデバイスをクリックします。Bluetooth がオ ンになっていることを確認します。
 - d. デバイス一覧の中から Dell マウスをクリックします。

ワイヤレスマウスをペアリングする | 13

Déd

注:マウス MS5320W が一覧リストの中にない場合は、マウスのペアリングモードが有効になっているか確認してください。

3番目の Bluetooth 接続ライトが 3秒間白色に点灯し、接続が確立され たことを示してから消灯します。マウスとデバイスがペアリングされた 後は、Bluetooth が有効になっており Bluetooth の範囲内にある場合に は自動的に接続されます。





仕様

全般 マウスモデル番号 MS5320W 2.4 GHz ワイヤレス & Bluetooth デュアルモ 接続タイプ ード技術 Windows 10/8/7/XP/ サポートするオペレーティン • Server 2008/Server 2012 グシステム Linux 6.x、Ubuntu、Free DOS、 (2.4 GHz) Neokylin、Red Hat • Chrome および Android MAC OS サポートするオペレーティン Windows 10/8 • Chrome および Android グシステム(Bluetooth) MAC OS Linux 6.x、Ubuntu、Neokylin、Red Hat 雷気的 動作電圧 0.9 V - 1.6 V 電池が必要 1本の単3アルカリ電池 無線伝送 双方向诵信 電池が必要となる範囲 10 メートルまで 物理特性 重量(電池込み) 84 g 寸法: 長さ 114.50 mm (4.51 インチ) 幅 69.70 mm (2.74 インチ) 41.60 mm (1.64 インチ) 高さ 環境的 $0^{\circ} C \sim 40^{\circ} C (32^{\circ} F \sim 104^{\circ} F)$ 動作 $-40^{\circ} \text{ C} \sim 65^{\circ} \text{ C} (-40^{\circ} \text{ F} \sim 149^{\circ} \text{ F})$ 保管 保存湿度 95%最大相対湿度、

結露なし

D

トラブルシューティング

問題	考えられる原因	可能な解決策
マウスをできません	マウスをオンにした時 に、マウス上部にある白 い LED インジケーター が点灯しません	 電池が正しく挿入されているか 確認してください。 電池の「+」「-」側が電池収納 部のラベルと一致する必要があ ります。
		 2. 電池の残量を確認してください。 マウスで充電式電池を使用している場合は、電池がフル充電されているか確認してください。 電池が消耗している場合は、新しい電池交換してください。
		 マウスの電源をオフにしてから、もう一度オンにしてみてください。 電池のステータスライトが黄色に点滅し、電池の残量が低いことを示していないか確認してください。電池が完全に消耗している場合は、電池のステータスライトはオンになりません。
		 USB ドングルがコンピュータに 直接接続されているか確認して ください。 ポートリプリケーターや USB ハブなどの使用は避けてください。
KOLL)		 USB ポートを変えてみてください。 USB ドングルを、お使いのコン ピュータの別の USB ポートに 挿入してみてください。

16 トラブルシューティング

問題	考えられる原因	可	能な解決策
Bluetooth を使用し てマウスをコンピュ ータとペアリングで きない	マウスをコンピュータに 接続した際に、コンピュ ータの Bluetooth アイコ ンが点灯しません。	1.	 電池の残量を確認してください。 マウスで充電式電池を使用している場合は、電池がフル充電されているか確認してください。 電池が消耗している場合は、新しい電池交換してください。
		2.	マウスの電源をオフにしてから、 もう一度オンにしてみてください。 電池のステータスライトが黄色に 点滅し、電池の残量が低いことを 示していないか確認してください。電池が完全に消耗している場 合は、電池のステータスライトは オンになりません。
		3.	コンピューターを再起動してくだ さい。
		4.	オペレーティングシステムが Windows 10/Windows 8/ Chrome/Android であることを確 認してください。
		5.	マウスがコンピュータで Bluetooth
			低エネルギー (BLE) モードに設 定されているか確認してくださ い。詳細については、コンピュー タに同梱されているドキュメント をご覧ください。
		6.	オフにしてからオンに戻し、コン ピューターの Bluetooth 低エネル ギー (BLE) モードをオンにして ください。詳細については、コン ピュータに同梱されているドキュ メントをご覧ください。

問題	考えられる原因	可能な解決策
マウスポインタ ーが動かない	マウスポインターが 応答しません	1. 電池の残量を確認してください。
左/右ボタンが動 作しない	左または右マウスボ タンを押しても応答 がありません	 マウスで充電式電池を使用している場合は、電池がフル充電されているか確認してください。 電池が消耗している場合は、新しい電池交換してください。
		 マウスの電源をオフにしてから、もう一度オンにしてみてください。 電池のステータスライトが10回黄色に点滅し、電池の 残量が低いことを示していないか確認してください。電池 が完全に消耗している場合は、電池のステータスライトはオンになりません。 コンピューターを再起動してください。
マウスをコンピ ュータとペアリ ングできない	マウスをコンピュー タとペアリングする 際に、ワイヤレスペ アリングに関するエ ラーメッセージが表 示されます	 1. 電池の残量を確認してください。 マウスで充電式電池を使用している場合は、電池がフル充電されているか確認してください。 電池が消耗している場合は、新しい電池交換してください。

18 | トラブルシューティング

問題	考えられる原因	可能な解決策
マウスをコンピ ュータとペアリ ングできない	マウスをコンピュー タとペアリングする 際に、ワイヤレスペ アリングに関するエ ラーメッセージが表 示されます	 マウスの電源をオフにしてから、もう一度オンにしてみてください。 電池のステータスライトが10回黄色に点滅し、電池の残量が低いことを示していないか確認してください。電池が完全に消耗している場合は、電池のステータスライトはオンになりません。 コンピューターを再起動してください。
ワイヤレス接続 が失われる	以前にペアリングし たマウスがコンピュ ータ上で動作しなく なりました	 USB ドングルがコンピュー タに直接接続されているか確 認してください。 ポートリプリケーターや USB ハブなどの使用は避け てください。 USB ポートを変えてみてく ださい。USB ドングルを、 お使いのコンピュータの別の USB ポートに挿入してみて ください。

トラブルシューティング | 19

Dell

保証

限定保証および返品ポリシー

Dell ブランド製品には、3年間の限定ハードウェア保証が付属しています。 Dell システムと一緒にご購入された場合は、そのシステムの保証に従いま す。

米国のお客様の場合:

本ご購入および本製品の使用は、Dell のエンドユーザー契約

(**Dell.com/terms**)の対象となります。この文書は、拘束力のある仲裁条項 を含んでいます。

欧州、中東、アフリカのお客様の場合:

Dell ブランド製品は、該当する国内消費者法的権利、お客様が締結した小売 販売契約(お客様と小売業者の間で適用される)、および Dell のエンドユー ザー契約条件の対象となります。

また、Dellから、追加のハードウェア保証が提供される場合があります。Dell のエンドユーザー契約および保証条件の全詳細については、Dell.com にアク セスし、「ホーム」ページの下部のリストからお住まいの国を選択し、次 に、エンドユーザー条件の「条件」リンク、または、保証条件の「サポー ト」リンクをクリックして確認することができます。

米国以外のお客様の場合:

Dell ブランド製品は、該当する国内消費者法的権利、お客様が締結した小売 販売契約(お客様と小売業者の間で適用される)、および Dell の保証条件の 対象となります。また、Dell から、追加のハードウェア保証が提供される場 合があります。Dell の保証条件の全詳細については、Dell.com にアクセス し、「ホーム」ページの下部のリストからお住まいの国を選択し、次に、保 証条件の「条件」リンク、または、「サポート」リンクをクリックして確認 できます。

