Dell Pro无线键盘和鼠标 KM5221W 用户指南

键盘型号: KB3121W 鼠标型号: MS3121W 型号: KB3121Wt/MS3121Wt/SD-8160 型号: KB3121Wp/MS3121Wp/DGRFEO



注释、注意和警告

- / 注释: 注释表示有助于更好地使用计算机的重要信息。
- △ 提醒:注意表示如果不遵循说明,存在硬件或数据丢失的潜在损害。

▲ 警告:警告表示可能的财产损失、人身伤害或死亡。

版权 © 2021 戴尔公司或其子公司保留所有权利。Dell、EMC和其它商标都是戴尔公司或 其子公司的商标,其它商标是各自所有人的商标。

2021-01

A00版

内容物

盒内物品5
功能
键盘6
鼠标
Dell Peripheral Manager
设置您的无线键盘
设置您的无线鼠标
将无线键盘与鼠标配对14
与USB接收器配对
键盘规格16
一般
电气
物理特性
环境17
无线
鼠标规格18
一般
电气18
物理特性18
环境19
无线19

L

(Dell

故障排除	.20
法定信息	.22
保修	. 22
有限保修和退货政策	. 22
对于美国客户:	. 22
对于欧洲、中东和非洲客户:	. 22
对于非美国客户:	. 22

盒内物品









- 1. 键盘
- 3. AAA型电池(用于键盘)

2. 配有USB接收器的鼠标 4. AA型电池(用于鼠标)

5. 文件

功能

键盘



底视图



1. 电源开关

2. 电池状态指示灯

3. 键盘支脚

- **4.** 电池盖
- 🌽 注释:打开电池盖可看到PPID/监管标签位置。







底视图

- **1.** 左侧按钮
- **3.** 右侧按钮
- 5. 光学感应器

- 2. 滚轮
- 4. 电池状态指示灯
- **6.** 电源开关
- 💋 注释:打开鼠标盖以看到PPID/监管标签位置。



(D&LI

Dell Peripheral Manager

Dell Peripheral Manager软件使您能够执行以下操作:

- 通过"信息"选项卡查看设备信息,如固件版本和电池状态。
- 将设备上的固件升级到最新。

有关更多信息,参见**www.dell.com/support**产品页中的*Dell Peripheral Manager用户指* 南。



设置您的无线键盘

1. 用指尖将电池盖撬开。



2. 将AAA电池装入电池盒。然后重新盖上电池盖。



3. 将电源开关滑动到右侧可启动键盘。



10 | 设置您的无线键盘

设置您的无线鼠标

1. 找到鼠标盖侧面的插槽。用指尖将盖撬开。



2. 将USB接收器重启舱室中取出。



D&LI

3. 将AA电池装入电池盒。



4. 重新装上鼠标盖。



5. 向下滑电源开关,启动鼠标。



(D&LL

将无线键盘与鼠标配对

Dell无线和鼠标可以与使用USB接收器的设备配对。您可以在笔记本电脑、台式**电脑**和兼 容的移动设备之间配对和切换。

与USB接收器配对

注释:您可以使用Dell Universal配对将设备连接到无线键盘和鼠标。

1. 将接收器标签与USB接收器分离。



2. 将Dell Universal USB接收器安装到计算机的USB端口。







3. 将电源开关滑动到右侧可启动键盘。然后向下滑电源开关,启动鼠标。





键盘和鼠标已与USB设备配对。



D&LI

键盘规格

一般

型号

连接类型

系统要求

KB3121W

无线(使用Nano接收器时为2.4 GHz)

- Windows Server 2012; 2012 R2、2016(仅限RF 接收器)
- Windows 8, 32/64位
- Windows 10, 32/64位
- Android
- Chrome
- MAC OS
- Linux 6.x, Ubuntu 18和Redhat 8 Enterprise
- Free-DOS (仅限RF接收器)

电气

工作电压 电池类型 2 V - 3.2 V 两节AA电池

物理特性

重量(含电池)	44
外形尺寸:	
长度	43
宽度	12
高度	26

440 g (0.97 lb)

432.71 mm (17.04 in.) 122.11 mm (4.81 in.) 26.11 mm (1.03 in.)



环境

温度: 工作湿度 储存湿度

存储时湿度

无线

RF分辨率 操作频道 操作距离 -10°C至 50°C(14°F至122°F) -40°C至 65°C(-40°F至149°F) 95%最大相对湿度; 无冷凝

2.4 GHz RF 对于1 Mbps的GFSK调制为5个频道 >10 m(户外无干扰时)

鼠标规格

一般

型号 连接类型

系统要求

MS3121W

无线(使用Nano接收器时为2.4 GHz)

- ・ Windows Server 2012; 2012 R2、2016(仅限RF 接收器)
- Windows 8, 32/64位
- Windows 10, 32/64位
- Android
- Chrome
- Linux 6.x., Ubuntu
- Free-DOS(仅限RF接收器)

电气

工作电压 电池类型

物理特性

重量(不含电池)	68.51 g (0.15 lb)
外形尺寸:	
长度	115.51 mm (4.55 in.
宽度	61.96 mm (2.44 in.)
高度	38.14 mm (1.50 in.)

1 V - 1.5 V 一个AA电池

00.51 g (0.15 lb)
115.51 mm (4.55 in.)
61.96 mm (2.44 in.)
7044

环境

温度: 工作湿度 储存湿度

存储时湿度

无线

RF分辨率 操作频道 操作距离 -10°C至 50°C(14°F至122°F) -40°C至 65°C(-40°F至149°F) 95%最大相对湿度; 无冷凝

2.4 GHz RF 对于1 Mbps的GFSK调制为5个频道 >10 m(户外无干扰时)

故障排除

问题	可能解决方案
键盘/鼠标不工作	 检查电池插入的方向是否正确。电池上的"+" 和"-"符号应该按照电池盒的标识放置。
	2. 检查电池电量。
	 如果设备使用充电电池,确保电池充满电。
	 如果电池电量耗尽,请换上新电池。
	 关闭设备后再开启。检查电池状态指示灯是否橙色 闪烁10次,这表示电池电量低。如果电池电量完全 耗尽,电池状态指示灯将不会点亮。
	4. 重新启动电脑。
	5. 确保USB接收器直接连接到计算机。
	 避免使用端口复制器、USB集线器等。
	・ 换一个USB端口。
无法将键盘/鼠标与电脑配对	1. 检查电池电量。
	 如果设备使用充电电池,确保电池充满电。
	 如果电池电量耗尽,请换上新电池。
	 关闭设备后再开启。检查电池状态指示灯是否橙色 闪烁10次,这表示电池电量低。如果电池电量完全 耗尽,电池状态指示灯将不会点亮。
	3. 重新启动电脑。
	 确保USB接收器直接连接到计算机。避免使用端口 复制器、USB集线器等。
	5. 更改USB端口或将USB接收器插入计算机上的另一个USB端口。

6. 确保计算机和键盘/鼠标之间的距离在10米以内。

问题	可能解决方案
鼠标指针不动	1. 检查电池电量。
鼠标左/右键不起作用	 ・ 如果设备使用充电电池,确保电池充满电。
键盘按键不起作用	 ・ 如果电池电量耗尽,请换上新电池。
无线连接中断	2. 关闭设备后再开启。检查电池状态指示灯是否橙 闪烁10次,这表示电池电量低。如果电池电量完 耗尽,电池状态指示灯将不会点亮。
	3. 重新启动电脑。
	4. 确保计算机和键盘/鼠标之间的距离在10米以内。
解决光标移动慢的问题	1. 确保未阻挡传感器或传感器无脏污。
	 玻璃或者非常光滑的光面不适合鼠标传感器捕捉移动。使用黑色织物鼠标垫可以改进鼠标跟踪。
	3. 修改鼠标设置,调整鼠标指针速度。
	单击或点击与电脑上安装的操作系统(OS)相匹配 的选项卡,执行该部分操作步骤,以修改设置。
	・ 在搜索框中, 输入main.cpl。鼠标属性对话框 显示。
	• 点击或轻敲程序列表中的main.cpl。
	 ・ 点击或轻敲指针选项选项卡。在运动部分中,移 动滑块将指针速度调整到所需水平。
	・ 点击或轻敲OK。

故障排除 | 21

(Dell

保修

有限保修和退货政策

Dell品牌产品享受三年有限硬件保修。如果随Dell系统购买,则将遵循系统保修条款。

对于美国客户:

购买和使用本产品须遵照Dell用户协议,该协议可在Dell.com/terms上找到。本文档包 含具有约束力的仲裁条款。

对于欧洲、中东和非洲客户:

销售和使用的Dell品牌产品须遵照相应的全国性客户法律权利、您签署的任何零售商销售 协议的条款(适用于您和零售商)以及Dell的最终用户合约条款。

Dell也可能会提供额外硬件保修 – 通过以下方式可以找到Dell最终用户合约和保修条款的 详情:访问Dell.com/terms,从"首页"中选择您所在的国家/地区,单击最终用户条款 的"条款和条件"链接或保修条款的"支持"链接。

对于非美国客户:

销售和使用的Dell品牌产品须遵照相应的全国性客户法律权利、您签署的任何零售商销售 协议的条款(适用于您和零售商)以及Dell的保修条款。Dell也可能会提供额外硬件保修 - 通过以下方式可以找到Dell最终用户合约和保修条款的详情:访问Dell.com,从"首 页"中选择您所在的国家/地区,单击保修条款的"条款和条件"链接或"支持"链接。

DEL