# Dell Pro 無線鍵盤滑鼠組 KM5221W



鍵盤機型:KB3121W 滑鼠機型:MS3121W 法規機型:KB3121Wt/MS3121Wt/SD-8160 法規機型:KB3121Wp/MS3121Wp/DGRFEO



## 注意、小心及警告

- 💋 附註:「附註」表示可以協助您有效使用電腦的重要資訊。
- ∧ 注意:「注意」表示如果未遵照說明進行,可能造成硬體損壞或資料遺失。

警告:「警告」表示可能造成財產損失、人員傷害或死亡。

◎ 2021 Dell Inc. 或其子公司。保留一切權利。Dell、EMC 及其他商標均為 Dell Inc. 或其子公司的商標。其他商標為其個別所有者的商標。

2021-01

修訂版 A00

## 目錄

內容物	ō
力能	5
鍵盤	6
滑鼠	7
Dell Peripheral Manager	3
没定無線鍵盤	9
没定無線滑鼠..............................1	1
記對無線鍵盤與滑鼠14	4
使用 USB 接收器配對	4
建盤規格10	3
一般1	6
電氣1	6
實體特性1	6
環境1	7
無線1	7
骨鼠規格18	3
一般1	8
電氣1	8
實體特性1	8
環境1	9
無線1	9



3

疑難排解	)
法規資訊	2
保固	2
有限保固及退貨政策	2
美國客戶:	2
歐洲、中東及非洲客戶:	2
美國地區以外的客戶:	2











- 1. 鍵盤
- 3. AAA 型電池(用於鍵盤)

2. 包含 USB 接收器的滑鼠
 4. AA 型電池(用於滑鼠)

5. 文件

# 功能

## 鍵盤



俯視圖

仰視圖



1. 電源開關

2. 電池狀態指示燈

3. 鍵盤腳墊

- **4.** 電池蓋
- 💋 附註:打開電池蓋,找到 PPID/法規標籤位置。







仰視圖

- **1.** 左鍵
- 3. 右鍵
- 5. 光學感應器

- 2. 滾輪
- 4. 電池狀態指示燈
- 6. 電源開關
- 💋 附註:先打開滑鼠蓋,找到 PPID/法規標籤位置。



# **Dell Peripheral Manager**

Dell Peripheral Manager 軟體可讓您執行下列操作:

- 透過「資訊」索引標籤查看韌體版本和電池狀態等裝置資訊。
- · 將裝置上的韌體更新至最新版本。

如需更多資訊,請參閱產品頁面中的 *Dell Peripheral Manager 使用者指*南,網址為 www.dell.com/support。



# 設定無線鍵盤

1. 用指尖扳開電池蓋。



2. 將 AAA 電池裝入電池槽。然後裝回電池蓋。



3. 將電源開關向右滑動,即可開啟鍵盤電源。



10 設定無線鍵盤

# 設定無線滑鼠

1. 找出滑鼠蓋側的插槽。用指尖扳開滑鼠蓋。



2. 從槽中取出 USB 接收器。



3. 將 AA 電池裝入電池槽。



4. 裝回滑鼠蓋。



5. 將電源開關向下滑動,即可開啟滑鼠電源。



(D&LL

# 配對無線鍵盤與滑鼠

Dell 無線鍵盤滑鼠組可透過 USB 接收器與裝置配對。你可以配對筆記型電腦、桌上型電腦及相容的行動裝置,並加以切換。



🥖 附註:您可以利用 Dell 通用配對,將裝置連線到無線鍵盤滑鼠組。

1. 從 USB 接收器卸下接收器標籤。



2. 將 Dell 通用 USB 接收器安裝至電腦上的 USB 連接埠。







DEL

將電源開關向右滑動,即可開啟鍵盤電源。將電源開關向下滑動,即可開啟滑鼠電源。





鍵盤與滑鼠即與 USB 裝置配對。



# 鍵盤規格

般

型號

連線類型

系統需求



無線(2.4 GHz 包含小型接收器)

- ・ Windows Server 2012;2012 R2、2016(僅限 RF 接收器)
- Windows 8、32/64 位元
- Windows 10、32/64 位元
- Android
- Chrome
- MAC OS
- Linux 6.x、Ubuntu 18 及 Redhat 8 Enterprise
- Free-DOS(僅限 RF 接收器)



操作電壓 電池類型 2 V - 3.2 V 兩顆 AAA 電池

## 實體特性

重量(含電池)	
尺寸:	
長度	
寬度	
高度	

440 g (0.97 lb)

432.71 mm (17.04 in.) 122.11 mm (4.81 in.) 26.11 mm (1.03 in.)



### 環境

溫度:工作存放存放濕度

### 無線

RF 解析度 作業通道 操作距離 -10°C 至 50°C (14°F 至 122°F) -40°C 至 65°C (-40°F 至 149°F) 95% 最大相對濕度; 非冷凝

2.4 GHz RF
 5 個通道,適用 1 Mbps 的 GFSK 調變
 > 10 公尺(戶外無任何干擾)

# 滑鼠規格

-般

型號

連線類型

系統需求

#### MS3121W

無線(2.4 GHz 包含小型接收器)

- Windows Server 2012;2012 R2、2016(僅限 RF 接收器)
- Windows 8、32/64 位元
- Windows 10、32/64 位元
- Android
- Chrome

1 V - 1.5 V

一顆 AA 電池

- Linux 6.x <sup>,</sup> Ubuntu
- ・ Free-DOS(僅限 RF 接收器)



操作電壓 電池類型

### 實體特性

重量(不含電池)	68.51 g (0.15 lb)
尺寸:	
長度	115.51 mm (4.55 in.)
寬度	61.96 mm (2.44 in.)
高度	38.14 mm (1.50 in.)

### 環境

溫度:工作存放存放濕度

### 無線

RF 解析度 作業通道

操作距離

-10°C 至 50°C (14°F 至 122°F) -40°C 至 65°C (-40°F 至 149°F) 95% 最大相對濕度; 非冷凝

2.4 GHz RF 5 個通道,適用 1 Mbps 的 GFSK 調變 > 10 公尺(戶外無任何干擾)

#### Dell

# 疑難排解

問題	適用解決方案
鍵盤/滑鼠無法使用	<ol> <li>檢查電池是否裝入正確方向。應依照電池槽指示的 「+」和「-」端放入電池。</li> </ol>
	2. 檢查電池電量。
	• 如果裝置使用充電電池,請確定電池已充滿電。
	· 如果電池電量耗盡,請更換新電池。
	<ol> <li>關閉裝置電源後再開啟。檢查電池狀態指示燈是否 閃爍琥珀色 10 次,表示電池電量不足情形。如果電 池電量完全用盡,電池狀態指示燈不會亮起。</li> </ol>
	4. 重新啟動電腦。
	5. 確定 USB 接收器直接連接至您的電腦。
	・ 避免使用連接埠擴充器、USB 集線器等。
	・ 改用其他 USB 埠。
無法配對鍵盤/滑鼠與電腦	1. 檢查電池電量。
	• 如果裝置使用充電電池,請確定電池已充滿電。
	· 如果電池電量耗盡,請更换新電池。
	<ol> <li>關閉裝置電源後再開啟。檢查電池狀態指示燈是否 閃爍琥珀色 10 次,表示電池電量不足情形。如果電 池電量完全用盡,電池狀態指示燈不會亮起。</li> </ol>
	3. 重新啟動電腦。
	<ol> <li>確定 USB 接收器直接連接至您的電腦。避免使用連接埠擴充器、USB 集線器等。</li> </ol>
	5. 變更 USB 連接埠或是將 USB 接收器插入電腦上的 另一個 USB 連接埠。

6. 確定電腦與鍵盤/滑鼠保持在 10 公尺的距離內。

問題	適用解決方案
滑鼠指標沒有移動	1. 檢查電池電量。
滑鼠左鍵/右鍵沒有作用	• 如果裝置使用充電電池,請確定電池已充滿電。
鍵盤按鍵沒有作用	• 如果電池電量耗盡,請更換新電池。
無線連線中斷	<ol> <li>關閉裝置電源後再開啟。檢查電池狀態指示燈是否 閃爍琥珀色 10 次,表示電池電量不足情形。如果電 池電量完全用盡,電池狀態指示燈不會亮起。</li> </ol>
	3. 重新啟動電腦。
	4. 確定電腦與鍵盤/滑鼠保持在 10 公尺的距離內。
游標移動速度過慢疑難排解	1. 請勿遮擋感應器並保持乾淨。
	<ol> <li>玻璃或非常光滑的表面,不適合滑鼠感應器捕捉 滑鼠動作。使用深色的布面滑鼠墊,可提高追蹤能 力。</li> </ol>
	<b>3.</b> 更改滑鼠設定,調整指標速度。
	按一下或點選符合筆記型電腦/桌上型電腦作業系 統 (OS) 的索引標籤,然後執行該區段的步驟更改 設定。
	• 在搜尋方塊中, 鍵入 main.cpl。即顯示滑鼠屬 性對話方塊。
	• 按一下或點選程式清單中的 main.cpl。
	<ul> <li>按一下或點選指標設定索引標籤。在動作區段中 移動滑桿,將指標調整至所需的速度。</li> </ul>
	・ 按一下或點選 <b>確定</b> 。

疑難排解 | 21

(Dell

# 法規資訊

### 保固

### 有限保固及退貨政策

Dell 品牌產品享有 3 年的硬體有限保固。若隨 Dell 系統購買,則以系統保固期間為準。

### 美國客戶:

本產品之購買及使用須受 Dell 的一般使用者合約所約束。您可至 Dell.com/terms 網站 查看此合約。此文件含有具約束力的仲裁條款。

### 歐洲、中東及非洲客戶:

所販售及使用的 Dell 品牌產品須受適用之國家消費者法律權利、您簽訂的任何零售商銷售合約(將適用於您與零售商),以及 Dell 的一般使用者合約條款所約束。

Dell 亦可能提供其他硬體保固-Dell 一般使用者合約及保固條款的完整細節列於 Dell. com/terms 網站上,您可從「首頁」底部的清單選取自己的國家,然後按一下一般使用 者條款的「條款與條件」,或保固條款的「支援」連結。

### 美國地區以外的客戶:

所販售與使用的 Dell 品牌產品須受適用之國家消費者法律權利、您簽訂的任何零售商銷售合約(將適用於您與零售商),以及 Dell 的保固條款所約束。Dell 亦可能提供其他硬體保固-Dell 保固條款的完整細節列於 Dell.com 網站,您可從「首頁」底部的清單選取自己的國家,然後按一下「條款與條件」連結,或保固條款的「支援」連結。

DEL