DellTM Universal Dock

D6000 Brukerh åndbok





- MERKNAD: En MERKNAD indikerer viktig informasjon som hjelper deg til å dra bedre nytte av din datamaskin.
- △ FORSIKTIG: FORSIKTIG indikerer potensiell skade på maskinvare eller tap av data hvis instruksjonene ikke følges.
- ADVARSEL: En ADVARSEL indikerer en risiko for skade påeiendom, personskade, eller død.

© 2021 Dell Inc. Alle rettigheter er forbeholdt.

Informasjonen i dette dokumentet kan endre seg uten varsel. Redistribusjon av dette materialet pråoen som helst måte uten skriftlig tillatelse fra Dell Inc. er strengt forbudt.

Varemerker brukt i denne teksten: Dell og logoen til Dell er varemerker for Dell Inc., Intel[®], Centrino[®], Core[™], og Atom[™] er enten varemerker eller registrerte varemerker som eies av Intel Corporation i USA og andre land; Microsoft[®], Windows[®], og logoen p**W**indows sin startknapp er enten varemerker eller registrerte varemerker forMicrosoft Corporation i Amerika og/eller andre land; Bluetooth[®] er et registrert varemerke eid av Bluetooth SIG,Inc. og blir brukt av Dell i henhold til lisens; Blu-ray Disc[™] er et varemerke eid av Blu-ray DiscAssociation (BDA) og blir lisensiert for bruk p**p**later og spillere; Andre varemerker og varenavn kan bli benyttet i dette dokumentet for **v**ise til enten enheter med rettigheter til merkene eller navnene til disse produktene. Dell Inc. fraskriver seg alle proprietære interesser i varemerker og varenavn utover sine egne.

2021 – 07 Rev. A01

Pakkens Innhold

- a. Dell Universal Dock (D6000)
- b. Strømadapter og strømkort





Oppstrøm

- USB 3.0 Type A (Via C-til-A omformer)
- USB-C (Støtter kraftleveranse opp til 65W)

Nedstrøm

- 3 x USB 3.0 Type A
- 1 x USB 3.0 Type A (front, PowerShare)
- 1 x USB-C (front, kun data og PowerShare)
- 1 x HDMI
- 2 x DisplayPort
- Gigabit Ethernet
- Kombinasjon Lyd (Hodetelefoner/Mikrofon)
- Audio Linje ut

Støtter USB 3.1 Gen1.

- Produktevne : produktsignaler ved 5 Gbps
- Markedsnavn: SuperSpeed USB
- Merknad: USB 3.1 Gen1- og USB 3.0-betegnelser er synonyme

LED Indikasjon

Normalt arbeidsmodus: Hvitt lys Plattform standby: Gult lys Skrudd av: Intet lys

LAN port LED Indikasjon

Kobling: Grønt (Konstant grønt) Aktiv tilkobling: Gult (blinkende)

♦ 3

Maksimal oppløsning og oppdateringsfrekvens som din skjerm støtter:

Merknad: Maksimal oppløsning/oppdatering kommer også an på EDID-tabellen til skjermene.

Innganger (kobling)		Utgang			
DP-1	DP-2	HDMI	DP-1	DP-2	HDMI
DP-1	DP-2	HDMI	4K@60Hz	4K@60Hz	4K@30Hz
DP-1	DP-2	HDMI	5K@	60Hz	4K@30Hz
DP-1	DP-2		4K@60Hz	4K@60Hz	
DP-1		HDMI	4K@60Hz		4K@60Hz
	DP-2	HDMI		4K@60Hz	4K@60Hz
DP-1			4K@60Hz		
	DP-2			4K@60Hz	
		HDMI			4K@60Hz

USB-C plattformbrukere med driver installert

* Uten DisplayLink driver, vil HDMI ut være fra Alt-modus og 4K@ 30Hz.

USB-3.0 plattformbrukere med driver installert

Innganger (kobling)		Utgang			
DP-1	DP-2	HDMI	DP-1	DP-2	HDMI
DP-1	DP-2	HDMI	4K@60Hz	4K@60Hz	N.A.**
DP-1	DP-2	HDMI	5K@60Hz		N.A.**
DP-1	DP-2		4K@60Hz	4K@60Hz	
DP-1		HDMI	4K@60Hz		4K@60Hz
	DP-2	HDMI		4K@60Hz	4K@60Hz
DP-1			4K@60Hz		
	DP-2			4K@60Hz	
		HDMI			4K@60Hz

** : Ingen støtte for Alt-modus

Produktbeskrivelse

Visning av front



Visning av bakside



Anbefalte systemkrav

Maskinvare

DL-6xxx enheter (4K UHD oppløsning)

Minimumskrav forkontor, produktivitet, nett

Prosessor: Intel Core i3 2+GHz / Intel Core M / AMD Trinity eller bedre Minne: 4GB Videokort: Intel HD 4000, ATI Radeon HD7xxx, NVidia GeForce 5xxM eller bedre, med drivere sluppet spesifikt for Windows-versjonen USB: USB 2.0, men USB 3.0 anbefales

Minimumskrav for fullskjerms video-avspilling Prosessor: Intel SkyLake i3 eller Intel Core i7 2+GHz / AMD Richland A10-575x / AMD Kaveri A10-7400P eller bedre Minne: 8GB Videokort: Intel HD 4000, ATI Radeon HD 8650, NVidia GeForce 7xxM eller bedre, med drivere sluppet spesifikt for Windows-versjonen. USB: USB 3.0 Disk: 7200RPM eller SSD Ved avspilling av UHD-innhold (4K), måsystemet være i stand til ådekode 4K-video i GPU-en.

Operativsystemer

Wins OS (Win 7, 8, 8.1, 10); 32/64 bit (med DisplayLink Driver versjon: 8.2 og opp). Ubuntu OS 14.04.2 eller høyere. Chrome OS Build 58 og opp.

Anbefalt 130W Strømadapter

	Inngang spenning/	1. Lite-On (DPN: 63P9N) adapter:
AC/DC Adapter	strøm	 Chicony (DPN: P7KJ5) adapter: 100 VAC (11240 VAC/50 Hz (1160 Hz)
Анары	Utgang spenning/ strøm	Utgang: 19.5VDC/6.7A

Drifts-temperatur

Maksimal drifts-temperatur er 40 °C



Windows 7/8/8.1/10 Installasjon

- Installer driverne først, før tilkoblingen av dokkingstasjonen til din datamaskin. Det er anbefalt å laste ned de siste driverne fra følgende nettsider:
 - www.dell.com/support/drivers
 - www.displaylink.com/downloads



For nettverk/IT-administratorer, vennligst bes øk denne lenken for en bedrifts-installasjons programpakke. (*Bruker-registrering påkrevd)

http://www.displaylink.com/corporateinstall/

- Merknad: Windows begynner åinstallere DisplayLink-driveren automatisk hvis internett er tilkoblet.
- 2. Følg instruksjonene på skjermen til installasjonen er fullført.



3-1-a. USB-C plattform/kobling



3-1-b. Koble dokkingstasjonen og eksterne enheter til din PC.



3-2-a. USB 3.0 Type A plattform/kobling



3-2-b. Koble dokkingstasjonen og eksterne enheter til din PC.



8

Funksjoner







DisplayLink Manager-Meny

Menyvalg	Beskrivelse
DisplayLink Manager	Ved åklikke pådenne, vises hvilken versjon av DisplayLink-
	programvaren som er installert.
Check for Updates	Windows oppdaterings-s øk.
DisplayLink Devices	Søk etter koblede DisplayLink-enheter.
Audio Setup	Åpner Windows Audio Configuration-vinduet.
Video Setup	Åpner Windows Screen Resolution-vinduet.
Screen Resolution	Viser en liste over tilgjengelige skjermoppløsninger.
Screen Rotation	Roterer skjermen i retning med eller mot klokka.
Extend To	Utvider skjermen til høyre eller venstre for hovedskjermen.
Extend	Utvider Windows-skjermbildet videre til skjermen.
Set as Main Monitor	Velger denne skjermen som hovedskjerm.
Notebook Monitor Off	Skrur av skjermen til den bærbare og gjør
	DisplayLink-skjermen til hovedskjerm.
Mirror	Kopierer det som er påhovedskjermen og erstatter det
	meddenne skjermen.
Off	Skrur av skjermen.
Fit to TV	Bruk denne funksjonen for åjustere størrelsen påvinduer for
	åpasse til TV-skjermen.

For å sette skjermen til utvidet modus

- 1. Klikk påDisplayLink-ikonet. 🕮
- 2. Velg Extend.

Enheten er nåutvidet i samme retning som forrige gang skjermen var i denne modusen. For mer kontroll, bruk Extend To-undermenyen og velg et alternativ. Dette setter enheten i utvidet modus, og plasserer den til Venstre/Høyre/Opp/Ned i hovedskjermen(den primære).

For å sette skjermen i speil-modus

- 1. Klikk påDisplayLink-ikonet. 🕮
- 2. Velg Mirror.

Skjermoppløsningen, fargedybden og oppdateringsfrekvensen til hovedskjermen blir replisert påskjermen som er koblet til DisplayLink USB grafikk-enheten.



Tilpasning til TV-konfigurasjon

1. For a konfigurere Fit to TV, velg alternativet fra DisplayLink GUI.

Følgende grensesnitt dukker opp:



2. Du vil ogs åse en rød kant på DisplayLink-skjermen.



Den røde kanten viser størrelsen pådet nye Windows-skjermbildet. Bruk "+" og "-" kontrollene påFit to TV GUI for åendre størrelsen påden røde kanten til den passer TV-skjermen.

Merknad: Mer nøyaktig konfigurasjon av kantens størrelse kanoppnås ved å holde nede CTRL-tasten og trykke på "+" og "-".

3. Såsnart den røde kanten befinner seg ytterst påTV-skjermen, klikk Apply for åendre størrelsen påWindows-skjermbildet.

FAQ til Dell Universal Dock - D6000

Feils øking	Forslag til 1øsninger
Det er ikke bilde påskjermen	Sjekk videokablingen.
koblet til dokkingstasjonen.	Koble fra strømmenn, vent i 10 sekunder, og koble deretter til
	igjen.
Bildet påden tilkoblede skjermen	Sjekk videokablingen.
er forstyrret eller skadet.	Sjekk skjermoppløsningen i Control Panel Items\
	Display\Change Display Setting.
Bildet påden tilkoblede skjermen	Endre innstillinger ved enten å
vises ikke i utvidet modus.	Konfigurere i Control Panel Items\Display\
	Change Display Setting.
	• Switch ved åskrolle/rulle " 👪 +P".
Audioutgangene fungerer ikke.	Sjekk instillingene i Control Panel\All Control Panel
	Items\Sound for åforsikre om
	at USB Audio-enheten er tilgjengelig
	og satt til standard. Høyreklikk for åvise alle tilgjengelige valg.
USB-portene fungerer ikke p å	Koble fra strømmenn, vent i 10 sekunder, og koble deretter til
dokkingstasjonen.	igjen.
	Oppdater til den siste USB 3.0 vertskontroller-driveren.
HDCP innhold er ikke i stand til å	HDCP-innholdsstøtte er foreløpig ikke tilgjengelig. DVD,
vises p åden tilkoblede skjermen.	Bluray eller annet HDCP-beskyttet videoinnhold kan ikke
	spilles av på tilkoblet skjerm.
Displaylink-driveren kan ikke installeres.	Skaff driveren ved åenten:
T T	• Laste ned den siste driveren fra Displaylink-nettsiden eller
	• Koble til Windows Update med dokkingstasjonen.
	(ved åbruke Wi-Fi eller Ethernet-porten p åden bærbare).
Bærbar klarte ikke såarte opp med	Fjern alle USB-emheter koblet til dokkingstasjonen; noen
dokkingstasjonen koblet til.	ukjente oppstartsenheter kan for årsake l åsing ved
	oppstartsskjermen.
Kan ikke se skjerm i pre-OS-miljø.	Skjermer støttes ikke fullt ut i pre-OS miljø. Bare USB-
	enheter støttes i pre-OS-miljø.

Feils øking	Forslag til løsninger		
Første tilgang til Internett for årsaker	Last ned driveren fra Internett koblet til datamaskinen		
feilmelding	og kopier driveren med USB-minnepenn, og kjør installasjon.		
Utilstrekkelig klientsystem-ressurser	Dette kan skje i utvidet modus dersom systemressursene		
finnes for å fullføre forespurt	er lave. Datamaskinen har ikke nok minne		
tjeneste	til å åpne en utvidet skjerm.		
	Slåav alle ubrukte applikasjoner. Situasjonen kan		
	ogs å forbedres ved åstarte datamaskinen på nytt.		
Ikke kompatibel skjermdriver	En melding om dette dukker opp dersom grafikk-kort driverne		
	som er installert ikke er kompatible		
	med WDDM. Windows 7 og		
	høyere er ikke tilpasset til å fungere uten WDDM-drivere.		
	Last ned og installerde siste skjermdriverne for ditt primære		
	grafikk-kort.		
Bærbar mislyktes i åv åkne opp fra	Wake-on-LAN-funksjonen støttes ikke på dokken.		
Ethernet-porten			
Den bærbare klarte ikke ålade strøm med	1. Sørg for at dokkingstasjonen er koblet skikkelig til eget		
dokkingstasjonen	strømadapter.		
koblet til din	2. Sørg for at LED pådin dokkingstasjon er PÅ (Hvit LED).		
datamaskin.	Koble fra og påigjen dokkingkabbelen til din		
	datamaskin.		
	3. Sørg for at USB-C porten påden bærbare godtar strøm-		
	lading.		
	4. Sjekk hos produsenten av din bærbare for åbekrefte		
	at strømlading er kompatibelt med dokkingstasjonen.		

Feils øking		Forslag til løsninger	
Ikke bilde påskjermene	1.	Hvis skjermen din er koblet til dokkingstasjonen, kan	
koblet til High Definition		bildeutgangen pådin datamaskin være skrudd av. Du kan skru påbildeutgangen i Control Panel	
Multimedia Interface (HDMI),		Items\Display\Change Display Setting.	
eller DisplayPort (DP)-porten p å	2.	Sjekkinstillinger for skjermoppløsning pådin PC. Din skjerm støtter kanskje høyere oppløsning enn det	
dokkingstasjonen.		dokkingen klarer åstøtte. Referer til skjermoppløsnings- tabellen i brukerhåndboken til din	
		dokkingstasjon for mer	
		informasjon om maksimal resolusjonskapasitet.	
	3.	Sørg for at videokabelen (HDMI eller DisplayPort) er	
		koblet skikkelig til skjermen og dokkingstasjonen.	
		Pass på åvelge korrekt videokilde pådin	
		skjerm (referer til dokumentasjonen til din skjerm	
		for mer	
		informasjon om åendre videokilde).	
	4.	Hvis bare en skjerm vises og den andre skjermen ikke	
		vises: Last ned siste driver fra Displaylink-	
		nettsiden for	
		å installere eller koble til Windows Update med	
		dokkingen (ved åbruke Wi-Fi eller Ethernet-porten fra	
		bærbar).	
	5.	Prøv med en annen skjerm og bærbar PC som beviselig	
		fungerer, om mulig.	

Juridisk Informasjon

Dell Universal Dock-D6000 samsvarer med regler fra FCC/CE og retter seg etter internasjonalt regelverk, prosjektering og miljømessige anliggender.

Kontakt Dell:

- 1. Bes øk www.dell.com/support
- 2. Velg din kategori for kundestøtte
- 3. Velg den passende tjenesten eller support-lenken pågrunnlag av dine behov.

Eller bes øk: http://www.displaylink.com/support/.

