# Dell UltraSharp Webbkamera WB7022 Bruksanvisning





- OBS! OBS indikerar viktig information som hjälper dig att använda datorn på ett bättre sätt.
- △ IAKTTAG FÖRSIKTIGHET: IAKTTAG FÖRSIKTIGHET indikerar potentiell skada på maskinvara eller förlust av data om man inte följer anvisningarna.

**VARNING:** VARNING indikerar en potentiell risk för skada på egendom, personskador eller dödsfall.

**Copyright © 2021 Dell Inc. eller dess dotterföretag. Med ensamrätt.** Dell, EMC och andra varumärken är varumärken som tillhör Dell Inc. eller dess dotterföretag. Andra varumärken kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

2021 – 10

Rev. A02

### Innehåll

Översikt	4
Förpackningens innehåll	5
Översikt	6
Ställa in webbkameran på en bildskärm	7
Ställa in webbkameran på ett stativ	9
Funktioner	11
Specifikationer	12
Dell Peripheral Manager	13
Vad är Dell Peripheral Manager?	13
Installera Dell Peripheral Manager	
Vanliga frågor	14
Felsökning	15
Juridisk information	17
Få hjälp	18

# Översikt

### Dell WB7022 webbkamera är den senaste i Dells utbud av kringutrustning, som erbjuder följande:

- · 4K-video i 30 fps och Full HD-video i 60 fps
- · AI Auto-framing
- · 5x digital zoom
- · Justerbart synfält med autofokus
- · Stöd för High Dynamic Range (HDR) och videobrusreducering
- · Stöd för Walk Away-lås och Wake on Approach
- · Stöd för Windows Hello
- · Ytterligare anpassning med Dell Peripheral Manager

### Förpackningens innehåll













- 2. Närhetssensor
- 3. Flerelementlins och stor 4K Sony© STARVIS™-sensor
- 4. Vit LED-ljusindikator
- 5. Spår för webbkamerafäste eller stativfäste
- 6. USB-C-port

- 7. Webbkamerakropp
- 8. Webbkamerafäste
- 9. Stativfäste\*
- 10. Gänga på stativfäste

\*Stativ ingår inte

### Ställa in webbkameran på en bildskärm

- **OBS!** För bästa inställning bör du ha en aktiv internetanslutning på datorn.
- Anslut sladdens USB-C-ände i webbkamerans USB-C-port.
   OBS! Anslut sladdkontakten ordentligt i USB-C-porten.



2. Fäst webbkamerafästets huvud i spåret på webbkameran.



**3.** Öppna webbkamerafästets basenhet och kläm fast tillsammans med webbkameran på bilskärmens ram.



4. Tryck webbkamerafästet mot bildskärmens baksida så att den sitter stadigt.



5. Ta bort det magnetiska linsskyddet och placera det på kamerans baksida.



**OBS**! När man använder webbkameran med webbkamerafästet, kan den riktas upp eller ned efter behov.



**6.** Anslut sladdens USB-A-ände till en USB-A 3.0-port på en bärbar eller stationär dator och bildskärm.



7. Följ anvisningarna på skärmen för att anpassa kamerainställningarna med hjälp av Dell Peripheral Manager. För mer information, se <u>Dell Peripheral Manager</u>.

# Ställa in webbkameran på ett stativ

1. Fäst gängorna på stativfästet på stativets fästskruv. Skruva fast stativfästet tills det sitter stadigt på stativet.



Anslut sladdens USB-C-ände i webbkamerans USB-C-port.
 OBS! Anslut sladdens uttag ordentligt i USB-C-porten.



3. Sätt fast stativfästets huvud i spåret på webbkameran.



4. Ta bort det magnetiska linsskyddet och placera det på kamerans baksida.



**5.** Anslut sladdens USB-A-ände till en USB-A 3.0-port på en bärbar eller stationär dator och bildskärm.



**6.** Följ anvisningarna på skärmen för att anpassa kamerainställningarna med hjälp av Dell Peripheral Manager. För mer information, se <u>Dell Peripheral Manager</u>.

### **Funktioner**

#### Justerbart vyfält:

Webbkameran Dell WB7022 har ett 90 graders vyfält (FOV) som kan ändras till 65 eller 78 efter användarens behov. Genom att justera FOV kan du anpassa videoproduktionen efter den yttre miljön.

#### Auto-framing (inramning av en användare):

Om användaren befinner sig högst 2 m från webbkameran, kommer webbkameran att aktivera Auto-framing-funktionen (inramning av en användare) och justera ramen för att fokusera på användaren. Du kan aktivera Auto-framing för att försäkra dig om att kameran alltid har dig i mitten av ramen.

#### HDR och videobrusreducering:

Digital Overlap HDR (Digital överlappning av HDR) på Dell WB7022 webbkamera garanterar bättre bildkvalitet i miljöer med extrem belysning, samtidigt som brusreduceringen automatiskt eliminerar gryniga bilder i svagt ljus.

### **Specifikationer**

Webbkamerans dataportar för kameraströmning	En USB 3.1 Gen 1-port (USB-C)
Utgångsportar för videoströmning och upplösningar	MJPEG-kodningsmotor
Videoformat som stöds	4K UHD i 30 fps Full HD i 30 eller 60 fps
	HD i 30 eller 60 fps
Vyfält	65/78/90 grader
Fokus	Auto
Zoom	5x digital zoom
Automatisk ljuskorrigering	<ul> <li>HDR och automatisk vitbalans</li> </ul>
	Videobrusreducering
LED-indikatorer	ON (PÅ): Webbkameran används
	<b>OFF (AV):</b> Webbkameran är avstängd eller används inte
Operativsystem som stöds	Windows 10 (64 bitar)
	Windows 11 (64 bitar)
Drifttemperatur (max)	Webbkameran fungerar i en temperatur på högst 40 °C.

## **Dell Peripheral Manager**

#### Vad är Dell Peripheral Manager?

Med Dell Peripheral Manager kan du hantera och ställa in olika typer av kringutrustning från Dell till datorn. Det get användaren möjlighet att göra ändringar i enhetens inställningar och möjliggör ytterligare anpassning.

#### Installera Dell Peripheral Manager

När du ansluter enheten till datorn för första gången laddas Dell Peripheral Manager ner och installeras automatiskt via Windows Update-processen. **OBS!** Om Dell Peripheral Manager inte visas inom några minuter kan du installera programmet manuellt genom att söka efter uppdateringar.

För mer information om programmet och vilka anpassningar som finns för Dell Webbkamera WB7022, se bruksanvisningen för Dell Peripheral Manager på www.dell.com/support.

### Vanliga frågor

1. Vilken konfiguration rekommenderas för att installera webbkameran Dell WB7022?

Windows 10 64 bitar eller senare En USB 3.0 Type-A-port

2. Vad är en Windows Hello-kamera?

Windows Hello är en autentiseringsmetod som erbjuds i Windows 10. Det ger användarens möjlighet att autentisera sig med fingeravtryck, ansiktsigenkänning eller en säker PIN. Dell WB7022 stödjer Windows Hello och ger dig möjlighet att logga in på datorn med ansiktsigenkänning.

För att aktivera Windows Hello går du till **Inställningar > Konton > Inloggningsalternativ** och konfigurerar Windows Hello.

#### 3. Vad är en närhetssensor och vad gör den?

Närhetssensorer används för att detektera närvaron av föremål som kommer för nära sensorns vyfält. Webbkameran Dell WB7022 har en närhetssensor som utlöser Windows Hello och autentiserar användaren med ansiktsigenkänning. Sensorn detekterar även din närvaro och väcker din dator från strömsparläge. Så när du närmar dig datorn är den klar att logga in dig med Windows Hello. Dessutom detekterar den när du går iväg från systemet och låser det, så att det är helt säkert.

- 4. Varför ska jag använda USB 3.0 eller högre för att ställa in min Dell WB7022? Webbkameran Dell WB7022 stödjer endast 4K videoupplösning när den är ansluten till en USB 3.0-port. Om den är ansluten till en USB 2.0-port kan du uppleva sämre bildkvalitet och autentiseringsproblem på grund av begränsad dataöverföring.
- 5. Hur vet jag om kameran är på?

Dell WB7022 webbkamera har en statusindikator på den främre linsen som förblir tänd (vitt ljus) när kameran används. Statusindikatorns uppträder på följande sätt: **Webbkamera igång –** Statusindikatorn har ett fast vitt ljus **Windows Hello autentisering pågår –** IR-indikatorn blinkar upprepade gånger

#### 6. Hut konfigurerar jag Windows Hello med Dell WB7022?

För tillfället stödjer Windows 10 (uppdatering oktober 2020 eller tidigare) inte externa webbkameror för ansiktsigenkänning med Windows Hello. Men du kan konfigurera webbkameran Dell WB7022 så att den fungerar med Windows Hello genom att följa dessa steg: Gå till **Kamerakontroll** i **Dell Peripheral Manager** > Markera alternativet **Prioritera extern webbkamera**. För mer information, gå till Dell Peripheral Manager.

- 7. Kan jag använda Dell WB7022 med en dockningsstation eller en USB-hubb? Ja, du kan konfigurera webbkameran genom en dockningsstation eller en USBhubb som är ansluten till datorn.
- 8. Varför fungerar inte Wake on Approach när jag försätter datorn i strömsparläge?

Om du försätter datorn i strömsparläge manuellt så detekterar Dell WB7022 dig i synfältet (OV) innan systemet hamnar i strömsparläget. Det är då Wake on Approach-funktionen inte fungerar. Som den är utformad fungerar den bara när Walk Away Lock utlöser strömsparläget på datorn. När din närvaro senare detekteras tar det mindre än 10 sekunder för Wake on Approach att väcka systemet

### 14 | Vanliga frågor

### Felsökning

Problem	Möjliga lösningar
Rekommenderade steg för problem med webbkameran	<ul> <li>För problem med Dell WB7022 rekommenderar vi att man börjar med dessa steg:</li> <li>1. Uppdatera BIOS på datorn till den senast tillgängliga versionen.</li> <li>2. Uppdatera operativsystemet till den senast tillgängliga versionen.</li> <li>3. Uppdatera drivrutinen för USB-host och Thunderbolt på datorn.</li> <li>4. Uppdatera den inbyggda programvaran i Dell WB7022 till den senaste tillgängliga versionen från www.dell.com/support.</li> </ul>
Webbkamera inte identifierad	<ol> <li>Testa att koppla ifrån och ansluta USB-sladden igen.</li> <li>Kontrollera om webbkameran identifieras av Device Manager.</li> <li>Koppla ifrån webbkameran från eventuella dockningsstationer eller USB-hubbar och anslut direkt till datorn.</li> <li>Kontrollera att webbkamerans sladd är ordentligt isatt i USB-C-porten på webbkameran.</li> </ol>
Det går inte att välja 4K- upplösning i kamerainställningarna	<ol> <li>Kontrollera att webbkamerans sladd är ordentligt isatt i USB-C-porten på webbkameran.</li> <li>Kontrollera om webbkameran är ansluten till en USB 3.0-port på datorn, så att den har tillräcklig dataflödeshastighet för att stödja 4K-video.</li> </ol>
Walk Away-lås och Wake on Approach fungerar inte	Dell WB7022-webbkameran kan inte använda funktionerna Walk Away-lås och Wake on Approach på system med stöd för S3-läge. För mer information om S3-läge, se Systemsparlägen.
Bild eller video visar artefakter och flimrar till följd av störning från LED- eller lysrörsbelysning	<ul> <li>För att lösa problemet krävs mer anpassning av den omgivande belysningen. För mer information om hur man löser detta, gå till Dell Peripheral Manager &gt;</li> <li>Färg och bild: <ol> <li>Starta Antiflimmer.</li> <li>Växla mellan 50 Hz och 60 Hz för att se vilket alternativ som eliminerar flimret.</li> </ol> </li> </ul>

Webbkamerans avståndskontrollfunktion fungerar inte	Denna funktion stöds inte på datorer som inte är från Dell. Om du använder en Dell-dator, uppdatera BIOS och drivrutinerna till de senaste tillgängliga versionerna från Dells supportwebbplats.
Det går inte att installera Dell Peripheral Manager på ARM-baserade Windows- datorer	Dell Peripheral Manager stöds inte på ARM-baserade Windows-datorer.
Webbkmeran fungerar inte med Dell Peripheral Manager och Windows Camera-appen när webbkameran ansluts medan datorn är aktiv	Vänta några sekunder efter att kameran har anslutits innan du ansluter den till datorn igen.
Webbkameran detekteras inte när den ansluts till en dockningsstation eller USB- hubb	<ol> <li>Anslut dockningsstationen eller hubben till en USB 3.0-port på datorn.</li> <li>Uppdatera den inbyggda programvaran på datorn till den senaste versionen.</li> </ol>
Webbkameran kan inte ställa in bildfrekvens och exponering automatiskt	Automatisk exponering och bildfrekvens fungerar bara i förhållanden med svag belysning och stöds när HDR är avstängt. Stäng av HDR på Dell Peripheral Manager för att använda automatisk exponering och bildfrekvens.
Auto-framing fungerar inte när kameran är inställd att köra på 60 fps	Dell WB7022 webbkamera stödjer inte 60 fps i 4K. Auto-framing slutar fungera i 60 fps för att förhindra sämre upplösning. Webbkameran stödjer bara Auto- framing när webbkameran är konfigurerad att köras i 24 eller 30 fps.

# Lagstadgad information

#### Garanti

#### Begränsad garanti och returrätt

Dell WB7022 webbkamera levereras med en 3 års begränsad maskinvarugaranti. Om den köps tillsammans med ett Dell-system, följer den systemets garanti.

#### För kunder i USA:

Detta köp och din användning av produkten omfattas av Dells slutanvändaravtal som du kan se på www.dell.com/terms. Detta dokument innehåller en bindande skiljedomsklausul.

#### För kunder i Europa, Mellanöstern och Afrika:

Dell-märkesvaror som säljs och används omfattas av gällande nationella lagstadgade konsumenträttigheter, villkoren i de försäljningsavtal som ingåtts med återförsäljare (som gäller mellan dig och återförsäljaren) och villkoren i Dells slutanvändaravtal.

Dell kan även ge en extra maskinvarugaranti. Fullständig information om villkoren i Dells slutanvändaravtal och garanti finns på www.dell.com. Välj land längst ned på startsidan och klicka på länken Allmänna villkor eller Support för garantivillkor.

#### För kunder utanför USA:

Dell-märkesvaror som säljs och används omfattas av gällande nationella lagstadgade konsumenträttigheter, villkoren i de försäljningsavtal som ingåtts med återförsäljare (som gäller mellan dig och återförsäljaren) och villkoren i Dells garantivillkor. Dell kan även ge en extra maskinvarugaranti. Fullständig information om villkoren i Dells slutanvändaravtal och garanti finns på www.dell.com. Välj land längst ned på startsidan och klicka på länken Allmänna villkor eller Support för garantivillkor.

# Få hjälp

### Kontakta Dell

**OBS!** Har du inte en aktiv Internetanslutning, hittar du kontaktinformation på ditt inköpskvitto, din följesedel, faktura eller i Dells produktkatalog.

Dell tillhandahåller olika internet- och telefonbaserade support- och servicealternativ. Tillgängligheten varierar beroende på land och produkt och vissa tjänster kanske inte finns tillgängliga där du bor. För att kontakta Dell för försäljning, teknisk support eller kundtjänstfrågor:

### Steg

- 1. Gå till www.dell.com/support.
- 2. Välj supportkategori.
- **3.** Verifiera ditt land eller region i rullgardinsmenyn Choose A Country/Region (Välj land/region) längst ned på sidan.
- 4. Välj en service- eller supportlänk beroende på vad du behöver.