INSPIRON[™]

OPSÆTNINGSGUIDE



INSPIRON[™]

OPSÆTNINGSGUIDE

Forordningsmodel: P17F

Forordningstype: P17F001

Bemærk, Forsigtig og Advarsel

OBS! angiver vigtige oplysninger, som kan hjælpe dig med at anvende computeren bedre.

FORSIGTIG: angiver enten en mulig beskadigelse af hardware eller tab af data og oplyser dig om, hvordan du kan undgå dette problem.



ADVARSEL: angiver mulig tingskade, legemsbeskadigelse eller død.

Hvis du købte en Dell-n Series computer, er eventuelle referencer i dette dokument til Microsoft Windows operativsystemerne ikke gældende.

Denne genstand har indbygget kopibeskyttelsesteknologi, som er beskyttet af amerikanske patenter og andre immaterialrettigheder, som tilhører Rovi Corporation, Dekompilering og disassemblering er ikke tilladt.

Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.

© 2011-2012 Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Enhver form for gengivelse af disse materialer uden skriftlig tilladelse fra Dell Inc. er strengt forbudt.

Anvendte varemærker i denne tekst; Dell™. DELL-logoet, Inspiron™ og DellConnect™ er varemærker, som tilhører Dell Inc. Intel®, Pentium® og Core™ er enten registrerede varemærker eller varemærker, som tilhører Intel Corporation i USA og andre lande. AMD[®] og Radeon™ er enten varemærker eller registrerede varemærker, som tilhører Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft[®], Windows[®] og logoet på Windows startknappen 🚳 er enten varemærker eller registrerede varemærker, som tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Bluetooth® er et registreret varemærke, som ejes af Bluetooth SIG, Inc. og bliver anvendt af Dell ifølge licens. Blu-ray Disc™ er et varemærke, som tilhører Blu-ray Disc Association.

Andre varemærker og firmanavne kan være brugt i dette dokument til at henvise til enten de fysiske eller juridiske personer, som gør krav på mærkerne og navnene eller til deres produkter. Dell Inc. fraskriver sig enhver tingslig rettighed, for så vidt angår varemærker og firmanavne, som ikke er deres egne.

Indholdsfortegnelse

Opstilling af din bærbare Inspiron						
С	computer					
	Før opstilling af computeren5					
	Tilslut vekselstrømsadapteren 6					
	Tilslutning af netværkskablet (valgfrit)7					
	Tryk på tænd/sluk-knappen8					
	Installation af operativsystemet9					
	Opret systemgendannelsesmedie (anbefales)					
	Installér SIM-kortet (valgfrit)					
	Aktivering eller deaktivering af trådløs (valgfrit)14					
	Opsætning af trådløst display (valgfrit)16					
	Opret forbindelse til internettet (valgfrit) $\ldots 17$					
Brug af den bærbare Inspiron pc 20						
	Funktioner i højre side					
	Funktioner i venstre side					

Funktioner på bagsiden
Funktioner på forsiden
Statusdioder og indikatorer
Deaktivering af batteriopladning31
Computerbund- og tastaturfunktioner32
Pegepladebevægelser
Multimediekontroltaster
Anvendelse af det optiske drev
Skærmfunktioner42
Fjernelse og påsætning af det øverste dæksel (valgfrit)
Fjernelse og udskiftning af batteriet48
Softwarefunktioner
Dell DataSafe Online Backup
Dell Stage

Indholdsfortegnelse

Løsning af problemer 54					
Bipkoder54					
Netværksproblemer					
Strømproblemer56					
Hukommelsesproblemer					
Fastfrysninger og softwareproblemer58					
Brug af Supportværktøjer 62					
Dell Support Center					
Mine Dell downloads					
Fejlfinding af hardware					
Dell diagnosticering64					
Gendannelse af					
operativsystemet66					
Systemgendannelse					
Dell DataSafe Local Backup68					
Systemgendannelsesmedie					
Dell fabriksstandard gendannelse 72					

Sådan får du hjælp 74				
Teknisk Support og kundeservice 75				
DellConnect				
Online tjenester76				
Automatisk ordrestatus-service77				
Produktinformation77				
Returnering af enheder for garanti- reparation eller kreditering				
Før du ringer80				
Sådan kontakter du Dell				
Sådan finder du mere information og ressourcer				
Specifikationer				
Tillæg 93				
Information til NOM, eller Official Mexican Standard (kun for Mexico)93				
Indeks				

Opstilling af din bærbare Inspiron computer

Dette afsnit indeholder information om opstilling af din bærbare Dell Inspiron pc.

Før opstilling af computeren

Når du placerer computeren, skal du sikre dig, at der er nem adgang til en strømkilde, tilstrækkelig ventilation og en lige overflade at sætte computeren på.

Hvis ventilationen begrænses omkring den bærbare pc, kan den overophede. For at forhindre overophedning skal du sørge for, at der er mindst 10,2 cm frirum bagved pc'en og mindst 5,1 cm på alle andre sider. Du bør aldrig anbringe computeren i et tillukket område, såsom et skab eller skuffe, når den er tændt. ADVARSEL: Undgå at blokere, skubbe genstande ind i eller lade støv samle sig i ventilationshullerne. Din Dell pc må ikke placeres i omgivelser med lav luftstrømning, såsom en lukket taske eller på stofoverflader, såsom tæpper eller slumretæppe, når den er tændt. Begrænsning af luftstrømningen kan beskadige computeren, forringe computerens præstation eller forårsage ildebrand. Computeren tænder ventilatoren, når den bliver varm. Støj fra ventilatoren er normalt og betyder ikke, at der er et problem med ventilatoren eller computeren.

FORSIGTIG: Placering eller stabling af tunge eller skarpe genstande på pc'en kan medføre permanent skade på pc'en. Opstilling af din bærbare Inspiron computer

Tilslut vekselstrømsadapteren

Sæt AC-adapteren i computeren og derefter i en stikkontakt eller strømstødssikring.

ADVARSEL: Vekselstrøms-adapteren fungerer med elektriske stik over hele verden. Strømstik og strømskinner varierer imidlertid fra land til land. Anvendelse af et inkompatibelt kabel eller forkert tilslutning af kablet til en strømskinne eller stikkontakt kan medføre brand eller skade på computeren.



Tilslutning af netværkskablet (valgfrit)

For at bruge en kabelforbundet netværksforbindelse, skal du sætte netværkskablet i.



Tryk på tænd/sluk-knappen



Installation af operativsystemet

Din Dell computer er forudkonfigureret med det operativsystem, som du valgte, da du købte computeren.

Opsætning af Microsoft Windows

Hvis Microsoft Windows skal installeres for første gang, skal instruktionerne på skærmen følges. Disse punkter er obligatoriske og kan tage lidt tid at fuldføre. Windows Installation-skærmene vil føre dig gennem adskillige procedurer, deriblandt accept af licensaftalerne, indstilling af indstillinger og oprettelse af en internetforbindelse.

FORSIGTIG: Afbryd ikke operativsystemets installationsproces. Det kan gøre computeren ubrugelig og du skal måske installere operativsystemet igen.

OBS! Det anbefales, at du downloader og installerer den nyeste BIOS og drivere til computeren for optimal ydeevne. De kan findes på support.dell.com.



OBS! Se **support.dell.com/MyNewDell** for mere information om operativsystemet og funktionerne

Installation af Ubuntu

Når du skal installere Ubuntu for første gang skal du følge instruktionerne på skærmen. Se Ubuntu-dokumentation for yderligere specifikke oplysninger om operativsystemet.

Opret systemgendannelsesmedie (anbefales)

OBS! Det anbefales, at du opretter et systemgendannelsesmedie så snart du har installeret Microsoft Windows

Systemgendannelsesmediet kan bruges til at gendanne din computer til den funktionstilstand som den var i, da du købte computeren, mens datafiler bevares (uden behov for Operativsvstem-disken). Du kan bruge systemgendannelsesmediet, hvis ændringer i hardwaren. softwaren, drivere eller andre systemindstillinger har efterladt computeren i en uønsket funktionstilstand.

Du skal bruge følgende for at oprette systemgendannelsesmediet:

- Dell DataSafe Local Backup
- USB-nøgle med en kapacitet på minimum 8 GB eller dvd-r/dv+ r/Blu-ray Disc (valgfrit)
- **OBS!** Dell DataSafe Local Backup understøtter ikke skrivbare diske.

Sådan oprettes et systemgendannelsesmedie:

- 1. Sørg for, at AC-adapteren er sat i (se "Tilslut vekselstrømsadapteren" på side 6).
- 2. Sæt disken eller USB-nøglen i computeren.
- 3. Klik på Start $(9) \rightarrow$ Alle programmer \rightarrow Dell DataSafe Local Backup.
- 4. Klik på Opret genoprettelsesmedie.
- 5. Følg vejledningen på skærmen.
- **OBS!** Se "Systemgendannelsesmedie" på side 71 for oplysninger om gendannelse af operativsystemet med systemgendannelsesmediet.
- OBS! Det anbefales, at du opretter en disk til nulstilling af adgangskode så snart du har installeret Microsoft Windows. Se support til Windows 7 på support.dell.com/MyNewDell for flere oplysninger.

Installér SIM-kortet (valgfrit)

- **OBS!** SIM-kortets stik findes kun på pc'en, hvis du bestilte et WWAN-kort, da du købte pc'en.
- U
- **OBS!** Det er ikke nødvendigt at installere et SIM-kort, hvis du bruger et EVDO-kort til at oprette adgang til internettet

Du får mulighed for at oprette forbindelse til internettet, hvis du installerer et SIM-kort i din pc. Du skal være i din mobiludbyders område for at oprette forbindelse til internettet.

Sådan isættes SIM-kortet:

- 1. Sluk for computeren.
- 2. Tag batteriet ud (se "Fjernelse og udskiftning af batteriet" på side 48).
- 3. I batteribåsen skubbes SIM-kortet i stikket til SIM-kortet.
- 4. Sæt batteriet i (se "Fjernelse og udskiftning af batteriet" på side 48).
- 5. Tænd for computeren.

For at fjerne SIM-kortet skal du trykke og skubbe SIM-kortet ud.

Opstilling af din bærbare Inspiron computer



Aktivering eller deaktivering af trådløs (valgfrit)



Sådan aktiveres eller deaktiveres trådløs:

- 1. Sørg for at computeren er tændt.
- 2. Tryk på både <Fn> og < $^{(k)}$ >-tasten pårækken med funktionstaster på tastaturet.

Den aktuelle status for den trådløse radio bliver vist på skærmen.

Trådløs aktiveret



Trådløs deaktiveret



3. Tryk på både<Fn> og < $^{\circ}A^{\circ}$ >-tasten igen for at skifte mellem trådløs aktiveret eller deaktiveret tilstand.



OBS! Med den trådløse tast kan du hurtigt slukke for alle trådløse radioer (Wi-Fi og Bluetooth), såsom når du bliver bedt om at slå alle trådløse radioer fra på et fly.

Opsætning af trådløst display (valgfrit)

OBS! Det trådløse display er muligvis ikke understøttet på alle pc'er. Se www.intel.com for oplysninger om hardware- og softwarekrav til opsætning af det trådløse display.

Med Intel Wireless Display-funktionen kan du dele din pc til et ty uden brug af kabler. Du skal tilslutte en trådløs displavadapter til dit tv, før du opsætter et trådløst display.



OBS! Den trådløse displavadapter følger ikke med pc'en og skal købes separat.

Hvis din pc understøtter den trådløse displayfunktion, vil Intel Wireless Displayikonet 🚇 være synlig på Windowsskrivebordet

Sådan opsættes et trådløst display:

- 1. Tænd for computeren.
- **2.** Tryk på både $\langle Fn \rangle$ og $\langle U \rangle$ >-tasten på rækken med funktionstaster på tastaturet for at aktivere trådløs.
- 3. Sæt den trådløse displayadapter i tv'et.
- 4. Tænd for tv'et
- 5. Vælg den behørige videokilde til tv'et, såsom HDMI1, HDMI2 eller S-Video.
- 6. Klik på ikonet Intel Wireless Display 👰 på skrivebordet. Vinduet Intel Wireless Display bliver vist.
- 7. Vælg Scan for available displays (Søg efter tilgængelige skærme).
- 8. Vælg din trådløse displavadapter fra listen Detected wireless displays (Registrerede trådløse display).
- 9. Indtast sikkerhedskoden, som bliver vist på dit tv

Sådan aktiveres et trådløst display:

1. Klik på ikonet Intel Wireless Display **P** på skrivebordet.

Vinduet Intel Wireless Display bliver vist.

- 2. Vælg Connect to Existing Adapter (Slut til eksisterende adapter).
- **OBS!** Du kan downloade og installere den nyeste driver til "Intel Wireless Display Connection Manager" fra **support.dell.com**.
 - **OBS!** Du kan få flere oplysninger ved at se dokumentationen til den trådløse adapter.

Opret forbindelse til internettet (valgfrit)

For at oprette forbindelse til internettet skal du bruge en ekstern modem- eller netværksforbindelse samt en Internet Service Provider (ISP).

Hvis et eksternt USB-modem eller en WLANadapter ikke er del af din oprindelige ordre, kan du købe den fra **dell.com**.

Opsætning af en kabelforbundet forbindelse

- Hvis du bruger en opkaldsforbindelse, skal du tilslutte en telefonlinje til det eksterne USB-modem (valgfrit) og til telefonvægstikket, før du opretter din internetforbindelse.
- Hvis du bruger en DSL- eller kabel/satellitmodemforbindelse, skal du kontakte din ISP- eller mobiltelefonservice for oprettelsesinstruktioner.

Når du vil fuldføre opsætning af den kabelforbundne internetforbindelse skal du følge instruktionerne i "Oprettelse af din internetforbindelse" på side 19.

Oprettelse af en trådløs forbindelse

OBS! Se dokumentationen, som fulgte med routeren for at installere den trådløse router.

Før du kan bruge din trådløse internetforbindelse, skal du oprette forbindelse til din trådløse router.

Sådan opretter du forbindelse til en trådløs router:

- Sørg for, at trådløs er aktiveret på computeren (se "Aktivering eller deaktivering af trådløs (valgfrit)" på side 14).
- 2. Gem og luk alle åbne filer, og afslut alle åbne programmer.
- **3.** Klik på Start $\textcircled{9} \rightarrow$ Kontrolpanel.
- I søgefeltet indtaster du network, log derefter klikker du på Netværks- og delingscenter→ Opret forbindelse til et netværk.
- **5.** Følg instruktionerne på skærmen for at gøre installationen færdig.

Oprettelse af din internetforbindelse

Internetudbydere og

internetudbyderprodukter varierer fra land til land. Kontakt din internetudbyder for tilbud i dit land.

Hvis du ikke kan oprette forbindelse til internettet, men tidligere har været tilsluttet, så kan det være at internetudbyderen har en serviceafbrydelse. Kontakt internetudbyderen for at tjekke servicestatus, eller forsøg at tilslutte senere.

Sørg for at have din

internetudbyderinformation klar. Hvis du ikke har en internetudbyder, kan guiden **Opret forbindelse til internettet** hjælpe dig med at finde en. Opstilling af din bærbare Inspiron computer

Sådan oprettes internetforbindelsen:

- **1.** Gem og luk alle åbne filer, og afslut alle åbne programmer.
- 2. Klik på Start @→ Kontrolpanel.
- I søgefeltet indtaster du netværk, og derefter klikker du på Netværks- og delingscenterr→ Opret en ny forbindelse eller netværk→ Opret forbindelse til internettet.

Vinduet **Opret forbindelse til internettet** vises.

- **OBS!** Hvis du ikke er klar over, hvilken type forbindelse du skal vælge, skal du klikke på **Hjælp mig med at vælge** eller kontakte din internetudbyder.
- **4.** Følg instruktionerne på skærmen og brug installationsinformationen fra din Internetudbyder til at fuldføre installationen.

Brug af den bærbare Inspiron pc

Dette afsnit indeholder oplysninger om tilgængelige funktioner på den bærbare Inspiron pc.

Funktioner i højre side



- 1 Optisk drev Afspiller eller optager cd'er, dvd'er og Blu-ray disks (valgfrit). Du kan få flere oplysninger ved at se "Anvendelse af det optiske drev" på side 40.
- **2 Lysdiode for optisk drev** Blinker, når du trykker på udskubningsknappen for det optiske drev eller når du sætter en disk i og den bliver læst.
- 3 Udskubningsknap til optisk drev Tryk for at åbne den optiske drevbakke.
- 4 Hul til nødudskubning Brug til at åbne den optiske drevbakke, hvis den ikke åbner, når du trykker på udskubningsknappen. Du kan få flere oplysninger ved at se "Anvendelse af hul til nødudskubning" på side 40.
- 5 Lyd ud/hovedtelefonstik Tilsluttes et sæt hovedtelefoner eller et strømført højttaler- eller lydsystem.
- 6 Lyd ind/mikrofonstik Tilsluttes en mikrofon eller indgangssignal til brug med lydprogrammer.
- 7 USB 3.0-stik Yder hurtigere datatransmission mellem din pc og USB-enheder.

Brug af den bærbare Inspiron pc

Funktioner i venstre side



- 1 USB 2.0-stik Tilsluttes USB-enheder, såsom en mus, tastatur, printer, eksternt drev eller MP3-afspiller.
- 2 HDMI stik Tilsluttes et tv til både 5.1 lyd- og videosignaler.

OBS! Når det bruges med en skærm, vil kun videosignalet blive læst.

3 eSATA/USB-kombinationsstik med USB PowerShare – Tilsluttes eSATAkompatible lagerenheder (såsom eksterne harddiske eller optiske drev) eller USB-enheder (såsom en mus, tastatur, printer, eksternt drev eller MP3-afspiller). Med USB Powersharefunktionen kan du oplade USB-enheder, når computeren er tændt/slukket eller i dvaletilstand.

OBS! Visse USB-enheder oplader måske ikke, når computeren er slukket eller i dvaletilstand. I sådanne tilfælde skal computeren tændes for at oplade enheden.

OBS! Hvis du slukker for computeren, mens du oplader en USB-enhed, bliver enheden ikke længere opladet. For at fortsætte opladning skal du afbryde USB-enheden og tilslutte den igen.

OBS! USB PowerShare-funktionen slukker automatisk, når der kun er 10 % batterilevetid tilbage.

Brug af den bærbare Inspiron pc



4 SD-MMC·MS 8-i-1 mediekortlæser – Giver dig en hurtig og bekvem måde til at se og dele digitalbilleder, musik, videoer og dokumenter, som er gemt på hukommelseskortene. Se "Specifikationer" på side 86.

OBS! Computeren leveres med en plastikanordning i mediekortstikket. Plastikstykker beskytter kortstik, der ikke er i brug mod støv og andre partikler. Gem det blanke stykke plastik til senere brug, når der ikke er installeret noget mediekort i kortstikket; blanke stykker fra andre computer passer ikke i computeren.

Brug af den bærbare Inspiron pc

Funktioner på bagsiden



1 Stik til sikkerhedskabel – Tilslutter et sikkerhedskabel, som er kommercielt tilgængeligt, til computeren.

OBS! Før du køber et kabel, skal du sikre dig, at det kan passer i computerens åbning til sikkerhedkablet.

- 2 **H Netværksstik** Slutter din computer til et netværk eller en bredbåndsenhed, hvis du bruger et kabelforbundet netværk.
- 3 Section USB 3.0-stik Yder hurtigere datatransmission mellem din pc og USB-enheder.
- 4 UDI VGA-stik Tilsluttes en skærm eller projektor.
- 5 AC-adapterstik Tilsluttes AC-adapteren til at strømføre pc'en og oplade batteriet.

Brug af den bærbare Inspiron pc

Funktioner på forsiden



- 1 D Tænd/sluk- lysdiode Angiver strømtilstandene. For flere oplysninger om strømlyset henvises til "Statusdioder og indikatorer" på side 30.
- 2 D Aktivitetsdiode for harddisk Tænder, når pc'en læser eller skriver data. En konstant hvid diode angiver harddiskaktivitet.

 Δ FORSIGTIG: Pc'en må aldrig slukkes, mens dioden for harddiskaktivitet lyser for at undgå datatab.

3 Batteri statusdiode – Indikerer batteriets opladningsstatus. For flere oplysninger om batteristatusdioden henvises til "Statusdioder og indikatorer" på side 30.

OBS! Batteriet oplader, når computeren får strøm fra AC-adapteren.

4 Trådløs statusdiode – Lyser, når trådløst er aktiveret. En konstant hvid diode indikerer, at trådløs er aktiveret.

OBS! Se "Aktivering eller deaktivering af trådløs (valgfrit)" på side 14.

Statusdioder og indikatorer

Batteristatusdiode

	Diodens status	Computertilstand(e)	Batteriopladningsstatus
AC-adapter	konstant hvid	tændt/standby/ slukket/dvale	oplader
	slukket	tændt/standby/ slukket/dvale	helt opladt
Batteri	konstant gul	tændt/standby	lavt batteri (<= 10 %)
	slukket	tændt/standby/ slukket/dvale	oplader ikke

OBS! Batteriet oplader, når computeren får strøm fra AC-adapteren.

Tænd/sluk-knapdiode/tænd/sluk-lysdiode 🖒

Diodens status	Computertilstand(e)
helt hvid	tændt
blinkende hvid	standby
slukket	slukket/dvale

OBS! Se "Softwarefunktioner" på side 50 for strømproblemer.

OBS! Hvis computeren er i standby- eller dvale-tilstand, skal du trykke og holde tænd/ sluk-knappen nede i et sekund for at starte computeren op til normal tilstand.

Deaktivering af batteriopladning

Det kan være nødvendigt at deaktivere batteriopladningsfunktionen under en flyrejse. Sådan deaktiveres batteriopladningsfunktionen hurtigt:

- 1. Sørg for at pc'en er tændt.
- 2. Klik på Start 🚳.
- 3. I søgefeltet skal du indtaste Power Options og trykke på <Enter>.
- 4. Under vinduet **Strømstyring** skal du klikke på **Dell batterimåler** for at åbne vinduet **Batteriindstillinger**.
- 5. Klik på Sluk for batteriopladning og klik derefter på OK.
- **OBS!** Batteriopladningen kan også deaktiveres i BIOS-funktionen.

Computerbund- og tastaturfunktioner



- 1 C Tænd/sluk-knap og diode Tryk for at tænde eller slukke for pc'en. Lyset på knappen indikerer strømtilstandene. For flere oplysninger om tænd/sluk-knappens diode henvises til "Statusdioder og indikatorer" på side 30.
- 2 Række med funktionstaster Tast til aktivering eller deaktivering af dobbelt display
 □, tast til aktivering eller deaktivering af trådløs ⁽¹⁾/₂, tast til aktivering eller deaktivering af pegeplade , taster til forøget , dog formindsket lysstyrke , og multimedietasterne kan findes i denne række.

Du kan få flere oplysninger om multimedietasterne i "Multimediekontroltaster" på side 38.

3 Pegeplade – Giver den samme funktionalitet som en mus til at flytte markøren, trække og slippe valgte elementer eller højreklikke eller venstreklikke ved at banke på overfladen.

Pegepladen understøtter rulle-, svippe- og zoomfunktionerne. Hvis du vil ændre pegepladens indstillinger, skal du dobbeltklikke på ikonet **Dell pegeplade** på proceslinjen på skrivebordet. Du kan få flere oplysninger i afsnittet "Pegepladebevægelser" på side 36.

OBS! Hvis du vil aktivere eller deaktivere pegepladen, skal du trykke på <Fn> sammen med <S>-tasten på rækken med funktionstaster på tastaturet.

4 Pegepladeknapper – Giver venstre- og højrekliks funktioner som med en mus.

Brug af den bærbare Inspiron pc


5 Knap til Windows Mobilitetscenter – Tryk for at starte Windows Mobilitetscenter. Windows Mobilitetscenter giver på ét sted hurtig adgang til dine mobile pc-indstillinger, såsom lysstyrkekontrol, lydstyrkekontrol, batteristatus, trådløst netværk, osv.



Dell Support Center-knap – Tryk for at starte Dell Support Center. Du kan få flere oplysninger ved at se "Dell Support Center" på side 62.



Knappen Tænd/sluk for skærm – Tryk for at tænde eller slukke for skærmen.

OBS! Knapperne Windows Mobilitetscenter, Dell Support Center og Tænd/sluk for skærm fungerer kun på computere, som bruger Windows-operativsystemet.

Pegepladebevægelser

OBS! Nogle af pegepladebevægelserne er måske som standard deaktiverede. Hvis du vil ændre indstillingerne for pegepladebevægelser, skal du klikke på Start Kontrolpanel→ Hardware og lyd→ Enheder og printere→ Mus.

Rul

Lader dig rulle gennem indhold. Rullefunktionen inkluderer:

Automatisk lodret rulning – Lader dig rulle op eller ned i det aktive vindue.



Flyt hurtigt to fingre op eller ned for at aktivere automatisk lodret rulning.

Bank let på pegepladen for at stoppe automatisk rulning.

Automatisk vandret rulning – Lader dig rulle til venstre eller højre i det aktive vindue.



Flyt hurtigt to fingre til venstre eller højre for at aktivere vandret automatisk rulning.

Bank let på pegepladen for at stoppe automatisk rulning.

Zoom

Lader dig føre forstørrelsen af skærmindholdet større eller mindre. Zoomfunktionen inkluderer:

Klem – Lader dig zoome ind og ud ved at flytte to fingre fra hinanden eller flytte dem tættere sammen på pegepladen.



Hvis du vil zoome ind:

Flyt to fingre fra hinanden for at forstørre visningen af det aktive vindue.



Hvis du vil zoome ud:

Flyt to fingre tæt sammen for at reducere visningen af det aktive vindue.

Svip

Lader dig svippe indhold fremad eller bagud baseret på svippets retning.



Flyt hurtigt tre fingre i den ønskede retning for at svippe indholdet i det aktive vindue.

Multimediekontroltaster

Multimediekontroltasterne kan findes på rækken med funktionstaster på tastaturet. Tryk på den nødvendige tast for at bruge multimediekontroltasterne. Du kan konfigurere multimediekontroltasterne på tastaturet ved hjælp af Systeminstallation (BIOS) eller Windows Mobilitetscenter

Systeminstallation

- 1. Tryk på <F2> under POST (Power On Self Test) for at åbne funktionen Systeminstallation (BIOS).
- 2. | Funktionstastadfærd vælges Multimedietast først eller Funktionstast først.

Funktionstast først – Det er standardindstillingen. Tryk på en vilkårlig funktionstast for at udføre den tilknyttede funktion. Tryk på <Fn> + den nødvendige multimedietast for multimediehandlingen.

Multimedietast først – Tryk på en vilkårlig multimedietast for at udføre den tilknyttede multimediehandling. Tryk på <Fn> + den nødvendige funktionstast for funktionen.



OBS! Funktionen **Multimedietast først** er kun aktiv i operativsystemet.

Windows Mobilitetscenter

- 1. Tryk på tasterne < >< X> eller tryk på knappen Windows Mobilitetscenter 🔅 for at starte Windows Mobilitetscenter.
- 2. På rækken med funktionstaster vælges Funktionstast eller Multimedietast.



	Afspil det foregående musiknummer eller afsnit	•)	Sænk lyden
►/II	Afspil eller pausestop	(1)	Skru lyden op
	Afspil det næste musiknummer eller afsnit	×	Slå lyden fra

Anvendelse af det optiske drev

FORSIGTIG: Tryk ikke ned på den optiske drevbakke, når du åbner og lukker den. Hold den optiske drevbakken lukket, når du ikke bruger drevet.

∧ FORSIGTIG: Du må ikke flytte computeren, mens du afspiller eller optager en disk.

Det optiske drev afspiller eller optager cd'er og dvd'er. Sørg for, at siden med tryk eller skrift vender opad, når diskene anbringes på den optiske drevbakke.

Sådan sættes en disk i det optiske drev:

- 1. Tryk på udskubningsknappen på det optiske drev.
- 2. Hiv den optiske drevbakke ud.
- **3.** Placer disken med etiketsiden opad i midten af den optiske drevbakke, og sæt disken på akslen.
- 4. Skub den optiske drevbakke tilbage ind i drevet.

Anvendelse af hul til nødudskubning

Hvis den optiske drevbakke ikke skubbes ud, når du trykker på udskubningsknappen, kan du bruge hullet til nødudskubning til at åbne drivbakken. Sådan bruges hullet til nødudskubning for at åbne drivbakken:

- **1.** Sluk for computeren.
- **2.** Sæt en lille stift eller udstrakt papirklips i hullet til nødudskubning og tryk solidt, til den optiske drivbakke åbnes.

- 1 disk
- 2 aksel
- 3 optisk drevbakke
- 4 hul til nødudskubning
- 5 udskubsknap til optisk drevbås



Skærmfunktioner



- **1** Mikrofon Giver lyd i høj kvalitet til videokonference og voiceoptagelse.
- 2 Kamera Indbygget kamera til videooptagelse, konference og chat.
- **3 Kameradiode** Indikerer, om kameraet er tændt eller slukket. Et helt hvidt lys indikerer kameraaktivitet.

Fjernelse og påsætning af det øverste dæksel (valgfrit)

ADVARSEL: Før du starter på nogle af procedurerne i dette afsnit skal du følge sikkerhedsinstruktionerne, som fulgte med computeren.

ADVARSEL: Før det øverste dæksel fjernes, skal du slukke for computeren og fjerne eksterne kabler (deriblandt AC-adapteren).

Sådan fjernes det øverste dæksel:

- 1. Sluk for pc'en og luk skærmen.
- 2. Tryk og hold udløserknappen til det øverste dæksel og glid derefter dækslet af.
- OBS! Du kan købe yderligere udskiftelige topdæksler på dell.com.

- **1** computerens bagside
- 2 øverste dæksel
- 3 Udløserknap til det øverste dæksel



Påsætning af det øverste dæksel:



OBS! Sørg for, at Dell-logoet vender mod computerens bagside, når det øverste dæksel sættes på igen.

- 1. Flugt det øverste dæksel med displayets bagside.
- 2. Tryk det øverste dæksel på plads med et klik. Sørg for, at der ikke er nogen mellemrum mellem det øverste dæksel og skærmens bagside.



Fjernelse og udskiftning af batteriet

- ADVARSEL: Før du starter på nogle af procedurerne i dette afsnit skal du følge sikkerhedsinstruktionerne, som fulgte med computeren.
- ADVARSEL: Brug af et inkompatibelt batteri kan øge risikoen for brand eller eksplosion. Denne computer må kun bruge et batteri, som er købt fra Dell. Batterier fra andre computere må ikke anvendes.
- ADVARSEL: Før batteriet fjernes, skal du slukke for computeren og fjerne eksterne kabler (deriblandt AC-adapteren).

Fjernelse af batteriet:

- 1. Sluk for computeren og vend den om.
- 2. Skub batteriudløserlåsen og batterilåsen til oplåste positioner.
- 3. Skub og løft batteriet ud af batteribåsen.

Isætning af batteriet:

- 1. Skub batteriet ind i batteribåsen, til det klikker på plads.
- 2. Skub batterilåsen til låsepositionen.

- 1 batterilås
- 2 batteri
- 3 batteriudløserlås



Softwarefunktioner

FastAccess ansigtsgenkendelse

Din pc har muligvis funktionen FastAccess ansigtsgenkendelse. Funktionen hjælper med at holde din Dell pc sikker ved at lære dit ansigts unikke udseende og bruger dette til at bekræfte din identitet til automatisk at anvende loginoplysninger, hvor du normalt selv ville indtaste disse oplysninger (såsom at logge på en Windows-konto eller sikre websites). Du kan få flere oplysninger ved at klikke på **Start** (3) → **Alle programmer**→ **FastAccess**.

Produktivitet og kommunikation

Du kan bruge computeren til at oprette præsentationer, brochurer, lykønskningskort, løbesedler og regneark. Du kan også redigere og se digitale fotografier og billeder. Se på din købsordre for software, som er installeret på din computer. Når du har oprettet forbindelse til internettet, kan du tage adgang til websteder, installere en e-mail-konto og overføre filer.

Underholdning og multimedie

Du kan bruge computeren til at se videofilm, spille spil, oprette dine egne cd'er/dvd'er, lytte til musik og internet-radio stationer.

Du kan downloade eller kopiere billeder og videofiler fra enheder, såsom digitalkameraer og mobiltelefoner. Med ekstra softwareprogrammer kan du organisere og oprette musik- og videofiler, som kan optages til disk, gemmes på bærbare produkter, såsom MP3-afspillere og håndholdt underholdningsudstyr, eller de kan afspilles og vises direkte på tilsluttede fjernsyn, projektorer og hjemmebiografudstyr.

Dell DataSafe Online Backup

- **OBS!** Dell DataSafe Online understøttes kun på Windows operativsystemer.
- **OBS!** En bredbåndsforbindelse anbefales til hurtig upload/downloadhastighed.

Dell DataSafe online er en

automatiseret sikkerhedskopierings- og gendannelsesservice, som hjælper med at beskytte dine data og andre vigtige filer mod katastrofale uheld, såsom tyveri, brand eller naturkatastrofer. Du kan tage adgang til tjenesten på din computer ved hjælp af en konto, -som er adgangskodebeskyttet.

Du kan få flere oplysninger ved at gå til **DellDataSafe.com**.

Planlægning af sikkerhedskopier:

- Dobbeltklik på ikonet Dell DataSafe Online
 i meddelelsesområdet på skrivebordet.
- 2. Følg vejledningen på skærmen.

Dell Stage

Softwaren Dell Stage, som er installeret på din pc, giver adgang til dine yndlings medieapplikationer.

Hvis du vil starte Dell Stage, skal du klikke på Start $\textcircled{O} \rightarrow$ Alle programmer \rightarrow Dell Stage \rightarrow Dell Stage.

OBS! Nogen af applikationerne på Dell Stage kan også startes fra menuen **Alle programmer**.

Du kan tilpasse Dell Stage som følger:

- Flyt en genvej til applikationen Vælg og hold genvejen til applikationen, til den blinker og træk derefter genvejen til et ønsket sted på Dell Stage.
- Minimér Træk vinduet Dell Stage til bunden af skærmen.
- Tilpas Vælg ikonet indstillinger og vælg derefter den ønskede funktion.

Følgende er de tilgængelige applikationer på Dell Stage:

- OBS! Nogle af applikationerne er måske ikke tilgængelige baseret på de valg, du foretog, da du købte computeren.
- MUSIK Spil musik eller gennemgå dine musikfiler iflg. album, kunstner eller sangtitel. Du kan også lytte til radiostationer fra hele verden. Med den valgfrie applikation Napster kan du downloade sange, når du har oprettet forbindelse til internettet.
- YOUPAINT Tegn og redigér billeder.
- DOKUMENTER Giver hurtig adgang til mappen Dokumenter på din pc.

- FOTO Vis, organisér og redigér dine fotos. Du kan oprette diasshows og samlinger af dine billeder og uploade dem til Facebook eller Flickr, når du har oprettet forbindelse til internettet.
- DELL WEB Giver et eksempel på op til fire af fine yndlingswebsider. Klik på eksemplet med websiden for at åbne det i webbrowseren.
- VIDEO Vis videoer. Den valgfrie applikationer CinemaNow lader dig købe eller leje film og tv-serier, når du har oprettet forbindelse til internettet.
- GENVEJE Giver hurtig adgang til de programmer, du ofter bruger.

- STICKYNOTES Opret notater og påmindelser. Disse notater bliver vist på opslagstavlen, når du næste gang åbner STICKYNOTES. Du kan også gemme notater på dit skrivebord.
- Webrude Giver et eksempel på op til fire af dine yndlingswebsider. Ruden lader dig tilføje, redigere eller slette et eksempel af en webside. Klik på eksemplet med websiden for at åbne det i webbrowseren. Du kan også oprette flere webruder gennem Appsgalleriet.

Løsning af problemer

Dette afsnit indeholder fejlfindingsinformation til din computer. Hvis du ikke kan løse problemet med de følgende retningslinjer kan du se "Brug af Supportværktøjer" på side 62 eller "Sådan kontakter du Dell" på side 82.

ADVARSEL: Kun faglært servicepersonale bør fjerne kabinettet. Se *servicehåndbog* på support.dell.com/manuals for avancerede serviceinstruktioner.

Bipkoder

Computeren udsender måske en række bip under opstart, hvis der er fejl eller problemer. Disse serier af bip, kaldet bip-koder, identificerer et problem. Hvis det forekommer, skal du notere bipkoden og kontakte Dell (se "Sådan kontakter du Dell" på side 82) for assistance.



OBS! Hvis du vil udskifte dele, skal du se i *servicehåndbogen* på **support.dell.com**.

Bipkode	Muligt problem
Et	Mulig systemkortfejl – BIOS ROM kontrolsumfejl
То	Ingen RAM fundet OBS! Hvis du isatte eller udskiftede hukommelsesmodulet, skal du sørge for, at modulet sidder forsvarligt.
Tre	Mulig systemkortfejl – chipsætfejl
Fire	RAM-læse/skrivefejl
Fem	Realtidsurfejl
Seks	Skærmkorts- eller chipfejl
Syv	Processorfejl
Otte	Skærmfeil

Netværksproblemer

Trådløse forbindelser

Hvis den trådløse netværksforbindelse

forsvinder – Den trådløse router er offline eller trådløs er blevet deaktiveret på computeren.

- Kontrollér den trådløse router for at sikre, at den er tændt og tilsluttet din datakilde (kabelmodem eller netværkshub).
- Kontrollér, om trådløs er aktiveret på computeren "Aktivering eller deaktivering af trådløs (valgfrit)" på side 14).
- Genopret forbindelsen til den trådløse router (se "Oprettelse af en trådløs forbindelse" på side 18).
- Interferens kan blokere eller afbryde din trådløse forbindelse. Prøv at flytte computeren tættere på den trådløse router.

Traditionelle forbindelser

Hvis den kabelbaserede netværksforbindelse er forsvundet – Netværkskablet er løst eller beskadiget.

Efterse netværkskablet for at sikre, at det er sat i og ikke beskadiget.

Strømproblemer

Hvis strømdioen er slukket – Computeren er enten slukket, i dvaletilstand eller modtager ikke strøm.

- Tryk på strømknappen. Computeren genoptager normal funktion, hvis den er slukket eller i dvale-tilstand.
- Sæt AC-adapterkablet i strømstikket på computeren, i AC-adapteren, og i stikkontakten.
- Hvis AC-adapterkablet er sat i en strømskinne, skal det sikres, at den sat i en stikkontakt, og at den er tændt. Omgå strømbeskyttelsesenhed, stikdåser og forlængerledninger for at bekræfte, at computeren tænder korrekt.
- Kontroller, at stikkontakten fungerer ved at teste med en anden enhed, f.eks. en lampe.

- Kontroller kabelforbindelserne til vekselstrømsadapteren. Hvis vekselstrømsadapteren har et lys, så kontroller, at lyset er tændt.
- Kontakt Dell, (se "Sådan kontakter du Dell" på side 82).

Hvis strømlyset er konstant hvidt og computeren ikke reagerer – Skærmen reagerer måske ikke.

- Tryk på tænd/sluk-knappen, til computeren slukker helt og tænd den derefter igen.
- Kontakt Dell, (se "Sådan kontakter du Dell" på side 82).

Hvis strømdioden blinker hvidt -

Computeren er i standbytilstand eller skærmen reagerer måske ikke.

- Tryk på en tast på tastaturet, flyt den tilsluttede mus eller en finger på pegepladen eller tryk på tænd/sluk-knap for at genoptage normal funktion.
- Hvis skærmen ikke reagerer, skal du trykke på tænd/sluk-knappen, til computeren slukker og derefter tænde den igen.
- Kontakt Dell, (se "Sådan kontakter du Dell" på side 82).

Hvis du kommer ud for interferens, som

forhindrer modtagelse på computeren – Et uønsket signal danner interferens ved at afbryde eller blokere andre signaler. Nogle mulige årsager til interferens kan være:

- Strøm-, tastatur- og museforlængerkabler.
- For mange enheder er sat i en strømskinne.
- Flere strømskinner er sat i den samme stikkontakt.

Hukommelsesproblemer

Hvis du modtager en meddelelse om utilstrækkelig hukommelse -

- Gem og luk åbne filer, og afslut åbne programmer, som du ikke bruger for at se, om det løser problemet.
- Se i software-dokumentationen om krav til minimumshukommelse. Installér om nødvendigt yderligere hukommelse (se servicehåndbog på support.dell.com/manuals).
- Sæt hukommelsesmodulerne i stikkene igen (se servicehåndbog på support.dell.com/manuals).
- Kontakt Dell, (se "Sådan kontakter du Dell" på side 82).

Hvis du oplever andre hukommelsesproblemer -

- Kør Dell Diagnostics (se "Dell diagnosticering" på side 64).
- Kontakt Dell (se "Sådan kontakter du Dell" på side 82).

Fastfrysninger og softwareproblemer

Hvis computeren ikke starter - Sørg for, at AC-adapteren sidder forsvarligt i computeren og i stikkontakten.

Hvis et program holder op med reagere -

Afslut programmet:

- 1. Tryk på <Ctrl><Shift><Esc> samtidig.
- 2. Klik på Programmer.
- Vælg det program, der ikke længere reagerer.
- 4. Klik på Afslut.

Hvis et program byder sammen gentagne gange – Se i softwaredokumentationen. Om nødvendigt afinstalleres og geninstalleres

programmet.

OBS! Software inkluderer som regel installationsinstruktioner i dokumentationen eller på en cd. Hvis computeren holder op med at reagere eller der vises en helt blå skærm –

FORSIGTIG: Du kan risikere at miste data, hvis du ikke kan gennemføre en lukning af operativsystemet.

Hvis du ikke kan få nogen reaktion ved at trykke på en tast på tastaturet eller ved at flytte den tilsluttede mus eller en finger på pegepladen, skal du trykke og holde tænd/ sluk-knappen i mindst 8 til 10 sekunder, til computeren slukker, og derefter genstarte computeren.

Hvis et program er beregnet til et tidligere Microsoft Windows operativsystem –

Kør Guiden Programkompatibilitet. Guiden Programkompatibilitet konfigurerer et program, så det kører i et miljø, der svarer til en tidligere version af Microsoft Windows operativsystemet.

Sådan køres guiden Programkompatibilitet:

- 2. På velkomstskærmen klikkes på Næste.
- 3. Følg vejledningen på skærmen.

Løsning af problemer

Hvis du har andre softwareproblemer -

- Lav straks back-up af dine filer.
- Brug et virusscanningsprogram til at kontrollere harddrevet eller cd'er.
- Gem og luk alle åbne filer eller programmer, og luk ned for computeren via Start (menuen.
- Se i softwaredokumentationen, eller kontakt softwarefabrikanten for oplysninger om problemløsning:
 - Kontroller, at programmet er kompatibelt med det operativsystem, der er installeret på din computer.
 - Kontroller, at computeren opfylder de nødvendige minimumskrav, der behøves til at køre softwaren. Se i softwaredokumentationen for oplysninger.

- Kontroller, at programmet er installeret og konfigureret rigtigt.
- Undersøg, at enhedsdriverne ikke er i konflikt med programmet.
- Om nødvendigt afinstalleres og geninstalleres programmet.
- Notér evt. fejlmeddelelser, som er vist, for at hjælpe med fejlfinding når du kontakter Dell.

Løsning af problemer

Brug af Supportværktøjer

Dell Support Center

Al den support du har brug for – på ét bekvemt sted.

Dell Support Center leverer systembeskeder, tilbud til præstationsforbedring, systeminformation og links til andre Dell funktioner og diagnostiske tjenester.

Du starter applikationen ved at trykke på Dell Support Center-tasten $\textcircled{}{}$ på tastaturet eller click Start $\textcircled{}{}$ \rightarrow Alle programmer \rightarrow Dell \rightarrow Dell Support Center \rightarrow Start Dell Support Center.

Hjemmesiden for **Dell Support Center** viser pc'en modelnummer, servicekode, Express Service Code, garantistatus og meddelelser vedr. forbedring af pc'en ydeevne. Websitet har også links til:

PC Checkup – Kør hardwarediagnosticering, se hvilket program udnytter maksimal hukommelse på harddisken og registrerer de ændringer, som bliver foretaget på pc'en hver dag.

Funktioner i PC Checkup

- Drive Space Manager Administrér harddisken med en visuel repræsentation af plads, som bliver benyttet af hver filtype.
- Oversigt over ydeevne og Konfiguration – Overvåg systemhændelser og ændringer.
 Funktionen viser alle hardwarescanninger, test, systemændringer, kritiske begivenheder og gendannelsespunkter for den dag, hvor de skete.

Detaljeret systeminformation - Se

detaljeret information om dine hardwareog operativsystemkonfigurationer. Få adgang til kopier af dine servicekontrakter, garantioplysninger og muligheder for garantifornyelse.

Få hjælp – Se muligheder for Dell teknisk support, kundesupport, guider og undervisning, onlineværktøjer, brugerhåndbog, garantioplysninger, Ofte stillede spørgsmål, osv.

Sikkerhedskopi og gendannelse – Opret gendannelsesmedie, start gendannelsesfunktionen og online sikkerhedskopi af filer.

Tilbud på forbedring af systemydeevne – Få software- og hardwareløsninger, som kan forbedre systemydeevnen.

Du kan få flere oplysninger ved at gå til **Dell Support Center**, og hvis du vil downloade og installere de tilgængelige supportværktøjer fra **DellSupportCenter.com**.

Mine Dell downloads

OBS! Mine Dell downloads findes måske ikke i alle områder.

Noget af softwaren, som er forudinstalleret på din nye Dell-computer, inkluderer ikke en sikkerhedskopi-cd eller -dvd. Denne software er kan findes på websitet Mine Dell Downloads. Du kan downloade tilgængelige software til geninstallation eller oprette dine egne sikkerhedskopimedier fra dette website.

Sådan registrerer og bruger du Mine Dell downloads:

1. Gå til DownloadStore.dell.com/media.

- 2. Følg instruktionerne på skærmen for at registrere og downloade softwaren.
- **3.** Geninstallér softwaren eller opret et sikkerhedskopimedie til fremtidig brug.

Fejlfinding af hardware

Hvis en enhed enten ikke findes under opsætning af operativsystemet eller findes, men er forkert konfigureret, kan du bruge **Fejlfinding af hardware** til at løse inkompabiliteten.

Sådan startes Fejlfinding af hardware:

- **1.** Klik på Start $\textcircled{0} \rightarrow Hjælp og support.$
- 2. Indtast hardware troubleshooter i søgefeltet og tryk på <Enter> for at starte søgningen.
- **3.** Fra søgningsresultaterne vælges den option, som bedst beskriver problemet, og de resterende fejlfindingstrin følges.

Dell diagnosticering

Hvis der opstår et problem med computeren, skal du udføre kontrolfunktionerne i "Fastfrysninger og softwareproblemer" på side 58 og køre Dell Diagnostics (Dell diagnosticering), før du kontakter Dell for teknisk assistance.

Sørg for, at enheden, som du vil teste, vises i systemets opsætningsprogram og er aktiv. Hvis du vil starte systemopsætningsprogrammet (BIOS) skal du tænde (eller genstarte) din pc og trykke på <F2>, når Dell-logoet kommer frem.

Start af Dell Diagnostics

Når du kører Dell diagnostics (Dell diagnosticering), aktiverer pc'en Enhanced Pre-boot System Assessment (ePSA). ePSA inkluderer en række diagnostiske test til enheder, såsom systemkortet, tastaturet, skærmen, hukommelsen, harddisken, osv.

- 1. Tænd (eller genstart) din pc.
- Når DELL™-logoet vises, skal du trykke på <F12> med det samme.

- OBS! Hvis du venter for længe og operativsystemlogoet vises, skal du fortsætte med at vente, indtil du ser Microsoft Windows-skrivebordet. Derefter skal du lukke computeren ned igen og prøve igen.
- **3.** Vælg **Diagnostics** (Diagnosticering) fra startmenuen og tryk på <Enter>.

Besvar eventuelle spørgsmål, der stilles under testen.

- Hvis der bliver fundet en fejl, stopper computeren og kommer med en biplyd.
 For at stoppe vurderingen og genstarte computeren, skal du trykke på <n>; for at fortsætte til den næste test, skal du trykke på <y>; for at teste den fejlede komponent, skal du trykke på <r>.
- Hvis der registreres fejl under Enhanced Pre-boot System Assessment, skal du notere fejlen og kontakt Dell (for flere oplysninger henvises til "Sådan kontakter du Dell" på side 82).

Hvis Enhanced Pre-boot System Assessment afvikles korrekt, vises følgende meddelelse "Do you want to run the remaining memory tests? This will take about 30 minutes or more. Do you want to continue? (Recommended)" [Vil du køre de resterende hukommelsestests? Dette vil tage ca. 30 minutter eller længere. Vil du fortsætte? (Anbefales).]

Hvis du oplever hukommelsesproblemer, skal du trykke på <y>, ellers tryk på <n>. Følgende meddelelse bliver vist: "Enhanced Pre-boot System Assessment Complete".

Klik på <Exit> for at genstarte pc'en.

Gendannelse af operativsystemet

Du kan gendanne operativsystemet på computeren ved hjælp af en af de følgende funktioner:

ADVARSEL: Brug af Dells Factory Image Restore- eller *operativsystem*-disken til at gendanne dit operativsystem sletter alle datafiler på din computer permanent. Sikkerhedskopiér om muligt dine datafiler med disse funktioner.

Funktion	Brug
Systemgendannelse	som den første løsning
Dell DataSafe Local Backup	når Systemgendannelse ikke løser dit problem
System recovery media	når fejl i operativsystemet forhindrer brugen af Systemgendannelse og Dell DataSafe Local Backup
	når Dell fabriksinstalleret software installeres på en nylig installeret harddisk
Dell fabriksstandardgendannelse	til at gendanne din computer til den operative status, den var i, da du modtog computeren
Operativsystem-disken	til at geninstallere kun operativsystemet på din computer

OBS! Disken Operativsystem sendes måske ikke med din computer.

Systemgendannelse

Microsoft Windows operativsystemerne giver via Systemgendannelse mulighed for at få computeren tilbage til en tidligere operativ indstilling (uden at påvirke datafilerne), hvis der foretages ændringer på hardware, software eller andre systemindstillinger, der har efterladt computeren i en uønsket operativ indstilling. Alle ændringer, som Systemgendannelse gør ved computeren er helt reversible.

ADVARSEL: Foretag regelmæssig backup af dine datafiler. Systemgendannelse viser ikke dine datafiler eller reparerer dem.

Start af Systemgendannels

- 1. Klik på Start 🚳.
- I søgefeltet skal du indtaste System Restore og trykke på <Enter>.
- OBS! Vinduet Brugerkontokontrol bliver måske vist. Hvis du er administrator på computeren skal du klikke på Fortsæt; ellers skal du kontakte din administrator for at fortsætte den ønskede handling.
- Klik på Næste, og følge instrukserne på skærmen.

Hvis Systemgendannelse ikke løste problemet, kan du fortryde den sidste systemgendannelse.

Fortryd den sidste systemgendannelse

- **OBS!** Før du fortryder den sidste foretagne systemgendannelse, gemmes og lukkes alle åbne filer, og alle åbne programmer lukkes. Ændr, åbn eller slet ikke nogen filer eller programmer, førend systemgendannelsen er fuldført.
- 1. Klik på Start 🚳
- I søgefeltet skal du indtaste System Restore og trykke på <Enter>.
- **3.** Klik på Fortryd min seneste gendannelse og klik på Næste.

Dell DataSafe Local Backup

- FORSIGTIG: Brug af Dell DataSafe Local Backup til at gendanne operativsystemet fjerner permanent alle programmer og drivere, som er installeret efter du modtog computeren. Opret sikkerhedskopimedier af programmer, som du skal installere på din pc, før du bruger Dell DataSafe Local Backup. Brug kun Dell DataSafe Local Backup, hvis Systemgendannelse ikke løste dit operativsystems problem.
- ✓ FORSIGTIG: Selvom Dell Datasafe Local Backup er beregnet til at bevare datafilerne på computeren, anbefales det at du sikkerhedskopierer dine datafiler før du bruger Dell DataSafe Local Backup.

OBS! Dell DataSafe Local Backup er måske ikke tilgængelig i alle regioner.

OBS! Hvis Dell DataSafe Local Backup ikke findes på din computer, skal du bruge Dell Factory Image Restore (se "Dell Fabriksstandard gendannelse" på side 72) for at gendanne operativsystemet.

Du kan bruge Dell DataSafe Local Backup til at gendanne din harddisk til den funktionstilstand, som den var i, da du købte computeren, mens datafilerne bevares.

Dell DataSafe Local Backup giver dig mulighed for at:

- Sikkerhedskopiere og gendanne din computer til en tidligere funktionstilstand
- Oprette systemgendannelsesmedie

Dell DataSafe Local Backup generelt

Sådan gendannes Dell fabriksinstalleret software, mens datafilerne bevares:

- 1. Sluk for computeren.
- Afbryd alle enheder (USB-drev, printer, osv.), som er tilsluttet computeren og fjern evt. intern hardware som blev tilføjet for nyligt.
- **OBS!** Afbryd ikke AC-adapteren.
- 3. Tænd for computeren.
- 4. Når Dell-logoet bliver vist, trykkes der på <F8> adskillige gange for at få adgang til vinduet Avancerede startindstillinger window
- **OBS!** Hvis du venter for længe og operativsystemlogoet vises, skal du fortsætte med at vente, indtil du ser Microsoft Windows-skrivebordet derefter skal du lukke computeren ned igen og fortsætte igen.
- 5. Vælg Reparer computeren.

- 6. Vælg Dell DataSafe Restore and Emergency Backup fra menuen Indstillinger for Systemgenoprettelse og følg instruktionerne på skærmen.
- **OBS!** Gendannelsesprocessen kan tage en timer eller længere, alt efter den mængde data, som skal gendannes.
- OBS! Du kan få flere oplysninger ved at se vidensbaseartikel 353560 på support.dell.com.

Opgradering til Dell DataSafe Local **Backup Professional**

OBS! Dell DataSafe Local Backup Professional er måske installeret på din computer, hvis du bestilte det da du købte computeren.

Dell DataSafe Local Backup Professional indeholder yderligere funktioner, som du kan bruge til at:

- Sikkerhedskopiere og gendanne din computer, baseret på filtyper
- Sikkerhedskopiere filer til en lokal lagerenhed
- Planlægge automatiske sikkerhedskopieringer

Sådan kan du opgradere til Dell DataSafe Local Backup Professional:

- 1. Dobbeltklik på ikonet Dell DataSafe Local Backup 🏟 i meddelelsesområdet på skrivebordet
- 2. Klik på OPGRADER NU!
- **3.** Følg veiledningen på skærmen.
Systemgendannelsesmedie

FORSIGTIG: Selvom systemgendannelsesmediet er beregnet til at bevare datafilerne på computeren, anbefales det at du sikkerhedskopierer dine datafiler før du bruger systemgendannelsesmediet.

Du kan bruge systemgendannelsesmediet, som er oprettet med Dell DataSafe Local Backup, til at returnere harddisken til den funktionstilstand den var i, da du købte computeren, mens datafilerne på computeren bevares.

Brug systemgendannelsesmediet i tilfælde af:

- Fejl i operativsystemet, som forhindrer brugen af genoprettelsesfunktioner, som er installeret på computeren.
- Harddiskfejl, som forhindrer gendannelse af data.

Sådan gendanner du Dell fabriksinstalleret software på computeren med systemgendannelsesmediet:

- **1.** Sæt systemgendannelsesdisken eller USBnøglen i og genstart computeren.
- 2. Når DELL-logoet vises, skal du trykke på <F12> med det samme.
- OBS! Hvis du venter for længe og operativsystemlogoet vises, skal du fortsætte med at vente, indtil du ser Microsoft Windows-skrivebordet, derefter skal du lukke computeren ned igen og fortsætte igen.
- **3.** Vælg den pågældende startenhed fra listen og tryk på <Enter>.
- 4. Følg vejledningen på skærmen.

Dell Fabriksstandard gendannelse

- FORSIGTIG: Brug af Dell Factory Image Restore til at gendanne dit operativsystem sletter al data på harddisken permanent og fjerner eventuelle programmer eller drivere, som blev installeret efter du modtog computeren. Sikkerhedskopiér om muligt dataet før denne indstilling bruges. Brug kun Dell Factory Image Restore, hvis Systemgendannelse ikke løste dit operativsystems problem.
- OBS! Dells Factory Image Restore er måske ikke tilgængelig i alle lande eller på nogle computere.
- OBS! Hvis Dell DataSafe Local Backup ikke findes på din computer, skal du bruge Dell DataSafe Local Backup (se "Dell DataSafe Local Backup" på side 68) for at gendanne operativsystemet.

Brug kun Dell Factory Image Restore som den sidste udvej til at gendanne operativsystemet. Denne funktion gendanner harddisken til den operativtilstand, som den var i, da du købte computeren. Programmer eller filer, der er tilføjet, efter du modtog computeren – herunder datafiler – slettes permanent fra harddisken. Datafiler inkluderer dokumenter, regneark, e-mail-meddelelser, digitalfotos, musikfiler osv. Sikkerhedskopier om muligt alt data før brug af Dell Factory Image Restore.

Start af Dell Factory Image Restore

- 1. Tænd for computeren.
- Når Dell-logoet bliver vist, trykkes der på <F8> adskillige gange for at få adgang til vinduet Avancerede startindstillinger window.
- OBS! Hvis du venter for længe og operativsystemlogoet vises, skal du fortsætte med at vente, indtil du ser Microsoft Windows-skrivebordet, derefter skal du lukke computeren ned igen og fortsætte igen.

3. Vælg Reparer computeren. Vinduet Indstillinger for Systemgenoprettelse bliver vist.

- 4. Vælg et tastaturlayout og klik på Næste.
- 5. Du skal logge på som en lokal bruger for at få adgang til indstillinger for genoprettelse. For at få adgang til kommandomeddelelsen, skal du indtaste administrator i feltet Brugernavn, og derefter klikke på OK.
- 6. Klik på Dells Factory Image Restore. Velkomstskærmen til Dell Factory Image Restore bliver vist.
- OBS! Afhængig af indstillingen kan det være nødvendigt at vælge Dell Factory Tools, og derefter Dell Factory Image Restore.
- Klik på Next (Næste).
 Skærmen Confirm Data Deletion (Bekræft sletning af data) bliver vist.
- **OBS!** Hvis du ikke ønsker at fortsætte med Factory Image Restore, skal du klikke på **Cancel** (Annuller).

8. Markér afkrydsningsfeltet for at bekræfte, at du vil fortsætte med at formatere harddisken og gendanne systemsoftwaren til fabriksstandard og klik derefter på **Next** (Næste).

Gendannelsesprocessen starter, og kan tage fem minutter eller længere at gøre færdig. En meddelelse bliver vist, når operativsystemet og de fabriksinstallerede programmer er blevet gendannet til fabrikstilstand.

9. Klik på Afslut for at genstarte computeren.

Sådan får du hjælp

Hvis du oplever et problem med computeren, kan du udføre følgende trin for at diagnosticere og foretage fejlsøgning af problemet:

- **1.** Se "Løsning af problemer" på side 54 for information og procedurer, som vedrører det problem, computeren er ude for.
- **2.** Se "Dell diagnosticering" på side 64 for procedurer til kørsel af diagnostiske tester.
- **3.** Udfyld "Diagnostisk kontrolliste" på side 81.
- 4. Brug Dells omfattende online tjenester, der er tilgængelige på Dell Support (support.dell.com) for at få hjælp med installations- og problemløsningsprocedurer. Se "Online tjenester" på side 76 for en mere omfattende liste med Dell Support online.

- Hvis de foregående punkter ikke har løst problemet, henvises til "Før du ringer" på side 80.
- **OBS!** Ring til Dell Support fra en telefon nær ved computeren, så support-teamet kan hjælpe dig med de nødvendige procedurer.
- **OBS!** Dells Express Service Code-system er måske ikke tilgængelig i alle lande.

Når du af Dell's automatiserede telefonsystem anmodes om det, skal du indtaste din Express Service Code for at føre opkaldet direkte til det korrekte servicepersonale. Hvis du ikke har en Express Service Code, skal du åbne mappen **Dell Tilbehør**, dobbeltklikke på ikonet **Express Service Code** og følge instruktionerne. OBS! Nogle af de følgende tjenester er ikke altid tilgængelige på alle steder uden for det kontinentale USA. Ring til din lokale Dell-repræsentant for at få nærmere oplysninger om tilgængelighed.

Teknisk Support og kundeservice

Dells supportservice kan hjælpe med besvarelse af dine spørgsmål om Dell hardware. Vores supportmedarbejdere bruger computer-baserede diagnosticering til at give hurtige og præcise svar.

Se "Før du ringer" på side 80 og derefter kontaktoplysningerne for dit område eller gå til **support.dell.com** for at kontakte Dells supportservice.

DellConnect

DellConnect er et enkelt online-adgangsværktøj, hvor du giver en Dell-service og support-medarbejder adgang til din computer via en bredbåndsforbindelse, så han kan diagnosticere problemet og reparere den, alt sammen under dit tilsyn. Du kan få flere oplysninger ved at gå til **dell.com/DellConnect**.

Online tjenester

Du kan finde mere om Dell-produkter og service på følgende websteder:

- dell.com
- **dell.com/ap** (kun lande fra Asien og Stillehavsområdet)
- dell.com/jp (kun Japan)
- euro.dell.com (kun Europa)
- **dell.com/la** (latinamerikanske og caribiske lande)
- dell.ca (kun Canada)

Du kan få adgang til Dell Support via følgende websteder og e-mail-adresser:

Dell supportwebsiter

- support.dell.com
- support.jp.dell.com (kun Japan)
- support.euro.dell.com (kun Europa)
- supportapj.dell.com (kun Asien-Pacific)

Dell Support e-mail- adresser

- mobile_support@us.dell.com
- support@us.dell.com
- la-techsupport@dell.com (kun lande fra Latinamerika og det caribiske øhav)
- apsupport@dell.com (kun lande fra Asien og Stillehavsområdet)

E-mail-adresser til Dell Marketing og Salg

- apmarketing@dell.com (kun lande fra Asien og Stillehavsområdet)
- sales_canada@dell.com (kun Canada)

Anonymous File Transfer Protocol (FTP) [filoverførselsprotokol]

ftp.dell.com

Log ind som bruger: anonymt, og brug din e-mail-adresse som adgangskode.

Automatisk ordrestatusservice

Hvis du vil undersøge status på alle Dellprodukter, som du har købt, kan du gå til **support.dell.com**, eller du kan ringe til den automatiske ordrestatus-service. En stemme giver dig de oplysninger du skal bruge til at finde og høre om din ordre.

Hvis du har et problem med din ordre, som f.eks. manglende dele, forkerte dele eller forkert fakturering, så kontakt Dell for at få kunde-assistance. Sørg for at have din faktura eller pakkeseddel klar, når du ringer.

Du finder telefonnummeret for din region i "Sådan kontakter du Dell" på side 82

Produktinformation

Hvis du har brug for information om yderligere tilgængelige produkter fra Dell, eller hvis du vil afgive en bestilling, kan du gå til Dells websted på **dell.com**. Du finder det telefonnummer, du skal ringe til for din region eller for at tale med en salgsspecialist i "Sådan kontakter du Dell" på side 82.

Returnering af enheder for garanti-reparation eller kreditering

Forbered alle de enheder der skal returneres, uanset om de er til reparation eller kreditering, som følger:

OBS! Før du returnerer produktet til Dell, skal du sørge for at sikkerhedskopiere evt. data på harddisken og på alle andre lagerenheder i produktet. Fjern alle fortrolige, navnebeskyttede og personlige oplysninger samt fjernbart medie, såsom cd'er og mediekort. Dell er ikke ansvarlig for nogle af dine fortrolige, navnebeskyttede eller personlige oplysninger, tabt eller beskadiget data, eller beskadiget eller tabt medie, som måske er inkluderet med din returnering.

- Ring til Dell for at få et Return Material Authorization Number, og skriv det tydeligt og pænt uden på kassen. Se "Sådan kontakter du Dell" på side 82.
- **2.** Vedlæg en kopi af fakturaen og et brev, der beskriver årsagen til returneringen.
- **3.** Inkludér en kopi af Diagnostisk kontrolliste (se "Diagnostisk kontrolliste" på side 81), hvor du har indikeret de tester, som du har kørt og evt. fejlmeddelelser fra Dell Diagnostics (Dell diagnosticering) (se "Dell diagnosticering" på side 64).
- Vedlæg alt tilbehør der hører sammen med enheden der skal returneres (AC-adapterkabel, software, vejledninger m.m.) hvis du returnerer det for at blive krediteret.

- **5.** Pak udstyret der skal returneres i den originale (eller tilsvarende) emballage.
- **OBS!** Du skal selv betale for forsendelsen. Du har også ansvar for at forsikre produkter, der returneres, og du påtager dig risikoen for tab, der kunne opstå under forsendelsen til Dell. Betaling pr. efterkrav (COD) accepteres ikke.
- OBS! Returvarer der ikke opfylder nogen af de forudgående krav, vil blive afvist ved Dell's modtagerdok og returneret til dig.

Før du ringer

OBS! Hav din Express Service Code klar, når du ringer. Koden hjælper Dell's automatiserede supporttelefonsystem med at omstille dit opkald til mere effektivt. Du vil muligvis også blive bedt om din Service Tag.

Find Servicekode og Express Service Code

Servicekoden og Express Service Code til din computer kan findes på en mærkat i bunden af computeren.



1 Servicekode og Express Service Code

Husk at udfylde følgende Diagnostisk kontrolliste. Hvis der er muligt, så tænd for computeren, før du ringer til Dell for at få hjælp, og ring fra en telefon, der er i nærheden af computeren. Du kan blive anmodet om at skrive nogle kommandoer på tastaturet, give nogle detaljerede oplysninger under handlingerne eller forsøge andre problemløsnings-trin på computeren alene. Sørg for, at computerdokumentationen er i nærheden.

Diagnostisk kontrolliste

- Navn:
- Dato:
- Adresse:
- Telefonnummer:
- Servicekode (stregkoden i bunden af computeren):
- Ekspresservicekode
- Return Material Authorization Number [nummer til godkendt returnering af materiale] (hvis der er givet et af Dell's support-tekniker):
- Styresystem og version:
- Enheder:
- Udvidelseskort:
- Er du tilkoblet til et netværk? Ja /Nej
- Netværksversion og netværksadapter:
- Programmer og versioner:

Sådan får du hjælp

Se i dokumentationen til operativsystemet for fastslå indeholdet af computerens opstartsfiler. Hvis computeren er tilsluttet til en printer, skal du udskrive hver fil. Ellers skal du gemme indholdet af hver fil, før du ringer til Dell.

- Fejlmeddelelse, bip-kode eller diagnostiske kode:
- Beskrivelse af problem- og problemløsnings-procedurer du har udført:

Sådan kontakter du Dell

Kunder i USA skal ringe til 800-WWW-DELL (800-999-3355).

OBS! Hvis du ikke har en aktiv internetforbindelse, kan du finde kontaktoplysninger om din indkøbsfaktura, følgeseddel, faktura og Dells produktkatalog.

Dell tilbyder både online og telefonbaseret support og mange servicemuligheder. Tilgængeligheden varierer efter land og produkt, og nogle serviceydelse er måske ikke tilgængelige i dit område. Sådan kontaktes Dell for salg, tekniske problemer eller kundeservice:

- 1. Gå til dell.com/ContactDell.
- 2. Vælg dit land eller region.
- **3.** Vælg det behørige service- eller supportlink, baseret på dit behov.
- **4.** Vælg den kontaktmetode til Dell, der bedst passer dig.

Sådan finder du mere information og ressourcer

Hvis du skal:	Se:
geninstallere dit operativsystem	"Systemgendannelsesmedie" på side 71
køre et diagnostisk program til computeren	"Dell diagnosticering" på side 64
geninstallere systemsoftware	"Mine Dell downloads" på side 63
for mere information om Microsoft Windows-operativsystemet og funktioner	support.dell.com
finde din servicekode/Express Service Code – Du skal bruge servicekoden til at identificere din computer på support.dell.com eller for at kontakte teknisk support	i bunden af computeren "Dell Support Center" på side 62
opgradere din computer med nye eller ekstra komponenter, såsom en ny harddisk	servicehåndbog på support.dell.com/manuals
geninstallere eller udskifte en slidt eller defekt del	OBS! I visse lande vil åbning og udskiftning af dele i computeren måske annullere garantien. Rådfør med din

garanti- og returneringscokumentation, før du arbejder inde i computeren.

Sådan finder du mere information og ressourcer

Hvis du skal:	Se:
finde information om de bedste sikkerhedsfremgangsmåder til din computer	sikkerheds- og forordningsdokumenterne, som fulgte med computeren. Se også
gennemse garantioplysninger, vilkår og betingelser (kun USA), sikkerhedsinstruktioner, information om forordninger, information om ergonomi og slutbrugerlicensaftal	Regulatory Compliance Homepage på dell.com/regulatory_compliance
finde drivere og download; Vigtigt-filer	support.dell.com
tage adgang til teknisk support og hjælp til produkt	
undersøge ordrestatus på nye indkøb	
finde løsninger og svar på almene spørgsmål	
finde information om helt nye opdateringer om tekniske ændringer på din computer eller avanceret teknisk referencemateriale for teknikere eller erfarne brugere	

Dette afsnit indeholder grundlæggende information, som du muligvis har brug for, når du installerer, opdaterer drivere til eller opgraderer din computer.



OBS! Tilbuddene kan variere fra område til område. Du kan få flere oplysninger om konfiguration af computeren ved at se afsnittet Detaljeret systeminformation i Dell Support Center.

Hvis du vil starte Dell Support Center, skal du klikke på Start $(3) \rightarrow$ Alle programmer \rightarrow Dell→ Dell Support Center→ Start Dell Support Center.

Computermodel		Hukommelse		
Dell Inspiron N5110 Computerinformation		Hukommelses- modulstik	to SODIMM-stik med brugeradgang	
		Hukommelses-	1 GB, 2 GB og 4 GB	
System-chipsæt	Mobile Intel 6 Series	modulkapacitet		
Processortyper Intel Core i3 Intel Core i5 Intel Core i7	Intel Core i3	Minimum shukommelse	2 GB	
	Intel Core i5	Maksimum-	8 GB	
	Intel Core i7	shukommelse		
	Intel Pentium Dual Core	Mulige hukommelses- konfigurationer	2 GB, 3 GB, 4 GB, 6 GB og 8 GB	
		Hukommelsestype	1333 MHz SODIMM DDR3	

Hukommelse		Stik		
OBS! For instruktioner i opgradering af hukommelsen skal du se servicehåndbog på support.dell.com/manuals.		USB	et 4-pin USB 2.0 kompatibelt stik	
			to 4-pin USB 3.0-kompatible stik	
Stik		Video	et 15 huls stik	
Lyd	et mikrofon ind- stik og et stereo hovedtelefoner/ baittaler, stik	eSATA	et 7-pin/4-pin eSATA/ USB kombineret stik med PowerShare	
	nøjttaler-stik	Mediekortlæser	et 8-i-1-stik	
Mini-kort	et helt mini-kortstik (valgfrit)			
	et halvt mini-kortstik			
HDMI-stik	et 19-bens-stik			
Netværksadapter	et RJ45-stik			

Mediekortlæser

Kommunikation

Understøttede kort	Secure Digital (SD) hukommelseskort	Modem (valgfrit)	ekstern V.92 56 K USB modem
	Secure Digital Extended Capacity (SDXC)	Netværksadapter	10/100 Ethernet LAN på systemkort
	Secure Digital High Capacity (SDHC)	Trådløst	WLAN, WWAN (valgfrit), WiMax/Wi-Fi abgn/agn,
	Memory Stick (MS)		og Bluetooth trådløs
	Memory Stick PRO (MS-PRO)		teknologi (valgfrit)/WiDi (valgfrit)
	MultiMedia-kort (MMC)	Lyd	
MultiMedia-kort plus (MMC+) xD-Picture-kort	MultiMedia-kort plus (MMC+)	Lydcontroller	IDT 92HD87
	xD-Picture-kort	Højttalere	2 x 2 watt
Tastatur		Lydstyrke	softwareprogrammenuer og mediekontroltaster

Antal taster 86 (USA og Canada); 87 (Europa); 90 (Japan); 87 (Brasilien)

Video		Skærm	
Separat: Videocontroller	AMD Radeon HD	Туре	15.6" HD WLED med TrueLife
Videocontroller	6470M/7450M	Dimensioner:	
	NVIDIA GeForce	Højde	193,54 mm
Skarmbulkommoleo		Bredde	344,23 mm
Skæmmukommelse	DDR3	Diagonal	396,42 mm
UMA:		Maksimum opløsning	1366 x 768
Videocontroller	Intel HD Graphics	Opdateringshastighed	60 Hz
3	3000	Brugsvinkel	0° (lukket) til 135°
Skærmhukommelse	op til 1.6 GB delt hukommelse	Vandret betragtningsvinkel	40/40
Kamera		Lodret betragtningsvinkel	15/30 (H/L)
Kameraopløsning	1.0 megapixel	Pixelpitch	0 252 mm x
Kameratype	widescreen HD		0,252 mm
Skærmopløsning	1280 x 720		

Pegefelt		Batteri		
X/Y-position- 240 cpi		Bredde	214 mm	
opløsning (grafik-tabel-		Dybde	78,76 mm	
tilstand)		Vægt	0,52 kg	
Størrelse:		Spænding	11,1 VDC	
Højde	56 mm	Opladningstid	4 timer (når computeren	
Bredde 100 mm		(ca.)	er slukket)	
Batteri 6-celles "smart" lithium-ion:		Brugstid	batterilevetid varierer alt afhængig af vilkårene for anvendelsen	
Højde	22,80 mm	Møntcellebatteri	CR-2032	
Bredde	214 mm	Fysisk		
Dybde	57,64 mm	Højde	30,70 mm til 35,28 mm	
Vægt	0,34 kg	Bredde	376 mm	
9-celles "smart" lit	hium-ion:	Dybde	260,20 mm	
Højde	22,80 mm			

Fysisk		Vekselstrøms	adapter	
Vægt (med kan konfigureres til		130 W	677 A	
og optisk drev)	mindre end 2,54 kg	Vurderet outputspænding	19,5 VDC	
Vekselstrømsadapter		Temperaturområ	de:	
OBS! Brug ku specificeret t	un AC-adaptere, som er il brug med din computer.	Ved drift	0° til 40°C (32° til 104°F)	
med comput	teren.	Opbevaring	-40° til 70°C (-40° til 158°E)	
Inputspænding	100-240 VAC		(-40 (1(1)0 F)	
Inputstrøm (maksimum)	1,5 A/1,6 A/1,7 A/ 2,3 A/2.5 A			
Inputfrekvens	50-60 Hz			
Outputdrift	65 W/90 W/130 W			
Outputstrøm:				
65 W	3,34 A			
90 W	4,62 A			

Computeromgivelser

Temperaturområde:

Ved drift 0° til 35°C

Opbevaring -40° til 65° C

Relativ luftfugtighed (maks.):

Ved drift	10 % til 90 % (ikke-kondenserende)
Opbevaring	5 % til 95 % (ikke-kondenserende)

Maks. vibration (vha. af et tilf. vibrationsspektrum der simulerer brugermiljø):

Ved drift	0,66 GRMS
lkke i drift	1,30 GRMS

Computeromgivelser

Maksimum stød (til drift – målt med Dell diagnosticering kørende på harddisken og en 2-ms half-sine pulse; for non-operating – ikke i drift – målt med harddisken i hovedparkeret position og en 2-ms):

Ved drift	110 G
lkke i drift	160 G
Højde (maks.):	
Ved drift	–15,2 til 3048 m
Opbevaring	–15,2 til 10,668 m
Luftbåren forureningsniveau	G2 eller lavere, som defineret af ISA-S71.04-1985

Tillæg

Information til NOM, eller Official Mexican Standard (kun for Mexico)

Følgende oplysninger findes i de enheder, som er beskrevet i dette dokument iht. kravene i Official Mexican Standard (NOM):

Importør:

Dell México S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma 2620 - Flat 11°

Col. Lomas Altas

11950 México, D.F.

Forordnings- modelnummer	Spænding	Frekvens	El-forbrug	Udgangsspænding	Udgangs- intensitet
P17F	100 - 240V AC	50 - 60 Hz	1,5 A/1,6 A/ 1,7 A/2,3 A/2,5 A	19,5V DC	3,34 A/4,62 A/ 6,7 A

Læs den sikkerhedsinformation, som fulgte med computeren for oplysninger.

Du kan finde flere oplysninger om sikre bedste fremgangsmåder på

dell.com/regulatory_compliance.

Indeks

Anvendelse af hullet til nødudskubning 40

В

Α

Batteristatusdiode **29** bevægelser Pegeplade **36**

С

cd'er, afspilning og oprettelse computerfunktioner computer, opstilling Contacting Dell online

D

DataSafe Local Backup generelt **69** Professional DellConnect Dell fabriksstandard gendannelse Dell Stage Dell Support Center Diagnostisk kontrolliste drivere og download dvd'er, afspilning og oprettelse

Ε

E-mail-adresser for teknisk support **76** eSATA-stik **23**

F

Fejlfinding af hardware forsendelse af produkter til returnering eller reparation FTP login, anonymous

G

garanti-reparation **78** gendannelse af fabriksstandard **72**

Η

hard drive activity light hardwareproblemer diagnosticering HDMI-stik hjælp sådan får du assistance og support hukommelsesproblemer løsning af ISP internetudbyder **17**

K

kabelforbundet netværk netværkskabel, connecting **7** kundeservice **75**

løsning af problemer 54

Μ

muligheder for geninstallation af system 66

Ν

netværksforbindelse afhjælpning **55**

Indeks

0

Oprettelse af forbindelse til internettet **17** opstilling, før du starter **5** optisk drev hul til nødudskubning **40** optiske drev Anvendelse af det **40**

Ρ

Pegepladebevægelser

36

problemer, løsning af **54** produkter information og indkøb **77**

R

ressourcer, sådan finder du mere **84** ring til Dell **80**

S

sådan finder du mere information 84 Servicekode find 80 sikkerhedskopi og genoprettelse 51 SIM-kort 12 softwarefunktioner 50 softwareproblemer 58 specifikationer 86 strømproblemer, løsning af 56 strømskinner, brug af 6 support e-mail-adresser 76 supportwebsteder verdensomspændende 75 Systemgendannelse 67 Systemgendannelsesmedie 71

Indeks

Т

tænd/sluk-lysdiode til internettet trådløse netværk oprettelse af forbindelse trådløst netværk problemer

V

ventilation, sørge for **5** ventilation, tilladelse **5**

W

Windows Guiden Programkompatibilitet **59** Windows Mobilitetscenter **39**

Trykt i Kina. Trykt på genbrugspapir.

www.dell.com | support.dell.com

