

Set Up Your Computer

Configuration de votre ordinateur | Einrichten des Computers | Installazione del computer | Configuración de su equipo

PRÉCAUTION:

VORSICHT:

Before you set up and operate your $\operatorname{Dell}^{\scriptscriptstyle \mathsf{M}}$ computer, see the safety instructions in the Product Information Guide. See your Owner's Manual for a complete list of features.

Avant d'installer et d'utiliser votre ordinateur Dell[™], consultez et respectez les consignes de sécurité présentées dans le Guide d'information sur le produit. Reportez-vous au Manuel du propriétaire pour une liste complète des fonctionnalités.

Lesen Sie die Sicherheitsanweisungen im Produktinformationshandbuch, bevor Sie Ihren Dell[™] Computer einrichten und in Betrieb nehmen. Ihr Benutzerhandbuch enthält eine vollständige Liste aller Funktionen.

Prima di installare ed utilizzare il computer Dell™, consultare le istruzioni di sicurezza nella Guida alle informazioni sul prodotto.

ATTENZIONE:

0 00000000 0 Modem (Optional) **AC Adapter** Network 2 Adaptateur secteur Modem (optionnel) Réseau Netzadapter Modem (optional) Netzwerk Adattatore c.a. Modem (opzionale) Rete Adaptador de CA Red Módem (opcional) 공공 C 2 ----





- 1. network connector 2. modem connector 3. S-video TV-out connector 4. USB connectors 5. AC adapter 6. AC adapter connector 7. IEEE 1394 connector
- 8. PC Card slot
- 9. infrared sensor
- 10. audio connectors
- 11. power button
- 12. touch pad

15. module bay

- 13. touch pad buttons
- 14. display latch

4. connecteurs USB

1. connecteur réseau

2. connecteur modem

5. adaptateur secteur

3. connecteur de sortie TV S-vidéo

- 6. connecteur d'adaptateur secteur
- 7. connecteur IEEE 1394 8. emplacement pour carte PC
- 9. capteur infrarouge
- 10. connecteurs audio
- 11. bouton d'alimentation
- 12. tablette tactile
- 13. boutons de la tablette tactile 14. dispositif de fermeture de l'écran
- 15. baie modulaire

- 1. Netzwerkanschluss 2. Modemanschluss
- 3. S-Video- TV-Ausgangsanschluss
- 4. USB-Anschlüsse
- 5. Netzadapter
- 6. Netzadapteranschluss
- 7. IEEE 1394-Anschluss
- 8. PC Card-Steckplatz
- 9. Infrarotsensor 10. Audioanschlüsse
- 11. Netzschalter 12. Touchpad
- 13. Touchpad-Tasten
- 14. Bildschirmverriegelung
- 15. Modulschacht

- 1. connettore di rete 2. connettore del modem
- 3. connettore uscita TV S-video
- 4. connettori USB
- 5. adattatore c.a.
- 6. connettore dell'adattatore c.a.
- 7. connettore IEEE 1394
- 8. slot della Scheda PC
- 9. sensore infrarossi
- 10. connettori audio
- 11. pulsante di alimentazione
- 12. touchpad
- 14. dispositivo di chiusura dello schermo
- 15. alloggiamento per moduli



www.dell.com | support.dell.com

- 13. pulsanti del touchpad

- 1. conector de red 2. conector de módem
- 3. conector de S-Vídeo y salida de TV
- 4. conectores USB
- - 5. adaptador de CA
 - 6. conector del adaptador de CA
 - 7. conector IEEE 1394
 - 8. ranura de la tarjeta PC

 - 10. conectores de audio
 - 11. botón de alimentación

 - 13. botones de la superficie táctil
- - 14. seguro de la pantalla
 - 15. compartimento para módulos
- - 9. sensor de infrarrojos

 - 12. superficie táctil



Consultare il Manuale del proprietario per l'elenco completo delle funzioni disponibili.

PRECAUCIÓN:

Antes de configurar y operar su equipo Dell™, consulte las instrucciones de seguridad en la Guía de información del producto. Consulte el Manual del propietario para obtener una lista completa de las características.



Power Button Bouton d'alimentation Netzschalter Pulsante di accensione Botón de alimentación



What's Next?

Et après ? | Wie geht es weiter? | Ulteriori procedure | A continuación



Wireless Network (Optional)

- 1. Ensure that your wireless router is enabled. 2. Right-click the wireless network connections icon in the lower-right corner
- of the Microsoft[®] Windows[®] operating system desktop. 3. Click View Available Wireless Networks
- and select the network that you want to ioin 4. Click Allow me to connect to the selected
- wireless network, even though it is not secure. 5. Click Connect. Go to www.dell.com to
- verify the connection

Réseau sans fil (optionnel)

- 1. Assurez-vous que votre routeur sans fil est activé.
- 2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône des connexions réseau sans fil située dans le coin inférieur droit du bureau du système d'exploitation Microsoft® Windows®
- 3. Cliquez sur Afficher les réseaux sans fil disponibles, puis sélectionnez le réseau auquel yous souhaitez yous connecter.
- 4. Cliquez sur Me permettre de me connecter au réseau sans fil sélectionné même s'il n'est pas sécurisé.
- 5. Cliquez sur **Connecter**. Allez à l'adresse www.dell.com pour vérifier la connexion.

Wireless-Netzwerk (Optional)

- 1. Stellen Sie sicher, dass Ihr drahtloser Router aktiviert ist.
- 2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das drahtlose Netzwerkverbindungssymbol im rechten unteren Bereich des Microsoft® Windows[®] Betriebssystem-Desktop.
- 3. Klicken Sie auf Verfügbare drahtlose Netzwerke anzeigen und wählen Sie das Netzwerk aus, mit dem Sie verbunden sein möchten.
- 4. Klicken Sie auf Verbindungsherstellung mit dem drahtlosen Netzwerk ermöglichen, auch wenn das Netzwerk nicht sicher ist. 5. Klicken Sie auf Verbinden. Gehen Sie zu
- www.dell.com, um Ihre Verbindung zu überprüfen.

5. Fare clic su Connetti. Visitare www.dell.com per verificarne la connessione.

attivato.

protetta

desidera utilizzare.

(\rightarrow) Ø

Battery Bay

To remove the battery, slide and lift the latch release on the bottom of the computer.

Baie de batterie

Pour retirer la hatterie faites glisser en soulevant le loquet de verrouillage situé sur le dessous de l'ordinateur.

Akkufach

Schieben und heben Sie den Freigaberiegel an der Unterseite des Computers, um den Akku zu entnehmen

Alloggiamento della batteria

Per rimuovere la hatteria far scorrere e sollevare la chiusura a scatto situata nella parte inferiore del computer.

Finding Answers

To view your Owner's Manual: Double-click the owner's manual icon on your Windows desktop.

To print your Owner's Manual: After you complete printer setup, double-click the owner's manual icon, and click the printer icon in the toolbar.

For other information about your computer:

- Click the Start button and click Help and Support.
- · For help with the Windows operating

system, click Microsoft Windows XP Tips.

Chercher des réponses

Pour afficher le Manuel du propriétaire : Double-cliquez sur l'icône du manuel du propriétaire située sur le bureau Windows.

Pour imprimer le Manuel du propriétaire : Une fois l'imprimante installée, double-cliquez sur l'icône du manuel du propriétaire, puis cliquez

sur l'icône de l'imprimante dans la barre

votre ordinateur :

Ricerca delle risposte

Per visualizzare il Manuale del proprietario, fare doppio clic sull'icona Manuale del proprietario sul desktop Windows.

Per stampare il Manuale del proprietario: dopo aver completato la configurazione della stampante, fare doppio clic sull'icona del Manuale del proprietario e sull'icona della stampante nella barra degli strumenti. Per altre informazioni sul computer:

- Fare clic sul pulsante Start e su Guida in linea e supporto tecnico. • Per assistenza tecnica con il sistema
- operativo Windows, fare clic su Suggerimenti per Microsoft Windows XP

Printed in Ireland. Imprimé en Irlande. Gedruckt in Irland. Stampato in Irlanda. Impreso en Irlanda.

nation in this document is subiect to change without notice © 2004 Dell Inc. All rights reserved Reproduction in any manner whatsoever without the written perm Dell Inc. is strictly forbidden.

Dell and the DELL logo are trademarks of Dell Inc.; Microsoft and Windows are registered trademarks of Microsoft Corporation. Dell Inc disclaims any proprietary interest in the marks and names of others.

August 2004

Les informations contenues dans ce document sont suiettes à modification sans préavis. © 2004 Dell Inc. Tous droits réservés.

La reproduction de ce document, de quelque manière que ce soit, sans l'autorisation écrite de Dell Inc. est strictement interdite.

Dell und das DELL Logo sind Marken von Dell Inc.; Microsoft und Windows sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation. Dell Inc.verzichtet auf alle Besitzrechte an Marken und Namen Dr Dell et le logo DELL sont des marques de Dell Inc. ; Microsoft et Wind sont des marques déposées de Microsoft Corporation. Dell rejette tou intérêt propriétaire dans les marques et noms appartenant à des tiers

Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso. © 2004 Dell Inc. Tutti i diritti riservati.

È severamente vietata la riproduzione, con qualsiasi strumento, senza l'autorizzazione scritta di Dell Inc.

Dell ed il logo DELL sono marchi commerciali di Dell Inc.; Microsol Windows sono marchi depositati di Microsoft Corporation. Dell Inc qualsiasi patrecipazione di proprietà relativa a marchi e nomi com diversi da quelli di sua proprietà.

Antworten finden So wird das Benutzerhandbuch angezeigt: Donnelklicken Sie auf das

Benutzerhandbuchsymbol auf Ihrem

Windows-Desktop. So wird das *Benutzerhandbuch* ausgedruckt: Nachdem Sie Ihren Drucker-Setup beendet haben, doppelkicken Sie auf das Benutzerhandbuchsymbol und klicken auf das Druckersymbol in der Svmbolleiste

So erhallten Sie weitere Informationen zu Ihrem Computer:

- Klicken Sie auf die Schaltfläche Start und anschließend auf Hilfe und Support.
- erhalten Sie, indem Sie auf Microsoft Windows XP Tips klicken

Aide et support.

Août 2004

Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sur

· Pour obtenir de l'aide sur le système d'exploitation Windows, cliquez sur Astuces Microsoft Windows XP.

d'outils.

Pour des informations supplémentaires sur

· Hilfe zum Windows-Betriebssystem

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. © 2004 Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Eine Reproduktion dieses Dokuments in jeglicher Form ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung von Dell Inc. erlaubt.

Rete senza fili (opzionale)

1. Accertarsi che il router senza fili sia

2. Fare clic col pulsante destro del mouse sull'icona delle connessioni di rete senza fili nella barra delle applicazioni (situata nell'angolo inferiore destro del desktop del sistema operativo Microsoft® Windows®). 3. Fare clic su Visualizza reti senza fili disponibili e selezionare la rete che si

4. Fare clic su Consenti di connettersi alla rete senza fili selezionata, sebbene non sia

Red inalámbrica (opcional)

- 1. Asegúrese de que el enrutador está habilitado.
- 2. Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono conexiones de la esquina inferior derecha del escritorio del sistema operativo Microsoft® Windows®.
- 3. Haga clic en Ver redes inalámbricas disponibles y seleccione la red a la que desea unirse.
- 4. Haga clic en Permitir conectar a la red inalámbrica seleccionada, aunque no sea seguro.
- 5. Haga clic en Conectar. Vaya a www.dell.com para verificar la conexión.

Compartimiento de la batería

Para quitar la batería deslice y levante el seguro de liberación de la parte inferior del equipo.

Búsqueda de respuestas

Para ver el Manual del propietario: Haga doble clic en el icono del manual del propietario en el escritorio de Windows.

Para imprimir el Manual del propietario: Después de haber terminado con la configuración de la impresora, haga doble clic en el icono del manual del propietario y haga clic en el icono de impresora en la barra de herramientas.

Para obtener otra información sobre el equipo:

- Haga clic en el botón Inicio y en Ayuda y soporte técnico.
- Para obtener ayuda con el sistema operativo Windows, haga clic en **Consejos** sobre Microsoft Windows XP

La información contenida en este documento puede modificarse si previo aviso. © 2004 Dell Inc. Todos los derechos reservados

Queda estrictamente prohibida su reproducción en cualquier medio sin la autorización por escrito de Dell Inc.

Dell y el logotipo de DELL son marcas comerciales de Dell Inc.; Microsoft y Windows son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation. Dell Inc. renuncia a cualquier interés sobre la propiedad de marcas y nombres comerciales que no sean los suyos.

Agosto 2004