Dell Latitude 6430u Gebruiksaanwijzing



Regelgevingsmodel: P36G Regelgevingstype: P36G001

Opmerkingen, voorzorgsmaatregelen, en waarschuwingen

OPMERKING: Een OPMERKING duidt belangrijke informatie aan voor een beter gebruik van de computer.



U

WAARSCHUWING: EEN WAARSCHUWING duidt potentiële schade aan hardware of potentieel gegevensverlies aan en vertelt u hoe het probleem kan worden vermeden.

GEVAAR: EEN WAARSCHUWING duidt op een risico van schade aan eigendommen, lichamelijk letsel of overlijden.

© 2013 Dell Inc.

Merken die in dit document worden gebruikt: Dell[™], het Dell-logo, Dell Boomi[™], Dell Precision[™], OptiPlex[™], Latitude[™], PowerEdge[™], PowerVault[™], PowerConnect[™], OpenManage[™], EqualLogic[™], Compellent[™], KACE[™], FlexAddress[™], Force10[™] en Vostro[™] zijn handelsmerken van Dell Inc. Intel[®], Pentium[®], Xeon[®], Core[®] en Celeron[®] zijn gedeponeerde handelsmerken van Intel Corporation in de VS en andere landen. AMD[®] is een gedeponeerd handelsmerk en AMD Opteron[™], AMD Phenom[™] en AMD Sempron[™] zijn handelsmerken van Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft[®], Windows[®], Windows Server[®], Internet Explorer[®], MS-DOS[®], Windows Vista[®] en Active Directory[®] zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Red Hat[®] en Red Hat[®] Enterprise Linux[®] zijn gedeponeerde handelsmerken van Novell Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen. Oracle[®] is een gedeponeerd handelsmerk van Oracle Corporation en/of dochterondernemingen. Citrix[®], Xen[®], Xen[®], XenServer[®] en XenMotion[®] zijn gedeponeerde handelsmerken van Citrix Systems, Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen. VMware[®], vCenter SRM[®], vCenter[™] en vSphere[®] zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Viware, Inc. in de Verenigde Staten of andere landen. IBM[®] is een gedeponeerde handelsmerk van International Business Machines Corporation.

2013 - 05

Rev. A02

Inhoudsopgave

Opmerkingen, voorzorgsmaatregelen, en waarschuwingen	2
1 Aan de computer werken	7
Voordat u in de computer gaat werken	7
Uw computer uitschakelen	8
Nadat u aan de computer hebt gewerkt	8
2 Het verwijderen en installeren van onderdelen	11
Aanbevolen hulpmiddelen	
Overzicht van de systeemkast	
De SD-kaart verwijderen	
De SD-kaart (Secure Digital) plaatsen	
De batterij verwijderen	14
De batterij plaatsen	14
De afdekplaat van de onderkant verwijderen	
De onderplaat plaatsen	
De mSATA SSD-kaart verwijderen	15
De mSATA SSD-kaart installeren	
Het geheugen verwijderen	
Het geheugen installeren	
De WLAN-/WiGig-kaart verwijderen	16
De WLAN-/WiGig-kaart installeren	
De WWAN-kaart verwijderen	17
De WWAN-kaart installeren	17
De TAA-kaart verwijderen	
De TAA-kaart installeren	
De systeemventilator verwijderen	18
De systeemventilator plaatsen	19
Het toetsenbord verwijderen	19
Het toetsenbord plaatsen	
De polssteun verwijderen	21
De polssteun installeren	23
De kaart van de stroomschakelaar verwijderen	
De kaart van de stroomschakelaar installeren	24
De kaart van de vingerafdrukscanner verwijderen	24
De kaart van de vingerafdrukscanner installeren	
Het montagekader van het beeldscherm verwijderen	

Het montagekader van het beeldscherm plaatsen	
Het beeldschermpaneel verwijderen	
Het beeldschermpaneel installeren	
De voedingslampjekaart verwijderen	
De voedingslampjekaart installeren	
De camera verwijderen	
De camera plaatsen	
De luidsprekers verwijderen	
De luidsprekers installeren	
De knoopcelbatterij verwijderen	
De knoopcelbatterij installeren	
De Bluetooth-kaart verwijderen	
De Bluetooth-kaart plaatsen	
De smart-kaart verwijderen	
De smart-kaart installeren	
De smart-kaarthouder verwijderen	
De smart-kaarthouder installeren	
De Hall-sensor verwijderen	
De Hall-sensor installeren	
De sniffer-kaart verwijderen	
De sniffer-kaart installeren	
Het beeldscherm verwijderen	
Het beeldscherm plaatsen	
De stroomaansluiting verwijderen	
De stroomaansluiting installeren	
Het moederbord verwijderen	
Het moederbord installeren	41
De warmtemodule verwijderen	
De warmtemodule plaatsen	
3 Systeeminstellingen	43
Overzicht van System Setup	
Bootsequence (Opstartvolgorde)	
Navigatietoetsen	43
Het BIOS updaten	
Optie voor System Setup	
4 Problemen oplossen	
Enhanced Pre-Boot System Assessment (ePSA)	55
Diagnostiek	55
Pieptooncodes	
Foutcodes voor ledlampjes	

5 Specificaties	. 59
6 Ondersteuning krijgen	. 65
Contact opnemen met Dell	. 65

Aan de computer werken

Voordat u in de computer gaat werken

Volg de onderstaande veiligheidsrichtlijnen om uw eigen veiligheid te garanderen en de computer tegen mogelijke schade te beschermen. Tenzij anders aangegeven, wordt er bij elke procedure in dit document van de volgende veronderstellingen uitgegaan:

- U hebt de veiligheidsinformatie geraadpleegd die bij uw computer is geleverd.

GEVAAR: Lees de veiligheidsinstructies die bij de computer zijn geleverd alvorens u werkzaamheden binnen de computer uitvoert. Raadpleeg voor meer informatie over veiligheidsrichtlijnen onze webpagina over wet- en regelgeving op www.dell.com/regulatory_compliance.

WAARSCHUWING: Een groot aantal reparaties mag alleen door een erkend servicemonteur worden uitgevoerd. U mag alleen probleemoplossing en eenvoudige reparaties uitvoeren zoals toegestaan volgens de documentatie bij uw product of zoals geïnstrueerd door het on line of telefonische team voor service en ondersteuning. Schade die het gevolg is van onderhoud dat niet door Dell is geautoriseerd, wordt niet gedekt door uw garantie. Lees de veiligheidsinstructies die bij het product zijn geleverd en leef deze na.

WAARSCHUWING: Voorkom elektrostatische ontlading door uzelf te aarden met een aardingspolsbandje of door regelmatig een ongeverfd metalen oppervlak aan te raken, zoals een connector aan de achterkant van de computer.

WAARSCHUWING: Ga voorzichtig met componenten en kaarten om. Raak de componenten en de contacten op kaarten niet aan. Pak kaarten vast bij de uiteinden of bij de metalen bevestigingsbeugel. Houd een component, zoals een processor, vast aan de uiteinden, niet aan de pinnen.

WAARSCHUWING: Verwijder kabels door aan de stekker of aan de kabelontlastingslus te trekken en niet aan de kabel zelf. Sommige kabels zijn voorzien van een connector met borglippen. Als u dit type kabel loskoppelt, moet u de borglippen ingedrukt houden voordat u de kabel verwijdert. Trek connectors in een rechte lijn uit elkaar om te voorkomen dat connectorpinnen verbuigen. Ook moet u voordat u een kabel verbindt, controleren of beide connectors op juiste wijze zijn opgesteld en uitgelijnd.



OPMERKING: De kleur van uw computer en bepaalde onderdelen kunnen verschillen van de kleur die in dit document is afgebeeld.

Om schade aan de computer te voorkomen, moet u de volgende instructies opvolgen voordat u in de computer gaat werken.

- 1. Zorg ervoor dat het werkoppervlak vlak en schoon is, om te voorkomen dat de computerkap bekrast raakt.
- 2. Schakel uw computer uit (zie Uw computer uitschakelen).

WAARSCHUWING: Wanneer u een netwerkkabel wilt verwijderen, moet u eerst de connector van de netwerkkabel uit de computer verwijderen en daarna de netwerkkabel loskoppelen van het netwerkapparaat.

- 3. Verwijder alle stekkers van netwerkkabels uit de computer.
- 4. Haal de stekker van de computer en van alle aangesloten apparaten uit het stopcontact.
- 5. Houd de aan-uitknop ingedrukt terwijl de stekker van de computer uit het stopcontact is verwijderd om het moederbord te aarden.
- 6. Verwijder de kap.

WAARSCHUWING: Raak onderdelen pas aan nadat u zich hebt geaard door een ongeverfd metalen oppervlak van de behuizing aan te raken, zoals het metaal rondom de openingen voor de kaarten aan de achterkant van de computer. Raak tijdens het werken aan uw computer af en toe een ongeverfd metalen oppervlak aan om eventuele statische elektriciteit, die schadelijk kan zijn voor interne componenten, te ontladen.

Uw computer uitschakelen

WAARSCHUWING: U voorkomt gegevensverlies door alle gegevens in geopende bestanden op te slaan en de bestanden te sluiten. Sluit vervolgens alle geopende programma's voordat u de computer uitzet.

- 1. Sluit het besturingssysteem af:
 - In Windows 8:
 - * Het gebruik van een apparaat met aanraakfunctie:
 - a. Beweeg vanaf de rechterrand van het scherm om het Charms-menu te openen en selecteer **Settings** (Instellingen).
 - b. Selecteer het ${}^{\circlearrowright}$ en selecteer vervolgens **Shut down** (Afsluiten).
 - Het gebruik van een muis:
 - a. Wijs naar de hoek rechtsboven in het scherm en klik op Settings.(Instellingen).
 - b. Klik op het ⁽¹⁾ en selecteer **Shut down** (Afsluiten).
 - In Windows 7:
 - 1. Klik op Start 🧐
 - 2. Klik op Shutdown (Afsluiten).
 - of
 - 1. Klik op Start 🧐.
 - 2. Klik op de pijl in de linkeronderhoek van het menu Start, zoals hieronder wordt getoond, en klik

vervolgens op Shutdown (Afsluiten).



2. Controleer of alle op de computer aangesloten apparaten uitgeschakeld zijn. Houd de aan-uitknop zes seconden ingedrukt, indien uw computer en aangesloten apparaten niet automatisch worden uitgeschakeld wanneer u het besturingssysteem afsluit.

Nadat u aan de computer hebt gewerkt

Nadat u onderdelen hebt vervangen of geplaatst, moet u controleren of u alle externe apparaten, kaarten, kabels etc. hebt aangesloten voordat u de computer inschakelt.

1. Plaats de kap terug.

WAARSCHUWING: Als u een netwerkkabel wilt aansluiten, sluit u de kabel eerst aan op het netwerkapparaat en sluit u de kabel vervolgens aan op de computer.

- 2. Sluit alle telefoon- of netwerkkabels aan op uw computer.
- 3. Sluit uw computer en alle aangesloten apparaten aan op het stopcontact.
- 4. Zet de computer aan.
- 5. Controleer of de computer goed functioneert door Dell Diagnostics (Dell-diagnostiek) uit te voeren.

Het verwijderen en installeren van onderdelen

Deze paragraaf beschrijft gedetailleerd hoe de onderdelen moeten worden verwijderd uit, of worden geïnstalleerd in uw computer.

Aanbevolen hulpmiddelen

Bij de procedures in dit document heeft u mogelijk de volgende hulpmiddelen nodig:

- Kleine sleufkopschroevendraaier
- Kruiskopschroevendraaier
- Klein plastic pennetje

Overzicht van de systeemkast



Afbeelding 1. Achteraanzicht

- 1. SD-kaart (Secure Digital)
- 2. batterij
- 3. ontgrendelingsschuifje batterijcompartiment
- 4. Afdekplaat onderkant



Afbeelding 2. Binnenaanzicht - achterkant

- 1. draadloos lokaal netwerk (WLAN) / WiGig-kaart (Wireless Gigabit alliance)
- 2. systeemventilator
- 3. warmtemodule
- 4. geheugen
- 5. Smart-kaarthouder
- 6. TAA-kaart

- 7. mSATA-kaart
- 8. SIM-kaartsleuf
- 9. SD-kaartsleuf
- 10. WWAN-kaart



1. sniffer-kaart

4. moederbord
 5. knoopbatterij

- 2. Hall-sensor
- 3. Smart-kaartbord

De SD-kaart verwijderen

- 1. Volg de procedures in voordat u werkzaamheden in de computer verricht.
- 2. Druk op de SD-kaart om deze uit de computer te verwijderen.



3. Schuif de SD-kaart uit de computer.

De SD-kaart (Secure Digital) plaatsen

- 1. Duw de SD-kaart in de houder totdat deze op zijn plaats klikt.
- 2. Volg de procedures in nadat u werkzaamheden aan de binnenkant van uw computer heeft verricht.

De batterij verwijderen

- 1. Volg de procedures in voordat u werkzaamheden in de computer verricht.
- 2. Schuif de ontgrendelpal opzij om de batterij te ontgrendelen en schuif de batterij om deze uit de systeemkast te halen.



De batterij plaatsen

- 1. Schuif de batterij in de sleuf totdat deze vastklikt.
- 2. Volg de procedures in Nadat u werkzaamheden in de computer hebt verricht.

De afdekplaat van de onderkant verwijderen

- 1. Volg de procedures in voordat u werkzaamheden in de computer verricht.
- 2. Verwijder:
 - a) batterij
 - b) SD-kaart
- 3. Verwijder de schroeven waarmee de afdekplaat van de onderkant aan de systeemkast vastzit en verwijder de afdekplaat door deze weg te schuiven.



De onderplaat plaatsen

- 1. Plaats de onderplaat zo dat deze wordt uitgelijnd met de schroefgaten op de computer.
- 2. Draai de schroeven vast waarmee de onderplaat aan de computer wordt bevestigd.
- 3. Installeer:
 - a) SD-kaart
 - b) batterij
- 4. Volg de procedures in nadat u werkzaamheden aan de binnenkant van uw computer heeft verricht.

De mSATA SSD-kaart verwijderen

- 1. Volg de procedures in voordat u werkzaamheden in de computer verricht.
- 2. Verwijder:
 - a) batterij
 - b) SD-kaart
 - c) onderzijde
- 3. Verwijder de schroef waarmee de mSATA SSD-kaart aan de systeemkast vastzit en verwijder de mSATA SSD-kaart uit de systeemkast.



De mSATA SSD-kaart installeren

- 1. Plaats de mSATA SSD-kaart in de sleuf in de systeemkast.
- 2. Draai de schroef vast waarmee de mSATA SSD-kaart aan de systeemkast vastzit.
- 3. Installeer:
 - a) onderzijde
 - b) SD-kaart
 - c) batterij
- 4. Volg de procedures in nadat u werkzaamheden aan de binnenkant van uw computer heeft verricht.

Het geheugen verwijderen

- 1. Volg de procedures in voordat u werkzaamheden in de computer verricht.
- 2. Verwijder:
 - a) batterij
 - b) SD-kaart
 - c) onderzijde
- **3.** Peuter de borgklemmen weg van de geheugenmodule tot deze omhoog komt. Til en de geheugenmodule omhoog en verwijder deze van zijn aansluiting op het moederbord.



Het geheugen installeren

- 1. Plaats de geheugenkaart in de geheugenhouder.
- 2. Druk de geheugenmodule naar beneden totdat deze vastklikt.
- 3. Installeer:
 - a) onderzijde
 - b) SD-kaart
 - c) batterij
- 4. Volg de procedures in nadat u werkzaamheden aan de binnenkant van uw computer heeft verricht.

De WLAN-/WiGig-kaart verwijderen

- 1. Volg de procedures in voordat u werkzaamheden in de computer verricht.
- 2. Verwijder:
 - a) batterij
 - b) SD-kaart
 - c) Afdekplaat onderkant
- 3. Haal de antennekabels uit de WLAN-/WiGig-kaart en verwijder de schroef waarmee de kaart aan de computer is bevestigd. Haal de WLAN-/WiGig-kaart uit de computer.

OPMERKING: De WiGig-kaart heeft drie antennekabels.



De WLAN-/WiGig-kaart installeren

- 1. Steek de WLAN-/WiGig-kaart in de connector met een hoek van 45 graden in de sleuf.
- 2. Druk de WLAN-/WiGig-kaart naar beneden en draai de schroef vast waarmee u de kaart aan de computer bevestigt.
- 3. Sluit de antennekabels aan op de bijbehorende connectoren die gemarkeerd zijn op de WLAN-/WiGig-kaart.

OPMERKING: De WiGig-kaart heeft drie antennekabels die tijdens de installatie moeten worden aangesloten.

- 4. Plaats:
 - a) Afdekplaat onderkant
 - b) SD-kaart
 - c) batterij
- 5. Volg de procedures in nadat u werkzaamheden aan de binnenkant van uw computer heeft verricht.

De WWAN-kaart verwijderen

- 1. Volg de procedures in voordat u werkzaamheden in de computer verricht.
- 2. Verwijder:
 - a) batterij
 - b) SD-kaart
 - c) onderzijde
- 3. Koppel de antennekabels los van de WWAN-kaart.
- 4. Verwijder de schroef waarmee de WWAN-kaart aan de computer is bevestigd.
- 5. Verwijder de schroeven waarmee de WWAN-kaart aan de systeemkast vastzit en verwijder de kaart.



De WWAN-kaart installeren

- 1. Plaats de WWAN-kaart in de sleuf op het moederbord.
- 2. Druk de WWAN-kaart naar beneden en draai de schroef vast waarmee de WWAN-kaart aan de systeemkast vastzit.

- 3. Sluit de antennekabels aan op de bijbehorende connectors die gemarkeerd zijn op de WWAN-kaart.
- 4. Installeer:
 - a) onderzijde
 - b) SD-kaart
 - c) batterij
- 5. Volg de procedures in nadat u werkzaamheden aan de binnenkant van uw computer heeft verricht.

De TAA-kaart verwijderen

- 1. Volg de procedures in voordat u werkzaamheden in de computer verricht.
- 2. Verwijder:
 - a) batterij
 - b) SD-kaart
 - c) onderzijde
- 3. Verwijder de schroef waarmee de TAA-kaart aan de systeemkast vastzit. Verwijder de TAA-kaart uit de houder op het moederbord.



De TAA-kaart installeren

- 1. Plaats de TAA-kaart in de sleuf op het moederbord.
- 2. Draai de schroef aan waarmee de TAA-kaart aan de systeemkast vastzit.
- 3. Installeer:
 - a) onderzijde
 - b) SD-kaart
 - c) batterij
- 4. Volg de procedures in nadat u werkzaamheden aan de binnenkant van uw computer heeft verricht.

De systeemventilator verwijderen

- 1. Volg de procedures in voordat u werkzaamheden in de computer verricht.
- 2. Verwijder:
 - a) batterij
 - b) SD-kaart
 - c) onderzijde
- 3. Trek de kabel van de systeemventilator los. Verwijder de schroeven waarmee de systeemventilator aan de systeemkast vastzit en verwijder de systeemventilator uit de systeemkast.



De systeemventilator plaatsen

- 1. Plaats de systeemventilator in de sleuf in de systeemkast.
- 2. Draai de schroeven aan waarmee de systeemventilator aan de systeemkast vastzit.
- **3.** Sluit de kabel van de systeemventilator aan.
- 4. Installeer:
 - a) onderzijde
 - b) SD-kaart
 - c) batterij
- 5. Volg de procedures in nadat u werkzaamheden aan de binnenkant van uw computer heeft verricht.

Het toetsenbord verwijderen

- 1. Volg de procedures in voordat u werkzaamheden in de computer verricht.
- 2. Verwijder:
 - a) batterij
 - b) SD-kaart
 - c) onderzijde
- 3. Ontkoppel de kabel van de toetsenbordverlichting, de trackstick en het toetsenbord.



4. Verwijder de schroeven waarmee het toetsenbord aan de computer is bevestigd.



5. Ontgrendel de sluitingen met een platte schroevendraaier.



6. Kantel de systeemkast en verwijder het toetsenbord van de systeemkast.



Het toetsenbord plaatsen

- 1. Schuif het toetsenbord in het compartiment en zorg dat het toetsenbord op zijn plaats klikt.
- 2. Draai de computer om en draai de schroeven vast om het toetsenbord te bevestigen.
- 3. Sluit de kabel van het toetsenbord, de trackstick en de toetsenbordverlichting aan.
- 4. Installeer:
 - a) onderzijde
 - b) SD-kaart
 - c) batterij
- 5. Volg de procedures in nadat u werkzaamheden aan de binnenkant van uw computer heeft verricht.

De polssteun verwijderen

- 1. Volg de procedures in voordat u werkzaamheden in de computer verricht.
- 2. Verwijder:
 - a) batterij
 - b) SD-kaart
 - c) onderzijde

- d) toetsenbord
- **3.** Trek de kabel van de mediakaart, de stroomschakelaar, het toetsenblok, de vingerafdrukscanner en de luidspreker los.



4. Verwijder de schroeven waarmee de polssteun aan de computer is bevestigd.



5. Kantel de computer en verwijder de schroeven waarmee de polssteun aan de onderkant van de computer is bevestigd en kantel het onderste gedeelte open.



6. Trek tegen de gedeeltes om de polssteun te ontgrendelen en los van de systeemkast te halen.



De polssteun installeren

- 1. Lijn de polssteun uit met de oorspronkelijke positie in de computer totdat de polssteun vastklikt.
- 2. Draai de schroeven vast om de polssteun aan de computer vast te maken.
- 3. Draai computer om en draai de schroeven vast om de polssteun aan de computer vast te maken.
- 4. Draai de schroeven vast om de polssteun te bevestigen aan de onderkant van de computer.
- 5. Sluit de volgende kabel aan:
 - a) Luidsprekerkabel
 - b) Kabel van de vingerafdrukscanner
 - c) kabel van touchpad

- d) Kabel van de stroomschakelaar
- e) Kabel van de mediakaart
- 6. Installeer:
 - a) toetsenbord
 - b) onderzijde
 - c) SD-kaart
 - d) batterij

De kaart van de stroomschakelaar verwijderen

- 1. Volg de procedures in voordat u werkzaamheden in de computer verricht.
- 2. Verwijder:
 - a) batterij
 - b) SD-kaart
 - c) onderzijde
 - d) toetsenbord
 - e) polssteun
- 3. Verwijder de schroeven waarmee de kaart van de stroomschakelaar aan de systeemkast vastzit en verwijder de kaart uit de systeemkast.



De kaart van de stroomschakelaar installeren

- 1. Plaats de kaart van de stroomschakelaar op zijn locatie in de systeemkast.
- 2. Draai de schroeven vast waarmee de kaart van de stroomschakelaar aan de systeemkast vastzit.
- 3. Installeer:
 - a) polssteun
 - b) toetsenbord
 - c) onderzijde
 - d) SD-kaart
 - e) batterij

De kaart van de vingerafdrukscanner verwijderen

- 1. Volg de procedures in voordat u werkzaamheden in de computer verricht.
- 2. Verwijder:
 - a) batterij

- b) SD-kaart
- c) onderzijde
- d) toetsenbord
- e) polssteun
- Verwijder de kabel van de vingerafdrukscanner uit de geleider. Verwijder de schroeven waarmee de beugel van de vingerafdrukscanner aan de systeemkast vastzit en verwijder de beugel. Haal de vingerafdrukscanner uit de systeemkast.



De kaart van de vingerafdrukscanner installeren

- 1. Plaats de vingerafdrukscanner in de sleuf in de systeemkast.
- 2. Plaats de beugel van de vingerafdrukscanner erop en draai de schroef aan waarmee de vingerafdrukscanner aan de systeemkast vastzit.
- 3. Geleid de kabel van de vingerafdrukscanner.
- 4. Installeer:
 - a) polssteun
 - b) toetsenbord
 - c) onderzijde
 - d) SD-kaart
 - e) batterij
- 5. Volg de procedures in nadat u werkzaamheden aan de binnenkant van uw computer heeft verricht.

Het montagekader van het beeldscherm verwijderen

- 1. Volg de procedures in voordat u werkzaamheden in de computer verricht.
- 2. Verwijder de batterij.
- **3.** Peuter alle zijkanten en hoeken van het montagekader van het beeldscherm los en verwijder deze van het beeldscherm.



Het montagekader van het beeldscherm plaatsen

- 1. Plaats het montagekader van het beeldscherm op het beeldscherm.
- 2. Druk op het beeldschermpaneel, beginnend in de bovenste hoek, om het hele beeldschermpaneel heen werkend totdat het beeldscherm vastklikt.
- 3. Plaats de batterij.
- 4. Volg de procedures in nadat u werkzaamheden aan de binnenkant van uw computer heeft verricht.

Het beeldschermpaneel verwijderen

- 1. Volg de procedures in voordat u werkzaamheden in de computer verricht.
- 2. Verwijder:
 - a) batterij
 - b) beeldschermkader
- **3.** Verwijder de schroeven waarmee het beeldschermpaneel is bevestigd aan het beeldscherm. Draai het beeldschermpaneel om.



4. Trek het plakband voorzichtig van de LVDS-kabelconnector en koppel de LVDS-kabel los van het beeldschermpaneel.



5. Maak het beeldschermpaneel los van het beeldscherm.

Het beeldschermpaneel installeren

- 1. Plaats het beeldschermpaneel op het beeldscherm.
- 2. Sluit de LVDS-kabel aan, bevestig de tape van de LVDS-kabelstekker aan het beeldschermpaneel en keer het beeldschermpaneel om.
- 3. Draai de schroeven vast waarmee het beeldschermpaneel op het beeldscherm wordt bevestigd.
- 4. Installeer:
 - a) beeldschermkader
 - b) batterij
- 5. Volg de procedures in nadat u werkzaamheden aan de binnenkant van uw computer heeft verricht.

De voedingslampjekaart verwijderen

- 1. Volg de procedures in voordat u werkzaamheden in de computer verricht.
- 2. Verwijder:
 - a) batterij
 - b) beeldschermkader
 - c) beeldschermpaneel
- Verwijder de schroeven waarmee de kaart van de voedingslampjes aan de systeemkast vastzit en kantel de kaart om.
- 4. Trek de kabel van het voedingslampje los van kaart van de voedingslampjes.





De voedingslampjekaart installeren

- 1. Sluit de kabel van de voedingslampjes aan op het voedingskaart.
- 2. Plaats de kaart van de voedingslampjes op de juiste positie in de systeemkast.
- 3. Draai de schroeven vast waarmee de kaart van de voedingslampjes aan de systeemkast vastzit.
- 4. Installeer:
 - a) beeldschermpaneel
 - b) beeldschermkader
 - c) batterij
- 5. Volg de procedures in nadat u werkzaamheden aan de binnenkant van uw computer heeft verricht.

De camera verwijderen

- 1. Volg de procedures in voordat u werkzaamheden in de computer verricht.
- 2. Verwijder:
 - a) batterij
 - b) beeldschermkader
- 3. Trekt de kabels van de LVDS en de camera los.
- 4. Verwijder de schroef waarmee de cameramodule aan de systeemkast vastzit en verwijder de module.



De camera plaatsen

- 1. Sluit de LVDS- en camerakabel aan.
- 2. Plaats de cameramodule in de sleuf in de systeemkast.
- 3. Draai de schroef vast waarmee de cameramodule wordt bevestigd.
- 4. Installeer:
 - a) beeldschermkader
 - b) batterij
- 5. Volg de procedures in nadat u werkzaamheden aan de binnenkant van uw computer heeft verricht.

De luidsprekers verwijderen

- 1. Volg de procedures in voordat u werkzaamheden in de computer verricht.
- 2. Verwijder:
 - a) batterij
 - b) SD-kaart
 - c) onderzijde
 - d) toetsenbord
 - e) polssteun
- **3.** Verwijder de schroeven waarmee de luidsprekers aan de systeemkast vastzitten en verwijder de luidsprekerkabels uit hun geleiders om de luidsprekers uit de systeemkast te verwijderen.



De luidsprekers installeren

- 1. Plaats de luidsprekers in hun oorspronkelijke positie in de systeemkast.
- 2. Geleid de luidsprekerkabels door de geleidekanalen.
- 3. Draai de schroeven aan waarmee de luidsprekers aan de systeemkast vastzitten.
- 4. Installeer:
 - a) polssteun
 - b) toetsenbord
 - c) onderzijde
 - d) SD-kaart
 - e) batterij
- 5. Volg de procedures in nadat u werkzaamheden aan de binnenkant van uw computer heeft verricht.

De knoopcelbatterij verwijderen

- 1. Volg de procedures in *voordat u werkzaamheden in de computer verricht*.
- 2. Verwijder:
 - a) batterij
 - b) SD-kaart
 - c) onderzijde
 - d) toetsenbord
 - e) polssteun
- 3. Koppel de kabel van de knoopcelbatterij los. Wrik de knoopcelbatterij omhoog en verwijder hem uit de computer.



De knoopcelbatterij installeren

- 1. Plaats de knoopcelbatterij in de sleuf.
- 2. Sluit de kabel van de knoopcelbatterij aan.
- 3. Installeer:
 - a) polssteun
 - b) toetsenbord
 - c) onderzijde
 - d) SD-kaart
 - e) batterij
- 4. Volg de procedures in nadat u werkzaamheden aan de binnenkant van uw computer heeft verricht.

De Bluetooth-kaart verwijderen

- 1. Volg de procedures in voordat u werkzaamheden in de computer verricht.
- 2. Verwijder:
 - a) batterij
 - b) SD-kaart
 - c) Afdekplaat onderkant
 - d) toetsenbord
 - e) polssteun
- 3. Maak de Bluetooth-kabel los van het moederbord en verwijder de schroef waarmee de Bluetooth-kaart aan de computer is bevestigd.



4. Verwijder de Bluetooth-kaart. Maak de kabel los van de kaart.



De Bluetooth-kaart plaatsen

- 1. Plaats de Bluetooth-kaart terug in de sleuf.
- 2. Sluit de Bluetooth-kabel aan op de Bluetooth-kaart.
- 3. Sluit de Bluetooth-kabel aan op het moederbord.
- 4. Draai de schroef vast waarmee de Bluetooth-kaart aan de computer wordt bevestigd.
- 5. Plaats:
 - a) polssteun
 - b) toetsenbord
 - c) Afdekplaat onderkant
 - d) SD-kaart
 - e) batterij
- 6. Volg de procedures in *nadat u werkzaamheden aan de binnenkant van uw computer heeft verricht.*

De smart-kaart verwijderen

- 1. Volg de procedures in voordat u werkzaamheden in de computer verricht.
- 2. Verwijder:
 - a) batterij
 - b) SD-kaart
 - c) onderzijde
 - d) toetsenbord
 - e) polssteun
- 3. Trek de kabel van de smart-kaart los van de systeemkast.



4. Verwijder de schroeven waarmee de kaart van de smart-kaart vastzit. Verwijder de kabel van de smart-kaart uit het geleidekanaal en verwijder de smart-kaart uit de systeemkast.



De smart-kaart installeren

- 1. Geleid de kabel van de smart-kaart en plaats de smart-kaart in de houder in de systeemkast.
- 2. Draai de schroeven vast waarmee de smart-kaart aan de systeemkast vastzit.
- 3. Sluit de kabels van de smart-kaart aan op de systeemkast.
- 4. Installeer:
 - a) polssteun
 - b) toetsenbord
 - c) onderzijde
 - d) SD-kaart
 - e) batterij

5. Volg de procedures in nadat u werkzaamheden aan de binnenkant van uw computer heeft verricht.

De smart-kaarthouder verwijderen

- 1. Volg de procedures in voordat u werkzaamheden in de computer verricht.
- 2. Verwijder:
 - a) batterij
 - b) SD-kaart
 - c) onderzijde
 - d) toetsenbord
 - e) polssteun
- 3. Koppel de smart-kaartkabel los.



4. Verwijder de schroeven waarmee de smart-kaarthouder aan de systeemkast vastzit en haal de smart-kaarthouder eruit.





De smart-kaarthouder installeren

- 1. Plaats de smart-kaarthouder in de sleuf in de systeemkast.
- 2. Draai de schroeven aan waarmee de smart-kaarthouder aan systeemkast vastzit.
- 3. Sluit de kabel van de smart-kaart aan.

- 4. Installeer:
 - a) polssteun
 - b) toetsenbord
 - c) onderzijde
 - d) SD-kaart
 - e) batterij
- 5. Volg de procedures in nadat u werkzaamheden aan de binnenkant van uw computer heeft verricht.

De Hall-sensor verwijderen

- 1. Volg de procedures in voordat u werkzaamheden in de computer verricht.
- 2. Verwijder:
 - a) batterij
 - b) SD-kaart
 - c) onderzijde
 - d) toetsenbord
 - e) polssteun
- 3. Trek de kabel van de hall-sensor los en verwijder deze uit het geleidekanaal.
- 4. Verwijder de schroef waarmee de hall-sensor aan de systeemkast vastzit en haal de hall-sensor eruit.



De Hall-sensor installeren

- 1. Plaats de hall-sensor op zijn locatie in de systeemkast.
- 2. Draai de schroef vast waarmee de hall-sensor aan de systeemkast vastzit.
- 3. Plaats de kabel van de hall-sensor in het geleidekanaal en sluit de kabel aan.
- 4. Verwijder:
 - a) polssteun
 - b) toetsenbord
 - c) onderzijde
 - d) SD-kaart
 - e) batterij
- 5. Volg de procedures in nadat u werkzaamheden aan de binnenkant van uw computer heeft verricht.

De sniffer-kaart verwijderen

- 1. Volg de procedures in voordat u werkzaamheden in de computer verricht.
- 2. Verwijder:
 - a) batterij
 - b) SD-kaart
 - c) onderzijde
 - d) toetsenbord
 - e) polssteun
- 3. Verwijder de schroeven waarmee de sniffer-kaart aan de systeemkast vastzit en verwijder de kaart.



De sniffer-kaart installeren

- 1. Plaats de sniffer-kaart in de sleuf in de systeemkast.
- 2. Draai de schroef aan waarmee de sniffer-kaart aan de systeemkast vastzit.
- **3.** Sluit de kabel van de sniffer-kaart aan.
- 4. Verwijder:
 - a) polssteun
 - b) toetsenbord
 - c) onderzijde
 - d) SD-kaart
 - e) batterij
- 5. Volg de procedures in nadat u werkzaamheden aan de binnenkant van uw computer heeft verricht.

Het beeldscherm verwijderen

- 1. Volg de procedures in voordat u werkzaamheden in de computer verricht.
- 2. Verwijder:
 - a) batterij
 - b) SD-kaart
 - c) onderzijde
 - d) toetsenbord
 - e) polssteun
- 3. Koppel de LVDS- en camerakabel los van het moederbord.



- 4. Haal de antennekabels los van de draadloze kaart.
- 5. Verwijder de schroeven waarmee het scherm aan de onderkant van de systeemkast vastzit en schuif de antennekabels door de gaten aan de achterkant van de systeemkast.



6. Verwijder de schroeven waarmee het beeldscherm op de systeemkast vastzit. Til het beeldscherm uit de systeemkast.



Het beeldscherm plaatsen

- 1. Steek de LVDS- en draadloze antennekabels door de gaten op het basischassis en sluit de kabels aan.
- 2. Plaats het beeldscherm op de computer.
- 3. Draai de schroeven aan beide kanten vast om het beeldscherm te bevestigen.
- 4. Geleid de antenne en de LVDS-kabels door het geleidingskanaal.
- 5. Sluit de LVDS- en camerakabel aan op de computer.
- 6. Sluit de antennekabels aan op de draadloze minikaart.
- 7. Installeer:
 - a) polssteun
 - b) toetsenbord
 - c) onderzijde
 - d) SD-kaart
 - e) batterij
- 8. Volg de procedures in nadat u werkzaamheden aan de binnenkant van uw computer heeft verricht.

De stroomaansluiting verwijderen

- 1. Volg de procedures in voordat u werkzaamheden in de computer verricht.
- 2. Verwijder:
 - a) batterij
 - b) SD-kaart
 - c) onderzijde
 - d) toetsenbord

- e) polssteun
- f) beeldscherm
- g) moederbord
- 3. Trek de kabel van de stroomaansluiting los van de systeemkast.



De stroomaansluiting installeren

- 1. Sluit de voedingsconnectorkabel aan op de computer.
- 2. Installeer:
 - a) moederbord
 - b) beeldscherm
 - c) polssteun
 - d) toetsenbord
 - e) onderzijde
 - f) SD-kaart
 - g) batterij
- 3. Volg de procedures in nadat u werkzaamheden aan de binnenkant van uw computer heeft verricht.

Het moederbord verwijderen

- 1. Volg de procedures in voordat u werkzaamheden in de computer verricht.
- 2. Verwijder:
 - a) batterij
 - b) SD-kaart
 - c) onderzijde
 - d) toetsenbord
 - e) polssteun
 - f) sniffer-kaart
 - g) beeldscherm
- 3. Koppel de kabel van de systeemventilator los.



4. Ontkoppel de kabel van de smart-kaart, de hall-sensoren de knoopcelbatterij.



5. Verwijder de schroeven waarmee de stroomaansluiting op de systeemkast vastzit en verwijder de stroomaansluiting van de systeemkast.



6. Verwijder de schroeven waarmee het moederbord aan de systeemkast vastzit.



Het moederbord installeren

- 1. Plaats het moederbord op het chassis.
- 2. Draai de schroeven vast om het moederbord te bevestigen aan de computer.
- 3. Plaats de beugel van de stroomstekker op het moederbord en draai de schroef aan waarmee de beugel aan de systeemkast vastzit.
- 4. Sluit de volgende kabels aan op de systeemkaart:
 - a) knoopcelbatterij
 - b) hall-sensorkabel
 - c) kabel van smart-kaart
- 5. Installeer:
 - a) beeldscherm
 - b) sniffer-kaart
 - c) polssteun
 - d) toetsenbord
 - e) onderzijde
 - f) SD-kaart
 - g) batterij
- 6. Volg de procedures in nadat u werkzaamheden aan de binnenkant van uw computer heeft verricht.

De warmtemodule verwijderen

- 1. Volg de procedures in voordat u werkzaamheden in de computer verricht.
- 2. Verwijder:
 - a) batterij

- b) SD-kaart
- c) onderzijde
- d) toetsenbord
- e) polssteun
- f) beeldscherm
- g) stroomaansluiting
- h) moederbord

3.

4. Verwijder de schroeven waarmee de warmtemodule aan de systeemkast vastzit en verwijder de module uit de systeemkast.



De warmtemodule plaatsen

- 1. Plaats de thermische module op het moederbord.
- 2. Draai de schroeven vast waarmee de warmtemodule aan het moederbord vastzit.
- 3. Installeer:
 - a) moederbord
 - b) stroomaansluiting
 - c) beeldscherm
 - d) polssteun
 - e) toetsenbord
 - f) onderzijde
 - g) SD-kaart
 - h) batterij
- 4. Volg de procedures in nadat u werkzaamheden aan de binnenkant van uw computer heeft verricht.

Systeeminstellingen

Overzicht van System Setup

Met System Setup (Systeem-setup) kunt u:

- de systeemconfiguratie wijzigen nadat u hardware hebt toegevoegd, gewijzigd of verwijderd.
- het instellen of wijzigen van een door de gebruiker te selecteren optie, zoals een wachtwoord.
- de huidige hoeveelheid geheugen lezen of het geïnstalleerde type vaste schijf instellen.
- de batterijstatus controleren.

Voordat u System Setup gebruikt, is het verstandig de informatie op het System Setup-scherm te noteren zodat u deze later ter referentie kunt gebruiken.

WAARSCHUWING: U mag de instellingen voor dit programma alleen wijzigen als u een ervaren computergebruiker bent. Uw computer kan incorrect werken als u bepaalde wijzigingen aanbrengt.

Bootsequence (Opstartvolgorde)

Met Opstartvolgorde kunt u het opstartapparaat dat in de systeeminstallatie gespecificeerd staat, omzeilen en rechtstreeks vanaf een specifiek apparaat opstarten (bijvoorbeeld: optische schijf of vaste schijf). Tijdens de Power-on Self Test (POST), wanneer het logo van Dell verschijnt, kunt u:

- de systeeminstallatie openen door op <F2> te drukken
- het eenmalige opstartmenu openen door op <F12> te drukken

In het eenmalige opstartmenu staat het apparaat waar het systeem vanaf kan opstarten en de optie voor diagnostiek. De opties van het opstartmenu zijn:

- Verwijderbare schijf (mits beschikbaar)
- STXXXX schijf

OPMERKING: XXX staat voor het nummer van de SATA-schijf.

- Optische schijf
- Diagnostiek

OPMERKING: Na het selecteren van Diagnostiek wordt het scherm **ePSA-diagnostiek** geopend.

In het scherm voor de opstartvolgorde wordt ook de optie weergegeven voor het openen van het scherm systeeminstallatie.

Navigatietoetsen

De volgende tabel geeft de navigatietoetsen weer voor het installeren van het systeem.

OPMERKING: Voor de meeste opties voor het installeren van het systeem geldt dat de door u aangebrachte wijzigingen wel worden opgeslagen, maar pas worden geëffectueerd nadat het systeem opnieuw is opgestart.

Tabel 1. Navigatietoetsen

U

Toetsen	Navigatie
Pijl Omhoog	Gaat naar het vorige veld.
Pijl Omlaag	Gaat naar het volgende veld.
<enter></enter>	Hiermee kunt u een waarde in het geselecteerde veld invullen (mits van toepassing) of de verwijzing in het veld volgen.
Spatiebalk	Vergroot of verkleint een vervolgkeuzelijst, Mits van toepassing).
<tab></tab>	Gaat naar het focusveld.
	OPMERKING: Alleen voor de standaard grafische browser.
<esc></esc>	Gaat naar de vorige pagina totdat u het hoofdscherm bekijkt. Door in het hoofdscherm op <esc> te drukken, verschijnt een melding om de niet opgeslagen wijzigingen op te slaan en het systeem opnieuw op te starten.</esc>
<f1></f1>	Hiermee wordt het hulpbestand voor de systeeminstallatie geopend.

Het BIOS updaten

Het wordt aanbevolen om uw BIOS (systeeminstallatie) te updaten, tijdens het vervangen van het moederbord, of wanneer een update beschikbaar is. Bij notebooks dient ervoor te worden gezorgd dat de accu volledig is opgeladen en de notebook op de reguliere stroomvoorziening is aangesloten.

- 1. Start de computer opnieuw op.
- 2. Ga naar support.dell.com/support/downloads.
- 3. Als u het serviceplaatje of de code voor express-service van uw computer hebt:



OPMERKING: Bij desktops bevindt de servicelabel zich aan de voorkant.

OPMERKING: Bij notebooks bevindt de servicelabel zich aan de onderkant.

OPMERKING: Bij all-in-one-desktops bevindt de servicelabel zich aan de achterkant van uw computer.

a) Vul de Service Tag of Express Service Code in en klik op Submit (Verzenden).

- b) Klik op Submit (Verzenden) en ga verder naar stap 5.
- 4. Als u het serviceplaatje of de code voor express-service van uw computer niet hebt, selecteer dan een van de volgende mogelijkheden:
 - a) Mijn serviceplaatje automatisch voor mij detecteren
 - b) Kies uit de lijst Mijn producten en services
 - c) Kies uit de lijst van alle Dell-producten
- Selecteer op het scherm voor applicaties en stuurprogramma's, onder de vervolgkeuzelijst Operating System (Besturingssysteem), BIOS.
- 6. Bepaal het nieuwste BIOS-bestand en klik op Download File (Bestand downloaden).
- Selecteer uw voorkeursmethode voor het downloaden in het venster Selecteer hieronder uw voorkeursmethode voor downloaden; klik op Download Now (Nu downloaden).

Het venster File Download (bestand downloaden) wordt weergegeven.

8. Klik op Save (Opslaan) om het bestand op uw computer op te slaan.

9. Click **Run** to install the updated BIOS settings on your computer. Volg de aanwijzingen op het scherm.

Optie voor System Setup

Tabel 2. General (Algemeen)	
Optie	Beschrijving
System Information	Dit gedeelte bevat de belangrijkste hardwarefuncties van de computer.
	 System Information (Systeemgegevens): Geeft weer: BIOS Version (BIOS- versie), Service Tag, Asset Tag, Ownership Tag, (labels voor service, inventaris, eigenaarschap), Ownership Date (datum eigenaarschap), Manufacture Date (productiedatum) en Express Service Code (Express- servicecode).
	 Memory Information (Geheugengegevens): Geeft weer: Memory Installed (Geïnstalleerd geheugen), Memory Available (Beschikbaar geheugen), Memory Speed (Geheugensnelheid), Memory Channels Mode (Modus voor geheugenkanalen), Memory Technology (Geheugentechnologie), DIMM A Size (DIMM A-grootte) en DIMM B Size (DIMM B-grootte).
	 Processor Information (Processorgegevens): Geeft weer: Processor Type (Processortype), Core Count (Aantal kernen), Processor ID (Processor-id), Current Clock Speed (Huidige kloksnelheid), Minimum Clock Speed (Minimale kloksnelheid), Maximum Clock Speed (Maximale kloksnelheid), Processor L2 Cache (L2-cachegeheugen processor), Processor L3 Cache (L3-cachegeheugen processor), HT Capable (HT-capabel) en 64-Bit Technology (64-bit-technologie).
	 Device Information (Apparaatgegevens): Geeft weer: Primary Hard Drive (Primaire vaste schijf), Fixed bay Device (Vast compartiment apparaat), System eSATA Device (eSATA-apparaat van systeem), Dock eSATA Device (Dock eSATA-apparaat), LOM MAC Address (MAC-adres LOM), Video Controller (Videocontroller), Video BIOS Version (Video-BIOS- versie), Video Memory (Videogeheugen), Panel Type (Beeldschermtype), Native Resolution (Standaardresolutie), Audio Controller (Audiocontroller), Modem Controller (Modemcontroller), Wi-Fi Device (Wifi-apparaat), WiGig Device (WiGig-apparaat), Cellular Device (Mobiel apparaat), Bluetooth Device (Bluetooth-apparaat).
Battery Information	Geeft de status weer van de batterij en het type netadapter dat is aangesloten op de computer.
Opstartvolgorde	Hiermee kunt u de volgorde instellen waarin de computer een besturingssysteem probeert te vinden.
	 Diskette Drive (Diskettestation) Internal HDD USB Storage Device (USB-opslagapparaat) CD/DVD/CD-RW Drive (Cd/dvd/cd-rw-station) Onboard NIC (NIC op kaart)
Boot List Option	Hiermee kunt u de opstartlijstoptie veranderen op basis van de configuratie van uw opstartapparaten Legacy: als de UEFI-opstartmethode niet door uw opstartapparaten wordt ondersteund, bijv. Windows 7 UEFI: als de UEFI- opstartmethode door uw opstartapparaten wordt ondersteund, bijv. Windows 8
Geavanceerde opstartopties	Hiermee kunt u de instelling Enable Legacy Option ROM (Legacy-optie ROM inschakelen) veranderen.

General (Algemeen)

Optie	Beschrijving
	Enable Legacy Option ROM (Legacy-optie ROM inschakelen)
Date/Time	Hiermee kunt u de datum en tijd wijzigen.
Systeemconfiguratie Tabel 3. Systeemconfiguratie	
Optie	Beschrijving
Integrated NIC	Hiermee kunt u de geïntegreerde netwerkcontroller configureren. De opties zijn:
	Disabled (Uitgeschakeld)
	Enabled (Ingeschakeld)
	 Enabled w/PXE (Ingeschakeld met PXE): Deze optie is standaard ingeschakeld.
	 Enable UEFI Network Stack (UEFI-netwerkstack inschakelen): hiermee kunt u de UEFI-netwerkprotocollen in pre-OS en vroege OS netwerkomgeving inschakelen.
SATA Operation (SATA-werking)	Hiermee kunt u de interne SATA-harde-schijfcontroller configureren. De opties zijn:
	Disabled (Uitgeschakeld)
	 ATA
	• AHCI
	RAID: Deze optie is standaard ingeschakeld.
Drives (Stations)	Hiermee kunt u de SATA-stations configureren. Alle stations zijn standaard ingeschakeld. De opties zijn:
	• SATA-0
	• SATA-4
SMART Reporting (SMART- rapportage)	Dit veld bepaalt of vaste-schijffouten voor geïntegreerde stations tijdens het opstarten van het systeem worden gemeld. Deze technologie is deel van de SMART(Self Monitoring Analysis and Reporting Technology)-specificatie. Deze optie is standaard uitgeschakeld.
	• Enable SMART Reporting (Smart-rapportage inschakelen)
USB Configuration	Met dit veld wordt de geïntegreerde USB-controller geconfigureerd. Als Boot Support (Opstartondersteuning) staat ingeschakeld, mag het systeem vanaf elk type USB-apparaat opstarten (HDD, geheugenstick, floppy).
	Als de USB-poort is ingeschakeld, wordt het apparaat dat op deze poort is aangesloten, ingeschakeld en beschikbaar gemaakt voor het besturingssysteem.
	Als de USB-poort is uitgeschakeld, kan het besturingssysteem geen apparaten zien die op deze poort zijn aangesloten.
	 Enable Boot Support (Opstartondersteuning inschakelen) Enable External USB Port (Externe USB-poort inschakelen)
	OPMERKING: US-toetsenborden en -muizen werken altijd in de BIOS-setup, ongeacht deze instellingen.

Optie	Beschrijving
USB PowerShare	Met deze optie stelt u het gedrag van de functie USB PowerShare in.
	Deze functie is bedoel voor het opladen van externe apparatuur, zoals telefoons en draadbare muziekspelers, waarbij gebruikgemaakt wordt van de batterijstroom van het systeem via de poort van de USB PowerShare, ook wanneer het systeem is uitgeschakeld.
	Deze optie is standaard uitgeschakeld.
	Enable USB PowerShare (USB PowerShare inschakelen)
Keyboard Illumination	In dit veld kunt u de werkstand van de functie voor toetsenbordverlichting kiezen. De toetsenbordverlichting kan worden ingesteld op verschillende niveaus tussen 25% en 100%
	 Disabled (Uitgeschakeld): Deze optie is standaard ingeschakeld. Level is 25% (Niveau is 25%) Level is 50% (Niveau is 50%) Level is 75% (Niveau is 75%) Level is 100% (Niveau is 100%)
Onopvallende stand	Als deze functie is ingeschakeld, kunt u door op Fn+B te drukken alle lampjes en geluiden in- of uitschakelen, inclusief de systeemventilator en draadloze radio's in het systeem. Deze optie is standaard uitgeschakeld.
	Onopvallende stand inschakelen
Miscellaneous Devices	Hiermee kunt u de volgende apparaten in- of uitschakelen:
	Enable Microphone (Microfoon inschakelen)
	Enable Camera (Camera inschakelen)
	Enable eSATA Ports (eSATA-poorten inschakelen)
	Enable Media Card (Mediakaart inschakelen)
	Disable Media Card (Mediakaart uitschakelen)
	OPMERKING: Alle apparaten zijn standaard ingeschakeld.
	U kunt ook de mediakaart in- of uitschakelen.
Video Tabel 4. Video	

Optie	Beschrijving
LCD Brightness	Hiermee kunt u de helderheid van het beeldscherm instellen afhankelijk van de voeding (On Battery (op batterij) en On AC (op netvoeding)).
OPMERKING: De instell	ing Video is alleen zichtbaar als er een videokaart in het systeem is geplaatst.
Bediening dynamische achtergrondverlichting	Hiermee kunt u de werking van de bediening van dynamische achtergrondverlichting in- of uitschakelen.
Beveiliging	

Tabel 5. Beveiliging

Optie	Beschrijving
Admin Password	Hiermee kunt u het administratorwachtwoord (admin) instellen, wijzigen of wissen.
	OPMERKING: U moet het beheerderswachtwoord instellen voordat u het systeem- of vaste-schijfwachtwoord instelt. Wanneer u het beheerderswachtwoord wist, wist u automatisch ook het systeemwachtwoord.
	OPMERKING: Wijzigingen in wachtwoorden worden onmiddellijk effectief.
	Standaardinstelling: niet ingeschakeld
System Password	Hiermee kunt u het systeemwachtwoord instellen, wijzigen of wissen.
	OPMERKING: Wijzigingen in wachtwoorden worden onmiddellijk effectief.
	Standaardinstelling: niet ingeschakeld
Internal HDD-0 Password	Hiermee kunt u het interne vaste-schijfstation van het systeem instellen of wijzigen.
(Wachtwoord voor interne harde schiif 0)	OPMERKING: Wijzigingen in wachtwoorden worden onmiddellijk effectief.
	Standaardinstelling: niet ingeschakeld
Strong Password	Hiermee kunt de optie forceren om altijd veilige wachtwoorden in te stellen.
	Standaardinstelling: Enable Strong Password (Sterk wachtwoord inschakelen) is niet geselecteerd.
	OPMERKING: Als Strong Password (Sterk wachtwoord) is ingeschakeld, moeten de adminstrator- en systeemwachtwoorden minimaal één hoofdletter en één kleine letter bevatten en ten minste uit 8 tekens bestaan.
Password Configuration	Hiermee kunt u de minimum- en maximumlengte van de administrator- en systeemwachtwoorden bepalen.
Password Bypass	Hiermee kunt u de toestemming in- of uitschakelen voor het omzeilen van het systeem- of interne HDD-wachtwoord, wanneer deze zijn ingesteld. De opties zijn:
	 Disabled (Uitgeschakeld) Reboot bypass (Opnieuw opstarten omzeilen)
	Standaardinstelling: Disabled (Uitgeschakeld)
Password Change	Hiermee kunt u de wachtwoorden voor het systeem en de vaste schijf wijzigen wanneer het administratorwachtwoord is ingesteld. Standaardinstelling: Allow Non-Admin Password Changes (Wijzigingen op niet- beheerderswachtwoorden toestaan) is geselecteerd
Non-Admin Setup Changes	Hiermee kunt u bepalen of wijzigingen van de setupoptie zijn toegestaan wanneer er een administratorwachtwoord is ingesteld. Wanneer deze optie is uitgeschakeld, worden de setupopties geblokkeerd door het administratorwachtwoord.
TPM Security	Hiermee kunt u de Trusted Platform Module (TPM) tijdens POST inschakelen. Standaardinstelling: De optie is uitgeschakeld.
Computrace	Hiermee kunt u de optionele software Computrace in- en uitschakelen. De opties zijn:
	 Deactivate (Deactiveren) Disable (Uitschakelen)

Optie	Beschrijving
	Activate (Activeren)
	OPMERKING: Met de opties Activate en Disable wordt de functie permanent geactiveerd of uitgeschakeld en zijn er geen andere wijzigingen meer toegestaan.
	Standaardinstelling: Deactivate (Deactiveren)
CPU XD Support	Hiermee kunt u de modus Execute Disable (Uitvoeren uitschakelen) van de processor inschakelen.
	Standaardinstelling: Enable CPU XD Support (CPU XD-ondersteuning inschakelen)
OROM Keyboard Access (Toegang tot OROM met toetsen)	Hiermee kunt u een optie instellen om de Option ROM configuratieschermen te openen tijdens het opstarten. De opties zijn:
	• Enable (Inschakelen)
	One Time Enable (Eenmalig inschakelen)
	Disable (Uitschakelen)
	Standaardinstelling: Enable (Inschakelen)
Admin Setup Lockout	Hiermee kunt u voorkomen dat gebruikers de Setup openen wanneer er een administratorwachtwoord is ingesteld.
	Standaardinstelling: Enable Admin Setup Lockout (Blokkering Admin Setup inschakelen) is niet geselecteerd.

Secure Boot Tabel 6. Secure Boot

Optie	Beschrijving
Veilig opstarten inschakelen	Hiermee kunt u de functie Veilig opstarten in- of uitschakelen. Om Veiig opstarten in te schakelen, moet het systeem in de stand UEFI-opstartmodus staan en moet de optie Enable Legacy Option ROMs Option zijn uitgezet. Deze optie is standaard uitgeschakeld.
Expert Key Management	Hiermee kunt u de functie Expert versleutelingsbeheer inschakelen om de databases te hanteren. De optie is:
	• Eigen modus inschakelen: Deze optie is standaard uitgeschakeld
	De opties voor Eigen modus versleutelingsbeheer:
	• PK
	• KEK
	• db
	• dbx
Performance	

Tabel 7. Performance

Optie	Beschrijving
Multi Core Support	Dit veld specificeert of een of alle kernen van de processor ingeschakeld zullen worden. De werking van sommige applicaties zal verbeteren met de extra kernen. Deze optie is standaard ingeschakeld. Hiermee kunt u de ondersteuning voor meerdere kernen voor de processor in- of uitschakelen. De opties zijn:

Optie	Beschrijving	
	 All (Alles) 1 2 	
	Standaardinstelling: All (Alles)	
Intel® SpeedStep	Hiermee kunt u de functie Intel SpeedStep in- of uitschakelen. Standaardinstelling: Enable Intel SpeedStep (Intel SpeedStep inschakelen)	
C States Control	Hiermee kunt u de aanvullende slaapstanden van de processor in- of uitschakelen: Standaardinstelling: de optie C States Control (Controle C-staat) is ingeschakeld.	
Intel® TurboBoost	Hiermee kunt u de Intel TurboBoost-modus van de processor in- of uitschakelen. Standaardinstelling: Enable Intel TurboBoost (Intel TurboBoost ingeschakeld)	
Hyper-Thread Control (HyperThreading-beheer)	Hiermee kunt u HyperThreading in de processor in- of uitschakelen. Standaardinstelling: Enabled (Ingeschakeld)	
Rapid Start Technology (Rapid Start-technologie)	De functie Intel Rapid Start kan de levensduur van de batterij verbeteren door het systeem na een bepaalde tijd in de slaapstand automatisch in een stroomspaarstand te zetten. Deze optie is standaard ingeschakeld.	
	 De functie Intel Rapid Start Overgang naar Snel starten bij het gebruik van de timer 	
	De waarde van de Rapid Start Timer kan worden ingesteld om het systeem desgewenst in Rapid State te zetten.	

Energiebeheer Tabel 8. Energiebeheer

Optie	Beschrijving	
AC Behavior	Hiermee kunt u bepalen of de computer automatisch inschakelt wanneer een netadapter wordt aangesloten.	
	Standaardinstelling: Wake on AC (Inschakelen bij netvoeding) is niet geselecteerd.	
Auto On Time (Tijdstip automatisch inschakelen)	Hiermee kunt u de tijd instellen waarop de computer automatisch moet worden ingeschakeld. De opties zijn:	
	Disabled (Uitgeschakeld)	
	• Every Day (Elke dag)	
	Weekdays (Op werkdagen)	
	Select Days (Dagen selecteren)	
	Standaardinstelling: Disabled (Uitgeschakeld)	
USB Wake Support	Hiermee kunt USB-apparaten inschakelen zodat het systeem in de stand-bymodus weer wordt ingeschakeld.	
	OPMERKING: Deze functie werkt alleen als de netadapter is aangesloten. Als u de netstroomadapter verwijdert terwijl de computer in de wachtstand staat, onderbreekt de System Setup de stroomtoevoer naar alle USB-poorten om batterijvoeding te besparen.	

• Enable USB Wake Support (Uit stand-by door USB inschakelen)

Optie	Beschrijving	
	 Standaardinstelling: Enable USB Wake Support (Inschakelen van USB- ondersteuning voor automatisch inschakelen) is niet geselecteerd. 	
Wireless Radio Control (Bediening draadloze radio)	Hiermee kunt de functie in- of uitschakelen om automatisch te schakelen tussen bekabelde of draadloze netwerken zonder afhankelijk te zijn van de fysieke verbinding.	
	 Control WLAN Radio (Bediening WLAN-radio) Control WWAN Radio (Bediening WWAN-radio) Standaardinstelling: Control WLAN radio (Bediening WLAN-radio) of Control WWAN radio (Bediening WWAN-radio) is niet ingeschakeld. 	
Wake on LAN/WLAN (Opstarten door LAN/WLAN)	Hiermee kunt u de functie in- of uitschakelen waardoor de computer wordt ingeschakeld vanuit de Uit-stand bij ontvangst van een LAN-signaal.	
	 Disabled (Uitgeschakeld): Deze optie is standaard ingeschakeld. LAN Only (Alleen LAN) WLAN Only (Alleen WLAN) LAN or WLAN (LAN of WLAN) 	
Block Sleep (Slaapstand blokkeren)	Met deze optie kunt u blokkeren dat de computer in slaapstand gaat (S3-stand) in het besturingssysteem. Block Sleep (S3 state) (Slaap blokkeren (S3-stand)- Deze optie is standaard	
Anlaadinstelling hoofdhatterii	uitgeschakeld. In dit veld kunt u de onlaadmodus voor de batterij selecteren. De ontjes zijn:	
	 Aanpasbaar Deze optie is standaard ingeschakeld. Standard (Standaard) Express Charge (Expresse opladen) Hoofdgebruik van wisselstroom Aangepast 	
	Als Custom Charge (Aangepast opladen) is geselecteerd, kunt u ook Custom Charge Start (Start aangepast opladen) en Custom Charge Stop (Stop aangepast opladen) opgeven.	
	OPMERKING: Niet alle oplaadmodi zijn beschikbaar voor alle typen batterijen.	
Intel Smart Connect-technologie	Hiermee kunt u periodiek draadloze verbindingen in de omgeving waarnemen terwijl het systeem in de slaapstand staat. Door middel van Smart Connect worden applicaties voor e-mail of sociale media gesynchroniseerd die open waren toen het systeem naar de slaapstand ging. Deze optie is standaard uitgeschakeld.	
POST Behavior (POST-gedrag) Tabel 9. POST Behavior (POST-gedra	ng)	

Optie	Beschrijving
Adapter Warnings	Hiermee kunt u de waarschuwingsberichten van de System Setup (BIOS) in- of uitschakelen wanneer u bepaalde stroomadapters gebruikt.

Optie	Beschrijving	
	Standaardinstelling: Enable Adapter Warnings (Adapterwaarschuwingen inschakelen)	
Keypad (Embedded) (Toetsenblok (ingesloten))	Hiermee kunt u een of twee methoden kiezen om het toetsenblok in te schakelen dat in het interne toetsenbord is opgenomen.	
	 Fn Key Only (Alleen Fn-toets): Deze optie is standaard ingeschakeld. By Numlock (Via Numlock) 	
Numlock Enable (NumLock inschakelen)	Hiermee kunt u de NumLock-optie inschakelen wanneer de computer wordt opgestart.	
	Standaardinstelling: Enable Network (Netwerk inschakelen)	
Fn Key Emulation (Emulatie Fn- toets)	Hiermee kunt u de optie instellen waar de <scroll lock="">-toets wordt gebruikt om de functie van de <fn>-toets te simuleren.</fn></scroll>	
	Standaardinstelling: Enable Fn Key Emulation (Emulatie Fn-toets inschakelen)	
Fast Boot	Hiermee kunt u het opstarten versnellen door enkele compatibiliteitsstappen over te slaan.	
	Minimal (Minimaal)	
	Grondig: Deze optie is standaard ingeschakeld.	
	Auto (Automatisch)	

Virtualization Support Tabel 10. Virtualization Support

Optie	Beschrijving
Virtualization	Hiermee kunt u de functie Intel Virtualization Technology (Intel- virtualisatietechnologie) in- of uitschakelen.
	Standaardinstelling: Enable Intel Virtualization Technology (Intel- virtualisatietechnologie inschakelen)
VT for Direct I/O (VT voor directe I/O)	Hiermee schakelt u Virtual Machine Monitor (VMM) in of uit voor het gebruik van de extra hardware-mogelijkheden van de Intel® Virtulization-techologie voor directe I/O.
	Enable VT for Direct I/O (VT voor directe I/O inschakelen) — Deze optie is standaard geselecteerd.
Trusted Execution (Vertrouwde uitvoering)	Deze optie geeft aan of een Measured Virtual Machine Monitor (MVMM) de extra hardwaremogelijkheden kan gebruiken die worden geboden door Intel Trusted Execution Technology. De TPM-virtualisatietechnologie en virtualisatietechnologie voor directe I/O moet zijn ingeschakeld om deze functie te gebruiken. Trusted Execution (Vertrouwde uitvoering) — standaard uitgeschakeld

Draadloos	
Tabel 11. Draadloos	

Optie	Beschrijving
Wireless Switch (Schakelaar voor draadloze verbindingen)	Hiermee kunt u de draadloze apparaten instellen die kunnen worden beheerd door de schakelaar voor draadloos netwerkverkeer. De opties zijn:
	• WWAN
	• WLAN

Optie	Beschrijving	
	WiGigBluetooth	
	Alle opties zijn standaard ingeschakeld.	
Wireless Device Enable	Hiermee kunt u de interne draadloze apparaten in- of uitschakelen:	
	WWANWLAN/WiGigBluetooth	
	Alle opties zijn standaard ingeschakeld.	

Maintenance

Tabe	12.	Maintenance	
------	-----	-------------	--

Optie	Beschrijving
Service Tag	Hier wordt het servicelabel van uw computer weergegeven.
Asset Tag	Hier kunt u een inventaristag voor de computer maken als er nog geen inventaristag is ingesteld. Deze optie is standaard uitgeschakeld.

System Logs Tabel 13. System Logs

Optie	Beschrijving
BIOS Events (BIOS- gebeurtenissen)	Hiermee kunt u de POST-gebeurtenissen van de System Setup (BIOS) bekijken en wissen.
Thermal Events (Thermische gebeurtenissen)	Hiermee kunt u de thermische gebeurtenissen bekijken en wissen.
Power Events (Energiegebeurtenissen)	Hiermee kunt u de Energiegebeurtenissen bekijken en wissen.

4

Problemen oplossen

Enhanced Pre-Boot System Assessment (ePSA)

Het diagnostische ePSA (ook bekend als systeemdiagnose) voert een volledige controle van de hardware van uw computer uit. Het ePSA maakt deel uit van het BIOS en wordt door het BIOS gestart. Deze diagnosefunctie biedt een reeks mogelijkheden voor specifieke apparaten of groepen apparaten waarmee u:

- · automatische tests kunt laten uitvoeren of in interactieve modus
- tests herhalen
- testresultaten weergeven of opslaan
- grondige testen kunt laten uitvoeren voor extra testmogelijkheden voor nog meer informatie over het/de defecte apparaat/apparaten
- · statusmeldingen bekijken waarin staat of de tests goed verlopen zijn
- · foutmeldingen bekijken waarin staat of er tijdens het testen problemen zijn opgetreden

WAARSCHUWING: de systeemdiagnose kunt gebruiken om alleen uw computer te testen. Het gebruik van dit programma op meerdere computers kan leiden tot ongeldige resultaten of foutmeldingen.

OPMERKING: Sommige testen voor specifieke apparaten moeten interactie worden doorlopen. Zorg er daarom voor dat u altijd zicht op het beeldscherm heeft wanneer de tests worden uitgevoerd

- 1. Start de computer op.
- 2. Druk tijdens het opstarten van de computer op <F12> wanneer het logo van Dell verschijnt.
- 3. Selecteer in het opstartmenu de optie Diagnostics (Diagnose).

Het venster **Enhanced Pre-boot System Assessment** (ePSA) wordt geopend met alle apparaten die de computer heeft gedetecteerd. Het diagnoseprogramma start de tests voor al deze apparaten.

- 4. Als u alleen een test voor een specifiek apparaat wilt laten uitvoeren, drukt u op <Esc> en klikt u op Yes (Ja) om de diagnosetest te stoppen.
- 5. Selecteer het apparaat in het linkervenster en klik op Run Tests (Tests starten).
- 6. Van eventuele problemen worden foutcodes weergegeven. er de foutcode(s) en neem contact op met Dell.

Diagnostiek

Tabel 14. Statuslampjes van het apparaat

 Gaat branden wanneer u de computer inschakelt en knippert wanneer de computer zich in de energiebeheermodus bevindt.

 Gaat branden wanneer de computer gegevens leest of schrijft.

1	Gaat branden of knippert om de batterijstatus aan te
I	geven.
«Å»	Gaat branden wanneer het draadloze netwerk is ingeschakeld.

Als de computer is aangesloten op een stopcontact, werkt het batterijlampje als volgt:

Tabel 15. Statuslampjes var	ı de t	oatterij
-----------------------------	--------	----------

Afwisselend oranje en blauw knipperend	Een niet-geauthenticeerde of niet ondersteunde, niet van Dell afkomstige netadapter is op de laptop aangesloten.
Afwisselend oranje knipperend en ononderbroken blauw	Tijdelijke batterijstoring bij aangesloten netadapter.
Constant knipperend oranje lampje	Fatale batterijstoring bij aangesloten netadapter.
Lampje uit	Batterij opgeladen bij aangesloten netadapter.
Wit lampje	Batterij in oplaadmodus bij aangesloten netadapter.

De lampjes bovenin het toetsenbord geven het volgende aan:

Tabel 16. Statuslampjes van het toetsenbord



Gaat branden als het numerieke toetsenblok wordt geactiveerd.

Gaat branden als de functie Caps Lock wordt geactiveerd.



Gaat branden als de functie Scroll Lock wordt geactiveerd.

Pieptooncodes

De computer kan een reeks pieptonen afgeven tijdens het opstarten als het beeldscherm geen fouten of problemen kan weergeven. Deze reeks pieptonen, die pieptooncodes wordt genoemd, geven verschillende problemen aan. De vertraging tussen elk piepje is 300 ms; de vertraging tussen elke reeks piepjes is 3 sec; het piepje zelf duurt 300 ms. Na elk piepje en elke reeks piepjes moet het BIOS waarnemen of de gebruiker de aan/uit-knop indrukt. Als dit het geval is, verlaat het BIOS de lus en wordt het normale afsluitproces uitgevoerd en het systeem ingeschakeld.

Code	Oorzaak en stappen voor probleemoplossing
1	BIOS ROM-checksum bezig of fout
	Moederbordstoring, omvat BIOS-beschadiging of ROM-fout
2	Geen RAM gedetecteerd
	Geen geheugen gedetecteerd
3	Chipsetfout (North en South Bridge-chipset, DMA/IMR/Timerfout), fout bij testen van tijdklok, fout bij poort A20, fout in Super I/O-chip, fout tijdens test van toetsenbordcontroller

Code	Oorzaak en stappen voor probleemoplossing Moederbordfout
4	RAM-lees-/schrijffout Geheugenfout
5	Stroomstoring real-time klok CMOS-batterijstoring
6	Fout tijdens test Video-BIOS Videokaartfout
7	Fout bij testen van CPU-cache Processorfout
8	Beeldscherm Beeldschermfout

Foutcodes voor ledlampjes

Diagnostische ledcodes worden weergegeven via het ledlampje van de aan-uitknop. Het ledlampje van de aan-uitknop knippert de bijbehorende ledcode voor de bijbehorende foutconditie. Voorbeeld: voor Geen geheugen gevonden (Ledcode 2) knippert het ledlampje van de aan-uitknop twee keer gevolgd door een pauze, knippert twee keer, pauze, etc. Dit patroon blijft zich herhalen totdat het systeem wordt uitgeschakeld.

Code	Oorzaak en stappen voor probleemoplossing
1	Moederbord: fout van BIOS ROM Moederbordstoring, omvat BIOS-beschadiging of ROM-fout
2	Geheugen Geen geheugen/RAM gevonden
3	Chipsetfout (North en South Bridge-chipset, DMA/IMR/Timerfout), fout bij testen van tijdklok, fout bij poort A20, fout in Super I/O-chip, fout tijdens test van toetsenbordcontroller Moederbordfout
4	RAM-lees-/schrijffout Geheugenfout
5	Stroomstoring real-time klok CMOS-batterijstoring
6	Fout tijdens test Video-BIOS Videokaartfout
7	Fout bij testen van CPU-cache Processorfout
8	Beeldscherm

Code Oorzaak en stappen voor probleemoplossing Beeldschermfout

Specificaties

OPMERKING: Aanbiedingen kunnen per regio verschillen. De volgende specificaties zijn alleen de specificaties die wettelijk verplicht moeten worden meegeleverd bij de computer. Voor meer informatie over de configuratie van uw computer klikt u op Start -> Help en ondersteuning en selecteert u de optie om informatie over uw computer weer te geven.

Tabel 17. System Information

Functie	Specificatie
Chipset	Mobile Intel 7-serie chipset (Intel QM77)
DRAM busbreedte	64 bits
Flash EPROM	SPI 32 MB, 64 MB
PCIe Gen1 bus	100 MHz
Externe busfrequentie	DMI (5GT/s)

Tabel 18. Processor

Functie	Specificatie
Types	Intel Core i3-serie ULV
	Intel Core i5-serie ULV
	Intel Core i7 serie ULV
L3 cache	maximaal 4 MB

Tabel 19. Geheugen

Functie	Specificatie
Geheugenconnector	twee SODIMM-sleuven
Geheugencapaciteit	1 GB, 2 GB of 4 GB
Type geheugen	DDR3 SDRAM (1600 MHz)
Minimumgeheugen	2 GB
Maximumgeheugen	16 GB

Tabel 20. Audio

Functie	Specificatie
Туре	vierkanaals High Definition Audio
Controller	IDT92HD93

Functie	Specificatie
Stereoconversie	24-bit (analoog-naar-digitaal en digitaal-naar-analoog)
Interface:	
Intern	high-definition audio
Extern	microfoon-in/stereo hoofdtelefoon/aansluiting externe luidsprekers
Luidsprekers	twee
ingebouwde luidsprekerversterker	1 W (RMS) per kanaal
Geluidsregelaars	Mediaknop, programmamenu´s

Tabel 21. Video

Functie	Specificatie
Туре	geïntegreerd in moederbord
Controller	Intel HD Graphics

Tabel 22. Communicatie

Kenmerken	Specificatie	
Netwerkadapter	10/100/1000 Mb/s Ethernet (RJ-45)	
Draadloos	interne WLAN/WiGigWWAN	

Tabel 23. Poorten en connectoren

Kenmerken	Specificatie
Audio	één connector voor microfoon/stereohoofdtelefoon/luidsprekers
Video	één 15-pins VGA-aansluiting
	één 19-pins connector
Netwerkadapter	Één RJ-45-connector
USB 3.0	Eén USB 3.0-compatibele powershare
	Eén eSATA/USB 3.0-compatibele connector
	Eén USB 3.0-compatibele connector
Geheugenkaartlezer	één 8-in-1 geheugenkaartlezer
Simkaart (Subscriber Identity Module)	één
Smartkaart (optie)	één
Vingerafdruk (optie)	één

Tabel 24. Beeldscherm

Functie	Specificatie
Туре	HD Anti-schittering
Afmetingen:	
Hoogte	205,60 mm (8,09 inches)
Breedte	320,90 mm (12,63 inches)
Diagonaal	355,60 mm (14,00 inches)
Actieve gedeelte (X/Y)	309,40 mm x 173,95 mm
Maximale resolutie	1366 x 768 pixels
Maximale helderheid	200 nits
Pixels per inch	112
Contrastverhouding	300:1
Megapixels	1,05
Werkingshoek	180°
Vernieuwingssnelheid	60 Hz
Minimale gezichtshoeken:	
Horizontaal	+/- 40°
Verticaal	+10/-30°
Pixelpitch:	0,22 mm
Stroomverbruik (maximaal)	3,8 W
Tabel 25. Toetsenbord	
Functie	Specificatie
Aantal toetsen	83 (U.S. en Canada), 84 (Europa), 85 (Brazilië), en 87 (Japan)
Indeling	QWERTY/AZERTY/Kanji
Tabel 26. Touchpad	
Functie	Specificatie
Actieve gedeelte:	
X-as	90 mm (3,54 inches)

Y-as

44 mm (1,73 inches)

Tabel 27. Batterij

Functie	Specificatie
Туре	3 cels lithium-ion (36 W/uur) Ultra mobile
Afmetingen:	
Diepte	110,73 mm (4,36 inches)
Hoogte	9,70 mm (0,38 inch)
Breedte	333,87 mm (13,14 inches)
Gewicht	 315 g (0,69 lb) 470 g (1,03 lb)
Spanning	11,1 VDC
Temperatuurbereik:	
In bedrijf	Opladen: 0 °C tot 50 °C (32 °F tot 158 °F) Ontladen: 0 °C tot 70 °C (32 °F tot 122 °F)
Niet in gebruik	-20 °C tot 65 °C (4 °F tot 149 °F)
Mogelijkheid voor ExpressCharge	Ja
Knoopbatterij	 3-cels lithium-ion 6-cels lithium-ion

Tabel 28. Netadapter

Functie	Specificatie
Туре	65 W en 90 W
Ingangsspanning	100 V wisselstroom tot 240 V wisselstroom
ingangsstroom (maximum)	1,7 A
Inputfrequentie	50 Hz tot 60 Hz
Uitgangsstroom	3,42 A (65 W) / 4,62 A (90 W) (continu)
Nominale uitgangsspanning	19,5 V gelijkstroom
Gewicht:	
65 W	0,29 kg (0,64 lb)
90 W	0,33 kg (0,73 lb)
Afmeting:	
65 W	28 mm x 47 mm x 108 mm (1,10 inch x 1,87 inch x 4,25 inch)
90 W	32 mm x 52 mm x 128 mm (1,26 inch x 2,05 inch x 5,04 inch)
Temperatuurbereik:	
In bedrijf	0° C tot 40° C (32° F tot 104° F)

Functie Specificatie -40 °C tot 70 °C (-104 °F tot 158 °F) Niet in gebruik Tabel 29. Fysiek Functie Beschrijving 20,90 mm (0,82 inch) Hoogte Breedte 338,20 mm (13,31 inch) Diepte 229,70 mm (9,04 inch) Gewicht 3-cels batterij 1,68 kg (3,70 lb) 6-cels batterij 1,86 kg (4,10 lb) Tabel 30. Omgeving Functie Specificatie Temperatuur: In bedrijf 5 °C tot 35 °C (41 °F tot 95 °F) Opslag -40 °C tot 65 °C (-40 °F tot 149 °F) Relatieve vochtigheid (maximum):

31 °C 90% RV

39 °C 95% RV

0° tot 35°C

10668 m -40° tot 65°C

-16 m tot 3048 m (-50 ft tot 10.000 ft)

G1 zoals gedefinieerd door ISA-71.04-1985

In bedrijf

Opslag

Hoogte (maximum): In bedrijf

Niet in gebruik

Mate van luchtvervuiling

Ondersteuning krijgen

Contact opnemen met Dell



OPMERKING: Als u geen actieve internetverbinding hebt, kunt u de contactgegevens vinden op de factuur, de pakbon of in de productcatalogus van Dell.

Dell biedt diverse online en telefonische ondersteunings- en servicemogelijkheden. De beschikbaarheid verschilt per land en product en sommige services zijn mogelijk niet beschikbaar in uw regio. Wanneer u met Dell contact wilt opnemen voor vragen over de verkoop, technische ondersteuning of de klantenservice:

- 1. Ga naar dell.com/support
- 2. Selecteer uw ondersteuningscategorie.
- 3. Zoek naar uw land of regio in het vervolgkeuzemenu Choose a Country/Region (Kies een land/regio) bovenaan de pagina.
- 4. Selecteer de gewenste service- of ondersteuningslink.