Dell Latitude E5430 Kullanıcı El Kitabı



Resmi Model: P27G Resmi Tip: P27G001

## Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar

NOT: NOT, bilgisayarınızı daha iyi kullanmanızı sağlayan önemli bilgileri anlatır.

DİKKAT: DİKKAT, donanımda olabilecek hasarları ya da veri kaybını belirtir ve bu sorunun nasıl önleneceğini anlatır.

M UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olası maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir.

#### © 2013 Dell Inc. Tüm Hakları Saklıdır.

Bu metinde kullanılan ticari markalar: Dell<sup>™</sup>, Dell logosu, Dell Boomi<sup>™</sup>, Dell Precision<sup>™</sup>, OptiPlex<sup>™</sup>, Latitude<sup>™</sup>, PowerEdge<sup>™</sup>, PowerVault<sup>™</sup>, PowerConnect<sup>™</sup>, OpenManage<sup>™</sup>, EqualLogic<sup>™</sup>, Compellent<sup>™</sup>, KACE<sup>™</sup>, FlexAddress<sup>™</sup>, Force10,<sup>™</sup> Venue<sup>™</sup> ve Vostro; Dell Inc. şirketine ait ticari markalardır. Intel<sup>™</sup>, Pentium<sup>®</sup>, Xeon<sup>®</sup>, Core<sup>®</sup> ve Celeron<sup>®</sup> ABD ve diğer ülkelerde Intel Corporation'a ait tescilli ticari markalardır. AMD<sup>®</sup> tescilli bir ticari markadır ve AMD Opteron<sup>®</sup>, AMD Phenom<sup>™</sup> veAMD Sempron<sup>™</sup>; Advanced Micro Devices, Inc. şirketine ait ticari markalardır. Microsoft<sup>™</sup>, Windows<sup>®</sup>, Windows Server<sup>®</sup>, Internet Explorer<sup>®</sup>, MS-DOS<sup>®</sup>, Windows Vista<sup>®</sup>, ve Active Directory<sup>®</sup>, Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerde Microsoft Corporation'a ait ticari markalar ya da tescilli ticari markalardır. Red Hat<sup>®</sup> ve Red Hat<sup>®</sup> Enterprise Linux<sup>®</sup> Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerde Red Hat, Inc. şirketine ait tescilli ticari markalardır. Novell<sup>®</sup> ve SUSE<sup>®</sup> Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde Novell Inc. şirketine ait ticari markalardır. Oracle<sup>®</sup>; Oracle Corporation ve/veya iştiraklerine ait tescilli bir ticari markalar. Kat<sup>®</sup>, Xen<sup>®</sup>, XenServer<sup>®</sup> ve XenMotion<sup>®</sup>, Amerika Birleşik Devletleri ve/veya başka ülkelerde Citrix Systems, Inc. şirketine ait tescilli ticari markalar ya da ticari markalardır. VMware<sup>®</sup>, vMotion<sup>®</sup>, VCenter<sup>®</sup>, VCenter SRM<sup>®</sup> ve vSphere<sup>™</sup> Amerika Birleşik Devletleri veya diğer ülkelerde VMWare, Inc. şirketine ait tescilli ticari markalar ya da ticari markalardır. IBM<sup>®</sup>; International Business Machines Corporation'a ait tescilli bir ticari markalardır.

2013 – 12

Rev. A01

# İçindekiler

1 Bilgisayarınızda Çalışma	7
Bilgisayarınızın İçinde Çalışmaya Başlamadan Önce	7
Bilgisayarınızı Kapatma	
Bilgisayarınızda Çalıştıktan Sonra	
2 Bileşenleri Takma ve Çıkarma	
Önerilen Araçlar	11
SD Kartını Çıkarma	
SD Kartını Takma	11
ExpressCard Çıkarma	11
ExpressCard Takma	
Pili Çıkarma	
Pili Takma	
Erişim Panelini Çıkarma	
Erişim Panelini Takma	
SIM Kartını Çıkarma	
SIM Kartını Takma	14
Ekran Çerçevesini Çıkarma	
Ekran Çerçevesini Takma	
Kamerayı Çıkarma	
Kamerayı Takma	
Ekran Panelini Çıkarma	
Ekran Panelini Takma	
Klavye Kenarını Çıkarma	
Klavye Kenarını Takma	
Klavyeyi Çıkarma	
Klavyeyi Takma	
Optik Sürücüyü Çıkarma	
Optik Sürücüyü Takma	24
Sabit Sürücüyü Çıkarma	
Sabit Sürücüyü Takma	
WLAN Kartını Çıkarma	27
WLAN Kartını Takma	27
Bellek Modülünü Çıkarma	
- Bellek Modülünü Takma	
Sağ Alt Panelin Çıkarılması	
Sağ Alt Panel Kurulumu	
Termal Modülün Çıkarılması	

Termal Modül Kurulumu	
İşlemciyi Çıkarma	
İşlemciyi Takma	
Avuç İçi Dayanağını Çıkarma	
Avuç İçi Dayanağını Takma	
ExpressCard Okuyucu Kabinini Çıkarma	
ExpressCard Okuyucuyu Takma	
Bluetooth Modülünü Çıkarma	
Bluetooth Modülünü Takma	
Ses Kartını Çıkarma	
Ses Kartını Takma	
Ekran Aksamını Çıkarma	
Ekran Aksamını Takma	
Sağ Destek Şasisini Çıkarma	
Sağ Destek Şasisi Kurulumu	
Modem Kartını Çıkarma	41
Modem Kartını Takma	
Sol Destek Şasisini Çıkarma	
Sol Destek Şasisi Kurulumu	
Sistem Kartını Çıkarma	
Sistem Kartını Takma	
Düğme Pili Çıkarma	
Düğme Pili Takma	
Giris/Cıkıs (G/C) Kartını Cıkarma	
Giris/Cıkıs (G/C) Kartını Takma	
Güç Konnektörünü Çıkarma	
Güç Konnektörünü Takma	
sistem Fanını Cıkarma	
Sistem Fanını Takma	
Ağ Konnektörünün Kaldırılması	
Ağ Konnektörü Kurulumu	
Hoparlörleri Cıkarma	
Hoparlörleri Takma	
Özellikler	
Özellikler	
Ek Bilgiler	
reneşume bağıanlı noklası bilgileri	
Sistem Kurulumu	
Genel Bakış	

7 Dell'e Başvurma	
Tanılamalar	77
6 Tanılamalar	
Sistem Kurulum Seçenekleri	67
Sistem Kurulumuna Girme	

## Bilgisayarınızda Çalışma

#### Bilgisayarınızın İçinde Çalışmaya Başlamadan Önce

Bilgisayarınızı potansiyel hasardan korumak ve kişisel güvenliğinizi sağlamak için aşağıdaki güvenlik yönergelerini uygulayın. Aksi belirtilmedikçe, bu belgedeki her prosedür aşağıdaki koşulların geçerli olduğunu varsaymaktadır:

- Bilgisayarınızla birlikte gelen güvenlik bilgilerini okudunuz.
- Çıkarma prosedürü ters sırayla uygulanarak bir bileşen değiştirilebilir veya (ayrıca satın alınmışsa) takılabilir.

UYARI: Bilgisayarınızın içinde çalışmadan önce bilgisayarınızla gönderilen güvenlik bilgilerini okuyun. Diğer en iyi güvenlik uygulamaları bilgileri için www.dell.com/regulatory\_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfası'na bakın.

DİKKAT: Pek çok tamir işlemi yalnızca sertifikalı servis teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir. Sorun giderme işlemlerini ve basit tamirleri sadece ürün belgenizde belirtildiği gibi veya destek ekibinin çevrimiçi olarak ya da telefonla belirttiği gibi gerçekleştirmelisiniz. Dell tarafından yetkilendirilmemiş servisten kaynaklanan zararlar, Dell garantisi kapsamında değildir. Ürünle birlikte gelen güvenlik talimatlarını okuyun ve uygulayın.

DİKKAT: Elektrostatik boşalımı önlemek için, bir bilek topraklama kayışı kullanarak ya da bilgisayarın arkasındaki konnektör gibi boyanmamış metal yüzeylere sık sık dokunarak kendinizi topraklayın.

DİKKAT: Bileşenlere ve kartlara dikkatle muamele edin. Bir kartın üzerindeki bileşenlere veya kontaklara dokunmayın. Kartları kenarlarından veya metal montaj braketinden tutun. İşlemci gibi bileşenleri pimlerinden değil kenarlarından tutun.

DİKKAT: Bir kabloyu çıkardığınızda, konnektörünü veya çekme tırnağını çekin. Bazı kablolarda kilitleme tırnağı olan konnektörler bulunur: bu tür bir kablovu cıkarıvorsanız kablovu cıkarmadan önce kilitlemek tırnaklarına bastırın. Konnektörleri ayırdığınzda, konnektör pimlerinin eğilmesini önlemek için bunları eşit şekilde hizalanmış halde tutun. Ayrıca, bir kabloyu bağlamadan önce her iki konnektörün de doğru biçimde yönlendirildiğinden ve hizalandığından emin olun.



**NOT:** Bilgisayarınızın ve belirli bileşenlerin rengi bu belgede gösterilenden farklı olabilir.

Bilgisayara zarar vermekten kaçınmak için, bilgisayarın içinde çalışmaya başlamadan önce aşağıdaki adımları uygulayın.

- 1. Bilgisayar kapağının çizilmesini önlemek için, çalışma yüzeyinin düz ve temiz olmasını sağlayın.
- 2. Bilgisayarınızı kapatın (bkz. Bilgisayarınızı Kapatma).
- 3. Bilgisayar isteğe bağlı Ortam Tabanı veya Pil Dilimi gibi bir yerleştirme aygıtına bağlıysa (yerleştirilmişse) çıkartın.

#### / DİKKAT: Ağ kablosunu çıkarmak için, önce kabloyu bilgisayarınızdan ve ardından ağ aygıtından çıkarın.

- 4. Tüm ağ kablolarını bilgisayardan çıkarın.
- 5. Bilgisayarınızı ve tüm bağlı aygıtları elektrik prizlerinden çıkarın.
- Ekranı kapatın ve bilgisayarı düz bir çalışma zemini üzerine ters çevirin. 6.



NOT: Sistem kartının zarar görmemesi için, bilgisayara müdahale etmeden önce ana pili çıkarmanız gerekir.

- 7. Ana pili çıkarın.
- 8. Bilgisayarın üst kısmını yukarı çevirin.
- 9. Ekranı açın.
- 10. Sistem kartını topraklamak için güç düğmesine basın.

DİKKAT: Elektrik çarpmalarına karşı korunmak için, kapağı açmadan önce bilgisayarınızın fişini elektrik prizinden cekin.

DİKKAT: Bilgisayarınızın içindeki herhangi bir şeye dokunmadan önce, bilgisayarın arkasındaki metal gibi boyanmamış metal bir yüzeye dokunarak kendinizi topraklayın. Çalışırken, dahili bileşenlere zarar verebilecek olan statik elektriği dağıtmak için düzenli olarak boyanmamış metal yüzeylere dokunun.

11. Takılmış herhangi bir ExpressCard'ı veya Akıllı Kartı uygun yuvalardan çıkarın.

#### Bilgisayarınızı Kapatma



DİKKAT: Veri kaybını önlemek için, bilgisayarınızı kapatmadan önce tüm açık dosyaları kaydedip kapatın ve açık programlardan çıkın.

- İşletim sistemini kapatın: 1.
  - Windows 8'de:
    - Dokunma özelliği etkin bir aygıt kullanarak:
      - Parmağınızı ekranın sağ kenarından doğru sürtün, Tılsımlar menüsünü açın ve Settings (Ayarlar) öğesini а. secin.
      - Güç simgesini 🛈 ardından **Shut down** (Kapat) öğesini seçin b.
    - Fare kullanarak:
      - Ekranın sağ üst köşesine gidin ve Settings (Ayarlar) öğesine tıklayın. a.
      - Güç düğmesine 🔱 ardından Shut down (Kapat)'ı seçin b.
  - Windows 7'de:

Başlat 1.

2. Shut Down (Kapat)

veya

- Baslat 1.
- 2. Aşağıda gösterildiği gibi Başlat menüsünün sağ alt köşesindeki oku tıklatın ve ardından Kapat öğesini tıklatın.



Bilgisayarın ve tüm takılı aygıtların kapandığından emin olun. İşletim sisteminizi kapattığınızda bilgisayarınız ve takılı aygıtlar 2. otomatik olarak kapanmazsa, bunları kapatmak için güç düğmesine basın ve yaklaşık 4 saniye basılı tutun.

#### Bilgisayarınızda Çalıştıktan Sonra

Herhangi bir değiştirme işlemini tamamladıktan sonra, bilgisayarınızı açmadan önce harici aygıtları, kartları, kabloları vs. taktığınızdan emin olun.

DİKKAT: Bilgisayarın hasar görmesini önlemek için, sadece o Dell bilgisayar için tasarlanmış pilleri kullanın. Başka Dell bilgisayarlar için tasarlanmış pilleri kullanmayın.

- 1. Bağlantı noktası eşleyicisi, ince pil veya ortam tabanı gibi harici aygıtları bağlayın ve ExpressCard gibi kartları değiştirin.
- 2. Bilgisayarınıza telefon veya ağ kablolarını bağlayın.

#### / DİKKAT: Ağ kablosu takmak için önce ağ aygıtına takın ve ardından bilgisayara takın.

- 3. Pili yerine takın.
- 4. Bilgisayarınızı ve tüm bağlı aygıtları elektrik prizlerine takın.
- 5. Bilgisayarınızı açın.

## Bileşenleri Takma ve Çıkarma

Bu bölümde bileşenlerin bilgisayarınızdan çıkarılmasına veya takılmasına dair ayrıntılı bilgi yer almaktadır.

#### Önerilen Araçlar

Bu belgedeki yordamlar için aşağıdaki araçlar gerekebilir:

- Küçük düz uçlu tornavida
- 0 Numaralı Phillips tornavida
- 1 Numaralı Phillips tornavida
- Küçük plastik çizici

#### SD Kartını Çıkarma

- 1. Bilgisayarınızın İçinde Çalışmadan Önce bölümündeki prosedürlere uyun.
- 2. Bilgisayardan serbest bırakmak için SD kartının üzerine bastırın.
- 3. SD kartını kaydırarak bilgisayarın dışına çıkarın.







#### SD Kartını Takma

- 1. SD kartını yerine oturana dek bölmesine doğru itin.
- 2. Bilgisayarınızın İçinde Çalıştıktan Sonra bölümündeki prosedürlere uyun.

#### ExpressCard Çıkarma

- 1. Bilgisayarınızda Çalışmadan Önce bölümündeki prosedürlere uyun.
- 2. Aşağıdaki adımları gerçekleştirin:
  - a) Bilgisayardan ayırmak için ExpressCard'ın üzerine bastırın [1].
  - b) ExpressCard'ı kaydırarak bilgisayardan çıkarın [2].



#### ExpressCard Takma

- 1. ExpressCard'ı yerine oturana dek yuvasına doğru kaydırın.
- 2. Bilgisayarınızın İçinde Çalıştıktan Sonra bölümündeki prosedürlere uyun.

#### Pili Çıkarma

- 1. Bilgisayarınızın İçinde Çalışmadan Önce bölümündeki prosedürlere uyun.
- 2. Pil serbest bırakma mandallarını açık konuma kaydırın.



3. Bilgisayardan pili çıkarın.



#### Pili Takma

- 1. Pili yerine oturana dek yuvasına kaydırın.
- 2. Bilgisayarınızda Çalıştıktan Sonra bölümündeki prosedürlere uyun.

### Erişim Panelini Çıkarma

- 1. Bilgisayarınızın İçinde Çalışmadan Önce bölümündeki prosedürlere uyun.
- 2. Pili çıkarın.
- 3. Giriş panelini sabitleyen vidaları sökün.



4. Giriş panelini sistemin ön kısmına doğru kaydırın ve bilgisayardan çıkarın.



#### Erişim Panelini Takma

- 1. Taban kapağını yerine oturana dek yuvasına kaydırın.
- 2. Giriş panelini bilgisayara sabitleyen vidaları takın.
- Pili takın. 3.
- 4. Bilgisayarınızın İçinde Çalıştıktan Sonra bölümündeki prosedürlere uyun.

#### SIM Kartını Çıkarma

- Bilgisayarınızda Çalışmadan Önce bölümündeki prosedürlere uyun. 1.
- 2. Pili çıkarın.
- 3. Pil duvarında bulunan SIM kartına basarak kartı serbest bırakın.
- 4. SIM kartını kaydırarak bilgisayardan çıkarın.





NOT: Bilgisayardaki SIM yuvası sadece mikro SIM'i destekler.

#### SIM Kartını Takma

- 1. SIM kartı yuvaya takın.
- 2. Pili takın.
- Bilgisayarınızın İçinde Çalıştıktan Sonra bölümündeki prosedürlere uyun. 3.

#### Ekran Çerçevesini Çıkarma

- Bilgisayarınızın İçinde Çalışmadan Önce bölümündeki prosedürlere uyun. 1.
- 2. Pili çıkarın.

- 3. Aşağıdaki adımları gerçekleştirin:
  - a) Ekran çerçevesinin alt kenarını yukarı kaldırın.
  - b) Kenarlarda ve ekran çerçevesinin üst kenarında çalışın.



4. Ekran çerçevesini bilgisayardan çıkarın.

#### Ekran Çerçevesini Takma

- 1. Ekran çerçevesini ekran aksamına yerleştirin.
- 2. Üst köşeden başlayarak ekran çerçevesine bastırın ve ekran aksamına oturana kadar tüm çerçeveyi dolaşın.
- 3. Pili takın.
- 4. Bilgisayarınızda Çalıştıktan Sonra bölümündeki prosedürlere uyun.

#### Kamerayı Çıkarma

- 1. Bilgisayarınızın İçinde Çalışmadan Önce bölümündeki prosedürlere uyun.
- 2. Çıkarın:
  - a) pil
  - b) ekran çerçevesi
- 3. Aşağıdaki adımları gerçekleştirin:
  - a) Kamera ve mikrofon modülünü sabitleyen vidayı sökün.
  - b) Kamera kablosunu ayırın.
  - c) Kamera ve mikrofon modülünü kaldırarak çıkarın.



#### Kamerayı Takma

- **1.** Kamera ve mikrofon modülünü yerine takın.
- 2. Kamera kablosunu bağlayın.
- 3. Kamera ve mikrofon modülünü sabitleyen vidayı sıkın.
- 4. Şunları takın:
  - a) ekran çerçevesi
  - b) pil
- 5. Bilgisayarınızın İçinde Çalıştıktan Sonra bölümündeki prosedürlere uyun.

#### Ekran Panelini Çıkarma

- 1. Bilgisayarınızın İçinde Çalışmadan Önce bölümündeki prosedürlere uyun.
- 2. Çıkarın:
  - a) pil
    - b) ekran çerçevesi
- 3. Ekran panelini sabitleyen vidaları sökün.



4. Ekran panelini ters çevirin.



5. Yapışkanları soyun ve düşük voltaj diferansiyel sinyal (LVDS) kablosunu ekran panelinin arkasından çıkarın.



6. Ekran panelini ekran aksamından çıkarın.



#### Ekran Panelini Takma

- 1. Ekran panelini ekran aksamına yerleştirin.
- 2. Ekran panelini eski konumuna hizalayın.
- 3. Düşük voltaj diferansiyel sinyal (LVSD) kablosunu ekran paneline takın ve bandı yapıştırın.
- 4. Ekran panelini döndürün ve ekran panelini sabitleyen vidaları sıkın.
- 5. Şunları takın:
  - a) ekran çerçevesi
  - b) pil
- 6. Bilgisayarınızın İçinde Çalıştıktan Sonra bölümündeki prosedürlere uyun.

#### Klavye Kenarını Çıkarma

- 1. Bilgisayarınızın İçinde Çalışmadan Önce bölümündeki prosedürlere uyun.
- 2. Pili çıkarın.
- 3. Bilgisayarın arkasındaki vidaları sökün.



4. Klavye kenarını en alttan yukarı doğru kaldırın.



- 5. Yanlardan, klavye kenarının üst kenarına doğru ilerleyin.
- 6. Klavye kenarını bilgisayardan kaldırarak çıkarın.



#### Klavye Kenarını Takma

- 1. Klavye kenarını yuvasıyla hizalayın.
- 2. Klavye kenarına boydan boya yerine oturana dek bastırın.



- 3. Pili takın.
- 4. Bilgisayarınızın İçinde Çalıştıktan Sonra bölümündeki prosedürlere uyun.

#### Klavyeyi Çıkarma

- 1. Bilgisayarınızın İçinde Çalışmadan Önce bölümündeki prosedürlere uyun.
- 2. Çıkarın:
  - a) pil
  - b) klavye kenarı

3. Bilgisayarın arkasındaki vidaları sökün.



4. Klavyeyi yerine sabitleyen vidaları sökün.



5. Klipsi kaldırarak klavye kablosunu serbest bırakın ve bilgisayardan çıkarın.

6. Klavyeyi ters çevirin.



7. Klavye düz esnek kablosunu koruyan yapışkan şeridi klavyenin arkasına doğru sökün ve bilgisayardan çıkarın.



8. Klavyeyi bilgisayardan çıkarın.

#### Klavyeyi Takma

- 1. Klavye düz esnek kablosunu klavyeye takın.
- 2. Klavye düz esnek kablosunu koruyan yapışkan şeridi klavyeye yapıştırın.
- 3. Tüm metal tırnaklar konumlarına oturana dek klavyeyi bölmesine kaydırın.
- 4. Klavye kablosu klipsini sabitleyin.
- 5. Tüm noktalar bilgisayara tamamen oturana dek klavyenin sol ve sağ tarafına bastırın.
- 6. Klavyeyi avuç içi dayanağına sabitleyen vidaları takın.
- 7. Bilgisayarın arkasındaki vidayı takın.

- 8. Şunları takın:
  - a) klavye kenarı
  - b) pil
- 9. Bilgisayarınızda Çalıştıktan Sonra bölümündeki prosedürlere uyun.

#### Optik Sürücüyü Çıkarma

- 1. Bilgisayarınızın İçinde Çalışmadan Önce bölümündeki prosedürlere uyun.
- 2. Çıkarın:
  - a) pil
  - b) erişim paneli
- 3. Optik sürücüyü sabitleyen vidayı sökün.



4. Vida tırnağını bilgisayarın uzağına doğru ittirin ve optik sürücüyü sürücü yuvasından serbest bırakın.



5. Optik sürücüyü bilgisayardan çıkarın.



- 6. Optik sürücü braketini sabitleyen vidaları çıkarın.
- 7. Optik sürücü braketini çıkarın.



- 8. Optik sürücü çerçevesini optik sürücüden ayırmak için optik sürücü çerçeve tırnaklarını çıkarın.
- 9. Optik sürücü çerçevesini çıkarın.

#### Optik Sürücüyü Takma

- 1. Optik sürücü çerçevesi tırnaklarını kavraştırarak optik sürücü çerçevesini optik sürücüye takın.
- 2. Optik sürücü braketini takın.
- 3. Optik sürücü braketini sabitlemek için vidaları sıkın.
- 4. Optik sürücüyü bilgisayara takın.
- 5. Optik sürücüyü yerine sabitlemek için vidayı sıkın.
- 6. Şunları takın:
  - a) alt kapak
  - b) pil
- 7. Bilgisayarınızın İçinde Çalıştıktan Sonra bölümündeki prosedürlere uyun.

### Sabit Sürücüyü Çıkarma

- 1. Bilgisayarınızın İçinde Çalışmadan Önce bölümündeki prosedürlere uyun.
- 2. Çıkarın:
  - a) pil
  - b) erişim paneli
- 3. Sabit sürücü braketini yerine sabitleyen vidaları sökün.



4. Sabit sürücüyü konnektöründen çıkarmak ve sabit sürücü braketini çekmek için tırnağı kullanın.



5. Sabit sürücüyü bilgisayardan çıkarın.



6. Sabit sürücü braketini sabitleyen vidaları sökün.



7. Sabit sürücü braketini sabit sürücüden çıkarın.

#### Sabit Sürücüyü Takma

- 1. Sabit sürücü braketini sabit sürücüye takın.
- 2. Sabit sürücü braketini sabitleyen vidaları sıkın.
- 3. Sabit sürücüyü bilgisayara geri takın.
- 4. Sabit sürücü braketini yerine sabitleyen vidayı sıkın.
- 5. Şunları takın:
  - a) erişim paneli
  - b) pil
- 6. Bilgisayarınızda Çalıştıktan Sonra bölümündeki prosedürlere uyun.

#### WLAN Kartını Çıkarma

- 1. Bilgisayarınızın İçinde Çalışmadan Önce bölümündeki prosedürlere uyun.
- 2. Çıkarın:
  - a) pil
  - b) alt kapak
- 3. Aşağıdaki adımları gerçekleştirin:
  - a) Anten kablolarını WLAN kartından çıkarın.
  - b) WLAN kartını bilgisayara sabitleyen vidayı sökün.
  - c) WLAN kartını sistem kartındaki yuvasından çıkarın.



#### WLAN Kartını Takma

- 1. WLAN kartını sistem kartındaki konnektörüne takın.
- 2. Anten kablolarını WLAN kartındaki işaretli konnektörlerine takın.
- 3. WLAN kartını bilgisayara sabitlemek için vidayı sıkın.
- 4. Şunları takın:
  - a) alt kapak
  - b) pil
- 5. Bilgisayarınızın İçinde Çalıştıktan Sonra bölümündeki prosedürlere uyun.

#### Bellek Modülünü Çıkarma

- 1. Bilgisayarınızın İçinde Çalışmadan Önce bölümündeki prosedürlere uyun.
- 2. Çıkarın:
  - a) pil
  - b) alt kapak
- 3. Sabitleme klipslerini modül yukarı fırlayana kadar bellek modülünden uzağa doğru kaldırın.
- 4. Termal modülü kaldırın ve bilgisayardan çıkarın.



#### Bellek Modülünü Takma

- 1. Belleği bellek yuvasına takın.
- 2. Bellek modülünü sistem kartına sabitleyen klipslere bastırın.
- 3. Şunları takın:
  - a) alt kapak
  - b) pil
- 4. Bilgisayarınızın İçinde Çalıştıktan Sonra bölümündeki prosedürlere uyun.

#### Sağ Alt Panelin Çıkarılması

- 1. Bilgisayarınızın İçinde Çalışmadan Önce bölümündeki prosedürlere uyun.
- 2. Çıkarın:
  - a) pil
  - b) erişim paneli
- 3. Sağ alt paneli yerine sabitleyen vidaları sökün.



4. Sağ alt paneli bilgisayardan çıkarın.



#### Sağ Alt Panel Kurulumu

- 1. Sağ alt paneli bilgisayara takın.
- 2. Sağ alt paneli bilgisayara sabitleyen vidaları sıkın.
- 3. Şunları takın:
  - a) erişim paneli
    - b) pil
- 4. Bilgisayarınızda Çalıştıktan Sonra bölümündeki prosedürlere uyun.

#### Termal Modülün Çıkarılması

- 1. Bilgisayarınızın İçinde Çalışmadan Önce bölümündeki prosedürlere uyun.
- 2. Çıkarın:
  - a) SD bellek kartı
  - b) pil
  - c) erişim paneli
  - d) sağ alt panel
- 3. Termal modülü yerine sabitleyen vidaları sökün.



4. Termal modülü kaldırın ve bilgisayardan çıkarın.



#### Termal Modül Kurulumu

- 1. Termal modülü bölmesine yerleştirin.
- 2. Termal modülü bilgisayara sabitleyen vidaları sıkın.
- 3. Şunları takın:
  - a) sağ alt panel
  - b) erişim paneli
  - c) pil
  - d) SD bellek kartı
- 4. Bilgisayarınızda Çalıştıktan Sonra bölümündeki prosedürlere uyun.

#### İşlemciyi Çıkarma

- 1. Bilgisayarınızın İçinde Çalışmadan Önce bölümündeki prosedürlere uyun.
- 2. Çıkarın:
  - a) SD bellek kartı
  - b) pil
  - c) erişim paneli
  - d) sağ alt panel
  - e) termal modül
- 3. İşlemci serbest bırakma kilidini saat yönünün tersinde kilit açma pozisyonuna doğru döndürün. İşlemciyi kaldırın ve bilgisayardan çıkarın.





#### İşlemciyi Takma

- 1. İşlemciyi bilgisayardaki yuvasına takın.
- 2. İşlemciyi sabitlemek için işlemci serbest bırakma kilidini saat yönünde çevirin.
- 3. Şunları takın:
  - a) termal modül
  - b) erişim paneli
  - c) sağ alt panel
  - d) pil
  - e) SD bellek kartı
- 4. Bilgisayarınızda Çalıştıktan Sonra bölümündeki prosedürlere uyun.

### Avuç İçi Dayanağını Çıkarma

- 1. Bilgisayarınızın İçinde Çalışmadan Önce bölümündeki prosedürlere uyun.
- 2. Çıkarın:
  - a) SD bellek kartı
  - b) pil
  - c) erişim paneli
  - d) klavye kenarı
  - e) klavye
  - f) optik sürücü
  - g) sağ alt panel
- 3. Bilgisayarın altındaki vidaları çıkarın.



4. Avuç içi dayanağını bilgisayara sabitleyen vidaları çıkarın.



5. LED kartı düz esnek kablonun bağlantısını kesin.



- 6. Ortam düğmesi düz esnek kablonun bağlantısını kesin.
- 7. Dokunmatik tablet düz esnek kablonun bağlantısını kesin.
- 8. Parmak izi okuyucu düz esnek kablonun bağlantısını kesin.
- 9. Güç düğmesi düz esnek kablonun bağlantısını kesin.
- **10.** Avuç içi dayanağı aksamının sağ kenarını kaldırın.
- 11. Avuç içi dayanağının sol kenarındaki tırnakları serbest bırakın ve avuç içi dayanağını bilgisayardan çıkarın.



### Avuç İçi Dayanağını Takma

- 1. Avuç içi dayanağı aksamını bilgisayardaki orijinal konumuyla hizalayın ve yerine oturtun.
- 2. Aşağıdaki kabloları sistem kartına bağlayın.
  - a) güç düğmesi düz esnek kablo.
  - b) parmak izi okuyucu düz esnek kablo.
  - c) dokunmatik tablet düz esnek kablo.
  - d) ortam düğmesi düz esnek kablo.
  - e) LED kartı düz esnek kablo
- 3. Avuç içi dayanağının üzerindeki vidaları sıkın.
- 4. Bilgisayarın altındaki vidaları sıkın.
- 5. Şunları takın:
  - a) sağ alt panel
  - b) optik sürücü
  - c) klavye
  - d) klavye kenarı
  - e) erişim paneli
  - f) pil
  - g) SD bellek kartı
- 6. Bilgisayarınızda Çalıştıktan Sonra bölümündeki prosedürlere uyun.

#### ExpressCard Okuyucu Kabinini Çıkarma

- 1. Bilgisayarınızın İçinde Çalışmadan Önce bölümündeki prosedürlere uyun.
- 2. Çıkarın:
  - a) SD bellek kartı
  - b) pil
  - c) erişim paneli
  - d) klavye kenarı
  - e) klavye
  - f) optik sürücü
  - g) sağ alt panel
  - h) avuç içi dayanağı
- 3. ExpressCard okuyucuyu yerine sabitleyen vidaları sökün.
- 4. ExpressCard okuyucuyu bilgisayardan çıkarın.



#### ExpressCard Okuyucuyu Takma

- 1. ExpressCard okuyucuyu bilgisayardaki orijinal konumuyla hizalayın ve yerine oturtun.
- 2. ExpressCard okuyucuyu sabitleyen vidaları takın.
- 3. Şunları takın:
  - a) avuç içi dayanağı
  - b) sağ alt panel
  - c) optik sürücü
  - d) klavye
  - e) klavye kenarı
  - f) erişim paneli
  - g) pil
  - h) SD bellek kartı
- 4. Bilgisayarınızda Çalıştıktan Sonra bölümündeki prosedürlere uyun.

#### Bluetooth Modülünü Çıkarma

- 1. Bilgisayarınızın İçinde Çalışmadan Önce bölümündeki prosedürlere uyun.
- 2. Çıkarın:
  - a) SD bellek kartı
  - b) pil
  - c) erişim paneli
  - d) klavye kenarı
  - e) klavye
  - f) optik sürücü
  - g) sağ alt panel
  - h) avuç içi dayanağı
- 3. Bluetooth kablosunu sistem kartından çıkarın.
- 4. Sabit sürücüyü yerine sabitleyen vidayı sökün.
- 5. Bluetooth modülünü bilgisayardan çıkarın.
- 6. Bluetooth kablosunu Bluetooth modülünden çıkarın.



#### Bluetooth Modülünü Takma

- 1. Bluetooth kablosunu bluetooth modülüne bağlayın.
- 2. Bluetooth modülünü bilgisayardaki yuvasına yerleştirin.

- 3. Bluetooth modülünü bilgisayara sabitleyen vidayı takın.
- 4. Bluetooth kablosunu sistem kartına takın.
- 5. Şunları takın:
  - a) avuç içi dayanağı
  - b) sağ alt panel
  - c) optik sürücü
  - d) klavye
  - e) klavye kenarı
  - f) erişim paneli
  - g) pil
  - h) SD bellek kartı
- 6. Bilgisayarınızda Çalıştıktan Sonra bölümündeki prosedürlere uyun.

#### Ses Kartını Çıkarma

- 1. Bilgisayarınızın İçinde Çalışmadan Önce bölümündeki prosedürlere uyun.
- 2. Çıkarın:
  - a) SD bellek kartı
  - b) pil
  - c) erişim paneli
  - d) klavye kenarı
  - e) klavye
  - f) optik sürücü
  - g) sağ alt panel
  - h) avuç içi dayanağı
  - i) bluetooth modülü
- 3. Ses kartı düz esnek kablosunu sistem kartından çıkarın.
- 4. Ses kartını yerine sabitleyen vidayı sökün.



5. Ses kartını bilgisayardan çıkarın.

#### Ses Kartını Takma

- 1. Ses kartını bilgisayara yerleştirin.
- 2. Ses kartını bilgisayara sabitlemek için vidayı sıkın.
- 3. Ses kartı kablosunu sistem kartına bağlayın.

- 4. Şunları takın:
  - a) bluetooth modülü
  - b) avuç içi dayanağı
  - c) sağ alt panel
  - d) optik sürücü
  - e) klavye
  - f) klavye kenarı
  - g) erişim paneli
  - h) pil
  - i) ExpressCard
  - j) SD bellek kartı
- 5. Bilgisayarınızda Çalıştıktan Sonra bölümündeki prosedürlere uyun.

#### Ekran Aksamını Çıkarma

- 1. Bilgisayarınızın İçinde Çalışmadan Önce bölümündeki prosedürlere uyun.
- 2. Çıkarın:
  - a) SD bellek kartı
  - b) pil
  - c) erişim paneli
  - d) klavye kenarı
  - e) klavye
  - f) optik sürücü
  - g) sabit sürücü
  - h) sağ alt panel
  - i) avuç içi dayanağı
- 3. Antenleri yönlendirme kanallarından çıkarıp kaldırın.


4. Düşük voltaj diferansiyel sinyal (LVDS) kablosunu çıkarın.



5. Anten kablolarını bilgisayarın üzerindeki açıklıktan doğru çekin.



6. Ekran aksamını yerine sabitleyen vidaları sökün.



7. Bilgisayardan ekran aksamını çıkarın.

### Ekran Aksamını Takma

- 1. Ekran aksamını yerine sabitleyen vidaları takın.
- 2. Düşük voltajlı diferansiyel sinyal (LVDS) kablosunu ve kablosuz anten kablolarını alt taban kasasındaki deliklere takın.
- 3. LVDS kablosunu bölmesi boyunca yönlendirin ve konnektörü sistem kartına takın.
- 4. Anten kablolarını ilgili konnektörlerine takın.
- 5. Şunları takın:
  - a) avuç içi dayanağı
  - b) sağ alt panel
  - c) sabit sürücü
  - d) optik sürücü
  - e) klavye
  - f) klavye kenarı
  - g) erişim paneli
  - h) pil
  - i) SD bellek kartı
- 6. Bilgisayarınızda Çalıştıktan Sonra bölümündeki prosedürlere uyun.

## Sağ Destek Şasisini Çıkarma

- 1. Bilgisayarınızın İçinde Çalışmadan Önce bölümündeki prosedürlere uyun.
- 2. Çıkarın:
  - a) SD bellek kartı
  - b) ExpressCard
  - c) pil
  - d) erişim paneli
  - e) klavye kenarı
  - f) klavye
  - g) optik sürücü
  - h) sabit sürücü
  - i) WLAN kartı
  - j) sağ alt panel
  - k) termal modül
  - l) avuç içi dayanağı
  - m) ekran aksamı
- 3. Sağ destek şasisinin tabanında bulunan düz esnek kabloyu çıkarın.



4. Sağ destek şasisini bilgisayara sabitleyen vidaları sökün.

5. Sağ destek şasisini bilgisayardan kaldırın.



## Sağ Destek Şasisi Kurulumu

- 1. Sağ alt paneli bilgisayara takın.
- 2. Sağ destek şasisini bilgisayara sabitlemek için vidaları sıkın.
- 3. Sağ destek şasisinin tabanında bulunan düz esnek kabloyu bağlayın.
- 4. Şunları takın:
  - a) ekran aksamı
  - b) avuç içi dayanağı
  - c) termal modül
  - d) sağ alt panel
  - e) WLAN kartı
  - f) sabit sürücü
  - g) optik sürücü
  - h) klavye
  - i) klavye kenarı
  - j) erişim paneli
  - k) pil
  - I) ExpressCard
  - m) SD bellek kartı
- 5. Bilgisayarınızda Çalıştıktan Sonra bölümündeki prosedürlere uyun.

### Modem Kartını Çıkarma

- 1. Bilgisayarınızın İçinde Çalışmadan Önce bölümündeki prosedürlere uyun.
- 2. Çıkarın:
  - a) SD bellek kartı
  - b) ExpressCard
  - c) pil
  - d) erişim paneli
  - e) klavye kenarı
  - f) klavye
  - g) optik sürücü
  - h) sabit sürücü
  - i) sağ alt panel
  - j) termal modül
  - k) avuç içi dayanağı
  - I) ExpressCard okuyucu kabini
  - m) ekran aksamı
  - n) sağ destek şasisi
- 3. Modem kartını bilgisayara sabitleyen vidaları sökün.
- 4. Modem kartını kaldırın ve kartın arkasındaki konnektörden ayırın.
- 5. Ağ konnektör kablosunu modem kartından çıkarın.
- 6. Modem kartını bilgisayardan kaldırarak çıkarın.



### Modem Kartını Takma

- 1. Modem kartını bilgisayarın Giriş/Çıkış (I/O) kartına takın.
- 2. Ağ konnektör kablosunu modem kartına takın.
- 3. Modem kartını bilgisayarın arkasında bulunan konnektöre takın.
- 4. Modem kartını bilgisayara sabitlemek için vidayı sıkın.

- 5. Şunları takın:
  - a) sağ destek şasisi
  - b) ekran aksamı
  - c) ExpressCard okuyucu kabini
  - d) avuç içi dayanağı
  - e) termal modül
  - f) sağ alt panel
  - g) sabit sürücü
  - h) optik sürücü
  - i) klavye
  - j) klavye kenarı
  - k) erişim paneli
  - l) pil
  - m) ExpressCard
  - n) SD bellek kartı
- 6. Bilgisayarınızda Çalıştıktan Sonra bölümündeki prosedürlere uyun.

## Sol Destek Şasisini Çıkarma

- 1. Bilgisayarınızın İçinde Çalışmadan Önce bölümündeki prosedürlere uyun.
- 2. Çıkarın:
  - a) SD bellek kartı
  - b) ExpressCard
  - c) pil
  - d) erişim paneli
  - e) klavye kenarı
  - f) klavye
  - g) optik sürücü
  - h) sabit sürücü
  - i) WLAN kartı
  - j) sağ alt panel
  - k) termal modül
  - l) avuç içi dayanağı
  - m) ekran aksamı
- 3. Sol destek şasisini bilgisayara sabitleyen vidaları sökün.

4. Sol destek şasisini bilgisayardan kaldırın.



## Sol Destek Şasisi Kurulumu

- 1. Sol alt paneli bilgisayara takın.
- 2. Sol destek şasisini bilgisayara sabitlemek için vidaları sıkın.
- 3. Şunları takın:
  - a) ekran aksamı
  - b) avuç içi dayanağı
  - c) termal modül
  - d) sağ alt panel
  - e) WLAN kartı
  - f) sabit sürücü
  - g) optik sürücü
  - h) klavye
  - i) klavye kenarı
  - j) erişim paneli
  - k) pil
  - I) ExpressCard
  - m) SD bellek kartı
- 4. Bilgisayarınızda Çalıştıktan Sonra bölümündeki prosedürlere uyun.

## Sistem Kartını Çıkarma

- 1. Bilgisayarınızın İçinde Çalışmadan Önce bölümündeki prosedürlere uyun.
- 2. Çıkarın:
  - a) pil
  - b) erişim paneli
  - c) klavye kenarı
  - d) klavye
  - e) optik sürücü
  - f) sabit sürücü
  - g) WLAN kartı
  - h) sağ alt panel
  - i) termal modül
  - j) avuç içi dayanağı
  - k) ExpressCard okuyucu kabini
  - I) ekran aksamı
  - m) sol destek şasisi
- 3. Güç konnektörü kablosunu çıkarın.



4. Sistem fanı kablosunu sistem kartından sökün.



- 5. Hoparlör kablosunu sistem kartından çıkarın.
- 6. Ses kartı düz esnek kablonun bağlantısını kesin.

7. Bluetooth kablosunu çıkarın.



8. Sistem kartını yerine sabitleyen vidaları sökün.



9. Sistem kartı aksamının sağ kenarını kaldırın ve 45 derece açıya yükseltin.



10. Sistem kartını soldaki bağlantı noktası konnektörlerinden serbest bırakın ve sistem kartını çıkarın.



## Sistem Kartını Takma

- 1. Sistem kartını bilgisayardaki orijinal konumuna hizalayın.
- 2. Sistem kartını bilgisayara sabitleyen vidaları yerine takın ve sıkın.
- 3. Aşağıdaki kabloları sistem kartına yönlendirin ve bağlayın:
  - a) ses kartı düz esnek kablo
  - b) bluetooth kablosu
  - c) hoparlör kablosu
  - d) güç konnektörü kablosu
  - e) termal fan kablosu

- 4. Şunları takın:
  - a) sol destek şasisi
  - b) ekran aksamı
  - c) ExpressCard okuyucu kabini
  - d) avuç içi dayanağı
  - e) termal modül
  - f) sağ alt panel
  - g) sabit sürücü
  - h) optik sürücü
  - i) klavye
  - j) klavye kenarı
  - k) erişim paneli
  - l) pil
  - m) SD bellek kartı
- 5. Bilgisayarınızda Çalıştıktan Sonra bölümündeki prosedürlere uyun.

## Düğme Pili Çıkarma

- 1. Bilgisayarınızın İçinde Çalışmadan Önce bölümündeki prosedürlere uyun.
- 2. Çıkarın:
  - a) SD bellek kartı
  - b) ExpressCard
  - c) pil
  - d) erişim paneli
  - e) klavye kenarı
  - f) optik sürücü
  - g) sabit sürücü
  - h) WLAN kartı
  - i) sağ alt panel
  - j) termal modül
  - k) avuç içi dayanağı
  - I) ExpressCard okuyucu kabini
  - m) ekran aksamı
  - n) sol destek şasisi
  - o) sistem kartı

- 3. Düğme pili sistem kartından çıkarın.
- 4. Düğme pili yapışkandan söküp çıkarın.



## Düğme Pili Takma

- 1. Sistem kartı üzerinde bulunan düğme pili yapışkan kenarı aşağı gelecek şekilde yerleştirin.
- 2. Düğme pilin kablosunu sistem kartına takın.
- 3. Şunları takın:
  - a) sistem kartı
  - b) sol destek şasisi
  - c) ekran aksamı
  - d) ExpressCard okuyucu kabini
  - e) avuç içi dayanağı
  - f) termal modül
  - g) sağ alt panel
  - h) WLAN kartı
  - i) sabit sürücü
  - j) optik sürücü
  - k) klavye
  - klavye kenarı
  - m) erişim paneli
  - n) pil
  - o) ExpressCard
  - p) SD bellek kartı
- 4. Bilgisayarınızda Çalıştıktan Sonra bölümündeki prosedürlere uyun.

### Giriş/Çıkış (G/Ç) Kartını Çıkarma

- 1. Bilgisayarınızın İçinde Çalışmadan Önce bölümündeki prosedürlere uyun.
- 2. Çıkarın:
  - a) SD bellek kartı
  - b) ExpressCard
  - c) pil
  - d) erişim paneli
  - e) klavye kenarı
  - f) klavye
  - g) optik sürücü
  - h) sabit sürücü
  - i) WLAN kartı
  - j) sağ alt panel
  - k) termal modül
  - avuç içi dayanağı
  - m) ExpressCard okuyucu kabini
  - n) ekran aksamı
  - o) sağ destek şasisi
  - p) sol destek şasisi
  - q) sistem kartı
- 3. Giriş/Çıkış (I/O) kartını bilgisayara sabitleyen vidaları sökün.

4. Giriş/Çıkış (I/O) kartını kaldırarak bilgisayardan çıkarın.



## Giriş/Çıkış (G/Ç) Kartını Takma

- 1. Giriş/Çıkış (I/O) kartını bilgisayara takın.
- 2. Giriş/Çıkış (I/O) kartını bilgisayara sabitlemek için vidayı sıkın.
- 3. Şunları takın:
  - a) sistem kartı
  - b) sol destek şasisi
  - c) sağ destek şasisi
  - d) ekran aksamı
  - e) ExpressCard okuyucu kabini
  - f) avuç içi dayanağı
  - g) termal modül
  - h) sağ alt panel
  - i) WLAN kartı
  - j) sabit sürücü
  - k) optik sürücü
  - l) klavye
  - m) klavye kenarı
  - n) erişim paneli
  - o) pil
  - p) ExpressCard
  - q) SD bellek kartı
- 4. Bilgisayarınızda Çalıştıktan Sonra bölümündeki prosedürlere uyun.

## Güç Konnektörünü Çıkarma

- 1. Bilgisayarınızın İçinde Çalışmadan Önce bölümündeki prosedürlere uyun.
- 2. Çıkarın:
  - a) SD bellek kartı
  - b) ExpressCard
  - c) pil
  - d) erişim paneli
  - e) klavye kenarı
  - f) klavye
  - g) optik sürücü
  - h) sabit sürücü
  - i) WLAN kartı
  - j) sağ alt panel
  - k) termal modül
  - l) avuç içi dayanağı
  - m) ExpressCard okuyucu kabini
  - n) ekran aksamı
  - o) sol destek braketi
  - p) sistem kartı
- 3. Güç konnektörü kablosunu yönlendirme kanalından çıkarın.



4. Güç konnektörünü çıkarın.



## Güç Konnektörünü Takma

- 1. Güç konnektörünü bilgisayara kurun.
- 2. Güç konnektörünü yönlendirme kanalının arasından geçirin.
- 3. Şunları takın:
  - a) sistem kartı
  - b) sol destek braketi
  - c) ekran aksamı
  - d) ExpressCard okuyucu kabini
  - e) avuç içi dayanağı
  - f) termal modül
  - g) sağ alt panel
  - h) WLAN kartı
  - i) sabit sürücü
  - j) optik sürücü
  - k) klavye
  - I) klavye kenarı
  - m) erişim paneli
  - n) pil
  - o) ExpressCard
  - p) SD bellek kartı
- 4. Bilgisayarınızda Çalıştıktan Sonra bölümündeki prosedürlere uyun.

## Sistem Fanını Çıkarma

- 1. Bilgisayarınızın İçinde Çalışmadan Önce bölümündeki prosedürlere uyun.
- 2. Çıkarın:
  - a) SD bellek kartı
  - b) ExpressCard
  - c) pil
  - d) erişim paneli
  - e) klavye kenarı
  - f) klavye
  - g) optik sürücü
  - h) sabit sürücü
  - i) WLAN kartı
  - j) sağ alt panel
  - k) termal modül
  - avuç içi dayanağı
  - m) ExpressCard okuyucu kabini
  - n) ekran aksamı
  - o) sağ destek şasisi
  - p) sol destek şasisi
  - q) modem kartı
  - r) sistem kartı
  - s) güç konnektörü
  - t) ağ konnektörü
- 3. Sistem fanını bilgisayara sabitleyen vidaları çıkarın.



4. Sistem fanını kaldırarak bilgisayardan çıkartın.



### Sistem Fanını Takma

- 1. Sistem fanını bilgisayara yerleştirin.
- 2. Fanı bilgisayara sabitlemek için vidaları sıkın.
- 3. Şunları takın:
  - a) ağ konnektörü
  - b) güç konnektörü
  - c) sistem kartı
  - d) modem kartı
  - e) sol destek şasisi
  - f) sağ destek şasisi
  - g) ekran aksamı
  - h) ExpressCard okuyucu kabini
  - i) avuç içi dayanağı
  - j) termal modül
  - k) sağ alt panel
  - I) WLAN kartı
  - m) sabit sürücü
  - n) optik sürücü
  - o) klavye
  - p) klavye kenarı
  - q) erişim paneli
  - r) pil
  - s) ExpressCard
  - t) SD bellek kartı
- 4. Bilgisayarınızda Çalıştıktan Sonra bölümündeki prosedürlere uyun.

## Ağ Konnektörünün Kaldırılması

- 1. Bilgisayarınızın İçinde Çalışmadan Önce bölümündeki prosedürlere uyun.
- 2. Çıkarın:
  - a) SD bellek kartı
  - b) ExpressCard
  - c) pil
  - d) erişim paneli
  - e) klavye kenarı
  - f) klavye
  - g) optik sürücü
  - h) sabit sürücü
  - i) WLAN kartı
  - j) sağ alt panel
  - k) termal modül
  - avuç içi dayanağı
  - m) ExpressCard okuyucu kabini
  - n) ekran aksamı
  - o) sağ destek şasisi
  - p) sol destek şasisi
  - q) modem kartı
  - r) sistem kartı
- 3. Ağ konnektörü kablolarını yönlendirme kanallarından çıkarın.
- 4. Ağ konnektörünü çıkarın.



## Ağ Konnektörü Kurulumu

- 1. Ağ konnektörünü bilgisayara kurun.
- 2. Ağ konnektörü kablosunu yönlendirme kanalının arasından geçirin.

- 3. Şunları takın:
  - a) sistem kartı
  - b) modem kartı
  - c) sol destek şasisi
  - d) sağ destek şasisi
  - e) ekran aksamı
  - f) ExpressCard okuyucu kabini
  - g) avuç içi dayanağı
  - h) termal modül
  - i) sağ alt panel
  - j) WLAN kartı
  - k) sabit sürücü
  - I) optik sürücü
  - m) klavye
  - n) klavye kenarı
  - o) erişim paneli
  - p) pil
  - q) ExpressCard
  - r) SD bellek kartı
- 4. Bilgisayarınızda Çalıştıktan Sonra bölümündeki prosedürlere uyun.

## Hoparlörleri Çıkarma

- 1. Bilgisayarınızın İçinde Çalışmadan Önce bölümündeki prosedürlere uyun.
- 2. Çıkarın:
  - a) SD bellek kartı
  - b) ExpressCard
  - c) pil
  - d) erişim paneli
  - e) klavye kenarı
  - f) klavye
  - g) optik sürücü
  - h) sabit sürücü
  - i) WLAN kartı
  - j) sağ alt panel
  - k) termal modül
  - l) avuç içi dayanağı
  - m) ExpressCard okuyucu kabini
  - n) bluetooth modülü
  - o) ses kartı
  - p) LCD aksamı
  - q) sol destek şasisi
  - r) sistem kartı

3. Hoparlörleri serbest bırakmak için vidaları sökün.



- 4. Hoparlör kablolarını yönlendirme kanallarından çıkarın.
- 5. Hoparlörü kaldırarak bilgisayardan çıkarın.



## Hoparlörleri Takma

- 1. Hoparlörleri bilgisayara takın.
- 2. Hoparlörleri bilgisayara sabitlemek için vidaları sıkın.
- 3. Hoparlör kablolarını bağlayın ve yönlendirme kanallarına sabitleyin.

- 4. Şunları takın:
  - a) sistem kartı
  - b) sol destek şasisi
  - c) ekran aksamı
  - d) ses kartı
  - e) bluetooth modülü
  - f) ExpressCard okuyucu kabini
  - g) avuç içi dayanağı
  - h) termal modül
  - i) sağ alt panel
  - j) WLAN kartı
  - k) sabit sürücü
  - I) optik sürücü
  - m) klavye
  - n) klavye kenarı
  - o) erişim paneli
  - p) pil
  - q) ExpressCard
  - r) SD bellek kartı
- 5. Bilgisayarınızda Çalıştıktan Sonra bölümündeki prosedürlere uyun.

# Özellikler

## Özellikler

NOT: Seçenekler bölgeye göre farklılık gösterebilir. Bilgisayarınızın yapılandırmasına ilişkin daha fazla bilgi için, Başlat 📀 (Başlat simgesi) → Yardım ve Destek öğelerine tıklayıp, bilgisayarınız hakkındaki bilgileri görüntüleme seçeneğini belirleyin.

Tablo 1. Sistem Bilgileri

Özellik	Teknik Özellik
Yonga seti	Intel HM77/QM77 Express Yonga Seti
DRAM veriyolu genişliği	64 bit
Flash EPROM	SPI 32 Mbit
PCle Gen1 veriyolu	100 MHz
Harici Veriyolu Frekansı	DMI (5GT/s)

Tabl	o 2.	işl	emci
------	------	-----	------

Özellik	Teknik Özellik
Türler	<ul> <li>Intel Celeron</li> <li>Intel Core i3 serisi</li> <li>Intel Core i5 serisi</li> <li>Intel Core i7 serisi</li> </ul>
L3 önbellek	8MB'a kadar
Tablo 3. Bellek	
Özellik	Teknik Özellik
Bellek konnektörü	iki SoDIMM yuvası
Bellek kapasitesi	2 GB, 4 GB veya 8 GB
Bellek türü	DDR3 SDRAM 1600
Minimum bellek	2 GB
Maksimum bellek	8 GB

Tablo 4. Ses

Özellik	Teknik Özellik
Tür	dört kanallı yüksek tanımlı ses
Denetleyici	IDT92HD93
Stereo dönüşüm	24 bit (analog ile dijital ve dijital ile analog arası)
Arayüz:	
Dahili	yüksek tanımlı ses
Harici	mikrofon girişi/stereo kulaklıklar/harici hoparlör konnektörü
Hoparlörler	iki
Dahili hoparlör yükselticisi	Kanal başına 1W (RMS)
Ses seviyesi denetimleri	klavye fonksiyon tuşları, program menüsü
Tablo 5. Video	
Özellik	Teknik Özellik
Tür	sistem kartında tümleşik
Denetleyici	Intel HD Ekran Kartı
Tablo 6. İletişim	
Özellik	Teknik Özellik
Ağ adaptörü	10/100/1000 Mb/s Ethernet (RJ-45)
Kablosuz	dahili kablosuz yerel ağ (WLAN) ve kablosuz geniş ağ (WWAN)
Tablo 7. Bağlantı Noktaları ve Konnektör	ler
Özellik	Teknik Özellik
Ses (isteğe bağlı)	bir mikrofon/stereo kulaklık/hoparlör konnektörü
Video	<ul><li>bir adet 15 pimli VGA konnektörü</li><li>19 pimli HDMI konnektörü</li></ul>
Ağ adaptörü	bir adet RJ-45 konnektör
USB 2.0	iki 4 pimli USB 2.0 uyumlu konnektör
USB 3.0	bir adet USB 3.0 uyumlu konnektör

oOne eSATA/USB 3.0 uyumlu konnektör
 Bellek kartı okuyucu
 bir adet 8'i 1 arada bellek kartı okuyucu
 Yerleştirme bağlantı noktası
 bir
 Abone Kimlik Modülü (SIM) bağlantı noktası
 bir

#### Tablo 8. Ekran

Özellik	Teknik Özellik
Tür	
Latitude E5430	<ul> <li>HD(1366x768), WLED</li> <li>HD+(1600 x 900)</li> </ul>
Latitude E5530	<ul> <li>HD(1366x768), WLED</li> <li>FHD (1920 x 1080)</li> </ul>
Boyut	
Latitude E5430	14.0 inç
Latitude E5530	15,6 inç
Boyutlar:	
Latitude E5430:	
Yükseklik	192,5 mm (7,57 inç)
Genişlik	324 mm (12,75 inç)
Köşegen	355,60 mm (14,00 inç)
Etkin alanlar (X/Y)	309,40 mm x 173,95 mm
Maksimum çözünürlük	<ul> <li>1366 x 768 piksel</li> <li>1600 x 900 piksel</li> </ul>
Maksimum Parlaklık	200 nit
Latitude E5530:	
Yükseklik	210 mm (8,26 inç)
Genişlik	360 cm (14,17 inç)
Köşegen	394,24 mm (15,60 inç)
Aktif alan (X/Y)	344,23 mm x 193,54 mm
Maksimum çözünürlük	<ul> <li>1366 x 768 piksel</li> <li>1920 x 1080 piksel</li> </ul>
Maksimum Parlaklık	HD için 220 nit, FHD için 300 nit
Çalışma açısı	0° (kapalı) - 135°
Yenileme hızı	60 Hz
Minimum Görüntü açıları:	
Yatay	<ul> <li>HD için +/- 40°</li> <li>FHD için +/- 60°</li> </ul>

Özellik	Teknik Özellik
Dikey	• HD için +10°/-30°
	• FHD için +/-50°
Piksel aralığı:	
Latitude E5430	0,2265 mm x 0,2265 mm
Latitude E5530	• HD için 0,2520 mm x 0,2520 mm
	<ul> <li>FHD için 0,1790 x 0,1790</li> </ul>

#### Tablo 9. Klavye

Özellik	Teknik Özellikler
Tuş sayısı	ABD: 86 tuş, İngiltere: 87 tuş, Brezilya: 87 tuş ve Japonya: 90 tuş
Düzen	QWERTY/AZERTY/Kanji
Tablo 10. Dokunmatik yüzey	
Özellik	Teknik Özellik
Aktif Alan:	
X ekseni	80,00 mm
Y ekseni	45,00 mm
Tablo 11. Pil	
Özellik	Teknik Özellik
Tür	4, 6 veya 9 hücreli "smart" lityum iyon
Boyutlar:	
Yükseklik	
4, 6 ve 9 hücreli	20,00 mm (0,79 inç)
Genişlik	
4 ve 6 hücreli	208,00 mm (8,18 inç)
9 hücreli	214,00 cm (8,43 inç)
Derinlik	
4 ve 6 hücreli	48,08 mm (1,89 inç)
9 hücreli	71,79 cm (2,83 inç)
Ağırlık	
4 hücreli	240,00 g (0,53 lb)
6 hücreli	344,73 g (0,76 lb)
9 hücreli	508,20 g (1,12 lb)

Özellik	Teknik Özellik	
Voltaj		
4 hücreli	14,8 VDC	
6 hücreli ve 9 hücreli	11,1 VDC	
Sıcaklık aralığı:		
Çalışma	0 °C - 50 °C (32 °F - 122 °F)	
Çalışma Dışı	–40 °C - 85 °C (–40 °F - 185 °F)	
	<b>NOT:</b> Pil takımı %100 şarjla yukarıdaki saklama sıcaklıklarına güvenli bir şekilde dayanacak şekildedir.	
	<b>NOT:</b> Pil takımı ayrıca performansında bozulma olmadan – 20 °C ila +60 °C saklama sıcaklıklarına dayanabilmektedir.	

#### Düğme pil

3 V CR2032 lityum düğme pil

#### Tablo 12. AC Adaptörü

Özellik	Latitude E5430	Latitude E5530
Tür	65 W	90 W adaptör
Giriş voltajı	100 VAC – 240 VAC	100 VAC – 240 VAC
Giriş akımı (maksimum)	1,7 A	1,5 A
Giriş frekansı	50 Hz – 60 Hz	50 Hz – 60 Hz
Çıkış gücü	65 W	90 W
Çıkış akımı	3,34 A (sürekli)	4,62 A (sürekli)
Dereceli çıkış voltajı	19,5 +/- 1,0 VDC	19,5 +/– 1,0 VDC
Sıcaklık aralığı:		
Çalışma	0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F)	0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F)
Çalışma Dışı	–40 °C - 70 °C (–40 °F - 158 °F)	–40 °C - 70 °C (–40 °F - 158 °F)

#### Tablo 13. Fiziksel

Fiziksel	Latitude E5430	Latitude E5530
Yükseklik	29,9 mm ila 32,5 mm (1,17 inç ila 1,27 inç)	30,20 mm ila 33,2 mm (1,18 inç ila 1,30 inç)
Genişlik	350,00 mm (13,70 inç)	388,00 mm (15,27 inç)
Derinlik	240,00 mm (9,44 inç)	251,00 mm (9,88 inç)
Ağırlık	2,04 kg (4,50 lb)	2,38 kg (5,25 lb)

Tablo 14. Ortam

Özellik	Teknik Özellik
Sıcaklık:	
Çalışma	0 °C - 35 °C (32 °F - 95 °F)
Depolama	–40 °C - 65 °C (–40 °F - 149 °F)
Bağıl nem (en yüksek):	
Çalışma	%10 - %90 (yoğuşmasız)
Depolama	%5 - %95 (yoğuşmasız)
Yükseklik (en çok):	
Çalışma	–15,24 m - 3048 m (–50 fit - 10.000 fit)
Çalışma Dışı	–15,24 m - 10.668 m (–50 fit - 35.000 fit)
Havadan geçen madde düzeyi	ISA-71.04-1985 ile tanımlanan biçimde G1

# **Ek Bilgiler**

Bu bölüm bilgisayarınızın bir parçası olan diğer özellikler hakkında bilgi sağlar.

## Yerleştirme Bağlantı Noktası Bilgileri

Yerleştirme bağlantı noktası, dizüstü bilgisayarı yerleştirme istasyonuna (isteğe bağlı) bağlamak için kullanılır.



- 1. Abone Kimlik Modülü (SIM) Bağlantı Noktası
- 2. Yerleştirme Bağlantı Noktası

4

# Sistem Kurulumu

## Genel Bakış

Sistem Kurulumu aşağıdakileri gerçekleştirmenizi sağlar:

- Bilgisayarınıza herhangi bir donanım ekledikten veya bir donanımı değiştirdikten ya da çıkardıktan sonra sistem yapılandırma bilgilerini değiştirmek için
- · Kullanıcı parolası gibi kullanıcı tarafından belirlenebilen bir seçeneği ayarlamak veya değiştirmek için
- · Geçerli bellek miktarını okumak veya takılı sabit sürücü türünü ayarlamak için



DİKKAT: Uzman bir bilgisayar kullanıcısı değilseniz, bu programın ayarlarını değiştirmeyin. Bazı değişiklikler bilgisayarınızın yanlış çalışmasına neden olabilir.

## Sistem Kurulumuna Girme

- 1. Bilgisayarınızı açın (veya yeniden başlatın).
- 2. Mavi DELL logosu görüntülendiğinde, F2 isteminin görünüp görünmediğine dikkat etmeniz gerekir.
- 3. F2 istemi görüntülendikten hemen sonra <F2> düğmesine basın.



**NOT:** F2 istemi klavyenin başlatılmış olduğunu belirtir. Bu istem çok hızlı bir şekilde görünebilir, bu nedenle görünmesini dikkatle bekleyin ve sonra <F2> tuşuna basın. İstenmeden önce <F2> tuşuna basarsanız, bu tuş vuruşu kaybedilir.

4. Çok uzun süre bekler ve işletim sistemi logosunu görürseniz, Microsoft Windows masaüstü görünene kadar beklemeye devam edin ve sonra bilgisayarınızı kapatıp yeniden deneyin.

### Sistem Kurulum Seçenekleri

NOT: Bilgisayara ve takılı aygıtlarına bağlı olarak, bu bölümde listelenen öğeler görünebilir veya görünmeyebilir.

Tablo 15. Genel

Ø

Seçenek	Açıklama
System Information	Bu kısımda bilgisayarınızın birincil donanım özellikleri listelenmiştir.
	<ul> <li>System Information (Sistem Bilgileri) - BIOS Sürümü, Service Tag (Servis Etiketi), Asset Tag (Demirbaş Etiketi), Sahiplik Etiketi, Sahiplik Tarihi, Üretim Tarihi ve Express Servis Kodu'nu görüntüler.</li> </ul>
	<ul> <li>Memory Information (Bellek Bilgileri): Takılan Bellek, Kullanılabilir Bellek, Bellek Hızı, Bellek Kanalları Modu, Bellek Teknolojisi, DIMM A Boyutu ve DIMM B Boyutunu görüntüler.</li> </ul>
	<ul> <li>İşlemci Bilgileri: İşlemci Türü, Core Sayacı, İşlemci Kimliği, Geçerli Saat Hızı, Minimum Saat Hızı, Maksimum Saat Hızı, İşlemci L2 Önbellek, İşlemci L3 Önbellek, HT Yeterli, ve 64-Bit Teknolojisi.</li> </ul>
	<ul> <li>Aygıt Bilgileri: Birincil Sabit Disk, Sabit Aygıt, Sistem eSATA Aygıtı, Yuva eSATA Aygıtı, LOM MAC Adresi, Video Denetleyicisi, Video BIOS Sürümü, Video Belleği,</li> </ul>

Seçenek	Açıklama
	Panel Tipi, Gerçek Çözünürlük, Ses Denetleyicisi, Modem Denetleyicisi, Wi-Fi Aygıtı, Hücresel Aygıt, Bluetooth Aygıtını görüntüler.
Battery Information	Pilin durumunu ve bilgisayara bağlı AC adaptörünün türünü gösterir.
Boot Sequence	Bilgisayarın bir işletim sistemi bulmaya çalışma sırasını belirler.
	<ul> <li>Diskette Drive</li> <li>Internal HDD</li> <li>USB Storage Device (USB Depolama Aygıtı)</li> <li>CD/DVD/CD-RW Drive (CD/DVD/CD-RW Sürücü)</li> <li>Onboard NIC (Cihaz Üstü NIC)</li> </ul>
Boot List Option	Önyükleme listesi seçeneğini değiştirmenizi sağlar. • Legacy • UEFI
Date/Time	Tarih ve saati değiştirmenize olanak tanır.

\_

#### Tablo 16. Sistem Yapılandırması

Seçenek	Açıklama
Integrated NIC	Tümleşik ağ denetleyicisini yapılandırmanızı sağlar. Seçenekler şunlardır:
	<ul> <li>Disabled (Devre Dışı)</li> <li>Enabled (Etkin)</li> <li>Etkinleştirilmiş w/PXE: Bu seçenek, varsayılan olarak etkinleştirilmiştir.</li> </ul>
System Management	Sistem yönetim mekanizmasını denetlemenizi sağlar. Seçenekler şunlardır:
	<ul> <li>Devre Dışı: Bu seçenek, varsayılan olarak etkindir.</li> <li>ASF 2.0</li> <li>Yalnızca Uyar</li> </ul>
	MOT: Bu öğe, sadece Vpro olmayan sistem içindir.
Parallel Port	Yerleştirme aygıtındaki paralel bağlantı noktasını yapılandırmanızı sağlar. Seçenekler şunlardır:
	<ul> <li>Disabled (Devre Dışı)</li> <li>AT: Bu seçenek, varsayılan olarak etkindir.</li> <li>PS2</li> <li>ECP</li> </ul>
Serial Port	Tümleşik seri bağlantı noktasını yapılandırmanızı sağlar. Seçenekler şunlardır:
	<ul> <li>Disabled (Devre Dışı)</li> <li>COM1: Bu seçenek, varsayılan olarak etkindir.</li> <li>COM2</li> <li>COM3</li> </ul>

Seçenek	Açıklama
	• COM4
SATA Operation	Dahili SATA sabit sürücü denetleyicisini yapılandırmanızı sağlar. Seçenekler şunlardır:
	Disabled (Devre Dışı)
	• ATA
	• AHCI
	RAID On: Bu seçenek, varsayılan olarak etkindir.
Drives	Kart üzerinde bulunan SATA sürücülerini yapılandırmanızı sağlar. Tüm sürücüler, varsayılan olarak etkindir. Seçenekler şunlardır:
	• SATA-0
	• SATA-1
	• SATA-4
	• SATA-5
SMART Reporting	Bu alan, tümleşik sürücülere ilişkin sabit sürücü hatalarının sistem başlatma sırasında rapor edilip edilmediğini kontrol eder. Bu teknoloji, SMART (Kendi Kendine Kontrol, Analiz Ve Raporlama Teknolojisi) özelliğinin bir parçasıdır. Bu seçenek varsayılan olarak devre dışıdır.
	SMART (Akıllı) Raporlama'yı Etkinleştir
USB Controller	Bu alan tümleşik USB denetleyiciyi yapılandırır. Önyükleme Desteği etkinleştirilmişse, sistemin her türlü USB Yığın Depolama Aygıtlarından (HDD, bellek anahtarı, disket) önyükleme yapmasına izin verilir.
	USB bağlantı noktası etkinse, bu bağlantı noktasına takılı aygıt etkinleştirilir ve OS için hazırdır.
	USB bağlantı noktası devre dışıysa, OS bu bağlantı noktasına takılı hiçbir aygıtı göremez.
	<ul> <li>Enable Boot Support (Önyükleme Desteğini Etkinleştir)</li> <li>Enable External USB Port (Harici USB Bağlantı Noktasını Etkinleştir)</li> </ul>
	<b>NOT:</b> USB klavye ve fare, bu ayarları dikkate almaksızın her zaman BIOS kurulumunda çalışır.
Keyboard Illumination	Bu alan, klavye aydınlatma özelliğinin işletim modunu seçmenize olanak tanır.
	Klavye parlaklık seviyesi, %25 ila %100 arasında ayarlanabilir.
	Devre Dışı: Bu seçenek, varsayılan olarak etkindir.
	Seviye %25'tir
	Seviye %50'dir
	Seviye %75'tir
	Seviye %100'dür
Miscellaneous Devices	Aşağıdaki aygıtları etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar:
	Dahili Modemi Etkinleştir
	Enable Microphone (Mikrofon Etkin)
	eSATA Bağlantı Noktalarını Etkinleştir

Seçenek	Açıklama
	<ul> <li>Sabit Sürücü Düşme Korumasını Etkinleştir</li> <li>Sabit Yuvayı Etkinleştir</li> <li>Express Kartı Etkinleştir</li> <li>Enable Camera (Kamera Etkin)</li> </ul>
	<b>NOT:</b> Tüm aygıtlar, varsayılan olarak etkindir. Ayrıca Ortam Kartını etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.
Tablo 17. Video	
Seçenek	Açıklama

LCD Brightness Güç kaynağına bağlı olarak ekran parlaklık ayarlarını yapmanızı sağlar (Pil üzerinde ve AC üzerinde).	е

**NOT:** Video ayarı, yalnızca sisteme bir video kartı takıldığında görülür.

#### Tablo 18. Security

Seçenek	Açıklama
Admin Password	Yönetici (admin) parolasını ayarlamanızı, değiştirmenizi veya silmenizi sağlar.
	<b>NOT:</b> Sistem veya sabit sürücü parolasını belirlemeden önce yönetici parolasını belirlemelisiniz. Yönetici parolasının otomatik olarak silinmesi, sistem parolasını ve sabit sürücü parolasını otomatik olarak siler.
	<b>NOT:</b> Başarılı parola değişiklikleri hemen etkin olur.
	Varsayılan Ayar: Not set (Belirlenmedi)
System Password	Sistem parolasını ayarlamanızı, değiştirmenizi veya silmenizi sağlar.
	<b>NOT:</b> Başarılı parola değişiklikleri hemen etkin olur.
	Varsayılan Ayar: Not set (Belirlenmedi)
Internal HDD-0 Password	Sistemin dahili sabit sürücüsünü belirlemenizi veya değiştirmenizi sağlar.
	<b>NOT:</b> Başarılı parola değişiklikleri hemen etkin olur.
	Varsayılan Ayar: Not set (Belirlenmedi)
Strong Password	Her zaman güçlü parolalar oluşturma seçeneğini yürütmenizi sağlar. Varsayılan Ayar: Enable Strong Password (Güçlü Parolayı Etkinleştir) seçili değildir.
	<b>NOT:</b> Güçlü Parola etkinse, Yönetici ve Sistem parolaları, en az bir büyük harf ve bir büyük harf içermeli ve en az 8 karakter uzunluğunda olmalıdır.
Password Configuration	Yönetici ve Sistem parolalarının minimum ve maksimum uzunluğunu belirlemenizi sağlar.
Password Bypass	Ayarlı olduklarında, Sistem ve Dahili HDD parolasını atlama iznini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar. Seçenekler şunlardır:
	Disabled (Devre Dışı)

Reboot bypass (Yeniden başlatmayı atlama)

Seçenek	Açıklama
	Varsayılan ayar: Disabled (Devre Dışı)
Password Change	Yönetici parolası ayarlandığında, Sistem ve Sabit Sürücü parolalarına izni etkinleştirmenizi ve devre dışı bırakmanızı sağlar.
	Varsayılan Ayar: Allow Non-Admin Password Changes (Yönetici Harici Parola Değişikliklerine İzin Ver) seçilidir
Non-Admin Setup Changes	Bir Yönetici Parolası belirlendiğinde kurulum seçeneklerinde değişikliklere izin verilip verilmediğini belirlemenizi sağlar. Devre dışı bırakıldığında kurulum seçenekleri yönetici parolasıyla kilitlenir.
TPM Security	POST sırasında Güvenli Platform Modülünü (TPM) etkinleştirmenizi sağlar.
	Varsayılan Ayar: The option is disabled (Seçenek devre dışıdır).
Computrace	İsteğe bağlı Computrace yazılımını etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar. Seçenekler şunlardır:
	<ul> <li>Deactivate (Devre Dışı Bırak)</li> <li>Disable</li> <li>Activate</li> </ul>
	NOT: Activate (Etkinleştir) ve Disable (Devre Dışı) seçenekleri özelliği kalıcı olarak etkinleştirecek ya da devre dışı bırakacaktır ve başka bir değişikliğe izin verilmeyecektir.
	Varsayılan Ayar: Deactivate (Devre Dışı)
CPU XD Support	İşlemcinin Devre Dışı Yürüt modunu etkinleştirmenizi sağlar. Varsayılan Ayar: Enable CPU XD Support (CPU XD Desteğini Etkinleştir)
OROM Keyboard Access	Önyükleme sırasında geçiş tuşlarını kullanarak Seçenek ROM Yapılandırma ekranlarına girmek için bir seçenek belirlemenizi sağlar. Seçenekler şunlardır:
	<ul> <li>Enable (Etkin)</li> <li>One Time Enable (Bir Kerelik Etkin)</li> <li>Disable</li> </ul>
	Varsayılan Ayar: Enable (Etkin)
Admin Setup Lockout	Bir yönetici parolası belirlendiğinde kullanıcıların Kur'a girmesini önlemenizi sağlar.
	Varsayılan Ayar: Enable Admin Setup Lockout (Yönetici Kur Kilidini Etkinleştir) seçili değildir.

Seçenek	Açıklama
Multi Core Support	Bu alan, işlemcinin bir veya tüm çekirdeklerinin etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini belirler. Bazı uygulamaların performansı, ilave çekirdeklerle gelişir. Bu seçenek varsayılan olarak etkindir. İşlemci için multi-core desteğini etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Seçenekler şunlardır:
	<ul> <li>All (Tümü)</li> <li>1</li> <li>2</li> </ul>

Seçenek	Açıklama
	Varsayılan ayar: All (Tümü).
Intel® SpeedStep™	Intel SpeedStep özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar. Varsayılan Ayar: Enable SpeedStep (SpeedStep'i Etkinleştir)
C States Control	İlave işlemci uyku durumlarını etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar. Varsayılan Ayar: C seçeneği durumu etkindir.
Intel® TurboBoost™	İşlemcinin Intel TurboBoost modunu etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar. Varsayılan Ayar: Enable TurboBoost (Intel TurboBoost'u Etkinleştir)
Hyper-Thread Control	İşlemcinin HyperThreading özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar. Varsayılan Ayar: Enabled (Etkin)

Seçenek	Açıklama
AC Behavior	AC adaptörü bağlıyken, bilgisayarın otomatik olarak açılmasını etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar. Varsayılan Ayar: Wake on AC (AC'de Uyandır) seçili değildir.
Auto On Time	Bilgisayarın otomatik olarak açılma saatini ayarlamanızı sağlar. Seçenekler şunlardır:
	<ul> <li>Disabled (Devre Dışı)</li> <li>Every Day (Her Gün)</li> <li>Weekdays (Hafta İçi)</li> <li>Günleri Seç</li> </ul>
	Varsayılan ayar: Disabled (Devre Dışı)
USB Wake Support	USB aygıtlarının sistemi Bekleme durumundan uyandırmasını etkinleştirmenizi sağlar.
	NOT: Bu özellik yalnızca AA güç adaptörü bağlıyken çalışır. AA güç adaptörü Bekleme sırasında çıkarılırsa, sistem kurulumu pil gücünü korumak için tüm USB bağlantı noktalarındaki gücü keser
	USB Wake Support (USB Uyandırma Desteğini) Etkinleştir
	<ul> <li>Varsayılan Ayar: Enable USB Wake Support (USB Uyandırma Desteğini Etkinleştir) seçili değildir.</li> </ul>
Wireless Radio Control	Fiziksel bağlantıya bağlı kalmaksızın otomatik olarak kabloludan kablosuz ağlara geçen özelliği etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
	WLAN Radyoyu Denetle
	WWAN Radyoyu Denetle
	<ul> <li>Varsayılan Ayar: WLAN Radyoyu Denetle veya WWAN Radyoyu Denetle seçili değildir.</li> </ul>
Wake on LAN/WLAN	Bir LAN sinyaliyle tetiklendiğinde bilgisayarı Kapalı durumundan açacak olan özelliği etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
	<ul> <li>Devre Dışı: Bu seçenek, varsayılan olarak etkindir.</li> <li>Sadece LAN</li> <li>Sadece WLAN</li> </ul>

#### Tablo 20. Power Management (Güç Yönetimi)
Seçenek	Açıklama
	LAN veya WLAN
Block Sleep	Bu seçenek, İşletim Sistemi ortamında uyku (S3 durumu) moduna girmeyi engellemenizi sağlar.
	Block Sleep (S3 state) (Uyku Engelleme (S3 durumu)) - Bu seçenek varsayılan olarak devre dışıdır. POST
Primary Battery Configuration	Pil şarj modunu seçmenizi sağlar. Seçenekler şunlardır:
	<ul> <li>Standart Şarj</li> <li>Hızlı şarj</li> <li>Öncelikle AC kullanımı</li> <li>Otomatik Şarj: Bu seçenek, varsayılan olarak etkindir.</li> <li>Özel Şarj</li> </ul>
	Özel Şarj seçeneğinin seçilmesi durumunda Özel Şarj Başlangıç ve Özel Şarj Bitiş öğelerini de yapılandırabilirsiniz.
	<b>NOT:</b> Tüm piller için her şarj modu mevcut olmayabilir.
Battery Slice Configuration	Pil şarj tipini seçmenizi sağlar. Seçenekler şunlardır:
	<ul><li>Standart Şarj</li><li>Express Şarj: Bu seçenek, varsayılan olarak etkindir.</li></ul>
	NOT: Express şarj, tüm piller için mevcut olmayabilir.

### Tablo 21. POST Behavior

Seçenek	Açıklama
Adapter Warnings	Bazı güç adaptörlerini kullandığınızda, sistem kurulum (BIOS) uyarı iletilerini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar. Varsayılan Ayar: Enable Adapter Warnings (Adaptör Uyarılarını Etkinleştir)
Keypad	Dahili klavyede yerleşik tuş takımını etkinleştirmek için iki yöntemden birini seçmenizi sağlar.
	<ul><li>Sadece Fn (Fonksiyon) Tuşu: Bu seçenek, varsayılan olarak etkindir.</li><li>Numlock İle</li></ul>
Mouse/Touchpad	Sistemin fare ve dokunmatik yüzey girdilerini nasıl uygulayacağını belirlemenizi sağlar. Seçenekler şunlardır:
	<ul> <li>Serial Mouse (Seri Fare)</li> <li>PS2 Mouse (PS2 Fare)</li> <li>Dokunmatik Ekran/PS-2 Fare: Bu seçenek, varsayılan olarak etkindir.</li> </ul>
Numlock Enable	Bilgisayar önyükleme yaptığında, Numlock seçeneğini etkinleştirmenizi sağlar. Varsayılan Ayar: Enable Network (Ağı Etkinleştir)
Fn Key Emulation	<fn> özelliğini simüle etmek için <scroll lock=""> tuşunun kullanıldığı seçeneği belirlemenizi sağlar.</scroll></fn>

Seçenek	Açıklama
	Varsayılan Ayar: Enable Fn Key Emulation (Fn Tuşu Emülasyonunu Etkinleştir)
POST HotKeys	Sistem Kurulum menüsüne erişmek için tuş vuruşu sırasını gösteren oturum açma ekranı mesaj gösterimini etkinleştirmenizi sağlar.
	Varsayılan Ayar: Enable F12 Boot Option Menu (F12 Önyükleme Seçeneği Menüsünü Etkinleştir)

### Tablo 22. Sanallaştırma Desteği

Seçenek	Açıklama
Virtualization	Intel Virtualization Teknolojisini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
	Varsayılan Ayar: Enable Intel Virtualization Technology (Intel Virtualization Teknolojisini Etkinleştir)
VT for Direct I/O	Virtual Machine Monitor'un (VMM), doğrudan G/Ç için Intel® Virtulization teknolojisi tarafından sunulan ek donanım yeteneklerini kullanmasını etkinleştirir ya da devre dışı bırakır.
	Direkt I/O için V i yi Etkinleştir — Bu seçenek, varsayılan olarak etkindir.
Trusted Execution	Bu seçenek bir Measured Virtual Machine Monitor'un (Ölçülmüş Sanal Makine Monitörü) (MVMM) Intel Trusted Execution (Intel Güvenilir Yürütme) teknolojisi tarafından sağlanan ilave donanım özelliklerini kullanıp kullanamayacağını belirler. Bu özelliğin kullanılması için TPM sanallaştırma teknolojisi ve doğrudan G/Ç için Sanallaştırma Teknolojisi etkinleştirilmelidir.
	Güvenilir Yürütme — varsayılan olarak devre dışı.

### Tablo 23. Kablosuz

Seçenek	Açıklama
Wireless Switch	Kablosuz düğme ile denetlenebilecek kablosuz cihazları seçmenizi sağlar. Seçenekler şunlardır:
	<ul><li>WWAN</li><li>WLAN</li><li>Bluetooth</li></ul>
	Tüm seçenekler varsayılan olarak etkindir.
Wireless Device Enable	Dahili kablosuz aygıtları etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
	<ul> <li>WWAN</li> <li>WLAN</li> <li>Bluetooth</li> </ul>

### Tablo 24. Bakım

**BIOS Events** 

Seçenek	Açıklama	
Service Tag	Bilgisayarınızın Service Tag'ını (Servis Etiketi) gösterir.	
Asset Tag	Önceden bir demirbaş etiketi belirlenmemişse, bir sistem demirbaş etiketi oluşturmanızı sağlar. Bu seçenek varsayılan olarak ayarlanmamıştır.	
Tablo 25. Sistem Günlükleri		
Seçenek	Açıklama	

Sistem Kurulumu (BIOS) POST olaylarını görüntülemenizi ve silmenizi sağlar.

7	<b>F</b>
1	n
	v

# 6

# Tanılamalar

Bilgisayarınızla ilgili bir sorunla karşılaşırsanız, teknik yardım için Dell'e başvurmadan önce ePSA tanılamalarını çalıştırın. Tanılamanın amacı sisteminizin donanımını ek donanım gerekmeden veya veri kaybı riski olmaksızın sınamaktır. Sorunu kendiniz çözemiyorsanız, servis ve destek personeli sorunu çözmenize yardımcı olmak için tanılama sonuçlarını kullanabilir.

### Tanılamalar

Tablo 26. Aygıt Durum Işıkları

С С	Bilgisayarı açtığınızda yanar ve bilgisayar güç yönetimi moduna geçtiğinde yanıp söner.
0	Bilgisayar veri okur veya yazarken yanar.
<b>予</b>	Pilin şarj durumunu göstermek için sabit biçimde yanar veya yanıp söner.
«۹»	Kablosuz ağ etkinleştirildiğinde yanar.

Bilgisayar bir elektrik prizine bağlıysa, pil durum ışığı aşağıdaki gibi yanar:

Tablo 27. Pil Durum Işıkları	
Sırayla sarı ve mavi olarak yanıp sönme	Kimliği doğrulanmamış veya desteklenmeyen, Dell AC adaptör dışında bir adaptör dizüstünüze takılmış.
Sırayla sarı ve sürekli mavi olarak yanıp sönme	AC adaptör varken geçici pil arızası.
Sürekli yanıp sönen sarı ışık	AC adaptör varken kalıcı pil arızası.
lşık kapalı	AC adaptör varken pil tam şarj modunda.
Sürekli beyaz ışık açık	AC adaptör varken pil şarj modunda.
Klavyenin üzerindeki ışıklar aşağıdakileri gösterir: Tablo 28. Klavye Durum Işıkları	



Sayısal tuş takımı etkinleştirildiğinde açılır.

Caps Lock işlevi etkinleştirildiğinde açılır.



Scroll Lock işlevi etkinleştirildiğinde açılır.

# Dell'e Başvurma



**NOT:** Etkin bir Internet bağlantınız yoksa, başvuru bilgilerini satış faturanızda, irsaliyede, fişte veya Dell ürün kataloğunda bulabilirsiniz.

Dell birden fazla çevrimiçi ve telefon tabanlı destek ve servis seçeneği sunar. Kullanılabilirlik ülkeye ve ürüne göre değişir ve bazı hizmetler bulunduğunuz bölgede olmayabilir. Satış, teknik destek veya müşteri hizmetleri ile ilgili konularda Dell'e başvurmak için:

- 1. dell.com/support sitesine gidin.
- 2. Destek kategorinizi seçin.
- 3. Sayfanın üstündeki Ülke/Bölge Seçin (Choose A Country/Region) açılır menüsünden ülkenizi veya bölgenizi doğrulayın.
- 4. Gereksiniminize uygun hizmet veya destek bağlantısını seçin.