Návod na obsluhu zariadenia Dell Latitude 5520/E5520/ E5520m



Regulačný model: P16G Regulačný typ: P16G001

Poznámky, varovania a výstrahy

Λ

POZNÁMKA: POZNÁMKA uvádza dôležité informácie, ktoré umožňujú lepšie využitie počítača.

VAROVANIE: VAROVANIE uvádza možné poškodenie hardvéru alebo stratu údajov, ak sa nebudete riadiť pokynmi.

VÝSTRAHA: VÝSTRAHA označuje možné poškodenie majetku, osobné zranenie alebo smrť.

Obsah

Poznámky, varovania a výstrahy	2
Kapitola 1: Práca na počítači	
Pred začatím prác vo vnútri počítača	
Odporúčané nástroie	
Vvpnutie počítača	
Po dokončení práce v počítači	9
Kapitola 2: Batéria	
Vybratie batérie	11
Nainštalovanie batérie	11
Kapitola 3: Karta PC Card	13
Vytiahnutie karty PC Card	13
Montáž karty PC Card	14
Kapitola 4: Karta SD (Secure Digital)	15
Vybratie karty SD (Secure Digital)	15
Montáž karty SD (Secure Digital)	15
Kapitola 5: Karta SIM (Subscriber Identity Module)	17
Vybratie karty SIM (Subscriber Identity Module)	17
Inštalácia karty SIM (Subscriber Identity Module)	17
Kapitola 6: Karta ExpressCard	19
Vybratie karty ExpressCard	19
Montáž karty ExpressCard	19
Kapitola 7: Zadný panel	21
Vybratie zadného panela	21
Inštalácia zadného panela	21
Kapitola 8: Rám klávesnice	23
Vybratie rámu klávesnice	
Montáž rámu klávesnice	24
Kapitola 9: Klávesnica	25
Vybratie klávesnice	25

Montáž klávesnice	
Kapitola 10: Optická jednotka	
Vybratie optickej jednotky	
Inštalácia optickej jednotky	
Kapitola 11: Pevný disk	
Vybratie pevného disku	
Inštalácia pevného disku	
Kapitola 12: Karta siete WLAN	
Vybratie karty siete WLAN	
Montáž karty WLAN	
Kapitola 13: Karta siete WWAN	
- Vybratie karty siete WWAN	
Montáž karty siete WWAN	
Kapitola 14: Pamäť	
· Vybratie pamäťového modulu	
Montáž pamäťového modulu	
Kapitola 15: Dvierka procesora	
Vybratie dvierok procesora	
Montáž dvierok procesora	
Kapitola 16: Chladič	4
Demontáž chladiča	
Inštalácia chladiča	
Kapitola 17: Procesor	4
Vybratie procesora	
Inštalácia procesora	
Kapitola 18: Opierka dlaní	4
Vybratie opierky dlaní	
Montáž opierky dlaní	
Kapitola 19: Modul ExpressCard/Smart Card/PCMCIA	4
Vybratie modulu ExpressCard/Smart Card/PCMCIA	
Montáž modulu ExpressCard/Smart Card/PCMCIA	
Kapitola 20: Karta Bluetooth	Ę

Vybratie karty Bluetooth	51
Montáž karty Bluetooth	
Kapitola 21: Zostava displeja	53
Vybratie zostavy displeja	53
Montáž zostavy displeja	55
Kapitola 22: Konzoly	57
Vybratie podporných konzol	57
Montáž podporných konzol	59
Kapitola 23: Modemová karta	61
Vybratie modemovej karty	61
Montáž modemovej karty	62
Kapitola 24: Zvuková karta	63
Demontáž zvukovej karty	63
Montáž zvukovej karty	64
Kapitola 25: Systémová doska	65
Vybratie systémovej dosky	65
Montáž systémovej dosky	67
Kapitola 26: Gombíková batéria	69
Vybratie gombíkovej batérie	69
Montáž gombíkovej batérie	69
Kapitola 27: Vstupno-výstupný panel	71
Vybratie vstupno-výstupného panela (V/V)	71
Montáž vstupno-výstupného panela (V/V)	72
Kapitola 28: Napájací konektor	73
Vybratie napájacieho konektora	73
Montáž napájacieho konektora	74
Kapitola 29: Konektor modemu	75
Vybratie konektora modemu	75
Montáž konektora modemu	75
Kapitola 30: Tepelný ventilátor	77
Vybratie tepelného ventilátora	77
Montáž tepelného ventilátora	

Kapitola 31: Reproduktor	81
Vybratie reproduktorov	81
Montáž reproduktorov	82
Kapitola 32: Rám displeja	85
Demontáž rámu displeja	85
Montáž rámu displeja	86
Kapitola 33: Panel displeja	87
Vybratie panelu displeja	87
Montáž panelu displeja	88
Kapitola 34: Závesy displeja	89
Demontáž závesov displeja	
Montáž závesu displeja	91
Kapitola 35: Kamera	93
Vybratie kamery	93
Montáž kamery	94
Kapitola 36: Technické údaje	95
Technické údaje	95
Kapitola 37: Nastavenie systému	101
Prehľad	101
Spustenie nastavenia systému	101
Možnosti nastavenia systému	101
Kapitola 38: Diagnostika	109
Diagnostika	109
Indikátory stavu zariadeniaStav nabitia batérieStav a nabitie batérieIndikátory stavu klávesnice	109
Kapitola 39: Kontaktovanie spoločnosti Dell	111
Kontaktovanie spoločnosti Dell	

Práca na počítači

Pred začatím prác vo vnútri počítača

Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné pokyny, aby ste sa vyhli prípadnému poškodeniu počítača a zaistili svoju osobnú bezpečnosť. Pokiaľ nie je uvedené inak, každý postup uvádzaný v tomto dokumente predpokladá, že sú splnené nasledujúce podmienky:

- Vykonali ste kroky uvedené v časti Práca na počítači.
- Prečítali ste si bezpečnostné informácie, ktoré boli dodané spolu s počítačom.
- Súčasť sa môže vymeniť alebo, ak ste ju kúpili osobitne, nainštalovať podľa krokov demontáže v obrátenom poradí.

VÝSTRAHA: Skôr než začnete pracovať vo vnútri počítača, prečítajte si bezpečnostné pokyny dodané s počítačom. Ďalšie informácie o bezpečnosti a overených postupoch nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.

VAROVANIE: Veľa opráv smie vykonávať iba oprávnený servisný technik. Mali by ste vykonávať iba postupy riešenia problémov a jednoduché opravy podľa oprávnenia v dokumentácii produktu alebo podľa pokynov online alebo telefónneho servisu a tímu technickej podpory. Škody spôsobené opravami, ktoré neboli autorizované spoločnosťou Dell, nie sú pokryté zárukou. Prečítajte si bezpečnostné informácie, ktoré boli dodané spolu s produktom, a postupujte podľa nich.

VAROVANIE: Uzemnite sa pomocou uzemňovacieho pásika na zápästí alebo opakovaným dotýkaním sa nenatretého kovového povrchu, napr. konektora na zadnej strane počítača, aby ste predišli elektrostatickému výboju.

VAROVANIE: So súčiastkami a kartami zaobchádzajte opatrne. Nedotýkajte sa komponentov alebo kontaktov na karte. Kartu držte za jej okraje alebo za jej kovovú montážnu konzolu. Komponenty ako procesor držte za okraje a nie za kolíky.

VAROVANIE: Ak odpájate kábel, potiahnite ho za prípojku alebo pevný t'ahací jazýček, ale nie za samotný kábel. Niektoré káble majú konektor zaistený západkami; pred odpojením takéhoto kábla stlačte západky. Konektory od seba odpájajte plynulým t'ahom v rovnom smere – zabránite tým ohnutiu kolíkov. Skôr než niektorý kábel zapojíte, presvedčte sa, či sú oba konektory správne orientované a zarovnané.



POZNÁMKA: Farba počítača a niektorých súčastí sa môže odlišovať od farby uvedenej v tomto dokumente.

Aby nedošlo k poškodeniu počítača, pred vykonaním servisného úkonu v počítači vykonajte nasledujúce opatrenia.

- 1. Pracovný povrch musí byť rovný a čistý, aby sa nepoškriabal kryt počítača.
- 2. Vypnite počítač (pozrite časť Vypnutie počítača).
- Ak je počítač pripojený k dokovaciemu zariadeniu (dokovaný), napríklad k voliteľnej mediálnej základni alebo tenkej batérii), odpojte ho.

VAROVANIE: Ak chcete odpojiť sieťový kábel, najskôr odpojte kábel z počítača a potom ho odpojte zo sieťového zariadenia.

4. Odpojte od počítača všetky sieťové káble.

- 5. Odpojte počítač a všetky pripojené zariadenia z elektrických zásuviek.
- 6. Zatvorte displej a obráťte počítač vrchom nadol na rovný pracovný povrch.

POZNÁMKA: Aby ste sa vyhli poškodeniu systémovej dosky, musíte vybrať hlavnú batériu predtým, ako budete na počítači vykonávať servisné zásahy.

- 7. Vyberte hlavnú batériu (pozri časť Batéria).
- 8. Otočte počítač do normálnej polohy.
- 9. Otvorte displej.
- 10. Stlačením spínača napájania uzemnite systémovú dosku.

VAROVANIE: Pred otvorením displeja vždy odpojte počítač z elektrickej zásuvky, aby ste predišli elektrickému šoku.

VAROVANIE: Než sa dotknete akéhokoľ vek komponentu vo vnútri počítača, uzemnite sa dotykom nenatretého kovového povrchu – napríklad sa dotknite kovovej zadnej časti počítača. Počas práce sa pravidelne dotýkajte nenatreného kovového povrchu, aby sa rozptýlila statická elektrina, ktorá by mohla poškodiť vnútorné súčiastky.

11. Vyberte prípadné nainštalované karty ExpressCard alebo Smart Card z príslušných zásuviek.

Odporúčané nástroje

Postupy uvedené v tomto dokumente môžu vyžadovať použitie nasledujúcich nástrojov:

- malý plochý skrutkovač,
- krížový skrutkovač č. 0,
- krížový skrutkovač č. 1,
- malé plastové páčidlo,
- disk CD s programom na aktualizáciu systému BIOS (flash).

Vypnutie počítača



VAROVANIE: Predtým, než vypnete počítač, si uložte a zatvorte všetky otvorené súbory a zatvorte všetky otvorené programy, aby ste zabránili strate údajov.

- 1. Vypnite operačný systém:
 - V systéme Windows Vista:

Kliknite na tlačidlo Štart⁹⁹, potom kliknite na šípku v dolnom pravom rohu ponuky Štart podľa obrázka a kliknite na položku Vypnúť.



V systéme Windows XP:
 Kliknite na tlačidlo Štart → Vypnúť počítač → Vypnúť . Počítač sa vypne po ukončení vypínania operačného systému.

 Skontrolujte vypnutie počítača a všetkých pripojených zariadení. Ak sa počítač a pripojené zariadenia nevypli pri vypínaní operačného systému automaticky, vypnite ich stlačením a podržaním hlavného vypínača po dobu asi 4 sekúnd.

Po dokončení práce v počítači

Po skončení postupu inštalácie súčastí sa pred zapnutím počítača uistite, či ste pripojili všetky externé zariadenia, karty a káble.

VAROVANIE: Používajte výlučne batériu určenú pre konkrétny typ počítača Dell, aby ste nepoškodili počítač. Nepoužívajte batérie určené pre iné počítače spoločnosti Dell.

- 1. Pripojte prípadné externé zariadenia, napríklad replikátor portov, tenkú batériu alebo mediálnu základňu a nainštalujte všetky karty, napríklad ExpressCard.
- 2. Pripojte k počítaču prípadné telefónne alebo sieťové káble.

VAROVANIE: Pred zapojením sieťového kábla najskôr zapojte kábel do sieťového zariadenia a potom ho zapojte do počítača.

- 3. Vložte batériu.
- 4. Pripojte počítač a všetky pripojené zariadenia k ich elektrickým zásuvkám.
- 5. Zapnite počítač.

Batéria

Vybratie batérie

- 1. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Pred prácou na počítači.
- 2. Posuňte uvoľňovacie západky, aby sa uvoľnila batéria.



3. Vyberte batériu z počítača.



Súvisiace prepojenia Nainštalovanie batérie

Nainštalovanie batérie

- Batériu zasuňte späť do počítača. Uvoľňovacie západky automaticky zacvaknú na svoje miesto.
- 2. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Po dokončení práce v počítači.

Súvisiace prepojenia

Vybratie batérie

Karta PC Card

Vytiahnutie karty PC Card

- 1. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Pred prácou na počítači.
- 2. Zatlačením západky počítača ju uvoľnite.



3. Zatlačením západky počítača uvoľnite kartu PC Card.



4. Kartu PC Card vysuňte z počítača



Súvisiace prepojenia Montáž karty PC Card.

Montáž karty PC Card

- 1. Zatlačte na západku počítača a uvoľnite ju.
- 2. Zasuňte kartu PC Card do zásuvky, kým nezačujete kliknutie.
- 3. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti <u>Po dokončení práce v počítači.</u>

Súvisiace prepojenia

Vybratie karty PC Card

Karta SD (Secure Digital)

Vybratie karty SD (Secure Digital)

- 1. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Pred prácou na počítači.
- 2. Zatlačte na kartu SD.



3. Vysuňte kartu SD z počítača.



Súvisiace prepojenia

Montáž karty SD (Secure Digital)

Montáž karty SD (Secure Digital)

- 1. Kartu SD zasuňte do zásuvky, až kým nezačujete kliknutie.
- 2. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Po dokončení práce v počítači.

Súvisiace prepojenia

Vybratie karty SD (Secure Digital)

Karta SIM (Subscriber Identity Module)

Vybratie karty SIM (Subscriber Identity Module)

- 1. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Pred prácou na počítači.
- 2. Vyberte batériu.
- 3. Zatlačte na kartu SIM na strane s batériou a uvoľnite tlak.



4. Kartu SIM vysuňte z počítača.



Súvisiace prepojenia Inštalácia karty SIM (Subscriber Identity Module)

Inštalácia karty SIM (Subscriber Identity Module)

- 1. Kartu SIM vložte do zásuvky.
- 2. Namontujte späť batériu.
- 3. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Po dokončení práce v počítači.

Súvisiace prepojenia

Vybratie karty SIM (Subscriber Identity Module)

Karta ExpressCard

Vybratie karty ExpressCard

- 1. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Pred prácou na počítači.
- 2. Zatlačte na kartu ExpressCard.



3. Vysuňte kartu ExpressCard z počítača.



Súvisiace prepojenia Montáž karty ExpressCard

Montáž karty ExpressCard

- 1. Kartu ExpressCard vložte do zásuvky, kým nezacvakne na svoje miesto.
- 2. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Po dokončení práce v počítači.

Súvisiace prepojenia

Vybratie karty ExpressCard

6

Zadný panel

Vybratie zadného panela

- 1. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Pred prácou na počítači.
- 2. Vyberte <u>batériu.</u>
- **3.** Vytiahnite zaisťovacie skrutky zadného panela.



4. Vysuňte spätný panel smerom k prednej časti počítača.



Súvisiace prepojenia

Inštalácia zadného panela

Inštalácia zadného panela

- 1. Zadný panel posuňte smerom k zadnej časti počítača.
- 2. Utiahnite zaisť ujúce skrutky zadného panela.
- 3. Namontujte späť batériu.
- 4. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Po dokončení práce v počítači.

Súvisiace prepojenia

Vybratie zadného panela

8

Rám klávesnice

Vybratie rámu klávesnice

- 1. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Pred prácou na počítači.
- 2. Vyberte <u>batériu</u>.
- 3. Vypáčte spodný rám klávesnice



4. Vypáčte horný rám klávesnice



5. Vyberte rám klávesnice z počítača.



Súvisiace prepojenia

Montáž rámu klávesnice

Montáž rámu klávesnice

- 1. Rám klávesnice zarovnajte s výstupkami v hornej časti opierky dlaní.
- 2. Zatlačte na rám klávesnice pozdĺž okrajov, až kým nezacvakne na svoje miesto.
- 3. Namontujte späť <u>batériu</u>.
- 4. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Po dokončení práce v počítači.

Súvisiace prepojenia

Vybratie rámu klávesnice

Klávesnica

Vybratie klávesnice

- 1. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Pred prácou na počítači.
- 2. Vyberte <u>batériu</u>.
- 3. Vyberte <u>rám klávesnice</u>.
- 4. Obráť te počítač a vyberte skrutku, ktorá pripevňuje klávesnicu k zadnej časti počítača.



5. Obráť te počítač a vyberte skrutky, ktoré pripevňujú klávesnicu k prednej časti počítača.



6. Vypáčte kraje klávesnice a otočte ju.



9

7. Vyberte mylarovú pásku, ktorá pripevňuje údajový kábel ku klávesnici.



8. Odpojte údajový kábel klávesnice.



9. Otočte klávesnicu.



10. Odpojte údajový kábel klávesnice a odpojte ho od počítača.



Súvisiace prepojenia Montáž klávesnice.

Montáž klávesnice

- 1. Pripojte údajový kábel klávesnice k systémovej doske.
- 2. Pripojte údajový kábel klávesnice k jej zadnej časti.
- 3. Vráť te naspäť pásku, ktorá pripevňuje údajový kábel klávesnice k zadnej časti klávesnice.
- 4. Klávesnicu vráťte späť na opierku dlaní zarovno s otvormi pre skrutky.
- 5. Utiahnite skrutky na klávesnici.
- 6. Prevráť te počítač a utiahnite skrutku na zadnej časti počítača.
- 7. Namontujte späť <u>rám klávesnice</u>.
- 8. Namontujte späť <u>batériu</u>.
- 9. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Po dokončení práce v počítači.

Súvisiace prepojenia

Vybratie klávesnice

10

Optická jednotka

Vybratie optickej jednotky

- 1. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Pred prácou na počítači.
- 2. Vyberte <u>batériu</u>.
- **3.** Vyberte <u>zadný panel</u>.
- 4. Odstráňte skrutku, ktorá upevňuje optickú jednotku k počítaču.



5. Štítok so skrutkami zatlačte smerom od počítača, aby ste uvoľnili optickú jednotku z puzdra.



6. Vyberte optickú jednotku z počítača.



Súvisiace prepojenia

Inštalácia optickej jednotky

Inštalácia optickej jednotky

- 1. Optickú jednotku vsuňte do puzdra na pravej strane počítača.
- 2. Utiahnite zaisťovaciu skrutku optickej jednotky v zadnej časti počítača.
- 3. Namontujte späť zadný panel.
- 4. Namontujte späť batériu.
- 5. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti <u>Po dokončení práce v počítači</u>.

Súvisiace prepojenia

Vybratie optickej jednotky

11

Pevný disk

Vybratie pevného disku

- 1. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Pred prácou na počítači.
- 2. Vyberte <u>batériu</u>.
- 3. Vyberte zadný panel.
- 4. Odskrutkujte skrutky, ktoré upevňujú konzolu pevného disku k počítaču.



5. Potiahnutím výstupku potiahnite konzolu pevného disku nahor a vytiahnite ju z počítača.



6. Odskrutkujte skrutky konzoly pevného disku.



7. Odpojte konzolu od pevného disku.



8. Odpojte konektor pevného disku od pevného disku.



Súvisiace prepojenia

Montáž pevného disku

Inštalácia pevného disku

- 1. Znovu pripojte konektor pevného disku k pevnému disku.
- 2. Pripojte konzolu pevného disku k pevnému disku.
- 3. Utiahnite skrutky konzoly pevného disku tak, aby bola konzola správne zarovnaná a mohla udržať pevný disk.
- 4. Pevný disk zasuňte do puzdra smerom ku konektoru na systémovej doske
- 5. Utiahnite upevňovacie skrutky pevného disku.
- 6. Namontujte späť zadný panel.
- 7. Namontujte späť batériu.
- 8. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Po dokončení práce v počítači.

Súvisiace prepojenia

Vybratie pevného disku

Karta siete WLAN

Vybratie karty siete WLAN

- 1. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Pred prácou na počítači.
- 2. Vyberte <u>batériu</u>.
- **3.** Vyberte <u>zadný panel</u>.
- 4. Odpojte anténne káble od karty WLAN.



5. Odstráňte skrutku, ktorá upevňuje kartu WLAN k systémovej doske.



6. Vyberte kartu WLAN.



Súvisiace prepojenia

Montáž karty WLAN

Montáž karty WLAN

- 1. Kartu siete WLAN zasuňte do príslušnej zásuvky.
- 2. Utiahnite skrutky, ktoré pripevňujú kartu siete WLAN k počítaču.
- 3. Pripojte káble antény podľa farebného kódu na karte WLAN.
- 4. Namontujte späť zadný panel.
- 5. Namontujte späť batériu.
- 6. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Po dokončení práce v počítači.

Súvisiace prepojenia

Vybratie karty siete WLAN

Karta siete WWAN

Vybratie karty siete WWAN

- 1. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Pred prácou na počítači.
- 2. Vyberte <u>batériu</u>.
- **3.** Vyberte <u>zadný panel</u>.
- 4. Odpojte anténne káble od karty WWAN.



5. Odstráňte skrutku, ktorá upevňuje kartu WWAN k systémovej doske.



6. Vyberte kartu WWAN.



Súvisiace prepojenia

Montáž karty siete WWAN

Montáž karty siete WWAN

- 1. Kartu siete WWAN zasuňte do príslušnej zásuvky.
- 2. Utiahnite skrutky, ktoré pripevňujú kartu siete WWAN k počítaču.
- **3.** Pripojte káble antény podľa farebného kódu na karte WWAN.
- 4. Namontujte späť zadný panel.
- 5. Namontujte späť batériu.
- 6. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Po dokončení práce v počítači.

Súvisiace prepojenia

Vybratie karty siete WWAN
Pamäť

Vybratie pamäť ového modulu

- 1. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Pred prácou na počítači.
- 2. Vyberte <u>batériu</u>.
- 3. Vyberte zadný panel.
- 4. Vypáčte zaisťovacie svorky z pamäťového modulu.



5. Vyberte pamäťový modul z počítača.



Súvisiace prepojenia

Montáž pamäťového modulu

Montáž pamäť ového modulu

- 1. Pamäťový modul vložte do zásuvky v počítači.
- 2. Zatlačte na pamäťový modul, až kým zaisťovacie svorky nezapadnú na svoje miesto.
- 3. Namontujte späť zadný panel.
- 4. Namontujte späť batériu.
- 5. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Po dokončení práce v počítači.

Vybratie pamäťového modulu

15

Dvierka procesora

Vybratie dvierok procesora

- 1. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Pred prácou na počítači.
- 2. Vyberte <u>batériu</u>.
- 3. Vyberte zadný panel.
- 4. Vyberte skrutky, ktoré zaisťujú dvierka procesora v počítači.



5. Vyberte dvierka procesora.



Súvisiace prepojenia

Montáž dvierok procesora

Montáž dvierok procesora

- 1. Dvierka procesora posuňte nadol smerom k zadnej časti počítača.
- 2. Utiahnite zaisťovacie skrutky dvierok procesora.
- 3. Namontujte späť zadný panel.
- 4. Namontujte späť batériu.
- 5. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Po dokončení práce v počítači.

Vybratie dvierok procesora

16

Chladič

Demontáž chladiča

- 1. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Pred prácou na počítači.
- 2. Vyberte <u>batériu</u>.
- 3. Vyberte zadný panel.
- 4. Vyberte <u>dvierka procesora</u>.
- 5. Uvoľnite skrutky na chladiči.



6. Nadvihnite chladič a vytiahnite ho z počítača.



Súvisiace prepojenia Inštalácia chladiča

Inštalácia chladiča

- 1. Utiahnite skrutky podľa číselnej postupnosti na chladiacom module.
- 2. Namontujte späť dvierka procesora.
- 3. Namontujte späť zadný panel.
- 4. Namontujte späť <u>batériu</u>.
- 5. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Po dokončení práce v počítači.

Demontáž chladiča

17

Procesor

Vybratie procesora

- 1. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Pred prácou na počítači.
- 2. Vyberte <u>batériu</u>.
- 3. Vyberte zadný panel
- 4. Vyberte dvierka procesora.
- 5. Vyberte <u>chladič</u>.
- 6. Vačkovú skrutku na procesore otáčajte doľava.



7. Vyberte procesor.



Súvisiace prepojenia

Inštalácia procesora

Inštalácia procesora

1. Procesor vložte do pätice.

Uistite sa, že je procesor zasunutý na svojom mieste.

- 2. Namontujte späť <u>chladič</u>.
- 3. Namontujte späť dvierka procesora.

- 4. Namontujte späť zadný panel.
- 5. Namontujte späť <u>batériu</u>.
- 6. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti <u>Po dokončení práce v počítači</u>.

Vybratie procesora

18

Opierka dlaní

Vybratie opierky dlaní

- 1. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Pred prácou na počítači.
- 2. Vyberte <u>batériu</u>.
- 3. Vyberte zadný panel.
- 4. Vyberte <u>rám klávesnice</u>.
- 5. Vyberte <u>klávesnicu</u>.
- 6. Vyberte optickú jednotku.
- 7. Vyberte <u>dvierka procesora</u>.
- 8. Odskrutkujte skrutky zo spodnej časti počítača .



9. Otočte počítač a vyberte skrutky opierky dlaní.



10. Odpojte kábel mediálneho tlačidla.



11. Odpojte kábel kontrolky LED napájania.



12. Odpojte kábel dotykového panela.



13. Odpojte kábel vypínača.



14. Odpojte kábel čítačky otlačkov prstov.



15. Nadvihnite pravý okraj opierky dlaní.



16. Uvoľnite výstupky na ľavom kraji opierky dlaní a vyberte ju.



Súvisiace prepojenia Montáž opierky dlaní.

Montáž opierky dlaní

- 1. Zatlačte opierku dlaní oproti všetkým okrajom počítača. Začnite ľavým okrajom.
- 2. Zatlačte na všetky okraje, aby všetky výstupky zapadli na svoje miesto.
- 3. Pripojte všetky káble k opierke dlaní.
- 4. Utiahnite zaisťovacie skrutky opierky dlaní.
- 5. Otočte počítač a utiahnite zaisťovacie skrutky opierky dlaní.
- 6. Namontujte späť dvierka procesora.
- 7. Namontujte späť klávesnicu.
- 8. Namontujte späť <u>rám klávesnice</u>.
- 9. Namontujte späť optickú jednotku.

- 10. Namontujte späť zadný panel.
- 11. Namontujte späť <u>batériu</u>.
- 12. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Po dokončení práce v počítači.

Vybratie opierky dlaní

Modul ExpressCard/Smart Card/PCMCIA

Vybratie modulu ExpressCard/Smart Card/PCMCIA

- 1. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Pred prácou na počítači.
- 2. Vyberte <u>batériu</u>.
- 3. Vyberte zadný panel.
- 4. Vyberte <u>rám klávesnice</u>.
- 5. Vyberte <u>klávesnicu</u>.
- 6. Vyberte optickú jednotku.
- 7. Vyberte dvierka procesora.
- 8. Vyberte <u>opierku dlaní</u>.
- 9. Odskrutkujte skrutky, ktoré pripevňujú modul ExpressCard/Smart Card/PCMCIA k počítaču.



10. Vyberte modul ExpressCard/Smart Card/PCMCIA.



Súvisiace prepojenia Montáž modulu ExpressCard/Smart Card/PCMCIA

Montáž modulu ExpressCard/Smart Card/PCMCIA

- 1. Konektor v zadnej časti modulu ExpressCard/Smart Card/PCMCIA pripojte tam, kde je označenie na konektore systémovej dosky.
- 2. Utiahnite zaisť ovaciu skrutku modulu ExpressCard/Smart Card/PCMCIA.
- 3. Namontujte späť opierku dlaní.
- 4. Namontujte späť dvierka procesora.
- 5. Namontujte späť <u>rám klávesnice</u>.
- 6. Namontujte späť klávesnicu.
- 7. Namontujte späť optickú jednotku.
- 8. Namontujte späť zadný panel.
- 9. Namontujte späť <u>batériu</u>.
- **10.** Postupujte podľa pokynov uvedených v časti <u>Po dokončení práce v počítači</u>.

Súvisiace prepojenia

Vybratie modulu ExpressCard/Smart Card/PCMCIA

20

Karta Bluetooth

Vybratie karty Bluetooth

- 1. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Pred prácou na počítači.
- 2. Vyberte <u>batériu</u>.
- 3. Vyberte zadný panel.
- 4. Vyberte <u>rám klávesnice</u>.
- 5. Vyberte <u>klávesnicu</u>.
- 6. Vyberte optickú jednotku.
- 7. Vyberte <u>dvierka procesora</u>.
- 8. Vyberte <u>opierku dlaní</u>.
- 9. Odpojte kábel Bluetooth od systémovej dosky.



10. Odskrutkujte zaisťovaciu skrutku karty Bluetooth.



11. Vyberte kartu Bluetooth.



12. Odpojte kábel karty Bluetooth od karty Bluetooth.



Súvisiace prepojenia

Montáž karty Bluetooth

Montáž karty Bluetooth

- 1. Pripojte kábel karty Bluetooth ku karte.
- 2. Kartu Bluetooth vložte do počítača.
- 3. Utiahnite skrutky, ktoré pripevňujú kartu Bluetooth k počítaču.
- 4. Pripojte kábel karty Bluetooth k systémovej doske.
- 5. Namontujte späť opierku dlaní.
- 6. Namontujte späť dvierka procesora.
- 7. Namontujte späť <u>rám klávesnice</u>.
- 8. Namontujte späť klávesnicu.
- 9. Namontujte späť optickú jednotku.
- 10. Namontujte späť zadný panel.
- 11. Namontujte späť batériu.
- 12. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Po dokončení práce v počítači.

Súvisiace prepojenia

Vybratie karty Bluetooth

Zostava displeja

Vybratie zostavy displeja

- 1. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Pred prácou na počítači.
- 2. Vyberte <u>batériu</u>.
- 3. Vyberte zadný panel.
- 4. Vyberte <u>rám klávesnice</u>.
- 5. Vyberte <u>klávesnicu</u>.
- 6. Vyberte optickú jednotku.
- 7. Vyberte <u>pevný disk</u>.
- 8. Vyberte dvierka procesora.
- 9. Vyberte <u>opierku dlaní</u>.
- 10. Odpojte káble antény.



11. Vyberte káble antény zo žliabkov.



12. Odpojte kábel systému LVDS.



13. Odpojte kábel kamery.



14. Prestrčte káble antény cez otvor v hornej časti počítača.



15. Vyberte skrutky, ktoré zaisťujú displej v počítači.



16. Vyberte zostavu displeja.



Montáž zostavy displeja

Montáž zostavy displeja

- 1. Zostavu displeja pripevnite k základni počítača.
- 2. Utiahnite zaisťovacie skrutky zostavy displeja.
- 3. Kábel systému LVDS pripevnite k systémovej doske.
- 4. Kábel kamery pripojte k systémovej doske.
- 5. Anténu prestrčte otvorom v spodnej časti počítača.
- 6. Kábel antény vložte do žliabkov.
- 7. Anténu pripojte ku kartám sietí WLAN/WLAN.
- 8. Namontujte späť opierku dlaní.
- 9. Namontujte späť dvierka procesora
- 10. Namontujte späť <u>klávesnicu</u>.
- **11.** Namontujte späť <u>rám klávesnice</u>.
- **12.** Namontujte späť <u>optickú jednotku</u>.
- 13. Namontujte späť pevný disk.
- 14. Namontujte späť zadný panel.
- 15. Namontujte späť batériu.
- 16. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Po dokončení práce v počítači.

Súvisiace prepojenia

Vybratie zostavy displeja

Konzoly

Vybratie podporných konzol

- 1. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Pred prácou na počítači.
- 2. Vyberte <u>batériu</u>.
- 3. Vyberte zadný panel.
- 4. Vyberte <u>rám klávesnice</u>.
- 5. Vyberte <u>klávesnicu</u>.
- 6. Vyberte optickú jednotku.
- 7. Vyberte dvierka procesora.
- 8. Vyberte <u>opierku dlaní</u>.
- 9. Vyberte zostavu displeja.
- 10. Vyberte zvukovú kartu.
- **11.** Vyberte <u>kartu Bluetooth</u>.
- 12. Vyberte modemovú kartu.
- 13. Odpojte kábel modemu a vyberte zaisťovaciu skrutku pravej podpornej konzoly.



14. Vyberte pravú podpornú konzolu.



15. Z modemu odpojte modemový kábel.



16. Vytiahnite modemový kábel zo žliabku.



17. Vytiahnite zaisťovacie skrutky ľavej podpornej konzoly.



18. Ľavú podpornú konzolu posuňte pozdĺž kábla modemu a vyberte ju z počítača.



Súvisiace prepojenia Montáž podporných konzol

Montáž podporných konzol

- 1. Modemový kábel prestrčte cez otvor v ľavej podpornej konzole.
- 2. Ľavú podpornú konzolu dajte do pôvodnej polohy.
- **3.** Utiahnite zaisťovacie skrutky ľavej podpornej konzoly.
- 4. Kábel s modemovým konektorom pripevnite do žliabku.
- 5. Kábel s modemovým konektorom pripojte k modemovej karte.
- 6. Pravú podpornú konzolu dajte do pôvodnej polohy.
- 7. Utiahnite zaisťovaciu skrutku pravej podpornej konzoly.
- 8. Namontujte späť modemovú kartu.
- 9. Namontujte späť kartu Bluetooth.
- 10. Namontujte späť zvukovú kartu.
- **11.** Namontujte späť <u>montáž displeja</u>.
- 12. Namontujte späť opierku dlaní.
- 13. Namontujte späť dvierka procesora.
- 14. Namontujte späť <u>rám klávesnice</u>.
- **15.** Namontujte späť <u>klávesnicu</u>.
- 16. Namontujte späť optickú jednotku.
- 17. Namontujte späť zadný panel.
- 18. Namontujte späť batériu.
- 19. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Po dokončení práce v počítači.

Súvisiace prepojenia

Vybratie podporných konzol

Modemová karta

Vybratie modemovej karty

- 1. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Pred prácou na počítači.
- 2. Vyberte <u>batériu</u>.
- 3. Vyberte zadný panel.
- 4. Vyberte <u>rám klávesnice</u>.
- 5. Vyberte <u>klávesnicu</u>.
- 6. Vyberte optickú jednotku.
- 7. Vyberte pevný disk.
- 8. Vyberte dvierka procesora
- 9. Vyberte <u>opierku dlaní</u>.
- **10.** Vyberte <u>zostavu displeja</u>.
- 11. Z modemu odpojte modemový kábel.



12. Vyberte zaisťovacie skrutky modemovej karty.



13. Nadvihnite modemovú kartu a odpojte konektor v jej zadnej časti. Vyberte ju z počítača.



Montáž modemovej karty

Montáž modemovej karty

- 1. Konektor v zadnej časti modemovej karty pripojte ku konektoru na systémovej doske.
- 2. Utiahnite zaisťovacie skrutky modemovej karty.
- 3. Pripojte kábel modemovej karty.
- 4. Namontujte späť montáž displeja.
- 5. Namontujte späť <u>opierku dlaní</u>.
- 6. Namontujte späť <u>dvierka procesora</u>.
- 7. Namontujte späť pevný disk.
- 8. Namontujte späť optickú jednotku.
- 9. Namontujte späť klávesnicu.
- **10.** Namontujte späť <u>rám klávesnice</u>.
- 11. Namontujte späť zadný panel.
- 12. Namontujte späť batériu.
- 13. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Po dokončení práce v počítači.

Súvisiace prepojenia

Vybratie modemovej karty

Zvuková karta

Demontáž zvukovej karty

- 1. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Pred prácou na počítači.
- 2. Vyberte <u>batériu</u>.
- 3. Vyberte zadný panel.
- 4. Vyberte <u>rám klávesnice</u>.
- 5. Vyberte <u>klávesnicu</u>.
- 6. Vyberte optickú jednotku
- 7. Vyberte dvierka procesora.
- 8. Vyberte opierku dlaní
- 9. Vyberte kartu Bluetooth
- **10.** Odpojte káble zvukovej karty od systémovej dosky.



11. Odskrutkujte skrutku, ktorá upevňuje zvukovú kartu k základni počítača.



12. Vyberte zvukovú kartu.



Montáž zvukovej karty

Montáž zvukovej karty

- 1. Zvukovú dosku vložte do počítača.
- 2. Utiahnite zaisťovaciu skrutku zvukovej karty.
- 3. Káble zvukovej karty pripojte k systémovej doske.
- 4. Namontujte späť kartu Bluetooth.
- 5. Namontujte späť opierku dlaní.
- 6. Namontujte späť dvierka procesora.
- 7. Namontujte späť <u>rám klávesnice</u>.
- 8. Vyberte <u>klávesnicu</u>.
- 9. Namontujte späť optickú jednotku
- 10. Namontujte späť zadný panel.
- 11. Namontujte späť batériu.
- 12. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Po dokončení práce v počítači.

Súvisiace prepojenia

Demontáž zvukovej karty

Systémová doska

Vybratie systémovej dosky

- 1. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Pred prácou na počítači.
- 2. Vyberte <u>batériu</u>.
- 3. Vyberte kartu SIM (subscriber identity module)
- 4. Vyberte kartu SD (secure digital)
- 5. Vyberte zadný panel.
- 6. Vyberte <u>pamäť</u>
- 7. Vyberte <u>rám klávesnice</u>.
- 8. Vyberte <u>klávesnicu</u>.
- 9. Vyberte optickú jednotku
- 10. Vyberte pevný disk.
- 11. Vyberte <u>kartu siete WLAN</u>
- 12. Vyberte kartu siete WWAN)
- 13. Vyberte dvierka procesora.
- 14. Vyberte chladič:
- 15. Vyberte procesor.
- 16. Vyberte opierku dlaní.
- 17. Vyberte modul ExpressCard/Smart Card/PCMCIA.
- 18. Vyberte zostavu displeja.
- **19.** Vyberte <u>zvukovú kartu</u>.
- 20. Vyberte Bluetooth.
- 21. Vyberte modem.
- 22. Vyberte podporné konzoly.
- 23. Odpojte kábel gombíkovej batérie od systémovej dosky.



24. Odpojte kábel tepelného ventilátora.



25. Vytiahnite kábel DC-In.



- 26. Odpojte tieto káble:
 - kábel reproduktora,
 - kábel Bluetooth,
 - kábel zvukovej karty.



27. Vyberte skrutky, ktoré zaisťujú systémovú dosku v počítači.



28. Nadvihnite ľavý kraj systémovej dosky, aby ste ju odpojili od konektorov portov a vyberte ju.



Montáž systémovej dosky

Montáž systémovej dosky

- 1. Systémovú vyrovnajte s konektormi portov a vložte ju do počítača.
- 2. Konektor na zadnej časti systémovej dosky zasuňte do panela V/V.
- 3. Systémovú dosku upevnite utiahnutím skrutiek.
- 4. Pripojte tieto káble:
 - kábel reproduktora,
 - kábel zvukovej karty,
 - kábel Bluetooth.
- 5. Pripojte kábel napájania jednosmerným prúdom k systémovej doske.
- 6. Konektor ventilátora pripojte k systémovej doske.
- 7. Pripojte kábel gombíkovej batérie k systémovej doske.
- 8. Namontujte späť podporné konzoly.

- 9. Namontujte späť modemovú kartu.
- 10. Namontujte späť kartu Bluetooth.
- **11.** Namontujte späť <u>zvukovú kartu</u>.
- 12. Namontujte späť montáž displeja.
- 13. Namontujte späť modul ExpressCard/Smart Card/PCMCIA.
- 14. Namontujte späť <u>opierku dlaní</u>.
- **15.** Namontujte späť <u>procesor</u>.
- 16. Namontujte späť <u>chladič</u>.
- 17. Namontujte späť dvierka procesora.
- 18. Namontujte späť kartu siete WLAN.
- 19. Namontujte späť kartu siete WWAN.
- 20. Namontujte späť pevný disk.
- 21. Namontujte späť optickú jednotku.
- 22. Namontujte späť klávesnicu.
- 23. Namontujte späť <u>rám klávesnice</u>.
- 24. Namontujte späť pamäť.
- 25. Namontujte späť zadný panel.
- 26. Namontujte späť kartu SD (secure digital).
- 27. Namontujte späť kartu SIM (subscriber identity module).
- 28. Namontujte späť <u>batériu</u>.
- 29. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Po dokončení práce v počítači.

Vybratie systémovej dosky

Gombíková batéria

Vybratie gombíkovej batérie

- 1. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Pred prácou na počítači.
- 2. Vyberte <u>batériu</u>.
- 3. Vyberte zadný panel.
- 4. Vyberte dvierka procesora.
- 5. Vyberte gombíkovú batériu zo systémovej dosky.



6. Gombíkovú batériu vypáčte a vyberte z priľnavej podložky.



Súvisiace prepojenia

Montáž gombíkovej batérie

Montáž gombíkovej batérie

- 1. Gombíkovú batériu vložte do batériovej priehradky.
- 2. Pripojte gombíkovú batériu k systémovej doske.
- 3. Namontujte späť dvierka procesora.
- 4. Namontujte späť zadný panel.
- 5. Namontujte späť batériu.

6. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti <u>Po dokončení práce v počítači</u>.

Súvisiace prepojenia

Vybratie gombíkovej batérie

Vstupno-výstupný panel

Vybratie vstupno-výstupného panela (V/V)

- 1. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Pred prácou na počítači.
- 2. Vyberte <u>batériu</u>.
- 3. Vyberte kartu SIM (subscriber identity module)
- 4. Vyberte kartu SD (secure digital)
- 5. Vyberte <u>zadný panel</u>.
- 6. Vyberte <u>pamäť.</u>
- 7. Vyberte <u>rám klávesnice</u>.
- 8. Vyberte <u>klávesnicu</u>.
- 9. Vyberte <u>optickú jednotku</u>
- 10. Vyberte pevný disk.
- 11. Vyberte kartu siete WWAN)
- 12. Vyberte kartu siete WLAN
- 13. Vyberte dvierka procesora.
- 14. Vyberte <u>chladič</u>.
- 15. Vyberte procesor.
- 16. Vyberte opierku dlaní.
- 17. Vyberte modul ExpressCard/Smart Card/PCMCIA.
- **18.** Vyberte <u>zostavu displeja</u>.
- 19. Vyberte zvukovú kartu.
- 20. Vyberte kartu Bluetooth.
- 21. Vyberte modemovú kartu.
- 22. Vyberte podporné konzoly.
- 23. Vyberte systémovú dosku.
- 24. Vyberte skrutky, ktoré zaisť ujú panel V/V.



25. Vytiahnite panel V/V.



Montáž vstupno-výstupného panela (V/V)

Montáž vstupno-výstupného panela (V/V)

- 1. Panel V/V vložte späť na pôvodné miesto.
- 2. Utiahnite skrutky, ktoré zaisťujú panel V/V.
- 3. Namontujte späť systémovú dosku.
- 4. Namontujte späť podporné konzoly.
- 5. Namontujte späť modemovú kartu.
- 6. Namontujte späť kartu Bluetooth.
- 7. Namontujte späť zvukovú kartu.
- 8. Namontujte späť zostavu displeja.
- 9. Namontujte späť modul ExpressCard/Smart Card/PCMCIA.
- 10. Namontujte späť opierku dlaní.
- 11. Namontujte späť procesor.
- 12. Namontujte späť chladič.
- 13. Namontujte späť dvierka procesora.
- 14. Namontujte späť kartu siete WLAN.
- 15. Namontujte späť kartu siete WWAN.
- 16. Namontujte späť pevný disk.
- 17. Namontujte späť optickú jednotku.
- **18.** Namontujte späť <u>klávesnicu</u>.
- 19. Namontujte späť <u>rám klávesnice</u>.
- 20. Namontujte späť pamäť.
- 21. Namontujte späť modemovú kartu.
- 22. Namontujte späť kartu SIM (subscriber identity module).
- 23. Namontujte späť kartu SD (secure digital).
- 24. Namontujte späť batériu.
- 25. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Po dokončení práce v počítači.

Súvisiace prepojenia

Vybratie vstupno-výstupného panela (V/V)
Napájací konektor

Vybratie napájacieho konektora

- 1. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Pred prácou na počítači.
- 2. Vyberte <u>batériu</u>.
- 3. Vyberte kartu SIM (subscriber identity module)
- 4. Vyberte kartu SD (secure digital).
- 5. Vyberte <u>zadný panel</u>.
- 6. Vyberte <u>pamäť.</u>
- 7. Vyberte <u>rám klávesnice</u>.
- 8. Vyberte <u>klávesnicu</u>.
- 9. Vyberte optickú jednotku.
- 10. Vyberte <u>pevný disk</u>.
- 11. Vyberte kartu siete WLAN
- 12. Vyberte kartu siete WWAN)
- **13.** Vyberte <u>dvierka procesora</u>.
- 14. Vyberte <u>chladič</u>.
- 15. Vyberte procesor.
- 16. Vyberte opierku dlaní.
- 17. Vyberte modul ExpressCard/Smart Card/PCMCIA.
- **18.** Vyberte <u>zostavu displeja</u>.
- 19. Vyberte zvukovú kartu.
- 20. Vyberte kartu Bluetooth.
- 21. Vyberte modemovú kartu.
- 22. Vyberte podporné konzoly.
- 23. Vyberte systémovú dosku.
- 24. Vytiahnite kábel s napájacími konektormi zo žliabku.



25. Vyberte napájací konektor.



Montáž napájacieho konektora

Montáž napájacieho konektora

- 1. Napájací konektor pripevnite k žliabku na ventilátore procesora.
- 2. Namontujte späť systémovú dosku.
- 3. Namontujte späť podporné konzoly.
- 4. Namontujte späť modemovú kartu.
- 5. Namontujte späť kartu Bluetooth.
- 6. Namontujte späť zvukovú kartu.
- 7. Namontujte späť montáž displeja.
- 8. Namontujte späť modul ExpressCard/Smart Card/PCMCIA.
- 9. Vyberte opierku dlaní.
- 10. Namontujte späť procesor.
- 11. Namontujte späť chladič.
- 12. Vyberte dvierka procesora.
- 13. Namontujte späť kartu siete WWAN.
- 14. Namontujte späť kartu siete WLAN.
- 15. Namontujte späť pevný disk.
- 16. Namontujte späť optickú jednotku.
- 17. Vyberte klávesnicu.
- 18. Vyberte rám klávesnice.
- 19. Namontujte späť pamäť.
- 20. Namontujte späť zadný panel.
- 21. Namontujte späť kartu SD (secure digital).
- 22. Namontujte späť kartu SIM (subscriber identity module).
- 23. Namontujte späť batériu.
- 24. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Po dokončení práce v počítači.

Súvisiace prepojenia

Vybratie napájacieho konektora.

Konektor modemu

Vybratie konektora modemu

- 1. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Pred prácou na počítači.
- 2. Vyberte <u>batériu</u>.
- 3. Vyberte zadný panel.
- 4. Vyberte <u>rám klávesnice</u>.
- 5. Vyberte <u>klávesnicu</u>.
- 6. Vyberte optickú jednotku.
- 7. Vyberte <u>pevný disk</u>.
- 8. Vyberte dvierka procesora.
- 9. Vyberte <u>opierku dlaní</u>.
- **10.** Vyberte <u>zostavu displeja</u>.
- **11.** Vyberte <u>podporné konzoly</u>.
- 12. Vytiahnite konektor modemu.



Súvisiace prepojenia

Montáž konektora modemu

Montáž konektora modemu

- 1. Konektor modemu vložte do žliabku na tepelnom ventilátore.
- 2. Namontujte späť podporné konzoly.
- 3. Namontujte späť montáž displeja.
- 4. Namontujte späť opierku dlaní.
- 5. Namontujte späť dvierka procesora.
- 6. Namontujte späť pevný disk.
- 7. Namontujte späť <u>optickú jednotku</u>.
- 8. Namontujte späť klávesnicu.

- 9. Namontujte späť <u>klávesnicu</u>.
- **10.** Namontujte späť <u>rám klávesnice</u>.
- 11. Namontujte späť <u>batériu</u>.
- 12. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Po dokončení práce v počítači.

Vybratie konektora modemu

Tepelný ventilátor

Vybratie tepelného ventilátora

- 1. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Pred prácou na počítači.
- 2. Vyberte <u>batériu</u>.
- 3. Vyberte <u>kartu SIM.</u>
- 4. Vyberte kartu SD.
- 5. Vyberte zadný panel.
- 6. Vyberte <u>pamäť</u>
- 7. Vyberte <u>rám klávesnice</u>.
- 8. Vyberte <u>klávesnicu</u>.
- 9. Vyberte <u>optickú jednotku</u>.
- 10. Vyberte <u>pevný disk</u>.
- 11. Vyberte kartu siete WLAN.
- 12. Vyberte kartu siete WWAN)
- 13. Vyberte dvierka procesora.
- 14. Vyberte <u>chladič</u>.
- 15. Vyberte procesor.
- 16. Vyberte opierku dlaní.
- 17. Vyberte modul ExpressCard/Smart Card/PCMCIA.
- 18. Vyberte zostavu displeja.
- **19.** Vyberte <u>podporné konzoly</u>.
- 20. Vyberte systémovú dosku.
- **21.** Kábel DC-In vyberte zo žliabku.



22. Vyberte skrutku, ktorá zaisťuje tepelný ventilátor.



23. Vyberte tepelný ventilátor.



Súvisiace prepojenia

Montáž tepelného ventilátora

Montáž tepelného ventilátora

- 1. Tepelný ventilátor vložte na pôvodné miesto.
- 2. Utiahnite zaisťovaciu skrutku tepelného ventilátora.
- 3. Namontujte späť systémovú dosku.
- 4. Namontujte späť podporné konzoly.
- 5. Namontujte späť montáž displeja.
- 6. Namontujte späť modul ExpressCard/Smart Card/PCMCIA.
- 7. Namontujte späť opierku dlaní.
- 8. Namontujte späť procesor.
- 9. Namontujte späť <u>chladič</u>.
- 10. Namontujte späť dvierka procesora.
- 11. Namontujte späť kartu siete WLAN.
- 12. Namontujte späť kartu siete WWAN.
- 13. Namontujte späť pevný disk.
- 14. Namontujte späť <u>optickú jednotku</u>.
- 15. Namontujte späť <u>klávesnicu</u>.
- **16.** Namontujte späť <u>rám klávesnice</u>.
- 17. Namontujte späť pamäť.
- **18.** Namontujte späť zadný panel.
- 19. Namontujte späť kartu SD (secure digital).
- 20. Namontujte späť kartu SIM (subscriber identity module).

- 21. Namontujte späť <u>batériu</u>.
- 22. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Po dokončení práce v počítači.

Vybratie tepelného ventilátora

Reproduktor

Vybratie reproduktorov

- 1. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Pred prácou na počítači.
- 2. Vyberte <u>batériu</u>.
- 3. Vyberte <u>kartu SD (secure digital)</u>.
- 4. Vyberte kartu SIM (subscriber identity module).
- 5. Vyberte <u>zadný panel</u>.
- 6. Vyberte <u>pamäť.</u>
- 7. Vyberte <u>rám klávesnice</u>.
- 8. Vyberte <u>klávesnicu</u>.
- 9. Vyberte optickú jednotku.
- 10. Vyberte <u>pevný disk</u>.
- 11. Vyberte kartu siete WLAN.
- 12. Vyberte kartu siete WWAN.
- 13. Vyberte dvierka procesora.
- 14. Vyberte chladič
- 15. Vyberte procesor
- 16. Vyberte opierku dlaní.
- 17. Vyberte modul ExpressCard/Smart Card/PCMCIA.
- **18.** Vyberte <u>zostavu displeja</u>.
- 19. Vyberte zvukovú kartu.
- 20. Vyberte kartu Bluetooth
- 21. Vyberte modemovú kartu.
- 22. Vyberte podporné konzoly.
- 23. Vyberte systémovú dosku.
- 24. Vyberte zaisťovacie skrutky reproduktorov.



25. Vyberte káble reproduktorov z vodiacich príchytiek.



26. Vyberte reproduktory.



Súvisiace prepojenia

Montáž reproduktorov

Montáž reproduktorov

- 1. Káble reproduktorov veďte príslušnými kanálmi.
- 2. Reproduktory vráťte do pôvodnej polohy.
- 3. Utiahnite zaisťovacie skrutky reproduktorov.
- 4. Namontujte späť systémovú dosku.
- 5. Namontujte späť podporné konzoly.
- 6. Namontujte späť modemovú kartu.
- 7. Namontujte späť kartu Bluetooth.
- 8. Namontujte späť zvukovú kartu.
- 9. Namontujte späť zostavu displeja.
- 10. Namontujte späť modul ExpressCard/Smart Card/PCMCIA.
- 11. Vyberte opierku dlaní.
- 12. Namontujte späť procesor.
- 13. Namontujte späť <u>chladič</u>.
- 14. Namontujte späť dvierka procesora.
- 15. Namontujte späť kartu siete WLAN.
- 16. Namontujte späť kartu siete WWAN.
- 17. Namontujte späť pevný disk.
- **18.** Namontujte späť <u>optickú jednotku</u>.
- **19.** Namontujte späť <u>klávesnicu</u>.
- 20. Namontujte späť <u>rám klávesnice</u>.

- 21. Namontujte späť pamäť.
- 22. Namontujte späť zadný panel.
- 23. Namontujte späť kartu SD (secure digital).
- 24. Namontujte späť kartu SIM (subscriber identity module).
- 25. Namontujte späť <u>batériu</u>.
- 26. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Po dokončení práce v počítači.

Vybratie reproduktorov

Rám displeja

Demontáž rámu displeja

- 1. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Pred prácou na počítači.
- 2. Vyberte <u>batériu</u>.
- **3.** Vypáčte spodný okraj rámu displeja.



4. Pokračujte po obvode až k hornému okraju rámu displeja.



5. vyberte rám displeja.



Súvisiace prepojenia

Montáž rámu displeja.

Montáž rámu displeja.

- 1. Rám displeja vložte na pôvodné miesto.
- 2. Zatlačte na okraj rámu displeja, aby zapadli výstupky. Začnite horným okrajom.
- 3. Postupujte po obvode smerom k spodnému okraju.
- 4. Namontujte späť <u>batériu</u>.
- 5. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Po dokončení práce v počítači.

Súvisiace prepojenia

Demontáž rámu displeja

Panel displeja

Vybratie panelu displeja

- 1. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Pred prácou na počítači.
- 2. Vyberte <u>batériu</u>.
- 3. vyberte <u>rám displeja</u>.
- 4. Vytiahnite zaisťovacie skrutky zadného panela.



5. Otočte displej a odpojte kábel systému LVDS.



6. Vyberte panel displeja zo zostavy displeja.



Montáž panelu displeja

Montáž panelu displeja

- 1. Vyrovnajte konzoly displeja do jednej línie s panelom displeja.
- 2. Utiahnite zaisťovacie skrutky panelu displeja.
- 3. Pripojte kábel systému LVDS do zadnej časti panelu displeja.
- 4. Umiestnite zobrazovací panel do krytu displeja.
- 5. Utiahnite zaisťovacie skrutky panelu displeja.
- 6. Namontujte späť <u>rám displeja</u>.
- 7. Namontujte späť <u>batériu</u>.
- 8. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti <u>Po dokončení práce v počítači</u>.

Súvisiace prepojenia

Vybratie panelu displeja

Závesy displeja

Demontáž závesov displeja

- 1. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Pred prácou na počítači.
- 2. Vyberte <u>batériu</u>.
- 3. Vyberte zadný panel.
- 4. Vyberte <u>rám klávesnice</u>.
- 5. Vyberte <u>klávesnicu</u>.
- 6. Vyberte optickú jednotku.
- 7. Vyberte <u>dvierka procesora</u>.
- 8. Vyberte <u>opierku dlaní</u>.
- 9. Vyberte zostavu displeja.
- 10. vyberte <u>rám displeja</u>.
- 11. Vyberte panel displeja.
- 12. Vyberte zaisťujúce skrutky závesov displeja.



13. Vyberte čapy závesov displeja.



14. Otočte pravú podporu závesu do zvislej polohy.



15. Kábel antény vedený pravou podporou závesu prestrčte otvorom na pravej strane.



16. Pravú podporu závesu posuňte pozdĺž anténových káblov a vyberte ju.



17. Vyberte čap ľavého závesu displeja.



18. Vyberte ľavú podporu závesu displeja.



19. Uvoľnite a vyberte ľavú podporu závesu z káblov.



Súvisiace prepojenia

Montáž závesov displeja

Montáž závesu displeja

- 1. Ľavú podporu závesu nahraď te odsadeným koncom smerujúcim dovnútra.
- 2. Káble systému LVDS a kamery veďte cez štrbiny v podpore závesu smerom do stredu krytu displeja.
- 3. Ľavý záves displeja vložte do podpory závesu.
- 4. Čap ľavého závesu displeja nasuňte na koniec ľavého závesu.
- 5. Káble antény veďte pravou podporou závesu, pričom výstupok podpory závesu smeruje dovnútra.
- 6. Káble antény veďte štrbinami v podpore závesu smerom k stredu krytu displeja.
- 7. Pravý záves displeja vložte do pravej podpory závesu.
- 8. Čap pravého závesu displeja nasuňte na koniec pravého závesu.
- 9. Vložte upevňovacie skrutky závesu displeja a utiahnite ich.
- 10. Namontujte späť panel displeja.
- **11.** Namontujte späť <u>rám displeja</u>.
- 12. Namontujte späť zostavu displeja.
- 13. Namontujte späť opierku dlaní.
- 14. Namontujte späť dvierka procesora.
- 15. Namontujte späť pevný disk.
- 16. Namontujte späť optickú jednotku.
- 17. Namontujte späť klávesnicu.
- **18.** Namontujte späť <u>rám klávesnice</u>.
- 19. Namontujte späť zadný panel.
- 20. Namontujte späť batériu.

21. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Po dokončení práce v počítači.

Súvisiace prepojenia

Demontáž závesov displeja

35

Kamera

Vybratie kamery

- 1. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Pred prácou na počítači.
- 2. Vyberte <u>batériu</u>.
- 3. vyberte <u>rám displeja</u>.
- 4. Vyberte <u>panel displeja</u>.
- 5. Odpojte kábel kamery.



6. Povoľte zaisťovacie skrutky kamery a mikrofónu.



7. Nadvihnite modul kamery a vyberte ho.



Montáž kamery

Montáž kamery

- 1. Modul kamery umiestnite na kryt displeja.
- 2. Vložte späť upevňovaciu skrutku kamery a utiahnite ju.
- 3. Pripojte kábel kamery ku kamerovému modulu.
- 4. Namontujte späť panel displeja.
- 5. Namontujte späť rám displeja.
- 6. Namontujte späť <u>batériu</u>.
- 7. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Po dokončení práce v počítači.

Súvisiace prepojenia

Vybratie kamery

Technické údaje

Technické údaje

POZNÁMKA: Ponuka sa môže líšiť podľa oblasti. Nasledujúce technické údaje obsahujú len informácie, ktorých dodanie s počítačom je požadované zákonom. Ďalšie informácie týkajúce sa konfigurácie počítača získate kliknutím na položku Štart → Pomoc a technická podpora. Potom vyberte možnosť zobrazenia informácií o počítači.

Informácie o systéme		
Čipová súprava		
Latitude 5420/E5420/ 5520/E5520	čipová súprava Intel HM65 Express	
Latitude E5420m/E5520m	čipová súprava Intel GM45 Express	
Šírka zbernice DRAM	64 bitov	
Flash EPROM	SPI 32 Mb	
Zbernica PCIe Gen1	100 MHz	
Procesor		
Туру		
Latitude 5420/E5420/ 5520/E5520	typový rad Intel Core i3/i5/i7	
Latitude E5420m/E5520m	typový rad Intel Core 2	
	typový rad Intel Celeron (Socket P)	
Pamäť		
Konektor pamäte	dve zásuvky SODIMM	
Kapacita pamäte	1 GB, 2 GB, 4 GB alebo 8 GB	
Typ pamäte		
Latitude 5420/E5420/5520/E5520	DDR3 SDRAM, 1333 MHz	
Latitude E5420m/E5520m	DDR3 SDRAM, 1066 MHz	
Minimálna pamäť	1 GB	
Maximálna pamäť	8 GB	
	POZNÁMKA: Viac ako 4 GB pamäte podporujú len 64- bitové operačné systémy.	

Audio	
Тур	dvojkanálové audio s vysokou rozlišovacou schopnosťou
Radič	92HD90B
Stereo konverzia	24-bitová (analóg-digitál a digitál-analóg)
Rozhranie:	
Interné	audio s vysokou rozlišovacou schopnosťou
Externé	zásuvka na mikrofón, zásuvky na stereofónne slúchadlá/ externé reproduktory
Reproduktory	1,5 W stereo
Interný zosilňovač pre reproduktory	1,5 W mono
Ovládanie hlasitosti	tlačidlá na ovládanie multimédií
Video	
Тур	Intel UMA video
Dátová zbernica	integrované video
Radič grafickej karty	
Latitude 5420/E5420/5520/E5520	Intel HD Graphics
	Intel HD Graphics 3000
Latitude E5420m/E5520m	Intel GM45
Výstup	15-kolíkový video konektor
	19-kolíkový konektor HDMI
Komunikačné rozhrania	
Sieťový adaptér	10/100/1000 Mb/s Ethernet LAN
Bezdrôtové rozhrania	interné karty WLAN, WWAN a podpora bezdrôtovej technológie Bluetooth
Porty a konektory	
Audio	zásuvka na mikrofón, stereo zásuvka na slúchadlá/ reproduktory
Video	15-kolíkový VGA video konektor
Napájací adaptér	Konektor RJ-45
USB	tri 4-kolíkové konektory USB 2.0, jeden konektor eSATA/USB 2.0
Čítačka pamäťových kariet	Čítačka pamäťových kariet 5 v 1

Obrazovka	
Тур	displej s bielymi diódami LED (WLED)
Veľkosť	
Latitude 5420/E5420/E5420m	14-palcový displej WLED s vysokým rozlíšením
Latitude 5520/E55420/E5520m	15,6-palcový displej WLED s vysokým rozlíšením
Aktívna oblasť (X/Y)	
Latitude 5420/E5420/E5420m	309,60 mm/173,90 mm
Latitude 5520/E55420/E5520m	344,20 mm/193,50 mm
Rozmery:	
Výška	
Latitude 5420/E5420/E5420m	192,50 mm (7,57")
Latitude 5520/E55420/E5520m	210,00 mm (8,27")
Šírka	
Latitude 5420/E5420/E5420m	324,00 mm (12,75")
Latitude 5520/E55420/E5520m	360,00 mm (14,17")
Z-Výška	
Latitude 5420/E5420/E5420m	5,20 mm (0,20")
Latitude 5520/E55420/E5520m	5,80 mm (0,23")
Uhlopriečka	
Latitude 5420/E5420/E5420m	344,6 mm (14,00")
Latitude 5520/E55420/E5520m	396,24 mm (15,60")
Maximálne rozlíšenie	
Latitude 5420/E5420/E5420m	
HD	1366 x 768 s 262 000 farieb
HD+	1600 x 900 s 262 000 farieb
Latitude 5520/E55420/E5520m	
HD	1366 x 768 s 263 000 farieb
FHD	1920 x 1080 s 262 000 farieb
Typický jas	200 nitov
Prevádzkový uhol	0° (zatvorený) až 135°
Obnovovacia rýchlosť	60 Hz
Minimálne zorné uhly:	
Vodorovný	+40°/40°
Zvislý	+10°/-30°

Obrazovka

Rozstup pixlov	
Latitude 5420/E5420/E5420m	
HD	0,2265 mm x 0,2265 mm
HD+	0,1935 mm x 0,1935 mm
Latitude 5520/E55420/E5520m	
HD	0,2520 mm x 0,2520 mm
FHD	0,1935 mm x 0,1935 mm
Klávesnica	
Počet klávesov	Spojené štáty americké: 86 klávesov, Spojené kráľovstvo: 87 klávesov, Brazília: 87 klávesov a Japonsko: 90 klávesov
Rozloženie	QWERTY/AZERTY/Kanji
Dotykový panel	
Aktívna oblasť	
Os X	80,00 mm
Os Y	40,70 mm
Batéria	
Тур	4, 6 alebo 9-článková "inteligentná" lítium-iónová
Rozmery:	
Výška	
4, 6 a 9-článková	20,00 mm (0,79")
Šírka	
4 a 6-článková	208,00 mm (8,18")
9-článková	214,00 mm (8,43")
Hĺbka	
4 a 6-článková	48,08 mm (1,89")
9-článková	71,79 mm (2,83")
Hmotnosť	
4-článková	240,00 g (0,53 lb)
6-článková	344,73 g (0,76 lb)
6-článková 9-článková	344,73 g (0,76 lb) 508,20 g (1,12 lb)

Batéria		
4-článková	14,8 V=	
6 a 9-článková	11,1 V=	
Teplotný rozsah:		
Prevádzkový	0 °C až 50 °C (32 °F až 1	22 °F)
Mimo prevádzky	–40 °C až 85 °C (–40 °F	až 185 °F)
	POZNÁMKA: Baté uvedenom sklado napätia.	rie si dokážu uchovať vo vyššie vacom teplotnom rozsahu 100 %
	POZNÁMKA: Baté teplotám v rozsah výkonu.	erie dokážu tiež odolať skladovacím u –20 °C až +60 °C bez zníženia
Gombíková batéria	3 V CR2032, lítiová goml	bíková batéria
Sieťový adaptér		
Vstupné napätie	100 V~ až 240 V~	
Vstupný prúd (maximálny)	1,5 A, 1,6 A alebo 1,7 A	
Vstupná frekvencia	50 Hz až 60 Hz	
Výstupný výkon	65 W alebo 90 W	
Výstupný prúd	65 W	90 W
	3,34 A (trvalý)	4,62 A (trvalý)
Menovité výstupné napätie	19,5 +/- 1,0 V=	
Rozmery:		
	65 W	90 W
Výška	16,00 mm (0,63")	16,00 mm (0,63")
Šírka	66,00 mm (2,60")	70,00 mm (2,76")
Dĺžka	127,00 mm (5,00")	147,00 mm (5,79")
Teplotný rozsah:		
Prevádzkový	0 °C až 40 °C (32 °F až 104 °F)	
Mimo prevádzky	–40 °C až 70 °C (−40 °F a	až 158 °F)
Fyzické vlastnosti		

Výška Latitude 5420/E5420/E5420m Latitude 5520/E5520/E5520m

29,90 mm až 32,50 mm (1,18" až 1,28") 30,20 mm až 33,20 mm (1,19" až 1,31")

Šírka

Fyzické vlastnosti		
Latitude 5420/E5420/E5420m	350,00 mm (13,78")	
Latitude 5520/E5520/E5520m	388,00 mm (15,28")	
Hĺbka		
Latitude 5420/E5420/E5420m	240,00 mm (9,45")	
Latitude 5520/E5520/E5520m	251,00 mm (9,88")	
Hmotnosť		
Latitude 5420/E5420/E5420m	2,27 kg (5,00 lb)	
Latitude 5520/E5520	2,54 kg (5,60 lb)	
Latitude E5520m	2,63 kg (5,80 lb)	

Nároky na prostredie

Teplota:	
Prevádzkový	0 °C až 35 °C (32 °F až 95 °F)
Skladovanie	–40 °C až 65 °C (–40 °F až 149 °F)
Relatívna vlhkosť (maximálna):	
Prevádzková	10 % až 90 % (nekondenzujúca)
Skladovanie	5 % až 95 % (nekondenzujúca)
Nadmorská výška (maximálna):	
Prevádzková	–15,20 m až 3048 m (–50 stôp až 10 000 stôp)
Mimo prevádzky	–15,20 m až 10 668 m (–50 stôp až 35 000 stôp)
Hladina vzduchom prenášaných kontaminantov	G1 alebo nižšia, podľa normy ISA-S71.04–1985

Nastavenie systému

Prehl'ad

Nastavenie systému vám umožňuje:

- zmenu informácií o konfigurácii systému po pridaní, zmene alebo odstránení hardvéru z počítača,
- nastavenie alebo zmenu možnosti voliteľnú používateľom, napr. hesla používateľa,
- prečítanie aktuálneho množstva pamäte alebo nastavenie typu nainštalovaného pevného disku.

VAROVANIE: Ak nie ste počítačový expert, nemeňte nastavenia tohto programu. Mohli by ste narušiť správnu funkciu počítača.

Spustenie nastavenia systému

- 1. Zapnite (alebo reštartujte) počítač.
- 2. Keď je zobrazené modré logo DELL, musíte čakať, kým sa neukáže výzva F2.
- 3. Keď sa zobrazí výzva F2, ihneď stlačte kláves <F2>.

POZNÁMKA: Výzva F2 znamená, že sa klávesnica inicializovala. Táto výzva sa môže zobraziť iba na krátky čas, preto treba pozorne sledovať displej a hneď pri jej objavení stlačiť kláves <F2>. Ak stlačíte kláves <F2> skôr, než sa táto výzva objaví, nebude to mať žiadny účinok.

 Ak budete čakať pridlho a zobrazí sa logo operačného systému, vyčkajte až kým neuvidíte pracovnú plochu Microsoft Windows, potom vypnite počítač a skúste znovu.

Možnosti nastavenia systému



POZNÁMKA: V závislosti od konkrétneho počítača a nainštalovaných zariadení sa položky uvedené v tejto časti môžu alebo nemusia zobraziť.

Všeobecné

Informácie o systéme	V tejto časti sú uvedené predovšetkým hlavné funkcie hardvéru počítača.
	Informácie o systéme
	Informácie o pamäti
	Informácie o procesore
	Informácie o zariadení
Informácie o batérii	Zobrazuje sa stav batérie a typ sieťového adaptéra pripojeného k počítaču.
Zavádzacia postupnosť	Umožňuje zmeniť poradie, v akom počítač hľadá operačný systém.
	Disketová jednotkaInterný pevný disk

Všeobecné	
	Pamäťové zariadenie USB
	Jednotka CD/DVD/CD-RW
	Sieťový radič na doske
	Sieťový radič CardBus
Možnosti zoznamu zavádzania	Umožňuje zmeniť možnosti zavádzania systému.
	• Starší
	• UEFI
Dátum/Čas	Umožňuje zmeniť dátum a čas.
Konfigurácia systému	
Integrovaný sieťový radič	Umožňuje nakonfigurovať integrovaný sieťový radič. Máte tieto možnosti:
	• zakázané;
	• povolené;
	 povolené s protokolom PXE;
	 povolené s obrazovým serverom.
	Predvolené nastavenie: Povolené s protokolom PXE
Správa systému	Umožňuje ovládať mechanizmy správy systému. Máte tieto možnosti:
	• zakázané;
	• iba upozornenia;
	• ASF 2.0
	• DASH/ASF 2.0.
	Predvolené nastavenie: Zakázané
Sériový port	ldentifikuje a určuje nastavenia sériového portu. Pre sériový port môžete nastaviť nasledujúce možnosti:
	• zakázané;
	• automaticky;
	• COM1;
	• COM2;
	• COM3;
	• COM4.
	POZNÁMKA: Operačný systém môže vyčleniť zdroje aj vtedy, keď je toto nastavenie zakázané.
Paralelný port	Umožňuje nakonfigurovať paralelný port na doku. Máte tieto možnosti:
	• zakázané;
	• AT;
	• PS2;
	• ECP;
	• DMA1;

Konfigurácia systému

	• DMA3.
	Predvolené nastavenie: AT
Sériový port	Umožňuje nakonfigurovať integrovaný sériový port. Máte tieto možnosti:
	 zakázané; COM1; COM2; COM3; COM4.
	Predvolené nastavenie: COM1
Prevádzka SATA	Umožňuje nakonfigurovať ovládač internej jednotky SATA. Máte tieto možnosti:
	 zakázané; ATA; AHCI.
	Predvolené nastavenie: AHCI
	POZNÁMKA: Zariadenie SATA je nakonfigurované tak, aby podporovalo režim RAID.
Radič USB	Umožňuje ovládať radič USB. Máte tieto možnosti:
	 povoliť radič USB; zakázať pamäťové zariadenie USB; zakázať radič USB.
	Predvolené nastavenie: Povoliť radič USB
Hlásenia SMART	Umožňuje aktivovať monitorovaciu technológiu SMART. Predvolené nastavenie: Zakázané
Disketová jednotka	Umožňuje aktivovať disketové jednotky. Máte tieto možnosti:
	zakázané;povolené.
	Predvolené nastavenie: Zakázané
Rôzne zariadenia	Umožňuje aktivovať alebo zakázať tieto zariadenia:
	 interný modem, Fixed Bay, porty eSATA, ochrana pevného disku proti pádu, externý port USB, mikrofón, kamera.
	Môžete tiež spoločne povoliť alebo zakázať pamäťovú kartu a rozhranie 1394. Predvolené nastavenie: Všetky zariadenia sú povolené.

Konfigurácia systému	
Podsvietenie klávesnice	Umožňuje nakonfigurovať podsvietenie klávesnice. Máte tieto možnosti:
	 zakázané, úroveň 25 %, úroveň 50 %, úroveň 50 %, úroveň 100 %.
	Predvolené nastavenie: Úroveň 75 %
Jednotky	Umožňuje nakonfigurovať jednotky SATA na doske. Máte tieto možnosti:
	 SATA-0 SATA-1 SATA-4 SATA-5
	Predvolené nastavenie: Všetky jednotky sú povolené.
Video	
Jas displeja LCD	Umožňuje nastaviť jas displeja v závislosti od zdroja napájania (pri napájaní batériou a so sieťovým adaptérom).
POZNÁMKA: Nastavenie Vid	leo je viditeľné iba vtedy, keď je do systému nainštalovaná grafická karta.
Heslo správcu	Umožňuje nastaviť, zmeniť alebo odstrániť heslo správcu.
	POZNÁMKA: Pred nastavením hesla do systému alebo prístupu na pevný disk musíte nastaviť heslo správcu.
	POZNÁMKA: Po úspešnej zmene hesla sa táto zmena prejaví okamžite.
	POZNÁMKA: Pri vymazaní hesla správcu sa automaticky vymaže aj heslo do systému a heslo prístupu na pevný disk.
	POZNÁMKA: Po úspešnej zmene hesla sa táto zmena prejaví okamžite.
	Predvolené nastavenie: Nie je nastavené
Systémové heslo	Umožňuje nastaviť, zmeniť alebo odstrániť systémové heslo.
	POZNÁMKA: Po úspešnej zmene hesla sa táto zmena prejaví okamžite.
	Predvolené nastavenie: Nie je nastavené
Heslo prístupu na interný pevný disk HDD-0	Umožňuje nastaviť alebo zmeniť vnútornú jednotku pevného systémového disku.
	POZNÁMKA: Po úspešnej zmene hesla sa táto zmena prejaví okamžite.
	Predvolené nastavenie: Nie je nastavené
Vynechanie hesla	Umožňuje povoliť alebo zakázať možnosť vynechať heslo prístupu do systému alebo na interný pevný disk, pokiaľ je nastavené. Máte tieto možnosti:
	• zakázané;

Zabezpečenie

	• znovu umožniť vynechanie.
	Predvolené nastavenie: Zakázané
Zmena hesla	Umožňuje zapnúť zakázanie prístupu do systému a na pevný disk, ak je nastavené heslo správcu.
	Predvolené nastavenie: Možnosť Povoliť zmeny hesla aj inou osobou ako správca nie je vybraná.
Silné heslo	Umožňuje vynútiť zadávanie iba silných hesiel. Predvolené nastavenie: Možnosť Povoliť silné heslá nie je vybraná.
Prístup k OROM pomocou klávesnice	Umožňuje počas zavádzania systému zobraziť pomocou klávesových skratiek obrazovky konfigurácie ROM. Máte tieto možnosti:
	 povoliť; povoliť raz; zakázať.
	Predvolené nastavenie: Povoliť
Zabezpečenie modulu TPM	Umožňuje povoliť modul TPM počas spúšťania programu POST. Predvolené nastavenie: Voľba je zakázaná.
Computrace	Umožňuje povoliť alebo zakázať voliteľný softvér Computrace. Máte tieto možnosti:
	 deaktivovať; zakázať; aktivovať.
	POZNÁMKA: Možnosti aktivovať a deaktivovať trvalo aktivujú resp. deaktivujú túto funkciu. Ďalšie zmeny už nebudú povolené.
	Predvolené nastavenie: Deaktivovať
Podpora procesora XD	Umožní povoliť režim Execute Disable procesora. Predvolené nastavenie: Povoliť podporu procesora XD
Zmeny nastavení bez oprávnenia správcu	Umožní určiť, či je možné vykonávať zmeny týchto nastavení vtedy, keď je nastavené heslo správcu. Ak je táto možnosť zakázaná, možnosti nastavení budú uzamknuté a dostupné iba na heslo správcu.
Konfigurácia hesla	Umožní vám určiť minimálnu a maximálnu dĺžku systémového hesla a hesla správcu.
Blokovanie heslom správcu	Umožní zabrániť používateľom vstúpiť do nastavení, pokiaľ je nastavené heslo správcu. Predvolené nastavenie: Možnosť Povoliť blokovanie heslom správcu nie je vybraná.
Výkon	
Podpora viacjadrových procesorov	V tomto poli môžete určiť, či môže byť proces spustený na jednom jadre alebo na všetkých jadrách. Výkon niektorých aplikácií sa so zvýšením počtu jadier zlepší. Táto možnosť je štandardne povolená. Pomocou nej môžete povoliť alebo zakázať podporu viacerých jadier procesora. Máte tieto možnosti:

Výkon

	 všetky; 1; 2.
	Predvolené nastavenie: Všetky
Intel® SpeedStep™	Umožňuje povoliť alebo zrušiť funkciu Intel SpeedStep. Predvolené nastavenie: Povoliť funkciu SpeedStep
Ovládanie stavov C	Umožní povoliť alebo zakázať ďalšie stavy spánku procesora. Predvolené nastavenie: Možnosti Stavy C, C3, C6, Rozšírené stavy C a C7 sú povolené.
Obmedziť CPUID	Umožní stanoviť maximálnu hodnotu, ktorú štandardná funkcia CPUID procesora bude podporovať. Predvolené nastavenie: Povoliť funkciu CPUID
Intel® TurboBoost ^{TM}	Umožňuje povoliť alebo zakázať režim Intel TurboBoost pre procesor. Predvolené nastavenie: Povoliť funkciu Intel TurboBoost
Riadenie hypervlákien	Umožňuje povoliť alebo zakázať používanie hypervlákien. Predvolené nastavenie: Povolené
Správa napájania	
Správanie napájania	Umožňuje povoliť alebo zakázať automatické zapnutie počítača, pokiaľ je pripojený sieťový adaptér. Predvolené nastavenie: Možnosť Zobudenie po pripojení sieťového adaptéra nie je
Čas automatického zapnutia	Vybrana. Môžete nastaviť čas, kedy sa má počítač automaticky zapnúť. Máte tieto možnosti:
	 zakázané; každý deň; pracovné dni.
	Predvolené nastavenie: Zakázané
Podpora zobúdzania pomocou USB	Môžete určiť, či sa počítač po pripojení zariadenia USB má prebudiť z pohotovostného režimu.
	POZNÁMKA: Táto funkcia je aktívna, len ak je pripojený sieťový adaptér. Ak odpojíte sieťový adaptér od počítača v pohotovostnom režime, nastavenie systému zruší napájanie všetkých portov USB s cieľom šetriť kapacitu batérie.
Ovládanie bezdrôtového pripojenia	Umožňuje zapnúť alebo vypnúť funkciu, ktorá automaticky prepína z káblových alebo bezdrôtových sietí bez ohľadu na fyzické spojenie. Predvolené nastavenie: Zakázané
Prebudenie počítača po sieti	Môžete povoliť alebo zakázať funkciu, ktorá zapne vypnutý počítač po signáli prijatom cez sieť LAN. Predvolené nastavenie: Zakázané
ExpressCharge	Môžete povoliť alebo zakázať funkciu ExpressCharge.
	• štandardné;

Správa napájania	
	• ExpressCharge.
	Predvolené nastavenie: Štandardné
Správanie nabíjačky	Môžete povoliť alebo zakázať nabíjačku batérie. Máte tieto možnosti:
	zakázané;povolené.
	Predvolené nastavenie: Povolené
Správanie testu POST	
Varovania adaptéra	Umožňuje povoliť alebo zakázať varovné správy systému BIOS, pokiaľ používate určitý typ napájacích adaptérov. Predvolené nastavenie: Povoliť varovania adaptéra
Myš/dotyková podložka	Môžete definovať reakciu systému na vstupy z myši a dotykovej podložky. Máte tieto možnosti:
	 sériová myš; myš PS2; dotyková podložka/myš PS-2.
	Predvolené nastavenie: Dotyková podložka/myš 2
Povoliť funkciu Numlock	Môžete povoliť funkciu Numlock pri spúšťaní počítača. Predvolené nastavenie: Povoliť sieť
Emulácia USB	Umožňuje povoliť alebo zakázať staršiu funkciu emulácie USB. Predvolené nastavenie: Povoliť staršiu funkciu emulácie USB .
Emulácia klávesu Fn	Môžete nastaviť, či sa má stlačením tlačidla <scroll lock=""> simulovať funkcia klávesu <fn></fn></scroll>
	Predvolené nastavenie: Povoliť emuláciu klávesu Fn
Klávesové skratky testu POST	Môžete povoliť zobrazenie správy na prihlasovacej obrazovke obsahujúcej poradie klávesov, ktorými sa používateľ dostane do ponuky možností nastavenia systému. Predvolené nastavenie: Povoliť ponuku možností zavádzania F12
Fastboot	Môžete určiť nastavenie, pomocou ktorého je možné urýchliť proces zavádzania systému. Máte tieto možnosti:
	 minimálne; podrobne; automaticky.
	Predvolené nastavenie: Podrobne
Podpora virtualizácie	
Virtualizácia	Umožňuje povoliť alebo zrušiť technológiu virtualizácie spoločnosti Intel. Predvolené nastavenie: Povoliť technológiu virtualizácie spoločnosti Intel

Bezdrôtové pripojenie	
Bezdrôtový prepínač	Umožňuje nastaviť, ktoré bezdrôtové zariadenia bude možné ovládať bezdrôtovým prepínačom. Máte tieto možnosti:
	• WWAN;
	• WLAB;
	Bluetooth.
	Predvolené nastavenie: Sú vybrané všetky možnosti.
Povoliť bezdrôtové zariadenie	Umožňuje povoliť alebo zakázať bezdrôtové zariadenia.
Údržba	
Servisný štítok	Zobrazí servisný štítok počítača.
Inventárny štítok	Umožňuje vytvoriť inventárny štítok systému, ak ešte nebol nastavený. Táto možnosť nie je štandardne nastavená.
Hlásenia SERR	Riadi mechanizmus hlásení SERR. Táto možnosť nie je štandardne nastavená. Niektoré grafické karty vyžadujú, aby bol mechanizmus hlásení SERR zakázaný.
Systémové záznamy	
Udalosti systému BIOS	Môžete zobraziť a vymazať udalosti POST systému BIOS.
Udalosti DellDiag	Môžete zobraziť a vymazať udalosti DellDiag
Tepelné udalosti	Môžete zobraziť a vymazať tepelné udalosti.
Udalosti napájania	Môžete zobraziť a vymazať udalosti napájania.
Udalosti BIOS Progress	Môžete zobraziť a vymazať udalosti BIOS Progress.
Diagnostika

Diagnostika

Indikátory stavu zariadenia

ර	Svieti, keď zapnete počítač, a bliká, keď je počítač v režime riadenia spotreby.
0	Svieti vtedy, keď počítač číta alebo zapisuje údaje.
Ð	Neprerušovane svieti alebo bliká, čím indikuje stav nabitia batérie.
«A»	Svieti vtedy, ak je povolená bezdrôtová sieť.
*	Svieti vtedy, ak je povolená bezdrôtová technológia Bluetooth. Ak chcete bezdrôtovú technológiu Bluetooth vypnúť, kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu v paneli úloh a vyberte možnosť Vypnúť rádiovú technológiu Bluetooth

Stav nabitia batérie

Ak je počítač pripojený do elektrickej zásuvky, indikátor batérie funguje takto:

Striedavo bliká žlté a modré svetlo	K laptopu je pripojený sieťový adaptér, ktorý spoločnosť Dell neoverila alebo ho nepodporuje.
Striedavo bliká žlté svetlo a trvalo svieti modré svetlo	Dočasná porucha batérie s pripojeným napájacím adaptérom.
Trvalo bliká žlté svetlo	Závažná porucha batérie s pripojeným napájacím adaptérom.
Svetlo nesvieti	Batéria je v stave plného nabitia s pripojeným sieťovým adaptérom.
Neprerušovane svieti biele svetlo	Batéria je v stave plného nabitia s pripojeným sieťovým adaptérom.

Stav a nabitie batérie

Ak chcete skontrolovať nabitie batérie, stlačte a uvoľnite tlačidlo na ukazovateli stavu nabitia batérie, čím sa rozsvietia kontrolky úrovne nabitia. Každá z nich predstavuje približne 20 percent celkovej kapacity batérie. Ak sa napríklad rozsvietia štyri kontrolky, znamená to, že batéria má ešte 80 % svojej kapacity. Ak sa nerozsvieti žiadna kontrolka, batéria je vybitá.

Ak chcete skontrolovať stav batérie pomocou ukazovateľa stavu nabitia, stlačte a podržte tlačidlo na ukazovateli aspoň na tri sekundy. Ak sa nerozsvieti žiadna kontrolka, je batéria v dobrom stave a ostáva jej aspoň 80 percent pôvodnej kapacity. Každá kontrolka predstavuje postupnú degradáciu stavu batérie. Ak sa zobrazí päť kontroliek, ostáva batérii menej než 60 percent kapacity a mali by ste uvažovať o jej výmene.

Indikátory stavu klávesnice

Kontrolky umiestnené nad klávesnicou indikujú tieto stavy:







Svieti, keď je povolená numerická klávesnica.

Svieti, keď sa aktivuje funkcia Caps Lock.

Zapne sa, keď sa aktivuje funkcia Scroll Lock.

Kontaktovanie spoločnosti Dell

Kontaktovanie spoločnosti Dell



POZNÁMKA: Ak nemáte aktívne pripojenie na internet, kontaktné informácie nájdete vo faktúre, dodacom liste, účtenke alebo v produktovom katalógu spoločnosti Dell.

Spoločnosť Dell ponúka niekoľko možností podpory a servisu on-line a telefonicky. Dostupnosť sa však líši v závislosti od danej krajiny a produktu a niektoré služby nemusia byť vo vašej oblasti dostupné. Kontaktovanie spoločnosti Dell v súvislosti s predajom, technickou podporou alebo službami zákazníkom:

- 1. Navštívte webovú lokalitu support.dell.com.
- 2. Vyberte kategóriu podpory.
- **3.** Ak nie ste zákazník z USA, vyberte kód svojej krajiny v dolnej časti stránky alebo voľbou **Všetky** zobrazte všetky možnosti.
- 4. V závislosti od konkrétnej potreby vyberte prepojenie na vhodnú službu alebo technickú podporu.