Dell Latitude E6530 Manual do proprietário



Modelo regulamentar: P19F Tipo regulamentar: P19F001

Notas, avisos e advertências

NOTA: Uma NOTA indica informações importantes para melhor utilizar o computador.

AVISO: Um AVISO indica potenciais danos do hardware ou a perda de dados e explica como evitar o problema.

ADVERTÊNCIA: Uma ADVERTÊNCIA indica potenciais danos no equipamento, lesões corporais ou mesmo morte.

© 2013 Dell Inc. Todos os direitos reservados.

Marcas comerciais utilizadas neste documento: Dell[™], o logótipo DELL, Dell Precision[™], Precision ON[™], ExpressCharge[™], Latitude[™], Latitude ON[™], OptiPlex[™], Venue[™], Vostro[™] e Wi-Fi Catcher[™] são marcas comerciais da Dell Inc. Intel[®], Pentium[®], Xeon[®], Core[™], Atom[™], Centrino[®] e Celeron[®] são marcas comerciais registadas ou marcas comerciais da Intel Corporation nos Estados Unidos e noutros países. AMD[®] é marca comerciai registada e AMD Opteron[™], AMD Phenon[™], AMD Sempron[™], AMD Athlon[™], ATI Radeon[™] e ATI FirePro[™] são marcas comerciais da Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft[®], Windows[®], MS-DOS[®], Windows Vista[®], o botão de iniciar do Windows Vista e Office Outlook[®] são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou noutros países. Blu-ray Disc[™] é uma marca comercial da Blu-ray Disc Association (BDA), licenciada para utilização em discos e leitores. A marca nominativa Bluetooth[®] é uma marca comercial registada da Bluetooth[®] SIG, Inc. e qualquer utilização desta marca por parte da Dell é feita sob licença. Wi-Fi[®] é uma marca comercial registada da Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

2013 - 12

 \wedge

А

Rev. A01

Índice

1 Trabalhar no computador	7
Antes de efectuar qualquer procedimento no interior do computador	7
Desligar o computador	8
Após efectuar qualquer procedimento no interior do computador	9
2 Retirar e instalar componentes	11
Ferramentas recomendadas	11
Retirar o cartão SD (Secure Digital)	11
Instalar o cartão SD (Secure Digital)	11
Retirar a ExpressCard	12
Instalar a ExpressCard	12
Retirar a bateria	12
Instalar a bateria	13
Retirar o cartão SIM (Subscriber Identity Module)	13
Instalar o cartão SIM (Subscriber Identity Module)	13
Retirar a tampa da base	13
Instalar a tampa da base	14
Retirar a borda do teclado	14
Instalar a borda do teclado	15
Retirar o teclado	15
Instalar o teclado	17
Retirar a unidade de disco rígido	17
Instalar a unidade de disco rígido	
Retirar a unidade óptica	19
Instalar a unidade óptica	20
Retirar a memória	21
Instalar a memória	21
Retirar o processador	22
Instalar o processador	22
Retirar a placa de rede de área local sem fios (WLAN)	22
Instalar a placa WLAN	23
Retirar o dissipador de calor	24
Instalar o dissipador de calor	24
Retirar a placa de Bluetooth	25
Instalar a placa Bluetooth	
Retirar a placa do modem	26
Instalar a placa do modem	27
Retirar os altifalantes	28

Instalar os altifalantes	
Retirar a pilha tipo moeda	29
Instalar a pilha tipo moeda	
Retirar o compartimento da ExpressCard	
Instalar o compartimento da ExpressCard	31
Retirar a porta do conector de alimentação	
Instalar a porta do conector de alimentação	32
Retirar a placa do LED de alimentação	
Instalar a placa do LED de alimentação	33
Retirar a placa de entrada/saída (E/S)	
Instalar a placa de entrada/saída (E/S)	34
Retirar a placa de suporte da unidade de disco rígido	35
Instalar a placa de suporte da unidade de disco rígido	
Retirar o apoio para as mãos	36
Instalar o apoio para as mãos	
Retirar a placa de comutação WiFi	
Instalar a placa de comutação WiFi	39
Retirar a placa de sistema	39
Instalar a placa de sistema	43
Retirar o conector do modem	43
Instalar o conector do modem	45
Retirar o conjunto do ecrã	45
Instalar o conjunto do ecrã	47
Retirar a moldura do ecrã	48
Instalar a moldura do ecrã	49
Retirar o painel do ecrã	
Instalar o painel do ecrã	50
Retirar o conjunto do ecrã	51
Instalar o conjunto do ecrã	53
Retirar as tampas das dobradiças do ecrã	53
Instalar as tampas das dobradiças do ecrã	54
Retirar as dobradiças do ecrã	54
Instalar as dobradiças do ecrã	55
Retirar a câmara	56
Instalar a câmara	57
Retirar o cabo LVDS e da câmara	57
Instalar o cabo LVDS e da câmara	58
3 Informação adicional	59
Informações sobre a porta de ancoragem	59
4 Configuração do sistema	61

Sequência de arranque	61
Teclas de navegação	61
System Setup Options	62
Updating the BIOS	70
Palavra-passe do sistema e de configuração	70
Atribuir uma palavra-passe do sistema e uma palavra-passe de configuração	71
Eliminar ou alterar uma palavra-passe do sistema e/ou de configuração existente	71
5 Diagnóstico	73
Diagnóstico de avaliação optimizada do sistema pré-arranque (ePSA)	73
6 Resolver problemas com o computador	75
Luzes de estado do dispositivo	75
Luzes de estado da bateria	76
7 Technical Specifications	77
8 Contactar a Dell	85

Trabalhar no computador

Antes de efectuar qualquer procedimento no interior do computador

Utilize as seguintes directrizes de seguranca para ajudar a proteger o computador de potenciais danos, e para ajudar a assegurar a sua seguranca pessoal. Salvo indicação em contrário, cada procedimento neste documento pressupõe a existência das seguintes condições:

- Leu as informações de segurança fornecidas com o computador. ٠
- É possível substituir ou, se adquirido em separado, instalar um componente ao efectuar o procedimento de remoção na ordem inversa.

ADVERTÊNCIA: Antes de trabalhar no interior do computador, leia as informações de segurança fornecidas com o mesmo. Para obter informações adicionais sobre melhores práticas de segurança, consulte a página principal de Conformidade regulamentar em www.dell.com/regulatory_compliance .

🔨 AVISO: Muitas das reparações só podem ser efectuadas por um técnico de assistência qualificado. Apenas deverá efectuar a resolução de problemas e algumas reparações simples, conforme autorizado na documentação do produto ou como orientado pelo serviço de assistência on-line ou por telefone e pela equipa de suporte. Os danos causados por assistência não autorizada pela Dell não são abrangidos pela garantia. Leia e siga as instruções sobre segurança fornecidas com o produto.

AVISO: Para evitar descargas electrostáticas, ligue-se à terra utilizando uma faixa de terra para pulso ou tocando periodicamente numa superfície metálica não pintada, tal como um conector na parte posterior do computador.

AVISO: Manuseie cuidadosamente os componentes e as placas. Não toque nos componentes ou nos contactos da placa. Segure a placa pelas extremidades ou pelo suporte metálico de instalação. Segure nos componentes, como um processador, pelas extremidades e não pelos pinos.

AVISO: Quando desligar um cabo, puxe pelo respectivo conector ou pela patilha e não pelo próprio cabo. Alguns cabos possuem conectores com patilhas de bloqueio. Se estiver a desligar este tipo de cabo, prima as patilhas de bloqueio antes de desligar o cabo. À medida que puxa os conectores, mantenha-os alinhados para evitar que os pinos do conector dobrem. Do mesmo modo, antes de ligar um cabo, certifique-se de ambos os conectores estão correctamente orientados e alinhados.



NOTA: Pode haver diferenças de aparência entre a cor do computador e determinados componentes em relação aos apresentados nas ilustrações deste documento.

Para evitar danificar o computador, execute os seguintes passos antes de começar a efectuar qualquer procedimento no interior do mesmo.

- 1. Certifique-se de que a superfície de trabalho é plana e que está limpa para evitar que a tampa do computador fique riscada.
- 2. Desligue o computador (consulte Desligar o computador).
- 3. Se o computador estiver ligado a um dispositivo de ancoragem (ancorado), como a "Slice" de baterias ou a Base multimédia opcional, desancore-o.

AVISO: Para desligar um cabo de rede, desligue primeiro o cabo do computador e, em seguida, desligue o cabo do dispositivo de rede.

- 4. Desligue todos os cabos de rede do computador.
- 5. Desligue o computador e todos os dispositivos a ele ligados das respectivas tomadas eléctricas.
- 6. Feche o ecrã e vire o computador ao contrário numa superfície plana.

NOTA: Para evitar danificar a placa do sistema, tem de remover a bateria principal antes de realizar a assistência ao computador.

- 7. Retire a bateria principal.
- 8. Vire o computador ao contrário, colocando-o para cima.
- 9. Abra o ecrã.
- 10. Prima o botão de alimentação para ligar a placa de sistema à terra.

AVISO: Para evitar choques eléctricos, desligue sempre o computador da tomada eléctrica antes de abrir o ecrã.

AVISO: Antes de tocar em qualquer parte interior do computador, ligue-se à terra tocando numa superfície metálica não pintada, tal como o metal na parte posterior do computador. Enquanto trabalha, toque periodicamente numa superfície metálica não pintada para dissipar a electricidade estática, uma vez que esta pode danificar os componentes internos.

11. Retire qualquer ExpressCard ou Smart Card instalada das respectivas ranhuras.

Desligar o computador

AVISO: Para evitar a perda de dados, guarde e feche todos os ficheiros abertos e saia de todos os programas abertos antes de desligar o computador.

- 1. Encerrar o sistema operativo:
 - No Windows 8:
 - * Utilizando um dispositivo com a funcionalidade de toque:
 - a. Passe o dedo a partir da margem direita do ecrã, abrindo o menu Atalhos e seleccione Definições.
 - b. Seleccione o $^{\circ}$ e depois seleccione **Encerrar**
 - * Utilizando um rato:
 - a. Aponte para o canto superior direito do ecrã e clique em Definições.
 - b. Clique no \bigcirc e seleccione **Encerrar**.
 - No Windows 7:
 - 1. Clique em Iniciar 🗐.
 - 2. Clique em Encerrar.

ou

1. Clique em Iniciar 🗐.

2. Clique na seta no canto inferior direito do menu Iniciar, conforme ilustrado abaixo e, em seguida, clique

em Encerrar.



Certifique-se de que o computador e todos os dispositivos anexados se encontram desligados. Se o computador e
os dispositivos a estes ligados não se tiverem desligado automaticamente quando encerrou o sistema operativo,
mantenha premido o botão de alimentação durante cerca de 4 segundos para os desligar.

Após efectuar qualquer procedimento no interior do computador

Uma vez concluído o procedimento de reposição de componente, certifique-se de que liga os dispositivos externos, placas e cabos antes de ligar o computador.



AVISO: Para evitar danos no computador, utilize apenas a bateria designada para este computador Dell. Não utilize baterias específicas de outros computadores Dell.

- 1. Ligue todos os dispositivos externos, tais como um replicador de portas, "slice" da bateria ou base de multimédia e volte a colocar todas as placas, como por exemplo, uma ExpressCard.
- 2. Ligue todos os cabos de telefone ou de rede ao computador.

AVISO: Para ligar um cabo de rede, ligue em primeiro lugar o cabo ao dispositivo de rede e, em seguida, ligue-o ao computador.

- 3. Volte a colocar a bateria.
- 4. Ligue o computador e todos os dispositivos anexados às respectivas tomadas eléctricas.
- 5. Ligue o computador.

Retirar e instalar componentes

Esta secção fornece informações detalhadas sobre como retirar ou instalar os componentes do computador.

Ferramentas recomendadas

Os procedimentos descritos neste documento podem requerer as seguintes ferramentas:

- Chave de parafusos de ponta chata pequena
- Chave de parafusos Phillips
- Instrumento aguçado em plástico

Retirar o cartão SD (Secure Digital)

- 1. Siga os procedimentos indicados em Antes de efectuar qualquer procedimento no interior do computador.
- 2. Empurre o cartão SD para dentro para retirá-lo do computador.



3. Deslize o cartão SD para fora do computador.



Instalar o cartão SD (Secure Digital)

- 1. Deslize o cartão SD para dentro da ranhura até que encaixe no sítio.
- 2. Siga os procedimentos indicados em Após efectuar qualquer procedimento no interior do computador.

Retirar a ExpressCard

- 1. Siga os procedimentos indicados em Antes de efectuar qualquer procedimento no interior do computador.
- 2. Empurre a ExpressCard para dentro para soltá-la do computador.



3. Faça deslizar a ExpressCard para fora do computador.



Instalar a ExpressCard

- 1. Deslize a ExpressCard para dentro da ranhura até que encaixe no lugar.
- 2. Siga os procedimentos indicados em Após efectuar qualquer procedimento no interior do computador.

Retirar a bateria

- 1. Siga os procedimentos indicados em *Antes de efectuar qualquer procedimento no interior do computador.*
- 2. Faça deslizar os trincos de libertação para desbloquear a bateria e retirá-la do computador.



Instalar a bateria

- 1. Deslize a bateria para dentro da ranhura até que encaixe no lugar.
- 2. Siga os procedimentos indicados em Após efectuar qualquer procedimento no interior do computador.

Retirar o cartão SIM (Subscriber Identity Module)

- 1. Siga os procedimentos indicados em Antes de efectuar qualquer procedimento no interior do computador.
- 2. Retire a bateria.
- 3. Retire o cartão SIM do computador.



Instalar o cartão SIM (Subscriber Identity Module)

- 1. Deslize o cartão SIM para dentro da ranhura.
- 2. Instale a bateria.
- 3. Siga os procedimentos indicados em *Após efectuar qualquer procedimento no interior do computador.*

Retirar a tampa da base

- 1. Siga os procedimentos indicados em Antes de efectuar qualquer procedimento no interior do computador.
- 2. Retire os parafusos que fixam a tampa da base ao computador.



3. Levante a tampa da base para a retirar do computador.



Instalar a tampa da base

- 1. Coloque a tampa da base de forma a alinhá-la com os orifícios dos parafusos no computador.
- 2. Aperte os parafusos para fixar a tampa da base no computador.
- 3. Instale a bateria.
- 4. Siga os procedimentos indicados em *Após efectuar qualquer procedimento no interior do computador.*

Retirar a borda do teclado

- 1. Siga os procedimentos indicados em *Antes de efectuar qualquer procedimento no interior do computador.*
- 2. Retire a bateria.
- 3. Utilizando um estilete de plástico, levante a borda do teclado para a libertar do computador.



4. Force a borda do teclado ao longo dos lados e na parte inferior.



5. Levante para retirar a borda do teclado da unidade.



Instalar a borda do teclado

- 1. Alinhe a borda do teclado com o respectivo compartimento.
- 2. Prima as laterais da borda do teclado até ele encaixar no lugar.
- 3. Instale a bateria.
- 4. Siga os procedimentos indicados em *Após efectuar qualquer procedimento no interior do computador.*

Retirar o teclado

- 1. Siga os procedimentos indicados em Antes de efectuar qualquer procedimento no interior do computador.
- 2. Retirar:
 - a) bateria
 - b) borda do teclado
- 3. Retire os parafusos que fixam o teclado ao computador.



4. Retire os parafusos que fixam o teclado ao conjunto do apoio de mãos.



5. Levante e vire o teclado para aceder ao cabo do teclado.



6. Desligue o cabo do teclado da placa de sistema.



7. Retire o teclado do computador.



8. Retire a parte de trás da fita cola que fixa o conector do teclado.



9. Retire o cabo do teclado do respectivo teclado.



Instalar o teclado

- 1. Ligue e fixe o cabo do teclado utilizando a fita.
- 2. Ligue o cabo do teclado à placa do sistema.
- 3. Faça deslizar o teclado para dentro do respectivo compartimento e assegure-se de que encaixa no lugar.
- 4. Aperte os parafusos para fixar o teclado ao apoio para as mãos.
- 5. Vire o computador ao contrário e aperte os parafusos para fixar o teclado.
- 6. Instalar:
 - a) borda do teclado
 - b) bateria
- 7. Siga os procedimentos indicados em *Após efectuar qualquer procedimento no interior do computador.*

Retirar a unidade de disco rígido

- 1. Siga os procedimentos indicados em Antes de efectuar qualquer procedimento no interior do computador.
- 2. Retire a bateria.
- 3. Retire os parafusos que fixam a unidade de disco rígido ao computador.



4. Deslize a unidade de disco rígido para fora do computador.



5. Retire o parafuso que fixa o suporte à respectiva unidade de disco rígido.



6. Retire a caixa do disco rígido da unidade de disco rígido.



7. Retire o isolamento da unidade de disco rígido da unidade.



Instalar a unidade de disco rígido

- 1. Instale o isolamento da unidade de disco rígido na unidade.
- 2. Ligue o suporte da unidade de disco rígido à respectiva unidade.

- **3.** Aperte os parafusos que fixam o suporte da unidade de disco rígido à respectiva unidade.
- 4. Deslize a unidade de disco rígido para o computador.
- 5. Aperte os parafusos para fixar a unidade de disco rígido ao computador.
- 6. Instale a bateria.
- 7. Siga os procedimentos indicados em Após efectuar qualquer procedimento no interior do computador.

Retirar a unidade óptica

- 1. Siga os procedimentos indicados em *Antes de efectuar qualquer procedimento no interior do computador.*
- 2. Retire a bateria.
- 3. Prima o trino da unidade óptima para soltar a unidade óptica do computador.



4. Retire a unidade óptica do computador puxando-a.



5. Retire o parafuso que fixa o trinco da unidade óptica ao conjunto da respectiva unidade.



6. Empurre o trinco da unidade óptica para a frente e retire-a do conjunto da unidade óptica.



7. Retire os parafusos que fixam o suporte do trinco da unidade óptica ao conjunto da unidade.



8. Retire o suporte do trinco da unidade óptica.



9. Retire a porta da unidade óptica da unidade da respectiva unidade.



Instalar a unidade óptica

- **1.** Fixe a porta da unidade óptica à própria unidade.
- 2. Montar o suporte do trinco à unidade óptica.

- 3. Aperte os parafusos para fixar o suporte do trinco da unidade óptica à respectiva unidade.
- 4. Fixe o trinco da unidade óptica ao conjunto da respectiva unidade.
- 5. Aperte o parafuso para fixar o trinco da unidade óptica.
- 6. Deslize a unidade óptica para dentro da respectiva ranhura.
- 7. Vire o computador e empurre o trinco de ejecção para dentro para fixar a unidade óptica.
- 8. Instale a bateria.
- 9. Siga os procedimentos indicados em *Após efectuar qualquer procedimento no interior do computador.*

Retirar a memória

- 1. Siga os procedimentos indicados em Antes de efectuar qualquer procedimento no interior do computador.
- 2. Retirar:
 - a) bateria
 - b) tampa da base
- 3. Force os grampos de fixação para os retirar do módulo de memória até que se solte.



4. Retire o módulo de memória do respectivo conector na placa de sistema.



5. Repita os passos 2 e 3 para retirar o segundo módulo de memória..

Instalar a memória

- 1. Introduza o módulo de memória no respectivo encaixe.
- 2. Prima os grampos de segurança para fixar o módulo de memória à placa de sistema.
- 3. Instalar:
 - a) tampa da base
 - b) bateria
- 4. Siga os procedimentos indicados em Após efectuar qualquer procedimento no interior do computador.

Retirar o processador

- 1. Siga os procedimentos indicados em Antes de efectuar qualquer procedimento no interior do computador.
- 2. Retirar:
 - a) bateria
 - b) tampa da base
 - c) dissipador de calor
- 3. Rode o fecho da câmara do processador em sentido anti-horário.



4. Retire o processador do computador.



Instalar o processador

- 1. Alinhe os entalhes do processador e do encaixe e insira o processador dentro do encaixe.
- 2. Rode o bloqueio da câmara do processador no sentido horário.
- 3. Instalar:
 - a) dissipador de calor
 - b) tampa da base
 - c) bateria
- 4. Siga os procedimentos indicados em *Após efectuar qualquer procedimento no interior do computador.*

Retirar a placa de rede de área local sem fios (WLAN)

- 1. Siga os procedimentos indicados em Antes de efectuar qualquer procedimento no interior do computador.
- 2. Retirar:
 - a) bateria
 - b) tampa da base

3. Desligue os cabos de antena da placa WLAN.



4. Retire o parafuso que fixa a placa WLAN ao computador.



5. Retire a placa WLAN do respectivo compartimento na placa de sistema.



Instalar a placa WLAN

- 1. Insira a placa WLAN no respectivo conector com um ângulo de 45 relativamente à ranhura.
- 2. Ligue os cabos das antenas aos respectivos conectores assinalados na placa WLAN.
- **3.** Aperte o parafuso para fixar a placa WLAN ao computador.
- 4. Instalar:
 - a) tampa da base
 - b) bateria
- 5. Siga os procedimentos indicados em *Após efectuar qualquer procedimento no interior do computador*.

Retirar o dissipador de calor

- 1. Siga os procedimentos indicados em *Antes de efectuar qualquer procedimento no interior do computador.*
- 2. Retirar:
 - a) bateria
 - b) tampa da base
- **3.** Desligue o cabo do dissipador de calor.



4. Retire os parafusos que fixam o dissipador de calor à placa de sistema.



5. Retire o dissipador de calor do computador.



Instalar o dissipador de calor

- 1. Deslize o dissipador de calor para a posição original na placa de sistema.
- 2. Aperte os parafusos para fixar o dissipador de calor à placa de sistema
- 3. Ligue o cabo do dissipador de calor à placa de sistema.
- 4. Instalar:

- a) tampa da base
- b) bateria
- 5. Siga os procedimentos indicados em *Após efectuar qualquer procedimento no interior do computador.*

Retirar a placa de Bluetooth

- 1. Siga os procedimentos indicados em *Antes de efectuar qualquer procedimento no interior do computador.*
- 2. Retirar:
 - a) bateria
 - b) tampa da base
- **3.** Retire o parafuso que fixa a placa Bluetooth ao computador.



4. Desligue o cabo de Bluetooth da placa do sistema.



5. Retire a placa Bluetooth do computador



6. Desligue o cabo Bluetooth da placa Bluetooth.



Instalar a placa Bluetooth

- 1. Ligue o cabo de Bluetooth à respectiva placa.
- 2. Ligue a outra extremidade do cabo Bluetooth à placa de sistema.
- 3. Coloque a placa de Bluetooth na respectiva localização no computador.
- 4. Aperte o parafuso para fixar a placa de Bluetooth à placa de sistema.
- 5. Instalar:
 - a) tampa da base
 - b) bateria
- 6. Siga os procedimentos indicados em *Após efectuar qualquer procedimento no interior do computador.*

Retirar a placa do modem

- 1. Siga os procedimentos indicados em Antes de efectuar qualquer procedimento no interior do computador.
- 2. Retirar:
 - a) bateria
 - b) tampa da base
- 3. Retire o parafuso que fixa a placa do modem ao computador.



4. Levante a placa do modem para soltar a patilha do conector na parte de trás da placa.



5. Desligue o cabo do modem da placa do modem.



6. Segure a placa do modem e retire-a do computador.



Instalar a placa do modem

- 1. Insira a placa do modem na respectiva ranhura
- 2. Assente a placa do modem para assegurar que a patilha na parte de trás da placa está engatada.
- **3.** Ligue o cabo do modem à placa do modem.
- 4. Aperte o parafuso para fixar a placa do modem.
- 5. Instalar:
 - a) tampa da base
 - b) bateria
- 6. Siga os procedimentos indicados em *Após efectuar qualquer procedimento no interior do computador.*

Retirar os altifalantes

- 1. Siga os procedimentos indicados em Antes de efectuar qualquer procedimento no interior do computador.
- 2. Retirar:
 - a) bateria
 - b) tampa da base
 - c) unidade de disco rígido
 - d) borda do teclado
 - e) teclado
 - f) conjunto do ecrã
 - g) apoio para as mãos
 - h) placa multimédia (apenas disponível no E6430/E6430 ATG)
 - i) caixa do ExpressCard
 - j) placa Bluetooth
 - k) placa de sistema
- **3.** Retire os parafusos que fixam os altifalantes ao computador.



4. Retire o cabo do altifalante do canal de encaminhamento.



5. Retire os altifalantes do computador.



Instalar os altifalantes

- 1. Alinhe os altifalantes na posição original e ligue os respectivos cabos.
- 2. Aperte os parafusos para fixar os altifalantes.
- 3. Instalar:
 - a) placa de sistema
 - b) placa Bluetooth
 - c) caixa do ExpressCard
 - d) placa multimédia (apenas disponível no E6430/E6430 ATG)
 - e) apoio para as mãos
 - f) conjunto do ecrã
 - g) teclado
 - h) borda do teclado
 - i) unidade de disco rígido
 - j) tampa da base
 - k) bateria
- 4. Siga os procedimentos indicados em Após efectuar qualquer procedimento no interior do computador.

Retirar a pilha tipo moeda

- 1. Siga os procedimentos indicados em Antes de efectuar qualquer procedimento no interior do computador.
- 2. Retirar:
 - a) bateria
 - b) tampa da base
- 3. Desligue o cabo da bateria de célula tipo moeda.



4. Force a bateria de célula para cima e retire-a do computador.



Instalar a pilha tipo moeda

- 1. Coloque a pilha tipo moeda na ranhura.
- 2. Ligue o cabo da pilha tipo moeda.
- 3. Instalar:
 - a) tampa da base
 - b) bateria
- 4. Siga os procedimentos indicados em *Após efectuar qualquer procedimento no interior do computador.*

Retirar o compartimento da ExpressCard

- 1. Siga os procedimentos indicados em Antes de efectuar qualquer procedimento no interior do computador.
- 2. Retirar:
 - a) bateria
 - b) tampa da base
 - c) unidade de disco rígido
 - d) placa Bluetooth
 - e) borda do teclado
 - f) teclado
 - g) conjunto do ecrã
 - h) apoio para as mãos
- **3.** Retire os parafusos que fixam a caixa do ExpressCard ao computador.



4. Retire a caixa do ExpressCard do computador.



Instalar o compartimento da ExpressCard

- 1. Coloque a caixa do ExpressCard no respectivo compartimento.
- 2. Aperte os parafusos para fixar a caixa do ExpressCard no computador.
- 3. Instalar:
 - a) apoio para as mãos
 - b) conjunto do ecrã
 - c) teclado
 - d) borda do teclado
 - e) placa Bluetooth
 - f) unidade de disco rígido
 - g) tampa da base
 - h) bateria
- 4. Siga os procedimentos indicados em *Após efectuar qualquer procedimento no interior do computador.*

Retirar a porta do conector de alimentação

- 1. Siga os procedimentos indicados em *Antes de efectuar qualquer procedimento no interior do computador.*
- 2. Retirar:
 - a) bateria
 - b) tampa da base
- 3. Desligue da placa de sistema o cabo do conector de alimentação.



4. Retire o parafuso que fixa o suporte do conector de alimentação ao computador.



5. Retire o suporte do conector de alimentação do computador.



6. Retire o cabo do conector de alimentação do computador.



Instalar a porta do conector de alimentação

- 1. Ligue o cabo do conector de alimentação ao computador.
- 2. Instale o suporte do conector de alimentação no seu lugar no computador.
- 3. Aperte o parafuso para fixar o suporte do conector de alimentação ao computador.
- 4. Ligue o cabo do conector de alimentação à placa de sistema.
- 5. Instalar:
 - a) tampa da base
 - b) bateria
- 6. Siga os procedimentos indicados em *Após efectuar qualquer procedimento no interior do computador.*

Retirar a placa do LED de alimentação

- 1. Siga os procedimentos indicados em Antes de efectuar qualquer procedimento no interior do computador.
- 2. Retirar:
 - a) bateria
 - b) tampa da base
 - c) unidade de disco rígido
 - d) módulo Bluetooth
 - e) borda do teclado
 - f) teclado
 - g) conjunto do ecrã
 - h) moldura do ecrã
 - i) painel do ecrã
- 3. Desligue o cabo da placa do LED de alimentação.



4. Retire o parafuso que fixa a placa do LED de alimentação ao conjunto do ecrã.



5. Retire a placa do LED de alimentação do conjunto do ecrã.



Instalar a placa do LED de alimentação

- 1. Coloque a placa do LED de alimentação no respectivo compartimento no conjunto do ecrã.
- 2. Aperte o parafuso para fixar a placa do LED ao conjunto do ecrã.
- 3. Ligue o cabo da placa do LED de alimentação ao conjunto do ecrã.
- 4. Instalar:
 - a) painel do ecrã
 - b) moldura do ecrã
 - c) conjunto do ecrã
 - d) teclado
 - e) borda do teclado
 - f) módulo Bluetooth
 - g) unidade de disco rígido
 - h) tampa da base
 - i) bateria

5. Siga os procedimentos indicados em *Após efectuar qualquer procedimento no interior do computador.*

Retirar a placa de entrada/saída (E/S)

- 1. Siga os procedimentos indicados em Antes de efectuar qualquer procedimento no interior do computador.
- 2. Retirar:
 - a) bateria
 - b) tampa da base
 - c) unidade de disco rígido
 - d) unidade óptica
 - e) placa Bluetooth
 - f) borda do teclado
 - g) teclado
 - h) conjunto do ecrã
 - i) apoio para as mãos
 - j) placa multimédia (apenas disponível no E6430/E6430 ATG)
 - k) caixa do ExpressCard
 - l) placa de sistema
- 3. Retire o parafuso que fixa a placa de E/S ao computador.



4. Retire a placa de E/S do computador.



Instalar a placa de entrada/saída (E/S)

- 1. Coloque a placa de E/S no respectivo compartimento.
- 2. Aperte os parafusos para fixar a placa de E/S.
- 3. Instalar:
 - a) placa de sistema
 - b) caixa do ExpressCard

- c) placa multimédia (apenas disponível no E6430/E6430 ATG)
- d) apoio para as mãos
- e) conjunto do ecrã
- f) teclado
- g) borda do teclado
- h) placa Bluetooth
- i) unidade de disco rígido
- j) unidade óptica
- k) tampa da base
- l) bateria
- 4. Siga os procedimentos indicados em *Após efectuar qualquer procedimento no interior do computador.*

Retirar a placa de suporte da unidade de disco rígido

- 1. Siga os procedimentos indicados em *Antes de efectuar qualquer procedimento no interior do computador.*
- 2. Retirar:
 - a) bateria
 - b) tampa da base
 - c) unidade de disco rígido
 - d) unidade óptica
 - e) borda do teclado
 - f) teclado
 - g) conjunto do ecrã
 - h) apoio para as mãos
- 3. Retire o parafuso que fixa a placa de suporte da unidade de disco rígido ao computador.



4. Levante a placa de suporte da unidade de disco rígido e retire-a do computador.



Instalar a placa de suporte da unidade de disco rígido

- 1. Coloque a placa de suporte da unidade de disco rígido no respectivo compartimento.
- 2. Aperte o parafuso para fixar a placa de suporte da unidade de disco rígido ao computador.
- 3. Instalar:
 - a) apoio para as mãos
 - b) conjunto do ecrã
 - c) teclado
 - d) borda do teclado
 - e) unidade óptica
 - f) unidade de disco rígido
 - g) tampa da base
 - h) bateria
- 4. Siga os procedimentos indicados em *Após efectuar qualquer procedimento no interior do computador.*

Retirar o apoio para as mãos

- 1. Siga os procedimentos indicados em Antes de efectuar qualquer procedimento no interior do computador.
- 2. Retirar:
 - a) bateria
 - b) tampa da base
 - c) unidade de disco rígido
 - d) placa Bluetooth
 - e) borda do teclado
 - f) teclado
- 3. Retire os parafusos que fixam o conjunto do apoio para as mãos à base do computador.



4. Vire o computador e retire os parafusos que fixam o conjunto do apoio para as mãos ao computador.


5. Desligue o cabo da placa multimédia (apenas disponível no E6430/E6430 ATG).



6. Desligue o cabo do painel táctil.



7. Desligue o cabo do leitor de impressões digitais.



8. Levante e retire o apoio para as mãos do computador.



Instalar o apoio para as mãos

- 1. Alinhe o conjunto do apoio para as mãos com a posição original no computador, e encaixe-o no devido lugar.
- 2. Ligue os seguintes cabos:
 - a) placa multimédia (apenas disponível no E6430/E6430 ATG)
 - b) painel táctil
 - c) leitor de impressões digitais
- 3. Aperte os parafusos para fixar o apoio para as mãos ao computador.
- 4. Instalar:
 - a) teclado
 - b) borda do teclado
 - c) módulo Bluetooth
 - d) unidade de disco rígido
 - e) tampa da base
 - f) bateria
- 5. Siga os procedimentos indicados em Após efectuar qualquer procedimento no interior do computador.

Retirar a placa de comutação WiFi

- 1. Siga os procedimentos indicados em Antes de efectuar qualquer procedimento no interior do computador.
- 2. Retirar:
 - a) bateria
 - b) tampa da base
 - c) unidade de disco rígido
 - d) unidade óptica
 - e) borda do teclado
 - f) teclado
 - g) apoio para as mãos
- 3. Desligue o cabo da placa WiFi-switch da placa de sistema.



4. Retire o parafuso que fixa a placa WiFi-switch.



5. Descole a fita adesiva na parte de trás da placa WiFi-switch e retire a placa WiFi-switch.



Instalar a placa de comutação WiFi

- 1. Colar a fita adesiva na parte de trás da placa WiFi-switch e colocar a placa na respectiva ranhura.
- 2. Aperte o parafuso para fixar a placa WiFi-switch.
- 3. Ligue o cabo da placa WiFi-switch à placa de sistema.
- 4. Instalar:
 - a) apoio para as mãos
 - b) teclado
 - c) borda do teclado
 - d) unidade óptica
 - e) unidade de disco rígido
 - f) tampa da base
 - g) bateria
- 5. Siga os procedimentos indicados em *Após efectuar qualquer procedimento no interior do computador.*

Retirar a placa de sistema

- 1. Siga os procedimentos indicados em Antes de efectuar qualquer procedimento no interior do computador.
- 2. Retirar:
 - a) bateria
 - b) tampa da base
 - c) unidade de disco rígido
 - d) unidade óptica
 - e) placa Bluetooth
 - f) borda do teclado
 - g) teclado

- h) placa WLAN
- i) placa de modem
- j) dissipador de calor
- k) processador
- l) apoio para as mãos
- m) caixa do ExpressCard
- 3. Desligue o cabo do conector de alimentação da parte inferior da placa de sistema.



4. Retire os parafusos que fixam o suporte de fixação do LVDS.



5. Retire o suporte de fixação do LVDS do computador.



6. Desconecte o cabo de LVDS da placa de sistema.



7. Retire os cabos de antena do canal de encaminhamento.



8. Desligue o cabo da bateria de célula tipo moeda.



9. Desligue o cabo do altifalante da parte superior da placa de sistema.



10. Desligue o cabo da placa WiFi.



11. Retire os parafusos que fixam a placa de sistema.



12. Levante a extremidade da placa de sistema num ângulo de 45 graus.



13. Solte a placa de sistema das portas e conectores.



14. Levante a placa de sistema do computador.



Instalar a placa de sistema

- 1. Coloque a placa de sistema no chassis.
- 2. Aperte os parafusos para fixar a placa de sistema ao computador.
- 3. Ligue os seguintes cabos à placa de sistema:
 - a) Placa de comutação WiFi
 - b) altifalante
 - c) pilha tipo moeda
 - d) LVDS
- 4. Encaminhe os cabos de antena através dos canais de encaminhamento.
- 5. Instale o suporte de fixação do LVDS na respectiva posição no computador.
- 6. Aperte os parafusos para fixar o suporte de fixação do LVDS ao computador.
- 7. Ligue o cabo do conector de alimentação à placa de sistema.
- 8. Instalar:
 - a) caixa do ExpressCard
 - b) apoio para as mãos
 - c) processador
 - d) dissipador de calor
 - e) placa de modem
 - f) placa WLAN
 - g) teclado
 - h) borda do teclado
 - i) placa Bluetooth
 - j) unidade óptica
 - k) unidade de disco rígido
 - l) tampa da base
 - m) bateria
- 9. Siga os procedimentos indicados em Após efectuar qualquer procedimento no interior do computador.

Retirar o conector do modem

- 1. Siga os procedimentos indicados em Antes de efectuar qualquer procedimento no interior do computador.
- 2. Retirar:
 - a) bateria
 - b) tampa da base
 - c) unidade de disco rígido

- d) placa Bluetooth
- e) borda do teclado
- f) teclado
- g) conjunto do ecrã
- h) apoio para as mãos
- i) placa multimédia (apenas disponível no E6430/E6430 ATG)
- j) caixa do ExpressCard
- k) placa de sistema
- 3. Desligue o cabo da placa do modem da respectiva placa.



4. Retire o cabo do modem do canal de encaminhamento.



5. Retire o parafuso que fixa o suporte do conector do modem ao computador.



6. Retire o suporte do conector do modem do computador.



7. Retire o conector do modem do computador.



Instalar o conector do modem

- 1. Coloque o conector do modem no respectivo compartimento.
- 2. Coloque o suporte do conector do modem no conector.
- 3. Aperte o parafuso para fixar o suporte do conector do modem.
- 4. Encaminhe o cabo do conector do modem.
- 5. Ligue o cabo da placa do modem à placa do modem.
- 6. Instalar:
 - a) placa de sistema
 - b) caixa do ExpressCard
 - c) placa multimédia (apenas disponível no E6430/E6430 ATG)
 - d) apoio para as mãos
 - e) conjunto do ecrã
 - f) teclado
 - g) borda do teclado
 - h) placa Bluetooth
 - i) unidade de disco rígido
 - j) tampa da base
 - k) bateria
- 7. Siga os procedimentos indicados em Após efectuar qualquer procedimento no interior do computador.

Retirar o conjunto do ecrã

- 1. Siga os procedimentos indicados em Antes de efectuar qualquer procedimento no interior do computador.
- 2. Retirar:

- a) bateria
- b) tampa da base
- 3. Retire os parafusos que fixam o suporte de fixação do LVDS à placa de sistema.



4. Retire o suporte de fixação do LVDS da placa de sistema.



5. Desligue o cabo LVDS.



6. Desligue o cabo da câmara da placa de sistema.



7. Retire o cabo LVDS do canal de encaminhamento.



8. Retire os parafusos para soltar o conjunto do ecrã em ambos os lados.



9. Levante o conjunto do ecrã e puxe o cabo do LVDS e os cabos de antena através da abertura no computador.



10. Retire o conjunto do ecrã do computador.



Instalar o conjunto do ecrã

- 1. Coloque o conjunto do ecrã no computador.
- 2. Insira os cabos LVDS e de antena através dos orifícios no chassis da base e ligue-os.

- 3. Aperte os parafusos em ambos os cantos para fixar o conjunto do ecrã.
- 4. Encaminhe os cabos da antena e LVDS através do canal de encaminhamento.
- 5. Ligue ao computador os seguintes cabos:
 - a) LVDS
 - b) câmara
- 6. Ligue o suporte de fixação do LVDS no seu lugar dentro do computador.
- 7. Aperte o parafuso para fixar o suporte de fixação ao computador.
- 8. Instalar:
 - a) tampa da base
 - b) bateria
- 9. Siga os procedimentos indicados em *Após efectuar qualquer procedimento no interior do computador.*

Retirar a moldura do ecrã

- 1. Siga os procedimentos indicados em Antes de efectuar qualquer procedimento no interior do computador.
- 2. Retire a bateria.
- 3. Levante a extremidade inferior da moldura do ecrã.



4. Force para cima as extremidades esquerda, direita e superior da moldura do ecrã.



5. Retire a moldura do ecrã do conjunto do ecrã.



Instalar a moldura do ecrã

- 1. Coloque a moldura do ecrã no respectivo conjunto.
- 2. Começando a partir do canto superior, prima a moldura do ecrã e trabalhe em redor de toda a moldura até encaixar no conjunto do ecrã.
- 3. Prima as extremidades esquerda e direita da moldura do ecrã.
- 4. Instale a bateria.
- 5. Siga os procedimentos indicados em *Após efectuar qualquer procedimento no interior do computador.*

Retirar o painel do ecrã

- 1. Siga os procedimentos indicados em Antes de efectuar qualquer procedimento no interior do computador.
- 2. Retirar:
 - a) bateria
 - b) conjunto do ecrã
 - c) moldura do ecrã
- 3. Retire os parafusos que fixam o painel do ecrã no conjunto do ecrã.



4. Vire o painel do ecrã ao contrário.



5. Descole a fita do conector do cabo LVDS e desligue o cabo LVDS do painel do ecrã.



6. Retire o painel do ecrã do conjunto do ecrã.



Instalar o painel do ecrã

- 1. Ligue o cabo LVDS e cole o conector do cabo LVDS com fita.
- 2. Vire o ecrã e coloque-o no conjunto do ecrã.
- 3. Aperte os parafusos para fixar o painel do ecrã ao conjunto do ecrã.
- 4. Instalar:
 - a) moldura do ecrã
 - b) conjunto do ecrã
 - c) bateria
- 5. Siga os procedimentos indicados em *Após efectuar qualquer procedimento no interior do computador.*

Retirar o conjunto do ecrã

- 1. Siga os procedimentos indicados em *Antes de efectuar qualquer procedimento no interior do computador.*
- 2. Retirar:
 - a) bateria
 - b) tampa da base
- 3. Retire os parafusos que fixam o suporte de fixação do LVDS à placa de sistema.



4. Retire o suporte de fixação do LVDS da placa de sistema.



5. Desligue o cabo LVDS.



6. Desligue o cabo da câmara da placa de sistema.



7. Retire o cabo LVDS do canal de encaminhamento.



8. Retire os parafusos para soltar o conjunto do ecrã em ambos os lados.



9. Levante o conjunto do ecrã e puxe o cabo do LVDS e os cabos de antena através da abertura no computador.



10. Retire o conjunto do ecrã do computador.



Instalar o conjunto do ecrã

- 1. Coloque o conjunto do ecrã no computador.
- 2. Insira os cabos LVDS e de antena através dos orifícios no chassis da base e ligue-os.
- 3. Aperte os parafusos em ambos os cantos para fixar o conjunto do ecrã.
- 4. Encaminhe os cabos da antena e LVDS através do canal de encaminhamento.
- 5. Ligue ao computador os seguintes cabos:
 - a) LVDS
 - b) câmara
- 6. Ligue o suporte de fixação do LVDS no seu lugar dentro do computador.
- 7. Aperte o parafuso para fixar o suporte de fixação ao computador.
- 8. Instalar:
 - a) tampa da base
 - b) bateria
- 9. Siga os procedimentos indicados em *Após efectuar qualquer procedimento no interior do computador.*

Retirar as tampas das dobradiças do ecrã

- 1. Siga os procedimentos indicados em Antes de efectuar qualquer procedimento no interior do computador.
- 2. Retirar:
 - a) bateria
 - b) tampa da base
 - c) unidade de disco rígido
 - d) placa Bluetooth
 - e) borda do teclado
 - f) teclado
 - g) conjunto do ecrã
- 3. Rode as dobradiças esquerda e direita para cima para uma posição vertical.



4. Force a extremidade da tampa da dobradiça para a soltar e retire as tampas da dobradiça do conjunto do ecrã.



Instalar as tampas das dobradiças do ecrã

- 1. Faça deslizar a tampa da dobradiça esquerda no painel do ecrã.
- 2. Rode a dobradiça para baixo para prender a tampa da dobradiça ao painel do ecrã.
- 3. Repita os passos 1 e 2 para a tampa da dobradiça direita.
- 4. Instalar:
 - a) conjunto do ecrã
 - b) teclado
 - c) borda do teclado
 - d) placa Bluetooth
 - e) unidade de disco rígido
 - f) tampa da base
 - g) bateria
- 5. Siga os procedimentos indicados em *Após efectuar qualquer procedimento no interior do computador.*

Retirar as dobradiças do ecrã

- 1. Siga os procedimentos indicados em Antes de efectuar qualquer procedimento no interior do computador.
- 2. Retirar:
 - a) bateria
 - b) tampa da base
 - c) unidade de disco rígido
 - d) placa Bluetooth
 - e) borda do teclado
 - f) teclado
 - g) conjunto do ecrã
 - h) moldura do ecrã
 - i) painel do ecrã
- 3. Retire os parafusos que fixam as protecções das dobradiças do ecrã ao conjunto do ecrã.



4. Retire as protecções das dobradiças do ecrã.



5. Retire os parafusos que fixam as dobradiças do ecrã ao conjunto do ecrã.



6. Retire as dobradiças do ecrã do conjunto do ecrã.



Instalar as dobradiças do ecrã

- 1. Coloque as duas dobradiças do ecrã no painel.
- 2. Aperte os parafusos que fixam as dobradiças do ecrã ao conjunto do ecrã.

- 3. Coloque as protecções das dobradiças do ecrã nas dobradiças.
- 4. Aperte os parafusos para fixar as protecções das dobradiças do ecrã ao conjunto do ecrã.
- 5. Instalar:
 - a) painel do ecrã
 - b) moldura do ecrã
 - c) conjunto do ecrã
 - d) teclado
 - e) borda do teclado
 - f) placa Bluetooth
 - g) unidade de disco rígido
 - h) tampa da base
 - i) bateria
- 6. Siga os procedimentos indicados em *Após efectuar qualquer procedimento no interior do computador.*

Retirar a câmara

- 1. Siga os procedimentos indicados em Antes de efectuar qualquer procedimento no interior do computador.
- 2. Retirar:
 - a) bateria
 - b) conjunto do ecrã
 - c) moldura do ecrã
 - d) painel do ecrã
- 3. Desligue da câmara o cabo LVDS e da câmara.



4. Retire o parafuso que fixa a câmara ao conjunto do ecrã.



5. Retire a câmara do conjunto do ecrã.



Instalar a câmara

- 1. Instale a câmara na respectiva ranhura no painel do ecrã.
- 2. Aperte o parafuso que fixa a câmara ao conjunto do ecrã.
- **3.** Ligue à câmara o cabo LVDS e da câmara.
- 4. Instalar:
 - a) painel do ecrã
 - b) moldura do ecrã
 - c) conjunto do ecrã
 - d) bateria
- 5. Siga os procedimentos indicados em Após efectuar qualquer procedimento no interior do computador.

Retirar o cabo LVDS e da câmara

- 1. Siga os procedimentos indicados em Antes de efectuar qualquer procedimento no interior do computador.
- 2. Retirar:
 - a) bateria
 - b) tampa da base
 - c) unidade de disco rígido
 - d) placa Bluetooth
 - e) borda do teclado
 - f) teclado
 - g) conjunto do ecrã
 - h) moldura do ecrã
 - i) painel do ecrã
 - j) dobradiças do ecrã
- 3. Desligue da câmara o cabo LVDS e da câmara.



4. Retire a parte de trás da fita-cola que prende o cabo LVDS e da câmara ao conjunto do ecrã.



5. Retire o cabo LVDS e da câmara do conjunto do ecrã.



Instalar o cabo LVDS e da câmara

- 1. Encaminhe o cabo LVDS e da câmara no conjunto do ecrã.
- 2. Cole a fita adesiva para fixar o cabo.
- 3. Ligue o cabo LVDS e da câmara à câmara.
- 4. Instalar:
 - a) dobradiças do ecrã
 - b) painel do ecrã
 - c) moldura do ecrã
 - d) conjunto do ecrã
 - e) teclado
 - f) borda do teclado
 - g) placa Bluetooth
 - h) unidade de disco rígido
 - i) tampa da base
 - j) bateria
- 5. Siga os procedimentos indicados em *Após efectuar qualquer procedimento no interior do computador.*

Informação adicional

Esta secção fornece informações adicionais sobre as funcionalidades adicionais que fazem parte do computador.

Informações sobre a porta de ancoragem

A porta de ancoragem é utilizada para ligar o computador portátil a uma estação de ancoragem (opcional).



1. Porta de ancoragem

Configuração do sistema

A Configuração do sistema permite gerir o hardware do computador e especificar opções ao nível do BIOS. A partir da Configuração do sistema, pode:

- Alterar as definições de NVRAM depois de adicionar ou remover hardware
- Ver a configuração de hardware do sistema
- Activar ou desactivar os dispositivos integrados
- Definir limites de gestão de energia e desempenho
- Gerir a segurança do computador

Sequência de arranque

A sequência de arranque permite ignorar a ordem dos dispositivos de arranque definida na Configuração do Sistema e arrancar directamente com um dispositivo específico (por exemplo, unidade óptica ou unidade de disco rígido). Durante o teste POST (Power-on Self Test), quando aparece o logótipo Dell, pode:

- Aceder à Configuração do Sistema premindo a tecla <F2>
- Abrir um menu de arranque único premindo a tecla <F12>

O menu de arranque único apresenta os dispositivos a partir dos quais pode arrancar o computador, incluindo a opção de diagnóstico. As opções do menu de arranque são:

- Removable Drive (Unidade amovível) (se existir)
- STXXXX Drive (Unidade STXXXX)

NOTA: XXX representa o número da unidade SATA.

- Optical Drive (Unidade óptica)
- Diagnostics (Diagnóstico)

NOTA: Se escolher Diagnostics (Diagnóstico), surgirá o ecrã ePSA diagnostics (Diagnóstico ePSA).

O ecrã da sequência de arranque também apresenta a opção para aceder ao ecrã da Configuração do Sistema.

Teclas de navegação

A tabela seguinte apresenta as teclas de navegação na configuração do sistema.



NOTA: No caso da maioria das opções de configuração do sistema, as alterações que efectuar são guardadas mas só produzem efeitos após reiniciar o sistema.

Tabela 1. Teclas de navegação

Teclas	Navegação
Seta para cima	Passa para o campo anterior.
Seta para baixo	Passa para o campo seguinte.
<enter></enter>	Permite seleccionar um valor no campo seleccionado (se aplicável) ou seguir a ligação existente no campo.
Barra de espaço	Expande ou comprime uma lista pendente, se aplicável.
<tab></tab>	Passa para a área de foco seguinte.
	NOTA: Funciona apenas no browser de gráficos padrão.
<esc></esc>	Passa para a página anterior até aparecer o ecrã principal. Premir <esc> no ecrã principal faz aparecer uma mensagem que permite guardar quaisquer alterações não guardadas e reinicia o sistema.</esc>
<f1></f1>	Apresenta o ficheiro de ajuda da Configuração do Sistema.

System Setup Options

NOTA: Depending on the computer and its installed devices, the items listed in this section may or may not appear.

Tabela 2. General

Option	Description
System Information	This section lists the primary hardware features of your computer.
	 System Information Memory Information Processor Information Device Information
Battery Information	Displays the charge status of the battery.
Boot Sequence	Allows you to change the order in which the computer attempts to find an operating system. All the options are selected.
	 Diskette Drive Internal HDD USB Storage Device CD/DVD/CD-RW Drive Onboard NIC
	You can also choose the Boot List option. The options are:
	Legacy (Default Setting)UEFI
Date/Time	Allows you to set the date and time.

Tabela 3. System Configuration

Option	Description
Integrated NIC	Allows you to configure the integrated network controller. The options are:
	Disabled
	Enabled
	• Enabled w/PXE (Default Setting)
Parallel Port	Allows you to define and set how the parallel port on the docking station operates. You can set the parallel port to:
	• Disabled
	• AT
	• PS2
	• ECP
Serial Port	Identifies and defines the serial port settings. You can set the serial port to:
	• Disabled
	• COM1 (Default Setting)
	• COM2
	• COM3
	• COM4
	NOTA: The operating system may allocate resources even if the setting is disabled.
SATA Operation	Allows you to configure the internal SATA hard-drive controller. The options are:
	• Disabled
	• ATA
	AHCI
	• RAID On (Default Setting)
	NOTA: SATA is configured to support RAID mode.
Drives	Allows you to configure the SATA drives on board. The options are:
	• SATA-0
	• SATA-1
	• SATA-4
	• SATA-5
	Default Setting: All drives are enabled.
SMART Reporting	This field controls whether hard drive errors for integrated drives are reported during

Option	Description
	system startup. This technology is part of the SMART (Self Monitoring Analysis and Reporting Technology) specification.
	 Enable SMART Reporting — This option is disabled by default.
USB Configuration	Allows you to define the USB configuration. The options are:
	Enable Boot Support
	Enable External USB Port
	Default Setting: both the options are enabled.
USB PowerShare	Allows you to configure the behavior of the USB PowerShare feature. This option is disabled by default.
	Enable USB PowerShare
Keyboard Illumination	Allows you to choose the operating mode of the keyboard illumination feature. The options are:
	Disabled (Default Setting)
	Level is 25%
	Level is 50%
	Level is 75%
	Level is 100%
Stealth Mode Control	Allows you to set the mode that turns off all light and sound emissions from the system. This option is disabled by default.
	Enable Stealth Mode
Miscellaneous Devices	Allows you enable or disable the various on board devices. The options are:
	Enable Internal Modem
	Enable Microphone
	Enable eSATA Ports
	Enable Hard Drive Free Fall Protection
	Enable Module Bay
	Enable ExpressCard

- Enable Camera
- Enable Media Card
- Disable Media Card

Default Setting: All devices are enabled

Tabela 4. Video

Option	Description
LCD Brightness	Allows you to set the panel brightness when the ambient sensor is Off.
Optimus	Allows you to enable or disable the NVIDIA Optimus technology.
	• Enable Optimus — Default Setting.

Tabela 5. Security

Ontion	Description
opuon	Description
Intel TXT (LT-SX) Configuration	This option is disabled by default.
Admin Password	Allows you to set, change, or delete the administrator (admin) password.
	NOTA: You must set the admin password before you set the system or hard drive password.
	NOTA: Successful password changes take effect immediately.
	NOTA: Deleting the admin password automatically deletes the system password and the hard drive password.
	NOTA: Successful password changes take effect immediately.
	Default Setting: Not set
System Password	Allows you to set, change or delete the system password.
	NOTA: Successful password changes take effect immediately.
	Default Setting: Not set
Internal HDD-0 Password	Allows you to set, change, or delete the administrator (admin) password. Default Setting: Not set
Strong Password	Allows you to enforce the option to always set strong passwords. Default Setting: Enable Strong Password is not selected.
Password Configuration	You can define the length of your password. Min = 4 , Max = 32
Password Bypass	Allows you to enable or disable the permission to bypass the System and the Internal HDD password, when they are set. The options are:
	 Disabled (Default Setting) Reboot bypass
Password Change	Allows you to enable the disable permission to the System and Hard Drive passwords when the admin password is set. Default Setting: Allow Non-Admin Password Changes is not selected
Non-Admin Setup Changes	This option lets you determine whether changes to the setup option are permitted when an administrator password is set. The option is disabled.
	Allows Wireless Switch Changes
TPM Security	Allows you to enable the Trusted Platform Module (TPM) during POST. Default Setting: The option is disabled.
CPU XD Support	Allows you to enable the Execute Disable mode of the processor.

Option	Description
	Default Setting: Enable CPU XD Support
Computrace	Allows you to activate or disable the optional Computrace software The options are:
	Deactivate (Default Setting)
	• Disable
	Activate
	NOTA: The Activate and Disable options will permanently activate or disable the feature and no further changes will be allowed
CPU XD Support	Allows you to enable the Execute Disable mode of the processor. Default Setting: Enable CPU XD Support
OROM Keyboard Access	Allows you to set an option to enter the Option ROM Configuration screens using hotkeys during boot. The options are:
	 Enable (Default Setting) One Time Enable Disable
Admin Setup Lockout	Allows you to prevent users from entering Setup when an Administrator password is set. Default Setting: Disabled
Tabela 6. Performance	
Option	Description
Multi Core Support	This field specifies whether the process will have one or all cores enabled. The performance of some applications will improve with the additional cores. This option is enabled by default. Allows you to enable or disable multi-core support for the processor. The options are:
	All (Default Setting)
	• 1
	• 2
Intel SpeedStep	Allows you to enable or disable the Intel SpeedStep feature.
	Default Setting: Enable Intel SpeedStep
C States Control	Allows you to enable or disable the additional processor sleep states.
	Default Setting: The options C states , C3, C6 , Enhanced C-states , and C7 options are enabled.
Intel TurboBoost	Allows you to enable or disable the Intel TurboBoost mode of the processor.
	Default Setting: Enable Intel TurboBoost

 Option
 Description

 Hyper-Thread Control
 Allows you to enable or disable the HyperThreading in the processor.

Default Setting: Enabled

Tabela 7. Power Management

Option	Description
AC Behavior	Allows the computer to power on automatically, when AC adapter is plugged. The option is disabled.
	Wake on AC
Auto On Time	Allows you to set the time at which the computer must turn on automatically. The options are:
	Disabled (Default Setting)
	• Every Day
	Weekdays
USB Wake Support	Allows you to enable the USB devices to wake the computer from standby mode. The option is disabled
	Enable USB Wake Support
Wireless Radio Control	Allows you to control the WLAN and WWAN radio. The options are:
	Control WLAN radio
	Control WWAN radio
	Default Setting: both the options are disabled.
Wake on LAN/WLAN	This option allows the computer to power up from the off state when triggered by a special LAN signal. Wake-up from the Standby state is unaffected by this setting and must be enabled in the operating system. This feature only works when the computer is connected to AC power supply.
	 Disabled - Does not allow the system to power on by special LAN signals when it receives a wake-up signal from the LAN or wireless LAN. (Default Setting)
	 LAN Only - Allows the system to be powered on by special LAN signals.
	WLAN Only
	LAN or WLAN
Block Sleep	Allows you to block the computer from entering into the sleep state. This option is disabled by default.
	• Block Sleep (S3)
Primary Battery Configuration	Allows you to define how to use the battery charge, when AC is plugged in. The options are:
	Standard Charge
	Express Charge
	Predominantly AC use
	Auto Charge (Default Setting)

Option	Description
	 Custom Charge — you can set the percentage to which the battery must charge.
	NOTA: All charging modes may not be available for all the batteries.
Battery Slice Configuration	Allows you to define the how to charge the battery. The options are:
	Standard Charge
	Express Charge (Default Setting)

Tabela 8. POST Behavior

Option	Description
Adapter Warnings	Allows you to activate the adapter warning messages when certain power adapters are used. This option is enabled by default.
	Enable Adapter Warnings
Mouse/Touchpad	Allows you to define how the computer handles the mouse and touchpad input. The options are:
	Serial Mouse
	PS2 Mouse
	Touchpad/PS-2 Mouse (Default Setting)
Numlock Enable	Specifies if the NumLock function can be enabled when the computer boots. This option is enabled by default.
	Enable Numlock
Fn Key Emulation	Allows you to match the <scroll lock=""> key feature of PS-2 keyboard with the <fn> key feature in an internal keyboard. The option is enabled by default.</fn></scroll>
	Enable Fn Key Emulation
Keyboard Errors	Specifies whether keyboard-related errors are reported when it boots. This option is enabled by default.
	Enable Keyboard Error Detection
POST Hotkeys	Specifies whether the sign-on screen displays a message, that displays the keystroke sequence required to enter the BIOS Boot Option Menu.
	• Enable F12 Boot Option menu - This option is enabled by default.
Fastboot	Allows you to speed up the boot processes. The options are:
	• Minimal
	Thorough (Default Setting)
	• Auto

Tabela 9. Virtualization Support

Option	Description
Virtualization	Specifies whether a Virtual Machine Monitor (VMM) can utilize the additional hardware capabilities provided by Intel Virtualization Technology.
	• Enable Intel Virtualization Technology - Default Setting.
VT for Direct I/O	Enables or disables the Virtual Machine Monitor (VMM) from utilizing the additional hardware capabilities provided by Intel Virtualization technology for direct I/O.

• Enable Intel Virtualization Technology for Direct I/0 — Default Setting.

Tabela 10. Wireless

Option	Description
Wireless Switch	Allows you to determine which wireless device can be controlled by the wireless switch. The options are:
	• WWAN
	Bluetooth
	• WLAN
	All options are enabled by default.
Wireless Device Enable	Allows you to enable or disable the wireless devices. The options are:
	• WWAN
	Bluetooth
	• WLAN
	All options are enabled by default.

Tabela 11. Maintenance

Option	Description
Service Tag	Displays the service tag of your computer.
Asset Tag	Allows you to create a system asset tag if an asset tag is not already set. This option is not set by default.
「abela 12. System Logs	

Option	Description
BIOS events	Displays the system event log and allows you to clear the log.
	Clear Log

Updating the BIOS

It is recommended to update your BIOS (system setup), on replacing the system board or if an update is available. For laptops, ensure that your computer battery is fully charged and connected to a power outlet

- **1.** Re-start the computer.
- 2. Go to dell.com/support.
- 3. Enter the Service Tag or Express Service Code and click Submit.

NOTA: To locate the Service Tag, click Where is my Service Tag?

NOTA: If you cannot find your Service Tag, click **Detect My Product**. Proceed with the instructions on screen.

- 4. If you are unable to locate or find the Service Tag, click the Product Category of your computer.
- 5. Choose the Product Type from the list.
- 6. Select your computer model and the Product Support page of your computer appears.
- Click Get drivers and click View All Drivers. The Drivers and Downloads page opens.
- 8. On the Drivers and Downloads screen, under the **Operating System** drop-down list, select **BIOS**.
- 9. Identify the latest BIOS file and click Download File.

You can also analyze which drivers need an update. To do this for your product, click **Analyze System for Updates** and follow the instructions on the screen.

 Select your preferred download method in the Please select your download method below window; click Download File.

The File Download window appears.

- 11. Click Save to save the file on your computer.
- **12.** Click **Run** to install the updated BIOS settings on your computer. Follow the instructions on the screen.

Palavra-passe do sistema e de configuração

Pode criar uma palavra-passe do sistema e uma palavra-passe de configuração para proteger o computador.

Tipo de palavra- passe	Descrição
Palavra-passe do sistema	A palavra-passe que tem de introduzir para iniciar sessão no sistema.
Palavra-passe de configuração	A palavra-passe que tem de introduzir para aceder e fazer alterações às definições do BIOS do computador.
AVISO: As funci computador.	ionalidades de palavra-passe fornecem um nível básico de segurança dos dados existentes no
AVISO: Qualque for deixado sem	er pessoa pode aceder aos dados armazenados no computador se este não estiver bloqueado ou 1 supervisão.



NOTA: O computador é fornecido com a funcionalidade de palavra-passe do sistema e de configuração desactivada.

Atribuir uma palavra-passe do sistema e uma palavra-passe de configuração

Só é possível atribuir uma nova **System Password** (Palavra-passe do sistema) e/ou **Setup Password** (Palavra-passe de configuração) ou alterar uma **System Password** (Palavra-passe do sistema) e/ou **Setup Password** existentes quando o **Password Status** (Estado da palavra-passe) é **Unlocked** (Desbloqueado). Se o Password Status (Estado da palavra-passe) for **Locked** (Bloqueado), não é possível alterar a palavra-passe do sistema.



NOTA: Se o jumper de palavra-passe estiver desactivado, a palavra-passe do sistema e a palavra-passe de configuração são eliminadas e não terá de fornecer a palavra-passe para iniciar sessão no computador.

Para entrar na configuração do sistema, prima <F2> imediatamente após ligar ou reiniciar o computador.

1. No ecrã System BIOS (BIOS do sistema) ou System Setup (Configuração do sistema), seleccione System Security (Segurança do sistema) e prima <Enter>.

É apresentado o ecrã System Security (Segurança do sistema).

- No ecrã System Security (Segurança do sistema), verifique se o Password Status (Estado da palavra-passe) é Unlocked (Desbloqueado).
- Seleccione System Password (Palavra-passe do sistema), digite a palavra-passe do sistema e prima <Enter> ou <Tab>.

Siga as directrizes indicadas para atribuir a palavra-passe do sistema:

- Uma palavra-passe pode ter até 32 caracteres.
- A palavra-passe pode conter algarismos entre 0 e 9.
- Só são válidas as letras minúsculas, as letras maiúsculas não são permitidas.
- Só são permitidos os seguintes caracteres especiais: espaço, ("), (+), (,), (-), (.), (/), (;), ([), (\), (]), (`).

Volte a introduzir a palavra-passe do sistema quando lhe for solicitado.

- 4. Digite a palavra-passe do sistema que introduziu antes e clique em OK.
- Seleccione Setup Password (Palavra-passe de configuração), digite a palavra-passe do sistema e prima <Enter> ou <Tab>.

Aparece uma mensagem a solicitar que volte a introduzir a palavra-passe do sistema.

- 6. Digite a palavra-passe de configuração que introduziu antes e clique em OK.
- 7. Prima <Esc> e uma mensagem pedir-lhe-á que guarde as alterações.
- Prima <Y> para guardar as alterações.
 O computador é reiniciado.

Eliminar ou alterar uma palavra-passe do sistema e/ou de configuração existente

Certifique-se de que o **Password Status** (Estado da palavra-passe) é Unlocked (Desbloqueado) (na Configuração do Sistema), antes de tentar eliminar ou alterar a palavra-passe do sistema e/ou de configuração existente. Não é possível eliminar ou alterar uma palavra-passe do sistema e/ou de configuração existente, se o **Password Status** (Estado da palavra-passe) for Locked (Bloqueado).

Para entrar na Configuração do Sistema, prima <F2> imediatamente após ligar ou reiniciar o computador.

- No ecrã System BIOS (BIOS do sistema) ou System Setup (Configuração do sistema), seleccione System Security (Segurança do sistema) e prima <Enter>.
 - É apresentado o ecrã **System Security** (Segurança do sistema).
- No ecrã System Security (Segurança do sistema), verifique se o Password Status (Estado da palavra-passe) é Unlocked (Desbloqueado).

- 3. Seleccione System Password (Palavra-passe do sistema), altere ou elimine a palavra-passe do sistema existente e prima <Enter> ou <Tab>.
- 4. Seleccione Setup Password (Palavra-passe de configuração), altere ou elimine a palavra-passe de configuração existente e prima <Enter> ou <Tab>.



💋 NOTA: Se alterar a palavra-passe do sistema e/ou de configuração, volte a introduzir a nova palavra-passe quando for solicitado. Se eliminar a palavra-passe do sistema e/ou de configuração, confirme a eliminação quando lhe for solicitado.

- 5. Prima <Esc> e uma mensagem pedir-lhe-á que guarde as alterações.
- Prima <Y> para guardar as alterações e sair da Configuração do Sistema. 6. O computador é reiniciado.
Diagnóstico

Se tiver algum problema com o computador, execute o diagnóstico ePSA antes de contactar a Dell para obter assistência técnica. A finalidade de executar o diagnóstico é testar o hardware do computador sem necessitar de equipamento adicional ou correr o risco de perder dados. Se não conseguir resolver o problema pessoalmente, o pessoal de assistência e suporte pode utilizar os resultados do diagnóstico para ajudar a resolver o problema.

Diagnóstico de avaliação optimizada do sistema pré-arranque (ePSA)

O diagnóstico ePSA (também conhecido como diagnóstico do sistema) efectua uma verificação completa do hardware. O ePSA está integrado no BIOS e é iniciado internamente pelo BIOS. O diagnóstico de sistema integrado fornece um conjunto de opções para dispositivos específicos ou grupos de dispositivos que permite:

- · Realizar testes automaticamente ou em modo interactivo
- Repetir testes
- Visualizar ou guardar resultados dos testes
- Realizar testes detalhados para incluir opções de teste adicionais para fornecer informações extra sobre o(s) dispositivo(s) com falha
- Ver mensagens de estado que indicam se os testes foram concluídos com sucesso
- · Ver mensagens de erro que informam sobre problemas verificados durante os testes

AVISO: Utilize o diagnóstico do sistema para testar apenas o seu computador. Se for utilizado com outros computadores, este programa pode causar resultados inválidos ou mensagens de erro.

NOTA: Alguns testes de dispositivos específicos requerem a interacção do utilizador. Certifique-se sempre de que está presente no terminal do computador quando os testes de diagnóstico são realizados.

1. Ligue o computador.

Ø

- 2. No arranque do computador, prima a tecla <F12> quando aparecer o logótipo da Dell.
- 3. No ecrã do menu de arranque, seleccione a opção Diagnostics (Diagnóstico).
 - É apresentada a janela **Enhanced Pre-boot System Assessment** (Avaliação optimizada do sistema pré-arranque), com uma lista de todos os dispositivos detectados no computador. O diagnóstico começa a realizar os testes em todos os dispositivos detectados.
- 4. Se pretender fazer o teste de diagnóstico de um dispositivo específico, prima <Esc> e clique em Yes (Sim) para parar o teste de diagnóstico.
- 5. Seleccione o dispositivo no painel da esquerda e clique em Run Tests (Realizar testes).
- Se forem detectados problemas, são apresentados códigos de erro. Anote o código de erro e contacte a Dell.

Resolver problemas com o computador

Pode detectar e resolver problemas com o computador através de alguns indicadores, como as luzes de diagnóstico, os códigos de sinais sonoros e as mensagens de erro, durante o funcionamento do computador.

Luzes de estado do dispositivo

Tabela 13. Luzes de estado do dispositivo

Acende ao ligar o computador e fica intermitente quando o computador se encontrar no modo de gestão de energia.
 Acende quando o computador lê ou grava dados.
 Acende fixa ou fica intermitente para indicar o estado de carga da bateria.
 Acende quando é activado o funcionamento em rede sem fios.

Os LED de estado do dispositivo estão geralmente localizados na parte superior ou no lado esquerdo do teclado. São utilizados para indicar o armazenamento, a conectividade da bateria e dos dispositivos sem fios e a actividade. Além disso, podem ser úteis como ferramenta de diagnóstico quando há possibilidade de falha do sistema.

A tabela que se segue indica a forma como dever ler os códigos dos LED quando ocorrem possíveis situações de erro.

LED de armazenamento	LED de alimentação	LED sem fios	Descrição da avaria
Intermitente	Fixo	Fixo	Ocorreu uma possível falha do processador.
Fixo	Intermitente	Fixo	Os módulos de memória são detectados mas foi encontrado um erro.
Intermitente	Intermitente	Intermitente	Ocorreu uma falha da placa de sistema.
Intermitente	Intermitente	Fixo	Ocorreu uma possível falha na placa gráfica/de vídeo.
Intermitente	Intermitente	Apagado	Falha do sistema no Sistema OR de inicialização da unidade de disco rígida na inicialização da ROM Opcional.
Intermitente	Apagado	Intermitente	O controlador USB detectou um problema durante a inicialização.
Fixo	Intermitente	Intermitente	Não foram instalados/detectados módulos de memória.
Intermitente	Fixo	Intermitente	O ecrã detectou um problema durante a inicialização.
Apagado	Intermitente	Intermitente	O modem está a impedir o sistema de concluir a fase de POST

Tabela 14. Luzes LED

LED de armazenamento	LED de alimentação	LED sem fios	Descrição da avaria
Apagado	Intermitente	Apagado	Ocorreu um erro ao iniciar a memória ou a memória não é suportada.

Luzes de estado da bateria

Se o computador estiver ligado a uma tomada eléctrica, a luz da bateria funciona do seguinte modo:

Luzes âmbar e branca intermitentes alternadamente	Tem um adaptador de CA não autenticado ou não suportado, que não é da marca Dell, ligado ao computador portátil.
Luz âmbar intermitente com luz branca fixa alternadamente	Falha temporária da bateria com adaptador de CA presente.
Luz âmbar intermitente constante	Falha fatal da bateria com adaptador de CA presente.
Luz desligada	Bateria em modo de carga total com adaptador de CA presente.
Luz branca acesa	Bateria em modo de carregamento com adaptador de CA presente.

Technical Specifications

IJ

NOTA: As ofertas pode variar por região. As especificações a seguir apresentadas são apenas as requeridas por lei para envio com o computador. Para obter a especificações detalhadas do computador, aceda à secção **Especificações** no **Manual do Proprietário** disponível no site de assistência em **dell.com/support**. Para obter mais informações sobre a configuração do computador, aceda a **Ajuda e assistência** no sistema operativo Windows e seleccione a opção para visualizar informações sobre o computador.

Tabela 15. System Information

Feature	Specification
Chipset	Mobile Intel 7 series chipset (Intel QM77)
DRAM bus width	64-bit
Flash EPROM	SPI 32 MB, 64 MB
PCIe Gen1 bus	100 MHz
External Bus Frequency	DMI (5GT/s)
Tabela 16. Processor	
Feature	Specification
Types	Intel Core i3 / i5 / i7series
L3 cache	up to 8 MB
Tabela 17. Memory	
Feature	Specification
Memory connector	two SODIMM slots
Memory capacity	1 GB, 2 GB, 4 GB, or 8 GB
Memory type	DDR3 SDRAM (1600 MHz)
Minimum memory	2 GB
Maximum memory	16 GB

Feature	Specification	
	NOTA: The computer supports up to the maximum of 16 GB memory; however, a 32-bit operating systems, such as the 32- bit version of Microsoft® Windows® XP, can only use a maximum of 4 GB of address space. Moreover, certain components within the computer require address space in the 4 GB range. Any address space reserved for these components cannot be used by computer memory; therefore, the amount of memory available to a 32-bit operating system is less than 4 GB. Greater than 4 GB memory requires 64-bit operating systems	

Tabela 18. Audio

Feature	Specification
Туре	four-channel high-definition audio
Controller	IDT92HD93
Stereo conversion	24-bit (analog-to-digital and digital-to-analog)
Interface:	
Internal	high-definition audio
External	microphone-in/stereo headphones/external speakers connector
Speakers	two
Internal speaker amplifier	1 W (RMS) per channel
Volume controls	keyboard function keys, program menus
Tabela 19. Video	
Feature	Specification
Туре	integrated on system board
Controller	Intel HD Graphics
	NVidia Discrete Graphics

Tabela 20. Communications

Features	Specification
Network adapter	10/100/1000 Mb/s Ethernet (RJ-45)
Wireless	internal wireless local area network (WLAN) and wireless wide area network (WWAN)

Tabela 21. Ports and Connectors

Features	Specification
Audio	one microphone/stereo headphone/speakers connector
Video	one 15-pin VGA connector19-pin HDMI connector
Network adapter	one RJ-45 connector
USB 2.0	 one 4-pin USB 2.0-compliant connector one eSATA/USB 2.0-compliant connector
USB 3.0	two
Memory card reader	one 8-in-1 memory card reader
Docking port	one
Subscriber Identity Module (SIM) card	one
Tabela 22. Contactless Smart Card	

Feature	Specification
Supported Smart Cards/Technologies	ISO14443A — 106 kbps, 212 kbps, 424 kbps, and 848 kbps ISO14443B — 106 kbps, 212 kbps, 424 kbps, and 848 kbps ISO15936 HID iClass FIPS201 NXP Desfire , HID iClass FIPS201 NXP Desfire

Tabela 23. Display

Feature	Specification
Туре	 HD(1366x768), WLED HD+(1600 × 900) FHD (1920 × 1080)
Size	
Latitude E6430	14.0"
Latitude E6530	15.6"
Latitude E6430 ATG	14.0"
Dimensions:	
Latitude E6430:	
Height	192.50 mm (7.57 inches)
Width	324 mm (12.75 inches)
Diagonal	355.60 mm (14.00 inches)
Active area (X/Y)	309.40 mm x 173.95 mm
Maximum resolution	• 1366 x 768 pixels

Feature	Specification
	• 1600 x 900 pixels
Maximum Brightness	200 nits
Latitude E6530:	
Height	210 mm (8.26 inches)
Width	360 mm (14.17 inches)
Diagonal	394.24 mm (15.60 inches)
Active area (X/Y)	344.23 mm x 193.54 mm
Maximum resolution	 1366 x 768 pixels 1600 x 900 pixels 1920 x 1080 pixels
Maximum Brightness	220 nits
Latitude E6430 ATG:	
Height	192.5 mm (7.57 inches)
Width	324 mm (12.75 inches)
Diagonal	355.60 mm (14.00 inches)
Active area (X/Y)	357.30 mm x 246.50 mm
Maximum resolution	1366 x 768 pixels
Maximum Brightness	730 nits
Operating angle	0° (closed) to 180°
Refresh rate	60 Hz
Minimum Viewing Angles:	
Latitude E6430 / Latitude E6530:	
Horizontal	+/- 40°
Vertical	+10°/-30°
Latitude E6430 ATG:	
Horizontal	+/- 50°
Vertical	+/- 40°
Pixel pitch:	
Latitude E6430	0.2265 mm x 0.2265 mm
Latitude E6530	0.252 mm x 0.252 mm

i adeia 24. Keydoard	
Feature	Specification
Number of keys	United States: 86 keys, United Kingdom: 87 keys, Brazil: 87 keys, and Japan: 90 keys
	NOTA: Numeric keypad is available for Latitude E6530.
Layout	QWERTY/AZERTY/Kanji
Fabela 25. Touchpad	
Feature	Specification
Active Area:	
X-axis	80.00 mm
Y-axis	45.00 mm
Γabela 26. Battery	
Feature	Specification
туре	 4-cell (40 WHr) Lithium-ion battery with Express Charge (selecte countries only) 6-cell (60 WHr) Lithium-ion battery with Express Charge 9-cell (97 WHr) Lithium-ion battery with Express Charge 9-cell (87 WHr) Lithium-ion battery
Dimensions:	
4-cell / 6-cell:	
Depth	48.08 mm (1.90 inches)
Height	20.00 mm (0.79 inches)
Width	208.00 mm (8.18 inches)
9-cell:	
Depth	71.79 mm (2.83 inches)
Height	20.00 mm (0.79 inches)
Width	214.00 mm (8.43 inches)
Weight:	
4-cell	240.00 g (0.53 lb)
6-cell	344.73 g (0.76 lb)
9-cell	508.02 g (1.12 lb)
Voltage:	
4-cell	14.80 VDC

Feature	Specification
6-cell / 9-cell	11.10 VDC
Temperature range:	
Operating	0 °C to 35 °C (32 °F to 95 °F)
Non-Operating	–40 °C to 65 °C (–40 °F to 149 °F)
Coin-cell battery	3 V CR2032 lithium coin cell

Tabela 27. AC Adapter

Feature	Specification	
Туре	65 W STD and 65 W BFR/PVC free	d90 W adapter
Input voltage	100 VAC to 240 VAC	100 VAC to 240 VAC
Input current (maximum)	1.50 A	1.60 A
Input frequency	50 Hz to 60 Hz	50 Hz to 60 Hz
Output power	65 W	90 W
Output current	3.34 A (continuous)	4.62 A (continuous)
Rated output voltage	19.5 +/- 1.0 VDC	19.5 +/- 1.0 VDC
Temperature range:		
Operating	0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F)	0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F)
Non-Operating	–40 °C to 70 °C (–40 °F to 158 °F)	–40 °C to 70 °C (–40 °F to 158 °F)

Tabela 28. Physical

Feature	Latitude E6430	Latitude E6530	Latitude E6430 ATG
Height	26.90 mm to 32.40 mm (1.06 inches to 1.27 inches)	28.40 mm to 34.20 mm (1.11 inches to 1.35 inches)	29.50 mm to 37.70 mm (1.16 inches to 1.48 inches)
Width	352.00 mm (13.86 inches)	384.00 mm (15.12 inches)	359.20 mm (14.14 inches) with port cover
Depth	241.00 mm (9.49 inches)	258.00 mm (10.16 inches)	247.40 mm (9.74 inches) with port cover
Weight	2.02 kg (4.45 lb)	2.47 kg (5.44 lb)	2.74 kg (6.04 lb)
Tabela 29. Envir	onmental		

Feature Specification Temperature: 0 °C to 35 °C (32 °F to 95 °F) Operating 0 °C to 65 °C (-40 °F to 149 °F)

Relative humidity (maximum):

Feature	Specification
Operating	10 % to 90 % (non condensing)
Storage	5 % to 95 % (non condensing)
Altitude (maximum):	
Operating	-15.24 m to 3048 m (-50 ft to 10,000 ft)
Non-Operating	-15.24 m to 10,668 m (-50 ft to 35,000 ft)
Airborne contaminant level	G1 as defined by ISA-71.04–1985

Contactar a Dell

Para contactar a Dell relativamente a vendas, apoio técnico ou suporte ao cliente:

- 1. Visite support.dell.com.
- 2. Seleccione o seu país ou região no menu pendente **Choose a Country/Region** (Escolher um país/região) na parte inferior da página.
- 3. Clique em **Contact Us** (Contacte-nos), no lado esquerdo da página.
- 4. Seleccione a ligação para o serviço apropriado ou apoio técnico de acordo com as suas necessidades.
- 5. Escolha o método mais conveniente para entrar em contacto com a Dell.