Dell Latitude ST Manuel du propriétaire



Modèle réglementaire: T02G Type réglementaire: T02G001

# Remarques, précautions et avertissements

IJ

**REMARQUE:** Une REMARQUE indique des informations importantes qui peuvent vous aider à mieux utiliser l'ordinateur.



PRÉCAUTION: Une PRÉCAUTION indique un risque de dommage matériel ou de perte de données et vous indique comment éviter le problème.

AVERTISSEMENT: Un AVERTISSEMENT indique un risque d'endommagement du matériel, de blessure corporelle ou de mort.

#### © 2012 Dell Inc.

Marques commerciales utilisées dans ce document : Dell<sup>™</sup>, le logo Dell, Dell Precision<sup>™</sup>, OptiPlex<sup>™</sup>, Latitude<sup>™</sup>, PowerEdge<sup>™</sup>, PowerVault<sup>™</sup>, PowerConnect<sup>™</sup>, OpenManage<sup>™</sup>, EqualLogic<sup>™</sup>, Compellent<sup>™</sup>, KACE<sup>™</sup>, FlexAddress<sup>™</sup>, Force10<sup>™</sup> et Vostro<sup>™</sup> sont des marques de Dell Inc. Intel<sup>®</sup>, Pentium<sup>®</sup>, Xeon<sup>®</sup>, Core<sup>®</sup> et Celeron<sup>®</sup> sont des marques déposées d'Intel Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays. AMD<sup>®</sup> est une marque déposée, et AMD Opteron<sup>™</sup>, AMD Phenom<sup>™</sup> et AMD Sempron<sup>™</sup> sont des marques d'Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft<sup>®</sup>, Windows<sup>®</sup>, Windows Server<sup>®</sup>, Internet Explore<sup>®</sup>, MS-DOS<sup>®</sup>, Windows Vista<sup>®</sup> et Active Directory<sup>®</sup> sont des marques ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Red Hat<sup>®</sup> et Red Hat<sup>®</sup> Enterprise Linux<sup>®</sup> sont des marques déposées de Red Hat, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Novell<sup>®</sup> et SUSE<sup>®</sup> sont des marques déposées de Novell Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Oracle<sup>®</sup> est une marque déposée d'Oracle Corporation et/ou de ses filiales. Citrix<sup>®</sup>, Xen<sup>®</sup>, XenServer<sup>®</sup> et XenMotion<sup>®</sup> sont des marques déposées de Citrix Systems, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. VMware<sup>®</sup>, Virtual SMP<sup>®</sup>, vMotion<sup>®</sup>, vCenter<sup>®</sup> et vSphere<sup>®</sup> sont des marques ou des marques déposée d'Oracle Corporation et/ou fates to te/ou dans d'autres pays. VMware<sup>®</sup>, Virtual SMP<sup>®</sup>, vMotion<sup>®</sup>, vCenter<sup>®</sup> et vSphere<sup>®</sup> sont des marques ou des marques déposée d'International Business Machines Corporation.

2012 - 05

Rev. A00

# Table des matières

Remarques, précautions et avertissements		
Chapitre 1: Intervention à l'intérieur de votre ordinateur		
Avant d'intervenir dans l'ordinateur	7	
Outils recommandés	8	
Mise hors tension de l'ordinateur	8	
Après une intervention dans l'ordinateur		
Chapitre 2: Présentation	9	
- Interface	9	
Présentation du stylet	10	
Informations sur le stylet	10	
Calibrage du stylet	11	
Retrait/insertion de la pile du styet et de la pointe du stylet		
Utilisation du stylet électronique	11	
Utilisation du stylet comme souris	11	
Utilisation du stylet comme stylo	12	
Panneau d'entrée du Tablet PC	12	
Utilisation des fichiers	12	
Entrée de texte	13	
Raccourcis stylet	13	
Utilisation de la fonction tactile	15	
Station d'accueil	16	
Chapitre 3: Retrait de la carte mémoire SD	19	
Installation de la carte mémoire SD	19	
Chapitre 4: Retrait du stylet numériseur	21	
Installation du stylet numériseur	21	
Chapitre 5: Retrait du cache libellé	23	
Installation du cache libellé	23	
Chapitre 6: Retrait de la carte SIM	25	
Installation de la carte SIM		
Chapitre 7: Retrait du cache du fond	27	
Installation du cache du fond	28	

Chapitre 8: Retrait de la batterie	29
Installation de la batterie	30
Chapitra 9: Batrait da la garta W/I ANI (Wirolago Lagal Arga Natwork)	21
Installation de la parte WLAN (Wireless Local Area Network)	ວາ ເ
	32
Chapitre 10: Retrait de la carte WWAN (Wireless Wide Area Network)	33
Installation de la carte WWAN (Wireless Wide Area Network (WWAN) Card)	34
Chapitre 11: Retrait de la mémoire interne (SSD (Solid State Drive))	35
Installation de l'unité de stockage interne (Solid State Drive)	
Chapitro 12: Botrait do la pilo houton	27
Installation de la nile bouton	
Chapitre 13: Retrait du haut-parleur	39
Installation du haut-parleur	40
Chanitre 14: Retrait du cadre central	41
Installation du cadre central	42
Chapitre 15: Retrait de la caméra	43
Installation de la caméra	44
Chapitre 16: Betrait de la carte d'entrée/sortie (E/S)	
Installation de la carte d'entrée/sortie (E/S)	
Chapitre 17: Retrait de la carte de la station d'accueil	47
Installation de la carte de la station d'accueil	48
Chapitre 18: Retrait de la carte système	49
Installation de la carte système	50
Chanitre 19: Betrait du câble IVDS (Low-Voltage Differential Signaling)	51
Installation du câble LVDS (Low-Voltage Differential Signaling)	
Chapitre 20: Configuration du systeme	53
Presentation de la configuration du système	53
Entree dans le programme de configuration	
Ivavigation dans le programme de configuration du système	
Ivienu Duol (Demarrer)	
opuons de configuration du systeme	

Chapitre 21: Dépannage	57
ePSA (Enhanced Pre-boot System Assessment)	57
Exécution de l'utilitaire de diagnostic ePSA	57
Codes de bips	59
Codes d'erreur LED	60
Dépannage du numériseur N-trig	60
Problèmes d'installationDépannage :	61
Problèmes de performanceDépannage :	61
Problèmes de performanceDépannage :	61
Chapitre 22: Caractéristiques techniques	63
Chapitre 23: Contacter Dell	67

# Intervention à l'intérieur de votre ordinateur

### Avant d'intervenir dans l'ordinateur

Suivez les recommandations de sécurité ci-dessous pour protéger votre ordinateur et vos données personnelles de toute détérioration. Sauf indication contraire, chaque procédure mentionnée dans ce document suppose que les conditions suivantes sont réunies :

- Vous avez exécuté les étapes de la section Intervention sur votre ordinateur.
- Vous avez pris connaissance des informations de sécurité fournies avec votre ordinateur.
- Un composant peut être remplacé ou, si acheté séparément, installé en exécutant la procédure de retrait dans l'ordre inverse.

AVERTISSEMENT: Avant d'intervenir dans l'ordinateur, lisez les informations de sécurité fournies avec l'ordinateur. D'autres informations sur les meilleures pratiques de sécurité sont disponibles sur la page d'accueil Regulatory Compliance (Conformité réglementaire) accessible à l'adressewww.dell.com/regulatory\_compliance.

PRÉCAUTION: La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

PRÉCAUTION: Pour éviter une décharge électrostatique, raccordez-vous à la terre à l'aide d'un bracelet antistatique ou en touchant une surface métallique non peinte, par exemple un connecteur sur le panneau arrière de l'ordinateur.

 $\triangle$ 

PRÉCAUTION: Manipulez avec précaution les composants et les cartes. Ne touchez pas les composants ni les contacts des cartes. Saisissez les cartes par les bords ou par le support de montage métallique. Saisissez les composants, processeur par exemple, par les bords et non par les broches.

PRÉCAUTION: Lorsque vous déconnectez un câble, tirez sur le connecteur ou sa languette, mais pas sur le câble lui-même. Certains câbles sont dotés de connecteurs avec dispositif de verrouillage. Si vous déconnectez un câble de ce type, appuyez d'abord sur le verrou. Lorsque vous démontez les connecteurs, maintenez-les alignés uniformément pour éviter de tordre les broches. Enfin, avant de connecter un câble, vérifiez que les deux connecteurs sont correctement orientés et alignés.



**REMARQUE:** La couleur de votre ordinateur et de certains composants peut différer de celle de l'ordinateur et des composants illustrés dans ce document.

Pour ne pas endommager l'ordinateur, procédez comme suit avant d'intervenir dans l'ordinateur.

- 1. Assurez-vous que la surface de travail est plane et propre afin d'éviter de rayer le capot de l'ordinateur.
- 2. Mettez l'ordinateur hors tension (voir la section Mise hors tension de l'ordinateur).
- 3. Si l'ordinateur est connecté à une station d'accueil, telle qu'un périphérique d'accueil ou une extension de batterie en option, déconnectez-le.

**PRÉCAUTION:** Pour retirer un câble réseau, déconnectez-le d'abord de l'ordinateur, puis du périphérique réseau.

4. Débranchez du secteur l'ordinateur et tous les périphériques qui y sont connectés.

### Outils recommandés

Les procédures mentionnées dans ce document nécessitent les outils suivants :

- un petit tournevis à tête plate
- un tournevis cruciforme n°0
- un tournevis cruciforme n°1
- une petite pointe en plastique
- le CD du programme de mise à jour flash du BIOS

### Mise hors tension de l'ordinateur

PRÉCAUTION: Pour ne pas perdre de données, enregistrez et fermez tous les fichiers ouvertes et quittez tous les programmes ouverts avant de mettre hors tension l'ordinateur.

- 1. Arrêtez le système d'exploitation.
- 2. Vérifiez que l'ordinateur et tous les périphériques connectés sont hors tension. Si l'ordinateur et les périphériques connectés n'ont pas été mis hors tension automatiquement lorsque vous avez arrêté le système d'exploitation, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt et maintenez-le enfoncé pendant quatre secondes environ pour les mettre hors tension.

### Après une intervention dans l'ordinateur

Après toute procédure de remplacement, veillez à connecter les périphériques externes, les cartes et les câbles avant de mettre l'ordinateur sous tension.

PRÉCAUTION: Pour ne pas endommager l'ordinateur, utilisez uniquement la batterie conçue pour cet ordinateur Dell. N'utilisez pas les batteries destinées aux autres ordinateurs Dell.

# Présentation

Le Dell Latitude ST est doté d'un système d'exploitation Windows 7 et d'une tablette tactile de 10<sup>e</sup> combinant la mobilité d'une tablette et la cilité de gestion, la sécurité et la compatibilité d'un ordinateur portable.

Le Latitude ST ouvre une nouvelle catégorie de plates-formes de tablette qui répondent aux besoins spécifiques des employés de l'entreprise :

- Sécurité, niveau de gestion et virtualisation optimaux
- UC Intel Atom et fonctions tactiles complètes avec stylet pour les annotations
- Offres uniques pour les secteurs de la santé, de l'éducation et de la finance avec Microsoft Windows 7 Home Premium and Professional

L'interface du renommé système d'exploitation permet de développer et de modifier des documents professionnels en déplacement avec des fonctions de sécurité d'entreprise. La taille, le poids et les fonctions tactiles pratiques vous apportent la mobilité et facilitent l'utilisation des applications d'entreprise. Le Latitude ST peut être configuré avec une suite complète d'applications professionnelles Windows Office. En outre, vous pouvez connecter la tablette à votre souris, votre imprimante, écran HD et réseau câblé via la station d'accueil disponible en option. La prise de notes sur le Latitude ST est très simple avec le stylet N-Trig ou l'écran tactile qui interprète vos gestes. Il est équipé d'une caméra frontale de 720 pixels et d'une caméra arrière de 5 MP. Le Latitude ST est un ordinateur robuste équipé d'éléments en caoutchouc pour le protéger contre les chutes accidentelles et le traitement Corning Gorilla Glass protège l'écran contre l'imprévu.

Le Dell Latitude ST est léger et mince pour répondre aux exigences de mobilité des cadres, directeurs commerciaux, médecins et étudiants. Ainsi, le produit peut être utilisé comme système principal pendant les déplacements, les visites, etc. Il est conçu pour pouvoir être géré comme un notebook, un ordinateur de bureau et un poste de travail actuels.

### Interface

Le tableau suivant répertorie les interfaces Latitude ST :

Fonction	Description
Tactile	Possibilité d'utiliser le doigt comme périphérique d'entrée.
Windows Journal	Application de prise de notes natives dans laquelle les données sont entrées directement à l'aide d'un stylet ou la fonction tactile.
Outils Snipping	Outil qui permet de capturer des parties des données visuelles (documents, images, etc.) via le stylet ou la fonction tactile.
Raccourcis	Raccourcis activés par un geste pour les tâches courantes.
Cases à cocher	Identificateur visuel dans les dossiers pour sélectionner des fichiers.
Indication de position du curseur	Indicateur graphique de l'emplacement du toucher.
Panneau d'entrée Tablet	Outil permettant d'entrer des données via le stylet ou la fonction tactile qui remplace un clavier.

Tableau 1. Interface Latitude ST

Fonction	Description
Outils dépendants du périphérique d'entrée	Le panneau d'entrée Tablet et l'icône changent selon que le stylet est utilisé ou la fonction tactile est utilisée.
Curseur Tablet	Curseur Tablet spécial utilisé pour les fonctions Tablet-PC par opposition au pointeur de souris standard.
Widget tactile	Outil distinct qui apparaît en mode Tactile pour fournir la fonction du clic du bouton droit de la souris.
Indication de position du curseur	Possibilité de déterminer si la cible a été touchée en utilisant le retour visuel pour l'aboutissement.

### Présentation du stylet

Le Latitude ST dispose de plusieurs périphériques d'entrée. Vous pouvez utiliser le clavier et la souris USB externes standard et le stylet électrostatique ou simplement le doigt comme périphérique d'entrée.

Le Latitude ST utilise un stylet électrostatique spécial avec le mode Tablette PC. Le stylet ne fonctionne pas avec une pile, mais utilise l'énergie magnétique générée par la bobine d'excitation intégrée au numériseur. Le signal de la bobine est capté par le stylet et amène ce dernier à transmettre un champ électrique.



Le champ électrique transmis est détecté par une matrice de lignes conductrices sur la tablette. La position exacte du stylet est déterminée en utilisant les signaux de faible amplitude reçus sur les conducteurs verticaux et horizontaux. Ainsi, le signal approprié est transféré au processeur intégré du numériseur.

#### Informations sur le stylet



- 1. Stylet
- 2. Bouton Stylet d'effacement
- 3. Bouton Stylet clic droit
- 4. Pointe du stylet
- 5. Capuchon amovible de remplacement de la pile

## Calibrage du stylet

Le stylet peut fonctionner avec le calibrage par défaut ou le calibrage que vous ou un autre utilisateur avez défini. Il est recommandé d'utiliser le stylet uniquement lorsqu'il est calibré avec vos paramètres de calibrage personnels. Le calibrage optimise les performances pour chaque utilisateur.

- 1. Ouvrez le panneau de configuration.
- 2. Cliquez deux fois sur Paramètres du Tablet PC.
- 3. Dans la fenêtre Paramètres du Tablet PC, cliquez sur Calibrer.
- 4. Dans les écrans de calibration du stylet ou d'entrée tactile, sélectionnez Saisie effectuée à l'aide du stylet.

### Retrait/insertion de la pile du styet et de la pointe du stylet



Pour retirer/insérer la pilte, devissez le capuchon. Insérez en premier le pôle « + » de la pile dans le stylet. Pour retirer la pointe du stylet, maintenez la pointe et tirez. Installez une nouvelle pointe.

### Utilisation du stylet électronique

Le Latitude ST dispose de plusieurs périphériques d'entrée. Vous pouvez utiliser le clavier et la souris USB externes standard et le stylet électrostatique ou simplement le doigt comme périphérique d'entrée.

#### Utilisation du stylet comme souris

Vous pouvez utiliser le stylet de la même manière que la souris ou le pavé tactile avec un ordinateur portable. Lorsque vous maintenez le stylet près de l'écran, vous affichez un petit curseur. Pour déplacez le curseur, bougez le stylet. Le tableau suivant explique les fonctions du styet.

#### Tableau 2. Utilisation du stylet électrostatique

Apparence	Action	Fonction
\$	Touchez doucement l'écran du Tablet PC avec le stylet.	ldentique à simple clic de la souris.
٢	Touchez doucement deux fois de suite rapidement l'écran du Tablet PC avec le style.	ldentique au double clic de la souris.

Apparence	Action	Fonction
<b>₽</b>	Touchez l'écran avec le stylet et maintenez-le momentanément jusqu'à ce que Windows place le curseur dans un cercle.	Identique au clic droit de la souris.

#### Utilisation du stylet comme stylo

Le logiciel de reconnaissance de l'écriture facilite l'entrée de texte dans vos applications avec le stylet. Certaines applications, telles que Windows Journal, permettent d'écrire directement avec le stylet dans la fenêtre de l'application.

### Panneau d'entrée du Tablet PC

Lorsqu'une application ne prend pas en charge directement l'entrée à l'aide du stylet, vous pouvez utiliser le **panneau** d'entrée du Tablet PC pour entrer du texte dans l'application. si vous touchez l'écran dans une zone modifiable, l'icône du panneau d'entrée du Tablet PC s'affiche. Touchez l'icône pour faire glisser le panneau en dehors de l'écran à partir du bord.



Vous pouvez déplacer l'onglet du **panneau d'entrée** en le faisant glisser vers le haut ou vers le bas le long du bord de l'écran. Ensuite, touchez-le pour ouvrir le panneau dans l'emplacement horizontal où se trouve l'onglet.

Tools 🔻		
	← Bksp	$Del \rightarrow$
	Tab	Enter
	Space	$\leftarrow \rightarrow$
	Num Syr	n Web

### Utilisation des fichiers

Vous pouvez ouvrir, supprimer ou déplacer un grand nombre de fichiers ou de dossiers simultanément en sélectionnant plusieurs éléments dans une liste. Placez un stylet de tablette sur un élément à la fois et cochez la case à gauche de l'élément.

Pour activer les cases à cocher :

- 1. Ouvrez le panneau de configuration.
- 2. Accédez à Options de dossier.
- 3. Cliquez sur Affichage.
- Sous Paramètres avancés, cochez la case Utiliser des cases à cocher pour sélectionner des éléments et cliquez sur OK.

### Entrée de texte

Vous pouvez utiliser la reconnaissance d'écriture ou le clavier tactile pour entrer du texte.

Tableau 3. Icônes de panneau d'entrée

lcône	Nom	Fonction
	Reconnaissan ce d'écriture	Le pavé d'écriture et le pavé de caractères convertissent l'écriture en texte dactylographié. Vous pouvez écrire en continu sur le pavé d'écriture comme s'il s'agissait d'une feuille de papier avec des lignes. Utilisez le pavé de caractères pour entrer un caractère à la fois. Le pavé convertit votre écriture en texte dactylographié, une lettre, un chiffre ou un symbole à la fois, mais il ne tient pas compte du contexte du mot entier et n'utilise pas non plus le dictionnaire d'écriture. Pour passer au pavé de caractères dans le panneau d'entrée, touchez <b>Tools</b> (Outils) et sélectionnez <b>Write</b> <b>character by character</b> (Ecrire un seul caractère à la fois).
<u>;;;;;;;</u>	Clavier tactile	Le clavier tactile est similaire à un clavier standard, mais vous entrez le texte en touchant des touches avec le stylet de la tablette ou le doigt.

Le pavé d'écriture et le pavé de caractères disposent d'un pavé numérique, d'un pavé de symboles et de touches Web rapides pour entrer rapidement et précisément des types de textes. Ces touches rapides sont masquées lorsque vous commencez à écrire, mais elles apparaissent lorsque vous insérez ou supprimez ce que vous avez écrit.

Par défaut, le panneau d'entrée passe automatiquement au clavier tactile lorsque vous placez le point d'insertion dans une zone d'entrée de mot de passe.

### **Raccourcis stylet**

Les raccourcis stylet permettent d'utiliser le stylet pour exécuter des actions qui nécessitent normalement un clavier, telles qu'appuyer sur <Page précédente> ou utiliser les touches de déplacement du curseur. Les raccourcis stylet sont des gestes directionnels rapides. Vous tracez simplement rapidement une courte ligne dans l'une des huit directions. Lorsqu'un raccourci stylet est détecté, le Tablet PC exécute l'action correspondante.



L'image suivante décrit les paramètres de raccourci stylet par défaut.

Vous pouvez les personnaliser en sélectionnant **Démarrer**  $\rightarrow$  > **Panneau de configuration**  $\rightarrow$  **Stylet et fonction tactile** et en cliquant sur l'onglet **Raccourcis**.

an Ontinge	Flicks	Line du mitin e	Tauch	Demaine	
en Opuoris	Tircros	nanuwrung	Touch	Parining	
✓ Use flicks	to perfo	orm common a	ctions qui	ckly and eas	ily
Navig	ational f	licks		T	
Navig editin	gational f ig flicks	licks and		$\uparrow$	
	Custom	ze	L.	$\leftarrow$ $\rightarrow$ $\downarrow$	→ 🕞
				G.	
Sensitivity	ljust hov	v easily your f y lead to accid	licks are r lental flick	ecognized. ) s.	A more
relaxed se	tung inte				
relaxed se	Relaxed	1	Pre	cise	
relaxed se	Relaxed		Pre	cise	
relaxed se Pen: Touch:	Relaxed		Pre	cise	
Pen: Touch: <u>Display fi</u>	Relaxed	in the notifica	Pre	cise 	

### Utilisation de la fonction tactile

Le Tablet PC offre pour principal avantage de pouvoir passer aisément du stylet à la fonction tactile.



Lorsque vous utilisez le **mode tactile**, une image transparente d'une souris d'ordinateur, appelée pointeur tactile, flotte sous le doigt. Le pointeur tactile dispose d'un bouton de souris gauche et d'un bouton de souris droit que vous pouvez toucher. Vous utilisez la zone sous les boutons pour faire glisser le pointeur tactile.

Pour afficher le pointeur tactile, accédez à Démarrer  $\rightarrow$  Panneau de confiugration  $\rightarrow$  Stylet et fonction tactile et cliquez sur l'onglet Fonction tactile. Dans la section Pointeur tactile, cochez l'option Show the touch pointer when l'm interacting with items on the screen (Afficher le pointeur tactile lorsque j'interagis avec les éléments affichés).

Options F	icks	Handwriting	Touch	Panning
Use your fir Enable mult	iger a -toucl	s an input dev n gestures and	ice I inking	
Touch actions Use your fing can adjust th	s er to i e sett	nteract with it ings for each t	ems on ti touch ac <u>t</u>	he screen. You ion.
Touch actio	n	E	quivalen	t mouse action
Double-tap		C	ouble-cli	ck
Press and h	old	F	light-click	
				Settings
Touch pointe				
Show the on the scr	touch een.	pointer when	I'm intera	acting with items
			A	dvanced Options

## Station d'accueil

La station d'accueil est destinée au Latitude ST. Vous pouvez l'acheter séparément sur le site **dell.com**. Pour plus d'informations, voir le guide de configuration de la station d'accueil disponible sur le site **support.dell.com**.



Figure 1. Vue avant de la station d'accueil

- 1. Connecteur d'accueil
- 2. Voyant d'alimentation



Figure 2. Vue arrière de la station d'accueil

- 1. Connecteur de l'adaptateur CA
- 2. Connecteur USB 2.0 (1)
- 3. Connecteur USB 2.0 (2)
- 4. Connecteur réseau (RJ45)
- 5. Connecteur HDMI
- 6. Connecteur audio

# Retrait de la carte mémoire SD

- 1. Suivez les procédures décrites dans <u>Avant d'intervenir sur l'ordinateur</u>.
- 2. Appuyez sur la carte mémoire SD pour la libérer de l'ordinateur.



3. Faites glisser la carte mémoire SD pour la sortie de l'ordinateur.



### Installation de la carte mémoire SD

- 1. Poussez la carte dans son logement jusqu'à ce que vous l'entendiez s'enclencher.
- 2. Suivez les procédures décrites dans <u>Après une intervention dans l'ordinateur</u>.

# Retrait du stylet numériseur

- 1. Suivez les procédures décrites dans <u>Avant d'intervenir sur l'ordinateur</u>.
- 2. Appuyez sur le stylet numériseur pour le libérer de l'ordinateur.



3. Retirez le stylet numériseur de l'ordinateur.



### Installation du stylet numériseur

- 1. Poussez le stylet numériseur dans le logement jusqu'à ce qu'il soit engagé.
- 2. Suivez les procédures décrites dans <u>Après une intervention dans l'ordinateur</u>.

# Retrait du cache libellé

- 1. Suivez les procédures décrites dans <u>Avant d'intervenir sur l'ordinateur</u>.
- 2. Appuyez sur le loquet de fixation du cache libellé.



3. Soulevez le cache libellé diagonalement et retirez-le de l'ordinateur.



### Installation du cache libellé

- 1. Placez le cache libellé diagonalement et alignez-le avec les clips de fixation sur les bords.
- 2. Poussez les bords du cache libellé jusqu'à ce qu'il soit en place.
- 3. Suivez les procédures décrites dans <u>Après une intervention dans l'ordinateur</u>.

# Retrait de la carte SIM

- 1. Suivez les procédures décrites dans <u>Avant d'intervenir sur l'ordinateur</u>.
- 2. Retirez le <u>cache libellé</u>.
- Faites glisser le support de la carte SIM pour deverrouiller l'emplacement de la carte SIM. 3.



4. Redressez le support de la carte SIM.



5. Sortez la carte SIM de son support et retirez-la de l'ordinateur.





**REMARQUE:** Fermez le support de la carte SIM après avoir retirez la carte.

6

## Installation de la carte SIM

- 1. Poussez la carte SIM dans son logement jusqu'à ce que vous l'entendiez s'enclencher.
- 2. Installez le <u>cache libellé</u>.
- 3. Suivez les procédures décrites dans <u>Après une intervention dans l'ordinateur</u>.

# Retrait du cache du fond

- 1. Suivez les procédures décrites dans <u>Avant d'intervenir sur l'ordinateur</u>.
- 2. Retirez le <u>cache libellé</u>.
- **REMARQUE:** Retirez le stylet et la carte SD factice pour ne pas endommager l'ordinateur.
- 3. Retirez les vis de fixation du cache du fond à l'ordinateur.



4. Appuyez sur le loquet pour libérer la section supérieure du cache du fond.



5. Ecartez et libérez les languettes de fixation du cache du fond en suivant la séquence fléchée de l'illustration.



6. Retirez le cache du fond de l'ordinateur.

## Installation du cache du fond

- **1.** Fixez le cache du fond à l'ordinateur.
- 2. Poussez les bords du cache du fond dans les clips de fixation jusqu'à ce qu'ils soient complètement engagés.
- **3.** Serrez les vis de fixation du cache du fond.
- 4. Installez le <u>cache libellé</u>.
- 5. Suivez les procédures décrites dans <u>Après une intervention dans l'ordinateur</u>.

# Retrait de la batterie

- 1. Suivez les procédures décrites dans <u>Avant d'intervenir sur l'ordinateur</u>.
- 2. Retirez le <u>cache libellé</u>.
- **3.** Retirez le <u>cache du fond</u>.
- 4. Déconnectez le câble de la batterie.



5. Retirez les vis de fixation de la batterie à l'ordinateur.



6. Soulevez la batterie et retirez-la de l'ordinateur.





## Installation de la batterie

- 1. Placez la batterie dans son logement.
- 2. Serrez les vis de fixation de la batterie.
- **3.** Connectez le câble de la batterie.
- 4. Installez le <u>cache du fond</u>.
- 5. Installez le <u>cache libellé</u>.
- 6. Suivez les procédures décrites dans <u>Après une intervention dans l'ordinateur</u>.

9

# Retrait de la carte WLAN (Wireless Local Area Network)

- 1. Suivez les procédures décrites dans <u>Avant d'intervenir sur l'ordinateur</u>.
- 2. Retirez le <u>cache libellé</u>.
- **3.** Retirez le <u>cache du fond</u>.
- 4. Retirez la batterie.
- 5. Déconnectez l'antenne de la carte WLAN.



6. Retirez la vis de fixation de la carte WLAN.



7. Retrait de la carte WLAN de l'ordinateur.



### Installation de la carte WLAN (Wireless Local Area Network)

- 1. Faites glisser la carte WLAN dans son logement.
- 2. Serrez les vis de fixation de la carte WLAN.
- 3. Connectez les antennes en fonction du code couleur sur la carte WLAN.
- 4. Installez la batterie.
- 5. Installez le <u>cache du fond</u>.
- 6. Installez le <u>cache libellé</u>.
- 7. Suivez les procédures décrites dans Après une intervention dans l'ordinateur.
- 8. Si le Latitude ST est fourni sans pilote LAN et que vous installez ce pilote manuellement, un message demande d'activer WLAN. Procédez comme suit pour installer la carte WLAN.
  - a) Connectez un clavier USB à l'ordinateur et redémarrez ce dernier.
  - b) Appuyez sur la touche <F2> lorsque le logo Dell s'affiche pour entrer dans le programme de configuration.
  - c) Sélectionnez <F9> pour charger les paramètres par défaut.
  - d) Sélectionnez <F10> pour enregistrer les paramètres et quitter.

WLAN se connecte automatiquement après le redémarrage de Windows.

10

# Retrait de la carte WWAN (Wireless Wide Area Network)

- 1. Suivez les procédures décrites dans <u>Avant d'intervenir sur l'ordinateur</u>.
- 2. Retirez le <u>cache libellé</u>.
- **3.** Retirez le <u>cache du fond</u>.
- 4. Retirez la batterie.
- 5. Déconnectez l'antenne de la carte WWAN.



6. Retirez la vis de fixation de la carte WWAN.



7. Retirez la carte WWAN de l'ordinateur.



# Installation de la carte WWAN (Wireless Wide Area Network (WWAN) Card)

- 1. Faites glisser la carte WWAN dans son logement.
- 2. Serrez la vis de fixation de la carte WWAN.
- 3. Connectez les antennes en fonction du code couleur sur la carte WWAN.
- 4. Installez la <u>batterie</u>.
- 5. Installez le <u>cache du fond</u>.
- 6. Installez le <u>cache libellé</u>.
- 7. Suivez les procédures décrites dans <u>Après une intervention dans l'ordinateur</u>.

11

# Retrait de la mémoire interne (SSD (Solid State Drive))

- 1. Suivez les procédures décrites dans <u>Avant d'intervenir sur l'ordinateur</u>.
- 2. Retirez le <u>cache libellé</u>.
- **3.** Retirez le <u>cache du fond</u>.
- 4. Déconnectez le câble de la batterie.
- 5. Retirez la vis de fixation de l'unité SSD (Solid State Drive) à l'ordinateur.



6. Soulevez l'unité SSD diagonalement et retirez-la de l'ordinateur.



### Installation de l'unité de stockage interne (Solid State Drive)

- 1. Insérez l'unité de stockage interne (Solid State Drive) dans son emplacement.
- 2. Serrez la vis de fixation de la connexion de l'unité de stockage interne.
- 3. Connectez le câble de la batterie.
- 4. Installez le <u>cache du fond</u>.
- 5. Installez le <u>cache libellé</u>.
- 6. Suivez les procédures décrites dans <u>Après une intervention dans l'ordinateur</u>.

# Retrait de la pile bouton

- 1. Suivez les procédures décrites dans <u>Avant d'intervenir sur l'ordinateur</u>.
- 2. Retirez le <u>cache libellé</u>.
- **3.** Retirez le <u>cache du fond</u>.
- 4. Retirez la batterie.
- 5. Retirez l'<u>unité de stockage interne</u>.
- 6. Déconnectez le câble de la pile bouton.



7. Libérez le câble de la pile bouton et retirez la pile bouton de l'ordinateur.



### Installation de la pile bouton

- 1. Placez la pile bouton dans son logement et routez le câble de la pile bouton.
- 2. Serrez les vis de fixation de la connexion du périphérique de stockage interne.
- 3. Installez le périphérique de stockage interne.
- 4. Installez la batterie.
- 5. Installez le <u>cache du fond</u>.
- 6. Installez le <u>cache libellé</u>.
- 7. Suivez les procédures décrites dans <u>Après une intervention dans l'ordinateur</u>.

# 13

# Retrait du haut-parleur

- 1. Suivez les procédures décrites dans <u>Avant d'intervenir sur l'ordinateur</u>.
- 2. Retirez le <u>cache libellé</u>.
- **3.** Retirez le <u>cache du fond</u>.
- 4. Retirez la batterie.
- 5. Retirez les vis de fixation du haut-parleur à l'ordinateur.



6. Déconnectez le câble du haut-parleur.



7. Soulevez le haut-parleur et retirez-le de l'ordinateur.



## Installation du haut-parleur

- 1. Connectez le câble du haut-parleur à la carte système.
- 2. Serrez les vis de fixation du haut-parleur.
- 3. Installez la <u>batterie</u>.
- **4.** Installez le <u>cache du fond</u>.
- 5. Installez le <u>cache libellé</u>.
- 6. Suivez les procédures décrites dans <u>Après une intervention dans l'ordinateur</u>.

# 14

# Retrait du cadre central

- 1. Suivez les procédures décrites dans <u>Avant d'intervenir sur l'ordinateur</u>.
- 2. Retirez le <u>stylet numériseur</u>.
- 3. Retirez le <u>cache libellé</u>.
- 4. Retirez le <u>cache du fond</u>.
- 5. Retirez la <u>batterie</u>.
- 6. Retirez les vis de fixation du cadre central à l'ordinateur.



7. Décollez les bandes de fixation de l'antenne à l'écran.



8. Déconnectez le câble de l'écran.



9. Ecartez le cadre central de l'écran et retirez-le de l'ordinateur.



### Installation du cadre central

- **1.** Fixez le cadre central sur l'ordinateur.
- 2. Poussez complètement les bords du cadre central dans les clips de fixation.
- 3. Connectez le câble de l'écran.
- 4. Apposez les bandes de fixation de l'antenne à l'écran.
- 5. Serrez les vis de fixation du cadre central à l'ordinateur.
- 6. Installez la batterie.
- 7. Installez le <u>cache du fond</u>.
- 8. Installez le <u>cache libellé</u>.
- 9. Suivez les procédures décrites dans <u>Après une intervention dans l'ordinateur</u>.

# 15

# Retrait de la caméra

- 1. Suivez les procédures décrites dans <u>Avant d'intervenir sur l'ordinateur</u>.
- 2. Retirez le <u>stylet numériseur</u>.
- 3. Retirez le <u>cache libellé</u>.
- 4. Retirez le <u>cache du fond</u>.
- 5. Retirez la <u>batterie</u>.
- 6. Retirez le <u>cadre central</u>.
- 7. Débranchez le câble de la caméra de la carte système.



8. Décollez le câble de la caméra de l'adhésif appliqué à la carte système.



9. Basculez le cadre central et déconnectez le câble LED de la caméra.



10. Retirez la vis de fixation de la carte de la caméra à l'ordinateur.



11. Soulevez la carte de caméra et retirez-la de l'ordinateur.



12. Déconnectez le câble de la caméra de la carte de la caméra.



### Installation de la caméra

- 1. Connectez le câble de la caméra à la carte de la caméra.
- 2. Placez la caméra sur le bord supérieur de l'écran.
- 3. Serrez la vis de fixation de la caméra.
- 4. Tournez le cadre central et connectez le câble LED de la caméra.
- 5. Collez le câble de la caméra à son élément adhésif sur la carte système.
- 6. Connectez le câble de la caméra à la carte système.
- 7. Installez le <u>cadre central</u>.
- 8. Installez la batterie.
- 9. Installez le <u>cache du fond</u>.
- **10.** Installez le <u>cache libellé</u>.
- 11. Suivez les procédures décrites dans Après une intervention dans l'ordinateur.

# 16

# Retrait de la carte d'entrée/sortie (E/S)

- 1. Suivez les procédures décrites dans <u>Avant d'intervenir sur l'ordinateur</u>.
- 2. Retirez le <u>stylet numériseur</u>.
- 3. Retirez le <u>cache libellé</u>.
- 4. Retirez le <u>cache du fond</u>.
- 5. Retirez la <u>batterie</u>.
- 6. Retirez le <u>cadre central</u>.
- 7. Déconnectez le câble de la carte E/S de la carte système.



8. Retirez la vis de fixation de la carte E/S à l'ordinateur.



9. Soulevez la carte I/O et retirez-la de l'ordinateur.



### Installation de la carte d'entrée/sortie (E/S)

- 1. Placez la carte E/S sur le bord supérieur de l'écran.
- 2. Serrez la vis de fixation de la carte d'E/S à l'ordinateur.
- 3. Connectez le câble de carte d'E/S à la carte système.
- 4. Installez le <u>cadre central</u>.
- 5. Installez la <u>batterie</u>.
- 6. Installez le <u>cache du fond</u>.
- 7. Installez le <u>cache libellé</u>.
- 8. Suivez les procédures décrites dans <u>Après une intervention dans l'ordinateur</u>.

# 17

# Retrait de la carte de la station d'accueil

- 1. Suivez les procédures décrites dans <u>Avant d'intervenir sur l'ordinateur</u>.
- 2. Retirez le <u>stylet numériseur</u>.
- 3. Retirez le <u>cache libellé</u>.
- 4. Retirez le <u>cache du fond</u>.
- 5. Retirez la <u>batterie</u>.
- 6. Retirez le <u>cadre central</u>.
- 7. Déconnectez le câble de la carte de la station d'accueil de la carte système.



8. Tournez le cadre central, puis soulevez et retirez la carte de la station d'accueil de l'ordinateur.



9. Décollez la bande de fixation de la carte de la station d'accueil.



**10.** Soulevez les clips de fixatioon et déconnectez le câble de la carte de la station d'accueil.



### Installation de la carte de la station d'accueil

- 1. Connectez le câble de la carte de la station d'accueil et abaissez les clips de fixation.
- 2. Veillez à connecter le câble de la station d'accueil face tournée vers le haut, l'étiquette "DB" et la flèche du connecteur de la carte système pointant vers l'extérieur. Si vous ne respectez pas la polarité, la carte de la station d'accueil ne fonctionnera pas correctement.



- 3. Collez la bande noire de fixation du connecteur du câble sur la carte de la station d'accueil.
- 4. Tournez le cadre central et connectez le câble de la carte de la station d'accueil à la cate système.
- 5. Installez le <u>cadre central</u>.
- 6. Installez la <u>batterie</u>.
- 7. Installez le <u>cache du fond</u>.
- 8. Installez le <u>cache libellé</u>.
- 9. Installez le <u>stylet numériseur</u>.
- 10. Suivez les procédures décrites dans Après une intervention dans l'ordinateur.

# Retrait de la carte système

- 1. Suivez les procédures décrites dans <u>Avant d'intervenir sur l'ordinateur</u>.
- 2. Retirez le <u>stylet numériseur</u>.
- 3. Retirez la carte mémoire SD.
- 4. Retirez le <u>cache libellé</u>.
- 5. Retirez la carte SIM du téléphone.
- 6. Retirez le <u>cache du fond</u>.
- 7. Retirez la batterie.
- 8. Retirez la carte WLAN.
- 9. Retirez la carte WWAN.
- 10. Retirez l'<u>unité de stockage interne</u>.
- **11.** Retirez le <u>cadre central</u>.
- Soulevez les clips de fixation et déconnectez le câble de la carte du bouton d'alimentation (1) et le câble de la carte E/S (2).



13. Tournez le cadre central et déconnectez le câble de la caméra de la carte système (1), le câble de la carte de la station d'accueil (2), le câble du haut-parleur (3) et le câble de la pile bouton (4).



14. Retirez la vis de fixation de la carte système au cadre central.



15. Soulevez la carte système et retirez-la de l'ordinateur.



## Installation de la carte système

- 1. Serrez la vis de fixation de la carte système au cadre central.
- 2. Tournez le cadre central et connectez le câble de la caméra à la carte système, le câble de la carte de la station d'accueil, le câble du haut-parleur et le câble de la pile bouton.
- 3. Fixez et abaissez les clips de fixation du câble de la carte du bouton d'alimentation et du câble de la carte E/S.
- 4. Installez le <u>cadre central</u>.
- 5. Installez le périphérique de stockage interne.
- 6. Installez la carte WWAN.
- 7. Installez la carte WLAN.
- 8. Installez la <u>batterie</u>.
- 9. Installez le <u>cache du fond</u>.
- 10. Installez la <u>carte SIM du téléphone</u>.
- 11. Installez le cache libellé.
- 12. Installez la <u>carte mémoire SD</u>.
- **13.** Installez le <u>stylet numériseur</u>.
- 14. Suivez les procédures décrites dans <u>Après une intervention dans l'ordinateur</u>.

19

# Retrait du câble LVDS (Low-Voltage Differential Signaling)

- 1. Suivez les procédures décrites dans <u>Avant d'intervenir sur l'ordinateur</u>.
- 2. Retirez le <u>stylet numériseur</u>.
- 3. Retirez le <u>cache libellé</u>.
- 4. Retirez le <u>cache du fond</u>.
- 5. Retirez la <u>batterie</u>.
- 6. Retirez le <u>cadre central</u>.
- 7. Décollez la bande de fixation du câble de l'écran.



8. Déconnectez le câble de l'écran.



L'illustration suivante montre le panneau de l'écran après le retrait de tous les composants de l'ordinateur dans l'ordre indiqué ci-dessus.



## Installation du câble LVDS (Low-Voltage Differential Signaling)

- 1. Connectez le câble au panneau de l'écran.
- 2. Apposez la bande de fixation du câble d'écran.
- **3.** Installez le <u>cadre central</u>.
- 4. Installez la <u>batterie</u>.
- 5. Installez le <u>cache du fond</u>.
- 6. Installez le <u>cache libellé</u>.
- 7. Installez le <u>stylet numériseur</u>.
- 8. Suivez les procédures décrites dans <u>Après une intervention dans l'ordinateur</u>.

# Configuration du système

### Présentation de la configuration du système

La configuration du système vous permet de :

- modifier les informations de configuration du système après l'ajout, la modification ou le retrait d'un composant matériel.
- modifier ou ajouter une option sélectionnable par l'utilisateur, son mot de passe, par exemple.
- connaître la capacité de mémoire du système ou définir le type de disque dur installé.
- vérifier l'état de la batterie.

Avant d'utiliser le programme de configuration du système, il est recommandé de noter les informations qui y sont affichées pour pouvoir s'en servir ultérieurement.

PRÉCAUTION: Si vous n'êtes pas expert en informatique, ne modifiez pas les réglages de ce programme. Certaines modifications peuvent empêcher votre ordinateur de fonctionner correctement.

### Entrée dans le programme de configuration

**REMARQUE:** Avant d'entrer dans le programme de configuration, vous devez connecter un clavier USB au port USB situé sur le côté gauche de l'ordinateur ou à l'arrière de la station d'accueil s'il s'y trouve.

- 1. Mettez sous tension (démarrez) l'ordinateur.
- 2. Lorsque le logo DELL bleu s'affiche, attendez que l'invite F2 s'affiche à l'écran.
- 3. Dès qu'elle apparaît, appuyez immédiatement sur <F2>.

**REMARQUE:** L'invite F2 indique que le clavier a été initialisé. Cette invite peut s'afficher de manière fugitive. Vous devez donc être attentif et vous tenir prêt à appuyer sur <F2>. Si vous appuyez sur <F2> avant d'y être invité, votre frappe n'aura aucun effet.

4. Si vous attendez trop longtemps et que le logo du système d'exploitation apparaît, patientez jusqu'à ce que le bureau de Microsoft Windows s'affiche. Arrêtez l'ordinateur et refaites une tentative.

### Navigation dans le programme de configuration du système

- Menu
   Apparaît sur la fenêtre System Setup (Configuration du système). Ce champ fournit un menu d'accès aux options de configuration du système. Appuyez sur les touches < Flèche Gauche > et < Flèche Droite > pour naviguer. Lorsqu'une option de menu est sélectionnée, la liste des options contient les options qui définissent le matériel installé sur l'ordinateur. Lorsque l'option Menu est mise en évidence, la liste des options contient les options qui définissent le soptions qui définissent le matériel installé sur l'ordinateur.
- Champ Apparaît sur la droite de la liste des options et contient des informations sur chaque option de la liste des options. Dans ce champ se trouvent des informations sur l'ordinateur et vous pouvez y modifier les

paramètres actuels. Appuyez sur < Entrée > pour modifier les paramètres en cours. Appuyez sur < ECHAP > pour revenir à la **liste des options**.



**REMARQUE:** Les paramètres du champ des options ne sont pas tous modifiables.

Aide Apparaît à droite de la fenêtre de configuration du système et contient des informations d'aide sur l'option sélectionnée dans la liste des options.

Utilisez les touches suivantes pour naviguer dans les écrans de configuration du système :

Touche	Action
< F2 >	Affiche des informations sur l'élément sélectionné dans la configuration du système.
< Échap >	Sort de la vue courante ou passe à la page <b>Exit</b> (Quitter) la configuration du système.
< Flèche Haut > ou < Flèche Bas >	Sélectionnez l'élément à afficher.
< Flèche Gauche > ou < Flèche Droite >	Sélectionnez le menu à afficher.
— ou +	Change la valeur de l'élément.
< Entrée >	Sélectionne le sous-menu ou exécute la commande.
< F9 >	Charge la valeur de configuration par défaut.
< F10 >	Enregistre la configuration en cours et quitte la configuration du système.

### Menu Boot (Démarrer)

Appuyez sur <F12> lorsque le logo Dell apparaît pour lancer un menu d'amorçage à usage unique avec la liste des périphériques d'amorçage valides du système. Les options **Hard Drive Network Diagnostics** et **Enter Setup** (Disque dur, Diagnostics réseau et Entrée dans le programme de configuration) figurent dans ce menu. Les périphériques répertoriés dans le menu d'amorçage dépendent des périphériques amorçables dans le système. Ce menu est utile lorsque vous tentez d'amorcer un périphérique donné ou d'afficher les diagnostics du système. L'utilisation du menu Boot ne modifie pas la séquence d'amorçage stockée dans le BIOS.

### Options de configuration du système

#### Main (Principal)

Cet onglet répertorie les éléments matériels principaux de l'ordinateur. Le tableau suivant définit la fonction de chaque option.

#### Tableau 4. Onglet Main

Option	Fonction
System Time (Heure système)	Réinitialise l'heure de l'horloge interne de l'ordinateur.
System Date (Date système)	Réinitialise la date du calendrier interne de l'ordinateur.
BIOS Version (Version BIOS)	Affiche la révision du BIOS.
Service Tag (Numéro de service)	Affiche le numéro de service de l'ordinateur.
Numéro d'inventaire	Affiche le numéro d'inventaire de l'ordinateur.

Option		Fonction
CPU Type (Type UC)		Affiche le type du processeur.
CPU Speed (Vitesse UC)		Affiche la vitesse du processus.
CPU ID (ID UC)		Affiche l'ID du processeur.
CPU Cache (Cache UC)		Affiche des informations sur la taille du cache du processeur
	L1 Cache Size (Taille de la cache L1)	Affiche la taille de la cache L1 du processeur.
	L2 Cache Size (Taille de la cache L2)	Affiche la taille de la cache L2 du processeur.
Fixed HDD (Disque dur fixe)		Affiche le numéro de modèle et la capacité du disque dur.
Mémoire système		Affiche la mémoire intégrée de l'ordinateur.
Extended Memory (Mémoire étendue)		Affiche la mémoire installée sur l'ordinateur.
Memory Speed (Vitesse de la mémoire)		Affiche la vitesse de la mémoire.

#### Advanced (Avancé)

L'onglet Advanced permet de définir diverses fonctions qui affectent les performances de l'ordinateur. Le tableau suivant définit la fonction de chaque option et sa valeur par défaut.

Tableau 5. Onglet Advanced	(Avancé)
----------------------------	----------

Option	Fonction	
Intel SpeedStep	Active ou désactive la fonction Intel SpeedStep.	Valeur par défaut : Enabled (Activé)
Virtualization (Virtualisation)	Active ou désactive la fonction Intel Virtualization.	Valeur par défaut : Enabled (Activé)
Wake on LAN	Permet d'activer le LAN pour faire quitter le système du mode Standby (Veille).	Valeur par défaut : Enabled (Activé)
USB Emulation (Emulation USB)	Active ou désactive la fonction d'émulation USB.	Valeur par défaut : Enabled (Activé)
USB Wake Support (Support d'activation USB)	Permet aux périphériques USB de faire sortir l'ordinateur du mode Veille. Cette fonction est activée uniquement lorsque l'adaptateur CA est connecté.	Valeur par défaut : Disabled (Désactivé)
Adapter Warnings (Avertissements adaptateur)	Active ou désactive les avertissements de l'adaptateur.	Valeur par défaut : Enabled (Activé)
Charger Behavior (Comportement du chargeur)	Indique si la batterie de l'ordinateur est chargée lorsqu'elle est connecté à une source d'alimentation CA.	Valeur par défaut : Disabled (Désactivé)
Express Charge	Technologie de charge rapide Dell.	Valeur par défaut : Enabled (Activé)

Option	Fonction
Battery Health (État de la batterie)	Affiche l'état en cours de la batterie.
Miscellaneous Devices (Périphériques divers)	Ces champs permet d'activer ou désactiver les divers périphériques intégrés.

#### Sécurité

Cet onglet affiche l'état de sécurité et permet de gérer les fonctions de sécurité de l'ordinateur.

#### Tableau 6. Security Tab (onglet Sécurité)

Computrace	Active ou désactive la fonction Computrace sur l'ordinateur.
TPM support (Support TPM)	Active ou désactive le support TPM.

#### Boot (Amorçage)

Cet onglet permet de changer la séquence d'amorçage.

#### Exit (Quitter)

Cette section permet d'enregistrer, supprimer ou de charger les paramètres par défaut avant de quitter le programme de configuration.

# Dépannage

### ePSA (Enhanced Pre-boot System Assessment)

ePSA est un outil de diagnostic disponible sur votre ordinateur. Il contient une série de tests liés au matériel d'un ordinateur. Vous pouvez exécuter ces tests, même si l'ordinateur ne dispose pas de média (disque dur, lecteur de CD, etc.). En cas de défaillance d'un composant testé par ePSA, le système affiche un code d'erreur et génère un ou des bips.

#### Fonctions

- Interface graphique utilisateur
- Automatic Default Operation (Opération par défaut automatique) : exécute le test sur tous les périphériques en permettant à l'utilisateur d'interrompre le test et de sélectionner n'importe quel périphérique.
- Vérifie que l'enregistrement MBR (Master Boot Record) est prêt pour l'amorçage dan un environnement de système d'exploitation complet
- Notebook panel test (Test de panneau Notebook)
- Test de mémoire vidéo
- Test de batterie
- Test de chargeur
- Test de ventilateur
- Analyse de journal d'événements
- Test de cache multiprocesseur
- Configuration : affiche la connectivité des câbles et l'état d'installation des périphériques Bluetooth, WLAN et WWAN
- System Health (Intégrité du système) : affiche les indicateurs de ventilation, de batterie, thermiques et de connectivité.

### Exécution de l'utilitaire de diagnostic ePSA



**REMARQUE:** Effectuez les étapes suivantes pour exécuter l'utilitaire de diagnostic ePSA en mode DOS sans utiliser un clavier externe.

Le stylet peut fonctionner avec le calibrage par défaut ou le calibrage que vous ou un autre utilisateur avez défini. Il est recommandé d'utiliser le stylet uniquement lorsqu'il est calibré avec vos paramètres de calibrage personnels. Le calibrage optimise les performances pour chaque utilisateur.

1. Mettez sous tension le système et appuyez immédiatement sur les boutons Alimentation + Sécurité (Ctrl-Alt-Suppr) simultanément pendant une seconde.



2. L'ordinateur démarre et commence à exécuter l'utilitaire ePSA automatiquement.



**3.** Lors des tests, vous devez répondre OUI ou NON à une question. Pour répondre OUI, appuyez sur le bouton d'augmentation du volume. Pour répondre NON, appuyez sur le bouton de diminution du volume.



4. Appuyez sur le bouton Sécurité (Ctrl-Alt-Suppr) pour cliquer sur OK à la fin des tests.

	Configuration   Resolts   Officer	Health Event Log		
	Battery and AC Adapter			
System	Sensor	Current	High	Low
Western all	Battery Charge	60%	60%	60%
- Cables	Battery Health	95%	95%	95%
N	Battery Current Flow	0 mA	0 mA	0 mA
	AC adapter	65 watt adapter	n/a	n/a
OS Boot Path	Battery Charging State	Idle	n/a	n/a
CDROM Drive 0	Processor Fan	3810 RPM	3810 RPM	0 RPM
Video Card	Success			
Netchook Panel	Sensor	ed.	High	Low
	CPU Thermistor	C	76 C	45 C
-	Ambient Thermistor	33 C	33 C	25 C
Driman/ Batten/	CODINAL Thermister	49 C	49 C	28 C
Primary Battery	SODIMM THETHISTOP			
<ul> <li>Primary Battery</li> <li>Charger</li> </ul>				
Primary Battery     Charger     Processor Fan				
Image: System Management				
Primary Battery  Primary Battery  Processor Fan  System Management  System System Management  System Syste			Pedar	n Duick Audio Check

5. Vous pouvez également utiliser les boutons d'augmentation et de diminution du volume comme touche Tab pour passer d'une option à l'autre.

Error	
Error Code 2000-	0415
Validation 21619	
Msg: Cables - Ch	eck the following cables: LCDCable;
The given error c	ode and message can be used by Dell Technical Support to help
diagnose the pro	blem.
Do you want to co	intinue testing?
8	Yes No Retry

### Codes de bips

L'ordinateur peut émettre des séries de bips au cours du démarrage si l'écran n'affiche pas d'erreur ou de problème. Ces séries de bips, appelées codes de bips, identifient divers problèmes. Le délai entre chaque bip est de 300 ms et de 3 secondes entre chaque groupe de bips et le bip est émis pendant 300 ms. Après chaque bip et groupe de bips le BIOS doit détecter si l'utilisateur appuie sur le bouton Marche/Arrêt. Dans cas, le BIOS quitte la boucle et exécute l'arrêt normal et le système d'alimentation.

#### Code Cause et dépannage

- 1 Total de contrôle ROM BIOS en cours ou ayant échoué Défaillance de la carte système. Couvre l'endommagement du BIOS ou une erreur ROM
- 2 Aucune RAM détectée

Aucune mémoire n'est détectée

- 3 Erreur du jeu de puces (jeu de puces North et South Bridge, erreur DMA/IMR/minuteur), échec du test de l'horloge calendrier, échec Gate A20, échec puce Super I/O, échec du test du contrôleur du clavier Défaillance de la carte système
- 4 Défaillance de lecture/écriture en RAM Défaillance de la mémoire
- 5 Défaillance de l'alimentation de l'horloge temps réel Défaillance de la batterie CMOS

#### Code Cause et dépannage

- 6 Échec du test du BIOS vidéo Défaillance de la carte vidéo
- 7 UC Échec du test de la mémoire cache
   Défaillance du processeur
- 8 Écran Défaillance de l'écran

### Codes d'erreur LED

Les codes LED de diagnostic sont communiqués via le voyant du bouton Marche/Arrêt. Ce bouton clignote en fonction du code LED correspondant à l'erreur. Par exemple : lorsque la mémoire n'est pas détectée (code LED 2), le voyant du bouton Marche/Arrêt clignote deux fois, marque une pause, clignote deux fois, marque une pause, et ainsi de suite jusqu'à ce que le système soit mis hors tension.

#### Code Cause et dépannage

- 1 Carte système : défaillance de la ROM du BIOS La défaillance de la carte système. Couvre l'endommagement du BIOS ou une erreur ROM
- 2 Mémoire Aucune mémoire/RAM détectée
- 3 Erreur du jeu de puces (jeu de puces North et South Bridge, erreur DMA/IMR/minuteur), échec du test de l'horloge calendrier, échec Gate A20, échec puce Super I/O, échec du test du contrôleur du clavier Défaillance de la carte système
- 4 Défaillance de lecture/écriture en RAM Défaillance de la mémoire
- 5 Défaillance de l'alimentation de l'horloge temps réel Défaillance de la batterie CMOS
- 6 Échec du test du BIOS vidéo Défaillance de la carte vidéo
- 7 UC Échec du test de la mémoire cache Défaillance du processeur
- 8 Écran Défaillance de l'écran

### Dépannage du numériseur N-trig

L'applet N-trig Tablet Settings permet de définir les paramètres du numériseur. Une fois les pilotes N-trig chargés, une icône apparaît dans la barre d'état système.

La section suivante contient les étapes de dépannage à exécuter pour résoudre les problèmes d'installation et de performance.

### Problèmes d'installation

Message d'erreur : "Hardware is not adequate for running this software" (matériel non compatible pour exécuter ce logiciel)

#### Dépannage :

- 1. Vérifiez si le bundle que vous tentez d'exécuter correspond au système d'exploitation approprié (Win7).
- 2. Vérifiez que le bundle que vous tentez d'exécuter correspond au type approprié (32 bits, 64 bits)

#### Problèmes de performance

Fonctionnalité multitactile : bundle du logiciel N-trig pas installé

#### Dépannage :

- Vérifiez que le bundle du logiciel N-trig est installé. Ouvrez Panneau de configuration → N-trig DuoSense Digitizer Settings (Paramètres du numériseur N-trig DuoSense). S'il n'est pas installé, installez le bundle correspondant au système d'exploitation.
- 2. Vérifiez les informations système pour déterminer le nombre de points taciles détectés.
  - Cliquez sur **Démarrer**.

  - Le nombre de points tactiles apparaît dans la fenêtre d'information.

System		
Rating:	2,2 Windows Experience Index	
Processon	Intel(R) Atom(TM) CPU Z670 @ 1.50GHz 1.50 GHz	
Installed memory (RAM):	2.00 GB	(
System type:	32-bit Operating System	
Pen and Touch:	Pen and Touch Input Available with 4 Touch Points	

### Problèmes de performance

Aucune fonctionnalité multitactile : bundle du logiciel N-trig installé

#### Dépannage :

- Ouvrez le gestionnaire de périphériques et vérifiez que le numériseur est reconnu par l'ordinateur..
- N-trig DuoSense(R) Digitizers
  - N-trig DuoSense Composite Root interface
  - N-trig DuoSense Control HID device
  - N-trig DuoSense Control HID Interface

  - N-trig DuoSense Pen HID device
  - N-trig DuoSense Secondary Interface
  - N-trig DuoSense Touch HID device
  - N-trig DuoSense Touch HID Interface

- Si le périphérique est reconnu, désinstallez le bundle N-trig et réinstallez-le.
- Si le périphérique n'est pas reconnu, vous devez vérifier qu'il figure sous les **périphériques reconnus** et mettre à jour le pilote du périphérique inconnu.

Dans Windows 7, vérifiez que la case Composants du Tablet PC est cochée après l'installation du bundle du logiciel Ntrig.

Pour ce faire, accédez à **Panneau de configuration** → **Programmes et fonctionnalités**. Dans la fenêtre **Programmes et fonctionnalités**, cliquez sur le lien **Activer ou désactiver des fonctionnalités Windows**, comme le montre l'illustration cidessous.



# **Caractéristiques techniques**

IJ

**REMARQUE:** Les offres proposées peuvent varier selon les pays. Les caractéristiques suivantes se limitent à celles que la législation impose de fournir avec l'ordinateur. Pour plus d'informations sur la configuration de votre ordinateur, cliquez sur **Démarrer** → **Aide et support** et sélectionnez l'option qui permet d'afficher les informations relatives à votre ordinateur.

Informations système	
Jeu de puces	Jeu de puces Intel SM35 Express
Largeur de bus DRAM	32 bits
Flash EPROM	SPI 16 M bits
Processeur	
Туре	Intel Atom Z670
Fréquence du bus externe	800 MHz
Mémoire	
Capacité de la mémoire	2 Go
Type de mémoire	DDR2 800 MHz
Audio	
Туре	Niveau audio de base
Contrôleur	IDT 92HD87
Conversion stéréo	24 bits (analogique-numérique et numérique-analogique)
Interface :	
Interne	Audio haute définition
Externe	entrée microphone/casque stéréo/connecteur haut-parleurs externes
Haut-parleurs	Un
Amplificatîeur intégré de haut-parleurs	2 W (standard) par canal
Règlages du volume	Bascule de réglage
Vidéo	
Type de vidéo	Intégrée sur la carte système
Bus de données	Vidéo intégrée

Vidéo		
Contrôleur vidéo	Intel HD Graphics 600	
Mémoire vidéo	766 Mo	
Communications		
Adaptateur réseau	Un connecteur RJ-45 via la station d'accueil	
Sans fil	<ul> <li>Fonction d'activation/désactivation du mode sans fil</li> <li>WWAN et GNSS (Global Navigation Satellite Systems)</li> <li>Wi-Fi</li> </ul>	
Ports et connecteurs		
Audio	Un connecteur de microphone, casque stéréo/connecteur de haut-parleurs	
Vidéo	Un connecteur HDMI 19 pouces	
USB	Connecteur 4 broches USB 2.0	
Lecteur de cartes mémoire	Un lecteur de cartes mémoire 3 en 1	
Écran		
Туре	Voyant WXGA IPS	
Taille	10,1 pouces haute définition (HD)	
Dimensions :		
Hauteur	135,60 mm	
Largeur	216,96 mm	
Diagonale	255,85 mm	
Zone active (X/Y)	216,96 mm/135,60 mm	
Résolution maximale	1 280 x 800 pixels	
Luminosité maximale	340 nits	
Fréquence de rafraîchissement	60 Hz	
Angle minimal de visualisation :		
Horizontal	+/- 80°	
Vertical	+/- 80°	
Pas de pixel	0,1695 mm x 0,1695 mm	

Batterie

Type (30 WHr)

Lithium ion 4 cellules

Dimensions :

#### Batterie

	Longueur	165,50 mm
	Hauteur	5,90 mm
	Largeur	114,10
Poids		200 g
Tension		7,4 V CC
Plage de t	empératures	
En foi	nctionnement	De 0 °C à 60 °C
À l'ar	rêt	De –20 °C à 60 °C
Pile bouto	n	Lithium ion 3 V CR2032

#### Adaptateur CA

Туре	30 W
Tension en entrée	De 100 V CA à 240 V CA
Courant d'entrée (maximum)	1 A
Fréquence d'entrée	De 50 Hz à 60 Hz
Puissance de sortie	30 W
Courant de sortie (30 W)	1,58 A
Tension de sortie nominale	19 +/- 1 V CC
Plage de températures :	
En fonctionnement	De 0 °C à 40 °C
À l'arrêt	De −20 °C à 85 °C

#### Caractéristiques physiques

Hauteur	15 mm
Largeur	270 mm
Profondeur	186 mm
Poids (minimum)	816 g

#### **Conditions environnementales**

Température :	
En fonctionnement	De 0 °C à 35 °C
Stockage	De –40 °C à 65 °C
Humidité relative (maximale) :	
En fonctionnement	De 10 % à 90 % (sans condensation)

#### **Conditions environnementales**

Stockage	De 5 % à 95 % (sans condensation)
Altitude (maximale) :	
En fonctionnement	De –15,20 m à 3 048 m
À l'arrêt	De –15,20 m à 10 668 m
Niveau de contamination aérienne	G1 tel que défini par ISA-71.04–1985

# **Contacter Dell**



**REMARQUE:** Si vous ne disposez pas d'une connexion Internet, les informations de contact figurent sur la facture d'achat, le borderau de colisage, la facture le catalogue des produits Dell.

Dell propose diverses options d'assistance et de maintenance en ligne et téléphonique. Ces options varient en fonction du pays et du produit et certains services peuvent ne pas être disponibles dans votre région Pour contacter le service commercial, technique ou client de Dell :

- 1. Visitez le site support.dell.com.
- 2. Sélectionnez la catégorie d'assistance.
- 3. Si vous ne résidez pas aux Etats-Unis, sélectionnez le code pays au bas de la page **support.dell.com** ou sélectionnez **Tout** pour afficher d'autres choix.
- 4. Sélectionnez le lien de service ou d'assistance approprié.