Dell Vostro 3550 Manuel de l'utilisateur



Modèle réglementaire P16F Type réglementaire P16F001

Remarques, précautions et avertissements



REMARQUE: une REMARQUE indique des informations importantes qui peuvent vous aider à mieux utiliser l'ordinateur.



PRÉCAUTION: une PRÉCAUTION vous avertit d'un risque d'endommagement du matériel ou de perte de données si les consignes ne sont pas respectées.



AVERTISSEMENT-test: un AVERTISSEMENT signale un risque d'endommagement du matériel, de blessure corporelle, voire de mort.

Les informations que contient cette publication sont sujettes à modification sans préavis. ©2011 Dell Inc. Tous droits réservés.

La reproduction de ce document, de quelque manière que ce soit, sans l'autorisation écrite de Dell Inc. est strictement interdite.

Marques utilisées dans ce document : Dell™, le logo DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge[™], Latitude [™], Latitude ON[™], OptiPlex[™], Vostro[™] et Wi-Fi Catcher[™] sont des marques de Dell Inc. Intel[®], Pentium[®], Xeon[®], Core[™], Atom[™], Centrino[®] et Celeron[®] sont des marques déposées d'Intel Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays. AMD[®] est une marque déposée et AMD Opteron[™], AMD Phenom[™], AMD Sempron[™], AMD Athlon[™], ATI Radeon[™] et ATI FirePro[™] sont des marques d'Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, le bouton Démarrer de Windows Vista et Office Outlook® sont des marques ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays. Blu-ray Disc™ est une marque appartenant à la Blu-ray Disc Association (BDA) et sous licence pour une utilisation sur des disques et des lecteurs. La marque textuelle Bluetooth® est une marque déposée et appartient à Bluetooth® SIG, Inc. et toute utilisation d'une telle marque par Dell Inc. se fait dans le cadre d'une licence. Wi-Fi® est une marque déposée de Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

D'autres margues et noms commerciaux peuvent être utilisés dans cette publication pour faire référence aux entités se réclamant de ces marques et noms ou à leurs produits Dell Inc. reiette tout intérêt exclusif dans les margues et noms ne lui appartenant pas.

2011 - 06

Rev. A00

Table des matières

Remarques, précautions et avertissements	2
Chapitre 1: Intervention à l'intérieur de votre ordinateur	7
• Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur	7
Outils recommandés	9
Mise hors tension de l'ordinateur	9
Après intervention à l'intérieur de votre ordinateur	10
Chapitre 2: Pile	11
Retrait de la batterie	11
Installation de la batterie	12
Chapitre 3: Carte mémoire	13
Retrait de la carte mémoire	13
Installation de la carte mémoire	14
Chapitre 4: Carte SIM (Subscriber Identity Module)	15
Retrait du module SIM	15
Installation du module SIM	16
Chapitre 5: Panneau d'accès	17
Retrait du panneau d'accès	17
Installation du panneau d'accès	18
Chapitre 6: Mémoire	19
Retrait du module de mémoire	19
Installation du module de mémoire	20
Chapitre 7: Unité optique	21
Retrait du lecteur optique	21

Installation du lecteur optique	22
Chapitre 8: Disque dur	23
Retrait du disque dur	23
Installation du disque dur	24
Chapitre 9: ExpressCard	25
Retrait de la carte ExpressCard	25
Installation de la carte ExpressCard	26
Chapitre 10: Carte ExpressCard	27
Retrait de la carte ExpressCard	27
Installation de la carte ExpressCard	29
Chapitre 11: Carte haut débit mobile (WWAN)	31
Retrait de la carte WWAN	31
Installation de la carte WWAN	32
Chapitre 12: Clavier	33
Retrait du clavier	33
Installation du clavier	35
Chapitre 13: Carte de réseau local sans fil (WLAN)	37
Retrait de la carte WLAN	37
Installation de la carte WLAN	
Chapitre 14: Repose-mains	
Retrait du repose-mains	39
Installation du repose-mains	44
Chapitre 15: Lecteur d'empreintes digitales	47
Retrait du lecteur d'empreintes digitales	47
Installation du lecteur d'empreintes digitales	49

Chapitre 16: Interrupteur	51
Retrait de l'interrupteur	51
Installation de l'interrupteur	51
Chapitre 17: Haut-parleur	53
Retrait des haut-parleurs	53
Installation des haut-parleurs	55
Chapitre 18: Carte du bouton d'alimentation	57
Retrait de la carte du bouton d'alimentation	57
Installation de la carte du bouton d'alimentation	58
Chapitre 19: Carte du bouton de lancement rapide	59
Retrait de la carte du bouton de lancement rapide	59
Installation de la carte du bouton de lancement rapide	60
Chapitre 20: Pile bouton	61
Retrait de la pile bouton	61
Installation de la pile bouton	61
Chapitre 21: Dissipateur de chaleur	63
Retrait du dissipateur de chaleur	63
Installation du dissipateur de chaleur	65
Chapitre 22: Processeur	67
Retrait du processeur	67
Installation du processeur	69
Chapitre 23: Ensemble écran	71
- Retrait de l'ensemble d'écran	71
Installation de l'ensemble écran	74
Chapitre 24: Cadre d'écran	75
- Retrait du cadre d'écran	75

Installation du cadre d'écran	76
Chapitre 25: caméra	77
Retrait de la caméra	77
Installation de la caméra	78
Chapitre 26: Pattes et charnières d'écran	81
Retrait des pattes, des charnières et du cadre d'écran	81
Installation des pattes, des charnières et du cadre d'écran	84
Chapitre 27: Carte système	87
Retrait de la carte système	87
Installation de la carte système	89
Chapitre 28: Carte d'entrées/sorties de gauche	91
Retrait de cartes d'entrée/sortie (E:S) gauche et droite	91
Installation des cartes d'entrée/sortie (E/S) de gauche et de droite	93
Chapitre 29: Configuration du système	95
Présentation de l'utilitaire de configuration du système	95
Accéder au programme de configuration du système	95
Écrans de configuration du système	96
Options de configuration du système	97
Chapitre 30: Diagnostics	101
Voyants d'état de l'appareil	101
Voyants d'état de la batterie	101
Codes sonores de diagnostics	101
Chapitre 31: Caractéristiques	103
Chapitre 32: Contacter Dell	113
Contacter Dell	113

Intervention à l'intérieur de votre ordinateur

Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur

Suivez les recommandations de sécurité ci-dessous pour protéger votre ordinateur et vos données personnelles de toute détérioration. Sauf indication contraire, chaque procédure mentionnée dans ce document suppose que les conditions suivantes sont réunies :

- Vous avez exécuté les étapes de la section Intervention sur votre ordinateur.
- Vous avez pris connaissance des informations de sécurité fournies avec votre ordinateur.
- Un composant peut être remplacé ou, si acheté séparément, installé en exécutant la procédure de retrait dans l'ordre inverse.

AVERTISSEMENT-test: Avant d'intervenir dans l'ordinateur, lisez les informations de sécurité fournies avec l'ordinateur. D'autres informations sur les meilleures pratiques de sécurité sont disponibles sur la page d'accueil Regulatory Compliance (Conformité réglementaire) accessible à l'adresse www.dell.com/ regulatory_compliance.

PRÉCAUTION: La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

 \triangle

PRÉCAUTION: Pour éviter une décharge électrostatique, raccordez-vous à la terre à l'aide d'un bracelet antistatique ou en touchant une surface métallique non peinte, par exemple un connecteur sur le panneau arrière de l'ordinateur. PRÉCAUTION: Manipulez avec précaution les composants et les cartes. Ne touchez pas les composants ni les contacts des cartes. Saisissez les cartes par les bords ou par le support de montage métallique. Saisissez les composants, processeur par exemple, par les bords et non par les broches.

PRÉCAUTION: Lorsque vous déconnectez un câble, tirez sur le connecteur ou sa languette, mais pas sur le câble lui-même. Certains câbles sont dotés de connecteurs avec dispositif de verrouillage. Si vous déconnectez un câble de ce type, appuyez d'abord sur le verrou. Lorsque vous démontez les connecteurs, maintenez-les alignés uniformément pour éviter de tordre les broches. Enfin, avant de connecter un câble, vérifiez que les deux connecteurs sont correctement orientés et alignés.



REMARQUE: La couleur de votre ordinateur et de certains composants peut différer de celle de l'ordinateur et des composants illustrés dans ce document.

Avant de commencer à travailler sur l'ordinateur, procédez comme suit pour éviter de l'endommager.

- 1. Assurez-vous que la surface de travail est plane et propre afin d'éviter de rayer le capot de l'ordinateur.
- 2. Mettez l'ordinateur hors tension (voir la section Mise hors tension de l'ordinateur).
- 3. Si l'ordinateur est connecté à une station d'accueil telle qu'un périphérique d'accueil ou une extension de batterie en option, déconnectez-le.

∧ PRÉCAUTION: Pour retirer un câble réseau, déconnectez-le d'abord de l'ordinateur, puis du périphérique réseau.

- 4. Déconnectez tous les câbles externes du système.
- 5. Eteignez l'ordinateur, déconnectez tous les périphériques qui y sont reliés, puis débranchez-les de leur source d'alimentation.
- 6. Fermez l'écran et retournez l'ordinateur sur une surface plane.



REMARQUE: Pour éviter d'endommager la carte système, vous devez retirer la batterie principale avant de dépanner l'ordinateur.

- 7. Retirez la batterie principale.
- 8. Remettez l'ordinateur à l'endroit.
- 9. Ouvrez l'écran.
- **10.** Appuyez sur le bouton d'alimentation pour raccorder la carte système à la terre.

PRÉCAUTION: Pour prévenir tout risque de choc électrique, débranchez toujours l'ordinateur de la prise électrique avant d'ouvrir l'écran.

PRÉCAUTION: Avant de toucher un élément dans l'ordinateur, raccordez-vous à la terre en touchant une surface métallique non peinte, telle que le métal à l'arrière de l'ordinateur. Pendant l'intervention, touchez régulièrement une surface métallique non peinte pour éliminer l'électriticé statique qui pourrait endommager les composants.

11. Retirez les ExpressCard ou cartes à puce installées des logements appropriés.

Outils recommandés

Les procédures mentionnées dans ce document nécessitent les outils suivants :

- un petit tournevis à tête plate
- un tournevis cruciforme n°0
- un tournevis cruciforme n°1
- une petite pointe en plastique
- le CD du programme de mise à jour flash du BIOS

Mise hors tension de l'ordinateur



PRÉCAUTION: Pour éviter de perdre des données, enregistrez et fermez tous les fichiers ouverts, puis quittez tous les programmes en cours d'exécution avant d'arrêter l'ordinateur.

- 1. Arrêt du système d'exploitation :
 - Dans Windows Vista :

Cliquez sur **Démarrer**, puis sur la flèche dans l'angle inférieur droit du menu **Démarrer** comme indiqué ci-dessous puis cliquez sur **Arrêter**.



• Dans Windows XP :

Cliquez sur **Démarrer** \rightarrow **Arrêter l'ordinateur** \rightarrow **Eteindre**. L'ordinateur s'éteint à la fin de la procédure d'arrêt du système d'exploitation.

2. Vérifiez que l'ordinateur et tous les périphériques connectés sont hors tension. Si l'ordinateur et les périphériques qui y sont raccordés n'ont pas été mis hors tension automatiquement lors de l'arrêt du système d'exploitation, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant environ 4 secondes pour les mettre hors tension.

Après intervention à l'intérieur de votre ordinateur

Une fois les procédures de réinstallation terminées, n'oubliez pas de brancher les périphériques externes, cartes, câbles, etc. avant de mettre l'ordinateur sous tension.



PRÉCAUTION: Pour éviter d'endommager l'ordinateur, utilisez uniquement la batterie concue pour cet ordinateur Dell spécifique. N'employez pas de batteries concues pour d'autres ordinateurs Dell.

- 1. Branchez les périphériques externes, par exemple réplicateur de port, extension de batterie ou périphérique d'accueil, et remettez en place les cartes comme l'ExpressCard, le cas échéant.
- 2. Branchez les câbles téléphoniques ou de réseau sur l'ordinateur.

PRÉCAUTION: Pour connecter un câble réseau, branchez-le d'abord le périphérique du réseau et sur l'ordinateur.

- 3. Réinstallez la batterie.
- 4. Branchez l'ordinateur et tous ses périphériques sur leur prise secteur.
- 5. Mettez l'ordinateur sous tension.

Pile

Retrait de la batterie

- 1. Appliquez les procédures décrites dans Avant d'intervenir sur l'ordinateur.
- 2. Faites glisser les loquets pour déverrouiller la batterie.



3. Faites glisser la batterie et retirez-la de l'ordinateur.



Installation de la batterie

- 1. Faites glisser la batterie dans son logement jusqu'à ce que vous l'entendiez s'enclencher.
- 2. Appliquez les procédures décrites dans *Après une intervention dans l'ordinateur*.

Carte mémoire

Retrait de la carte mémoire

- 1. Appliquez les procédures décrites dans Avant d'intervenir sur l'ordinateur.
- 2. Appuyez sur la carte mémoire pour la dégager de l'ordinateur.



3. Faites glisser la carte mémoire pour la sortir de l'ordinateur.



Installation de la carte mémoire

- 1. Poussez la carte mémoire dans son logement jusqu'à ce que vous l'entendiez s'enclencher.
- 2. Appliquez les procédures décrites dans *Après une intervention dans l'ordinateur*.

Carte SIM (Subscriber Identity Module)

Retrait du module SIM

- 1. Appliquez les procédures décrites dans Avant d'intervenir sur l'ordinateur.
- 2. Retirez la *batterie*.
- 3. Appuyez sur la carte SIM pour la dégager de l'ordinateur.



4. Saisissez la carte SIM et tirez pour la dégager de l'ordinateur.



Installation du module SIM

- 1. Poussez la carte SD dans son logement jusqu'à ce que vous l'entendiez s'enclencher.
- 2. Installez la *batterie*.
- 3. Appliquez les procédures décrites dans *Après une intervention dans l'ordinateur*.

Panneau d'accès

Retrait du panneau d'accès

- 1. Appliquez les procédures décrites dans Avant d'intervenir sur l'ordinateur.
- 2. Retirez la *batterie*.
- 3. Retirez les vis qui fixent le panneau d'accès à la base de l'ordinateur.



4. Soulevez le panneau d'accès en l'inclinant et retirez-le de l'ordinateur.



Installation du panneau d'accès

- 1. Installez le panneau d'accès à l'arrière de l'ordinateur.
- 2. Serrez les vis qui fixent le panneau d'accès à la base du système.
- 3. Installez la *batterie*.
- 4. Appliquez les procédures décrites dans *Après une intervention dans l'ordinateur*.

Mémoire

Retrait du module de mémoire

- 1. Appliquez les procédures décrites dans Avant d'intervenir sur l'ordinateur.
- 2. Retirez la *batterie*.
- **3.** Retirez le *panneau d'accès*.
- 4. Dégagez délicatement du module de mémoire les clips de fixation jusqu'à ce que le module s'éjecte.



5. Retirez le module de mémoire de son connecteur situé sur la carte système.



Installation du module de mémoire

- 1. Insérez le module de mémoire dans son emplacement.
- 2. Appuyez sur les languettes pour fixer le module de mémoire à la carte système.
- **3.** Installez le *panneau d'accès*.
- 4. Installez la *batterie*.
- 5. Appliquez les procédures décrites dans *Après une intervention dans l'ordinateur*.

Unité optique

Retrait du lecteur optique

- 1. Appliquez les procédures décrites dans Avant d'intervenir sur l'ordinateur
- 2. Retirez la *batterie*.
- **3.** Retirez le *panneau d'accès*.
- 4. Retirez la vis qui fixe le lecteur optique.



5. Avec un tournevis, poussez sur le lecteur optique pour le sortir de l'ordinateur.



Installation du lecteur optique

- 1. Faites glisser le lecteur optique dans son logement situé sur le châssis.
- 2. Serrez la vis pour fixer le lecteur optique à l'ordinateur.
- **3.** Installez le *panneau d'accès*.
- 4. Installez la *batterie*.
- 5. Appliquez les procédures décrites dans *Après une intervention dans l'ordinateur*.

Disque dur

Retrait du disque dur

- 1. Appliquez les procédures décrites dans Avant d'intervenir sur l'ordinateur
- 2. Retirez la *batterie*.
- **3.** Retirez le *panneau d'accès*.
- 4. Retirez les vis qui fixent le disque dur au système.



5. Soulevez le disque dur en l'inclinant et retirez-le du système.



6. Retirez les vis qui fixent le support au disque dur.



Installation du disque dur

- 1. Remettez en place les vis qui fixent le support au disque dur.
- 2. Mettez en place le disque dur sur le châssis.
- 3. Remettez en place les vis qui fixent le disque dur au système.
- 4. Installez le *panneau d'accès*.
- 5. Installez la *batterie*.
- 6. Appliquez les procédures décrites dans *Après une intervention dans l'ordinateur*.

ExpressCard

Retrait de la carte ExpressCard

- 1. Appliquez les procédures décrites dans Avant d'intervenir sur l'ordinateur.
- 2. Retirez la batterie.
- 3. Appuyez sur la carte ExpressCard et libérez-la.



4. Tirez la carte ExpressCard hors de l'ordinateur et retirez-la.



Installation de la carte ExpressCard

- 1. Poussez la carte ExpressCard dans son logement jusqu'à ce que vous l'entendiez s'enclencher.
- 2. Installez la *batterie*.
- 3. Appliquez les procédures décrites dans *Après une intervention dans l'ordinateur*.

Carte ExpressCard

Retrait de la carte ExpressCard

- 1. Appliquez les procédures décrites dans Avant d'intervenir sur l'ordinateur
- 2. Retirez la *batterie*.
- 3. Retirez la *carte ExpressCard*.
- 4. Retirez le *panneau d'accès*.
- 5. Retirez le *clavier*.
- 6. Retirez le repose-mains.
- 7. Levez le clip de fixation du câble de la carte ExpressCard pour l'ouvrir.



8. Débranchez le câble de la carte ExpressCard.



9. Retirez la vis qui fixe la carte ExpressCard.



10. Dégagez le loquet qui fixe la carte ExpressCard.



11. Soulevez la carte ExpressCard en l'inclinant et retirez-la.



Installation de la carte ExpressCard

- 1. Installez la carte ExpressCard dans son logement.
- 2. Fixez le loquet à la carte ExpressCard.
- **3.** Serrez la carte ExpressCard sur la carte système.
- 4. Branchez le câble de la carte ExpressCard sur la carte système.
- 5. Appuyez sur le clip de fixation pour fixer la carte ExpressCard.
- 6. Installez le *repose-mains*.
- 7. Installez le *clavier*.
- 8. Installez le *panneau d'accès*.
- 9. Installez la *carte Express Card*.
- 10. Installez la *batterie*.
- 11. Appliquez les procédures décrites dans *Après une intervention dans l'ordinateur*.

11 Carte haut débit mobile (WWAN)

Retrait de la carte WWAN

- 1. Appliquez les procédures décrites dans Avant d'intervenir sur l'ordinateur.
- 2. Retirez la *batterie*.
- **3.** Retirez le *panneau d'accès*.
- 4. Débranchez les câbles d'antenne de la carte WWAN.



5. Retirez la vis qui fixe la carte WWAN.



6. Retirez la carte WWAN de l'ordinateur.



Installation de la carte WWAN

- 1. Faites glisser la carte WWAN dans son logement.
- 2. Serrez la vis qui fixe la carte WWAN.
- 3. Connectez les antennes en fonction des codes de couleur sur la carte WWAN.
- 4. Installez le *panneau d'accès*.
- 5. Installez la *batterie*.
- 6. Appliquez les procédures décrites dans *Après une intervention dans l'ordinateur*.

Clavier

Retrait du clavier

- 1. Appliquez les procédures décrites dans Avant d'intervenir sur l'ordinateur.
- 2. Retirez la *batterie*.
- 3. Libérez les loquets qui fixent le clavier à l'ordinateur.



4. Faites glisser le clavier vers le haut et retournez-le.



5. Libérez le clip de fixation du câble du clavier.



6. Débranchez le câble du clavier.



7. Si votre ordinateur est livré avec un clavier rétro-éclairé, ouvrez le clip de fixation du câble de rétro-éclairage du clavier.



8. Si votre ordinateur est livré avec un clavier rétro-éclairé, débranchez le câble de rétro-éclairage du clavier.



Installation du clavier

- 1. Branchez le câble de données du clavier sur l'arrière du clavier.
- 2. Branchez le câble de données du clavier sur la carte système.
- **3.** Si votre ordinateur est livré avec un clavier rétro-éclairé, connectez le câble du clavier à rétro-éclairage.
- 4. Installez la *batterie*.
- 5. Appliquez les procédures décrites dans *Après une intervention dans l'ordinateur*.
Carte de réseau local sans fil (WLAN)

Retrait de la carte WLAN

- 1. Appliquez les procédures décrites dans Avant d'intervenir sur l'ordinateur.
- 2. Retirez la *batterie*.
- 3. Retirez le panneau d'accès.
- 4. Retirez le *clavier*.
- 5. Retirez le *repose-mains*.
- 6. Débranchez les éventuels câbles d'antenne connectés à la carte WLAN.



7. Retirez la vis qui fixe la carte WLAN.



8. Retirez la carte WLAN de l'ordinateur.



Installation de la carte WLAN

- 1. Faites glisser la carte WLAN dans son logement.
- 2. Serrez les vis qui fixent la carte WLAN.
- 3. Connectez les antennes en fonction des codes de couleur sur la carte WLAN.
- 4. Installez le *repose-mains*.
- 5. Installez le *clavier*.
- 6. Installez le *panneau d'accès*.
- 7. Installez la *batterie*.
- 8. Appliquez les procédures décrites dans *Après une intervention dans l'ordinateur*.

14

Repose-mains

Retrait du repose-mains

- 1. Appliquez les procédures décrites dans Avant d'intervenir sur l'ordinateur.
- 2. Retirez la *batterie*.
- **3.** Retirez le *panneau d'accès*.
- 4. Retirez le *clavier*.
- 5. Retirez les coussinets en caoutchouc du fond de l'ordinateur.



6. Retirez les vis qui fixent le repose-mains à l'ordinateur.



7. Libérez le clip de fixation du câble de la carte du bouton d'alimentation.



8. Débranchez le câble de la carte du bouton d'alimentation.



9. Libérez le clip de fixation du câble de données du pavé tactile.



10. Débranchez le câble de données du pavé tactile.



11. Libérez le clip de fixation du câble de la carte du bouton de lancement rapide.



12. Débranchez le câble de la carte du bouton de lancement rapide.



13. Libérez le clip de fixation du câble de données du lecteur d'empreintes digitales.



14. Débranchez le câble de données du lecteur d'empreintes digitales.



15. Retirez les vis qui fixent le repose-mains au système.



16. Insérez une pointe le long des bords du repose-mains.



17. Soulevez le repose-mains pour le dégager de l'ordinateur et retirez-le.



Installation du repose-mains

- 1. Installez le repose-mains sur l'ordinateur.
- 2. Appuyez sur les bords pour fixer le repose-mains.
- **3.** Serrez les vis imperdables pour fixer le repose-mains.
- 4. Connectez au repose-mains les câbles du pavé tactile, du lecteur d'empreintes digitales et de la carte du bouton de lancement rapide.
- 5. En bas du système, serrez les vis qui fixent le repose-mains.
- 6. Installez les coussinets en caoutchouc au fond de l'ordinateur
- 7. Installez le *clavier*.
- 8. Installez le *panneau d'accès*.
- 9. Installez la *batterie*.

10. Appliquez les procédures décrites dans *Après une intervention dans l'ordinateur.*

Lecteur d'empreintes digitales

Retrait du lecteur d'empreintes digitales

- 1. Appliquez les procédures décrites dans Avant d'intervenir sur l'ordinateur
- 2. Retirez la *batterie*.
- 3. Retirez le panneau d'accès.
- 4. Retirez le *clavier*.
- 5. Retirez le *repose-mains*.
- 6. Libérez le câble du lecteur d'empreintes digitales de l'adhésif fixé au repose-mains.



7. Retirez la vis qui fixe le lecteur d'empreintes digitales au support de ce lecteur.



8. Soulevez le support du lecteur d'empreintes digitales en l'inclinant et retirez-le.



9. Libérez le câble du lecteur d'empreintes digitales de l'adhésif fixé au repose-mains.



10. Soulevez la carte du lecteur d'empreintes digitales et retirez-la.



Installation du lecteur d'empreintes digitales

- 1. Collez le câble du lecteur d'empreintes digitales au repose-mains.
- 2. Serrez la vis fixant le support du lecteur d'empreintes digitales.
- **3.** Installez le *repose-mains*.
- 4. Installez le *clavier*.
- 5. Installez le *panneau d'accès*.
- 6. Installez la *batterie*.
- 7. Appliquez les procédures décrites dans *Après une intervention dans l'ordinateur*.

16

Interrupteur

Retrait de l'interrupteur

- 1. Appliquez les procédures décrites dans Avant d'intervenir sur l'ordinateur.
- 2. Retirez la *batterie*.
- 3. Retirez le panneau d'accès.
- 4. Retirez le *clavier*.
- 5. Retirez le *repose-mains*.
- 6. Soulevez l'interrupteur et retirez-le.



Installation de l'interrupteur

- 1. Installez l'interrupteur.
- 2. Installez le *repose-mains*.
- 3. Installez le *clavier*.
- 4. Installez le *panneau d'accès*.
- 5. Installez la *batterie*.
- 6. Appliquez les procédures décrites dans *Après une intervention dans l'ordinateur*.

17

Haut-parleur

Retrait des haut-parleurs

- 1. Suivez les procédures dans Avant d'intervenir dans l'ordinateur
- 2. Retirez la *batterie*.
- 3. Retirez la carte mémoire.
- 4. Retirez la carte ExpressCard.
- 5. Retirez le panneau d'accès.
- 6. Retirez le module de mémoire.
- 7. Retirez le *lecteur optique*.
- 8. Retirez le *disque dur*.
- 9. Retirez la carte WWAN.
- 10. Retirez le *clavier*.
- 11. Retirez le repose-main.
- 12. Retirez la carte WLAN.
- **13.** Retirez le *commutateur de pause*.
- 14. Retirez la carte ExpressCard.
- 15. Retirez l'ensemble écran.
- 16. Retirez la carte système.
- 17. Retirez les haut-parleurs sur les quatre montants.



18. Soulevez le haut-parleur de droite.



19. Retirez les câbles des haut-parleur dans le canal d'acheminement.



20. Soulevez le haut-parleur de gauche et retirez-le.



Installation des haut-parleurs

- 1. Installez le haut-parleur de gauche.
- 2. Fixez les câbles des haut-parleurs via le canal d'acheminement.
- **3.** Installez le haut-parleur de droite.
- 4. Réinstallez les vis de fixation des haut-parleur de droite et de gauche.
- 5. Installez la *carte système*.
- 6. Installez l'ensemble écran.
- 7. Installez la carte ExpressCard.
- 8. Installez le *commutateur de pause*.
- 9. Installez la carte WLAN.
- 10. Installez le repose-main.
- **11.** Installez le *clavier*.
- 12. Installez la *carte WWAN*.
- 13. Installez le *disque dur*.
- 14. Installez le *lecteur optique*.
- 15. Installez le *module de mémoire*.
- 16. Installez le panneau d'accès.
- 17. Installez la *carte ExpressCard*.
- 18. Installez la carte mémoire.
- 19. Installez la *batterie*.
- 20. Suivez les procédures dans Après une intervention dans l'ordinateur.

18

Carte du bouton d'alimentation

Retrait de la carte du bouton d'alimentation

- 1. Appliquez les procédures décrites dans Avant d'intervenir sur l'ordinateur.
- 2. Retirez la *batterie*.
- 3. Retirez le panneau d'accès.
- 4. Retirez le *clavier*.
- 5. Retirez le *repose-mains*.
- 6. Libérez le câble de la carte du bouton d'alimentation de l'adhésif fixé au reposemains.



7. Retirez la vis qui fixe la carte du bouton d'alimentation.



8. Dégagez le loquet pour libérer la carte du bouton d'alimentation ; puis soulevez celle-ci et retirez-la.



Installation de la carte du bouton d'alimentation

- 1. Installez la carte du bouton d'alimentation.
- 2. Fixez le loquet de la carte du bouton d'alimentation.
- **3.** Remettez en place la vis qui fixe la carte du bouton d'alimentation.
- 4. Installez le *repose-mains*.
- 5. Installez le *clavier*.
- 6. Installez le panneau d'accès.
- 7. Installez la *batterie*.
- 8. Appliquez les procédures décrites dans *Après une intervention dans l'ordinateur*.

Carte du bouton de lancement rapide

Retrait de la carte du bouton de lancement rapide

- 1. Appliquez les procédures décrites dans Avant d'intervenir sur l'ordinateur.
- 2. Retirez la *batterie*.
- 3. Retirez le panneau d'accès.
- 4. Retirez le *clavier*.
- 5. Retirez le *repose-mains*.
- 6. Libérez le câble de la carte du bouton de lancement rapide de l'adhésif fixé au repose-mains.



7. Retirez la vis qui fixe la carte du bouton de lancement rapide.



8. Soulevez la carte du bouton de lancement rapide et retirez-la.



Installation de la carte du bouton de lancement rapide

- 1. Installez la carte du bouton de lancement rapide.
- 2. Remettez en place la vis qui fixe la carte du bouton de lancement rapide.
- 3. Installez le *repose-mains*.
- 4. Installez le *clavier*.
- 5. Installez le *panneau d'accès*.
- 6. Installez la *batterie*.
- 7. Appliquez les procédures décrites dans *Après une intervention dans l'ordinateur*.

Pile bouton

Retrait de la pile bouton

- 1. Appliquez les procédures décrites dans Avant d'intervenir sur l'ordinateur
- 2. Retirez la *batterie*.
- 3. Retirez le panneau d'accès.
- 4. Retirez le *clavier*.
- 5. Retirez le *repose-mains*.
- 6. Appuyez sur la pile bouton pour la dégager de la carte système.



Installation de la pile bouton

- 1. Insérez la pile bouton dans son logement.
- 2. Appuyez sur la pile bouton jusqu'à ce qu'elle soit installée dans son logement.
- 3. Installez le *repose-mains*.
- 4. Installez le *clavier*.
- 5. Installez le *panneau d'accès*.
- 6. Installez la *batterie*.

7. Appliquez les procédures décrites dans *Après une intervention dans l'ordinateur*.

Dissipateur de chaleur

Retrait du dissipateur de chaleur

- 1. Suivez les procédures dans Avant d'intervenir dans l'ordinateur
- 2. Retirez la batterie.
- 3. Retirez la carte mémoire.
- 4. Retirez la carte ExpressCard.
- 5. Retirez le panneau d'accès.
- 6. Retirez le module de mémoire.
- 7. Retirez le *lecteur optique*.
- 8. Retirez le *disque dur*.
- 9. Retirez la carte WWAN.
- 10. Retirez le *clavier*.
- 11. Retirez le repose-main.
- 12. Retirez la carte WLAN.
- **13.** Retirez le *commutateur de pause*.
- 14. Retirez la carte ExpressCard.
- 15. Retirez l'*ensemble écran*.
- 16. Retirez la carte système.
- 17. Desserrez les quatre vis (graphiques discrets) ou les trois vis (graphiquesintégrés) de fixation du dissipateur de chaleur à la carte système.



18. Soulevez-le dissipateur de chaleur et retirez-le de la carte système.



Installation du dissipateur de chaleur

- 1. Placez le dissipateur de chaleur dans l'emplacement sur la carte système.
- 2. Serrez les vis de fixation du dissipateur de chaleur à la carte système.
- 3. Installez la carte système.
- 4. Installez l'*ensemble écran*.
- 5. Installez la carte ExpressCard.
- 6. Installez le *commutateur de pause*.
- 7. Installez la carte WLAN.
- 8. Installez le *repose-main*.
- 9. Installez le *clavier*.
- 10. Installez la *carte WWAN*.
- **11.** Installez le *disque dur*.
- 12. Installez le *lecteur optique*.
- 13. Installez le *module de mémoire*.
- 14. Installez le panneau d'accès.
- 15. Installez la carte ExpressCard.
- 16. Installez la carte mémoire.
- 17. Installez la *batterie*.
- 18. Suivez les procédures dans Après une intervention dans l'ordinateur.

Processeur

Retrait du processeur

- 1. Suivez les procédures dans Avant d'intervenir dans l'ordinateur
- 2. Retirez la *batterie*.
- 3. Retirez la carte mémoire.
- 4. Retirez la carte ExpressCard.
- 5. Retirez le panneau d'accès.
- 6. Retirez le module de mémoire.
- 7. Retirez le *lecteur optique*.
- 8. Retirez le *disque dur*.
- 9. Retirez la carte WWAN.
- 10. Retirez le *clavier*.
- 11. Retirez le repose-main.
- 12. Retirez la carte WLAN.
- **13.** Retirez le *commutateur de pause*.
- 14. Retirez la carte ExpressCard.
- 15. Retirez l'*ensemble écran*.
- 16. Retirez la carte système.
- 17. Faites pivoter le verrou à came du processeur dans le sens contraire des aiguiilles d'une montre.



18. Soulevez le processeur et retirez-le.



Installation du processeur

- 1. Insérez correctement le processeur dans son socket.
- 2. Serrez le verrou à came dans le sens des aiguilles d'une montre.
- 3. Installez la carte système.
- 4. Installez l'*ensemble écran*.
- 5. Installez la carte ExpressCard.
- 6. Installez le *commutateur de pause*.
- 7. Installez la carte WLAN.
- 8. Installez le *repose-main*.
- 9. Installez le *clavier*.
- 10. Installez la *carte WWAN*.
- 11. Installez le *disque dur*.
- 12. Installez le *lecteur optique*.
- 13. Installez le *module de mémoire*.
- 14. Installez le panneau d'accès.
- 15. Installez la carte ExpressCard.
- 16. Installez la carte mémoire.
- 17. Installez la *batterie*.
- 18. Suivez les procédures dans Après une intervention dans l'ordinateur.

Ensemble écran

Retrait de l'ensemble d'écran

- 1. Appliquez les procédures décrites dans Avant d'intervenir sur l'ordinateur
- 2. Retirez la batterie.
- 3. Retirez le panneau d'accès.
- 4. Retirez la carte WWAN.
- 5. Retirez le *clavier*.
- 6. Retirez le *repose-mains*.
- 7. Retirez la carte WLAN.
- 8. Dégagez le capot central.



9. Désacheminez les câbles d'antenne WWAN.



10. Débranchez de la carte système le câble de données de l'écran.



11. Si votre ordinateur est livré avec un panneau tactile, débranchez le câble de ce dernier.


12. Retirez les vis qui fixent l'ensemble écran au système.



13. Soulevez l'écran et retirez-le du système.



Installation de l'ensemble écran

- 1. Fixez l'ensemble écran à la base de l'ordinateur.
- 2. Serrez les vis qui fixent l'ensemble écran.
- 3. S'il y a lieu, branchez le câble du panneau tactile sur la carte système.
- 4. Branchez le câble de données de l'écran sur la carte système.
- 5. Acheminez les câbles d'antenne.
- 6. Branchez les câbles d'antenne sur les solutions sans fil installées.
- 7. Connectez le capot central.
- 8. Installez la *carte WLAN*.
- 9. Installez le *repose-mains*.
- 10. Installez le *clavier*.
- 11. Installez la carte WWAN.
- 12. Installez le panneau d'accès.
- 13. Installez la *batterie*.
- 14. Appliquez les procédures décrites dans Après une intervention dans l'ordinateur.

Cadre d'écran

Retrait du cadre d'écran

- 1. Appliquez les procédures décrites dans Avant d'intervenir sur l'ordinateur.
- 2. Retirez la batterie.
- 3. Retirez le *panneau d'accès*.
- 4. Retirez la carte WWAN.
- 5. Retirez le *clavier*.
- 6. Retirez le *repose-mains*.
- 7. Retirez la carte WLAN.
- 8. Retirez l'*ensemble écran*.
- 9. Dégagez le cadre hors de l'ensemble écran.



10. Soulevez le cadre d'écran et retirez-le.



Installation du cadre d'écran

- 1. Mettez en place le cadre d'écran dans l'ordinateur.
- 2. En partant du bord inférieur, appuyez sur le cadre d'écran pour engager les languettes.
- 3. Installez l'*ensemble écran*.
- 4. Installez la *carte WLAN*.
- 5. Installez le *repose-mains*.
- 6. Installez le *clavier*.
- 7. Installez la *carte WWAN*.
- 8. Installez le *panneau d'accès*.
- 9. Installez la *batterie*.
- 10. Appliquez les procédures décrites dans Après une intervention dans l'ordinateur.

caméra

Retrait de la caméra

- 1. Appliquez les procédures décrites dans Avant d'intervenir sur l'ordinateur.
- 2. Retirez la batterie.
- 3. Retirez le panneau d'accès.
- 4. Retirez la carte WWAN.
- 5. Retirez le *clavier*.
- 6. Retirez le *repose-mains*.
- 7. Retirez la carte WLAN.
- 8. Retirez l'ensemble écran.
- 9. Retirez le cadre de l'écran.
- 10. Débranchez le câble de la caméra.



11. Décollez la bande adhésive qui fixe la caméra.



12. Dégagez le loquet, puis soulevez l'écran et retirez-le.



Installation de la caméra

- 1. Mettez en place la caméra dans le logement du panneau d'écran.
- 2. Collez la bande adhésive pour fixer la caméra.
- 3. Installez le cadre d'écran.
- 4. Installez l'*ensemble écran*.
- 5. Installez la carte WLAN.
- 6. Installez le *repose-mains*.
- 7. Installez le *clavier*.
- 8. Installez la carte WWAN.
- 9. Installez le *panneau d'accès*.
- 10. Installez la *batterie*.

11. Appliquez les procédures décrites dans *Après une intervention dans l'ordinateur*.

Pattes et charnières d'écran

Retrait des pattes, des charnières et du cadre d'écran

- 1. Appliquez les procédures décrites dans Avant d'intervenir sur l'ordinateur.
- 2. Retirez la batterie.
- 3. Retirez la *carte mémoire*.
- 4. Retirez le panneau d'accès.
- 5. Retirez la carte WLAN.
- 6. Retirez le *disque dur*.
- 7. Retirez le *clavier*.
- 8. Retirez la carte WWAN.
- 9. Retirez le *repose-mains*.
- 10. Retirez l'*ensemble écran*.
- 11. Retirez le *cadre de l'écran*.
- 12. Retirez la caméra.
- 13. Dégagez les câbles d'antenne de la charnière de droite.



14. Retirez les vis qui fixent les pattes et les charnières à l'ensemble écran.



15. Soulevez et retirez le panneau d'écran avec les pattes et les charnières.



16. Dégagez les câbles de la charnière de gauche.



17. Dégagez délicatement la bande adhésive qui fixe le câble de l'écran au panneau d'écran.



18. Déconnectez le câble d'écran du panneau d'écran.



19. Décollez le câble d'écran et retirez-le.



20. Retirez les vis qui fixent les pattes et les charnières au panneau d'écran.



Installation des pattes, des charnières et du cadre d'écran

- 1. Serrez les vis qui fixent les pattes et les charnières au panneau d'écran.
- 2. Collez le câble d'écran à l'arrière du panneau d'écran.
- 3. Fixez les câbles via la charnière de gauche.
- 4. Serrez les vis qui fixent les pattes et les charnières à l'ensemble écran.
- 5. Fixez le câble d'antenne à la charnière de droite.
- 6. Installez la caméra.
- 7. Installez le cadre d'écran.
- 8. Installez l'*ensemble écran*.
- 9. Installez le *repose-mains*.

- **10.** Installez la *carte WWAN*.
- **11.** Installez le *clavier*.
- **12.** Installez le *disque dur*.
- 13. Installez la *carte WLAN*.
- 14. Installez le *panneau d'accès*.
- **15.** Installez la *carte mémoire*.
- 16. Installez la *batterie*.
- 17. Appliquez les procédures décrites dans Après une intervention dans l'ordinateur.

Carte système

Retrait de la carte système

- 1. Suivez les procédures dans Avant d'intervenir dans l'ordinateur
- 2. Retirez la *batterie*.
- 3. Retirez la carte mémoire.
- 4. Retirez la carte ExpressCard.
- 5. Retirez le panneau d'accès.
- 6. Retirez le module de mémoire.
- 7. Retirez le *lecteur optique*.
- 8. Retirez le *disque dur*.
- 9. Retirez la carte WWAN.
- 10. Retirez le *clavier*.
- 11. Retirez le repose-main.
- 12. Retirez la carte WLAN.
- **13.** Retirez le *commutateur de pause*.
- 14. Retirez la carte ExpressCard.
- 15. Retirez l'*ensemble écran*.
- 16. Déconnectez le câble du haut-parleur.



17. Retirez les vis de fixation de la carte système au châssis.



18. Soulevez la carte système d'un certain angle et retirez-la.



Installation de la carte système

- 1. Alignez la carte système sur les connecteurs de ports à l'arrière du châssis et placez la carte système dans l'ordinateur.
- 2. Serrez les vis de fixation de la carte système.
- 3. Installez le câble des haut-parleurs.
- 4. Installez l'*ensemble écran*.
- 5. Installez la *carte ExpressCard*.
- 6. Installez le *commutateur de pause*.
- 7. Installez la *carte WLAN*.
- 8. Installez le repose-main.
- 9. Installez le *clavier*.
- 10. Installez la carte WWAN.
- 11. Installez le *disque dur*.
- 12. Installez le lecteur optique.
- 13. Installez le *module de mémoire*.
- 14. Installez le panneau d'accès.
- 15. Installez la *batterie*.
- 16. Suivez les procédures dans Après une intervention dans l'ordinateur.

28

Carte d'entrées/sorties de gauche

Retrait de cartes d'entrée/sortie (E:S) gauche et droite

- 1. Suivez les procédures dans Avant d'intervenir dans l'ordinateur.
- 2. Retirez la batterie.
- 3. Retirez la carte mémoire.
- 4. Retirez la carte ExpressCard.
- 5. Retirez le panneau d'accès.
- 6. Retirez le module de mémoire.
- 7. Retirez le *lecteur optique*.
- 8. Retirez le *disque dur*.
- 9. Retirez la carte WWAN.
- **10.** Retirez le *clavier*.
- 11. Retirez le repose-main.
- 12. Retirez la carte WLAN.
- **13.** Retirez le *commutateur de pause*.
- 14. Retirez la carte ExpressCard.
- 15. Retirez l'ensemble écran.
- 16. Retirez la carte système.
- 17. Soulevez la carte E/S de gauche d'un certain angle et retirez-la.



18. Retirez la vis de fixation de la carte E/S de droite.



19. Soulevez la carte E/S et retirez-la.



Installation des cartes d'entrée/sortie (E/S) de gauche et de droite

- 1. Installez la carte E/S de gauche et de droite.
- 2. Installez la carte système.
- 3. Installez l'*ensemble écran*.
- 4. Installez la carte ExpressCard.
- 5. Installez le *commutateur de pause*.
- 6. Installez la carte WLAN.
- 7. Installez le *repose-main*.
- 8. Installez le *clavier*.
- 9. Installez la carte WWAN.
- **10.** Installez le *disque dur*.
- 11. Installez le *lecteur optique*.
- 12. Installez le *module de mémoire*.
- 13. Installez le *panneau d'accès*.
- **14.** Installez la *carte ExpressCard*.
- 15. Installez la carte mémoire.
- 16. Installez la *batterie*.
- 17. Suivez les procédures dans Après une intervention dans l'ordinateur.

Configuration du système

Présentation de l'utilitaire de configuration du système

La configuration du système vous permet de :

- modifier les informations de configuration du système après l'ajout, la modification • ou le retrait d'un composant matériel
- modifier ou ajouter une option sélectionnable par l'utilisateur, son mot de passe, par • exemple
- connaître la capacité de mémoire du système ou définir le type de disque dur installé

Avant d'utiliser le programme de configuration du système, il est recommandé de noter les informations qui y sont affichées pour pouvoir s'en servir ultérieurement.

PRÉCAUTION: Sauf si vous êtes un expert en informatique, ne modifiez pas les réglages de ce programme. Certaines modifications peuvent empêcher votre ordinateur de fonctionner correctement.

Accéder au programme de configuration du svstème

- 1. Mettez l'ordinateur sous tension (ou redémarrez-le).
- 2. Lorsque le logo DELL bleu apparaît à l'écran, attendez que l'invite F2 s'affiche à l'écran.
- 3. Dès qu'elle apparaît, appuyez immédiatement sur <F2>.



REMARQUE: L'invite F2 indique que le clavier a été initialisé. Cette invite peut s'afficher de manière fugitive. Vous devez donc être attentif et vous tenir prêt à appuyer sur <F2. Si vous appuyez sur <F2> avant d'y être invité, votre frappe n'aura aucun effet.

Si vous attendez trop longtemps et que le logo du système d'exploitation apparaît, 4. patientez jusqu'à ce que le bureau de Microsoft Windows s'affiche. Éteignez alors votre ordinateur et refaites une tentative.

Écrans de configuration du système

Menu — Apparaît en haut de la fenêtre System Setup. Ce champ permet d'accéder à un menu d'options du programme de configuration du système. Les touches <Flèche gauche> et <Flèche droite> permettent de naviguer dans ces options. Lorsqu'une option du **menu** est en surbrillance, la liste des options répertorie les options qui définissent les matériels installés dans votre ordinateur.

Liste des options — Apparaît à gauche de la fenêtre System Setup. Ce champ répertorie les caractéristiques qui définissent la configuration de votre ordinateur : matériels installés. fonctions de sécurité. Les touches <Flèche haut> et <Flèche bas> vous permettent de faire défiler la liste. Lorsqu'une option est en surbrillance, le champ Options affiche les Ű réglages actuels et possibles pour cette option.

Champ des options — Apparaît à droite de la liste des options et contient des informations sur chacune des options de la liste des options. Dans ce champ, vous pouvez visualiser des informations concernant préservation de l'énergie et votre ordinateur et modifier vos réglages actuels. La touche <Entrée> permet de modifier les réglages actuels. La touche <Échap> permet de revenir à la **liste** des options.

> **REMAROUE:** Les réglages qui apparaissent dans le champ des options ne sont pas tous modifiables.

Aide — Apparaît dans la partie droite de la fenêtre System Setup et contient des informations d'aide sur l'option sélectionnée dans la liste des options.

Fonctions des touches – apparaît sous le champ des options et répertorie les touches disponibles et leur fonction dans le champ de configuration actif.

Les touches suivantes permettent de naviguer dans les écrans de la configuration du système :

Touche	Action
<f2></f2>	Affiche des informations sur l'élément sélectionné dans la configuration du
	système.

Touche	Action
<Échap>	Sort de la vue courante ou passe à la page Exit (Quitter) dans la configuration du système.
<flèche haut=""> ou <flèche bas=""></flèche></flèche>	Sélectionne l'élément à afficher.
<flèche gauche=""> ou <flèche droite=""></flèche></flèche>	Sélectionne le menu à afficher.
– ou +	Modifie la valeur existante d'un élément.
<entrée></entrée>	Sélectionne le sous-menu ou exécute une commande.
<f9></f9>	Charge la configuration par défaut.
<f10></f10>	Enregistre la configuration actuelle et quitte la configuration du système.

Options de configuration du système

Main (Principal)

System Information (Informations sur le système)	Affiche le numéro de modèle de l'ordinateur.
System Date (Date système)	Réinitialise la date dans le calendrier interne de l'ordinateur.
System Time (Heure système)	Réinitialise l'heure dans l'horloge interne de l'ordinateur.
Bios Version (Version du BIOS)	Indique la révision du BIOS.
Product name (Nom du produit)	Affiche le nom du produit et le numéro de modèle.
Service Tag (Numéro de service)	Affiche le numéro de service de l'ordinateur.
Asset Tag (Numéro d'inventaire)	Affiche le numéro d'inventaire de l'ordinateur (si disponible).
Processor Information (Informations proces	seur)
CPU Type (Type de CPU)	Affiche le type du processeur.
CPU Speed (Fréquence du processeur)	Affiche la fréquence du processeur.

CPU ID (ID CPU)	Affiche l'ID du processeur.
L1 Cache Size (Taille cache niveau 1)	Affiche la taille de la mémoire cache L1 du processeur.
L2 Cache Size (Taille cache niveau 2)	Affiche la taille de la mémoire cache L2 du processeur.
L3 Cache Size (Taille cache niveau 3)	Affiche la taille de la mémoire cache L3 du processeur.
Memory Information (Informations mémoire)
Extended Memory (Mémoire étendue)	Affiche la mémoire installée dans l'ordinateur.
System Memory (Mémoire système)	Affiche la mémoire intégrée dans l'ordinateur.
Memory Speed (Vitesse mémoire)	Affiche la vitesse de la mémoire.
Device Information (Informations périphériq	ues)
Fixed HDD (Disque dur fixe)	Affiche le numéro de modèle et la capacité du disque dur.
SATA ODD (Lecteur optique SATA)	Affiche le numéro de modèle et la capacité du lecteur optique.
eSATA Device (Périphérique eSATA)	Affiche des informations sur le périphérique eSATA installé.
AC Adapter Type (Type d'adaptateur secteur)	Affiche le type d'adaptateur secteur.

Advanced (Avancé)

Intel SpeedStep	Active ou désactive la fonction Intel SpeedStep.	Par défaut : activé
Virtualization	Active ou désactive la fonction Intel Virtualization.	Par défaut : activé
Integrated NIC (NIC intégrée)Carte réseau intégrée	Active ou désactive le bloc d'alimentation vers la carte réseau intégrée.	Par défaut : activé
USB Emulation (Émulation USB)	Active ou désactive la fonction d'émulation USB.	Par défaut : activé

USB PowerShare (Partage d'alimentation USB)	Permet à l'ordinateur de recharger des périphériques externes à l'aide de l'alimentation système par l'intermédiaire du port PowerShare USB même lorsque l'ordinateur est éteint.	Par défaut : activé
USB Wake Support (Prise en charge d'éveil USB)	Permet à des périphériques USB de sortir l'ordinateur de l'état de veille. Cette fonctionnalité n'est activée que lorsque l'adaptateur secteur est branché.	Par défaut : désactivé
SATA Operation (Mode SATA)	Modifie le mode du contrôleur SATA : ATA ou AHCI.	Par défaut : AHCI
Adapter Warnings (Avertissements de l'adaptateur)	Active ou désactive les avertissements de l'adaptateur.	Par défaut : activé
Function Key Behavior (Comportement de la touche de fonction)	Spécifie le comportement de la touche de fonction <fn>.</fn>	Par défaut : touche de fonction en premier
Charger Behavior (Comportement du chargeur)	Spécifie si la batterie de l'ordinateur doit se charger lorsque ce dernier est branché sur le secteur.	Par défaut : activé
Miscellaneous Devices (Périphériques divers)	Ces champs vous permettent d'activer ou de désactiver divers périphériques intégrés.	

Security (Sécurité)

Set Service Tag (Définir le numéro de service)	Ce champ affiche le numéro de service de votre système. Si ce numéro n'est pas déjà défini, ce champ permet d'entrer ce numéro.
Set Supervisor Password (Définir le mot	Permet de modifier ou de supprimer le mot
de passe de superviseur)	de passe d'administrateur.

Set HDD Password (Définir le mot de passe du disque dur)	Permet de définir un mot de passe pour l'accès au disque dur interne de l'ordinateur (HDD).
Password Bypass (Contournement de mot de passe)	Permet d'éviter d'entrer le mot de passe du système et celui du disque dur interne pendant un redémarrage ou une sortie de veille prolongée.
Computrace	Active ou désactive Computrace sur l'ordinateur.

Boot (Amorçage)

Boot Priority Order (Ordre de priorité de l'amorçage)	Spécifie dans quel ordre l'ordinateur essaiera de s'amorcer au démarrage sur les différents périphériques.
Hard Disk Drives (Disques durs)	Spécifie sur quel disque dur l'ordinateur peut s'amorcer.
USB Storage Device (Périphérique de stockage USB)	Spécifie sur quel périphérique de stockage USB l'ordinateur peut s'amorcer.
CD/DVD ROM Drives (Lecteurs de CD/DVD ROM)	Spécifie sur quel CD/DVD l'ordinateur peut s'amorcer.
eSATA	Spécifie sur quel périphérique eSATA l'ordinateur peut s'amorcer.
Network (Réseau)	Spécifie sur quel périphérique réseau l'ordinateur peut s'amorcer.

Exit (Quitter)

Cette section permet d'enregistrer, annuler ou charger les paramètres par défaut avant de quitter la configuration du système.

Diagnostics

Voyants d'état de l'appareil

- C S'allume lorsque vous allumez l'ordinateur et clignote lorsque l'ordinateur est en mode d'économie d'énergie.
- ρ

S'allume lorsque l'ordinateur lit ou écrit des données.

团

S'allume ou clignote pour indiquer l'état de charge de la batterie.

(1) S'allume lorsque le réseau sans fil est activé.

Voyants d'état de la batterie

Si l'ordinateur est branché à une prise secteur, le voyant d'état de la batterie fonctionne de la manière suivante :

- Clignote alternativement en orange et en blanc Un adaptateur secteur incompatible ou non pris en charge par Dell est relié à votre ordinateur portable.
- Alternativement orange clignotant et blanc fixe Panne temporaire de la batterie lorsqu'un adaptateur secteur est présent.
- Orange clignotant constant Panne fatale de la batterie lorsqu'un adaptateur secteur est présent.
- Voyant éteint Batterie en mode recharge complète avec présence d'un adaptateur secteur.
- Voyant blanc fixe Batterie en mode recharge avec présence d'un adaptateur secteur.

Codes sonores de diagnostics

Le tableau suivant indique les codes sonores susceptibles d'être émis par l'ordinateur lorsque ce dernier ne parvient pas à effectuer un auto-test de démarrage.

Bip	Cause possible	Dépannage
1	Somme de contrôle de la ROM BIOS en cours d'échec.	Défaillance de la carte système ; le BIOS est endommagé ou il s'agit d'une erreur de la ROM.
2	Pas de RAM détectée	Aucune mémoire n'est détectée
3	 Erreur du jeu de puces (erreur du jeu de puces northbridge et southbridge, erreur DMA/IMR/horloge) Échec du test de l'horloge machine Défaillance de la Gate A20 Défaillance de la puce super E/S. Échec du test du contrôleur clavier 	Défaillance de la carte système
4	Défaillance de lecture/ écriture en RAM	Défaillance de la mémoire
5	Défaillance de l'alimentation de l'horloge temps réel	Défaillance de la batterie CMOS
6	Échec du test du BIOS vidéo	Défaillance de la carte vidéo
7	Défaillance du processeur	Défaillance du processeur
8	Écran	Défaillance de l'écran

Caractéristiques



REMARQUE: Les offres proposées peuvent varier selon les pays. Les caractéristiques suivantes se limitent à celles que la législation impose de fournir avec l'ordinateur. Pour plus d'informations sur la configuration de votre ordinateur, cliquez sur **Démarrer** → **Aide et support** et sélectionnez l'option qui permet d'afficher les informations relatives à votre ordinateur.

Informations système	
Jeu de puces :	
Vostro 3350/3450/3550/3750	Intel HM67
Vostro 3555	AMD A70M
Processeur :	
Vostro 3350/3450/3550/3750 Vostro 3555	 Intel Core Série i3/i5 Intel Core i7 (quadricœur uniquement pour Vostro 3750) AMD double cœur AMD quadricœur
Mémoire	
Connecteur mémoire	deux logements SODIMM
Capacité de mémoire	1 Go, 2 Go et 4 Go
Type de mémoire	DDR3 SDRAM à 1333 MHz
Mémoire minimale	2 Go
Mémoire maximale	8 Go

Mémoire

	1	2	2	
Π.	9	2		
	-			

REMARQUE: Seuls les systèmes d'exploitation 64 bits sont capables de détecter les capacités mémoire supérieures à 4 Go.

Vidéo	
Type de vidéo	intégrée sur la carte systèmecarte vidéo séparée
Contrôleur vidéo et mémoire	
UMA :	
Vostro 3350/3450/3550/3750	D Intel Graphics Media Accelerator HD
Vostro 3555	AMD Radeon série HD – jusqu'à 256 Mo/512 Mo de mémoire partagée
Séparée :	
Vostro 3350	AMD Radeon HD6490 GDDR5 – 512 Mo
Vostro 3450/3550	AMD Radeon HD6630 – 1 Go de VRAM
Vostro 3750	NVIDIA GeForce GT 525M – 1 Go
Communications	
Carte réseau	LAN Ethernet 10/100/1000 Mbits/s
Sans fil	réseau local sans fil (WLAN) et réseau étendu sans fil (WWAN)
Ports et connecteurs	
Audio	un connecteur microphone et un connecteur écouteurs stéréo/ haut-parleurs externes
Vidéo	

Ports et connecteurs

Vostro 3350/3450/3550/3555/3750	un connecteur HDMI 19 broches et un connecteur VGA 15 broches
Carte réseau	un connecteur RJ-45
USB	
Vostro 3350	deux connecteurs compatibles USB 3.0 et un connecteur compatible eSATA/USB 2.0
Vostro 3450	deux connecteurs compatibles USB 3.0, un connecteur compatible USB 2.0 et un connecteur compatible eSATA/USB 2.0
Vostro 3550	deux connecteurs compatibles USB 3.0, un connecteur compatible USB 2.0 et un connecteur compatible eSATA/USB 2.0
Vostro 3555	trois connecteurs compatibles USB 3.0 et un connecteur compatible eSATA/USB 2.0
Vostro 3750	deux connecteurs compatibles USB 3.0, un connecteur compatible USB 2.0 et un connecteur compatible eSATA/USB 2.0
Lecteur de carte mémoire	un lecteur de carte mémoire 8-en-1
lecteur d'empreintes digitales	un

Clavier	
Nombre de touches	
Vostro 3350/3450/3550/3555	États-Unis : 86 touches ; Royaume-Uni : 87 touches ; Brésil : 87 touches ; Japon : 90 touches
Vostro 3750	États-Unis : 101 touches ; Royaume-Uni : 102 touches ; Brésil : 104 touches ; Japon : 105 touches
Disposition	QWERTY/AZERTY/Kanji
Pavé tactile	

Zone active :

Vostro 3350/3450/3550/3555

axe des X	80,00 mm

axe des Y 40,70 mm

Pavé tactile	
Vostro 3750	
axe des X	95,00 mm
axe des Y	52,00 mm
Écran	
Vostro 3350	
Туре	écran WLED (White Light Emitting Diode)
Taille	13,3" haute définition (HD)
Zone active (X/Y)	293,42 mm x 164,97 mm
Dimensions :	
Hauteur	189,00 mm (7,44")
Largeur	314,00 mm (12,36″)
Diagonale	337,82 mm (13,30″)
Résolution maximum	1366 x 768 pixels en 263K couleurs
Luminosité maximale	200 nits
Angle d'utilisation	de 0° (fermé) à 135°
Fréquence d'affichage	60 Hz
Angles minimum de visualisation :	
Horizontal	+/- 40°
Vertical	+10°/-30°
Pas de pixel	0,2148 mm
Vostro 3450	
Туре	écran WLED
Taille	14" HD
Zone active (X/Y)	309,40 mm x 173,95 mm
Dimensions :	
Hauteur	192,50 mm (7,58″)
Largeur	324,00 mm (12,76″)

Écran

Diagonale	355,60 mm (14")
Résolution maximum	1366 x 768 pixels en 263K couleurs
Luminosité maximale	200 nits
Angle d'utilisation	de 0° (fermé) à 135°
Fréquence d'affichage	60 Hz
Angles minimum de visualisation :	
Horizontal	+/- 40°
Vertical	+10°/-30°
Pas de pixel	0,2265 mm
Vostro 3550/3555	
Туре	écran WLED
Taille	15,6″ HD
Zone active (X/Y)	344,23 mm x 193,54 mm
Dimensions :	
Hauteur	210,00 mm (8,26″)
Largeur	360,00 mm (14,17")
Diagonale	396,24 mm (15,60″)
Résolution maximum	1366 x 768 pixels en 262K couleurs
Luminosité maximale	220 nits
Angle d'utilisation	de 0° (fermé) à 135°
Fréquence d'affichage	60 Hz
Angles minimum de visualisation :	
Horizontal	+/- 60°
Vertical	+/- 50°
Pas de pixel	0,252 mm
Vostro 3750	
Туре	écran WLED

Écran	
Taille	17,3" HD
Zone active (X/Y)	382,08 mm x 214,92 mm
Dimensions :	
Hauteur	398,60 mm
Largeur	233,30 mm
Diagonale	439,42 mm
Résolution maximum	1600 x 900 pixels en 262K couleurs
Luminosité maximale	200 nits
Angle d'utilisation	de 0° (fermé) à 135°
Fréquence d'affichage	60 Hz
Angles minimum de visualisation :	
Horizontal	+/- 40°
Vertical	+10°/- 30°
Pas de pixel	0,238 mm

Batterie

Vostro 3350	
Туре	 « Smart » au lithium ion 4 éléments (2,8 Ah)
	 « Smart » au lithium ion 8 éléments (2,8 Ah)
Dimensions :	
Profondeur	4 éléments – 43,45 mm (1,71")
	8 éléments – 43,45 mm (1,71")
Hauteur	4 éléments – 19,10 mm (0,75")
	8 éléments – 42,36 mm (1,67")
Largeur	4 éléments – 199,10 mm (7,84")
	8 éléments – 270,00 mm (10,63")
Poids	
Batterie

	4 éléments – 230,00 g (0,51 lb)
	8 éléments — 446,00 g (0,98 lb)
Tension	14,8 VCC
Vostro 3450/3550/3555	
Туре	 « Smart » au lithium ion 6 éléments (2.2 Ah)
	 « Smart » au lithium ion 9 éléments (2,8 Ah)
Dimensions :	
Profondeur	6/9 éléments – 57,80 mm (2,27")
Hauteur	
	6 éléments – 20,80 mm (0,81″)
	9 éléments – 40,15 mm (1,58″)
Largeur	6/9 éléments – 255,60 mm (10,06″)
Poids	
	6 éléments – 340 g (0,75 lb)
	9 éléments – 504,50 g (1,11 lb)
Tension	11,1 VCC
Vostro 3750	
Туре	 « Smart » au lithium ion 6 éléments (2,6 Ah)
	 « Smart » au lithium ion 9 éléments (2,8 Ah)
Dimensions :	
Profondeur	
	6 éléments – 57,80 mm (2,27")
	9 éléments – 57,80 mm (2,27")
Hauteur	
	6 éléments – 20,80 mm (0,82")

Batterie

	9 éléments – 40,15 mm (1,58")
Largeur	6/9 éléments – 255,60 mm (10,06″)
Poids	
	6 éléments – 340 g (0,75 lb)
	9 éléments – 504,50 g (1,11 lb)
Tension	11,1 VCC
Plage de températures :	
En fonctionnement	de 0° C à 35° C (de 32° F à 95° F)
À l'arrêt	de –40° C à 65° C (de –40° F à 149° F)
Pile bouton	3 V CR2032 lithium ion
Adaptateur secteur	
Tension d'entrée	de 100 VCA à 240 VCA
Courant d'entrée (maximal)	1,5 A/1,6 A/1,7 A/2,3 A/2,5 A

de 50 Hz à 60 Hz

65 W, 90 W ou 130 W

REMARQUE: L'adaptateur secteur 130 W n'est disponible que pour le Vostro 3750.

- 4,34 A (maximum 4 impulsions/seconde)
- 3,34 A (continu)
- 5,62 A (maximal avec une impulsion de 4 secondes)
- 4,62 A (en continu)

6,70 A (continu) 19,5 +/- 1,0 VCC

90 W

65 W

Fréquence d'entrée

Courant de sortie :

Puissance

130 W

Tension de sortie nominale

Adaptateur secteur

Dimensions :	
65 W:	
Hauteur	28,30 mm (1,11″)
Largeur	137,20 mm (5,40″)
Profondeur	57,80 mm (2,27″)
90 W :	
Hauteur	22,60 mm (0,88″)
Largeur	147,00 mm (5,78″)
Profondeur	70,00 mm (2,75″)
130 W :	
Hauteur	25,40 mm (1″)
Largeur	154,70 mm (6,09″)
Profondeur	76,20 mm (3″)
Plage de températures :	
En fonctionnement	de 0° C à 35° C (de 32° F à 95° F)
À l'arrêt	de -40°C à 65° C (de -40° F à 149° F)

Caractéristiques pl	hysiques
---------------------	----------

Vostro 3350 :	
Hauteur	de 27,30 mm à 29.80 mm (de 1,07″ à 1,17″)
Largeur	329,20 mm (12,96")
Profondeur	228,50 mm (9")
Poids (minimum)	2,04 kg (4,50 lb)
Vostro 3450 :	
Hauteur	de 30,60 mm à 33,20 mm (de 1,20″ à 1,31″)
Largeur	343,00 mm (13,50")
Profondeur	245,80 mm (9,68")

Environnement

Température:

En fonctionnement

En stockage

Humidité relative (maximale) :

En fonctionnement

En stockage

Niveau de contamination aérienne

de 10° C à 35° C (de 50° F à 95° F)

de -40° C à 65° C (de -40° F à 149° F)

de 10 % à 90 % (sans condensation)

de 5 % à 95 % (sans condensation)

G1 ou inférieure selon la norme ISA-S71.04-1985

Contacter Dell

Contacter Dell



REMARQUE: Si vous ne disposez pas d'une connexion Internet, les informations de contact figurent sur la facture d'achat, le borderau de colisage, la facture le catalogue des produits Dell.

Dell propose diverses options d'assistance et de maintenance en ligne et téléphonique. Ces options varient en fonction du pays et du produit et certains services peuvent ne pas être disponibles dans votre région Pour contacter le service commercial, technique ou client de Dell :

- 1. Visitez le site support.dell.com.
- 2. Sélectionnez la catégorie d'assistance.
- 3. Si vous ne résidez pas aux Etats-Unis, sélectionnez le code pays au bas de la page ou sélectionnez Tout pour afficher d'autres choix.
- Sélectionnez le lien de service ou d'assistance approprié. 4.