XPS 13

Manuel du propriétaire

Modèle d'ordinateur : XPS 9333 Modèle réglementaire : P29G Type réglementaire : P29G003



Remargues, précautions et avertissements



REMARQUE : Une REMARQUE indique une information importante qui peut vous aider à mieux utiliser votre ordinateur.



PRÉCAUTION : Une PRÉCAUTION vous avertit d'un risque d'endommagement du matériel ou de perte de données si les consignes ne sont pas respectées.



AVERTISSEMENT : Un AVERTISSEMENT indigue un risque de dommage matériel, de blessure corporelle ou de mort.

© 2013 Dell Inc.

Marques utilisées dans ce document : Dell[™], le logo DELL et XPS[™] sont des marques commerciales de Dell Inc. ; Microsoft[®] et Windows[®] sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ; Bluetooth[®] est une marque déposée appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et est utilisée par Dell sous licence ; Intel[®] et Intel SpeedStep[®] sont des margues déposées d'Intel Corporation aux États-Unis. et/ou dans d'autres pays.

2013 - 11 Rév. A00

Table des matières

Avant d'intervenir à l'intérieur de l'ordinateur	7
Avant de commencer	7 7 8
Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur	9
Retrait du capot de la base 1	0
Procédure	.0
Réinstallation du capot de la base	.1
Procédure	11
Retrait de la carte de voyants d'état de l'alimentation 1	2
Étapes préliminaires	2
Réinstallation de la carte de voyants d'état	z
Procédure	_3 _3
Retrait de la batterie 1	4
Étapes préliminaires	.4 .4
Réinstallation de la batterie	5
Procédure	.5 .5
Retrait des haut-parleurs1	6
Étapes préliminaires	.6 .6

Réinstallation des haut-parleurs	18 18 18
Retrait de la carte sans fil Étapes préliminaires. Procédure	19 19 19
Réinstallation de la carte sans fil. Procédure Étapes finales	20 20 20
Retrait du disque SSD. Étapes préliminaires. Procédure	21 21 21
Remise en place du disque SSD	23 23 23
Retrait du dissipateur de chaleur Étapes préliminaires. Procédure	24 24 24
Réinstallation du dissipateur de chaleur Procédure Étapes finales	25 25 25
Retrait du ventilateur Étapes préliminaires. Procédure	26 26 26
Réinstallation du ventilateur	28
Procédure	28 28
Retrait du port de l'adaptateur secteur	29
Étapes préliminaires	29 29

Réinstallation du port de l'adaptateur secteur	31 31
	51 70
Étapes préliminaires.	32 32
Réinstallation de la carte d'E/S	34
Procédure	34 34
Retrait de la carte système	35
Étapes préliminaires	35 36
Réinstallation de la carte système	38
Procédure	38 38 39
Retrait de la pile bouton	40
Étapes préliminaires	40 41
Remise en place de la pile bouton	42
Procédure	42 42
Dépose de l'ensemble écran	43
Étapes préliminaires	43 43
Réinstallation de l'ensemble d'écran	46
Procédure	46 46
Retrait du clavier	47
Étapes préliminaires	47 48

Réinstallation du clavier	49
Procédure	49 49
Retrait de l'ensemble de repose-mains	50
Étapes préliminaires	50
Procédure	51
Réinstallation de l'ensemble de repose-mains	52
Procédure	52 52
Configuration du système	53
Présentation générale	53
Accès au programme de configuration du système	53
Séquence d'amorçage	58
Flashage du BIOS	61

Avant d'intervenir à l'intérieur de l'ordinateur

Avant de commencer



PRÉCAUTION : Pour éviter une perte de données, enregistrez et fermez tous les fichiers ouverts, puis quittez tous les programmes avant d'arrêter l'ordinateur.

- Enregistrez et fermez tous les fichiers ouverts, guittez tous les programmes 1 d'application ouverts, puis éteignez l'ordinateur.
- 2 Pour arrêter l'ordinateur, suivez les consignes propres au système d'exploitation installé sur votre ordinateur

Windows 8 ·

Pointez la souris sur le coin supérieur ou inférieur droit de l'écran pour ouvrir la barre d'icônes latérale, puis cliquez sur **Paramètres** \rightarrow **Alimentation** \rightarrow **Arrêter**.

Windows 7 ·

Cliquez sur Démarrer puis sur Arrêter.

REMAROUE : Si vous utilisez un autre système d'exploitation, consultez la documentation correspondante pour connaître les consignes d'arrêt.

- 3 Une fois l'ordinateur éteint, déconnectez-le de la prise secteur.
- 4 Déconnectez tous les câbles tels que le câble d'alimentation et les câbles USB de votre ordinateur.
- 5 Déconnectez tous les périphériques connectés à votre ordinateur.

Outils recommandés

Les procédures mentionnées dans ce document nécessitent les outils suivants :

- Un tournevis cruciforme
- Tournevis Torx 5 (T5)
- Pointe en plastique

Consignes de sécurité

Suivez les consignes de sécurité ci-dessous pour protéger votre ordinateur des dégâts potentiels et pour assurer votre sécurité personnelle.



AVERTISSEMENT : Avant d'ouvrir votre ordinateur, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies avec celui-ci. Pour plus d'informations sur les meilleures pratigues en matière de sécurité, voir la page d'accueil du site Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation), à l'adresse dell.com/regulatory_compliance.



AVERTISSEMENT : Déconnectez toutes les sources d'alimentation avant d'ouvrir le capot ou les panneaux de l'ordinateur. Lorsque vous avez terminé, remettez en place tous les capots, panneaux et vis avant de rebrancher l'ordinateur à sa source d'alimentation.



PRÉCAUTION : Seuls les techniciens de maintenance agréés sont habilités à retirer le capot de l'ordinateur et à accéder à ses composants internes. Veuillez consulter les consignes de sécurité pour des informations complètes sur les précautions à prendre, les interventions à l'intérieur de votre ordinateur et la protection contre les décharges électrostatiques.



PRÉCAUTION : Avant de toucher quoi ce soit à l'intérieur de l'ordinateur, préparez-vous en touchant une partie métallique non peinte du châssis comme la partie métallique située à l'arrière de l'ordinateur par exemple. Répétez cette opération régulièrement pendant votre intervention pour dissiper toute électricité statique qui pourrait endommager les composants.

PRÉCAUTION : Lorsque vous débranchez un câble, tirez sur le connecteur ou sur la languette de retrait, mais jamais sur le câble lui-même. Certains câbles sont équipés de connecteurs à pattes de verrouillage ou à vis moletées que vous devez libérer avant de débrancher le câble. Lorsque vous débranchez des câbles, gardez-les alignés pour éviter de tordre les broches des connecteurs. Lorsque vous connectez les câbles, vérifiez que les ports et les connecteurs sont correctement orientés et alignés.

PRÉCAUTION : Pour éviter d'endommager les composants et les cartes, tenez-les par les bords en évitant de toucher les broches et les éléments de contact.

Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur



PRÉCAUTION : Laisser des vis mal fixées à l'intérieur de votre ordinateur peut gravement endommager ce dernier.

- 1 Remettez en place toutes les vis et assurez-vous qu'elles sont toutes bien fixées à l'intérieur de l'ordinateur.
- 2 Connectez tous les câbles, périphériques et autres composants que vous avez retirés avant d'intervenir sur votre ordinateur.
- 3 Branchez votre ordinateur sur la prise électrique.
- **4** Allumez votre ordinateur.

Retrait du capot de la base

AVERTISSEMENT : Avant d'ouvrir votre ordinateur, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies et suivez les instructions indiquées à la section « Avant d'intervenir à l'intérieur de l'ordinateur » à la page 7. Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section « Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section « Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section « Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur » à la page 9. Pour plus d'informations sur les pratiques d'excellence en matière de sécurité, consultez la page Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation) à l'adresse dell.com/regulatory_compliance.

- 1 Éteignez l'ordinateur et fermez-le.
- 2 À l'aide d'un tournevis Torx 5, retirez les vis qui fixent le cache de fond à l'ensemble de repose-mains.
- **3** En commençant par l'arrière de l'ordinateur, soulevez le cache de fond à l'aide de vos doigts.
- 4 Soulevez le cache de fond pour le dégager de l'ensemble de repose-mains.



1 capot de la base 2	vis (1
----------------------	-------	---

Réinstallation du capot de la base

AVERTISSEMENT : Avant d'ouvrir votre ordinateur, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies et suivez les instructions indiquées à la section « Avant d'intervenir à l'intérieur de l'ordinateur » à la page 7. Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section « Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur » à la page 9. Pour plus d'informations sur les pratiques d'excellence en matière de sécurité, consultez la page Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation) à l'adresse dell.com/regulatory_compliance.

- 1 Alignez le cache de fond avec l'ensemble de repose-mains et appuyez dessus pour le mettre en place.
- 2 À l'aide d'un tournevis Torx 5, remettez les vis qui fixent le capot de la base à l'ensemble de repose-mains.

Retrait de la carte de voyants d'état de l'alimentation

AVERTISSEMENT : Avant d'ouvrir votre ordinateur, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies et suivez les instructions indiquées à la section « Avant d'intervenir à l'intérieur de l'ordinateur » à la page 7. Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section « Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section « Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section « Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur » à la page 9. Pour plus d'informations sur les pratiques d'excellence en matière de sécurité, consultez la page Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation) à l'adresse dell.com/regulatory_compliance.

Étapes préliminaires

Retirez le capot de la base. Voir « Retrait du capot de la base » à la page 10.

- 1 Soulevez le loquet du connecteur, puis, au moyen de la languette de retrait, déconnectez le câble de la carte de voyants d'état de l'alimentation de la carte système.
- 2 Retirez la vis qui fixe la carte de voyants d'état de l'alimentation à l'ensemble de repose-mains.
- **3** Soulevez la carte de voyants d'état de l'alimentation pour la dégager de l'ensemble de repose-mains.



1	vis	2	carte de voyants d'état de l'alimentation
3	câble de la carte de voyants d'état de l'alimentation		

Réinstallation de la carte de voyants d'état de l'alimentation

AVERTISSEMENT : Avant d'ouvrir votre ordinateur, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies et suivez les instructions indiquées à la section « Avant d'intervenir à l'intérieur de l'ordinateur » à la page 7. Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section « Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section « Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section « Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur » à la page 9. Pour plus d'informations sur les pratiques d'excellence en matière de sécurité, consultez la page Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation) à l'adresse dell.com/regulatory_compliance.

Procédure

- 1 Alignez le trou de vis de la carte de voyants d'état de l'alimentation avec celui de l'ensemble de repose-mains.
- 2 Remettez la vis qui fixe la carte de voyants d'état de l'alimentation à l'ensemble de repose-mains.
- 3 Insérez le câble de la carte de voyants d'état de l'alimentation dans son connecteur sur la carte système, puis appuyez sur le loquet du connecteur pour fixer le câble.

Étapes finales

Réinstallez le capot de la base. Voir « Réinstallation du capot de la base » à la page 11.

Retrait de la batterie



/N AVERTISSEMENT : Avant d'ouvrir votre ordinateur, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies et suivez les instructions indiquées à la section « Avant d'intervenir à l'intérieur de l'ordinateur » à la page 7. Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiguées à la section « Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur » à la page 9. Pour plus d'informations sur les pratiques d'excellence en matière de sécurité, consultez la page Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation) à l'adresse dell.com/regulatory_compliance.

Étapes préliminaires

- **1** Retirez le capot de la base. Voir « Retrait du capot de la base » à la page 10.
- 2 Déconnectez de la carte système le câble de la carte de voyants d'état de l'alimentation. Voir « Retrait de la carte de voyants d'état de l'alimentation » à la page 12.

- **1** Débranchez le câble de pile de la carte système.
- 2 Retirez les vis qui fixent la batterie à l'ensemble de repose-mains.
- 3 Soulevez la batterie pour la dégager de l'ensemble de repose-mains.



1	vis (8)	2	batterie
3	câble de la batterie		

Réinstallation de la batterie

AVERTISSEMENT : Avant d'ouvrir votre ordinateur, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies et suivez les instructions indiquées à la section « Avant d'intervenir à l'intérieur de l'ordinateur » à la page 7. Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section « Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section « Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section « Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur » à la page 9. Pour plus d'informations sur les pratiques d'excellence en matière de sécurité, consultez la page Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation) à l'adresse dell.com/regulatory_compliance.

Procédure

- 1 Alignez les trous de vis de la batterie sur ceux de l'ensemble de repose-main.
- 2 Remettez les vis qui fixent la batterie à l'ensemble de repose-mains.
- **3** Connectez le câble de la batterie à la carte système.

- Connectez le câble de la carte de voyants d'état de l'alimentation à la carte système. Voir « Réinstallation de la carte de voyants d'état de l'alimentation » à la page 13.
- 2 Réinstallez le capot de la base. Voir « Réinstallation du capot de la base » à la page 11.

Retrait des haut-parleurs



AVERTISSEMENT : Avant d'ouvrir votre ordinateur, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies et suivez les instructions indiquées à la section « Avant d'intervenir à l'intérieur de l'ordinateur » à la page 7. Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiguées à la section « Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur » à la page 9. Pour plus d'informations sur les pratiques d'excellence en matière de sécurité, consultez la page Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation) à l'adresse dell.com/regulatory_compliance.

Étapes préliminaires

- **1** Retirez le capot de la base. Voir « Retrait du capot de la base » à la page 10.
- 2 Déconnectez de la carte système le câble de la carte de voyants d'état de l'alimentation. Voir « Retrait de la carte de voyants d'état de l'alimentation » à la page 12.
- 3 Retirez la batterie. Voir « Retrait de la batterie » à la page 14.

Procédure

1 Déconnectez de la carte d'E/S et de la carte système le câble de la carte d'E/S.



1 câble d'E/S

2 carte d'E/S

- 2 Déconnectez le câble du haut-parleur gauche de la carte d'E/S.
- 3 Retirez les câbles de la carte sans fil du quide d'acheminement situé sur le haut-parleur gauche.

- 4 Retirez les vis qui fixent le haut-parleur gauche à l'ensemble de repose-mains.
- 5 Soulevez le haut-parleur gauche pour le dégager de l'ensemble de repose-mains.



- 6 Retirez les câbles de la carte sans fil du guide d'acheminement situé sur le haut-parleur droit.
- 7 Déconnectez le câble du haut-parleur droit de la carte système.
- 8 Retirez les vis qui fixent le haut-parleur droit à l'ensemble de repose-mains.
- 9 Soulevez le haut-parleur droit pour le dégager de l'ensemble de repose-mains.



2

Réinstallation des haut-parleurs

AVERTISSEMENT : Avant d'ouvrir votre ordinateur, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies et suivez les instructions indiquées à la section « Avant d'intervenir à l'intérieur de l'ordinateur » à la page 7. Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section « Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section « Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section « Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur » à la page 9. Pour plus d'informations sur les pratiques d'excellence en matière de sécurité, consultez la page Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation) à l'adresse dell.com/regulatory_compliance.

Procédure

- 1 Alignez les trous de vis du haut-parleur gauche avec ceux de l'ensemble de repose-mains.
- 2 Remettez les vis qui fixent le haut-parleur gauche à l'ensemble de repose-mains.
- **3** Faites passer les câbles de la carte sans fil dans les guides d'acheminement situés sur le haut-parleur gauche.
- 4 Branchez le câble du haut-parleur gauche au connecteur de la carte d'E/S.
- 5 Connectez le câble de la carte d'E/S à la carte d'E/S et à la carte système.
- 6 Alignez les trous de vis du haut-parleur droit avec ceux de l'ensemble de repose-mains.
- 7 Remettez les vis qui fixent le haut-parleur droit à l'ensemble de repose-mains.
- 8 Connectez le câble du haut-parleur droit à la carte système.
- **9** Faites passer les câbles de la carte sans fil dans les guides d'acheminement situés sur le haut-parleur droit.

- 1 Réinstallez la batterie. Voir « Réinstallation de la batterie » à la page 15.
- 2 Connectez le câble de la carte de voyants d'état de l'alimentation à la carte système. Voir « Réinstallation de la carte de voyants d'état de l'alimentation » à la page 13.
- **3** Réinstallez le capot de la base. Voir « Réinstallation du capot de la base » à la page 11.

Retrait de la carte sans fil



AVERTISSEMENT : Avant d'ouvrir votre ordinateur, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies et suivez les instructions indiquées à la section « Avant d'intervenir à l'intérieur de l'ordinateur » à la page 7. Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiguées à la section « Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur » à la page 9. Pour plus d'informations sur les pratiques d'excellence en matière de sécurité, consultez la page Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation) à l'adresse dell.com/regulatory_compliance.

Étapes préliminaires

- **1** Retirez le capot de la base. Voir « Retrait du capot de la base » à la page 10.
- 2 Déconnectez de la carte système le câble de la carte de voyants d'état de l'alimentation. Voir « Retrait de la carte de voyants d'état de l'alimentation » à la page 12.
- 3 Retirez la batterie. Voir « Retrait de la batterie » à la page 14.

- 1 Déconnectez les câbles de la carte sans fil.
- 2 Retirez la vis qui fixe la carte sans fil à la carte système.
- 3 Faites glisser la carte sans fil hors de son connecteur pour la retirer.



1	vis	2	carte sans fil

Réinstallation de la carte sans fil

AVERTISSEMENT : Avant d'ouvrir votre ordinateur, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies et suivez les instructions indiquées à la section « Avant d'intervenir à l'intérieur de l'ordinateur » à la page 7. Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiguées à la section « Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur » à la page 9. Pour plus d'informations sur les pratiques d'excellence en matière de sécurité, consultez la page Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation) à l'adresse dell.com/regulatory_compliance.

Procédure

1 Alignez l'encoche de la carte sans fil sur la languette du connecteur de la carte sans fil



🔨 PRÉCAUTION : Pour éviter d'endommager la carte sans fil, ne placez jamais de câbles sous la carte sans fil.

- 2 Insérez la carte sans fil en l'inclinant dans son connecteur.
- 3 Appuyez sur l'autre extrémité de la carte sans fil, puis remettez la vis qui fixe la carte sans fil à la carte système.
- 4 Connectez les câbles de la carte sans fil à la carte sans fil.

Le tableau suivant indique les codes de couleurs des câbles de la carte sans fil prise en charge par votre ordinateur.

Connecteurs sur la carte sans fil	Codes de couleurs des câbles de la carte sans fil	
WLAN + Bluetooth (2 câbles)		
WLAN principal + Bluetooth (triangle blanc)	blanc	
WLAN auxiliaire + Bluetooth (triangle noir)	noir	

- 1 Réinstallez la batterie. Voir « Réinstallation de la batterie » à la page 15.
- 2 Connectez le câble de la carte de voyants d'état de l'alimentation à la carte système. Voir « Réinstallation de la carte de voyants d'état de l'alimentation » à la page 13.
- 3 Réinstallez le capot de la base. Voir « Réinstallation du capot de la base » à la page 11.

Retrait du disque SSD



AVERTISSEMENT : Avant d'ouvrir votre ordinateur, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies et suivez les instructions indiquées à la section « Avant d'intervenir à l'intérieur de l'ordinateur » à la page 7. Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiguées à la section « Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur » à la page 9. Pour plus d'informations sur les pratiques d'excellence en matière de sécurité, consultez la page Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation) à l'adresse dell.com/regulatory_compliance.



PRÉCAUTION : Pour éviter toute perte de données, ne retirez pas le disgue SSD lorsque l'ordinateur est sous tension ou en veille.

PRÉCAUTION : Les disgues SSD sont extrêmement fragiles. Faites particulièrement attention lorsque vous manipulez le disque SSD.

Étapes préliminaires

- 1 Retirez le capot de la base. Voir « Retrait du capot de la base » à la page 10.
- 2 Déconnectez de la carte système le câble de la carte de voyants d'état de l'alimentation. Voir « Retrait de la carte de voyants d'état de l'alimentation » à la page 12.
- 3 Retirez la batterie. Voir « Retrait de la batterie » à la page 14.

Procédure

Retirez la bande adhésive collée sur le disque SSD. 1



1 bande

- 2 Retirez la vis qui fixe le disque SSD à la carte système.
- **3** Faites glisser le disque SSD pour l'extraire du connecteur du disque SSD.



1	vis	2 connecteur du disque SSD)

3 disque SSD

Remise en place du disque SSD

AVERTISSEMENT : Avant d'ouvrir votre ordinateur, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies et suivez les instructions indiquées à la section « Avant d'intervenir à l'intérieur de l'ordinateur » à la page 7. Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section « Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section « Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section « Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur » à la page 9. Pour plus d'informations sur les pratiques d'excellence en matière de sécurité, consultez la page Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation) à l'adresse dell.com/regulatory_compliance.

Procédure

- 1 Alignez l'encoche du disque SSD avec la languette du connecteur du disque SSD.
- PRÉCAUTION : Faites glisser le disque SSD dans son logement en exerçant une pression ferme et uniforme. Si vous exercez une pression trop forte, vous risquez d'endommager le connecteur.
 - 2 Insérez le disque SSD en l'inclinant dans le connecteur du disque SSD.
 - **3** Appuyez sur l'autre extrémité du disque SSD et remettez la vis qui fixe le disque SSD à la carte système.
 - 4 Recollez la bande adhésive sur le disque SSD.

- **1** Réinstallez la batterie. Voir « Réinstallation de la batterie » à la page 15.
- 2 Connectez le câble de la carte de voyants d'état de l'alimentation à la carte système. Voir « Réinstallation de la carte de voyants d'état de l'alimentation » à la page 13.
- **3** Réinstallez le capot de la base. Voir « Réinstallation du capot de la base » à la page 11.

Retrait du dissipateur de chaleur



AVERTISSEMENT : Avant d'ouvrir votre ordinateur, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies et suivez les instructions indiquées à la section « Avant d'intervenir à l'intérieur de l'ordinateur » à la page 7. Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiguées à la section « Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur » à la page 9. Pour plus d'informations sur les pratiques d'excellence en matière de sécurité, consultez la page Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation) à l'adresse dell.com/regulatory_compliance.

Étapes préliminaires

- **1** Retirez le capot de la base. Voir « Retrait du capot de la base » à la page 10.
- 2 Déconnectez de la carte système le câble de la carte de voyants d'état de l'alimentation. Voir « Retrait de la carte de voyants d'état de l'alimentation » à la page 12.
- 3 Retirez la batterie. Voir « Retrait de la batterie » à la page 14.

- 1 Dans l'ordre séquentiel (indiqué sur le dissipateur de chaleur), desserrez les vis imperdables de fixation du dissipateur à la carte système.
- 2 Soulevez le dissipateur de chaleur pour le dégager de la carte système.



Réinstallation du dissipateur de chaleur

AVERTISSEMENT : Avant d'ouvrir votre ordinateur, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies et suivez les instructions indiquées à la section « Avant d'intervenir à l'intérieur de l'ordinateur » à la page 7. Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiguées à la section « Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur » à la page 9. Pour plus d'informations sur les pratiques d'excellence en matière de sécurité, consultez la page Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation) à l'adresse dell.com/regulatory_compliance.

Procédure

REMARQUE: Si vous réinstallez le dissipateur de chaleur d'origine sur la carte système d'origine, vous pouvez réutiliser la graisse thermique d'origine. Si vous remplacez la carte système ou le dissipateur de chaleur, utilisez le patin de refroidissement fourni dans le kit pour garantir la conductivité thermigue.

- 1 Retirez la graisse thermique qui se trouve sous le dissipateur de chaleur et réappliquez-la.
- 2 Alignez les trous de vis du dissipateur de chaleur et ceux de la carte système.
- 3 Dans l'ordre séquentiel (indiqué sur le dissipateur de chaleur), serrez les vis imperdables de fixation du dissipateur à la carte système.

- Réinstallez la batterie. Voir « Réinstallation de la batterie » à la page 15. 1
- 2 Connectez le câble de la carte de voyants d'état de l'alimentation à la carte système. Voir « Réinstallation de la carte de voyants d'état de l'alimentation » à la page 13.
- 3 Réinstallez le capot de la base. Voir « Réinstallation du capot de la base » à la page 11.

Retrait du ventilateur



AVERTISSEMENT : Avant d'ouvrir votre ordinateur, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies et suivez les instructions indiquées à la section « Avant d'intervenir à l'intérieur de l'ordinateur » à la page 7. Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiguées à la section « Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur » à la page 9. Pour plus d'informations sur les pratiques d'excellence en matière de sécurité, consultez la page Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation) à l'adresse dell.com/regulatory_compliance.

Étapes préliminaires

- 1 Retirez le capot de la base. Voir « Retrait du capot de la base » à la page 10.
- 2 Déconnectez de la carte système le câble de la carte de voyants d'état de l'alimentation. Voir « Retrait de la carte de voyants d'état de l'alimentation » à la page 12.
- 3 Retirez la batterie. Voir « Retrait de la batterie » à la page 14.

Procédure

1 Déconnectez de la carte d'E/S et de la carte système le câble de la carte d'E/S.



2 carte d'E/S

- 2 Déconnectez le câble du port de l'adaptateur secteur de la carte système.
- **3** Retirez le câble du port de l'adaptateur secteur des guides d'acheminement situés sur le ventilateur.



1	guides d'acheminement	2	câble du port de l'adaptateur secteur
1	guides d'acheminement	<u> </u>	

- 4 Débranchez le câble du ventilateur du connecteur de carte d'E/S.
- 5 Retirez les vis qui fixent le ventilateur à l'ensemble de repose-mains.
- 6 Soulevez le ventilateur pour le dégager de l'ensemble de repose-mains.



-		
3	ventilateur	

Réinstallation du ventilateur

AVERTISSEMENT : Avant d'ouvrir votre ordinateur, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies et suivez les instructions indiquées à la section « Avant d'intervenir à l'intérieur de l'ordinateur » à la page 7. Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section « Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section « Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section « Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur » à la page 9. Pour plus d'informations sur les pratiques d'excellence en matière de sécurité, consultez la page Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation) à l'adresse dell.com/regulatory_compliance.

Procédure

- 1 Alignez les trous de vis du ventilateur avec ceux de l'ensemble de repose-mains.
- 2 Remettez les vis qui fixent le ventilateur à l'ensemble de repose-mains.
- 3 Branchez le câble du ventilateur au connecteur de la carte d'E/S.
- 4 Faites passer le câble du port de l'adaptateur secteur dans les guides d'acheminement situés sur le ventilateur.
- 5 Connectez le câble du port de l'adaptateur secteur sur la carte système.
- 6 Connectez le câble de la carte d'E/S à la carte d'E/S et à la carte système.

- 1 Réinstallez la batterie. Voir « Réinstallation de la batterie » à la page 15.
- 2 Connectez le câble de la carte de voyants d'état de l'alimentation à la carte système. Voir « Réinstallation de la carte de voyants d'état de l'alimentation » à la page 13.
- **3** Réinstallez le capot de la base. Voir « Réinstallation du capot de la base » à la page 11.

Retrait du port de l'adaptateur secteur

AVERTISSEMENT : Avant d'ouvrir votre ordinateur, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies et suivez les instructions indiquées à la section « Avant d'intervenir à l'intérieur de l'ordinateur » à la page 7. Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiguées à la section « Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur » à la page 9. Pour plus d'informations sur les pratiques d'excellence en matière de sécurité, consultez la page Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation) à l'adresse dell.com/regulatory_compliance.

Étapes préliminaires

- **1** Retirez le capot de la base. Voir « Retrait du capot de la base » à la page 10.
- 2 Déconnectez de la carte système le câble de la carte de voyants d'état de l'alimentation. Voir « Retrait de la carte de voyants d'état de l'alimentation » à la page 12.
- 3 Retirez la batterie. Voir « Retrait de la batterie » à la page 14.

- 1 Retirez les câbles de la carte sans fil et le câble de l'écran tactile du quide d'acheminement situé sur la charnière d'écran.
- 2 Déconnectez le câble du port de l'adaptateur secteur de la carte système.
- 3 Retirez le câble du port de l'adaptateur secteur des guides d'acheminement situés sur le ventilateur
- 4 Retirez la vis qui fixe le port de l'adaptateur secteur à l'ensemble du repose-mains.

5 Soulevez délicatement le port de l'adaptateur secteur et retirez le câble du port de l'adaptateur secteur du dessous des câbles de la carte sans fil.



3 guide d'acheminement situé sur la 4 câble du port de l'adaptateur secteur charnière d'écran

1

Réinstallation du port de l'adaptateur secteur

AVERTISSEMENT : Avant d'ouvrir votre ordinateur, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies et suivez les instructions indiquées à la section « Avant d'intervenir à l'intérieur de l'ordinateur » à la page 7. Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section « Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section « Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section « Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur » à la page 9. Pour plus d'informations sur les pratiques d'excellence en matière de sécurité, consultez la page Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation) à l'adresse dell.com/regulatory_compliance.

Procédure

- 1 Alignez le trou de vis du port de l'adaptateur secteur avec celui de l'ensemble du repose-mains.
- 2 Remettez en place la vis qui fixe le port de l'adaptateur secteur à l'ensemble du repose-mains.
- **3** Faites glisser le port de l'adaptateur secteur sous les câbles de la carte sans fil, puis faites passer le câble du port de l'adaptateur secteur dans les guides d'acheminement situés sur le ventilateur.
- 4 Connectez le câble du port de l'adaptateur secteur sur la carte système.
- **5** Faites passer les câbles de la carte sans fil et le câble de l'écran tactile dans le guide d'acheminement situé sur la charnière d'écran.

- 1 Réinstallez la batterie. Voir « Réinstallation de la batterie » à la page 15.
- 2 Connectez le câble de la carte de voyants d'état de l'alimentation à la carte système. Voir « Réinstallation de la carte de voyants d'état de l'alimentation » à la page 13.
- **3** Réinstallez le capot de la base. Voir « Réinstallation du capot de la base » à la page 11.

Retrait de la carte d'E/S



Étapes préliminaires

- 1 Retirez le capot de la base. Voir « Retrait du capot de la base » à la page 10.
- 2 Déconnectez de la carte système le câble de la carte de voyants d'état de l'alimentation. Voir « Retrait de la carte de voyants d'état de l'alimentation » à la page 12.
- 3 Retirez la batterie. Voir « Retrait de la batterie » à la page 14.
- 4 Retirez les haut-parleurs. Voir « Retrait des haut-parleurs » à la page 16.
- 5 Retirez le connecteur de l'adaptateur d'alimentation. Voir « Retrait du port de l'adaptateur secteur » à la page 29.
- 6 Retirez le ventilateur. Voir « Retrait du ventilateur » à la page 26.

Procédure

1 Déconnectez de la carte d'E/S et de la carte système le câble de la carte d'E/S.



- 2 Retirez la vis qui fixe la carte d'E/S à l'ensemble de repose-mains.
- **3** Soulevez la carte d'E/S pour la dégager de l'ensemble de repose-mains.



1 carte d'E/S	
---------------	--

2 vis

Réinstallation de la carte d'E/S

AVERTISSEMENT : Avant d'ouvrir votre ordinateur, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies et suivez les instructions indiquées à la section « Avant d'intervenir à l'intérieur de l'ordinateur » à la page 7. Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiguées à la section « Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur » à la page 9. Pour plus d'informations sur les pratiques d'excellence en matière de sécurité, consultez la page Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation) à l'adresse dell.com/regulatory_compliance.

Procédure

- 1 Alignez le trou de vis de la carte d'E/S avec celui de l'ensemble de repose-mains.
- 2 Remettez la vis qui fixe la carte d'E/S à l'ensemble de repose-mains.

- 1 Réinstallez le ventilateur. Voir « Réinstallation du ventilateur » à la page 28.
- 2 Remettez le connecteur de l'adaptateur d'alimentation en place. Voir « Réinstallation du port de l'adaptateur secteur » à la page 31.
- 3 Réinstallez les haut-parleurs (voir « Réinstallation des haut-parleurs » à la page 18).
- 4 Réinstallez la batterie. Voir « Réinstallation de la batterie » à la page 15.
- 5 Connectez le câble de la carte de voyants d'état de l'alimentation à la carte système. Voir « Réinstallation de la carte de voyants d'état de l'alimentation » à la page 13.
- 6 Réinstallez le capot de la base. Voir « Réinstallation du capot de la base » à la page 11.

Retrait de la carte système

AVERTISSEMENT : Avant d'ouvrir votre ordinateur, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies et suivez les instructions indiquées à la section « Avant d'intervenir à l'intérieur de l'ordinateur » à la page 7. Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section « Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section « Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section « Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur » à la page 9. Pour plus d'informations sur les pratiques d'excellence en matière de sécurité, consultez la page Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation) à l'adresse dell.com/regulatory_compliance.

Étapes préliminaires

- 1 Retirez le capot de la base. Voir « Retrait du capot de la base » à la page 10.
- 2 Déconnectez de la carte système le câble de la carte de voyants d'état de l'alimentation. Voir « Retrait de la carte de voyants d'état de l'alimentation » à la page 12.
- **3** Retirez la batterie. Voir « Retrait de la batterie » à la page 14.
- 4 Retirez le haut-parleur droit. Voir « Retrait des haut-parleurs » à la page 16.
- 5 Retirez la carte sans fil. Voir « Retrait de la carte sans fil » à la page 19.
- 6 Retirez le disque SSD. Voir « Retrait du disque SSD » à la page 21.
- 7 Retirez le dissipateur de chaleur. Voir « Retrait du dissipateur de chaleur » à la page 24.
- 8 Retirez le ventilateur. Voir « Retrait du ventilateur » à la page 26.

Procédure



REMARQUE : Le remplacement de la carte système supprime les modifications que vous avez apportées au BIOS à l'aide du programme de configuration du système (System Setup). Saisissez le Service Tag (numéro de service) de votre ordinateur dans le BIOS et apportez les modifications voulues après avoir remplacé la carte système. Pour obtenir de plus amples informations, reportez-vous à la section « Saisie du numéro de service dans le BIOS » à la page 39.



REMARQUE : Avant de débrancher les câbles de la carte système, notez l'emplacement des connecteurs afin de rétablir les câbles correctement lorsque vous réinstallerez la carte système.

- 1 Débranchez le câble d'écran du connecteur de la carte système.
- 2 Déconnectez le câble de l'écran tactile de la carte système.
- 3 Soulevez le loguet du connecteur, puis, au moyen de la languette de retrait, déconnectez le câble du pavé tactile et celui de rétroéclairage du clavier des connecteurs correspondants sur la carte système.



1	câble de rétroéclairage du clavier	2	câble du pavé tactile
3	câble de l'écran tactile	4	câble de l'écran

- 4 Retirez les vis qui fixent la carte système à l'ensemble de repose-main.
- 5 Retournez la carte système et placez-la sur l'ensemble de repose-mains.



6 Soulevez le loquet du connecteur et débranchez le câble du clavier de la carte système.



1 câble du clavier

Réinstallation de la carte système

AVERTISSEMENT : Avant d'ouvrir votre ordinateur, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies et suivez les instructions indiquées à la section « Avant d'intervenir à l'intérieur de l'ordinateur » à la page 7. Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section « Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section « Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section « Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur » à la page 9. Pour plus d'informations sur les pratiques d'excellence en matière de sécurité, consultez la page Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation) à l'adresse dell.com/regulatory_compliance.

Procédure

- 1 Insérez le câble du clavier dans son connecteur sur la carte système, puis appuyez sur le loquet du connecteur pour fixer le câble.
- 2 Alignez les trous de vis de la carte système avec ceux de l'ensemble de repose-mains.
- 3 Remettez les vis qui fixent la carte système à l'ensemble du repose-mains.
- 4 Connectez le câble de l'écran tactile à la carte système.
- 5 Branchez le câble d'écran à la carte système.
- 6 Insérez le câble du pavé tactile et le câble du rétroéclairage du clavier dans leurs connecteurs respectifs sur la carte système, puis appuyez sur les loquets des connecteurs pour fixer les câbles.

- 1 Réinstallez le ventilateur. Voir « Réinstallation du ventilateur » à la page 28.
- 2 Réinstallez le dissipateur de chaleur. Voir « Réinstallation du dissipateur de chaleur » à la page 25.
- 3 Réinstallez le disque SSD. Voir « Remise en place du disque SSD » à la page 23.
- 4 Remettez en place la carte sans fil. Voir « Réinstallation de la carte sans fil » à la page 20.
- 5 Réinstallez le haut-parleur droit. Voir « Réinstallation des haut-parleurs » à la page 18.
- 6 Réinstallez la batterie. Voir « Réinstallation de la batterie » à la page 15.
- 7 Connectez le câble de la carte de voyants d'état de l'alimentation à la carte système. Voir « Réinstallation de la carte de voyants d'état de l'alimentation » à la page 13.
- 8 Réinstallez le capot de la base. Voir « Réinstallation du capot de la base » à la page 11.

Saisie du numéro de service dans le BIOS

- 1 Allumez l'ordinateur.
- 2 Appuyez sur <F2> pendant l'autotest de démarrage (POST) pour accéder au programme de configuration du système.
- **3** Ouvrez l'onglet principal et entrez le numéro de service dans le champ Service Tag Setting (Numéro de service).

Retrait de la pile bouton



AVERTISSEMENT : Avant d'ouvrir votre ordinateur, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies et suivez les instructions indiquées à la section « Avant d'intervenir à l'intérieur de l'ordinateur » à la page 7. Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiguées à la section « Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur » à la page 9. Pour plus d'informations sur les pratiques d'excellence en matière de sécurité, consultez la page Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation) à l'adresse dell.com/regulatory_compliance.



N AVERTISSEMENT : Si la pile est mal installée, elle risque d'exploser. Remplacez la pile uniquement par une autre identique ou de type équivalent. Mettez les piles usagées au rebut selon les instructions du fabricant.

PRÉCAUTION : Le retrait de la pile bouton réinitialise les paramètres du système BIOS aux valeurs d'usine. Avant de retirer la pile bouton, il est recommandé de noter les paramètres du BIOS.

Étapes préliminaires

- 1 Retirez le capot de la base. Voir « Retrait du capot de la base » à la page 10.
- 2 Déconnectez de la carte système le câble de la carte de voyants d'état de l'alimentation. Voir « Retrait de la carte de voyants d'état de l'alimentation » à la page 12.
- 3 Retirez la batterie. Voir « Retrait de la batterie » à la page 14.
- 4 Retirez la carte sans fil. Voir « Retrait de la carte sans fil » à la page 19.
- 5 Retirez le disque SSD. Voir « Retrait du disque SSD » à la page 21.
- Retirez le dissipateur de chaleur. Voir « Retrait du dissipateur de chaleur » 6 à la page 24.
- 7 Retirez le ventilateur. Voir « Retrait du ventilateur » à la page 26.
- 8 Retirez la carte système. Voir « Retrait de la carte système » à la page 35.

Procédure

Avec une pointe en plastique, dégagez délicatement la pile bouton de son support sur la carte système.



3 pointe en plastique

Remise en place de la pile bouton

AVERTISSEMENT : Avant d'ouvrir votre ordinateur, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies et suivez les instructions indiquées à la section « Avant d'intervenir à l'intérieur de l'ordinateur » à la page 7. Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section « Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section « Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section « Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur » à la page 9. Pour plus d'informations sur les pratiques d'excellence en matière de sécurité, consultez la page Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation) à l'adresse dell.com/regulatory_compliance.

Procédure

En gardant le côté positif tourné vers le haut, enclenchez la pile bouton dans son support sur la carte système.

- 1 Réinstallez la carte système. Voir « Réinstallation de la carte système » à la page 38.
- 2 Réinstallez le ventilateur. Voir « Réinstallation du ventilateur » à la page 28.
- 3 Réinstallez le dissipateur de chaleur. Voir « Réinstallation du dissipateur de chaleur » à la page 25.
- 4 Réinstallez le disque SSD. Voir « Remise en place du disque SSD » à la page 23.
- 5 Remettez en place la carte sans fil. Voir « Réinstallation de la carte sans fil » à la page 20.
- 6 Réinstallez la batterie. Voir « Réinstallation de la batterie » à la page 15.
- 7 Connectez le câble de la carte de voyants d'état de l'alimentation à la carte système. Voir « Réinstallation de la carte de voyants d'état de l'alimentation » à la page 13.
- 8 Réinstallez le capot de la base. Voir « Réinstallation du capot de la base » à la page 11.

Dépose de l'ensemble écran



AVERTISSEMENT : Avant d'ouvrir votre ordinateur, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies et suivez les instructions indiquées à la section « Avant d'intervenir à l'intérieur de l'ordinateur » à la page 7. Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiguées à la section « Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur » à la page 9. Pour plus d'informations sur les pratiques d'excellence en matière de sécurité, consultez la page Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation) à l'adresse dell.com/regulatory_compliance.

Étapes préliminaires

- 1 Retirez le capot de la base. Voir « Retrait du capot de la base » à la page 10.
- 2 Déconnectez de la carte système le câble de la carte de voyants d'état de l'alimentation. Voir « Retrait de la carte de voyants d'état de l'alimentation » à la page 12.
- 3 Retirez la batterie. Voir « Retrait de la batterie » à la page 14.

Procédure

1 Débranchez le câble d'écran du connecteur de la carte système.



1 câble de l'écran

- 2 Déconnectez les câbles de la carte sans fil de leurs connecteurs sur la carte sans fil.
- **3** Déconnectez le câble de l'écran tactile de la carte système.
- **4** Soulevez le loquet du connecteur, puis, au moyen de la languette de retrait, déconnectez le câble du pavé tactile de la carte système.
- 5 Retirez les câbles de la carte sans fil des guides d'acheminement.



1	câbles	de la	carte	sans	fil	(2)	
---	--------	-------	-------	------	-----	-----	--

2 câble du pavé tactile

3 câble de l'écran tactile

- 6 Retirez les vis qui fixent l'ensemble de l'écran à l'ensemble du repose-mains.
- 7 Soulevez délicatement l'ensemble de repose-mains à un angle de 90 degrés, puis dégagez-le de l'ensemble d'écran.



- 1 ensemble de repose-mains 2 vis (4)
- 3 charnières d'écran (2)

Réinstallation de l'ensemble d'écran

AVERTISSEMENT : Avant d'ouvrir votre ordinateur, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies et suivez les instructions indiquées à la section « Avant d'intervenir à l'intérieur de l'ordinateur » à la page 7. Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section « Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section « Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section « Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur » à la page 9. Pour plus d'informations sur les pratiques d'excellence en matière de sécurité, consultez la page Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation) à l'adresse dell.com/regulatory_compliance.

Procédure

- 1 Faites glisser l'ensemble de repose-mains pour le placer sur l'ensemble d'écran.
- 2 Appuyez sur les charnières d'écran et assurez-vous que les trous de vis des charnières sont alignés avec ceux de l'ensemble de repose-mains.
- 3 Remettez les vis qui fixent l'ensemble de l'écran à l'ensemble du repose-mains.
- 4 Faites passer les câbles de la carte sans fil dans les guides d'acheminement.
- 5 Insérez le câble du pavé tactile dans son connecteur sur la carte système, puis appuyez sur le loquet du connecteur pour fixer le câble du clavier.
- 6 Connectez les câbles de la carte sans fil à leurs connecteurs situés sur la carte sans fil. Le tableau suivant indique les codes de couleurs des câbles de la carte sans fil prise en charge par votre ordinateur.

Connecteurs sur la carte sans fil	Codes de couleurs des câbles de la carte sans fil		
WLAN + Bluetooth (2 câbles)			
WLAN principal + Bluetooth (triangle blanc)	blanc		
WLAN auxiliaire + Bluetooth (triangle noir)	noir		

- 1 Réinstallez la batterie. Voir « Réinstallation de la batterie » à la page 15.
- 2 Connectez le câble de la carte de voyants d'état de l'alimentation à la carte système. Voir « Réinstallation de la carte de voyants d'état de l'alimentation » à la page 13.
- **3** Réinstallez le capot de la base. Voir « Réinstallation du capot de la base » à la page 11.

Retrait du clavier



AVERTISSEMENT : Avant d'ouvrir votre ordinateur, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies et suivez les instructions indiquées à la section « Avant d'intervenir à l'intérieur de l'ordinateur » à la page 7. Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section « Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur » à la page 9. Pour plus d'informations sur les pratiques d'excellence en matière de sécurité, consultez la page Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation) à l'adresse dell.com/regulatory_compliance.

Étapes préliminaires

- 1 Retirez le capot de la base. Voir « Retrait du capot de la base » à la page 10.
- 2 Déconnectez de la carte système le câble de la carte de vovants d'état de l'alimentation. Voir « Retrait de la carte de voyants d'état de l'alimentation » à la page 12.
- 3 Retirez la batterie. Voir « Retrait de la batterie » à la page 14.
- 4 Retirez les haut-parleurs. Voir « Retrait des haut-parleurs » à la page 16.
- 5 Retirez la carte sans fil. Voir « Retrait de la carte sans fil » à la page 19.
- 6 Retirez le disque SSD. Voir « Retrait du disque SSD » à la page 21.
- 7 Retirez le dissipateur de chaleur. Voir « Retrait du dissipateur de chaleur » à la page 24.
- Retirez le connecteur de l'adaptateur d'alimentation. Voir « Retrait du port de 8 l'adaptateur secteur » à la page 29.
- 9 Retirez le ventilateur. Voir « Retrait du ventilateur » à la page 26.
- 10 Retirez la carte d'E/S. Voir « Retrait de la carte d'E/S » à la page 32.
- 11 Retirez la carte système. Voir « Retrait de la carte système » à la page 35.

Procédure

1 Retirez le ruban adhésif collé sur le clavier.



- 2 Retirez les vis qui fixent le clavier à l'ensemble de repose-mains.
- **3** Soulevez le clavier pour le dégager de l'ensemble de repose-mains.



Réinstallation du clavier

AVERTISSEMENT : Avant d'ouvrir votre ordinateur, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies et suivez les instructions indiquées à la section « Avant d'intervenir à l'intérieur de l'ordinateur » à la page 7. Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section « Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section « Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section « Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur » à la page 9. Pour plus d'informations sur les pratiques d'excellence en matière de sécurité, consultez la page Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation) à l'adresse dell.com/regulatory_compliance.

Procédure

- 1 Alignez les trous de vis du clavier sur ceux de l'ensemble de repose-main.
- 2 Remettez les vis qui fixent le clavier à l'ensemble de repose-mains.
- **3** Collez le ruban adhésif sur le clavier.

- 1 Réinstallez la carte système. Voir « Réinstallation de la carte système » à la page 38.
- 2 Réinstallez la carte d'E/S. Voir « Réinstallation de la carte d'E/S » à la page 34.
- 3 Réinstallez le ventilateur. Voir « Réinstallation du ventilateur » à la page 28.
- 4 Remettez le connecteur de l'adaptateur d'alimentation en place. Voir « Réinstallation du port de l'adaptateur secteur » à la page 31.
- 5 Réinstallez le dissipateur de chaleur. Voir « Réinstallation du dissipateur de chaleur » à la page 25.
- 6 Réinstallez le disque SSD. Voir « Remise en place du disque SSD » à la page 23.
- 7 Remettez en place la carte sans fil. Voir « Réinstallation de la carte sans fil » à la page 20.
- 8 Réinstallez les haut-parleurs. Voir « Réinstallation des haut-parleurs » à la page 18.
- 9 Réinstallez la batterie. Voir « Réinstallation de la batterie » à la page 15.
- 10 Connectez le câble de la carte de voyants d'état de l'alimentation à la carte système. Voir « Réinstallation de la carte de voyants d'état de l'alimentation » à la page 13.
- **11** Réinstallez le capot de la base. Voir « Réinstallation du capot de la base » à la page 11.

Retrait de l'ensemble de repose-mains

AVERTISSEMENT : Avant d'ouvrir votre ordinateur, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies et suivez les instructions indiquées à la section « Avant d'intervenir à l'intérieur de l'ordinateur » à la page 7. Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section « Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section « Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section « Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur » à la page 9. Pour plus d'informations sur les pratiques d'excellence en matière de sécurité, consultez la page Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation) à l'adresse dell.com/regulatory_compliance.

Étapes préliminaires

- 1 Retirez le capot de la base. Voir « Retrait du capot de la base » à la page 10.
- 2 Retirez la carte de voyants d'état de l'alimentation. Voir « Retrait de la carte de voyants d'état de l'alimentation » à la page 12.
- **3** Retirez la batterie. Voir « Retrait de la batterie » à la page 14.
- 4 Retirez les haut-parleurs. Voir « Retrait des haut-parleurs » à la page 16.
- 5 Retirez la carte sans fil. Voir « Retrait de la carte sans fil » à la page 19.
- 6 Retirez le disque SSD. Voir « Retrait du disque SSD » à la page 21.
- 7 Retirez le dissipateur de chaleur. Voir « Retrait du dissipateur de chaleur » à la page 24.
- 8 Retirez le connecteur de l'adaptateur d'alimentation. Voir « Retrait du port de l'adaptateur secteur » à la page 29.
- 9 Retirez le ventilateur. Voir « Retrait du ventilateur » à la page 26.
- 10 Retirez la carte système. Voir « Retrait de la carte système » à la page 35.
- **11** Retirez la carte d'E/S. Voir « Retrait de la carte d'E/S » à la page 32.
- 12 Retirez le clavier. Voir « Retrait du clavier » à la page 47.

Procédure

- 1 Retirez les vis qui fixent l'ensemble d'écran à l'ensemble de repose-mains.
- 2 Soulevez délicatement l'ensemble de repose-mains à un angle de 90 degrés, puis retirez-le de l'ensemble d'écran.

PRÉCAUTION : Séparez avec précaution l'ensemble de repose-mains de l'ensemble d'écran pour éviter d'endommager ce dernier.



1	ensemble de repose-mains	2	vis (4)	
3	charnières d'écran (2)			

Réinstallation de l'ensemble de repose-mains

AVERTISSEMENT : Avant d'ouvrir votre ordinateur, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies et suivez les instructions indiquées à la section « Avant d'intervenir à l'intérieur de l'ordinateur » à la page 7. Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section « Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section « Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section « Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur » à la page 9. Pour plus d'informations sur les pratiques d'excellence en matière de sécurité, consultez la page Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation) à l'adresse dell.com/regulatory_compliance.

Procédure

- 1 Faites glisser l'ensemble de repose-mains pour le placer sur l'ensemble d'écran.
- 2 Exercez une pression vers le bas sur les charnières de l'écran et assurez-vous que les trous de vis des charnières sont alignés avec ceux de l'ensemble de repose-mains.
- **3** Remettez les vis qui fixent l'ensemble de repose-mains à l'ensemble d'écran.

- 1 Réinstallez le clavier. Voir « Réinstallation du clavier » à la page 49.
- 2 Réinstallez la carte système. Voir « Réinstallation de la carte système » à la page 38.
- **3** Réinstallez la carte d'E/S. Voir « Réinstallation de la carte d'E/S » à la page 34.
- 4 Réinstallez le ventilateur. Voir « Réinstallation du ventilateur » à la page 28.
- 5 Remettez le connecteur de l'adaptateur d'alimentation en place. Voir « Réinstallation du port de l'adaptateur secteur » à la page 31.
- 6 Réinstallez le dissipateur de chaleur. Voir « Réinstallation du dissipateur de chaleur » à la page 25.
- 7 Réinstallez le disque SSD. Voir « Remise en place du disque SSD » à la page 23.
- 8 Remettez en place la carte sans fil. Voir « Réinstallation de la carte sans fil » à la page 20.
- 9 Réinstallez les haut-parleurs. Voir « Réinstallation des haut-parleurs » à la page 18.
- **10** Réinstallez la batterie. Voir « Réinstallation de la batterie » à la page 15.
- **11** Réinstallez la carte de voyants d'état de l'alimentation. Voir « Réinstallation de la carte de voyants d'état de l'alimentation » à la page 13.
- 12 Réinstallez le capot de la base. Voir « Réinstallation du capot de la base » à la page 11.

Présentation générale

Un flash (mise à jour) du BIOS peut être nécessaire en cas de disponibilité d'une nouvelle version ou après remplacement de la carte système. Pour flasher le BIOS :

Le programme de configuration du système sert à :

- Obtenir des informations sur le matériel installé sur votre ordinateur (quantité de RAM, taille du disque dur, etc.)
- Modifier les informations de configuration du système •
- Définir ou modifier une option sélectionnable par l'utilisateur (mot de passe utilisateur, • type de disque dur installé, activation ou désactivation de périphériques de base, etc.)



REMARQUE : Avant de modifier la configuration du système, notez les informations affichées sur l'écran de configuration du système afin de pouvoir vous y référer ultérieurement

Accès au programme de configuration du système

- 1 Mettez l'ordinateur sous tension (ou redémarrez-le).
- 2 Au cours de l'autotest de mise sous tension (POST), lorsque le logo DELL s'affiche, quettez l'invite F2 et appuyez immédiatement sur <F2>.
 - **REMARQUE :** l'invite F2 indigue que le clavier a été initialisé. Cette invite peut s'afficher très brièvement. Vous devez donc être attentif et vous tenir prêt à appuyer sur <F2>. Si vous appuyez sur <F2> avant d'y être invité, aucune action n'est exécutée. Si vous n'avez pas appuyé sur la touche assez vite, le logo du système d'exploitation apparaît. Attendez jusqu'à ce que le bureau Microsoft Windows s'affiche. Ensuite, éteignez votre ordinateur et réessayez.

Écrans de configuration du système

L'écran de configuration du système affiche les informations de configuration en cours ou modifiables. Les informations à l'écran s'affichent dans trois zones : Setup item (Élément de configuration), Help screen (Écran d'aide) actif et Key functions (Touches de fonction).

Setup Item (Élément de	Help Screen (Écran d'aide) : ce champ	
configuration) : ce champ se	se trouve à droite de la fenêtre de	
trouve dans la partie gauche de la	configuration du système. Il contient	
fenêtre de configuration du système.	des informations relatives à chacune	
Il s'agit d'une liste déroulante qui	des options de la liste Setup Item	
contient les fonctions qui définissent	(Élément de configuration). Il permet	
la configuration de votre ordinateur,	de visualiser des informations concernant	
y compris le matériel installé et les	l'ordinateur et de modifier les paramètres	
fonctions d'économie d'énergie et	en cours.	
de sécurité.	Utilisez les touches de direction Haut	
Utilisez les touches fléchées vers le	et Bas pour mettre une option en	
haut et vers le bas pour faire défiler	surbrillance. Appuyez sur <entrée> pour</entrée>	
cette liste. Lorsqu'une option est en	activer la sélection et revenir à Setup	
fonctions d'économie d'énergie et	en cours.	
de sécurité.	Utilisez les touches de direction Haut	
de sécurité.	Utilisez les touches de direction Haut	
Utilisez les touches fléchées vers le	et Bas pour mettre une option en	
haut et vers le bas pour faire défiler	surbrillance. Appuyez sur <entrée> pour</entrée>	
cette liste. Lorsqu'une option est en	activer la sélection et revenir à Setup	
(Écran d'aide) affiche des informations	REMARQUE : les paramètres disponibles	
supplémentaires sur cette option,	dans Setup Item (Élément de configuration)	
ainsi que les paramètres disponibles.	ne sont pas tous modifiables.	
Key Functions (Touches de fonction) : ce champ se trouve sous le champ Help Screen (Écran d'aide). Il répertorie les touches disponibles et leur		

fonction dans le champ actif de configuration du système. Options du programme de configuration du système

REMARQUE : Selon l'ordinateur et les périphériques installés, les éléments qui apparaissent dans cette section peuvent être différents.

Main (Groupe principal)	
System Time (hh:mm:ss)	Affiche l'heure actuelle.
System Date (mm:dd:yy)	Affiche la date actuelle.
BIOS Version	Affiche le numéro de version du BIOS.
Product Name	Affiche le nom du produit.
Service Tag	Affiche le numéro de service de l'ordinateur.
Asset Tag	Affiche le numéro d'inventaire de l'ordinateur.
СРИ Туре	Affiche le type de processeur.
CPU Speed	Affiche la vitesse du processeur.
CPU ID	Affiche le code d'identification du processeur.

Main (Groupe principal) (Suite)

CPU Cache (Cache du processeu	r)
L1 Cache	Affiche la taille de la mémoire cache L1 du processeur.
L2 Cache	Affiche la taille de la mémoire cache L2 du processeur.
L3 Cache	Affiche la taille de la mémoire cache L3 du processeur.
Integrated Graphics	Affiche la carte graphique intégrée.
Discrete Graphics 1	Affiche la première carte graphique dédiée installée sur votre ordinateur.
Discrete Graphics 2	Affiche la seconde carte graphique dédiée installée sur votre ordinateur.
Fixed HDD	Affiche le type de disque dur installé.
SATA ODD	Affiche le type de lecteur de disque optique installé.
Second HDD	Affiche le type de disque dur secondaire installé.
eSATA Device	Affiche le type de périphérique eSATA installé.
mSATA Device	Affiche le type de périphérique mSATA installé.
AC Adapter Type	Affiche le type d'adaptateur secteur connecté à votre ordinateur.
System Memory	Affiche la mémoire système.
Extended Memory	Affiche la mémoire étendue.
Memory Speed	Affiche la vitesse de la mémoire.
Keyboard Type	Affiche le type de clavier.

Advanced (Avancés)	
Intel(R)Speedstep(TM)	Lorsque ce mode est activé, la vitesse d'horloge du processeur et la tension nominale sont réglées de manière dynamique en fonction de la charge du processeur.
Virtualization	Lorsque ce mode est activé, un moniteur de machine virtuelle (VMM, Virtual Machine Monitor) peut accéder à l'ordinateur.

Advanced (Avancés) (Suite) Lorsque ce mode est activé, il définit comment USB Emulation le BIOS contrôle les périphériques USB. USB Powershare Lorsque ce mode est activé, les périphériques externes peuvent être chargés même lorsque l'ordinateur est éteint. USB Wake Support Lorsque ce mode est activé, les périphériques USB peuvent être configurés pour sortir l'ordinateur du mode veille SATA Operation Lorsque ce mode est activé, il configure le mode de fonctionnement du contrôleur SATA intéaré. Lorsque ce mode est activé, le BIOS affiche Adapter Warnings un message d'avertissement si l'adaptateur d'alimentation utilisé n'est pas compatible. Lorsque ce mode est activé, vous pouvez Function Key Behavior utiliser les touches multimédia directement sans combinaison de touche de fonction. Affiche l'état de fonctionnement de la Battery Health batterie de votre ordinateur. Intel (R) Smart Connect Lorsque ce mode est activé, il permet à votre ordinateur de rechercher les mises Technology à jour, même en mode Veille. Intel (R) Rapid Start Si elle est activée, vous pouvez améliorer la l'autonomie de la batterie en mettant Technology automatiquement votre ordinateur dans un état de faible consommation d'énergie pendant la veille après une période de temps spécifiée par l'utilisateur. Miscellaneous Devices (Autres périphériques) External USB Ports Permet d'activer et de désactiver les ports USB externes. eSATA Ports Permet d'activer et de désactiver les ports eSATA. Permet d'activer ou de désactiver le port USB Debug USB 3.0 pour débogage de Windows.

Wireless (Sans fil)	
Bluetooth	Permet d'activer ou de désactiver le périphérique Bluetooth interne.
Wireless Network	Permet d'activer ou de désactiver le périphérique sans fil interne.
WWAN	Permet d'activer ou de désactiver le WWAN.
DMC	Permet d'activer ou de désactiver le périphérique DMC interne.

Security (Sécurité)			
Set Service Tag	Permet de saisir le numéro de service de l'ordinateur.		
Admin Password is:	Affiche le mot de passe de l'administrateur.		
System Password is:	Affiche le mot de passe système.		
HDD Password State	Affiche l'état du mot de passe du disque dur.		
Set Admin Password	Permet de définir le mot de passe de l'administrateur.		
Set System Password	Permet de définir le mot de passe système.		
Set HDD Password	Permet de définir le mot de passe du disque dur.		
Password Change:	Indique si vous avez accès à la modification des mots de passe.		
Computrace:	Permet de suivre votre ordinateur en cas de perte ou de vol.		

Boot (Démarrage)

Boot Priority Order (Ordre d'a	amorçage)
Legacy Boot: (Amorçage hérité	:)
Hard Drive	Permet d'amorcer le système à partir du disque dur principal.
USB Storage Device	Permet d'amorcer le système à partir d'un dispositif de stockage USB.
Removable Drive	Permet d'amorcer le système à l'aide d'un lecteur (externe) amovible.

Boot (Démarrage) (Suite)	
CD/DVD/CD-RW Drive	Permet d'amorcer le système à partir du lecteur optique.
Network	Permet de démarrer le système à partir du réseau.
UEFI Boot: (Amorçage UEFI :)	
Windows Boot Manager	Permet de démarrer à partir du système d'exploitation.
Network Boot	Permet de démarrer le système à partir du réseau.
USB	Permet de démarrer le système à partir d'un périphérique USB.
Secure Boot	Permet d'activer ou de désactiver l'amorçage sécurisé.
Load Legacy Option Rom	Permet d'activer ou de désactiver l'option de chargement des ROM en option héritée.
Boot List Option	Permet de définir l'ordre de la séquence d'amorçage : UEFI ou Legacy.

Exit (Sortie)	
Exit Saving Changes	Permet d'enregistrer les modifications et de quitter le BIOS.
Exit discarding Changes	Permet d'ignorer les modifications et de quitter le BIOS.
Load Setup Defaults	Permet de charger les paramètres par défaut du BIOS.
Discard Changes	Ignore les modifications apportées au BIOS.
Save Changes	Enregistre les modifications apportées au BIOS.

Séquence d'amorçage

Cette fonction permet de modifier la séquence de démarrage des périphériques.

Boot Options (Options d'amorçage)

• Removable Drive (Lecteur amovible) : l'ordinateur essaie de démarrer à partir du lecteur amovible. Si aucun système d'exploitation n'est installé sur le disque dur, l'ordinateur génère un message d'erreur.

- Hard Drive (Disgue dur) : l'ordinateur essaie de démarrer à partir du disgue dur • principal. Si aucun système d'exploitation n'est installé sur le disque dur, l'ordinateur génère un message d'erreur.
- USB Storage Device (Périphérique de stockage USB) : Insérez le périphérique • mémoire dans un port USB et redémarrez l'ordinateur. Lorsque le message F12 Boot Options (F12 Options d'amorçage) s'affiche en bas à droite de l'écran, appuvez sur <F12>. Le BIOS détecte le périphérique et ajoute l'option Flash USB au menu d'amorcage.



REMARQUE : Pour démarrer sur un périphérique USB, celui-ci doit être amorçable. Pour vérifier que tel est bien le cas, consultez la documentation du périphérique.

CD/DVD/CD-RW : l'ordinateur tente de démarrer à partir du lecteur optique. Si aucun disque ne se trouve dans le lecteur ou si le disque n'est pas amorçable, l'ordinateur génère un message d'erreur.

Modification de la séguence d'amorcage pour le démarrage en cours

Vous pouvez utiliser cette fonction pour modifier la séguence d'amorçage actuelle, afin de démarrer à partir du lecteur optique et exécuter Dell Diagnostics sur le disque contenant les pilotes et utilitaires, par exemple. La précédente séguence d'amorcage sera rétablie au prochain démarrage.

- 1 Si vous démarrez à partir d'un périphérique USB, connectez-le à un port USB.
- 2 Mettez l'ordinateur sous tension (ou redémarrez-le).
- 3 Lorsque le message F12 Boot Options (F12 Options d'amorçage) s'affiche en bas à droite de l'écran, appuyez sur <F12>.



REMARQUE : Si vous n'avez pas appuyé sur la touche assez vite, le logo du système d'exploitation apparaît. Attendez jusqu'à ce que le bureau Microsoft Windows s'affiche. Éteignez ensuite l'ordinateur puis réessayez.

Le menu Boot Priority Order (Ordre d'amorcage) s'affiche, répertoriant tous les périphériques d'amorcage disponibles.

Dans le menu Boot Priority Order (Ordre d'amorçage), choisissez le périphérique 4 depuis lequel vous souhaitez démarrer.

Par exemple, si vous démarrez l'ordinateur à partir d'une clé USB, sélectionnez USB Storage Device (Dispositif de stockage USB) et appuyez sur < Entrée>.

Modification de la séguence d'amorcage pour tous les prochains redémarrages

- 1 Ouvrez le programme de configuration du système. Voir « Accès au programme de configuration du système » à la page 53.
- 2 Utilisez les touches fléchées pour mettre en surbrillance l'option de menu Boot (Amorcage), puis appuyez sur <Entrée> pour accéder au menu.



REMARQUE : Notez la séguence d'amorçage utilisée au cas où vous auriez besoin de la restaurer.

- 3 Appuyez sur les touches fléchées vers le haut et vers le bas pour faire défiler la liste de périphériques.
- 4 Appuyez sur les touches Plus (+) ou Moins (-) pour modifier la priorité d'amorcage des périphériques.

Flashage du BIOS

Un flash (mise à jour) du BIOS peut être nécessaire en cas de disponibilité d'une nouvelle version ou après remplacement de la carte système. Pour flasher le BIOS :

- 1 Allumez l'ordinateur.
- 2 Allez sur le site dell.com/support.
- 3 Si vous disposez du numéro de service de votre ordinateur, entrez ce numéro et cliquez sur **Submit** (Envoyer).

Si vous ne disposez pas du numéro de service de votre ordinateur, cliquez sur **Detect Service Tag** (Détecter le numéro de service) pour permettre la détection automatique du numéro de service de votre ordinateur.



REMARQUE : S'il s'avère impossible de détecter automatiquement le numéro de service, sélectionnez votre produit dans les catégories de produits.

- 4 Cliquez sur Drivers & Downloads (Pilotes et téléchargements).
- 5 Dans la liste déroulante **Operating System** (Système d'exploitation), sélectionnez le système d'exploitation installé sur votre ordinateur.
- 6 Cliquez sur BIOS.
- 7 Cliquez sur **Download File** (Télécharger le fichier) pour télécharger la dernière version du BIOS de votre ordinateur.
- 8 Enregistrez le fichier et, lorsque le téléchargement est terminé, allez dans le dossier où vous avez enregistré le fichier de mise à jour du BIOS.
- 9 Cliquez deux fois sur ce fichier et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent.