Guía del usuario de Dell™ Personal All-In-One Printer A960

Haga clic en los vínculos que aparecen a la izquierda para obtener información sobre las características y el funcionamiento de la impresora. Para obtener información acerca de la documentación que acompaña a la impresora, consulte la sección <u>Búsqueda de información</u>.

Para solicitar tinta o consumibles de Dell, haga lo siguiente:

1. Haga doble clic en el icono que aparece en el escritorio.



2. Visite la página web sobre pedidos de cartuchos o solicite consumibles de la impresora Dell por teléfono.

Para optimizar el servicio, tenga a mano la etiqueta de servicio de la impresora Dell.

Si precisa ayuda para localizar el número de la etiqueta de servicio, consulte la sección <u>Código de</u> <u>servicio rápido</u>.

Notas, avisos y precauciones

NOTA: Una NOTA contiene información importante que le ayudará a realizar un mejor uso de la impresora.



PRECAUCIÓN: Cada PRECAUCIÓN indica que se pueden producir daños materiales o personales o que puede existir peligro de muerte.

La información contenida en el presente documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso. © 2003 Dell Inc. Reservados todos los derechos.

Queda estrictamente prohibido todo tipo de reproducción sin el permiso por escrito de Dell Inc.

Marcas comerciales que se incluyen en el texto: *Dell* y el logotipo *DELL* son marcas comerciales de Dell Inc.; *Microsoft* y *Windows* son marcas registradas de Microsoft Corporation.

Este documento puede contener otros nombres o marcas comerciales para hacer mención a empresas propietarias de sus correspondientes productos. Dell Inc. renuncia a cualquier derecho de propiedad de los nombres y marcas comerciales que no sean los de sus propios productos.

UNITED STATES GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS

Septiembre de 2003 SRV G3738 Rev. A00

This software and documentation are provided with RESTRICTED RIGHTS. Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in subparagraph ©(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.227-7013 and in applicable FAR provisions: Dell Inc., One Dell Way, Round Rock, Texas, 78682, USA.

Búsqueda de información

Consulte:	Para:
Diagrama de instalación	Este documento contiene información completa acerca de la instalación.
CD de	El CD de controladores y utilidades contiene los controladores para la impresora AIO.
utilidades	Puede que ya se hayan instalado la documentación y los controladores de la impresora en el ordenador si se han adquirido al mismo tiempo en Dell. Puede utilizar el CD para desinstalar y volver a instalar los controladores o para acceder a la documentación.
O	Puede que el CD incluya archivos Léame, con información actualizada sobre modificaciones técnicas de la impresora o material técnico de referencia avanzada para técnicos o usuarios experimentados.
Manual del propietario	Este documento contiene información acerca de lo siguiente:
	 Utilización básica Escaneo, impresión, copia y envío de faxes
\sim	Proyectos creativosRealización de pedidos de cartuchos de tinta
	 Solución de problemas de instalación Solución de problemas generales
Código de servicio	Código de servicio rápido.
rápido	Esta etiqueta se encuentra en la impresora.
~	

- China	
Página web del Servicio de atención al cliente de Dell	 La página web del Servicio de atención al cliente de Dell pone a su disposición diferentes herramientas en línea, entre las que se encuentran las siguientes: Soluciones: sugerencias y consejos para la solución de problemas, artículos de técnicos especializados y cursos de formación en línea. Actualizaciones: información sobre actualizaciones para componentes, como la memoria. Atención al cliente: información de contacto, estado del pedido, garantía y reparaciones.
	 Descargas: controladores. Referencia: documentación de la impresora y especificaciones sobre productos. Puede acceder al Servicio de atención al cliente de Dell en la página web support.dell.com. Seleccione su país en la página BIENVENIDO AL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE DE DELL y rellene los datos necesarios para acceder a las herramientas y la información de ayuda.

Puesta en marcha

- Descripción de los componentes de la impresora
- Instalación de la impresora
- Instalación del panel del operador
- Uso del panel del operador
- Descripción del sensor automático de tipo de papel
- Carga del papel

Descripción de los componentes de la impresora



#	Utilice:	Para:
1	Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder)	Escanear, copiar o enviar por fax documentos de varias páginas o documentos de tamaño legal.
2	Bandeja de papel	Cargar papel en la impresora.
3	Bandeja de entrada del alimentador automático de documentos	Cargar documentos originales en la impresora. Opción recomendada para escanear, copiar o enviar por fax documentos de varias páginas.
4	Bandeja de salida del alimentador automático de documentos	Recoger los documentos originales después de que hayan pasado por el alimentador automático de documentos.
5	Cubierta superior	 Acceder al cristal del escáner: Levante la cubierta superior para colocar o extraer elementos del cristal del escáner. Se recomienda utilizar el cristal del escáner para documentos originales de gran gramaje, delicados o con un tamaño poco habitual que no pueden introducirse en el alimentador automático de documentos.
6	Bandeja de salida del papel	Apilar el papel a medida que sale de la impresora.
7	Pantalla	Comprobar el estado de la impresora o visualizar mensajes, menús o valores.
8	Panel del operador	Manejar la impresora (esté o no conectada a un ordenador). Para obtener más información, consulte <u>Uso del panel del operador</u> .



#	Utilice:	Para:
1	Impresora (unidad de escáner)	 Instalar o cambiar los cartuchos de impresión. Bloquear o desbloquear el escáner.
2	Bloqueo del escáner	 Bloquear o desbloquear el escáner. <i>Empuje hacia delante</i> el bloqueo del escáner para <i>desbloquearlo.</i> <i>Tire hacia usted</i> del bloqueo del escáner para <i>bloquearlo.</i> NOTA: Bloquee el escáner si se dispone a desplazar la impresora. Desbloquéelo antes de utilizarlo.
3	Soporte del escáner	Mantener abierta la impresora (unidad de escáner) mientras se cambian los cartuchos de tinta o para modificar el estado del bloqueo del escáner. NOTA: Para cerrar la impresora (unidad de escáner) con el fin de que funcione correctamente: levante ligeramente la unidad de escáner (impresora), empuje el soporte del escáner hacia la derecha y, a continuación, baje la impresora (unidad de escáner) hasta que se encuentre apoyada en el cuerpo principal de la impresora.
4	Código de servicio rápido	 Identificar la impresora cuando emplee support.dell.com o se ponga en contacto con el servicio de asistencia técnica. Introducir el código de servicio rápido para dirigir la llamada cuando trata de ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica. El código de servicio rápido no se encuentra disponible en todos los países.



#	Utilice:	Para:
1	Conector de la fuente de alimentación	Proporcionar alimentación a la impresora.
2	Conector mural	Conectar la impresora a una línea de teléfono activa para enviar y recibir faxes. La impresora debe estar conectada a esta línea de teléfono para recibir las llamadas de fax entrantes. NOTA: <i>No</i> conecte dispositivos adicionales al conector mural; <i>tampoco</i> conecte a la impresora un cable módem, DSL (línea digital de abonado) ni RDSI (Red digital de servicios integrados).
3	Conector de teléfono, contestador automático y módem de datos/fax	Para conectar a la impresora dispositivos adicionales, como módem de datos/fax, teléfono o contestador automático, desconéctela primero. NOTA: No conecte dispositivos adicionales al conector mural; tampoco conecte a la impresora un cable módem, DSL (línea digital de abonado) ni RDSI (Red digital de servicios integrados).
4	Conector de cable USB	Conectar la impresora a un ordenador.

Instalación de la impresora

NOTA: La Dell Personal All-In-One Printer A960 es compatible con los sistemas operativos Windows XP y Windows 2000.

Siga las instrucciones que se incluyen en el *Diagrama de instalación* de la impresora para instalar el hardware y el software. Para obtener información acerca de la solución de problemas de instalación, consulte <u>Problemas de instalación</u>.

Puede emplear el dispositivo Dell[™] AIO Printer A960 para llevar a cabo una amplia variedad de tareas. Tenga en cuenta los siguientes aspectos importantes:

- Si la impresora está conectada a un ordenador, puede utilizar tanto el panel del operador como el software de la impresora para crear proyectos.
- Es necesario que la impresora esté conectada a un ordenador para escanear.
- También es necesario conectarla a un ordenador para imprimir.
- En cambio, *no* es necesario conectarla a un ordenador para realizar fotocopias.
- Tampoco es necesario conectarla a un ordenador para enviar faxes.

NOTA: La impresora debe estar conectada a una línea telefónica para enviar faxes (esté o no conectada a un ordenador).

Instalación del panel del operador

Las siguientes instrucciones se aplican únicamente en el caso de que la impresora incluya un panel del operador en otro idioma.

1. Retire el panel del operador (si se encuentra uno instalado).



- 2. Seleccione el panel del operador correspondiente al idioma que desee.
- 3. Coloque las presillas en la impresora y presione hacia abajo.



Uso del panel del operador

Los botones del panel del operador permiten escanear, copiar, enviar faxes y personalizar los documentos. Si se ilumina el botón de encendido esto indica que la impresora se encuentra encendida. Puede seleccionar un modo en el área de modo, seleccionar o modificar los valores con la ayuda de diversos botones e iniciar un proceso de escaneo, copia o envío de faxes desde el área de inicio situada en el extremo derecho.



	Utilice:	Para:
1	Área de modo	Seleccionar un modo (escaneo, copia o fax).
2	Área de inicio	Iniciar un trabajo de escaneo, copia o envío de faxes en color o en blanco y negro.
3	Encendido	Encender o apagar la impresora.
4	Detener/Eliminar (Cancelar)	 Cancelar un trabajo de escaneo, impresión o copia en curso. Borrar un número de fax o finalizar una transmisión de fax, y restablecer los valores predeterminados de fax en la pantalla. Salir de un menú. Borrar los valores actuales y restablecer los valores predeterminados.
5	Copiar	Iniciar el modo de copia.
		NOTA: Este botón se ilumina cuando la impresora se encuentra en modo de copia.
6	Escanear	Iniciar el modo de escaneo (cuando la impresora se encuentre conectada a un ordenador).
		NOTA: Este botón se ilumina cuando la impresora se encuentra en modo de escaneo.
7	Fax	Iniciar el modo de fax. La impresora puede recibir faxes independientemente del modo en el que se encuentre.
		NOTA: Este botón se ilumina cuando la impresora se encuentra en modo de fax.
8	N.º de copias	Especificar un número (de 1 a 99) de fotocopias.
9	Calidad	 Seleccionar una de las calidades de copia siguientes: Rápida, Normal, Superior u Óptima. Seleccionar una resolución de fax: Estándar, Superior, Óptima o Máxima. Seleccionar una resolución de escaneo cuando la impresora se encuentre conectada a un ordenador.
10	Claro/Oscuro	Regular la claridad de una fotocopia o fax.

11	Seleccionar	Seleccionar la opción que aparece en la pantalla.
		NOTA: Si pulsa el botón Seleccionar, el botón funcionará como alimentación de papel.
12	Marcación rápida	Utilizar la función de marcación rápida cuando la impresora se encuentra en modo de fax.
		modo de copia o de escaneo, la impresora pasará automáticamente a modo de fax.
13	Un símbolo o número del teclado	• En modo de fax:
		Introducir números de fax. Conectar con un sistema de contestador automático. Seleccionar letras cuando se crea una lista de marcación rápida. Escribir números para introducir o modificar la fecha y la hora que se muestran en la pantalla de la impresora.
		En modo de copia:
		Seleccionar el número de fotocopias que se desea realizar.
14	Rellamada/Pausa	 Volver a marcar el último número introducido cuando el dispositivo se encuentra en modo de fax. Insertar una pausa de tres segundos en el número que se va a marcar. Introduzca una pausa únicamente una vez que haya comenzado a introducir el número. Pulse - para introducir una pausa antes del número marcado.
		NOTA: Si pulsa Rellamada/Pausa cuando la impresora se encuentra en modo de copia o de escaneo, cambiará automáticamente a modo de fax.
15	Color	Iniciar un trabajo de copia, escaneo o fax en color.
		NOTA: En el área de modo, asegúrese de que el modo que desea utilizar está iluminado.
16	Negro	Iniciar un trabajo de copia, escaneo o fax en blanco y negro.
		NOTA: En el área de modo, asegúrese de que el modo que desea utilizar está iluminado.
17	Pantalla	Comprobar el estado de la impresora, además de ver mensajes y menús.
18	Reducir/ampliar	Personalizar el tamaño del documento original según un porcentaje, para ajustar a página o para imprimirlo en tamaño de póster.
19	Opciones	Desplazarse por la lista de títulos de menús (consulte Menús del panel del operador).
	- •	 Reducir un número que aparezca en la pantalla. Desplazarse por una lista que aparezca en pantalla. Agregar un espacio al introducir o editar texto o números en la pantalla de cristal líquido (LCD), como información de marcación rápida o números de fax.

+	Incrementar un número que aparezca en la pantalla.Desplazarse por una lista que aparezca en pantalla.
	 Retroceder un espacio al introducir texto o números en la pantalla de cristal líquido (LCD), como información de marcación rápida o números de fax.

Menús del panel del operador

Consulte lo siguiente en la pantalla:

- Estado de la impresora
- Mensajes
- Menús

Selección de opciones de menú del modo de copia

- 1. Pulse Copiar para iniciar el modo de copia.
- 2. Pulse Opciones varias veces hasta que aparezca en la pantalla el título de menú que desea.
- 3. Pulse + o para desplazarse a través de las opciones de menú disponibles.
- 4. Pulse Seleccionar cuando aparezca en la pantalla la opción de menú que desea para guardar el valor.

Desde este submenú:	Puede:
TAMAÑO PAP BLANCO	Especificar el tamaño del papel cargado en la bandeja de papel:
	<pre>O Carta O Legal O B5 O A4 O A5 O A6 O 3x5 O 4x6 O L O 2L</pre>
	NOTA: Para el resto de tamanos especiales, consulte el Centro Todo en Uno.
TIPO PAP BLANCO	Especificar el tipo de papel cargado en la bandeja de papel: • Detección auto (opción predeterminada) • Normal • Tratado • Fotográfico

	• Transparencia
	La opción de detección automática (Detección auto) optimiza el ajuste según el tipo de papel cargado.
	NOTA: Para el resto de tipos de papel especiales, consulte el Centro Todo en Uno.
REPETIR IMAGEN	Especificar el número de fotocopias de una imagen que desea en una página:
	 1 x por página 4 x por página 9 x por página 16 x por página
COLOR	Ajustar la intensidad del color de la copia.
TAMAÑO ORIGINAL	Especificar el tamaño del documento que se encuentra sobre el cristal del escáner. La opción predeterminada es Detección auto.
	NOTA: Especifique un ajuste de tamaño original diferente a Detección auto para limitar el área del escáner al tamaño del original seleccionado.
TIPO CONTENIDO	Especificar el tipo de documento que se encuentra sobre el cristal del escáner.
INTERCALAR PÁG.	Intercalar varias fotocopias en blanco y negro.
	NOTA: Mediante el software Todo en Uno puede intercalar fotocopias en color.
TONO DE PULSACIÓN	Activar o desactivar el sonido que se emite cuando se pulsan los botones del panel del operador. Las opciones son:
	O Desactivado O Bajo (opción predeterminada) O Alto
MANTENIMIENTO	 Comprobar los niveles de tinta. Sustituir cartuchos. Alinear cartuchos. Limpiar cartuchos. Imprimir una página de prueba.
AHORRO ENERGÍA	Seleccionar el momento de inicio del proceso de ahorro de energía:
	 De inmediato Después de 10 min Después de 30 min (opción predeterminada) Después de 60 min Nunca
BORRAR VALORES	Seleccionar cuándo desea que se restablezcan los valores predeterminados del dispositivo Todo en Uno:
	O Después de dos min O Nunca
DEF.	Definir los ajustes predeterminados en:
PREDETERMINADOS	O De fábrica O Actuales
IDIOMA	Seleccionar un idioma para el texto que se muestra en la pantalla.

Selección de opciones de menú del modo de escaneo

- 1. Pulse Escanear para iniciar el modo de escaneo.
- 2. Pulse Opciones varias veces hasta que aparezca en la pantalla el título de menú que desea.
- 3. Pulse + o para desplazarse a través de las opciones de menú disponibles.
- 4. Pulse Seleccionar cuando aparezca en la pantalla la opción de menú que desea para guardar el valor.

Desde este submenú:	Puede:
TAMAÑO ORIGINAL	Especificar el tamaño del documento que se encuentra sobre el área de cristal del escáner.
	NOTA: Mantenga la opción Detección auto (predeterminada) a menos que el tamaño del documento impreso no sea satisfactorio.
AHORRO ENERGÍA	Seleccionar el momento de inicio del proceso de ahorro de energía:
	 De inmediato Después de 10 min Después de 30 min (opción predeterminada) Después de 60 min Nunca
BORRAR VALORES	 Seleccionar cuándo desea que se restablezcan los valores predeterminados del dispositivo Todo en Uno: Después de dos min Nunca
DEF. PREDETERMINADOS	Definir los ajustes predeterminados en: • De fábrica • Actuales
IDIOMA	Seleccionar un idioma para el texto que se muestra en la pantalla.

NOTA: En la pantalla aparece un asterisco (*) al lado de la opción seleccionada en ese momento.

Selección de opciones de menú del modo de fax

- 1. Pulse Fax para iniciar el modo de fax.
- 2. Pulse Opciones varias veces hasta que aparezca en la pantalla el título de menú que desea.
- 3. Pulse + o para desplazarse a través de las opciones de menú disponibles.
- 4. Pulse Seleccionar cuando aparezca en la pantalla la opción de menú que desea para guardar el valor.

Para que la función de fax funcione correctamente:

- La impresora debe estar conectada a una línea telefónica activa.
- Si está utilizando el software de la impresora para enviar faxes, la impresora debe estar conectada a un ordenador mediante un cable USB.

NOTA: No es posible enviar faxes con cable módem, DSL (línea digital de abonado) o RDSI (Red digital de servicios integrados).

NOTA: También puede utilizar el software de la utilidad de fax (consulte Acceso a la Utilidad de configuración de fax) para definir algunos de los valores de fax de la impresora.

Desde este submenú:	Puede:
FAXES PENDIENTES	Cancelar los faxes que no se hayan enviado.
IMPRIMIR NFORMES	Imprimir:
	 o Un informe de actividad (los 40 últimos faxes enviados y recibidos) o Un registro de envío o Un registro de recepción o Una lista de ajustes (lista de ajustes como el volumen de llamada)
RESPONDER AL FAX CUANDO	Seleccionar cómo se reciben los faxes.
	Automáticamente:
	Después de 1 tono
	Después de 2 tonos
	Después de 3 tonos (opción predeterminada)
	Después de 5 tonos
	Manualmente:
	Pulse # en el teléfono externo conectado al dispositivo Todo en Uno.
	Tonos de fax detectados:
	Cuando un contestador automático se encuentra conectado al teléfono externo del dispositivo Todo en Uno.
	NOTA: Para obtener más información, consulte <u>Recepción de faxes a través del</u> contestador.
RETRASAR HASTA	Introducir una hora determinada para enviar un fax. Para obtener ayuda, consulte <u>Para retrasar el envío de un fax a grupo</u> .
	NOTA: Asegúrese de que la fecha y la hora se han definido correctamente antes de introducir una hora específica para enviar un fax.

Ð

MARCACIÓN INSTANTÁNEA	Pulse Seleccionar para utilizar la Marcación instantánea y marque el número cuando oiga el tono de llamada.	
	Para obtener más información, consulte Marcación instantánea.	
TONO DE LLAMADA	Seleccionar un tono para las llamadas entrantes:	
	O Desactivado O Bajo (opción predeterminada) O Alto	
TONO DE PULSACIÓN	Activar o desactivar el sonido que se emite cuando se pulsan los botones del panel del operador. Las opciones son:	
	O Desactivado O Bajo (opción predeterminada) O Alto	
VOLUMEN DE ALTAVOZ	Definir el volumen del altavoz del dispositivo Todo en Uno (afecta al sonido del fax del dispositivo) en:	
	O Desactivado O Bajo (opción predeterminada) O Alto	
EDITAR MARCACIÓN RÁPIDA	Realizar lo siguiente en la lista de marcación rápida:	
	o Añadir un número o Eliminar un número	
	o Modificar un número de la lista	
	VOTA: Para abtanar más información, conculto Marcación rénida	
EDITAR FECHA/HORA	Editar la fecha y la hora.	
	NOTA: Asegúrese de introducir un número en cada uno de los espacios disponibles. Por ejemplo, 01:00 para 1:00.	
PERSONALIZAR FAX	Escribir su nombre o el de su empresa y el número de fax. Esta información aparece como encabezado para que el destinatario del fax pueda identificarle a usted y a su máquina de fax.	
TAMAÑO PAP BLANCO	Seleccione:	
	O Carta O A4 O Legal	
	NOTA: Si no aparece ningún asterisco (*), es que se ha seleccionado en el menú de copia un tamaño de papel que el fax no admite.	
TIPO PAP BLANCO	Especificar el tipo de papel cargado en la bandeja de papel:	
	 Detección auto (opción predeterminada) Normal Tratado 	
	Fotográfico Turon and a size	

	La opción de detección automática (Detección auto) optimiza el ajuste según el tipo de papel cargado.	
	NOTA: Para el resto de tipos de papel especial, consulte <u>Instrucciones sobre el</u> papel de impresión para la bandeja de papel.	
REENVÍO DE FAX	 Desactivar esta función (opción predeterminada). Escribir un número al que reenviar el fax. Imprimir el fax y reenviarlo. 	
OPCIONES AVANZADAS DE FAX	Pulse Seleccionar para ver un menú de opciones avanzadas de fax. Para obtener ayuda, consulte <u>Selección de opciones avanzadas de menú del modo de fax</u> .	
MANTENIMIENTO	 Comprobar los niveles de tinta. Sustituir cartuchos. Alinear cartuchos. Limpiar cartuchos. Imprimir una página de prueba. NOTA: Algunos vínculos no funcionarán mientras se esté realizando una tarea.	
BORRAR VALORES	Seleccionar cuándo desea que se restablezcan los valores predeterminados del dispositivo Todo en Uno:	
	O Después de dos min O Nunca	
DEF. PREDETERMINADOS	Definir los ajustes predeterminados en: O De fábrica O Actuales	
Confirmación de fax	 Desactivada (de modo que no se imprima una página de estado) Imprimir siempre (para imprimir un informe de estado después de cada envío de fax que se realice, incluidos los trabajos con error). Imprimir cuando se produzca un error (para imprimir un informe de estado únicamente después de trabajos que no se hayan podido enviar). (opción predeterminada) 	
Ajustar fax a página	 Intentar ajustar (opción predeterminada) Dos páginas 	
Timbre de llamada	 Normal (opción predeterminada) Timbre distintivo 1 (doble) Timbre distintivo 2 (triple) Cualquiera NOTA: Puede seleccionar timbres distintivos, siempre que se encuentren dispensibles en su corrigio de telefonía legal.	
Idioma	aisponibles en su servició de telefonia local. Su idioma.	

Selección de opciones avanzadas de menú del modo de fax

- 1. Pulse Fax para iniciar el modo de fax.
- 2. Pulse Opciones varias veces hasta que aparezca Opciones avanzadas de fax en la pantalla.
- 3. Pulse Seleccionar.

- 4. Pulse + o para desplazarse a través de las opciones disponibles.
- 5. Pulse Seleccionar cuando aparezca en la pantalla la opción de menú que desea para guardar el valor.

Desde esta opción avanzada de fax:	Puede seleccionar:	
Intentos de rellamada	El número de veces que desea que la máquina intente enviar de nuevo un fax en caso de que se produzca error:	
	 0 veces 1 vez 2 veces (opción predeterminada) 3 veces 4 veces 5 veces 	
Intervalo de rellamada	El intervalo de tiempo que la máquina espera antes de intentar enviar de nuevo un fax:	
	 1 min 2 min 3 min (opción predeterminada) 4 min 5 min 6 min 7 min 8 min 	
Informe de actividad	 A petición (se debe solicitar si desea imprimir el informe). (opción predeterminada) Después de 40 faxes (genera de forma automática un informe después de la impresión de 40 faxes). 	
Pie de página de fax	 Activado (si desea que la máquina inserte la fecha, la hora y el número de página en la parte inferior de cada fax entrante). (opción predeterminada) Desactivado 	
Método de marcación	 Marcación por tonos (opción predeterminada) Por pulsos Tras un PBX (Detección del tono de llamada desactivada): enviar un fax sin esperar al tono de llamada 	
Prefijo de marcación	 Ninguno (opción predeterminada) Crear : puede crear un prefijo de hasta 8 caracteres para añadirlo al inicio de cada número marcado. 	
Escanear antes de marcar	 No (opción predeterminada) Sí : sólo funciona con faxes en blanco y negro de calidad estándar y superior o faxes a color de dos páginas estándar. 	
Velocidad máxima de envío	Velocidad de bps: • 2400 • 4800	

	 7200 9600 12000 14400 16800 19200 21600 24000 26400 28800 31200 33600
Corrección de errores	 Activada (opción predeterminada) Desactivada NOTA: Por lo general, la corrección de errores debería estar activada. Sin embargo, si experimenta algún problema al enviar faxes al extranjero, por
Código de país	<pre>ejemplo, desactive la corrección de errores. Argentina Australia Austria Bélgica Brasil Bulgaria Canadá Chile Colombia Croacia República Checa Dinamarca Egipto Estonia Ecuador Finlandia Francia Alemania Grecia Guam Hong Kong Hungría India Irrlanda Israel Italia Japón Letonia Lituania Luxemburgo Malasia</pre>
	 México Países Bajos Nueva Zelanda Noruega

• República Popular China
• Perú
• Filipinas
• Polonia
• Portugal
• Puerto Rico
• Rumania
• Rusia
• Arabia Saudí
• Singapur
• Eslovenia
• Sudáfrica
• España
• Suecia
• Suiza
• Taiwán
• Tailandia
• Turquía
• EAU
• Reino Unido
• EE.UU.
• Venezuela
• Islas Vírgenes

NOTA: En la pantalla aparece un asterisco (*) al lado de la opción seleccionada en ese momento.

Descripción del sensor automático de tipo de papel

La impresora dispone de un sensor automático de tipo de papel que detecta los siguientes tipos de papel:

- Papel normal
- Papel tratado
- Papel brillante/fotográfico
- Transparencias

Si carga cualquiera de estos tipos de papel, la impresora detecta el tipo de papel y ajusta automáticamente los valores de tipo de papel.



NOTA: La impresora no detecta el tamaño del papel.

Para seleccionar el tamaño del papel sobre el que desea imprimir:

- 1. Con el documento abierto, haga clic en Archivo \rightarrow I mprimir.
- 2. En el cuadro de diálogo Imprimir, haga clic en Preferencias o Propiedades (dependiendo del programa o sistema operativo).

Aparecerá la pantalla Propiedades de impresión.

- 3. En la ficha Configuración de papel, seleccione el tamaño de papel que está utilizando.
- 4. Haga clic en Aceptar.

El sensor automático de tipo de papel permanece activo a menos que lo desactive. Si desea desactivarlo, haga lo siguiente:

- 1. Con el documento abierto, haga clic en Archivo \rightarrow Imprimir.
- 2. En el cuadro de diálogo Imprimir, haga clic en Preferencias o Propiedades (dependiendo del programa o sistema operativo).

Aparecerá la pantalla Propiedades de impresión.

- 3. Haga clic en Opciones.
- 4. Haga clic en Opciones del Sensor de tipo de papel.
- 5. Haga clic en Permitir que el sensor seleccione el tipo de papel (opción predeterminada) para borrar el ajuste.
- 6. Haga clic en Aceptar.

Si desea desactivarlo de forma permanente, haga lo siguiente:

- Haga clic en Inicio → Panel de control → Impresoras y otro hardware → Impresoras y faxes (Windows XP).
 Haga clic en Inicio→ Configuración → Impresoras y faxes o Impresoras (Windows 2000).
- 2. Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono de la impresora.
- 3. Haga clic en Preferencias de impresión o Propiedades.
- 4. Haga clic en Opciones o en Valores de impresora y, a continuación, haga clic en Opciones del Sensor de tipo de papel.
- 5. Haga clic en la casilla para desactivar el ajuste.
- 6. Haga clic en Aceptar.
- 7. Haga clic en Aceptar.



Las funciones básicas de la impresora son las relacionadas con la copia, escaneo, impresión y envío/recepción de faxes. En primer lugar, le mostraremos cómo introducir el papel en la impresora a través de las instrucciones siguientes. Continúe con la sección <u>Uso de la impresora</u> para conocer cómo imprimir, copiar, escanear y enviar faxes.

Carga del papel

1. Coloque el papel contra el lado de la guía situada en el lado derecho de la bandeja de papel.



- 2. Empuje y deslice la guía del papel izquierda hacia el extremo izquierdo de las hojas.
- NOTA: No fuerce el papel al introducirlo en la impresora. El papel debe estar muy pegado a la superficie de la bandeja de papel y el extremo derecho debe estar alineado en la parte derecha de la guía del papel.

Instrucciones sobre el papel de impresión para la bandeja de papel

Cargue un máximo de:	Asegúrese de que:
100 hojas de papel normal	 El papel está cargado verticalmente contra el lado derecho de la bandeja de papel. La guía del papel está colocada contra el lado izquierdo del papel. NOTA: Introduzca al revés el papel con membrete en la impresora con el membrete orientado hacia arriba.
10 sobres	 El lado de impresión del sobre está orientado hacia arriba. Los sobres se han introducido verticalmente contra el lado derecho de la bandeja de papel.

	 La zona destinada al sello se encuentra en la esquina superior izquierda. La guía del papel se encuentra apoyada en el borde izquierdo de los sobres. Se ha seleccionado imprimir los sobres con orientación horizontal. Se ha seleccionado el tamaño del sobre adecuado. Si el tamaño del sobre que desea imprimir no se encuentra en la lista, seleccione el tamaño inmediatamente mayor y, a continuación, ajuste los márgenes derecho e izquierdo para que el texto del sobre se imprima en el lugar correcto.
	NOTA: Puede cargar un único sobre en la bandeja de papel sin retirar el papel
10 tonistos de felicitación	normal.
fichas, postales o tarjetas fotográficas	 El lado de impresión de las tarjetas esta orientado hacia amba. Las tarjetas se han introducido verticalmente en el lado derecho de la bandeja de papel. La guía del papel está apoyada en el borde izquierdo de las tarjetas.
25 hojas de papel tratado, fotográfico o brillante	 El lado brillante o tratado del papel está orientado hacia usted. La guía del papel se encuentra apoyada en el borde izquierdo del papel fotográfico.
10 transparencias	 El lado rugoso de la transparencia está orientado hacia arriba. La guía del papel está apoyada en el borde izquierdo de las transparencias.
	NOTA: Puede cargar una única transparencia en la bandeja de papel sin necesidad de retirar el papel normal.
100 hojas de papel de tamaño personalizado	 El lado de impresión del papel está orientado hacia arriba. La guía del papel está apoyada contra el borde izquierdo del papel. El tamaño del papel se ajusta a estas dimensiones:
	Ancho
	o 76 - 216 mm o 3 - 8,5 pulg.
	Largo
	o 127 - 432 mm o 5 - 17 pulg.

25 transferencias térmicas	 Sigue las instrucciones de carga que aparecen en el paquete de las transferencias térmicas. El lado no impreso de las transferencias está orientado hacia arriba. La guía del papel está apoyada en el borde izquierdo de las transferencias térmicas.
20 hojas de papel de banner	 El papel de banner está diseñado para impresoras de inyección de tinta. Se han ajustado las propiedades de la impresora.

Carga de documentos en el cristal del escáner

1. Abra la cubierta superior.



2. Coloque el elemento que desea copiar mirando hacia abajo sobre el área de cristal del escáner en la esquina superior izquierda.



3. Cierre la cubierta superior.



Empleo de la impresora

Empleo del alimentador automático de documentos

- Impresión
- Copia
- Escaneo
- Envío de faxes

Empleo del alimentador automático de documentos

Carga del documento en el alimentador automático de documentos

Se pueden cargar hasta 50 hojas de documentos originales (texto hacia arriba con la página en la parte superior) en el alimentador automático de documentos para escanearlos, copiarlos o enviarlos por fax. Se recomienda utilizar el alimentador automático de documentos para introducir documentos de varias páginas.



NOTA: La bandeja de salida de papel puede contener un máximo de 50 hojas de papel.

Instrucciones sobre el papel de impresión para el alimentador automático de documentos.

Cargue un máximo de:	Asegúrese de que:
50 hojas de papel de tamaño Carta	 El documento se ha introducido con el texto hacia arriba. La guía del papel está colocada contra el extremo del papel.
50 hojas de tamaño de papel A4	 El documento se ha introducido con el texto hacia arriba. La guía del papel está colocada contra el extremo del papel.
50 hojas de papel de tamaño Legal	 El documento se ha introducido con el texto hacia arriba. La guía del papel está colocada contra el extremo del papel.
50 hojas de papel de tamaño personalizado	 El documento se ha introducido con el texto hacia arriba. La guía del papel está colocada contra el extremo del papel. El tamaño del papel se ajusta a estas dimensiones:
	Ancho
	o 210 - 215,9 mm o 8,27 - 8,5 pulg.
	Largo
	o 279,4 - 355,6 mm o 11 - 14 pulg.
50 hojas de papel perforado con dos, tres o cuatro agujeros	 El documento se ha introducido con el texto hacia arriba. La guía del papel está colocada contra el extremo del papel. El tamaño del papel se ajusta a las dimensiones permitidas.
50 hojas de papel de copia con tres agujeros y los bordes reforzados	 El documento se ha introducido con el texto hacia arriba. La guía del papel está colocada contra el extremo del papel. El tamaño del papel se ajusta a las dimensiones permitidas.
50 hojas de formularios preimpresos y papel con membrete	 El documento se ha introducido con el texto hacia arriba. La guía del papel está colocada contra el extremo del papel. El tamaño del papel se ajusta a las dimensiones permitidas. Ha seleccionado un tipo de papel que absorbe tinta adecuadamente. El papel se seca totalmente antes de utilizar el alimentador automático de documentos. <i>Mo</i> utiliza material impreso con partículas metálicas de tinta en el alimentador automático de documentos. Evita diseños con membretes en relieve.

NOTA: *No* cargue postales, tarjetas fotográficas ni papel fotográfico en el alimentador automático de documentos.

Y

Impresión

- 1. Asegúrese de que la impresora y el ordenador están encendidos.
- 2. Cargue papel. Para obtener ayuda, consulte Carga de papel.
- 3. Con el documento abierto, haga clic en Archivo \rightarrow I mprimir.
- 4. Para cambiar los valores de la impresora, haga clic en Preferencias o Propiedades (en función del programa o del sistema operativo).
- 5. En las tres fichas de la izquierda (Calidad/copias, Configuración de papel y Presentación de impresión) de la pantalla Propiedades de impresión, confirme las opciones seleccionadas y, a continuación, haga clic en Aceptar.
- 6. Haga clic en Aceptar o Imprimir (según el programa o sistema operativo).

Impresión de fotografías

- 1. Cargue papel. Si desea obtener ayuda para cargar el papel fotográfico, consulte <u>Instrucciones sobre el</u> papel de impresión para la bandeja de papel.
- 2. Con el documento abierto, haga clic en Archivo \rightarrow I mprimir.
- 3. Haga clic en Preferencias o Propiedades.
- 4. Seleccione el tamaño de papel.
- 5. Si utiliza papel fotográfico, asegúrese de que coloca la cara brillante hacia arriba al introducir el papel en la bandeja.
- 6. Haga clic en Imprimir.
- 7. Extraiga las fotografías de la bandeja de salida de papel a medida que se imprimen para evitar que se adhieran o se manchen.
- NOTA: Antes de colocar las impresiones en un álbum de fotos no adhesivo o enmarcarlas, permita que las impresiones se sequen totalmente durante el tiempo suficiente (de 12 a 24 horas, en función de las condiciones ambientales). De esta manera, se aumentará el máximo la vida útil de las impresiones.

Impresión de copias intercaladas

Cuando la impresora está conectada al ordenador, es posible imprimir fotocopias intercaladas en blanco y negro o en color. Para imprimir fotocopias intercaladas, haga lo siguiente:

- 1. Asegúrese de que ha cargado papel en la bandeja de papel.
- Haga clic en Inicio → Todos los programas (o Programas) → Impresoras Dell → Dell AIO Printer A960 → Centro Todo en Uno Dell. La página principal del Centro Todo en Uno aparecen en la pantalla del ordenador.

- 3. Haga clic en Ver más opciones de copia.
- 4. Active la casilla de verificación Intercalar copias.
- 5. Haga clic en Copiar.

Cuando utilice la impresora sin un ordenador, puede imprimir fotocopias intercaladas en blanco y negro:

- 1. Asegúrese de que ha cargado papel en la bandeja de papel.
- 2. Pulse Copiar.
- 3. Pulse Opciones hasta que aparezca Intercalar pág.
- 4. Pulse + para desplazarse al número de páginas que desea intercalar.
- 5. Pulse Seleccionar.

Inversión del orden de impresión

- 1. Asegúrese de que ha cargado papel en la bandeja de papel.
- Haga clic en Inicio → Todos los programas (o Programas) → Impresoras Dell → Dell AIO Printer A960 → Centro Todo en Uno Dell. La Página principal del Centro Todo en Uno aparece en la pantalla del ordenador.
- 3. Haga clic en Ver más opciones de copia.
- 4. Seleccione la casilla de verificación I nvertir orden de impresión.
- 5. Haga clic en Copiar.

Impresión de dos imágenes en una página

Puede imprimir dos imágenes en una página para ahorrar papel o crear documentos interesantes:

- 1. Asegúrese de que ha cargado el papel.
- Haga clic en Inicio → Todos los programas (o Programas) → Impresoras Dell → Dell AIO Printer A960 → Centro Todo en Uno Dell. La Página principal del Centro Todo en Uno aparece en la pantalla del ordenador.
- 3. Haga clic en Visualización de imágenes guardadas.
- 4. En el menú Herramientas de productividad, haga clic en Imprimir dos imágenes diferentes en una misma página (2 en 1).
- 5. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Impresión de imágenes repetidas

Puede imprimir la misma imagen varias veces en una hoja de papel; desde dos a ocho por página:

- 1. Cargue papel de tamaño A4 o Carta en la bandeja de papel. Para obtener ayuda, consulte Carga de papel.
- Haga clic en Inicio → Todos los programas (o Programas) → Impresoras Dell → Dell AIO Printer A960 → Centro Todo en Uno Dell. La Página principal del Centro Todo en Uno aparece en la pantalla del ordenador.
- 3. En el menú Herramientas de productividad, haga clic en Repetir una imagen varias veces en una misma página.
- 4. Seleccione Ver presentación preliminar para ver la imagen escaneada.

NOTA: Si el tamaño del elemento escaneado (que se muestra en la parte inferior derecha de la ventana de presentación preliminar) aparece en color rojo, es posible que no disponga de los recursos de sistema necesarios para realizar el proceso de escaneo con la resolución o el tamaño que ha seleccionado. Para solucionar el problema, reduzca la resolución o el tamaño del área de escaneo.

- 5. Ajuste las líneas punteadas para definir la parte de la imagen que desea imprimir.
- 6. Haga clic en Valores de impresorapara seleccionar el tamaño de papel.
- 7. Haga clic en Aceptar.
- 8. Cuando haya terminado de personalizar la imagen, haga clic en Imprimir.

NOTA: Si se imprimen varias imágenes en una hoja de papel de este modo, no se puede utilizar la función Reducir/ampliar. Según del número de imágenes que desee imprimir por página, la impresora las reduce para ajustarlas a la página.

Impresión de más de una página en una hoja de papel

- 1. Asegúrese de que ha cargado papel en la bandeja de papel.
- Haga clic en Inicio → Todos los programas (o Programas) → Impresoras Dell → Dell AIO Printer A960 → Centro Todo en Uno Dell. La Página principal del Centro Todo en Uno aparece en la pantalla del ordenador.
- 3. En el área de Herramientas de productividad, haga clic en Más de una página en una hoja de papel.
- 4. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Impresión de una imagen como un póster de varias páginas

Puede imprimir un póster a partir de una imagen que desee ampliar y colocar en varias páginas.

- 1. Cargue papel de tamaño A4 o Carta. Para obtener ayuda, consulte Carga de papel.
- Coloque el documento en el cristal del escáner o dentro del alimentador automático de documentos. Si desea ayuda, consulte <u>Carga de documentos en el cristal del escáner</u> o <u>Carga del documento en el</u> <u>alimentador automático de documentos</u>.
- Haga clic en Inicio → Todos los programas (o Programas) → Impresoras Dell → Dell AIO Printer A960 → Centro Todo en Uno Dell. La Página principal del Centro Todo en Uno aparece en la pantalla del ordenador.
- 4. En el menú Herramientas de productividad, haga clic en Imprimir una imagen como un póster de varias páginas.
- 5. Seleccione Ver presentación preliminar para ver la imagen escaneada.
- NOTA: Si el tamaño del elemento escaneado (que se muestra en la parte inferior derecha de la ventana de presentación preliminar) aparece en color rojo, es posible que no disponga de los recursos de sistema necesarios para realizar el proceso de escaneo con la resolución o el tamaño que ha seleccionado. Para solucionar el problema, reduzca la resolución o el tamaño del área de escaneo.
- 6. Ajuste las líneas punteadas para definir la parte de la imagen que desea imprimir.
- 7. Haga clic en Valores de impresora para seleccionar el tamaño de papel.
- 8. Seleccione el tamaño de papel que desee y haga clic en Aceptar.
- 9. Cuando haya terminado de personalizar el documento, haga clic en Imprimir.

Impresión de banners

1. Coloque una pila de papel de banner (20 hojas como máximo) en la cubierta superior e introduzca la primera hoja.



2. Con el documento abierto, haga clic en Archivo \rightarrow I mprimir.

- 3. Haga clic en Preferencias o Propiedades.
- 4. En el menú Tareas, haga clic en Imprimir un banner.
- 5. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
- 6. Haga clic tres veces en Aceptar.

NOTA: Una vez que la impresora empiece a imprimir, espere hasta que vea salir el borde superior del banner y, a continuación, desdoble el papel hasta el suelo enfrente de la impresora.



Copia

Puede utilizar la impresora para llevar a cabo el proceso de copia mediante el panel del operador o el software de la impresora.

Copia mediante el panel del operador

- 1. Compruebe que la impresora está encendida.
- 2. Cargue papel. Para obtener ayuda, consulte Carga de papel.
- Coloque el documento en el cristal del escáner o dentro del alimentador automático de documentos. Si desea ayuda, consulte <u>Carga de documentos en el cristal del escáner</u> o <u>Carga del documento en el</u> <u>alimentador automático de documentos</u>.
- 4. En el área de modo del panel del operador, pulse Copiar para activar el modo de copia.
- 5. Si desea efectuar una o varias fotocopias, pulse los números del teclado en función de la cantidad de copias que desee lleva a cabo.
- En el área de inicio del panel del operador, pulse Color para generar una fotocopia en color de una imagen a color, o bien, pulse Negro para generar una fotocopia en blanco y negro. Copiando aparece en la pantalla.

Copia mediante el software de la impresora

- 1. Asegúrese de que la impresora y el ordenador están encendidos.
- 2. Cargue papel. Para obtener ayuda, consulte Carga de papel.
- Coloque el documento en el cristal del escáner o dentro del alimentador automático de documentos. Si desea obtener ayuda, consulte <u>Carga de documentos en el cristal del escáner</u> o <u>Carga del documento</u> <u>en el alimentador automático de documentos</u>.
- 4. Haga clic en Inicio → Todos los programas (o Programas) → Impresoras Dell → Dell AIO Printer A960 → Centro Todo en Uno Dell.
 La Página principal del Centro Todo en Uno aparece en la pantalla del ordenador.
- 5. Haga clic en Ver más opciones de copia.
- 6. Seleccione la cantidad y el color de las fotocopias.
- NOTA: En esta pantalla también se puede seleccionar el tamaño del papel o seguir personalizando la copia.
- 7. Haga clic en Copiar.

Copia de fotografías

- 1. Cargue papel. Si desea obtener ayuda para cargar el papel fotográfico, consulte <u>Instrucciones sobre el</u> papel de impresión para el alimentador automático de documentos.
- Coloque el documento en el cristal del escáner o dentro del alimentador automático de documentos. Si desea ayuda, consulte <u>Carga de documentos en el cristal del escáner</u> o <u>Carga del documento en el</u> <u>alimentador automático de documentos</u>.
- NOTA: Asegúrese de que la esquina superior izquierda de la parte frontal de la fotografía queda alineada con la flecha.
- Haga clic en Inicio → Todos los programas (o Programas) → Impresoras Dell → Dell AIO Printer A960 → Centro Todo en Uno Dell. La Página principal del Centro Todo en Uno aparece en la pantalla del ordenador.
- 4. Haga clic en Ver presentación preliminar.
- NOTA: Si el tamaño del elemento escaneado (que se muestra en la parte inferior derecha de la ventana de presentación preliminar) aparece en color rojo, es posible que no disponga de los recursos de sistema necesarios para realizar el proceso de escaneo con la resolución o el tamaño que ha seleccionado. Para solucionar el problema, reduzca la resolución o el tamaño del área de escaneo.
- 5. Ajuste las líneas punteadas para definir la parte de la imagen que desea imprimir.
- 6. En la sección Copiar, seleccione Fotografía.
- 7. Seleccione el número de copias si desea efectuar varias fotocopias.
- 8. Si desea personalizar la fotografía, haga clic en Ver más opciones de copia.

9. Cuando haya terminado de personalizar los valores, haga clic en Copiar.

Escaneo

Puede utilizar la impresora para llevar a cabo el proceso de escaneo mediante el panel del operador o el software de la impresora.

Empleo del panel del operador

- 1. Asegúrese de que el ordenador y la impresora están encendidos y de que la impresora está conectada al ordenador.
- Coloque el documento en el cristal del escáner o dentro del alimentador automático de documentos. Si desea ayuda, consulte <u>Carga de documentos en el cristal del escáner</u> o <u>Carga del documento en el</u> <u>alimentador automático de documentos</u>.
- 3. En el área de modo del panel del operador, pulse Escanear para activar el modo de escaneo en la impresora.
- 4. Pulse + para buscar en la lista los programas a los que puede enviar el elemento escaneado.
- 5. Pulse Seleccionar cuando aparezca el programa al que desea enviar el elemento escaneado.
- 6. En el área de inicio del panel del operador, pulse Negro para realizar un escaneo en blanco y negro o Color para iniciar un escaneo en color.

Empleo del software de la impresora



NOTA: Algunos programas no permiten escanear varias páginas.

- 1. Asegúrese de que el ordenador y la impresora están encendidos y de que la impresora está conectada al ordenador.
- Coloque el documento en el cristal del escáner o dentro del alimentador automático de documentos. Si desea ayuda, consulte <u>Carga de documentos en el cristal del escáner</u> o <u>Carga del documento en el</u> <u>alimentador automático de documentos</u>.
- Haga clic en Inicio → Todos los programas (o Programas) → Impresoras Dell → Dell AIO Printer A960 → Centro Todo en Uno Dell. La Página principal del Centro Todo en Uno aparece en la pantalla del ordenador.
- 4. Haga clic en Ver presentación preliminar para ver la imagen escaneada.

- NOTA: Si el tamaño del elemento escaneado (que se muestra en la parte inferior derecha de la ventana de presentación preliminar) aparece en color rojo, es posible que no disponga de los recursos de sistema necesarios para realizar el proceso de escaneo con la resolución o el tamaño que ha seleccionado. Para solucionar el problema, reduzca la resolución o el tamaño del área de escaneo.
- 5. Ajuste las líneas punteadas para definir la parte de la imagen que desea imprimir.
- 6. En el menú desplegable Enviar imagen escaneada a, seleccione el destino de escaneo.
- 7. Si desea personalizar el trabajo de escaneo, haga clic en Ver más opciones de escaneo.
- 8. Cuando haya terminado de personalizar la imagen, haga clic en Escanear.

Escaneo de fotografías

- 1. Asegúrese de que el ordenador y la impresora están encendidos y de que la impresora está conectada al ordenador.
- 2. Coloque la fotografía sobre el cristal del escáner. Para obtener ayuda, consulte <u>Empleo del alimentador</u> <u>automático de documentos</u>.
- NOTA: Asegúrese de que la esquina superior izquierda de la parte frontal de la fotografía queda alineada con la flecha.
- Haga clic en Inicio → Todos los programas (o Programas) → Impresoras Dell → Dell AIO Printer A960 → Centro Todo en Uno Dell. La Página principal del Centro Todo en Uno aparece en la pantalla del ordenador.
- 4. Haga clic en Ver presentación preliminar para ver la imagen escaneada.
- NOTA: Si el tamaño del elemento escaneado (que se muestra en la parte inferior derecha de la ventana de presentación preliminar) aparece en color rojo, es posible que no disponga de los recursos de sistema necesarios para realizar el proceso de escaneo con la resolución o el tamaño que ha seleccionado. Para solucionar el problema, reduzca la resolución o el tamaño del área de escaneo.
- 5. Ajuste las líneas punteadas para definir la parte de la imagen que desea imprimir.
- 6. En el menú desplegable Enviar imagen escaneada a, seleccione el destino de escaneo.
- 7. Si desea personalizar el trabajo de escaneo, haga clic en Ver más opciones de escaneo.
- 8. Cuando haya terminado de personalizar la imagen, haga clic en Escanear.
- 9. Una vez procesado el documento, se abrirá en el programa que desee.

Edición de imágenes escaneadas

La mayoría de los programas de edición de imágenes permiten personalizarlas.

- 1. Desde el Centro Todo en Uno Dell puede enviar imágenes escaneadas al editor de imágenes que desee.
- 2. Edite la imagen con las herramientas disponibles en dicho programa.

Según el programa, podrá hacer lo siguiente:

- Eliminar el efecto de ojos rojos.
- Recortar la imagen.
- Agregar texto a la imagen.
- Ajustar el brillo y el contraste de la imagen.

Para obtener más ayuda, consulte la documentación que acompaña al programa de edición de imágenes.

Escaneo de varias páginas o imágenes

NOTA: Esta función sólo se encuentra disponible al escanear desde el escáner de plataforma.

- 1. Coloque la primera hoja en el cristal del escáner.
- Haga clic en Inicio → Todos los programas (o Programas) → Impresoras Dell → Dell AIO Printer A960 → Centro Todo en Uno Dell. La Página principal del Centro Todo en Uno aparece en la pantalla del ordenador.
- 3. Seleccione el destino de escaneo en el cuadro desplegable.
- 4. En la sección Escanear, haga clic en Ver más opciones de escaneo
- 5. Haga clic en Visualizar opciones avazadas de escaneo. Aparecerá el cuadro de diálogo Opciones avanzadas de escaneo.
- 6. En la ficha Escanear, seleccione Escanear varios elementos antes de la salida.
- 7. Haga clic en Aceptar.
- 8. Cuando haya terminado de personalizar los valores, haga clic en Escanear.



NOTA: Se le solicitará que coloque el siguiente elemento en el área de cristal del escáner tras escanear el primer elemento.

Edición un texto que aparece en un documento escaneado utilizando la función Reconocimiento óptico de caracteres (Optical Character Recognition, OCR).
El Reconocimiento óptico de caracteres es una función de software que convierte una imagen escaneada en un texto que puede editarse mediante un programa de procesamiento de texto.

- Coloque el documento en el cristal del escáner o dentro del alimentador automático de documentos. Si desea ayuda, consulte <u>Carga de documentos en el cristal del escáner</u> o <u>Carga del documento en el</u> <u>alimentador automático de documentos</u>.
- Haga clic en Inicio → Todos los programas (o Programas) → Impresoras Dell → Dell AIO Printer A960 → Centro Todo en Uno Dell. La Página principal del Centro Todo en Uno aparece en la pantalla del ordenador.
- 3. En la sección Herramientas de productividad, haga clic en Editar el texto de un documento escaneado (OCR).
- 4. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del ordenador.
- 5. Una vez que se haya procesado el documento, se abrirá en el programa que desee.
- 6. Edite el documento.
- 7. Guarde el documento.

Salvaguarda de imágenes en el ordenador

- Haga clic en Inicio → Todos los programas (o Programas) → Impresoras Dell → Dell AIO Printer A960 → Centro Todo en Uno Dell. La Página principal del Centro Todo en Uno aparece en la pantalla del ordenador.
- 2. En la sección Herramientas de productividad, haga clic en Guardar una imagen en el ordenador.
- 3. Siga las indicaciones para guardar una imagen en el ordenador.

Envío de una imagen o documento por escaneado por correo electrónico

Si lo desea, puede enviar fotografías por correo electrónico:

- 1. Abra la cubierta superior.
- 2. Coloque la fotografía que desea escanear mirando hacia abajo sobre el área de cristal del escáner.
- 3. Cierre la cubierta superior.
- 4. Haga clic en Inicio → Todos los programas (o Programas) → Impresoras Dell → Dell AIO
 Printer A960 → Centro Todo en Uno Dell.
 La Página principal del Centro Todo en Uno aparece en la pantalla del ordenador.
- 5. Haga clic en Ver presentación preliminar.

- NOTA: Si el tamaño del elemento escaneado (que se muestra en la parte inferior derecha de la ventana de presentación preliminar) aparece en color rojo, es posible que no disponga de los recursos de sistema necesarios para realizar el proceso de escaneo con la resolución o el tamaño que ha seleccionado. Para solucionar el problema, reduzca la resolución o el tamaño del área de escaneo.
- 6. En el área Herramientas de productividad, haga clic en Enviar una imagen o documento por correo electrónico.
- 7. En el menú Tipo de imagen, seleccione Fotografía.
- 8. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para preparar el envío de la fotografía a través del correo electrónico.
- 9. Haga clic en Adjuntar.
- 10. Escriba una nota que acompañe a la fotografía adjunta y envíela.

Ampliación o reducción de imágenes o documentos

- 1. Cargue papel en la bandeja de papel. Para obtener ayuda, consulte Carga de papel.
- Coloque el documento en el cristal del escáner o dentro del alimentador automático de documentos. Si desea ayuda, consulte <u>Carga de documentos en el cristal del escáner</u> o <u>Carga del documento en el</u> <u>alimentador automático de documentos</u>.
- Haga clic en Inicio → Todos los programas (o Programas) → Impresoras Dell → Dell AIO Printer A960 → Centro Todo en Uno Dell. La Página principal del Centro Todo en Uno aparece en la pantalla del ordenador.
- 4. Haga clic en Ver presentación preliminar.
- NOTA: Si el tamaño del elemento escaneado (que se muestra en la parte inferior derecha de la ventana de presentación preliminar) aparece en color rojo, es posible que no disponga de los recursos de sistema necesarios para realizar el proceso de escaneo con la resolución o el tamaño que ha seleccionado. Para solucionar el problema, reduzca la resolución o el tamaño del área de escaneo.
- 5. En el área Herramientas de productividad, seleccione Ampliar o reducir una imagen.
- 6. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para seleccionar el tamaño de la nueva imagen.
- 7. Cuando haya terminado de personalizar la imagen, haga clic en Imprimir.

Envío de faxes

Puede enviar faxes con el panel del operador o el software de la impresora.

MOTA: Sin embargo, *no* es necesario que conecte la impresora a un ordenador para enviar faxes.

Para enviar faxes con el software de la impresora:

- El ordenador debe tener instalado y configurado el software Herramienas de fax de Dell, Classic Phone Tools o la Consola de fax de Microsoft
 - o Consulte Empleo del software Herramientas de fax de Dell para utilizar estas herramientas.
 - o Consulte Empleo de la Consola de fax (sólo Windows XP) para usar una consola de fax.
- El ordenador debe estar equipado con un módem de datos/fax.
- Una línea de teléfono activa debe estar conectada al conector de entrada de línea del módem de datos/fax del ordenador. No conecte el módem de datos/fax al conector mural de la impresora. Consulte <u>Conector mural</u> si desea más información.
- NOTA: Los módems por cable, DSL (Línea digital de abonado) y RDSI (Red Digital de Servicios Integrados) no son módems de fax y no se admiten.

Los dispositivos adicionales deben conectarse el conector de entrada de línea para que el fax funcione correctamente.

• Por su parte, la impresora debe estar conectada a un ordenador mediante un cable USB.



conector de la impresora

Empleo del software Herramientas de fax de Dell

Instalación del software Herramientas de fax de Dell

1. Haga clic en Inicio \rightarrow Todos los programas(o Programas).

Aparece una lista del software instalado.

- 2. Compruebe si existe alguan entradas relativa a Classic PhoneTools o Herramientas de fax. Si dispone de estas entradas, pase a "Configuración del software Herramientas de fax de Dell."
- 3. Haga clic en el escritorio.

Se cierra la ventana Todos los programas.

4. Introduzca el CD de controladores y utilidades de Dell Personal All-In-One Printer A960.

Aparece una ventana de instalación.

- 5. Haga clic en Cancelar.
- 6. Haga clic en Inicio \rightarrow Mi PC.
- 7. Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono de la unidad de CD.

Aparece un menú desplegable.

- 8. Haga clic en Explorar.
- 9. Haga doble clic en la carpeta Fax.
- 10. Haga doble clic en la carpeta del idioma deseado.
- 11. Haga doble clic en el icono Configurar.

Aparece el Asistente de instalación.

12. Para completar la instalación, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del ordenador.

Configuración del software Herramientas de fax de Dell

- NOTA: El servicio de fax está definido como predeterminado para contestar de manera automática a la línea de teléfono después de dos tonos si hace clic en la casilla de verificación Habilitar recepción. Cambie los valores que desee.
- 1. Haga clic en Inicio \rightarrow Todos los programas (o Programas).
- 2. Haga clic en Dell ALO Printer A960 \rightarrow Utilidad de configuración de fax o Classic PhoneTools.

Se inicia el asistente de configuración de fax.

- 3. Haga clic en Siguiente.
- 4. Lea el acuerdo de licencia y, a continuación, haga clic en Sí para continuar con el proceso.
- 5. Introduzca su nombre y el de su empresa.

- 6. Haga clic en Siguiente.
- 7. Introduzca un identificador, un número de teléfono y de fax.
- 8. Haga clic en Siguiente, haga clic en Siguiente, haga clic en Siguiente y, finalmente, haga de nuevo clic en Siguiente.
- 9. Haga clic en Finalizar.

A continuación, se inicia el software Herramientas de fax de Dell.

- 10. Seleccione el país, introduzca el prefijo y el número que debe pulsar en primer lugar antes de pasar a una línea exterior.
- 11. Haga clic en Aceptar.
- 12. Seleccione su ubicación y, a continuación, Aceptar.
- 13. Haga clic en Next, haga clic en Next, seleccione el módem y, a continuación, haga de nuevo clic en Next.
- 14. Haga clic en Siguiente, seleccione Siguiente y haga clic en Finalizar.

Empleo de la Consola de fax (sólo Windows XP)

Instalación de la Consola de fax

- 1. Haga clic en Inicio \rightarrow Panel de control.
- 2. Haga clic en Agregar o quitar programas.
- 3. Seleccione Agregar o quitar componentes de Windows.
- 4. Haga clic para seleccionar Servicios de fax.
- 5. Haga clic en Siguiente.

Si se le solicita, introduzca el CD de *Microsoft Windows XP*y, a continuación, haga clic en Aceptar. Cierre la ventana Microsoft Windows XP cuando se abra.

- 6. Haga clic en Finalizar.
- 7. Cierre la ventana Agregar o quitar programas.

Configuración de la Consola de fax

1. Haga clic en Inicio \rightarrow Todos los programas (o Programas) \rightarrow Accesorios \rightarrow Comunicaciones \rightarrow Fax \rightarrow Consola de fax.

Aparece la ventana Asistente para configuración de fax.

2. Haga clic en Siguiente.

- 3. Introduzca la información adecuada y, a continuación, haga clic en Siguiente.
- 4. Seleccione el módem de datos/fax en el menú desplegable en Seleccione el dispositivo de fax.
- 5. Seleccione o desactive la selección de las casillas de verificación Habilitar envío y Habilitar recepción según prefiera.
- 6. Haga clic en Siguiente.
- y

NOTA: Al cancelar la selección de la casilla de verificación Habilitar envío no es posible enviar faxes. Al seleccionar la casilla de verificación Habilitar recepción, es posible recibir faxes.

- 7. Introduzca la información TSID y, a continuación, haga clic en Siguiente.
- 8. Introduzca la información CSID y, a continuación, haga clic en Siguiente.
- 9. Haga clic para seleccionar I mprimir. Utilice el menú desplegable situado en la parte derecha del campo para seleccionar Dell AIO Printer A960 si desea imprimir todos los faxes que ha recibido.
- 10. Para crear una copia de archivo de cada fax, haga clic para seleccionar Almacenar una copia en una carpeta y, a continuación, utilice el botón Examinar para seleccionar la ubicación del archivo deseado.
- 11. Haga clic en Siguiente, confirme los valores y, a continuación, haga clic en Finalizar.

Acceso a la Utilidad de configuración de fax.

- Haga clic en Inicio→ Todos los programas (o Programas) → Impresoras Dell → Dell AIO Printer A960 → Utilidad de configuración de fax.
- Desde el Centro Todo en Uno Dell, haga clic en la ficha Mantenimiento/Solución de problemas y después haga clic en Mostrar la utilidad de configuración de fax.

en la recepción de la construcción	
Envio de faxes	19
Internacion personal que desea incli	
Su nombre:	<u>.</u>
Su número de tax	(j
Velocidad máxima de envío:	33600
Enviar fax con esta calidad de mpresión	Estándar
🗂 Escanear el documento completi	o antes de marcar el número
🔽 Utilizar corrección de errores	
Imprimir informe de uso de fax:	Imprimir si ocurre un em 💌
	Feature and the set

En la siguiente tabla se describe qué se puede hacer en cada una de las fichas de Utilidad de configuración de fax.

En octo ficho	Ruada realizar la signiante
En esta nona:	
Enviar	 Introducir su nombre y número de fax. Seleccionar una velocidad máxima de envío y una calidad de impresión para los faxes salientes. Elegir si desea escanear el documento completo antes de marcar el número. Escoger si desea utilizar la corrección de errores. Seleccionar cuándo desea imprimir un informe de uso de fax. Seleccionar cuándo desea imprimir un informe de uso de fax.
Recibir	 Seleccionar si desea que aparezca un pié de página (fecha, hora y número de página) en cada página. Reducir automáticamente un fax entrante para adaptarlo al tamaño de papel cargado o imprimirlo en dos hojas de papel. Indicar si desea reenviar un fax o imprimirlo y, a continuación, volver a enviarlo.
Conexión/Marcación	 Seleccionar el número de veces que desea que la máquina vuelva a marcar y el lapso de tiempo entre estos intentos, si el fax no se puede enviar en el primer intento. Elegir el formato de línea telefónica que desea utilizar (por pulsos, por tonos, mediante PBX). Introducir un prefijo de marcación. Elegir cómo desea responder (manualmente, si se detectan los tonos de fax o después de un cierto número de tonos) a las llamadas entrantes. Escoger un timbre distintivo.
Marcación rápida	Añadir, crear o editar la lista de marcación rápida.
Marcación rápida por grupos	Crear un nombre y número de grupo y añadir números de teléfono al grupo.

Envío de faxes

Puede enviar y recibir faxes en color utilizando únicamente el panel del operador. Para enviar un fax en color desde la impresora, la máquina a la que ha enviado el documento debe admitir la recepción en color.

Puede enviar faxes con el panel del operador o con el software de la impresora.

Empleo del panel del operador

Con la impresora también se pueden enviar faxes en color o en blanco y negro. Del mismo modo, puede enviar documentos de tamaño A4, Legal y Carta.

- 1. Compruebe que la impresora está encendida.
- Coloque el documento en el cristal del escáner o dentro del alimentador automático de documentos. Si desea ayuda, consulte <u>Carga de documentos en el cristal del escáner</u> o <u>Carga del documento en el</u> <u>alimentador automático de documentos</u>.
- 3. Pulse Fax.
- 4. Utilice el teclado para:

- Introducir un número de fax o
- Pulsar Marcación rápida y, a continuación,
 - o Pulsar + o para desplazarse por la lista para encontrar el número que desea o
 - o Introducir un número de dos dígitos (visible en la parte superior izquierda de la pantalla).

NOTA: Si no dispone de una lista de marcación rápida y desea crear una, consulte Marcación rápida.

Pulse Negro o Color.
 La impresora escanea el documento y lo envía en forma de fax al número introducido.

Empleo del software Herramientas de fax de Dell

- 1. Asegúrese de que la impresora y el ordenador están encendidos.
- Coloque el documento en el cristal del escáner o dentro del alimentador automático de documentos. Si desea ayuda, consulte <u>Carga de documentos en el cristal del escáner</u> o <u>Carga del documento en el</u> <u>alimentador automático de documentos</u>.
- 3. Compruebe que la impresora está conectada a un ordenador con un módem de datos /fax y que el módem, a su vez, se encuentra conectado a una línea de teléfono activa.
- 4. Haga clic en Inicio → Todos los programas (o Programas) → Impresoras Dell → Dell AIO Printer A960 → Centro Todo en Uno Dell.
- 5. Coloque el documento que desee enviar por fax *hacia abajo* debajo de la tapa de la impresora.
- 6. En Herramientas de productividad, seleccione Enviar una imagen o documento por fax.
- 7. Seleccione No en ¿Hay más de una página?
- 8. Haga clic en Siguiente.

Se escanea el documento y se inicia Herramientas de fax de Dell.

Envío de faxes de varias páginas

Puede enviar faxes de varias páginas con el panel del operador y el software de la impresora.

Empleo del panel del operador

- 1. Compruebe que la impresora está encendida y conectada a un ordenador con un módem de datos/fax y que el módem, a su vez, se encuentra conectado a una línea de teléfono activa.
- 2. Cargue el documento en el alimentador automático de documentos. Para obtener ayuda, consulte <u>Empleo del alimentador automático de documentos</u>.

- 3. Pulse Fax.
- 4. Introduzca el número de fax utilizando los números del teclado.
- 5. Pulse Color o Negro.



Empleo del software Herramientas de fax de Dell

- 1. Haga clic en Inicio \rightarrow Todos los programas (o Programas) \rightarrow Impresoras Dell \rightarrow Dell AIO Printer A960 \rightarrow Centro Todo en Uno Dell.
- 2. Haga clic en Ver más opciones de escaneo.
- 3. Haga clic en Avanzadas.
- 4. Haga clic para seleccionar Escanear varios elementos antes de la salida (sólo en escáner de plataforma).
- 5. Haga clic en Aceptar.
- 6. Seleccione Fax en el menú desplegable Enviar imagen escaneada a.
- 7. Coloque el documento que desee enviar por fax hacia abajo debajo de la tapa de la impresora.
- 8. Haga clic en Ver presentación preliminar.

Aparecerá la presentación preliminar del documento. Ajuste el documento y repita el proceso si es necesario.

NOTA: Si el tamaño del elemento escaneado (que se muestra en la parte inferior derecha de la ventana de presentación preliminar) aparece en color rojo, es posible que no disponga de los recursos de sistema necesarios para realizar el proceso de escaneo con la resolución o el tamaño que ha seleccionado. Para solucionar el problema, reduzca la resolución o el tamaño del área de escaneo.

- 9. Haga clic en Escanear.
- 10. Haga clic en Sí hasta que se hayan escaneado todas las páginas que desee enviar por fax y, a continuación, haga clic en No.
- 11. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del ordenador para enviar el fax.

Recepción de faxes

NOTA: La impresora no puede recibir faxes en formato electrónico, sino que sólo los puede enviar. Todos los faxes que lleguen se imprimirán en la impresora.

Puede recibir faxes con el panel del operador o con el software de la impresora. Podrá optar por recibir faxes de forma automática, manual o a través de un contestador.

Recepción de faxes a través de la impresora

Para obtener más información sobre la recepción de faxes a través de la impresora, consulte las siguientes secciones.

- Recepción de faxes de manera automática
- Recepción de faxes de manera manual
- Recepción de faxes a través del contestador

Recepción de faxes con la Consola de fax

- 1. Haga clic en Inicio \rightarrow Todos los programas (o Programas) \rightarrow Accesorios \rightarrow Comunicaciones \rightarrow Fax.
- Haga clic en Consola de fax.
 Ahora ya puede recibir un fax si selecciona la casilla de verificación Habilitar recepción al configurar la Consola de fax.

Recepción de faxes de manera automática

Para restablecer el modo de respuesta automática (opción predeterminada) en la impresora, siga este procedimiento:

- 1. En el panel del operador, pulse Fax.
- 2. Pulse Opciones hasta que aparezca Responder al fax cuando.
- 3. Pulse + para desplazarse por las opciones disponibles.
- 4. Seleccione Después de 1 tono, Después de 2 tonos, Después de 3 tonos 0 Después de 5 tonos y, a continuación, pulse Seleccionar.

Cuando se produce el número de tonos seleccionados por el usuario, la impresora recibe el fax automáticamente.

NOTA: Para que la impresora reciba un fax en color, el dispositivo que lo envía también debe admitir el envío de faxes en color.

Recepción de faxes de manera manual

- 1. En el panel del operador, pulse Fax.
- 2. Pulse Opciones hasta que aparezca Responder al fax cuando.
- 3. Pulse + para desplazarse por las opciones disponibles.

- 4. Pulse Seleccionar cuando aparezca Manual: Pulsar n.º en la pantalla.
- 5. Cuando reciba una llamada, descuelgue el teléfono conectado al conector externo de la impresora y espere a que se emita el tono de llamada del fax.
- 6. Puse la tecla almohadilla (#) del teléfono.
- 7. Cuelgue el teléfono.

La impresora recibirá el fax.

Recepción de faxes a través del contestador

- 1. En el panel del operador, pulse Fax.
- 2. Pulse Opciones hasta que aparezca Responder al fax cuando.
- 3. Pulse + para desplazarse por las opciones disponibles.
- 4. Cuando Tonos de fax detectados aparezca en la pantalla, pulse Seleccionar.

Cuando se detecta un tono, el contestador responde a la llamada.

- o Si se detecta un fax, la impresora recibe el fax y desconecta el contestador automático.
- o En caso contrario, el contestador se encarga de la llamada.

I mpresión de faxes mediante del software Herramientas de fax de Dell

- 1. En la pantalla principal de la aplicación Herramientas de fax, haga clic en Configurar.
- 2. Seleccione General Setup.
- 3. Seleccione la ficha Fax.
- 4. Haga clic en la casilla de verificación I mprimir faxes recibidos y seleccione Aceptar. Los faxes entrantes se enviarán automáticamente a la impresora a medida que se reciban.

NOTA: Para visualizar todos los faxes recibidos, pulse el botón Bandeja de entrada de fax. Pulse el botón Bandeja de salida de fax para visualizar las copias de los faxes enviados.

Impresión en faxes

La función Imprimir en un fax elimina la necesidad de imprimir un documento original y colocarlo en el cristal del escáner para enviar un fax convencional. Se pueden crear o recibir copias de un documento en formato electrónico en el ordenador y enviarlas por fax en blanco y negro a través del dispositivo.

NOTA: No se pueden recibir faxes en formato electrónico; únicamente pueden enviarse. Todos los faxes entrantes se imprimirán desde la impresora.

Para enviar un fax desde el programa del ordenador mediante el módem de fax de la impresora, haga lo siguiente:

- 1. Con el documento abierto, haga clic en Archivo \rightarrow I mprimir.
- 2. En la lista de impresoras, seleccione Herramientas de fax de Dell.
- 3. Haga clic en Imprimir.
- 4. Para utilizar la función Imprimir en un fax, siga las instrucciones que aparecen en el programa que se inicia.

NOTA: Todos los faxes enviados mediante la función Imprimir en un fax utilizan la resolución óptima.

Visualización de faxes enviados y recibidos

Empleo de la Consola de fax

- 1. Haga clic en l nicio \rightarrow Todos los programas (o Programas) \rightarrow Accesorios \rightarrow Comunicaciones \rightarrow Fax.
- 2. Haga clic en Consola de fax.

Los faxes recibidos pueden visualizares en Bandeja de entrada. Los faxes enviados pueden visualizares en Elementos enviados.

Visualización del estado del fax

Empleo de la Consola de fax

- 1. Haga clic en Inicio \rightarrow Todos los programas (o Programas) \rightarrow Accesorios \rightarrow Comunicaciones \rightarrow Fax \rightarrow Consola de fax.
- 2. Haga clic para ampliar la carpeta Fax en caso necesario. Aparecen las siguientes carpetas:
 - o Entrantes: faxes que se están recibiendo en ese momento.
 - o Bandeja de entrada: faxes que ya se han recibido.
 - o Bandeja de salida: faxes en espera de envío.
 - o Elementos enviados: faxes enviados correctamente.
- 3. Haga clic en la carpeta que desee.
- 4. En el panel derecho, haga clic en el fax del que desea comprobar su estado y, a continuación, haga clic

en Preferencias o Propiedades.

- 5. Haga clic en la ficha General y compruebe la línea de estado.
- 6. Haga clic en Cerrar cuando haya terminado.

Empleo de funciones especiales de fax

Existen varias funciones disponibles en la impresora Dell A960 para mejorar el rendimiento del envío de faxes.

Marcación rápida

Para que enviar faxes resulte más sencillo, se pueden introducir hasta 100 números de marcación rápida. Se pueden introducir 80 números de fax individuales y 20 grupos con 5 números de teléfono cada uno.

Empleo del panel del operador

- 1. Pulse Fax.
- 2. Pulse Marcación rápida.
- 3. Aparecerá el primer número de marcación rápida de la lista.
- 4. Busque en la lista con los botones + o o introduzca con el teclado un número de marcación rápida de dos dígitos.

Empleo del software de la impresora

- 1. Haga clic en Inicio \rightarrow Todos los programas (o Programas) \rightarrow Impresoras Dell \rightarrow Dell AIO Printer A960 \rightarrow Utilidad de configuración de fax.
- 2. Haga clic en la ficha Marcación rápida.
- 3. Siga las instrucciones que aparecen en dicha ficha para agregar un número nuevo a la lista de marcación rápida.

Empleo de la lista de marcación rápida:

- 1. Pulse Marcación rápida y, a continuación siga estas instrucciones:
 - o Utilice los botones + o para buscar el número que desea en la lista de marcación rápida y, a continuación, pulse Fax.
 - Utilice el teclado para introducir un número de dos dígitos (que se muestran en la esquina superior izquierda del visor) y, a continuación, pulse Fax.
- 2. Cuando aparezca la pantalla predeterminada, pulse Opciones.

- 3. Pulse Seleccionar.
- 4. Introduzca la hora a la que desea que se envíe el fax.
- 5. Vuelva a pulsar Seleccionar y pulse 1 si desea que sea AM o 2 si desea que sea PM. Volverá a aparecer la pantalla predeterminada.

NOTA: Podrá repetir este proceso para introducir más números a los que desea enviar un fax retrasado.

Marcación instantánea

- 1. En el panel del operador, pulse Fax.
- 2. Pulse Opciones hasta que aparezca Marcación instantánea.
- 3. Pulse Seleccionar para que la impresora salga de la opción de marcación rápida.
- 4. Introduzca el número al que desee enviar el fax.
- 5. Pulse los botones del teclado para navegar por el sistema de contestador automático.
- 6. Pulse Negro o Color cuando desee enviar el fax.

Envío a grupo

Si la impresora está conectado a un ordenador, se puede enviar un fax de hasta 20 páginas a un grupo de 5 personas simultáneamente.

Para enviar un fax a un grupo inmediatamente

- 1. Pulse Fax.
- 2. Pulse Opciones cuatro veces hasta que aparezca Retrasar hasta...
- 3. Pulse + o para que aparezca No retrasary, a continuación, pulse Seleccionar.
- 4. Introduzca un número de fax o pulse Marcación rápida para seleccionar números de la lista de marcación rápida.
- 5. Pulse Negro o Color para enviar inmediatamente el fax o pulse Seleccionar para introducir otro número de fax.
- 6. Pulse Negro o Color para enviar el fax a los dos números o pulse Seleccionar para introducir otro número de fax. Repita este procedimiento hasta que todos los números de fax se hayan introducido, hasta un máximo de 5.

Para retrasar el envío de un fax a grupo

Introducción manual de un número de fax:

- 1. En el panel del operador, pulse Fax.
- 2. Cuando aparezca la pantalla predeterminada, pulse Opciones hasta que aparezca Retrasar hasta.
- 3. Pulse + o para desplazarse hasta Hora.
- 4. Pulse Seleccionar.
- 5. Introduzca la hora a la que desea que se envíe el fax.
- 6. Pulse Seleccionar.
- 7. Si la impresora está en modo 24 horas, volverá a aparecer la pantalla predeterminada. Si la impresora está en modo 12 horas, pulse 1 si desea A.M. o 2 si desea P.M.
- 8. Introduzca el número de fax utilizando el teclado.
- Pulse Negro o Color para enviar el fax a este número o pulse Seleccionar para introducir otro número de fax. Se puede efectuar esta operación un máximo de 5 veces y el fax retrasado se enviará a todos los números introducidos.



NOTA: A la hora especificada, los números de fax se marcan y se envía el fax a todos los destinatarios. Si el fax no se envía correctamente a ninguno de los números de la lista de envío a grupo, se intentará enviar nuevamente a dichos números al final de la lista.

Descripción del software

- Descripción del software de la impresora
- Uso del Centro Todo en Uno Dell
- Uso de Propiedades de impresión
- Uso del Centro de soluciones Dell
- Uso de Dell Picture Studio

Descripción del software de la impresora

El software de la impresora incluye lo siguiente:

- Centro Todo en Uno Dell: sirve de ayuda para llevar a cabo diferentes operaciones de escaneo, copia y fax, además de para gestionar las imágenes guardadas.
- Propiedades de impresión: permiten ajustar los valores de impresión.
- Centro de soluciones Dell, que proporciona ayuda sobre mantenimiento y solución de problemas, aporta información de uso básica y explica cómo se desarrollan proyectos.
- Dell Picture Studio: sirve de ayuda para editar fotografías.
- NOTA: Es posible que su idioma no sea compatible. En este caso, utilice el software de edición de fotografías del sistema operativo Windows.
- Utilidad de configuración de fax: ayuda a establecer los valores de fax. Para obtener ayuda, consulte <u>Acceso a la Utilidad de configuración de fax</u>.

Uso del Centro Todo en Uno Dell

Puede utilizar el Centro Todo en Uno Dell para:

- Seleccionar un destino de escaneo.
- Seleccionar el color y la cantidad de fotocopias.
- Escanear, copiar, imprimir, enviar faxes y realizar tareas creativas.
- Acceder a la información sobre mantenimiento y solución de problemas.
- Mostrar una vista preliminar de las imágenes que desea imprimir.
- Gestionar fotos (copiarlas en carpetas, imprimirlas, realizar tareas creativas) mediante la ficha Visualización de imágenes guardadas.

Acceso al Centro Todo en Uno Dell

 Haga clic en Inicio → Todos los programas (o Programas) → Impresoras Dell → Dell AIO Printer A960 → Centro de Todo en Uno Dell.

* 5000
1.000
1
 -

Página principal del Centro Todo en Uno

La Página principal del Centro Todo en Uno consta de cuatro secciones principales. La siguiente tabla describe cada una de las secciones.

En esta sección:	Puede:	
Escanear	 Seleccionar un programa al que enviar la imagen escaneada. Seleccionar el tipo de imagen que se está escaneando. Seleccionar el uso final de la imagen escaneada. 	
	NOTA: Haga clic en Ver más opciones de escaneo para ver todos los valores.	
Copiar	 Seleccionar la cantidad y el color de las fotocopias. Seleccionar un valor de calidad de las fotocopias. Ajustar el tamaño del área escaneada. Regular la claridad de las fotocopias. Ampliar o reducir las fotocopias. NOTA: Haga clic en Ver más opciones de copia para ver todos los valores.	
Herramientas de productividad	 Elegir entre varias ideas creativas. Enviar una imagen o documento por fax. Ampliar o reducir una imagen. Repetir una imagen varias veces en una página. Imprimir una imagen como un póster de varias páginas. Enviar una imagen a través de correo electrónico a un amigo. Guardar una imagen en el ordenador. Editar un texto que aparece en un documento escaneado utilizando la función Reconocimiento óptico de caracteres (Optical Character Recognition). 	

	o Modificar una imagen mediante un editor de fotografías.
Sección Presentación preliminar	 Seleccionar un área de la imagen de la presentación preliminar para escanearla. Ver una imagen de lo que se va a imprimir o copiar.

NOTA: Si desea más información sobre la Página principal del Centro Todo en Uno, la página Visualización de imágenes guardadas o la página Mantenimiento/Solución de problemas, haga clic en el botón Ayuda que se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla.

Página Visualización de imágenes guardadas

La página Visualización de imágenes guardadas (a la que se accede desde la Página principal del Centro Todo en Uno) permite realizar tareas con imágenes guardadas en el ordenador. Esta página consta de las tres secciones siguientes:

En esta sección:	Puede:	
Abrir con	Seleccionar el programa al que desea enviar la imagen guardada.	
Imprimir una copia	 Elegir el número y el ajuste de color de las fotocopias. Seleccionar un valor de calidad de las fotocopias. Regular la claridad de las fotocopias. Ampliar o reducir las fotocopias. NOTA: Haga clic en Ver más opciones de copia para ver todos los valores.	
Herramientas de productividad	Elegir entre varias ideas creativas. Si desea ver una lista de las tareas creativas disponibles en la Página principal del Centro Todo en Uno, consulte <u>Herramientas</u> <u>de productividad</u> .	

Página Mantenimiento/Solución de problemas

La página Mantenimiento/Solución de problemas (a la que se accede desde la Página principal del Centro Todo en Uno) le proporciona enlaces directos al Centro de soluciones Dell. Elija uno de estos temas:

- Solución de problemas de calidad y mantenimiento
- Solución de problemas de impresión
- Estado del dispositivo y niveles de tinta
- Más consejos para imprimir e instrucciones
- Información de contacto
- Avanzadas
- Ver la versión del software y la información de copyright

Para obtener más información acerca del Centro de soluciones Dell, consulte Uso del Centro de soluciones

Uso de las Propiedades de impresión

Puede modificar los valores de la impresora desde Propiedades de impresión.

Acceso a las Propiedades de impresión

- 1. Con el documento abierto, haga clic en Archivo \rightarrow I mprimir. Aparece el cuadro de diálogo Imprimir.
- En el cuadro de diálogo Imprimir, haga clic en Preferencias o Propiedades (dependiendo del programa o sistema operativo).
 Aparece la pantalla Propiedades de impresión con el menú Tareas



Para acceder a Propiedades de impresión cuando un documento no se encuentra abierto:

- 1. Haga clic en Inicio \rightarrow Impresoras.
- 2. Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Preferencias de impresión.

Menú Tareas

El menú *Tareas* aparece cuando se abre Propiedades de impresión. Este menú contiene varios asistentes de tareas que ayudan a seleccionar los valores de impresión adecuados para cada proyecto. Cierre el menú para tener una visión completa del cuadro de diálogo Propiedades de impresión.

Fichas de Propiedades de impresión

Todos los valores de impresión se encuentran en las tres fichas principales del software Propiedades de impresión, que se describen en la tabla siguiente.

En esta ficha:	Puede modificar los siguientes valores:
Calidad/copias	Calidad/velocidad: permite seleccionar un valor de Calidad/velocidad.
	Varias copias: permite personalizar el modo de impresión de varias fotocopias de un mismo trabajo de impresión. Puede ser de forma normal o intercalada.
	Imprimir imágenes de color en blanco y negro: permite imprimir imágenes de color en blanco y negro.
Configuración de papel	Tipo: permite seleccionar el tipo de papel que desea utilizar.
	Tamaño del papel: seleccione el tamaño del papel que desea utilizar.
	Orientación: permite seleccionar cómo desea que aparezca orientado el documento en la página impresa. Puede imprimir con una orientación horizontal o vertical.
Presentación de impresión	Presentación: permite seleccionar la presentación que desea imprimir.
	Doble cara: seleccione esta opción cuando desee imprimir por ambos lados del papel.

NOTA: Para obtener información adicional sobre estos valores, haga clic con el botón derecho del ratón sobre un valor de la pantalla y, a continuación, seleccione ¿Qué es esto?.

Menú Guardar valores

En el menú Guardar valores puede asignar un nombre y guardar los valores actuales de Propiedades de impresión para utilizarlos en el futuro. Puede guardar hasta cinco configuraciones personalizadas.

Menú Opciones

El menú Opciones le permite realizar cambios en los valores de calidad, presentación y estado de la impresión. Si desea obtener más información sobre estos valores, abra el cuadro de diálogo de la ficha correspondiente desde el menú, y, a continuación, haga clic en el botón Ayuda situado en la esquina inferior derecha de la pantalla.

El menú Opciones también pone a su disposición vínculos directos con diferentes secciones del Centro de soluciones Dell, así como información sobre la versión del software.

Uso del Centro de soluciones Dell

El Centro de soluciones Dell es una guía de referencia que sirve tanto de ayuda como para comprobar en cada momento el estado de la impresora.

Acceso al Centro de soluciones Dell

Haga clic en Inicio \rightarrow Todos los programas (o Programas) \rightarrow Impresoras Dell \rightarrow Dell AIO Printer A960 \rightarrow Centro de soluciones Dell.



En la siguiente tabla se describen las fichas que contiene el Centro de soluciones Dell.

En esta ficha:	Puede:
Estado (la ficha que aparece en Inicio)	 Ver el estado de la impresora en cada momento. Ver el tipo de papel de la impresora. Ver los niveles de tinta.
Cómo	 Recibir información acerca de las funciones básicas. Recibir instrucciones de escaneo, copia, envío de faxes e impresión. Recibir información acerca de los proyectos. Realizar búsquedas en la guía electrónica. Visitar la página web para descubrir más ideas.
Solución de problemas	 Ver el estado de la impresora en cada momento. Ver los temas de Ayuda recomendados. Ver los temas más comunes de solución de problemas.

Solución de problemas	 Buscar temas de solución de problemas más específicos. Visitar la página de asistencia técnica en línea. 	
Mantenimiento	 Aprender a instalar un nuevo cartucho de tinta. Ver información sobre cómo adquirir nuevos cartuchos de tinta. Imprimir una página de prueba. Limpiar los inyectores de los cartuchos de tinta. Alinear los cartuchos de tinta. Solucionar otros problemas. Visitar la página de adquisición de consumibles en línea. NOTA: Algunos vínculos no funcionarán mientras se esté realizando una tarea.	
Información de contacto	 Acceder a información acerca de la adquisición de consumibles. Consultar información sobre cómo contactar con el Servicio de atención al cliente de Dell. Ver un listado de números de teléfono. Visitar la página web de Dell. Registrar la impresora. 	
Avanzadas	 Cambiar las opciones de apariencia del estado de la impresión. Acceder a información acerca de la versión de software. Cambiar los ajustes de impresión de red. 	

Uso de Dell Picture Studio

NOTA: Dell Picture Studio se incluye en el CD de *controladores y utilidades*.

Dell Picture Studio le permite ajustar las características de las fotografías. Así, con Dell Picture Studio, puede hacer lo siguiente:

Eliminar el efecto de ojos rojos	Girar las imágenes	Adjuntar imágenes a un mensaje de correo electrónico
Añadir texto a las imágenes	Cambiar el tamaño de las imágenes	Crear y compartir presentaciones
Añadir efectos especiales	Crear páginas web	Realizar una película a partir de una serie de imágenes

Acceso a Dell Picture Studio

 Haga clic en Inicio → Todos los programas (o Programas) → Dell Picture Studio → Dell Picture Studio Home.

NOTA: Es posible que su idioma no sea compatible. En este caso, utilice el software de edición de fotografías del sistema operativo Windows.

Conexión en red

Una red es un grupo de dispositivos conectados entre sí para compartir información. Aquí le ofrecemos una idea de lo que puede hacer si va a utilizar la impresora en red:

• Imprimir desde varios ordenadores si la impresora está conectada a un ordenador.

NOTA: Todos los ordenadores conectados en red con la impresora deben ejecutarse con Windows XP o Windows 2000.

- Copiar mediante el panel del operador.
- Utilizar la función Imprimir en un fax. Sin embargo, no se puede acceder a las funciones de la Utilidad de configuración de fax. El fax debe configurarse desde el panel del operador.

NOTA: No es posible utilizar la impresora para escanear a través de una red.

Uso compartido de impresoras

Si la impresora está conectada a un ordenador en red, puede efectuar impresiones desde distintos ordenadores.

Si utiliza Windows XP

En primer lugar, siga estas instrucciones desde su equipo.

- 1. Haga clic en Inicio \rightarrow Panel de control \rightarrow Impresoras y otro hardware \rightarrow Impresoras y faxes.
- 2. Haga clic con el botón derecho en el icono de la Dell AIO Printer A960 y, a continuación, en Compartir.
- 3. En la ficha Compartir, haga clic en Compartir esta impresora y, a continuación, escriba un nombre en el cuadro de texto Nombre del recurso compartido.
- 4. Haga clic en Controladores adicionales y seleccione los sistemas operativos de todos los ordenadores cliente de la red que accederán a ese equipo para imprimir.
- 5. Haga clic en Aceptar.

Si faltan archivos, se le solicitará que introduzca el CD del sistema operativo del servidor.

- Asegúrese de que el símbolo de la impresora en la carpeta Impresoras indica que es de uso compartido. En Windows 2000, por ejemplo, aparecerá una mano debajo del icono de la impresora.
- Examine el entorno de red. Busque el nombre de host del servidor y el nombre de impresora compartida que le asignó a la impresora.

A continuación, siga estas instrucciones desde otro ordenador:

- 1. Haga clic en Inicio \rightarrow Panel de control \rightarrow Impresoras y otro hardware \rightarrow Impresoras y faxes.
- 2. Haga clic en Agregar una impresora para abrir el Asistente para agregar impresoras.
- 3. Haga clic en Siguiente.
- 4. Haga clic en Buscar una impresora en el directorio y, a continuación, haga clic en Siguiente.
- 5. Haga clic en el botón Examinar que se encuentra a la derecha de la ubicación
- 6. Haga clic en la ubicación de la impresora y, a continuación, en Aceptar.
- 7. Haga clic en Buscar ahora.
- 8. Haga clic en la impresora a la que desea conectarse.
- 9. Haga clic en Aceptar.

Imprima una página de prueba para comprobar la instalación de la impresora.

- 1. Haga clic en Inicio \rightarrow Panel de control \rightarrow Impresoras y otro hardware \rightarrow Impresoras y faxes.
- 1. Seleccione la impresora que acaba de agregar.
- 2. Haga clic en Archivo \rightarrow Propiedades.
- 3. En la ficha General, haga clic en Imprimir una página de prueba.

Una vez impresa correctamente una página de prueba, puede dar por finalizada la instalación de la impresora.

Si utiliza Windows 2000

- 1. Haga clic en Inicio \rightarrow Configuración \rightarrow Impresoras y faxes o Impresoras.
- 2. Seleccione el icono de la impresora Dell AIO Printer A960.
- 3. Haga clic en Archivo Compartir.
- 4. Seleccione la casilla de verificación Compartida como y, a continuación, introduzca un nombre para la impresora compartida en el cuadro de texto.
- 5. Haga clic en Controladores adicionales y seleccione los sistemas operativos de todos los ordenadores cliente de la red que accederán a ese equipo para imprimir.
- 6. Haga clic en Aceptar.

Si faltan archivos, se le solicitará que introduzca el CD del sistema operativo del servidor.

• Asegúrese de que el símbolo de la impresora en la carpeta Impresoras indica que es de uso compartido. En Windows 2000, por ejemplo, aparecerá una mano debajo del icono de la impresora.

• Examine el entorno de red. Busque el nombre de host del servidor y el nombre de impresora compartida que le asignó a la impresora.

A continuación, siga estas instrucciones desde otro ordenador:

- 1. Haga clic en Inicio \rightarrow Configuración \rightarrow Impresoras y faxes o Impresoras.
- 2. Haga clic en Agregar impresora para iniciar el Asistente para agregar impresoras.
- 3. Haga clic en Servidor de impresión en red.
- 4. Seleccione la impresora de red en la lista Impresoras compartidas. Si la impresora no se encuentra en esa lista, introduzca su ruta en el cuadro de texto.

Por ejemplo:\\<nombre de host del servidor>\<nombre de la impresora compartida>

El nombre de host del servidor es el nombre del equipo servidor que lo relaciona con la red. El nombre de la impresora compartida es el nombre que se le ha asignado durante el proceso de instalación del servidor.

5. Haga clic en Aceptar.

Si se trata de una impresora nueva, puede que se requiera la instalación de un controlador de impresora. Si no estuviera disponible ningún controlador de sistema, tendría que introducir la ruta de los controladores disponibles.

6. Seleccione si desea que ésta sea la impresora predeterminada para el ordenador cliente y haga clic en Finalizar.

Imprima una página de prueba para comprobar la instalación de la impresora.

- 1. Haga clic en Inicio \rightarrow Configuración \rightarrow Impresoras y faxes o Impresoras.
- 2. Seleccione la impresora que acaba de agregar.
- 3. Haga clic en Archivo \rightarrow Propiedades.
- 4. En la ficha General, haga clic en Imprimir una página de prueba.

Una vez impresa correctamente una página de prueba, puede dar por finalizada la instalación de la impresora.

Mantenimiento de cartuchos de tinta

Sustitución de los cartuchos de tinta

Alineación de los cartuchos de tinta

Sustitución de los cartuchos de tinta



PRECAUCIÓN: Antes de llevar a cabo cualquiera de los procedimientos enumerados en esta sección, lea y siga las instrucciones de seguridad de <u>Notas, avisos y precauciones</u>.

Los cartuchos de tinta Dell sólo están disponibles a través de Dell. Puede solicitar más cartuchos de tinta a través de Internet (www.dell.com/supplies).

- 1. Asegúrese de que la impresora está encendida.
- 2. Levante la impresora (unidad de escáner) hasta que el soporte del escáner la mantenga abierta.

A menos que la impresora esté ocupada, el carro del cartucho de impresión se desplazará hasta la posición de carga.

- 3. Presione las lengüetas de las tapas de los cartuchos y levante estas últimas.
- 4. Extraiga los cartuchos usados. Guárdelos en un envase hermético o deséchelos.
- 5. Si se dispone a instalar cartuchos nuevos, retire los adhesivos y el precinto transparente de la parte inferior.



AVISO: No toque el área de contacto dorada de los cartuchos.

- Introduzca los cartuchos de impresión nuevos. Asegúrese de que el cartucho de tinta negro está correctamente colocado en el carro del cartucho izquierdo (negro) y el de color en el derecho (azul). A continuación, cierre las tapas hasta que oiga un clic.
- 7. Levante la impresora (unidad de escáner) y empuje hacia la derecha el soporte del escáner a medida que baja la impresora (unidad de escáner) hasta que se cierre.
- 8. Cargue papel en la bandeja de papel.
- 9. Utilice los botones del panel del operador para responder a las preguntas que aparecen en el visor:
 - a. Si el cartucho de color que ha instalado es nuevo (es la primera vez que se utiliza), pulse Seleccionar.

Si es antiguo (ya se ha utilizado antes), pulse + una vez y, a continuación, pulse Seleccionar.

b. Si el número de referencia que aparece es el número del cartucho que está utilizando, pulse Seleccionar.

En caso contrario, pulse + hasta que aparezca el número correcto y, a continuación, pulse Seleccionar.

c. Si el cartucho negro que ha instalado es nuevo, pulse Seleccionar.

Si es antiguo, pulse + una vez y, a continuación, Seleccionar.

El número de referencia que aparece debe coincidir con el número del cartucho que está utilizando.

- d. Pulse Seleccionar para escoger el número de referencia que aparece.
- e. Continúe con Alineación de los cartuchos de tinta para garantizar una instalación correcta.

Alineación de los cartuchos de tinta

Alinee los cartuchos de tinta para solucionar algún problema de calidad de impresión y después de instalar los cartuchos nuevos.

Uso del panel del operador

- 1. Cargue papel normal. Para obtener ayuda, consulte Carga de papel.
- 2. En el panel del operador, pulse Copiar.
- 3. Pulse Opciones hasta que aparezca Mantenimiento.
- 4. Pulse + hasta que aparezca Alinear y, a continuación, pulse Seleccionar.
 El mensaje Imprimiendo página de alineación aparece en la pantalla y se imprime dicha página.
 Una vez impresa la página de alineación, la alineación automática habrá finalizado.

Empleo del software de la impresora para alinear los cartuchos de tinta de forma automática

Al alinear automáticamente los cartuchos de tinta, se imprime una página con líneas verticales, horizontales e inclinadas.

- 1. Cargue papel. Para obtener ayuda, consulte Carga de papel.
- 2. Haga clic en Inicio \rightarrow Todos los programas (o Programas) \rightarrow Impresoras Dell \rightarrow Dell AIO Printer A960 \rightarrow Centro de soluciones Dell.
- 3. En la ficha Mantenimiento, haga clic en Alinear para eliminar bordes borrosos.
- Haga clic en Imprimir. Se imprime una página de alineación.

Empleo del software de la impresora para alinear los cartuchos de tinta de forma manual

Al alinear manualmente los cartuchos de tinta, se imprime una página con flechas seguidas de números.

- 1. Cargue papel. Para obtener ayuda, consulte Carga de papel.
- 2. Haga clic en Inicio \rightarrow Todos los programas (o Programas) \rightarrow Impresoras Dell \rightarrow Dell AIO Printer A960 \rightarrow Centro de soluciones Dell.
- 3. En la ficha Mantenimiento, haga clic en Alinear para eliminar bordes borrosos.
- 4. Haga clic en Alineación manual y, a continuación, en Imprimir. Se imprime una página de alineación.
- 5. Busque el número situado bajo la flecha más oscura en cada grupo de alineación.
- 6. Haga clic en las flechas del cuadro de diálogo Alinear cartuchos para seleccionar el número que se corresponde con la flecha que eligió en la página impresa.
- 7. Una vez que haya introducido un número para cada grupo de alineación, haga clic en Aceptar.

Solución de problemas

- Problemas de instalación
- Problemas generales
- Mensajes de error e indicadores luminosos parpadeantes
- Mejora de la calidad de impresión
- Más opciones para solucionar problemas

Problemas de instalación

Si experimenta algún problema durante la instalación de la impresora, asegúrese de lo siguiente:

- Ha desbloqueado el escáner empujando hacia abajo el cierre de bloqueo. Si desea obtener ayuda para ubicar el bloqueo del escáner, consulte la imagen de la impresora en la sección <u>Descripción de los</u> componentes de la impresora.
- Ha seleccionado el idioma y el tamaño de papel predeterminado y, a continuación, ha pulsado Seleccionar en el panel del operador.

Si ha ignorado la selección del idioma, país predeterminado, fecha, hora o número de fax durante el proceso de instalación, consulte lo siguiente:

El idioma de la pantalla no es el deseado.

El país predeterminado no está definido.

Los valores de fax no son satisfactorios.

La fecha y la hora que aparecen en la pantalla no son correctos.

- Sólo cuenta con una Dell AIO Printer A960 conectada al ordenador.
- El sistema operativo es compatible con la impresora. La Dell AIO Printer A960 admite Windows XP y Windows 2000.

Problemas generales

Trate de solucionar los problemas antes de ponerse en contacto con Dell comprobando antes los siguientes elementos.

Si la impresora *no* está conectada a un ordenador, asegúrese de lo siguiente:

- Ha leído y respetado los mensajes de texto con desplazamiento que aparecen en la pantalla.
- La fuente de alimentación está conectada a la impresora y a una toma de alimentación eléctrica.

Si la impresora sí está conectada a un ordenador, asegúrese de lo siguiente:

- El cable USB (se adquiere por separado) está correctamente conectado al ordenador y a la impresora.
- Tanto el ordenador como la impresora están encendidos.
- La Dell AIO Printer A960 está definida como impresora predeterminada.

Si la impresora presenta algún problema, asegúrese de lo siguiente:

- La impresora está encendida.
- El escáner está desbloqueado. Si desea obtener ayuda para ubicar el bloqueo del escáner, consulte la sección <u>Bloqueo del escáner</u>.
- Ha retirado los adhesivos y precintos de la parte inferior de los cartuchos de tinta. Para obtener ayuda, consulte el *Diagrama de instalación*.
- El papel se ha cargado correctamente. Para obtener ayuda, consulte Carga de papel.
- Ha instalado los dos cartuchos de tinta. La Dell AIO Printer A960 funciona únicamente si ambos cartuchos están instalados. Para obtener ayuda sobre la instalación de los cartuchos, consulte el *Diagrama de instalación*.
- Desconecte y, a continuación, vuelva a conectar los dos extremos del cable USB. Para obtener ayuda, consulte el *Diagrama de instalación*.
- Desconecte la fuente de alimentación de la toma de corriente eléctrica. Vuelva a conectar la fuente de alimentación (consulte el *Diagrama de instalación*). Encienda la impresora.
- Reinicie el ordenador. Si el problema persiste, desinstale y vuelva a instalar el software de la impresora. Para obtener ayuda, consulte <u>Desinstalación y reinstalación del software</u>.

El documento no se imprime

- Compruebe que los cartuchos están instalados correctamente.
- Utilice un cable USB que no esté dañado.
- Compruebe el estado de la impresora para asegurarse de que la impresión del documento no se ha detenido o está en pausa. Para comprobar el estado de la impresora, siga estos pasos:
 - a. Inicio → Panel de control → Impresoras y otro hardware → Impresoras y faxes (Windows XP).
 Haga clic en Inicio→ Configuración → Impresoras y faxes o Impresoras(Windows 2000).
 - b. Haga doble clic en el icono Dell AIO Printer A960.
 - c. Haga clic en Impresora y compruebe que no aparecen marcas de verificación junto a Interrumpir impresión.

- Imprima una página de prueba:
 - a. Haga clic en Inicio \rightarrow Todos los programas (o Programas) \rightarrow Impresoras Dell \rightarrow Dell AIO Printer A960 \rightarrow Centro de soluciones Dell.
 - b. Haga clic en la ficha Mantenimiento.
 - c. En la ficha Mantenimiento, haga clic en Imprimir una página de prueba.

La impresión del documento es lenta.

- Cierre los programas que no estén en uso.
- Reduzca la resolución (las resoluciones Rápida y Normal imprimen más deprisa que Superior y Óptima).
- NOTA: Es posible que las fotografías o los documentos que contengan gráficos tarden más en imprimirse que el texto normal.
 - Considere la posibilidad de comprar más memoria RAM para el ordenador.

La calidad del documento impreso es baja

El documento es demasiado claro o demasiado oscuro

Puede aclarar u oscurecer el documento mediante el panel del operador.

- 1. Pulse Copiar o Fax en el área de modo.
- 1. En el panel del operador, pulse Claro/Oscuro.
- 2. Pulse + para oscurecer el documento y para aclararlo.
- Cuando el asterisco (*) que aparece en pantalla se desplace a una posición adecuada, pulse Seleccionar.

Las líneas rectas verticales aparecen difuminadas

Para mejorar la calidad de impresión de las líneas verticales en tablas, bordes y gráficos, haga lo siguiente:

- Compruebe la alineación del cartucho. Si necesita ayuda, consulte Alineación de los cartuchos de tinta.
- Limpie los inyectores de impresión. Si necesita ayuda, consulte la sección Limpieza de los inyectores de los cartuchos de impresión.

Faltan caracteres o se obtienen caracteres inesperados

Asegúrese de que el cristal del escáner está limpio.

- 1. Humedezca un paño limpio que no suelte pelusa.
- 2. Limpie el cristal del escáner con cuidado.

NOTA: Asegúrese de que toda la tinta o el líquido corrector del documento está seco antes de colocar un documento sobre el área de cristal del escáner.

La impresión es demasiado oscura o presenta manchas de color negro

- La tinta se ha secado antes de tocar el papel.
- Seleccione el tipo y el tamaño de papel correctos en Preferencias, Propiedades o en el Centro Todo en Uno.
- Asegúrese de que el papel está recto y no presenta ninguna arruga.
- Seleccione la Calidad adecuada para el tipo de papel. Si imprime en papel para impresoras de inyección, seleccione el valor Copia rápida en la ficha Calidad/copias de Preferencias, Propiedades o del Centro Todo en Uno.
- Limpie los inyectores de impresión. Si necesita ayuda, consulte la sección Limpieza de los inyectores de los cartuchos de impresión.

Las páginas impresas presentan alternancia de bandas claras y oscuras (impresión intermitente)

Si el documento se imprime con alternancia de bandas claras y oscuras, puede que tenga que seleccionar la calidad de impresión más alta.

- 1. Con el documento abierto, haga clic en Archivo \rightarrow I mprimir.
- 2. En el cuadro de diálogo Imprimir, haga clic en Preferencias o Propiedades (dependiendo del programa o sistema operativo).
- 3. Seleccione Óptima en la ficha Calidad/copias.

La calidad de impresión en los extremos de la página es muy baja

Al igual que sucede con otras impresoras, Dell Personal AIO Printer A960 no imprime en los bordes izquierdo, derecho, superior e inferior de la página. Utilice los valores mínimos:

- Márgenes izquierdo y derecho:
 - o 6,35 mm (0,25 pulgadas) para todos los tamaños de papel excepto A4

o 3,37 mm (0,133 pulgadas) para papel de tamaño A4

- Margen superior: 1,7 mm (0,067 pulgadas)
- Margen inferior: 16,51 mm (0,65 pulgadas)

Los colores aparecen apagados o no se imprimen completamente

- Consulte el gráfico del nivel de tinta en la ficha Cartuchos del Programa de control de impresión.
- Utilice un valor de color diferente.

Las transparencias o los papeles fotográficos se adhieren.

- Retire las páginas a medida que salen de la impresora y deje que se sequen completamente antes de poner unas encima de otras.
- Utilice papel fotográfico o transparencias diseñados para impresoras de inyección de tinta.

Las transparencias o los papeles fotográficos contienen líneas blancas.

Limpiar los inyectores de los cartuchos de tinta. Si necesita ayuda, consulte la sección <u>Limpieza de los</u> inyectores de los cartuchos de impresión.

La calidad de la copia en blanco y negro no es satisfactoria

Es posible que tenga que modificar una opción avanzada de copia en el Centro Todo en Uno.

Si se dispone a efectuar una copia en blanco y negro y desea mejorar la calidad, siga estos pasos:

- Haga clic en Inicio → Todos los programas (o Programas) → Impresoras Dell → Dell AIO Printer A960 → Centro Todo en Uno Dell. La Página principal del Centro Todo en Uno aparece en la pantalla del ordenador.
- 2. En la sección Copiar, haga clic en Ver más opciones de copia.
- 3. Haga clic en Avanzadas para visualizar el cuadro de diálogo Opciones avanzadas de copia.
- 4. Haga clic en la ficha Escanear.
- 5. En el menú Profundidad de color, seleccione Gris.

6. Haga clic en Aceptar.

El documento tiene forma de tablero de ajedrez

Si escanea o copia una fuente impresa y observa que el documento tiene dibujado un patrón en forma de tablero de ajedrez, siga las instrucciones que se muestran a continuación para eliminar dicho patrón.

Para escanear:

- Haga clic en Inicio → Todos los programas (o Programas) → Impresoras Dell → Dell AIO Printer A960 → Centro Todo en Uno Dell. La Página principal del Centro Todo en Uno aparece en la pantalla del ordenador.
- 2. Haga clic en Ver más opciones de escaneo.
- 3. En la sección Tipo de imagen, seleccione Revista.
- 4. Haga clic en Escanear.

Para copiar:

- 1. Haga clic en Inicio \rightarrow Todos los programas (o Programas) \rightarrow Impresoras Dell \rightarrow Dell AIO Printer A960 \rightarrow Centro Todo en Uno Dell.
- 2. Haga clic en Ver más opciones de copia.
- 3. Haga clic en Visualizar opciones avanzadas de copia.
- 4. Seleccione la ficha Patrones de imagen.
- 5. Asegúrese de seleccionar la segunda casilla para eliminar los patrones de imagen correspondientes a los documentos de revista y periódico.
- 6. Haga clic en Aceptar.

Los bordes del documento aparecen cortados

Si los bordes del documento aparecen cortados:

- 1. En el panel del operador, pulse Copiar o Fax.
- 2. Pulse Reducir/ampliar.
- 3. Pulse + hasta que aparezca Ajustar pág..
- 4. Pulse Seleccionar.
Las imágenes escaneadas se han cortado de manera insatisfactoria

Puede desactivar la opción de recorte automático o ajustar el recorte de la imagen.

Para desactivar la opción de recorte automático:

- Haga clic en Inicio → Todos los programas (o Programas) → Impresoras Dell → Dell AIO Printer A960 → Centro Todo en Uno Dell. La Página principal del Centro Todo en Uno aparece en la pantalla del ordenador.
- 2. Haga clic en Ver más opciones de escaneo.
- 3. Haga clic en Visualizar opciones avanzadas de escaneo.
- 4. Haga clic en Seleccionar el área de escaneo y, a continuación, seleccione un área de escaneo en el menú desplegable.
- 5. Haga clic en Aceptar.

Para ajustar el recorte de la imagen:

- Haga clic en Inicio → Todos los programas (o Programas) → Impresoras Dell → Dell AIO Printer A960 → Centro Todo en Uno Dell. La Página principal del Centro Todo en Uno aparece en la pantalla del ordenador.
- 2. Haga clic en Ver más opciones de escaneo.
- 3. Haga clic en Visualizar opciones avanzadas de escaneo.
- 4. Haga clic en la ficha Escanear.
- 5. Seleccione Recorte automático.
- 6. Desplace la barra de tolerancia hacia la izquierda para reducir el recorte o a la derecha para ampliarlo.
- 7. Haga clic en Aceptar.

La unidad de escáner no se cierra

Para cerrar la unidad de escáner después de instalar los cartuchos de tinta, desbloquear el escáner o eliminar un atasco de papel, siga los pasos que se describen a continuación:

- 1. Con las dos manos, levante la unidad de escáner.
- 2. Aparte el soporte del escáner con una mano.
- 3. Mantenga apartado el soporte del escáner mientras baja la unidad de escáner.



NOTA: Asegúrese de que la unidad de escáner se cierra totalmente.

La impresora escanea y copia sin llevar a cabo un escaneo previo

- 1. En el panel del operador, pulse Escanear o Copiar.
- 2. Pulse Opciones hasta que aparezca TAMAÑO ORIGINAL.

Pulse Seleccionar para seleccionar Detección auto (valor predeterminado).

- 3. En el panel del operador, pulse Reducir/ampliar y, a continuación, pulse + hasta que aparezca Ajustar pág.
- 4. Pulse Color o Negro.

El escáner efectúa un escaneo previo del documento original para determinar su tamaño, lo ajusta al tamaño de papel especificado y, finalmente, escanea el documento.

NOTA: El cambio del tamaño de la imagen puede repercutir en la calidad de escaneo y copia del documento.

El fax no funciona

Para que la función de fax funcione correctamente:

- La impresora debe estar conectada a una línea telefónica activa.
- Si está utilizando el software de la impresora para enviar faxes, la impresora debe estar conectada a un ordenador mediante un cable USB.
- Puede que la memoria esté llena. Espere hasta que se hayan enviado los faxes en memoria y vuelva a intentarlo.

NOTA: No es posible enviar faxes con cable módem, DSL (línea digital de abonado) o RDSI (Red digital de servicios integrados).

5. Para obtener más información, consulte la sección Envío de faxes.

La impresora no envía ni recibe faxes

Si experimenta problemas con el envío y la recepción de faxes a través del software de la impresora, asegúrese de lo siguiente:

- El ordenador está conectado a un módem de datos/fax en funcionamiento.
- Una línea de teléfono activa está conectada al conector de entrada de línea del módem de datos/fax.
- El software del fax está instalado y configurado en el ordenador.
- La impresora está conectada al ordenador con un cable USB.

El idioma de la pantalla no es el deseado

Si el idioma que aparece en la pantalla de la impresora no es el deseado, cambie el idioma siguiendo estos pasos:

- 1. En el panel del operador, pulse Opciones hasta que aparezca Idioma.
- 2. Utilice + para desplazarse por la lista de idiomas.
- 3. Cuando aparezca el idioma que desea, pulse Seleccionar para definir el idioma como el predeterminado.

El país predeterminado no está definido

Si no ha seleccionado el país predeterminado durante el proceso de instalación:

- 1. Pulse Fax en el panel del operador de la impresora.
- 2. Pulse Opciones hasta que aparezca Opciones avanzadas de fax.
- 3. Pulse + repetidamente hasta que aparezca Código de país y, a continuación, pulse Seleccionar.
- 4. Pulse + hasta que en la pantalla aparezca el país que desea y, a continuación, Seleccionar para definir el país como predeterminado.

Los valores de fax no son satisfactorios

- Haga clic en Inicio → Todos los programas (o Programas) → Impresoras Dell → Dell AIO Printer A960 → Centro Todo en-Uno Dell. La Página principal del Centro Todo en Uno aparece en la pantalla del ordenador.
- 2. En la esquina superior izquierda, haga clic en Mantenimiento/Solución de problemas.
- 3. En Utilidad de configuración de fax, haga clic en Mostrar la Utilidad de configuración de fax.
- 4. Ajuste los valores que considere oportunos.
- 5. Haga clic en Guardar valores.

La fecha y la hora que aparecen en la pantalla no son correctos

Para definir la fecha y hora actuales:

- 1. En el panel del operador, pulse Fax.
- 2. Para cambiar la fecha:
 - a. Pulse Opciones hasta que aparezca EDITAR FECHA/HORA: en la pantalla.
 - b. Pulse Seleccionar.
 - c. Con los botones del teclado, introduzca la fecha que desea que aparezca en la pantalla de la impresora.
 - d. Pulse Seleccionar.

NOTA: Si la fecha se introduce de manera incorrecta, la fecha que aparezca será la predeterminada.

- 3. Para cambiar la hora:
 - a. Pulse Opciones hasta que aparezca EDITAR FECHA/HORA: en la pantalla.
 - b. Pulse + una vez y, a continuación, pulse Seleccionar.
 - c. Con los botones del teclado, introduzca la hora que desee que aparezca en la pantalla de la impresora.
 - d. Pulse Seleccionar.
 - e. Pulse 1 para introducir una hora A.M., 2 para P.M., o 3 para establecer el formato de 24 horas.

NOTA: Si la hora se introduce de manera incorrecta, la hora que aparezca será la predeterminada.

El papel no se carga correctamente o se atasca

- Utilice un tipo de papel recomendado para impresoras de inyección de tinta.
- No fuerce el papel al introducirlo en la impresora.
- No cargue demasiado papel en la impresora. Para obtener ayuda, consulte Carga de papel.
- Compruebe que la guía del papel se apoya en el extremo izquierdo del papel y no dobla el papel en la bandeja.



- Coloque la impresora sobre una superficie plana.
- Seleccione el tipo y tamaño de papel adecuado.

Atascos de papel

Si se atasca el papel en el soporte, extraiga el papel de la impresora. Si el papel se ha introducido demasiado en la impresora y no se puede extraer, siga los pasos que aparecen a continuación:

- 1. Pulse Encendido para apagar la impresora.
- 2. Tire despacio y con decisión del papel para extraerlo.

Si no alcanza el papel porque está demasiado dentro de la impresora, siga estos pasos:

a. Levante la unidad del escáner y extraiga el papel.



b. Baje la unidad de escáner para cerrarla.



3. Pulse Encendido para encender la impresora e imprima el documento a continuación.

Fallos de alimentación o atascos

- 1. Apague la impresora.
- 2. Abra el alimentador automático de documentos.



- 3. Tire con cuidado para extraer el atasco de papel.
- 4. Cierre el alimentador automático de documentos.
- 5. Encienda la impresora.
- 6. Imprima las páginas que falten.

Mensajes de error e indicadores luminosos parpadeantes

En esta sección se describen los indicadores luminosos parpadeantes de la impresora y los mensajes de error del software que aparecen en pantalla.

Mensaje de nivel de tinta bajo

Se ha agotando la tinta en alguno de los cartuchos. La advertencia de nivel bajo de tinta se activa cuando en los cartuchos queda un 25%, un 15% y un 5% de tinta. Cuando aparece uno de estos mensajes, puede efectuar lo siguiente:

- Hacer clic en Aceptar.
- Hacer clic en ? para obtener información acerca de la adquisición de consumibles.
- Solicitar un cartucho nuevo a Dell en la dirección www.dell.com/supplies.

Para obtener ayuda acerca de la forma de instalar un cartucho nuevo, consulte <u>Sustitución de los cartuchos</u> <u>de tinta</u>.

Mensaje de atasco de papel

Si se ha producido un atasco de papel en la impresora:

- 1. Haga clic en Inicio \rightarrow Todos los programas (o Programas) \rightarrow Impresoras Dell \rightarrow Dell AIO Printer A960 \rightarrow Centro de soluciones Dell.
- 2. Haga clic en la ficha Solución de problemas que aparece en el lado izquierdo de la pantalla.
- 3. Haga clic en Cómo eliminar y evitar atascos de papel.
- 4. Siga las instrucciones para eliminar el atasco de papel.

Mensaje de falta de papel

Si la impresora no tiene papel, aparece en pantalla un mensaje que le indica que cargue papel y, a continuación, pulse Seleccionar.

- 1. Siga estas instrucciones para eliminar el mensaje de la pantalla.
- 2. Imprima el documento.

Error de hardware: 0402

La impresora presenta un atasco de papel en el alimentador automático de documentos. Consulte <u>Fallos de</u> <u>alimentación o atascos</u> para eliminar el atasco.

Error de hardware: 401

El escáner de la impresora está bloqueado.

- 1. Pulse Encendido para apagar la impresora.
- 2. Desconecte la impresora.
- 3. Asegúrese de que el escáner está desbloqueado.
- 4. Conecte la impresora.
- 5. Pulse Encendido para encender la impresora.

Error de cartucho: 50C

Se ha producido un cortocircuito en el cartucho de tinta.

- 1. Pulse Encendido para apagar la impresora.
- 2. Desconecte la impresora.
- 3. Conecte la impresora.

- 4. Encienda la impresora.
- 5. Extraiga y vuelva a instalar los cartuchos.

NOTA: Si el problema persiste, consulte <u>Más opciones para solucionar problemas</u> o sustituya los cartuchos.

Error de hardware: 502

La impresora está obstruida.

- 1. Pulse Encendido para apagar la impresora.
- 2. Desconecte la impresora.
- 3. Compruebe que no hay atascos de papel.
- 4. Conecte la impresora.
- 5. Pulse Encendido para encender la impresora.

La luz de encendido parpadea dos veces

Es posible que el carro del cartucho se haya obstruido. Compruebe si aparece algún mensaje de error en la pantalla.

- 1. Apague la impresora.
- 2. Espere unos segundos antes de encenderla de nuevo.

Mejora de la calidad de impresión

Si no se encuentra satisfecho con la calidad de impresión del documento, asegúrese de lo siguiente:

- Utilizar un papel adecuado para el tipo de documento.
- Utilizar un papel de mayor gramaje, blanco brillante o tratado. Emplear papel fotográfico de primera calidad de Dell™ para imprimir fotografías.
- Seleccionar un valor más alto de calidad de impresión:
 - a. En el programa de software, haga clic en Archivo \rightarrow Imprimir.

Aparece el cuadro de diálogo Imprimir.

- b. En el cuadro de diálogo Imprimir, haga clic en Preferencias o Propiedades.
- c. En el área Calidad/velocidad, seleccione Superior u Óptima.

Si después de efectuar este procedimiento, la calidad de impresión del documento no es la deseada, siga los pasos que se indican a continuación:

Introducción de los cartuchos de impresión

- 1. Extraiga los cartuchos de tinta.
- 2. Introduzca los cartuchos de impresión.
- 3. Vuelva a imprimir el documento.
- 4. Si la calidad de la impresión no ha mejorado, siga en la sección <u>Limpieza de los inyectores de los cartuchos de impresión</u>.

Limpieza de los inyectores de los cartuchos de impresión

Limpie los inyectores en las siguientes situaciones:

- Los caracteres no se imprimen completamente.
- Aparecen líneas blancas en los gráficos y en el texto impreso.
- La impresión es demasiado oscura o presenta manchas negras.
- Los colores de los trabajos impresos parecen apagados o son diferentes de los colores en pantalla.
- Las líneas rectas verticales aparecen difuminadas.

Para limpiar los inyectores mediante el panel del operador:

- 1. Cargue papel en la impresora. Para obtener ayuda, consulte Carga de papel.
- 2. PulseCopiar.
- 3. Pulse Opciones hasta que aparezca Mantenimiento en la pantalla.
- 4. Pulse + hasta que aparezca Limpiar en la pantalla.
- Pulse Seleccionar.
 La impresión de una página de limpieza de inyectores hace que la tinta pase por los inyectores para eliminar cualquier obstrucción.
- 6. Vuelva a imprimir el documento para comprobar si ha mejorado la calidad de impresión.
- 7. Si no está satisfecho con la calidad de la impresión, siga en la sección <u>Limpieza de los inyectores y</u> contactos de los cartuchos de tinta y, a continuación, imprima el documento de nuevo.

Para limpiar los inyectores mediante el software de la impresora:

- 1. Cargue papel. Para obtener ayuda, consulte Carga de papel.
- 2. Haga clic en Inicio \rightarrow Todos los programas (o Programas) \rightarrow Impresoras Dell \rightarrow Dell AIO Printer A960 \rightarrow Centro de soluciones Dell.
- 3. En la ficha Mantenimiento, haga clic en Efectuar limpieza para eliminar bandas horizontales.
- 4. Haga clic en Imprimir. La impresión de una página de limpieza de inyectores hace que la tinta pase por los inyectores para eliminar cualquier obstrucción.
- 5. Vuelva a imprimir el documento para comprobar si ha mejorado la calidad de impresión.
- 6. Si no está satisfecho con la calidad de la impresión, siga en la sección Limpieza de los inyectores y contactos de los cartuchos de tinta y, a continuación, imprima el documento de nuevo.

Limpieza de los contactos y los inyectores de los cartuchos de tinta

- 1. Extraiga los cartuchos de tinta.
- 2. Humedezca un paño limpio que no suelte pelusa.
- 3. Coloque suavemente el paño sobre los inyectores durante unos tres segundos y, a continuación, límpielos en la dirección indicada.



4. Después, coloque un lado del paño que esté limpio sobre los contactos durante unos tres segundos y proceda del mismo modo que con los inyectores.



Contactos de los cartuchos de tinta

- 5. Con otro lado limpio del paño, repita los pasos 3 y 4.
- 6. Deje que los inyectores y los contactos se sequen por completo.
- 7. Vuelva a introducir los cartuchos de impresión.
- 8. Limpie los inyectores de impresión. Si necesita ayuda, consulte la sección <u>Limpieza de los inyectores de</u> <u>los cartuchos de impresión</u>.
- 9. Vuelva a imprimir el documento.
- 10. Si la calidad de impresión no ha mejorado, repita el paso 8 hasta dos veces más.
- 11. Si todavía no está satisfecho con la calidad de impresión obtenida, sustituya los cartuchos de tinta. Si desea obtener información, consulte el *Manual* del *propietario*.

Desinstalación y reinstalación del software

Si la impresora no funciona de manera adecuada o si aparece un mensaje de error de comunicación cuando trata de utilizar la impresora, es posible que tenga que desinstalar el software de la impresora y volver a instalarlo a continuación.

- 1. Haga clic en Inicio \rightarrow Todos los programas (o Programas) \rightarrow Impresoras Dell \rightarrow Dell AIO Printer A960 \rightarrow Desinstalar Dell AIO Printer A960.
- 2. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para desinstalar el software de la impresora.
- 3. Reinicie el ordenador antes de volver a instalar el software.
- 4. Introduzca el CD *Controladores y utilidades* y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para instalar el software.

Más opciones para solucionar problemas

Si ninguna de las opciones anteriores soluciona el problema de la impresora, cuenta con estas opciones:

• Consulte el software del Centro de soluciones Dell para obtener más información acerca de la solución de problemas:

- a. Haga clic en Inicio \rightarrow Todos los programas (o Programas) \rightarrow Impresoras Dell \rightarrow Dell AIO Printer A960 \rightarrow Centro de soluciones Dell.
- b. Haga clic en la ficha Solución de problemas que aparece en el lado izquierdo de la pantalla.
- Visite la página support.dell.com, donde obtendrá más ayuda.

Especificaciones de la impresora



Descripción general

Memoria base	16 Mb
Memoria máxima	17 Mb
Simulación	Impresión de flujo de datos basada en host
Conectividad	USB
Capacidad de trabajo (media)	3000 páginas/mes
Capacidad de trabajo (máxima)	5.000 páginas/mes
Vida útil de la impresora	36000 páginas o un año (cobertura del 5% en tamaño carta)

Especificaciones físicas

Dimensiones físicas	332,58mm (alt.) x 499,5mm (anch.) x 520,7mm (prof.) 32,26 cm (alt.) x 50,04 cm (anch.) x 52,07 cm (prof.)
Peso	11,3 kg 24,93 lb

Especificaciones ambientales

Temperatura/Humedad relativa

Condición	Temperatura	Humedad relativa (sin condensación)		
Funcionamiento	de 16 a 32 °C 61 a 90 °F	De 15 a 85 %		
Almacenamiento	de -40 a 60 °C -40 a 140 °F	De 10 a 90 %		
Transporte	de -40 a 60 °C -40 a 140 °F			
Temperatura y hi condición	umedad relativa r	ecomendadas en cualquier	De 16,10 °C a 32,20 °C	De 40 a 70 %

Requisitos y consumo de energía

Entrada de CA nominal	100 V-240 V
Frecuencia nominal	50/60 Hz
Entrada CA mínima	100 V de CA
Entrada de CA máxima	240 V de CA
Tensión de entrada máxima	1,5 A
Consumo medio de energía Modo en espera	<15 W <35 W
Modo de funcionamiento	

Especificaciones del modo de fax

El escaneo de un documento que se va a enviar por fax se realizará a 100 ppp (puntos por pulgada). Se pueden enviar por fax tanto documentos a color como en blanco y negro. También se pueden enviar varias páginas por fax. Para obtener ayuda, consulte <u>Envío de faxes de varias páginas</u>.

Para que la función de fax funcione correctamente:

- La impresora debe estar conectada a una línea telefónica activa.
- Si está utilizando el software de la impresora para enviar faxes, la impresora debe estar conectada a un ordenador mediante un cable USB.

NOTA: No es posible enviar faxes con cable módem, DSL (línea digital de abonado) o RDSI (Red digital de servicios integrados).



NOTA: También puede utilizar el software de la utilidad de fax (consulte <u>Acceso a la Utilidad de</u> <u>configuración de fax</u>) para definir algunos de los valores de fax de la impresora.

Especificaciones del modo de escaneo e impresión

La Dell AIO Printer A960 puede realizar trabajos de escaneo de 50 a 19.200 ppp (puntos por pulgada). Aunque el dispositivo Todo en Uno dispone de dichas capacidades, se recomienda utilizar las resoluciones predeterminadas.

Resolución de escaneo e impresión	ррр	Resolución de impresión equivalente
Rápida	150 x 150	300 x 600 ppp
Normal	300 x 300	600 x 600 ppp
Superior	600 x 600	1200 x 1200 ppp
Óptima	600 x 600	4800 x 1200 ppp

Compatibilidad de sistemas operativos

La Dell AIO Printer A960 es compatible con:

Windows XP

Windows 2000

Requisitos y especificaciones de memoria

El sistema operativo debe cumplir con los siguientes requisitos mínimos de sistema:

Sistema operativo	Velocidad de procesador (Mhz)	RAM (Mb)	Disco duro (Mb)	Memoria virtual (Mb)
Windows XP	Pentium 300	128	500	300
Windows 2000	Pentium 200	128	286	286

Papel

Consulte <u>Instrucciones sobre el papel de impresión para la bandeja de papel</u> o <u>Instrucciones sobre el papel</u> <u>de impresión para el alimentador automático de documentos</u> para obtener información acerca de los tamaños y tipos de papel que admite la Dell All-In-One Printer A960.

Cables

La Dell AIO Printer A960 utiliza un cable USB (Universal Serial Bus), que se adquiere por separado.





Apéndice

- Política de asistencia técnica de Dell
- Información de contacto de Dell
- Garantía y condiciones de reembolso

Política de asistencia técnica de Dell

La prestación de asistencia técnica por parte de un técnico precisa de la colaboración y participación del cliente durante el proceso de solución de problemas. Este proceso conlleva el restablecimiento del sistema operativo, el software de aplicaciones y los controladores de hardware a la configuración original predeterminada con la que Dell proporciona dichos elementos. También se lleva a cabo la comprobación del funcionamiento adecuado del ordenador y de todo el hardware instalado por Dell. Además de este tipo de asistencia con la ayuda de un técnico, también puede obtener asistencia técnica en línea en el Servicio de atención al cliente de Dell. Existen otras opciones adicionales de asistencia técnica previo pago de dichos servicios.

Dell ofrece asistencia técnica limitada para la impresora, así como para todo el software y dispositivos periféricos instalados por Dell. La asistencia técnica para componentes de software y dispositivos periféricos de otras empresas corre a cargo de los fabricantes originales, entre los que se incluyen aquellos componentes adquiridos e instalados mediante Software & Peripherals (DellWare), ReadyWare y Custom Factory Integration (CFI/DellPlus).

Información de contacto de Dell

Puede acceder al Servicio de atención al cliente de Dell en la página web support.dell.com. Seleccione su país en la página BIENVENIDO AL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE DE DELL y rellene los datos necesarios para acceder a las herramientas y la información de ayuda.

Puede ponerse en contacto con Dell a través de los siguientes métodos electrónicos:

- World Wide Web www.dell.com/ www.dell.com/ap/ (sólo para países de la zona del Pacífico asiático) www.euro.dell.com (sólo para Europa) www.dell.com/la/ (para países de Latinoamérica)
- Protocolo de transferencia de archivos como usuario anónimo (FTP, file transfer protocol) ftp.dell.com/
 Acceda como usuario: anónimo y utilice su dirección de correo electrónico como contraseña.
- Servicio electrónico de asistencia mobile_support@us.dell.com support@us.dell.com apsupport@dell.com (sólo para países de la zona del Pacífico asiático) support.euro.dell.com (sólo para Europa)

- Servicio electrónico de cotizaciones sales@dell.com apmarketing@dell.com (sólo para países de la zona del Pacífico asiático)
- Servicio electrónico de información info@dell.com

Garantía y condiciones de reembolso

Dell Inc. ("Dell") fabrica sus productos de hardware a partir de elementos y componentes nuevos o que se consideran nuevos según las prácticas habituales del sector. Si desea obtener información acerca de la garantía de Dell para la impresora, consulte el Manual del propietario.

Avisos

Avisos sobre normativa Uso de la Dell A960 en Alemania FCC Notices (U.S. Only) Uso de la Dell A960 en Suiza IC Notice (Canada Only) Industry Canada compliance statement Aviso CE (Unión Europea) Conformidad con las directivas de la Comunidad Europea (CE) Aviso de marca CE The United Kingdom Telecommunications Act 1984 NOM Information (Mexico Only) Declaración sobre el contenido de mercurio Notificación sobre los derechos de Cumplimiento de la normativa ENERGY STAR® propiedad intelectual Notice to users of the Canadian telephone network

Avisos sobre normativa

Una interferencia electromagnética (EMI, Electromagnetic Interference) es cualquier señal o emisión, irradiada en el espacio o conducida mediante cables de alimentación o de señales que pone en peligro el funcionamiento de dispositivos de navegación por radio u otros servicios de seguridad, o que degrada seriamente, obstruye o interrumpe repetidamente un servicio de comunicaciones de radio con autorizado. Los servicios de comunicaciones por radio incluyen, aunque no están limitados a esto, la radiodifusión comercial AM/FM, televisión, servicios de telefonía móvil, radares, control de tráfico aéreo, buscapersonas y servicio de comunicación personal (PCS, Personal Communication Services). Estos servicios autorizados, junto con los emisores no intencionales, como son los dispositivos digitales (incluidos equipos informáticos), contribuyen a generar el entorno electromagnético.

La compatibilidad electromagnética (EMC, Electromagnetic Compatibility) es la capacidad de los componentes de los equipos electrónicos de funcionar correctamente juntos en un entorno electrónico. Aunque este equipo se ha diseñado para que acate los límites impuestos por los organismos reguladores para las EMI, no es posible garantizar que no se producirán interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causara interferencias en los servicios de comunicaciones de radio, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se ruega al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o varias de las siguientes medidas:

- · Reoriente la antena receptora.
- \cdot Modifique la ubicación del equipo en relación con el receptor.
- · Aleje el equipo del receptor.
- Enchufe el equipo a una toma de corriente distinta, de modo que el equipo y el receptor se encuentren en diferentes circuitos de bifurcación.

Si es preciso, consulte a un representante de asistencia técnica de Dell o a un técnico experimentado de radio y televisión para obtener más sugerencias.

FCC Notices (U.S. Only)

Most Dell computers are classified by the Federal Communications Commission (FCC) as Class B digital devices. To determine which classification applies to your computer, examine all FCC registration labels located on the bottom, side, or back panel of your computer, on card-mounting brackets, and on the cards themselves. If any one of the labels carries a Class A rating, your entire computer is considered to be a Class A digital device. If *all* labels carry an FCC Class B rating as distinguished by either an FCC ID number or the FCC logo, (**FC**), your computer is considered to be a Class B digital device.

Once you have determined your computer's FCC classification, read the appropriate FCC notice. Note that FCC regulations provide that changes or modifications not expressly approved by Dell could void your authority to operate this equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- · This device may not cause harmful interference.
- · This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Class B

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the manufacturer's instruction manual, may cause interference with radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, you are encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- · Reorient or relocate the receiving antenna.
- \cdot Increase the separation between the equipment and the receiver.
- · Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- · Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.

FCC Identification Information

The following information is provided on the device or devices covered in this document in compliance with FCC regulations:

- · Model number:
- · Company name:

Dell Inc. One Dell Way Round Rock, Texas 78682 USA 512-338-4400

Modem Regulatory Information

This equipment complies with Part 68 of the FCC Rules. On the bottom of your computer is a label that contains, among other information, the FCC registration number and ringer equivalence number (REN) for your equipment. If requested, you must provide this information to the telephone company.

The REN is used to determine the quantity of devices that may be connected to the telephone line. Excessive RENs on the telephone line may result in the devices not ringing in response to an incoming call. In most areas, the sum of all the RENs on your telephone line should be less than five to ensure proper service from the telephone company. To be certain of the number of devices that you may connect to a line, as determined by the total RENs, contact your local telephone company.

The registration jack Universal Service Order Code (USOC) used by this equipment is RJ-11C. An FCC compliant telephone cord and modular plug is provided with this equipment. This equipment is designed to be connected to the telephone network or premises wiring using a compatible modular jack that is Part 68 compliant.

This equipment cannot be used on public coin-phone service provided by the telephone company. Connection to party line service is subject to state tariffs.

There are no user serviceable parts on the modem contained in your computer.

If your telephone equipment causes harm to the telephone network, the telephone company will notify you in advance that service may be temporarily discontinued. If advance notice is not practical, the telephone company will notify you as soon as possible. Also, you will be advised of your right to file a complaint with the FCC if you believe it is necessary.

The telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations, or procedures that could affect the operation of this equipment. If this happens, the telephone company will provide advance notice in order for you to make necessary modifications to maintain uninterrupted service.

If you experience trouble with this telephone equipment, see "Getting Help" in your computer's troubleshooting documentation or, for some computers, the section titled "Contacting Dell" in your computer's online guide to find the appropriate telephone number for obtaining customer assistance. If the equipment is causing harm to the telephone network, the telephone company may request that you disconnect the equipment until the problem is resolved.

Fax Branding

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic device, including fax machines, to send any message unless such message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of the transmission, the date and time it is sent, identification of the business, other entity, or individual sending the message, and the telephone number of the sending machine or such business, other entity, or individual. The telephone number provided may not be a 900 number or any other number for which charges exceed local or long-distance transmission charges.

IC Notice (Canada Only)

Most Dell computers (and other Dell digital apparatus) are classified by the Industry Canada (IC) Interference-Causing Equipment Standard #3 (ICES-003) as Class B digital devices. To determine which classification (Class A or B) applies to your computer (or other Dell digital apparatus), examine all registration labels located on the bottom, side, or the back panel of your computer (or other digital apparatus). A statement in the form of "IC Class A ICES-003" or "IC Class B ICES-003" will be located on one of these labels. Note that Industry Canada regulations provide that changes or modifications not expressly approved by Dell could void your authority to operate this equipment.

This Class B (or Class A, it so indicated on the registration label) digital apparatus meets the requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

Cet apparei numerique de la Classe B (ou Classe A si ensi indique sur l'etiquette d'enregistration) respecte : toutes les engences du Reglement sur le Materiel Brouilleur du Canada.

Modem Regulatory Information

The IC label identifies certified equipment. This certification means that the equipment meets telecommunications network protective, operational, and safety requirements as prescribed in the appropriate Terminal Equipment Technical Requirements document(s). The IC label does not guarantee that the equipment will operate to the user's satisfaction.

Before installing this equipment, users should ensure that it is permissible to be connected to the facilities of the local telecommunications company. The equipment must also be installed using an acceptable method of connection. The customer should be aware that compliance with the above conditions may not prevent degradation of service in some situations.

Repairs to certified equipment should be coordinated by a representative designated by the supplier. Any repairs or alteration made by a user to this equipment, or equipment malfunctions, may give the telephone communications company cause to request the user to disconnect the equipment.

Users should ensure for their own protection, that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines, and internal metallic water-pipe system, if present, are connected together. This precaution may be particularly important in rural areas.



NOTICE: Users should not attempt to make such connections themselves. Contact the appropriate electric inspection authority, or electrician, as appropriate.

NOTE: The REN assigned to each terminal device provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the RENs of all the devices does not exceed the number five.

The REN for the internal modem as stated on the IC regulatory label located on the bottom of the computer is 0.6 B.

The following information is provided in compliance with IC regulations:

Dell Inc. One Dell Way Round Rock, TX 78682 USA 512-338-4400

Aviso CE (Unión Europea)

El símbolo **CE** indica que este equipo Dell acata la Directiva EMC y la Directiva de Bajo voltaje de la Unión Europea. Esta marca indica que el sistema Dell satisface los siguientes estándares técnicos:

- · EN 55022: "Equipo de tecnología de la información: Características de radiointerferencia: Límites y métodos de medición".
- · EN 55024: "Equipo de tecnología de la información: Características de inmunidad: Límites y métodos de medición".
- EN 61000-3-2: "Compatibilidad electromagnética (EMC): Parte 3: Límites Sección 2: Límites para las emisiones de corriente armónica (tensión de entrada del equipo menor o igual a 16 A por fase)".
- EN 61000-3-2: "Compatibilidad electromagnética (EMC): Parte 3: Límites Sección 3: Limitación de las fluctuaciones de voltaje e interferencia en los sistemas de suministro de bajo voltaje para equipos con tensión nominal menor o igual a 16 A."
- · EN 60950: "Seguridad de equipos de tecnologías de la información".

NOTE: Los requisitos de emisiones EN 55022 proporcionan dos tipos de clasificaciones:

- · Clase A para áreas comerciales convencionales.
- · Clase B para áreas domésticas convencionales.

ADVERTENCI A SOBRE INTERFERENCI AS DE RADI OFRECUENCI A: Éste es un producto de Clase A. En un entorno doméstico, es posible que este producto cause interferencia de radiofrecuencia. Si se produjera esta situación, el usuario deberá tomar las medidas necesarias.

Este dispositivo Dell está destinado para su uso en un entorno doméstico convencional de Clase B.

Se ha establecido una Declaración de conformidad de acuerdo con las directivas y las normas anteriores. Dicha declaración se encuentra archivada en Dell Inc. Products Europe BV, Limerick, Irlanda.

Aviso de marca CE

Este equipo cumple los requisitos esenciales de la Directiva de la Unión Europea 1999/5/EC.

Cet équipement est conforme aux principales caractéristiques définies dans la Directive esuppéenne RUTE 1992/S/CE.

Die Geräte erhällen die grandlegenden Anteiderungen der RTTE-Richtlinie (1999/SEG).

Questa appareceluarura é conforme ai requisiti essenziali della Direttiva Europea R&TTE 19905/CF.

Este equipo cumple los requisitos priocipales de la Directiva 1999/5/CE de la UE, "Equipos de Terminales de Ratio y Telecomunicaciónses"

Este equipamento compre os respinitos curnolais da Directiva 1999/5/CE do Parlamento Europea e do Conselho (Directiva RTT).

O existivated autic thread the basices attactively the constructs obeying FU R&TTE 19965/FK.

Deze apparatuur voldoet aan de noodzakelijke vereisten van EU-sichtlijn betreffende radioapparatuur entelecommunicatie-eindapparatuur 1999/5/EC.

Dette udatyr ophylder de Væsentlige krav i EU's direktis 1999/5/EC om Radio- og teleformmalndstyr.

Dette anatyret er i overmustemmelse med hovedkravene i R&TTE-ducktivet (1999/5/EC) fra EU

Utrustningen uppfeller kraven för EU-direktivet 1999/S/EC om anduten feleutrustning och ömsendigt erkännande av utrustningens övermustämmelse (R&TTE)

Tama laite vastas EU-n tudio- ja telepäätelaitedirektövin (EU R&TTE Directive 1999/5/EC) vastunuksia.

NOM Information (Mexico Only)

The following information is provided on the device(s) described in this document in compliance with the requirements of the official Mexican standards (NOM):

Exporter:	Dell Inc. One Dell Way Round Rock, TX 78682
Importer:	Dell Computer de México, S.A. de C.V. Paseo de la Reforma 2620 - 11° Piso Col. Lomas Altas 11950 México, D.F.
Ship to:	Dell Computer de México, S.A. de C.V. al Cuidado de Kuehne & Nagel de México S. de R.L. Avenida Soles No. 55 Col. Peñon de los Baños 15520 México, D.F.
Model number:	
Supply voltage:	100/240 VAC
Frequency:	50/60 Hz
Current Consumption:	1.5 A

Output voltage:	20 VDC
Output current:	3.5 A

Cumplimiento de la normativa ENERGY STAR®

Determinadas configuraciones de los equipos Dell cumplen los requisitos establecidos por la Agencia de Protección Medioambiental (EPA, Environmental Protection Agency) en relación con los equipos de bajo consumo. Si en el panel frontal del equipo aparece el símbolo de la normativa ENERGY STAR[®], indica que la configuración original cumple estos requisitos y las funciones de gestión de alimentación ENERGY STAR[®] están habilitadas en el equipo.

Los equipos Dell en los que aparece el símbolo de la normativa ENERGY STAR[®] disponen del certificado de cumplimiento de los requisitos ENERGY STAR[®] establecidos por la EPA configurados de fábrica. Los cambios introducidos en esta configuración (como la instalación de controladores o tarjetas de expansión adicionales) pueden aumentar el consumo de energía del equipo más allá de los límites establecidos por el programa para equipos ENERGY STAR[®] de la EPA.

Símbolo ENERGY STAR®



El programa para equipos ENERGY STAR[®] de la EPA es el resultado del esfuerzo conjunto realizado por la EPA y los fabricantes de equipos con el objetivo de reducir la contaminación del aire, promoviendo productos informáticos de bajo consumo. La EPA estima que el uso de productos informáticos que respeten la normativa ENERGY STAR[®] pueden suponer un ahorro de hasta dos mil millones de dólares anuales en relación con los costes eléctricos. Por otro lado, esta reducción del uso de electricidad puede provocar la disminución de las emisiones de dióxido de carbono, el principal responsable del efecto invernadero, y del dióxido de sulfuro y los óxidos de nitrógeno, las principales causas de la lluvia ácida.

Asimismo, también puede colaborar con la reducción del uso de electricidad y sus efectos secundarios desconectando el equipo cuando no se encuentre en uso durante un largo periodo de tiempo, en especial por la noche y durante el fin de semana.

Notice to users of the Canadian telephone network

This product meets the applicable Industry Canada technical specifications.

The Ringer Equivalence Number (REN) is an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The terminus of an interface may consist of any combination of devices, subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalence Numbers of all the devices does not exceed five. The modem REN is located on the rear of the equipment on the product labeling.

Telephone companies report that electrical surges, typically lightning transients, are very destructive to customer terminal equipment connected to AC power sources. This has been identified as a major nationwide problem. It is recommended that the customer install an AC surge arrestor in the AC outlet to which this device is connected. This is to avoid damage to the equipment caused by local lightning strikes and other electrical surges.

This equipment uses CA11A telephone jacks.

Uso de la Dell A960 en Alemania

La impresora Dell A960 requiere la instalación de un filtro de tono aprobado en Alemania en cualquier línea que reciba pulsos de tarificación en Alemania. En este país, es posible que no existan pulsos de tarificación en las líneas analógicas. El abonado puede solicitar que se apliquen o se retiren los pulsos de tarificación en la línea llamando al proveedor de red alemán. Normalmente, no existen impulsos de tarificación a menos que el abonado los solicite específicamente en el momento de la instalación.

Uso de la Dell A960 en Suiza

La impresora Dell A960 requiere la instalación de un filtro de tono aprobado en Suiza en cualquier línea que reciba pulsos de tarificación en Suiza. El filtro debe utilizarse, ya que existen pulsos de tarificación en todas las líneas telefónicas analógicas de Suiza.

La Dell A960 se ha probado y cumple los límites para dispositivos digitales de clase B, en conformidad con el apartado 15 de las Normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, entre las que se incluyen las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Los límites FCC de la Clase B están diseñados para proporcionar una protección razonable frente a interferencias perjudiciales en entornos residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de forma adecuada según las instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales en comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que las interferencias no se originen en una instalación en particular. Si este equipo causara interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se ruega al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o varias de las siguientes medidas:

- · Reoriente o ubique en otro lugar la antena receptora.
- · Aumente la distancia de separación entre el equipo y el receptor.
- · Conecte el equipo a la salida de un circuito diferente al que se encuentra conectado el receptor.
- · Consulte con su establecimiento de compra o con el representante de servicios para obtener más sugerencias.

El fabricante no es responsable de las interferencias de radio o televisión causadas por utilizar cables diferentes a los recomendados, o por cambios o modificaciones no autorizados en el equipo. Los cambios o las modificaciones no autorizados pueden invalidar la autoridad del usuario para manejar el equipo.

NOTE: Para asegurar el cumplimiento de la normativa de la FCC sobre interferencias electromagnéticas para dispositivos informáticos de Clase B, utilice un cable blindado y conectado a tierra. El uso de un cable de sustitución sin blindaje ni masa apropiados puede provocar una violación de la normativa de la FCC.

Cualquier pregunta relacionada con esta declaración de información de cumplimiento debe dirigirse a:

Dell Products, L.P. One Dell Way Round Rock, Texas 78682

Industry Canada Compliance Statement

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

Avis De Conformité Aux Normes De L'industrie Du Canada

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Conformidad con las directrices de la Comunidad Europea (CE)

Este producto cumple los requisitos de protección de las directivas 89/336/EEC, 73/23/EEC y 1999/5/EC del Consejo de la CE sobre la aproximación y armonización de las leyes de los estados miembros en relación con la compatibilidad electromagnética y seguridad de equipos eléctricos diseñados para su uso dentro de ciertos límites de voltaje en equipos de radio y de terminales de telecomunicaciones.

El director de Fabricación y Soporte Técnico de Lexmark International, S.A., Boigny, Francia, ha firmado una declaración de conformidad con los requisitos de las directivas.

Este producto satisface los límites para dispositivos de clase B establecidos en EN 55022 y los requisitos de seguridad de EN 60950.

The United Kingdom Telecommunications Act 1984

This apparatus is approved under the approval number NS/G/1234/J/100003 for the indirect connections to the public telecommunications systems in the United Kingdom.

Declaración sobre el contenido de mercurio

Este producto contiene mercurio en la lámpara (<5 mg Hg). Puede que, como medida de protección medioambiental, el procedimiento de desecho del mercurio esté regulado. Para obtener información acerca del tratamiento o reciclaje de los desechos, póngase en contacto con la autoridad local o con la Alianza de la Industria Electrónica (Electronic Industries Alliance): www.eiae.org.

Notificación sobre los derechos de propiedad intelectual

La realización de copias de determinados materiales sin permiso o licencia puede ser ilegal, como en el caso de documentos, imágenes y billetes. Si no está seguro de si tiene permiso para realizar la copia, consulte con un abogado para que le asesore.