Dell™ 1355cn/1355cnw Multifunction Color Printer Gebruikershandleiding

www.dell.com | support.dell.com

Inhoud

Voor	dat u begint19
A vo	Opmerkingen, kennisgevingen en aanwijzingen or een veilig gebruik 21
1	Dell™ 1355cn/1355cnw Multifunction Color Printer Gebruikshandleiding 23
2	Informatie zoeken 25
3	Productkenmerken 29
4	Over de printer 33
	Vooraanzicht
	Achteraanzicht
	Ruimtevereisten
	Automatische documentinvoer (ADF)
	Operatorpaneel
	De printer beveiligen
	Bestellen van benodigdheden

De printer configureren (Printerconfiguratie) 39

5	Verwijderen verpakkingsmateriaal 41
6	Uw printer aansluiten 43
	Printer aansluiten op computer of netwerk
	Directe verbinding
	Netwerkaansluiting
	De printer aanzetten
	Aansluiten van de telefoonlijn
7	Instellen van het IP-adres
	Aanvankelijke instellingen instellen op het operatorpaneel 51
	Een IP-adres toewijzen (voor IPv4-modus)
	Het Operatorpaneel
	De werkset
	Verifiëren van de IP-instellingen
	De pagina met de printerinstellingen afdrukken en controleren 57
	Het Operatorpaneel
	De Werkset
8	Papier invoeren
	Afdrukmedia inleggen in de multifunctionele invoer (MPF) 59

Inleggen van Afdrukmedia in de Vookeurspapierinvoer (PSI) 66

9 Installeren van printerdrivers op computers waarop Windows draait 69

Identificatie van status vóór installatie Printerdriver (voo via netwerkverbinding)	or instelling 69
Het Operatorpaneel	69
De werkset	69
Uitschakelen van de firewall voordat uw printer geïr wordt	nstalleerd 70
De cd Stuurprogramma's en hulpprogramma's plaatsen	71
Configuratie directe verbinding	71
Voor het installeren van een op een host gebaseerd printerstuurprogramma	71
Voor installatie XML-papierspecificatie (XPS)- printerstuurprogramma	72
Configuratie netwerkverbinding	74
Configuratie netwerkprinter op een lokaal netwerk	74
Configuratie netwerkprinter op een extern netwerk	80
Draadloze instellingen configureren (alleen Dell 1355cn	w
Multifunction Color Printer).	87
Wizard Setup gebruiken voor het configureren van ee adapter	en draadloze 88
Geavanceerde Setup gebruiken voor het configurer draadloze adapter	en van een 90
Instellen van een nieuwe draadloze netwerkomgevi computer (als u de draadloze connectiviteit met de o moet configureren)	ng voor uw computer 99
Instellingen opgeven voor Gedeeld afdrukken	110
Aanwijzen en afdrukken	112
Peer-to-peer	115

10 Printerstuurprogramma's installeren op Macintosh-computers 121

Stuurprogramma's en software installeren 121

Een printer toevoegen onder Mac OS X 10.5 of latere versie(s) 122 Een printer toevoegen onder Mac OS X 10.4.11 . . 123

Een printer toevoegen onder Mac OS X 10.3.9 . . . 125

De printer gebruiken127

11 Dell Printer Configuration Web Tool 129	}
Overzicht	9
Gebruik van de Dell Printer Configuration Web Tool 13	1
De Dell Printer Configuration Web Tool configureren 🔒 13	3
Configuratie vanuit web-browser	3
Configuratie vanaf operatorpaneel 13	6
Pagina weergaveformaat	6
Bovenkader	6
Linkerkader	8
Rechterkader	9
De instellingen van menu-items wijzigen 14	0
Details van de menu-onderdelen	0
Printerstatus	3
Printertaken	4
Printerinstellingen	6
Afdrukserverinstellingen	9
Afdrukvolume	9
Adresboek	9

Lade-instellingen	198
12 Afdrukmediarichtlijnen	201
Papier	201
Papiereigenschappen	201
Aanbevolen papier	203
Ongeschikt papier	203
Papier kiezen	204
Keuze van voorbedrukte media en papier met	briefhoofd 204
Afdrukken op papier met briefhoofd	205
Laden van papier met een briefhoofd	205
Keuze van voorgeperforeerd papier	206
Enveloppen	206
Etiketten	208
Opslag van afdrukmedia	209
Identificatie van afdrukmedia en specificaties .	209
Ondersteunde papierformaten	209
Ondersteunde papiersoorten	211
Papiersoortspecificaties	212
13 Inleggen van de afdrukmedia	213
Capaciteit	213
Afdrukmedia-afmetingen	213
Afdrukmedia inleggen in de multifunctionele invo	er (MPF) 214
Een envelop inleggen in de multifunctionele ir	nvoer (MPF) 219
Papier met briefhoofd inleggen	222

Inleggen van Afdrukmedia in de Vookeurspapierinvoer (PSI) 2	23
Inleggen van een Envelop in de Vookeurspapierinvoer (PSI) 226
Papier met briefhoofd inleggen	
Handmatig dubbelzijdig afdrukken (Alleen bij Windows printerdriver)	
De Multifunctionele Invoer (MPF)	
De Voorrangsvelinvoereenheid (PSI) 231	
Het verlengstuk van de uitvoerlade gebruiken 233	
14 Operatorpaneel 235	
Gebruik van de Operatorpaneel-knoppen 235	
Een pagina met paneelinstellingen afdrukken 237	
Het Operatorpaneel	
De werkset	

Afdrukken, kopiëren, scannen en faxen 239

15	Afdrukken 24	1
	Tips voor succesvol afdrukken	41
	Tips voor de Opslag van afdrukmedia 24	41
	Voorkomen van vastlopend papier	41
	Taak naar afdrukken verzenden	41
	Annuleren van een afdruktaak	42
	Annuleren via het operatorpaneel	42
	Annuleren van een afdruktaak vanaf een computer di onder Windows	e draait 43

Rechtstreeks afdrukken met het USB-opslagapparaat	243
Ondersteunde bestandsformaten	244
Een rapportpagina afdrukken	244
Een pagina met systeeminstellingen afdrukken	244
Het Operatorpaneel	245
Printerinstellingen	245
De Werkset gebruiken om de printerinstellingen te	wijzigen 245
De taal aanpassen	246
Kopiëren	249
Papier laden voor het kopiëren	249
Een document voorbereiden	249
Kopieën maken met behulp van de document-glasplaat	. 249
Kopieën maken met behulp van de AOD	251
De kopieeropties instellen	252
Aantal kopieën	252
Kleur	252
Gesorteerd	253
Verklein/Vergroot	254
Documentformaat	256
Origineel type	257
Lichter/Donkerder	257
Scherpte	258
Autom. belichting	259
Meervoudig omhoog	259
Marge boven/onder	261
Marge links/rechts	262
Marge midden	263

De standaard instellingenwijzigen	264
De optie stroomspaar-timer instellen	265
17 Scannen	267
Overzicht scannen	267
Scannen via het operatorpaneel	268
Scannen met het TWAIN-stuurprogramma	270
Scannen met behulp van het WIA-stuurprogramma (Win Acquisition)	idows Image 271
Gebruiken van een scanner op het netwerk	274
Overzicht	274
Een aanmeldnaam en wachtwoord bevestigen	276
Het specificeren van een bestemming om het docu slaan	ment op te 278
De printerinstellingen configureren	288
Het gescande document op het netwerk verzenden	296
Scannen naar USB-opslagapparaat	297
Een e-mail verzenden samen met de gescande afbeeldi	ng 299
Een e-mail adresboek instellen	299
Een e-mail verzenden samen met de gescande afb	eelding 301
18 Faxen	303
Gebruik van het numerieke toetsenbord om tekens in te	voeren 303
Letters en cijfers op het toetsenbord	303
Cijfers of namen wijzigen	304
Een pauze inlassen	304

Oorspronkelijke instellingen van de fax configureren .	304
Instellen van uw land	304
De printer-ID instellen	305
De tijd en datum instellen	306
De klokmodus veranderen	307
Geluiden instellen	307
Sprekervolume	307
Belvolume	308
De Faxinstellingen specificeren	308
De faxinstellingopties wijzigen	308
Beschikbare faxinstellingopties	309
Geavanceerde faxinstellingen	313
Een fax verzenden	315
Een origineel document op de AOD plaatsen	315
Een origineel document op de document-glasplaat	plaatsen 316
Resolutie	317
Documenttype	318
Lichter/Donkerder	318
Automatisch verzenden van een fax	319
Handmatig verzenden van een fax	320
Transmissies bevestigen	321
Automatisch opnieuw kiezen	322
Een uitgestelde fax verzenden	322
Verzenden van een fax vanuit het stuurprogramma (Rec	htstreeks
	323
Voorbeeld	323
Ontvangen van een fax	328
Info over ontvangstfuncties	328
Plaatsen van papier om faxen te ontvangen	328
Automatisch ontvangen van een fax in de faxstand	329

Handmatig ontvangen van een fax in de telefoonsta	and 329
Automatisch ontvangen van een fax in de modus Te Antw/fax	elefoon/fax of 329
Handmatig ontvangen van een fax met behulp van telefoon	een externe 329
Ontvangen van faxen met behulp van DRPD-modus	330
Ontvangen van faxen in het geheugen	331
Pollen van ontvangst	331
Automatisch kiezen	331
Snelkiezen	331
Een nummer opslaan voor snelkiezen	332
Verzenden van een fax met behulp van snelkiezen	332
Groepskiezen	334
Instellen van groepskiezen	334
Wijzigen van groepskiezen	335
Verzenden van een fax met behulp van groepskieze	n (verzenden
naar meerdere adressen)	336
Afdrukken van een Adresboeklijst	336
Andere manieren om te faxen	337
Met behulp van Veilige ontvangst	337
Gebruik van een antwoordapparaat	338
Met een computermodem	339
Afdrukken van een rapport	340
Wijzigen van instelopties	340

Kennismaking met de printer343

19	Begrip	van d	de	Werkset-menu's	345

Printerinstellingenrapport.																345
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----

	Informatie over de printer													345
	Menu-instellingen													346
	Rapporten													349
	TCP/IP-instellingen													350
	Lade-instellingen													350
	Oorspr.instell													351
	Fax instellingen													353
Print	teronderhoud													356
	Systeeminstellingen													356
	Datum en tijd													359
	Papierzwarting													359
	BTR instellen													360
	Fuser instellen													361
	Aanpassing registratie													362
	Hoogteregelen													363
	Terugstellen													364
	Geen Dell-toner													364
	BTR Vernieuwenmodus													365
	Weblink-aanpassing													365
	TCP/IP-instellingen													366
	Lade-instellingen													367
	EWS (Embedded Web Ser	ve	er	of	De	ell	P	rin	te	r ()o	nf	igι	uration Web
	Tool)	•	•	·	•	•			·	•	•	•	•	369
	Oorspr.scaninst		•	•	•				•	•	•	•	•	369
	Fax oorspr. Inst									•				371
	Kopie oorspr													372
	Fax instellingen				•				•			•		375
Diag	nose													380
	Grafiekafdruk													380
	Info omgevingssensor													380
	Ontwikkelaar reinigen													381
	Vernieuwenmodus													381

	Standaardwaarden herstellen	1
20	Begrip van de printermenu's	3
	Oorspr.instell	33
	Kopie oorspr	33
	Oorspr.scaninst	88
	Fax oorspr. Inst	93
	Standaardinstell. voor afdrukken via USB 39	95
	Ladeinstellingen)5
	MPF 39	96
	Rapport/Lijst	97
	Sysinstellingen	97
	Paneelinstellingen	98
	Taakgeschiedenis	98
	Fouten geschiedenis	98
	Kleurtest pagina	98
	Protocol monitor	98
	Adresboek	98
	Faxactiviteit	8
	Beheermenu)9
	Telefoonboek	99
	Netwerk	99
	Fax-instellingen)6
	Systeeminstellingen	6
	Onderhoud	22
	Veilige instellingen	28
	Scan naar e-mail	30
	USB instellingen	80
	Paneeltaal	81

Functie Paneel vergrendeling	431
Paneelvergrendeling inschakelen	431
De paneelvergrendeling uitschakelen	432
Standaardwaarden herstellen	434

21 Uw printersoftware begrijpen (alleen Windows)435

Printerstatus-venster	35
Status monitor-console	35
Dell Supplies Management System 43	35
Software bijwerken	36
Snelstartprogramma	36
Adresboek-bewerker	38
ScanKnop-Manager	39
ScanDirect	39
User Setup Disk Creating Tool	39

22 Printerberichten begrijpen 441

23 Afdrukken met Web-services op Apparaten (WSD) 451

Rollen van Afdrukservices toevoegen	451
Printerinstelling	452
Een printerstuurprogramma installeren met behulp Wizard Printer Toevoegen	van de 452
Specificaties 4	155

24

Compatibiliteit besturingssysteem											4	55
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	----

troomvoorziening	455
fmetingen	456
eheugen	456
agina-beschijvingstaal (PDL)/emulatie, besturingssyste	em en
iterface	456
IIB-compatibiliteit	457
mgeving	457
abels	458
pecificaties kopieermachine	459
cannerspecificaties	459
pecificaties Fax	460

De printer onderhouden463

25	De	printer onderhouden 465
		Bepalen van de toestand van de benodigdheden 465
		Zuinig omgaan met verbruiksartikelen 465
		Opslag van afdrukmedia
		Opslag van verbruiksmaterialen
		Vervangen van tonercassettes
		De tonercassettes verwijderen 467
		Tonercassette installeren 469
		De binnenkant van de printer reinigen

De CTD-sensor (Color Toner Density, kleurentonerdichthei reinigen	d) 75
Bijstellen van de Kleurregistratie	76
Automatisch instellen uitvoeren 47	6
Het kleurregistratieschema afdrukken 47	8
Bepalen van de waarden	8
Waarden invoeren	9
De scanner reinigen	30
De AOD invoerrol reinigen	32

26	Vastgelopen	papier	verwijderen	. 485
	U U		,	

Voorkomen van vastlopend papier		•	•	•	•	•	•	485

De plaats van een papierstoring bepalen 486

Vastgelopen papier verwijderen uit de MPF.... 487

Verwijderen van vastzittend papier via de voorkant van de printer 492

Verwijderen van vastzittend papier via de achterkant van de printer 493

Vastgelopen papier verwijderen uit de uitvoerlade ... 496

Problemen oplossen501

27	Problemen oplossen	503
	Simpele problemen met de printer	. 503
	Schermweergaveproblemen	. 503

Afdrukproblemen	
Afdrukkwaliteitproblemen	
De afdrukken zijn te licht	
De toner vlekt of de afdruk laat los/Vlek op achterzijde 508	
Her en der vlekken/onscherpe beelden 509	
De gehele afdruk is blanco 510	
Er lopen strepen over de afdruk 510	
Gekleurde stippen	
Verticale blanco strepen	
Ghosting 511	
Mist	
Bead-Carry-Out (BCO)	
'Auger'-markering	
Gekreukt/gevlekt papier	
De bovenmarge is incorrect 516	
De kleurregistratie is verschoven 517	
Papier met reliëf 518	
Papierstoring	
Vastgelopen papier door verkeerde invoer 520	
Vastgelopen papier door meerdere vellen 521	
Probleem met kopiëren	
Problemen met faxen	
Problemen met scannen	
Problemen met het scannerstuurprogramma/printerhulpprogramma 528	1
Overige problemen	
Contact opnemen met de klantenservice	

Ap	pe	ndix531
	В	Appendix 533
		Dell-beleid technische ondersteuning 533 Online diensten 533
		Garantie en beleid voor retourzending
		Contact opnemen met Dell

Voordat u begint

Opmerkingen, kennisgevingen en aanwijzingen voor een veilig gebruik



OPMERKING: Een **OPMERKING** geeft u belangrijke informatie voor het optimaal gebruik van uw printer.



VOORZICHTIG: VOORZICHTIG wijst op mogelijk verlies van gegevens of hardwareschade en adviseert u hoe u dit probleem kunt voorkomen.



PGELET: OPGELET attendeert u op het gevaar van schade en (dodelijk) persoonlijk letsel.

De informatie in dit document kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.

© 2010 Dell Inc. Alle rechten voorbehouden.

Reproductie van dit materiaal, of welke wijze dan ook en zonder schriftelijke toestemming van Dell Inc. is ten strengste verboden.

In deze tekst gebruikte handelsmerken: Dell en het DELL logo zijn handelsmerken van Dell Inc.; Microsoft, Windows, Windows Server, en Windows Vista zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen; Adobe is een (geregistreerd) handelsmerk van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen; Wi-Fi is een geregistreerd handelsmerk van de Wi-Fi Alliance.

XML papierspecificatie (XPS): dit product kan intellectueel eigendom bevatten van Microsoft Corporation. De voorwaarden waaronder Microsoft licentie verleent over die intellectueel eigendom staan op http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=52369; DES: Dit product bevat software die ontwikkeld is door Eric Young (eay@mincom.oz.au); AES: Copyright © 2003, Dr Brian Gladman, Worcester, UK.: Alle rechten voorbehouden. Dit product bevat uitgegeven AESsoftware, onder BSD-licentievoorwaarden verstrekt door Dr. Brian Gladman; TIFF (libtiff): Copyright © 1988-1997 Sam Leffler en Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.; ICC Profile (Little cms): Copyright © 1998-2004 Marti Maria.

Andere handelsmerken en handelsnamen kunnen worden gebruikt in dit document om te verwijzen naar de rechtspersonen die de merken en namen opeisen, dan wel naar hun producten. Dell Inc. wijst hierbij elk eigendomsbelang af in de genoemde handelsmerken en handelsnamen, anders dan de eigen merken en namen.

De printersoftware gebruikt enkele van de codes die zijn gedefinieerd door de Independent JPEG Group.

RECHTSBEPERKINGEN VOOR DE OVERHEID VAN DE VERENIGDE STATEN

Deze software en de bijbehorende documentatie worden geleverd met BEPERKTE RECHTEN. Het gebruik, de vermenigvuldiging of openbaarmaking door de Overheid valt onder de beperkingen die zijn vervat in subparagraaf (c)(1)(ii) van het artikel de Rechten aangaande Technische Gegevens en Computer Software in DFARS 252.227-7013 en in geldende FAR voorzieningen: Dell Inc., One Dell Way, Round Rock, Texas, 78682, USA.

November 2010 Rev. A00

Dell™ 1355cn/1355cnw Multifunction Color Printer Gebruikshandleiding

Klik op de koppelingen links voor informatie over de kenmerken, mogelijkheden en bediening van uw printer. Zie voor nadere informatie over de andere documenten die bij uw printer geleverd zijn "Informatie zoeken" op pagina 25.

Voor het bestellen van tonercassettes of andere benodigdheden van Dell:

1 Dubbelklik op het pictogram op uw bureaublad.



Als u het pictogram niet op uw bureaublad kunt vinden, volgt u de procedure hieronder.

- a Ga naar x:\abc\Dell Printers\Dell 1355 Multifunction Color Printer\Reorder, waarbij x:\abcde locatie is waar de software van de printer is geïnstalleerd.
- **b** Klik op het bestand **dllarmm.exe**.
- c Klik op Bestand op de werkbalk.
- Kies Kopiëren naar in het vervolgkeuzemenu, en klik dan op
 Bureaublad (snelkoppeling maken) in het submenu dat verschijnt.
- 2 Ga naar de Dell-printerbenodigdheden website op www.dell.com/supplies of bestel uw Dell-printerbenodigdheden per telefoon.

Houd voor de beste service de service-tag van uw Dell-printer bij de hand.

Zie "Expresservice-code en Service-tag-nummer" op pagina 27 om het service-tagnummer van de printer te vinden.

Informatie zoeken



OPMERKING: De USB-kabel en Ethernet-kabel worden niet bij uw printer geleverd.

Wat zoekt u?

Hier vindt u het

- Stuurprogramma's voor mijn printer
- Mijn Gebruikershandleiding



De Stuurprogramma's en hulpprogramma's-CD bevat de Installatievideo, documentatie en stuurprogramma's voor uw printer. U kunt de CD gebruiken voor het (opnieuw) installeren van stuurprogramma's of het raadplegen uw Installatievideo en de documentatie

Stuurprogramma's en hulpprogramma's-CD

Er kunnen op uw cd ook "readme"-bestanden staan, voor het allerlaatste nieuws over technische wijzigingen aan uw printer of geavanceerd technische referentiemateriaal voor gevorderde gebruikers of technici.

Wat zoekt u?

Hier vindt u het

• Zo gebruik ik mijn printer Beknopte naslaggids



- Veiligheidsinformatie
- Garantiebepalingen

Productinformatiegids



OPGELET: Lees en volg alle veiligheidsvoorschriften in uw *Productinformatiegids* voordat u uw printer installeert en in gebruik neemt.

Zo installeer ik mijn printer Installatieschema



Problemen oplossen

"Problemen oplossen" op pagina 503

Wat zoekt u?	Hier vindt u het			
Expresservice-code en				
Service-tag-nummer	Service-tag Expres-servicecode			
	xxxxxxx 000 000 000 00			
	De Expres-servicecode en Service-tag staan aangegeven aan de binnenkant van de voorklep van uw printer.			
• De nieuwste	Ga naar support.dell.com.			
stuurprogramma's voor mijn printer	support.dell.com biedt diverse online hulpmiddelen, inclusief:			
• Antwoorden op uw vragen over technisch onderhoud en ondersteuning	 Oplossingen – Nuttige tips voor het oplossen van problemen, artikelen van technici en online- cursussen 			
• Documentatie voor mijn printer	 Nieuwe versies – Upgrade-informatie voor componenten, zoals het printerstuurprogramma 			
	 Klantendienst – Contactinformatie, status van uw bestelling, garantie en reparatiegegevens 			
	• Downloads – Stuurprogramma's			
	• Handleidingen – Printerdocumentatie en productgegevens			
	Ga naar support.dell.com . Kies uw regio en vul de gevraagde gegevens in, u krijgt dan toegang tot de hulpfuncties en informatie.			

Productkenmerken

Dit hoofdstuk beschrijft de producteigenschappen en geeft hun links aan.

Scannen naar een USB-opslagapparaat







Met Dell 1355cn/1355cnw Multifunction Color Printer heeft u geen pc nodig om uw USB-opslagapparaat aan te sluiten om gescande gegevens op te slaan. Installeer uw USB-opslagapparaat op de poort van de printer en bewaar de gescande gegevens rechtstreeks op uw USB-opslagapparaat. Zie voor meer informatie "Scannen naar USBopslagapparaat" op pagina 297. Met N-up Print kunt u meerdere pagina´s op hetzelfde vel papier afdrukken. Hiermee kunt u uw papierverbruik verlagen. Zie voor meer informatie "Meervoudig omhoog" op pagina 259.

Tweezijdig (handmatig dubbelzijdig afdrukken)



Afdrukken uit USB-geheugen (USB Direct afdrukken)



Handmatig dubbelzijdig afdrukken is een functie waarmee u handmatig de voor- en achterkant van een vel papier kunt gebruiken. Hiermee kunt u uw papierverbruik verlagen. Zie voor meer informatie "Handmatig dubbelzijdig afdrukken (Alleen bij Windows printerdriver)" op pagina 230. Met de functie Afdrukken van USBgeheugen kunt u rechtstreeks afdrukken vanuit uw USB-opslagapparaat zonder uw computer op te starten. Zonder dat u uw computer en een applicatie hoeft op te starten, kunt u met deze functie snel afdrukken met eenvoudige procedures. Zie voor meer informatie "Rechtstreeks afdrukken met het USB-opslagapparaat" op pagina 243.

Afdrukken met een draadloze verbinding (Wireless afdrukken)



Met de Wireless LAN-functie op uw printer kunt u uw printer plaatsen waar u maar wilt, omdat u geen kabelverbinding hoeft te maken met uw computer. Zie voor meer informatie "Draadloze instellingen configureren (alleen Dell 1355cnw Multifunction Color Printer)" op pagina 87.

Over de printer

In dit hoofdstuk vindt u
 een overzicht van de Dell $^{\rm m}$ 1355cn/1355cn
w Color Multifunction Printer.

Vooraanzicht



1	Operatorpaneel	2	Automatische documentinvoer (MPF)	
3	Documentinvoerlade	4	Documentuitvoerlade	
5	Tonertoegangsklep	6	Reinigingsstaaf printkop	
7	Hoofdschakelaar	8	Klep voorkant	
9	Papierbreedtegeleiders	10	Lengtegeleider	
11	Verlengstuk MPF	12	Multifunctionele Invoer (MPF)	
13	USB-aansluiting voorzijde	14	Voorrangsvelinvoereenheid (PSI)	

Achteraanzicht



1	ADF-deksel	2	Ethernet-aansluiting
3	USB-poort	4	Muuraansluitpunt
5	Telefoonaansluiting	6	Veiligheidssleuf
7	Klep achterkant	8	Overdraagrol
9	Papierbaan	10	Papierinvoerrol
11	Overbrengingsriem	12	Ontgrendeling fuser

Ruimtevereisten

Plaats de printer op een locatie met voldoende ruimte om de printerinvoer en kleppen te kunnen gebruiken.


Om een onregelmatige schermafbeelding of storing in de printer te voorkomen, kunt u de printer beter niet aan direct zonlicht blootstellen wanneer de enkele velinvoer open is.

Automatische documentinvoer (ADF)



- 1 ADF-deksel
- 2 Documentgeleiders
- 3 Document-glasplaat
- 4 Documentinvoerlade

Operatorpaneel



Zie "Operatorpaneel" op pagina 235 voor nadere inlichtingen over het operatorpaneel.

De printer beveiligen

U kunt uw printer beschermen tegen diefstal door middel van het als optie verkrijgbare Kensington-slot.

Bevestig de Kensington-vergrendeling op de veiligheidssleuf van uw printer.



Raadpleeg voor nadere bijzonderheden de bedieningsinstructies die bij het Kensington-slot worden geleverd.

Bestellen van benodigdheden

U kunt via Internet bij Dell de verbruiksmaterialen bestellen bij gebruik van een netwerkprinter. Voer het IP-adres van uw printer in uw Internet-browser in, start de functie **Dell Printer Configuration Web Tool** en klik op **Bestel supplies op:** om toner voor uw printer te bestellen.

U kunt ook tonercassettes bestellen op de volgende manier:

 Klik op Start → Alle programma's → Dell Printers → Aanvullende kleurensoftware → Dell Supplies Management System.

Het venster Dell Supplies Management System verschijnt.

- 2 Kies uw printer uit de lijst Select Printer Model.
- **3** Bij bestellen via Internet:
 - a Kies een internetadres uit de lijst Nabestel URL selecteren.
 - **b** Klik op Bezoek Dells bestelwebsite voor printersupplies.

Het scherm Dell 1355 Color MPF - Dell Supplies Management System verschijnt.

c Voer de service-tag in en klik vervolgens op OK.

Het Service-tagnummer staat vermeld aan de binnenkant van de tonertoegangsklep van de printer.

De website voor verbruiksartikelen van Dell verschijnt.



Als u telefonisch bestelt, belt u het nummer dat verschijnt onder het gedeelte **Telefonisch bestellen**.

De printer configureren (Printerconfiguratie)

L

Verwijderen verpakkingsmateriaal

1 Verwijder het verpakkingsmateriaal van de printer.



2 til de documentklep op en open hem.



3 Haal de bescherming van de AOD glasplaat.



Uw printer aansluiten

De aansluitkabel van uw Dell™ 1355cn/1355cnw Multifunction Color Printer moet voldoen aan de volgende eisen:

Aansluitingstype	Aansluitingsspecificaties
Draadloos	IEEE 802.11b/802.11g
USB	USB 2.0 compatibel
Ethernet	10 Base-T/100 Base-TX compatibel
Telefoon- muuraansluiting	RJ11
Telefoonaansluiting	RJ11



1	Ethernet-aansluiting	
2	USB-poort	● <u>_</u>
3	Muuraansluitpunt	
4	Telefoonaansluiting	PHONE

Printer aansluiten op computer of netwerk

Directe verbinding

Een lokale printer is een printer die direct is aangesloten op uw computer via de USB-kabel. Als uw printer is aangesloten op een netwerk, in plaats van direct op uw computer, sla dan dit gedeelte over en ga door naar "Netwerkaansluiting" op pagina 45.

USB-kabel

De volgende besturingssystemen ondersteunen een USB aansluiting:

- Microsoft[®] Windows[®] XP
- Microsoft Windows XP 64-bit Edition
- Windows Server[®] 2003
- Windows Server 2003 x64 Edition
- Windows Server 2008
- Windows Server 2008 64-bit Edition
- Windows Server 2008 R2
- Windows Vista®
- Windows Vista 64-bit Edition

- Windows 7
- Windows 7 64-bit Edition
- Mac OS[®] X 10.3.9/10.4.11/10.5/10.6

De printer aansluiten op een computer:

- 1 Zorg dat de printer, de computer en alle andere aangesloten apparaten zijn uitgeschakeld en dat alle stekkers uit het stopcontact zijn gehaald.
- 2 sluit de kleinere USB-connector aan op de USB-poort achter op de printer.



3 Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op een USB-poort op de computer.



OPMERKING: Sluit de USB kabel van de printer niet aan op de USB aansluiting op de toetsenbord.

Netwerkaansluiting

De printer aansluiten op een netwerk:

- 1 Zorg dat de printer, de computer en alle andere aangesloten apparaten zijn uitgeschakeld en dat alle kabels zijn losgekoppeld.
- 2 Sluit de ethernetkabel aan.



OPMERKING: Sluit de ethernetkabel alleen aan als u een verbinding met kabels wilt gebruiken.

U sluit de printer aan op het netwerk door Ethernet-kabel aan te sluiten op de Ethernet-aansluiting aan de achterzijde van de printer en op een LAN-verbindingspunt of -verdeelpunt (hub).

Zie "Draadloze instellingen configureren (alleen Dell 1355cnw Multifunction Color Printer)" op pagina 87 voor een draadloze verbinding.

De printer aanzetten

OPGELET: Gebruik geen verlengsnoeren of losse contactdozen.

OPGELET: De printer mag niet worden aangesloten op een UPS-systeem.

1 Sluit het netsnoer aan op de aansluiting op de achterkant van uw printer (zie "Achteraanzicht" op pagina 34).



- 2 Sluit het andere uiteinde van het snoer aan op het stopcontact.
- **3** Zet de printer aan.



4 Volg de scherminstructies op het operatorpaneel om de standaard instellingen van uw printer in te stellen.

Aansluiten van de telefoonlijn

- **OPMERKING:** Sluit uw printer niet direct aan op een Digital Subscriber Line (DSL) lijn. De printer zou daardoor beschadigd kunnen worden. Om een DSL te gebruiken heeft u een geschikt DSL filter nodig. Neem voor het DSL filter contact op met uw service provider.
 - 1 Sluit één uiteinde van een telefoonsnoer aan op de connector en het andere uiteinde op een actieve muuraansluiting.



2 Verwijder de blauwe stekker van de telefoonconnector.



Voor het aansluiten van een telefoon en/of antwoordapparaat op uw printer sluit u het lijnsnoer van de telefoon of het antwoordapparaat aan op de telefoonconnector (^{PHOME}).



Als de telefoonlijnen in uw land serieel zijn (zoals in Duitsland, Zweden, Denemarken, Oostenrijk, België, Italië, Frankrijk en Zwitserland) en u een gele stekker heeft, dan moet u de gele stekker in de telefoonconnector aansluiten (^{MOE}).



Instellen van het IP-adres

Aanvankelijke instellingen instellen op het operatorpaneel

Wanneer u de printer voor het eerst aanzet, moet u de printertaal, het land, de klokdatum en tijd instellen.

Als u de printer inschakelt verschijnt een wizard op het operatorpaneel. Volg de onderstaande stappen voor de aanvankelijke instellingen.



OPMERKING: Als u niet begint met het configureren van de aanvankelijke instellingen, verschijnt na drie minuten Gereed op het operatorpaneel. Hierna kunt u de volgende aanvankelijke instellingen instellen door de Aanzetwizard te activeren op het operatorpaneel of Dell™ Printer Configuration Web Tool indien nodig. Voor nadere aanwijzingen over het operatorpaneel, zie "Begrip van de printermenu's" op pagina 383. Zie voor nadere inlichtingen over de Dell Printer Configuration Web Tool."Dell Printer Configuration Web Tool" op pagina 129

Controleer dat Kies taal is gemarkeerd en kies de taal die u wilt 1 gebruiken voor het operatorpaneel uit de volgende afrollijst, druk vervolgens op de 🗸 knop.

English
Français
Italiano
Deutsch
Español
Dansk
Nederlands
Norsk
Svenska

2 Druk op de knop 🗸 om het land in te stelen.

- 3 Controleer dat Kies uw land is gemarkeerd. Selecteer uw land uit de afrollijst, en klik dan op ✓.
- 4 Controleer dat Kies uw tijdzone is gemarkeerd. Selecteer uw tijdzone uit de afrollijst, en klik dan op √.

UTC -12:00
UTC -11:00
UTC -10:00
UTC -09:00
UTC -08:00
UTC -07:00
UTC -06:00
UTC -05:00
UTC -04:00
UTC -03:30
UTC -03:00
UTC -02:00
UTC -01:00
UTC 00:00
UTC +01:00
UTC +02:00
UTC +03:00
UTC +03:30
UTC +04:00
UTC +04:30
UTC +05:00
UTC +05:30
UTC +05:45
UTC +06:00
UTC +06:30

UTC + 07.00
01C + 0/.00
UTC +08:00
UTC +09:00
UTC +09:30
UTC +10:00
UTC +11:00
UTC +12:00
UTC +13:00

- **5** Druk op de knop **V** tot Voer datum in is gemarkeerd. Voer de huidige datum in en druk op daarna op de knop 🗸 .
- 6 Druk op de knop 🗸 tot Voer tijd in is gemarkeerd. Voer de huidige tijd in en druk op daarna op de knop 🗸 .
- 7 Druk op de knop
 voor de faxinstellingen. Als u de faxinstellingen wilt overslaan drukt u op 🔪 (Start) en start de printer opnieuw.
- 8 Druk op de knop V totdat Faxnummer invoeren is gemarkeerd, voer uw faxnummer in en druk dan op de knop 🗸 .
- Druk op de knop **V** tot Voer naam in is gemarkeerd. Voer een naam 9 in en druk op daarna op de knop 🧹 knop.
- Druk op de 🗸 knop en start de printer opnieuw. 10

Een IP-adres toewijzen (voor IPv4-modus)



OPMERKING: Wanneer u zelf een IP-adres toewijst in **IPv6-modus**, gebruik dan de Dell Printer Configuration Web Tool. Open de Dell Printer Configuration Web Tool met behulp van de Link lokaal adres. Zie "De pagina met de printerinstellingen afdrukken en controleren" op pagina 57", als u een Link lokaal adres wilt controleren.

Een IP-adres is een unieke nummer dat bestaat uit vier delen, die onderling worden gescheiden door punten en die elk kunnen bestaan uit maximaal drie cijfers, bijvoorbeeld 111.222.33.44.

Toewijzing van een IP-adres dat al in gebruik is kan leiden tot problemen met de netwerkfuncties.



OPMERKING: Het toewijzen van een IP-adres is een geavanceerde functie, die normaal wordt verricht door een systeembeheerder.



OPMERKING: Het bereik van het toegewezen IP-adres kan verschillen, afhankelijk van de adresklasse. Zo wordt in klasse A een IP-adres in het bereik 0.0.0t/m 127.255.255.255 toegewezen. Neem contact op met uw systeembeheerder voor het toewijzen van IP-adressen.

U kunt het IP-adres toewijzen met het operatorpaneel of met behulp van de werkset.

Het Operatorpaneel

Voor nadere aanwijzingen over het gebruik van uw operatorpaneel, zie "Operatorpaneel" op pagina 235.

1 Zet de printer aan.

Controleer dat de melding Afdrukgereed verschijnt op het LCDscherm.

- 2 Druk op de knop 🔳 (Menu).
- 3 Druk op de knop V totdat Systeem verschijnt, en druk dan op de knop ν.
- 4 Druk op de knop 🗸 totdat Beheermenu wordt benadrukt en druk dan op de knop 🗸 .
- 5 Druk op de knop V totdat Netwerk wordt gemarkeerd en druk dan op de knop 🗸 .
- **6** Druk op de knop \mathbf{V} totdat TCP/IP wordt gemarkeerd, en druk dan op de knop 🗸 .
- 7 Druk op de knop \vee totdat IPv4 wordt gemarkeerd, en druk dan op de knop 🗸 .
- 8 Zorg dat IP-adres ophalen gemarkeerd is en druk dan op de knop **√** .
- 9 Zorg dat Paneel gemarkeerd is en druk dan op de knop 🗸 .
- **10** Zorg dat IP-adres ophalen gemarkeerd is.

11 Druk op de knop ∨ totdat IP adres wordt gemarkeerd, en druk dan op de knop √.

De cursor komt te staan op het eerste cijfer van het IP-adres.

- **12** Voer de waarde van het IP adres in met behulp van het cijferblok.
- 13 Druk op de knop ➤.De volgende drie cijfers worden gemarkeerd.
- 14 Herhaal stap 12 en 13 totdat u alle cijfers van het IP-adres hebt ingevoerd, en druk dan op de knop \checkmark .
- 15 Zorg dat IP-adres ophalen gemarkeerd is.
- 16 Druk op de knop ∨ totdat Subnetmasker is gemarkeerd en druk dan op de knop √.

De cursor komt te staan op het eerste cijfer van het subnetmasker.

- 17 Voer de waarde van het subnetmasker in met behulp van het cijferblok.
- 18 Druk op de knop ➤.De volgende drie cijfers worden gemarkeerd.
- Herhaal stap 17 en 18 voor instellen van het subnetmasker en druk dan op de knop ✓.
- 20 Druk op de V knop en controleer dat Subnetmasker gemarkeerd is;
- 21 Druk op de knop ∨ totdat Gateway adres wordt gemarkeerd, en druk dan op de knop √.

De cursor komt te staan op het eerste cijfer van het gateway adres.

- 22 Voer de waarde van het gateway adres in met behulp van het cijferblok.
- 23 Druk op de knop >.De volgende drie cijfers worden gemarkeerd.
- 24 Herhaal stap 22 en 23 voor instellen van het gateway adres en druk dan op de knop ✓.
- **25** Zet de printer uit en weer aan.

De werkset

OPMERKING: Wanneer u IPv6-modus gebruikt voor netwerkprinten, kunt u niet met de Werkset een IP-adres toewijzen.

1 Klik op Start \rightarrow Alle programma's \rightarrow Dell Printers \rightarrow Dell 1355 Multifunction Color Printer \rightarrow Werkset.



OPMERKING: Het dialoogvenster **Printer selecteren** wordt in deze stap geopend als er meerdere printerstuurprogramma's op uw computer zijn geïnstalleerd. In dit geval klikt u op Dell 1355 Color Printer die wordt genoemd in Printernaam en klik daarna op OK.

De Werkset opent.

- 2 Klik op het tabblad **Printeronderhoud**.
- **3** Selecteer **TCP/IP-instellingen** in de lijst links van de pagina.

De pagina TCP/IP-instellingen wordt weergegeven.

- 4 Selecteer de stand in IP-adresmodus en voer de waarden in in IP-adres, Subnetmasker en Gateway-adres.
- Druk op Nieuwe instellingen toepassen zodat deze van kracht worden. 5

Het IP-adres wordt aan uw printer toegewezen. U kunt de instelling controleren door de webbrowser te openen op een computer die is aangesloten op het netwerk en het IP-adres in te toetsen in de adresbalk van de browser. Als het IP-adres goed is ingesteld, verschijnt de Dell Printer Configuration Web Tool in uw browser.

U kunt ook het IP-adres aan de printer toewijzen wanneer u de printerstuurprogramma's installeert met het installatieprogramma. Wanneer u de functie Netwerkinstallatie gebruikt en IP-adres ophalen staat ingesteld op AutoIP in het bedieningspaneelmenu, kunt u het IP-adres in het printerselectievenster wijzigen van 0.0.0.0 in het IP-adres van uw keuze.

Verifiëren van de IP-instellingen

1 Druk de pagina met de printerinstellingen af.

Zie "De pagina met de printerinstellingen afdrukken en controleren" op pagina 57.

2 Kijk onder de TCP/IP regel op de pagina printer-instellingen om te zien of het IP-adres, het subnetmasker, en de gateway-toegangsinstelling in orde zijn.

Voer de ping-opdracht op uw computer uit om te controleren of de printer actief is op het netwerk:

- 1 Klik op Startenen kies Uitvoeren.
- 2 Typ cmd en klik op OK.

Er wordt een zwart venster getoond.

- **3** Voer ping xx.xx.xx in (waarbij xx.xx.xx het IP adres van uw printer is).
- 4 Een antwoord vanaf het IP-adres geeft aan dat de printer actief is op het netwerk.

De pagina met de printerinstellingen afdrukken en controleren

Druk de pagina met printerinstellingen af en controleer het IP-adres van uw printer.

Het Operatorpaneel

- 1 Druk op de knop **=** (Menu).
- 2 Druk op de knop V totdat Systeem verschijnt, en druk dan op de knop **√**.
- **3** Druk op de knop **V** totdat Rapport/lijs wordt gemarkeerd en druk dan op de knop 🗸 .
- **4** Controleer dat Systeeminstellingen gemarkeerd is en druk dan op de 🗸 knop.

De pagina systeeminstellingen wordt afgedrukt.

5 Bevestig het IP-adres naast **IP-adres** onder **Netwerk** op de printerinstellingenpagina. Als het IP-adres 0.0.0.0 is, wacht u een paar minuten totdat het juiste IP-adres automatisch wordt gevonden en druk de systeeminstellingenpagina vervolgens opnieuw af. Zie "Een IP-adres toewijzen (voor IPv4-modus)" op pagina 53 als er niet automatisch een oplossing wordt gevonden voor het IP-adres.

De Werkset



OPMERKING:

- 1 Klik op Start \rightarrow Alle programma's \rightarrow Dell Printers \rightarrow Dell 1355 Multifunction Color Printer \rightarrow Werkset.

OPMERKING: Het dialoogvenster **Printer selecteren** wordt in deze stap geopend als er meerdere printerstuurprogramma's op uw computer zijn geïnstalleerd. In dit geval klikt u op de naam Dell 1355 Color Printer in de lijst Printernaam en klik daarna op OK.

De Werkset opent.

- 2 Klik op het tabblad Printerinstellingenrapport.
- **3** Selecteer **Rapporten** in de lijst links op de pagina. De pagina Rapporten verschijnt.
- 4 Klik op de knop Printer Settings (Printerinstellingen).

De pagina met printerinstellingen wordt afgedrukt.

Als het IP-adres 0.0.0 (de fabrieksinstelling) of 169.254.xx.xx is, dan is er nog geen IP-adres toegewezen. Zie "Een IP-adres toewijzen (voor IPv4-modus)" op pagina 53, als u een IP-adres aan uw printer wilt toewijzen.

Papier invoeren



OPMERKING: Ter voorkoming van papierstoringen de voorkeurspapierlade tijdens het afdrukken niet verwijderen.



OPMERKING: Gebruik alleen afdrukmedia die geschikt zijn voor laserprinters. Gebruik in deze printer geen papier voor inkjetprinters.



OPMERKING: Zie "Inleggen van de afdrukmedia" op pagina 213 voor het afdrukken van enveloppen.

Afdrukmedia inleggen in de multifunctionele invoer (MPF)

1 Open de voorklep door het vel met instructies uit de machine te trekken.



Neem de voorkeurspapierinvoer (PSI) uit het apparaat. 2



3 Verwijder het met plakband aan de PSI bevestigde vel met instructies.





4 Trek de lengteliniaal naar voren tot het eindpunt.



5 Trek de MPF-verlengstuk naar voren tot het eindpunt.



6 Zet de papiergeleiders op de breedste stand.



7 Alvorens de afdrukmedia in te leggen, buigt u de stapel vellen wat heen en weer en waaiert u de stapel uit. Tik met de stapel op een egaal oppervlak om de vellen gelijk te leggen.



8 Leg het papier op de MPG, te beginnen met de bovenste hoek. Leg de af te drukken zijde naar boven.



9 Schuif de breedte- en lengtegeleiders tegen de rand van de stapel afdrukmedia.



10 Schuif de lengteliniaal naar voren, naar de printer, tot deze de afdrukmedia raakt.





OPMERKING: Afhankelijk van de afmetingen van de afdrukmedia moet u eerst het MPF-verlengstuk naar achteren schuiven en vervolgens het lengteliniaal verschuiven tot deze de afdrukmedia raakt.





11 Plaats de PSI in de printer en zorg dat de markering tegen die van de papierlade ligt.





12 Selecteer de papiersoort via de printerdriver als de ingelegde afdrukmedia geen standaard normaal papier is. Als u door de gebruiker opgegeven afdrukmedia in de MPF hebt gelegd, moet u in de printerdriver de instelling voor het papierformaat opgeven.

Inleggen van Afdrukmedia in de Vookeurspapierinvoer (PSI)

1 Open de voorklep.



2 Schuif de PSI naar voren en zorg dat de markering tegen die van de papierlade ligt.



3 Alvorens de afdrukmedia in te leggen, buigt u de stapel vellen wat heen en weer en waaiert u de stapel uit. Tik met de stapel op een egaal oppervlak om de vellen gelijk te leggen.



4 Leg de afdrukmedia op de PSI, te beginnen met de bovenste hoek. Leg de af te drukken zijde naar boven.



5 Schuif de papiergeleiders tegen de rand van de stapel afdrukmedia.



6 Selecteer de papiersoort via de printerdriver als de ingelegde afdrukmedia geen standaard normaal papier is. Als u door de gebruiker opgegeven afdrukmedia in de PSI hebt gelegd, moet u in de printerdriver de instelling voor het papierformaat opgeven.

Installeren van printerdrivers op computers waarop Windows draait

Identificatie van status vóór installatie Printerdriver (voor instelling via netwerkverbinding)

Druk voordat u het printerstuurprogramma op uw computer installeert de printerinstellingenpagina af, zodat u het IP-adres van uw printer kunt nagaan.

Het Operatorpaneel

- 1 Druk op de knop 📄 (Menu).
- 2 Druk op de knop ∨ totdat Systeem wordt gemarkeerd, en druk dan op de knop √.
- 3 Druk op de knop ∨ totdat Rapport/Lijst wordt gemarkeerd en druk dan op de knop √.
- 4 Zorg dat Systeeminstellingen is gemarkeerd en druk dan op de knop \checkmark .

De pagina met systeeminstellingen wordt afgedrukt.

5 Zoek het IP-adres onder Netwerk met kabels/Draadloos netwerk in de pagina met printerinstellingen

Als het IP-adres 0.0.0.0 is, wacht u een paar minuten totdat het juiste IP-adres automatisch wordt gevonden en druk de systeeminstellingenpagina vervolgens opnieuw af.

Zie "Een IP-adres toewijzen (voor IPv4-modus)" op pagina 53 als er niet automatisch een oplossing wordt gevonden voor het IP-adres.

De werkset

1 Klik op Start→ Alle programma's→ Dell Printers→ Dell 1355 Multifunction Color Printer→ Werkset. **OPMERKING:** Als er op uw computer meerdere stuurprogramma's voor printers zijn geïnstalleerd, opent het venster **Printer selecteren**. In dit geval klikt u op de naam **Dell 1355cnw Color MFP** in de lijst **Printernaam**.

De Werkset opent.

2 Selecteer TCP/IP-instellingen in de lijst links van de pagina.

De pagina TCP/IP-instellingen wordt weergegeven.

Als er voor het IP-adres alleen 0.0.0.0 wordt aangegeven (de fabrieksinstelling) of 169.254.xx.xx, dan is er nog geen IP-adres toegewezen. Zie "Een IP-adres toewijzen (voor IPv4-modus)" op pagina 53, als u een adres aan uw printer wilt toewijzen.

Uitschakelen van de firewall voordat uw printer geïnstalleerd wordt

OPMERKING: Bij Windows XP moet Service Pack 2 of 3 geïnstalleerd worden.

Als u één van de volgende besturingssystemen gebruikt, moet u de firewall uitschakelen voordat u de Dell-printersoftware installeert:

- Windows 7
- Windows Vista
- Windows Server 2008 R2
- Windows Server 2008
- Windows XP
- **1** Klik op Starten→ Hulp en ondersteuning.

OPMERKING: Wanneer u de besturingssystemen Windows Server 2008 R2 en Windows 7 gebruikt, moet u overschakelen naar **Offline Help** in het venster **Windows Help en ondersteuning als u** Online Help wilt gebruiken.

2 In het vak Zoeken typt u firewall en vervolgens drukt u op Enter.

Klik in de lijst op Windows Firewall in- of uitschakelen en volg de instructies op het scherm.

Schakel de firewall in nadat u klaar bent met de installatie van de Dellprintersoftware.
De cd Stuurprogramma's en hulpprogramma's plaatsen

- 1 Plaats de *Stuurprogramma's en hulpprogramma's*-cd in uw computer en start de **Eenvoudige installatie navigator**.
 - OPMERKING: Als de CD niet automatisch wordt gestart klikt u op Start→ Alle programma's (voor Windows Vista en Windows 7)→ Accessoires (voor Windows Vista en Windows 7)→ Uitvoeren en daarna typt u D:\setup_assist.exe (waarbij D de letter is van uw CD-station) en daarna klikt u op OK.

Configuratie directe verbinding

Voor het installeren van een op een host gebaseerd printerstuurprogramma

- 1 Klik op Software-installatie.
- 2 Selecteer Persoonlijke installatie, en klik dan op Volgende.
- **3** Volg de aanwijzingen op het scherm om de computer en de printer met elkaar te verbinden via een USB-kabel, en zet vervolgens de printer aan.

De Plug and Play-installatie start en de installatiesoftware gaat automatisch door naar de volgende pagina.



OPMERKING: Als de installatiesoftware niet automatisch doorgaat naar de volgende pagina, klikt u op **Installeren**.

4 Klik op **Voltooien** en sluit het wizard-hulpprogramma af wanneer het scherm **Gefeliciteerd**! verschijnt. Klik zo nodig op **Testpagina afdrukken** om een testpagina af te drukken.

USB-afdrukken

Een personal printer is een printer die met een USB-kabel rechtstreeks is aangesloten op uw computer of op een afdrukserver. Zie "Configuratie netwerkverbinding" op pagina 74 als uw printer is aangesloten op een netwerk en niet op uw computer.

Voor installatie XML-papierspecificatie (XPS)-printerstuurprogramma



OPMERKING: Het XPS-printerstuurprogramma kunt u downloaden en installeren via support.dell.com/support.



OPMERKING: Het XPS-stuurprogramma wordt ondersteund in de volgende besturingssystemen: Windows 7, Windows 7 64-bit Edition, Windows Vista, Windows Vista 64-bit Edition, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 64-bit Edition, Windows Server 2008.

Windows Vista of Windows Vista 64-bit Edition

- Pak het gedownloade zip-bestand op de gewenste locatie uit. 1
- 2 Klik op Starten→ Configuratiescherm→ Hardware en geluiden→ Printers.
- **3** Klik op Een printer toevoegen.
- 4 Klik op Een lokale printer toevoegen.
- **5** Selecteer de poort die is aangesloten op dit product en klik op **Volgende**.
- 6 Klik op Bladeren om het dialoogvenster Installeren vanaf schijf te openen.
- 7 Klik op Bladeren en selecteer de map waarin de bestanden hebt overgebracht in stap 1.
- 8 Klik op OK.
- **9** Selecteer de naam van uw printer en klik op Volgende.
- **10** Als u de printernaam wilt wijzigen, typt u de printernaam in het vak Printernaam. Als u deze printer wilt gebruiken als de standaardprinter, schakelt u het selectievakje onder Printernaam in. Klik op Volgende.

Het installeren begint.

Als het dialoogvenster Gebruikersaccountbeheer verschijnt, klikt u op Doorgaan.



OPMERKING: Als u de beheerder op de computer bent, klikt u op **Doorgaan**; anders neemt u contact op met de beheerder om door te gaan met de dewenste actie.

- 11 Na voltooiing van de installatie van het stuurprogramma, klikt u op Een testpagina afdrukken om een testpagina af te drukken.
- **12** Klik op Voltooien.

Windows Server 2008 of Windows Server 2008 64-bit Edition

- **OPMERKING:** U moet zich aanmelden als beheerder.
 - 1 Pak het gedownloade zip-bestand op de gewenste locatie uit.
 - 2 Klik op Starten→ Configuratiescherm→ Hardware en geluiden→ Printers.
 - 3 Klik op Een printer toevoegen.
 - 4 Klik op Een lokale printer toevoegen.
 - 5 Selecteer de poort die is aangesloten op dit product en klik op Volgende.
 - 6 Klik op Bladeren om het dialoogvenster Installeren vanaf schijf te openen.
 - 7 Klik op **Bladeren** en selecteer de map waarin de bestanden hebt overgebracht in stap 1.
 - 8 Klik op OK.
 - 9 Selecteer de naam van uw printer en klik op Volgende.
- **10** Als u de printernaam wilt wijzigen, typt u de printernaam in het vak **Printernaam**.

Als u deze printer wilt gebruiken als de standaardprinter, schakelt u het selectievakje **Stel deze printer in als de standaardprinter** in. Klik op **Volgende**.

Het installeren begint.

- 11 Als u de enige bent die deze printer gebruikt, selecteert u Deze printer niet delen. Als u de printer wel deelt, selecteert u Deze printer delen zodat anderen op het netwerk hem kunnen vinden en gebruiken. Klik op Volgende.
- 12 Na voltooiing van de installatie van het stuurprogramma, klikt u op Een testpagina afdrukken om een testpagina af te drukken.
- 13 Klik op Voltooien.

Windows 7, Windows 7 64-bit Edition, of Windows Server 2008 R2

- 1 Pak het gedownloade zip-bestand op de gewenste locatie uit.
- 2 Klik op Start→ Apparaten en printers.
- 3 Klik op Een printer toevoegen.

4 Als u Windows Server 2008 R2 gebruikt, klikt u op Een locale of netwerkprinter toevoegen als beheerder.

Als het dialoogvenster Gebruikersaccountbeheer verschijnt, klikt u op Ja.



OPMERKING: Als u de beheerder op de computer bent, klikt u op **Ja**; anders neemt u contact op met de beheerder om door te gaan met de gewenste actie.

- **5** Klik op Een lokale printer toevoegen.
- **6** Selecteer de poort die is aangesloten op dit product en klik op Volgende.
- 7 Klik op Bladeren om het dialoogvenster Installeren vanaf schijf te openen.
- 8 Klik op Bladeren en selecteer de map waarin de bestanden hebt overgebracht in stap 1.
- 9 Klik op OK.
- **10** Selecteer de naam van uw printer en klik op Volgende.
- **11** Als u de printernaam wilt wijzigen, typt u de printernaam in het vak Printernaam en klikt u op Volgende.

Het installeren begint.

- **12** Als u de enige bent die deze printer gebruikt, selecteert u **Deze printer** niet delen. Als u de printer wel deelt, selecteert u Deze printer delen zodat anderen op het netwerk hem kunnen vinden en gebruiken. Klik op Volgende.
- **13** Na voltooiing van de installatie van het stuurprogramma, klikt u op **Een** testpagina afdrukken om een testpagina af te drukken. Als u deze printer wilt gebruiken als de standaardprinter, schakelt u het selectievakje Stel deze printer in als de standaardprinter in.
- 14 Klik op Voltooien.

Configuratie netwerkverbinding

Configuratie netwerkprinter op een lokaal netwerk

Voor het installeren van een op een host gebaseerd printerstuurprogramma

- 1 Klik op Software-installatie.
- 2 Selecteer Netwerkinstallatie en klik op Volgende.

- **3** Selecteer Lokale installatie en klik op Volgende.
- **4** Selecteer de printer die u wilt installeren uit de printerlijst en klik op Volgende. Als de printer van uw keuze niet in de lijst staat vermeld, vernieuwt u de lijst door op Vernieuwen te klikken of u klikt op Printer toevoegen zodat u zelf een printer aan de lijst kunt toevoegen. Op dit punt kunt u het IP-adres en de poortnaam invoeren.

Als u deze printer hebt geïnstalleerd op de servercomputer, markeert u het keuzevakje Ik ben deze printer aan het installeren op de server.



OPMERKING: Bij gebruik van AutolP verschijnt 0.0.0.0 in het installatieprogramma. U kunt pas verder als u een geldig IP-adres hebt ingevoerd.



OPMERKING: Als u één van de volgende besturingssystemen gebruik, wordt een Windows veiligheidswaarschuwing getoond:

- Windows Vista
- Windows Vista 64-bit Edition
- Windows Server 2008
- Windows Server 2008 64-bit Edition
- Windows Server 2008 R2 64-bit Edition •
- Windows 7 •
- Windows 7 64-bit Edition

Klik op Blokkering opheffen of Toegang toestaan (voor Windows Server 2008 R2 en Windows 7) om verder te gaan met het installeren van het host-based printerstuurprogramma.

- **5** Kies de printerinstellingen en klik op **Volgende**.
 - Voer de printernaam in. а
 - Als u wilt dat andere gebruikers van dit netwerk deze printer kunnen h gebruiken, selecteert u Deel deze printer met andere computers op het netwerk en typt u een voor iedereen te herkennen naam voor de printer.
 - Als u een printer als standaardprinter wilt instellen, selecteert u het С keuzevakje Stel deze printer in als de standaardprinter.

- 6 Selecteer de software en de documentatie die u wilt installeren en klik op Volgende. U kunt de mappen kiezen waarin u de Dell-software en documentatie wilt installeren. Klik op Bladeren als u de mappen wilt wijzigen.
- 7 Klik op Voltooien en sluit het wizard-hulpprogramma af wanneer het scherm Gefeliciteerd! verschijnt. Klik zo nodig op Testpagina afdrukken om een testpagina af te drukken.

Voor installatie XML-papierspecificatie (XPS)-printerstuurprogramma



OPMERKING: Het XPS-printerstuurprogramma kunt u downloaden en installeren via support.dell.com/support.



OPMERKING: Het XPS-stuurprogramma wordt ondersteund in de volgende besturingssystemen: Windows 7, Windows 7 64-bit Edition, Windows Vista, Windows Vista 64-bit Edition, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 64-bit Edition, Windows Server 2008.

Windows Vista of Windows Vista 64-bit Edition

- 1 Pak het gedownloade zip-bestand op de gewenste locatie uit.
- 2 Klik op Starten \rightarrow Configuratiescherm \rightarrow Hardware en geluiden \rightarrow Printers.
- 3 Klik op Een printer toevoegen.
- 4 Klik op Netwerkprinter, draadloze printer of Bluetooth-printer toevoegen.
- 5 Selecteer de printer of klik op De printer die ik wil gebruiken, staat niet in de lijst..
- 6 Selecteer Een printer toevoegen met gebruik van een TCP/IP-adres of hostnaam, en klik vervolgens op Volgende.
- 7 Selecteer TCP/IP-apparaat in Apparaattype, typ het IP-adres bij Hostnaam of IP-adres, en klik dan op Volgende.

Als het dialoogvenster Gebruikersaccountbeheer verschijnt, klikt u op Doorgaan.



8 Klik op **Bladeren** om het dialoogvenster **Installeren vanaf schijf** te openen.

- 9 Klik op Bladeren en selecteer de map waarin u de bestanden hebt overgebracht in stap 1. Klik vervolgens op OK.
- **10** Selecteer de naam van uw printer en klik op **Volgende**.
- **11** Als u de printernaam wilt wijzigen, typt u de printernaam in het vak Printernaam en klikt u op Volgende.

Als u deze printer wilt gebruiken als de standaardprinter, schakelt u het selectievakje Stel deze printer in als de standaardprinter in.

Het installeren begint.

Als het dialoogvenster Gebruikersaccountbeheer verschijnt, klikt u op Doorgaan.

OPMERKING: Als u de beheerder op de computer bent, klikt u op **Doorgaan**; anders neemt u contact op met de beheerder om door te gaan met de gewenste actie.

- **12** Na voltooiing van de installatie van het stuurprogramma, klikt u op **Een** testpagina afdrukken om een testpagina af te drukken.
- 13 Klik op Voltooien.

Windows Server 2008 of Windows Server 2008 64-bit Edition

OPMERKING: U moet zich aanmelden als beheerder.

- 1 Pak het gedownloade zip-bestand op de gewenste locatie uit.
- 2 Klik op Starten→ Configuratiescherm→ Hardware en geluiden→ Printers.
- **3** Klik op Een printer toevoegen.
- 4 Klik op Netwerkprinter, draadloze printer of Bluetooth-printer toevoegen.
- **5** Selecteer uw printer of klik op **De printer die ik wil gebruiken, staat niet** in de lijst.

Als u een printer selecteert, gaat u naar stap 8.

Als u op **De printer die ik wil gebruiken, staat niet in de lijst**. klikt, gaat u naar stap 6.

- 6 Selecteer Een printer toevoegen met gebruik van een TCP/IP-adres of hostnaam, en klik vervolgens op Volgende.
- 7 Selecteer TCP/IP-apparaat in Apparaattype, typ het IP-adres bij Hostnaam of IP-adres, en klik dan op Volgende.

Als het dialoogvenster Gebruikersaccountbeheer verschijnt, klikt u op Doorgaan.

- 8 Klik op Bladeren om het dialoogvenster Installeren vanaf schijf te openen.
- **9** Klik op **Bladeren** en selecteer de map waarin u de bestanden hebt overgebracht in stap 1. Klik vervolgens op OK.
- **10** Selecteer de naam van uw printer en klik op **Volgende**.
- **11** Als u de printernaam wilt wijzigen, typt u de printernaam in het vak Printernaam en klikt u op Volgende.

Als u deze printer wilt gebruiken als de standaardprinter, schakelt u het selectievakje Stel deze printer in als de standaardprinter in.

Het installeren begint.

- **12** Als u de enige bent die deze printer gebruikt, selecteert u **Deze printer** niet delen. Als u de printer wel deelt, selecteert u Deze printer delen zodat anderen op het netwerk hem kunnen vinden en gebruiken. Klik op Volgende.
- **13** Na voltooiing van de installatie van het stuurprogramma, klikt u op **Een** testpagina afdrukken om een testpagina af te drukken.
- 14 Klik op Voltooien.

Windows Server 2008 R2

- 1 Pak het gedownloade zip-bestand op de gewenste locatie uit.
- 2 Klik op Start→ Apparaten en printers.
- **3** Klik op Een printer toevoegen.
- 4 Klik op Netwerkprinter, draadloze printer of Bluetooth-printer toevoegen.
- 5 Selecteer uw printer of klik op De printer die ik wil gebruiken, staat niet in de lijst.

OPMERKING: Als u op De printer die ik wil, staat niet in de lijst klikt, wordt het venster Een printer op naam of op TCP/IP-adres zoeken weergegeven. Zoek op dit scherm uw printer.

Als het dialoogvenster Gebruikersaccountbeheer verschijnt, klikt u op Ja.



OPMERKING: Als u de beheerder op de computer bent, klikt u op **Ja**; anders neemt u contact op met de beheerder om door te gaan met de gewenste actie.

- 6 Klik op Bladeren om het dialoogvenster Installeren vanaf schijf te openen.
- 7 Klik op **Bladeren** en selecteer de map waarin u de bestanden hebt overgebracht in stap 1. Klik vervolgens op **OK**.
- 8 Selecteer de naam van uw printer en klik op Volgende.
- **9** Als u de printernaam wilt wijzigen, typt u de printernaam in het vak **Printernaam** en klikt u op **Volgende**.
- 10 Als u de enige bent die deze printer gebruikt, selecteert u Deze printer niet delen. Als u de printer wel deelt, selecteert u Deze printer delen zodat anderen op het netwerk hem kunnen vinden en gebruiken.
- 11 Klik op Volgende.

Het installeren begint.

- 12 Na voltooiing van de installatie van het stuurprogramma, klikt u op Een testpagina afdrukken om een testpagina af te drukken. Als u deze printer wilt gebruiken als de standaardprinter, schakelt u het selectievakje Stel deze printer in als de standaardprinter in.
- 13 Klik op Voltooien.

Windows 7 of Windows 7 64-bit Edition

- 1 Pak het gedownloade zip-bestand op de gewenste locatie uit.
- 2 Klik op Start→ Apparaten en printers.
- 3 Klik op Een printer toevoegen.
- 4 Klik op Netwerkprinter, draadloze printer of Bluetooth-printer toevoegen.
- 5 Selecteer uw printer of klik op De printer die ik wil gebruiken, staat niet in de lijst.

Als u een printer selecteert, gaat u naar stap 8.

Als u op **De printer die ik wil gebruiken, staat niet in de lijst.** klikt, gaat u naar stap 6.

- 6 Selecteer Een printer toevoegen met gebruik van een TCP/IP-adres of hostnaam, en klik vervolgens op Volgende.
- 7 Selecteer TCP/IP-apparaat in Apparaattype, typ het IP-adres bij Hostnaam of IP-adres, en klik dan op Volgende.

Als het dialoogvenster Gebruikersaccountbeheer verschijnt, klikt u op Ja.



OPMERKING: Als u de beheerder op de computer bent, klikt u op **Ja**; anders neemt u contact op met de beheerder om door te gaan met de gewenste actie.

- 8 Klik op Bladeren om het dialoogvenster Installeren vanaf schijf te openen.
- 9 Klik op Bladeren en selecteer de map waarin u de bestanden hebt overgebracht in stap 1. Klik vervolgens op OK.
- **10** Selecteer de naam van uw printer en klik op **Volgende**.
- **11** Als u de printernaam wilt wijzigen, typt u de printernaam in het vak Printernaam en klikt u op Volgende.

Het installeren begint.

- **12** Na voltooiing van de installatie van het stuurprogramma, klikt u op Een testpagina afdrukken om een testpagina af te drukken. Als u deze printer wilt gebruiken als de standaardprinter, schakelt u het selectievakje Stel deze printer in als de standaardprinter in.
- **13** Klik op Voltooien.
- **OPMERKING:** U kunt de functie **Dell Printer Configuration Web Tool** zo instellen dat u een e-mailbericht ontvangt als voor de printer materiaal of een ingreep nodig is.

Zie "E-mailwaarschuwing" op pagina 132 voor meer informatie over Emailwaarschuwingen.

Configuratie netwerkprinter op een extern netwerk

Vóór de installatie

Ga, voordat u begint met de externe installatie, als volgt te werk.

Toestaan dat de printerspooler clientverbindingen accepteert



OPMERKING: Deze procedure is vereist voor Windows XP 64-bit Edition, Windows Vista, Windows Vista 64-bit Edition, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64 Edition, Windows Server 2008, Windows Server 2008 64-bit Edition, Windows Server 2008 R2, Windows 7 en Windows 7 64-bit Edition.

Voor Windows XP 64-bit Edition, Windows Vista, Windows Server 2003 en Windows Server 2008:

1 Klik op Start \rightarrow Alle programma's (alleen voor Windows Vista) \rightarrow Bureauaccessoires (alleen voor Windows Vista) \rightarrow Uitvoeren.

- 2 Typ gpedit.msc en klik vervolgens op OK.
- **3** Klik op Computerconfiguratie \rightarrow Beheersjablonen \rightarrow Printers.
- 4 Klik met de rechtermuisknop op Toestaan dat de printerspooler clientverbindingen accepteert en selecteer Eigenschappen.
- 5 Selecteer op het tabblad Instelling Ingeschakeld en klik vervolgens op OK.
- **6** Start de computer opnieuw op.

Voor Windows Server 2008 R2 en Windows 7:

- 1 Klik op Start→Alle programma's (alleen voor Windows 7) →Bureauaccessoires (alleen voor Windows 7) → Uitvoeren.
- 2 Typ gpedit.msc en klik vervolgens op OK.
- **3** Klik op Computerconfiguratie \rightarrow Beheersjablonen \rightarrow Printers.
- 4 Klik met de rechtermuisknop op Toestaan dat de printerspooler clientverbindingen accepteert en selecteer Bewerken.
- 5 Klik op Ingeschakeld, en klik op OK.
- **6** Start de computer opnieuw op.

Het Firewall-bestand en de printer delen

OPMERKING: Deze stap is vereist voor Windows XP, Windows XP 64-bit Edition, Windows Vista, Windows Vista 64-bit Edition, Windows Server 2008, Windows Server 2008 64-bit Edition, Windows Server 2008 R2, Windows 7 en Windows 7 64bit Edition.

Voor Windows XP:

- 1 Klik op Start \rightarrow Configuratiescherm.
- 2 Selecteer Beveiligingscentrum.
- 3 Klik op Windows Firewall.
- 4 Selecteer op het tabblad Uitzonderingen het keuzevakje Bestands- en printerdeling en klik op OK.

Voor Windows Vista:

- 1 Klik op Start \rightarrow Configuratiescherm.
- 2 Selecteer Beveiliging.
- 3 Klik op Windows Firewall.
- 4 Klik op Instellingen wijzigen.

- **5** Klik op **Doorgaan**.
- 6 Selecteer op het tabblad Uitzonderingen het keuzevakje Bestands- en printerdeling en klik op OK.

Voor Windows Server 2008:

- Klik op Start \rightarrow Configuratiescherm. 1
- 2 Dubbelklik op Windows Firewall.
- 3 Klik op Instellingen wijzigen.
- 4 Selecteer op het tabblad Uitzonderingen het keuzevakje Bestands- en printerdeling en klik op OK.

Voor Windows Server 2008 R2 en Windows 7:

- Klik op Start-Configuratiescherm. 1
- Selecteer Systeem en beveiliging.
- 3 Klik op Windows Firewall.
- 4 Klik op Een programma of functie toestaan te communiceren via Windows Firewall.
- 5 Als de keuzevakjes onder De uitvoering van programma's en functies toestaan: zijn uitgeschakeld, klikt u op Instellingen wijzigen en vervolgens op Ja.
- 6 Selecteer het aankruisvakje Naam. Afhankelijk van de instellingen die u selecteert, wordt ofwel het keuzevakje Thuis/werk (privé) of Openbaar automatisch aangevinkt.

Als het dialoogvenster Eigenschappen van bestands- en printerdeling verschijnt, klikt u op OK.

7 Klik op OK.

Remote Registry starten



OPMERKING: Deze stap is vereist bij Windows Vista, Windows Vista 64-bit Edition, Windows 7 en Windows 7 64-bit Edition.

- Klik op Start \rightarrow Configuratiescherm. 1
- 2 Selecteer Systeem en onderhoud (Systeem en beveiliging voor Windows 7).
- 3 Klik op Systeembeheer.

- 4 Dubbelklik op Services.
- 5 Klik op **Doorgaan** (uitsluitend voor Windows Vista).
- 6 Klik met de rechtermuisknop op Remote Registry en selecteer Starten.
- 7 Klik met de rechtermuisknop op Remote Registry en selecteer Eigenschappen.
- 8 Verander het **Opstarttype** in **Automatisch** en klik dan op **OK**.

Gebruikersaccountbeheer uitschakelen



OPMERKING: Als gebruikersaccountbeheer wordt uitgeschakeld, kan het systeem kwetsbaar worden voor virusaanvallen.

OPMERKING: Deze stap is verplicht bij Windows Vista, Windows Vista 64-bit Edition, Windows Server 2008, Windows Server 2008 64-bit Edition, Windows Server 2008 R2, Windows 7 en Windows 7 64-bit Edition.

Voor Windows Vista:

- 1 Klik op Start \rightarrow Configuratiescherm.
- 2 Selecteer Gebruikersaccounts.
- 3 Klik op Gebruikersaccounts.
- 4 Klik op Gebruikersaccountbeheer in- of uitschakelen.
- 5 Klik op Doorgaan.
- **6** Verwijder de selectie van het keuzevakje **Gebruik** Gebruikersaccountbeheer (UAC) om uw computer beter te beveiligen.
- 7 Klik op OK.
- **8** Start de computer opnieuw op.

Voor Windows Server 2008:

- Klik op Start \rightarrow Configuratiescherm. 1
- Dubbelklik op Gebruikersaccounts.
- **3** Klik op Gebruikersaccountbeheer in- of uitschakelen.
- 4 Klik op Doorgaan.
- **5** Verwijder de selectie van het keuzevakje **Gebruik** Gebruikersaccountbeheer (UAC) om uw computer beter te beveiligen.
- 6 Klik op OK.

7 Start de computer opnieuw op.

Voor Windows Server 2008 R2:

- 1 Klik op Start-Configuratiescherm.
- 2 Selecteer Gebruikersaccounts.
- 3 Klik op Gebruikersaccounts.
- 4 Klik op Controle-instellingen voor gebruikersaccounts wijzigen.
- 5 Verplaats de schuifregelaar naar beneden, en klik dan op OK.
- 6 Klik op Ja.
- 7 Klik op OK.
- 8 Klik op Ja.
- **9** Start de computer opnieuw op.

Voor Windows 7:

- 1 Klik op Start \rightarrow Configuratiescherm.
- 2 Selecteer Gebruikersaccounts en Ouderlijk toezicht.
- 3 Klik op Gebruikersaccounts.
- 4 Klik op Controle-instellingen voor gebruikersaccounts wijzigen.
- 5 Verplaats de schuifregelaar naar beneden, en klik dan op OK.
- 6 Klik op Ja in het dialoogvenster Gebruikersaccountbeheer.
- 7 Start de computer opnieuw op.

Netwerk ontdekken en bestand delen voor alle openbare netwerken inschakelen

OPMERKING: Deze stap is vereist wanneer u Windows Vista, Windows Vista 64bit Edition, Windows Server 2008, Windows Server 2008 64-bit Edition, Windows Server 2008 R2, Windows 7 en Windows 7 64-bit Edition gebruikt voor de servercomputer.

Voor Windows 7 en Windows 7 64-bit Edition of Windows Server 2008 R2

 Klik op Start → Configuratiescherm → Netwerk en internet → Opties voor thuisgroepen en delen selecteren → Geavanceerde instellingen voor delen wijzigen.

- 2 Klik op Netwerkdetectie inschakelen om mogelijk te maken dat andere computers op het netwerk uw computer kunnen vinden om bestanden en mappen op uw computer te kunnen delen.
- 3 Klik op Wijzigingen opslaan.
- 4 Als het dialoogvenster Gebruikersaccountbeheer verschijnt, klikt u op Ja.

In Windows Vista, Windows Vista 64-bit Edition, Windows Server 2008 en Windows Server 2008 64-bit Edition:

- 1 Klik op Starten \rightarrow Netwerk.
- 2 Klik met de rechtermuisknop op Netwerk en selecteer Eigenschappen.Het scherm Opties voor thuisgroepen en delen selecteren wordt geopend.
- 3 Klik op het pijltje naar beneden naast Detectie van het netwerk.
- **4** Klik op **Netwerkdetectie inschakelen** om mogelijk te maken dat andere computers op het netwerk uw computer kunnen vinden om bestanden en mappen op uw computer te kunnen delen.
- 5 Klik op Toepassen.
- 6 Als het dialoogvenster Gebruikersaccountbeheer verschijnt, klikt u op Doorgaan.

Eenvoudige delen van bestanden uitschakelen

- **OPMERKING:** Deze stap is vereist voor Windows XP en Windows XP 64-bit Edition.
 - 1 Klik op Start-Configuratiescherm.
 - 2 Selecteer Vormgeving en Thema's.
 - 3 Selecteer Mapopties.
 - 4 Schakel op het tabblad Beeld het keuzevakje Eenvoudig delen van bestanden gebruiken (aanbevolen) in en klik op OK.
 - 5 Klik op Start \rightarrow Configuratiescherm.
 - 6 Selecteer Prestaties en onderhoud.
 - 7 Selecteer Systeembeheer.
 - 8 Dubbelklik op Lokaal beveiligingsbeleid.
 - **9** Klik op Lokaal beleid \rightarrow Beveiligingsopties.

- **10** Klik met de rechtermuisknop op Netwerktoegang: model voor delen en beveiliging voor lokale accounts en selecteer Eigenschappen.
- 11 Controleer of Klassiek - lokale gebruikers als zichzelf verifiëren is geselecteerd.
- 12 Klik op OK.

Printerdriver installeren

- **OPMERKING:** Installatie is niet ondersteund op Windows XP Home Edition, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista x64 Home Basic, Windows Vista x64 Home Premium, Windows 7 Starter, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 x64 Home Basic en Windows 7 x64 Home Premium.
 - 1 Plaats de bij de printer geleverde cd *Stuurprogramma's en* hulpprogramma's in de computer. Het bestand Easy Setup Navigator (Eenvoudige setup) wordt automatisch gestart.
- 2 Klik op Software-installatie.

Het scherm Installeer stuurprogramma's en software verschijnt.

- **3** Selecteer Netwerkinstallatie en klik op Volgende.
- 4 Selecteer Externe installatie en klik dan op Volgende.
- **5** Voer de gebruikersnaam en wachtwoord van de beheerder van de clientcomputer in, selecteer vervolgens client of servers en klik op Volgende.



OPMERKING: Als u één van de volgende besturingssystemen gebruik, wordt een Windows veiligheidswaarschuwing getoond:

- Windows Vista
- Windows Vista 64-bit Edition •
- Windows Server 2008
- Windows Server 2008 64-bit Edition •
- Windows Server 2008 R2 64-bit Edition
- Windows 7 •
- Windows 7 64-bit Edition

Klik op Blokkering opheffen of Toegang toestaan (voor Windows Server 2008 R2 en Windows 7) om verder te gaan met het installeren van het host-based printerstuurprogramma.

6 Controleer of de printer in de lijst **Printer selecteren** staat en klik vervolgens op Volgende.



OPMERKING: Probeer het volgende als de printer niet op de lijst **Printer** selecteren staat:

- Klik op Verversen om de informatie bij te werken.
- Klik op **Printer toevoegen** en voer vervolgens de naam van de aansluiting • in (elke combinatie van letters en cijfers) en een bestaand IP-adres voor de printer.
- 7 Kies de benodigde onderdelen bij Software en documentatie en klik vervolgens op Installeren.
- **8** Klik op Afsluiten om deze werkset te verlaten.

Draadloze instellingen configureren (alleen Dell 1355cnw Multifunction Color Printer)

In deze paragraaf wordt beschreven hoe u draadloze instellingen configureert met behulp van de Eenvoudige installatie navigator.

De specificaties van de functie draadloze instellingen worden hieronder beschreven:

ltem	Specificatie	
Connectiviteit	Draadloos	
Connectiviteitsstandaard	IEEE 802.11b/802.11g compliant	
Bandbreedte	2,4 GHz	
Snelheid gegevensoverdracht	802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps	
	802.11b: 11, 5.5, 2, 1 Mbps	
Beveiliging	WEP (64/128bits), WPA-PSK (TKIP, AES), WPA- 2PSK (AES)	
Certificaten	Wifi, WPA2.0 (Personal)	
Wifi Protected Setup (WPS)	Push Button Configuration (PBC), Personal Identification Number (PIN)	

U kunt een configuratiemethode voor de draadloze instelling kiezen uit de volgende opties:

Wizard-configuratie via USB-verbinding		
Geavanceerde configuratie via	Ethernet-verbinding	
	Operatorpaneel	
	Dell Printer Configuration Web Tool	
	WPS-PIN ^{*1}	
	WPS-PBC ^{*2}	

- ^{*1} WPS-PIN (Wi-Fi[®] Protected setup-Personal Identification Number) is een methode voor de verificatie en registratie van apparaten vereist voor draadloze configuratie, door het invoeren van PIN-toewijzingen in de printer en computer. Deze via een toegangspunt uitgevoerde instelling is alleen beschikbaar als de toegangspunten van uw draadloze router ondersteuning bieden voor WPS.
- ^{*2} WPS-PBC (Wi-Fi Protected Setup-Push Button Configuration) is een methode voor de verificatie en registratie van apparaten vereist voor draadloze configuratie, door te drukken op de knop op het toegangspunt via draadloze routers en vervolgens de WPS-PBC-instelling uit te voeren op het operatorpaneel. Deze instelling is alleen beschikbaar als het toegangspunt ondersteuning biedt voor WPS.



OPMERKING: Zie "Wizard Setup gebruiken voor het configureren van een draadloze adapter" op pagina 88 of "Geavanceerde Setup gebruiken voor het configureren van een draadloze adapter" op pagina 90 voor informatie over het installeren van een draadloze adapter.

Wizard Setup gebruiken voor het configureren van een draadloze adapter

1 Plaats de bij de printer geleverde cd Stuurprogramma's en hulpprogramma's in de computer. Het bestand Easy Setup Navigator (Eenvoudige setup) wordt automatisch gestart.



- 2 Klik op Installatierondleiding
- 3 Klik op Uw printer aansluiten.

Het scherm Selecteer uw aansluitingstype wordt weergegeven.

- 4 Selecteer Draadloze verbinding en klik vervolgens op Volgende. Het keuzevenster voor de instelmethode verschijnt.
- 5 Zorg dat u de Wizard selecteert en klik vervolgens op Volgende.



6 Volg de instructie tot het scherm Controleer de installatie verschijnt.

7 Controleer nogmaals dat er geen fouten staan op het scherm en klik op NEE.

Als u fouten ziet, klikt u op JA en volgt u de instructies.

- 8 Klik op Installatie starten.
- 9 Selecteer Lokale installatie en klik op Volgende.
- **10** Controleer of de printer op de scherm **Printer selecteren** staat en klik vervolgens op **Volgende**.
 - **OPMERKING:** Probeer het volgende als de printer niet op het scherm **Printer** selecteren staat:
 - Klik op Verversen om de informatie bij te werken.
 - Klik op **Printer toevoegen** en voer vervolgens de gegevens van de printer handmatig in.
- **11** Kies de benodigde onderdelen op het scherm **Printerinstellingen invoeren** en klik vervolgens op **Volgende**.
- 12 Kies de te installeren software en klik op Installeren. Het scherm Gefeliciteerd verschijnt.
- 13 Klik op Afsluiten om deze werkset te verlaten.

De draadloze instellingen zijn voltooid.

Geavanceerde Setup gebruiken voor het configureren van een draadloze adapter

Toon het scherm Draadloze adapter configureren voor de Geavanceerde setup.

Weergave scherm Draadloze adapter configureren

1 Plaats de bij de printer geleverde cd *Stuurprogramma's en hulpprogramma's* in de computer. Het bestand **Easy Setup Navigator** (Eenvoudige setup) wordt automatisch gestart.



- 2 Klik op Installatierondleiding
- 3 Klik op Uw printer aansluiten.
- 4 Selecteer Draadloze verbinding en klik vervolgens op Volgende. Het keuzevenster voor de instelmethode verschijnt.
- 5 Klik op Geavanceerd.



Kies uit de volgende opties een methode om een verbinding te maken

- Ethernet-kabel
- WPS-PIN

- WPS-PBC
- Operatorpaneel
- Dell Printer Configuration Web Tool

Ethernet-kabel

- 1 Selecteer Ethernet-kabel en klik vervolgens op Volgende.
- 2 Volg de instructies en klik op Volgende.

Het scherm Geavanceerde configuratie verschijnt.

- **3** Kies de te configureren printer op het scherm **Printer selecteren** en klik vervolgens op **Volgende**.
 - **OPMERKING:** Probeer het volgende als de printer niet op het scherm **Printer** selecteren staat:
 - Klik op **Verversen** om de informatie bij te werken.
 - Klik op IP-adres invoeren en voer het IP-adres van uw printer in.
- 4 Voer de SSID in.
- 5 Kies Type draadloos netwerk.
- **6** Kies de beveiligingsinstelling en klik op **Volgende**.

Het scherm Instellingen IP adres verschijnt.

7 Kies IP-modus, afhankelijk van uw netwerkschema.

Wanneer IPv4 is geselecteerd:

Stel het volgende in:

- a Selecteer Type.
- **b** Typ het volgende in:
 - IP-adres van uw printer
 - Subnetmasker
 - Gateway-adres

Wanneer IPv6 is geselecteerd:

Stel het volgende in:

- a Selecteer Handmatig adres gebruiken
- **b** Voer het IP-adres van uw printer in.

Voer het gateway-adres van uw netwerk in. C

Wanneer **Dubbele stapel** is geselecteerd:

Configureer de IPv4 instellingen en IPv6 instellingen.

- 8 Klik op Volgende.
- **9** Zorg dat de draadloze instellingen worden weegegeven en klik op Toepassen.

Het scherm Configuratie voltooien verschijnt.

- 10 Klik op Volgende.
- Volg de instructies tot het scherm Controleer de installatie verschijnt. Klik 11 vervolgens op Volgende.
- **12** Controleer nogmaals dat er geen fouten staan op het scherm en klik op NEE op het scherm Controleer de installatie.



OPMERKING: Als u fouten ziet, klikt u op **JA** en volgt u de instructies.

Adobe Flash Player 9		LO X
DEELL	Eenvoudige in navigator	stallatie Eleli 1355cn/Delli 1355cnw
Heme > Stapsgewijz U hett de voortere priternardware voor weergegewen op he zeel urouen? JA	e configurate > Controleer ding van de tode tode tode nen worden t bedieningspaneel. NEE	 configuratie I Verwijder het verpakkingsmateriaal Stuit uw printer aan Platat papier Controleer configuratie
Terug		Vorige Volgende

- **13** Klik op **Installatie starten**.
- Selecteer Lokale installatie en klik op Volgende. 14
- Controleer of de printer op de scherm Printer selecteren staat en klik 15 vervolgens op Volgende.



OPMERKING: Probeer het volgende als de printer niet op het scherm **Printer** selecteren staat:

- Klik op Verversen om de informatie bij te werken.
- Klik op Printer toevoegen en voer vervolgens de gegevens van de printer handmatig in.
- 16 Stel de benodigde onderdelen op het scherm Printerinstellingen invoeren in en klik vervolgens op Volgende.
- 17 Kies de te installeren software en klik op Installeren. Het scherm Gefeliciteerd verschijnt.
- **18** Klik op **Afsluiten** om deze werkset te verlaten. De draadloze instellingen zijn voltooid.

WPS-PIN

- **OPMERKING:** WPS-PIN (Wi-Fi Protected setup-Personal Identification Number) is een methode voor de verificatie en registratie van apparaten vereist voor draadloze configuratie, door het invoeren van PIN-toewijzingen voor een printer en computer. Deze via een toegangspunt uitgevoerde instelling is alleen beschikbaar als de toegangspunten van uw draadloze router ondersteuning bieden voor WPS.
 - Selecteer WPS-PIN en klik vervolgens op Volgende. 1
 - 2 Volg de instructie tot het scherm Controleer de installatie verschijnt.
 - **3** Controleer nogmaals dat er geen fouten staan op het scherm en klik op NEE op het scherm Controleer de installatie.



OPMERKING: Als u fouten ziet, klikt u op **JA** en volgt u de instructies.



- 4 Selecteer Lokale installatie en klik op Volgende.
- **5** Controleer of de printer in de lijst **Printer selecteren** staat en klik vervolgens op **Volgende**.



OPMERKING: Probeer het volgende als de printer niet op de lijst **Printer** selecteren staat:

- Klik op Verversen om de informatie bij te werken.
- Klik op Printer toevoegen en voer vervolgens de gegevens van de printer handmatig in.
- **6** Stel de benodigde onderdelen op het scherm **Printerinstellingen invoeren** in en klik vervolgens op **Volgende**.
- 7 Kies de te installeren software en klik op Installeren.

Het scherm Gefeliciteerd verschijnt.

8 Klik op Afsluiten om deze werkset te verlaten.

De draadloze instellingen zijn voltooid.

Als de **WPS-PIN**-bewerking is geslaagd en de printer opnieuw is gestart, is de draadloze LAN-verbinding voltooid.

WPS-PBC

OPMERKING: WPS-PBC (Wi-Fi Protected Setup-Push Button Configuration) is een methode voor de verificatie en registratie van apparaten vereist voor draadloze configuratie, door te drukken op de knop op het toegangspunt via draadloze routers en vervolgens de WPS-PBC-instelling uit te voeren op het operatorpaneel. Deze instelling is alleen beschikbaar als het toegangspunt ondersteuning biedt voor WPS.

- **1** Selecteer WPS-PBC en klik vervolgens op Volgende.
- 2 Volg de instructie tot het scherm Controleer de installatie verschijnt.
- **3** Controleer nogmaals dat er geen fouten staan op het scherm en klik op NEE op het scherm Controleer de installatie.



OPMERKING: Als u fouten ziet, klikt u op **JA** en volgt u de instructies.

Adobe Flash Player 9		
DØLL	Eenvoudige in navigator	Istallatie Dell 1355cn/Dell 1355cnw
Home > Stepgewi U thetic de vooties printeinardware v Controlleer of en fu vergregevoer op Zeit ur Guten? JA	ize configuratie > Controleer velang van de obologio subterchten worden utberchten worden te bedreiningspaneel. NEE	configuratie - ① Vervijder het verpakkingsmateriaal - ② Sluit uw printer aan - ③ Plaats papier - ④ Controleer configuratie
Terug		Vorige Volgende

- 4 Selecteer Lokale installatie en klik op Volgende.
- 5 Controleer of de printer op de scherm Printer selecteren staat en klik vervolgens op Volgende.



OPMERKING: Probeer het volgende als de printer niet op het scherm **Printer** selecteren staat:

- Klik op Verversen om de informatie bij te werken. •
- Klik op Printer toevoegen en voer vervolgens de gegevens van de printer handmatig in.

- 6 Stel de benodigde onderdelen op het scherm Printerinstellingen invoeren in en klik vervolgens op Volgende.
- 7 Kies de te installeren software en klik op Installeren. Het scherm Gefeliciteerd verschijnt.
- 8 Klik op Afsluiten om deze werkset te verlaten.

De draadloze instellingen zijn voltooid.



OPMERKING: Raadpleeg de bij het draadloze LAN-toegangspunt geleverde handleiding voor WPS-PBC-bewerkingen op het draadloze LAN-toegangspunt.

Als de WPS-PBC-bewerking is geslaagd en de printer opnieuw is gestart, is de draadloze LAN-verbinding voltooid.

Operatorpaneel

- 1 Selecteer Operatorpaneel en klik vervolgens op Volgende.
- 2 Volg de instructie tot het scherm Controleer de installatie verschijnt.
- **3** Controleer nogmaals dat er geen fouten staan op het scherm en klik op NEE op het scherm Controleer de installatie.



OPMERKING: Als u fouten ziet, klikt u op **JA** en volgt u de instructies.

Adobe Flash Player 9	
DC LL Eenvoudige ins navigator	stallatie Dell 1355cn/Dell 1355cnw
<u>Home</u> > Stapsgewijze configuratie > Controleer c	onfiguratie
U hett de voorbersiding van de controller of er foutbersinten worden weregegieven op het bedreiningspaneel. Zet u fouten? JA NEE	Verwijder het verpakkingsmateriaal Slutt wynther an Plaats papier Controleer configuratie
Terug	Vorige Volgende

- 4 Selecteer Lokale installatie en klik op Volgende.
- **5** Controleer of de printer op de scherm **Printer selecteren** staat en klik vervolgens op Volgende.



OPMERKING: Probeer het volgende als de printer niet op het scherm **Printer** selecteren staat:

- Klik op Verversen om de informatie bij te werken.
- Klik op Printer toevoegen en voer vervolgens de gegevens van de printer handmatig in.
- 6 Stel de benodigde onderdelen op het scherm Printerinstellingen invoeren in en klik vervolgens op Volgende.
- Kies de te installeren software en klik op Installeren. 7 Het scherm Gefeliciteerd verschijnt.
- 8 Klik op Afsluiten om deze werkset te verlaten.

De draadloze instellingen zijn voltooid.

Dell Printer Configuration Web Tool

- Selecteer Dell Printer Configuration Web Tool en klik vervolgens op 1 Volgende.
- 2 Volg de instructie tot het scherm Controleer de installatie verschijnt.
- **3** Controleer nogmaals dat er geen fouten staan op het scherm en klik op NEE op het scherm Controleer de installatie.



OPMERKING: Als u fouten ziet, klikt u op **JA** en volgt u de instructies.



4 Selecteer Lokale installatie en klik op Volgende.

5 Controleer of de printer op de scherm **Printer selecteren** staat en klik vervolgens op Volgende.



OPMERKING: Probeer het volgende als de printer niet op het scherm **Printer** selecteren staat:

- Klik op Verversen om de informatie bij te werken.
- Klik op Printer toevoegen en voer vervolgens de gegevens van de printer handmatig in.
- **6** Stel de benodigde onderdelen op het scherm **Printerinstellingen invoeren** in en klik vervolgens op Volgende.
- 7 Kies de te installeren software en klik op Installeren.

Het scherm Gefeliciteerd verschijnt.

Klik op Afsluiten om deze werkset te verlaten. 8

De draadloze instellingen zijn voltooid.

Als de Dell Printer Configuration Web Tool-bewerking is geslaagd en de printer opnieuw is gestart, is de draadloze LAN-verbinding voltooid.

Instellen van een nieuwe draadloze netwerkomgeving voor uw computer (als u de draadloze connectiviteit met de computer moet configureren)

Voor een DHCP-netwerk:

1 De computer configureren voor draadloze connectiviteit:



OPMERKING: U kunt de draadloze instellingen ook wijzigen met behulp van het netwerkcentrum dat mogelijk op uw computer geïnstalleerd is.

Voor Windows XP en Windows Server 2003:

- Selecteer in het configuratiescherm de optie Netwerkverbindingen. а
- Klik met de rechtermuisknop op Draadloze netwerkverbinding en h selecteer Eigenschappen.
- Selecteer het tabblad Draadloze netwerken. С
- Controleer of het selectievakje Draadloos netwerk automatisch d configureren is ingeschakeld.

OPMERKING: Schrijf de draadloze instellingen in het venster Geavanceerd (stap f) en het venster Eigenschappen draadloos netwerk (stap g) op. U heeft deze instellingen mogelijk later weer nodig.

- Klik op de knop Geavanceerd. e
- Selecteer Alleen computer-tot-computer netwerken en sluit het f dialoogvenster Geavanceerd.
- Klik op de knop Toevoegen om de Eigenschappen voor draadloos g netwerk weer te geven.
- Voer op het tabblad **Koppeling** de volgende informatie in en klik op h OK.

Netwerknaam (SSID): dell device

Netwerkverificatie: Open

Gegevenscodering: uitgeschakeld

Ad-hocnetwerk: ingeschakeld



- i Klik op de knop Omhoog om de pas toegevoegde SSID boven in de lijst te zetten.
- Klik op OK om het dialoogvenster Eigenschappen te sluiten. i

Voor Windows Vista:

- Open het Configuratiescherm. а
- Selecteer Netwerk en internet. h
- Selecteer Netwerkcentrum. С
- Selecteer Verbinding met een netwerk maken. d

- e Selecteer dell_device bij de items die worden genoemd in Verbinding met een netwerk maken.
- **f** Selecteer **Toch verbinding maken** in het venster waarin u een waarschuwing krijgt dat het netwerk onbeveiligd is.
- **g** Klik op Sluiten in het dialoogvenster nadat u hebt gecontroleerd of de verbinding is gelukt.

Voor Windows Server 2008:

- a Open het Configuratiescherm.
- **b** Selecteer Netwerkcentrum.
- c Selecteer Verbinding met een netwerk maken.
- **d** Selecteer **dell_device** bij de items die worden genoemd in **Verbinding met een netwerk maken**.
- e Selecteer Toch verbinding maken in het venster waarin u een waarschuwing krijgt dat het netwerk onbeveiligd is.
- f Klik op Sluiten in het dialoogvenster nadat u hebt gecontroleerd of de verbinding is gelukt.

Voor Windows Server 2008 R2 en Windows 7:

- a Open het Configuratiescherm.
- **b** Selecteer Netwerk en internet.
- c Selecteer Netwerkcentrum.
- d Selecteer Verbinding met een netwerk maken.
- e Selecteer dell_device bij de items die worden genoemd in de lijst met beschikbare netwerken en klik op Verbinden.
- 2 Controleer het IP-adres dat door AutoIP aan de printer is toegewezen.
 - **a** Druk op de knop (Menu) op het controlepaneel van de printer.
 - b Druk op de knop V totdat Systeem is gemarkeerd en druk dan op de knop √.
 - c Druk op de knop V totdat Beheermenu wordt gemarkeerd en druk dan op de knop √.
 - d Druk op de knop V totdat Netwerk is gemarkeerd en druk dan op de knop √.

- Druk op de knop V totdat TCP/IP wordt gemarkeerd en druk dan op de knop √.
- f Druk op de knop \bigvee totdat IPv4 is gemarkeerd en druk dan op de knop \checkmark .

(Bereik Standaard IP-adres: 169.254.xxx.yyy)

```
IP-adres
169.254.000.041*
```

3 Controleer of het IP-adres op uw computer is toegewezen door DHCP.

1 ⁰ Status	van Draadloze ne	twerkverbinding 🛛 🛛 🔀
Agemeen		
Verbin	lingestatus	
31	Adrestype:	Automatisch persoonlijk adres
-	IP-adres:	169.254.209.169
	Subnetmasker:	255.255.0.0
	Standaard-gateway	
	Details	
Er zin g verbind verbind	een problemen gevon ng. Kik op Herstellen - ng kunt maken.	den met deze <u>H</u> erstellen des u geen
		Sluiten

Voer het IP-adres in in de adresbalk van uw webbrowser.De pagina Dell Printer Configuration Web Tool wordt geopend.

Dell 1355cnw Color MFP - Microso	ft Internet Explorer				
Elle Edit View Favorites Iools Help	p				A.
🔇 Back 🔹 🔘 🐇 📓 🐔 🔎 Sea	rch 👷 Favorites 😧 😥 - 🍇 🔟 - 🖄				
Address 🕘 http://	sp?Lang=nl			💌 🛃 😡	👘 - Links 🍟
DØLL					
Printerstatus D	ell 1355cnw Color MFP				
Printer i ha	rva. Pv6(Link-Local Address):	PERIODA NO.		1 de la constante da la consta	
Printer jobs Lo	ocatie:				
Printerinstellingen	onacipersoon.				
Afdrukserverinstellingen					
Afdrukvolume	Dutch 💌				
Adresboek	Printerstatus				^
Informatie over de printer I	Printerstatus Printergebeurtenissen Informati	e over de printer			
Lade-instellingen	Printerstatus - 💽 Vernieuwe	n			
E-mailwaarschuwing					
Wachtwoord instellen	Peil cyaan toner ~ 99%				
Online Help	Peil magenta toner ~ 90%				Ξ.
Order Supplies at	Ten magenta toner 5570				
www.dell.com/supplies	Peil gele toner ~ 85%				
Contrast Dell Support at					
support.dell.com	Peil zwarte toner ~ 99%				
-					_
	Papierladen:	Status:	Capaciteit:	Formaat:	
	Invoer met meerdere doelen	OK	150 sheets	A4 (210 x 297 mm)	
Г	Output Turn	Paratura .	Constituite		1
	Output Tray: Output Tray	OK	150 sheets		
bttp://www.del.com/					Intranat I

- 5 Maak de draadloze instelling van de printer aan in de Dell Printer Configuration Web Tool.
- 6 Start de printer opnieuw.
- 7 Herstel de draadloze instellingen op uw computer.

OPMERKING: Als het besturingssysteem op uw computer een programma heeft voor het instellen van draadloze netwerken, kunt u hiermee de instellingen wijzigen. Zie de onderstaande instructies.

Voor Windows XP en Windows Server 2003:

- a Open het Configuratiescherm.
- **b** Selecteer Netwerkverbindingen.
- c Klik met de rechtermuisknop op Draadloze netwerkverbinding en selecteer Eigenschappen.
- d Selecteer het tabblad Draadloos netwerk.
- e Controleer of het selectievakje Draadloos netwerk automatisch configureren is ingeschakeld.

- f Klik op Geavanceerd.
- **g** U kunt de printer instellen voor de ad-hoc- of de infrastructuurmodus. *Voor ad-hocmodus:*

Selecteer Alleen computer-tot-computer netwerken en sluit het dialoogvenster.

Voor infrastructuurmodus:

Selecteer Alleen toegangspunt (infrastructuur) netwerken en sluit het dialoogvenster.

- h Klik op Toevoegen zodat de eigenschappen van het draadloze netwerk verschijnen.
- i Voer de instelling in die u naar de printer gaat sturen en klik op OK.
- j Klik op Omhoog om de instelling boven in de lijst te zetten.
- **k** Klik op **OK** als u het dialoogvenster **Eigenschappen** wilt sluiten.

Voor Windows Vista:

- a Open het Configuratiescherm.
- **b** Selecteer Netwerk en internet.
- c Selecteer Netwerkcentrum.
- d Selecteer Verbinding met een netwerk maken.
- e Kies het netwerk en klik op Verbinding maken.
- **f** Selecteer **Toch verbinding maken** in het waarschuwingsvenster waarin u erop wordt gewezen dat u zich op onbeveiligd terrein begeeft.
- **g** Klik op **Sluiten** in het dialoogvenster nadat u hebt gecontroleerd of de verbinding is gelukt.

Voor Windows Server 2008:

- a Open het Configuratiescherm.
- **b** Selecteer Netwerkcentrum.
- c Selecteer Verbinding met een netwerk maken.
- d Kies het netwerk en klik op Verbinding maken.
- e Selecteer Toch verbinding maken in het waarschuwingsvenster waarin u erop wordt gewezen dat u zich op onbeveiligd terrein begeeft.

f Klik op Sluiten in het dialoogvenster nadat u hebt gecontroleerd of de verbinding is gelukt.

Voor Windows Server 2008 R2 en Windows 7:

- Open het Configuratiescherm. а
- Selecteer Netwerk en internet. b
- Selecteer Netwerkcentrum. С
- Selecteer Verbinding met een netwerk maken. d
- Kies het netwerk en klik op Verbinding maken. e
- f Voer de Veiligheidscode in en klik op OK, indien nodig.

Voor vaste-IP-netwerken:

1 De computer configureren voor draadloze connectiviteit:



OPMERKING: Als het besturingssysteem op uw computer een programma heeft voor het instellen van draadloze netwerken, kunt u hiermee de instellingen wijzigen. Zie de onderstaande instructies.

Voor Windows XP en Windows Server 2003:

- Selecteer in het configuratiescherm Netwerkverbindingen. а
- b Klik met de rechtermuisknop op Draadloze netwerkverbinding en selecteer Eigenschappen.
- Selecteer het tabblad Draadloze netwerken. C
- d Controleer of het selectievakje Draadloos netwerk automatisch configureren is ingeschakeld.



OPMERKING: Schrijf vooral de geldende draadloze instellingen van de computer op in stap d en f, u kunt ze dan later herstellen.

- Klik op de knop Geavanceerd. е
- f Selecteer Alleen computer-tot-computer netwerken en sluit het dialoogvenster Geavanceerd.
- Klik op de knop **Toevoegen** zodat van het **Draadloze netwerk** de g eigenschappen verschijnen.
- Voer op het tabblad Koppeling de volgende informatie in en klik op h OK

Netwerknaam (SSID): dell_device

Netwerkverificatie: Open Gegevenscodering: uitgeschakeld Ad-hocnetwerk: ingeschakeld

letwerknaam (SSID):	del_device	
Sleutel voor draadloos ne	twerk	
In dit netwerk is een sleu	tel nodig voor:	
Netwerkverificatie:	Open	*
Gegevenocodering:	Uitgeschakeld	~
Networksleutel:		
Bevestig de net <u>w</u> erksleul	et	
Sloutelindey (geavancee	rd): 1	
De sleutel wordt autor	natisch toegewezen	
7 Dit is een computer-naa	-computer network. Fr w	orden neen

- i Klik op de knop **Omhoog** om de pas toegevoegde SSID boven in de lijst te zetten.
- j Klik op OK om het dialoogvenster Eigenschappen te sluiten.

Voor Windows Vista:

- a Open het Configuratiescherm.
- **b** Selecteer Netwerk en internet.
- c Selecteer Netwerkcentrum.
- d Selecteer Verbinding met een netwerk maken.
- e Selecteer dell_device bij de items die worden genoemd in Verbinding met een netwerk maken.
- **f** Selecteer **Toch verbinding maken** in het waarschuwingsvenster waarin u erop wordt gewezen dat u zich op onbeveiligd terrein begeeft.
- **g** Klik op Sluiten in het dialoogvenster nadat u hebt gecontroleerd of de verbinding is gelukt.

Voor Windows Server 2008:

- a Open het Configuratiescherm.
- **b** Selecteer Netwerkcentrum.
- c Selecteer Verbinding met een netwerk maken.
- **d** Selecteer **dell_device** bij de items die worden genoemd in **Verbinding met een netwerk maken**.
- e Selecteer Toch verbinding maken in het waarschuwingsvenster waarin u erop wordt gewezen dat u zich op onbeveiligd terrein begeeft.
- f Klik op Sluiten in het dialoogvenster nadat u hebt gecontroleerd of de verbinding is gelukt.

Voor Windows Server 2008 R2 en Windows 7:

- a Open het Configuratiescherm.
- **b** Selecteer Netwerk en internet.
- c Selecteer Netwerkcentrum.
- d Selecteer Verbinding met een netwerk maken.
- e Selecteer dell_device bij de items die worden genoemd in de lijst met beschikbare netwerken en klik op Verbinden.
- 2 Ga het IP-adres na op de computer.



- Stel het IP-adres in op de printer.Zie "Een IP-adres toewijzen (voor IPv4-modus)" op pagina 53.
- 4 Voer het IP-adres in in de adresbalk van uw webbrowser.De pagina Dell Printer Configuration Web Tool wordt geopend.

Dell 1355cnw Color MEP - Microsoft Internet Explorer					
Ele Edit View Favorites Icols Help					
🔇 Back 🔹 🔘 🐇 😰 🐔 🔎 S	earch 🛧 Favorites 😧 🍙 🎍 👿 • 🎄				
Address 🕘 http://	.asp?Lang=nl			💌 🛃 Go	👘 · Links »
DØLL					
Printerstatus	Dell 1355cnw Color MFP IPv4:				
Printer jobs	IPv6(Link-Local Address): Locatie:	1000-0204			
Printerinstellingen	Contactpersoon:				
Afdrukserverinstellingen					
Afdrukvolume	Dutch 🛩				
Adresboek	Printerstatus				^
Informatie over de printer	Printerstatus Printergebeurtenissen Informa	ie over de printer			
Lade-instellingen	Printerstatus - 💽 Vernieuw	en			
E-mailwaarschuwing					
Wachtwoord instellen	Peil cyaan toner ~ 99%				
Online Help	Peil magenta toner ~ 99%				3
Order Supplies at:					
www.dell.com/supplies	Peil gele toner ~ 85%				
Contact Dell Support at:	Poil marte tener - 99%				
support.dell.com	Ten zwarte toner - >>>0				
					-
	Papierladen:	Status:	Capaciteit:	Formaat:	
	Invoer met meerdere doelen	ОК	150 sheets	A4 (210 x 297 mm)	
	Output Tray:	Status:	Capaciteit:		
	Output Iray	OK	150 sheets		×
http://www.del.com/				Sec. Sec. Sec. Sec. Sec. Sec. Sec. Sec.	l intranet

- 5 Wijzig de draadloze instelling van de printer in de Dell Printer Configuration Web Tool.
- 6 Start de printer opnieuw.
- 7 Herstel de draadloze instellingen op uw computer.

OPMERKING: Als het besturingssysteem op uw computer een programma heeft voor het instellen van draadloze netwerken, kunt u hiermee de instellingen wijzigen. Of u kunt de draadloze instellingen wijzigen met behulp van de tool die onderdeel uitmaakt van het besturingssysteem. Zie de onderstaande instructies.

Voor Windows XP en Windows Server 2003:

- a Selecteer in het configuratiescherm Netwerkverbindingen.
- **b** Klik met de rechtermuisknop op **Draadloze netwerkverbinding** en selecteer **Eigenschappen**.
- c Selecteer het tabblad Draadloos netwerk.
- **d** Controleer of het selectievakje **Draadloos netwerk automatisch configureren** is ingeschakeld.

- e Klik op Geavanceerd.
- f U kunt de printer instellen voor de ad-hoc- of de infrastructuurmodus. Voor ad-hocmodus:

Selecteer Alleen computer-tot-computer netwerken en sluit het dialoogvenster.

Voor infrastructuurmodus:

Selecteer Alleen toegangspunt (infrastructuur) netwerken en sluit het dialoogvenster.

- g Klik op Toevoegen zodat de eigenschappen van het draadloze netwerk verschijnen.
- h Voer de instelling in die u naar de printer gaat sturen en klik op OK.
- i Klik op Omhoog om de instelling boven in de lijst te zetten.
- j Klik op OK om het dialoogvenster Eigenschappen te sluiten.

Voor Windows Vista:

- a Open het Configuratiescherm.
- **b** Selecteer Netwerk en internet.
- c Selecteer Netwerkcentrum.
- d Selecteer Verbinding met een netwerk maken.
- e Kies het netwerk en klik op Verbinding maken.
- **f** Selecteer **Toch verbinding maken** in het waarschuwingsvenster waarin u erop wordt gewezen dat u zich op onbeveiligd terrein begeeft.
- **g** Klik op **Sluiten** in het dialoogvenster nadat u hebt gecontroleerd of de verbinding is gelukt.

Voor Windows Server 2008:

- a Open het Configuratiescherm.
- **b** Selecteer Netwerkcentrum.
- c Selecteer Verbinding met een netwerk maken.
- d Kies het netwerk en klik op Verbinding maken.
- e Selecteer Toch verbinding maken in het waarschuwingsvenster waarin u erop wordt gewezen dat u zich op onbeveiligd terrein begeeft.

f Klik op Sluiten in het dialoogvenster nadat u hebt gecontroleerd of de verbinding is gelukt.

Voor Windows Server 2008 R2 en Windows 7:

- Open het Configuratiescherm. а
- Selecteer Netwerk en internet. h
- Selecteer Netwerkcentrum. С
- Selecteer Verbinding met een netwerk maken. d
- Kies het netwerk en klik op Verbinding maken. e
- f Voer de Veiligheidscode in en klik op OK, indien nodig.

Instellingen opgeven voor Gedeeld afdrukken

U kunt uw nieuwe printer met anderen delen op een netwerk, gebruik daarvoor de Stuurprogramma's en hulpprogramma's-cd die bij uw printer is geleverd, of met de Windowsmethode "aanklikken-en-afdrukken" of "peer-topeer". Als u echter één van de Microsoft[®]-methoden gebruikt, zult u niet alle mogelijkheden kunnen benutten, zoals de statusmonitor en de andere printerhulpprogramma's die worden geïnstalleerd met de Stuurprogramma's en hulpprogramma's-cd.

Als u de printer op een netwerk wilt gebruiken, deelt u de printer, en u installeert de stuurprogramma's ervan op alle computers op het netwerk.



OPMERKING: U moet een afzonderlijk verkrijgbare Ethernet-kabel aanschaffen voor het delen van een printer.

Voor Windows[®] XP, Windows XP 64-bit Edition, Windows Server[®] 2003, Windows Server 2003 x64 Edition

- Klik op Start \rightarrow Printers en faxapparaten. 1
- 2 Klik met de rechter muisknop op dit printerpictogram en selecteer Eigenschappen.
- 3 Op het tabblad Delen selecteert u het keuzevakje Deze printer delen, en u geeft een naam op in het testvakje Sharenaam.
- 4 Klik op Extra stuurprogramma's en selecteer de besturingssystemen van alle netwerkclients die gebruik maken van deze printer.
- 5 Klik op OK.

Als de bestanden niet op uw computer staan, wordt gevraagd of u de cd van het besturingssysteem van de server inbrengt.

Voor Windows Vista[®], Windows Vista 64-bit Edition

- 1 Klik op Starten \rightarrow Configuratiescherm \rightarrow Hardware en geluiden \rightarrow Printers.
- 2 Klik met de rechtermuisknop op dit printerpictogram en selecteer Delen.
- 3 Klik op de knop Opties voor delen wijzigen.
- 4 Het bericht Uw toestemming is nodig om te kunnen doorgaan verschijnt.
- 5 Klik op de knop Doorgaan.
- 6 Selecteer het keuzevakje Deze printer delen, en geef een naam op in het testvakje Sharenaam.
- 7 SelecteerExtra stuurprogramma's en selecteer de besturingssystemen van alle netwerkclients die gebruik maken van deze printer.
- 8 Klik op OK.

Voor Windows Server 2008, Windows Server 2008 64-bit Edition

- 1 Klik op Start \rightarrow Configuratiescherm \rightarrow Printers.
- 2 Klik met de rechtermuisknop op dit printerpictogram en selecteer Delen.
- 3 Als dit er is, klikt u op Opties voor delen wijzigen.
- 4 Selecteer het keuzevakje Deze printer delen, en geef een naam op in het testvakje Sharenaam.
- **5** Klik op **Extra stuurprogramma's** en selecteer de besturingssystemen van alle netwerkclients die gebruik maken van deze printer.
- 6 Klik op OK.

Voor Windows 7 en Windows 7 64-bit Edition of Windows Server 2008 R2

- 1 Klik op Start \rightarrow Apparaten en printers.
- 2 Klik met de rechtermuisknop op het printerpictogram en selecteer Printereigenschappen.
- 3 Op het tabblad Delen klikt u, als dit er is, op de knop Opties voor delen wijzigen. Vervolgens klikt u op Ja.

- **4** Selecteer het keuzevakje **Deze printer delen**, en geef een naam op in het testvakje **Sharenaam**.
- **5** Klik op **Extra stuurprogramma's** en selecteer de besturingssystemen van alle netwerkclients die gebruik maken van deze printer.
- 6 Klik op OK.
- 7 Klik op Toepassen en klik vervolgens op OK.

Controleer of de printer wordt gedeeld:

- Controleer of het printer-object in de map**Printers, Printers en faxapparaten of Apparaten en printers**aangeeft dat deze printer wordt gedeeld. Het pictogram voor delen staat onder het printerpictogram.
- Blader door het **Netwerk of Mijn netwerklocaties**. Zoek naar de hostnaam van de server en kijk of de gedeelde naam die u voor de printer hebt gekozen, wordt weergegeven.

Nu de printer wordt gedeeld, kunt u de printer installeren op de netwerkclients met behulp van de methode aanwijzen-en-afdrukken of "peerto-peer".

Aanwijzen en afdrukken

Aanwijzen en afdrukken is een technologie van Microsoft Windows waarmee u verbinding kunt maken met een externe printer. Deze functie download en installeert automatisch het printerstuurprogramma.

Voor Windows XP, Windows XP 64-bit Edition, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64 Edition

- 1 Op het Windows-werkblad van de clientcomputer dubbelklikt u op Mijn netwerklocaties.
- **2** Zoek de hostnaam van de servercomputer op en dubbelklik op de hostnaam.
- **3** Klik met de rechtermuisknop op de naam van de gedeelde printer en klik dan op **Verbinden**.



Wacht tot de stuurprogramma-informatie is gekopieerd van de servercomputer naar de client-computer en tot er een nieuw printer-object is toegevoegd aan de map **Printers en faxapparaten**. De benodigde tijd hangt af van de mate van gebruik van het netwerk.

Sluit tenslotte Mijn netwerklocaties.

- 4 Druk een testpagina af om te zien of de installatie is gelukt.
 - a Klik op start (Start voor Windows Server 2003 / Windows Server 2003 x64 Edition) → Instellingen (voor Windows XP / Windows XP 64-bit Edition) → Printers en faxen.
 - **b** Selecteer de geïnstalleerde printer.
 - c Klik op Bestand \rightarrow Eigenschappen.
 - d Klik op het tabblad Algemeen op Testpagina afdrukken.

Als de testpagina goed wordt afgedrukt, is het installeren van de printer voltooid.

Voor Windows Vista, Windows Vista 64-bit Edition

- 1 Klik op Starten \rightarrow Netwerk.
- 2 Zoek en dubbelklik op de hostnaam van de servercomputer.

- **3** Klik met de rechtermuisknop op de naam van de gedeelde printer en klik dan op **Verbinden**.
- 4 Klik op Stuurprogramma installeren.
- 5 Klik op Doorgaan in het dialoogvenster Gebruikersaccountbeheer.

Wacht tot het stuurprogramma is gekopieerd van de server naar de clientcomputer. In de map met **Printers** wordt een nieuw object toegevoegd. De tijdsduur van deze procedure is afhankelijk van het netwerkverkeer.

- **6** Druk een testpagina af om te zien of de installatie is gelukt.
 - **a** Klik op Starten \rightarrow Configuratiescherm \rightarrow Hardware en geluiden.
 - **b** Selecteer Printers.
 - **c** Klik met de rechtermuisknop op de printer die u zojuist hebt aangemaakt en selecteer **Eigenschappen**.
 - d Klik op het tabblad Algemeen op Testpagina afdrukken.

Als de testpagina goed wordt afgedrukt, is het installeren van de printer voltooid.

Voor Windows Server 2008, Windows Server 2008 64-bit Edition

- 1 Klik op Starten \rightarrow Netwerk.
- **2** Zoek de hostnaam van de servercomputer op en dubbelklik op de hostnaam.
- **3** Klik met de rechtermuisknop op de naam van de gedeelde printer en klik dan op **Verbinden**.
- 4 Klik op Stuurprogramma installeren.
- 5 Wacht tot het stuurprogramma is gekopieerd van de server naar de clientcomputer. In de map met Printers wordt een nieuw object toegevoegd. De tijdsduur van deze procedure is afhankelijk van het netwerkverkeer.
- 6 Druk een testpagina af om te zien of de installatie is gelukt.
 - **a** Klik op Start \rightarrow Configuratiescherm.
 - **b** Selecteer Printers.
 - **c** Klik met de rechtermuisknop op de printer die u zojuist hebt aangemaakt en selecteer **Eigenschappen**.

d Klik op het tabblad Algemeen op Testpagina afdrukken.

Als de testpagina goed wordt afgedrukt, is het installeren van de printer voltooid.

Voor Windows 7 en Windows 7 64-bit Edition of Windows Server 2008 R2

- Klik op Start → Netwerk (Start → Netwerk voor Windows Server 2008 R2).
- 2 Zoek de hostnaam van de servercomputer op en dubbelklik op de hostnaam.
- **3** Klik met de rechtermuisknop op de naam van de gedeelde printer en klik dan op **Verbinden**.
- 4 Klik op Stuurprogramma installeren.
- 5 Wacht tot het stuurprogramma is gekopieerd van de server naar de clientcomputer. In de map met Printers wordt een nieuw object toegevoegd. De tijdsduur van deze procedure is afhankelijk van het netwerkverkeer.
- 6 Druk een testpagina af om te zien of de installatie is gelukt.
 - **a** Klik op Start \rightarrow Apparaten en printers.
 - **b** Klik met de rechtermuisknop op de printer die u zojuist hebt aangemaakt en selecteer **Printereigenschappen**.
 - c Klik op het tabblad Algemeen op Testpagina afdrukken.

Als de testpagina goed wordt afgedrukt, is het installeren van de printer voltooid.

Peer-to-peer

Bij gebruik van de "peer-to-peer"-methode wordt het printerstuurprogramma in zijn geheel geïnstalleerd op elke clientcomputer. De clientcomputer kan de stuurprogramma´s wijzigen en de printopdrachten verwerken.

Voor Windows XP, Windows XP 64-bit Edition, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64 Edition

Klik op start (Start voor Windows Server 2003 / Windows Server 2003 x64 Edition) → Instellingen (voor Windows XP / Windows XP 64-bit Edition) Printers en faxen.

- **2** Start de wizard **Printer toevoegen** door op **Een printer toevoegen** te klikken.
- 3 Klik op Volgende.
- 4 Selecteer Een netwerkprinter of een printer die is aangesloten op een andere computer, en klik dan op Volgende. Als de printer niet in de lijst voorkomt, typt u het pad van de printer in in het tekstvak.



Bijvoorbeeld://<serverhostnaam>/<ged

De hostnaam server is de naam van de servercomputer waaronder die is geregistreerd op het netwerk. De naam gedeelde printer is de naam die is toegewezen tijdens het server-installatieproces.

5 Klik op Een printer zoeken en klik vervolgens op Volgende.

Als dit een nieuwe printer is, wordt u misschien gevraagd een printerstuurprogramma te installeren. Als er geen stuurprogramma op het systeem beschikbaar is, geeft u de locatie op waar een stuurprogramma staat.

6 Selecteer Ja als u deze printer wilt instellen als standaardprinter, en klik dan op Volgende.

Als u de installatie wil controleren, klikt u op **Ja** om een testpagina af te drukken.

7 Klik op Voltooien.

Als de testpagina goed wordt afgedrukt, is het installeren van de printer voltooid.

Voor Windows Vista, Windows Vista 64-bit Edition

- Klik op Starten → Configuratiescherm → Hardware en geluiden → Printers.
- 2 Start de wizard Printer toevoegen door op Een printer toevoegen te klikken.
- 3 Selecteer Netwerkprinter, draadloze printer of Bluetooth-printer toevoegen en klik vervolgens op Volgende. Als de printer in de lijst voorkomt, selecteert u de printer en klikt u op Volgende of u selecteert De printer die ik wil gebruiken, staat niet in de lijst. en typt het pad van de printer in het tekstvak Een gedeelde printer op naam selecteren en klikt op Volgende.



Bijvoorbeeld:\\<serverhostnaam>\<gedee

De hostnaam server is de naam van de servercomputer waaronder die is geregistreerd op het netwerk. De naam gedeelde printer is de naam die is toegewezen tijdens het server-installatieproces.

- **4** Als dit een nieuwe printer is, wordt u misschien gevraagd een printerstuurprogramma te installeren. Als er geen stuurprogramma op het systeem beschikbaar is, geeft u de locatie op waar een stuurprogramma staat.
- **5** Selecteer **Ja** als u deze printer wilt instellen als standaardprinter, en klik dan op **Volgende**.
- 6 Als u de installatie wil controleren, klikt u op Testpagina afdrukken.
- 7 Klik op Voltooien.

Als de testpagina goed wordt afgedrukt, is het installeren van de printer voltooid.

Voor Windows Server 2008, Windows Server 2008 64-bit Edition

- 1 Klik op Start → Configuratiescherm → Printers.
- 2 Start de wizard Printer toevoegen door op Een printer toevoegen te klikken.
- 3 Selecteer Netwerkprinter, draadloze printer of Bluetooth-printer toevoegen en klik vervolgens op Volgende. Als de printer in de lijst voorkomt, selecteert u de printer en klikt u op Volgende of u selecteert De printer die ik wil gebruiken, staat niet in de lijst. en typt het pad van de printer in het tekstvak Een gedeelde printer op naam selecteren en klikt op Volgende.

```
Bijvoorbeeld: \\<hostnaam server>\<naam gedeelde
printer>
```

De hostnaam server is de naam van de servercomputer waaronder die is geregistreerd op het netwerk. De naam gedeelde printer is de naam die is toegewezen tijdens het server-installatieproces.

- **4** Als dit een nieuwe printer is, wordt u misschien gevraagd een printerstuurprogramma te installeren. Als er geen stuurprogramma op het systeem beschikbaar is, geeft u de locatie op waar een stuurprogramma staat.
- **5** Selecteer **Ja** als u deze printer wilt instellen als standaardprinter, en klik dan op **Volgende**.
- 6 Als u de installatie wil controleren, klikt u op Testpagina afdrukken.
- 7 Klik op Voltooien.

Als de testpagina goed wordt afgedrukt, is het installeren van de printer voltooid.

Voor Windows 7 en Windows 7 64-bit Edition of Windows Server 2008 R2

- 1 Klik op Start \rightarrow Apparaten en printers.
- **2** Start de wizard **Printer toevoegen** door op **Een printer toevoegen** te klikken.

3 Selecteer Netwerkprinter, draadloze printer of Bluetooth-printer. Als de printer is vermeld, selecteert u de printer en klikt u op Volgende, of u selecteert De printer die ik wil gebruiken, staat niet in de lijst. Klik op Een gedeelde printer op naam selecteren en typ het pad naar de printer in het tekstvak, en klik op Volgende.

```
Bijvoorbeeld: \\<hostnaam server>\<naam gedeelde
printer>
```

De hostnaam server is de naam van de servercomputer waaronder die is geregistreerd op het netwerk. De naam gedeelde printer is de naam die is toegewezen tijdens het server-installatieproces.

- **4** Als dit een nieuwe printer is, wordt u misschien gevraagd een printerstuurprogramma te installeren. Als er geen printerstuurprogramma op het systeem beschikbaar is, zult u een pad moeten opgeven naar beschikbare stuurprogramma's.
- 5 Bevestig de printernaam en klik op Volgende.
- 6 Selecteer Ja als u deze printer wilt instellen als standaardprinter, en klik dan op Volgende.
- 7 Als u de installatie wil controleren, klikt u op Testpagina afdrukken.
- 8 Klik op Voltooien.

Als de testpagina goed wordt afgedrukt, is het installeren van de printer voltooid.

120 | Installeren van printerdrivers op computers waarop Windows draait

10

Printerstuurprogramma's installeren op Macintoshcomputers

Stuurprogramma's en software installeren

- 1 Voer de cd *Stuurprogramma's en hulpprogramma's* op de Macintoshcomputer uit.
- 2 Dubbelklik op het pictogram Dell 1355cnw Installer en klik dan op Ga door.
- 3 Klik op Ga door in het scherm Introductie.
- 4 Selecteer een taal bij de softwarelicentie-overeenkomst.
- 5 Als u de softwarelicentie-overeenkomst hebt gelezen, klikt u op Ga door.
- **6** Als u akkoord gaat met de voorwaarden in de softwarelicentieovereenkomst, klikt u op **Akkoord** om door te gaan met het installatieproces.
- 7 Bevestig de locatie voor de installatie en klik dan op Ga door.
- 8 Klik op Installeren om de standaardinstallatie uit te voeren.

Als u een aangepaste installatie wilt selecteren, klikt u op **Aanpassen** om de opties te selecteren die u wilt installeren. Klik daarna op **Installeren**

- Printerstuurprogramma
- Rechtstreeks faxen stuurprogramma
- Scannerstuurprogramma en printerhulpprogramma
- **9** Typ de naam en het wachtwoord van de beheerder en klik op **OK**.
- 10 Klik op Installeren om met de installatie verder te gaan.
- **11** Klik op **Sluiten** om de installatie te voltooien.

Een printer toevoegen onder Mac OS X 10.5 of latere versie(s)

Bij gebruik van een USB-verbinding

- 1 Zet de printer aan.
- 2 Sluit de USB-kabel aan tussen de printer en de Macintosh-computer.
- 3 Open Systeemvoorkeuren en klik op Afdrukken en faxen.
- 4 Klik op het plusteken (+) en dan op Standaard.
- 5 Selecteer de printer die via USB is aangesloten uit de lijst Printernaam.Naam en Druk af met worden automatisch ingevoerd.
- 6 Klik op Toevoegen.

Bij gebruik van Bonjour

- 1 Zet de printer aan.
- 2 Zorg dat de Macintosh-computer op het netwerk is aangesloten.

Als u kabels gebruikt, sluit u een Ethernet-kabel tussen de printer en het netwerk aan.

Als u een draadloze verbinding gebruikt, moet u zorgen dat de draadloze verbinding correct op uw Macintosh-computer en de printer is geconfigureerd.

- 3 Open Systeemvoorkeuren en klik op Afdrukken en faxen.
- 4 Klik op het plusteken (+) en dan op Standaard.
- 5 Selecteer de printer die via Bonjour is aangesloten uit de lijst Printernaam.Naam en Druk af met worden automatisch ingevoerd.
- 6 Klik op Toevoegen.

Bij gebruik van IP-afdrukken

- 1 Zet de printer aan.
- 2 Zorg dat de Macintosh-computer op het netwerk is aangesloten.

Als u kabels gebruikt, sluit u een Ethernet-kabel tussen de printer en het netwerk aan.

Als u een draadloze verbinding gebruikt, moet u zorgen dat de draadloze verbinding correct op uw Macintosh-computer en de printer is geconfigureerd.

- **3** Open Systeemvoorkeuren en klik op Afdrukken en faxen.
- **4** Klik op het plusteken (+) en dan op **IP**.
- **5** Selecteer Line Printer Daemon LPD onder Protocol.
- Typ het IP-adres voor de printer in het gedeelte Adres. 6
- 7 Selecteer het model van uw printer voor Printen met gebruik van.



OPMERKING: Als afdrukken met gebruik van IP-printing is geconfigureerd, wordt de wachtrijnaam leeg weergegeven. U hoeft deze niet te specificeren.

Klik op Toevoegen. 8

Een printer toevoegen onder Mac OS X 10.4.11

Bij gebruik USB-verbinding

- 1 Zet de printer aan.
- 2 Sluit de USB-kabel aan tussen de printer en de Macintosh-computer.
- **3** Start de **Printer-installatiefunctie**.

OPMERKING: U vindt **Printer-installatiefunctie**in de map **Hulpprogramma's** in Applicaties.

- 4 Klik op Toevoegen.
- **5** Klik op **Standaardbrowser** in het dialoogvenster **Printerbrowser**.
- **6** Selecteer de printer die via USB is aangesloten uit de printerlijst. Naam en Druk af met worden automatisch ingevoerd.
- Klik op Toevoegen. 7

Bij gebruik van Bonjour

- **1** Zet de printer aan.
- 2 Zorg dat de Macintosh-computer op het netwerk is aangesloten.

Als u kabels gebruikt, sluit u een Ethernet-kabel tussen de printer en het netwerk aan

Als u een draadloze verbinding gebruikt, moet u zorgen dat de draadloze verbinding correct op uw Macintosh-computer en de printer is geconfigureerd.

3 Start de **Printer-installatiefunctie**

OPMERKING: U vindt **Printer-installatiefunctie**in de map **Hulpprogramma's** in Applicaties.

- 4 Klik op Toevoegen.
- **5** Klik op **Standaardbrowser** in het dialoogvenster **Printerbrowser**.
- 6 Selecteer de printer die via Bonjour is aangesloten uit de lijst **Printernaam**. Naam en Druk af met worden automatisch ingevoerd.
- 7 Klik op Toevoegen.

Bij gebruik van IP-afdrukken

- **1** Zet de printer aan.
- **2** Zorg dat de Macintosh-computer op het netwerk is aangesloten.

Als u kabels gebruikt, sluit u een Ethernet-kabel tussen de printer en het netwerk aan

Als u een draadloze verbinding gebruikt, moet u zorgen dat de draadloze verbinding correct op uw Macintosh-computer en de printer is geconfigureerd.

3 Start de Printer-installatiefunctie.



OPMERKING: U vindt **Printer-installatiefunctie**in de map **Hulpprogramma's** in Applicaties.

- 4 Klik op Toevoegen.
- 5 Klik op IP Printer in het dialoogvenster Printerbrowser.
- 6 Selecteer Line Printer Daemon LPD onder Protocol.
- 7 Typ het IP-adres voor de printer in het gedeelte Adres.
- 8 Selecteer het model van uw printer voor Printen met gebruik van.



OPMERKING: Als afdrukken met gebruik van IP-printing is geconfigureerd, wordt de wachtrijnaam leeg weergegeven. U hoeft deze niet te specificeren.

9 Klik op Toevoegen.

Een printer toevoegen onder Mac OS X 10.3.9

Bij gebruik van een USB-verbinding

- **1** Zet de printer aan.
- 2 Sluit de USB-kabel aan tussen de printer en de Macintosh-computer.
- **3** Start de **Printer-installatiefunctie**.

OPMERKING: U vindt **Printer-installatiefunctie**in de map **Hulpprogramma's** in Applicaties.

- 4 Klik op Toevoegen.
- **5** Selecteer **USB** in het menu.

Het Printermodel wordt automatisch geselecteerd.

6 Klik op Toevoegen.

Bij gebruik van Rendezvous (Bonjour)

- **1** Zet de printer aan.
- **2** Zorg dat de Macintosh-computer op het netwerk is aangesloten.

Als u kabels gebruikt, sluit u een Ethernet-kabel tussen de printer en het netwerk aan.

Als u een draadloze verbinding gebruikt, moet u zorgen dat de draadloze verbinding correct op uw Macintosh-computer en de printer is geconfigureerd.

3 Start de Printer-installatiefunctie.

OPMERKING: U vindt **Printer-installatiefunctie**in de map **Hulpprogramma's** in Applicaties.

- 4 Klik op Voeg toe in het dialoogvenster Printerlijst.
- **5** Selecteer **Rendezvous** in het menu.
- **6** Selecteer **Dell** als **Printermodel** en selecteer het model van uw printer.
- 7 Klik op **Toevoegen**.

Bij gebruik van IP-afdrukken

- **1** Zet de printer aan.
- 2 Zorg dat de Macintosh-computer op het netwerk is aangesloten.

Als u kabels gebruikt, sluit u een Ethernet-kabel tussen de printer en het netwerk aan.

Als u een draadloze verbinding gebruikt, moet u zorgen dat de draadloze verbinding correct op uw Macintosh-computer en de printer is geconfigureerd.

3 Start de Printer-installatiefunctie.

OPMERKING: U vindt **Printer-installatiefunctie**in de map **Hulpprogramma's** in **Applicaties**.

- 4 Klik op Voeg toe in het dialoogvenster Printerlijst.
- 5 Selecteer IP afdrukken in het menu.
- 6 Selecteer LPD/LPR als Printertype.
- 7 Typ het IP-adres voor de printer in het gedeelte Adres.
- 8 Selecteer Dell als Printermodel en selecteer het model van uw printer.

OPMERKING: Als afdrukken met gebruik van IP-printing is geconfigureerd, wordt de wachtrijnaam leeg weergegeven. U hoeft deze niet te specificeren.

9 Klik op Toevoegen.

De printer gebruiken

I

11

Dell Printer Configuration Web Tool

Overzicht

OPMERKING: Dit webhulpprogramma is alleen beschikbaar wanneer de printer op een netwerk is aangesloten.

Een van de kenmerken van de **Dell™ Printer Configuration Web Tool** is de Instelling e-mailwaarschuwing, die u of degene die de printer bedient een email zendt wanneer de verbruiksartikelen van de printer moeten worden vervangen of er een andere ingreep nodig is.

Voor het invullen van printer-inventarisrapporten voert u het assettagnummer van alle printers in uw gebied in dankzij de functie **Informatie over de printer** van de **Dell Printer Configuration Web Tool**. Voer het IPadres van elke printer in het netwerk in en het asset-tagnummer wordt weergegeven.

C http://11/bit (Fit.11/index.htm - Windows Internet Explorer				
🕒 🕙 💌 🔊 http://11.200.179-11	des him		• + ×	. م
DØLL				
Printerstatus	Dell 1355cnw MFP			
Printertaken	IPv4: 13.220.173.11 IPv6(Link Lokaal): 1480: a00.3711480.2 Locatie:	aa-		
Printerinstellingen	Contactpersoon:			
Afdrukserverinstellingen	Printerstatus	3		4
Printerinstellingen kopiëren	Printerstatus Printergebeurtenissen Info	rmatie over de printer		_
Afdrukvolume	Printerstatus - Conversion Ver	nieuwen		
Adresboek	Cyaan tonercassette Niveau : OK			
Informatie over de printer	Magenta tonercassette Niveau : Ol	K		
Lade-instellingen	Gele tonercassette Niveau : OK			
E-mailwaarschuwing	Zwarte tonercassette Niveau : OK			
Wachtwoord instellen				
Online Help	Verbruiksartikelen: PHD-eenheid	Status: OK]
Bestel supplies op:				
www.dell.com/supplies	Papierladen:	Status: Capaciteit:	Formaat:	
Neem contact op met	Enkel-velinvoer	Papier bijvullen 1 vellen	 A4 (210 × 207 mm)	
Dell Ondersteuning op:	Lade I	Z50 velien	A4 (210 x 297 mm)	
support.dell.com	Lituariada	Status: Canacitait:		1
	Middelste uitvoerbak	OK 150 vellen		
	Voorkant:	Status:		1
Garaad	Voorklen	Geeloten		 € 100% -

Via de functie Dell Printer Configuration Web Tool kunt u ook de printerinstellingen aanpassen en bijhouden hoeveel er wordt afgedrukt.

Voor het starten van de Dell Printer Configuration Web Tool typt u het IP-adres van uw printer in in uw web-browser.

Als u het IP-adres van uw printer niet weet, drukt u de systeeminstellingenpagina af of geeft u de pagina TCP/IP-instellingen weer, waarop het IP-adres wordt vermeld.

Het operatorpaneel

- Druk op de knop 🔳 (Menu). 1
- 2 Druk op de knop V totdat Systeem verschijnt, en druk dan op de knop ✓.
- **3** Druk op de knop **V** totdat Rapport/lijs wordt gemarkeerd en druk dan op de knop 🗸 .
- **4** Controleer dat Systeeminstellingen gemarkeerd is en druk dan op de 🗸 knop.

De pagina systeeminstellingen wordt afgedrukt.

5 Bevestig het IP-adres naast IP-adres onder Netwerk op de systeeminstellingenpagina.

Als het IP-adres 0.0.0.0 is, wacht u een paar minuten totdat het juiste IP-adres automatisch wordt gevonden en druk de systeeminstellingenpagina vervolgens opnieuw af.

Zie "Een IP-adres toewijzen (voor IPv4-modus)" op pagina 53 als er niet automatisch een oplossing wordt gevonden voor het IP-adres.

De Werkset



OPMERKING: Wanneer de printer is aangesloten op de USB-poort, kan **TCP/IP**instellingen niet worden weergegeven.



OPMERKING:

Klik op Start -> Alle programma's -> Dell Printers -> Dell 1355 Multifunction 1 Color Printer \rightarrow Werkset.

OPMERKING: Als er op uw computer meerdere stuurprogramma's voor printers zijn geïnstalleerd, verschijnt het venster **Printer selecteren**. In dit geval klikt u op de naam van deze printer die wordt genoemd in **Printernaam** en klik daarna op **OK**.

De Werkset opent.

- 2 Klik op het tabblad Printerinstellingenrapport.
- 3 Selecteer TCP/IP-instellingen in de lijst links van de pagina.

De pagina TCP/IP-instellingen wordt weergegeven.

Als er voor het IP-adres alleen 0.0.0.0 wordt aangegeven (de fabrieksinstelling) of 169.254.xx.xx, dan is er nog geen IP-adres toegewezen. Zie "Een IP-adres toewijzen (voor IPv4-modus)" op pagina 53, als u een IP-adres aan uw printer wilt toewijzen.

Gebruik van de Dell Printer Configuration Web Tool

Gebruik de Dell Printer Configuration Web Tool voor:

Printerstatus

Gebruik het menu **Printerstatus** om inzicht te krijgen in de toestand van de printer. Wanneer een tonercartridge bijna leeg is, klikt u op de koppeling Benodigdheden bestellen in het eerste scherm en kunt u in een tonercartridge bijbestellen.

Printertaken

Het menu Printertaken biedt informatie over de pagina Taaklijst en de pagina Voltooide taken.

Deze pagina's tonen in detail de toestand met betrekking tot ieder protocol of iedere taak.

Printerinstellingen

Gebruik het menu **Printerinstellingen** voor het wijzigen van de printerinstellingen en om de instellingen in het operatorpaneel op afstand te bekijken.

Afdrukserverinstellingen

Wijzig in het menu Afdrukserverinstellingen het type printer-interface en de vereiste voorwaarden voor communicatie.

Afdrukvolume

Gebruik de optie Afdrukvolume om het aantal afgedrukte pagina's voor elk papierformaat te controleren.

Adresboek

Gebruik het menu Adresboek om e-mailadressen, serveradressen en telefoonen faxnummers in het Adresboek in te zien of te bewerken, of om nieuwe bestanden aan te maken.

Informatie over de printer

Gebruik het menu Informatie over de printer om informatie over de printer weer te geven.

Lade-instellingen

Gebruik het menu Lade-instellingen voor informatie over de papiergrootte en soort die in de MPF moet worden geladen.

E-mailwaarschuwing

Gebruik het menu E-mailwaarschuwing om een waarschuwing per e-mail te ontvangen wanneer de printer extra benodigdheden of een ingreep nodig heeft. Voer uw naam of de naam van de gebruiker in het e-mail-lijstvakje voor de meldingen in. Stel de optie E-mailwaarschuwingen ook in als u de functie Scannen naar E-mail gebruikt.

Wachtwoord instellen

Gebruik het menu Wachtwoord instellen om Dell Printer Configuration Web Tool te vergrendelen met een wachtwoord, zodat andere gebruikers niet per ongeluk uw printerinstellingen kunnen wijzigen.



OPMERKING: Voor het gebruik van deze functie moet u zich aanmelden als beheerder.

Online Help

Klik op Online Help als u de ondersteuningswebsite van Dell wilt bezoeken.

Bestel supplies op: www.dell.com/supplies

Neem contact op met Dell Ondersteuning op:

support.dell.com

De Dell Printer Configuration Web Tool configureren

Zorg ervoor dat JavaScript in uw browser is geactiveerd voordat u de Dell Printer Configuration Web Tool gebruikt.

Het is aan te bevelen eerst de werkomgeving voor uw web-browser optimaal in te stellen voordat u gebruik maakt van de Dell Printer Configuration Web Tool.

OPMERKING: De Dell Printer Configuration Web Tool-pagina's kunnen onleesbaar zijn als de taal afwijkt van die van uw browser.

Configuratie vanuit web-browser

Het is aan te bevelen eerst zowel de werkomgeving voor uw web-browser als het operatorpaneel optimaal in te stellen voordat u gebruik maakt van de Dell Printer Configuration Web Tool.

Voor Internet Explorer[®] 6.0, Internet Explorer 7.0, Internet Explorer 8.0

Instellen van de weergavetaal

- 1 Kies Internet-opties onder Extra op de menubalk.
- 2 Kies Talen in het tabblad Algemeen.
- 3 Selecteer de gewenste weergavetaal in volgorde van uw voorkeur in de lijst Taal

Bijvoorbeeld:

- ٠ Italiaans (Italië) [it-IT]
- Spaans (traditioneel gesorteerd) [es-ES tradnl]
- Duits (Duitsland) [de-DE]

- Frans (Frankrijk) [fr-FR]
- Engels (Verenigde Staten) [en-us]
- Deens [da-DK]
- Nederlands (Nederland) [nl-NL]
- Noors (Bokmal) [no]
- Zweeds [sv-SE]

Het IP-adres van de printer instellen op Non-proxy

- 1 Selecteer Internet-opties in het menu Extra.
- 2 Klik op LAN-instellingen onder LAN-instellingen in het tabblad Verbindingen.
- **3** U kunt de LAN-instellingen op een van de volgende manieren configureren:
 - Verwijder het vinkje uit het keuzevakje Een proxyserver voor het LANnetwerk gebruiken onder Proxyserver.
 - Klik op Geavanceerd, en tik dan het IP-adres van de printer in in het veld Proxyserver niet gebruiken voor adressen die beginnen met onder Uitzonderingen.

Na het instellen van de taal en proxy voert u

<http://nnn.nnn.nnn/> (het IP-adres van de printer) in het URL-adresinvoerveld van uw browser in en schakelt zo Dell Printer Configuration Web Tool in.

Voor Firefox 2.0 of later

Instellen van de weergavetaal

- 1 Selecteer Opties in het menu Extra.
- 2 Klik op Geavanceerd.
- **3** Als u Firefox 2.0 gebruikt, klikt u op Kiezen in het tabblad Algemeen. Als u Firefox 3.0 gebruikt, klikt u op Kiezen in het tabblad Inhoud.
- 4 Selecteer de gewenste talen voor de aanduidingen in de volgorde van uw voorkeur in de lijst Talen op volgorde van voorkeur.

Bijvoorbeeld:

• Engels [en] of Engels/Verenigde Staten [en-us]

- Italiaans [it]
- Spaans [es]
- Duits [de]
- Frans [fr]
- Nederlands [nl]
- Noors [no]
- Zweeds [sv]
- Deens [da]

Het IP-adres van de printer instellen op Non-proxy

- 1 Selecteer Opties in het menu Extra.
- 2 Klik op het tabblad Geavanceerd.
- 3 Klik op Netwerk in het dialoogvenster Opties.
- 4 Klik op Verbinding→ Instellingen.
- **5** Als u Firefox 2.0 gebruikt, gaat u op een van de volgende wijzen te werk:
 - Selecteer het keuzevakje Directe verbinding met het internet.
 - Selecteer het keuzevakje Proxyinstellingen voor dit netwerk automatisch detecteren.
 - Selecteer het keuzevakje Handmatige proxyconfiguratie en typ dan het IP-adres van de printer in het tekstvak Geen proxy voor.
 - Selecteer het keuzevakje URL voor automatische proxyconfiguratie.

Als u Firefox 3.0 gebruikt, gaat u op een van de volgende wijzen te werk:

- Schakel het selectievakje Geen proxy in als u geen proxy wilt gebruiken.
- Selecteer het keuzevakje Proxyinstellingen voor dit netwerk automatisch detecteren.
- Schakel het selectievakje Handmatige proxyconfiguratie in en voer vervolgens een hostnaam en poortnummer in als u een lijst met een of meer proxyservers hebt. Als u een IP-adres hebt dat niet via een proxy bereikbaar is, voert u het IP-adres van de printer in het tekstvak Geen proxy voor in.
- Selecteer het keuzevakje URL voor automatische proxyconfiguratie.

Na het instellen van de taal en proxy voert u <http://nnn.nnn.nnn/> (het IP-adres van de printer) in het URL-adresinvoerveld van uw browser in en schakelt zo Dell Printer Configuration Web Tool in.

Configuratie vanaf operatorpaneel

U kunt de Dell Printer Configuration Web Tool alleen starten als EWS is ingesteld op Aan (de standaardfabrieksinstelling) op het operatorpaneel. Controleer de instelling op het operatorpaneel als u de Dell Printer Configuration Web Tool niet kunt starten. Zie voor meer informatie "Begrip van de printermenu's" op pagina 383.

Pagina weergaveformaat

De opmaak van de pagina is verdeeld in drie delen:

Bovenkader

Bovenaan alle pagina's staat het bovenkader. Wanneer de **Dell Printer Configuration Web Tool** wordt ingeschakeld, worden de huidige status en de specificaties van de printer bovenaan elke pagina weergegeven.

De volgende punten staan vermeld in het bovenkader.

1			7	34	
				//	
				'/	
Dell 1355cm AFP - Microsoft Edit View gvorbes Tools	Internet Explorer Bilo		//	/	
) Sack - (C) 💌 🖉 (haverbes 🚱 🔗	204/		/	1
ess 🗿 http://www.uniw.lin./nde	«.asp				💌 🔁 😡 🖉 🕫 🎽
Xell 💧					
rinter Status	- Dell 1355cnw Color MFP				
inter Jobs	Location:				
rinter Settings				-	
rint Server Settings					-
rint Volume	English V change				
ddress Book					-
trinter Information	Printer Status				
Time Cattings	Printer Status Printer Events Printe	er Information			
ray Settings	Printer Status - 💽	Refresh			
DIAL CLAIT					
-mail Alerc					
et Password	Cyan Cartridge Level : OK				
et Password	Cyan Cartridge Level : OK Magenta Cartridge Level : OK				
et Password Inline Help Inder Supplies at: www.dell.com/supplies	Cyan Cartridge Level : OK Magenta Cartridge Level : OK				
Set Password Online Help Order Supplies at: www.dell.com/supplies	Cyan Cartridge Level : OK Magenta Cartridge Level : OK Yellow Cartridge Level : OK				
Set Password Online Help Order Supplies at: www.dell.com/supplies Contact Dell Support it:	Cyan Cartridge Level : OK Magenta Cartridge Level : OK Yellow Cartridge Level : OK Black Cartridge Level : OK				
Set Password Online Help Order Supplies at: www.dell.com/supplies Contact Dell Support ti: upport.dell.com	Cyan Cartridge Level : OK Magenta Cartridge Level : OK Yellow Cartridge Level : OK Black Cartridge Level : OK				
Set Password Dnline Help Order Supplies at: www.dell.com/supplies Contact Dell Support ti: upport.dell.com	Cyan Cartridge Level : OK Magenta Cartridge Level : OK Yellow Cartridge Level : OK Black Cartridge Level : OK	Statue	Canacity	Size	
Set Password Dnline Help Joder Supplies at: www.dell.com/supplies Contact Dell Support tt: upport.dell.com	Cyan Cartridge Level : OK Magenta Cartridge Level : OK Yellow Cartridge Level : OK Black Cartridge Level : OK Paper Trays: Multipurpose Feeder	Status: OK	Capacity: 150 sheets	Size: A4 (210 × 297 mm)	
Set Password Dnilne Help Toder Supplies at: www.dell.com/supplies Contact Dell Support tt: upport.dell.com	Cyan Cartridge Level : OK Magenta Cartridge Level : OK Yellow Cartridge Level : OK Black Cartridge Level : OK Paper Trays: Multipurpose Feeder	Status: OK	Capacity: 150 sheets	Size: A4 (210×297 mm)	

1	Dell 1355cnw MFP	Toont de modelnaam van de printer.
2	IP-adres	Toont het IP-adres van uw printer.
3	Locatie	Toont de locatie van de printer. Deze locatie kan worden gewijzigd onder Basisinformatie op de pagina Afdrukserverinstellingen .
4	Contactpersoon	Toont de naam van de beheerder van de printer. Deze naam kan worden gewijzigd onder Basisinformatie op de pagina Afdrukserverinstellingen .
5	Printer-bitmap	Toont de bitmap-afbeelding van de printer. Het menu Printerstatus verschijnt in het rechterkader wanneer u op de afbeelding klikt.

Linkerkader

Aan de linkerkant van alle pagina's staat het linkerkader. De titels van de menu's die staan vermeld in het linkerkader, zijn gekoppeld aan de bijbehorende menu's en pagina's. U kunt naar de betreffende pagina gaan door op de tekens te klikken.

De volgende menu's worden in het linkerkader weergegeven.

2 Dell 1355cmw MFP - Microsoft	Internet Explorer				
(3 pect - (2) - 🗶 🕤 🕻	Search 🔶 Favoritas 🚱 🖂	· & 🖂 🚳			
Address 🗿 http:// windowsular ill. (nde	×.450	3 E 4			💌 🄁 Go
Dell					
Printer Status	Dell 1355cnw Color MFP			~	
Printer Jobs	Location: Contact Person:				
Printer Settings					
Print Server Settings					
Print Volume	English 💌 change				
Address Book	Printer Status				
Printer Information	Printer Status Printer Events Print	ter Information			
Tray Settings	Printer Statue -	Defeat			
E-Mail Alert		Kellesti			
Set Password	Cyan Cartridge Level : OK				
Online Help	Maganta Cartridge Level : Ok	·			
Order Supplies at:	magenta Garanage Lever . Gr	•			
www.dell.com/supplies	Yellow Cartridge Level : OK				
at:	Black Cartridge Level : OK				
support.dell.com					
	Paper Travs:	Status:	Capacity:	Size:	
	Multipurpose Feeder	OK	150 sheets	A4 (210 × 297 mm)	
	Output Tray:	Status:	Capacity:		

-		
1	Printerstatus	Koppeling naar het menu Printerstatus .
2	Printertaken	Koppeling naar het menu Printertaken .
3	Printerinstellingen	Koppeling naar het menu Printerinstellingenrapport.
4	Afdrukserverinstelli	Koppeling naar het menu Afdrukserverrapporten.
	ngen	
5	Afdrukvolume	Koppeling naar het menu Afdrukvolume.
6	Adresboek	Koppelingen naar het menu Adresboek.
7	Informatie over de	Koppeling naar het menu Printerstatus.
	printer	
8	Lade-instellingen	Koppeling naar het menu Lade-instellingen.

9	E- mailwaarschuwing	Koppeling naar het menu Afdrukserverinstellingen.
10	Wachtwoord instellen	Koppeling naar het menu Andere functies.
11	Online Help	Koppeling naar de Dell-ondersteuningspagina.
12	Bestel supplies op:	Koppeling naar de Dell-webpagina.
13	Neem contact op met Dell Ondersteuning op:	Link naar het webadres van de Dell- ondersteuningspagina: support.dell.com

Rechterkader

Aan de rechterkant van alle pagina's staat het rechterkader. De inhoud van het rechterkader komt overeen met het menu dat u kiest in het linker kader. Nadere details over de punten die staan aangegeven in het rechterkader vindt u onder "Details van de menu-onderdelen" op pagina 140.

Knoppen in het rechterkader

Dell 1355cmw MFP - Microsoft	t Internet Explorer
Elle Edit Yew Figvorites Looks	Bib A
🌀 Back + 🐑 · 💌 🖉 🤅	🟠 🔎 Seach 🤺 Farcetes 🤣 🍙 - 🍇 🔜 🍇
Agdress 🗿 http://www.uline.iline.ilin.inde	x asp 💌 🛃 Go Links
DØLL	
Printer Status	Dell 1355cnw Color MFP
Printer Jobs	Location: Contact Person:
Printer Settings	
Print Server Settings	
Print Volume	English 👻 Change
Address Book	Print Server Reports Print Server Settings Other Features
Printer Information	Basic Information Port Settings Wireless LAN TCP/IP E-Mail Alert SNMP Scan to PC
Tray Settings	Basic Information - Refresh
E-Mail Alert	/=
Set Password	System Settings
Online Help	Location
Order Supplies at: www.dell.com/supplies	Contact Person
Contact Dell Support	Administrator E-Mail / dress
at:	Asset Tag Number
supportuenteom	EWS Setting
	Auto Refres' On 💌
	Auto Refr a Interval 30 seconds(15 - 600)
	Analy New Settions Bottom Orthom
	- Abili Jam Serriño
a	() Internet
1 /	$2 \sqrt{3}$
1 -	2—

1	Knop Vernieuwen	Ontvangt de huidige printerconfiguratie en toont de meest recente informatie in het kader rechts.
2	Knop Nieuwe instellingen toepassen	Stuurt nieuwe instellingen, gemaakt via de Dell Printer Configuration Web Tool , naar de printer. De nieuwe instellingen van de printer vervangen de oude.
3	Knop Instellingen herstellen	Herstelt de oude instellingen. De nieuwe instellingen worden niet naar de printer gezonden.

De instellingen van menu-items wijzigen

Met sommige menu's kunt u de printerinstellingen wijzigen via de **Dell Printer Configuration Web Tool**. Wanneer u één van deze menu's opent, verschijnt er een verificatievenster op het scherm. Voer een gebruikersnaam en wachtwoord voor de beheerder in aan de hand van de vragen in het dialoogvenster.

De standaard gebruikersnaam is admin, en het standaard wachtwoord is blanco (leeg). U kunt alleen het wachtwoord wijzigen via de pagina Wachtwoord instellen in het menu Andere functies. Zie voor meer informatie "Wachtwoord instellen" op pagina 188.

Details van de menu-onderdelen

"Printerstatus"	"Printerstatus"
	"Printergebeurtenissen"
	"Informatie over de printer"
"Printertaken"	"Taaklijst"
	"Voltooide taken"

"Printerinstellin gen"	"Printerinstellin	"Menu-instellingen"		
	genrapport"	"Rapporten"		
	"Printerinstellin	"Sysinstellingen"		
	gen"	"Veilige instellingen"		
		"Kopie oorspr."		
		"Kopie-kleurbalans"		
		"Kopieerinstellingen"		
		"Oorspr.scaninst."		
		"Fax oorspr. Inst."		
		"Fax-instellingen"		
	"Printeronderho	"Papierzwarting"		
	ud"	"Fax-instellingen" "Papierzwarting" "BTR aanpassen" "Fuser instellen"		
		"Fuser instellen"		
	-	"Automatische registratie-instelling"		
		"Kleurregistratie-instelling"		
		"Ontwikk reinig"		
		"Hoogte regelen"		
		"Stndwaard reset"		
		"Geen Dell-toner"		
		"Klokinstellingen"		
		"Weblink-aanpassing"		

"Afdrukserverins	"Afdrukserverra	"Instellingenpagina afdrukserver"
tellingen"	pporten"	"Instellingenpagina e-mailwaarschuwing"
	"Afdrukserverins	"Basisinformatie"
tellingen"	tellingen"	"Poortinstellingen"
		"Draadloze LAN (alleen Dell 1355cnw Multifunction Color Printer)" ^{*1}
		"TCP/IP"
		"E-mailwaarschuwing"
		"SNMP"
		"Scan-naar-PC"
	"Overige	"Wachtwoord instellen"
	functies"	"Afdrukserver resetten"
"Afdrukvolume"		"Afdrukvolume"
"Adresboek"	"Fax/e-mail"	"Adresboek - bovenste pagina"
		"Adresboek (Bevestigen / Wijzigen, Aanmaken)"
		"Adresboek (wissen)"
		"FAX-groep - bovenste pagina"
		"FAX-groep (Bevestigen / Wijzigen, Aanmaken)"
		"FAX-groep (wissen)"
		"E-mail groep - bovenste pagina"
		"E-mail groep (Bevestigen / Wijzigen, Aanmaken)"
		"E-mail groep (wissen)"
		"Standaardinstellingen e-mail"
	"Server-adres"	"Server-adres - bovenste pagina"
		"Server-adres (Bevestigen / Wijzigen, Aanmaken)"
		"Server-adres (wissen)"
"Lade-instellinge	n"	

^{*1} Dit onderdeel is alleen beschikbaar wanneer de printer via een draadloos netwerk is aangesloten.
Printerstatus

Controleer met behulp van het menu **Printerstatus** de toestand van de verbruiksmaterialen, de apparatuur en de specificaties van de printer. De volgende pagina's worden weergegeven in het menu **Printerstatus**.

Printerstatus

Toepassing:

Controleren van de toestand van de verbruiksmaterialen en papierladen.

Waarden:

Cyaan cartridge Niveau Magenta cartridge Niveau			Toont het percentage toner dat resteert in elk van de tonercassettes. Wanneer een cartridge leeg is, verschijnt er een bericht. De tekst <i>Bel</i>
Gele cartridge l	Niveau		<i>of bestel</i> is een link naar de
Zwarte cartridg	e Niveau		printerartikelenwebsite van Dell.
Papierladen Status OK		OK	Geeft aan dat er nog wel papier in de lade ligt, maar de hoeveelheid is niet bekend.
		Papier aanvullen	Geeft aan dat er geen papier meer in de lade ligt.
	Capacitei	t	Toont de maximale capaciteit van de papierlade.
	Formaat		Toont het formaat van het papier in de lade.
Output Tray	Status	OK	Geeft aan dat de lade beschikbaar is.
	Capacitei	t	Toont de maximale capaciteit van de afdrukkenopvangbak.
Voorkant	Status	Gesloten	Geeft aan dat het voorkant is gesloten.
		Open	Geeft aan dat het voorkant is geopend.
Printersoort			Toont het type printer. Gewoonlijk wordt hier Kleurlaser vermeld.
Afdruksnelheid			Toont de afdruksnelheid.

Printergebeurtenissen

Toepassing:

Als er fouten optreden zoals *Papier is op* of *Achterklep is open*, worden de details voor alle waarschuwingen of foutmeldingen aangegeven op de pagina **Printergebeurtenissen**.

Waarden:

Locatie	Geeft de plaats aan waar de fout is opgetreden.
Details	Toont de details van de fout.

Informatie over de printer

Toepassing:

Voor de weergave van de systeeminformatie van de printer. Deze pagina kan ook worden weergegeven door te klikken op **Printerinformatie** in het linkerkader.

Waarden:

Dell servicetag-nummer		Toont het Dell servicetag-nummer.
Asset-tagnummer		Toont het asset-tagnummer van de printer.
Serienummer printer		Toont het serienummer van de printer.
Geheugencapaciteit		Toont de geheugencapaciteit.
Processorsnelheid		Toont de verwerkingssnelheid.
Revisieniveaus printer	Firmware-versie	Geeft de controller-versie weer.
	Network Firmware-versie	Toont de NIC-versie.

Printertaken

Het menu Printertaken bevat informatie over de pagina's Taaklijst en Voltooide taken. Deze pagina's tonen in detail de status van de protocollen of de afdruktaken.

Taaklijst

Toepassing:

Ter bevestiging van de afdruktaken die worden verwerkt. Klik op de knop Vernieuwen als u het scherm wilt bijwerken.

Waarden:

ID	Toont de taak-ID.
Taaknaam	Toont de bestandsnaam van de taak die wordt afgedrukt.
Eigenaar	Toont de naam van de eigenaar van de taak.
Hostnaam	Toont de naam van de hostcomputer.
Taakstatus	Toont de status van de taak die wordt afgedrukt.
Taaksoort	Toont het type taak.
Host I/F	Toont de status van de host-interface.
Tijd taak verzonden	Toont de datum waarop de afdruktaak naar de printer is verzonden.

Voltooide taken

Toepassing:

Ter controle van de voltooide taken. Tot maximaal de laatste 20 taken worden aangegeven. Klik op de knop **Vernieuwen** als u het scherm wilt bijwerken.

ID	Toont de taak-ID.
Taaknaam	Toont de bestandsnaam van de taak.
Eigenaar	Toont de naam van de eigenaar van de taak.
Hostnaam	Toont de naam van de hostcomputer.
Uitvoerresultaa t	Toont de status van de taak.
Taaksoort	Toont het type taak.
Indruknummer	Toont het totaal aantal pagina´s die door de afdruktaak zijn gebruikt.
Aantal vellen	Toont het totaal aantal vellen die door de afdruktaak zijn gebruikt.
Host I/F	Toont de status van de host-interface.
Tijd taak verzonden	Toont de datum waarop de afdruktaak naar de printer is verzonden.

Printerinstellingen

Gebruik het menu **Printerinstellingen** als u het **printer-instellingenrapport** wilt weergeven en de printerinstellingen wilt configureren.

De volgende tabblad-pagina's worden aangegeven bovenin het kader rechts.

Printerinstellingenrapport

Het tabblad Printerinstellingenrapport bevat ook de pagina's Menu-instellingen en Rapporten.

Menu-instellingen

Toepassing:

Voor de weergave van de huidige instellingen van de printer.

Systeeminstelli ngen	Timer energiebesparin g – slaap	Toont hoelang het duurt voordat de printer naar de spaarstand - slaap gaat, na het afronden van een taak.
	Timer energiebesparin g – Diepe slaap	Bepaalt hoelang het duurt voordat de printer naar de spaarstand - diepe slaap gaat, nadat hij in spaarstand modus l is gegaan.
	Autom.herstel	Toont de tijdsduur tot de printer automatisch de instellingen voor kopiëren, scannen of faxen op het operatorpaneel herstelt naar de fabriekwaarden, als er geen verdere wijzigingen worden aangebracht.
	Toon bedieningspane el	Toont het volume van de toon die klinkt als de invoer vanaf het operatorpaneel juist is. Uit duidt aan dat de toon is uitgeschakeld.
	Paneelwaarschu wingstoon	Toont het volume van de toon die klinkt als de invoer vanaf het operatorpaneel onjuist is. Uit duidt aan dat de toon is uitgeschakeld.
	Taak voltooid	Toont het volume van de toon die klinkt als een opdracht is voltooid. Uit duidt aan dat de toon is uitgeschakeld.

	Waarschuwingst oon	Toont het volume van de toon die klinkt als een probleem optreedt. Uit duidt aan dat de toon is uitgeschakeld.
	Papier op toon	Toont het volume van de toon die aangeeft dat er weinig papier in de printer zit. Uit duidt aan dat de toon is uitgeschakeld.
	Toon Automatisch wissen	Toont het volume van de toon die klinkt 5 seconden voordat de printer Automatisch wissen uitvoert. Uit duidt aan dat de toon is uitgeschakeld.
	Alle kleuren	Toont het volume van de waarschuwingstonen. Uit duidt aan dat alle tonen zijn uitgeschakeld.
	Time-out van taak	Toont hoe lang de printer wacht op gegevens uit de computer.
	Paneeltaal	Toont u de taal die op het bedieningspaneel wordt gebruikt.
	Auto logafdruk	Toont of er na elke 20 opdrachten automatisch een geschiedenis moet worden afgedrukt.
	mm/inch	Toont de meeteenheid van de numerieke waarde op het operatorpaneel.
Veilige instellingen	Paneelvergrend eling instelling	Toont de optie om toegang tot het beheersmenu te beperken door een wachtwoord in te stellen.
	Vergrendeling kopiëren	Toont of het kopiëren moet worden ingeschakeld of een paswoord is vereist om hiervan gebruikt te maken.
	Vergrendeling scannen	Toont of het scannen moet worden ingeschakeld of een paswoord is vereist om hiervan gebruikt te maken.
	Vergrendeling faxen	Toont of het faxen moet worden ingeschakeld of een paswoord is vereist om hiervan gebruikt te maken.
	Afdrukken op basis van USB	Toont of het printen van USB moet worden ingeschakeld of een paswoord is vereist om hiervan gebruikt te maken.
	Veilig ontv.inst.	Toont of er een paswoord nodig is voor het afdrukken van ontvangen faxen.

Kopie oorspr.	Kleur	Toont of kopieën in kleur of in zwart/wit gemaakt moeten worden.
	Verkl/Vergrot	Toont de standaardwaarde voor het verkleinen of vergroten van kopieën.
	Origineel type	Toont het standaard documenttype.
	Documentform aat	Toont het standaard documentformaat.
	Lichter/Donker der	Dit toont het standaardniveau voor belichting voor een kopie.
	Scherpte	Toont de standaardwaarde voor de scherpte.
	Autom. belichting	Toont of de achtergrond van het origineel onderdrukt moet worden om de tekst op een kopie beter uit te laten komen.
Kopie- kleurbalans	Kleurbalans (rood)	Toont het kleurbalansniveau van rood.
	Kleurbalans (groen)	Toont het kleurbalansniveau van groen.
	Kleurbalans (blauw)	Toont het kleurbalansniveau van blauw.
	Grijsbalans	Toont het kleurbalansniveau van grijs.
Kopieerinstelli ngen	Meervoudig omhoog	Toont of de functie Meervoudig omhoog wordt ingeschakeld.
	Gesorteerd	Toont of een kopieertaak gesorteerd moet worden.
	Marge boven/onder	Toont de waarde van de boven- en ondermarges.
	Marge links/rechts	Toont de waarde van de linker- en rechterkantlijn.
	Marge midden	Toont de waarde van de middenmarge.

Oorspr.scaninst	Scan naar netwerk	Toont of gescande afbeeldingen opgeslagen moeten worden op een netwerkserver of op een computer.
	Bestandsformaa t	Toont het bestandsformaat waarin het gescande beeld opgeslagen moet worden.
	Kleur	Toont of gescand moet worden in kleur of in zwart/wit.
	Resolutie	Toont de standaardresolutie bij het scannen.
	Documentform aat	Toont het standaard documentformaat.
	Lichter/Donker der	Toont de standaardwaarde van de helderheid van een scan.
	Scherpte	Toont de standaardwaarde voor de scherpte.
	Autom. belichting	Toont of de achtergrond van het origineel onderdrukt moet worden om de tekst op een gescande afbeelding beter uit te laten komen.
	Marge boven/onder	Toont de waarde van de boven- en ondermarges.
	Marge links/rechts	Toont de waarde van de linker- en rechterkantlijn.
	Marge midden	Toont de waarde van de middenmarge.
	Beeldcompressi e	Toont het niveau van beeldcompressie.
	Max.emailform aat	Toont de maximale grootte van een te versturen e- mail.
Fax oorspr. Inst.	Resolutie	Toont de gebruikte resolutie voor het verzenden van faxen.
	Lichter/Donker der	Toont de standaard helderheid voor het verzenden van faxen.
	Vertraagde start	Toont de starttijd van het verzenden van faxen.
Fax-instellingen	Ontvangstfunct ie	Toont de ontvangstfunctie voor faxen.
	Automatische faxontvangst	Toont de interval waarmee de printer naar de stand faxontvangst gaat, na het binnenkomen van een gesprek.

Automatische telefoonontvan gst/fax	Toont de interval waarmee de printer naar de stand faxontvangst gaat, nadat de externe telefoon een gesprek ontvangt.	
Automatische ontvangst antwoord/fax	Toont de interval waarmee de printer naar de stand faxen ontvangen gaat, nadat de externe telefoonbeantwoorder een gesprek ontvangt.	
Lijnmonitor	Toont het volume van de lijnmonitor. Hiermee kunt u het transmissiesignaal via een interne luidspreker horen totdat er een verbinding gemaakt wordt.	
Beltoon-sterkte	Toont het volume van de beltoon. Dit geeft aan dat een binnenkomend gesprek een telefoongesprek is via de interne luidspreker, als de Ontvangstmodus is ingesteld op Telefoon/fax .	
Lijntype	Geeft het lijntype aan.	
Toon/puls	Geeft het beltype aan.	
Uitgst. herverz.	Dit toont het interval tussen overdrachtspogingen.	
Poging. nr.herh.	Dit toont het aantal pogingen voor het opnieuw kiezen van het nummer.	
Uitg. nr.herh.	Toont de tijdsinterval tussen de pogingen om het nummer te herhalen.	
"Junk-fax"-inst.	Toont of faxen van ongewenste nummers geweigerd moeten worden.	
Ontv.op afstand	Toont of faxen ontvangen moeten worden door middel van een ontvangstcode op de externe telefoon.	
Ontvangst elders toon	Toont de toon voor het starten van Ontvangst op afstand.	
Faxkoptekst	Toont of de informatie van de afzender in de koptekst van een fax afgedrukt moet worden.	
Naam faxkoptekst	Toont de naam van de afzender die boven aan de fax wordt afgedrukt.	
Faxnummer	Toont het nummer van de afzender dat boven aan de fax wordt afgedrukt.	
Faxvoorpagina	Toont of er een schutblad bevestigd moet worden aan faxen.	

	DRPD-patroon	Toont de instelling voor DRPD (unieke beltonen).
	Fax doorsturen	Toont of binnenkomende faxen naar een bepaalde bestemming doorgestuurd moeten worden.
	Faxdoorstuurnu mmer	Toont het faxnummer van de bestemming waarnaar binnenkomende faxen doorgestuurd moeten worden.
	Voorkiezen	Toont of er een voorkiesnummer gedraaid moet worden.
	Voorkiesnumm er	Toont een voorkiesnummer. Dit nummer wordt gedraaid voordat eventuele automatische nummers worden gedraaid.
	Wis formaat	Toont of tekst of afbeeldingen onderaan een faxpagina gewist mogen worden, als de gehele pagina niet op het papier past.
ECM	Toont of de ECM (Error Correction Mode - foutcorrectiemodus) ingeschakeld moet worden.	
	Modemsnelhei d	Toont de modemsnelheid.
	Fax-activiteit	Toont of er na elke 50 binnenkomende en uitgaande faxberichten een automatisch activiteitenrapport moet worden afgedrukt.
-]] 1	Fax-verzending	Toont of er na elk faxbericht of uitsluitend na een foutmelding een transmissierapport moet worden afgedrukt.
	Fax- rondzending	Toont of er na elk faxbericht aan meerdere bestemmingen of uitsluitend na een foutmelding een transmissierapport moet worden afgedrukt.
	Faxprotocol	Toont of er na elk faxbericht of uitsluitend na een foutmelding een protocol-monitorrapport moet worden afgedrukt.
	Land	Toont het land waar de printer gebruikt wordt.
zwarting	Normaal	Toont de papierzwarting van normaal papier.
	Label	Toont de papierzwarting van etiketten.

BTR aanpassen	Normaal	Toont de spanningsinstelling van de overdraagrol voor normaal papier
	Normaal dik	Toont de spanningsinstelling van de overdraagrol voor dik normaal papier
	Voorbladen	Toont de spanningsinstelling van de overdraagrol voor voorbladenpapier.
	Label	Toont de spanningsinstelling van de overdraagrol voor etiketten.
	Gecoat	Toont de spanningsinstelling van de overdraagrol voor gecoat papier.
	Gerecycled	Toont de spanningsinstelling van de overdraagrol voor gerecycled papier
	Envelop	Toont de spanningsinstelling van de overdraagrol voor enveloppen.
Fuser instellen	Normaal	Toont de temperatuursinstelling van de fuser voor normaal papier.
	Normaal dik	Toont de temperatuursinstelling van de fuser voor dik normaal papier.
	Voorbladen	Toont de temperatuursinstelling van de fuser voor omslagpapier.
	Label	Toont de temperatuursinstelling van de fuser voor etiketten.
	Gecoat	Toont de temperatuursinstelling van de fuser voor gecoat papier.
	Gerecycled	Toont de temperatuursinstelling van de fuser voor gerecycled papier.
	Envelop	Toont de temperatuursinstelling van de fuser voor enveloppen.
Automatische registratie- instelling		Toont of de aanpassing van de kleurregistratie automatisch wordt aangepast.
Hoogte instellen		Toont de hoogte van de locatie waar de printer is geïnstalleerd.
Geen Dell-toner		Toont of er tonercartridges van een andere fabrikant gebruikt worden.

	D	
Klokinstellinge n	Datumtormaat	Toont de standaarddatumnotatie.
	Tijdformaat	Dit toont het standaard tijdformaat; 24u of 12u.
	Tijdzone	Toont de standaardtijdzone.
	Kies datum	Toont de datuminstelling.
	Kies tijd	Toont de tijdinstelling.
Weblink- aanpassing	Nabestel URL selecteren	Toont een koppeling voor het bestellen van verbruiksmaterialen, die geopend kan worden via Bestel supplies op:
	Standaard	Toont het standaard webadres (http://accessories.us.dell.com/sna) dat kan worden gekoppeld aan Bestel supplies op: in het linkerkader.
	Premier	Toont het belangrijkste webadres (http://premier.dell.com) dat kan worden gekoppeld aan Bestel supplies op: in het linkerkader.
Lade- instellingen	Papiersoort lade 1	Toont de papiersoortinstelling van de MPF.
	Papierformaat lade l	Toont de papierformaatinstelling van de MPF.
	Lade 1 Aangepast formaat - Y	Toont de lengte van papier met aangepast formaat dat in de MPF is gelegd.
	Lade 1 Aangepast formaat - X	Toont de breedte van papier met aangepast formaat dat in de MPF is gelegd.
	Pop-up weergeven	Dit toont een pop-upbericht waarin wordt gevraagd om de Papiersoort en het Papierformaat in te stellen wanneer er papier in de MPF wordt gelegd.

Rapporten

Toepassing:

Voor het afdrukken van instellingen en geschiedenisinformatie van de printer

Waarden:

.

Systeeminstelli ngen	Klik op de knop Start als u de pagina met systeeminstellingen wilt afdrukken.
Paneelinstellin gen	Klik op de knop Start als u de pagina met paneelinstellingen wilt afdrukken.
Taakgeschieden is	Klik op de knop Start als u het rapport taakgeschiedenis wilt afdrukken.
Foutengeschied	Klik op de knop Start als u het foutengeschiedenisrapport wilt afdrukken.
Adresboek	Klik op de knop Start als u het rapport Adresboek wilt afdrukken.
Demopagina	Klik op de knop Start als u de demopagina wilt afdrukken.

Printerinstellingen

De Printerinstellingen tab bevat de pagina's Systeeminstellingen, Beveiligingsinstellingen, standaard kopieerinstellingen, Kleurbalans kopiëren, Kopieerinstellingen, standaard scaninstellingen, standaard faxinstellingen en Faxinstellingen.

Sysinstellingen

Toepassing:

Het configureren van de basisinstellingen van de printer.

Energiebesparin g – slaapstand ^{*1}	Bepaalt hoelang het duurt voordat de printer naar de spaarstand modus 1 gaat, na het afronden van een taak.
Timer energiebesparing – Diepe slaap	Bepaalt hoelang het duurt voordat de printer naar de spaarstand modus 2 gaat, na het afronden van een taak.
Autom.herstel	Geeft de tijdsduur aan tot de printer automatisch de instellingen voor kopiëren, scannen of faxen op het operatorpaneel herstelt naar de fabriekwaarden, als er geen verdere wijzigingen worden aangebracht.
Toon bedieningspanee l	Stelt het volume van de toon in die klinkt als de invoer vanaf het operatorpaneel juist is, of schakelt de toon uit.

Paneelwaarschu wingstoon	Stelt het volume van de toon in die klinkt als de invoer vanaf het operatorpaneel onjuist is, of schakelt de toon uit.		
Taak voltooid	Stelt het volume van de toon in die klinkt als een opdracht gereed is, of schakelt de toon uit.		
Waarschuwingst oon	Stelt het volume van de toon in die klinkt als een probleem optreedt, of schakelt de toon uit.		
Papier op toon	Stelt het volume van de toon in die klinkt als het papier in de printer op is, of schakelt de toon uit.		
Toon Automatisch wissen	Stelt het volume in van de toon die klinkt 5 seconden voordat de printer Automatisch wissen uitvoert, of schakelt de toon uit.		
Alle kleuren	Stelt het volume van alle waarschuwingstonen in, of schakelt alle tonen uit.		
Time-out van taak	Bepaalt hoelang de printer wacht op gegevens uit de computer. De taak wordt geannuleerd als deze tijd is verstreken.		
Paneeltaal	Wordt gebruikt om de taal van het operatorpaneel in te stellen.		
Auto logafdruk	Bepaalt of na elke 20 opdrachten een taakgeschiedenis moet worden afgedrukt.		
mm/inch ^{*2}	Bepaalt de maateenheid die wordt aangegeven achter de numerieke waarde op het operatorpaneel.		
*1 Kies 5 bij S overschake printer zal i de kantoor- Selecteer e gevallen za opwarmtijd stand als u De printer H Standby wa ook zelf in s operatorpa *2 Bepaalt de standaardii	 baarstand - Slaap als u de printer vijf minuten na de laatste taak wilt laten elen naar de spaarstand. Dit bespaart energie, maar het opwarmen van de ets langer duren. Voer 5 in als uw printer een elektrisch circuit deelt met of kamerverlichting en u merkt dat de lichten knipperen. een hoge waarde als uw printer voortdurend in gebruik is. In de meeste I de printer dan steeds klaar zijn voor gebruik, met een minimale . Kies een waarde tussen 5 en 30 minuten voor de stroomspaar-timereen middenweg zoekt tussen energiebesparing en een vlotte opwarmtijd. eert automatisch uit de energiebesparingsstand terug naar de stand anneer er gegevens worden ontvangen van de computer. U kunt de printer stand-by zetten, met een druk op een willekeurige knop op het neel. standaardwaarde voor mm/inch, afhankelijk de landspecifieke nstelling af-fabriek. 		

Veilige instellingen

Paneelvergrendeling

Toepassing:

Instellen van de toegangsbeperking tot het Beheermenu met een wachtwoord en instellen of wijzigen van het wachtwoord.



OPMERKING: In dit menu kunt u een wachtwoord instellen voor het beveiligen van het operatorpaneel. Als u het wachtwoord voor de Dell Printer Configuration Web Tool wilt wijzigen, klikt u op Wachtwoord instellen in het linkerkader en stelt u het wachtwoord in.

Waarden:

Paneelvergrend eling	Beperkt de toegang tot het Beheermenu met een paswoord.
Nieuw wachtwoord	Stelt het wachtwoord in voor toegang tot het Beheermenu.
Wachtwoord bevestigen	Voer het nieuwe wachtwoord ter bevestiging nogmaals in.

Functie ingeschakeld

Toepassing:

Om de functies te kunnen beveiligen met een paswoord en de gebruiker het paswoord te laten wijzigen.



OPMERKING: Dit menu stelt het wachtwoord in of wijzigt het voor de functies kopiëren, scannen, faxen en afdrukken via USB. Als u het wachtwoord voor de Dell Printer Configuration Web Tool wilt wijzigen, klikt u op Wachtwoord instellen in het linkerkader en stelt u het wachtwoord in.

Vergrendeling	Maakt het u mogelijk om de kopieerfunctie te vergrendelen met	
kopiëren	een wachtwoord.	
Vergrendeling scannen	Maakt het u mogelijk om de scanfunctie te vergrendelen met een wachtwoord.	
Vergrendeling	Maakt het u mogelijk om de faxfunctie te vergrendelen met een	
faxen	wachtwoord.	
Afdrukken op	Maakt het u mogelijk om de USB-afdrukfunctie te vergrendelen	
basis van USB	met een wachtwoord.	
Nieuw wachtwoord	Stelt het wachtwoord in voor de functies kopiëren, scannen, faxen en afdrukken via USB.	

Wachtwoord	Voer het nieuwe wachtwoord ter bevestiging nogmaals in.
bevestigen	

Veilige ontvangst

Toepassing:

Maakt het u mogelijk om de inkomende faxfunctie te vergrendelen met een wachtwoord. Als de functie Veilige ontvangst is ingeschakeld, slaat de printer binnenkomende faxen op en drukt deze pas af als het juiste wachtwoord is ingevoerd via het operatorpaneel.



OPMERKING: Dit menu stelt een paswoord in om het afdrukken van ontvangen faxen te vergrendelen. Als u het wachtwoord voor de Dell Printer Configuration Web Tool wilt wijzigen, klikt u op Wachtwoord instellen in het linkerkader en stelt u het wachtwoord in.

Waarden:

Veilig ontv.inst.	Maakt het u mogelijk om de inkomende faxfunctie te vergrendelen met een wachtwoord.
Nieuw wachtwoord	Stelt het wachtwoord in dat nodig is voor het afdrukken van inkomende faxen.
Wachtwoord bevestigen	Voer het nieuwe wachtwoord ter bevestiging nogmaals in.

Kopie oorspr.

Toepassing:

Aanmaken van uw eigen standaard kopieerinstellingen.

Kleur	Voor het kiezen van de modus voor kleur of zwart-wit kopiëren:
Verkl/Vergrot	Stelt de standaardwaarde voor het verkleinen of vergroten van kopieën in.
Verkl/Vergrot aangepast	Stelt een standaard verkl/vergr ratio in binnen een bereik van 25% tot 400%, als verkl/vergr is ingesteld op Aangepast .
Origineel type	Voor het kiezen van de afdrukkwaliteit.

Documentform	Instelling van het standaard documentformaat.		
aat			
Lichter/Donker der	Stelt de standaard helderheid van een kopie in.		
Scherpte	Stelt de standaard scherpte in.		
Autom. belichting	Stelt in of de achtergrond van het origineel onderdrukt moet worden om de tekst op een kopie beter uit te laten komen.		

Kopie-kleurbalans

Toepassing:

Instellen van de standaard kleurbalans van een kopie.

Waarden:

Kleurbalans (rood)	Stelt het kleurbalansniveau van rood in.
Kleurbalans (groen)	Stelt het kleurbalansniveau van groen in.
Kleurbalans (blauw)	Stelt het kleurbalansniveau van blauw in.
Grijsbalans	Stelt het kleurbalansniveau van grijs in.

Kopieerinstellingen

Toepassing:

Configureren van de kopieerinstellingen.



OPMERKING: De waarden die zijn gemarkeerd met een asterisk (*) zijn de oorspronkelijke menu-instellingen af-fabriek.

Waarden:

Meervoudig omhoog	Uit*	Voert geen afdrukken meervoudig omhoog uit.
	Autom.	Verkleint de originele pagina´s automatisch zodat deze op één vel papier passen.
	ID-kopie	Drukt de originele pagina´s af op één van papier met de originele grootte.
	Handmatig	Drukt de originele pagina's af op één vel papier in het formaat dat is opgegeven in Verkl/Vergrot .
<u> </u>		

Stelt in of een kopieertaak gesorteerd moet worden. Gesorteerd

Marge boven/onder	Stelt de waarde van de boven- en ondermarges in, met een spreiding van 0 mm (0,0 inch) tot 50 mm (2,0 inch).
Marge links/rechts	Stelt de waarde van de linker- en rechtermarges in, met een spreiding van 0 mm (0,0 inch) tot 50 mm (2,0 inch).
Marge midden	Stelt de waarde van de middenmarge in, met een spreiding van 0 mm (0,0 inch) tot 50 mm (2,0 inch).

Oorspr.scaninst.

Toepassing:

Aanmaken van uw eigen standaard scaninstellingen.

OPMERKING: De waarden die zijn gemarkeerd met een asterisk (*) zijn de oorspronkelijke menu-instellingen af-fabriek.

Scan naar netwerk	Computer (netwerk)*	Slaat het gescande beeld op een computer op via het Server Message Block (SMB) protocol.
	Server (FTP)	Slaat het gescande beeld op een server op via het FTP protocol.
Bestandsformaa t	Stelt het bestand moet worden.	lsformaat in waarin het gescande beeld opgeslagen
Kleur	Stelt in of er geso	cand moet worden in kleur of in zwart/wit.
Resolutie	Stelt de standaar	dresolutie bij het scannen in.
Documentform aat	Instelling van he	t standaard documentformaat.
Lichter/Donker der	Stelt de standaar	d helderheid van een scan in.
Scherpte	Stelt de standaar	d scherpte in.
Autom. belichting	Stelt in of de ach worden om de te komen.	tergrond van het origineel onderdrukt moet kst op een gescande afbeelding beter uit te laten
Marge boven/onder	Stelt de waarde v van 0 mm (0,0 in	an de boven- en ondermarges in, met een spreiding ach) tot 50 mm (2,0 inch).
Marge links/rechts	Stelt de waarde v spreiding van 0 n	van de linker- en rechtermarges in, met een nm (0,0 inch) tot 50 mm (2,0 inch).

Marge midden	Stelt de waarde van de middenmarge in, met een spreiding van 0 mm (0,0 inch) tot 50 mm (2,0 inch).
Beeldcompressi e	Stelt het niveau van beeldcompressie in.
Max.emailform aat	Stelt de maximale grootte van een te versturen e-mail in, van 50 Kbytes tot 16384 Kbytes. De standaardwaarde is 2048 kilobytes.

Fax oorspr. Inst.

Toepassing:

Aanmaken van uw eigen standaard faxinstellingen.

OPMERKING: De waarden die zijn gemarkeerd met een asterisk (*) zijn de oorspronkelijke menu-instellingen af-fabriek.

Waarden:

Resolutie	Standaard*	Geschikt voor documenten met tekens van normale grootte.
	Fijn	Geschikt voor documenten met kleine tekens of dunne lijnen, of documenten die zijn afgedrukt met een dot-matrixprinter.
	Superfijn	Geschikt voor documenten die bijzonder kleine details bevatten. De superfijne modus is alleen beschikbaar als de machine aan de andere kant van de lijn ook superfijne resolutie ondersteunt.
	Ultrafijn	Geschikt voor documenten die foto´s bevatten.
Lichter/Donker	Stelt de standaar	rd helderheid in voor het verzenden van faxen

der

Vertraagde start Stelt de begintijd in waarop een fax verzonden moet worden.

Fax-instellingen

Toepassing:

Het configureren van de basisinstellingen van de fax.



OPMERKING: De waarden die zijn gemarkeerd met een asterisk (*) zijn de oorspronkelijke menu-instellingen af-fabriek.

Ontvangstfunctie	Telefoon	Automatische ontvangst van faxen is uitgeschakeld. U kunt een fax ontvangen door de externe ontvangstcode van de externe telefoon in te voeren nadat u de handset van de telefoon hebt opgepakt en vervolgens te drukken op .>
	Fax*	Automatische ontvangst van faxen.
	Telefoon/fa x	Als de printer een binnenkomende fax ontvangt, gaat de externe telefoon zo vaak over als ingesteld is in Automatische fax-/telefoonontvangst . De printer ontvangt de fax vervolgens automatisch. Als het binnenkomende gesprek geen fax is, geeft de printer met de interne luidspreker aan dat het een telefoongesprek betreft.
	Antwoorda pparaat/fax	De printer kan de telefoonlijn delen met een antwoordapparaat. In deze stand controleert de printer het signaal en onderschept het de lijn als er een faxtonen klinken. Als de telefooncommunicatie in uw land gebruik maakt van seriële transmissie (zoals in Duitsland, Zweden, Denemarken, Oostenrijk, België, Italië, Frankrijk en Zwitserland), wordt deze functie niet ondersteund.
	DRPD	Voordat u gebruik kunt maken van de optie Distinctive Ring Pattern Detection (DRPD), moet door de telefoonmaatschappij een unieke beltoon geïnstalleerd worden. Als de telefoon een afzonderlijk faxnummer met een unieke beltoon heeft geleverd, moet de fax zo ingesteld worden dat gecontroleerd wordt op die specifieke beltoon.
Automatische faxontvangst	Stel het inte inkomende	rval in waarop de printer na het ontvangen van een oproep op de faxontvangstfunctie overgaat.
Automatische telefoonontvangs t/fax	Stelt de inte gaat, nadat o	rval in waarmee de printer naar de stand faxontvangst de externe telefoon een gesprek ontvangt.
Automatische ontvangst antwoord/fax	Stelt de inte gaat, nadat l	rval in waarmee de printer naar de stand faxontvangst net externe antwoordapparaat een gesprek ontvangt.

Lijnmonitor	Stelt het volume van de lijnmonitor in. Hiermee kunt u het transmissiesignaal via een interne luidspreker horen totdat er een verbinding gemaakt wordt.
Beltoon-sterkte	Stelt het volume van de beltoon in. Dit geeft aan dat een inkomende oproep een telefoongesprek is, via de interne speaker wanneer Ontvangstfunctie is ingesteld op Telefoon/fax .
Lijntype	Stelt het lijntype in.
Toon/puls	Stelt het beltype in.
Uitgst. herverz.	Geeft het interval tussen overdrachtspogingen aan.
Poging. nr.herh.	Stelt het aantal pogingen in om het nummer te herhalen als de lijn bezet is. Als de waarde 0 ingevoerd wordt, zal de printer het nummer niet herhalen.
Uitg. nr.herh.	Stelt het interval tussen overdrachtspogingen in.
"Junk-fax"-inst.	Stelt in of faxen die zijn verzonden van ongewenste nummers moeten worden geweigerd door alleen faxen te accepteren van de nummers die in het Telefoonboek zijn opgenomen.
Ontv.op afstand	Stelt in of faxen ontvangen moeten worden door middel van een ontvangstcode op de externe telefoon.
Ontvangst elders toon	Om de code in twee cijfers te bepalen om Op afstand ontvangen te starten.
Faxkoptekst	Stelt in of de informatie van de afzender in de koptekst van een fax afgedrukt moet worden.
Naam faxkoptekst	Stelt de naam van de afzender in die boven aan de fax wordt afgedrukt. U kunt maximaal 30 alfanumerieke tekens invoeren.
Faxnummer	Instelling van het faxnummer van de printer die in de faxkoptekst van faxen wordt afgedrukt.
Faxvoorpagina	Stelt in of er een schutblad bevestigd moet worden aan faxen.
DRPD-patroon	Bepalen van de DRPD instelling van Patroon 1 tot Patroon 7 . DRPD is een dienst die geleverd wordt door bepaalde telefoonmaatschappijen.
Fax doorsturen	Stelt in of binnenkomende faxen naar een bepaalde bestemming doorgestuurd moeten worden.
Faxdoorstuurnu mmer	Stelt het faxnummer in van de bestemming waar de inkomende faxen naar moeten worden doorgestuurd.
Voorkiezen	Stelt in of er een voorkiesnummer gedraaid moet worden.

Voorkiesnummer	Stelt een voorkiesnummer in van maximaal vijf cijfers. Dit nummer wordt gedraaid voordat eventuele automatische nummers worden gedraaid. Dit is nuttig voor toegang tot de PABX-telefooncentrale.
Wis formaat	Stelt in of tekst of afbeeldingen onderaan een faxpagina gewist mogen worden, als de gehele pagina niet op het papier past. Keuze van Auto-reductie verkleint de faxpagina automatisch zodat deze op het uitvoerpapier past. Afbeeldingen of tekst aan de onderkant van de pagina worden niet gewist.
ECM	Stelt in of ECM moet worden ingeschakeld. Voor het gebruik van ECM moeten de machines aan de andere kant van de lijn ook ECM ondersteunen.
Modemsnelheid	Geeft de snelheid van de faxmodem aan wanneer er fouten optreden bij het verzenden of ontvangen van een fax.
Fax-activiteit	Stelt in of er na elke 50 binnenkomende en uitgaande faxberichten een automatisch activiteitenrapport moet worden afgedrukt.
Fax-verzending	Stelt in of er na elk faxbericht of uitsluitend na een foutmelding een transmissierapport moet worden afgedrukt.
Fax-rondzending	Stelt in of er na elk faxbericht aan meerdere bestemmingen of uitsluitend na een foutmelding een transmissierapport moet worden afgedrukt.
Faxprotocol	Stelt in of er na elk faxbericht of uitsluitend na een foutmelding een protocol-monitorrapport moet worden afgedrukt.
Land	Stelt het land in waar de printer gebruikt wordt.

Printeronderhoud

Het tabblad Printeronderhoud bevat pagina's voor de Papierzwarting, BTR aanpassen, Fuser instellen, Automatische registratie-instelling, Instellingen kleurregistratie,Ontwikkelaar reinigen, Standaardwaarden herstellen, Hoogteligging bijstellen, Geen Dell-toner, Klokinstellingen en Weblink-aanpassing.

Papierzwarting

Toepassing: De papierzwarting opgeven. Waarden:

Normaal	Stelt de papierzwarting in van normaal papier.
Label	Stelt de papierzwarting in van labels.

BTR aanpassen

Toepassing:

Het opgeven van de optimale spanningsinstellingen voor afdrukken voor de overdraagrol (BTR). Als u de spanning wilt verlagen, stelt u negatieve waarden in. Om te verhogen positieve waarden instellen.

De standaardinstellingen geven mogelijk niet het beste resultaat op alle papiertypen. Als u donkere vlekken ziet op de afdrukken, probeert u het met een hogere spanning. Als u witte vlekken ziet op de afdrukken, probeert u het met een lagere spanning.

OPMERKING: De afdrukkwaliteit verandert naargelang de instellingen van dit onderdeel.

Waarden:

Normaal	Stelt de aangegeven spanningsinstellingen in voor de overdraagrol voor normaal papier in het bereik van -3 tot 3.
Normaal dik	Stelt de aangegeven spanningsinstellingen in voor de overdraagrol voor dik normaal papier in het bereik van -3 tot 3.
Voorbladen	Stelt de aangegeven spanningsinstellingen in voor de overdraagrol voor omslagpapier in het bereik van -3 tot 3.
Label	Stelt de aangegeven spanningsinstellingen in voor de overdraagrol voor etiketten in het bereik van -3 tot 3.
Gecoat	Stelt de referentiespanningsinstellingen in voor de overdraagrol voor gecoat papier in het bereik van -3 tot 3.
Gerecycled	Stelt de referentiespanningsinstellingen in voor de overdraagrol voor gerecycleerd papier in het bereik van -3 tot 3.
Envelop	Stelt de aangegeven spanningsinstellingen in voor de overdraagrol voor enveloppen in het bereik van -3 tot 3.

Fuser instellen

Toepassing:

Voor opgave van de optimale temperatuursinstellingen voor afdrukken voor de fuser. Als u de temperatuur wilt verlagen, stelt u negatieve waarden in. Om te verhogen positieve waarden instellen.

De standaardinstellingen geven mogelijk niet het beste resultaat op alle papiertypen. Als het bedrukte papier is omgekruld, probeert u het met een lagere temperatuur. Als de toner niet goed aan het papier hecht, probeert u een hogere temperatuur.



OPMERKING: De afdrukkwaliteit verandert naargelang de instellingen van dit onderdeel.

Waarden:

Normaal	Stelt de temperatuur voor de fuser in voor normaal papier in het bereik van –3 tot 3.
Normaal dik	Stelt de temperatuur voor de fuser in voor dik normaal papier in het bereik van -3 tot 3.
Voorbladen	Stelt de temperatuur voor de fuser in voor omslagpapier in het bereik van –3 tot 3.
Label	Stelt de temperatuurinstellingen voor de fuser in voor labels in het bereik van -3 tot 3.
Gecoat	Stelt de temperatuur voor de fuser in voor gecoat papier in het bereik van –3 tot 3.
Gerecycled	Stelt de temperatuur voor de fuser in voor gerecycled papier in het bereik van -3 tot 3.
Envelop	Stelt de temperatuurinstellingen voor de fuser in voor enveloppen in het bereik van -3 tot 3.

Automatische registratie-instelling

Toepassing:

Bepaalt of de kleurregistratie automatisch wordt aangepast.

Kleurregistratie-instelling

Toepassing:

Stelt de automatische kleurregistratie in.

De aanpassing van de kleurregistratie dient te gebeuren bij de eerste instelling van de printer of wanneer de printer naar een andere plaats wordt gebracht.

OPMERKING: De functie **Bijstellen kleurregistratie** kan worden geconfigureerd als Automatische registratie-bijstelling op Uit staat.

Ontwikk reinig

Toepassing:

Om de ontwikkelaarmotor te roteren en de toner om te roeren in de tonercassette, om een tonercassette op te maken wanneer u die moet vervangen voordat hij leeg is, of om toner in een nieuwe tonercassette te roeren

Waarden:

Ontwikkelaar reinigen	Klik op Starten om de toner te roeren in de tonercassette.
Vernieuwen gele toner	Klik op Starten om de toner te reinigen in de gele tonercassette.
Vernieuwen magenta toner	Klik op Starten om de toner te reinigen in de magenta tonercassette.
Vernieuwen cyaan toner	Klik op Starten om de toner te reinigen in de cyaan tonercassette.
Vernieuwen zwarte toner	Klik op Starten om de toner te reinigen in de zwarte tonercassette.

Hoogte regelen

Toepassing:

Het opgeven van de hoogte van de locatie waar de printer is geplaatst.

Het ontladingsverschijnsel voor het opladen van de fotogeleider verschilt bij verschillende waarden van de barometerdruk. Aanpassingen worden uitgevoerd door het opgeven van de hoogte van de locatie waar de printer wordt gebruikt.



OPMERKING: Een onjuiste hoogte-instelling kan leiden tot een afnemende afdrukkwaliteit, onjuiste tonerinformatie.

0 meter*	Specificeert de hoogte van de locatie waar de printer is geplaatst.
1000 meters	_
2000 meters	_
3000 meters	_

Stndwaard reset

Toepassing:

Initialiseren van het NV geheugen (niet vluchtige geheugen) voor systeemparameters, adresboekgegevens voor fax of adresboekgegevens voor email. Wanneer u deze functie hebt uitgevoerd en de printer opnieuw hebt gestart, zijn de menuparameters of gegevens terug op hun oorspronkelijke waarden.

Waarden:

Terugstellen en printer herstarten.	Klik op Start als u de systeemparameters wilt initialiseren.
Standaardwaard en herstellen van de gebruiker (fax)sectie	Klik op de knop Start om de registraties van faxnummers in het adresboek te initialiseren.
Standaardwaard en herstellen van de gebruiker (scan)sectie	Klik op de knop Start om de registraties van server- en e- mailadressen in het adresboek te initialiseren.

Geen Dell-toner

Toepassing:

Gebruiken als er tonercartridges van een andere fabrikant gebruikt worden.



OPMERKING: Het gebruik van tonercassettes van andere merken dan Dell kan tot gevolg hebben dat enkele printerfuncties niet beschikbaar zijn, de afdrukkwaliteit en de betrouwbaarheid van uw printer minder worden. Dell beveelt aan alleen

nieuwe tonercartridges van het merk Dell te gebruiken. Dell biedt geen garantiedekking voor problemen die veroorzaakt zijn door accessoires of onderdelen die niet door Dell geleverd zijn.



OPMERKING: Als u tonercartridges van een ander merk gebruikt, moet u de printer eerst uit en weer inschakelen.

Klokinstellingen

Toepassing:

Voor het instellen van datum en tijd en de regio van de printer.

Waarden:

Datumformaat [*]	jj/mm/dd	Stelt het datumformaat in.	
1	mm/dd/jj	•	
	jj/mm/dd		
Tijdformaat	12 uur klok [*]	Stelt het tijdformaat in.	
	24 u	•	
Tijdzone	Stelt de tijdzone in.		
Kies datum	Stelt de huidige datum in.		
Kies tijd	Stelt de huidige tijd in.		
*1 Bepaalt de sta	ndaardwaarde v	voor het datumformaat afhankelijk de landspecifieke	

standaardinstelling af-fabriek.

Weblink-aanpassing

Toepassing:

Geeft een koppeling aan voor het bestellen van verbruiksmaterialen, die geopend kan worden via Bestel supplies op:

Waarden:

Selecteer een standaard- of premier-webadres dat worden Nabestel URL selecteren gekoppeld aan Bestel supplies in het linker kader.

Standaard	Toont het standaard webadres (http://accessories.us.dell.com/sna) dat kan worden gekoppeld aan Bestel supplies op: in het linkerkader.
Premier	Toont het belangrijkste webadres (http://premier.dell.com) dat kan worden gekoppeld aan Bestel supplies op: in het linkerkader.

Afdrukserverinstellingen

Stel in het menu Afdrukserverinstellingen het type printer-interface en de vereiste voorwaarden voor communicatie in.

De volgende tabblad-pagina's worden bovenin het kader rechts getoond.

Afdrukserverrapporten

In het tabblad Afdrukserverrapporten vindt u de Instellingenpagina afdrukserver en de Instellingenpagina e-mailwaarschuwing.

Instellingenpagina afdrukserver

Toepassing:

Ter controle van de huidige instellingen voor TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) en de afdrukpoorten. Op deze pagina kunt u de instelling van onderdelen alleen controleren. Als u de instellingen wilt wijzigen, gaat u naar de pagina's op het tabblad Afdrukserverinstellingen.

Ethernet ^{*1}	Ethernet- instellingen	Toont de huidige instellingen voor de Ethernet- overdrachtsnelheid en de duplex-instellingen.
	Huidige Ethernet- instellingen	Toont de huidige Ethernet-instellingen.
	MAC-adres	Toont het Media Access Control (MAC)-adres van de printer.

Draadloos ^{*2}	SSID	Toont de naam waarmee het netwerk wordt aangeduid.		
	Netwerktype	Toont het netwe Infrastructuur.	rktype uit de stand Ad-hoc of	
	MAC-adres	Toont het MAC-adres van de instelling voor een draadloze printer.		
	Link kanaal	Toont het kanaa	lnummer van de verbinding.	
	Link kwaliteit	Toont de kwalite	eit van de verbinding.	
	Encryptie	Toont de beveili	gingsmethode.	
	Verzendsleute l	Toont de verzen	dcode.	
TCP/IP-	Hostnaam	Toont de hostnaam.		
instellingen	IP-modus	Toont de IP-modus.		
	IPv4	IP-adresmodus	Toont de IP-adresmodus.	
		IP-adres	Toont het IP-adres.	
		Subnetmasker	Toont het subnetmasker.	
		Gateway-adres	Toont het gateway-adres.	
	IPv6	Handmatig adres gebruiken	Toont het handmatige IP-adres.	
		Handmatig adres	Toont het IP-adres.	
		Adres 1-3 zonder status	Toont de adressen zonder status.	
		Link lokaal adres	Toont het link lokaal adres.	
		Handmatig Gateway-adres	Toont het gateway-adres.	
		Gateway-adres automatisch configureren	Toont het gateway-adres.	

DNS	IPv4	DNS- serveradres ophalen van DHCP	Toont of de printer het DNS- serveradres automatisch ontvangt van de DHCP-server.	
		Handmatig DNS- serveradres	Toont het DNS-serveradres.	
	IPv6	DNS- serveradres ophalen van DHCPv6-lite	Toont of de printer het DNS- serveradres automatisch ontvangt van de DHCPv6-lite-server.	
		Handmatig DNS- serveradres	Toont het DNS-serveradres.	
LPD	Poortinstellin gen	Toont de poortst	tatus.	
	Time-out verbinding	Toont de time-o	utperiode voor de verbinding.	
Bonjour(mDNS)	Poortinstellin gen	Toont de poortstatus.		
Port9100	Poortinstellin gen	Toont de poortst	tatus.	
	Poortnummer	Toont het poort	nummer.	
	Time-out verbinding	Toont de time-o	utperiode voor de verbinding.	
HTTP	Poortinstellin gen	Toont de poortst	tatus.	
	Poortnummer	Toont het poort	nummer.	
	Gelijktijdige verbindingen	Toont het aantal verbindingen dat tegelijkertijd wordt ontvangen door de client.		
	Time-out verbinding	Toont de time-o	utperiode voor de verbinding.	

WSD	Poortinstellin gen	Toont de status van de WSD (Web Services on Devices)-poort.	
	Poortnummer	Toont het nummer van de WSD-poort.	
	Time-out ontvangen	Toont de time-outperiode voor ontvangen.	
	Wachttijdberi cht	Toont de time-outperiode voor meldingen.	
	Maximaal aantal TTL	Toont het maximale aantal TTL's.	
	Maximaal aantal berichtgeving	Toont het maximale aantal meldingen.	
SNMP	Poortinstellin gen	Toont de poortstatus.	
LLTD	Poortinstellin gen	Toont de poortstatus.	
FTP-client	Time-out verbinding	Toont de time-outperiode voor de verbinding.	
	FTP Passive	Toont of de passieve FTP-modus ingeschakeld moet worden.	
SMB-client	Time-out verbinding	Toont de time-outperiode voor de verbinding.	
^{*1} Dit onderd netwerk is	leel wordt alleen v s aangesloten.	veergegeven wanneer de printer via kabels op het	
*2 Dit onderd netwerk is	 *2 Dit onderdeel wordt alleen weergegeven wanneer de printer op een draadloos netwerk is aangesloten. 		

Instellingenpagina e-mailwaarschuwing

Toepassing:

De huidige instellingen voor SMTP/POP (Simple Mail Transfer Protocol/Post Office Protocol) controleren die gebruikt worden voor de e-mailfunctie en de functie e-mailwaarschuwing. Op deze pagina kunt u de instelling van onderdelen alleen controleren. Als u de instellingen wilt wijzigen, gaat u naar de pagina's op het tabblad **Afdrukserverinstellingen**.

Instellingen e- mailserver	Poortstatus	Toont de poortstatus.	
	Primaire SMTP-gateway	Geeft de primaire SMTP-gateway weer.	
	SMTP- poortnummer	Toont het nummer van de SMTP-aansluitpoort.	
	Verzendverifica tie e-mail	Toont de verificatiemethode voor uitgaande e- mail.	
	POP3- serveradres	Geeft het POP3-serveradres weer.	
	POP3- poortnummer	Toont het nummer van de POP3 aansluiting.	
	Antwoordadres	Geeft een e-mailantwoordadres weer dat wordt verzonden met elke E-mailwaarschuwing.	
	SMTP- serververbindin g	Toont de status van de SMTP-serververbinding.	

Instellingen e- mailwaarschuwi ng	E-Maillijst 1 Toont de acceptabele e-mail adressen voor de E- mail waarschuwingsfunctie die is gekozen in E- Maillijst 1.			
	Selecteer waarschuwinge n voor lijst 1	Supplieswaarsch uwingen	Toont de ontvangststatus via e- mailwaarschuwingen voor de verbruiksmaterialen.	
		Waarschuwingen papierverwerking	Toont de ontvangststatus via e- mailwaarschuwingen voor de papierverwerking.	
		Servicebezoek	Toont de ontvangststatus via e- mailwaarschuwingen voor onderhoudsverzoeken.	
	E-Maillijst 2	Toont de acceptabele e-mail adressen voor de E mail waarschuwingsfunctie die is gekozen in E- Maillijst 2.		
	Selecteer waarschuwinge n voor lijst 2	Supplieswaarsch uwingen	Toont de ontvangststatus via e- mailwaarschuwingen voor de verbruiksmaterialen.	
		Waarschuwingen papierverwerking	Toont de ontvangststatus via e- mailwaarschuwingen voor de papierverwerking.	
		Servicebezoek	Toont de ontvangststatus via e- mailwaarschuwingen voor onderhoudsverzoeken.	

Afdrukserverinstellingen

Op het tabblad Afdrukserverinstellingen vindt u de pagina's Basisinformatie, Poortstatus, Draadloze LAN, TCP/IP, E-mailwaarschuwing, SNMP en Scan naar pc.

Basisinformatie

Toepassing: Het configureren van de basisgegevens voor de printer. Waarden:

Systeeminstelli ngen	Printernaam	Bepaalt de naam van de printer in maximaal 31 alfanumerieke tekens.		
	Locatie	Bepaalt de plaats van de printer in maximaal 63 alfanumerieke tekens.		
	Contactpersoon	Geeft de contactnaam, het nummer en andere informatie over de beheerder en de onderhoudsdienst in maximaal 63 alfanumerieke tekens.		
	E-mailadres beheerder	Geeft het contactadres van de beheerder en de onderhoudsdienst in maximaal 63 alfanumerieke tekens.		
	Asset- tagnummer	Voer het asset-tagnummer in voor de printer.		
EWS- instellingen	Auto- vernieuwen	Ververst automatisch de inhoud van de statusweergavepagina´s.		
	Auto- vernieuwingsint erval	Bepaalt het tijdsinterval voor het automatisch vernieuwen van de inhoud van de statusweergavepagina's, van 15 tot 600 seconden.		

OPMERKING: De **Auto-vernieuwen**functie is van toepassing op de inhoud van het bovenkader, de **Printerstatus** pagina, de **Taaklijst** pagina, en de **Voltooide taken** pagina.

Poortinstellingen

Toepassing:

Voor het in- of uitschakelen van de afdrukpoorten en de beheersprotocolfuncties.

Ethernet ^{*1}	Ethernet- instellingen	Auto*	Voor automatische detectie van de Ethernet- overdrachtsnelheid en de duplex-instellingen.	
		10Base-T Half- Duplex	Stelt 10Base-T Half-Duplex in als de standaardwaarde.	
		10Base-T Full- Duplex	Stelt 10Base-T Full-Duplex in als de standaardwaarde.	
		100Base-TX Half-Duplex	Stelt 100Base-T Half-Duplex in als de standaardwaarde.	
		100Base-TX Full- Duplex	Stelt 100Base-T Full-Duplex in als de standaardwaarde.	
	Huidige Etherne	t-instellingen	Toont de huidige instellingen voor Ethernet.	
	MAC-adres		Toont het MAC-adres van de printer.	
Poortstatus	LPD	Geef op of LPD m	noet worden ingeschakeld.	
	Port9100	Geef op of Port91	00 moet worden ingeschakeld.	
	E- mailwaarschuwi ng	Geef op of de fund moet worden inge	ctie E-mailwaarschuwingen schakeld.	
	SNMP	Geef op of SNMP moet worden ingeschakeld		
	WSD	Bepaalt of de WSD-poort moet worden ingeschakeld.		
	Bonjour(mDNS)	Geef op of de functie Bonjour(mDNS) moet worden ingeschakeld.		
	Status Messenger	Geef op of Status ingeschakeld.	messenger moet worden	
	LLTD	Geef op of LLTD	moet worden ingeschakeld.	
*1 Dit onder	deel is alleen beschik	baar wanneer de print	er via kabels op het netwerk is	



OPMERKING: De instellingen op de pagina Poortinstellingen gaan pas in nadat u de printer opnieuw hebt gestart. Als u de instellingen wijzigt of configureert, klikt u op de knop Nieuwe instellingen toepassen als u de nieuwe instellingen wilt toepassen.

Draadloze LAN (alleen Dell 1355cnw Multifunction Color Printer)

Toepassing:

Het configureren van de instellingen van het draadloze netwerk.

Als u de printer op het draadloze netwerk wilt aansluiten, moet de zijn losgekoppeld.



OPMERKING: Op het moment dat het draadloze LAN wordt geactiveerd, wordt het protocol voor bekabelde LAN uitgeschakeld.

Draadloze instellingen	SSID	Maximaal 32 alfanumerieke tekens, aan de hand waarvan het draadloze netwerk wordt geïdentificeerd.
	Netwerktype	Bepaalt of het netwerktype Ad-Hoc of Infrastructuur is.
	MAC-adres	Toont het MAC-adres van de instelling van de printer voor het draadloze netwerk.
	Link kanaal	Toont het kanaalnummer van de draadloze verbinding van de printer.
	Link kwaliteit	Toont de kwaliteit van de draadloze netwerkverbinding van de printer.

Veiligheidsinste Encryptie llingen	Selecteer de beveiligingsmethode uit de lijst.	
	Geen beveiliging*	Geef Geen beveiliging op als u de draadloze instelling wilt configureren zonder een beveiligingsmethode te kiezen uit WEP, WPA-PSK AES/WPA2-PSK AES en WPA-PSK TKIP.
	WEP 64 Bit ASCII (5 Bytes)	Bepaalt de WEP 64 Bit ASCII die via het draadloze netwerk moet worden gebruikt.
	WEP 128 Bit ASCII (13 Bytes)	Bepaalt de WEP 128 Bit ASCII die via het draadloze netwerk moet worden gebruikt.
	WEP 64 Bit Hex (10 Bytes)	Bepaalt de WEP 64 Bit Hex die via het draadloze netwerk moet worden gebruikt.
	WEP 128 Bit Hex (26 Bytes)	Bepaalt de WEP 128 Bit Hex die via het draadloze netwerk moet worden gebruikt.
	WPA-PSK AES ^{*1}	Bepaalt de WPA-PSK AES die via het draadloze netwerk moet worden gebruikt.
	WPA2-PSK AES ^{*1}	Bepaalt de WPA2-PSK AES die via het draadloze netwerk moet worden gebruikt.
	WPA-PSK TKIP	Bepaalt de WPA-PSK TKIP die via het draadloze netwerk moet worden gebruikt.
WEP-code 1	Voer de WEP-code in wanneer WEP is geselecteerd in Codering .	
WEP-code 1 opnieuw invoeren	Voer ter bevestiging de WEP-sleutel 1 opnieuw in.	
WEP-code 2	Voer de WEP-code in wanneer WEP is geselecteerd in Codering .	
WEP-code 2 opnieuw invoeren	Voer ter bevestiging de WEP-sleutel 2 opnieuw in.	
WEP-code 3	Voer de WEP-code in wanneer WEP is geselecteerd in Codering .	
--	---	
WEP-code 3 opnieuw invoeren	Voer ter bevestiging de WEP-sleutel 3 opnieuw in.	
WEP-code 4	Voer de WEP-code in wanneer WEP is geselecteerd in Codering .	
WEP-code 4 opnieuw invoeren	Voer ter bevestiging de WEP-sleutel 4 opnieuw in.	
Verzendsleutel	Bepaalt het type verzendsleutel uit de lijst.	
Woordgroep doorlaten	Bepaalt de woordgroep voor doorlaten.	
Woordgroep doorlaten opnieuw invoeren	Voer ter bevestiging de Woordgroep doorlaten opnieuw in.	

*1 Dit onderdeel is alleen beschikbaar als voor Netwerktype de modus Infrastructuur is geselecteerd.

OPMERKING: Dit onderdeel is alleen beschikbaar wanneer de printer via een draadloos netwerk is aangesloten.

TCP/IP

Toepassing:

Het configureren van het IP-adres, het subnetmasker en het gateway-adres van de printer.

TCP/IP- instellingen	Hostnaam	Bepaalt de hostnaam.	
	IP-modus	Bepaalt de IP-modus.	
	IPv4	IP-adresmodus	Selecteert de IP-adresmodus.
		Handmatig IP- adres	Voor handmatige instelling van het IP-adres.
		Handmatig Subnetmasker	Stelt het subnetmasker handmatig in.
		Handmatig Gateway-adres	Stelt het IP-adres handmatig in.
	IPv6	Handmatig adres gebruiken	Het IP-adres handmatig instellen.
		Handmatig adres	Voor handmatige instelling van het IP-adres. Voer als u een IPv6-adres wilt opgeven, het adres in gevolgd door een slash (/) en daarna "64". Wend u tot uw systeembeheerder voor nadere inlichtingen.
		Adres 1-3 zonder status	Toont de adressen zonder status.
		Link lokaal adres	Toont het link lokaal adres.
		Handmatig Gateway-adres	Stelt het IP-adres handmatig in.
		Gateway-adres automatisch configureren	Toont het gateway-adres.

DNS	DNS- Domeinnaam	Bepaalt de domein domeinnaamserver alfanumerieke teke gebruiken. Als u m opgeven, plaats er tussen.	naam van de r. U kunt maximaal 255 ens, punten en koppelstreepjes eer dan één domeinnaam moet dan een komma of puntkomma
	IPv4	DNS-serveradres ophalen van DHCP	Geef op of de printer het DNS-serveradres automatisch ontvangt van de DHCP-server.
		Handmatig DNS- serveradres	Stelt het DNS-serveradres in.
	IPv6	DNS-serveradres ophalen van DHCPv6-lite	Geef op of de printer het DNS-serveradres automatisch ontvangt van de DHCPv6-lite server.
		Handmatig DNS- serveradres	Stelt het DNS-serveradres in.
LPD	Time-out verbinding	Stelt de time-outp tot 1000 seconden	eriode voor verbinding in van 1
Port9100	Poortnummer	Stelt het poortnun	nmer in van 9000 tot 9999.
	Time-out verbinding	Stelt de time-outp tussen 1 en 1000 se	eriode voor verbinding in, econden.
HTTP	Poortnummer	Stel het poortnum getal tussen 8000 e	mer in. Dit moet 80 zijn of een en 9999.
	Gelijktijdige verbindingen	Toont het hoogste tegelijkertijd wordt	aantal verbindingen dat t ontvangen door de client.
	Time-out verbinding	Stelt de time-outp tot 255 seconden.	eriode voor verbinding in van 1

WSD	Poortnummer	Stel het poortnummer in. Dit moet 80 zijn of een getal tussen 8000 en 9999.
	Time-out ontvangen	Stel de time-outperiode voor ontvangen in, van 1 tot 65.535 seconden.
	Wachttijd leveringbericht	Stelt de time-outperiode voor meldingen in, van 1 tot 60 seconden.
	Maximaal aantal TTL	Stelt het maximum aantal TTL in, van 1 tot 10.
	Maximaal aantal berichtgeving	Stelt het maximum aantal meldingen in, van 10 tot 20.

E-mailwaarschuwing

Toepassing:

Het configureren van instellingen voor de e-mailwaarschuwing. U kunt deze pagina ook weergegeven door te klikken op E-mailwaarschuwing in het kader links.

Instellingen e- mailserver	Primaire SMTP-gateway	Stelt de primaire SMTP-gateway in.
	SMTP- poortnummer	Bepaalt het nummer van de SMTP-poort. Dit moet 25, 587 of een getal tussen 5000 en 65535 zijn.
	Verzendverifica tie e-mail	Bepaalt de verificatiemethode voor uitgaande e- mail.
	SMTP- gebruikerslogin	Bepaalt de SMTP-gebruikerslogin. U kunt tot 63 letters en cijfers, punten en koppelstreepjes, liggende streepjes en apenstaartjes (@) gebruiken. Als u meer dan één adres opgeeft, plaatst u komma's tussen de adressen.
	SMTP- loginwachtwoor d	Bepaalt het wachtwoord voor de SMTP-account, van maximaal 31 alfanumerieke tekens.
	SMTP- loginwachtwoor d opnieuw invoeren	Voer het wachtwoord voor de SMTP-account ter bevestiging nogmaals in.
	POP3- serveradres	Bepaalt het POP3-serveradres in een IP- adresformaat van "aaa.bbb.ccc.ddd" of als DNS- hostnaam van maximaal 63 tekens.
	POP3- poortnummer	Bepaalt het POP3-serverpoortnummer. Dit moet of 110 zijn of een getal tussen 5000 en 65535.
	POP- gebruikersnaam	Bepaalt de gebruikersnaam voor de POP3- account. U kunt tot 63 letters en cijfers, punten en koppelstreepjes, liggende streepjes en apenstaartjes (@) gebruiken. Als u meer dan één adres opgeeft, plaatst u komma's tussen de adressen.
	POP- gebruikerswacht woord	Bepaalt het wachtwoord voor de POP3-account, van maximaal 31 alfanumerieke tekens.
	POP- gebruikerswacht	Bevestig het wachtwoord door het nogmaals in te voeren.
	woord opnieuw invoeren	

Instellingen e- mailwaarschuwi ng	E-Maillijst l	Stelt de acceptabele e-mailadressen voor de e- mailwaarschuwingsfunctie in op maximaal 255 alfanumerieke tekens.	
	Selecteer waarschuwinge n voor lijst 1	Supplieswaarsch uwingen	Geef op of een e- mailwaarschuwing voor de verbruiksartikelen moet worden ontvangen.
		Waarschuwingen papierverwerking	Geef op of een e- mailwaarschuwing voor papierverwerking moet worden ontvangen.
		Servicebezoek	Geef op of een e- mailwaarschuwing voor onderhouds- en servicebezoeken moet worden ontvangen.
	E-Maillijst 2	Stelt de acceptabe mailwaarschuwing alfanumerieke tek	ele e-mailadressen voor de e- gsfunctie in op maximaal 255 ens.
	Selecteer waarschuwinge n voor lijst 2	Supplieswaarsch uwingen	Geef op of een e- mailwaarschuwing voor de verbruiksartikelen moet worden ontvangen.
		Waarschuwingen papierverwerking	Geef op of een e- mailwaarschuwing voor papierverwerking moet worden ontvangen.
		Servicebezoek	Geef op of een e- mailwaarschuwing voor onderhouds- en servicebezoeken moet worden ontvangen.

SNMP

Toepassing:

Het configureren van gedetailleerde instellingen voor SNMP.

Groepnaam	Gebruikersgroepn aam (Alleen lezen)	Bepaalt de gebruikersgroepnaam voor toegang (alleen lezen) tot de gegevens op maximaal 31 alfanumerieke tekens. De oorspronkelijke instelling blijft gelden als u niets invoert. De tekens die voor de gebruikersgroepnaam zijn ingevoerd in de vorige instellingen worden niet op het scherm getoond. De standaardgebruikersgroep Lezen is openbaar.
	Gebruikersgroepn aam opnieuw invoeren (Alleen lezen)	Voer de gebruikersgroepnaam (alleen lezen) voor toegang tot gegevens nogmaals ter bevestiging in.
	Gebruikersgroepn aam (Lezen/schrijven)	Bepaalt de gebruikersgroepnaam voor toegang (lezen en schrijven) tot de gegevens op maximaal 31 alfanumerieke tekens. De oorspronkelijke instelling blijft gelden als u niets invoert. De tekens die voor de gebruikersgroepnaam zijn ingevoerd in de vorige instellingen worden niet op het scherm getoond. De standaardgebruikersgroep lezen/schrijven is persoonlijk.
	Gebruikersgroepn aam opnieuw invoeren (Lezen/schrijven)	Voer de gebruikersgroepnaam (lezen en schrijven) voor toegang tot gegevens nogmaals ter bevestiging in.
	Gebruikersgroepn aam (Trap)	Bepaalt de gebruikersgroepnaam voor trap op maximaal 31 alfanumerieke tekens. De oorspronkelijke instelling blijft gelden als u niets invoert. De tekens die voor de gebruikersgroepnaam zijn ingevoerd in de vorige instellingen worden niet op het scherm getoond. De standaard trap-gebruikersgroep is "" (NULL).
	Gebruikersgroepn aam opnieuw invoeren (Trap)	Voer de gebruikersgroepnaam die wordt gebruikt voor trap nogmaals ter bevestiging in.

Trap-bericht 1-4	Trap-adrestype	Selecteer het trap-adres uit de lijst. Wanneer u Uit selecteert, worden de instellingen in Trap- adres, Poortnummer en Berichten gewist, en worden er geen meldingen van geconstateerde traps verzonden. Wanneer u IPv4 of IPv6 selecteert, kunt u Trap-adres invoeren.
	Trap-adres	Geef het IP-adres en de IP-socket op in de volgende indeling:
		• IPv4
		Geef het IP-adres en de IP-socket op in de indeling nnn.nnn.nnn.mmmmm. Elke groep van "nnn" is een waarde van 0 tot 255. N.B.: de waarden 127 en 224 t/m 254 zijn niet te gebruiken voor de eerste drie cijfers. IP-socket mmmmm is een waarde tussen 0 en 65535.
		• IPv6
		Geef het IP-adres en de IP-socket op in de indeling xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:mmm mm. Ieder gedeelte "xxxx" is een hexadecimale variabele waarde tussen 0 en ffff. IP-socket mmmmm is een waarde tussen 0 en 65535.
	Trap-bericht (IP) Poortnummer	Voer het nummer van de bestemmingspoort van de SNMP-trap in.
	Berichten	Geef op of u meldingen wilt ontvangen van het voorkomen van traps.
Fouttrap beve	stigen	Geef op of u meldingen wilt ontvangen van Fouttrap bevestigen.

Scan-naar-PC

Toepassing:

Specificatie van de cliënt bij het scannen van gegevens.

FTP-client	Time-out verbinding	Stelt de time-outperiode voor verbinding in van 1 tot 60 seconden.
	FTP Passive	Stelt in of de passieve FTP-modus ingeschakeld moet worden.
SMB-client	Time-out verbinding	Stelt de time-outperiode voor verbinding in van 1 tot 60 seconden.

Overige functies

Het tabblad Andere functies bevat de pagina's Wachtwoord instellen en Printer resetten.

Wachtwoord instellen

Toepassing:

Instellen of wijzigen van het wachtwoord dat nodig is voor de toegang tot de printerconfiguratieparameters vanuit de Dell Printer Configuration Web Tool.

Deze pagina kan ook worden weergegeven door te klikken op Wachtwoord instellen in het linkerkader.

Waarden:

Beheerderwacht woord	Stelt het wachtwoord in met maximaal 10 alfanumerieke tekens. In plaats van het wachtwoord verschijnen er sterretjes (*) in het veld wanneer u het invoert.
Beheerderwacht woord	Bevestig het wachtwoord door het nogmaals in te voeren.

bevestigen

OPMERKING: Als u uw wachtwoord niet meer weet, initialiseer dan het NVM ofwel het niet-vluchtige geheugen en zet het wachtwoord terug op het standaard-wachtwoord (NULL). Zie "Afdrukserver resetten" op pagina 188.

OPMERKING: Als u het wachtwoord wijzigt om het bedieningspaneel te vergrendelen, stel het wachtwoord dan in via **Paneelvergrendeling** bij de **Printerinstellingen**.

Afdrukserver resetten

Toepassing:

Het initialiseren van NVM (niet-vluchtig geheugen) voor de netwerkfunctie en voor het herstarten van de printer. U kunt het NVM van de printer ook initialiseren via **Terugstellen** in het menu **Printerinstellingen**.

Waarden:

Initialiseer NIC NVRAM- geheugen en start printer opnieuw op.	Klik op Start als u het geheugen NVM wilt initialiseren. De netwerkinstellingen worden teruggezet op de oorspronkelijke fabrieksinstellingen en de netwerkfunctie wordt opnieuw gestart.
Start printer opnieuw op	Klik op Start als u de printer wilt herstarten.

Afdrukvolume

Gebruik de optie Afdrukvolume om het aantal afgedrukte pagina's te controleren.

Waarden:

Paginateller printer	Toont het aantal pagina's dat is afgedrukt sinds de printer werd verstuurd uit de fabriek.
Papier gebruikt	Toont het aantal afgedrukte pagina's voor elk papierformaat.

Adresboek

Het menu Adresboek bevat de pagina´s Fax/E-mailadres en Serveradres.

Fax/e-mail

De pagina Fax/e-mail bevat de volgende sub-paginas.

Adresboek	Voor het aanmaken, bewerken of bekijken van adresvermeldingen.	
Fax-groep	Voor het aanmaken, bewerken of bekijken van faxgroepvermeldingen.	
E-mail groep	Voor het aanmaken, bewerken of bekijken van e-mail- groepsadresvermeldingen.	

Standaard	Voor het aanmaken, bekijken of bewerken van een standaard e-mail-
instelling e-	onderwerp en -bericht.
mailwaarschuwi	
ng	

Adresboek - bovenste pagina

Toepassing:

Voor het bekijken van de informatie over het server-adres op de paginaAdresboek.

Waarden:

Adressenlijst aan:	Met elke knop wordt een lijst getoond met de nummers in die groep gebruikersidentificatienummers aangegeven op die knop.		
ID naam	Toont een gebruikers-ID en de naam van de gebruiker die onder dat ID is geregistreerd. Bij ID 's zonder inschrijving wordt in de kolom Naam (Niet in gebruik)getoond.		
Telefoonnumm er	Toont het telefoonnummer van de verbinding.		
E-mailadres	Toont het e-mailadres van de gebruiker.		
Verwijderen	Verwijdert de vermelding van de geselecteerde gebruikers-ID.		
Bevestigen / Wijzigen	Toont een dialoogkader waarin u de inschrijving voor de geselecteerde gebruikersidentificatie kunt bewerken.		
Aanmaken	Toont een dialoogkader waarin u een nieuwe inschrijving voor de geselecteerde gebruikersidentifcatie kunt aanmaken.		

Adresboek (Bevestigen / Wijzigen, Aanmaken)

Toepassing:

Voor het bekijken of bewerken van de adresvermeldingen op de pagina Adresboek, of het aanmaken van een nieuwe vermelding. De volgende onderdelen staan zich in het dialoogkader dat verschijnt als u op de knop Bevestigen / Wijzigen of Aanmaken klikt op pagina Adresboek.

ID (Fax- snelkiezen	Toont de geselecteerde gebruikers-ID.		
Naam	Stelt u in staat om de naam van de geregistreerde gebruiker te bekijken of te bewerken onder de gebruikers-ID, of om een nieuwe naam voor de vermelding in te voeren.		
Telefoonnumm er	Hiermee kunt u het telefoonnummer van de gebruik bekijken of bewerken, of een nieuw telefoonnummer in de vermelding opnemen.		
E-mailadres	Hiermee kunt u het e-mailadres van de gebruik bekijken of bewerken, of een nieuw e-mailadres in de vermelding opnemen.		
Verwijderen	Klik op deze knop om de vermelding voor het gebruikers-ID te wissen. Deze knop is alleen beschikbaar in het dialoogvenster voor het ebwerken van een bestaande vermelding.		
Nieuwe instellingen toepassen	Druk op deze knop om de nieuwe instellingen toe te passen.		
Instellingen herstellen	Druk op deze knop om de vorige instellingen te herstellen.		
Terug	Klik op deze knop om terug te keren naar de bovenste pagina.		

Adresboek (wissen)

Toepassing:

Voor het wissen van de adresboekvermeldingen die zijn geregistreerd op de pagina**Adresboek**. De volgende onderdelen bevinden zich in het dialoogvenster dat verschijnt wanneer u op de knop **Wissen** klikt op pagina **Adresboek**.

ID (Fax- snelkiezen	Toont de geselecteerde gebruikers-ID.	
Naam	Toont de naam van de gebruiker die is geregistreerd onder het Gebruikerregistratienummer.	
Telefoonnumm er	Toont het telefoonnummer van de verbinding.	
E-mailadres	Toont het e-mailadres van de gebruiker.	

Nieuwe instellingen toepassen	Druk op deze knop om de nieuwe instellingen toe te passen.
Terug	Klik op deze knop om terug te keren naar de bovenste pagina.

FAX-groep - bovenste pagina

Toepassing:

Voor het bekijken van de faxgroepen die geregistreerd zijn op de pagina FAX-groep.

Waarden:

Groep ID naam	Toont een faxgroep ID en de bijbehorende groepsnaam. Bij ID´s zonder inschrijving wordt in de kolom Naam (Niet in gebruik)getoond.	
Verwijderen	Verwijdert de vermelding van het geselecteerde groepsidentificatienummer.	
Bevestigen / Wijzigen	Toont een dialoogkader waarin u de inschrijving voor de geselecteerde groepsidentificatienummer kunt bewerken.	
Aanmaken	Toont een dialoogkader waarin u een nieuwe inschrijving voor de geselecteerde groepsidentificatienummer kunt aanmaken.	

FAX-groep (Bevestigen / Wijzigen, Aanmaken)

Toepassing:

Voor het bekijken of bewerken van faxnummer-groepsvermeldingen op de pagina FAX-groep, of het aanmaken van een nieuwe vermelding. De volgende onderdelen staan zich in het dialoogkader dat verschijnt als u op de knop Bevestigen / Wijzigen of Aanmaken klikt op pagina FAX-groep.

Fax-groep	ID	Toont de gekozen groeps-ID.
	Naam	Voor het bekijken of bewerken van de naam die is toegewezen aan het groepsidentificatienummer, of het invoeren van een nieuwe groepsnaam.

FAX-snelkiezen	Adressenlijst aan:	Met elke knop wordt een lijst getoond met de nummers in die groep snelkeuzecodes aangegeven op die knop.
	ID naam	Toont een snelkiesnummer en de namen van een invoer die onder deze code is opgeslagen. Bij snelkiesnummers zonder inschrijving wordt in de kolom Naam (Niet in gebruik) getoond.
	Telefoonnumm er	Voor het bekijken of bewerken van het faxnummer van een vermelding onder de geselecteerde snelkiescode, of het invoeren van een faxnummer voor een nieuwe vermelding.
	Nieuwe instellingen toepassen	Druk op deze knop om de nieuwe instellingen toe te passen.
	Instellingen herstellen	Druk op deze knop om de vorige instellingen te herstellen.
	Terug	Klik op deze knop om terug te keren naar de bovenste pagina.

FAX-groep (wissen)

Toepassing:

Voor het wissen van de faxgroepen die geregistreerd zijn op de pagina FAXgroep. De volgende onderdelen bevinden zich in het dialoogvenster dat verschijnt wanneer u op de knop Wissen klikt op pagina FAX-groep.

Waarden:

ID	Toont de gekozen groeps-ID.	
Naam	Toont de aan de groep-ID toegewezen naam.	
Nieuwe instellingen toepassen	Druk op deze knop om de nieuwe instellingen toe te passen.	
Terug	Klik op deze knop om terug te keren naar de bovenste pagina.	

E-mail groep - bovenste pagina

Toepassing:

Wist de informatie van het server-adres op de pagina E-mail groep.

Waarden:

Groep ID naam	Toont een faxgroep ID en de bijbehorende groepsnaam. Bij ID´s zonder inschrijving wordt in de kolom Naam (Niet in gebruik)getoond.	
Verwijderen	Verwijdert de vermelding van het geselecteerde groepsidentificatienummer.	
Bevestigen / Wijzigen	Toont een dialoogkader waarin u de inschrijving voor de geselecteerde groepsidentificatienummer kunt bewerken.	
Aanmaken	Toont een dialoogkader waarin u een nieuwe inschrijving voor de geselecteerde groepsidentificatienummer kunt aanmaken.	

E-mail groep (Bevestigen / Wijzigen, Aanmaken)

Toepassing:

Voor het bekijken of bewerken van faxnummer-groepsvermeldingen op de pagina E-mail groep, of het aanmaken van een nieuwe vermelding. De volgende onderdelen staan zich in het dialoogkader dat verschijnt als u op de knop Bevestigen / Wijzigen of Aanmaken klikt op pagina E-mail groep.

E-mail groep	ID	Toont de gekozen groeps-ID.
	Naam	Voor het bekijken of bewerken van de naam die is toegewezen aan het groepsidentificatienummer, of het invoeren van een nieuwe groepsnaam.

E-mailadres	Adressenlijst aan:	Met elke knop wordt een lijst getoond met de nummers in die groep identificatienummers aangegeven op die knop.
	ID naam	Toont een gebruikers-ID en de naam van de gebruiker die onder dat ID is geregistreerd. Bij ID´s zonder inschrijving wordt in de kolom Naam (Niet in gebruik)getoond.
Ad Ni ins too Ins he Te	Adres	Hiermee kunt u het e-mailadres van een vermelding onder het geselecteerde gebruikersidentificatienummer bekijken of bewerken, of een nieuw e-mailadres in de vermelding opnemen.
	Nieuwe instellingen toepassen	Druk op deze knop om de nieuwe instellingen toe te passen.
	Instellingen herstellen	Druk op deze knop om de vorige instellingen te herstellen.
	Terug	Klik op deze knop om terug te keren naar de bovenste pagina.

E-mail groep (wissen)

Toepassing:

Wist de informatie van het e-mail-groepsvermeldingen op de pagina E-mail groep. De volgende onderdelen bevinden zich in het dialoogvenster dat verschijnt wanneer u op de knop Wissen klikt op pagina E-mail groep.

Waarden:

ID	Toont de gekozen groeps-ID.
Naam	Toont de aan de groep-ID toegewezen naam.
Nieuwe instellingen toepassen	Druk op deze knop om de nieuwe instellingen toe te passen.
Terug	Klik op deze knop om terug te keren naar de bovenste pagina.

Standaardinstellingen e-mail

Toepassing:

Voor het instellen van een standaard e-mailonderwerp en -bericht.

Waarden:

Standaardonder werp	Hiermee kunt u een standaard onderwerp voor een e-mail invoeren. U kunt maximaal 50 alfanumerieke tekens invoeren.
Tekstblok	Hiermee kunt u een standaard e-mailbericht invoeren. U kunt maximaal 200 alfanumerieke tekens invoeren.
Nieuwe instellingen toepassen	Druk op deze knop om de nieuwe instellingen toe te passen.
Instellingen herstellen	Druk op deze knop om de vorige instellingen te herstellen.

Server-adres

Server-adres - bovenste pagina

Toepassing:

Voor het bekijken van de informatie over het server-adres op de paginaServeradres.

Adressenlijst aan:	Met elke knop wordt een lijst getoond met de nummers in die groep identificatienummers aangegeven op die knop.
ID naam	Toont een server-ID en de naam van de directory die onder dat ID is geregistreerd. Bij ID´s zonder inschrijving wordt in de kolom Naam (Niet in gebruik)getoond.
Server-adres	Toont het adres van de bestandsmap.
Verwijderen	Verwijdert de registratie van het geselecteerde server- identificatienummer.
Bevestigen / Wijzigen	Toont een dialoogkader waarin u de inschrijving voor de geselecteerde serveridentificatienummer kunt bewerken.
Aanmaken	Toont een dialoogkader waarin u een nieuwe inschrijving voor de geselecteerde serveridentificatienummer kunt aanmaken.

Server-adres (Bevestigen / Wijzigen, Aanmaken)

Toepassing:

Voor het bekijken of bewerken van de server-adresvermeldingen op de pagina Server-adres, of het aanmaken van een nieuwe vermelding. De volgende onderdelen staan zich in het dialoogkader dat verschijnt als u op de knop Bevestigen / Wijzigen of Aanmaken klikt op pagina Server-adres.

ID	Toont de gekozen server-ID.		
Naam	Voor het bekijken of bewerken van de naam die is toegewezen aan het serveridentificatienummer, of het invoeren van een nieuwe servernaam.		
Server-type	FTP Kies dit om gescande documenten met het FTP protocol op een server op te slaan.		
	SMB	Kies dit om gescande documenten met het Server Message Block (SMB)-protocol op een server op te slaan.	
Server-adres	Voor het bekijken of bewerken van het server-adres dat is toegewezen aan het serveridentificatienummer, of het invoeren van een nieuw serveradres.		
Gedeelde naam	Voor het bekijken of bewerken van de toegewezen gedeelde naam, of het invoeren van een nieuwe gedeelde naam, als Servertype is ingesteld op SMB .		
Server-pad	Hiermee kunt u het toegewezen server-pad bekijken of bewerken, of een nieuw pad invoeren.		
Server- aansluitnumme r	Hiermee kunt u de toegewezen server-poortnummer bekijken of bewerken, of een nieuw poortnummer invoeren. Als u dit tekstveld leeg laat, wordt het standaard poortnummer gebruikt (FTP:21, SMB: 139).		
Aanmeldingsna am	Hiermee kunt u de aanmeldingsnaam bekijken of bewerken om toegang te krijgen tot het geselecteerde protocol, of een nieuwe aanmeldingsnaam invoeren.		
Aanmeldingswa chtwoord	Hiermee kunt u de aanmeldingswachtwoord bekijken of bewerken om toegang te krijgen tot het geselecteerde protocol, of een nieuw aanmeldingswachtwoord invoeren.		

Wachtwoord bevestigen	Bevestig het wachtwoord door het nogmaals in te voeren.
Nieuwe instellingen toepassen	Druk op deze knop om de nieuwe instellingen toe te passen.
Instellingen herstellen	Druk op deze knop om de vorige instellingen te herstellen.
Terug	Klik op deze knop om terug te keren naar de bovenste pagina.

Server-adres (wissen)

Toepassing:

Wist de informatie van het server-adres op de pagina Server-adres. De volgende onderdelen bevinden zich in het dialoogvenster dat verschijnt wanneer u op de knop Wissen klikt op pagina Server-adres.

Waarden:

ID	Toont de gekozen server-ID.
Naam	Toont de aan de server-ID toegewezen naam.
Server-adres	Toont het server-adres dat onder de server-ID geregistreerd is.
Nieuwe instellingen toepassen	Druk op deze knop om de nieuwe instellingen toe te passen.
Terug	Klik op deze knop om terug te keren naar de bovenste pagina.

Lade-instellingen

Definieer met behulp van het menu Lade-instellingen welke papiergrootte en - soort er in de MPF moet worden geladen.

Waarden:

Papiersoort lade Stelt de papiersoort in van het papier dat in de MPF is gelegd.

PapierformaatStelt het papierformaat in van het papier dat in de MPF is gelegd.lade

Lade 1 Aangepast formaat - Y	Stelt de lengte in van papier met aangepast formaat dat in de MPF is gelegd.
Lade 1 Aangepast formaat - X	Stelt de breedte in van papier met aangepast formaat dat in de MPF is gelegd.
Pop-up weergeven	Stelt in of een pop-upbericht moet worden getoond waarin wordt gevraagd om de Papiersoort en het Papierformaat in te stellen wanneer er papier in de MPF wordt gelegd.
Nieuwe instellingen toepassen	Druk op deze knop om de nieuwe instellingen toe te passen.
Instellingen herstellen	Druk op deze knop om de vorige instellingen te herstellen.

12

Afdrukmediarichtlijnen

Afdrukmedia kan papier, etiketten, enveloppen, gecoat papier en andere materialen omvatten. Uw printer biedt afdrukken van hoge kwaliteit op een ruime keuze aan afdrukmedia. De keuze van de juiste afdrukmedia voor uw printer is belangrijk voor het vermijden van afdrukproblemen. Dit hoofdstuk gaat over de selectie van afdrukmedia, het behandelen van afdrukmedia en de afdrukmedia in de veelzijdige invoereenheid (MPF) of de voorrangsvelinvoereenheid (PSI) plaatsen.

Papier

Voor de beste afdrukkwaliteit in kleur, gebruikt u 75 g/m² (9,08 kg) xerografisch lengte-grein kopieerpapier. Voor de beste afdrukkwaliteit in zwart-wit, gebruikt u 90 g/m² (10,89 kg) xerografisch lengte-grein kopieerpapier. Alvorens u een grote hoeveelheid afdrukmedia inslaat, wordt u geadviseerd deze eerst in de praktijk uit te proberen.

Kijk bij het inleggen van papier op de verpakking, controleer welke de aanbevolen afdrukzijde is en bepaal aan de hand daarvan hoe u het papier moet inleggen. Zie "Afdrukmedia inleggen in de multifunctionele invoer (MPF)" op pagina 59 en "Inleggen van Afdrukmedia in de Vookeurspapierinvoer (PSI)" op pagina 66 voor gedetailleerde aanwijzingen voor de papierinleg.

Papiereigenschappen

De volgende eigenschappen van papier zijn van invloed op de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de afdruk. U wordt geadviseerd deze richtlijnen te volgen bij het beoordelen van nieuw afdrukpapier.

Gewicht

De MPF en de PSI voeren automatisch papier in van het gewicht 60 tot 163 g/m² (16 tot 44 lb bond) in de vezelrichting. Papier dat lichter is dan 60 g/m² (16 lb) wordt misschien niet goed ingevoerd en kan papierstoringen veroorzaken. Voor de beste prestaties gebruikt u 75 g/m² (20 lb bond) lengtegrein papier.

Omkrullen

Omkrullen is de neiging van afdrukmedia langs de randen krom te trekken. Overmatig omkrullend papier kan in de printer vastlopen. Gewoonlijk krult het papier om nadat het door de printer is gegaan en aan de hoge temperaturen binnenin is blootgesteld. Het onverpakt bewaren van papier, ook al ligt het in de papierlade, kan de vellen doen omkrullen vóór het afdrukken, hetgeen doorvoerproblemen kan geven, ongeacht de luchtvochtigheid. Als het afdrukpapier omgekruld is, strijkt u het glad en legt u het in de MPF of PSI.

Gladheid

De gladheid van het papier heeft een directe invloed op de afdrukkwaliteit. Als het papier te ruw is, kan de toner niet gelijkmatig aan het papier hechten, wat een lagere afdrukkwaliteit tot gevolg heeft. Als het papier echter te glad is, kan dat problemen geven met de papierdoorvoer. Een gladheid tussen 150 en 250 Sheffield-punten geeft de beste afdrukresultaten.

Vochtgehalte

De hoeveelheid vocht in het papier heeft ook invloed op de afdrukkwaliteit en op het vermogen van de printer het papier gelijkmatig te verwerken. Laat het papier in de oorspronkelijke verpakking totdat u het gaat gebruiken. Zo voorkomt u dat het papier wordt blootgesteld aan wisselingen van de luchtvochtigheid die de prestaties nadelig kunnen beïnvloeden.

Vezelrichting

Grein of vezelrichting geeft aan hoe de vezels in een vel papier lopen. De vezelrichting wordt aangeduid als lengte-grein, met de vezels in de lengterichting, of breedte-grein, met de vezels in de breedte van het vel. Bij papier van 60 tot 135 g/m² (16 to 36 lb bond) wordt het gebruik van de lengte-grein vezelrichting aanbevolen. Bij papier dat zwaarder is dan 135 g/m² (36 lb bond) papier heeft de breedte-grein vezelrichting de voorkeur.

Houtvezelgehalte

Het meeste xerografische kwaliteitspapier is gemaakt van 100% chemische houtpulp. Papier met andere vezels, zoals katoen, heeft eigenschappen die kunnen leiden tot minder goede papierdoorvoer.

Aanbevolen papier

Voor de beste afdrukkwaliteit en betrouwbare doorvoer gebruikt u droog 75 g/m² (20 lb) xerografisch papier. Kantoorpapier voor algemeen zakelijk gebruik biedt ook een acceptabele afdrukkwaliteit. Gebruik alleen papier dat bestand is tegen hoge temperaturen, zonder verkleuren, uitlopende inkt of vrijkomende schadelijke gassen of dampen. Bij het laserdrukproces wordt het papier verhit tot hoge temperaturen. Vraag na bij de fabrikant of verkoper of het door u gekozen papier geschikt is voor laserprinters.



OPMERKING: Maak altijd een serie proefafdrukken voordat u van enig soort afdrukmedia een grote hoeveelheid inslaat. Bij de keuze van uw afdrukmedia dient u te letten op het gewicht, het vezelgehalte en de kleur.

Ongeschikt papier

De volgende papiersoorten zijn niet geschikt voor gebruik in de printer:

- ٠ Chemisch geprepareerd papier dat bestemd is voor het maken van doordrukkopieën zonder carbonvellen er tussen, ook bekend als doordrukkopieerpapier, carbonvrij kopieerpapier (CCP), of NCR-papier (No Carbon Required - geen-carbon-vereist)
- Voorgedrukt papier met chemicaliën die de printer kunnen aantasten •
- Voorgedrukt papier dat niet bestand is tegen de hoge temperatuur in de fuser
- Voorgedrukte formulieren die een registratie (het precieze afdrukpunt op • de pagina) van meer dan $\pm 2,29$ mm, zoals formulieren voor optische tekenherkenning (OCR)

In bepaalde gevallen kunt u de registratie met uw softwareprogramma aanpassen, zodat u toch succesvol kunt afdrukken op dergelijke formulieren.

- Gecoat papier (erasable bond), synthetisch papier, thermisch papier
- Papier met ruwe randen, gestructureerde of grove papiersoorten of krullend papier
- Kringlooppapier met meer dan 25% post-consument afval dat niet voldoet • aan DIN 19 309
- Meerdelige formulieren of documenten ٠

- De afdrukkwaliteit kan teruglopen (met vlekken of hiaten in de tekst) bij afdrukken op talkpapier of zuurhoudend papier.
- Vochtig papier kan gaan kreukelen

Papier kiezen

De juiste papierkeuze is belangrijk voor storingsvrij afdrukken, zonder dat het papier vastloopt.

Ter voorkoming van vastlopen of lage afdrukkwaliteit:

- Gebruik altijd nieuw, droog en onbeschadigd papier.
- Alvorens het papier in te leggen, controleert u de aanbevolen afdrukkant van het papier. Deze informatie staat gewoonlijk vermeld op de verpakking van het papier.
- Gebruik geen papier dat u zelf hebt bijgeknipt of afgesneden.
- Gebruik niet verschillende afdrukmedia, papiersoorten of -gewichten in één invoer. Dit kan leiden tot vastlopen van het papier.
- Verwijder de PSI niet tijdens het afdrukken.
- Let op dat het papier juist in de MPF of PSI wordt gelegd.
- Buig de stapel papier heen en weer en waaier het papier los. Tik met de stapel op een egaal oppervlak om de vellen gelijk te leggen.



Keuze van voorbedrukte media en papier met briefhoofd

Wanneer u voorgedrukte media en briefhoofdpapier selecteert voor de printer:

• Gebruik papier met vezels in de lengterichting voor de beste resultaten.

- Gebruik alleen formulieren en papier met briefhoofd dat met een lithografische offsetpers of een gravuredrukproces is vervaardigd.
- Kies papier dat de inkt absorbeert, maar waarop de inkt niet uitloopt.
- Vermijd papier met structuur of een ruw oppervlak.
- Gebruik papier dat is voorgedrukt met warmtebestendige inkt, geschikt voor gebruik in xerografische kopieerapparaten. De inkt moet temperaturen van 225 °C kunnen doorstaan zonder te smelten en zonder dat gevaarlijke stoffen vrijkomen.
- Gebruik inktsoorten die niet worden aangetast door de hars in de toner of de siliconen in de fuser. Inktsoorten op oliebasis of met oxidatie-fixering voldoen meestal wel aan deze eisen; latex inktsoorten mogelijk niet. Als u twijfelt, vraag dan uw papierleverancier om advies.

Afdrukken op papier met briefhoofd

Raadpleeg de fabrikant of leverancier als u wilt weten of het voorgedrukt briefhoofdpapier dat u hebt gekozen daadwerkelijk geschikt is voor laserprinters.

De richting van de pagina is belangrijk bij het afdrukken of briefhoofdpapier. Gebruik de volgende tabel voor advies bij het laden van briefhoofdpapier in de afdrukmedia-laden.

Laden van papier met een briefhoofd

Plaats het briefhoofdpapier in de printer met de te bedrukken zijde naar afdrukken. De titel op het briefhoofd moet als eerste de printer ingaan.



Voorrangsvelinvoereenheid (PSI)

Veelzijdige invoereenheid (MPF)

Keuze van voorgeperforeerd papier

Voorgeperforeerde papiersoorten kunnen verschillen wat betreft aantal en plaats van de perforaties en wat betreft de productiemethode. Afhankelijk van de plaats van de perforaties in het papier kunnen sommige papiersoorten mogelijk niet worden bedrukt.

Keuze en gebruik van voorgeperforeerd papier:

- Test het papier van diverse merken voordat u overgaat tot bestellen en gebruiken van grote partijen voorgeperforeerd papier.
- Papier moet geperforeerd zijn door de fabriek en mag niet na verpakking per riem tegelijk doorboord worden. Doorboord papier kan vastlopen wanneer er meerdere vellen tegelijk door de printer gaan. Dit kan leiden tot vastlopen van het papier.
- Voorgeperforeerd papier kan meer papierstof bevatten dan standaard papier. Uw printer kan daarom meer onderhoud vereisen en de doorvoerprestaties kunnen minder zijn dan met standaard papier.
- De gewichtsrichtlijnen voor voorgeperforeerd papier zijn dezelfde als voor gewoon papier.

Enveloppen

Bij bepaalde soorten enveloppen is het mogelijk dat ze wel eens wat kreukelen. Alvorens u een grote hoeveelheid afdrukmedia inslaat, wordt u geadviseerd deze eerst in de praktijk uit te proberen. Zie "Afdrukmedia inleggen in de multifunctionele invoer (MPF)" op pagina 59 of "Inleggen van Afdrukmedia in de Vookeurspapierinvoer (PSI)" op pagina 66 voor aanwijzingen voor het inleggen van een envelop.

Voor het afdrukken op enveloppen:

- Gebruik alleen kwaliteitsenveloppen die geschikt zijn voor laserprinters.
- Stel de bron voor afdrukmedia in op de MPF of PSI. Stel de papiersoort in op **Envelop** en selecteer het juiste formaat envelop in het printerstuurprogramma.

- Voor de beste prestaties gebruikt u enveloppen van 75 g/m² (20 lb bond) papier. U kunt als maximaal gewicht 105 g/m² (28 lb bond) gebruiken voor de enveloppeninvoer, zolang het katoengehalte niet meer dan 25% bedraagt. Enveloppen met een 100% katoengehalte mogen niet zwaarder zijn dan 90 g/m² (24 lb bond).
- Gebruik alleen onbeschadigde enveloppen die u net hebt uitgepakt.
- Gebruik enveloppen die bestand zijn tegen temperaturen van 205 °C zonder dat ze gaan plakken, sterk omkrullen, rimpelen en zonder dat er gevaarlijke stoffen vrijkomen. Als u twijfels hebt over de enveloppen die u wilt gebruiken, raadpleegt u de leverancier van de enveloppen.
- Stel de geleider in op de breedte van de enveloppen.
- Voor het plaatsen van enveloppen in de MPF of PSI moet de te bedrukken zijde naar boven gericht zijn.
- Zie "Afdrukmedia inleggen in de multifunctionele invoer (MPF)" op pagina 59 of "Inleggen van Afdrukmedia in de Vookeurspapierinvoer (PSI)" op pagina 66 voor aanwijzingen voor het inleggen van een envelop.
- Gebruik tijdens een afdruktaak slechts één formaat envelop.
- Zorg dat de luchtvochtigheid niet te hoog is, want door een hoge luchtvochtigheid (meer dan 60%) en de hoge temperatuur bij het afdrukken kunnen de enveloppen worden dichtgeplakt.
- Voor de beste resultaten gebruikt u geen enveloppen die:
 - sterk gekruld of kromgetrokken zijn
 - samenkleven of beschadigd zijn
 - vensters, openingen, perforaties, inkepingen of opdruk hebben
 - metalen clips, koordsluitingen of metalen vouwranden hebben
 - ineengrijpende flappen hebben
 - van postzegels zijn voorzien
 - ingekeepte randen of gebogen hoeken hebben
 - een ruw, gerimpeld, of geplooid oppervlak hebben

Etiketten

Uw printer kan afdrukken op veel van de etiketten die alleen bedoeld zijn voor laserprinters.

Bij het selecteren van etiketten:

- De kleeflaag, het papier (voor afdrukken) en de beschermlaag moeten alle bestand zijn tegen temperaturen van 205 °C (401 °F)en een druk van 1,76 kg/cm² (25 psi).
- Gebruik labels die bestand zijn tegen temperaturen van 205°C (401°F) zonder dat ze gaan plakken, omkrullen, rimpelen of zonder dat er gevaarlijke stoffen vrijkomen.
- Gebruik geen etiketten met een rug van glad materiaal.

VOORZICHTIG: Alvorens u een grote hoeveelheid afdrukmedia inslaat, wordt u geadviseerd deze eerst in de praktijk uit te proberen.

Voor het afdrukken op etiketten:

- Gebruik etiketten die bestand zijn tegen temperaturen van 205 °C (401 °F) zonder dat ze gaan plakken, sterk omkrullen, rimpelen en zonder dat er gevaarlijke stoffen vrijkomen.
- Stel de papiersoort in op Label via het printerstuurprogramma.
- Leg nooit etiketten en gewoon papier tegelijk in dezelfde papierlade.
- Druk niet af binnen 1 mm (0,04 inch) van de rand van de etiketten.
- Druk niet af binnen 1 mm (0,04 inch) van de rand van de etiketten, de perforatielijnen of tussen de snijlijnen van het etiket.
- Niet vaker dan één keer op een vel etiketten afdrukken.
- Een staande richting wordt aanbevolen, met name voor het afdrukken van streepjescodes.
- Gebruik geen etiketten waarbij het kleefmiddel vrij ligt.
- Gebruik complete etiketvellen. Bij deels gebruikte vellen zouden er etiketten kunnen loslaten tijdens het afdrukken, hetgeen kan leiden een papierstoring.

Gebruik geen etiketvellen met kleefmiddel langs de randen van het vel. U wordt geadviseerd alleen vellen te gebruiken waarbij het kleefmiddel minstens 1 mm (0,04 inch) van de randen verwijderd is. Kleefmiddel kan schadelijk zijn voor uw printer en kan uw garantie ongeldig maken.



/! OPGELET: Anders kan het vel in de printer vast komen te zetten en uw printer en tonercassettes met lijm verontreinigen. Als gevolg kunnen de garanties van uw printer en van de cassettes ongeldig raken.

Opslag van afdrukmedia

Voorkom problemen met de papierdoorvoer en een ongelijkmatige afdrukkwaliteit door u aan de volgende richtlijnen voor de juiste opslag van afdrukmedia te houden.

- Voor de beste resultaten bergt u de afdrukmedia op in een omgeving met een temperatuur van ongeveer 21 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 40%.
- ٠ Plaats uw dozen met afdrukmedia op een plank, een rek of pallet, dus niet rechtstreeks op de vloer.
- ٠ Als u afzonderlijke pakken met afdrukmedia buiten de oorspronkelijke doos bewaart, zorg dan dat ze op een egale ondergrond rusten, zodat de randen niet kromtrekken
- Plaats geen voorwerpen boven op een pak afdrukmedia.

Identificatie van afdrukmedia en specificaties

In dit gedeelte vindt u nadere informatie over ondersteunde papierformaten en -soorten en specificaties.

Ondersteunde papierformaten

	Multifunctionele Invoer (MPF)	Voorrangsvelinvoereenh eid (PSI)
A4 (210x297 mm)	J	J
B5 (182x257 mm)	J	J
A5 (148x210 mm)	J	J

	Multifunctionele Invoer (MPF)	Voorrangsvelinvoereenh eid (PSI)
C5 (162x229 mm)	J	J
Monarch (3.875x7.5 in)	J	J
Monarch LEF (7,5x3,875 in) ^{*1}	J	Y ^{*4}
Envelop #10 (4.125x9.5 in)	J	J
DL (110x220 mm)	J	J
DL LEF $(220 \text{x} 110 \text{ mm})^{*1}$	J	Y^{*4}
Letter (8.5x11 in)	J	J
Legal (8.5x14 in)	J	J
Folio (8.5x13 in)	J	J
Executive (7.25x10.5 in)	J	J
Aanpassen *2*3	J	J

*1 U kunt de originelen op twee manieren plaatsen (richting), de lange kant eerst (LKE) of de korte kant (KKE). De volgende afbeelding laat KKE en LKE zien. Het pijlmerkteken in de afbeelding laat de richting waarin het papier wordt geladen, zien.

OPMERKING: Niet beschikbaar wanneer de XPS-printerdriver wordt gebruikt.

- *2 Aangepaste breedte: 76,2 mm (3,0 inch) tot 215,9 mm (8,50 inch) De maximumbreedte voor enveloppe (DL LKE): 220,0 mm (8,66 inch) Aangepaste lengte: 127,0 mm (5,00 inch) tot 355,6 mm (14,00 inch) (Voor de PSI, 191,0 mm (7,50 inch) tot 355,6 mm (14,00 inch)) De maximumlengte voor enveloppe Monarch LEF: 98,4 mm (3,87 inch)
- *3 Alleen de beheerder-gebruiker kan het aangepaste formaat instellen vanuit het printerstuurprogramma.
- *4 Schuif de enveloppe geheel naar binnen tot deze stopt. Anders zal er afdrukmedia uit de MPF ingeladen worden.



Ondersteunde papiersoorten

Afdrukmateriaal	Multifunctionele Invoer (MPF)	Voorrangsvelinvoereenh eid (PSI)
Normaal	J*	J*
Normaal Zijde 2	J	J
Normaal dik	J	J
Normaal dik - Zijde 2	J	J
Gerecycled	J	J
Gerecycled Zijde 2	J	J
Label	J	J
Voorbladen	J	J
Omslagen Zijde 2	J	J
Envelop	J	J
Gecoat	J	J
Gecoat Zijde 2	J	J

* De waarden die zijn gemarkeerd met een asterisk (*) zijn de oorspronkelijke menu-instellingen af-fabriek.

Papiersoortspecificaties

Papiersoort	Gewicht (g/m2)	Opmerkingen
Normaal papier	60-90	-
Normaal dik papier	91-105	-
Voorbladen	106-163	-
Gecoat	106-163	Papier voor inkjetprinters kan niet worden gebruikt.
Label	-	Papier voor inkjetprinters kan niet worden gebruikt.
Enveloppen	-	-
Gerecycled	60-105	-

Inleggen van de afdrukmedia

Het juist inleggen van de afdrukmedia zorgt voor storingsvrij afdrukken, zonder dat het papier vastloopt.

Alvorens de afdrukmedia in te leggen, controleert u de aanbevolen afdrukkant van de afdrukmedia. Deze informatie staat gewoonlijk vermeld op de verpakking van de afdrukmedia.



OPMERKING: Nadat u papier in de lade hebt gelegd, geeft u dezelfde papiersoort op vanaf het operatorpaneel.

Capaciteit

In de Multifunctionele Invoer (MPF) past het volgende:

- ٠ 150 vellen normaal papier
- 16,2 mm (0,64 inch) dik papier •
- Eén vel gecoat papier
- 16,2 mm (0,64 inch) briefkaarten •
- Vijf enveloppen •
- 16,2 mm (0,64 inch) etiketten •

In de voorkeurspapierinvoer (Priority Sheet Inserter - PSI) past het volgende:

10 vel standaardpapier of één vel ander papier ٠

Afdrukmedia-afmetingen

De MPF en PSI accepteren afdrukmedia van de volgende afmetingen:

- Breedte 76,2 mm (3,00 inch) tot 215,9 mm (8,50 inch) •
- Lengte 127,0 mm (5,00 inch) tot 355,6 mm (14,00 inch) •

Afdrukmedia inleggen in de multifunctionele invoer (MPF)



OPMERKING: Gebruik alleen afdrukmedia die geschikt zijn voor laserprinters. Gebruik in deze printer geen papier voor inkjetprinters.

1 Open de voorklep.



2 Neem de voorkeurspapierinvoer (PSI) uit het apparaat.



3 Trek de lengteliniaal naar voren tot het eindpunt.


4 Trek de MPF-verlengstuk naar voren tot het eindpunt.



5 Zet de papiergeleiders op de breedste stand.



6 Alvorens de afdrukmedia in te leggen, buigt u de stapel vellen wat heen en weer en waaiert u de stapel uit. Tik met de stapel op een egaal oppervlak om de vellen gelijk te leggen.



Leg de afdrukmedia op de MPG, te beginnen met de bovenste hoek. Leg de af te drukken zijde naar boven.



8 Schuif de papiergeleiders tegen de rand van de stapel afdrukmedia.



9 Schuif de lengteliniaal naar voren, naar de printer, tot deze de afdrukmedia raakt.



OPMERKING: Afhankelijk van de afmetingen van de afdrukmedia moet u eerst het MPF-verlengstuk naar achteren schuiven en vervolgens het lengte-liniaal verschuiven tot deze de afdrukmedia raakt.



10 Plaats de PSI in de printer en zorg dat de markering tegen die van de papierlade ligt.



11 Selecteer de papiersoort via het operatorpaneel als de ingelegde afdrukmedia geen normale afdrukmedia is. Als u door de gebruiker opgegeven afdrukmedia in de MPF hebt gelegd, moet u met het operatorpaneel de instelling voor het papierformaat opgeven.



OPMERKING: Voor standaard formaat papier, past u eerst de geleiders aan en plaats u daarna het papier.

Een envelop inleggen in de multifunctionele invoer (MPF)



OPMERKING: Als u wilt afdrukken op enveloppen, moet u de envelop-instelling in de printerdriver instellen. Als dit niet ingesteld is, is de afdruk mogelijk 180 graden gedraaid.

Wanneer u Envelop#10, Monarch of DL inlegt

Leg de enveloppen met de af te drukken zijde naar boven, de flap naar beneden en naar rechts.



Het wordt aanbevolen enveloppen van het type DL en Monarch met de afdrukzijde naar boven, de flap geopend en in uw richting wijzend in te leggen, om te voorkomen dat deze kreukelen.



Wanneer u C5 inlegt

Leg de enveloppen met de afdrukkant naar boven, met de flap open.





VOORZICHTIG: Gebruik nooit enveloppen met vensters of gecoate voeringen. Dergelijke enveloppen kunnen vastlopen en schade aan de printer veroorzaken.

OPMERKING: Als u enveloppen niet direct uit de verpakking in de MPF legt, kunnen ze kromtrekken. Om te voorkomen dat ze vastlopen in de printer, maakt u ze vlak, zoals hieronder wordt getoond, wanneer u ze in de MPF legt.





OPMERKING: Als de enveloppen nog steeds niet correct ingevoerd worden, moet u de flap enigszins ombuigen, zoals in onderstaande afbeelding. De buiging moet niet groter zijn dan 5 mm (0,20 inch).



OPMERKING: Zie de instructie over de Envelop/Papierinstelling-navigator in de printerdriver om te controleren dat de afdrukmedia, zoals enveloppen, in de juiste richting ingevoerd worden.

Papier met briefhoofd inleggen

Plaats het briefhoofdpapier in de printer met de te bedrukken zijde naar afdrukken. De titel op het briefhoofd moet als eerste de printer ingaan.



Inleggen van Afdrukmedia in de Vookeurspapierinvoer (PSI)



OPMERKING: Voorkom vastlopen van papier, verwijder de PSI-papierlade tijdens het afdrukken niet.



OPMERKING: Gebruik alleen afdrukmedia die geschikt zijn voor laserprinters. Gebruik in deze printer geen papier voor inkjetprinters.

1 Open de voorklep.



2 Schuif de PSI naar voren en zorg dat de markering tegen die van de papierlade ligt.



3 Zet de papiergeleiders op de breedste stand.



4 Alvorens de afdrukmedia in te leggen, buigt u de stapel vellen wat heen en weer en waaiert u de stapel uit. Tik met de stapel op een egaal oppervlak om de vellen gelijk te leggen.



5 Leg de afdrukmedia op de PSI, te beginnen met de bovenste hoek. Leg de af te drukken zijde naar boven.



6 Schuif de papiergeleiders tegen de rand van de stapel afdrukmedia.



7 Selecteer de papiersoort via de printerdriver als de ingelegde afdrukmedia geen standaard normaal papier is. Als u door de gebruiker opgegeven afdrukmedia in de PSI hebt gelegd, moet u in de printerdriver de instelling voor het papierformaat opgeven.

Inleggen van een Envelop in de Vookeurspapierinvoer (PSI)



OPMERKING: Zorg dat de envelop geheel wordt ingebracht, tot deze stopt. Anders zal er afdrukmedia uit de MPF ingeladen worden.



OPMERKING: Als u wilt afdrukken op enveloppen, moet u de envelop-instelling in de printerdriver instellen. Als dit niet ingesteld is, is de afdruk mogelijk 180 graden aedraaid.

Wanneer u Envelop#10, Monarch of DL inlegt

Leg de enveloppen met de af te drukken zijde naar boven, de flap naar beneden en naar rechts.



Het wordt aanbevolen enveloppen van het type DL en Monarch met de afdrukzijde naar boven, de flap geopend en in uw richting wijzend in te leggen, om te voorkomen dat deze kreukelen.



Wanneer u C5 inlegt

Leg de enveloppen met de afdrukkant naar boven, met de flap open.





VOORZICHTIG: Gebruik nooit enveloppen met vensters of gecoate voeringen. Dergelijke enveloppen kunnen vastlopen en schade aan de printer veroorzaken.

OPMERKING: Als u enveloppen niet direct uit de verpakking in de PSI legt, kunnen ze kromtrekken. Om te voorkomen dat ze vastlopen in de printer, maakt u ze vlak, zoals hieronder wordt getoond, wanneer u ze in de PSI legt.





OPMERKING: Als de enveloppen nog steeds niet correct ingevoerd worden, moet u de flap enigszins ombuigen, zoals in onderstaande afbeelding. De buiging moet niet groter zijn dan 5 mm (0,20 inch).



OPMERKING: Zie de instructie over de Envelop/Papierinstelling-navigator in de printerdriver om te controleren dat de afdrukmedia, zoals enveloppen, in de juiste richting ingevoerd worden.

Papier met briefhoofd inleggen

Plaats het briefhoofdpapier in de printer met de te bedrukken zijde naar afdrukken. De titel op het briefhoofd moet als eerste de printer ingaan.



Handmatig dubbelzijdig afdrukken (Alleen bij Windows printerdriver)



OPMERKING: Als het afdrukpapier omgekruld is, strijkt u het glad en legt u het in de papierlade.



OPMERKING: De XPS-printerdriver ondersteunt geen handmatig dubbelzijdig afdrukken.

Als u begint met handmatig dubbelzijdig afdrukken, verschijnt het venster met instructies. Merk op dat dit venster niet opnieuw geopend kan worden als het wordt afgesloten. Sluit het venster niet af tot het dubbelzijdig afdrukken is voltooid

Handmatig dubbelzijdig printen kan worden gedaan met de MPF of de PSI.

De Multifunctionele Invoer (MPF)

1 Druk eerst de even pagina ´s af (achterkanten). Druk bij een document van zes pagina's eerst de achterkanten af in de volgorde 6, dan 4 en vervolgens 2. 🖆 (Gegevens-LED gaat knipperen en op het scherm verschijnt een melding als de even pagina's klaar zijn.



- 2 Nadat de even pagina's afgedrukt zijn, verwijdert u de stapel papier uit de uitvoerlade en plaatst ze zoals ze zijn (met de blanco zijde naar boven).
 - **OPMERKING:** Gekreukte of gekrulde afdrukken kunnen papierstoringen veroorzaken. Strijk kreukels plat voordat u het papier inbrengt.

3 Stapel vervolgens de afdrukken op en leg ze in dezelfde volgorde (met de blanco zijde naar boven) in de MPF. Controleer of de tekst Plaats uitvoer in lade is gemarkeerd en druk op de knop \checkmark . Druk de pagina's af, in de volgorde 1 (achterkant van pagina 2), pagina 3 (achterkant van 4) en 5 (achterkant van 6).





OPMERKING: Afdrukken van beide zijden van het papier is niet mogelijk als het document bestaat uit papier van verschillende afmetingen papier.

De Voorrangsvelinvoereenheid (PSI)

1 Druk eerst de even pagina's af.

Bij een document met zes pagina's, worden de even pagina's in de volgorde pagina 2, pagina 4 en pagina 6 afgedrukt.

(Gegevens-LED gaat knipperen en op het scherm verschijnt een melding als de even pagina's klaar zijn.



2 Nadat de even pagina's afgedrukt zijn, verwijdert u de stapel papier uit de uitvoerlade en plaatst ze zoals ze zijn (met de blanco zijde naar boven).



OPMERKING: Gekreukte of gekrulde afdrukken kunnen papierstoringen veroorzaken. Strijk kreukels plat voordat u het papier inbrengt.

3 Stapel vervolgens de afdrukken op en leg ze in dezelfde volgorde (met de blanco zijde naar boven) in de PSI. Controleer of de tekst Plaats uitvoer in lade is gemarkeerd en druk op de knop 🗸. Druk de pagina 's af, in de volgorde 1 (achterkant van pagina 2), pagina 3 (achterkant van 4) en 5 (achterkant van 6).





OPMERKING: Afdrukken van beide zijden van het papier is niet mogelijk als het document bestaat uit papier van verschillende afmetingen papier.

Het verlengstuk van de uitvoerlade gebruiken

Het Uitvoerladeverlengstuk is bedoeld om te voorkomen dat de afdrukmedia uit de printer vallen wanneer de afdruktaak is voltooid.

Kijk of het verlengstuk van de uitvoerlade volledig is uitgeschoven voordat u een document gaat afdrukken.





OPMERKING: Als u enveloppen of kleine printmedia verwijdert, tilt u de scaneenheid op.



14

Operatorpaneel

Gebruik van de Operatorpaneel-knoppen

Het operatorpaneel beschikt over een vierregelig LCD-scherm (Liquid Crystal Display) van 28 tekens, LED's (Light-Emitting Diodes), bedieningsknoppen en een numeriek toetsenbord om de printer te kunnen bedienen.



- 1 Aanraakkiestoets
 - Kies het in het telefoonboek geregistreerde opgeslagen faxnummer. De eerste vier faxnummers in het telefoonboek zijn in rijvolgorde aan de toetsen toegewezen, te beginnen bij de linkerbovenhoek.
- 2 SToets (Kopiëren)
 - Gaat naar het bovenste niveau van het menu Kopiëren.
- 3 **S**Toets (Fax)
 - Gaat naar het bovenste niveau van het menu Fax.
- 4 Gegevens-LED
 - Gaat branden bij inkomende, uitgaande of wachtende faxtaken.
- 5 Indicatielampje Gereed/Fout
 - Gaat branden wanneer de printer gereed is. (Gereed-LED)
 - Gaat branden wanneer er een fout op de printer optreedt. (Fout-LED)

- 6 >< knop
 - De cursor gaat of markeert naar rechts of links.
- 7 **AV** knop
 - De cursor gaat of markeert omhoog of omlaag.
- 8 🗸 Knop (SET)
 - Bevestig het invoeren van waarden.
- **9** Knop (Contacten)
 - U gaat naar het menu Adresboek voor fax- en scanfuncties.
- 10 🎾 Knop (Herhalen/pauze)
 - Een telefoonnummer wordt opnieuw gekozen.
 - Een telefoonnummer wordt gepauzeerd.
- **11** Knop X (Annuleren)
 - De huidige verwerking of wachtende taak wordt geannuleerd.
- 12 LED Zwart/wit of kleur
 - Gaat branden om aan te geven welke kleurmodus is geselecteerd.
- 13 **()** Knop (Kleurmodus)
 - De kleurmodus wordt veranderd.
- 14 🕨 Knop (Start)
 - Een taak wordt gestart.
- 15 Knop (Backspace)
 - Tekens en cijfers worden verwijderd.

16 Knop (Snelkiezen)

- Een opgeslagen telefoonnummer wordt gekozen.
- **17** Numeriek toetsenbord
 - Er worden tekens en cijfers ingevoerd.
- 18 Knop (Alles wissen)
 - De huidige instelling wordt teruggezet en u keert terug naar het hoofdmenu.
- 19 5 Knop (Terug)

- U keert terug naar het vorige scherm. •
- LCD-paneel 20
 - Geeft verschillende instellingen, instructies en foutberichten weer.
- Knop (Scannen) 21
 - Gaat naar het bovenste niveau van het menu Scannen.
- Knop (Menu) 22
 - U gaat naar het bovenste niveau van de menu's Afdrukken uit USBgeheugen, Taakstatus en Systeem.



OPMERKING: Als u naar een ander menu gaat of terugkeert naar een vorig scherm, wordt de huidige invoer of instelling geannuleerd. Zorg dat u op de knop drukt om de huidige invoer of instelling op te slaan.



OPMERKING: Voor meer informatie over het gebruik van het numerieke toetsenbord voor het invoeren van alfanumerieke tekens, raadpleegt u "Gebruik van het numerieke toetsenbord om tekens in te voeren" op pagina 303."

Een pagina met paneelinstellingen afdrukken

De pagina Paneelinstellingen toont de huidige instellingen voor de menu's van het operatorpaneel.

Het Operatorpaneel

- 1 Druk op de knop (Menu).
- 2 Druk op de knop V totdat Systeem verschijnt, en druk dan op de knop
- **3** Druk op de knop **V** totdat Rapport/lijs wordt gemarkeerd en druk dan op de knop \checkmark .
- 4 Druk op de knop **V** totdat Paneelinstell. is gemarkeerd en druk dan op de knop 🗸 .

De pagina Paneelinstellingen wordt afgedrukt.

De werkset



OPMERKING:

1 Klik op Start \rightarrow Alle programma's \rightarrow Dell Printers \rightarrow Dell 1355 Multifunction Color Printer \rightarrow Werkset.



OPMERKING: Als er op uw computer meerdere stuurprogramma's voor printers zijn geïnstalleerd, verschijnt het venster Printer selecteren. In dit geval klikt u op de naam van deze printer die wordt genoemd in Printernaam en klik daarna op **OK**.

De Werkset opent.

- 2 Klik op het tabblad Printerinstellingenrapport.
- **3** Selecteer **Rapporten** in de lijst links op de pagina. De pagina Rapporten verschijnt.
- 4 Klik op de knop Paneelinstellingen. De pagina Paneelinstellingen wordt afgedrukt.

Afdrukken, kopiëren, scannen en faxen

L

Afdrukken

Dit hoofdstuk bevat tips voor afdrukken, het afdrukken van bepaalde lijsten met informatie over uw printer en het annuleren van een afdruktaak.

Tips voor succesvol afdrukken

Tips voor de Opslag van afdrukmedia

Berg uw afdrukmedia goed op. Zie voor meer informatie "Opslag van afdrukmedia" op pagina 209.

Voorkomen van vastlopend papier



OPMERKING: U wordt geadviseerd van de printmedia die u denkt te gaan gebruiken eerst een beperkte hoeveelheid voor de printer te proberen, voordat u een grotere partij aanschaft.

Door de geschikte afdrukmedia te kiezen en die juist in te leggen kunt u papierstoringen voorkomen. Lees de volgende aanwijzingen voor het inleggen van afdrukmedia:

- "Afdrukmedia inleggen in de multifunctionele invoer (MPF)" op pagina 214
- "Inleggen van Afdrukmedia in de Vookeurspapierinvoer (PSI)" op pagina 223
- "Voorkomen van vastlopend papier" op pagina 485

Als de afdrukmedia vastloopt, zie dan "Papierstoring" op pagina 519 voor aanwijzingen.

Taak naar afdrukken verzenden

Installeer het printerstuurprogramma om alle functies van de printer te gebruiken. Als u klikt op Afdrukken in een softwareprogramma, verschijnt er een venster voor het printerstuurprogramma. Kies de juiste instellingen voor de specifieke taak die u wilt afdrukken. De afdruk-instellingen die u kiest in het printerstuurprogramma krijgen voorrang boven de standaard menuinstellingen die zijn gekozen via het operatorpaneel of de Werkset.

Mogelijk moet u op Voorkeuren in het eerste scherm Afdrukken klikken om alle beschikbare systeeminstellingen te zien die u kunt wijzigen. Als u een functie in het venster van het printerstuurprogramma niet kent, opent u de online Help voor nadere informatie.

Afdrukken van een taak vanuit een typische Windows[®]-toepassing:

- 1 Open het bestand dat u wilt afdrukken.
- 2 In het menu **Bestand** selecteert u Afdrukken.
- **3** Controleer of de juiste printer is geselecteerd in het dialoogvenster. Wijzig de systeeminstellingen naar behoefte (zoals de pagina's die u wilt afdrukken en het aantal exemplaren).
- 4 Om systeeminstellingen aan te passen die niet beschikbaar zijn in het eerste scherm, zoals Kwaliteit, Papierformaat of Afbeeldingrichting, klikt u op Voorkeuren.

Het dialoogvenster Afdrukvoorkeuren verschijnt.

- **5** Geef de afdrukinstellingen op. Klik voor meer informatie op **Help**.
- **6** Klik op **OK** om het dialoogvenster **Afdrukvoorkeuren** te sluiten.
- 7 Klik op Afdrukken om de taak naar de geselecteerde printer te verzenden.

Annuleren van een afdruktaak

U kunt een afdruktaak op verschillende manieren annuleren.

Annuleren via het operatorpaneel

Een taak annuleren waarvan het afdrukken al begonnen is:

1 Druk op **X** Annuleren.



OPMERKING: Het afdrukken wordt geannuleerd, maar alleen voor de huidige taak. Alle volgende taken worden gewoon afgedrukt.

Annuleren van een afdruktaak vanaf een computer die draait onder Windows

Annuleren van een taak vanaf de taakbalk

Wanneer u een taak voor afdrukken verzendt, verschijnt er een klein printerpictogram in de rechterhoek van de taakbalk.

1 Dubbelklik op het printerpictogram.

Er verschijnt een lijst met afdruktaken in het printervenster.

- 2 Selecteer de taak die u wilt annuleren.
- 3 Druk op Delete op uw toetsenbord.

Een taak annuleren vanaf het bureaublad

1 Minimaliseer alle programma's, zodat het bureaublad verschijnt.

Klik op Start->Printers en faxapparaten (voor Windows XP en 2003).

Klik op Start \rightarrow Apparaten en printers (voor Windows 7 en Windows Server[®] 2008 R2).

Klik op Starten \rightarrow Configuratiescherm \rightarrow Hardware en geluiden \rightarrow Printers (voor Windows Vista[®]).

Klik op Start \rightarrow Configuratiescherm \rightarrow Printers (voor Windows Server 2008).

Er verschijnt een lijst van beschikbare printers.

- **2** Dubbelklik op de printer die u hebt gekozen bij het versturen van de taak. Er verschijnt een lijst met afdruktaken in het printervenster.
- **3** Selecteer de taak die u wilt annuleren.
- 4 Druk op Delete op uw toetsenbord.

Rechtstreeks afdrukken met het USBopslagapparaat

Met de functie Afdrukken uit USB-geheugen kunt u bestanden die op een USB-opslagapparaat zijn opgeslagen, afdrukken met behulp van het operatorpaneel.

Ondersteunde bestandsformaten

Bestanden in de volgende bestandsformaten kunnen rechtstreeks vanaf een USB-opslagapparaat worden afgedrukt.

- PDF
- TIFF
- **IPEG**

Een bestand vanaf een USB-opslagapparaat afdrukken:

- Steek een USB-opslagapparaat in de USB-poort van de printer. 1 USB-geheugen verschijnt.
- 2 Zorg dat Afdrukken uit is gemarkeerd en druk dan op de knop \checkmark . Selecteer document verschijnt.
- **3** Druk op de knop \mathbf{V} tot het gewenste bestand wordt gemarkeerd en druk dan op de knop 🗸 .
- 4 Selecteer de afdrukopties naar wens.



OPMERKING: U kunt bestanden afdrukken die met behulp van de functie Scannen naar USB-geheugen zijn gescand en opgeslagen. Bestanden die zonder hulp van de functie zijn opgeslagen, zoals bestanden die door de gebruiker zijn gemaakt, worden mogelijk niet goed afgedrukt.

Een rapportpagina afdrukken

Via het menu Rapport/lijst kunt u verschillende instellingen voor uw printer afdrukken, waaronder printerinstellingen, paneelinstellingen, taakgeschiedenis, foutgeschiedenis, kleurtestpagina, protocolmonitor, adresboek en faxactiviteit. In dit gedeelte worden twee voorbeelden beschreven van het afdrukken via het menu Rapport/Lijst.

Een pagina met systeeminstellingen afdrukken

U kunt de printerinstellingen controleren door een printerinstellingenpagina af te drukken.

Zie "Begrip van de printermenu's" op pagina 383 of "Begrip van de Werksetmenu's" op pagina 345 voor een overzicht van de aanduidingen en de knoppen op het operatorpaneel als u Help nodig hebt.

Het Operatorpaneel

- 1 Druk op de knop (Menu).
- 2 Druk op de knop V totdat Systeem wordt gemarkeerd, en druk dan op de knop 🗸 .
- 3 Druk op de toets V totdat Rapport/Lijst wordt gemarkeerd en druk dan op de knop 🗸 .
- 4 Zorg dat Systeeminstellingen verschijnt en druk dan op de knop ✓.

De pagina met systeeminstellingen wordt afgedrukt.

5 Bevestig het IP-adres naast IP-adres onder Netwerk op de systeeminstellingenpagina.

Als het IP-adres 0.0.0.0 is, wacht u een paar minuten totdat het juiste IP-adres automatisch wordt gevonden en drukt u de systeeminstellingenpagina vervolgens opnieuw af. Zie "Een IP-adres toewijzen (voor IPv4-modus)" op pagina 53 als er niet automatisch een oplossing wordt gevonden voor het IP-adres.

Printerinstellingen

De Werkset gebruiken om de printerinstellingen te wijzigen

U kunt de menu-onderdelen en bijbehorende waarden kiezen via de Werkset.

OPMERKING:

OPMERKING: Overigens kunnen de fabrieksinstellingen van land tot land verschillen. Deze instellingen blijven gelden totdat er nieuwe worden gekozen of de oorspronkelijke fabrieksinstellingen worden hersteld.

Als u een nieuwe waarde wilt instellen:

Klik op Start \rightarrow Alle programma's \rightarrow Dell Printers \rightarrow Dell 1355 1 Multifunction Color Printer \rightarrow Werkset.



OPMERKING: Het dialoogvenster **Printer selecteren** wordt in deze stap geopend als er meerdere printerstuurprogramma's op uw computer zijn geïnstalleerd. In dit geval klikt u op de naam van de Dell 1355 Multifunction Color Printer die in Printernaam wordt vermeld. Klik daarna op OK.

De Werkset opent.

- 2 Klik op het tabblad **Printeronderhoud**.
- **3** Selecteer het menu-onderdeel van uw keuze.

Elk menu-onderdeel heeft een lijst van waarden die u voor dat menuonderdeel kunt kiezen. Een waarde kan zijn:

- Een woord of uitdrukking die de instelling beschrijft
- Een numerieke waarde die te wijzigen is
- Een Aan- of Uit-instelling
- 4 Selecteer de waarde van uw keuze en klik vervolgens op de betreffende knop bij ieder menu-onderdeel.

Stuurprogramma-instellingen kunnen voorrang krijgen boven eerder gemaakte instellingen en kunnen het nodig maken de oorspronkelijke Werkset te wijzigen.

De taal aanpassen

Als u een andere taal op het operatorpaneel wilt weergeven:

Vanaf het operatorpaneel van de printer

- 1 Druk op de knop (Menu).
- 2 Druk op de knop V totdat Systeem is gemarkeerd en druk dan op de knop 🗸 .
- **3** Druk op de knop \bigvee totdat Paneeltaal is gemarkeerd en druk dan op de knop 🗸 .
- 4 Druk op de knop \bigvee tot de gewenste taal wordt weergegeven en druk dan op de knop 🗸 .

Vanaf uw computer



OPMERKING:

Klik op Start \rightarrow Alle programma's \rightarrow Dell Printers \rightarrow Dell 1355 1 Multifunction Color Printer \rightarrow Werkset.

OPMERKING: Het dialoogvenster **Printer selecteren** wordt in deze stap geopend als er meerdere printerstuurprogramma's op uw computer zijn geïnstalleerd. In dit geval klikt u op de naam van de Dell 1355 Multifunction Color Printer die in Printernaam wordt vermeld. Klik daarna op OK.

De Werkset opent.

- 2 Klik op het tabblad Printeronderhoud.
- 3 Selecteer Systeeminstellingen in de lijst links op de pagina.De pagina Systeeminstellingen wordt weergegeven.
- 4 Selecteer de gewenste taal in **Paneeltaal** en druk dan op de knop **Nieuwe** instellingen toepassen.

Kopiëren

Papier laden voor het kopiëren

De instructies voor het laden van documenten zijn hetzelfde voor afdrukken, faxen of kopiëren. Zie "Inleggen van de afdrukmedia" op pagina 213 voor meer details.

Een document voorbereiden

U kunt de document-glasplaat of de automatische documentinvoer (AOD) gebruiken voor het laden van een origineel document om te kopiëren, scannen of faxen. U kunt maximaal $\overline{35}$ vellen van 75 g/m^2 (20 lb) laden in de AOD of één vel per keer op de document-glasplaat.

🕂 OPGELET: Laad geen documenten die kleiner zijn dan 5.5 in. bij 5.5 in. (139.7 mm bij 139.7 mm) of breder dan 8.5 in. bij 14 in. (215.9 mm bij 355.6 mm), verschillende afmetingen of gewichten samen, boekjes, pamfletten, transparanten of documenten met andere ongebruikelijke kenmerken in de DF.



OPGELET: Carbonpapier of doorslagpapier, gecoat papier, cellofaan of doorschijnend papier, gekreukt of gevouwen papier, gekruld of opgerold papier of gescheurd papier kan niet in de AOD gebruikt worden.



OPGELET: Gebruik geen documenten met nietjes, paperclips of plakband of materiaal gebaseerd op oplosmiddelen zoals lijm, inkt en correctievloeistof in de AOD.



OPMERKING: Voor de beste scankwaliteit, met name voor kleurenafbeeldingen of grijstinten, gebruikt u de document-glasplaat in plaats van de AOD.

Kopieën maken met behulp van de documentglasplaat.



OPMERKING: Voor kopiëren is geen computeraansluiting nodig.

OPMERKING: Zorg dat er zich geen documenten in de AOD bevinden. Als er een document in de AOD wordt opgemerkt, krijgt dat document prioriteit ten opzichte van het document op de glasplaat.

OPMERKING: Vuil op de document-glasplaat kan zwarte vlekken op de kopie veroorzaken. Voor het beste resultaat reinigt u de document-glasplaat voor gebruik. Zie voor meer informatie "De scanner reinigen" op pagina 480.

Voor het maken van een kopie met behulp van de document-glasplaat:

1 Open de documentklep.



2 Plaats het document ondersteboven op de document-glasplaat en lijn het uit op de registratiegeleider in de linker bovenhoek van het glas.



- **3** Sluit de documentklep.
 - **OPMERKING:** Als u de klep open laat terwijl u kopieert kan dit invloed hebben op de kwaliteit van de kopie en het tonergebruik verhogen.


OPMERKING: Als u een pagina uit een boek of magazine kopieert, til dan de documentklep op tot de scharnieren blokkeren en sluit de klep vervolgens. Als het boek of tijdschrift dikker is dan 30 mm, kopieert u met de klep open.

4 Pas de kopieerinstellingen zoals het aantal kopieën, de afmetingen, het contrast en de afdrukkwaliteit aan. Zie voor meer informatie "De kopieeropties instellen" op pagina 252.

Om de instellingen te wissen drukt u op de knop (All Clear).

5 Druk op de knop (Start) om te beginnen met kopiëren.

OPMERKING: U kunt het kopiëren op elk moment tijdens het scannen van een document annuleren door te drukken op de knop X (Cancel).

Kopieën maken met behulp van de AOD.



VOORZICHTIG: Laad niet meer dan 35 vellen in de AOD en laat niet meer dan 35 vellen in de AOD uitvoerlade komen. De AOD uitvoerlade moet geleegd worden voordat er meer dan 35 vellen in geladen worden omdat uw originele documenten anders beschadidd kunnen worden.





OPMERKING: Voor kopiëren is geen computeraansluiting nodig.

1 Laad maximaal 35 vellen van 75 g/m^2 (20 lb) documenten met de goede kant boven in de AOD, met de bovenkant van het vel eerst. Pas de documentgeleiders vervolgens op het correcte documentformaat aan.





OPMERKING: Zorg ervoor dat u de documentgeleider gebruikt voordat u een document met papierformaat Legal kopieert.

2 Pas de kopieerinstellingen zoals het aantal kopieën, de afmetingen, het contrast en de afdrukkwaliteit aan. Zie voor meer informatie "De kopieeropties instellen" op pagina 252.

Om de instellingen te wissen drukt u op de knop (All Clear).

3 Druk op de knop > (Start) om te beginnen met kopiëren.



OPMERKING: U kunt het kopiëren op elk moment tijdens het scannen van een document annuleren door te drukken op de knop X (Cancel).

De kopieeropties instellen

Stel de volgende opties in voor het kopiëren voordat u op de (Start) 🕨 knop drukt om te beginnen met kopiëren.



OPMERKING: De kopieeropties gaan automatisch terug naar de standaard instellingen na het kopiëren.

Aantal kopieën

Om het aantal kopiëren in te stellen van 1 tot 99.

1 Laad de documenten met bovenkant eerst en de goede kant naar boven in de AOD

OF

Leg één document met de af te drukken zijde naar beneden op de document-glasplaat, en sluit de documentklep.

Zie ""Een origineel document op de AOD plaatsen" op pagina 315" voor meer informatie over het plaatsen van documenten.

- 2 Druk op de knop 🐼 (Copy).
- **3** Voer het aantal kopieën in met behulp van het cijferblok.
- **4** Druk op de knop **>** (Start) om te beginnen met kopiëren.

Kleur

Voor het kiezen van de modus voor kleur of zwart-wit kopiëren.

1 Laad de documenten met bovenkant eerst en de goede kant naar boven in de AOD.

OF

Leg één document met de af te drukken zijde naar beneden op de document-glasplaat, en sluit de documentklep.

Zie ""Een origineel document op de AOD plaatsen" op pagina 315" voor meer informatie over het plaatsen van documenten.

- **2** Druk op de knop 🍪 (Copy).
- 3 Druk op de knop 🔘 🛛 🔗 (Color Mode) om gewenste kleurmodus te kiezen.
- **4** Druk op de knop (Start) om te beginnen met kopiëren.

Gesorteerd

Voor het sorteren van de kopie-uitvoer: als u bijvoorbeeld twee kopieën maakt van een document van drie pagina's, wordt één compleet document afgedrukt gevolgd door het tweede complete document:



OPMERKING: Als u documenten met een grote hoeveelheid gegevens kopieert, put u het beschikbare geheugen uit. Als er een geheugentekort optreedt, annuleert u het sorteren door Gesorteerd via het operatorpaneel in te stellen op Ongesorteerd.



Laad de documenten met bovenkant eerst en de goede kant naar boven in 1 de AOD.

OF

Leg één document met de af te drukken zijde naar beneden op de document-glasplaat, en sluit de documentklep.

Zie ""Een origineel document op de AOD plaatsen" op pagina 315" voor meer informatie over het plaatsen van documenten.

- 2 Druk op de knop 🐼 (Copy).
- 3 Zorg dat Sorteren gemarkeerd is en druk dan op de knop 🗸 (Set).

- 4 Druk op de knop \mathbf{V} om de gewenste instelling te selecteren en druk dan op de knop 🗸 .
 - **OPMERKING:** De waarden die zijn gemarkeerd met een asterisk (*) zijn de oorspronkelijke menu-instellingen af-fabriek.

Niet	Geen sorteren van de kopieertaak.
gesorteerd*	
Gesorteerd	De kopieertaak wordt gesorteerd.
Autom.	Bepaalt automatisch de uitvoermodus voor deze kopieertaak.

- 5 Indien nodig past u de kopieerinstellingen zoals het aantal kopieën, het contrast en de afdrukkwaliteit aan. Zie "De kopieeropties instellen" op pagina 252.
- 6 Druk op de knop (Start) om te beginnen met kopiëren.

Verklein/Vergroot

Om de afmeting van een gekopieerde afbeelding te verkleinen of vergroten, van 25 procent tot 400 procent wanneer u originele documenten kopieert met behulp van de document-glasplaat of de AOD:



OPMERKING: als een een verkleinde kopie maakt, kunnen zwarte lijnen verschijnen aan de onderkant van uw kopie.



OPMERKING: Dit item is alleen beschikbaar als Meerv. omhoog op Uitschakelen of handmatig is gezet.

1 Laad de documenten met bovenkant eerst en de goede kant naar boven in de AOD

OF

Leg één document met de af te drukken zijde naar beneden op de document-glasplaat, en sluit de documentklep.

Zie ""Een origineel document op de AOD plaatsen" op pagina 315" voor meer informatie over het plaatsen van documenten.

- 2 Druk op de knop 🍪 (Copy).
- **3** Druk op de knop **V** totdat Vergroten/Verkleinen is gemarkeerd en druk dan op de knop 🗸 .

4 Druk op de \bigvee knop om de gewenste instelling te selecteren en druk dan op de knop 🗸 .

mm serie



OPMERKING: De waarden die zijn gemarkeerd met een asterisk (^{*}) zijn de oorspronkelijke menu-instellingen af-fabriek.

200%
A5→A4 (141%)
A5→B5 (122%)
100%*
B5→A5 (81%)
A4→A5 (70%)
50%

Inch serie

200%

Verklaring→Legal (154%)

Verklaring→Letter (129%)

100%

Legal→Letter (78%)

Ledger \rightarrow Letter (64%)

50%



OPMERKING: Dit item is alleen beschikbaar als Meerv. omhoog op Uitschakelen of handmatig is gezet.



OPMERKING: U kunt ook het cijferblok gebruiken voor het invoeren van de gewenste zoomratio tussen 25% tot 400% of drukken op > om de zoomratio te verhogen of op < om de zoomratio te verkleinen in stappen van 1%.

5 Druk op de knop (Start) om te beginnen met kopiëren.

Documentformaat

Voor keuze van het standaard papierformaat.

1 Laad de documenten met bovenkant eerst en de goede kant naar boven in de AOD.

OF

Leg één document met de af te drukken zijde naar beneden op de document-glasplaat, en sluit de documentklep.

Zie ""Een origineel document op de AOD plaatsen" op pagina 315" voor meer informatie over het plaatsen van documenten.

- **2** Druk op de knop 🍪 (Copy).
- **3** Druk op de \bigvee knop totdat Documentformaat is gemarkeerd en druk dan op de knop 🗸 .
- 4 Druk op de \bigvee knop om de gewenste instelling te selecteren en druk dan op de knop 🗸 .



OPMERKING: De waarden die zijn gemarkeerd met een asterisk (^{*}) zijn de oorspronkelijke menu-instellingen af-fabriek.

A4 (210 x 297 mm)^{*1} A5 (148 x 210 mm)

B5 (182 x 257 mm)

Letter (8.5 x 11")^{*1}

Folio (8,5 x 13 inch)

Legal (8,5 x 14 inch)

Executive (7.25 x 10.5")

- *1 Bepaalt de standaardwaarde voor het documentformaat afhankelijk de landspecifieke standaardinstelling af-fabriek.
- **5** Druk op de knop (Start) om te beginnen met kopiëren.

Origineel type

Voor het kiezen van de afdrukkwaliteit.

1 Laad de documenten met bovenkant eerst en de goede kant naar boven in de AOD.

OF

Leg één document met de af te drukken zijde naar beneden op de document-glasplaat, en sluit de documentklep.

Zie ""Een origineel document op de AOD plaatsen" op pagina 315" voor meer informatie over het plaatsen van documenten.

- 2 Druk op de knop 🏈 (Copy).
- **3** Druk op de \bigvee knop totdat Origineel type is gemarkeerd en druk dan op de knop 🗸 .
- 4 Druk op de \bigvee knop om de gewenste instelling te selecteren en druk dan op de knop 🗸 .

OPMERKING: De waarden die zijn gemarkeerd met een asterisk (^{*}) zijn de oorspronkelijke menu-instellingen af-fabriek.

Tekst	Geschikt voor tekstdocumenten.
Tekst & Foto*	Wordt gebruikt voor documenten met zowel tekst als foto's.
Foto	Geschikt voor fotodocumenten.

5 Druk op de knop (Start) om te beginnen met kopiëren.

Lichter/Donkerder

Om het contrast bij te stellen zodat de kopie lichter of donkerder wordt dan het origineel.

1 Laad de documenten met bovenkant eerst en de goede kant naar boven in de AOD.

OF

Leg één document met de af te drukken zijde naar beneden op de document-glasplaat, en sluit de documentklep.

Zie ""Een origineel document op de AOD plaatsen" op pagina 315" voor meer informatie over het plaatsen van documenten.

- 2 Druk op de knop 🍪 (Copy).
- 3 Druk op de knop ∨ totdat Lichter/Donkerder is gemarkeerd en druk dan op de knop √.
- 4 Druk op de ➤ of ≺knop om de gewenste instelling te selecteren en druk dan op de knop ✓.

OPMERKING: De waarden die zijn gemarkeerd met een asterisk (^{*}) zijn de oorspronkelijke menu-instellingen af-fabriek.

Lichter2	Maakt de kopie lichter dan het origineel. Werkt goed met
Lichterl	donkere tekst.
Normaal*	Wekt goed moet normale getikte of gedrukte documenten.
Donkerder1	Maakt de kopie donkerder dan het origineel. Werkt goed met
Donkerder2	licht drukwerk of lichte potloodstrepen.

5 Druk op de knop (Start) om te beginnen met kopiëren.

Scherpte

Om de scherpte bij te stellen zodat de kopie scherper of zachter wordt dan het origineel.

1 Laad de documenten met bovenkant eerst en de goede kant naar boven in de AOD.

OF

Leg één document met de af te drukken zijde naar beneden op de document-glasplaat, en sluit de documentklep.

Zie ""Een origineel document op de AOD plaatsen" op pagina 315" voor meer informatie over het plaatsen van documenten.

- 2 Druk op de knop 🍪 (Copy).
- 3 Druk op de knop ∨ totdat Scherpte verschijnt, en druk dan op de knop √.

4 Druk op de ∨knop om de gewenste instelling te selecteren en druk dan op de knop √.

OPMERKING: De waarden die zijn gemarkeerd met een asterisk (^{*}) zijn de oorspronkelijke menu-instellingen af-fabriek.

Scherpst	Maakt de kopie scherper dan het origineel.	
Scherper		
Normaal*	Maakt de kopie scherper of zachter dan het origineel.	
Zachter	Maakt de kopie zachter dan het origineel.	
Zachtst		

5 Druk op de knop (Start) om te beginnen met kopiëren.

Autom. belichting

Om de achtergrond van het origineel te wissen om de tekst op de kopie te benadrukken:

1 Laad de documenten met bovenkant eerst en de goede kant naar boven in de AOD.

OF

Leg één document met de af te drukken zijde naar beneden op de document-glasplaat, en sluit de documentklep.

Zie ""Een origineel document op de AOD plaatsen" op pagina 315" voor meer informatie over het plaatsen van documenten.

- 2 Druk op de knop 🍪 (Copy).
- 3 Druk op de knop ∨ totdat Autom. belichting is gemarkeerd en druk dan op de knop √.
- 4 Druk op de knop \vee totdat Aan verschijnt, en druk dan op de knop \checkmark .
- **5** Druk op de knop (Start) om te beginnen met kopiëren.

Meervoudig omhoog

Om twee originele afbeeldingen af te drukken zodat ze op één vel papier passen.



de pagina's automatisch passen

grootte (100%)

pagina's tot het afhankelijk van de instellingen in het menu Verkleinen/ vergroten.

Laad de documenten met bovenkant eerst en de goede kant naar boven in 1 de AOD.

OF

Leg één document met de af te drukken zijde naar beneden op de document-glasplaat, en sluit de documentklep.

Zie ""Een origineel document op de AOD plaatsen" op pagina 315" voor meer informatie over het plaatsen van documenten.

- 2 Druk op de knop 🍪 (Copy).
- 3 Druk op de knop ∨ totdat Meervoudig omhoog is gemarkeerd en druk dan op de knop √.
- 4 Druk op de \bigvee knop om de gewenste instelling te selecteren en druk dan op de knop \checkmark .

OPMERKING: De waarden die zijn gemarkeerd met een asterisk (^{*}) zijn de oorspronkelijke menu-instellingen af-fabriek.

Uit*	Voert geen afdrukken meervoudig omhoog uit. Verkleint de originele pagina´s automatisch zodat deze op één vel papier passen.	
Autom.		
ID-kopie	Drukt de originele pagina´s af op één van papier met de originele grootte.	
Handmatig	Drukt de originele pagina's af op één vel papier, in het formaat dat is ingesteld in Verkleinen/vergroten.	

- 5 Indien nodig past u de kopieerinstellingen zoals het aantal kopieën, het contrast en de afdrukkwaliteit aan. Zie "De kopieeropties instellen" op pagina 252.
- 6 Druk op de knop 🕨 (Start) om te beginnen met kopiëren.

Als u de document-glasplaat gebruikt en de instelling Meerv. omhoog is ingesteld op Auto, ID Copy, of Handm., vraagt het scherm u om een andere pagina. Druk op de knop > totdat Ja of Nee verschijnt, en druk dan op de knop .

7 Als u Ja kiest, druk dan op de > knop om Doorgaan of Annuleren te kiezen en druk vervolgens op de knop √.

Marge boven/onder

Om de boven en ondermarge van de kopie aan te geven.

1 Laad de documenten met bovenkant eerst en de goede kant naar boven in de AOD.

OF

Leg één document met de af te drukken zijde naar beneden op de document-glasplaat, en sluit de documentklep.

Zie ""Een origineel document op de AOD plaatsen" op pagina 315" voor meer informatie over het plaatsen van documenten.

- 2 Druk op de knop 🏈 (Copy).
- **3** Druk op de knop **V** totdat Marge boven/onder is gemarkeerd en druk dan op de knop 🗸 .
- 4 Druk op de knop \vee of \wedge of voer de gewenste waarde in met het cijferblok en druk dan op de knop \checkmark .

OPMERKING: De waarden die zijn gemarkeerd met een asterisk (^{*}) zijn de oorspronkelijke menu-instellingen af-fabriek.

```
Specificeert de waarden in veelvoud van 0.1 inch/1 mm.
4 \text{ mm}^{*}/0.2
inch*
0-50 mm/0.0-
2.0 inch
```

Druk op de knop 〉 (Start) om te beginnen met kopiëren. 5

Marge links/rechts

Om de linker en rechtermarge van de kopie aan te geven.

1 Laad de documenten met bovenkant eerst en de goede kant naar boven in de AOD.

OF

Leg één document met de af te drukken zijde naar beneden op de document-glasplaat, en sluit de documentklep.

Zie ""Een origineel document op de AOD plaatsen" op pagina 315" voor meer informatie over het plaatsen van documenten.

- **2** Druk op de knop 🐼 (Copy).
- 3 Druk op de knop V totdat Marge links/rechts is gemarkeerd en druk dan op de knop \checkmark .

- 4 Druk op de knop \vee of \wedge of voer de gewenste waarde in met het cijferblok en druk dan op de knop \checkmark .

OPMERKING: De waarden die zijn gemarkeerd met een asterisk (*) zijn de oorspronkelijke menu-instellingen af-fabriek.

Specificeert de waarden in veelvoud van 0.1 inch/1 mm. $4 \text{ mm}^{*}/0.2$ inch* 0-50 mm/0.0-2.0 inch

5 Druk op de knop (Start) om te beginnen met kopiëren.

Marge midden

Om de middenmarge van de kopie aan te geven.

1 Laad de documenten met bovenkant eerst en de goede kant naar boven in de AOD.

OF

Leg één document met de af te drukken zijde naar beneden op de document-glasplaat, en sluit de documentklep.

Zie ""Een origineel document op de AOD plaatsen" op pagina 315" voor meer informatie over het plaatsen van documenten.

- 2 Druk op de knop 🍪 (Copy).
- 3 Druk op de knop \vee totdat Marge midden is gemarkeerd en druk dan op de knop \checkmark .
- 4 Druk op de knop \vee of \wedge of voer de gewenste waarde in met het cijferblok en druk dan op de knop \checkmark .



OPMERKING: De waarden die zijn gemarkeerd met een asterisk (^{*}) zijn de oorspronkelijke menu-instellingen af-fabriek.

```
Specificeert de waarden in veelvoud van 0.1 inch/1 mm.
0 \text{ mm}^{*}/0.0
inch*
0-50 mm/0.0-
2.0 inch
```

Druk op de knop 🕨 (Start) om te beginnen met kopiëren. 5

De standaard instellingenwijzigen

De instellingen van het menu kopieeropties, met inbegrip van contrast en afdrukkwaliteit kunnen worden ingesteld op de meest gebruikte modulen. Als u een document kopieert, worden de standaard instellingen gebruikt tenzij u ze heeft gewijzigd met behulp van de bijbehorende knoppen op het bedieningspaneel.



OPMERKING: Als u kopieerinstellingen bepaalt kunt u met de AC (All Clear) knop de gewijzigde instellingen annuleren en de standaard instellingen herstellen.

Om uw eigen standaard instellingen te creëren:

- 1 Druk op de knop 🔳 (Menu).
- 2 Druk op de knop V totdat Systeem verschijnt, en druk dan op de knop
- 3 Controleer dat Standaard instellingen gemarkeerd is en druk dan op de 🗸 knop.
- 4 Controleer dat Standaard kopieerinstellingen gemarkeerd is en druk dan op de 🗸 knop.
- **5** Druk op de knop \mathbf{V} tot het gewenste menu-item wordt weergegeven en druk dan op de knop 🗸 .
- 6 Druk op de knop > of \vee totdat de gewenste instelling wordt gemarkeerd of voer de waarde in met behulp van het numerieke toetsenbord en druk dan op de knop 🗸 .
- 7 Herhaal stappen 5 en 6 indien nodig.
- 8 Druk op de knop 🕎 (Terug) om terug te gaan naar het voorgaande scherm.

De optie stroomspaar-timer instellen

U kunt de stroomspaar-timer voor de printer instellen. De printer wacht met het herstellen van de standaard kopieerinstellingen, als u niet begint met kopiëren nadat u ze op het operatorpaneel gewijzigd hebt.

- 1 Druk op de knop 🔲 (Menu).
- 2 Druk op de knop V totdat Systeem verschijnt, en druk dan op de knop V.
- 3 Druk op de knop ∨ totdat Beheermenu wordt benadrukt en druk dan op de knop √.
- 4 Druk op de knop V totdat Systeeminstell. is gemarkeerd en druk dan op de knop V.
- 5 Zorg dat Stroomspaar-timer gemarkeerd is en druk dan op de knop ✓.
- 6 Druk op de knop V om Modus 1 of Modus 2 te selecteren en druk vervolgens op V.
- 7 Druk op de knop ∨ of ∧ of voer de gewenste waarde in met het cijferblok en druk dan op de knop √.

U kunt kiezen van 5–30 minuten voor Modus 1 of 1–6 minuten voor Modus 2.

B Druk op de knop (Terug) om terug te gaan naar het voorgaande scherm.

17

Scannen

Overzicht scannen

U kunt de Dell™ 1355cn/1355cnw Multifunction Color Printer gebruiken voor de omzetting van afbeeldingen en tekst in bewerkbare beelden op een computer.

PaperPort[®] is een programma waarmee u al uw digitale documenten kunt organiseren, vinden en delen en dat bij uw printer wordt geleverd.

De te gebruiken resolutie-instelling voor het scannen hangt af van het type document en de wijze waarop u de afbeelding of het document wilt gebruiken nadat u het in de computer hebt gescand. Met de volgende aanbevolen instellingen, krijgt u de beste resultaten.

Туре	Resolutie		
Documenten	300 dpi zwart-wit of 200 dpi grijstinten en kleur		
Documenten van slechte kwaliteit of documenten met kleine tekst	400 dpi zwart-wit of 300 dpi grijstinten		
Foto's en afbeeldingen	100–200 dpi kleur of 200 dpi grijstinten		
Afbeeldingen voor een inkjet-printer	150–300 dpi		
Afbeeldingen voor een printer met hoge resolutie	300–600 dpi		

Scannen met hogere resoluties dan deze aanbevolen resoluties kan de capaciteiten van de toepassing overschrijden. Als u een resolutie nodig hebt boven de aanbevolen resoluties in de bovenstaande tabel, kunt u het beste de afbeelding kleiner maken door middel van een voorbeeld (voorscannen) en bijsnijden alvorens de afbeelding te scannen. **OPMERKING:** U kunt de ingebouwde OCR-software (Optical Character Recognition) gebruiken om tekst van gescande documenten te kopiëren zodat u de tekst kunt gebruiken en bewerken in elk tekstbewerking, tekstverwerking of spreadsheetprogramma. Voor de OCR-procedure hebt u tekstafbeeldingen nodig die zijn gescand op 150-600 dpi en voor afbeelden is 300 tot 600 dpi aanbevolen.

Als u liever een andere applicatie gebruikt, Adobe[®] PhotoShop[®] bijvoorbeeld, dan moet u elke keer dat u begint te scannen de applicatie toewijzen aan de printer door deze te selecteren in de lijst met beschikbare applicaties via de knop Software selecteren. Als u geen applicatie toewijst via de knop Software selecteren, wordt automatisch PaperPort geselecteerd bij aanvang van het scannen.

ScanDirect is een applicatie van PaperPort waarmee u iets kunt scannen en direct verzenden naar PaperPort of andere programma's op de computer zonder eerst PaperPort te hoeven activeren. ScanDirect wordt als een aparte applicatie uitgevoerd vanaf het Windows-startmenu en geeft de ScanDirect weer. Voor meer informatie over het gebruik van ScanDirect gaat u naar het Helpmenu van PaperPort.



Pictogrammen op de ScanDirectbalk geven de programma's weer die beperkt zijn tot PaperPort en ScanDirect. U kunt iets scannen en naar een programma verzenden door op het programmapictogram te klikken en het vervolgens te scannen. ScanDirect start automatisch het geselecteerde programma na voltooiing van de scan.

Scannen via het operatorpaneel



OPMERKING: Zorg ervoor dat de printer is aangesloten op de computer met de USB-kabel.

1 Laad de documenten met bovenkant eerst en de goede kant naar boven in de AOD.

OF

Plaats een enkel document met de bovenkant naar beneden op de document-glasplaat.

Zie "Een origineel document op de AOD plaatsen" op pagina 315 voor meer informatie over het plaatsen van documenten.

- 2 Druk op de knop 🏹 (Scannen).
- 3 Druk op de knop V totdat Scan naar applic. is gemarkeerd en druk dan op de knop 🗸 .
- 4 Configureer de scaninstellingen zoals nodig.
- **5** Druk op de knop (Starten).

Het geselecteerde applicatievenster opent in uw computer.



OPMERKING: Als het volgende dialoogvenster verschijnt op de computer, selecteert u 1355cn/1355cnw Color MFP ScanKnop-manager en klikt u op OK.

Dell 1355 MFP Scanner	<u> ? ×</u>
Een nieuwe scanbewerking initialiseren.	
Selecteer het programma dat u voor deze actie nodig k	nebt:
Dell 1355cn MFP ScanButton Manage Dell 1355cn MFP ScanButton Manager	1
Dell 2155 Color MFP Scan Button Manager Dell 2155 Color MFP Scan Button Manager	
Microsoft Office Document Scanning Microsoft Office Document Scanning	
Microsoft Office Word Microsoft Office Word	•
🔲 Voor deze actie <u>a</u> ltijd dit programma gebruiken	
OK Annule	ren



OPMERKING: Als u het selectievakje Voor deze actie altijd dit programma gebruiken inschakelt bij het selecteren van 1355cn/1355cnw Color MFP ScanKnopmanager wordt de geselecteerde applicatie automatisch gebruikt zonder het programma selectievenster weer te geven.



OPMERKING: U moet de ScanKnop-manager op de computer gebruiken om de instellingen voor scannen te wijzigen. Zie "Snelstartprogramma" op pagina 436 voor nadere inlichtingen.

Scannen met het TWAIN-stuurprogramma

Uw printer ondersteunt het Tool Without An Interesting Name (TWAIN) stuurprogramma voor het scannen van afbeeldingen. TWAIN is een van de standaard componenten die worden geleverd door Microsoft® Windows XP, Windows Server[®] 2003, Windows Server 2008, Windows Vista[®] en Windows 7 en werkt met verschillende scanners.



OPMERKING: Zorg ervoor dat de printer is aangesloten op de computer met de USB-kabel.

U kunt als volgt een afbeelding scannen met **PaperPort**:

1 Laad de documenten met bovenkant eerst en de goede kant naar boven in de AOD.

OF

Plaats een enkel document met de bovenkant naar beneden op de document-glasplaat.

Zie "Een origineel document op de AOD plaatsen" op pagina 315 voor meer informatie over het plaatsen van documenten.

- 2 Klik in het Windows Startmenu op Nuance PaperPort 12 in Alle programma's en klik vervolgens op PaperPort.
- 3 Klik op Selecteren en selecteer vervolgens TWAIN: Dell 1355cn/cnw MFP Scanner en klik dan op OK.
- 4 Selecteer uw scanvoorkeuren en klik op Voorbeeld om een voorbeeld weer te geven.



OPMERKING: De illustratie kan anders zijn afhankelijk van het besturingssysteem.

Dell 1355cn/cnw N	1FP TWAIN Driver (USB)	X	1
Eenvoud scan	Beeldkwaliteit Beeldopties	Eenheden: Inch	
	Scan vana(: Document-glasplaat		
	3eeldype: 24-bit volledige kleuren	2	
F	Formaat scannen: A4 (210 x 297 mm)		
Ø	Resolutie: 300 dpi	8	
	Favorjeten		
Standa	aard: <u>Alle</u> Oors <u>p</u> r. instellingen	B: 8.27 in H: 11.69 in Form: 24.89 MB	
Ove <u>r</u>	Help Poort	⊻oorvertoning Skuiten	

- **5** Selecteer de gewenste eigenschappen in de tabbladen **Beeldkwaliteit** en Beeldopties.
- Klik op Scannen om te gaan scannen. 6
- 7 Volg de instructies op het scherm om de afbeelding te bewerken nadat deze is gekopieerd op de computer.

Scannen met behulp van het WIAstuurprogramma (Windows Image Acquisition)

De printer ondersteunt tevens het WIA-stuurprogramma voor het scannen van afbeeldingen. WIA is een van de standaardcomponenten die Microsoft Windows XP en nieuwere besturingssystemen biedt, en het werkt voor digitale camera's en scanners. In tegenstelling tot het TWAINstuurprogramma, kunt u met het WIA-stuurprogramma een beeld scannen en die beelden wel met gemak en zonder extra software manipuleren.



OPMERKING: Zorg ervoor dat de printer is aangesloten op de computer met de USB-kabel.

1 Laad de documenten met bovenkant eerst en de goede kant naar boven in de AOD.

OF

Plaats een enkel document met de bovenkant naar beneden op de document-glasplaat.

Zie "Een origineel document op de AOD plaatsen" op pagina 315 voor meer informatie over het plaatsen van documenten.

2 Start de tekensoftware, bijvoorbeeld Paint voor Windows.



OPMERKING: Als u Windows Vista of Windows Server 2008 hebt, gebruikt u Windows Photo Gallery in plaats van Paint.

3 Klik op Bestand→ Van scanner of camera (Paint-knop→ Van scanner of camera voor Windows Server 2008 R2 en Windows 7).

Het venster Scannen met Dell 1355cn/1355cnw MFP Scanner verschijnt.



OPMERKING: De illustratie kan anders zijn afhankelijk van het besturingssysteem.



- 4 Selecteer uw scanvoorkeuren en klik op De kwaliteit van de gescande foto aanpassen om het dialoogvenster Geavanceerde eigenschappen te openen.
- **5** Selecteer de gewenste eigenschappen, inclusief helderheid en contrast, en klik dan op OK.

- 6 Klik op Scannen om te gaan scannen.
- 7 Klik op Opslaan als in het menu Bestand.
- 8 Voer een fotonaam in en selecteer een bestandsformaat en bestemming om de foto op te slaan.

Gebruiken van een scanner op het netwerk

Overzicht

Met de functie Scannen naar server/computer kunt u documenten scannen en het gescande document verzenden naar een netwerkcomputer via het FTP- of SMB-protocol.



U kunt de soort server selecteren en een bestemming opgeven voor het opslaan van het gescande document met de Dell Printer Configuration Web Tool of Adresboek-bewerker.

De volgende onderdelen zijn nodig om de functie Scannen naar server/computer te gebruiken.

• SMB gebruiken

Om gegevens over te dragen via SMB, moet uw computer een van de volgende besturingssystemen gebruiken met mappen delen.

Voor Mac OS X is een gedeelde gebruikersaccount nodig op de Mac OS X.

- Microsoft Windows Server 2003
- Microsoft Windows Server 2008

- Microsoft Windows Server 2008 R2
- Microsoft Windows XP
- Microsoft Windows Vista
- Microsoft Windows 7
- Mac OS X 10.4/10.5/10.6
- FTP gebruiken

Om gegevens via FTP over te dragen, is een van de volgende FTP-servers en een account op de FTP-server (aanmeldingsnaam en wachtwoord) nodig.

• Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Vista of Microsoft Windows 7

FTP-service van Microsoft Internet Information Services 6.0

• Microsoft Windows XP

FTP-service van Microsoft Internet Information Server 3.0/4.0 of Internet Information Services 5.0/5.1

• Mac OS X

FTP-service van Mac OS X 10.4.2/10.4.4/10.4.8/10.4.9/10.4.10/10.4.11/10.5/10.6

Neem contact op met uw systeembeheerder voor informatie over het configureren van de FTP-service.

Volg de onderstaande procedure om de functie Scannen naar server/computer te gebruiken.

"Een aanmeldnaam en wachtwoord bevestigen" op pagina 276



"Het specificeren van een bestemming om het document op te slaan" op pagina 278



Een aanmeldnaam en wachtwoord bevestigen

Bij gebruik van SMB:

Voor de functie Scan naar computer/server hebt u een gebruikersaccount nodig voor aanmelding met een geldig en niet-leeg wachtwoord voor verificatie. Een gebruikersnaam en wachtwoord bevestigen voor aanmelding.

Aanmelden bij	Windows
Copyright © 1985-2001 Microsoft Corporation	Microsoft Windows ^{xp} Professional
Gebruikersnaam:	
Wachtwoord:	
	OK Annuleren Opties >>

Als u geen wachtwoord gebruikt voor de gebruikerslogin, moet u een via de volgende procedure een wachtwoord maken voor de gebruikersaccount voor aanmelding.

Voor Microsoft Windows XP:

- 1 Klik op Start \rightarrow Configuratiescherm \rightarrow Gebruikersaccounts.
- 2 Klik op Een account wijzigen.
- **3** Selecteer de account.

4 Klik op **Een wachtwoord maken** en voeg een wachtwoord toe voor de gebruikersaccount voor aanmelding.

Voor Windows Vista en Windows 7:

- 1 Klik op Start-Configuratiescherm.
- 2 Klik op Gebruikersaccounts en Ouderlijk toezicht.
- 3 Klik op Gebruikersaccounts.
- **4** Klik op **Een wachtwoord voor uw account maken** en voeg een wachtwoord toe voor de gebruikersaccount voor aanmelding.

Voor Windows Server 2008:

- 1 Klik op Start-Configuratiescherm.
- 2 Dubbelklik op Gebruikersaccounts.
- **3** Klik op **Een wachtwoord voor uw account maken** en voeg een wachtwoord toe voor de gebruikersaccount voor aanmelding.

Voor Windows Server 2008 R2:

- 1 Klik op Start-Configuratiescherm.
- 2 Selecteer Gebruikersaccounts.
- 3 Klik op Gebruikersaccounts.
- **4** Klik op **Een wachtwoord voor uw account maken** en voeg een wachtwoord toe voor de gebruikersaccount voor aanmelding.

Voor Mac OS X 10.4/10.5/10.6

- 1 Klik op Systeem voorkeuren \rightarrow Accounts.
- 2 Selecteer Wijzig wachtwoord.
- **3** Typ een wachtwoord voor de gebruikersaccount voor aanmelding in Nieuw wachtwoord.
- 4 Typ het wachtwoord nogmaals in Bevestigen.

Nadat u een aanmeldnaam en wachtwoord bevestigd heeft, gaat u naar "Het specificeren van een bestemming om het document op te slaan" op pagina 278.

Bij gebruik van FTP

Voor de functie Scannen naar computer-server heeft u een gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Neem contact op met uw systeembeheerder voor uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Het specificeren van een bestemming om het document op te slaan

Bij gebruik van SMB

Deel een map om het gescande document op te slaan met de volgende procedure.

Voor Windows XP Home Edition:

- Maak een map in gewenste directory op de computer (bijvoorbeeld een 1 map met de naam VoorDelen).
- 2 Klik met de rechtermuisknop op de map en selecteer Eigenschappen.
- 3 Klik op het tabblad Delen, en selecteer Deze map delen op het netwerk.
- 4 In het vak Sharenaam typt u een naam.



OPMERKING: Noteer deze naam, want u hebt deze naam in de volgende instellingsprocedure nodig.





OPMERKING: Als het volgende scherm verschijnt, klikt u op Klik hier als u het beveiligingsrisico kent maar bestanden zonder de wizard te gebruiken wilt delen, en selecteer vervolgens Bestandsdeling inschakelen zonder de wizard te gebruiken en klik op OK.

Eigenschap	pen v oo	r MyShare		<u>? ×</u>
Algemeen	Delen	Aanpassen		
Delen er	n beveiligi Sleep dez map allee delen. Schakel H deze map mappen w Mappen w	ng: lokaal ee map naar <u>Gedee</u> n met andere gebri net onderstaande s en de onderliggen vilt maken zodat all leze map een gerso	ide documenter) al aikers van deze co electievakje in als u de mappen persoo een u er toegang to ponlijke map maken	s u de mputer wilt u van nlijke ot hebt.
Delen er	n beveiligi Uit beveil computer mogelijk n anderen t <u>instellen</u> u	ng: het netwerk igingsoverweginge uitgeschakeld. U k naken en op een v peschikbaar stellen uitvoert.	n is externe toegan unt externe toegar eilige manier bestar als u de <u>Wizard Ne</u>	g tot deze ig echter iden aan <u>etwerk</u>
Meerinfo	<u>Klik hier a</u> wilt delen rmatie ov	ls u het beveiliging zonder de wizard t er <u>delen en beveili</u>	srisico kent maar br e gebruiken. ging.	estanden
		OK	Annuleren	<u>I</u> oepassen
Bestandsdel	ina inscl	nakelen		
Als wiz het teg	u bestan ard Netwo Internet o erste aan jen dergel Bestands	dsdeling op deze og erk instellen te gebr door onbevoegden de wizard Netwerk ijke aanvallen te be deling met behulp v	omputer inschakelt z uiken, kan de comp worden benaderd. N instellen te gebruike schermen. van de wizard inscha	conder daarvoor de uuter mogelijk vanaf Ve raden u ten n om deze compute akelen (aanbevolen
<u>(</u>	Bestands	deling inschakelen	zonder de wizard te	gebruiken
			ОК	Annuleren

- 5 Selecteer Netwerkgebruikers mogen mijn bestanden wijzigen.
- 6 Klik op OK.
 - OPMERKING: Onderliggende mappen toevoegen en nieuwe mappen maken in de gedeelde map die u hebt gemaakt. Voorbeeld: Mapnaam, VoorDelen, mapnaam onder VoorDelen: MijnAfb, mapnaam onder MijnAfb: John. Wat u nu in de directory moet zien is VoorDelen\MijnAfb\John.

Nadat u een map heeft gemaakt, gaat u naar "De printerinstellingen configureren" op pagina 288.

Voor Microsoft Windows XP Professional Edition:

- 1 Maak een map in gewenste directory op de computer (bijvoorbeeld een map met de naam VoorDelen) en dubbelklik op de map.
- 2 Selecteer Mapopties in het menu Extra.



3 Klik op het tabblad Weergave en hef de selectie op van het keuzevakje Eenvoudig delen van bestanden gebruiken (aanbevolen).



- 4 Klik op OK en sluit het venster.
- 5 Klik met de rechtermuisknop op de map en selecteer Eigenschappen.
- Selecteer het tabblad Delen en selecteer Deze map delen. 6
- 7 In het vak Sharenaam typt u een naam.



OPMERKING: Noteer deze naam, want u hebt deze naam in de volgende instellingsprocedure nodig.

gemeen Dele	n Aanpassen
U kuni beschi delen	t deze map aan andere gebruikers van uw netwerk ikbaar stellen. Klik op Deze map delen als u het van deze map wiit inschakelen.
O Deze map	niet delen
O Deze map	delen
Share-naam:	MyShare
Opmerking:	
Maximum aantal	Maximaal toegestaan aantal
gebruikers:	🔿 Toegestaan aantal gebruikers:
Klik op Macht instellen voor toegang tot de	igingen als u machtigingen wilt gebruikers die via het netwerk ze map zoeken.
Klik op Cache toegang wilt c	als u instellingen voor off line Cache
Windows Firew worden gedeek De instellingen	ell is zo geconfigureerd det deze map kan d met andere computers in het netwerk. van Windows Firewall weergeven

- 8 Klik op Rechten om schrijfrechten in te stellen voor deze map.
- 9 Klik op Toevoegen.
- 10 Zoek naar aanmeldingsnamen van gebruikers door te klikken Geavanceerd of typ aanmeldingsnamen van gebruikers in het vak Geef de objectnamen op en klik op Namen controleren ter bevestiging (voorbeeld van een aanmeldingsnaam voor een gebruiker IkZelf).

Gebruikers of Groepen selecteren	? 🛛
Dit objecttype selecteren: Gebruikers, Groepen, of Ingebouwde beveiligings-principals	Objecttypen
Op deze locatie: XXXX	Locaties
<u>G</u> eef de objectnamen op (<u>voorbeelden</u>): Myself	Namen controleren
Geavanceerd	OK Annuleren

11 Klik op OK.

OPMERKING: Gebruik nooit de aanmeldingsnaam **ledereen**.

12 Klik op de aanmeldingsnaam die u net hebt ingevoerd. Selecteer het keuzevakje **Volledig beheer**. Dit geeft u het recht om het document naar deze map te verzenden.

achtigingen voor MyShare	. ? 🛾
Machtigingen voor share	
Namen van groepen of gebruik	ers:
🕵 ledereen	
Myself (XXXX)	
	Toevoegen Verwijderen
Machtigingen voor Myself	Toestaan Weigeren
Volledig beheer	
Wijzigen	
Lezen	✓
,	

13 Klik op OK.

OPMERKING: Onderliggende mappen toevoegen en nieuwe mappen maken in de gedeelde map die u hebt gemaakt. Voorbeeld: Mapnaam: VoorDelen, mapnaam onder VoorDelen: MijnAfb, mapnaam onder MijnAfb: John. Wat u nu in de directory moet zien is VoorDelen\MijnAfb\John.

Nadat u een map heeft gemaakt, gaat u naar "De printerinstellingen configureren" op pagina 288.

Voor Microsoft Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2

- 1 Maak een map in gewenste directory op de computer (bijvoorbeeld een map met de naam VoorDelen).
- 2 Klik met de rechtermuisknop op de map en selecteer Eigenschappen.



- 3 Klik op het tabblad Delen en selecteer Geavanceerd delen.
- 4 Schakel het selectievakje Deze map delen in.

5 In het vak Sharenaam typt u een naam.

OPMERKING: Noteer deze naam, want u hebt deze naam in de volgende instellingsprocedure nodig.

Geavanceerd delen
🔽 Deze map delen
Instellingen
<u>S</u> harenaam:
MyShare
Ioevoegen Verwijderen
Het aantal gelijktijdige gebruikers beperken tot: 10 🚔
Opmerkjingen:
Machtigingen
OK Annuleren Toepassen

- 6 Klik op Rechten om schrijfrechten te geven aan deze map.
- 7 Klik op Toevoegen.
- 8 Zoek naar aanmeldingsnamen van gebruikers door te klikken Geavanceerd of typ aanmeldingsnamen van gebruikers in het vak Geef de objectnamen op en klik op Namen controleren ter bevestiging (voorbeeld van een aanmeldingsnaam voor een gebruiker IkZelf).

Dit objecttype selecteren.	
Gebruikers, Groepen, of Ingebouwde beveiligings-princip	oals Objecttypen
Op deze locatie:	
XXXX	Locaties
Geef de objectnamen on (voorbeelden):	
Muself	Namen controleren
Myself	Namen controleren

- Klik op OK als u klaar bent. 9
- 10 Klik op de aanmeldingsnaam die u net hebt ingevoerd. Selecteer het keuzevakje Volledig beheer. Dit geeft u het recht om het document naar deze map te verzenden.

OPMERKING: Gebruik nooit de aanmeldingsnaam ledereen.

🗼 Machtigingen voor MyShare		×	
Machtigingen voor share			
Namen van groepen of gebruikers:			
Myself (XXXX)			
& ledereen			
Toevoegen	Verv	rijderen	
Machtigingen voor Admin	Toestaan	Weigeren	
Volledig beheer	V		
Wijzigen			
Lezen	\checkmark		
Meer informatie over toegangsbeheer en n	Meer informatie over toegangsbeheer en machtigingen		
ОКА	nnuleren	Toepassen	
11 Klik op OK.



OPMERKING: Onderliggende mappen toevoegen en nieuwe mappen maken in de gedeelde map die u hebt gemaakt. Voorbeeld: Mapnaam: VoorDelen, mapnaam onder VoorDelen: MijnAfb, mapnaam onder MijnAfb: John. Wat u nu in de directory moet zien is VoorDelen\MijnAfb\John.

Nadat u een map heeft gemaakt, gaat u naar "De printerinstellingen configureren" op pagina 288.

Voor Mac OS X 10.4:

- 1 Selecteer Ga naar in het menu Finder, en klik dan op Home.
- 2 Dubbelklik op Openbaar.
- 3 Maak een map (voorbeeld van een mapnaam VoorDelen).

OPMERKING: Noteer deze naam, want u hebt deze naam in de volgende instellingsprocedure nodig.

- **4** Open Systeemvoorkeuren, en klik opDelen.
- 5 Selecteer het keuzevakje Bestand delen en het keuzevakje Windows delen.

Voor Mac OS X 10.5/10.6:

Maak een map in gewenste directory op de computer (bijvoorbeeld een 1 map met de naam VoorDelen).



- 2 Selecteer de gemaakte map en selecteer Info ophalen in het menu Bestand
- **3** Schakel het selectievakje **Deze map delen** in en sluit het venster.
- **4** Open Systeemvoorkeuren, en klik opDelen.
- 5 Schakel het aankruisvakje Bestand delen in en klik daarna opOpties.
- 6 Schakel de selectievakjes Mappen en bestanden delen via SMB en de accountnaam in.
- 7 Klik op Gereed.

Bij gebruik van FTP

Neem contact op met uw systeembeheerder voor een bestemming om het document op te slaan.

De printerinstellingen configureren

U kunt de printerinstellingen configureren om de functie Scannen naar server/computer te gebruiken met de Dell Printer Configuration Web Tool of Adresboek-bewerker.

Vanuit de Dell Printer Configuration Web Tool.

- Open een web-browser. 1
- 2 Type het IP-adres van de printer in de adresbalk.

OPMERKING: Zie "Verifiëren van de IP-instellingen" op pagina 56 voor informatie over hoe u het IP-adres van de printer kunt opzoeken.

3 Klik op Ga naar.

De webpagina van de printer verschijnt.

4 Klik op Adresboek als u een beveiligingsdialoogvenster voor aanmelding krijgt, typt u de juiste gebruikersnaam en wachtwoord.



OPMERKING: De standaard gebruikersnaam is admin, en het standaard wachtwoord is niet ingevuld (blanco).

	Printerstatus	Dell 1355cnw Color MFP IPv4:
	Printer jobs	IPv6(Link-Local Address): Locatie:
	Printerinstellingen	Contactpersoon:
	Afdrukserverinstellingen	
	Afdrukvolume	Dutch 💌
(Adresboek	Printerstatus
	Informatie over de printer	Printerstatus Printergebeurtenissen Informatie over de printer
	Lade-instellingen	Printerstatus - 💽 Vernieuwen
	E-mailwaarschuwing	
	Wachtwoord instellen	Peil cyaan toner ~ 99%

- 5 Klik op het tabblad Serveradres.
- 6 Selecteer een ongebruikt getal en klik op Aanmaken.

Dell 1355cmv Color MFP - Mic	osoft Internet Explorer			
jestand Begjerken Beeld Eavoriel	en Egtra Help			- -
🌀 Vorige 🔹 🕥 - 💌 😰 :	🏠 🔎 Zoeken 🤺 Pavorieten 🧐 🔓	3• 🍓 🗹 • 🔜 🏭		
iros 👩 http://	asp?Lang=nl		💌 🛃 Ganaar	Koppelingen
DØLL				
Printerstatus	Dell 1355cnw Color MFP			
Printer jobs	Evo(Link-Local Address): Filial a	KIND STATE PERSONNALISM		
Printerinstellingen	Contactpersoon			
Afdrukserverinstellingen				
Afdrukvolume	Dutch ¥			
Adresboek	Fax/E-Mail Server-adres)		
Informatie over de printer	Server-adres	(
Lade-instellingen				
E-mailwaarschuwing	Server-adres		Adressenlijst aan:: U1-20 21-32	
Machhurand Installen	ID:Naam 01:(Natio Lloo)	Server-adres	Craste	
wachtwoord instellen	01.(Kit in 036)		Circuite .	
Online Help	02.(Not in 058)		Create	
Order Supplies at:	U3:(Not in Use)		Create	
www.dell.com/supplies	U4:(Not in Use)		Create	
Contact Dell Support at:	05:(Not in Use)		Ureate	
support.dell.com	06:(Not in Use)		Create	
	07:(Not in Use)		Create	
	88:(Notin Use)		Create	
	09:(Not in Use)		Create	
			(Country)	
	10:(Not in Use)		Cleate	
	10:(Not in Use) 11:(Not in Use)		Create	

Daarmee opent u de pagina Serveradres.

	Server Address	
	ID	01 (New Registration)
1 —	-Name	
		e.g. PeterShare, Shared Folder
2 —	-Server Type	⊙ FTP ○ SMB
		FTP(ftp://Server Address/Server Path)
		SMB(\\Server Address\Share Name\Server Path)
3 —	- Server Address	
		e.g. myPC, XXXXXXXXXXXXXX
4	-Share Name	
_		e.g. SMB(Share, Sharedfolder)
5 —	-Server Path	
		e.g. FTP(pub, pub/share), SMB(finance, finance\Peter, finance\Peter\Sales)
6 —	-Server Port Number	FTP(21, 5000 - 66535), SMB(139, 5000 - 65535)
_		
7-	-Login Name	
~		e.g. FTP(anonymous, Peter), SMB(Peter, Domain/Peter)
8—	Login Password	
9 —	Re-enter Password	

Typ als volgt de volgende informatie in de velden:

1	Naam	Typ een beschrijvende naam die u wilt weergeven in het serveradresboek.
2	Server-type	Selecteer SMB als u het document opslaat in een gedeelde map op de computer.
		Selecteer FTP als u een FTP-server gebruikt.
3	Server-adres	Typ een servernaam of IP-adres van de computer of de FTP-server die u hebt gedeeld.
		Hier zijn voorbeelden:
		• Voor FTP:
		Servernaam: mijnhost.voorbeeld.com
		(mijnhost: hostnaam, voorbeeld.com: domeinnaam)
		IP-adres: 192.168.1.100
		• Voor SMB:
		Servernaam: mijnhost
		IP-adres: 192.168.1.100
4	Gedeelde naam	Alleen voor SMB.
		In het Windows besturingssysteem voert u de gedeelde naam in van de folder waarin het gescande document op de ontvangende computer moet worden opgeslagen.
		In de Mac OS voert u de mapnaam in om het gescande document op te slaan op de ontvangende computer.

5	Server-pad	Voor SMB
		Om het gescande document rechtstreeks in de gedeelde map op te slaan zonder een submap aan te maken, laat u de ruimte open.
		Om het gescande document op te slaan in de map die u aangemaakt heeft onder de gedeelde map, voert u het pad als volgt in:
		Voorbeeld: Naam gedeelde map, VoorDelen, mapnaam onder VoorDelen: MijnAfb, mapnaam onder Mijn Afb: John
		Wat u nu in de directory zou moeten zien, is VoorDelen\MijnAfb\John.
		MyShare (Share-map)
		L MyPic
		In dit geval voert u het volgende in.
		Server-pad: \MijnAfb\John
		Voor FTP
		Voer het server-pad in om het gescande document op te slaan.
6	Server- aansluitnummer	Typ het nummer van de serverpoort. Als u dit niet goed weet, kunt u de standaardwaarde 139 voor SMB of 21 voor FTP opgeven.
7	Aanmeldingsnaam	Typ de naam van de gebruikersaccount die toegang heeft tot de gedeelde map op uw computer of FTP-server.
8	Aanmeldingswacht woord	Typ het wachtwoord voor de eerder genoemde aanmeldingsnaam.
		OPMERKING: Leeg wachtwoord is niet geldig in de functie Scannen naar computer. Zorg ervoor dat u een geldig wachtwoord hebt voor de aanmeldingsaccount van de gebruiker. (Zie "Een aanmeldnaam en wachtwoord bevestigen" op pagina 276 voor meer informatie over hoe u een wachtwoord kunt toevoegen voor uw aanmeldingsaccount.)

9	Wachtwoord	Bevestig uw wachtwoord.
	bevestigen	

Ga naar "Het gescande document op het netwerk verzenden" op pagina 296 nadat u de instellingen heeft geconfigureerd.

Vanuit de Adresboek-bewerker

 Klik op Start → Alle programma's → Dell Printers → Dell 1355 Multifunction Color Printer → Adresboek-bewerker.

Het venster Selecteer apparaat verschijnt.

- 2 Selecteer uw printer in de lijst.
- 3 Klik op OK.
- 4 Klik op Extra \rightarrow Nieuw (Printer-adresboek) \rightarrow Server.



Het dialoogvenster Serveradres verschijnt.

	툏 Server Address - 001 :	
1—	<u>– A</u> ddress ID :	001 Specify an Address Number
	<u>N</u> ame :	
2 —	<u>S</u> erver Type :	Computer (SMB) O Server (FTP)
		Computer Settings <u>w</u> izard
3 —	– Server Name / IP Address :	
4 —	– Share Name :	
5 —	— <u>P</u> ath :	
6 —	– Login Name :	
7 —	– Login Passwor <u>d</u> :	
8 —	- Confirm Login Password :	
9 —	– Por <u>t</u> Number :	139 Use Default Port Number
		OK Cancel Help

Typ als volgt de volgende informatie in de velden:

1	Naam	Typ een beschrijvende naam die u wilt weergeven in het serveradresboek.
2	Server-type	Selecteer Computer (SMB) als u het document opslaat in een gedeelde map op de computer.
		Selecteer Server (FTP) als u een FTP-server gebruikt.
3	Wizard instellingen van de computer	Als u op deze knop drukt, opent het wizard-scherm dat u door de verschillende stappen leidt.
		Als u de stappen in de wizard voltooid, worden de onderdelen 4 tot 10 automatisch ingevuld. Voor nadere details klikt u op de knop Help .

4	Servernaam / IP- adres	Typ een servernaam of IP-adres van de computer of de FTP-server die u hebt gedeeld.
		Hier zijn voorbeelden:
		• Voor Computer (SMB):
		Servernaam: mijnhost
		IP-adres: 192.168.1.100
		• Voor Server (FTP):
		Servernaam: mijnhost.voorbeeld.com
		(mijnhost: hostnaam, voorbeeld.com: domeinnaam)
		IP-adres: 192.168.1.100
5	Gedeelde naam	Typ de naam van de gedeelde map op de ontvangende computer. Alleen voor SMB.
6	Pad	Voor SMB
		Om het gescande document rechtstreeks in de gedeelde map op te slaan zonder een submap aan te maken, laat u de ruimte open.
		Om het gescande document op te slaan in de map die u aangemaakt heeft onder de gedeelde map, voert u het pad als volgt in:
		Voorbeeld: Naam gedeelde map, VoorDelen, mapnaam onder VoorDelen: MijnAfb, mapnaam onder Mijn Afb: John
		Wat u nu in de directory zou moeten zien, is VoorDelen\MijnAfb\John.
		MyShare (Share-map) MyPic John In dit geval voert u het volgende in. Pad: \MijnAfb\John Voor FTP
		Voer het pad in om het gescande document op te slaan.

7	Aanmeldingsnaa m	Typ de naam van de gebruikersaccount die toegang heeft tot de gedeelde map op uw computer of FTP-server.
8	Aanmeldingswach twoord	Typ het wachtwoord voor de eerder genoemde aanmeldingsnaam.
		OPMERKING: OPMERKING: Leeg wachtwoord is niet geldig in de functie Scannen naar server/computer. Zorg ervoor dat u een geldig wachtwoord hebt voor de aanmeldingsaccount van de gebruiker. (Zie "Een aanmeldnaam en wachtwoord bevestigen" op pagina 276 voor meer informatie over hoe u een wachtwoord kunt toevoegen voor uw aanmeldingsaccount).
9	Aanmeldingswach twoord bevestigen	Bevestig uw wachtwoord.
10	Poortnummer	Typ het nummer van de serverpoort. Als u dit niet goed weet, kunt u de standaardwaarde 139 voor SMB of 21 voor FTP opgeven.

Ga naar "Het gescande document op het netwerk verzenden" op pagina 296 nadat u de instellingen heeft geconfigureerd.

Het gescande document op het netwerk verzenden

1 Laad de documenten met bovenkant eerst en de goede kant naar boven in de AOD.

OF

Plaats een enkel document met de bovenkant naar beneden op de document-glasplaat.

Zie "Een origineel document op de AOD plaatsen" op pagina 315 voor meer informatie over het plaatsen van documenten.

- 2 Druk op de knop 🍑 (Scannen).
- 3 Druk op de knop ∨ totdat Scan naar netwerk is gemarkeerd en druk dan op de knop √.
- 4 Controleer of Scannen naar is gemarkeerd en druk dan op de knop ✓.

5 Druk op de knop ∨ om Netwerk (Computer) of Netwerk (Server) of In adresboek zoeken te selecteren en druk dan op de knop √.

Netwerk (computer): hiermee slaat u de gescande afbeelding op de computer op met het SMB-protocol.

Netwerk (server): hiermee slaat u de gescande afbeelding op de server op met het FTP-protocol.

In adresboek zoeken: hiermee selecteert u het serveradres dat is opgeslagen in het adresboek.

- **6** Druk op de knop \vee om de bestemming te selecteren voor het opslaan van het gescande bestand en klik dan op de knop \checkmark .
- 7 Druk op de knop > (Start) om de gescande bestanden te verzenden.

Scannen naar USB-opslagapparaat

Met de functie Scannen naar USB-geheugen kunt u documenten scannen en de gescande gegevens opslaan op een USB-opslagapparaat. Volg de onderstaande stappen om documenten te scannen en op te slaan:

1 Sluit het USB-opslagapparaat aan op de USB-poort van uw printer.



 Laad de documenten met bovenkant eerst en de goede kant naar boven in de AOD.

OF

Plaats een enkel document met de bovenkant naar beneden op de document-glasplaat.

Zie "Een origineel document op de AOD plaatsen" op pagina 315 voor meer informatie over het plaatsen van documenten.

- **3** Druk op de knop \bigotimes (Scannen).
- 4 Controleer of Scannen naar USB-geheugen is gemarkeerd en druk dan op de knop √.
- 5 Druk op de knop ∨ totdat de gewenste map is gemarkeerd en druk dan op de knop √.
- **6** Druk op de knop (Starten).

Een e-mail verzenden samen met de gescande afbeelding

U verzendt als volgt een e-mail samen met de gescande afbeelding vanaf de printer:

• Stel het e-mailadresboek in met de **Dell Printer Configuration Web Tool**. Zie "Een e-mail adresboek instellen" op pagina 299 voor nadere informatie.

Een e-mail adresboek instellen

- 1 Open een web-browser.
- 2 Type het IP-adres van de printer in de adresbalk en klik op Ga naar. De webpagina van de printer verschijnt.
- Klik op het tabblad Adresboek.Het dialoogvenster voor aanmelding verschijnt.
- **4** Voer de beheerders aanmeld-ID en wachtwoord in die op de printer geregistreerd zijn.
- 5 Klik op Adresboek.

🗿 Dell 1355cmw Color MEP - Microsoft Internet Explorer				
Bestand Bewerken Beeld Eavoriete	n Extra Help	~		
🌀 Vorige 🔹 🐑 - 💌 💋 🦿	🏠 🔎 Zoekan 👷 Favoriatan 🚱 🍰 🥘 👻 🗉 🖕 🏭			
Adres 🗿 http://	ssp?Lang=nl 🔽 🛃 Gains	ar Koppelingen »		
DØLL				
Printerstatus	Dell 1355cnw Color MFP			
Printer jobs	IPv6(Link-Local Address):			
Printerinstellingen				
Afdrukserverinstellingen				
Afdrukvolume	Dutch M			
Adresboek	Fax/E-Mail Server-adres	^		
Informatie over de printer	Adresboek FAX-groep E-mail groep E-Mail Default Setup	-		
Lade-instellingen				
E-mailwaarschuwing	Adresboek Adressenlijst aan: 001-020 021-040 041-060 061-080 081-099	J		
	ID:Naam Telefoonnummer E-mail adres			
Wachtwoord instellen	UU1:(Not in Use)	J		
Online Help	002:(Not in Use) Create	ļ		
Order Supplies at:	D03:(Not in Use)	J		
www.dell.com/supplies	004:(Not in Use) Create	J		
Contact Dell Support at:	005:(Not in Use) Create]		
support.dell.com	DD6:(Not in Use) Create]		
	007:(Not in Use) Create)		
	008:(Not in Use) Create]		
	009:(Not in Use) Create)		
	D1D:(Not in Use) Create]		
	D11:(Not in Use) Create]		
	012:(Not in Use) Create] 🗸		
http://www.dell.com/	Se Lokaal intranet			

6 Klik op Aanmaken.

Dell 1355cnw Color MFP - Microsoft Internet Explorer				
Bestand Begjerken Beeld Eavorieter	en Egitra Help	-		
🌀 Vorige 🔹 🐑 - 💌 😰 🦿	🏠 🔎 Zaeken 👷 Favorieten 🤣 🍰 🔟 🔹 🧫 🏭			
Adres 🜒 http://	esp?Leng=ni 🕑 🔂 Ga near Koppel	ingen »		
DØLL				
Printerstatus	Dell 1355cnw Color MFP			
Printer jobs	IPv6(Link-Local Address):			
Printerinstellingen	Contactpersoon			
Afdrukserverinstellingen				
Afdrukvolume	Dutch 💌			
Adresboek	Fax/E-Mail Server Address			
Informatie over de printer	Address Book FAX Group E-Mail Group E-Mail Default Setup			
Lade-instellingen	Address Book			
E-mailwaarschuwing	ID (Fax Speed Dial) 001 (New Registration)			
Wachtwoord instellen	Name			
Online Help	Phone Number			
Order Supplies at:	E-Mail Address			
Contact Dell Support at: support.dell.com	Apply New Sattings Restore Sattings Back			
http://www.dell.com/	Sector and the sector			

- 7 Voer een naam en e-mailadres in in de velden Naam en E-mailadres.
- 8 Klik op de knop Nieuwe instellingen toepassen.

Een e-mail verzenden samen met de gescande afbeelding

 Laad de documenten met bovenkant eerst en de goede kant naar boven in de AOD.

OF

Plaats een enkel document met de bovenkant naar beneden op de document-glasplaat.

Zie "Een origineel document op de AOD plaatsen" op pagina 315 voor meer informatie over het plaatsen van documenten.

- 2 Druk op de knop 🏹 (Scannen).
- 3 Druk op de knop ∨ totdat Scan naar e-mail is gemarkeerd en druk dan op de knop √.
- 4 Zorg dat E-mailen naar is gemarkeerd en druk dan op de knop √.

5 Druk op de knop \mathbf{V} om de onderstaande instelling te selecteren en druk vervolgens op de knop \checkmark .

Toetsenbord: Voer het e-mailadres rechtstreeks in en druk op de knop ν.

Adresboek: Selecteer het e-mailadres dat in het e-mailadresboek is geregistreerd en druk op de knop \checkmark .

E-mailgroep: Selecteer de e-mailgroep die in de e-mailgroepen is geregistreerd en druk op de knop \checkmark .



OPMERKING: De gebruikers moeten worden geregistreerd voordat u Adresboek op het operatorpaneel kunt selecteren.

6 Druk op de knop > (Start) om de e-mail te verzenden.

18

Faxen

Gebruik van het numerieke toetsenbord om tekens in te voeren

Tijdens het uitvoeren van verschillende taken is het mogelijk dat u namen en nummers moet invoeren. Wanneer u bijvoorbeeld uw printer instelt, voert u uw naam of de naam van uw bedrijf en het telefoonnummer in. Als u snelkiesof groepskiesnummers opslaat, moet u ook de bijbehorende namen invoeren.



• Als u wordt gevraagd een letter in te voeren, drukt u op de bijbehorende knop totdat de correcte letter op het scherm verschijnt.

Voor de letter O drukt u bijvoorbeeld op 6.

- Elke keer dat u op 6 drukt, geeft het scherm een andere letter weer: M, N, O en uiteindelijk 6.
- Voor het invoeren van andere letters herhaalt u de eerste stap.

Letters en cijfers op het toetsenbord

Toets	Toegewezen cijfers, letters of tekens
1	@:./1
2	abcABC2
3	d e f D E F 3

Toets	Toegewezen cijfers, letters of tekens
4	ghiGHI4
5	j k l J K L 5
6	mnoMNO6
7	pqrsPQRS7
8	tuvTUV8
9	w x y z W X Y Z 9
0	0
*	~
#	<pre>@ . ¥ _ ! " # \$ % & '~^ ` ; : ?, (spatie) + - * / = () [] { } < ></pre>

Cijfers of namen wijzigen

Als u een onjuiste naam of nummer heeft ingevoerd, drukt u op de knop 🧲 (**Backspace**) om het laatste cijfer of karakter te verwijderen. Voer dan het correcte cijfer of teken in.

Een pauze inlassen

Bij sommige telefoonsystemen is het nodig om een toegangscode te kiezen en naar een tweede kiestoon te luisteren. Er moet een pauze worden ingevoerd, anders werkt de toegangscode niet. Voer bijvoorbeeld de toegangscode 9 in en druk dan op de knop 🔮 (Herhalen/pauze) voordat u het telefoonnummer invoert. "-" verschijnt op het display om aan te geven waar de pauze is ingevoerd.

Oorspronkelijke instellingen van de fax configureren



OPMERKING: De volgende instellingen kunnen ook geconfigureerd worden met Geavanceerde hulpprogramma's in de Easy Setup Navigator.

Instellen van uw land

U moet het land instellen waar uw printer wordt gebruikt om de faxfunctie op de printer te kunnen gebruiken.

- 1 Druk op de knop 🗐 (Menu).
- 2 Druk op de knop ∨ totdat Systeem is gemarkeerd en druk dan op de knop √.
- 3 Druk op de knop ∨ totdat Beheermenu wordt gemarkeerd en druk dan op de knop √.
- 4 Druk op de knop ∨ totdat Faxinstellingen is gemarkeerd en druk dan op de knop √.
- 5 Druk op de knop ∨ totdat Land wordt gemarkeerd, en druk dan op de knop √.
- **6** Druk op de knop \vee om het land te selecteren waar de printer gebruikt wordt en druk vervolgens op de knop \checkmark .
- Controleer of Bent u zeker? wordt weergegeven en druk op de knop
 ✓ om Ja te selecteren. Druk vervolgens op de knop ✓.

De printer start automatisch opnieuw op om de instellingen toe te passen.

OPMERKING: In beide gevallen wordt na het configureren van de landinstelling de informatie die op het apparaat is geregistreerd, geïnitialiseerd.

De printer-ID instellen

In de meeste landen moet u wettelijk uw faxnummer aangegeven op een fax die u verstuurt. De printer-ID met uw telefoonnummer en naam of de bedrijfsnaam, wordt bovenaan elke van uw printer verzonden pagina afgedrukt.

- 1 Druk op de knop 🔳 (Menu).
- 2 Druk op de knop ∨ totdat Systeem is gemarkeerd en druk dan op de knop √.
- 3 Druk op de knop ∨ totdat Beheermenu wordt gemarkeerd en druk dan op de knop √.
- 4 Druk op de knop ∨ totdat Faxinstellingen is gemarkeerd en druk dan op de knop √.
- 5 Druk op de knop ∨ totdat Faxnummer is gemarkeerd en druk dan op de knop √.
- **6** Voer uw faxnummer in met het numerieke toetsenbord.



OPMERKING: Als u een fout bij het invoeren van de nummer maakt, drukt u op de knop (Backspace) om het laatste cijfers te verwijderen.

- 7 Druk op de knop \checkmark als het nummer op het scherm juist is.
- 8 Druk op de knop \Lambda totdat Bedrijfsnaam is gemarkeerd en druk dan op de knop 🗸 .
- 9 Voer uw naam of bedrijfsnaam in met het numerieke toetsenbord.

U kunt met behulp van het numerieke toetsenbord ook alfanumerieke tekens, inclusief speciale symbolen invoeren door op de toetsen 1, * en # te drukken.

Voor meer informatie over het gebruik van het numerieke toetsenbord voor het invoeren van alfanumerieke tekens, raadpleegt u "Gebruik van het numerieke toetsenbord om tekens in te voeren" op pagina 303.

- **10** Druk op de knop \checkmark als de naam op het scherm juist is.
- Om terug te keren naar het vorige scherm, drukt u op de knop **5** (Terug). 11

De tijd en datum instellen

OPMERKING: Het kan nodig zijn om de correcte tijd en datum opnieuw in te stellen als de stroom naar de printer is onderbroken.

- **1** Druk op de knop **(Menu**).
- 2 Druk op de knop V totdat Systeem wordt gemarkeerd, en druk dan op de knop 🗸 .
- 3 Druk op de knop V totdat Beheermenu wordt gemarkeerd en druk dan op de knop 🗸 .
- 4 Druk op de knop V totdat Systeeminstellingen is gemarkeerd en druk dan op de knop 🗸 .
- 5 Druk op de knop \vee totdat Datum en tijd is gemarkeerd en druk dan op de knop 🗸 .
- 6 Zorg dat Kies datum is gemarkeerd en druk dan op de knop √.
- 7 Voer de juiste datum in met het numerieke toetsenbord of druk op de knop **V** om de juiste datum te selecteren.

OPMERKING: Als u een fout bij het invoeren van de nummer maakt, drukt u op de knop \lt om het cijfer opnieuw in te voeren.

8 Druk op de knop \checkmark als de datum op het scherm juist is.

- 9 Druk op de knop ∨ totdat Kies tijd is gemarkeerd en druk dan op de knop √.
- 10 Voer de juiste tijd in met het numerieke toetsenbord of druk op de knopV om de juiste tijd te selecteren.
- 11 Druk op de knop \checkmark als de tijd op het scherm juist is.
- 12 Om terug te keren naar het vorige scherm, drukt u op de knop Ⴢ (Terug).

De klokmodus veranderen

U kunt de huidige tijd instellen met behulp van de indeling 12 uur of 24 uur.

- 1 Druk op de knop **(Menu**).
- 2 Druk op de knop ∨ totdat Systeem wordt gemarkeerd, en druk dan op de knop √.
- 3 Druk op de knop ∨ totdat Beheermenu wordt gemarkeerd en druk dan op de knop √.
- 4 Druk op de knop ∨ totdat Systeeminstellingen is gemarkeerd en druk dan op de knop √.
- 5 Druk op de knop ∨ totdat Datum en tijd is gemarkeerd en druk dan op de knop √.
- 6 Druk op de knop \bigvee totdat Datumformaat is gemarkeerd en druk dan op de knop \checkmark .
- 7 Druk op de knop ∨ totdat het gewenste datumformaat is gemarkeerd en druk dan op de knop √.
- 8 Om terug te keren naar het vorige scherm, drukt u op de knop Ⴢ (Terug).

Geluiden instellen

Sprekervolume

- 1 Druk op de knop 🔲 (Menu).
- 2 Druk op de knop ∨ totdat Systeem wordt gemarkeerd, en druk dan op de knop √.
- 3 Druk op de knop ∨ totdat Beheermenu wordt gemarkeerd en druk dan op de knop √.

- 4 Druk op de knop ∨ totdat Faxinstellingen is gemarkeerd en druk dan op de knop √.
- 5 Druk op de knop ∨totdat Lijnmonitor is gemarkeerd en druk dan op de knop √.
- **6** Druk op de knop \checkmark totdat het gewenste volume is gemarkeerd en druk dan op de knop \checkmark .
- 7 Start de printer opnieuw door de aan/uit-schakelaar uit en weer aan te zetten.

Belvolume

- 1 Druk op de knop 🔳 (Menu).
- 2 Druk op de knop ∨ totdat Systeem wordt gemarkeerd, en druk dan op de knop √.
- 3 Druk op de knop ∨ totdat Beheermenu wordt gemarkeerd en druk dan op de knop √.
- 4 Druk op de knop ∨ totdat Faxinstellingen is gemarkeerd en druk dan op de knop √.
- 5 Druk op de knop ∨ totdat Beltoon-sterkte wordt gemarkeerd en druk dan op de knop √.
- **6** Druk op de knop \checkmark totdat het gewenste volume is gemarkeerd en druk dan op de knop \checkmark .
- 7 Start de printer opnieuw door de aan/uit-schakelaar uit en weer aan te zetten.

De Faxinstellingen specificeren

De faxinstellingopties wijzigen

- 1 Druk op de knop 🗐 (Menu).
- 2 Druk op de knop ∨ totdat Systeem wordt gemarkeerd, en druk dan op de knop √.
- 3 Druk op de knop ∨ totdat Beheermenu wordt gemarkeerd en druk dan op de knop √.

- 4 Druk op de knop ∨ totdat Faxinstellingen is gemarkeerd en druk dan op de knop √.
- 5 Druk op de knop \vee totdat het gewenste menu-onderdeel is gemarkeerd en druk dan op de knop \checkmark .
- **6** Druk op > of \lor totdat de gewenste instelling is gemarkeerd of voer de waarde met behulp van het numerieke toetsenbord in.
- 7 Druk op de knop \checkmark om de selectie op te slaan.
- **8** Herhaal stap 5 tot 7 zo nodig.
- 9 Om terug te keren naar het vorige scherm, drukt u op de knop Ⴢ (Terug).

Beschikbare faxinstellingopties

U kunt de volgende instellingopties voor het configureren van het faxsysteem gebruiken:

Optie		Beschrijving
Ontvangstfunct ie	TEL- modus	Automatische ontvangst van faxen is uitgeschakeld. U kunt een fax ontvangen door de handset van de externe telefoon op te pakken, de externe ontvangstcode in te drukken en dan op > te drukken.
	FAX- modus*	Automatische ontvangst van faxen.
	TEL/FAX- modus	Als de printer een inkomende fax ontvangt, belt de externe telefoon gedurende de in Auto Rec TEL/FAX bepaalde tijd en vervolgens ontvangt de printer automatisch de fax. Als het binnenkomende gesprek geen fax is, geeft de printer met de interne luidspreker aan dat het een telefoongesprek betreft.
	Antw/FAX- modus	De printer kan de telefoonlijn delen met een antwoordapparaat. In deze stand controleert de printer het signaal en onderschept het de lijn als er een faxtonen klinken. Als de telefooncommunicatie in uw land gebruik maakt van seriële transmissie (zoals in Duitsland, Zweden, Denemarken, Oostenrijk, België, Italië, Frankrijk en Zwitserland), wordt deze functie niet ondersteund.
	DRPD- modus	Voordat u gebruik kunt maken van de optie Distinctive Ring Pattern Detection (DRPD), moet door de telefoonmaatschappij een unieke beltoon geïnstalleerd worden. Als de telefoon een afzonderlijk faxnummer met een unieke beltoon heeft geleverd, moet de fax zo ingesteld worden dat gecontroleerd wordt op die specifieke beltoon.
Auto-ontv. Fax	Stel het inte inkomende	erval in waarop de printer na het ontvangen van een oproep op de faxontvangstfunctie overgaat.
Automatische telefoonontvan gst/fax	Stelt de inte gaat, nadat e	erval in waarmee de printer naar de stand faxontvangst de externe telefoon een gesprek ontvangt.
Aut.ontv.Antw/ Fax	Stelt de inte gaat, nadat l	rval in waarmee de printer naar de stand faxontvangst het externe antwoordapparaat een gesprek ontvangt.

Optie	Beschrijving
Lijnmonitor	Stelt het volume van de lijnmonitor in. Hiermee kunt u het transmissiesignaal via een interne luidspreker horen totdat er een verbinding gemaakt wordt.
Beltoon-sterkte	Stelt het volume van de beltoon in. Dit geeft aan dat een inkomende oproep een telefoongesprek is, via de interne speaker wanneer Ontvangstfunctie is ingesteld op Telefoon/fax .
Lijntype	Stelt het lijntype in.
Toon/pulse	Stelt het kiestype in.
Uitgst. herverz.	Specificeert de interval tussen overdrachtspogingen.
Poging. nr.herh.	Specificeert het aantal pogingen om het nummer te herhalen als de lijn bezet is. Als de waarde 0 ingevoerd wordt, zal de printer het nummer niet herhalen.
Uitg. nr.herh.	Specificeert de tijdsinterval tussen de pogingen om het nummer te herhalen.
"Junk-fax"-inst.	Stelt in of faxen die zijn verzonden van ongewenste nummer geweigerd moeten worden door alleen faxen te accepteren van de nummers die in het Telefoonboek zijn opgenomen.
Ontv.op afstand	Stelt in of faxen ontvangen moeten worden door middel van een ontvangstcode op de externe telefoon.
Ontv.afst.toon	Specificeert de Code voor ontvangen op afstand in twee cijfers om Ontv. op afstand te starten.
Faxkoptekst	Stelt in of de informatie van de afzender in de koptekst van een fax afgedrukt moet worden.
Bedrijfsnaam	Stelt de naam van de afzender in die boven aan de fax wordt afgedrukt. U kunt maximaal 30 alfanumerieke tekens invoeren.
Faxnummer	Stelt het faxnummer van de printer in die in de faxkoptekst van faxen wordt afgedrukt.
Faxvoorpagina	Stelt in of er een schutblad bevestigd moet worden aan faxen.
DRPD-patroon	Stelt de DRPD-instelling in van Patroon 1 tot Patroon 7 . DRPD is een dienst die geleverd wordt door bepaalde telefoonmaatschappijen.
Instellingen voor doorsturen	Stelt in of binnenkomende faxen naar een bepaalde bestemming doorgestuurd moeten worden.

Optie	Beschrijving
Faxdrstuurnum mer	Specificeert het faxnummer in van de bestemming waar de inkomende faxen naar moeten worden doorgestuurd.
Voorkiezen	Specificeert of er een voorkiesnummer gedraaid moet worden.
Voorkiesnumm er	Stelt een voorkiesnummer in van maximaal vijf cijfers. Dit nummer wordt gedraaid voordat eventuele automatische nummers worden gedraaid. Dit is nuttig voor toegang tot de PABX-telefooncentrale.
Wis formaat	Stelt in of tekst of afbeeldingen onderaan een faxpagina gewist mogen worden, als de gehele pagina niet op het papier past. Keuze van Auto-reductie verkleint de faxpagina automatisch zodat deze op het uitvoerpapier past. Afbeeldingen of tekst aan de onderkant van de pagina worden niet gewist.
ECM	Stelt in of ECM moet worden ingeschakeld. Voor het gebruik van ECM moeten de machines aan de andere kant van de lijn ook ECM ondersteunen.
Modemsnelhei d	Specificeert de snelheid van de faxmodem wanneer er fouten optreden bij het verzenden of ontvangen van een fax.
Fax-activiteit	Stelt in of er na elke 50 binnenkomende en uitgaande faxberichten een automatisch activiteitenrapport moet worden afgedrukt.
Fax-verzending	Stelt in of er na elk faxbericht of uitsluitend na een foutmelding een transmissierapport moet worden afgedrukt.
Fax- rondzending	Stelt in of er na elk faxbericht aan meerdere bestemmingen of uitsluitend na een foutmelding een transmissierapport moet worden afgedrukt.
Protocol- monitor	Stelt in of er na elk faxbericht of uitsluitend na een foutmelding een protocol-monitorrapport moet worden afgedrukt.
Land	Stelt het land in waar de printer gebruikt wordt.

Voorkiezen

- **OPMERKING:** Voorkiezen ondersteunt alleen de omgeving waar u een fax naar de externe lijn stuurt. Als u Voorkiezen wilt gebruiken, moet u het volgende vanaf het operatorpaneel uitvoeren.
 - 1 Druk op de knop 🖬 (Menu).
 - 2 Druk op de knop ∨ totdat Systeem wordt gemarkeerd, en druk dan op de knop √.

- 3 Druk op de knop 🗸 totdat Beheermenu wordt gemarkeerd en druk dan op de knop 🗸 .
- 4 Druk op de knop V totdat Faxinstellingen is gemarkeerd en druk dan op de knop 🗸 .
- **5** Druk op de knop **V** totdat Lijntype is gemarkeerd en druk dan op de knop 🗸 .
- **6** Druk op de knop \bigvee totdat PBX wordt gemarkeerd, en druk dan op de knop 🗸 .
- 7 Druk op de knop **5** (Terug) om naar het vorige menu terug te keren.
- 8 Druk op de knop V totdat Voorkiezen is gemarkeerd en druk dan op de knop 🗸 .
- **9** Druk op de knop \bigvee totdat Aan wordt gemarkeerd, en druk dan op de knop 🗸 .
- **10** Druk op de knop **5** (Terug) om naar het vorige menu terug te keren.
- Druk op de knop **V** totdat Voorkiesnumer is gemarkeerd en druk dan 11 op de knop 🗸 .
- **12** Voer een voorkiesnummer in van maximaal vijf cijfers met gebruik van 0–9, * en #
- 13 Druk op de knop \checkmark als het voorkiesnummer op het scherm juist is.
- 14 Start de printer opnieuw door de aan/uit-schakelaar uit en weer aan te zetten.

Geavanceerde faxinstellingen



OPMERKING: De geavanceerde faxinstellingen zijn alleen bedoeld voor geavanceerde gebruikers. Onjuiste instellingen van deze printer kunnen het apparaat beschadigen.

Als u fouten bij het verzenden of ontvangen van faxen tegenkomt, is het menu voor geavanceerde faxinstellingen beschikbaar, waar u de instellingen dienovereenkomstig kunt wijzigen.

Volg de instructies om het menu Diagnose (klantenfunctie) te openen.

1 Zet de printer uit.

- **2** Ontkoppel alle netwerkkabels, telefoonlijnen en USB-kabels van het apparaat.
- 3 Zet de printer aan terwijl u de knoppen ∨ en ∧ ingedrukt houdt.
 Het menu Klantfunctie wordt weergegeven.
- **4** Als alle geavanceerde faxinstellingen zijn gemaakt, moet u de printer uit en aan zetten, zodat de nieuwe instellingen van kracht worden.

Coderingsmethode voor faxgegevens

Bepaalde oudere faxapparaten ondersteunen geen coderingsmethode met JBIG-gegevens (Joint Bi-level Image Experts Group). U komt mogelijk fouten bij het verzenden of ontvangen van faxen tegen vanwege deze coderingsmethode van gegevens. U kunt JBIG uitschakelen en codering met MH (Modified Huffman), MR (Modified Read) of MMR (Modified Modified Read) selecteren, met behulp van de volgende instructies.

U kunt de codering van modemtransmissies met de volgende instructies wijzigen.

- Als de printer in Klantfunctie staat, selecteert u het dialoogvenster Fax/Scanner en drukt u op de knop ✓.
- 2 Druk op de knop ∨ totdat Parameter wordt gemarkeerd, en druk dan op de knop √.
- 3 Druk op de knop ∨ totdat Faxparameter is gemarkeerd en druk dan op de knop √.
- 4 Druk op de knop V totdat G3M TX-codering is gemarkeerd, en druk dan op de knop √.
- 5 Druk op de knop ∨ totdat MMR wordt gemarkeerd en druk dan op de knop √ om MMR-codering in te schakelen. Selecteert dan MR MR-codering in te schakelen of kies MH om MH-codering in te schakelen.

U kunt de codering van modemontvangsten met de volgende instructies wijzigen.

 Wanneer de printer in de Klantfunctie staat, selecteert u Fax/Scanner en drukt u op ✓.

- 2 Druk op de knop \vee totdat Parameter is gemarkeerd en druk dan op de knop 🗸 .
- **3** Druk op de knop \bigvee totdat Faxparameter is gemarkeerd en druk dan op de knop 🗸 .
- 4 Druk op de knop V totdat G3M RX-codering is gemarkeerd, en druk dan op de knop 🗸 .
- **5** Druk op de knop \bigvee totdat MMR is gemarkeerd en druk dan op de knop ✓ om MMR-codering in te schakelen, selecteer MR om MR-codering in te schakelen, of selecteer MH om MH-codering in te schakelen.

Een fax verzenden

U kunt gegevens vanaf uw printer faxen. U kunt ook gegevens faxen direct vanaf de computer met een besturingssysteem Microsoft[®] Windows[®].

Een origineel document op de AOD plaatsen



VOORZICHTIG: Laad niet meer dan 35 vellen in de AOD en laat niet meer dan 35 vellen in de AOD uitvoerlade komen. De AOD uitvoerlade moet geleegd worden voordat er meer dan 35 vellen in geladen worden omdat uw originele documenten anders beschadigd kunnen worden.



OPMERKING: Voor de beste scankwaliteit, vooral bij beelden in grijsschaal, gebruikt u de glasplaat in plaats van de AOD.

1 Plaats de documenten met de beeldzijde omhoog in de AOD, waarbij de bovenrand van de documenten eerst wordt ingevoerd. Pas de documentgeleiders vervolgens op het correcte documentformaat aan.



2 Pas de documentresolutie aan met behulp van "Resolutie" op pagina 317.

Een origineel document op de document-glasplaat plaatsen

1 Open de documentklep.



2 Plaats het document ondersteboven op de document-glasplaat en lijn het uit op de registratiegeleider in de linker bovenhoek van het glas.



- **3** Pas de documentresolutie aan met behulp van "Resolutie" op pagina 317.
- 4 Sluit de documentklep.



OPMERKING: Zorg dat er zich geen documenten in de AOD bevinden. Als er een document in de AOD wordt opgemerkt, krijgt dat document prioriteit ten opzichte van het document op de glasplaat.

OPMERKING: Als u een pagina uit een boek of tijdschrift fax, tilt u de documentklep op totdat de scharnieren door de stopper worden tegengehouden en sluit u de klep. Als het boek of tijdschrift dikker is dan 30 mm, faxt u met de klep open.

Resolutie

Om de gebruikte resolutie voor het verzenden van faxen te specificeren:

- 1 Druk op de knop 🛵 (Fax).
- 2 Druk op de knop \mathbf{V} totdat Resolutie is gemarkeerd en druk dan op de knop 🗸 .
- Druk op de knop \mathbf{V} totdat het gewenste menu-onderdeel is gemarkeerd 3 en druk dan op de knop 🗸 .



OPMERKING: De waarden die zijn gemarkeerd met een asterisk (*) zijn de oorspronkelijke menu-instellingen af-fabriek.

Geschikt voor documenten met tekens van normale grootte.

Fijn	Geschikt voor documenten met kleine tekens of dunne lijnen, of documenten die zijn afgedrukt met een dot- matrixprinter.
Superfijn	Geschikt voor documenten die bijzonder kleine details bevatten. De superfijne modus is alleen beschikbaar als de machine aan de andere kant van de lijn ook superfijne resolutie ondersteunt.
Ultrafijn	Geschikt voor documenten die foto´s bevatten.

OPMERKING: Faxen die worden gescand in de Superfijn instelling worden verzonden met de hoogste resolutie die door de bestemming wordt ondersteund.

Documenttype

Om het documenttype te selecteren voor de huidige faxtaak:

- 1 Druk op de knop & (Fax).
- 2 Druk op de knop \bigvee totdat Documenttype is gemarkeerd en druk dan op de knop 🗸 .
- **3** Druk op de knop \mathbf{V} tot de gewenste instelling wordt weergegeven en druk dan op de knop \checkmark .

Tekst	Geschikt voor tekstdocumenten.
Foto	Geschikt voor documenten met foto's.

Lichter/Donkerder

Om het contrast bij te stellen zodat de fax lichter of donkerder wordt dan het origineel:

- 1 Druk op de knop 🛵 (Fax).
- 2 Druk op de knop V totdat Lichter/Donkerder is gemarkeerd en druk dan op de knop 🗸 .
- 3 Druk op de knop > of < om de gewenste instelling te selecteren en druk dan op de knop \checkmark .



OPMERKING: De waarden die zijn gemarkeerd met een asterisk (*) zijn de oorspronkelijke menu-instellingen af-fabriek.

Lichter2	Maakt de fax lichter dan het origineel. Werkt goed met	
Lichterl	donkere tekst.	
Normaal*	Wekt goed moet normale getikte of gedrukte documenten.	
Donkerder1	Maakt de fax donkerder dan het origineel. Werkt goed	
Donkerder2	met licht drukwerk of lichte potloodstrepen.	

Automatisch verzenden van een fax

1 Laad de documenten met bovenkant eerst en de goede kant naar boven in de AOD:

OF

Leg één document met de af te drukken zijde naar beneden op de document-glasplaat, en sluit de documentklep.

Zie "Een origineel document op de AOD plaatsen" op pagina 315 voor meer informatie over het plaatsen van documenten.

- 2 Druk op de knop 🛵 (Fax).
- **3** Pas de documentresolutie aan uw wensen aan. Zie voor meer informatie "Resolutie" op pagina 317.

Zie "Lichter/Donkerder" op pagina 318 als u het contrast moet veranderen.

- **4** U kunt op een van de volgende manieren een faxnummer selecteren:
 - Zorg dat Faxen naar is gemarkeerd en druk dan op de knop ✓.
 Druk op de knop ✓ totdat Telefoonboek is gemarkeerd en druk dan op de knop ✓.
 Druk op de knop ➤ om de ontvangers te selecteren.
 - Druk op de Snelkiestoets.
 - Druk op de knop m (Contacten), selecteer Alle verm.,
 Groepskiezen of Zoeken met de knop ∨ en druk vervolgens op de knop √.

Alle verm.	Er wordt een lijst met geregistreerde faxnummers weergegeven. Druk op de knop > om de ontvangers te selecteren.
Groep bellen	Druk op de knop > om de ontvangers te selecteren.
Zoeken	Zoekt een faxnummer in het telefoonboek. Voer de tekst in waar u naar wilt zoeken en druk dan op de knop 🖌 . Druk op de knop > om de ontvangers te selecteren.

- Druk op de knop 🔮 (Herhalen/pauze) om het nummer te herhalen.
- Druk op de knop 2 (Snelkiezen). Voer het snelkiesnummer tussen 01 en 99 in met het numerieke toetsenbord en druk dan op de knop ٠ **√**.
- **OPMERKING:** Voordat u de **Snelkiestoets** gebruikt, moet u een nummer registreren voor de snelkiestoets. Zie "Automatisch kiezen" op pagina 331 voor meer informatie over het opslaan van een nummer.
- **5** Druk op de knop **(Starten)**.

Als u de document-glasplaat gebruikt, vraagt het scherm om de volgende pagina. Druk op de knop \vee om Ja of Nee te selecteren en druk dan op de knop 🗸 .

6 Het nummer wordt gekozen en en de printer verstuurt de fax wanneer het externe faxapparaat klaar is.



OPMERKING: Druk op de knop X (Annuleren) om de faxtaak op een willekeurig tijdstip tijdens het verzenden van de fax te annuleren.

Handmatig verzenden van een fax

Laad de documenten met bovenkant eerst en de goede kant naar boven in 1 de AOD.

OF

Leg één document met de af te drukken zijde naar beneden op de document-glasplaat, en sluit de documentklep.

Zie "Een origineel document op de AOD plaatsen" op pagina 315 voor meer informatie over het plaatsen van documenten.

- **2** Druk op de knop 🐼 (Fax).
- **3** Pas de documentresolutie aan uw wensen aan. Zie voor meer informatie "Resolutie" op pagina 317.

Zie "Lichter/Donkerder" op pagina 318 als u het contrast moet veranderen.

- 4 Druk op de knop V totdat Op de haak is gemarkeerd en druk dan op de knop 🗸 .
- 5 Druk op de knop \vee totdat Aan wordt gemarkeerd, en druk dan op de knop 🗸 .
- **6** Voer het faxnummer van het externe faxapparaat met behulp van het numerieke toetsenbord in.
 - Als het document in de AOD is geplaatst, drukt u op de knop (Starten).
 - Als het document niet in de AOD is geplaatst, drukt u op de knop 🕨 (Starten). Druk op de knop \vee totdat de gewenste instelling verschijnt en druk dan op de knop 🗸 .



OPMERKING: Druk op de knop X (Annuleren) en op de knop V om de faxtaak op een willekeurig tijdstip tijdens het verzenden van de fax te annuleren.

Transmissies bevestigen

Wanneer de laatste pagina van uw document met succes is verzonden, piept de printer en keert de printer terug in stand-by.

Als er tijdens het verzenden van uw fax iets verkeerd is gegaan, verschijnt er een foutbericht op het display.

Als u een foutbericht ontvangt, drukt u op de knop 🔀 (Annuleren) om het bericht te wissen en probeert u het document nogmaals te verzenden.

U kunt uw printer zodanig instellen dat er automatisch na elke faxverzending een bevestigingsoverzicht wordt afgedrukt. Zie voor meer informatie "Afdrukken van een rapport" op pagina 340.

Automatisch opnieuw kiezen

Als het nummer dat u hebt gekozen, bezet is of als er geen antwoord komt wanneer u een fax stuurt, kiest de printer het nummer om de minuut automatisch nogmaals, op basis van het nummer dat in de herkiesinstellingen is ingesteld.

Als u het tijdsinterval tussen het opnieuw kiezen en het aantal herkiespogingen wilt wijzigen, raadpleegt u "Beschikbare faxinstellingopties" op pagina 309.



OPMERKING: De printer kiest een nummer dat handmatig is ingevoerd en bezet is, niet automatisch nogmaals.

Een uitgestelde fax verzenden

De modus voor vertraagde start kan worden gebruikt om gescande documenten op te slaan om ze op een specifieke tijd te verzenden, zodat u kunt profiteren van lagere langeafstandstarieven.

Laad de documenten met bovenkant eerst en de goede kant naar boven in 1 de AOD.

OF

Leg één document met de af te drukken zijde naar beneden op de document-glasplaat, en sluit de documentklep.

Zie "Een origineel document op de AOD plaatsen" op pagina 315 voor meer informatie over het plaatsen van documenten.

- 2 Druk op de knop 샳 (Fax).
- **3** Pas de documentresolutie aan uw wensen aan. Zie voor meer informatie "Resolutie" op pagina 317.

Als u het contrast wilt wijzigen, raadpleegt u "Lichter/Donkerder" op pagina 318.

- **4** Druk op de knop **V** totdat Vertraagde start is gemarkeerd en druk dan op de knop 🗸 .
- 5 Druk op de knop \vee totdat Aan is gemarkeerd en druk dan op de knop
- 6 Voer de starttijd met het numerieke toetsenbord in of druk op de toets \mathbf{V} of \bigwedge om de starttijd te selecteren en druk dan op de toets \checkmark .
- 7 Druk op de knop 🗸 totdat Faxen aan wordt gemarkeerd, en druk dan op de knop 🗸 .
- 8 Zorg dat Toetsenbord is gemarkeerd en druk dan op de knop \checkmark .
- 9 Voer het nummer van het externe apparaat met het numerieke toetsenbord in en druk dan op de knop 🗸 .

U kunt ook snel- of groepskiesnummers gebruiken. Zie voor meer informatie "Automatisch kiezen" op pagina 331.

Druk op de knop (Start) om te beginnen met faxen.

Als de functie Vertraagde start is geactiveerd, slaat uw printer alle te faxen documenten in het geheugen op en worden ze op de gespecificeerde tijd gefaxt. Als het faxen in de functie Vertraagde start is voltooid, worden de gegevens uit het geheugen gewist.



OPMERKING: Als u de printer uit- en inschakelt, worden de opgeslagen documenten verzonden zodra de printer is geactiveerd.

Verzenden van een fax vanuit het stuurprogramma (Rechtstreeks faxen)

U kunt een fax rechtstreeks vanaf uw computer verzenden door middel van een stuurprogramma.



OPMERKING: Alleen zwart/witte faxen kunnen met behulp van Direct faxen worden verzonden.

Voorbeeld



Voor Microsoft Windows:



OPMERKING: De namen van de schermen en de knoppen zijn mogelijk anders dan in de volgende procedure vermeld, afhankelijk van de toepassing die u gebruikt.

- **OPMERKING:** Als u deze functie wilt gebruiken, moet u het faxstuurprogramma installeren.
 - **1** Open het bestand dat u per fax wilt verzenden.
 - 2 Open het dialoogvenster Afdrukken in de toepassing en selecteer Dell 1355cnw Color MFP FAX.
 - 3 Klik op Voorkeuren.

Printer toevoegen	Dell 1355cnw Dell 13 Color MFP Fax Color	S5crw MFP
Status:		Naar <u>b</u> estand
Locatie: Opmerking:		Printer zoeken
Paginabereik -		
Alles		Aantal exemplaren: 1 🛟
C Sejectie	C Hyidige pagina	
C Pagina's		Sorteren

4 Het dialoogvenster Afdrukvoorkeuren verschijnt. Geef de faxinstellingen op. Klik op de Help van het stuurprogramma voor meer informatie.



OPMERKING: De instellingen die hier worden ingesteld, worden alleen op één faxtaak toegepast.



- 5 Klik op OK om het dialoogvenster Afdrukvoorkeuren te sluiten.
- 6 Klik op Afdrukken. Het dialoogvenster Faxverzending instellen/controleren: wordt weergegeven.
- 7 Geef de bestemming van de ontvanger op een van de volgende manieren op:
 - Voer de naam en het telefoonnummer rechtstreeks in.
 - Selecteer een ontvanger uit het telefoonboek van uw computer.
 - Selecteer een ontvanger uit een database anders dan een telefoonboek of adressenboek.

Zie de **Help** van het stuurprogramma voor meer informatie over het opgeven van de bestemming.

Naam		Ontvangerslijst	
1	<pre></pre>	Telefoonnummer Naam	
Telefoonnummer			
	Be <u>w</u> erken<<		
Mijn telef <u>o</u> onboekbestand:			
	-		
Bjaderen		Ver <u>w</u> ijderen	
Opzoeken in Telefoonboek		Toevoegen aan telefoonboek	
lucestance on bacterial term	1	Uitgestelde verzending	
Importeren en bestand toevoegen		🔲 Ui <u>tg</u> estelde verz	
Autorisatie		uren: <u>m</u> inuten:	
Wachtwoor			
			_
	Begin met verzeno	len Stop met verzenden H	qls

OPMERKING: Voer het wachtwoord in het veld **Wachtwoord** onder het gedeelte Autorisatie in voordat u een fax stuurt als de faxdienst met een wachtwoord is beveiligd.

8 Klik op Verzending starten.

Voor Apple Macintosh:

OPMERKING: De namen van de schermen en de knoppen zijn mogelijk anders dan in de volgende procedure vermeld, afhankelijk van de toepassing die u gebruikt.



OPMERKING: Als u een USB-aansluiting op Mac OS 10.4.x gebruikt, werkt u de CUPS-software (Common Unix Printing System) bij naar versie 1.2.12 of later. U kunt de software downloaden van de CUPS-website.

- **1** Open het bestand dat u per fax wilt verzenden.
- 2 Open het dialoogvenster Afdrukken in de toepassing en selecteer Dell 1355 Color MFP Fax

Printer:	Dell 1355cnw Color MFP Fax
Instellingen:	Standaard 🛟
Aantal:	1 Gesorteerd
Pagina's:	Alle Von: I t/m:
Formaat:	A4 20,99 bij 29,70 cm
Richting:	
	Teksteditor
	Druk kop- en voettekst af
	Annuleer Druk af

3 Geef de faxinstellingen op.

OPMERKING: De instellingen die hier worden ingesteld, worden alleen op één faxtaak toegepast.

- 4 Klik op Afdrukken. Het dialoogvenster Ontvanger van fax verschijnt.
- **5** Geef de bestemming van de ontvanger op een van de volgende manieren op:
 - Voer de naam en het telefoonnummer rechtstreeks in.
 - Selecteer een ontvanger uit het telefoonboek van uw computer.

Faxontvangers	lijst toevoegen
Naam	
Telefoonnun	nmer
Bedrijf	
(Toevoegen a	aan ontvangerslijst) Toevoegen aan telefoonboek)
Zie het telefoo	nboek
Opzoek	en in Telefoonboek
Ontvangerslijs	st:
Nam	- recommunity borg

- **OPMERKING:** Voer het wachtwoord in het veld **Wachtwoord** onder het gedeelte Autorisatie in voordat u een fax stuurt als de faxdienst met een wachtwoord is beveiligd.
- Klik op OK. 6

Ontvangen van een fax

Info over ontvangstfuncties

OPMERKING: Als u de TEL/FAX-modus of Antw/fax-modus wilt gebruiken, sluit u een antwoordapparaat op de telefoonstekker ($\overset{\mbox{\tiny PHONE}}{\&}$) op de achterkant van uw printer aan.

Als het geheugen vol is, wordt de fax in de TEL-modus ontvangen.

Plaatsen van papier om faxen te ontvangen

De instructies voor het plaatsen van het papier in de PSI zijn hetzelfde voor als u afdrukt, faxt of kopieert, behalve dat faxen alleen kunnen worden afgedrukt op papier van Letter-formaat, A4-formaat of Legal-formaat. Zie "Inleggen van de afdrukmedia" op pagina 213 voor meer informatie over het plaatsen van papier. Zie "Afdrukmediarichtlijnen" op pagina 201 voor meer informatie over het instellen van de papiersoort en het formaat in de PSI.

Automatisch ontvangen van een fax in de faxstand

uw printer is vooraf in de fabriek ingesteld op de faxstand.

Als u een fax ontvangt, gaat de printer automatisch over op de faxstand nadat een gespecificeerde tijd is verlopen en u de fax ontvangt.

U kunt de interval waarop de printer na het ontvangen van een inkomende oproep op de faxontvangstfunctie overgaat, veranderen. Zie "Beschikbare faxinstellingopties" op pagina 309.

Handmatig ontvangen van een fax in de telefoonstand

U kunt een fax ontvangen door de handset van de externe telefoon op te pakken en op de knop **(Starten)** te drukken.

De printer begint met het ontvangen van een fax en keer terug naar stand-by wanneer de ontvangst is voltooid.

Automatisch ontvangen van een fax in de modus Telefoon/fax of Antw/fax

Als u de stand TEL/FAX-modus of Antw/FAX-modus wilt gebruiken, moet u een externe telefoon op de telefoonstekker ($\overset{\mbox{\tiny MONE}}{\&}$) op de achterkant van uw printer aansluiten.

Als de beller een bericht achterlaat, slaat het antwoordapparaat het bericht als gewoonlijk op. Als uw printer een faxtoon op de lijn hoort, wordt de fax automatisch ontvangen.



OPMERKING: Als u uw printer hebt ingesteld op Automatische antwoord/fax en uw antwoordapparaat is uitgeschakeld of er is geen antwoordapparaat op uw printer aangesloten, dan gaat uw printer na een vooraf gedefinieerde tijd automatisch over op de stand Fax.

Handmatig ontvangen van een fax met behulp van een externe telefoon

Deze functie werkt het beste wanneer u een externe telefoon op de telefoonstekker (^{MONE}) op de achterkant van uw printer aansluit. U kunt een fax ontvangen van iemand met wie u op de externe telefoon een gesprek voert, zonder dat u naar de printer hoeft te lopen.

Als u een gesprek op de externe telefoon ontvangt en faxtonen hoort, drukt u op de tweecijferige toetsen van de externe telefoon of stelt u Op de haak in op Uit. Druk daarna op de knop 📐 (Starten).

De printer ontvangt het document.

Druk de knoppen langzaam in volgorde in. Als u de faxtoon van het externe apparaat nog steeds hoort, probeert u de tweecijferige toetsen nogmaals in te drukken.

De externe ontvangstcode is in de fabriek ingesteld op Uit. U kunt dit getal van twee cijfers veranderen in het door u gewenste getal. Zie "Beschikbare faxinstellingopties" op pagina 309 voor nadere inlichtingen over het veranderen van de code.

OPMERKING: Stel het kiessysteem van uw externe telefoon in op DTMF.

Ontvangen van faxen met behulp van DRPD-modus

De DRPD is een service van de telefoonmaatschappij die een gebruiker in staat stelt een enkele telefoonlijn te gebruiken om verschillende telefoonnummers te beantwoorden. Het nummer dat iemand gebruikt om u te bellen, wordt geïdentificeerd door verschillende belpatronen, die bestaan uit verschillende combinaties van lange en korte belgeluiden.

Voordat u de optie Distinctive Ring Pattern Detection (DRPD) gebruikt, moet een aparte beldienst door de telefoonmaatschappij op uw telefoonlijn worden geïnstalleerd. Voor het instellen van Distinctive Ring Pattern Detection hebt u een andere telefoonlijn op uw locatie nodig, of iemand die uw faxnummer van buitenaf kan bellen.

DRPD configureren:

- 1 Druk op de knop 📄 (Menu).
- 2 Druk op de knop ∨ totdat Systeem wordt gemarkeerd, en druk dan op de knop √.
- 3 Druk op de knop ∨ totdat Beheermenu wordt gemarkeerd en druk dan op de knop √.
- 4 Druk op de knop ∨ totdat Faxinstellingen is gemarkeerd en druk dan op de knop √.
- 5 Druk op de knop ∨ totdat DRPD-patroon wordt gemarkeerd en druk dan op de knop √.
- 6 Druk op de knop \vee tot de gewenste menu-optie wordt weergegeven en druk dan op de knop \checkmark .
- 7 Om terug te keren naar het vorige scherm, drukt u op de knop 🕁 (Terug).

Voor het ontvangen van faxen in DRPD moet u het menu op DRPD-modus instellen. Zie "Beschikbare faxinstellingopties" op pagina 309.

Uw printer levert zeven DRPD-patronen. Als deze service bij uw telefoonmaatschappij beschikbaar is, vraagt u uw telefoonmaatschappij welk patroon u nodig hebt om de service te kunnen gebruiken.

Ontvangen van faxen in het geheugen

Aangezien uw printer een apparaat is dat meerdere taken tegelijk kan uitvoeren, kunt u faxen ontvangen terwijl u kopieën of afdrukken maakt. Als u een fax ontvangt terwijl u bezig bent met kopiëren, afdrukken, of als het papier of de toner op is, slaat uw printer inkomende faxen in het geheugen op. Zodra u klaar bent met kopiëren, afdrukken of het bijvullen van de verbruiksartikelen, drukt de printer de fax automatisch af.

Pollen van ontvangst

U kunt faxen van het externe faxapparaat ontvangen wanneer u ze wilt ontvangen.

- 1 Druk op de knop 🕹 (Fax).
- 2 Druk op de knop ∨ totdat Polling-ontvangst wordt gemarkeerd en druk dan op de knop √.
- 3 Druk op de knop \bigvee totdat Aan wordt gemarkeerd, en druk dan op de knop \checkmark .
- 4 Voer het faxnummer van de externe machine in en druk op de knop \checkmark .

OPMERKING: Zie "Handmatig verzenden van een fax" op pagina 320 of "Automatisch verzenden van een fax" op pagina 319 voor meer informatie over de manier waarop het faxnummer van het externe apparaat kunt invoeren.

5 Druk op de knop **>** (Starten).

Automatisch kiezen

Snelkiezen

U kunt maximaal 99 veelgebruikte nummers in snelkieslocaties opslaan (01-99).

Wanneer de snelkiestaak die in de vertraagde fax of snelkeuze is opgegeven, al bestaat, kunt u het snelkiesnummer niet via het operatorpaneel of Dell Printer Configuration Web Tool wijzigen.

Een nummer opslaan voor snelkiezen

- 1 Druk op de knop 📄 (Menu).
- 2 Druk op de knop ∨ totdat Systeem wordt gemarkeerd, en druk dan op de knop √.
- 3 Druk op de knop ∨ totdat Beheermenu wordt gemarkeerd en druk dan op de knop √.
- 4 Druk op de knop ∨ totdat Telefoonboek is gemarkeerd en druk dan op de knop √.
- 5 Controleer dat Snelkiezen gemarkeerd is en druk dan op de knop 🗸 .
- 6 Druk op de knop ∨ totdat het gewenste snelkiesnummer tussen 01 en 99 is gemarkeerd en druk dan op de knop √.
- 7 Zorg dat Naam is gemarkeerd en druk dan op de knop \checkmark .
- 8 Voer de naam in en druk daarna op de knop \checkmark .
- 9 Zorg dat Telefoonnummer is gemarkeerd en druk dan op de knop 🗸 .
- 10 Voer het nummer dat u wilt opslaan in met het numerieke toetsenbord en druk dan op de knop \checkmark .

Voor het invoegen van een pauze tussen nummers, drukt u op de knop **?** (Herhalen/pauze). "-" verschijnt op het display.

- 11 Zorg dat Instellingen toepassen is gemarkeerd en druk dan op de knop \checkmark .
- 12 Zorg dat Bent u zeker? wordt weergegeven, druk op de knop ∨ en selecteer Ja. Druk dan op de knop √.
- **13** Als u meer faxnummers wilt opslaan, herhaalt u stap 6 tot 12.
- 14 Om terug te keren naar het vorige scherm, drukt u op de knop 👈 (Terug).

Verzenden van een fax met behulp van snelkiezen

 Laad de documenten met bovenkant eerst en de goede kant naar boven in de AOD.

OF

Leg één document met de af te drukken zijde naar beneden op de document-glasplaat, en sluit de documentklep.

Zie "Een origineel document op de AOD plaatsen" op pagina 315 voor meer informatie over het plaatsen van documenten.

- 2 Voer na het indrukken van de knop 🏑 (Fax) het snelkiesnummer op een van de volgende manieren in:
 - Zorg dat Faxen naar is gemarkeerd en druk dan op de knop 🗸 . • Druk op de knop **V** totdat Snelkiezen is gemarkeerd en druk dan op de knop 🗸 .
 - Druk op de knop 🖊 (Snelkiezen). •
- **3** Voer het snelkiesnummer tussen 01 en 99 in met het numerieke toetsenbord en druk dan op de knop 🗸 .

De naam van de bijbehorende vermelding wordt kort weergegeven. Druk op de knop 🧹 om de naam nogmaals te bevestigen.

4 Pas de documentresolutie aan uw wensen aan. Zie voor meer informatie "Resolutie" op pagina 317.

Zie "Lichter/Donkerder" op pagina 318 als u het contrast moet veranderen.

- **5** Druk op de knop (Starten).
- 6 Het document wordt naar het geheugen gescand.

Als u de document-glasplaat gebruikt, vraagt het scherm om de volgende pagina. Druk op de knop \bigvee om Ja te selecteren als u meer documenten wilt toevoegen of selecteer Nee om de fax meteen te verzenden en druk dan op de knop 🗸 .

- Het in de snelkieslocatie opgeslagen faxnummer wordt automatisch 7 gekozen. Het document wordt verzonden wanneer het externe faxapparaat antwoordt.

OPMERKING: Als u en sterretje (*) als eerste cijfer gebruikt, kunt u een document naar meerdere locaties verzenden. Als u bijvoorbeeld 0* invoert, kunt u een document verzenden naar de locaties die zijn geregistreerd tussen 01 en 09.

Groepskiezen

Als u hetzelfde document vaak naar meerdere bestemmingen stuurt, kunt u een groep van deze bestemmingen maken en onder een groepskieslocatie van één cijfer opslaan. Hierdoor kunt u een groepskiesnummerinstelling gebruiken om hetzelfde document naar alle bestemmingen in de groep te sturen.



OPMERKING: U kunt een groepskiesnummer niet in een ander groepskiesnummer opnemen.

Instellen van groepskiezen

- 1 Druk op de knop (Menu).
- 2 Druk op de knop V totdat Systeem is gemarkeerd en druk dan op de knop 🗸 .
- 3 Druk op de knop V totdat Beheermenu wordt gemarkeerd en druk dan op de knop 🗸 .
- 4 Druk op de knop **V** totdat Telefoonboek is gemarkeerd en druk dan op de knop 🗸 .
- **5** Druk op de knop **V** totdat Groepskiezen is gemarkeerd en druk dan op de knop 🗸 .
- **6** Druk op de knop \mathbf{V} totdat het gewenste groepskiesnummer tussen 1 en 6 is gemarkeerd en druk dan op de knop \checkmark .
- 7 Zorg dat Naam is gemarkeerd en druk dan op de knop \checkmark .
- 8 Voer de naam in en druk daarna op de knop \checkmark .
- **9** Zorg dat Snelkiesnumer wordt gemarkeerd en druk dan op de knop
- **10** Druk op de knop \mathbf{V} totdat het gewenste nummer is gemarkeerd en druk dan op de knop > om de snelkiesnummers te selecteren. Druk tenslotte op de knop 🗸 .
- **11** Zorg dat Instellingen toepassen is gemarkeerd en druk dan op de knop 🗸 .
- 12 Zorg dat Bent u zeker? wordt weergegeven, druk op de knop V en selecteer Ja. Druk dan op de knop 🗸 .
- **13** Als u meer groepskiesnummers wilt opslaan, herhaalt u stap 6 tot 12.

14 Om terug te keren naar het vorige scherm, drukt u op de knop Ⴢ (Terug).

Wijzigen van groepskiezen

U kunt een specifiek snelkiesnummer uit een geselecteerde groep verwijderen of een nieuw nummers aan de geselecteerde groep toevoegen.

- 1 Druk op de knop 📄 (Menu).
- 2 Druk op de knop ∨ totdat Systeem is gemarkeerd en druk dan op de knop √.
- 3 Druk op de knop ∨ totdat Beheermenu wordt gemarkeerd en druk dan op de knop √.
- 4 Druk op de knop ∨ totdat Telefoonboek is gemarkeerd en druk dan op de knop √.
- 5 Druk op de knop ∨ totdat Groepskiezen is gemarkeerd en druk dan op de knop √.
- 6 Druk op de knop ∨ totdat het groepskiesnummer dat u wilt wijzigen, wordt gemarkeerd en druk dan op de knop √.
- 7 Om de groepskiesnaam te wijzigen:
 - **a** Zorg dat Naam is gemarkeerd en druk dan op de knop \checkmark .
 - **b** Voer een nieuwe naam in en druk op daarna op de knop \checkmark .
 - c Druk op de knop ∨ totdat Instellingen toepassen is gemarkeerd en druk dan op de knop √.
 - d Zorg dat Bent u zeker? wordt weergegeven, druk op de knop ∨ en selecteer Ja. Druk dan op de knop √.
- 8 Om het snelkiesnummer te wijzigen:
 - a Druk op de knop ∨ totdat Snelkiesnummer is gemarkeerd en druk dan op de knop √.
 - b Druk op de knop ∨ totdat het snelkiesnummer dat u wilt wijzigen, wordt gemarkeerd en druk dan op de knop > om het snelkiesnummer al dan niet te selecteren. Druk op de knop √.
 - c Druk op de knop ∨ totdat Instellingen toepassen is gemarkeerd en druk dan op de knop √.
 - **d** Zorg dat Bent u zeker? wordt weergegeven, druk op de knop \vee en selecteer Ja. Druk dan op de knop \checkmark .

- **9** Om het groepskiesnummer te verwijderen:
 - Druk op de knop (Backspace). а
 - Zorg dat Bent u zeker? wordt weergegeven, druk op de knop V b en selecteer Ja. Druk dan op de knop 🗸 .



OPMERKING: Wanneer u het laatste snelkiesnummer in een groep verwijdert, wordt de groep zelf niet ook verwijderd.

- **10** Herhaal stap 5 tot 9 als u een ander groepskiesnummer wilt wijzigen of een nieuw groepskiesnummer wilt invoeren.
- 11 Om terug te keren naar het vorige scherm, drukt u op de knop 🖕 (Terug).

Verzenden van een fax met behulp van groepskiezen (verzenden naar meerdere adressen)

U kunt groepskiezen gebruiken voor rondzenden of vertraagde verzendingen.

Volg de procedure van de gewenste handeling (zie "De Faxinstellingen specificeren" op pagina 308 voor vertraagde verzending).

U kunt een of meerdere groepsnummers in één handeling gebruiken. Ga dan door met de procedure om de gewenste handeling te voltooien.

Uw printer scant het in de AOD of op de glasplaat geplaatste document automatisch in het geheugen. De printer kies elk nummer dat in de groep is opgenomen.

Afdrukken van een Adresboeklijst

U kunt uw instelling voor automatisch kiezen controleren door een snelkieslijst af te drukken.

- 1 Druk op de knop (Menu).
- 2 Druk op de knop V totdat Systeem wordt gemarkeerd, en druk dan op de knop 🗸 .
- 3 Druk op de knop V totdat Rapport/Lijst wordt gemarkeerd en druk dan op de knop 🗸 .
- 4 Druk op de knop Vtotdat Adresboek is gemarkeerd en druk dan op de knop 🗸 .

Er wordt een lijst met uw snelkiesvermeldingen afgedrukt.

Andere manieren om te faxen

Met behulp van Veilige ontvangst

U kunt voorkomen dat ontvangen faxen door ongeautoriseerde personen kunnen worden geopend. U kunt Veilige ontvangst inschakelen met behulp van de optie Veilige ontvangst, zodat ontvangen faxen niet worden afgedrukt als er niemand bij de printer staat. In Veilige ontvangst worden alle inkomende faxen in het geheugen opgeslagen. Als de functie wordt uitgeschakeld, worden opgeslagen faxen afgedrukt.



OPMERKING: Zorg ervoor dat Paneelvergrendeling is ingesteld op Inschakelen voor u dit uitvoert.

Veilige ontvangst inschakelen:

- 1 Druk op de knop (Menu).
- 2 Druk op de knop **V** totdat Systeem wordt gemarkeerd, en druk dan op de knop 🗸 .
- 3 Druk op de knop 🗸 totdat Beheermenu wordt gemarkeerd en druk dan op de knop 🗸 .
- 4 Druk op de knop V totdat Beveiligde instell. is gemarkeerd en druk dan op de knop 🗸 .
- **5** Druk op de knop **V** totdat Veilig ontvangen is gemarkeerd en druk dan op de knop 🗸 .
- 6 Zorg dat Veilig ontv.inst. is gemarkeerd en druk dan op de knop
- 7 Druk op de knop **V** totdat Inschakelen is gemarkeerd en druk dan op de knop 🗸 .

OPMERKING: Het standaard ingestelde wachtwoord is 0000.

8 Als u naar de slaapstand wilt terugkeren, drukt u op de knop 🔳 (Menu).

Wanneer een fax in Veilige ontvangst wordt ontvangen, slaat uw printer hem op in het geheugen en wordt in het scherm Taakstatus het bericht "Veilige ontvangst" weergegeven om u te laten weten dat er een fax is opgeslagen.

OPMERKING: Als u het wachtwoord wijzigt terwijl Veilig ontv.inst. is ingesteld op Inschakelen, voert u stap 1 tot en met 5 uit. Druk op de pijl omlaag V totdat Wijzig wachtwrd is gemarkeerd en druk dan op de knop V. Voer het nieuwe wachtwoord in en druk op daarna op de knop

Ontvangen documenten afdrukken:

- 1 Druk op de knop 🔳 (Menu).
- 2 Druk op de knop \bigvee totdat Taakstatus is gemarkeerd en druk dan op de knop \checkmark .
- 3 Druk op de knop ∨ totdat Veilig ontvangen is gemarkeerd en druk dan op de knop √.
- 4 Voer het wachtwoord in en druk op daarna op de knop \checkmark .

De in het geheugen opgeslagen faxen worden afgedrukt.

Veilige ontvangst uitschakelen:

- Krijg toegang tot het menu Veilig ontv.inst. door stap l tot 6 in "Veilige ontvangst inschakelen:" te volgen.
- 2 Druk op de knop ∨ totdat Uitschakelen wordt gemarkeerd, en druk dan op de knop √.
- 3 Om terug te keren naar het vorige scherm, drukt u op de knop Ⴢ (Terug).

Gebruik van een antwoordapparaat



U kunt een TAD (telefoonantwoordapparaat) rechtstreeks op de achterkant van uw printer aansluiten, zoals hierboven wordt weergegeven.

- Stel uw printer in op Antw/FAX-modus en dan Aut.ontv.Antw/FAX om de tijd voor het antwoordapparaat in te stellen.
- Als het antwoordapparaat de oproep aanneemt, controleert de printer de lijn op faxtonen en neemt de lijn over als er faxtonen worden ontvangen, waarna de fax wordt afgedrukt.
- Als het antwoordapparaat uit staat, gaat de printer automatisch over op de Fax als de telefoon een vooraf gedefinieerd aantal keren afgaat.
- Als u de telefoon aanneemt en faxtonen hoort, beantwoordt de printer de faxoproep als u

→|Stel Op de haak in op Aan (u hoort spraak of faxtonen uit het externe apparaat) en druk dan op de knop > (Starten). Leg de hoorn nu op de haak.

OF

 \rightarrow Druk op de externe ontvangstcode van twee cijfers en leg de hoorn op de haak.

Met een computermodem



Als u uw computermodem voor faxen of voor een inbelverbinding met het internet wilt gebruiken, sluit u het computermodem rechtstreeks op de achterkant van uw printer aan met het antwoordapparaat (zie hierboven).

- Stel uw printer in op de Antw/FAX-modus en stel Aut.ontv. antw/fax in om de tijd voor het antwoordapparaat in te stellen.
- Schakel de faxontvangstfunctie van het computermodem uit.

- Gebruik het computermodem niet als u printer bezig is met het verzenden of ontvangen van een fax.
- Volg de instructies die met uw computermodem en faxtoepassing zijn meegeleverd om te faxen via het computermodem.

Afdrukken van een rapport

De volgende rapporten zijn mogelijk handig bij het gebruik van de fax:

Adresboek

Deze lijst geeft alle adressen weer die op dit moment in het geheugen van de printer als **Adresboek**-informatie zijn opgenomen.

Fax-activiteit

Dit rapport geeft informatie weer over de faxen die u onlangs hebt ontvangen of verzonden.

Protocol-monitor

Dit rapport geeft informatie weer over de faxen die u onlangs hebt ontvangen of verzonden.

Procedures:

- 1 Druk op de knop 🔳 (Menu).
- 2 Druk op de knop ∨ totdat Systeem wordt gemarkeerd, en druk dan op de knop √.
- 3 Druk op de knop ✓ totdat Rapport/Lijst wordt gemarkeerd en druk dan op de knop ✓.
- 4 Druk op de knop ∨ totdat het rapport of de lijst die u wilt afdrukken, wordt gemarkeerd. Druk daarna op de knop √.

Het geselecteerde rapport of de geselecteerde lijst wordt afgedrukt.

Wijzigen van instelopties

- 1 Druk op de knop 📄 (Menu).
- 2 Druk op de knop ∨ totdat Systeem is gemarkeerd en druk dan op de knop √.

- 3 Zorg dat Standaardinstellingen is gemarkeerd en druk dan op de knop \checkmark .
- 4 Druk op de knop ∨ totdat Standaardinstellingen fax is gemarkeerd en druk dan op de knop √.
- 5 Druk op de knop \bigvee tot de gewenste menu-optie wordt weergegeven en druk dan op de knop \checkmark .
- 6 Druk op de knop ➤ of ➤ totdat de gewenste instelling wordt gemarkeerd of voer de waarde in met behulp van het numerieke toetsenbord en druk dan op de knop ✓..
- 7 Herhaal stappen 5 en 6 indien nodig.
- 8 Om terug te keren naar het vorige scherm, drukt u op de knop 🕁 (Terug).

Kennismaking met de printer

L

Begrip van de Werkset-menu's

U kunt de Werkset gebruiken voor het bekijken of specificeren van de systeeminstellingen. U kunt de Werkset ook gebruiken voor een diagnose van de systeeminstellingen.

De Werkset bestaat uit de tabbladen **Printerinstellingenrapport**, Printeronderhoud en Diagnose.



OPMERKING: De eerste keer dat u de instellingen op de **Werkset** probeert te wijzigen, verschijnt er een dialoogvenster Wachtwoord als Paneelvergrend op de printer is ingesteld. Voer in dit geval het wachtwoord in dat u hebt opgegeven en pas de instellingen toe door op **OK** te klikken.



OPMERKING: In "Uw printersoftware begrijpen (alleen Windows)" op pagina 435 vindt u hoe u Werkset start.

Printerinstellingenrapport

Het tabblad **Printerinstellingenrapport** bevat de pagina's **Informatie over de** printer, Menu-instellingen, Rapporten, TCP/IP-instellingen, Ladeinstellingen, Standaardinstellingen en Faxinstellingen.



OPMERKING: De waarden die zijn gemarkeerd met een asterisk (*) zijn de oorspronkelijke menu-instellingen af-fabriek.

Informatie over de printer

Toepassing:

Voor de weergave van de informatie van de printer.

Waarden:

Dell servicetag-nummer	Toont het Dell servicetag-nummer.
Expres-servicecode	Toont de expres-servicecode van de printer.
Serienummer printer	Toont het serienummer van de printer.
Printersoort	Toont het type printer. Gewoonlijk wordt hier Kleurlaser vermeld.

Asset-tagnummer	Toont de asset-tag van de printer.
Geheugencapaciteit	Toont de geheugencapaciteit.
Processorsnelheid	Toont de verwerkingssnelheid.
Firmware-versie	Geeft de controller-versie weer.
Network Firmware-versie	Toont de NIC-versie.
MCU Firmware-versie	Dit toont de versie van de MCU-firmware (Machine Control Unit).
Afdruksnelheid (Kleur)	Toont de afdruksnelheid voor afdrukken in kleur.
Afdruksnelheid (Monochroom)	Toont de afdruksnelheid voor afdrukken in zwart/wit.

Menu-instellingen

Toepassing:

Voor de weergave van de huidige instellingen van de printer.

Waarden:

Systeeminstelling en	Slaap	Toont hoelang het duurt voordat de printer naar de slaapstand gaat, na het afronden van een taak.
	Diepe slaap	Toont hoelang het duurt voordat de printer naar de versterkte slaapstand gaat, na het afronden van een taak.
	Autom.herstel	Toont de tijd die de printer gebruikt voor hij automatisch de instellingen voor Kopiëren, Scannen of Faxen op het operatorpaneel herstelt naar de fabriekwaarden, als er geen verdere wijzigingen worden aangebracht.
	Toon paneelselectie	Toont het volume van de toon die klinkt als de invoer vanaf het operatorpaneel juist is. Uit duidt aan dat de toon is uitgeschakeld.

Waarschuwingstoon paneel	Toont het volume van de toon die klinkt als de invoer vanaf het operatorpaneel onjuist is. Uit duidt aan dat de toon is uitgeschakeld.
Taaktoon	Toont het volume van de toon die klinkt als een taak is voltooid. Uit duidt aan dat de toon is uitgeschakeld.
Waarschuwingstoon	Toont het volume van de toon die klinkt als een probleem optreedt. Uit duidt aan dat de toon is uitgeschakeld.
Papier op toon	Toont het volume van de toon die aangeeft dat er weinig papier in de printer zit. Uit duidt aan dat de toon is uitgeschakeld.
Toon Automatisch wissen	Toont het volume van de toon die klinkt 5 seconden voordat de printer Automatisch wissen uitvoert. Uit duidt aan dat de toon is uitgeschakeld.
Alle kleuren	Toont het volume van de waarschuwingstonen. Uit duidt aan dat alle tonen zijn uitgeschakeld.
Time-out van taak	Toont hoe lang de printer wacht op gegevens uit de computer.
Time-outfout	Toont hoelang het duurt voordat de printer een taak annuleert die niet goed is afgerond.
Paneeltaal	Toont u de taal die op het bedieningspaneel wordt gebruikt.
Auto logafdruk	Toont of er na elke 20 opdrachten automatisch een geschiedenis moet worden afgedrukt.

	mm/inch	Toont de meeteenheid van de numerieke waarde op het operatorpaneel.
Datum en tijd	Datumformaat	Toont de standaarddatumnotatie.
	Tijdformaat	Dit toont het standaard tijdformaat; 24 u of 12u.
	Tijdzone	Toont de standaardtijdzone.
	Kies datum	Toont de datuminstelling.
	Kies tijd	Toont de tijdinstelling.
Papierzwarting	Normaal	Toont de papierzwarting van normaal papier.
	Label	Toont de papierzwarting van etiketten.
BTR aanpassen	Normaal	Toont de spanningsinstelling van de overdraagrol voor normaal papier
	Normaal dik	Toont de spanningsinstelling van de overdraagrol voor dik normaal papier
	Gerecycled	Toont de spanningsinstelling van de overdraagrol voor gerecycled papier
	Voorbladen	Toont de spanningsinstelling van de overdraagrol voor voorbladenpapier.
	Gecoat	Toont de spanningsinstelling van de overdraagrol voor gecoat papier.
	Envelop	Toont de spanningsinstelling van de overdraagrol voor enveloppen.
	Label	Toont de spanningsinstelling van de overdraagrol voor etiketten.

Fuser instellen	Normaal		Toont de temperatuursinstelling van de fuser voor normaal papier.
	Normaal dik		Toont de temperatuursinstelling van de fuser voor dik normaal papier.
	Gerecycled		Toont de temperatuursinstelling van de fuser voor gerecycled papier.
	Voorbladen		Toont de temperatuursinstelling van de fuser voor omslagpapier.
	Gecoat		Toont de temperatuursinstelling van de fuser voor gecoat papier.
	Envelop		Toont de temperatuursinstelling van de fuser voor enveloppen.
	Label		Toont de temperatuursinstelling van de fuser voor etiketten.
Automatische registratie- instelling	Toont of de aa aangepast.	npassing van de	kleurregistratie automatisch wordt
Hoogte instellen	Toont de hoogte van de locatie waar de printer is geïnstalleerd.		
Geen Dell-toner	Toont of er tonercartridges van een andere fabrikant gebruikt worden.		
BTR Verversingsmodus	Toont of er maatregelen genomen moeten worden tegen het opkrullen of het ontladen van het papier.		
Weblink- aanpassing	Nabestel URL selecteren	Toont een link die wordt gebruikt voor het bestellen van verbruiksartikelen.	
	Standaard	Toont het stan (http://accesso	daard webadres ries.us.dell.com/sna).
	Premier	Toont het prer (http://premie	nier webadres r.dell.com).

Rapporten

Toepassing:

.

Voor het afdrukken van instellingen en geschiedenisinformatie van de printer

De rapporten worden afgedrukt op het papierformaat dat is opgegeven in de systeeminstellingen. Het standaardformaat is A4 of Letter. Waarden:

Systeeminstellingen	Klik voor het afdrukken van een gedetailleerde lijst van de systeeminstellingen.
Paneelinstellingen	Klik voor het afdrukken van een gedetailleerde lijst van de paneelinstellingen.
Taakgeschiedenis	Klikken voor het afdrukken van een geschiedenis van de voltooide taken.
Foutengeschied	Klik voor het afdrukken van de geschiedenis van fouten.
Demopagina	Klik om de Demopagina af te drukken
Adresboeklijst	Klik om de lijst van Persoonlijke adressen, Faxgroepen en E-mailgroepen af te drukken die zijn opgeslagen als Adresboek.

TCP/IP-instellingen

Toepassing:

Het weergeven van de huidige instellingen voor het TCP/IP-protocol (Transmission Control Protocol/Internet Protocol).

Waarden:

IP-adresmodus	Toont de methode voor het verkrijgen van het IP- adres.
IP-adres	Toont het IP-adres van uw printer.
Subnetmasker	Toont het subnetmasker.
Gateway-adres	Toont het gateway-adres.

Lade-instellingen

Toepassing:

Om het papierformaat en het papiertype weer te geven dat is geplaatst in de multifunctionele invoer (MPF).

Waarden:

Papiersoort	Toont de instelling voor papiertype van de MPF.	
Papierformaat	Toont de instelling voor papierformaat van de MPF.	
Aangepast formaat - Y	Toont de lengte van het papier met aangepast formaat dat in de MPF is geplaatst.	
Aangepast formaat - X	Toont de breedte van het papier met aangepast formaat dat in de MPF is geplaatst.	
Pop-up weergeven	Dit toont een pop-upbericht waarin wordt gevraagd om de Papiersoort en het Papierformaat in te stellen wanneer er papier in de MPF is gelegd.	

Oorspr.instell.

Toepassing:

Om de standaard instellingen voor scannen, faxen en kopiëren van de printer weer te geven.

Waarden:

Oorspr.scani nst.	Scan naar netwerk	Toont of het gescande beeld opgeslagen moet worden op een netwerkserver of op een computer.		
	Bestandsform aat	Geeft het bestandsformaat weer waarin het gescande beeld opgeslagen moet worden.		
	Kleur	Toont of gescand moet worden in kleur of in zwart/wit.		
	Resolutie	Toont de standaardresolutie bij het scannen.		
	Documentfor maat	Dit toont het standaard documentformaat.		
	Lichter/Donk erder	Toont de standaardwaarde van de helderheid van een scan.		
	Scherpte	Toont de standaardwaarde voor de scherpte.		
	Autom. belichting	Toont of de achtergrond van het origineel onderdrukt moet worden om de tekst op een gescand beeld beter uit te laten komen.		
	Marge boven/onder	Toont de waarde van de boven- en ondermarges.		
	Marge links/rechts	Toont de waarde van de linker- en rechterkantlijn.		
Marge midden		Toont de waarde van de middenmarge.		
	Beeldcompre ssie	Toont het niveau van beeldcompressie.		
	Max.emailfor maat	Toont de maximale grootte van een te versturen e- mail.		
Fax oorspr. Inst.	Resolutie	Toont de gebruikte resolutie voor het verzenden van faxen.		
Lichter/Do erder		Toont de standaard helderheid voor het verzenden van faxen.		
	Vertraagde start	Toont de starttijd van het verzenden van faxen.		
Kopie oorspr.	Kleur	Toont of kopieën in kleur of in zwart/wit gemaakt moeten worden.		
	Verkl/Vergrot	Toont de standaardwaarde voor het verkleinen of vergroten van kopieën.		

Origineel type	Dit toont het standaard documenttype.
Documentfor maat	Dit toont het standaard documentformaat.
Lichter/Donk erder	Dit toont het standaardniveau voor belichting voor een kopie.
Scherpte	Toont de standaardwaarde voor de scherpte.
Autom. belichting	Toont of de achtergrond van het origineel onderdrukt moet worden om de tekst op een kopie beter uit te laten komen.
Kleurbalans (Rood)	Toont het kleurbalansniveau van rood.
Kleurbalans (Groen)	Toont het kleurbalansniveau van groen.
Kleurbalans (Blauw)	Toont het kleurbalansniveau van blauw.
Grijsbalans	Toont het grijsbalansniveau.
Meervoudig omhoog	Toont of de functie Afbeeldingverbetering wordt ingeschakeld.
Gesorteerd	Toont of de kopieertaak gesorteerd moet worden.
Marge boven/onder	Toont de waarde van de boven- en ondermarges.
Marge links/rechts	Toont de waarde van de linker- en rechterkantlijn.
Marge midden	Toont de waarde van de middenmarge.

Fax instellingen

Toepassing:

Om de basisinstellingen van de fax weer te geven.

Waarden:

Ontvangstfunctie

Toont de ontvangstfunctie voor faxen.

Auto-onty. Fax	Toont de interval waarmee de printer naar de stand faxontvangst gaat, na het binnenkomen van een gesprek.	
Auto-onty.Fax/Tel	Toont de interval waarmee de printer naar de stand faxontvangst gaat, nadat de externe telefoon een gesprek ontvangt.	
Aut.ontv.Antw/Fax	Toont de interval waarmee de printer naar de stand faxontvangst gaat, nadat de externe telefoonbeantwoorder een gesprek ontvangt.	
Lijnmonitor	Toont het volume van de lijnmonitor. Hiermee kunt u het transmissiesignaal via een interne luidspreker horen totdat er een verbinding gemaakt wordt.	
Beltoon-sterkte	Toont het volume van de beltoon. Dit geeft aan dat een binnenkomend gesprek een telefoongesprek is via de interne luidspreker, als de Ontvangstmodus is ingesteld op Telefoon/fax .	
Lijntype	Toont het lijntype.	
Toon/pulse	Geeft het kiestype aan.	
Uitgst. herverz.	Dit toont het interval tussen overdrachtspogingen.	
Poging. nr.herh.	Dit toont het aantal pogingen voor het opnieuw kiezen van het nummer.	
Uitg. nr.herh.	Toont de tijdsinterval tussen de pogingen om het nummer te herhalen.	
"Junk-fax"-inst.	Toont of faxen van ongewenste nummers geweigerd moeten worden.	
Ontv.op afstand	Toont of faxen ontvangen moeten worden door middel van een ontvangstcode op de externe telefoon.	
Ontv.afst.toon	Dit toont de code voor ontvangst op afstand voor het starten van Ontvangst op afstand.	
Faxkoptekst	Toont of de informatie van de afzender in de koptekst van een fax afgedrukt moet worden.	
Naam faxkoptekst	Toont de naam van de afzender die boven aan de fax wordt afgedrukt.	
Faxnummer	Toont het faxnummer dat boven aan de fax wordt afgedrukt.	

Faxvoorpagina	Toont of er een schutblad bevestigd moet worden aan faxen.	
DRPD-patroon	Toont de instelling voor DRPD (unieke beltonen).	
Doorgestuurde fax	Toont of binnenkomende faxen naar een bepaalde bestemming doorgestuurd moeten worden.	
Faxdrstuurnummer	Toont het faxnummer van de bestemming waarnaar binnenkomende faxen doorgestuurd moeten worden.	
Voorkiezen	Toont of er een voorkiesnummer gedraaid moet worden.	
Voorkiesnummer	Toont een voorkiesnummer. Dit nummer wordt gedraaid voordat eventuele automatische nummers worden gedraaid.	
Wis formaat	Toont of tekst of afbeeldingen onderaan een faxpagina gewist mogen worden, als de gehele pagina niet op het papier past.	
ECM	Toont of de ECM (Error Correction Mode - foutcorrectiemodus) ingeschakeld moet worden.	
Modemsnelheid	Dit toont de snelheid van de faxmodem wanneer er fouten optreden bij het verzenden of ontvangen van een fax.	
Fax-activiteit	Toont of er na elke 50 binnenkomende en uitgaande faxberichten een automatisch activiteitenrapport moet worden afgedrukt.	
Fax-verzending	Toont of er na elk faxbericht of uitsluitend na een foutmelding een transmissierapport moet worden afgedrukt.	
Fax-rondzending	Toont of er na elk faxbericht aan meerdere bestemmingen of uitsluitend na een foutmelding een transmissierapport moet worden afgedrukt.	
Faxprotocol	Toont of er na elk faxbericht of uitsluitend na een foutmelding een protocol-monitorrapport moet worden afgedrukt.	
Land	Toont het land waar de printer gebruikt wordt.	

Printeronderhoud

Het tabblad Printeronderhoud bevat de pagina's Systeeminstellingen, Datum & tijd, Papierzwarting, BTR instellen, Fuser instellen, Kleurregistratie-instelling, Hoogte regelen, Terugstellen, Geen Dell-toner, BTR vernieuwenmodus, Weblink-aanpassing, TCP/IP-instellingen, Ladeinstellingen, EWS, Standaardwaarden scannen, Standaardwaarden fax, Standaardwaarden kopiërenen Fax-instellingen.



OPMERKING: De waarden die zijn gemarkeerd met een asterisk (*) zijn de oorspronkelijke menu-instellingen af-fabriek.

Systeeminstellingen

Toepassing:

Om de energiespaarstand, interval automatisch wissen, waarschuwingstonen, Time-outtijd, instelling van de taal voor het operatorpaneel, automatisch afdrukken van de takenlog en mm/inch-instelling te configureren.

Waarden:

Timer energiebespar ing	Slaapstand ^{*1}	5 minuten*	Bepaalt hoelang het duurt voordat de printer naar de slaapstand gaat, na het afronden van een taak.	
		5–30 minuten		
	Diepe slaap	6 minuten*	Bepaalt hoelang het duurt	
		1–6 minuten	voordat de printer na de versterkte slaapstand gaat, nadat de printer in de slaapstand is gegaan.	
Autom.herste	45 seconden*	Specificeert de tijd die de	printer gebruikt voor hij	
1	1 minuut	automatisch de instellingen voor Kopiëren, Sc — Faxen op het operatorpaneel herstelt naar de fabriekwaarden, als er geen verdere wijziginger		
	2 minuten			
	3 minuten	en aangebracht. en		
	4 minuten			

Waarschuwin 7 gstoon p	Toon paneelselecti	Uit*	Er klinkt geen toon wanneer de invoer van het operatorpaneel juist is.
	e	Laag	Er klinkt een toon op de sterkte die is
		Medium	opgegeven wanneer de invoer van het
		Hoog	– operatorpaneel juist is.
	Waarschuwin gstoon paneel	Uit*	Er klinkt geen toon wanneer de invoer van het operatorpaneel onjuist is.
		Laag	Er klinkt een toon op de sterkte die is
Taaktoon Waarschuwi gstoon		Medium	opgegeven wanneer de invoer van het
		Hoog	- operatorpaneer ongerdig is.
	Taaktoon	Uit	Er klinkt geen toon wanneer een taak voltooid is.
		Laag	Er klinkt een toon op de opgegeven
		Medium*	sterkte wanneer een taak is voltooid.
		Hoog	-
	Waarschuwin gstoon	Uit	Er klinkt geen toon wanneer een probleem optreedt.
		Laag	Er klinkt een toon op de opgegeven
		Medium*	sterkte wanneer er een probleem optreed
		Hoog	-
	Papier op toon	Uit	Er klinkt geen toon wanneer het papier van de printer op is.
		Laag	Er klinkt een toon op de opgegeven
Toon Auto wisse		Medium*	sterkte wanneer het papier in de printer
		Hoog	- op 1s.
	Toon Automatisch	Uit*	Er klinkt geen toon voordat de printer automatisch wissen uitvoert.
	wissen	Laag	Er klinkt een toon op de opgegeven
		Medium	sterkte 5 seconden voordat de printer
		Hoog	– automatisch wissen uitvoert.

	Alle kleuren	Uit	Schakelt alle waarschuwingstonen uit.	
		Laag	Specificeert het volume van alle	
		Medium	alarmtonen tegelijk.	
		Hoog		
Time-out van	0	Schakelt de time-out voor taken uit.		
taak	30 seconden*	Bepaalt hoelang de printer wacht op gegevens uit de		
	5–300 seconden	computer. De taak wordt geannuleerd als deze tijd is verstreken.		
Time-outfout	0	Schakelt de time-out voor fouten uit.		
	60 seconden*	Bepaalt hoelang het duurt voordat de printer een taak annuleert die niet goed is afgerond. De taak wordt geannuleerd als deze tijd is verstreken.		
	3–300 seconden			
Paneeltaal	English*	Specificeert de te gebruiken taal op het operatorpar		
	Français			
	Italiano			
	Deutsch			
	Español			
	Nederlands			
	Dansk			
	Norsk			
	Svenska			
Auto	Uit*	Drukt niet au	ıtomatisch een taakgeschiedenisrapport af.	
logafdruk	Aan	Er wordt na i voltooide tak	edere 20 taken automatisch een log van en afgedrukt.	
mm/inch ^{*2}	millimeter (mm)	Bepaalt de m de numerieke	aateenheid die wordt aangegeven achter e waarde op het operatorpaneel.	
	inch (")	•		
Nieuwe instell toepassen	lingen	Druk, na het Nieuwe inste door.	voltooien van de instellingen, op de knop ellingen toepassen en voer de wijzigingen	
Start de printer opnieuw om nieuwe instellingen toe te passen		Voer de wijzi printer opnie passen te dru	gingen door door op de knop Start de euw op om nieuwe instellingen toe te Ikken.	
- *1 Als u 5 invoert bij Slaapstand, schakelt de printer 5 minuten na afloop van een taak in de slaapstand. Dit bespaart energie, maar het opwarmen van de printer zal iets langer duren. Voer 5 in als uw printer een elektrisch circuit deelt met de kantoor- of kamerverlichting en u merkt dat de lichten knipperen. Selecteer een hoge waarde als uw printer voortdurend in gebruik is. In de meeste gevallen zal de printer dan steeds klaar zijn voor gebruik, met een minimale opwarmtijd. Kies een waarde tussen 5 en 30 minuten voor de stroomspaar-timerstand als u een middenweg zoekt tussen energiebesparing en een vlotte opwarmtijd. De printer keert automatisch uit de slaapstand terug naar de stand Stand-by wanneer er gegevens worden ontvangen van de computer. U kunt de printer ook zelf in stand-by zetten, met een druk op een willekeurige knop op het operatorpaneel.
- *2 Bepaalt de standaardwaarde voor het mm/inch, afhankelijk de landspecifieke standaardinstelling af-fabriek.

Datum en tijd

Toepassing:

Om de datum en tijd en regionale tijdzone van de printer in te stellen.

Waarden:

Datumformaat	Specificeert de datumnotatie; jj/mm/dd, mm/dd/jj of dd/mm/jj.
Tijdformaat	Specificeert het tijdformaat; 24u of 12u.
Tijdzone	Specificeert de tijdzone in.
Kies datum	Specificeert de huidige datum.
Kies tijd	Specificeert de huidige tijd.
Nieuwe instellingen toepassen	Druk, na het voltooien van de instellingen, op de knop Nieuwe instellingen toepassen en voer de wijzigingen door.

Papierzwarting

Toepassing:

De papierzwarting opgeven.

Normaal	Normaal*	Bepaalt de papierzwarting van normaal papier.
	Licht	
Label	Normaal*	Bepaalt de papierzwarting van etiketten.
	Licht	
Nieuwe inste toepassen	llingen	Druk, na het voltooien van de instellingen, op de knop Nieuwe instellingen toepassen en voer de wijzigingen door.

BTR instellen

Toepassing:

Het opgeven van de optimale spanningsinstellingen voor afdrukken voor de overdraagrol (BTR). Als u de spanning wilt verlagen, stelt u negatieve waarden in. Om te verhogen positieve waarden instellen.

De standaardinstellingen geven mogelijk niet het beste resultaat op alle papiertypen. Als u donkere vlekken ziet op de afdrukken, probeert u het met een hogere spanning. Als u witte vlekken ziet op de afdrukken, probeert u het met een lagere spanning.



OPMERKING: De afdrukkwaliteit verandert naargelang de instellingen van dit onderdeel.

Normaal	0*
	-3 - +3
Normaal dik	0*
	-3 - +3
Gerecycled	0*
	-3 - +3
Voorbladen	0*
	-3 - +3
Gecoat	0*
	-3 - +3

Envelop	0*		
	-3 - +3		
Label	0*		
	-3 - +3		
Nieuwe instellingen toepassen	Druk, na het voltooien van de instellingen, op de knop Nieuwe instellingen toepassen en voer de wijzigingen door.		

Fuser instellen

Toepassing:

Voor opgave van de optimale temperatuursinstellingen voor afdrukken voor de fuser. Als u de temperatuur wilt verlagen, stelt u negatieve waarden in. Om te verhogen positieve waarden instellen.

De standaardinstellingen geven mogelijk niet het beste resultaat op alle papiertypen. Als het bedrukte papier is omgekruld, probeert u het met een lagere temperatuur. Als de toner niet goed aan het papier hecht, probeert u een hogere temperatuur.

OPMERKING: De afdrukkwaliteit verandert naargelang de instellingen van dit onderdeel.

Normaal	0*			
	-3 - +3			
Normaal dik	0*			
	-3 - +3			
Gerecycled	0*			
	-3 - +3			
Voorbladen	0*			
	-3 - +3			
Gecoat	0*			
	-3 - +3			

Envelop	0*		
	-3 - +3		
Label	0*		
	-3 - +3		
Nieuwe instellingen toepassen	Druk, na het voltooien van de instellingen, op de knop Nieuwe instellingen toepassen en voer de wijzigingen door.		

Aanpassing registratie

Toepassing:

Het instellen van de **Instellingen kleurregistratie** (individueel geel, magenta, cyaan correctie). Wanneer **Automatische registratie-instelling** op **Aan** staat, drukt de printer het kleurregistratieschema af en past de kleurregistratie aan op basis van het schema. De aanpassing van de kleurregistratie dient te gebeuren bij de eerste instelling van de printer of wanneer de printer naar een andere plaats wordt gebracht.

Automatische	Aan*	Stelt de au	Stelt de automatische kleurregistratie in.	
registratie- instelling	Uit	Stelt de automatische kleurregistratie niet in.		
Automatische correctie ^{*1}		Klik op Starten als u de kleurregistratie automatisch wilt laten uitvoeren.		
Kleurregisterdiagram afdrukken ^{*1,*2}		Klik op St a wilt afdruk	arten als u een kleurregistratiegrafiek kken.	
Aanpassing	Geel	0*	Bepaalt individueel de laterale	
kleurregistratie 1		-5-+5	(loodrecht op de beweging van het	
(lateraal)	Magenta	0*	papier) kieurarsteilingswaarden.	
		-5-+5		
	Cyaan	0*		
		-5-+5		

Aanpassing LG (Links kleurregistratie 2 geel)	LG (Links	0*	Bepaalt individueel de
	geel)	-5-+5	proceswaarden (in de
(Tioces)	LM (Links magenta)	0*	van de kleurafstelling.
		-5-+5	-
	LC (Links cyaan)	0*	-
		-5-+5	- - - -
	RG (Rechts geel)	0*	
		-5-+5	
	RM (Rechts magenta)	0*	
		-5-+5	
	RC (Rechts cyaan)	0*	_
		-5-+5	_
Nieuwe instelling	en toenassen	Druk na het	voltooien van de instellingen op de

Druk, na het voltooien van de instellingen, op de lieuwe instellingen toepassen knop Nieuwe instellingen toepassen en voer de wijzigingen door.

- *1 Dit onderdeel is alleen beschikbaar wanneer Automatische registratie-instelling is ingesteld op Uit.
- *2 De kleurregistratiegrafiek drukt een rasterpatroon af van regels in geel, magenta en cyaan. Op de grafiek staan aan de rechterkant de waarden die naast de meest rechte regels voor ieder van de drie kleuren staan. Als de waarde voor de meest rechte regel 0 is, is aanpassing van de kleurregistratie niet nodig. Als de waarde voor deze regel niet 0 is, geeft u de aanpassingwaarden op onder Aanpassing kleurregistratie.

Hoogteregelen

Toepassing:

Het opgeven van de hoogte van de locatie waar de printer is geplaatst.

Het ontladingsverschijnsel voor het opladen van de fotogeleider verschilt bij verschillende waarden van de barometerdruk. Aanpassingen worden uitgevoerd door het opgeven van de hoogte van de locatie waar de printer wordt gebruikt.



OPMERKING: Een onjuiste hoogte-instelling kan leiden tot een afnemende afdrukkwaliteit, onjuiste tonerinformatie.

0 meter*	Specificeert de hoogte van de locatie waar de printer is	
1000 meters	geplaatst.	
2000 meters		
3000 meters		
Nieuwe instellingen	Druk, na het voltooien van de instellingen, op de knop	
toepassen	Nieuwe instellingen toepassen en voer de wijzigingen	
	door.	

Terugstellen

Toepassing:

Het initialiseren van het NV-geheugen (Niet Vluchtig) voor systeemparameters of adresboekgegevens. Wanneer u deze functie hebt uitgevoerd en de printer opnieuw hebt gestart, zijn alle menuparameters of gegevens terug op hun oorspronkelijke waarden.

Zie "Standaardwaarden herstellen" op pagina 381 voor nadere inlichtingen.

Waarden:

Systeemonderdeel	Klik op deze knop om de systeemparameters opnieuw in te stellen.
Faxgedeelte gebruiker	Klik om de faxnummers in het adresboek te initialiseren.
Scangedeelte gebruiker	Klik om de e-mail en server adressen in het adresboek te initialiseren.

Geen Dell-toner

Toepassing:

Gebruiken als er tonercartridges van een andere fabrikant gebruikt worden.



OPMERKING: Het gebruik van tonercassettes van andere merken dan Dell kan tot gevolg hebben dat enkele printerfuncties niet beschikbaar zijn, de afdrukkwaliteit en de betrouwbaarheid van uw printer minder worden. Dell beveelt aan alleen nieuwe tonercartridges van het merk Dell te gebruiken. Dell biedt geen garantiedekking voor problemen die veroorzaakt zijn door accessoires of onderdelen die niet door Dell geleverd zijn.

OPMERKING: Als u tonercartridges van een ander merk gebruikt, moet u de printer eerst uit en weer inschakelen.

Waarden:

Geen Dell- toner	een Dell-Uit*Schakelt het gebruik van de tonercartonerandere fabrikant uit.	
	Aan	Schakelt het gebruik van de tonercartridge van een andere fabrikant in.
Nieuwe inste toepassen	llingen	Druk, na het voltooien van de instellingen, op de knop Nieuwe instellingen toepassen en voer de wijzigingen door.

BTR Vernieuwenmodus

Toepassing:

Uitvoer van maatregelen tegen het opkrullen of voor het ontladen van het papier.

Waarden:

BTR Verversingsm odus	Uit [*]	Voert niet automatisch maatregelen uit tegen het opkrullen van of voor het ontladen van het papier.
	Aan	Automatische uitvoer van maatregelen tegen het opkrullen van of voor het ontladen van het papier.
Nieuwe instell toepassen	lingen	Druk, na het voltooien van de instellingen, op de knop Nieuwe instellingen toepassen en voer de wijzigingen door.

Weblink-aanpassing

Toepassing:

Om een link te specificeren die wordt gebruikt voor het bestellen van verbruiksartikelen.

Nabestel URL selecteren	Selecteer de Standaard of Premier URL.
Standaard*	Toont het standaard webadres (http://accessories.us.dell.com/sna).
Premier	Toont het premier webadres (http://premier.dell.com).
Nieuwe instellingen toepassen	Druk, na het voltooien van de instellingen, op de knop Nieuwe instellingen toepassen en voer de wijzigingen door.

TCP/IP-instellingen

Toepassing:

Het configureren van TCP/IP-instellingen.

IP-	AutoIP*	Stelt het IP-adres automatisch in.	
adresmodus BOOTP		Stelt het IP-adres in met behulp van BOOTP.	
	RARP	Stelt het IP-adres in met behulp van RARP.	
	DHCP	Stelt het IP-adres in met behulp van DHCP.	
	Bedieningspa neel	Voor handmatige instelling van het IP-adres.	
IP-adres		Voor het handmatig instellen van het IP-adres dat is toegewezen aan de printer.	
Subnetmasker		Stelt het subnetmasker handmatig in.	
Gateway-adres	3	Stelt het IP-adres handmatig in.	
Nieuwe instell toepassen	ingen	Druk, na het voltooien van de instellingen, op de knop Nieuwe instellingen toepassen en voer de wijzigingen door.	
Start de printer opnieuw om nieuwe instellingen toe te passen		Voer de wijzigingen door door op de knop Start de printer opnieuw op om nieuwe instellingen toe te passente drukken.	

Lade-instellingen

Toepassing:

Om het papierformaat en het papiertype te specificeren dat is geplaatst in de multifunctionele invoer (MPF).

Papiersoort	Normaal*	Specificeert het papiertype dat in de MPF is geplaatst.
	Normaal dik	-
	Voorbladen	-
	Gecoat	-
	Label	-
	Gerecycled	-
	Envelop	-
	Normaal Zijde 2	-
	Normaal dik - Zijde 2	-
	Omslagen Zijde 2	-
	Gecoat Zijde 2	-
	Gerecycled Zijde 2	-

Papierformaa t	A4 ^{*1}	Specificeert het papierformaat dat in de MPF is geplaatst.		
	A5			
	B5			
	Letter ^{*1}			
	Folio			
	Legal			
	Executive			
	Envelop nr. 10			
	Monarch			
	Monarch liggend			
	DL			
	DL liggend			
	C5			
	Aangepast formaat			
Aangepast formaat - Y	297 mm*/11,7 inch*	Specificeert de lengte van het aangepaste papierformaat.		
	127–355 mm/5,0–14,0 inch	-		
Aangepast formaat - X	210 mm*/8,3 inch*	Specificeert de breedte van het aangepaste papierformaat.		
	77–215 mm/3,0–8,5 inch	-		
Pop-up weergeven	Aan*	Dit toont een pop-upbericht waarin wordt gevraagd om het Papiertype en het Papierformaat in te stellen wanneer er papier in de MPF is gelegd.		
	Uit	Er wordt geen pop-upbericht weergegeven.		

Nieuwe instellingen	Druk, na het voltooien van de instellingen, op de knop
toepassen	Nieuwe instellingen toepassen en voer de wijzigingen door.

*1 Bepaalt de standaardwaarde voor het Papierformaat, afhankelijk de landspecifieke standaardinstelling af-fabriek.

EWS (Embedded Web Server of Dell Printer Configuration Web Tool)

Toepassing:

Het weergeven van de serverinstellingen voor Dell Dell Printer Configuration Web Tool.

OPMERKING: Wanneer de printer is aangesloten op de USB-aansluiting, kan deze instelling niet worden weergegeven.

Waarden:

Afdrukserver	instellingen	Klik op Weergeven om de serverinstellingen voor de Dell Printer Configuration Web Tool weer te geven.
Weergeven van EWS	Aan*	Schakelt de weergave van de serverinstellingen weer voor de Dell Printer Configuration Web Tool aan.
	Uit	Schakelt de weergave van de serverinstellingen weer voor de Dell Printer Configuration Web Tool uit.
Nieuwe inste toepassen	ellingen	Druk, na het voltooien van de instellingen, op de knop Nieuwe instellingen toepassen en voer de wijzigingen door.

Oorspr.scaninst.

Toepassing:

Aanmaken van uw eigen standaard scaninstellingen.

Scan naar	Computer	Slaat het gescande beeld op een computer op via het
netwerk	(netwerk)*	Server Message Block (SMB) protocol.
	Server (FTP)	Slaat het gescande beeld op een server op via het FTP protocol.

Bestandsform	TIFF	De gescande afbeelding wordt opgeslagen als TIFF.		
aat	PDF*	De gescande afbeelding wordt opgeslagen als PDF.		
	JPEG	De gescande afbeelding wordt opgeslagen als JPEG.		
Kleur	Zwart-wit	Voor scannen in zwart-wit.		
	Grijstinten	Scannen in grijstinten.		
	Kleur*	Scannen in kleurmodus.		
	Kleur(Foto)	Scannen in kleurmodus. Dit is geschikt voor foto's.		
Resolutie	200*	Scannen van een beeld met 200dpi.		
	300	Scannen van een beeld met 300dpi.		
	400	Scannen van een beeld met 400dpi.		
	600	Scannen van een beeld met 600dpi.		
Documentfor	$A4^{*1}$	Stelt het documentformaat in op A4.		
maat	A5	Stelt het documentformaat in op A5.		
	B5	Stelt het documentformaat in op B5 .		
	Letter ^{*1}	Stelt het documentformaat in op Letter.		
	Folio	Stelt het documentformaat in op Folio.		
	Legal	Stelt het documentformaat in op Legal.		
	Executive	Stelt het documentformaat in op Executive.		
Lichter/Donk	Lichter 2	Maakt de scan lichter dan het origineel. Werkt goed		
erder	Lichter 1	met donkere tekst.		
	Normaal*	Wekt goed moet normale getikte of gedrukte documenten.		
	Donkerder 1	Maakt de gescande afbeelding donkerder dan het		
	Donkerder 2	origineel. Werkt goed met licht drukwerk of lichte potloodstrepen.		
Scherpte	Zachtst	Maakt het gescande beeld zachter dan het origineel.		
	Zachter	-		
	Normaal*	Maakt het gescande beeld niet scherper of zachter dan het origineel.		
	Scherper	Maakt het gescande beeld scherper dan het origineel.		
	Scherpst	-		

Autom. belichting	Aan*	Onderdrukt de achtergrond van het origineel om de tekst op het gescande beeld beter uit te laten komen.		
	Uit	Wist de achtergrond niet.		
Marge boven/onder	2 mm*/0,1 inch*	Specificeert de waarde van de boven- en ondermarges.		
	0–50 mm/0,0–2,0 inch	-		
Marge links/rechts	2 mm*/0,1 inch*	Specificeert de waarde van de linker- en rechtermarges.		
	0–50 mm/0,0–2,0 inch	-		
Marge midden	0 mm*/0,0 inch*	Specificeert de waarde van de middenmarge.		
	0–50 mm/0,0–2,0 inch	-		
Beeldcompre	Hoog	Stelt het compressieniveau in op Hoog.		
ssie	Medium*	Stelt het compressieniveau in op Medium.		
	Laag	Stelt het compressieniveau in op Laag.		
Max.emailfor	maat	Stelt de maximale grootte van een te versturen e-mail in, van 50 Kbytes tot 16384 Kbytes. De standaardwaarde is 2048 kilobytes.		
Nieuwe instell toepassen	lingen	Druk, na het voltooien van de instellingen, op de knop Nieuwe instellingen toepassen en voer de wijzigingen door.		
^{*1} Bepaal landspe	t de standaardwa ecifieke standaar	arde voor het Documentformaat , afhankelijk de dinstelling af-fabriek.		

Fax oorspr. Inst.

Toepassing:

Aanmaken van uw eigen standaard faxinstellingen.

Resolutie	Standaard*	Geschikt voor documenten met tekens van normale grootte.	
	Fijn	Geschikt voor documenten met kleine tekens of dunne lijnen, of documenten die zijn afgedrukt met een dot-matrixprinter.	
	Superfijn	Geschikt voor documenten die bijzonder kleine details bevatten. De modus Superfijn kan alleen worden ingeschakeld als de externe machine tevens de resolutie Superfijn ondersteunt.	
	Ultrafijn	Geschikt voor documenten die foto´s bevatten.	
Lichter/Donk erder	Lichter 2	Maakt de fax lichter dan het origineel. Werkt goed met donkere tekst.	
	Lichter 1		
	Normaal*	Wekt goed moet normale getikte of gedrukte documenten.	
	Donkerder 1	Maakt de fax donkerder dan het origineel. Werkt goe met licht drukwerk of lichte potloodstrepen.	
	Donkerder 2		
Vertraagde	21:00*	Stelt de begintijd in waarop een fax verzonden moet	
start	00:00-23:59	worden.	
Nieuwe instellingen toepassen		Druk, na het voltooien van de instellingen, op de knop Nieuwe instellingen toepassen en voer de wijzigingen door.	
Start de printer opnieuw om nieuwe instellingen toe te passen		Voer de wijzigingen door door op de knop Start de printer opnieuw op om nieuwe instellingen toe te passen te drukken.	

Kopie oorspr.

Toepassing:

Aanmaken van uw eigen standaard kopieerinstellingen.

Kleur	Zwart-wit	Voor afdrukken in zwart-wit of grijstinten.
	Kleur*	Drukt in kleurmodus af.

Verkl/Vergrot	mm serie	Eigen	Instelling van een eigen standaardverhouding voor verkleining/vergroting.
		200%	Stelt de standaardverhouding voor
		A5→A4 (141%)	vergroten in als u de standaard maateenheid instelt op millimeter.
		A5→B5 (122%)	-
		100%	Geen vergroting of verkleining van het formaat van een gekopieerd beeld.
		B5→A5 (81%)	Stelt de standaardverhouding voor verkleinen in als u de standaard
		A4→A5 (70%)	maateenheid instelt op millimeter.
		50%	_
	Inch serie	200%	Stelt de standaardverhouding voor
		Statement→ Legal (154%)	vergroten in als u de standaard maateenheid instelt op inch.
		Statement→ Letter (129%)	-
		100%	Geen vergroting of verkleining van het formaat van een gekopieerd beeld.
		Legal→Letter (78%)	Stelt de standaardverhouding voor verkleinen in als u de standaard
		Ledger→Lett er (64%)	maateenheid instelt op inch.
		50%	-
Verkl/Vergrot		100%*	Verkleint of vergroot de afbeelding naar
aangepast		25-400%	een eigen formaat wanneer u Verkl/Vergrot op Eigen instelt.
Origineel		Tekst	Geschikt voor tekstdocumenten.
type		Tekst & Foto*	Geschikt voor documenten met zowel tekst als foto's/grijstinten.
		Foto	Geschikt voor documenten met foto's.

Documentfor	$A4^{*1}$	Stelt het documentformaat in op A4.
maat	A5	Stelt het documentformaat in op A5.
	B5	Stelt het documentformaat in op $B5$.
	Letter ^{*1}	Stelt het documentformaat in op Letter.
	Folio	Stelt het documentformaat in op Folio.
	Legal	Stelt het documentformaat in op Legal.
	Executive	Stelt het documentformaat in op Executive .
Lichter/Donk	Lichter 2	Maakt de kopie lichter dan het origineel.
erder	Lichter 1	Werkt goed met donkere tekst.
	Normaal*	Wekt goed moet normale getikte of gedrukte documenten.
	Donkerder 1	Maakt de kopie donkerder dan het
	Donkerder 2	origineel. Werkt goed met licht drukwerk of lichte potloodstrepen.
Scherpte	Zachtst	Maakt de kopie zachter dan het origineel.
	Zachter	
	Normaal*	Maakt de kopie scherper of zachter dan het origineel.
	Scherper	Maakt de kopie scherper dan het
	Scherpst	origineel.
Autom. belichting	Aan*	Onderdrukt de achtergrond van het origineel om de tekst op de kopie beter uit te laten komen.
	Uit	Wist de achtergrond niet.
Kleurbalans	0*	Stelt het kleurbalansniveau van rood in.
(Rood)	-2-2	_
Kleurbalans	0*	Stelt het kleurbalansniveau van groen in.
(Groen)	-2-2	_
Kleurbalans	0*	Stelt het kleurbalansniveau van blauw in.
(Blauw)	-2-2	_
Grijsbalans	0*	Stelt het grijsbalansniveau in.
	-2-2	_

Meervoudig omhoog	Uit*	Voert geen afdrukken meervoudig omhoog uit.
	Autom.	Verkleint de originele pagina´s automatisch zodat deze op één vel papier passen.
	ID-kopie	Drukt de originele pagina´s af op één van papier met de originele grootte.
	Handmatig	Drukt de originele pagina's af op één vel papier in het formaat dat is opgegeven in Verkl/Vergrot.
Gesorteerd	Niet gesorteerd*	Sorteert de kopieertaak niet.
	Gesorteerd	De kopieertaak wordt gesorteerd.
	Autom.	Bepaalt automatisch de uitvoermodus voor de kopieertaak.
Marge boven/onder	4 mm*/0,2 inch*	Specificeert de waarde van de boven- en ondermarges.
	0-50 mm/0,0- 2,0 inch	
Marge links/rechts	4 mm*/0,2 inch*	Specificeert de waarde van de linker- en rechtermarges.
	0-50 mm/0,0- 2,0 inch	-
Marge midden	0 mm*/0,0 inch*	Specificeert de waarde van de middenmarge.
	0-50 mm/0,0- 2,0 inch	-
Nieuwe instell	ingen toepassen	Druk, na het voltooien van de instellingen, op de knop Nieuwe instellingen toepassen en voer de wijzigingen door.
^{*1} Bepaalt landspe	de standaardwaarde voor het D cifieke standaardinstelling af-fa	ocumentformaat, afhankelijk de briek.

Fax instellingen

Toepassing:

Om de basisinstellingen van de fax weer te geven.

Ontvangstfu nctie	Telefoon	Automatische ontvangst van faxen is uitgeschakeld. U kunt een fax ontvangen door de hoorn van de externe telefoon op te nemen, de code voor ontvangst op afstand in te drukken en vervolgens te drukken op .
	Fax*	Automatische ontvangst van faxen.
	Telefoon/fax	Als de printer een inkomende fax ontvangt, belt de externe telefoon gedurende de in Auto Rec Fax/Tel bepaalde tijd en vervolgens ontvangt de printer automatisch de fax. Als het binnenkomende gesprek geen fax is, geeft de printer met de interne luidspreker aan dat het een telefoongesprek betreft.
	Antwdappara at/fax	De printer kan de telefoonlijn delen met een antwoordapparaat. In deze stand controleert de printer het signaal en onderschept het de lijn als er een faxtonen klinken. Als de telefooncommunicatie in uw land gebruik maakt van seriële transmissie (zoals in Duitsland, Zweden, Denemarken, Oostenrijk, België, Italië, Frankrijk en Zwitserland), wordt deze functie niet ondersteund.
	DRPD	Voordat u gebruik kunt maken van de optie Distinctive Ring Pattern Detection (DRPD), moet door de telefoonmaatschappij een unieke beltoon geïnstalleerd worden. Als de telefoon een afzonderlijk faxnummer met een unieke beltoon heeft geleverd, moet de fax zo ingesteld worden dat gecontroleerd wordt op die specifieke beltoon.
Auto-ontv.	0*	Stel het interval in waarop de printer na het ontvangen
Fax	0–255	van een inkomende oproep op de faxontvangstfunctie overgaat.
Auto-	6*	Stelt de interval in waarmee de printer naar de stand
ontv.Fax/Tel	0–255	faxontvangst gaat, nadat de externe telefoon een gesprek ontvangt.
Aut.ontv.Ant	21*	Stelt de interval in waarmee de printer naar de stand
w/Fax	0–255	faxontvangst gaat, nadat het externe antwoordapparaat een gesprek ontvangt.

Lijnmonitor	Uit	Schakelt het volume van de lijnmonitor uit.
	Laag	Specificeert het volume van de lijnmonitor. Hiermee kunt u het transmissiesignaal via een interne luidspreker horen totdat er een verbinding gemaakt wordt.
	Medium*	
	Hoog	
Beltoon-	Uit	Schakelt het volume van de beltoon uit.
sterkte	Laag	Specificeert het het volume van de beltoon die via de interne luidspreker aangeeft dat een oproep
	Medium	
	Hoog*	Ontvangstfunctie is ingesteld op Telefoon/fax.
Lijntype	PSTN*	Stelt het lijntype in op PSTN.
	PBX	Stelt het lijntype in op PBX.
Toon/pulse	Toon*	Stelt het kiestype in op Toon.
	Puls (10PPS)	Stelt het kiestype in op Puls (10 puls per seconde).
	Puls (20PPS)	Stelt het kiestype in op Puls (20 puls per seconde).
Uitgst.	8*	Specificeert de interval tussen overdrachtspogingen.
herverz.	3-255	-
Poging.	3*	Specificeert het aantal pogingen om het nummer te
nr.herh.	0–9	herhalen als de lijn bezet is. Als de waarde 0 ingevoerd wordt, zal de printer het nummer niet herhalen.
Uitg. nr.herh.	1*	Specificeert de tijdsinterval tussen de pogingen om Thet nummer te herhalen.
	1–15	
"Junk-fax"-	Uit*	Weigert geen faxen van onbekende nummers.
inst.	Aan	Weigert faxen die zijn verzonden van ongewenste nummer door alleen faxen te accepteren van de nummers die in het Telefoonboek zijn opgenomen.
Ontv.op afstand	Uit*	Schakelt de functie ontvangen op afstand uit.
	Aan	Ontvangt een fax door een code voor ontvangst op afstand in te toetsen op de externe telefoon nadat de hoorn van de telefoon is opgenomen.
Ontv.afst.too	00*	Specificeert de code voor ontvangen op afstand in
n	00–99	twee cijfers om Ontv. op afstand te starten.

Faxkoptekst	Aan*	Dit drukt de verzendergegevens af in de faxkoptekst.
	Uit	Dit drukt de verzendergegevens niet af in de faxkoptekst.
Naam faxkoptekst		Stelt de naam van de afzender in die boven aan de fax wordt afgedrukt. U kunt maximaal 30 alfanumerieke tekens invoeren.
Faxnummer		Stelt het faxnummer van de printer in die in de faxkoptekst van faxen wordt afgedrukt.
Faxvoorpagin	Uit*	Voegt geen voorblad toe aan faxen.
а	Aan	Voegt een voorblad toe aan faxen.
DRPD-	Patroon 4*	Dit biedt een apart nummer voor faxen met een
patroon	Patroon 1-7	kenmerkend belpatroon.
Doorgestuurd	Uit*	Inkomende faxen worden niet doorgestuurd.
e fax	Doorsturen	Inkomende faxen worden altijd doorgestuurd naar een bepaalde bestemming.
	Afdrukken en doorsturen	Inkomende faxen worden altijd doorgestuurd naar een bepaalde bestemming en alle doorgestuurde inkomende faxen worden afgedrukt.
Faxdrstuurnur	nmer	Specificeert het faxnummer in van de bestemming waar de inkomende faxen naar moeten worden doorgestuurd.
Voorkiezen	Uit*	Er wordt geen voorkiesnummer ingesteld.
	Aan	Er wordt een voorkiesnummer ingesteld.
Voorkiesnumn	ner	Stelt een voorkiesnummer in van maximaal vijf cijfers. Dit nummer wordt gedraaid voordat eventuele automatische nummers worden gedraaid. Dit is nuttig voor toegang tot de PABX-telefooncentrale.
Wis formaat	Uit	Drukt alles wat niet onderaan een faxpagina past af zonder het te wissen.
	Aan	Wist alles wat niet onderaan op de faxpagina past.
	Auto- reductie*	Verkleint een faxpagina automatisch tot deze past op het uitvoerpapier.

ECM	Aan*	Schakelt de ECM in. Voor het gebruik van ECM moeten de machines aan de andere kant van de lijn ook ECM ondersteunen.
	Uit	Schakelt de ECM uit.
Modemsnelh eid	2.4	Specificeert de snelheid van de faxmodem wanneer er fouten optreden bij het verzenden of ontvangen van
	4.8	
	9.6	
	14.4	-
	33.6*	-
Fax-activiteit	Autom.afdru kken*	Drukt automatisch een faxactiviteitrapport af na elke 50 inkomende en uitgaande faxcommunicaties.
	Geen aut.afdruk	Er wordt niet automatisch een faxactiviteitenrapport afgedrukt.
Fax- verzending	Afdruk. uitschak.	Drukt geen verzendrapport af na elke faxverzending
	Bij fout afdrukk.*	Drukt alleen een verzendrapport af indien een fout optreedt.
	Altijd afdrukken	Drukt een verzendrapport af na elke faxverzending
Fax- rondzending	Afdruk. uitschak.	Drukt geen verzendrapport af na een faxverzending naar meerdere bestemmingen.
	Bij fout afdrukk.	Drukt alleen een verzendrapport af indien een fout optreedt.
	Altijd afdrukken*	Drukt een verzendrapport af na elke faxverzending naar meerdere bestemmingen.
Faxprotocol	Afdruk. uitschak.*	Drukt geen protocolmonitorrapport af.
	Bij fout afdrukk.	Drukt alleen een protocolmonitorrapport af indien een fout optreedt.
	Altijd afdrukken	Drukt een protocolmonitorrapport af na elke faxverzending
Land		Dit selecteert het land waar de printer wordt gebruikt.
Nieuwe instellingen toepassen		Druk, na het voltooien van de instellingen, op de knop Nieuwe instellingen toepassen en voer de wijzigingen door.

Start de printer opnieuw om Voer de wijzigingen door door op de knop Start de nieuwe instellingen toe te printer opnieuw op om nieuwe instellingen toe te passen te drukken. passen

Diagnose

Het tabblad Diagnose bevat de pagina's Grafiekafdruk, Info omgevingssensor, Ontwikkelaar reinigen en Vernieuwenmodus.



OPMERKING: De waarden die zijn gemarkeerd met een asterisk (*) zijn de oorspronkelijke menu-instellingen af-fabriek.

Grafiekafdruk

Toepassing:

Afdrukken van diverse grafieken die kunnen worden gebruikt voor het stellen van een diagnose met betrekking tot uw printer.

Waarden:

Configuratiegrafiek tekenbreedte	Klik om volle halftoonpagina's af te drukken voor Geel, Magenta, Cyaan en zwart. Drukt ook pagina's af om de pitch te controleren.
Configuratiegrafiek ghost	Afdrukken van een schema om het afdrukken van ghosts te controleren.
Configuratiegrafiek 4 kleuren	Druk kleurenbanden met verschillende dichtheden geel, magenta, cyaan en zwart af.
MQ-schema	Klik om schema's af te drukken voor het controleren van het binden.
Uitlijngrafiek	Drukt een grafiek af om de juiste uitlijning van de afdruk op het papier te controleren.
PHD Configuratiegrafiek vernieuwen	Klik om een diagram af te drukken voor het controleren van de lichtzwakte van de PHD-eenheid.

Info omgevingssensor

Toepassing:

Het sturen van de informatie van de interne omgevingssensor van de printer naar Resultaat, als u drukt op de knop Info omgevingssensor ophalen.

Ontwikkelaar reinigen

Toepassing:

Om de ontwikkelmotor te roteren en de toner om te roeren in de tonercassette

Waarden:

Vernieuwenmodus

Toepassing:

Gebruikt een tonercassette op wanneer u die moet vervangen voordat hij leeg is, of om toner in een nieuwe tonercassette te roeren.

OPMERKING: De Verversfunctie gebruikt extra toner.

Waarden:

Verversfuncti e toner	Geel	Reinigt de toner in de gele tonercartridge.
	Magenta	Reinigt de toner in de magenta tonercartridge.
	Cyaan	Reinigt de toner in de cyaan tonercartridge.
	Zwart	Reinigt de toner in de zwarte tonercartridge.

Standaardwaarden herstellen

Wanneer u deze functie hebt uitgevoerd en de printer opnieuw hebt gestart, zijn alle menuparameters of gegevens terug op hun oorspronkelijke waarden.

OPMERKING:

Klik op Start Alle programma's Dell Printers Dell 1355 1 Multifunction Color Printer→ Werkset



OPMERKING: Als er op uw computer meerdere stuurprogramma's voor printers zijn geïnstalleerd, verschijnt het venster Printer selecteren. In dit geval klikt u op de naam van deze printer die wordt genoemd in Printernaam en klik daarna op OK.

De Werkset opent.

- 2 Klik op het tabblad Printeronderhoud.
- 3 Selecteer Terugstellen in de lijst links op de pagina.De pagina Terugstellen verschijnt.
- 4 Selecteer de gewenste optietoets.De printer start automatisch opnieuw op om de instellingen toe te passen.

Begrip van de printermenu's

Als uw printer is geconfigureerd als een netwerkprinter die beschikbaar is voor een aantal gebruikers, kan de toegang tot het Beheermenu worden beperkt. Dit voorkomt dat onbevoegde gebruikers via het operatorpaneel onbedoeld een standaardinstelling van een menu wijzigen die is ingesteld door de beheerder. Met behulp van het printerstuurprogramma kunt u echter wel instellingen voor individuele opdrachten wijzigen. De afdrukinstellingen die u kiest in het printerstuurprogramma krijgen voorrang boven de standaard menu-instellingen die zijn gekozen via het operatorpaneel.

Oorspr.instell.

Gebruik het menu Standaard instellingen als u de standaard kopie, scan en fax printerinstellingen wilt configureren.

Kopie oorspr.

Gebruik het menu Kopiëren standaard instell. voor de configuratie van diverse kopieerfuncties.



OPMERKING: De waarden die zijn gemarkeerd met een asterisk (*) zijn de oorspronkelijke menu-instellingen af-fabriek.

Kleur

Toepassing:

Om in te stellen of kopieën in kleur of in zwart/wit gemaakt moeten worden.

Waarden:

Zwart-wit	Voor afdrukken in zwart-wit of grijstinten.
Kleur*	Drukt in kleurmodus af.

Gesorteerd

Toepassing:

Sorteert de taak.

Waarden:

Niet	Geen sorteren van de kopieertaak.
gesorteerd*	
Gesorteerd	De kopieertaak wordt gesorteerd.
Autom.	Bepaalt automatisch de uitvoermodus voor deze kopieertaak.

Verkl/Vergrot

Toepassing:

Stelt de standaardwaarde in voor het verkleinen of vergroten van kopieën.

Waarden:

mm serie

200%
A5→A4 (141%)
A5→B5 (122%)
100%*
B5→A5 (81%)
A4→A5 (70%)
50%

Inch serie

200%

Verklaring→Legal (154%)

Verklaring→Letter (129%)

 $100\%^{*}$

Legal→Letter (78%)

Ledger→Letter (64%)

50%

OPMERKING: U kunt het numerieke toetsenbord ook gebruiken voor het invoeren van het gewenste zoompercentage van 25% tot 400% of u kunt op > drukken om het percentage in stappen van 1% te vergroten, of op < om het percentage in stappen van 1% te verkleinen.



OPMERKING: Dit item is alleen beschikbaar als Meerv. omhoog op Uitschakelen of handmatig is gezet.

Documentformaat

Toepassing:

Voor keuze van het standaard papierformaat.

Waarden:

A4	(210 x	297	$mm)^{*1}$	
----	--------	-----	------------	--

A5 (148 x 210 mm)

B5 (182 x 257 mm)

Letter (8.5 x 11")^{*1}

Folio (8,5 x 13 inch)

Legal (8,5 x 14 inch)

Executive (7.25 x 10.5")

Bepaalt de standaardwaarde voor het documentformaat afhankelijk de landspecifieke standaardinstelling af-fabriek.

Origineel type

Toepassing:

Voor het kiezen van de afdrukkwaliteit

Waarden:

	Tekst	Geschikt voor tekstdocumenten.
--	-------	--------------------------------

Tekst & Foto* Geschikt voor documenten met zowel tekst als foto's./grijstinten.

Foto Geschikt voor fotodocumenten.

Lichter/Donkerder

Toepassing:

Instellen van het standaardniveau voor belichting voor een kopie.

Waarden:

Lichter2	Maakt de kopie lichter dan het origineel. Werkt goed met donkere	
Lichterl	tekst.	
Normaal*	Wekt goed moet normale getikte of gedrukte documenten.	
Donkerder1	Maakt de kopie donkerder dan het origineel. Werkt goed met licht	
Donkerder2	drukwerk of lichte potloodstrepen.	

Scherpte

Toepassing:

Stelt de standaard scherpte in.

Waarden:

Scherpst	Maakt de kopie scherper dan het origineel.
Scherper	
Normaal*	Maakt de kopie scherper of zachter dan het origineel.
Zachter	Maakt de kopie zachter dan het origineel.
Zachtst	

Autom. belichting

Toepassing:

Om de achtergrond van het origineel te wissen om de tekst op de kopie te benadrukken:

Uit	Wist de achtergrond niet.
Aan*	Onderdrukt de achtergrond van het origineel om de tekst op de kopie beter uit te laten komen.

Kleurbalans R

Toepassing:

Om het standaard kleurbalans niveau voor rood in te stellen tussen -2 en +2.

Kleurbalans G

Toepassing:

Om het standaard kleurbalans niveau voor groen in te stellen tussen -2 en +2.

Kleurbalans B

Toepassing:

Om het standaard kleurbalans niveau voor blauw in te stellen tussen -2 en +2.

Grijsbalans

Toepassing:

Om het standaard kleurbalans niveau voor grijs in te stellen tussen -2 en +2.

Meervoudig omhoog

Toepassing:

Om twee originele afbeeldingen af te drukken zodat ze op één vel papier passen.

Uit*	Voert geen afdrukken meervoudig omhoog uit.
Autom.	Verkleint de originele pagina´s automatisch zodat deze op één vel papier passen.
ID-kopie	Drukt de originele pagina´s af op één van papier met de originele grootte.

Handmatig	Drukt de originele pagina's af op één vel papier, in het formaat dat
	is ingesteld in Verkleinen/vergroten.

Marge boven/onder

Toepassing:

Instelling van de waarde van de boven- en ondermarges.

Waarden:

4 mm*/0.2 inch*	Specificeert de waarden in veelvoud van 0.1 inch/1 mm.
0-50 mm/0.0-2.0 inch	_

Marge links/rechts

Toepassing:

Instellen van de waarde van de linker- en rechterkantlijn.

Waarden:

4 mm*/0.2 inch*	Specificeert de waarden in veelvoud van 0.1 inch/1 mm.
0-50 mm/0.0-2.0 inch	-

Marge midden

Toepassing:

Instellen van de waarde van de middenmarge.

Waarden:

0 mm*/0.0 inch* Specificeert de waarden in veelvoud van 0.1 inch/1 mm. 0-50 mm/0.0-2.0 inch

Oorspr.scaninst.

Gebruik het menu SCAN voor de configuratie van diverse scanfuncties.

OPMERKING: De waarden die zijn gemarkeerd met een asterisk (*) zijn de oorspronkelijke menu-instellingen af-fabriek.

Scan naar netwerk

Toepassing:

Het gescande beeld opslaan op een netwerkserver of computer.

Waarden:

Netwerk	Slaat het gescande beeld op een computer op via het Server
(computer) [*]	Message Block (SMB) protocol.
Netwerk (Server)	Slaat het gescande beeld op een server op via het FTP protocol.

Bestandsformaat

Toepassing:

Om het bestandsformaat aan te geven waarin het gescande beeld opgeslagen moet worden.

Waarden:

PDF*		
TIFF		
JPEG		

Kleur

Toepassing:

Instellen of er gescand moet worden in kleur of in zwart/wit.

Waarden:

Zwart-wit	Voor scannen in zwart-wit.
Kleur*	Scannen in kleurmodus.

Kleurtoets inst.

Toepassing:

Om een kleurmodus toe te wijzen aan de kleurmodus instelknop.

Waarden:

Z/W knop	Zwart & wit*	Scant in of in zwart-wit wanneer Zwart & Wit is geselecteerd als kleurmodus.
	Grijstinten	Scant in grijstinten wanneer Zwart & Wit is geselecteerd als kleurmodus.
Kleurtoets	Kleur*	Scant in kleur wanneer Kleur is geselecteerd als kleurmodus.
	Kleur(Foto)	Scant in kleur (Foto) wanneer Kleur is geselecteerd als kleurmodus. Dit is geschikt voor foto's.

Resolutie

Toepassing:

Instellen van de standaardresolutie bij het scannen.

Waarden:

200 x 200 dpi*	
300 x 300 dpi	
400 x 400 dpi	
600 x 600 dpi	

Documentformaat

Toepassing:

Voor keuze van het standaard papierformaat.

A4 (210 x 297 mm) ^{*1}	
A5 (148 x 210 mm)	
B5 (182 x 257 mm)	
Letter (8.5 x 11") ^{*1}	

Folio (8,5 x 13 inch)

Legal (8,5 x 14 inch)

Executive (7.25 x 10.5")

*1 Bepaalt de standaardwaarde voor het documentformaat afhankelijk de landspecifieke standaardinstelling af-fabriek.

Lichter/Donkerder

Toepassing:

Instellen van het standaardniveau voor belichting voor een scan.

Waarden:

Lichter2	Maakt de scan lichter dan het origineel. Werkt goed met donkere
Lichterl	tekst.
Normaal*	Wekt goed moet normale getikte of gedrukte documenten.
Donkerder1	Maakt de gescande afbeelding donkerder dan het origineel. Werkt
Donkerder2	goed met licht drukwerk of lichte potloodstrepen.

Scherpte

Toepassing:

Stelt de standaard scherpte in.

Scherpst	Maakt het gescande beeld scherper dan het origineel.
Scherper	_
Normaal*	Maakt het gescande beeld niet scherper of zachter dan het origineel.
Zachter	Maakt het gescande beeld zachter dan het origineel.
Zachtst	_

Autom. belichting

Toepassing:

Om de achtergrond van het origineel te wissen om de tekst op de scan te benadrukken:

Waarden:

Uit	Wist de achtergrond niet.
Aan*	Wist de achtergrond van het origineel om de tekst op de scan te benadrukken:

Marge boven/onder

Toepassing:

Instelling van de waarde van de boven- en ondermarges.

Waarden:

2 mm*/0.1 inch*	Specificeert de waarden in veelvoud van 0.1 inch/1 mm.
0-50 mm/0.0-2.0 inch	

Marge links/rechts

Toepassing:

Instellen van de waarde van de linker- en rechterkantlijn.

Waarden:

2 mm*/0.1 inch* Specificeert de waarden in veelvoud van 0.1 inch/1 mm.

0-50 mm/0.0-2.0 inch

Marge midden

Toepassing:

Instellen van de waarde van de middenmarge.

0 mm*/0.0 inch* Specificeert de waarden in veelvoud van 0.1 inch/1 mm.

0-50 mm/0.0-2.0 inch

Beeldcompressie

Toepassing:

Om het compressieniveau aan te geven.

Waarden:

Hoog	Stelt het compressieniveau in op Hoog.
Medium*	Stelt het compressieniveau in op Medium.
Laag	Stelt het compressieniveau in op Laag.

Max.e-mailformaat

Toepassing:

Stelt de maximale grootte van een te versturen e-mail in, van 50 Kbytes tot 16384 Kbytes. De standaardwaarde is 2048 kilobytes.

Fax oorspr. Inst.

Gebruik het menu FAX standaardinstell.. voor de configuratie van diverse faxfuncties.



OPMERKING: De FAX service kan niet worden gebruikt als u geen landcode invoert onder Land. Als Land niet is ingesteld, verschijnt een bericht Stel landcode in op het scherm.



OPMERKING: De waarden die zijn gemarkeerd met een asterisk (*) zijn de oorspronkelijke menu-instellingen af-fabriek.

Resolutie

Toepassing:

Instellen van de gebruikte resolutie voor het verzenden van faxen.

Standaard*	Geschikt voor documenten met tekens van normale grootte.
Fijn	Geschikt voor documenten met kleine tekens of dunne lijnen, of documenten die zijn afgedrukt met een dot-matrixprinter.
Superfijn	Geschikt voor documenten die bijzonder kleine details bevatten. De instelling Superfijn is alleen ingeschakeld als de faxmachine van de bestemming ook Superfijn ondersteunt. Zie de onderstaande opmerkingen.
Ultrafijn	Geschikt voor documenten die foto´s bevatten.

OPMERKING: Faxen die worden gescand in de Superfijn instelling worden verzonden met de hoogste resolutie die door de bestemming wordt ondersteund.

Origineel type

Toepassing:

Om het standaard documenttype te kiezen.

Waarden:

Tekst*	Geschikt voor tekstdocumenten.
Foto	Geschikt voor fotodocumenten.

Lichter/Donkerder

Toepassing:

Instellen van het standaardniveau voor belichting voor een kopie.

Lichter2	Maakt de fax lichter dan het origineel. Werkt goed met donkere
Lichterl	tekst.
Normaal*	Wekt goed moet normale getikte of gedrukte documenten.
Donkerder1	Maakt de fax donkerder dan het origineel. Werkt goed met licht
Donkerder2	drukwerk of lichte potloodstrepen.
Vertraagde start

Toepassing:

Met deze functie kunt u een specifieke tijd instellen voor verzending van de fax. Als de functie Vertraagde start is geactiveerd, slaat uw printer alle te faxen documenten in het geheugen op en worden ze op de gespecificeerde tijd gefaxt. Als het faxen in de functie Vertraagde start is voltooid, worden de gegevens uit het geheugen gewist.

Waarden:

21:00*/PM9:00* Stelt de begintijd in waarop een fax verzonden moet worden.

0:00 - 23:59 / AM/PM1:00 -12:59



OPMERKING: Er kunnen maximaal 19 vertraagde faxtaken worden opgeslagen in deze printer.

Standaardinstell, voor afdrukken via USB

Layout

Toepassing:

Om printdocumenten automatisch te vergroten als u direct vanaf een USB geheugen afdruk.

Waarden:

Auto*	Vergroot printdocumenten automatisch zodat ze op het papier passen.
Uit	Vergroot printdocumenten niet.

Ladeinstellingen

Definieer met behulp van het menu Lade-instellingen welke papiergrootte en -soort er in de MPF moet worden geladen.



OPMERKING: De waarden die zijn gemarkeerd met een asterisk (*) zijn de oorspronkelijke menu-instellingen af-fabriek.

MPF

Toepassing:

Bepalen welk papier in de MPF wordt geladen.

Papierformaat	A4 (210 x 297 mm) ^{*1}							
	A5 (148 x 210 mm)							
	B5 (182 x 257 mm)							
	Letter (8.5 x 11") ^{*1}							
	Folio (8,5 x 13 inch)							
	Legal (8,5	5 x 14 inch)						
	Executive	e (7.25 x 10.5")						
	Envelop #	#10 (4,1 x 9,5")						
	Monarch	Monarch Env. (3.9 x 7.5 inch)						
	Monarch Env. L (7.5 x 3.9")							
	DL Env. (110 x 220 mm)							
	DL Env. L (220 x 110 mm)							
	C5 Envelope (162 x 229 mm)							
	Aangepa	Staand (Y)	297	Instellen van				
	st		mm [*] /11.7inch [*]	de lengte van				
	formaat		127 - 355	aangepast				
			mm/5.0-14.0	papierformaat				
			inch					
		Liggend (X)	210 mm [*] /8.3	Instellen van				
		00 ()	inch [*]	de breedte				
			77 - 215	van aangepast				
			mm/3.0-8.5	papierformaat				
			inch					

Papiersoort	Normaal*				
	Normaal dik				
	Voorblad	en			
	Gecoat				
	Label				
	Gerecycle	ed			
	Envelop				
	Normaal z2 Norm dik z2				
	Covers S2				
	Gecoat S2				
	Gerecycled z2				
Pop-up	Uit	Toont geen pop-upmenu.			
weergeven	Aan*	Dit toont een pop-upbericht waarin wordt gevraagd om de Papiersoort en het Papierformaat in te stellen wanneer er papier in de MPF wordt gelegd.			
*1 Bepaalt de standaardwaarde voor het papierformaat afhankelijk de landspecifieke standaardinstelling af-fabriek					



OPMERKING: Zie ""Ondersteunde papierformaten" op pagina 209" voor nadere inlichtingen over ondersteunde papierformaten.

Rapport/Lijst

Gebruik het menu Rapporten/Lijst voor het afdrukken van diverse soorten rapporten en lijsten.

Sysinstellingen

Toepassing:

Voor het afdrukken van een lijst met informatie zoals de naam van de printer, service-tag, de status van de printer, verbruiksmaterialen en netwerkinstellingen.

Paneelinstellingen

Toepassing:

Afdrukken van een gedetailleerde lijst met alle instellingen in de operatorpaneelmenu's.

Taakgeschiedenis

Toepassing:

Afdrukken van een gedetailleerde lijst van de afdruk, kopieer, fax of scantaken die verwerkt zijn. Deze lijst bevat de laatste 20 taken.

Fouten geschiedenis

Toepassing:

Afdrukken van een gedetailleerde lijst van papierstoringen en fatale fouten.

Kleurtest pagina

Toepassing: Afdrukken van een pagina voor het testen van de kleuren.

Protocol monitor

Toepassing: Afdrukken van een lijst van gecontroleerde protocollen.

Adresboek

Toepassing:

Afdrukken van de lijst met alle adressen die als Adresboek informatie zijn opgeslagen.

Faxactiviteit

Toepassing: Afdrukken van het rapport van recent verzonden of ontvangen faxen.

Beheermenu

Gebruik het Beheermenu voor de configuratie van diverse printerfuncties.



OPMERKING: Voor Beheermenu heeft u een wachtwoord nodig, als Paneelvergrendeling is ingesteld op ingeschakeld. Voer in dit geval het wachtwoord in en druk op de knop \checkmark .

Telefoonboek

Gebruik het Telefoonboek menu om het snelkiezen en de groepbellen instellingen te configureren.

Snelkiezen

Toepassing:

opslaan van max. 99 veelgedraaide nummer als snelkiesnummers.

Zie ook:

"Een nummer opslaan voor snelkiezen" op pagina 332.

Groepbellen

Toepassing:

een groep faxbestemmingen maken en opslaan onder een tweecijferige code. Er kunnen maximaal zes groepbelcodes worden geregistreerd.

Zie ook:

"Instellen van groepskiezen" op pagina 334.

Netwerk

Pas in het menu Netwerk de printerinstellingen aan die van invloed zijn op de taken die naar de printer worden gestuurd via het al dan niet draadloze netwerk



OPMERKING: De waarden die zijn gemarkeerd met een asterisk (*) zijn de oorspronkelijke menu-instellingen af-fabriek.

Ethernet

Het opgeven van de communicatiesnelheid en de duplexinstellingen voor Ethernet. De wijziging wordt van kracht nadat u de printer uit en weer in hebt geschakeld.

Waarden:

Auto*	Voor automatische detectie van de Ethernet-instellingen.
10Base-T Half- Duplex	Voor gebruik van 10base-T half-duplex.
10BASE-T Full- Duplex	Voor gebruik van 10base-T vol-duplex.
100BASE-TX Half-Duplex	Voor gebruik van 100base-T half-duplex.
100BASE- TX Full	Voor gebruik van 100base-T vol-duplex.

OPMERKING: Dit item wordt alleen getoond als de printer via een bekabeld netwerk wordt aangesloten.

Status (alleen Dell 1355cnw Multifunction Color Printer)

Toepassing:

Het weergeven van informatie over de sterkte van het draadloze signaal. Het is niet mogelijk op het operatorpaneel wijzigingen uit te voeren ter verbetering van de status van de draadloze verbinding.

Waarden:

Goed	Duidt op een goede sterkte van het signaal.
Acceptabel	Duidt op een marginale sterkte van het signaal.
Laag	Duidt op een onvoldoende sterkte van het signaal.
Geen ontvangst	Duidt erop dat er geen signaal wordt ontvangen.

OPMERKING: Dit item wordt alleen getoond als de printer via een draadloos netwerk wordt aangesloten.

Draadloze LAN (alleen Dell 1355cnw Multifunction Color Printer)

Toepassing:

Voor het configureren van de draadloze netwerkinterface.

Handm. instell.	Voer netw in (SSID)	Geef een naam op waarmee het draadloze netwerk wordt aangeduid. U kunt maximaal 32 alfanumerieke tekens invoeren.		
	Infrastruct uur	: Selecteer deze optie als u de draadloze instelling configureert via het toegangspunt, bijvoorbeeld een draadloze router.		
		Geen beveiligi ng	Geef Geen instelling v beveiliging PSK AES e	b eveiliging op als u de draadloze vilt configureren zonder een smethode te kiezen uit WEP, WPA- en WPA-PSK TKIP.
		WEP(64 Bit)	Bepaal wel netwerk m 10 hexadeo	ke WEP 64bit-sleutel via het draadloze oet worden gebruikt. U kunt maximaal simale tekens invoeren.
			Verzendsl eutel	Kies de verzendsleutel WEP-sleutel 1, WEP-sleutel 2, WEP-sleutel 3 of WEP-sleutel 4.
		WEP(12 8Bit)	Bepaalt we draadloze 1 maximaal 2	lke WEP 128bit-sleutel via het netwerk moet worden gebruikt. U kunt 26 hexadecimale tekens invoeren.
			Verzendsl eutel	Kies de verzendsleutel WEP-sleutel 1, WEP-sleutel 2, WEP-sleutel 3 of WEP-sleutel 4.

	WPA- PSK- TKIP	Selecteer om de draadloze instelling te configureren met de beveiligingsmethode WPA- PSK-TKIP.	
		Invoer wachtwoo rdgroep	Bepaalt de wachtwoordgroep bestaande uit 8 tot 63 alfanumerieke tekens alleen als WPA-PSK-TKIP is geselecteerd voor Codering.
	WPA2- PSK-AES	Selecteer of configurer PSK-AES.	om de draadloze instelling te en met de beveiligingsmethode WPA2-
		Invoer wachtwoo rdgroep	Bepaalt de wachtwoordgroep bestaande uit 8 tot 63 alfanumerieke tekens alleen als WPA-PSK-TKIP is geselecteerd voor Codering.
Ad-hoc	Selecteer o configurer router.	deze optie a en zonder l	ıls u de draadloze instelling wilt net toegangspunt, zoals een draadloze
	Geen beveiligi ng	Selecteer (instelling t beveiliging	G een beveiliging om de draadloze re configureren zonder de gsmethode op te geven uit WEP.
	WEP(64 Bit)	Bepaal wel netwerk m 10 hexadee	ke WEP 64bit-sleutel via het draadloze oet worden gebruikt. U kunt maximaal cimale tekens invoeren.
		Verzendsl eutel	Kies de verzendsleutel WEP-sleutel 1, WEP-sleutel 2, WEP-sleutel 3 of WEP-sleutel 4.
	WEP(12 8Bit)	Bepaalt we draadloze maximaal	elke WEP 128bit-sleutel via het netwerk moet worden gebruikt. U kunt 26 hexadecimale tekens invoeren.
		Verzendsl eutel	Kies de verzendsleutel WEP-sleutel 1, WEP-sleutel 2, WEP-sleutel 3 of WEP-sleutel 4

WPS	Drukknop PBC- bediening start		Nee*	De beveiligingsmethode van WPS- PBC wordt uitgeschakeld.
			Ja	De draadloze instelling wordt geconfigureerd met de beveiligingsmethode van WPS-PBC.
	PIN Code Start configura tie		De draadle gebruik van printer wo	oze instelling wordt geconfigureerd met n de pincode die automatisch door de rdt toegewezen.
		Pincode afdr.	Drukt de p code op uv	incode af. Bevestigt het als u de PIN- v computer hebt ingevoerd.



OPMERKING: Dit item wordt alleen getoond als de printer via een draadloos netwerk wordt aangesloten.

Draadloos opn instellen (alleen Dell 1355cnw Multifunction Color Printer)

Toepassing:

Het initialiseren van de instellingen van het draadloze netwerk. Nadat u deze functie hebt uitgevoerd en de printer opnieuw hebt gestart, zijn alle instellingen van het draadloze netwerk teruggezet op hun oorspronkelijke waarde.

Nee*	Stelt de draadloos instellingen niet opnieuw in.
Ja	Stelt de draadloos instellingen opnieuw in.

OPMERKING: Dit item wordt alleen getoond als de printer via een draadloos netwerk wordt aangesloten.

TCP/IP

Toepassing:

Het configureren van TCP/IP-instellingen. De wijziging wordt van kracht nadat u de printer uit en weer in hebt geschakeld.

IP- modus	P- Dubbele stapel* 10dus IPv4-modus		Stelt het IP-adres in met behulp van zowel IPv4 als IPv6.
			Stelt het IP-adres in met behulp van IPv4.
IPv4	IP-adres	AutoIP*	Stelt het IP-adres automatisch in.
	ophalen	BOOTP	Stelt het IP-adres in met behulp van BOOTP.
		RARP	Stelt het IP-adres in met behulp van RARP.
	DHCP		Stelt het IP-adres in met behulp van DHCP.
		Bediening spaneel	Schakelt het via het operatorpaneel ingevoerde IP- adres in.
	IP-adres		Voor het handmatig instellen van het IP-adres dat is toegewezen aan de printer.
	Subnetmasker Gateway-adres		Stelt het subnetmasker handmatig in.
			Stelt het IP-adres handmatig in.

Protocol

Toepassing:

Het in- of uitschakelen van de protocollen. De wijziging wordt van kracht nadat u de printer uit en weer in hebt geschakeld.

LPD	Niet aanwezig	Schakelt de LPD-poort uit.
	Inschakele n*	Schakelt de Line Printer Daemon (LPD) poort in.
Port9100	Niet aanwezig	Schakelt de Port9100-poort uit.
	Inschakele n*	Schakelt de Port9100-poort in.
WSD	Niet aanwezig	Schakelt de WSD-poort uit.
	Inschakele n*	Schakelt de WSD-poort in.

SNMP	Niet aanwezig	Schakelt de SNMP UDP-poort uit.
	Inschakele n*	Schakelt de Simple Network Management Protocol (SNMP) UDP poort in.
E- mailwaarschuwin	Niet aanwezig	Schakelt de functie E-mailwaarschuwing uit.
gen	Inschakele n*	Schakelt de functie E-mailwaarschuwing in.
EWS	Niet aanwezig	Schakelt een toegang uit tot Dell Printer Configuration Web Tool die in de printer is ingebouwd.
	Inschakele n*	Geeft toegang tot Dell Printer Configuration Web Tool die in de printer is ingebouwd.
LLTD	Niet aanwezig	Schakelt de LLTD uit.
	Inschakele n*	Schakelt de LLTD in.
Bonjour(mDNS)	Niet aanwezig	Schakelt de Bonjour(mDNS) uit.
	Inschakele n*	Schakelt de Bonjour (mDNS) in.

NVM initialiseren

Toepassing:

Het initialiseren van de gegevens van het bekabelde netwerk, die zijn opgeslagen in het NVM (niet-vluchtig geheugen). Nadat u deze functie hebt uitgevoerd en de printer opnieuw hebt gestart, zijn alle instellingen van het bekabelde netwerk teruggezet op hun oorspronkelijke waarde.

Nee*	Initialiseert de gegevens van het bekabelde netwerk die zijn opgeslagen in het NV geheugen niet.
Ja	Initialiseert de gegevens van het bekabelde netwerk die zijn opgeslagen in het NV geheugen.

Fax-instellingen

Gebruik het menu Faxinstellingen voor de configuratie van basis faxinstellingen.



OPMERKING: De waarden die zijn gemarkeerd met een asterisk (*) zijn de oorspronkelijke menu-instellingen af-fabriek.

Ontvangstfunctie

Toepassing:

Om de standaard fax ontvangstfunctie te kiezen.

Waarden:

TEL Modus	Automatische ontvangst van faxen is uitgeschakeld. U kunt een fax ontvangen door de handset van de externe telefoon op te pakken, de externe ontvangstcode in te drukken en dan op > te drukken.
FAX Modus	Automatische ontvangst van faxen.
TEL/FAX Modus	Als de printer een inkomende fax ontvangt, belt de externe telefoon gedurende de in Auto Rec Tel/Fax bepaalde tijd en vervolgens ontvangt de printer automatisch de fax. Als het binnenkomende gesprek geen fax is, geeft de printer met de interne luidspreker aan dat het een telefoongesprek betreft.
Antw/FAX Modus	De printer kan de telefoonlijn delen met een antwoordapparaat. In deze stand controleert de printer het signaal en onderschept het de lijn als er een faxtonen klinken. Als de telefooncommunicatie in uw land gebruik maakt van seriële transmissie (zoals in Duitsland, Zweden, Denemarken, Oostenrijk, België, Italië, Frankrijk en Zwitserland), wordt deze functie niet ondersteund.
DRPD Modus	Voordat u gebruik kunt maken van de optie Distinctive Ring Pattern Detection (DRPD), moet door de telefoonmaatschappij een unieke beltoon geïnstalleerd worden. Als de telefoon een afzonderlijk faxnummer met een unieke beltoon heeft geleverd, moet de fax zo ingesteld worden dat gecontroleerd wordt op die specifieke beltoon.

Auto-onty. Fax

Om het interval in te stellen waarna de printer de fax ontvangstmodus opent na het ontvangen van een inkomend gesprek. Het interval kan worden gespecificeerd binnen het bereik van 0 tot 255 seconden. De standaardwaarde is 0 seconden.

Auto-ontv.Tel/Fax

Toepassing:

Om het interval in te stellen waarna de printer de fax ontvangstmodus opent nadat de externe telefoon een inkomend gesprek ontvangt. Het interval kan worden gespecificeerd binnen het bereik van 0 tot 255 seconden. De standaardwaarde is 6 seconden.

Aut.ontv.Antw/Fax

Toepassing:

Om het interval in te stellen waarna de printer de fax ontvangstmodus opent nadat het externe antwoordapparaat een inkomend gesprek ontvangt. Het interval kan worden gespecificeerd binnen het bereik van 0 tot 255 seconden. De standaardwaarde is 21 seconden.

Lijnmonitor

Toepassing:

om de geluidsterkte van de lijnmonitor in te stellen, die een verzending hoorbaar controleert door de interne speaker totdat de verbinding gelegd is.

Waarden:

Uit	Schakelt het volume van de lijnmonitor uit.
Laag	Instelling van het volume van de lijnmonitor.
Medium*	_
Hoog	-

Beltoon-sterkte

Om het volume van de beltoon in te stellen die aangeeft dat een inkomend gesprek een telefoongesprek is via de interne luidspreker wanneer Ontvangstmodus is ingesteld op Telefoon/Fax.

Waarden:

Uit	Schakelt het volume van de beltoon uit.
Laag	Instelling van het volume van de beltoon.
Medium	
Hoog*	-

Lijntype

Toepassing:

Voor het kiezen van de lijnsoort.

Waarden:

PSTN*	Instelling van het lijntype op PSTN.
PBX	Instelling van het lijntype op PBX.

Toon/puls

Toepassing:

Voor het kiezen van de manier van kiezen.

Waarden:

Toon*	Instelling van het soort kiezen op Toon			
Puls (10PPS)	Instelling van het soort kiezen op Puls seconde)	(10	puls	per
Puls (20PPS)	Instelling van het soort kiezen op Puls seconde)	(20	puls	per

Uitgst. herverz.

Instelling van het interval tussen verzendpogingen binnen het bereik van 3 tot 255 seconden. De standaardwaarde is 8 seconden.

Poging. nr.herh.

Toepassing:

Het aantal pogingen instellen voor nummerherhaling binnen het bereik van 0 tot 9 keer wanneer de bestemmingsfax bezet is. Als u 0 invult wordt niet opnieuw herhaald. De standaardinstelling is 3.

Uitg. nr.herh.

Toepassing:

Geeft het interval aan tussen twee pogingen tot opnieuw kiezen binnen een bereik van 1 tot 15 minuten. De standaardinstelling is 1 minuut.

Junk Fax instelling

Toepassing:

Weigert faxen die zijn verzonden van ongewenste nummer door alleen faxen te accepteren van de nummers die in het Telefoonboek zijn opgenomen.

Uit*	Faxen van onbekende nummers worden niet geweigerd.
Aan	Weigert faxen van onbekende nummers.

OPMERKING: Zorg ervoor dat u Faxnummer instelt voordat u Junk Fax instelling gebruikt.

Ontv.op afstand

Toepassing:

Om een fax te ontvangen door een code in te voeren op de externe telefoon nadat de hoorn van de telefoon is opgenomen.

Waarden:

Ontvangt geen fax door een code voor op ontvangst op afstand in te drukken op de externe telefoon.

Aan	Ontvangt een fax door een code voor op ontvangst op afstand in te
	drukken op de externe telefoon.

Ontv.afst.toon

Toepassing:

Om de code in twee cijfers te bepalen om Op afstand ontvangen te starten.

Faxkoptekst

Toepassing:

Om de informatie van de afzender boven aan de fax af te drukken.

Waarden:

Uit	Dit drukt de verzendergegevens niet af in de faxkoptekst.
Aan*	Dit drukt de verzendergegevens af in de faxkoptekst.

Bedrijfsnaam

Toepassing:

Om de naam van de afzender in te stellen die boven aan de fax wordt afgedrukt. U kunt maximaal 30 alfanumerieke tekens invoeren.

Faxnummer

Toepassing:

Instelling van het faxnummer van de printer die in de faxkoptekst van faxen wordt afgedrukt.

Faxvoorpagina

Toepassing:

Om in te stellen of een fax een voorblad krijgt of niet.

Uit*	Voegt geen voorblad toe aan faxen.
Aan	Voegt een voorblad toe aan faxen.

DRPD-patroon

Toepassing:

om een apart faxnummer in te stellen met een onderscheidend balpatroon.

Patroon 1-7DRPD is een dienst die geleverd wordt door bepaalde
telefoonmaatschappijen. DRPD Patronen worden door uw
telefoonmaatschappij bepaald. De patronen die met uw printer
worden geleverd zijn hieronder weergegeven:



Vraag uw telefoonmaatschappij welk patroon u moet kiezen om van deze service gebruik te maken. Bijvoorbeeld, patroon 7 is het onderscheidende faxpatroon voor Nieuw Zeeland, beltoon 400 ms, geen geluid gedurende 800 ms, beltoon 400 ms en geen geluid gedurende 1400 ms. Dit patroon wordt steeds herhaald. Deze printer beantwoordt alleen Onderscheidende alarmpatronen DA4 in Nieuw Zeeland.

Doorschakelinstellingen

Toepassing:

Om in te stellen of inkomende faxen moeten worden doorgestuurd naar een specifieke bestemming.

Waarden:

Uit*	Inkomende faxen worden niet doorgestuurd.	
Alleen doorsturen	Dit stuurt inkomende faxen door naar een opgegeven bestemming.	
Afdrukken en doorsturen	Dit drukt een inkomende fax af hem stuurt hem door naar een opgegeven bestemming.	

Faxdrstuurnummer

Toepassing:

Om het faxnummer in te voeren van de bestemming waarnaar ze worden doorgestuurd.

Voorkiezen

Toepassing:

Om te kiezen of een voorkiesnummer moet worden ingesteld.

Waarden:

Uit*	Er wordt geen voorkiesnummer ingesteld.
Aan	Er wordt een voorkiesnummer ingesteld.

Voorkiesnummer

Toepassing:

Om een voorkiesnummer van maximaal vijf cijfers in te stellen. Dit nummer wordt gedraaid voordat eventuele automatische nummers worden gedraaid. Dit is nuttig voor toegang tot de PABX-telefooncentrale.

Wis formaat

Stelt in of tekst of afbeeldingen onderaan een faxpagina gewist mogen worden, als de gehele pagina niet op het papier past.

Waarden:

Uit*	Drukt alles wat niet onderaan een faxpagina past af zonder het te wissen.
Aan	Wist alles wat niet onderaan op de pagina past.
Auto-reductie	Verkleint een faxpagina automatisch zodat hij op het papierformaat past.

ECM

Toepassing:

Stelt in of de ECM (Error Correction Mode - foutcorrectiemodus) ingeschakeld moet worden. Voor het gebruik van ECM moeten de machines aan de andere kant van de lijn ook ECM ondersteunen.

Waarden:

Uit	Schakelt de ECM uit.
Aan*	Schakelt de ECM in.

Modemsnelheid

Toepassing:

Om de faxmodemsnelheid bij te stellen als een verzend- of ontvangstfout optreedt. Waarden:

2,4 Kbps
4,8 Kbps
9,6 Kbps
14,4 Kbps
33,6 Kbps [*]

Fax-activiteit

Toepassing:

Om in te stellen of automatisch een faxactiviteitrapport moet worden afgedrukt na elke 50 inkomende en uitgaande faxcommunicaties.

Waarden:

Autom.afdrukk en*	Drukt automatisch een faxactiviteitrapport af na elke 50 inkomende en uitgaande faxcommunicaties.
Geen aut.afdruk	Er wordt niet automatisch een faxactiviteitenrapport afgedrukt.

Fax-verzending

Toepassing:

Stelt in of er na elk faxbericht of uitsluitend na een foutmelding een transmissierapport moet worden afgedrukt.

Waarden:

Altijd afdrukken	Drukt een verzendrapport af na elke faxverzending
Bij fout afdrukk.*	Drukt alleen een verzendrapport af indien een fout optreedt.
Afdruk. uitschak.	Drukt geen verzendrapport af na elke faxverzending

Fax-rondzending

Toepassing:

Stelt in of er na elk faxbericht aan meerdere bestemmingen of uitsluitend na een foutmelding een transmissierapport moet worden afgedrukt.

Bij fout afdrukk.	Drukt alleen een verzendrapport af indien een fout optreedt.
Afdruk. uitschak.	Drukt geen verzendrapport af na een faxverzending naar meerdere bestemmingen.

Protocol-monitor

Toepassing:

Om in te stellen of het protocolmonitorrapport moet worden afgedrukt, zodat u de reden voor een communicatieprobleem eenvoudiger kunt identificeren.

Waarden:

Altijd afdrukken	Drukt een protocolmonitorrapport af na elke faxverzending
Bij fout afdrukk.	Drukt alleen een protocolmonitorrapport af indien een fout optreedt.
Afdruk. uitschak.*	Drukt een protocolmonitorrapport af na elke faxverzending

Land

Toepassing:

Om het land te kiezen waar de printer wordt gebruikt.

Systeeminstellingen

Gebruik de Systeeminstellingen menu voor de configuratie van diverse printerfuncties.



OPMERKING: De waarden die zijn gemarkeerd met een asterisk (*) zijn de oorspronkelijke menu-instellingen af-fabriek.

Stroomspaar timer

Toepassing:

Het specificeren van de tijd voor het overgaan naar spaarstand.

Opties:

Modus 1	5 min.*	Bepaalt hoelang het duurt voordat de printer naar de
	5–30 min.	spaarstand modus 1 gaat, na het afronden van een taak.
Modus 2	6 min.*	Bepaalt hoelang het duurt voordat de printer naar de
	1–6 min.	[–] spaarstand modus 2 gaat, na het afronden van een taak.

Kies 5 bij Modus 1 als u de printer vijf minuten na de laatste taak wilt laten overschakelen naar de spaarstand. Dit bespaart energie, maar het opwarmen van de printer zal iets langer duren. Voer 5 in als uw printer een elektrisch circuit deelt met de kantoor- of kamerverlichting en u merkt dat de lichten knipperen.

Selecteer een hoge waarde als uw printer voortdurend in gebruik is. In de meeste gevallen zal de printer dan steeds klaar zijn voor gebruik, met een minimale opwarmtijd. Kies een waarde tussen 5 en 30 minuten voor de stroomspaar-timer-stand als u een middenweg zoekt tussen energiebesparing en een vlotte opwarmtijd.

De printer keert automatisch uit de energiebesparingsstand terug naar de stand Standby wanneer er gegevens worden ontvangen van de computer. U kunt de printer ook zelf in stand-by zetten, met een druk op een willekeurige knop op het operatorpaneel.

Autom.herstel

Toepassing:

Om de instellingen voor KOPIËREN, SCAN, of FAX automatische terug te zetten op de standaard instellingen en terug te gaan naar stand-by modus als u geen instellingen opgeeft gedurende de een bepaalde tijd.

45 sec.*	
l min.	
2 min.	
3 min.	

4 min.

Tijdfout

Toepassing:

Bepaalt hoelang het duurt tot de printer een taak annuleert nadat deze abnormaal is afgesloten. De taak wordt geannuleerd als deze tijd is verstreken.

Opties:

Uit		Schakelt de time-out voor fouten uit.
Aan*	60 sec*	Bepaalt hoelang het duurt voordat de printer een
	3-300 sec	taak annuleert die niet goed is afgerond.

Time-out taak

Toepassing:

Bepaalt hoelang de printer wacht op gegevens van de computer. De taak wordt geannuleerd als deze tijd is verstreken.

Opties:

Uit		Schakelt de time-out voor taken uit.
Aan	30 sec*	Bepaalt hoelang de printer wacht op gegevens uit de
	5-300 sec	computer.

Datum en tijd

Toepassing:

Voor het instellen van datum en tijd en de regio van de printer.

Kies datum	Stelt de huidige datum in.
Kies tijd	Stelt de huidige tijd in.

Datumformaat [*]	jj/mm/dd	Stelt het datumformaat in.
	mm/dd/jj	_
	dd/mm/jj	
Tijdformaat	12u	Stelt het tijdformaat in.
	24 u	
Tijdzone	Stelt de tijdzone	in.
*1 Bepaalt de standaardwaarde voor het datumformaat afhankelijk de landspecifieke standaardinstelling af-fabriek.		

Waarschuwingstoon

Toepassing:

Het configureren van de instellingen voor tonen die klinken wanneer de printer wordt bediend of wanneer een waarschuwingsmelding verschijnt.

Paneelkeuzetoon	Uit*	Er klinkt geen toon wanneer de invoer van het operatorpaneel juist is.
	Laag	Er klinkt een toon op de sterkte die is opgegeven
	Medium	wanneer de invoer van het operatorpaneel juist is.
	Hoog	_
Paneelwaarschuwin gstoon	Uit*	Er klinkt geen toon wanneer de invoer van het operatorpaneel onjuist is.
	Laag	Er klinkt een toon op de sterkte die is opgegever wanneer de invoer van het operatorpaneel
	Medium	
	Hoog	- ongering is.
Autom.wiswaarsch.	Uit*	Er klinkt geen toon voordat de printer automatisch wissen uitvoert.
	Laag	Er klinkt een toon op de opgegeven sterkte 5 seconden voordat de printer automatisch wissen uitvoert.
	Medium	
	Hoog	

Taak voltooid	Uit	Er klinkt geen toon wanneer een taak voltooid is.
	Laag	Er klinkt een toon op de opgegeven sterkte
	Medium*	wanneer een taak is voltooid.
	Hoog	_
Waarschuwingstoon	Uit	Er klinkt geen toon wanneer een probleem optreedt.
	Laag	Er klinkt een toon op de opgegeven sterkte
	Medium*	wanneer er een probleem optreedt.
	Hoog	_
Papier is op	Uit	Er klinkt geen toon wanneer het papier van de printer op is.
	Laag	Er klinkt een toon op de opgegeven sterkte wanneer het papier in de printer op is.
	Medium*	
	Hoog	
Alle kleuren	Uit	Schakelt alle waarschuwingstonen uit.
	Laag	Stelt het volume van alle alarmtonen tegelijk in.
	Medium*	_
	Hoog	_

mm/inch

Toepassing:

Bepaalt de meeteenheid van de numerieke waarde op het operatorscherm.

Waarden:

Millimeter	Bepaalt de standaard meeteenheid.
(mm)	
inch (")	

OPMERKING: Bepaalt de standaardwaarde voor het mm/inch, afhankelijk de landspecifieke standaardinstelling af-fabriek.

Auto logafdruk

Toepassing:

Het automatisch afdrukken van een log van voltooide taken na iedere 20 taken.

Waarden:

Uit*	Drukt niet automatisch een taakgeschiedenisrapport af.
Aan	Druk automatisch een taakgeschiedenisrapport af.

OPMERKING: Het taakgeschiedenisrapport kan ook afgedrukt worden via het menu Rapport/Lijst.

Bericht Toner is bijna op

Toepassing:

Bepaalt of een alarmbericht wordt weergegeven als de toner bijna op is.

Waarden:

Uit	Toont geen waarschuwingsbericht als de toner bijna op is.
Aan*	Toont een waarschuwingsbericht als de toner bijna op is.

Wizard inschakelen

Toepassing:

De aanvankelijke configuratie van de printer uitvoeren.

Ja	De aanvankelijke configuratie van de printer uitvoeren.
Nee*	De aanvankelijke configuratie van de printer niet uitvoeren.

Onderhoud

Gebruik het menu Onderhoud voor het initialiseren van het NV-geheugen (niet vluchtig), het configureren van de kwaliteitsinstellingen voor normaal papier en de beveiligingsinstellingen.



OPMERKING: De waarden die zijn gemarkeerd met een asterisk (*) zijn de oorspronkelijke menu-instellingen af-fabriek.

Firmware-versie

Toepassing: Geeft de controller-versie weer.

Service-tag

Toepassing:

Geeft de service-tag van de printer weer.

Expres-code

Toepassing:

Toont de expres-servicecode van de printer.

Papierzwarting

Toepassing:

De papierzwarting opgeven.

Waarden:

Normaal	Licht	
	Normaal*	
Label	Licht	
	Normaal*	

BTR aanpassen

Het opgeven van de optimale spanningsinstellingen voor afdrukken voor de overdraagrol (BTR). Als u de spanning wilt verlagen, stelt u negatieve waarden in. Om te verhogen positieve waarden instellen.

De standaardinstellingen geven mogelijk niet het beste resultaat op alle papiertypen. Als u donkere vlekken ziet op de afdrukken, probeert u het met een hogere spanning. Als u witte vlekken ziet op de afdrukken, probeert u het met een lagere spanning.



OPMERKING: De afdrukkwaliteit verandert naargelang de instellingen van dit onderdeel.

Waarden:

Normaal	0*
	-3 - + 3
Normaal dik	0*
	-3 - +3
Voorbladen	0*
	-3 - + 3
Gecoat	0*
	-3 - +3
Label	0*
	-3 - +3
Gerecycled	0*
	-3 - + 3
Envelop	0*
	-3 - +3

Fuser instellen

Toepassing:

Voor opgave van de optimale temperatuursinstellingen voor afdrukken voor de fuser. Als u de temperatuur wilt verlagen, stelt u negatieve waarden in. Om te verhogen positieve waarden instellen.

De standaardinstellingen geven mogelijk niet het beste resultaat op alle papiertypen. Als het bedrukte papier is omgekruld, probeert u het met een lagere temperatuur. Als de toner niet goed aan het papier hecht, probeert u een hogere temperatuur.



OPMERKING: De afdrukkwaliteit verandert naargelang de instellingen van dit onderdeel.

Waarden:

Normaal	0*
	-3 - +3
Normaal dik	0*
	-3 - +3
Voorbladen	0*
	-3 - +3
Gecoat	0*
	-3 - +3
Label	0*
	-3 - +3
Gerecycled	0*
	-3 - +3
Envelop	0*
	-3 - +3

Auto kleurregin

Toepassing:

Bepaalt of de kleurregistratie automatisch wordt aangepast.

Uit	Stelt de automatische kleurregistratie niet in.
Aan*	Stelt de automatische kleurregistratie in.

Kleurreg regelen

Toepassing:

Stelt de automatische kleurregistratie in.

De aanpassing van de kleurregistratie dient te gebeuren bij de eerste instelling van de printer of wanneer de printer naar een andere plaats wordt gebracht.



OPMERKING: Dit onderdeel is alleen beschikbaar wanneer Automatische registratie-instelling is ingesteld op Uit.

Ontwikk reinig

Toepassing:

Om de ontwikkelmotor te roteren en de toner om te roeren in de tonercassette.

Ja	Roert toner om in een nieuwe toner cartridge.
Nee*	Roert toner niet om in een nieuwe toner cartridge.

Vernieuwen toner

Toepassing:

Gebruikt een tonercassette op wanneer u die moet vervangen voordat hij leeg is, of om toner in een nieuwe tonercassette te roeren.

Gele	Ja	Reinigt de toner in de gele tonercartridge.
	Nee*	Voor het reinigen van de toner in gele tonercartridge.
Magenta	Ja	Reinigt de toner in de magenta tonercartridge.
	Nee*	Voor het reinigen van de toner in magenta tonercartridge.
Cyaan	Ja	Reinigt de toner in de cyaan tonercartridge.
	Nee*	Voor het reinigen van de toner in cyan tonercartridge.

Zwart	Ja	Reinigt de toner in de zwarte tonercartridge.
	Nee*	Voor het reinigen van de toner in zwarte
		tonercartridge.

BTR Verversen

Toepassing:

Stelt in of er maatregelen genomen moeten worden tegen het opkrullen of het ontladen van het papier.

Waarden:

Uit [*]	Voert niet automatisch maatregelen uit tegen het opkrullen van of voor het ontladen van het papier.
Aan	Automatische uitvoer van maatregelen tegen het opkrullen van of voor het ontladen van het papier.

NVM initialiseren

Toepassing:

Initialiseren van het NV geheugen (niet vluchtige geheugen) voor systeemparameters, adresboekgegevens voor fax of adresboekgegevens voor email. Wanneer u deze functie hebt uitgevoerd en de printer opnieuw hebt gestart, zijn de menuparameters of gegevens terug op hun oorspronkelijke waarden.

Faxgedeelte	Ja	Initialiseert de faxnummers in het adresboek.
gebruiker	Nee*	Initialiseert de faxnummers in het adresboek niet.
Scangedeelte gebruiker	Ja	Initialiseert de e-mail en server adressen in het adresboek.
	Nee*	Initialiseert de e-mail en server adressen in het adresboek niet
Systeemonderd eel	Ja	Initialiseert de systeemparameters.
	Nee*	Stelt de systeemparameters niet opnieuw in.

Geen Dell-toner

Toepassing:

Gebruiken als er tonercartridges van een andere fabrikant gebruikt worden.



OPMERKING: Het gebruik van tonercassettes van andere merken dan Dell kan tot gevolg hebben dat enkele printerfuncties niet beschikbaar zijn, de afdrukkwaliteit en de betrouwbaarheid van uw printer minder worden. Dell beveelt aan alleen nieuwe tonercartridges van het merk Dell te gebruiken. Dell biedt geen garantiedekking voor problemen die veroorzaakt zijn door accessoires of onderdelen die niet door Dell geleverd zijn.



OPMERKING: Als u tonercartridges van een ander merk gebruikt, moet u de printer eerst uit en weer inschakelen.

Waarden:

Uit*	Schakelt het gebruik van de tonercartridge van een andere fabrikant uit.
Aan	Schakelt het gebruik van de tonercartridge van een andere fabrikant in.

Hoogte regelen

Toepassing:

Het opgeven van de hoogte van de locatie waar de printer is geplaatst.

Het ontladingsverschijnsel voor het opladen van de fotogeleider verschilt bij verschillende waarden van de barometerdruk. Aanpassingen worden uitgevoerd door het opgeven van de hoogte van de locatie waar de printer wordt gebruikt.



OPMERKING: Een onjuiste hoogte-instelling kan leiden tot een afnemende afdrukkwaliteit, onjuiste tonerinformatie.

0m*	Specificeert de hoogte van de locatie waar de printer is geplaatst.
1000m	-
2000m	-
3000m	-

Veilige instellingen

Gebruik het menu Beveiliging instell. voor het instellen van een wachtwoord zodat niet iedereen toegang heeft tot de menu's. Zo wordt voorkomen dat instellingen per ongeluk worden gewijzigd.



OPMERKING: De waarden die zijn gemarkeerd met een asterisk (*) zijn de oorspronkelijke menu-instellingen af-fabriek.

Paneelvergrend

Toepassing:

Voor het beperken van de toegang tot het Beheermenu met een paswoord.

Zie "Functie Paneel vergrendeling" op pagina 431 voor nadere inlichtingen.



OPMERKING: U kunt kiezen voor **Uitsch.** van **Paneelvergrendeling instellen** als alle items onder Functie ingesch. zijn ingesteld op Aan en Veilig ontv. instell. is ingesteld op Uitsch.

Waarden:

Panel Lock Set	Uitschakel en*	Voor het beperken van de toegang tot het Beheermenu met een paswoord.
	Inschakele n	Beperkt de toegang tot het Beheermenu met een paswoord.
Wijzig wachtwrd	0000–9999	Stelt het wachtwoord in dat vereist is om het Beheermenu te openen of wijzigt dit.

Functie ingeschakeld

Toepassing:

Om aan te geven of elke printerservice moet worden ingeschakeld, uitgeschakeld of een paswoord vereist is voor het gebruik ervan en om het paswoord in te stellen/te wijzigen.



OPMERKING: Deze items zijn alleen toegankelijk onder Functie ingesch. als Paneelvergrend op Inschakelen is gezet.

Kopie	Aan	Schakelt Kopiëren in.
	Uit	Schakelt Kopiëren uit.
	Aan (Wachtwoor d)	Schakelt Kopiëren in met zwart-witafdrukken, maar vereist een paswoord.
	Aan (wachtwoord voor kleur)	Schakelt Kopiëren in met kleurafdrukken, maar vereist een paswoord.
FAX	Aan	Schakelt Faxen in.
	Uit	Schakelt de faxservice uit (er worden geen faxen verzonden of ontvangen).
	Aan (Wachtwoor d)	Schakelt faxen in, maar vereist een paswoord om faxen te verzenden (er is geen paswoord nodig voor het ontvangen van inkomende faxen).
SCAN	Aan	Schakelt Scannen in.
	Uit	Schakelt Scannen uit.
	Aan (Wachtwoor d)	Schakelt Scannen in maar vereist een paswoord.
USB-afdrukken	Aan*	Schakelt Afdrukken vanaf USB in.
	Uit	Schakelt Afdrukken vanaf USB uit.
	Aan (Wachtwoor d)	Schakelt Kopiëren van USB in met zwart- witafdrukken, maar vereist een paswoord.
	Aan (wachtwoord voor kleur)	Schakelt Afdrukken van USB in met kleurafdrukken, maar vereist een paswoord.
Wijzig wachtwrd		Stelt het wachtwoord in of wijzigt het voor de functies kopiëren, scannen, faxen en afdrukken via USB.

Veilige ontvangst

Om aan te geven of een paswoord nodig is om faxen te ontvangen en om het paswoord in te stellen of te wijzigen. Als de functie Veilige ontvangst is ingeschakeld, slaat de printer binnenkomende faxen op en drukt deze pas af als het juiste wachtwoord is ingevoerd via het operatorpaneel.



OPMERKING: Deze items zijn alleen toegankelijk onder Veilig ontv. instell. als Paneelvergrend op Inschakelen is gezet.

Waarden:

Veilig ontvinst.	Uitschakelen *	Er is geen paswoord nodig voor het afdrukken van ontvangen faxen.
	Inschakelen	Er is een paswoord nodig voor het afdrukken van ontvangen faxen.
Wijzig wachtwrd	0000–99999	Stelt het wachtwoord in dat vereist is om het faxen te ontvangen of wijzigt dit.

Scan naar e-mail

Gebruik het menu Scan to EMail om de zendbron te wijzigen.

OPMERKING: De waarden die zijn gemarkeerd met een asterisk (*) zijn de oorspronkelijke menu-instellingen af-fabriek.

Bewerken uit veld

Niet aanwezig	Maakt bewerken van de verzendbron onmogelijk.
Inschakelen*	Maakt bewerken van de verzendbron mogelijk.

USB instellingen

Wijzig met behulp van het menu USB-instellingen de printerinstellingen die van invloed zijn op een USB-poort.



OPMERKING: De waarden die zijn gemarkeerd met een asterisk (*) zijn de oorspronkelijke menu-instellingen af-fabriek.

USB-poort
Het in- of uitschakelen van de USB interface. De wijziging wordt van kracht nadat u de printer uit en weer in hebt geschakeld.

Waarden:

Inschakelen*	Schakelt de USB interface in.
Niet aanwezig	Schakelt de USB interface uit.

Paneeltaal

Toepassing:

Specificeert de te gebruiken taal op het operatorpaneel.

Waarden:

English*
Français
Italiano
Deutsch
Español
Dansk
Nederlands
Norsk
Svenska

Functie Paneel vergrendeling

Deze functie dient om te voorkomen dat onbevoegden de instellingen van de beheerder kunnen veranderen. Met behulp van het printerstuurprogramma kunt u echter wel instellingen voor individuele opdrachten wijzigen.

Paneelvergrendeling inschakelen

- 1 Druk op de knop 🔳 (Menu).
- 2 Druk op de knop ∨ totdat Systeem wordt benadrukt en druk dan op de knop √.

- 3 Druk op de knop ∨ totdat Beheermenu wordt benadrukt en druk dan op de knop √.
- 4 Druk op de knop ∨ totdat Beveiligde instell. is gemarkeerd en druk dan op de knop √.
- Controleer dat Paneelvergr. gemarkeerd is en druk dan op de knop.
- 6 Zorg dat Paneelvergrendeling gemarkeerd is en druk dan op de knop √.
- 7 Druk op de knop ∨ totdat Inschakelen is gemarkeerd en druk dan op de knop √.



OPMERKING: Het standaard paneelpaswoord af fabriek is 0000.

OPMERKING: Het is belangrijk dat u het paswoord onthoudt. De hieronder beschreven procedure laat u het paswoord resetten, maar de instellingen voor telefoonboek en adresboek worden dan gewist.

• Zet de printer uit. Vervolgens houdt u de knop 🔳 (Menu) ingedrukt en schakelt u de printer in.

OPMERKING: Als u het wachtwoord wijzigt terwijl de

Paneelvergrendeling is ingesteld op Inschakelen, voert u stap 1 tot en met 5 uit. Druk op de knop 🗸 totdat Wachtwoord wijzigen wordt gemarkeerd en druk dan op de knop 🗸. Voer het nieuwe wachtwoord in en druk op daarna op de knop 🗸. Hierdoor wordt het wachtwoord gewijzigd.

De paneelvergrendeling uitschakelen

- 1 Druk op de knop 📻 (Menu).
- 2 Druk op de knop ↓ totdat Systeem is gemarkeerd en druk dan op de knop √.
- 3 Druk op de knop ∨ totdat Beheermenu wordt gemarkeerd en druk dan op de knop √.
- 4 Voer het wachtwoord in en druk daarna op de knop \checkmark .
- 5 Druk op de knop ∨ totdat Beveiligde instell. is gemarkeerd en druk dan op de knop √.
- 6 Controleer dat Paneelvergrendeling gemarkeerd is en druk dan op de knop √.

- 7 Zorg dat Paneelvergrendeling gemarkeerd is en druk dan op de knop √.
- 8 Druk op de knop ∨ totdat Uitschakelen is gemarkeerd en druk dan op de knop √.

Standaardwaarden herstellen

Wanneer u deze functie hebt uitgevoerd en de printer opnieuw hebt gestart, zijn de menuparameters of gegevens terug op hun oorspronkelijke waarden.

- 1 Druk op de knop 🔳 (Menu).
- 2 Druk op de knop ↓ totdat Systeem is gemarkeerd en druk dan op de knop √.
- 3 Druk op de knop ∨ totdat Beheermenu wordt gemarkeerd en druk dan op de knop √.
- 4 Druk op de knop ↓ totdat Onderhoud is gemarkeerd en druk dan op de knop √.
- 5 Druk op de knop ∨ totdat NVM initialiseren is gemarkeerd en druk dan op de knop √.
- **6** Druk op de knop \checkmark tot de gewenste instelling wordt weergegeven en druk dan op de knop \checkmark .
- 7 Druk op de knop V totdat Ja is gemarkeerd en druk dan op de knop V.
 De printer start automatisch opnieuw op om de instellingen toe te passen.

21

Uw printersoftware begrijpen (alleen Windows)

Installeer met behulp van de *Stuurprogramma's en hulpprogramma's*-CD die bij uw printer is verzonden, een combinatie van software-programma's die past bij uw besturingssysteem.

Printerstatus-venster

Het venster **Printerstatus** waarschuwt u wanneer er een fout optreedt of iets uw aandacht vraagt, zoals wanneer het papier is vastgelopen of de toner bijna op is.

Standaard wordt het venster **Printerstatus** alleen geopend wanneer er zich een fout voordoet. Wanneer er iets fout gaat, verschijnt er een foutmelding in het venster **Printerstatus**. U kunt instellen dat het **Printerstatus**-venster altijd wordt geopend wanneer u afdrukt in **Bezig met afdrukken eigenschappen statusvenster**.

U kunt het niveau van de toner ook op uw printer nakijken.

Status monitor-console

U kunt in de **Statusmonitor-console** meerdere voorbeelden van het **Statusvenster** voor een bepaalde printer beheren.

Selecteer een printer uit de lijstweergave (of **Printerselectie**) door op de naam te klikken en een **Statusvenster** voor een bepaalde printer te openen.

Dell Supplies Management System

U kunt het dialoogvenster **Dell Supplies Management System** openen vanuit het menu **Alle programma's** of via het bureaublad-pictogram.

U kunt de verbruiksmaterialen telefonisch bijbestellen of via internet.

 Klik op Start→ Alle programma's→ Dell Printers→ Dell 1355 Multifunction Color Printer→ Dell Supplies Management System. Het venster Dell Supplies Management System verschijnt.

- 2 Kies uw printer uit de lijst Select Printer Model.
- **3** Als u bestelt via internet:
 - a Kies een internetadres uit de lijst Nabestel URL selecteren.
 - klik op Bezoek Dells bestelwebsite voor printersupplies..
 Het venster Dell 1355cn Color MFP Dell Supplies Management System verschijnt.
 - c Voer de service-tag in en klik vervolgens op OK.

Als u telefonisch bestelt, belt u het nummer dat verschijnt onder het gedeelte **Telefonisch bestellen**.

Software bijwerken

De updates van de firmware en/of stuurprogramma's kunt u downloaden van de Dell ondersteuningswebsite op **support.dell.com**.

Snelstartprogramma

In het venster Snelstartprogramma kunt u het Statusvenster, Werkset, Updater, Problemen oplossen, Adresboek-bewerker, ScanKnop-manager en Dell-scancentrum openen.

U kunt het **Snelstartprogramma** gebruiken als u het **Snelstartprogramma** installeert tijdens de installatie van de Dell-software.

Zo opent u het venster Snelstartprogramma:

1 Klik op Start→ Alle programma's→ Dell Printers→ Dell 1355 Multifunction Color Printer→ Snelstartprogramma.

Het dialoogvenster Snelstartprogramma opent.





2 Er staan zeven knoppen in het venster Snelstartprogramma; Statusvenster, Werkset, Updater, Problemen oplossen, Adresboekbewerker, ScanKnop-manager en Dell-scancentrum.

Klik op de knop X in de rechterbovenhoek van het venster als u het wilt sluiten.

Voor nadere details klikt u op de knop Help voor elk van de toepassingen.

Statusvenster	Klik om het venster Afdrukstatus te openen. Zie "Printerstatus-venster" op pagina 435.
Werkset	Klik om de Werkset te openen. Zie "Begrip van de Werkset- menu's" op pagina 345.
Updater	Klik om de Dell-software en de firmware van de printer bij te werken.
Problemen oplossen	Klik om de handleiding Problemen oplossen te openen, waarmee u problemen zelf kunt oplossen.
Via de Adresboek- bewerker	Klik om de Adresboek-bewerker te openen waarmee u vermeldingen in het Adresboek kunt aanmaken en wijzigen.
ScanKnop-manager	Klik om de ScanKnop-Manager te openen waarmee u kunt instellen hoe de ScanKnop-Manager zich gedraagt voor scangebeurtenissen die het apparaat genereert.
Dell-scancentrum	Klik om het Dell-scancentrum te openen.

Adresboek-bewerker

Address Book		Name 123 abc 2 country	Register / Group Siforma 000 00000000000 111 20001.000	. Updated On	-
E-Hall		an anaana penyy	0000000	11/16/2007 10:13.494 11/16/2007 10:13.494	
40	ID : Group Name :		001 123		
	ID : Group Name :		001 123		

- 1 Lees de vermeldingen in het **Adresboek** van het apparaat van de printer in de Adresboek-bewerker en lees de PC-faxadresboekvermeldingen van de pc in de Adresboekbewerker.
- 2 Hiermee kunt u een geselecteerde vermelding in het Adresboek bewerken in het dialoogvenster bewerken.
- 3 Hiermee wordt een geselecteerd vermelding in het Adresboek verwijderd.
- 4 Toont de vermeldingen in het Adresboek.

OPMERKING: U moet het fax-stuurprogramma installeren voordat u de vermeldingen in het **Adresboek** leest of bewerkt.

Zie de **Help** van de Adresboek-bewerker voor meer informatie over de Adresboek-bewerker.

ScanKnop-Manager

Scan naar applic. slaat de afbeeldingbestanden standaard op in de map **Mijn documenten**, en u kunt ze openen met de betreffende applicatie. Gebruik **ScanKnop-manager** als u de afdrukbestemming of de verkregen afbeeldingbestanden wilt wijzigen en om te selecteren of u het afbeeldingbestand wilt openen met de betreffende applicatie.

💝 ScanKnop-manager	X
Het door de scanner gescande beeldbestand configureren.	
<u>B</u> estemmingspad:	
C:\Documents and Settings\Admin\Mijn documenten	<u>B</u> laderen
Het beeldbestand openen	
OK Annuleren	Help

ScanDirect

ScanDirect is een applicatie van PaperPort waarmee u iets kunt scannen en direct verzenden naar PaperPort of andere programma's op de computer zonder eerst PaperPort te hoeven activeren. Voor meer informatie over het gebruik van ScanDirect gaat u naar het Helpmenu van PaperPort.



User Setup Disk Creating Tool

Het programma User Setup Disk Creating Tool dat u vindt in de map MakeDisk van de map Utilities op de cd *Stuurprogramma's en hulpprogramma's* en de printerstuurprogramma's op de cd *Stuurprogramma's en hulpprogramma's* worden gebruikt voor het aanmaken van speciale stuurprogramma-installatiepakketten die aangepaste stuurprogrammainstellingen bevatten. Een stuurprogramma-installatiepakket kan een groep vastgelegde stuurprogramma-instellingen bevatten en andere gegevens voor zaken zoals:

- Afdrukrichting en Meervoudig omhoog (documentinstellingen)
- Watermerk

Als u het printerstuurprogramma op meerdere computers met hetzelfde besturingssysteem wilt installeren, maakt u een configuratiedisk met behulp van een floppy disk of op een server op het netwerk. Gebruik van een dergelijke zelfgemaakte configuratiedisk kan u heel wat werk besparen bij het installeren van het printerstuurprogramma.

- Installeer van tevoren het stuurprogramma voor de Dell™ 1355cnw Multifunction Color Printer op de computer waarmee u de installatiedisk wilt samenstellen.
- De configuratiedisk kan alleen gebruikt worden met het besturingssysteem waaronder de disk is aangemaakt of met computers die werken met datzelfde besturingssysteem. Maak afzonderlijke installatiedisks voor elk van de besturingssystemen.



Printerberichten begrijpen

Het operatorpaneel van de printer laat meldingen zien die de actuele staat van de printer beschrijven en geeft een aanduiding van mogelijke printerproblemen die u moet oplossen. In dit hoofdstuk worden berichten met hun betekenis behandeld en en de manier waarop de berichten kunnen worden verwijderd.



VOORZICHTIG: Als een foutcode wordt weergegeven, zijn de afdrukgegevens die nog in de printer zitten en de in het geheugen van de printer opgenomen informatie niet beveiligd.



1	Gegevens-LED	2	Gereed / Fout LED ^{*1}
3	<> knoppen	4	V A knoppen
5	🗸 knop	6	X Knop (Annuleren)
7	Knop (Start)	8	⇐ Knop (Terug)
9	Knop AC (Alles wissen)	10	5 Knop (Backspace)
11	LCD-paneel	12	Knop (Menu)
	^{*1} De Fout-LED zit rechts en knippers als	er een	fout optreedt.

Foutcode	Wat u kunt doen
001-360	Zet de printer uit en daarna weer aan. Neemt contact op met Dell
003-340	als dit het probleem niet verhelpt. Zie "Contact opnemen met Dell"
003-356	-op pagina 353.
005-121	Controleer het papierpad en maak het vrij. Zie "Vastgelopen papier verwijderen uit de MPF" op pagina 487.
005-301	Sluit de ADF-klep.
006-370	Zet de printer uit en daarna weer aan. Neemt contact op met Dell
007-340	als dit het probleem niet verhelpt. Zie "Contact opnemen met Dell"
007-371	- op pagina 777.
009-360	Breng de aangeduide tonercassette weer aan. Zie "Tonercassette
009-361	installeren" op pagina 469.
009-362	-
009-363	-
009-654	Zet de printer uit en daarna weer aan. Neemt contact op met Dell
010-354	als dit het probleem niet verhelpt. Zie "Contact opnemen met Dell"
010-377	- op pagina 777.
016-315	-
016-317	-
016-338	-
016-344	-
016-347	-
016-354	-
016-355	-
016-370	-
016-372	-
016-374	-
016-375	-
016-376	-
016-377	-

Foutcode	Wat u kunt doen
016-393	Zet de printer uit en daarna weer aan. Neemt contact op met Dell
016-395	als dit het probleem niet verhelpt. Zie "Contact opnemen met Dell" op pagina 535.
016-503	Druk op de knop 🗸 . Controleer of de SMTP-server en de DNS- server correct zijn ingesteld.
016-504	Druk op de knop 🗸 . Controleer of de gebruikersnaam en het wachtwoord voor de POP3-server en DNS-server correct zijn ingesteld.
016-507	Druk op de knop 🖌 . Controleer of de gebruikersnaam en het wachtwoord voor de SMTP-server correct zijn ingesteld.
016-700	Annuleer de huidige afdruktaak door op de knop 🖌 te drukken.
016-701	
016-720	
016-744	Druk op de knop \checkmark . Neem contact op met Dell als dit bericht
016-745	herhaaldelijk verschijnt. Zie "Contact opnemen met Dell" op pagina 535.
016-749	Annuleer de huidige afdruktaak door op de knop 🖌 te drukken.
016-764	Druk op de knop 🗸 . Neem contact op met de systeembeheerder
016-766	van de SMTP-server.
016-767	Druk op de knop 🗸 . Controleer het e-mailadres en probeer nogmaals te scannen.
016-794	Druk op de knop 🗸 om het bericht te wissen.
016-795	
016-797	
016-920	Druk op de knop 🗸 . Voer de bewerking opnieuw uit volgens de gebruiksaanwijzing.
016-981	Annuleer de huidige afdruktaak door op de knop 🖌 te drukken.
016-985	Druk op de knop \checkmark . Probeer nogmaals te scannen met een lagere
017-970	resolutie, of met een ander bestandsformaat van de gescande afbeelding.

Foutcode	Wat u kunt doen
017-980	Druk op de knop 🖌 om het bericht te wissen.
017-981	
017-988	
024-914	Plaats het opgegeven papier. Zie "Afdrukmedia inleggen in de multifunctionele invoer (MPF)" op pagina 214 of "Inleggen van Afdrukmedia in de Vookeurspapierinvoer (PSI)" op pagina 223.
024-969	Plaats het juiste papier. Zie "Afdrukmedia inleggen in de multifunctionele invoer (MPF)" op pagina 214 of "Inleggen van Afdrukmedia in de Vookeurspapierinvoer (PSI)" op pagina 223.
026-720	Druk op de knop 🖌 om het bericht te wissen.
026-721	
026-722	
026-723	
026-750	
026-751	
026-752	
027-446	Verander het IP-adres om dubbele waarden te voorkomen. Zet de
027-452	printer uit en daarna weer aan.
031-521	Druk op de knop 🗸 . Controleer met uw systeembeheerder dat u zich kunt aanmelden op uw computer.
031-526	Druk op de knop \checkmark . Controleer de DNS-aansluiting en controleer of de bestemmingsserver met DNS is geregistreerd.
031-529	Druk op de knop 🗸 . Controleer of het wachtwoord juist is.
031-530	Druk op de knop . Controleer of de opslaglocatie juist is. De ingestelde opslaglocatie is een DFS-instelling. Controleer of deze gekoppeld is aan een andere server. Bepaald de direct gekoppelde server, roepnaam en opslaglocatie.
031-533	Druk op de knop 🗸 . Controleer het volgende:
031-534	 Of de ingegeven bestandsnaam niet al gebruik wordt door andere gebruikers.
	• Of er al een bestand of map bestaat met dezelfde naam.

Foutcode	Wat u kunt doen
031-535	Druk op de knop \checkmark . Controleer of een andere gebruiker hetzelfde
031-536	bestand op de opgegeven locatie gebruikt.
031-537	Druk op de knop \checkmark . Controleer of er voldoende vrije ruimte is.
031-555	Druk op de knop 🗸 om het bericht te wissen.
031-556	
031-557	Druk op de knop 🧹 . Wijzig de bestandsnaam op de FTP-server.
031-558	Druk op de knop \checkmark om het bericht te wissen.
031-571	
031-574	Druk op de knop 🗸 . Controleer de DNS-aansluiting en controleer of de naam van de bestemmingsserver met DNS is geregistreerd.
031-575	Druk op de knop 🗸 . Stel het DNS-adres in of stel het bestemmingsserveradres als IP-adres in.
031-576	Druk op de knop 🗸 . Controleer of de printer communiceert met de FTP-bestemmingsserver. Controleer bijvoorbeeld de aansluitingen van de netwerkkabel en of het IP-adres van de server juist is.
031-578	Druk op de knop 🗸 . Controleer of de naam voor het aanmelden (gebruikersnaam) en het wachtwoord juist zijn.
031-579	Druk op de knop \checkmark . Controleer of de opslaglocatie juist is.
031-582	Druk op de knop 🗸 . Controleer of de ingevoerde bestandsnaam op deze opslaglocatie gebruikt kan worden. Controleer of er voldoende vrije ruimte is.
031-584	Druk op de knop 🗸 . Controleer of de ingevoerde mapnaam op deze opslaglocatie gebruikt kan worden. Controleer of er al een map bestaat met dezelfde naam.
031-585	Druk op de knop \checkmark . Controleer de toegangsrechten voor de
031-587	server.
031-588	Druk op de knop \checkmark . Controleer of er voldoende vrije ruimte is.
031-589	Druk op de knop 🗸 om het bericht te wissen.
031-594	Druk op de knop 🗸 . Voer de bewerking opnieuw uit volgens de gebruiksaanwijzing. Neem contact op met Dell als dit bericht herhaaldelijk verschijnt. Zie "Contact opnemen met Dell" op pagina 535.

Foutcode	Wat u kunt doen
031-598	Druk op de knop 🖌 . Controleer de toegangsrechten voor toevoegen aan het bestand en of de server FTP-append opdrachten ondersteunt.
033-503	Druk op de knop 🗸 om het bericht te wissen.
033-513	Druk op de knop 🗸 . Druk de ontvangen fax af of wacht even tot het verzenden van de fax voltooid is.
033-517	Druk op de knop 🗸 . Controleer of het wachtwoord juist is.
033-518	Druk op de knop 🗸 . Controleer of uw landcode juist is ingesteld.
033-519	Druk op de knop 🗸 om het bericht te wissen.
033-787	
033-788	Druk op de knop \checkmark . Verwijder de ontvangen fax af of wacht even tot het verzenden van de fax voltooid is. Druk op de knop \checkmark om het bericht te wissen.
034-700	Druk op de knop 🗸 om het bericht te wissen. Controleer of de
034-701	telefoonlijn goed is aangesloten. Zie "Aansluiten van de telefoonlijn"
034-702	— op pagma +o.
034-703	
034-704	
034-705	
034-706	
034-707	
034-708	
034-709	
034-710	
034-711	
034-712	
034-713	
034-714	
034-715	
034-716	
034-717	

Foutcode	Wat u kunt doe
034-718	
034-719	
034-720	
034-721	
034-722	
034-723	
034-724	
034-725	
034-726	
034-727	
034-750	
034-751	
034-752	
034-753	
034-754	
034-755	
034-756	
034-757	
034-758	
034-759	
034-760	
034-761	
034-762	
034-763	
034-764	
034-765	
034-766	
034-767	

034-768

Foutcode	Wat u kunt doen
062-321	Zet de printer uit en daarna weer aan. Neemt contact op met Dell als dit het probleem niet verhelpt. Zie "Contact opnemen met Dell" op pagina 535.
062-790	Druk op de knop 🖌 .
075-100	Controleer het papierpad en maak het vrij, plaats het opgegeven papier en druk daarna op de knop 🗸 . Zie "Verwijderen van vastzittend papier via de voorkant van de printer" op pagina 492.
075-921	Plaats papier voor de tweede zijde (oneven pagina's) en druk op de knop 🗸 . Zie afbeelding "Handmatig dubbelzijdig afdrukken (Alleen bij Windows printerdriver)" op pagina 230.
077-100	Controleer het papierpad en maak het vrij. Zie "Vastgelopen papier
077-101	verwijderen" op pagina 485.
077-102	Controleer het papierpad en maak het vrij. Zie "Verwijderen van vastzittend papier via de achterkant van de printer" op pagina 493.
077-104	Controleer het papierpad en maak het vrij. Zie "Vastgelopen papier
077-105	verwijderen" op pagina 485.
077-300	Sluit de achterklep.
077-900	Controleer het papierpad en maak het vrij. Zie "Vastgelopen papier verwijderen uit de uitvoerlade" op pagina 496.
077-901	Controleer het papierpad en maak het vrij. Zie "Vastgelopen papier verwijderen" op pagina 485.
091-402	Zet de printer uit en daarna weer aan. Neemt contact op met Dell als dit het probleem niet verhelpt. Zie "Contact opnemen met Dell" op pagina 535.
092-310	Reinig de CTD-sensor. Zie "De CTD-sensor (Color Toner Density, kleurentonerdichtheid) reinigen" op pagina 475.
093-423	Vervang de aangeduide tonercassette spoedig. Bestel een nieuw
093-424	verbruiksartikel op de website www.dell.com/supplies .
093-425	Zie "Vervangen van tonercassettes" op pagina 467.
093-426	

Foutcode	Wat u kunt doen
093-919	Breng de aangeduide tonercassette weer aan of vervang deze. Zie
093-920	"Vervangen van tonercassettes" op pagina 467.
093-921	
093-922	
093-930	Neem de aangeduide tonercassette uit en plaats een nieuwe.
093-931	Vervangt u de tonercassette niet, dan kunnen er zich problemen met
093-932	website www.dell.com/supplies.
093-933	Zie "Vervangen van tonercassettes" op pagina 467.
093-960	"Vervang de opgegeven tonercassette door een cassette die wel wordt
093-961	ondersteund. Bestel een nieuw verbruiksartikel op de website
093-962	Zie "Verwagen von teneressettes" en pagine 467
093-963	Zie vervangen van tonercassertes op pagina 407.
093-970	Breng de aangeduide tonercassette weer aan. Zie "Tonercassette
093-971	installeren" op pagina 469.
093-972	
093-973	

Foutcode	Wat u kunt doen
117-331	Zet de printer uit en daarna weer aan. Neemt contact op met Dell
117-332	als dit het probleem niet verhelpt. Zie "Contact opnemen met Dell"
117-333	— op pagina 555.
117-334	—
117-340	—
117-342	—
117-343	—
117-344	—
117-346	—
117-348	—
117-349	—
117-350	—
117-351	—
117-366	—
124-333	Zet de printer uit en daarna weer aan. Neemt contact op met Dell
134-211	als dit het probleem niet verhelpt. Zie "Contact opnemen met Dell
191-310	— op pagina 555.
193-700	In het bericht wordt gemeld dat de printer in de modus Geen Dell- toner staat.

23

Afdrukken met Web-services op Apparaten (WSD)

Dit onderdeel geeft informatie voor afdrukken op een netwerk met WSD, het nieuwe Microsoft Vista[®]Windows Server[®] 2008, Windows Server 2008 R2 en het Windows[®] 7 protocol van Microsoft[®]..

Rollen van Afdrukservices toevoegen

Als u Windows Server 2008 of Windows Server 2008 R2 van afdrukservices toevoegen aan de Windows Server 2008 of Windows Server 2008 R2 klant.

Voor Windows Server 2008:

- 1 Klik op Start→ Administratieve taken→ Server Manager.
- 2 Selecteer Rollen toevoegen in het menu Actie.
- **3** Controleer het aankruisvakje **Afdrukservices** in het venster **Server-rollen** in de **Wizard Rollen toevoegen** en klik daarna op **Volgende**.
- 4 Schakel het aankruisvakje Printserver in en klik daarna opVolgende.
- 5 Klik op Installeren.

Voor Windows Server 2008 R2:

- 1 Klik op Start→ Administratieve taken→ Server Manager.
- 2 Selecteer Rollen toevoegen in het menu Actie.
- 3 Controleer het aankruisvakje Afdruk en documentservices in het venster Server-rollen in de Wizard Rollen toevoegen en klik daarna op Volgende.
- 4 Klik op Volgende.
- 5 Schakel het aankruisvakje Printserver in en klik daarna opVolgende.
- 6 Klik op Installeren.

Printerinstelling

U kunt uw nieuwe printer op het netwerk installeren met behulp van de cd Stuurprogramma's en hulpprogramma's die bij uw printer is geleverd, of met de wizard Printer toevoegen van Microsoft Windows.

Een printerstuurprogramma installeren met behulp van de Wizard Printer Toevoegen

- 1 Klik op Start→ Controlepaneel→ Hardware en geluid→ Printers (Start→ Apparaten en printers voor Windows Server 2008 R2 en Windows 7).
- 2 Klik op Een printer toevoegen om de wizard Printer toevoegen te starten.
- 3 Selecteer Netwerkprinter, draadloze printer of Bluetooth-printer.
- 4 Selecteer uit de lijst met beschikbare printers degene die u wilt gebruiken en klik daarna op Volgende.

OPMERKING: In de lijst met beschikbare printers wordt de WSD-printer weergegeven in de vorm http://IP address/ws/.

OPMERKING: Als er geen WSD printer in de lijst voorkomt moet u het IP adres van de printer handmatig invoeren om een WSD printer te creëren. Volg de onderstaande instructies om het adres van de printer in te voeren. Voor Windows Server 2008 R2 moet u lid zijn van de beheergroep om een WSD printer te kunnen creëren. 1. 1. Klik op De printer die ik wil selecteren staat niet in de lijst. 2. Selecteer Een printer toevoegen met gebruik van een TCP/IPadres of hostnaam, en klik vervolgens op Volgende. 3. Selecteer Web Services apparaat in Soort apparaat. 4. Voer het IP adres van de printer in het veld Hostnaam of IP adres in en klik op Volgende.

OPMERKING: Voordat u het stuurprogramma installeert met de wizard Printer toevoegen in Windows Server 2008 R2 of Windows 7 moet u één van de volgende handelingen verrichten:

- maak verbinding met Internet zodat Windows Update uw computer kan ٠ scannen.
- Voeg eerst het printerstuurprogramma toe aan uw computer. ٠
- **5** Installeer het printerstuurprogramma op uw computer als u daarom wordt gevraagd. Als u wordt gevraagd om een wachtwoord van beheerder of een bevestiging, toets dan het wachtwoord in of geef de bevestiging.
- **6** Doorloop de overige stappen in de wizard en klik daarna op Voltooien.
- 7 Druk een testpagina af om te zien of de installatie van de printer is gelukt.

- a Klik op Start→ Controlepaneel→ Hardware en geluid→ Printers (Start→ Apparaten en printers voor Windows Server 2008 R2 en Windows 7).
- Klik rechts op de printer die u zojuist gecreëerd hebt en klik op Eigenschappen (Printereigenschappen voor Windows Server 2008 R2 en Windows 7).

Stel op het tabblad **Opties** de verschillende items in en klik op **Toepassen**.

c Klik op het tabblad **Algemeen** op **Testpagina afdrukken**. Als de testpagina goed wordt afgedrukt, is het installeren van de printer voltooid.

24

Specificaties

Compatibiliteit besturingssysteem

Uw Dell[™] 1355cn/1355cnw Multifunction Color Printer is compatibel met Microsoft[®] Windows[®] XP, Windows XP 64-bit Edition, Windows Server[®] 2003, Windows Server 2003 x64 Edition, Windows Server 2008, Windows Server 2008 64-bit Edition, Windows Vista[®], Windows Vista 64-bit Edition, Windows 7 en Windows 7 64-bit Edition, Mac OS[®] X 10.4.11/10.5.6, 10.6.x of later.

¹ De telefonische technische ondersteuning van Dell ondersteunt alleen besturingssystemen (Microsoft) die in de fabriek zijn geïnstalleerd, gratis voor de eerste 30 dagen. Zie

http://wwwl.us.dell.com/content/products/compare.aspx/laser?c=us&cs= 555&l=en&s=biz voor nadere details. De klant zal technische ondersteuning moeten aanschaffen bij de fabrikant van het besturingssysteem als na de eerste 30 dagen technische hulp nodig is.

² Als de klant werkt met een ander besturingssysteem en als de klant de Gold Technical Support ondersteuning heeft gekocht (nadere informatie over Gold Technical Support vindt u onder

http://www1.us.dell.com/content/topics/global.aspx/services/en/gts?c= us&cs=555&l=en&s=biz), zal de telefonische ondersteuning een "beste poging" zijn om het probleem met het besturingssysteem te verhelpen. Als het nodig blijkt de fabrikant of distributeur te raadplegen, zal de klant voor die hulp een aanvullend bedrag moeten betalen. Het enige geval waarin Dell zal betalen voor hulp door derden is als Dell verantwoordelijk is voor het probleem. In gevallen waar het gaat om het installeren en activeren van printers, geldt dat als configuratie, waarvoor de klant zelf zal moeten betalen.

Stroomvoorziening

Nominale spanning	220-240 VAC	110-127 VAC
Frequentie	50/60 Hz	50/60 Hz

Stroomsterkte	5,0 A	11,0 A	

Afmetingen

Hoogte: 338 mm (13,31 inch) Breedte: 410 mm (16,15 inch) Diepte: 379 mm (14,92 inch)

Gewicht (alleen de tonercartridges zijn meegerekend):

- 1355cn: 14,8 kg (32,63 lb)
- 1355cnw: 14,9 kg (32,85 lb)

Geheugen

Basisgeheugen

128 MB

Pagina-beschijvingstaal (PDL)/emulatie, besturingssysteem en interface

PDL/emulaties	Host-based afdruksysteem	
Besturingssystem en	 Microsoft Windows 7, Windows 7 64-bit Edition, Windows Windows Vista 64-bit Edition, Windows Server 2008, Windows Vista 64-bit Edition, Windows Server 2008 R2 64-bit Edition, Windows XP, Windows XP 64-bit Edition, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64 Edition, Mac OS X Version 10.4.11, 10.5.8, en 10.6 	
Interfaces	Standaard lokaal:	USB 2.0
	Standaard netwerk:	10Base-T/100Base-TX Ethernet
		IEEE 802.11b/802.11g (draadloos)

MIB-compatibiliteit

Een Management Informatie-Bank (MIB) is een database die gegevens bevat over de netwerk-apparatuur (zoals adapters, bruggen, routers, of computers). Deze informatie helpt de netwerkbeheerder bij diens taak het netwerkverkeer te regelen (analyse van de werking, verkeersstromen, foutanalyse, enz.). Dell[™] 1355cn/1355cnw Multifunction Color Printer is geschikt voor de MIBspecificaties van de standaard-industrieuitvoering, waardoor de printer wordt herkend en bestuurd door verschillende printer- en netwerkbeheersoftwaresystemen.

Omgeving

Werking

Temperatuur	10-32°C
Relatieve luchtvochtigheid	10-85% relatieve luchtvochtigheid (niet- condenserend)

Garantie Afdrukkwaliteit

Temperatuur	15-28°C
Relatieve luchtvochtigheid	20-70% RL (zonder condensatie)

Bewaren

Temperatuurbereik	-20-40°C
Toegestane vochtigheid bij opslag	5-80% relatieve luchtvochtigheid (niet-condenserend)

Hoogte

Bedrijf	Tot 3100 m (10.000 ft)
Bewaren	70,9275 Kpa

OPMERKING: Zie "Hoogteregelen" op pagina 363 voor nadere inlichtingen over het regelen van de hoogte.

Kabels

De aansluitkabel moeten voldoen aan de volgende vereisten:

	Aansluitingstype	Aansluitingsspecificaties en symbolen	1
1	Ethernet	10 Base-T/100 Base-TX	8
2	USB	USB 2.0	•
3	Muuraansluitpunt		
4	Telefoonaansluiting		PHONE



Specificaties kopieermachine

ltem	Beschrijving
Kopieerresolutie	Optisch: 600x600 dots/25,4 mm (1 inch), AOD 600x300 dots/25,4 mm (1 inch) (hetzelfde voor kleur/zwart-wit)
Kopieersnelheid	Kleur 12 kopieën/min. of beter, Zwart/wit 15 kopieën/min. of beter (bij gebruik van de document- glasplaat voor opeenvolgende kopieën van een document, waarbij de pagina´s één voor één gescand worden.)
	Kleur 2,87 kopieën/min. of beter, zwart/wit 10,64 kopieën/min. of beter (bij gebruik van de AOD voor opeenvolgende kopieën van meerdere documenten.)
Papierformaat	A4, A5, B5, Executive, Letter, Folio, Legal, Monarch, DL, C5, Envelop #10
Zoomverhouding	Document-glasplaat: 25% - 400%, AOD: 25% - 400%
Meerdere kopieën	l - 99 pagina´s
Kopieermodus (= type origineel)	Tekst, tekst en foto, foto
Scanmethode	Glasplaat: Vaste document flatbed scanmethode
	AOD: Vaste slede, document-invoer scanmethode (een-zijdig scannen)

Scannerspecificaties

ltem	Beschrijving	
Compatibiliteit	Tool Without An Interesting Name (TWAIN), Windows Image Acquisition (WIA)	

ltem	Beschrijving
Scanresolutie	TWAIN: 75 x 75 tot 4800 x 4800 dots/25,4 mm (1 inch)
	WIA: 75/100/150/200/300/400/600 dots/25,4 mm (1 inch)
	Resoluties anders dan de volgende worden bereikt door de omzetting van de resolutie van het stuurprogramma:
	200 x 200 dots/25,4 mm (1 inch)
	300 x 300 dots/25,4 mm (1 inch) (standaard)
	600 x 600 dots/25,4 mm (1 inch)
	1200 x 1200 dots/25,4 mm (1 inch)
Kleurdiepte	24-bit (WIA, TWAIN)
Zwart/wit kleurdiepte	l-bit voor monochroom en 8-bit voor grijswaarden
Effectieve scanlengte	Document glasplaat: 297 mm (11,69 inch), AOD 355,6 mm (14 inch)
Effectieve scanbreedte	215,9 mm (8,5 inch)
Scansnelheid (tekstmodus)	Zwart/wit: 641,22 µsec/regel (600 dots/25,4 mm (1 inch)), 1265,19 µsec/regel (1200 dots/25,4 mm (1 inch))
	Kleur: 2176,52 µsec/regel (600 dots/25,4 mm (1 inch)), 4363,36 µsec/regel (1200 dots/25,4 mm (1 inch))

Specificaties Fax

ltem	Beschrijving	
Compatibiliteit	ITU-T Groep 3	
Toepasbare lijn	Public Switched Telephone Network (PSTN)	
Gegevenscodering	Zwart/wit: 1bit, JBIG, MMR, MR, MH codering	
	Kleur: niet ondersteund	
Maximale modemsnelheid	33,6 Kbps	

ltem	Beschrijving	
Transmissiesnelheid	Ongev. 3 seconden/pagina *Transmissietijd geldt voor transmissie vanuit het geheugen van tekstgegevens gescand in standaardresolutie met ECM en gebruik van ITU-T Nr.1 tabel.	
Scansnelheid	Document-glasplaat: ongev. 3 seconden/A4 (bij standaard faxresolutie) AOD: ongev. 5 seconden/Letter (bij standaard faxresolutie), 7,5 seconden/Letter (bij fijne faxresolutie)	
Maximale lengte document	Document glasplaat: 297 mm (11,69 inch), AOD 355,6 mm (14 inch)	
Papierformaat	Letter, A4, Legal	
Resolutie	Standaard: 8 pels/mm (203 pels/inch) x 3,85 regels/mm (98 regels/inch) 200 dpi x 100 dpi	
	Fijn: 8 pels/mm (203 pels/inch) x 7,7 regels/mm (196 regels/inch) 200 dpi x 200 dpi	
	Superfijn: 8 pels/mm (203 pels/inch) x 15,4 regels/mm (391 regels/inch) 200 dpi x 400 dpi	
	Ultrafijn: 16 pels/mm (406 pels/inch) x 15,4 regels/mm (391 regels/inch) 400 dpi x 400 dpi	
Gebruik geheugen	2 MB	
Grijswaarden	256 niveaus	

De printer onderhouden

L



De printer onderhouden

Als u een optimale afdrukkwaliteit wilt handhaven, zult u regelmatig bepaalde onderhoudstaken aan uw printer moeten verrichten. Als u de printer met een aantal anderen deelt, kan het een goed idee zijn iemand aan te wijzen die verantwoordelijk is voor het onderhoud. Als er afdrukproblemen zijn of er onderhoud verricht moet worden, kunt u dat overlaten aan de verantwoordelijke persoon.

Bepalen van de toestand van de benodigdheden

Als de printer is aangesloten op een netwerk, kan de functie **Dell™ Printer Configuration Web Tool** onmiddellijk uitsluitsel geven over de resterende hoeveelheid toner. Voer het IP-adres van uw printer in in uw web-browser en u kunt deze informatie aflezen. Voor gebruik van de **Instelling emailwaarschuwing**, die u een waarschuwing geeft wanneer er in uw printer iets aangevuld, ververst of vernieuwd moet worden, kunt u uw naam, of de naam van degene die verantwoordelijk is voor het onderhoud, invullen in het e-maillijstvakje.

Via het operatorpaneel kunt u ook de volgende punten controleren:

- Alle onderhoudspunten die uw aandacht verdienen of zaken die ververst, aangevuld of vernieuwd moeten worden (Uw printer kan echter informatie over maar één punt tegelijk verstrekken.)
- · Hoeveelheid toner die resteert in elk van de tonercassettes

Zuinig omgaan met verbruiksartikelen

U kunt verscheidene instellingen in uw printerstuurprogramma zo wijzigen dat tonercartridges en papier worden gespaard.

Materiaal	Instelling	Functie
Tonercart ridge	Tonerspaarmodus op het tabblad Graphics van het printerstuurprogramma.	Dit aankruisvakje dient voor keuze van een afdrukkwaliteit waarbij minder toner wordt gebruikt. Bij gebruik van deze functie zal de afdrukkwaliteit minder zijn dan normaal.
Afdrukme dia	X-op-1 op het tabblad Layout van het printerstuurprogramma	De printer drukt twee of meer pagina's af op één kant van een vel papier. Het aantal pagina's dat iedere printerdriver kan afdrukken op één vel papier is als volgt:
		• Windows-printerdriver: 2, 4, 8, 1of 16 pagina's
		• Macintosh-printerdriver: 2, 4, 6, 9 of 15
		In combinatie met het tweezijdig afdrukken kunt u met de functie Meervoudig omhoog tot 32 pagina's afdrukken op één vel papier. (16 afbeeldingen aan de voorkant en 16 aan de achterkant)

Opslag van afdrukmedia

Voorkom mogelijke problemen met de papiertoevoer en een ongelijkmatige afdrukkwaliteit door u aan de volgende aanwijzingen te houden:

- Sla de afdrukmedia op in een omgeving met een temperatuur van ongeveer 21 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 40%, zodat een zo goed mogelijke afdrukkwaliteit wordt bereikt.
- Plaats uw dozen met afdrukmedia op een plank, een rek of pallet, dus niet rechtstreeks op de vloer.
- Als u afzonderlijke pakken met afdrukmedia buiten de oorspronkelijke doos bewaart, zorg dan dat ze op een egale ondergrond rusten, zodat de randen niet kromtrekken.
- Plaats geen voorwerpen boven op een pak afdrukmedia.
Opslag van verbruiksmaterialen

Bewaar verbruiksmaterialen in de oorspronkelijke verpakking, totdat u ze nodig hebt. Bewaar verbruiksmaterialen niet:

- Bij temperaturen hoger dan 40 °C.
- In een omgeving met sterk wisselende temperatuur en luchtvochtigheid. •
- In direct zonlicht.
- In stoffige ruimten.
- Gedurende lange tijd in een auto. •
- In een omgeving met bijtende gassen of dampen.
- In een omgeving met zilte lucht. ٠

Vervangen van tonercassettes

/!\ OPGELET: Voordat u een tonercassette vervangt, leest en volgt u eerst de veiligheidsvoorschriften in uw Productinformatiegids.

Dell-tonercartridges zijn alleen verkrijgbaar via Dell. U kunt online cassettes bijbestellen op http://www.dell.com/supplies, maar telefonisch bestellen is ook mogelijk. Zie "Contact opnemen met Dell" op pagina 535 als u per telefoon wilt bestellen.

U wordt geadviseerd Dell-tonercartridges voor uw printer te gebruiken. Dell biedt geen garantiedekking voor problemen die veroorzaakt zijn door accessoires of onderdelen die niet door Dell geleverd zijn.



PGELET: Werp nooit een gebruikte tonercassettes in het vuur. De laatste restjes toner zouden kunnen ontploffen, met gevaar voor brandwonden en letsel.



/! OPGELET: Gebruikte tonercassettes niet schudden ter voorkoming van het morsen van toner.

De tonercassettes verwijderen

- **1** Zet de printer uit.
- **2** Open de klep voor de tonercassettes.



3 Knijp de cassette stevig zoals getoond in de illustratie.



OPGELET: Trek de cassette altijd langzaam naar buiten, zodat u geen toner morst.
Trek de tonercassette naar buiten.



Tonercassette installeren

1 Pak een nieuwe tonercassette uit van de gewenste kleur en schud deze cassette vijf tot zes keer heen en weer zodat de toner gelijkmatig wordt gedeeld.





OPMERKING: Controleer voordat u de toner vervangt of de kleur van de nieuwe tonercassette overeenkomt met de kleur die staat aangegeven op de hendel.



OPMERKING: Ga zorgvuldig met de tonercassette om, zodat u geen toner morst.

2 Verwijder de tape van de tonercassette.



3 Stel de tonercassette in de bijbehorende cassettehouder af, en duw deze stevig naar binnen door deze in het midden van het etiket te knijpen tot de cassette vastklikt.



4 Sluit de klep voor de tonercassettes.



De binnenkant van de printer reinigen

- OPGELET: Vermijd elektrische schokken: schakel altijd eerst de printer uit en trek de stekker uit het geaarde stopcontact alvorens u enig onderhoud gaat verrichten.
 - 1 Controleer of de printer niet actief is en open de toegangsklep van de toner.



2 Knijp de cassette stevig zoals getoond in de illustratie.



3 Trek de tonercassette naar buiten.



- 4 Trek ook de drie andere cassettes naar buiten.
- **5** Trek de reinigingsstaaf naar buiten.



6 Steek de reinigingsstaaf volledig in het gat naast de pijl op de printer tot het uiteinde de binnenkant van het apparaat raakt, zoals hieronder afgebeeld, en trek deze er weer uit.



- 7 Herhaal dezelfde procedure voor de andere drie gaten.
- 8 Berg de reinigingsstaaf weer op zijn vaste plek op.



9 Breng de zwarte tonercassette aan door deze in de bijbehorende cassettehouder af te stellen, en deze vervolgens stevig naar binnen te duwen door deze in het midden van het etiket te knijpen tot de cassette vastklikt.



- **10** Breng ook de drie andere cassettes aan.
- **11** Sluit de klep voor de tonercassettes.



De CTD-sensor (Color Toner Density, kleurentonerdichtheid) reinigen

Reinig de CTD-sensor alleen wanneer u een alarm voor de CTD-sensor ziet verschijnen op de Statusmonitor of het operatorpaneel.

- 1 Kijk of de printer is uitgeschakeld.
- 2 Druk op de ontgrendeling van de achterklep en maak deze open.



3 Reinig de CTD-sensor in het apparaat met een droog wattenstaafje.



4 Sluit de achterklep.



Bijstellen van de Kleurregistratie

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u een de kleurregistratie instelt wanneer u de printer voor het eerst installeert of wanneer u de printer hebt verplaatst.

Automatisch instellen uitvoeren

Met Automatische correctie kunt u automatisch de kleurregistratie corrigeren.

Het operatorpaneel

- Druk op de knop **(Menu**). 1
- 2 Druk op de knop V totdat Systeem verschijnt, en druk dan op de knop **√** .
- 3 Druk op de knop 🗸 totdat Beheermenu wordt benadrukt en druk dan op de knop 🗸 .
- 4 Druk op de knop V totdat Onderhoud verschijnt, en druk dan op de knop 🗸 .
- 5 Druk op de knop V totdat Kleurreg-instel is gemarkeerd en druk dan op de knop 🗸 .
- 6 Controleer dat Systeeminstellingen gemarkeerd is en druk dan op de 🗸 knop.
- 7 Zorg dat Weet u het zeker? gemarkeerd is en kies dan Ja door een druk dan op de knop \wedge .

Er wordt een automatische bijstelling uitgevoerd.

De Werkset



OPMERKING:

Klik op Start \rightarrow Alle programma's \rightarrow Dell Printers \rightarrow Dell 1355 1 Multifunction Color Printer \rightarrow Werkset.



OPMERKING: Het venster **Kies Printer** wordt gemarkeerd bij deze stap als meerdere printerbesturingsprogramma's op uw computer zijn geïnstalleerd. In dit geval klikt u op de naam Dell 1355 Color Printer in de lijst Printernaam en klik daarna op **OK**.

De Werkset opent.

- 2 Klik op het tabblad **Printeronderhoud**.
- 3 Selecteer Aanpassing kleurregistratie in de lijst links op de pagina. De pagina Registratie-instelling verschijnt.
- 4 Haal het vinkje uit het selectievakje naast Aan.
- **5** Klik op de knop **Starten** naast **Automatische correctie**.

De kleurregistratie wordt automatisch gecorrigeerd.

Het kleurregistratieschema afdrukken

De Werkset



OPMERKING:

- 1 Klik op Start→ Alle programma's→ Dell Printers→ Dell 1355 Multifunction Color Printer \rightarrow Werkset.

OPMERKING: Het dialoogvenster **Printer selecteren** wordt in deze stap geopend als er meerdere printerstuurprogramma's op uw computer zijn geïnstalleerd. In dit geval klikt u op de naam Dell 1355 Color Printer in de lijst Printernaam en klik daarna op OK.

De Werkset opent.

- 2 Klik op het tabblad Printeronderhoud.
- 3 Selecteer Aanpassing kleurregistratie in de lijst links op de pagina. De pagina Registratie-instelling verschijnt.
- 4 Haal het vinkje uit het selectievakje naast Aan.
- **5** Klik op de knop **Starten** naast de **Kleurregistergrafiek**.

Het kleurregistratieschema wordt afgedrukt.

Bepalen van de waarden

Zoek op het kleurregistratieschema de rechtste lijnen waar de twee zwarte lijnen en de gekleurde lijn voor elk van de kleuren het dichtst zijn uitgelijnd (G, M en C).

Vindt u de rechtste lijn, noteer dan de waarde (-5 - +5) die voor iedere kleur door de rechtste lijn wordt aangeduid.

Als de waarde 0 is voor elke kleur, hoeft u de kleurregistratie niet aan te passen.

Wanneer de waarde niet 0 is, voer dan de waarde in met behulp van de procedure in "Waarden invoeren" op pagina 479.



Waarden invoeren

De Werkset



Via de Werkset voert u de waarden in die u hebt gevonden in het kleurregistratieschema en maakt u de bijstelling.

 Klik op Start→ Alle programma's→ Dell Printers→ Dell 1355 Multifunction Color Printer→ Werkset.

De Werkset opent.

2 Klik op het tabblad Printeronderhoud.

- **3** Selecteer Aanpassing kleurregistratie in de lijst links op de pagina. De pagina Registratie-instelling verschijnt.
- 4 Selecteer de waarde met de rechte lijn en klik vervolgens op de knop Nieuwe instellingen toepassen.
- 5 Klik op de knop Starten naast Kleurregistergrafiek afdrukken. Het kleurregistratieschema wordt dan afgedrukt met de nieuwe waarden.
- 6 Ga door met aanpassen tot alle rechte lijnen bij de waarde 0 staan. Het beeld weergeven van vóór en na de aanpassing helpt.



VOORZICHTIG: Na het afdrukken van het kleurregistratieschema mag u de printer pas uitschakelen als de printermotor is gestopt.

De scanner reinigen

Als u de scanner schoon houdt krijgt u de beste kopieën. Het wordt aangeraden om de scanner aan het einde van elke dag en gedurende de dag te reinigen, indien nodig.

- Maak een zachte, pluisvrije doek of tissue vochtig met water. 1
- **2** Open de documentklep.



3 Veeg de document-glasplaat en AOD glas tot hij schoon en droog is.



- 1 Witte strook
- 2 Witte documentklep
- 3 Document-glasplaat
- 4 AOD Glasplaat
 - **4** Veeg de onderkant van de witte documentklep en het witte vel tot ze schoon en droog zijn.



5 Sluit de documentklep.



De AOD invoerrol reinigen

Als u de AOD invoerrol schoon houdt krijgt u de beste kopieën. U wordt geadviseerd de AOD invoerrol regelmatig te reinigen.

1 Sluit de AOD-klep.



2 Veeg de AOD invoerrol schoon met een droge, zachte pluisvrije doek of tissue tot hij schoon is.

Als de AOD rol inktvlekken krijgt kan papier in de AOD ook vies worden. In dit geval bevochtigt u een zachte pluisvrije doek of tissue met een neutraal reinigingsmiddel of water en verwijdert de vlekken tot de invoerrol schoon en droog is.



Zb

Vastgelopen papier verwijderen

Vastlopen van het papier is te voorkomen door keuze van de juiste afdrukmedia en zorgvuldig inleggen daarvan. Zie "Afdrukmediarichtlijnen" op pagina 201 voor nadere informatie.



OPMERKING: Alvorens u een grote hoeveelheid afdrukmedia inslaat, wordt u geadviseerd deze eerst in de praktijk uit te proberen.

Voorkomen van vastlopend papier

- Gebruik alleen de aanbevolen afdrukmedia. Zie "Afdrukmediarichtlijnen" ٠ op pagina 201 voor nadere informatie.
- Zie "Afdrukmedia inleggen in de multifunctionele invoer (MPF)" op pagina 214 en "Inleggen van Afdrukmedia in de Vookeurspapierinvoer (PSI)" op pagina 223 voor de juiste wijze van papierinleg.
- Leg niet te veel afdrukmedia in de laden. Let op dat de stapel afdrukmedia • niet hoger reikt dan de maximumhoogte zoals aangegeven door de labels en streepjes in de lade.
- Leg geen gekreukelde, gevouwen, vochtige of omgekrulde afdrukmedia in • de laden.
- Buig en waaier de afdrukmedia los en maak een nette stapel voordat u deze inlegt. Als het papier of andere afdrukmedia vastloopt, probeer het dan vel voor vel in te voeren via de enkele velinvoer.
- Gebruik geen afdrukmedia die u zelf hebt bijgeknipt of afgesneden. ٠
- Gebruik niet afdrukmedia van verschillende formaten, gewichten of • soorten in dezelfde papierstapel.
- Let er bij het inleggen van de afdrukmedia op dat de aanbevolen afdrukkant boven ligt. Bij enkele velinvoer moeten de vellen met de aanbevolen afdrukkant omlaag liggen.
- Bewaar uw afdrukmedia op een plaats waar ze in goede staat blijven. Zie • voor meer informatie "Opslag van afdrukmedia" op pagina 209.
- Verwijder de invoerlade niet tijdens het afdrukken. ٠

- Druk de papierlade met afdrukmedia er in stevig vast.
- Controleer of alle kabels voor de printeraansluitingen juist en stevig zijn aangesloten.
- Als de geleiders te stevig zijn aangedrukt, kan het papier vastlopen.

De plaats van een papierstoring bepalen



OPGELET: Gebruik geen gereedschappen of andere harde voorwerpen om vastgelopen papier te verwijderen. De printer zou daardoor permanent beschadigd kunnen worden.

De volgende afbeelding laat zien waar in de printer afdrukmedia kan vastlopen.



Scaneenheid 1

- 2 Fuseereenheid
- 3 Ontgrendeling fuser
- 4 Klep achterkant
- 5 ADF-deksel
- 6 Klep voorkant
- 7 Multifunctionele Invoer (MPF)

Vastgelopen papier verwijderen uit de MPF

Wanneer een document vastloopt als het door de Automatische documentinvoer (ADF) loopt, verwijdert u het vastgelopen document met behulp van de volgende procedure.

OPGELET: Voordat u één van de volgende handelingen verricht, leest en volgt u eerst de veiligheidsvoorschriften in uw Productinformatiegids.



OPGELET: Vermijd elektrische schokken: schakel altijd eerst de printer uit en trek de stekker uit het geaarde stopcontact alvorens u enig onderhoud gaat verrichten.



🔨 OPGELET: Voorkom brandwonden. Verwijder vastgelopen papier niet direct nadat u hebt afgedrukt. De fuser wordt bijzonder heet tijdens gebruik.



OPMERKING: Het foutbericht dat verschijnt in het operatorpaneel, verdwijnt als u alle vastgelopen afdrukmedia uit de printer hebt verwijderd.

1 Sluit de AOD-klep.



2 Verwijder het vastgelopen document door het voorzichtig in de richting te trekken van de pijl in de volgende illustratie.



3 Als u het lastig vindt om aan het document te trekken opent u de invoerlade.



4 verwijder het vastgelopen document uit de uitvoerlade.



5 Sluit de documentklep.



6 Sluit de MPF-klep en leg de documenten terug in de MPF.





OPMERKING: Zorg ervoor dat u de documentgeleiders bijstelt alvorens op Legal-formaat af te drukken.

7 Als u het vastgelopen document niet kunt verwijderen uit de uitvoerlade of er geen vastgelopen document kunt vinden, opent u de documentuitvoerlade.



8 Verwijder het vastgelopen document van de ADF doorvoerrol door het voorzichtig in de richting te trekken van de pijl in de volgende illustratie.





Verwijderen van vastzittend papier via de voorkant van de printer

OPGELET: Voordat u één van de volgende handelingen verricht, leest en volgt u eerst de veiligheidsvoorschriften in uw Productinformatiegids.



OPMERKING: Het foutbericht dat verschijnt in het operatorpaneel, verdwijnt als u alle vastgelopen afdrukmedia uit de printer hebt verwijderd.

1 Trek de PSI eruit.



2 Verwijder eventueel vastzittend papier uit de voorkant van de printer.



3 Plaats de PSI weer in de printer.



Verwijderen van vastzittend papier via de achterkant van de printer



🕂 OPGELET: Voordat u één van de volgende handelingen verricht, leest en volgt u eerst de veiligheidsvoorschriften in uw Productinformatiegids.



OPGELET: Vermijd elektrische schokken: schakel altijd eerst de printer uit en trek de stekker uit het geaarde stopcontact alvorens u enig onderhoud gaat verrichten.

OPGELET: Voorkom brandwonden. Verwijder vastgelopen papier niet direct nadat u hebt afgedrukt. De fuser wordt bijzonder heet tijdens gebruik.

OPMERKING: Het foutbericht dat verschijnt in het operatorpaneel, verdwijnt als u alle vastgelopen afdrukmedia uit de printer hebt verwijderd.

1 Druk op de ontgrendeling van de achterklep en maak deze open.



2 Open de ontgrendeling van de fuser.



3 Verwijder eventueel vastzittend papier uit de achterkant van de printer.



4 Zet de ontgrendeling van de fuser in de beginstand.



5 Sluit de achterklep.



Vastgelopen papier verwijderen uit de uitvoerlade



L	:	7
-		_

OPGELET: Vermijd elektrische schokken: schakel altijd eerst de printer uit en trek de stekker uit het geaarde stopcontact alvorens u enig onderhoud gaat verrichten.



/! OPGELET: Voorkom brandwonden. Verwijder vastgelopen papier niet direct nadat u hebt afgedrukt. De fuser wordt bijzonder heet tijdens gebruik.



1 Druk op de ontgrendeling van de achterklep en maak deze open.



2 Open de ontgrendeling van de fuser.



3 Verwijder eventueel vastzittend papier uit de achterkant van de printer. Als u geen papier kunt vinden in het doorvoertraject, controleert u de uitvoerlade.



4 til de scannereenheid op en open hem.



5 Haal vastgelopen papier uit de uitvoerlade.



6 Til de scannereenheid op en sluit hem.



7 Zet de ontgrendeling van de fuser in de beginstand.



8 Sluit de achterklep.



Problemen oplossen

L

####
27

Problemen oplossen

Simpele problemen met de printer

Sommige problemen met de printer kunt u zelf vrij eenvoudig verhelpen. Als zich een probleem voordoet met uw printer, controleer dan de volgende punten:

- Is het netsnoer stevig aangesloten op de printer en op een goed geaard stopcontact?
- De printer is aangezet.
- Is de stroomvoorziening niet onderbroken door een schakelaar of een gesprongen zekering?
- Werkt andere elektrische apparatuur die is aangesloten op hetzelfde stopcontact wel naar behoren?
- Als uw printer is aangesloten op het netwerk met de Ethernet-kabel, en de USB-kabel tussen de printer en de computer is niet aangesloten.
- Als uw printer is aangesloten op de computer met de USB-kabel en de Ethernet-kabel tussen de printer en het netwerk niet is aangesloten.

Als na controle van alle bovenstaande punten het probleem nog steeds bestaat, schakelt u de printer uit, wacht u 10 seconden en schakelt u de printer weer in. Daarmee wordt het probleem vaak verholpen.

Schermweergaveproblemen

Probleem	Oplossing
Nadat de printer is aangezet, verschijnt niets op het operatorpaneel, blijft het DELL logo op de display, of gaat de schermverlichting niet branden.	 Zet de printer uit, wacht 10 seconden en zet de printer weer aan. Een zelftestbericht verschijnt op het operatorpaneel. Wanneer de test is voltooid, wordt Gereed aangegeven.

Probleem	Oplossing
De menu-instellingen die zijn gewijzigd via het operatorpaneel werken niet.	Instellingen in uw softwareprogramma, het printerstuurprogramma of de printerhulpprogramma's krijgen voorrang boven de instellingen die worden gemaakt via het operatorpaneel.
	Wijzig de menu-instellingen vanuit het printerstuurprogramma, de printerhulpprogramma's of het softwareprogramma, in plaats van op het operatorpaneel.

Afdrukproblemen

Probleem	Oplossing
Er wordt niets afgedrukt, of onjuiste tekens.	Controleer of Afdrukgereed verschijnt in het operatorpaneel voordat u een afdruktaak naar de printer stuurt.
	Kijk of er wel afdrukmedia in de printer is geplaatst.
	Controleer of u het juiste printerstuurprogramma gebruikt.
	Controleer of u de juiste Ethernet- of USB-kabel gebruikt en zorg dat die stevig is aangesloten op de printer.
	Controleer of het juiste afdrukmediaformaat is geselecteerd.
	Controleer, als u een printerspooler gebruikt, of de spooler niet is vastgelopen.
	Controleer de printerinterface via het Beheermenu.
	Bepaal welk host-interface u gebruikt. Druk een apparaat-instellingenpagina af om te zien of de huidige interface-instellingen juist zijn. Raadpleeg "Een pagina met systeeminstellingen afdrukken" op pagina 244 voor nadere bijzonderheden over het afdrukken van een pagina met de instellingen voor het apparaat.

Probleem	Oplossing
Afdrukmedia worden niet goed ingevoerd of er wordt een aantal tegelijk ingevoerd.	Controleer of de gebruikte afdrukmedia voldoen aan de specificaties voor uw printer. Zie "Ondersteunde papierformaten" op pagina 209 voor nadere informatie.
	Ventileer de afdrukmedia voordat u deze plaatst.
	Kijk of de afdrukmedia goed zijn ingelegd.
	Zorg dat de lengte- en breedtegeleiders correct zijn aangepast.
	Controleer of de PSI goed is ingebracht.
	Plaats niet te veel papier in de invoeren.
	Forceer bij het inleggen de afdrukmedia niet in de voorrangsvelinvoereenheid (PSI) of veelzijdige invoereenheid (MPF). Anders kunnen er vellen scheef of dubbelgevouwen worden ingevoerd.
	Controleer of de afdrukmedia niet zijn opgekruld.
	Let op dat de afdrukmedia in de juiste richting en met de juiste kant boven zijn ingelegd. Zie "Inleggen van de afdrukmedia" op pagina 213 voor nadere informatie.
	Leg de afdrukmedia andersom of ondersteboven en druk nogmaals af, om te zien of de invoer dan beter gaat.
	Gebruik niet verschillende afdrukmedia door elkaar.
	Gebruik niet afdrukmedia uit verschillende pakken door elkaar.
	Verwijder het bovenste en het onderste gekrulde vel van een pak afdrukmedia, vóór u het papier inlegt.
	Leg alleen afdrukmedia in een lade wanneer deze leeg is.
De envelop is gekreukt na afdrukken.	Het is belangrijk dat u de envelop goed in de lade legt, volgens de instructies in "Afdrukmedia inleggen in de multifunctionele invoer (MPF)" op pagina 214 of "Inleggen van Afdrukmedia in de Vookeurspapierinvoer (PSI)" op pagina 223.

Probleem	Oplossing
De pagina's worden beëindigd op onverwachte plaatsen.	Verhoog de instelling voor Time-out in het menu Printerinstellingen in de Dell Printer Configuration Web Tool .
De afdrukmedia worden niet netjes opgestapeld in de uitvoerbak.	Leg de stapel afdrukmedia andersom in de PSI of de MPF.
De printer voert geen duplexafdrukken uit.	Selecteer Naar korte zijde of Naar lange zijde in het Dubbelzijdig menu op het tabblad Papier/uitvoer in het printerstuurprogramma.

Afdrukkwaliteitproblemen



OPMERKING: In dit gedeelte kunt u sommige van de volgende Werksetprocedures ook uitvoeren op het bedieningspaneel of met de Dell Printer Configuration Web Tool. Voor informatie over het gebruik van het operatorpaneel en Dell Printer Configuration Web Tool, zie "Begrip van de printermenu's" op pagina 383 en "Dell Printer Configuration Web Tool" op pagina 129.

De afdrukken zijn te licht



Op	lossing	Ja	Nee
1	 Misschien zijn de tonercassettes bijna leeg of aan vervanging toe. Controleer hoeveel toner er nog in de tonercassettes zit. 1 Controleer het tonerniveau in het tabblad Status in de Statusmonitor. 2 Vervang de tonercassettes als dat nodig is. Is het probleem opgelost? 	De taak is voltooid.	Ga naar bewerking 2.
2	Controleer of het afdrukmateriaal niet vochtig is en of het juiste afdrukmateriaal wordt gebruikt. Zie "Ondersteunde papierformaten" op pagina 209. Als het niet het geval is, gebruik dan de afdrukmedia die worden aanbevolen voor de printer.	De taak is voltooid.	Ga naar actie 3.
	Is het probleem opgelost?		
3	 Controleer of de instelling Papiersoort in het printerstuurprogramma past bij het geplaatste afdrukmateriaal. 1 Wijzig de instelling Papier/uitvoer op het tabblad Afdrukvoorkeuren van het printerstuurprogramma, en controleer de instelling van het Papiersoort 2 Plaats het juiste en droge afdrukmateriaal, en klik daarna opTestpagina afdrukken in Eigenschappen van het printerstuurprogramma. 	De taak is voltooid.	Neem contact op met Dell.
	Is het probleem opgelost?		

De toner vlekt of de afdruk laat los/Vlek op achterzijde



Op	lossing	Ja	Nee
1	 Het afdrukmediaoppervlak kan ongelijkmatig zijn. Probeer of het helpt de instelling Papiersoort in het printerstuurprogramma te wijzigen. Wijzig bijvoorbeeld normaal papier in dik papier. 1 Wijzig de instelling Papier/uitvoer op het tabblad Afdrukvoorkeuren van het printerstuurprogramma en wijzig de instelling van Papiersoort. 	De taak is voltooid.	Ga naar bewerking 2.
2	Is het probleem opgelost? Controleer of de juiste afdrukmedia worden gebruikt. Zie "Ondersteunde papierformaten" op pagina 209. Als het niet het geval is, gebruik dan de afdrukmedia die worden aanbevolen voor de printer. Is het probleem opgelost?	De taak is voltooid.	Ga naar actie 3.
3	 Stel de fusertemperatuur af. 1 Start de werkset en klik op Fuser instellen in het tabblad Printeronderhoud. 2 Stel de fixeertemperatuur af door de waarde van uw afdrukmateriaal in te stellen. 3 Klik op Nieuwe instellingen toepassen. 4 Klik op Sluiten om de Werkset te verlaten. Is het probleem opgelost? 	De taak is voltooid.	Neem contact op met Dell.

Her en der vlekken/onscherpe beelden



Op	lossing	Ja	Nee
1	Controleer of de tonercartridges correct zijn geplaatst. Zie "Tonercassette installeren" op pagina 469.	De taak is voltooid.	Ga naar bewerking 2.
	Is het probleem opgelost?		
2	Als u tonercassettes gebruikt die niet van Dell zijn, installeer dan tonercassettes van Dell.	De taak is voltooid.	Ga naar actie 3.
	Is het probleem opgelost?		
3	 Reinig de fusereenheid. 1 Plaats één vel papier in de MPF, en druk een effen beeld af op het hele papier. 2 Plaats het bedrukte vel met de te bedrukken zijde naar beneden gericht en druk dan een blanco vel papier af. 	De taak is voltooid.	Neem contact op met Dell.
	Is het probleem opgelost?		

De gehele afdruk is blanco



Neemt contact op met Dell als dit probleem zich voordoet.

Er lopen strepen over de afdruk



Neemt contact op met Dell als dit probleem zich voordoet.

Gekleurde stippen



Neemt contact op met Dell als dit probleem zich voordoet.

Verticale blanco strepen



Op	lossing	Ja	Nee
1	Reinig de binnenkant van de printer en voer een proefafdruk uit.	De taak is voltooid.	Neem contact op met Dell.
	1 Reinig de binnenkant van de printer met de reinigingsstaaf. Zie "De binnenkant van de printer reinigen" op pagina 471.		
	2 Klik op Testpagina afdrukken in		
	Eigenschappen van het printerstuurprogramma.		
	Is het probleem opgelost?		

Ghosting



Ja	Nee
De taak is voltooid.	Ga naar bewerking 2.
De taak is voltooid.	Ga naar actie 3.
De taak is voltooid.	Ga naar actie 4.
	la De taak is 'oltooid. De taak is 'oltooid. De taak is 'oltooid.

Oplossing		Ja	Nee
4	Als u niet afdrukmedia gebruikt die voor de printer worden aanbevolen, stap dan over op de afdrukmedia die worden aanbevolen.	De taak is voltooid.	Neem contact op met Dell.
	Is het probleem opgelost?		

Mist



Op	lossing	Ja	Nee
1	Is de hele pagina te licht gedrukt?	Neem contact op met Dell.	Ga naar bewerking 2.
2	 Start Ontwikk Reinig. 1 Start de werkset en klik op Ontwikk Reinig in het tabblad Diagnose. 2 Klik op de knop Starten. Is het probleem opgelost? 	De taak is voltooid.	Neem contact op met Dell.

Bead-Carry-Out (BCO)



Op	lossing	Ja	Nee
1	Stel de hoogte van de locatie in, als de printer op grote hoogte is geïnstalleerd.	De taak is voltooid.	Neem contact op met Dell.
	1 Start de werkset en klik op Hoogte regelen in het tabblad Printeronderhoud .		
	2 Selecteer de waarde die ongeveer de hoogte aanduidt van de locatie waar de printer is geïnstalleerd.		
	Is het probleem opgelost?		

'Auger'-markering



Op	lossing	Ja	Nee
1	Misschien zijn de tonercassettes bijna leeg of aan vervanging toe. Controleer hoeveel toner er nog in de tonercassettes zit.	De taak is voltooid.	Neem contact op met Dell.
	1 Controleer het tonerniveau in het tabblad Status in de Statusmonitor.		
	2 Vervang de tonercassettes als dat nodig is.		
	Is het probleem opgelost?		
2	Start Ontwikk Reinig.1 Start de werkset en klik op Ontwikk Reinig in het tabblad Diagnose.	De taak is voltooid.	Neem contact op met Dell.
	2 Klik op de knop Starten.		
	Is het probleem opgelost?		

Gekreukt/gevlekt papier



Op	lossing	Ja	Nee
1	Controleer of de juiste afdrukmedia worden gebruikt. Zie "Ondersteunde papierformaten" op pagina 209 en "Afdrukmediarichtlijnen" op pagina 201. Als het niet het geval is, gebruik	De taak is voltooid.	Bij afdrukken op een envelop gaat u naar actie 2.
	dan de atdrukmedia die worden aanbevolen voor de printer. Is het probleem opgelost?		Bij afdrukken op afdrukmedia anders dan enveloppen gaat neemt u contact met Dell op.
2	Controleer de kreuk. Bevindt de kreuk zich binnen 30 mm van de vier randen van de envelop?	Dit type kreuk is normaal. Uw printer maakt geen fout.	Is de envelop 220 mm of langer (C5 of Envelop 10), dan gaat u naar actie 3a.
			Als de envelop korter dan 220 mm (Monarch of DL) is, gaat u naar actie 3b.
3a	Heeft de envelop een klep aan de lange zijde?	De envelop is Envelope #-10. Ga naar 4b.	De envelop is C5. Ga naar actie 4a.

Op	lossing	Ja	Nee
3b	Leg de enveloppe met de lange kant in de MPF met de klep open en de beeldzijde omhoog. Zie "Wanneer u Envelop#10, Monarch of DL inlegt" op pagina 220 voor nadere inlichtingen.	De taak is voltooid.	Ga naar actie 4b.
	Is het probleem opgelost?		
4a	Leg de enveloppe in de MPF met de klep open en de beeldzijde omhoog. Zie "Wanneer u C5 inlegt" op pagina 220 voor nadere inlichtingen.	De taak is voltooid.	Neem contact op met Dell.
	Is het probleem opgelost?		
4b	Gebruik een ander formaat envelop.	De taak is	Neem contact
	Is het probleem opgelost?	voltooid.	op met Dell.

De bovenmarge is incorrect



Oplossing		Ja	Nee
1	Zorg dat de marges juist zijn ingesteld op de toepassing die wordt gebruikt.	De taak is voltooid.	Neem contact op met Dell.
	Is het probleem opgelost?		

De kleurregistratie is verschoven



Op	lossing	Ja	Nee
1	 Voer automatische kleurregistratie-instelling uit. 1 Start de werkset en klik op Registratie- instelling in het tabblad Printeronderhoud. 2 Klik op de knop Starten naast Automatische correctie. 	De taak is voltooid.	Ga naar bewerking 2.
	Is het probleem opgelost?		
2	 Reinig de CTD-sensor. 1 Reinig de CTD-sensor. Zie "De CTD-sensor (Color Toner Density, kleurentonerdichtheid) reinigen" op pagina 475. 2 Start de werkset en klik op Registratie- instelling in het tabblad Printeronderhoud. 3 Klik op de knop Starten naast Automatische correctie. Is het probleem opgelost? 	De taak is voltooid.	Ga naar actie 3.

Op	lossing	Ja	Nee
3	Druk het kleurregistratiediagram af en corrigeer handmatig de kleurregistratie.	De taak is voltooid.	Neem contact op met Dell.
	 Klik op Aanpassing kleurregistratie op het tabblad Printeronderhoud. 		
	2 Klik op de knop Starten naast Kleurregistratieschema afdrukken.		
	Het kleurregistratieschema wordt afgedrukt.		
	3 Ga door met aanpassen tot alle rechte lijnen bij de waarde 0 staan. Zie "Bijstellen van de Kleurregistratie" op pagina 476 voor meer informatie.		
	4 Klik op de knop Nieuwe instellingen toepassen.		
	5 Klik op de knop Starten op Kleurreg schema om het kleurregistratieschema af te drukken.		
	Is het probleem opgelost?		

Papier met reliëf



Oplossing		Ja	Nee
1	 Reinig de fusereenheid. 1 Plaats één vel papier in de MPF, en druk een effen beeld af op het hele papier. 2 Plaats het bedrukte vel met de te bedrukken zijde naar beneden gericht en druk dan een blanco vel papier af. 	De taak is voltooid.	Neem contact op met Dell.
	Is het probleem opgelost?		

Papierstoring

OPMERKING: In dit gedeelte kunt u sommige van de volgende Werksetprocedures ook uitvoeren op het bedieningspaneel of met de Dell Printer Configuration Web Tool. Voor informatie over het gebruik van het operatorpaneel en Dell Printer Configuration Web Tool, zie "Begrip van de printermenu's" op pagina 383 en "Dell Printer Configuration Web Tool" op pagina 129.

Vastgelopen papier door verkeerde invoer.

Op	lossing	Ja	Nee
1	verwijder het papier uit de PSI, en zorg dat papier goed in de MPF is geplaatst. Is het probleem opgelost?	De taak is voltooid.	Ga verder met de actie die overeenkomt met het type afdrukmedia dat wordt gebruikt:
			• Dik – 2a
			• Dun – 2b
			• Envelop - 2c
			Bij het uitvoeren van dubbelzijdig afdrukken, ga naar actie 2d.
			Bij gebruik van ander papier dan het bovengenoemd e of bij het niet uitvoeren van dubbelzijdig afdrukken, gaat u naar actie 2e.
2a	Gebruik dik papier van 216 g/m2 of minder.	De taak is	Ga naar actie
	Is het probleem opgelost?	voltooid.	3a.
2b	Gebruik dun papier van 60 g/m2 of meer.	De taak is	Ga naar actie
	Is het probleem opgelost?	voltooid.	3a.
2c	Het is belangrijk dat u de envelop goed in de MPF legt, volgens de instructies in "Een envelop inleggen in de multifunctionele invoer (MPF)" op pagina 219.	De taak is voltooid.	Ga naar actie 3b.
	Is het probleem opgelost?		

Op	lossing	Ja	Nee
2d	Controleer of de afdrukmedia niet zijn opgekruld.	De taak is voltooid.	Ga naar actie 3a.
	Is het probleem opgelost?		
2e	Zijn de afdrukmedia vochtig?	Ga naar actie 3c.	Ga naar actie 3a.
3a	Waaier de afdrukmedia uit.	De taak is	Ga naar actie
	Is het probleem opgelost?	voltooid.	3b.
3b	Als de envelop is vervormd corrigeer het dan of gebruik een andere envelop.	De taak is voltooid.	Ga naar actie 3a.
	Is het probleem opgelost?		
3c	Draai de afdrukmedia om.	De taak is	Ga naar actie 4.
	Is het probleem opgelost?	voltooid.	
4	Gebruik afdrukmedia die niet vochtig zijn.	De taak is voltooid.	Neem contact
	Is het probleem opgelost?		op met Dell.

Vastgelopen papier door meerdere vellen

Op	lossing	Ja	Nee
1	Verwijder het papier uit de PSI, en zorg dat papier goed in de MPF is geplaatst.	De taak is voltooid.	Ga naar bewerking 2.
	Is het probleem opgelost?		
2	Zijn de afdrukmedia vochtig?	Ga naar actie 3a.	Ga naar actie 3b.
3a	Gebruik afdrukmedia die niet vochtig zijn.	De taak is	Ga naar actie
	Is het probleem opgelost?	voltooid.	3b.
3b	Waaier de afdrukmedia uit.	De taak is voltooid.	Neem contact op met Dell.
	Is het probleem opgelost?		

Papier loopt vast in de AOD als het scannen van een document met meerdere vellen wordt geannuleerd tijdens het scannen.

0p	lossing	Ja	Nee
1	Los de verstopping op. Zie "Vastgelopen papier verwijderen uit de MPF" op pagina 487.	De taak is voltooid.	Neem contact op met Dell.
	Is het probleem opgelost?		

Probleem met kopiëren

Probleem	Oplossing
Een in de AOD geplaatst document kan niet worden gekopieerd.	Zorg dat de AOD-klep goed is gesloten.

Problemen met faxen

Probleem	Oplossing
De printer werkt niet. Het scherm is leeg en de knoppen werken niet.	Haal de stekker uit het stopcontact en steek de stekker weer terug in het stopcontact.
	Zorg dat er stroom op het stopcontact staat.
Er is geen kiestoon aanwezig.	Controleer of de telefoonlijn goed is aangesloten. Zie "Aansluiten van de telefoonlijn" op pagina 48.
	Controleer of de telefoonaansluiting in de muur werkt door er een andere telefoon op aan te sluiten.
De in het geheugen opgeslagen nummers worden niet goed gekozen.	Zorg dat de nummers goed in het geheugen zijn opgeslagen.
	Druk een adresboeklijst af.

Probleem	Oplossing
Het document wordt niet in de printer ingevoerd.	Zorg dat het document niet gekreukt is en dat u het document goed hebt geplaatst. Controleer of het document het correcte formaat heeft, niet te dik of dun is.
	Zorg dat de AOD-klep goed is gesloten.
Faxen worden niet automatisch ontvangen.	De FAX-modus moet worden geselecteerd.
	Zorg dat er papier in de PSI of MPF is geplaatst.
	Controleer of Geheugen vol op de display wordt weergegeven.
De printer verstuurt geen	In de display moet Zenden worden weergegeven
faxen.	Controleer of het andere faxapparaat waar u een fax naartoe wilt sturen, uw fax kan ontvangen.
De inkomende fax bevat blanco ruimtes of wordt met slechte kwaliteit ontvangen.	Het faxapparaat dat de fax naar u verstuurt, is mogelijk defect.
	Een telefoonlijn met veel ruis kan fouten in de lijn tot gevolg hebben.
	Controleer uw printer door een kopie te maken.
	De tonercartridge is mogelijk leeg. Vervang de tonercartridge. Zie "Vervangen van tonercassettes" op pagina 467 voor nadere inlichtingen.
Sommige woorden op een inkomende fax zijn uitgerekt.	Op het faxapparaat dat u de fax verstuurt, is een tijdelijke documentstoring opgetreden.
Er staan lijnen op de documenten die u verstuurt.	Controleer het scanglas op vlekken en maak het glas schoon. Zie "De scanner reinigen" op pagina 480.
De printer kiest een nummer, maar de verbinding met een ander faxapparaat mislukt.	Het andere faxapparaat is mogelijk uitgeschakeld, het papier van het apparaat is op of het apparaat accepteert geen inkomende oproepen. Spreek met de operator van het andere apparaat en vraag hem/haar het probleem op te lossen.

Probleem	Oplossing
Er worden geen documenten in het geheugen opgeslagen.	Er is mogelijk niet voldoende geheugen om het document op te slaan. Als het bericht Geheugen vol wordt weergegeven, verwijdert u documenten die u niet langer nodig hebt uit het geheugen en probeert u dit document opnieuw op te slaan of wacht totdat de taak die wordt uitgevoerd (bijvoorbeeld een faxverzending of faxontvangst) is voltooid.
Er verschijnen blanco gebieden onderaan elke pagina of op andere pagina's, met een kleine streep tekst aan de bovenkant.	U hebt mogelijk verkeerde papierinstellingen in de instelling voor de gebruikersopties gekozen. Zie "Afdrukmediarichtlijnen" op pagina 201.
De printer stuur of ontvangt geen faxen.	Zorg dat de landencode correct is ingesteld onder \blacksquare (Menu) \rightarrow Systeem \rightarrow Beheermenu \rightarrow Faxinstellingen \rightarrow Land.
	Controleer of de telefoonlijn goed is aangesloten. Zie "Aansluiten van de telefoonlijn" op pagina 48.
Er treedt vaak een fout op tijdens de verzending of ontvangst van een fax.	Verminder de modemsnelheid onder

Problemen met scannen

Probleem	Oplossing
De scanner werkt niet.	Zorg dat u het document dat moet worden gescand, met de beeldzijde omlaag op de glasplaat legt of met de beeldzijde omhoog in de AOD.
	Er is mogelijk niet voldoende geheugen om het document dat u wilt scannen, op te nemen. Probeer de voorscanfunctie om te kijken of dit werkt. Probeer de scanresolutie te verlagen.
	Controleer of de USB kabel correct is aangesloten.
	Controleer of de USB kabel niet defect is. Verwissel de kabel met een kabel waarvan bekend is dat deze goed werkt. Vervang de kabel zo nodig.
	Controleer of de scanner correct is geconfigureerd. Controleer de applicatie die u wilt gebruiken, om te controleren of de scannertaak naar de juiste poort wordt verzonden.
De printer scant erg langzaam.	De grafische afbeeldingen worden langzamer gescand dan tekst bij gebruik van de functie Scan naar email of Scan naar netwerk.
	De communicatiesnelheid wordt langzaam in de scanmodus, vanwege de grote hoeveelheid geheugen die nodig is voor het analyseren en reproduceren van het gescande beeld.
	Het scannen van beelden op een hoge resolutie kost meer tijd dan het scannen op een lage resolutie.

Probleem	Oplossing
Documenten worden verkeerd ingevoerd of er worden meerdere vellen tegelijkertijd in de AOD ingevoerd.	Zorg dat de papiersoort van het document voldoet aan de specificaties voor de printer. Zie "Ondersteunde papiersoorten" op pagina 211 voor nadere informatie.
	Controleer of het document correct in de AOD is geplaatst.
	Zorg dat de documentgeleiders correct worden aangepast.
	Zorg dat het aantal documentvellen niet de maximale capaciteit van de AOD overschrijden.
	Controleer of het document niet is opgekruld.
	Waaier het document goed uit voordat u het in de AOD plaatst.
Er verschijnen verticale	Reinig het glas van de AOD.
strepen op de uitvoer bij scannen met de AOD.	Zie "De scanner reinigen" op pagina 480.
Er verschijnt een vlek op	Reinig het documentglas.
dezelfde plek op de afdruk bij het scannen met de glasplaat.	Zie "De scanner reinigen" op pagina 480.
Afbeeldingen staan scheef.	Zorg dat het document recht in de AOD of op de glasplaat is geplaatst.
Diagonale lijnen verschijnen hoekig bij scannen met de AOD.	Als het document gebruik maakt van dikke media, probeert u het document via de glasplaat te scannen.

Probleem	Oplossing
De printer brengt de scangegevens niet goed naar een opgegeven bestemming	Controleer of de volgende instellingen correct zijn ingesteld via Dell Printer Configuration Web Tool .
over via de functie Scan naar email of Scan naar netwerk.	Scan naar netwerk
	Controleer de volgende instellingen onder Adresboek→ Serveradres:
	• Server-adres
	• Gedeelde naam
	• Server-pad
	• Aanmeldingsnaam
	Aanmeldingswachtwoord
	Scan naar e-mail
	Controleer de volgende instellingen onder Adresboek→ Fax/E-mail:
	• E-mailadres
Kan niet scannen met WIA	Schakel WIA op de computer in.
op een computer met	WIA inschakelen:
Windows Server 2003.	1 Klik op Start, wijs naar Systeembeheer en klik op Functies.
	2 Klik met de rechtermuisknop op Windows Image Acquisition (WIA) en klik dan op Start.
Kan niet scannen met TWAIN of WIA on een	Installeer de functie Bureaubladbelevenis op de
a WAIN of WIA op een computer met Windows Server 2008 of Windows Server 2008 R2.	Bureaubladhalauania installaran.
	1 Klik op Start, wijs naar Systeembeheer en klik op
	Serverbeheer.
	2 Klik onder Onderdelenoverzicht op Onderdelen
	toevoegen.
	3 Selecteer het vakje Bureaubladbelevenis , klik op Volgende en klik dan op Installeren
	4 Start de computer opnieuw op.

Problemen met het scannerstuurprogramma/ printerhulpprogramma

Probleem	Oplossing
Kan de adresboekgegevens niet via de Adresboek- bewerker van de printer ophalen.	Zorg dat uw computer en de printer goed met de USB- kabel op elkaar zijn aangesloten.
	Zorg dat de stroom naar uw printer aan staat.
	Zorg dat het printerstuurprogramma op uw computer is geïnstalleerd. (de adresboek editor haalt de adresgegevens op via het printerstuurprogramma).
Het TWAIN- stuurprogramma kan geen verbinding met de printer maken.	Zorg dat uw computer en de printer goed met de USB- kabel op elkaar zijn aangesloten.
	Controleer of de printer aan staat. Als de printer aan staat, start u de printer opnieuw door de aan/uit- schakelaar uit en weer in te schakelen.
	Als er een scantoepassing wordt uitgevoerd, sluit u de applicatie, start u de applicatie opnieuw en probeert u nogmaals te scannen.
Het scannerstuurprogramma is niet op uw computer geregistreerd en kan niet vanuit ScanKnop-manager worden geopend.	Installeer het scannerstuurprogramma. Als het stuurprogramma is geïnstalleerd, maakt u de installatie ongedaan en installeert u het programma opnieuw.
Het scannen van uw document op de printer via ScanKnop-manager is mislukt.	Zorg dat uw computer en de printer goed met de USB- kabel op elkaar zijn aangesloten.
	Controleer of de printer aan staat. Als de printer aan staat, start u de printer opnieuw door de aan/uit- schakelaar uit en weer in te schakelen.
	Als er een scantoepassing wordt uitgevoerd, sluit u de applicatie, start u de applicatie opnieuw en probeert u nogmaals te scannen.

Probleem	Oplossing
Het maken van een beeldbestand via ScanKnop- manager is mislukt.	Zorg dat er voldoende ruimte op uw vaste schijf aanwezig is.
	Verwijder de ScanKnop manager van uw computer en installeer hem opnieuw.
Het initialiseren van ScanKnop-manager is mislukt.	Verwijder de ScanKnop manager van uw computer en installeer hem opnieuw.
Het uitvoeren van ScanKnop-manager is mislukt.	Verwijder de ScanKnop manager van uw computer en installeer hem opnieuw.
Er is een onverwachte fout in ScanKnop-manager opgetreden.	Verwijder de ScanKnop manager van uw computer en installeer hem opnieuw.

Overige problemen

Probleem	Oplossing
Er is vocht in de printer gecondenseerd.	Dit kan zich in de winter voordoen binnen enkele uren nadat u de ruimte gaat verwarmen. Dit komt ook voor wanneer u de printer gebruikt op een plaats met een relatieve luchtvochtigheid van 85% of hoger. Verminder de luchtvochtigheid of verplaats de printer naar een minder vochtige omgeving.
Geen bestand" wordt op het operatorpaneel weergegeven wanneer u een bestand voor Afdrukken uit USB-geheugen selecteert.	Controleer of er bestanden met de ondersteunde bestandsformaten in het USB-geheugen aanwezig zijn (PDF, TIFF of JPEG).
	Als het doelbestand zich in een diepe hiërarchie van het USB-geheugen bevindt, verplaatst u het bestand naar de hoofddirectory van het USB apparaat op uw computer.
	Verkort de naam van het doelbestand op het USB- geheugen van uw computer en probeer nogmaals af te drukken.

Contact opnemen met de klantenservice

Wanneer u telefonische hulp inroept, is het belangrijk dat u precies het probleem kunt beschrijven of de foutmelding kunt doorgeven die op het scherm verschijnt.

Bovendien moet u het model en het serienummer van uw printer bij de hand moeten hebben. Zie het etiket dat zich aan de binnenkant van de zijklep van uw printer bevindt.

Appendix

I

B

Appendix

Dell-beleid technische ondersteuning

Technische ondersteuning door onderhoudstechnici vereist de medewerking en participatie van de klant in het proces van probleemoplossing, en bestaat uit het herstellen van het besturingssysteem, software-programma en hardware-stuurprogramma's in hun oorspronkelijke configuratie zoals bij aflevering door Dell, en ook de verificatie van de juiste werking van de printer en alle door Dell geïnstalleerde apparatuur. Naast deze technische hulp door onderhoudstechnici is er online-ondersteuning beschikbaar via Dell Support. Aanvullende opties voor technische ondersteuning kunnen tegen betaling verkrijgbaar zijn.

Dell biedt beperkte technische ondersteuning voor de printer en alle door Dell geïnstalleerde software en randapparatuur. Voor ondersteuning van software en randapparatuur van andere merken kunt u terecht bij de fabrikant daarvan. Dit geldt tevens voor onderdelen die zijn aangeschaft bij en/of geïnstalleerd door Software & Peripherals (DellWare), ReadyWare en Custom Factory Integration (CFI/DellPlus).

Online diensten

U kunt meer te weten komen over Dell-producten en -diensten op de volgende websites:

www.dell.com

www.dell.com/ap (alleen voor landen in Azië/Pacifisch gebied)

www.dell.com/jp (alleen Japan)

www.euro.dell.com (alleen Europa)

www.dell.com/la (landen in Latijns-Amerika en het Caraïbische gebied)

www.dell.ca (alleen Canada)

U krijgt via de volgende websites en e-mailadressen toegang tot Dellondersteuning:

- Dell-ondersteuningswebsites support.dell.com
 support.euro.dell.com (alleen Europa)
- E-mailadressen Dell-ondersteuning mobile_support@us.dell.com

support@us.dell.com

la-techsupport@dell.com (alleen landen in Latijns-Amerika en het Caraïbisch gebied)

apsupport@dell.com (alleen voor landen in Azië/Pacifisch gebied)

- E-mailadressen Dell-marketing en -verkoop apmarketing@dell.com (alleen voor landen in Azië/Pacifisch gebied) sales canada@dell.com (alleen Canada)
- Anoniem bestandsoverdrachtsprotocol (FTP)

ftp.dell.com

Aanmelden als gebruiker: anonymous, en gebruik uw e-mail adres als uw wachtwoord.

Garantie en beleid voor retourzending

Dell Computer Corporation ("Dell") vervaardigd alle apparatuur uit onderdelen en componenten die nieuw zijn of equivalent aan nieuw, in overeenstemming met de industriële standaardpraktijk. Zie voor informatie over de Dell-garantie voor uw printer **support.dell.com**.

Kringloopinformatie

Klanten wordt geadviseerd hun gebruikte computerhardware, monitors, printers en andere randapparatuur op een milieuvriendelijke manier af te voeren. Mogelijke methoden zijn onder andere hergebruik van producten of delen hiervan en het recyclen van producten, componenten en/of materialen.

Voor specifieke informatie over de wereldwijde recycle-programma's van Dell, zie www.dell.com/recyclingworldwide.

Contact opnemen met Dell

Klanten in de Verenigde Staten bellen 800-WWW-Dell (800-999-3355).

OPMERKING: Als u niet over een werkende internetverbinding beschikt, kunt u contactgegevens vinden op uw aankoopbewijs, pakbon, factuur of in de Dellcatalogus.

Dell biedt diverse opties voor ondersteuning en service online en via de telefoon. Beschikbaarheid varieert per land en product en sommige diensten zijn mogelijk niet beschikbaar in uw regio. Als u contact wilt opnemen met Dell voor zaken als verkoop, technische ondersteuning of klantenservice:

- 1 Ga naar support.dell.com.
- 2 Kies uw land of regio in het vervolgkeuzemenu Choose A Country/Region onderaan de pagina.
- Klik op Contact opnemen links op de pagina. 3
- Selecteer de service of ondersteuning die u nodig hebt. 4
- 5 Kies de methode om contact op te nemen met Dell die u het best uitkomt.

Index

Symbols

"Junk-fax"-inst., 150, 162, 311, 377, 409

Numerics

100Base-TX Full-Duplex, 176 100Base-TX Half-Duplex, 176 10Base-T Full-Duplex, 176 10Base-T Half-Duplex, 176

A

A4, 209 A5, 209 Aan/uit-schakelaar, 33 Aanbevolen papier, 203 Aanpassing registratie, 362 Aanraakkiestoets, 235 Aansluitingsspecificatie, 43, 458 Aansluitingstype, 43, 458 Aantal kopieën, 252 Aantal vellen, 145 Aanwijzen en afdrukken, 112 ADF-deksel, 34, 36, 487 Ad-hoc, 177 Adresboek, 132, 138, 154, 189, 398 Adresboek-bewerker, 438 Afdrukken, 241 Afdrukken met WSD, 451 Afdrukken op basis van USB, 147, 156 Afdrukken op papier met briefhoofd, 205 Afdrukkwaliteitsproblemen, 506 Afdrukmedia, 201, 466 Afmetingen, 213 Afdrukmedia inleggen in de multifunctionele invoer (MPF), 59, 214 Afdrukmedia laden, 213 MPF, 214 PSI, 223 Afdrukprobleem, 504 Afdrukserver resetten, 188 Afdrukserverinstellingen, 132, 138, 169, 174 Afdrukserverrapporten, 169 Afdruksnelheid, 143 Afdrukvolume, 132, 138, 189 Afmetingen, 456

Alle kleuren, 147, 155 Annuleren van een afdruktaak Vanuit de computer, 243 Annuleren van een taak, 242 Antw/FAX-modus, 310 Antwoordapparaat/fax, 161 AOD Glasplaat, 481 Appendix, 533 Artikelverbruik besparen, 465 Asset-tagnummer, 144 Aut.ontv.Antw/Fax, 310, 407 Auto kleurregin, 424 Auto logafdruk, 147, 155, 421 Autom. belichting, 148-149, 158-159, 259, 386, 392 Autom.herstel, 146, 154, 417 Automatisch opnieuw kiezen, 322 Automatisch verzenden van een fax, 319 Automatische documentinvoer (MPF), 33, 36 Automatische faxontvangst, 149, 161 Automatische ontvangst antwoord/fax, 150, 161 Automatische registratie-instelling, 152, 165

Automatische telefoonontvangst/fax, 150, 161 Auto-ontv. Fax, 310, 406 Auto-ontv.Tel/Fax, 310, 407

В

B5, 209 Basisgeheugen, 456 Basisinformatie, 174 Bedrijfsnaam, 311, 410 Beeldcompressie, 149, 160, 393 Beheerderwachtwoord, 188 Beheermenu, 399 Beknopte naslaggids, 26 Beltoon-sterkte, 150, 162, 311, 407 Belvolume, 308 Bericht Toner is bijna op, 421 Bestandsformaat, 149, 159, 389 Bestel benodigdheden via:, 133, 139 Besturingssysteem, 456 Bewaren, 457 Bewerken uit veld, 430 Bijstellen van de Kleurregistratie, 476 Blauwe stekker, 48
Bonjour(mDNS), 171, 176 Bovenkader, 136 Breedtegeleider, 217 BTR aanpassen, 152, 164, 360, 422 BTR Verversen, 426 BTR Verversingsmodus, 365

C

C5, 210 Carbonvrij kopieerpapier, 203 CCP, 203 CD Stuurprogramma's en hulpprogramma's, 25 Compatibiliteit besturingssysteem, 455 Configuratie netwerkverbinding, 74 Configureren, 26 Contact opnemen met de klantenservice, 530 Contactpersoon, 137 CTD Sensor, 475

D

Datum en tijd, 359, 418 Datumformaat, 153 De kopieeropties instellen, 252 De printer-ID instellen, 305 De tijd en datum instellen, 306 De tonercassettes verwijderen, 467 Dell Printer Configuration Web Tool, 129, 133 Pagina-weergaveformaat, 136 Dell servicetag-nummer, 144 **Dell Supplies Management** System, 435 Dell-beleid technische ondersteuning, 533 Demopagina, 154 Details, 144 DHCP, 171, 181 DL, 210 DL LZE, 210 DNS, 171, 181 Documentformaat, 148-149, 158-159, 256, 385, 390 Documentgeleiders, 36 Document-glasplaat, 36, 481 Documentinvoerlade, 33, 36 Documenttype, 318 Documentuitvoerlade, 33 Doorschakelinstellingen, 413 Draadloos opn instellen, 403 Draadloze instellingen, 87, 170, 177,401

Draadloze LAN, 177 DRPD, 161 DRPD-modus, 310 DRPD-patroon, 151, 162, 311, 411

E

ECM, 151, 163, 312, 414 Een envelop inleggen, 219 Een fax verzenden, 315 Eigenaar, 145 E-mailwaarschuwing, 132, 139, 176, 182, 405 Emulaties, 456 Encryptie, 170, 178 Envelop, 152, 164-165, 206, 361-362, 423-424 Envelop nr. 10, 210 Ethernet, 169, 176, 458 Ethernet-aansluiting, 34, 44 EWS, 369, 405 EWS-instellingen, 175 Executive, 210 Expres-code, 422

F

Fax doorsturen, 151, 162

Fax oorspr. Inst., 149, 160, 371 Fax-activiteit, 151, 163, 312, 398, 415 Faxdoorstuurnummer, 151, 162 Faxdrstuurnummer, 312, 413 FAX-groep, 192 Fax-groep, 192 Fax-instellingen, 149, 160, 353, 375,406 Faxkoptekst, 150, 162, 311, 410 Faxnummer, 150, 162, 311, 410 Faxprotocol, 151, 163 Fax-rondzending, 151, 163, 312, 415 FAX-snelkiezen, 193 Fax-verzending, 151, 163, 312 Faxvoorpagina, 150, 162, 311, 410Firmware-versie, 144, 422 Folio, 210 Foutengeschied, 154, 398 Fouttrap bevestigen, 187 FTP-client, 172 Functie ingeschakeld, 156, 428 Fuser, 487 Fuser instellen, 152, 164, 361, 423 Fys. aangesl. Netwerk Ethernet, 399

NVM initialiseren, 405 Protocol, 404

G

Garantie, 534 Garantie Afdrukkwaliteit, 457 Garantiebepalingen, 26 Gateway-adres, 170, 180 Gebruik, 26 Gebruik van de Dell Printer Configuration Web Tool, 131 Gebruikersgroepnaam (Alleen lezen), 186 Gebruikersgroepnaam (Lezen/schrijven), 186 Gebruikersgroepnaam (Trap), 186 Gecoat, 152, 164-165, 360-361, 423-424 Geen Dell-toner, 152, 167, 364, 427 Geen-carbon-vereist, 203 Gegevens-LED, 235, 441 Geheugen, 456 Geheugencapaciteit, 144 Gele stekker, 49 Gerecycled, 152, 164, 360-361, 42.4 Gesorteerd, 148, 158, 253, 383

Grafiekafdruk, 380 Groep bellen, 399 Groepskiezen, 334

Η

Handmatig dubbelzijdig afdrukken, 230 Handmatig verzenden van een fax, 320 Hoogte, 457 Hoogte instellen, 152, 166, 363, 427 Host I/F, 145 Hostnaam, 145, 170, 180 HTTP, 171, 181

I

ID, 145 Identificatie van afdrukmedia, 209 Identificatie van afdrukspecificatie, 209 Indicatielampje Gereed/Fout, 235, 441 Indruknummer, 145 Info omgevingssensor, 380 Informatie over de printer, 132, 138, 144, 345 Informatie zoeken, 25 Infrastructuur, 177 Initialiseer NVM en start printer opnieuw op, 189 Inleggen van Afdrukmedia in de Vookeurspapierinvoer (PSI), 66, 223 Installatieschema, 26 Installeren Printerstuurprogramma's, 69 Instellen van uw land, 304 Instelling, 466 Instelling e-mailwaarschuwing, 129 Instellingen e-mailserver, 173, 184 Instellingen e-mailwaarschuwing, 174, 185 Instellingen herstellen, 140 Instellingen van menu-onderdeel wijzigen, 140 Instellingen voor doorsturen, 311 Instellingenpagina afdrukserver, 169 Instellingenpagina e-mailwaarschuwing, 172 Interfaces, 456 IP-adres, 137, 170, 180 IP-adresmodus, 170, 180 IP-modus, 170, 180

IPv4, 170-171, 180-181, 187 IPv6, 170-171, 180-181, 187

K

Kabel, 458 Kensington-slot, 37 Keuze van papier met briefhoofd, 204 Keuze van voorgeperforeerd papier, 206 Kies datum, 153 Kies tijd, 153 Klep achterkant, 34, 487 Klep voorkant, 33, 487 Kleur, 148-149, 157, 159, 252, 383, 389 Kleurbalans, 387 Kleurreg regelen, 425 Kleurregistratie-instelling, 165 Kleurregistratieschema, 478 Kleurtestpagina, 398 Kleurtoets inst., 389 Klokinstellingen, 153, 168 Klokmodus, 307 Knop AC (Alles wissen), 441 Knop Alles wissen, 236 Knop Annuleren, 236, 441 Knop Backspace, 236, 441

Knop Contacten, 236 Knop Herhalen/pauze, 236 Knop Kleurmodus, 236 Knop Menu, 237, 441 Knop Scannen, 237 Knop Snelkiezen, 236 Knop Start, 236, 441 Knop Terug, 236 Knop terug, 441 Kopie oorspr., 148, 372 Kopieerinstellingen, 148 Kopie-kleurbalans, 148, 158 Kringloopinformatie, 534

L

Label, 151-152, 164-165, 208, 361-362, 423-424 Lade 1 Aangepast formaat -X, 153 Lade 1 Aangepast formaat -Y, 153 Lade-instellingen, 132, 138, 153, 198, 350, 395 Land, 151, 163, 312 LCD, 235 LCD-paneel, 237, 441 LCD-scherm, 235 LED Zwart/wit of kleur, 236 Legal, 210 Lengtegeleider, 33 Letter, 210 Lichter/Donkerder, 148-149, 158-160, 257, 318, 386, 391, 394 Lijnmonitor, 150, 162, 311, 407 Lijntype, 150, 162, 311, 408 Link kanaal, 170, 177 Link kwaliteit, 170, 177 Linkerkader, 138 LLTD, 172 Locatie, 137, 144 LPD, 171, 176, 181, 404

Μ

MAC-adres, 170, 177 Marge boven/onder, 148-149, 159, 261, 388, 392 Marge links/rechts, 148-149, 159, 262, 388, 392 Marge midden, 148-149, 159-160, 263, 388, 392 Max.e-mailformaat, 393 Max.emailformaat, 149, 160 Meervoudig omhoog, 148, 158, 259, 387, 466 Menu-instellingen, 146, 346 Menu-onderdeel, 140 MIB-compatibiliteit, 457 mm/inch, 147, 155, 420 Modemsnelheid, 151, 163, 312, 414 Monarch, 210 Monarch LZE, 210 Multifunctionele Invoer (MPF), 33, 487 Muuraansluitpunt, 34, 44, 48, 458

Ν

Naam faxkoptekst, 150, 162 Naam van de onderdelen, 33 Nabestel URL selecteren, 153 NCR, 203 Neem contact op met Dell Ondersteuning op, 133, 139 Netwerk. 399 Netwerkprinten, 69 Netwerktype, 170, 177 Network Firmware-versie, 144 Nieuw wachtwoord, 156 Nieuwe instellingen toepassen, 140 Niveau printcartridge, 143 Normaal, 151-152, 164-165, 360-361, 423-424

Normaal dik, 152, 164-165, 360-361, 423-424 Numeriek toetsenbord, 236 NVM initialiseren, 426

0

OCR, 203 Omgeving, 457 Omgevingsinstellingen voor de web-browser, 133 Onderhoud, 465 Ondersteund papierformaat, 209 Ondersteuning Contact opnemen met Dell, 535 Ongeschikt papier, 203 Online diensten, 533 Online Help, 133, 139 Ontgrendeling fuser, 34, 487 Ontv.afst.toon, 311, 410 Ontv.op afstand, 150, 162, 311, 409 Ontvangst elders toon, 150, 162 Ontvangstfunctie, 149, 161, 310, 406 Ontwikkelaar reinigen, 166, 381, 425 Oorspr.instell., 351 Oorspr.scaninst., 149, 159, 369 Operatorpaneel, 33, 235

Knop, 235 Opslag van afdrukmedia, 209, 241, 466 Optische tekenherkenning, 203 Origineel type, 148, 157, 257, 385 Output Tray, 143 Over uw printer, 33 Overbrengingsriem, 34 Overdraagrol, 34 Overige functies, 188

P

Pagina met paneelinstellingen, 237 Pagina Systeeminstellingen, 130, 154 Pagina weergaveformaat, 136 Paginateller printer, 189 Paneelinstellingen, 154, 398 Paneeltaal, 147, 155, 431 Paneelvergrendeling, 428, 431 Paneelvergrendeling instelling, 147 Paneelwaarschuwingstoon, 146, 155 Papier, 201 Eigenschappen, 201 Gewicht, 201

Gladheid, 202 Houtvezelgehalte, 202 Omkrullen, 202 Vezelrichting, 202 Vochtgehalte, 202 Papier gebruikt, 189 Papier invoeren, 59 Papier kiezen, 204 Papier met briefhoofd inleggen, 205, 222, 229 Papier op toon, 147, 155 Papierbaan, 34 Papierbreedtegeleiders, 33 Papierformaat lade 1, 153 Papierinvoerrol, 34 Papiersoort, 211 Papiersoort lade 1, 153 Papierstoring, 519 Papierzwarting, 151, 163, 359, 42.2 PDL, 456 Peer-to-peer, 115 Plaats van de papierstoring, 486 Poging. nr.herh., 150, 162, 311, 409Poortinstellingen, 171, 175 Poortstatus, 172, 176 Pop-up weergeven, 153 Port9100, 171, 176, 181, 404

Premier, 153 Printer aansluiten, 43 Printergebeurtenissen, 143 Printerinstellingen, 131, 138, 146, 154 Printerinstellingenrapport, 146 Printeronderhoud, 163 Printer-software, 435 Printersoort, 143 Printerspecificatie, 455 Printerstatus, 131, 138, 143 Printerstatus-venster, 435 Printerstuurprogramma's (Macintosh) Printerstuurprogramma's installeren, 121 Printerstuurprogramma's installeren, 69 Printertaken, 131, 138, 144 Probleem met kopiëren, 522 Problemen met faxen, 522 Problemen met het scannerstuurprogramma/pri nterhulpprogramma, 528 Problemen met scannen, 525 Processorsnelheid, 144 Productinformatiegids, 26 Productkenmerken, 29 Protocol-monitor, 312, 398

R

Rapporten, 153, 349 Rapportpagina, 244 Rechterkader, 139 RECHTSBEPERKINGEN VOOR DE OVERHEID VAN DE VERENIGDE STATEN, 22 Rechtstreeks faxen, 323 Reinigingsstaaf printkop, 33 Relatieve luchtvochtigheid, 457 Resolutie, 149, 159-160, 317, 390, 393 Retourzending, 534 Revisieniveaus printer, 144

S

Scan naar netwerk, 149, 159, 389 ScanDirect, 439 Scaneenheid, 486 ScanKnop-manager, 439 Scan-naar-PC, 187 Scherpte, 148-149, 158-159, 258, 386, 391 Serienummer printer, 144 Server-adres, 196-197 Service-code, 27 Service-tag, 27, 422

Simpel probleem met de printer, 503 SMB-client, 172 Snelkiezen, 399 Snelstartprogramma, 436 SNMP, 172, 176, 185 SNMP UDP, 405 Software bijwerken, 436 Sprekervolume, 307 SSID, 170, 177 Standaard, 153 Status Messenger, 176 Status vóór installatie Printerdriver, 69 Statusmonitor-console, 435 Stroomspaartijd, 416 Stroomvoorziening, 455 Stuurprogramma, 25 Systeeminstellingen, 146, 154, 175, 356, 397

T

Taak voltooid, 146, 155 Taakgeschiedenis, 154, 398 Taaklijst, 131, 144 Taaknaam, 145 Taaksoort, 145 Taakstatus, 145 TCP/IP, 179 TCP/IP-instellingen, 170, 180, 350, 366 TCP/IP-instellingen pagina, 130 TEL/FAX-modus, 310 Telefoon, 161 Telefoon/fax, 161 Telefoonaansluiting, 34, 44, 48, 458 Telefoonboek, 399 TEL-modus, 310 Temperatuur, 457 Terugstellen, 167, 364 Terugzetten op standaardinstellingen, 381, 434 Tijd taak verzonden, 145 Tijdformaat, 153 Tijdzone, 153 Time-out, 172, 182 Time-out taak, 418 Time-out van taak, 147, 155 Time-outfout, 418 Timer energiebesparing, 265 Timer energiebesparing – Diepe slaap, 146, 154 Timer energiebesparing – slaap, 146, 154

Toegestane vochtigheid bij opslag, 457 Toestand van de printerbenodigdheden, 465 Toets Fax, 235 Toets Kopiëren, 235 Tonercassette installeren, 469 Tonertoegangsklep, 33 Toon Automatisch wissen, 147, 155 Toon bedieningspaneel, 146, 154 Toon/puls, 150, 162, 408 Toon/pulse, 311 Trap-bericht (IP), 187 TWAIN, 270

U

Uitg. nr.herh., 150, 162, 311, 409 Uitgst. herverz., 150, 162, 311, 408 Uitvoerladeverlengstuk, 233 Uitvoerresultaat, 145 USB, 458 USB Settings USB Port, 430 USB-aansluiting voorzijde, 33 USB-opslagapparaat, 297 USB-poort, 34, 44 User Setup Disk Creating Tool, 439

V

Vastgelopen papier verwijderen, 485 Uit de uitvoerlade, 496 Van MPF, 487 Via de achterkant van de printer, 493 Via de voorkant van de printer, 492 Veilig ontv.inst., 147, 157 Veilige instellingen, 147, 155, 428 Veilige ontvangst, 157, 429 Veiligheidsinformatie, 26 Veiligheidsinstellingen, 178 Veiligheidssleuf, 34 Verbruiksmaterialen bewaren, 467 Vergrendeling faxen, 147, 156 Vergrendeling kopiëren, 147, 156 Vergrendeling scannen, 147, 156 Verkl/Vergrot, 148, 157, 254, 384 Verkl/Vergrot aangepast, 157 Verlengstuk MPF, 33 Vernieuwen, 140 Vernieuwen toner, 166, 425 Vernieuwenmodus, 381

Versturen van een afdruktaak, 241 Vertraagde start, 149, 160, 395 Verzendsleutel, 170 Voltooide taken, 131, 145 Voorbladen, 152, 164-165, 360-361, 423-424 Voorgedrukte media selecteren, 204 Voorkant, 143 Voorkiesnummer, 151, 163, 312, 413 Voorkiezen, 151, 162, 312, 413 Voorkomen van vastlopend papier, 241, 485 Voorrangsvelinvoereenheid (PSI), 33

WEP 128 Bit ASCII (13 Bytes), 178
WEP 128 Bit Hex (26 Bytes), 178
WEP 64 Bit ASCII (5 Bytes), 178
WEP 64 Bit Hex (10 Bytes), 178
Werking, 457
Windows Image Acquisition (WIA), 271
Wis formaat, 151, 163, 312, 413
Witte documentklep, 481
Witte strook, 481
Witzard inschakelen, 421
WPA2-PSK AES, 178
WPA-PSK-TKIP, 178
WSD, 172, 176, 182

W

Waarden bepalen, 478 Waarden invoeren, 479 Waarschuwingstoon, 147, 155, 419 Wachtwoord bevestigen, 157 Wachtwoord instellen, 132, 139, 188 Weblink-aanpassing, 153, 168, 365 Weergaveprobleem, 503