# **Storage Center**<sup>™</sup>

## **Enterprise Manager 5.5**

Guide d'installation et de configuration



#### Guide d'installation et de configuration d'Enterprise Manager 5.5

680-028-010

Révision :	Date	Description	
А	Mars 2011	2011 Édition initiale :	
В	Avril 2011	Mis à jour pour inclure les nouvelles coordonnées de contact du support technique Dell, les informations de téléchargement des manuels de produit et pour apporter des corrections. Cette édition remplace toutes les révisions.	

#### Renonciation

Les informations que contient ce document sont sujettes à modification sans préavis.

#### Marques et copyright

Marques mentionnées dans ce document : Dell<sup>™</sup>, le logo DELL<sup>™</sup> et Compellent<sup>™</sup> sont des marques de Dell Inc.

D'autres marques commerciales et noms de marque peuvent être utilisés dans ce document pour faire référence aux entités se réclamant de ces marques et de ces noms ou à leurs produits. Dell Inc. rejette tout intérêt propriétaire dans les marques et les noms commerciaux autres que les siens.

# Table des matières

#### **Préface**

Objectif vii Publications connexes vii Contacter les services de support Dell vii

#### **Bienvenue**

Introduction 2 Exigences d'installation 3 Présentation du processus d'installation et de mise à niveau 5 Pour effectuer une installation initiale d'Enterprise Manager 5 Pour mettre à niveau Enterprise Manager 5.4 à une version plus récente d'Enterprise Manager 5 Instructions spéciales d'installation sur des ordinateurs 64 bits 7 Informations nécessaires pour l'installation 8

# **2** Installation et configuration d'un Data Collector principal

Introduction 10 Installation du Data Collector principal 11 Ajout d'un chemin d'environnement pour Java 18 Configuration de base de données 19 Pour configurer MySQL 4.1 19 Pour configurer MySQL 5.0 ou MySQL 5.1 20 Pour configurer Microsoft SQL Servers 2005/2008 21

#### 3

1

#### Installation et configuration d'un Data Collector distant

Exigences 24
Procédure d'installation 25
Déconnexion et reconnexion d'un Data Collector distant 29
Pour déconnecter temporairement un Data Collector distant 29
Pour supprimer un Data Collector distant 29
Pour reconnecter un Data Collector distant 29

**4** Utilisation de Data Collector Manager

Ouverture de Data Collector Manager 32

Utilisation des commandes Data Collector 33 Pour obtenir de l'aide 33 Pour aller sur le site Web de Data Collector 33 Pour rechercher des mises à jour 34 Pour saisir et activer une clé de licence 35 Pour réduire Data Collector Manager 35 Pour guitter Data Collector Manager 35 Mise à jour des propriétés de Data Collector 36 Pour afficher des informations générales concernant Data Collector 37 Pour mettre à jour les propriétés du service Data Collector 38 Pour changer de source de données Data Collector 39 Pour mettre à jour l'utilisation du port du serveur 41 Pour activer ou désactiver l'utilisation d'un serveur proxy 42 Pour changer l'adaptateur réseau du Data Collector 43 Pour configurer ou modifier une adresse IP d'accueil téléphonique alternative 44 Pour modifier les propriétés du serveur SMTP 45 Pour mettre à jour les limites de configuration des rapports Data Collector 46 Pour modifier les propriétés SMI-S 47 Pour modifier les Storage Centers disponibles 48 Pour modifier la sécurité des utilisateurs de Data Collector 49 Pour mettre à jour les utilisateurs et les attributions d'utilisateur 51 Pour afficher les entrées de journal 52 Pour définir les options de journal de débogage 53 Nettoyage des bases de données de Data Collector 54 Utilisation de Data Collector pour transférer par téléphone les données d'accueil 55 Migration du Data Collector principal 56 Migration d'une base de données Microsoft SQL Server 57

## 5 Utilisation de la sécurité optimisée

Introduction 60
Rôles de groupes d'utilisateurs à sécurité optimisée 61
Mise en œuvre de la sécurité optimisée des utilisateurs 62
Pour activer la sécurité optimisée 62
Pour désactiver la sécurité optimisée 63
Pour créer un utilisateur de Data Collector 63
Pour définir ou modifier les attributions Storage Center correspondant à un utilisateur 64
Pour modifier le groupe d'utilisateurs correspondant à l'utilisateur du Data Collector 64
Pour modifier un mot de passe d'utilisateur : 65
Pour supprimer un utilisateur 65

6

#### Installation et configuration d'Enterprise Manager Clients

Exigences d'utilisation du port client 68
Procédure d'installation 69
Configuration d'Enterprise Manager Client 72
Pour identifier le serveur Data Collector 72
Pour ajouter des Storage Centers 73
Installation d'Enterprise Manager Clients supplémentaires 74

### 7 Installation et enregistrement de Server Agents

#### Introduction 76

Installation de Server Agents 77

Pour installer l'Enterprise Manager Server Agent pour Microsoft Servers 77
Achèvement de la configuration de Server Agent pour HBA iSCSI 79
Configuration d'IPMI sur du matériel Dell Compellent 80
Plateforme matérielle de 2e génération 80
Pour configurer IPMI 80
Pour modifier le mot de passe par défaut de l'utilisateur ADMIN IPMI 82
Plateforme matérielle de 3e génération 84
Pour configurer IPMI 84
Pour modifier le mot de passe par défaut de l'utilisateur ADMIN IPMI 86

## 8 Utilisation de Server Agent Manager

#### Introduction 90

Utilisation des commandes Server Agent Manager 91 Pour définir les propriétés Server Agent Manager 91 Pour réduire Server Agent Manager 92 Pour quitter Server Agent Manager 92

### 9 Utilisation du site Web de Data Collector

Introduction 94 Mise à jour du logiciel d'Enterprise Manager 95

# **10** Utilisation du Dell Compellent SMI-S Provider

À propos de SMI-S 98 Dell Compellent SMI-S Provider 98 Profils SMI-S 1.4 pris en charge par Dell Compellent 99 Configuration de SMI-S 100 Pour sélectionner le Type d'utilisateur du service Data Collector 100 Pour configurer les propriétés SMI-S 102 Pour activer un compte de domaine ou d'utilisateur local auquel se connecter en tant que service 103 Gestion manuelle des utilisateurs de Pegasus 104 Pour ajouter un utilisateur 104 Pour supprimer un utilisateur : 104 Applications de gestion de stockage prises en charge 105 Pour activer HP Storage Essentials pour découvrir le Dell Compellent SMI-S Provider: 105

#### Glossaire 107

# **Préface**

#### Objectif

Enterprise Manager permet aux administrateurs de visualiser et de gérer un ou plusieurs Storage Centers. Ce guide décrit l'installation et la configuration d'Enterprise Manager.

#### **Publications connexes**

Alors que vous utilisez ce guide pour installer et configurer Enterprise Manager, vous voudrez peut-être consulter les publications connexes suivantes :

 Storage Center Enterprise Manager User Guide (Guide d'utilisation de Storage Center Enterprise Manager)

Décrit l'utilisation d'Enterprise Manager pour visualiser et gérer un ou plusieurs Storage Centers, ainsi que pour générer et visualiser des diagrammes et des rapports concernant les statistiques d'utilisation de Storage Center. De plus, ce guide décrit l'utilisation de Remote Instant Replay pour répliquer des relectures sur un ou plusieurs Storage Centers.

• Storage Center System Manager User Guide (Guide d'utilisation de Storage Center System Manager)

Décrit l'utilisation de Storage Center Manager pour gérer un seul Storage Center.

Pour télécharger les manuels des produits Dell Compellent, allez sur :

http://www.dell.com/manuals

#### Contacter les services de support Dell

Veuillez contacter les services de support technique Dell à l'adresse suivante si vous nécessitez une assistance :

http://support.dell.com/compellent

# Bienvenue

Introduction 2 Exigences d'installation 3 Présentation du processus d'installation et de mise à niveau 5 Instructions spéciales d'installation sur des ordinateurs 64 bits 7 Informations nécessaires pour l'installation 8

#### Introduction

Enterprise Manager permet de contrôler, gérer et analyser des Storage Centers (Centres de stockage) à partir d'une console de gestion centralisée.

Enterprise Manager est constitué des composants suivants :

- Data Collector : Data Collector (Collecteur de données) est un service de collecte de données de rapport et d'alertes issues de tous les Storage Centers. Il existe deux types de Data Collectors : principal et distant. Toutes les installations doivent inclure un Data Collector principal. L'installation d'un Data Collector distant est facultative. La gestion de chaque service de Data Collector (principal ou distant) s'effectue à l'aide d'un Data Collector Manager (Gestionnaire de collecteurs de données).
- Base de données : Data Collector stocke les données dans une base de données or un fichier plat. La base de données peut être utilisée sur la même plateforme que Data Collector ou sur une plateforme différente. Voir Exigences d'installation à la page 3 pour la liste des bases de données prises en charge.
- Enterprise Manager Clients : un Enterprise Manager Client (Client de Gestionnaire d'entreprise) se connecte au Data Collector Service (service de collecteur de données) pour fournir une console de gestion centralisée pour un ou plusieurs Storage Centers. Il est possible de connecter des clients supplémentaires au même Data Collector Service afin d'assurer la gestion à partir de plus d'un emplacement.
- Server Agents : grâce à l'installation d'un Server Agent pour Microsoft Windows sur chaque serveur Windows utilisant un Storage Center, Data Collector peut recueillir des informations de volume local à partir d'un serveur Windows. À l'aide de ces informations, Enterprise Manager peut libérer de l'espace de stockage volume des relectures expirées qui autrement resteraient verrouillées par Windows. Chaque Server Agent est géré par un Server Agent Manager.

Ce guide décrit l'installation et la configuration des composants d'Enterprise Manager. Il décrit également l'utilisation de Data Collector Manager et de Server Agent Manager. Pour en savoir plus sur l'utilisation des clients Enterprise Manager, voir le *Guide d'utilisation de Storage Center Enterprise Manager*.

#### **Exigences d'installation**

Tous les composants Enterprise Manager (Data Collector, Database, Server Agent et Client) fonctionnent sur les processeurs tant x86-32 que x86-64. Dans le cas des processeurs 64 bits, seuls ceux qui sont compatibles AMD64, notamment Intel 64, sont pris en charge. Itanium 32 et Itanium 64 ne sont pas pris en charge.

Le tableau suivant répertorie les exigences pour des composants d'Enterprise Manager :

Composant	Exigences
Storage Centers	Storage Center versions 4.1 à 5.5.
Data Collector	<ul> <li>Data Collector peut être installé sur n'importe lequel des systèmes d'exploitation suivants :</li> </ul>
	Microsoft:Windows Server 2003 Microsoft Windows Server 2008 Microsoft Windows Server 2008 R2
	doté des derniers service packs
	Minimum de 1GO de RAM
	Minimum de 20GO d'espace de stockage disponible
	Microsoft.NET Framework 2.0 (inclus)
	Java Runtime Environment (JRE) 1.6 (inclus)
Base de données	L'un des éléments suivants :
	Fichier plat (maximum de 30 jours de données ou de 2GO)
	• MySQL (4.1 ou 5.0 ou 5.1)
	Microsoft SQL Server 2005
	Microsoft SQL Server 2008
	Remarque Microsoft SQL Server 2005 Express et Microsoft SQL Server 2008 Express sont pris en charge. Ces bases de données sont limitées à un maximum de 4GO de données Enterprise Manager.
Enterprise Manager Client	Systèmes d'exploitation ;
Enterprise Manager Charting Viewer	Microsoft Windows XP Microsoft Windows Vista Microsoft Windows 7 Microsoft:Windows Server 2003 Microsoft Windows Server 2008 Microsoft Windows Server 2008 R2
	dotés des derniers service packs.
	Java Runtime Environment (JRE) 1.6 (inclus)

Composant	Exigences
Server Agent pour Microsoft Windows Servers	<ul> <li>Microsoft .NET Framework 2.0 (inclus)</li> <li>Systèmes d'exploitation ;</li> </ul>
	Microsoft:Windows Server 2003 Microsoft Windows 2008 Microsoft Windows 2008 R2
	<ul><li>dotés des derniers service packs</li><li>Pour le support NAS :</li></ul>
	Microsoft Windows Storage Server (WSS) 2008, SP 2, Édition Entreprise (x64).

#### Présentation du processus d'installation et de mise à niveau

#### Pour effectuer une installation initiale d'Enterprise Manager

Le processus d'installation initiale de tous les composants d'Enterprise Manager est constitué des étapes suivantes :

Étape d'installation	Description
(Optionnel) Installation du logiciel de base de données de l'Enterprise Manager Data Collector principal.	Voir Installation et configuration d'un Data Collector principal à la page 9.
Installation d'un Enterprise Manager Data Collector principal et configuration de la base de données de Data Collector.	Voir Installation et configuration d'un Data Collector principal à la page 9.
(Optionnel) Installation d'un Data Collector distant qui se connecte au Data Collector principal.	Voir Installation et configuration d'un Data Collector distant à la page 23.
Installation et configuration d'un ou de plusieurs Enterprise Manager Clients sur une station de travail Windows.	Voir Installation et configuration d'Enterprise Manager Clients à la page 67.
(Optionnel) Installation d'Enterprise Manager Server Agent pour Microsoft Windows sur tous les serveurs Windows.	Voir Installation et enregistrement de Server Agents à la page 75.
(Optionnel) Activation et mise en œuvre de la sécurité optimisée.	Voir Utilisation de la sécurité optimisée à la page 59.

# Pour mettre à niveau Enterprise Manager 5.4 à une version plus récente d'Enterprise Manager

Si la version d'Enterprise Manager est 5.4 ou une version ultérieure, suivez les étapes générales ci-dessous pour mettre à niveau Enterprise Manager :

Étape d'installation	Description
Mise à niveau de l'Enterprise Manager Data Collector principal.	Voir Installation et configuration d'un Data Collector principal à la page 9. Il n'est pas nécessaire de désinstaller la version précédente de l'Enterprise Manager Data Collector ; il suffit d'exécuter le progiciel d'installation d'Enterprise Manager Data Collector sur le Data Collector Server.
(Optionnel) Mise à niveau du Data Collector distant qui se connecte au Data Collector principal.	Voir Installation et configuration d'un Data Collector distant à la page 23. Il n'est pas nécessaire de désinstaller la version précédente de l'Enterprise Manager Data Collector ; il suffit d'exécuter le progiciel d'installation d'Enterprise Manager Data Collector sur le Data Collector Server.

Étape d'installation	Description
Mise à niveau de tous les Enterprise Manager Clients sur des stations de travail Windows.	Rendez-vous sur le site Web d'Enterprise Manager Data Collector pour télécharger les mises à jour des clients Enterprise Manager. Voir Mise à jour du logiciel d'Enterprise Manager à la page 95.
Mise à niveau d'Enterprise Manager Server Agent pour Microsoft Windows sur tous les serveurs Windows.	Rendez-vous sur le site Web d'Enterprise Manager Data Collector pour télécharger les mises à jour des clients Enterprise Manager. Voir Mise à jour du logiciel d'Enterprise Manager à la page 95.

#### Instructions spéciales d'installation sur des ordinateurs 64 bits

Suivez les instructions ci-dessous pour installer Data Collector ou Enterprise Manager Client sur un ordinateur 64 bits :

**Remarque** Seuls sont pris en charge par Enterprise Manager les processeurs 64 bits compatibles AMD64e, notamment Intel 64. Itanium 64 n'est pas pris en charge.

- 1 Au cours de l'installation sur un ordinateur 64 bits, vous pourrez être invité à installer deux fois Java Runtime Environment : la première fois pour la version 32 bits et la deuxième pour la version 64 bits. Assurez-vous d'installer le Java Runtime Environment en réponse aux deux invitations. (La version 64 bits exige des éléments de la version 32 bits.)
- 2 Si vous êtes invité à le faire, redémarrez le système. L'installation d'Enterprise Manager se poursuivra après le redémarrage.

### Informations nécessaires pour l'installation

Avant de procéder à l'installation des composants d'Enterprise Manager, réunissez les informations suivantes :

Élément	Prenez note de vos informations par écrit
Enterprise Manager Product Key (Clé de produit d'Enterprise Manager)	
(Pour savoir comment obtenir une clé, contactez le service de support Dell Compellent.)	
Client listener port (Port d'écoute client)	
(La valeur par défaut est 7342. Ne saisissez un port différent que si une autre application utilise ce port.)	
Web Service port (Port de service Web)	
(La valeur par défaut est 443. Si le port 443 n'est pas disponible, le port 3033 est utilisé.)	

Si vous utilisez une base de données SQL, recueillez les informations suivantes :

Élément	Prenez note de vos informations par écrit
Database version number (Numéro de version de la base de données)	
Name of server on which the database resides (Nom du serveur sur lequel réside la base de données)	
Database server port (Port de serveur de base de données)	
Database username (Nom d'utilisateur de la base de données)	Pour des raisons de sécurité, veillez à enregistrer ce nom d'utilisateur dans un emplacement sécurisé.
Database password (Mot de passe de base de données)	Pour des raisons de sécurité, veillez à enregistrer ce nom d'utilisateur dans un emplacement sécurisé.

# 2 Installation et configuration d'un Data Collector principal

Introduction Installation du Data Collector principal Ajout d'un chemin d'environnement pour Java Configuration de base de données

#### Introduction

Enterprise Manager Data Collector collecte les données et les alertes émises par les Storage Centers connectés et stocke ces données dans une base de données ou un fichier plat. À leur tour, les clients Enterprise Manager, se connectent au Data Collector pour envoyer des informations aux Storage Centers gérés et en recevoir.

#### Data Collectors principal et distant

Toutes les installations Enterprise Manager doivent inclure un Data Collector principal qui stocke et gère les données de Storage Center. En plus du Data Collector principal, vous pouvez choisir d'installer un Data Collector distant.

Un Data Collector distant, qui se connecte au Data Collector principal, peut servir à activer un site de restauration après sinistre si le Data Collector principal devient indisponible. Pour installer un Data Collector distant, installez et configurez tout d'abord le Data Collector principal à l'aide des instructions qui se trouvent dans cette section. Une fois le Data Collector principal installé, configuré et en cours de fonctionnement, vous pouvez installer un Data Collector distant qui se connecte au Data Collector principal. Voir Installation et configuration d'un Data Collector distant à la page 23 pour en savoir plus sur l'installation d'un Data Collector distant.

#### Options de base de données de Data Collector principal

Avant d'installer le Data Collector principal, déterminez la base de données que Data Collector doit utiliser pour stocker les données. Les données peuvent être stockées à l'aide des éléments suivants :

Base de données	Instructions d'installation
Fichier plat	Aucune installation de base de données requise.
MySQL 4.1 ou 5.0 ou 5.1 Microsoft SQL Server 2005 (ou Microsoft SQL Server 2005 Express) Microsoft SQL Server 2008 (ou Microsoft SQL Server 2008 Express)	Terminez l'installation avant d'installer Data Collector.

**Remarque** Il est possible de modifier après l'installation l'option de base de données permettant le stockage des données. Pour en savoir plus sur la modification de la base de données de Data Collector après l'installation, voir Pour changer de source de données Data Collector à la page 39.

#### **Procédure d'installation**

L'installation et la configuration du Data Collector principal incluent les étapes suivantes :

- 1 Le cas échéant, installer le logiciel de la base de données. Si ce logiciel est déjà installé ou si vous souhaitez stocker les données dans un fichier plat, ignorez cette étape. Sinon, installez le logiciel de base de données que vous souhaitez utiliser pour créer la base de données Data Collector.
- 2 Installer le Data Collector principal.
- 3 Configurer la base de données de données et terminer l'installation du Data Collector.

#### Installation du Data Collector principal

 Téléchargez, décompressez et lancez le fichier de configuration d'Enterprise Manager Data Collector à partir du portail client de Dell Compellent (http://customer.compellent.com). La fenêtre d'accueil apparaît.



2 Cliquez sur Next (Suivant). Le contrat de licence s'affiche.



3 Cliquez sur Yes (Oui) pour accepter le contrat de licence. La fenêtre InstallShield Wizard Complete (Assistant InstallShield terminé) s'affiche.



4 Cliquez sur **Finish** (Terminer). La fenêtre de configuration d'Enterprise Manager Data Collector s'affiche.

Activate Enterprise Mana	ger License:	
Product Key:		
Product Key is in the format XXXX	-XXX-XXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
<ul> <li>Activate over Internet</li> </ul>		
O Activate over Email/Pho	ne	
Confirmation Number:		
Call 1-866-397-8673 to activate via	phone. The Product Key is required.	
12 Help		🖛 Back 🛛 🌙 Next

**Remarque** vous pouvez utiliser Data Collector pendant 30 jours sans activation.

5 Saisissez la Product Key (Clé de produit).

Si vous avez un accès Internet :

- a Saisissez la Clé de produit fournie par Dell Compellent.
- b Sélectionnez Activate over Internet (Activer par Internet).
- c Cliquez sur Next (Suivant).

Si vous n'avez pas d'accès Internet :

- a Saisissez la Clé de produit fournie par Dell Compellent.
- b Sélectionnez Activate over Email/Phone (Activer par e-mail/téléphone).
- c Contactez le Support produit Dell (voir http://support.dell.com/compellent).
- d Saisissez l'Activation Number (Numéro d'activation) fourni par le support.
- e Cliquez sur Next (Suivant).

Une fois la clé de produit acceptée, la fenêtre de configuration de Data Collector s'affiche.

PCompellent Enterprise Manager Data Collector Setup				
		T		
Select Data Collector Type:				
Configure as Primary Data Collector				
© Configure as Remote Data Collector [Connect to Primary Data Collector for Disaster Recovery]				
Data Collector Service Properti	ies			
Service User Type:	Local Service Account			
Client Listener Port:	7342			
Web Service Port:	8080			
Web Server/Api Services Port:	3033			
Data Source Type:	File System			
1		a		
Pelp Aek Next				

6 Sélectionnez les options suivantes :

**Select Data Collector Type** (Sélectionner le type de Data Collector) : sélectionnez de configurer le Data Collector en tant que **Primary Data Collector** (Data Collector principal). Pour en savoir plus sur l'installation d'un Data Collector distant, voir Installation et configuration d'un Data Collector distant à la page 23.

**Data Collector Service Properties** (Propriétés du service Data Collector) : sélectionnez les propriétés de service du Data Collector.

Service User Type (Type d'utilisateur du service) : sélectionnez le compte de service : Local Service Account (Compte de service local), Local User Account (Compte d'utilisateur local), Domain User Account (Compte d'utilisateur de domaine). Dans le cas des Comptes d'utilisateur local et des Comptes d'utilisateur de domaine, vous devez également saisir le nom de domaine (pour les comptes de domaine), le nom d'utilisateur et le mot de passe.

**Remarque** Les comptes d'utilisateur (local ou domaine) doivent pouvoir se connecter en tant que service et des privilèges d'administrateur doivent être associés à ces comptes.

**Client Listener Port** (Port d'écoute client) : saisissez le port d'écoute client. La valeur par défaut est 7342.

**Web Service Port** (Port du service Web) : saisissez le port du service Web. La valeur par défaut est 8080.

**Web Server/Api Services Port** (Port du serveur Web/des services API) : saisissez le port des services Web que le site Web d'Enterprise Manager doit utiliser. La valeur par défaut est 443 ou, si 443 n'est pas disponible, le port 3033 est utilisé. Pour en savoir plus sur le site Web de Data Collector, voir Utilisation du site Web de Data Collector à la page 93.

**Data Source Type** (Type de source de données) : dans la liste d'options disponibles, sélectionnez le type de source de données.

Fichier plat	1	1 Cliquez sur <b>Next</b> (Suivant).	
	2	Naviguez jusqu'à l'emplacement du fichier plat et sélectionnez cet emplacement.	
MySQL	1	Quittez la configuration du Data Collector.	
toutes les versions)	2	Allez à la section Pour configurer MySQL 4.1 à la page 19 ou Pour configurer MySQL 5.0 ou MySQL 5.1 à la page 20 et suivez les étapes de configuration de la base de données que vous avez sélectionnée.	
Microsoft SQL	1	Quittez la configuration du Data Collector.	
(et Éditions Express)	2	Allez à Pour configurer Microsoft SQL Servers 2005/2008 à la page 21 et suivez les étapes de configuration de la base de données que vous avez sélectionnée.	

7 Cliquez sur Next (Suivant).

Compellent Enterprise Manager Data Collector Setup		×
SMI-S Server Properties:         ✓ Enable SMI-S Server         ✓ Use SMI-S Server SLP Service         ✓ Use Https for SMI-S Server Connections         SMI-S Server Http Port:         5988         SMI-S Server Https Port:         5989		
P Help	💠 Back	🔿 Next

#### 8 Saisissez les propriétés du serveur SMI-S

Pour en savoir plus sur la configuration et l'utilisation de SMI-S, voir Utilisation du Dell Compellent SMI-S Provider à la page 97.

**Enable SMI-S Server** (Activer le serveur SMI-S) : sélectionnez cette option pour activer SMI-S. Lorsque cette option est activée, le Data Collector installe et démarre le service Pegasus. Veuillez remarquer que le service Pegasus fonctionne en tant que tâche distincte du Data Collector ; ainsi, lorsque le Data Collector s'arrête, le service Pegasus ne s'arrête pas automatiquement.

**Use SMI-S Server SLP Service** (Utiliser le service SLP du serveur SMI-S) : sélectionnez cette option pour forcer le serveur Pegasus à utiliser le protocole SLP (Service Location Protocol) pour diffuser la disponibilité du serveur. Par défaut, SLP n'est pas utilisé.

**Use Https for SMI-S Server Connections** (Utiliser Https pour les connexions du serveur SMI-S) : sélectionnez cette option pour forcer le serveur Pegasus à utiliser Https pour les connexions. Par défaut, Https n'est pas utilisé. Lorsque cette option est activée, indiquez le port Https pour le serveur SMI-S. Lorsqu'elle est désactivée, indiquez le port Http à utiliser pour le serveur SMI-S. Le port Http par défaut est 5988 ; le port Https par défaut est 5989.

9 Cliquez sur Next (Suivant).

Compellent Enterprise Manager Data Collector Setup		
User Security Settings: Security Type: Open  Users can create themselves but are limited to only view Storage Centers they have Admin ac	cess to	
Help	💠 Back	> Next

- 10 Sélectionnez d'utiliser la sécurité Open (Ouverte) (aucune sécurité) ou Enhanced (Optimisée) (sécurisée). Pour la sécurité optimisée, indiquez un nom d'utilisateur/mot de passe pour administrer le Data Collector. Pour des informations exhaustives sur l'utilisation de la sécurité optimisée, voir Utilisation de la sécurité optimisée à la page 59.
- 11 Cliquez sur Next (Suivant). Les dossiers et fichiers Data Collector sont créés et le service Data Collector est démarré.



- 12 Prenez note de l'emplacement du site Web de Data Collector. Vous pouvez installer les Enterprise Manager Clients et Enterprise Manager Server Agents à partir du site Web. Pour des informations exhaustives sur l'utilisation du site Web, voir Utilisation du site Web de Data Collector à la page 93.
- 13 Cliquez sur Next (Suivant).
- 14 Cliquez sur Finish (Terminer).

L'installation du Data Collector est terminée. L'icône Data Collector Manager 😽 s'affiche dans la barre des tâches.

#### Ajout d'un chemin d'environnement pour Java

Dans certaines installations, le service Data Collector ne réussit pas à démarrer une fois l'installation terminée. Ceci peut se produire lorsque le Data Collector est redirigé de sorte à utiliser une version antérieure de Java installée avant l'installation de Data Collector. Pour corriger ce problème, mettez à jour la variable d'environnement PATH du système pour qu'elle pointe vers la nouvelle version de Java.

Pour mettre à jour la variable d'environnement PATH :

- 1 Allez sur My Computer > Properties > Advanced > Environmental Variables > System Variables > Path (Ordinateur > Propriétés > Avancé > Variables d'environnement > Variables système > Chemin d'accès).
- 2 Dans la variable PATH, ajoutez le chemin d'accès à la version correcte de Java :

c:\Program Files\Java\re6\bin

Séparez le chemin d'accès java des autres chemins d'accès avec un point-virgule (;).

3 Cliquez sur **Apply** (Appliquer) pour enregistrer les modifications apportées à la variable de chemin d'accès.

Les modifications apportées à la variable entrent en vigueur immédiatement.

#### Configuration de base de données

Suivez les instructions correspondant à la base de données que vous utilisez :

Si vous sélectionnez ce type de base de données	Consultez la section
Fichier plat	Aucune autre configuration n'est requise.
MySQL 4.1	Pour configurer MySQL 4.1 à la page 19
MySQL 5.0 ou MySQL 5.1	Pour configurer MySQL 5.0 ou MySQL 5.1 à la page 20
MS SQL Server 2005 MS SQL Server 2008 MS SQL Server 2005 Édition Express MS SQL Server 2008 Édition Express	Pour configurer Microsoft SQL Servers 2005/ 2008 à la page 21

#### Pour configurer MySQL 4.1

- 1 Quittez la configuration d'Enterprise Manager.
- Assurez-vous de détenir des droits d'administrateur sur les serveur distants (de préférence utilisateur root (racine)).
- 3 Remplacez le fichier **mysql.jar** actuel par un nouveau fichier **mysql.jar**. Pour ce faire, à partir d'un navigateur Web, allez à l'emplacement suivant :

```
http://dev.mysql.com/downloads/connector/j
```

pour rechercher le téléchargement actuel Connector J.

- 4 Téléchargez le pilote JDBC .tar ou .zip pour MySQL.
- 5 Décompressez le pilote JDBC.
- 6 Changez le nom du fichier .jar de :

```
mysql-connector-java-<version>-bin.jar
```

à

mysql.jar

- Remplacez le fichier mysql.jar actuel qui se trouve dans
   C:\Program Files\Compellent Technologies\Compellent Enterprise
   Manager\msaservice\lib\ par le fichier mysql.jar que vous avez téléchargé.
- 8 Redémarrez l'application de configuration d'Enterprise Manager en double-cliquant dessus ou en utilisant une ligne de commande. Par exemple :

```
C:\Program Files\Compellent Technologies\Compellent
EnterpriseManager\msaservice\EnterpriseServiceSetup.exe
```

9 Revenez à la fenêtre de configuration d'Enterprise Manager et terminez l'Assistant Changer la source de données :

**Server** (Serveur) : saisissez le nom DNS ou l'adresse IP du serveur sur lequel est installée la base de données.

**Port** : saisissez le numéro du port TCP configuré au cours de la configuration TCP/IP SQL. (La valeur par défaut pour MySQL 4.1 est 3306.)

**Username/Password** (Nom d'utilisateur/Mot de passe) : saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe d'un utilisateur défini dans la base de données dotée de droits d'administrateur.

**10** Cliquez sur **Next** (Suivant), puis allez à la section Saisissez les propriétés du serveur SMI-S à la page 15 pour poursuivre la configuration de Data Collector.

#### Pour configurer MySQL 5.0 ou MySQL 5.1

- 1 Dans le champ **Data Source Type** (Type de source de données), sélectionnez **MySQL 5.0** ou **MYSQL 5.1**. Ne cliquez pas alors sur Next (Suivant).
- 2 Quittez la configuration d'Enterprise Manager.
- 3 Assurez-vous de détenir des droits d'administrateur sur les serveur distants (de préférence utilisateur root (racine)).
- 4 Saisissez les commandes suivantes depuis l'outil admin mysql, où **root** est le nom de l'utilisateur admin :

```
UPDATE mysql.user SET Create_view_priv='Y' WHERE User='root';
UPDATE mysql.user SET Create_view_priv='Y' WHERE User='root';
UPDATE mysql.user SET Create_routine_priv='Y' WHERE User='root';
UPDATE mysql.user SET Alter_routine_priv='Y' WHERE User='root';
UPDATE mysql.user SET Create_user_priv='Y' WHERE User='root';
FLUSH PRIVILEGES;
```

5 Vous devez remplacer le fichier **mysql.jar** actuel par un nouveau fichier **mysql.jar**. Pour ce faire, à partir d'un navigateur Web, allez à l'emplacement suivant :

http://dev.mysql.com/downloads/connector/j

- 6 Téléchargez le fichier JDBC .zip ou .tar pour MySQL.
- 7 Décompressez le pilote JDBC.
- 8 Changez le nom du fichier .jar de :

```
mysql-connector-java-<version>-bin.jar
```

à

mysql.jar

- 9 Remplacez le fichier mysql.jar actuel qui se trouve dans
   C:\Program Files\Compellent Technologies\Compellent Enterprise
   Manager\msaservice\lib\ par le fichier mysql.jar que vous avez téléchargé.
- **10** Redémarrez l'application de configuration d'Enterprise Manager en double-cliquant dessus ou en utilisant une ligne de commande.

```
C:\Program Files\Compellent Technologies\Compellent
EnterpriseManager\msaservice\EnterpriseServiceSetup.exe
```

11 Terminez l'Assistant Changer de source de données :

**Server** (Serveur) : saisissez le nom DNS ou l'adresse IP du serveur sur lequel est installée la base de données.

**Port** : saisissez le numéro du port TCP configuré au cours de la configuration TCP/IP de la base de données. (La valeur par défaut pour MySQL 5.0 est 3306.)

**Username/Password** (Nom d'utilisateur/Mot de passe) : saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe d'un utilisateur défini dans la base de données dotée de droits d'administrateur.

12 Cliquez sur Next (Suivant), puis allez à la section Saisissez les propriétés du serveur SMI-S à la page 15 pour poursuivre la configuration de Data Collector.

#### Pour configurer Microsoft SQL Servers 2005/2008

- 1 Dans le champ **Data Source Type** (Type de source de données), sélectionnez **MS SQL 2005** ou **MS SQL 2008**. Ne cliquez pas alors sur Next (Suivant).
- 2 Allez sur Start > All Programs > Microsoft SQL Server 2005 (or 2008) > Configuration Tools > SQL Server Configuration Manager (Démarrer > Tous les programmes > Microsoft SQL Server 2005 (ou 2008) > Outils de configuration>SQL Server Configuration Manager).
- 3 Configurez les ports TCP/IP :
  - a Développez la configuration SQL Server 2005 Network (Réseau SQL Server 2005).
  - **b** Cliquez sur **Protocols for MSSQLSERVER** (Protocoles pour MSSQLSERVER) (ou SQLEXPRESS pour MS SQL Server 2005 Édition Express).
  - c Cliquez droite sur TCP/IP Protocol (Protocole TCP/IP), puis sélectionnez Properties (Propriétés).
  - d Cliquez sur l'onglet IP Addresses (Adresses IP).

	Active	Yes 🔻
	Enabled	Yes
	IP Address	172.31.8.237
	TCP Dynamic Ports	0
	TCP Port	
Ξ	IP2	
	Active	Yes
	Enabled	Yes
	IP Address	127.0.0.1
	TCP Dynamic Ports	0
	TCP Port	
Ξ	IPAll	
	TCP Dynamic Ports	
	TCP Port	
Ac In	c <b>tive</b> dicates whether the selected IP #	Address is active.

**TCP Dynamic Ports** (Ports dynamiques TCP) = blank (vide)

TCP Port = acceptez la valeur par défaut ou saisissez un numéro de port valide, puis saisissez ce même numéro de port dans la boîte de dialogue de l'Assistant Changement de source de données d'Enterprise Manager. (La valeur par défaut pour SQL Server 2005/2008 est 1433 ; la valeur par défaut pour SQL Server 2005 Express est 3306.)

- e Sous IPALL : définissez le port TCP Dynamic (Dynamique TCP) sur vide, puis définissez le TCP Port (Port TCP) sur un numéro de port valide.
- f Cliquez sur Apply (Appliquer) puis sur OK pour fermer la boîte de dialogue.
- **4** Activez le protocole TCP/IP :
  - a Cliquez sur **Protocols for MSSQLSERVER** (Protocoles pour MSSQLSERVER) (ou SQLEXPRESS pour MS SQL Server 2005 Édition Express).
  - b Cliquez droite sur TCP/IP, puis sélectionnez enable (activer).
- 5 Redémarrez SQL Server
  - a Cliquez sur SQL Server 2005 Services (Services SQL Server 2005).
  - **b** Cliquez droite sur **MSSQLSERVER** (ou SQLEXPRESS pour MS SQL Server 2005 Édition Express), puis cliquez sur **restart** (redémarrer).
- 6 Ouvrez le SQL Server Management Studio (Studio de gestion SQL Server), puis sélectionnez SQL Server and Windows Authentication Mode (Mode d'authentification SQL Server et Windows). (SQL 2005 Server Management Studio est disponible pour téléchargement à partir du site Web de Microsoft.)
- 7 Revenez à la fenêtre de configuration d'Enterprise Manager et terminez l'Assistant Changement de source de données :

**Server** (Serveur) : saisissez le nom DNS ou l'adresse IP du serveur sur lequel est installée la base de données.

**Port** : saisissez le numéro du port TCP configuré au cours de la configuration TCP/IP de la base de données.

**Username/Password** (Nom d'utilisateur/Mot de passe) : saisissez le nom d'utilisateur/ mot de passe de la base de données dotée de droits d'administrateur (SA) du système.

8 Cliquez sur Next (Suivant), puis allez à la section Saisissez les propriétés du serveur SMI-S à la page 15 pour poursuivre la configuration de Data Collector.

# **3** Installation et configuration d'un Data Collector distant

Exigences 24 Procédure d'installation 25 Déconnexion et reconnexion d'un Data Collector distant 29

### Exigences

Une fois installé et configuré, un Data Collector distant peut activer un site de restauration après sinistre si le Data Collector principal devient indisponible.

Exigences	Description
Data Collector principal	Le Data Collector principal doit être installé, configuré et démarré (en fonctionnement) avant l'installation et la configuration de tout Data Collector distant. Le Data Collector distant se connecte au Data Collector principal.
Licence	Une licence Enterprise Manager Foundation (Fondation de Gestionnaires d'entreprise) est nécessaire pour installer un Data Collector distant. La même licence est utilisée pour les Data Collectors principaux et les Data Collectors distants.
Version d'Enterprise Manager	Enterprise Manager 5.0 et version supérieures. De plus, la version du Data Collector principal doit être absolument identique à celle du Data Collector distant.
Nom d'utilisateur et mot de passe d'Enterprise Manager	Pour connecter le Data Collector distant au Data Collector principal, vous devez fournir un nom d'utilisateur et un mot de passe d'Enterprise Manager. Dans le cas des Enterprise Managers fonctionnant en mode de sécurité optimisée, l'utilisateur doit être membre du groupe d'Administrateurs. (Pour en savoir plus sur la sécurité optimisée d'Enterprise Manager, voir Utilisation de la sécurité optimisée à la page 59.)

**Remarque** Les Data Collector distants utilisent des fichiers plats pour stocker les données. C'est-à-dire qu'il n'existe aucune option de base de données pour les Data Collectors distants.

#### **Procédure d'installation**

- Téléchargez et décompressez le fichier de configuration du Data Collector d'Enterprise Manager 5 à partir du portail client de Dell Compellent (http://customer.compellent.com), puis lancez Setup.exe. La fenêtre d'accueil apparaît.
- 2 Cliquez sur Next (Suivant). Le contrat de licence s'affiche.
- 3 Cliquez sur Yes (Oui) pour accepter le contrat de licence. La fenêtre InstallShield Wizard Complete (Assistant InstallShield terminé) s'affiche.
- 4 Cliquez sur **Finish** (Terminer). La fenêtre Enterprise Manager Activation (Activation d'Enterprise Manager) s'affiche.

**Remarque** Data Collector peut être utilisé pendant 30 jours sans activation.

5 Saisissez la Product Key (Clé de produit).

**Remarque** La Clé de produit doit correspondre à la Clé de produit utilisée par le Data Collector principal.

Si vous avez un accès Internet :

- a Saisissez la Clé de produit fournie par Dell Compellent.
- b Sélectionnez Activate over Internet (Activer par Internet).
- c Cliquez sur Activate Now (Activer maintenant).

Si vous n'avez pas d'accès Internet :

- a Saisissez la Clé de produit fournie par Dell Compellent.
- b Sélectionnez Activer over Email/Phone (Activer par e-mail/téléphone).
- **c** Contactez les services de support technique Dell. (Voir <u>http://support.dell.com/compellent</u>).
- d Saisissez le Numéro d'activation fourni par le support.
- e Cliquez sur Activate Now (Activer maintenant).
- 6 Une fois la clé de produit acceptée, la fenêtre Successful Activation (Activation réussie) s'affiche.

7 Cliquez sur **OK**. La fenêtre Data Collector Setup (Configuration de Data Collector) apparaît.

Select Data colle	ctor Type:
C Configure as Primar	y Data Collector
<ul> <li>Configure as Remot</li> </ul>	e Data Collector [Connect to Primary Data Collector for Disaster Recovery]
Data Collector Se	rvice Properties:
Service User Typ	E Local Service Account
Client Listener Po	rt 7342
Web Service Port	8080

8 Sélectionnez les options suivantes :

Select Data Collector Type (Sélectionner le type de Data Collector) : sélectionnez Configure as Remote Data Collector (Configurer en tant que Data Collector distant).

**Data Collector Service Properties** (Propriétés du service Data Collector) : sélectionnez les propriétés du service Data Collector.

Service User Type (Type d'utilisateur du service) : sélectionnez le compte de service : Local Service Account (Compte de service local), Local User Account (Compte d'utilisateur local) ou Domain User Account (Compte d'utilisateur de domaine). Dans le cas des Comptes d'utilisateur locaux et des Comptes d'utilisateur de domaine, vous devez également saisir le nom de domaine (pour les comptes de domaine), le nom d'utilisateur et le mot de passe.

**Remarque** Les comptes d'utilisateur (local ou domaine) doivent pouvoir se connecter en tant que service et des privilèges d'administrateur doivent être associés à ces comptes.

**Client Listener Port** (Port d'écoute client) : saisissez le port d'écoute client. La valeur par défaut est 7342.

**Web Service Port** (Port du service Web) : saisissez le port du service Web. La valeur par défaut est 8080.

9 Cliquez sur **Next** (Suivant). La boîte de dialogue Select Primary Data Collector (Sélectionner un Data Collector principal) s'affiche.

- compensation and p		and concretor accept	1
s	elect Prima Server: Port: User Name:	ry Data Collector: 7342	
	Password:		
12 Help		Back	

10 Saisissez les éléments suivants :

Server (Serveur) : saisissez l'adresse IP du serveur Data Collector principal.

Port : saisissez le port pour le Data Collector principal. La valeur par défaut est 7342.

**User Name/Password** (Nom d'utilisateur/Mot de passe) : saisissez un nom d'utilisateur et un mot de passe Enterprise Manager valides. Dans le cas des Enterprise Managers fonctionnant en mode de sécurité optimisée, l'utilisateur doit être membre du groupe d'Administrateurs.

11 Cliquez sur Next (Suivant). Le Data Collector distant établit une connexion avec le Data Collector principal.

Compellent Enterprise Manager D	Data Collector Setup		×
			1
	Checking database integrity		
0	Start Data Collector Service		
			4
Help		🐗 Back 🌙 🌩 Next	

- 12 Cliquez sur Next (Suivant). La configuration du Data Collector distant est terminée.
- **13** Cliquez sur **Finish** (Terminer). L'icône Data Collector distant s'affiche dans la barre des taches.
# Déconnexion et reconnexion d'un Data Collector distant

#### Pour déconnecter temporairement un Data Collector distant

- 1 Sur le serveur Data Collector distant :
  - a Ouvrez le Data Collector Manager :
  - b Cliquez sur Stop pour arrêter le service Data Collector Manager.
- 2 Connectez-vous au client Enterprise Manager, puis affichez la visionneuse du Data Collector distant. L'état du Data Collector distant qui s'affiche lors de la tentative de synchronisation du Data Collector principal avec le Data Collector distant est Non connecté.

#### Pour supprimer un Data Collector distant

- 1 Sur le serveur Data Collector distant :
  - a Ouvrez le Data Collector Manager :
  - b Cliquez sur **Stop** pour arrêter le service Data Collector Manager.

**Remarque** Si vous avez l'intention de supprimer définitivement le Data Collector distant, désinstallez le Data Collector à l'aide de l'option Ajout/Suppression de programmes.

- 2 Connectez-vous au client Enterprise Manager, puis affichez la visionneuse du Data Collector distant.
- 3 Cliquez sur Remove Remote Data Collector (Supprimer le Data Collector distant).

#### Pour reconnecter un Data Collector distant

- 1 Sur le serveur Data Collector distant :
  - a Ouvrez le Data Collector Manager :
  - b Cliquez sur <u>Start</u> pour démarrer le service Data Collector Manager.
- 2 Connectez-vous au client Enterprise Manager, puis affichez la visionneuse du Data Collector distant. Lorsque le service Data Collector distant a établi une connexion avec le Data Collector principal, l'état qui s'affiche est **Connected** (Connecté).

# **4** Utilisation de Data Collector Manager

Ouverture de Data Collector Manager 32 Utilisation des commandes Data Collector 33 Mise à jour des propriétés de Data Collector 36 Nettoyage des bases de données de Data Collector 54 Utilisation de Data Collector pour transférer par téléphone les données d'accueil 55 Migration du Data Collector principal 56 Migration d'une base de données Microsoft SQL Server 57

# **Ouverture de Data Collector Manager**

Data Collector est un serveur qui démarre à chaque démarrage de Windows. Utilisez le Data Collector Manager pour gérer le service.

Pour ouvrir le Data Collector Manager :

Double-cliquez sur l'icône Data Collector S.

ou

• Sélectionnez Data Collector Manager à partir du menu Démarrer de Windows.

Le Data Collector Manager apparaît.

	Enterprise Manager Data Collector	
	Running 🗧	Zone de message d'état
	Start Stop	. Poutono de commondo
	Refresh         Properties	E Boutons de commande
	Min Version: 04.05.06.002	Informations de version
	Max Version: 05.03.01.061	
	SSNs: 209, 201, 971	
	Product Key: CEMDC-999-0003-429C3D22D4CE	
HELP Activation Complete	WEBSITE CHECK FOR UPGRADE ACTIVATE MINIMIZE EXIT	Commandes

# Utilisation des commandes Data Collector

Data Collector est un service qui démarre automatiquement au redémarrage du serveur. Avec Data Collector Manager, vous pouvez :

- Afficher l'état de Data Collector.
- Démarrer et arrêter le service Data Collector.
- Définir les propriétés de Data Collector.

Appuyez sur	Pour
🧧 Stop	Arrêter le service Data Collector.
▶ Start	Démarrer le service Data Collector.
a Refresh	Rafraîchir l'écran.
🔅 Properties	Définir les propriétés de Data Collector. Voir Mise à jour des propriétés de Data Collector à la page 36.
	Si vous utilisez un Data Collector à utilisation limitée pour planifier les données Phone Home (transfert par téléphone), voir Utilisation de Data Collector pour transférer par téléphone les données d'accueil à la page 55 pour savoir comment configurer les planifications de Phone Home de Storage Center.

#### Pour obtenir de l'aide

- 1 Double-cliquez sur l'icône Data Collector 💦.
- 2 Cliquez sur Help (Aide).

#### Pour aller sur le site Web de Data Collector

Le site Web de Data Collector vous permet de télécharger les fichiers d'installation d'Enterprise Manager Client et d'Enterprise Manager Server Agent. De plus, le site Web affiche l'aide du client Enterprise Manager, ainsi que les guides d'utilisation et de configuration d'Enterprise Manager.

- 1 Double-cliquez sur l'icône Data Collector 😽
- 2 Cliquez sur Website. Le site Web de Data Collector s'affiche.



#### Client

<u>Install Enterprise Manager Client</u> - Download the executable to install EM Client. <u>Enterprise Manager Web Help File</u> - Browse the help file for Enterprise Manager. <u>Enterprise Manager User Guide (PDF)</u> - View the User Guide for Enterprise Manager.

#### Server Agent

Compellent Enterprise Manager Server Agent - Download the Enterprise Manager Server Agent Installer

#### **Setup Guides**

Enterprise Manager Installation and Setup (PDF) - View Setup Instructions Browse the Enterprise Manager Installation and Setup Guide - Help File

#### Pour rechercher des mises à jour

- 1 Double-cliquez sur l'icône Data Collector 💦
- 2 Cliquez sur Check for Upgrade (Rechercher une mise à niveau).
- 3 Le Data Collector Manager vous informe de la présence éventuelle de mises à niveau.
- 4 S'il existe une mise à niveau, cliquez sur **Yes** (Oui). Enterprise Manager vous invite à installer la nouvelle version.
- 5 Cliquez sur Yes (Oui).

#### Pour saisir et activer une clé de licence



# Mise à jour des propriétés de Data Collector

Les options affichées dans les boîtes de dialogues des propriétés diffèrent selon que le Data Collector est en cours d'exécution ou arrêté. Elles dépendent également des fonctions sous licence d'Enterprise Manager.

**Remarque** Si la sécurité **Enhanced** (Optimisée) de Data Collector est activée, vous êtes invité à vous connecter à Data Collector pour accéder aux propriétés de Data Collector, et votre nom d'utilisateur doit être membre du groupe d'Administrateurs. Voir Utilisation de la sécurité optimisée à la page 59 pour en savoir plus sur la sécurité optimisée de Data Collector.

#### Pour afficher des informations générales concernant Data Collector

Compellent Enterprise Manager Dat File	a Collector Setup		_ 🗆 🗙
<ul> <li>General Information</li> <li>Service</li> <li>Network</li> <li>SMTP Server</li> <li>Reporting Configuration</li> <li>SMI-S</li> <li>Storage Center Viewer</li> <li>User Viewer</li> <li>Log Viewer</li> <li>Debug Loggers</li> </ul>	Data Collector Infor Version: Unique ID: Java Version: Database Information Database Server: Database JDBC: License Information License Key: Foundation: Reporter: Chargeback	mation         5.3.1.16         Ife9b9bc-96dd-4717-9909-e5402314c57f         1.6.0_18         D         HSQL Database Engine -> 1.8.0         HSQL Database Engine Driver -> 1.8.0         CEMDC-999-0003-429C3D22D4CE         Yes         Yes         Yes	
	🛉 OK 👌 🛉 Cance	Help	

- 1 Double-cliquez sur l'icône Data Collector 💦
- 2 Cliquez sur **Properties** (Propriétés). Si vous y êtes invité, connectez-vous en tant qu'administrateur.

Parmi les informations générales :

Version : affiche le numéro de version du logiciel Data Collector.

Unique ID (ID unique) : affiche l'ID unique.

Java version (Version Java) : affiche le numéro de version logicielle Java.

**Database Server** (Serveur de base de données) : affiche la base de données configurée.

**Database JDBC** (JDBC de base de données) : affiche le pilote de base de données. Voir Configuration de base de données à la page 19.

License Key (Clé de licence) : affiche la clé de licence d'Enterprise Manager.

**Foundation** (Fondation) : indique si la licence inclut l'option Enterprise Manager Foundation.

Reporter : indique si la licence inclut l'option Enterprise Manager Reporter.

Chargeback : indique si la licence inclut l'option Enterprise Manager Chargeback.

3 Cliquez sur OK pour fermer l'écran.

#### Pour mettre à jour les propriétés du service Data Collector

Compellent Enterprise Manager Dat File	a Collector Setup		
<ul> <li>General Information</li> <li>Service</li> <li>Network</li> <li>SMTP Server</li> <li>Reporting Configuration</li> <li>SMI-S</li> <li>Storage Center Viewer</li> <li>User Viewer</li> <li>Log Viewer</li> <li>Debug Loggers</li> </ul>	Data Collector Service Pro Service User Type: Service User Domain: Service User Name: Service User Password: Data Source Type: Data Source Server: Data Source Port:	Local User Account	◆ Change
	👉 OK 💁 Cancel	🕐 Help	

- 1 Double-cliquez sur l'icône Data Collector 💦
- 2 Cliquez sur **Properties** (Propriétés). Si vous y êtes invité, connectez-vous en tant qu'administrateur.
- 3 Cliquez sur Service.
- 4 Dans l'angle droit de l'écran des propriétés, cliquez sur Change (Modifier).
- 5 Modifiez les propriétés de votre choix parmi les suivantes :

Service User Type (Type d'utilisateur du service) : Sélectionnez le type du compte d'utilisateur selon lequel exécuter le Data Collector. Parmi les options : Local Service Account (Compte de service local) Local User Account (Compte d'utilisateur local) et Domain User Account (Compte d'utilisateur de domaine). La valeur par défaut est Local User Account.

Remarque Si SMI-S est activé et que vous souhaitez gérer manuellement les utilisateurs SMI-S, vous devez configurer le Data Collector de sorte qu'il s'exécute sous un compte d'utilisateur local ou un compte d'utilisateur de domaine. Le compte doit également détenir des privilèges d'administration. Pour en savoir plus, voir Utilisation du Dell Compellent SMI-S Provider à la page 97.

**Service User Domain** (Domaine d'utilisateur du service) : si le type d'utilisateur du service est Domain User Account (Compte d'utilisateur de domaine), saisissez le nom de domaine correspondant au compte d'utilisateur.

**Service User Name** (Nom d'utilisateur du service) : si le type d'utilisateur du service est soit Local User Account soit Domain User Account, saisissez le nom d'utilisateur du compte.

Service User Password (Mot de passe d'utilisateur du service) : si le type d'utilisateur du service est soit Local User Account soit Domain User Account, saisissez le nom d'utilisateur du compte.

6 Cliquez sur Apply Changes (Appliquer les modifications).

#### Pour changer de source de données Data Collector

PCompellent Enterprise Manager Dal	ta Collector Setup		_ 🗆 ×
File			
Seneral Information	Data Collector Service Pro	operties	
🕼 Service	Service User Type:	Local User Account	
🏴 Network	Service User Domain:		
SMTP Server	Service User Name:	Administrator	
A Reporting Configuration	Service User Password:	alayayayayayayayayayayayayayayayayayaya	
@ SMI-S	Data Source Type:	MS SQL Server 2005/2008	
C Storage Center Viewer	Data Source Server:	localhost	
🕹 User Viewer	Data Source Port:	1433	
Log Viewer	🛸 <u>Change Data Source</u>		
Rebug Loggers			
		🗣 <u>(</u>	<u>Change</u>

Utilisez l'opération Change Data Source (Changer de source de données) pour mettre à jour Data Collector afin d'utiliser une nouvelle base de données. La séquence d'étapes présentée dans l'Assistant Changement de source de données est identique à celle présentée au cours de la configuration initiale de Data Collector.

Remarque L'option Change Data Source permet de reconfigurer un Data Collector principal existant de sorte à utiliser une nouvelle base de données. Si vous souhaitez déplacer le Data Collector vers un autre serveur, suivez les étapes décrites en détail dans la section Migration du Data Collector principal à la page 56.

- 1 Avant de changer de source de données, installez et configurez le logiciel de base de données de la nouvelle base de données. Pour en savoir plus, voir Configuration de base de données à la page 19.
- 2 Double-cliquez sur l'icône Data Collector 💦.
- 3 Cliquez sur **Properties** (Propriétés). Si vous y êtes invité, connectez-vous en tant qu'administrateur.
- 4 Cliquez sur Service.
- 5 Cliquez sur **Change Data Source** (Changer de source de données). L'Assistant Changement de source de données apparaît.
- 6 Sélectionnez la nouvelle source de données. Avant de cliquer sur Next (Suivant), assurez-vous que la nouvelle base de données est correctement configurée. Pour les instructions de configuration initiale, voir Configuration de base de données à la page 19.
- 7 Cliquez sur Next, puis saisissez les informations suivantes :

**Server** (Serveur) : saisissez le nom DNS ou l'adresse IP du serveur sur lequel est installée la base de données.

**Port** : saisissez le numéro du port TCP configuré au cours de la configuration TCP/IP de la base de données.

**Nom d'utilisateur/Mot de passe** : saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe d'un utilisateur défini dans la base de données et détenant des droits d'administrateur.

- 8 Cliquez sur **Next**, puis indiquez les données d'historique de la base de données actuelle à déplacer dans la nouvelle base de données.
- 9 Cliquez sur Finish (Terminer).

#### Pour mettre à jour l'utilisation du port du serveur

PCompellent Enterprise Manager Da File	sta Collector Setup	1
<ul> <li>General Information</li> <li>Service</li> <li>Network</li> <li>SMTP Server</li> <li>Reporting Configuration</li> <li>SMI-S</li> <li>Storage Center Viewer</li> <li>User Viewer</li> <li>Log Viewer</li> <li>Debug Loggers</li> </ul>	Server Port Usage Web Service Port: Client Listener Port: Web Server/Api Services Port: Advanced Network Configuration Use Proxy Server Proxy Server IP Address/Hostname: Proxy Server Port: Automatically Select Network Adaptor Available Network Adaptors: Use Alternative Phone Home Alternative Phone Home IP Address: Test Alternative Phone Home	8080 7342 443 0 172.20.13.100 [AMD PCNET Family PCI Ethernet Adapter - Dete
<u> </u>		

- 1 Double-cliquez sur l'icône Data Collector 💦.
- 2 Cliquez sur **Properties** (Propriétés). Si vous y êtes invité, connectez-vous en tant qu'administrateur.
- 3 Cliquez sur Network (Réseau).
- 4 Dans l'angle droit de l'écran des propriétés, cliquez sur Change (Modifier).

**Web Service Port** (Port de service Web) : saisissez le port correspondant au service Web. La valeur par défaut est 8080.

**Client Listener Port** (Port d'écoute client) : saisissez le port auquel Data Collector Manager écoute le client. La valeur par défaut est 7342.

**Web Server/API Services Port** (Port des services de serveur Web/API) : saisissez un port sur lequel exécuter les services de serveur Web et de services Web API. La valeur par défaut est 443.

## Pour activer ou désactiver l'utilisation d'un serveur proxy

Compellent Enterprise Manager D File	ata Collector Setup	]_
<ul> <li>General Information</li> <li>Service</li> <li>Network</li> <li>SMTP Server</li> <li>Reporting Configuration</li> <li>SMI-S</li> <li>Storage Center Viewer</li> <li>User Viewer</li> <li>Log Viewer</li> <li>Debug Loggers</li> </ul>	Server Port Usage Web Service Port: Client Listener Port: Web Server/Api Services Port: Advanced Network Configuration Use Proxy Server Proxy Server IP Address/Hostname: Proxy Server Port: Automatically Select Network Adaptor Available Network Adaptors: Use Alternative Phone Home Alternative Phone Home IP Address: Test Alternative Phone Home	8080 7342 443 0 172.20.13.100 [AMD PCNET Family PCI Ethernet Adapter - Dete

- 1 Double-cliquez sur l'icône Data Collector 💦.
- 2 Cliquez sur **Properties** (Propriétés). Si vous y êtes invité, connectez-vous en tant qu'administrateur.
- 3 Cliquez sur Network (Réseau).
- 4 Dans l'angle droit de l'écran des propriétés, cliquez sur Change (Modifier).

**Use Proxy Server** (Utiliser un serveur proxy) : permet d'activer ou de désactiver l'utilisation d'un serveur proxy.

**Proxy Server IP Address/Hostname** (Adresse IP/Nom d'hôte du serveur proxy) : saisissez l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur proxy.

Proxy Server Port (Port du serveur proxy) : saisissez un port pour le serveur proxy.

# Pour changer l'adaptateur réseau du Data Collector

Compellent Enterprise Manager Da File	ta Collector Setup	1
<ul> <li>General Information</li> <li>Service</li> <li>Network</li> <li>SMTP Server</li> <li>Reporting Configuration</li> <li>SMI-S</li> <li>Storage Center Viewer</li> <li>User Viewer</li> <li>Log Viewer</li> <li>Debug Loggers</li> </ul>	Server Port Usage Web Service Port: Client Listener Port: Web Server/Api Services Port: Advanced Network Configuration Use Proxy Server Proxy Server IP Address/Hostname: Proxy Server Port: Automatically Select Network Adaptor Available Network Adaptors: Use Alternative Phone Home Alternative Phone Home Fest Alternative Phone Home	8080         7342         1443         0         172.20.13.100 [AMD PCNET Family PCI Ethernet Adapter - Dete
μ		a 1

- 1 Double-cliquez sur l'icône Data Collector 💦.
- 2 Cliquez sur **Properties** (Propriétés). Si vous y êtes invité, connectez-vous en tant qu'administrateur.
- 3 Cliquez sur Network (Réseau).
- 4 Dans l'angle droit de l'écran des propriétés, cliquez sur Change (Modifier).

Automatically Select Network Adaptor (Sélectionner automatiquement l'adaptateur réseau) : activez cette option pour que le système sélectionne un adaptateur réseau. Désactivez cette option si vous souhaitez sélectionner l'adaptateur réseau.

Available Network Adaptor (Adaptateur réseau disponible) : sélectionnez un adaptateur réseau disponible.

#### Pour configurer ou modifier une adresse IP d'accueil téléphonique alternative

- 1 Double-cliquez sur l'icône Data Collector 💦.
- 2 Cliquez sur **Properties** (Propriétés). Si vous y êtes invité, connectez-vous en tant qu'administrateur.
- 3 Cliquez sur Network (Réseau).

PCompellent Enterprise Manager D	ata Collector Setup	
File		
Seneral Information	Server Port Usage	
@ Service	Web Service Port:	8080
🕨 Network	Client Listener Port:	7342
SMTP Server	Web Server/Api Services Port:	443
Reporting Configuration	Advanced Network Configuration	
Ø SMI-S	Use Proxy Server	
Ҫ Storage Center Viewer	Provy Server Port	0
🚨 User Viewer	Automatically Select Network Adaptor	þ
Log Viewer	Available Network Adaptors:	172.20.13.100 [AMD PCNET Family PCI Ethernet Adapter - Deter
🔈 Debug Loggers	Use Alternative Phone Home	
	Alternative Phone Home IP Address:	
	🔿 Test Alternative Phone Home	
	4	
		Char
l		

4 Cliquez sur **Change** (Modifier), puis modifiez les valeurs de votre choix parmi les suivantes :

**Use Alternative Phone Home** (Utiliser un Phone Home alternatif) : activez ou désactivez l'utilisation d'un phone home alternatif.

**Alternative Phone Home IP Address** (Adresse IP de phone home alternatif) : saisissez l'adresse IP ou le nom d'hôte de phone home alternatif.

**Test Alternative Phone Home** (Tester le Phone Home alternatif) : cliquez sur l'option de test de l'adresse de phone home alternatif.

#### Pour modifier les propriétés du serveur SMTP

- 1 Double-cliquez sur l'icône Data Collector 💦.
- 2 Cliquez sur **Properties** (Propriétés). Si vous y êtes invité, connectez-vous en tant qu'administrateur.
- 3 Dans le volet gauche, cliquez sur SMTP Server (Serveur SMTP).

P Compellent Enterprise Manager D	ata Collector Setup		_ 🗆 ×
File			
Seneral Information	SMTP Server Configuration		
@ Service	From Email Address:	CompellentEnterpriseManager	
)= Network	SMTP Server (IP Address or Hostname):		
SMTP Server	SMTP Server Port:	25	
A Reporting Configuration	Use SMTP Authentication		
@ SMI-S	User Name:		
C Storage Center Viewer	User Password:		
🚨 User Viewer			
Log Viewer			
Debug Loggers			
			Change
	🔶 OK 🛛 🔶 Cancel 🔯	Help	

4 Cliquez sur Change (Modifier), puis modifiez les éléments suivants :

**From Email Address** (À partir de l'adresse e-mail) : saisissez l'adresse de l'expéditeur des messages électroniques Data Collector.

**SMTP Server (IP Address or Host Name)** (Serveur SMTP (Adresse IP ou Nom d'hôte) : saisissez l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur SMTP.

SMTP Server Port (Port du serveur SMTP) : saisissez le port du serveur SMTP.

**Use SMTP Authentication** (Utiliser l'authentification SMTP) : permet d'activer ou de désactiver l'authentification SMTP.

**User Name/Password** (Nom d'utilisateur/Mot de passe) : saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe d'authentification SMTP.

#### Pour mettre à jour les limites de configuration des rapports Data Collector

- 1 Double-cliquez sur l'icône Data Collector 😽
- 2 Cliquez sur **Properties** (Propriétés). Si vous y êtes invité, connectez-vous en tant qu'administrateur.
- 3 Dans le volet de gauche, cliquez sur **Reporting Configuration** (Configuration des rapports).

P Compellent Enterprise Manage	er Data Collector Setup		
File			
🔗 General Information	Limits		
@ Service	Max log file size (KB):	1024	
Metwork	Max number of logs files:	4	
	Max number alerts transferred:	500	
SMTP Server	Max number logs transferred:	500	
Reporting Configuration	Expire logs after (days):	10	
🛛 SMI-S	Expire alerts after (days):	10	
🕻 Storage Center Viewer	Expire reporting data after (days):	180	
ቆ User Viewer			
🛸 Log Viewer			
lebug Loggers 🕪			
			🛸 <u>Change</u>
	🔶 OK 💁 Cancel	1 Help	

4 Cliquez sur **Change** (Modifier), puis modifiez les valeurs de votre choix parmi les suivantes :

**Maximum log file size (KB)** (Taille maximale du fichier journal en KO) : la valeur minimale est 1024.

**Maximum number of logs files** (Nombre maximal de fichiers journaux) : la valeur minimale est 4.

**Maximum number of alerts transferred** (Nombre maximal d'alertes transférées) : la valeur minimale est 500.

Maximum number of logs transferred (Nombre maximal de journaux transférés) : la valeur minimale est 500.

**Expire logs after (days)** (Faire expirer les journaux au bout de (jours)) : nombre de jours au bout desquels une entrée de journal doit expirer. Pour un fichier plat, la valeur est 30.

**Expire alerts after (days)** (Faire expirer les alertes au bout de (jours)) : nombre de jours au bout desquels une entrée d'alerte doit expirer. Pour un fichier plat, la valeur est 30.

**Expire reporting data after (days)** (Faire expirer les données de rapport au bout de (jours)) : nombre de jours au bout desquels une entrée de rapport doit expirer. Pour un fichier plat, la valeur est 30. Pour tous les autres types de source de base de données, la valeur par défaut est 365 jours.

# Pour modifier les propriétés SMI-S

- 1 Double-cliquez sur l'icône Data Collector 욹.
- 2 Cliquez sur **Properties** (Propriétés). Si vous y êtes invité, connectez-vous en tant qu'administrateur.
- 3 Cliquez sur SMI-S.



**Remarque** Pour connaître toutes les informations de configuration des propriétés SMI-S, voir Configuration de SMI-S à la page 100.

#### Pour modifier les Storage Centers disponibles

- 1 Double-cliquez sur l'icône Data Collector 💦.
- 2 Cliquez sur **Properties** (Propriétés). Si vous y êtes invité, connectez-vous en tant qu'administrateur.
- 3 Dans le volet gauche, cliquez sur **Storage Center Viewer** (Visionneuse de Storage Center).

Compellent Enterprise Manager Dat	ta Collector Setup					<u>_   ×</u>
Seneral Information	Available Storage (	Centers:	Del	ete System	Clear Syste	em Data
@ Service	Serial Number	Name	Host	IP Address	Version	Status
🏴 Network	<b>C</b> 406	Storage Center 406	172.31.33.232	172.31.33.232	05.02.02	Up
SMTP Server	928	Storage Center 928	172.31.11.62	172.31.11.62	05.03.01	Up
	971	Storage Center 9/1 Storage Center 990	sn9/1.lab.b	172.31.11.89	05.03.01	Up
			provondenenn	172.0117.101	00102100	op
I SMI-S						
🛟 Storage Center Viewer						
🚨 User Viewer						
🥥 Log Viewer					Delete I	Jser Map
🔊 Debug Loggers	Login		Email			
I						
	合 ОК	👉 Cancel 🛛 😰 Hel	P			

#### Pour supprimer un Storage Center disponible :

- a Cliquez sur le Storage Center que vous souhaitez supprimer, puis cliquez sur **Delete System** (Supprimer le système). Un message d'avertissement s'affiche.
- b Cliquez sur OK pour supprimer le Storage Center du Data Collector.

#### Pour effacer toutes les données d'un Storage Center :

- a Cliquez sur le Storage Center dont vous souhaitez effacer toutes les données, puis cliquez sur Clear System Data (Effacer les données du système). Un message d'avertissement s'affiche.
- b Cliquez sur OK pour effacer toutes les données du Storage Center.

#### Pour effacer une attribution utilisateur à un Storage Center :

- a Cliquez sur le Storage Center dont vous souhaitez supprimer une attribution utilisateur.
- **b** Cliquez sur l'utilisateur dont vous souhaitez supprimer l'attribution utilisateur, puis cliquez sur **Delete User Map** (Supprimer une attribution utilisateur). Un message d'avertissement s'affiche.
- c Cliquez sur OK pour effacer l'attribution utilisateur.

#### Pour modifier la sécurité des utilisateurs de Data Collector

**Remarque** Pour en savoir plus sur l'utilisation de la sécurité optimisée de Data Collector, voir Utilisation de la sécurité optimisée à la page 59.

- 1 Double-cliquez sur l'icône Data Collector 😽.
- 2 Cliquez sur **Properties** (Propriétés). Si vous y êtes invité, connectez-vous en tant qu'administrateur.
- 3 Dans le volet gauche, cliquez sur User Viewer (Visionneuse d'utilisateurs).

P Compellent Enterprise Manage	r Data Collector Setup						_ O ×
File							
🔗 General Information							Delete User
Ø Service	Login		Email				
🏴 Network	Anton.Rozenson						<u>^</u>
SMTP Server	amirhp						
A Reporting Configuration	a jriom 🔒 molin						
O SMLS	anewuser						
C Storoge Center Wenner	polack piwelter						_
	👗 ramasusarla						<b>*</b>
Ger Viewer							Delete User Map
Dog Viewer	Serial Number	Name	Host	IP Address	Version	Status	
除 Debug Loggers							
	1						
					🔷 <u>Change</u>	User Secu	rity to 'Enhanced'
🔶 OK 🔒 Cancel 🔯 Help							

Pour faire passer la sécurité des utilisateurs de Open (Ouverte) à Enhanced (Optimisée) :

- a Cliquez sur Change User Security to Enhanced (Faire passer la sécurité des utilisateurs à Optimisée). Un message d'avertissement s'affiche.
- b Cliquez sur OK pour activer la sécurité optimisée. Le Service Data Collector Service est redémarré. Pour en savoir plus, voir Utilisation de la sécurité optimisée à la page 59.

Pour faire passer la sécurité des utilisateurs de Enhanced (Optimisée) à Open (Ouverte) :

a Cliquez sur Change User Security to Open (Faire passer la sécurité des utilisateurs à Ouverte). Un message d'avertissement s'affiche.

b Cliquez sur OK pour passer à la sécurité ouverte (c'est-à-dire, aucune sécurité). Le Service Data Collector Service est redémarré. Les informations de sécurité des utilisateurs sont enregistrées mais elles n'entrent pas en vigueur. Si vous revenez à la sécurité optimisée, tous les paramètres de sécurité des utilisateurs entrent en vigueur. Pour en savoir plus, voir Utilisation de la sécurité optimisée à la page 59.

#### Pour mettre à jour les utilisateurs et les attributions d'utilisateur

**Remarque** Pour savoir comment gérer des utilisateurs lors de l'exécution du Data Collector avec sécurité optimisée, voir Utilisation de la sécurité optimisée à la page 59.

- 1 Double-cliquez sur l'icône Data Collector 💦
- 2 Cliquez sur Properties (Propriétés). Si vous y êtes invité, connectez-vous en tant qu'administrateur, puis allez à la section Utilisation de la sécurité optimisée à la page 59 pour des informations concernant la gestion des utilisateurs lorsque la sécurité optimisée est activée.
- 3 Cliquez sur la User Viewer (Visionneuse d'utilisateurs).

Compellent Enterprise Manager	Data Collector Setup						
Seneral Information							Delete User
Ø Service	Login		Email				
Metwork	Anton.Rozenson						<u>^</u>
SMTP Server	amirhp						
A Reporting Configuration	🝊 jflom 🍓 molin						
Ø SMT-S	A newuser						
C Storage Center Viewer	pjwelter ramasusarla						-
🚨 User Viewer							Delete User Map
🛸 Log Viewer	Serial Number	Name	Host	IP Address	Version	Status	
🕪 Debug Loggers							
					🔷 <u>Change (</u>	Jser Secu	rity to 'Enhanced'
🔶 OK 🔄 🔁 Help							

#### Pour supprimer un utilisateur :

- a Sélectionnez l'utilisateur à supprimer, puis cliquez sur **Delete User** (Supprimer l'utilisateur). Un message d'avertissement s'affiche.
- **b** Cliquez sur **OK** pour supprimer l'utilisateur.

#### Pour supprimer l'attribution d'un utilisateur :

- **a** Sélectionnez l'utilisateur pour lequel vous souhaitez supprimer une attribution Storage Center.
- **b** Sélectionnez le Storage Center à supprimer de l'utilisateur, puis cliquez sur **Delete User Map** (Supprimer l'attribution d'utilisateur). Un message d'avertissement s'affiche.
- c Cliquez sur OK pour supprimer l'attribution.
- 4 Cliquez sur OK pour quitter l'écran.

## Pour afficher les entrées de journal

- 1 Double-cliquez sur l'icône Data Collector 💦.
- 2 Cliquez sur **Properties** (Propriétés). Si vous y êtes invité, connectez-vous en tant qu'administrateur.
- 3 Cliquez sur Log Viewer (Visionneuse de journal).

🖓 General Information	Loas (20045):	Save 🦃 Refresh				
🚱 Service						
Metwork.	Date/Time	Message				
- Network	03/29/2010 13:49:56	Storage Center Pings is in progress, try again later.				
SMTP Server	03/29/2010 13:47:56	Storage Center Pings is in progress, try again later.				
Departing Configuration	03/29/2010 13:47:18	Finsihed Storing replications data in database [SN: 971] [Host: sn971.lab.bee				
Reporting Conliguration	03/29/2010 13:47:18	Started Storing replications report in database [SN: 990] [Host: sn990.lab.be				
SMI-S	03/29/2010 13:47:18	Finsihed Storing replications data in database [SN: 990] [Host: sn990.lab.bee				
🕻 Storage Center Viewer	03/29/2010 13:47:17	Error Getting Disk Stats [Storage Center: Storage Center 406] [SystemSN: 40 getting disks from Storage Center Storage Center 406: IO Exception commun Center: Connection timed out: connect]				
User Viewer	03/29/2010 13:47:17	Recieved Error Getting Reporting Data, don't save it [Storage Center: 172.3: 406]				
S Log viewer	03/29/2010 13:47:17					
lebug Loggers	03/29/2010 13:47:17	Storage Center 406 -				
	03/29/2010 13:47:17	Started Storing replications report in database [SN: 971] [Host: sn971.lab.be				
	03/29/2010 13:47:02	Finsihed Storing reporting data in database [SN: 971] [Host: sn971.lab.beer.				
	03/29/2010 13:47:00	Finsihed Storing reporting data in database [SN: 928] [Host: 172.31.11.62]				
	03/29/2010 13:47:00	Started Storing reporting data in database [SN: 971] [Host: sn971.lab.beer.t [SetArchive: true] [OnlyStore: true]				
	03/29/2010 13:46:58	Finsihed Storing reporting data in database [SN: 990] [Host: sn990.lab.beer.				
	03/29/2010 13:46:58	Started Storing reporting data in database [SN: 928] [Host: 172.31.11.62] [# [SetArchive: true] [OnlyStore: true]				
	Search: Search: Down 💌 🔽 Ignore Case 🕼 Wrap					

Enterprise Manager affiche les éléments suivants :

- Horodatage
- Message
- Sous-système
- Niveau, par exemple, Erreur ou Débogage
- 4 Cliquez sur OK pour quitter l'écran.

# Pour définir les options de journal de débogage

**Remarque** Ne définissez les options du journal de débogage que si un Copilote vous demande de le faire.

- 1 Double-cliquez sur l'icône Data Collector 윩.
- 2 Cliquez sur **Properties** (Propriétés). Si vous y êtes invité, connectez-vous en tant qu'administrateur.
- 3 Cliquez sur Debug Loggers (Déboguer les journaux).

P Compellent Enterprise Manager D	ata Collector Setup	
File		
General Information	🗌 Data Manager	Database Management
@ Service	□ Io Usage	Gathering IO Usage Data
🔎 Network	🗖 Storage Usage	Gathering Storage Usage Data
SMTP Server	Replication	Gathering/Starting/Validating Replications
Departing Configuration	DR Recovery & Restore	Replication DR Recovery/Restore
	🔲 Move & Load	Replication Move & Load Status
© SMI-S	🔲 Server Agent	Server Agent stats gathering and Space Recovery
C Storage Center Viewer	🗖 Chargeback	Chargeback Setup/Running
🚨 User Viewer	Thresholding	Threshold Alerting Setup/Checking
Log Viewer	Automated Reports	Automated Report Generation
	🗖 Phone Home	Phone Home Usage
Lebug Loggers	🗖 Storage Center	Storage Center Objects
	🗆 SMI-S	Communication between Data Collector and SMI-S Provider
	🗆 Event Manager	Enterprise Manager Event Creation
	☐ VmWare SRM	Requests from the VmWare SRM Application
	🔲 Remote Data Collector	Requests to/from the Remote Data Collector
	🔲 Storage Center Communication	Connecting to and logging into Storage Center
	🕅 Web Server/Web Services	Running the Web Server and Web Services
	🔲 Compellent API	Requests and responses to the Compellent API
	API XML Web Services	Compellent API XML Web Services Requests & Responses
	🔲 Stats Timer	Prints Timers for gathering stats
		🛸 Change
		* <u>CHARA</u>

- 4 Cliquez sur **Change** (Modifier), puis activez ou désactivez le ou les journaux selon les instructions d'un Copilote.
- 5 Cliquez sur Apply Changes (Appliquer les modifications).

# Nettoyage des bases de données de Data Collector

Pour nettoyer une base de données de Data Collector :

1 Effectuez l'une des opérations suivantes :

#### MySQL (toutes les versions)

Saisissez les commandes SQL suivantes en tant qu'utilisateur Admin :

```
mysql> Drop Database compmsadb;
mysql> DELETE FROM mysql.user WHERE User = 'compmsauser';
mysql> FLUSH PRIVILEGES;
```

#### MS SQL (toutes les versions)

Saisissez les commandes SQL suivantes en tant qu'utilisateur Admin :

```
Drop Database compmsadb;
EXEC SP_DropLogin 'compmsauser';
```

2 Réinstallez l'Enterprise Manager Data Collector.

**Remarque** Dans le cas d'un système de fichiers plats, réinstallez l'Enterprise Manager Data Collector. Le fichier plat est automatiquement nettoyé.

# Utilisation de Data Collector pour transférer par téléphone les données d'accueil

Dell Compellent offre une licence Data Collector qui permet uniquement la fonction Phone Home. Cette option permet à Data Collector de phone home (transférer par téléphone) les données de Storage Center non incluses à la fonction standard Storage Center Phone Home.

Pour définir les planifications Phone Home :

- 1 Double-cliquez sur l'icône Data Collector 💦.
- 2 Cliquez sur **Properties** (Propriétés). Si vous y êtes invité, connectez-vous en tant qu'administrateur.
- 3 Ajoutez les Storage Centers pour lesquels vous souhaitez transférer des données Phone Home :
  - a Cliquez sur Add Storage Center (Ajouter un Storage Center).
  - **b** Saisissez le nom d'hôte, le nom d'utilisateur et le mot de passe du Storage Center à **Ajouter**.
  - c Cliquez sur OK.
  - d Répétez cette procédure pour chaque Storage Center à ajouter.
- 4 Pour chaque Storage Center:
  - **a** Sélectionnez **Enable Phone Home** (Activer Phone Home) pour chaque Storage Center auquel transférer des données par téléphone.
  - b Sélectionnez les données à transférer données par téléphone : I O Usage (Utilisation E/S), Storage Usage (Utilisation du stockage), Replication Usage (Utilisation de la réplication).
  - c Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue.

# Migration du Data Collector principal

Vous pouvez migrer le Data Collector principal vers un serveur différent en suivant les étapes générales ci-dessous :

- 1 Installez le Data Collector principal sur le serveur vers lequel vous souhaitez migrer le Data Collector :
  - a Téléchargez et décompressez les fichiers d'installation d'Enterprise Manager 5 depuis le Dell Compellent Customer Portal (Portail client Dell Compellent) (http://customer.compellent.com), puis lancez Setup.exe.
  - **b** Cliquez sur **Data Collector**. La fenêtre d'accueil apparaît.
  - c Cliquez sur Next (Suivant). Le contrat de licence s'affiche.
  - **d** Cliquez sur **Yes** (Oui) pour accepter le contrat de licence. La fenêtre InstallShield Wizard Complete (Assistant InstallShield terminé) apparaît.
  - e Cliquez sur **Finish** (Terminer). La boîte de dialogue Enterprise Manager Activation (Activation d'Enterprise Manager) s'affiche.
  - **f** Saisissez et activez la **Clé de produit**. Utilisez la même clé de produit que le Data Collector principal d'origine.
  - **g** Une fois la clé de produit acceptée, la fenêtre Successful Activation (Activation réussie) s'affiche.
  - h Cliquez sur **OK**. La fenêtre Data Collector Setup (Configuration de Data Collector) s'affiche.
  - i Sélectionnez les options Data Collector correspondant aux sélections du Data Collector principal d'origine. Assurez-vous de choisir d'effectuer l'installation en tant que Data Collector principal. Veillez également à ce que le Type de source de données corresponde au Type de source de données du Data Collector principal d'origine.
  - j Cliquez sur **Next** (Suivant). Annulez l'Assistant de configuration de la base de données lorsqu'il apparaît.
- 2 Copiez le dossier /etc et tout son contenu du Data Collector principal d'origine sur le nouveau Data Collector principal. L'emplacement d'installation par défaut du dossier etc est le suivant :

```
C:\Program Files\Compellent Technologies\Compellent Enterprise
Manager\msaservice\etc
```

3 Démarrez le Data Collector principal sur le nouveau serveur.

# Migration d'une base de données Microsoft SQL Server

Pour migrer une base de données Microsoft SQL Server (2005/2008) utilisée par le Data Collector principal, suivez les étapes générales ci-dessous.

- 1 Sauvegardez la base de données sur le Microsoft SQL Server d'origine.
- 2 Effectuez une restauration de la base de données sur le nouveau Microsoft SQL Server.
- 3 Une fois la restauration terminée, créez une connexion de **compmsauser**. Ne l'affectez à aucun schéma à ce moment-là.
- 4 Exécutez la requête suivante sur le compmsadb :

```
"sp_change_users_login `update_one', `compmsauser', `compmsauser'"
```

- 5 Une fois la requête terminée, mettez à jour l'Enterprise Manager Data Collector de sorte qu'il pointe vers la nouvelle base de données :
  - a Démarrez le Data Collector Manager, puis cliquez sur Properties (Propriétés).
  - **b** Cliquez sur **Service** pour afficher les propriétés Data Collector Service.
  - c Cliquez sur Change Data Source (Changer de source de données).
  - d Pour la **New Data Source** (Nouvelle source de données), sélectionnez le type de source de données correspondant au type de la base de données d'origine, puis cliquez sur **Next** (Suivant).
  - e Entrez les éléments suivants :

**Server** (Serveur) : saisissez le nom DNS ou l'adresse IP du serveur sur lequel réside la base de données.

**Port** : saisissez le numéro du port TCP configuré au cours de la configuration TCP/ IP de la base de données.

**Username/Password** (Nom d'utilisateur/Mot de passe) : saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe d'un utilisateur défini dans la base de données et détenant des droits d'administrateur.

- f Cliquez sur Next (Suivant).
- g Lorsque les coches sont vertes, cliquez sur Next.
- h Cliquez sur Finish (Terminer).

# **5** Utilisation de la sécurité optimisée

Introduction 60

Rôles de groupes d'utilisateurs à sécurité optimisée 61 Mise en œuvre de la sécurité optimisée des utilisateurs 62 Gestion de la sécurité optimisée 63

# Introduction

Data Collector offre deux niveaux de sécurité des utilisateurs :

Ouverte

Le mode de sécurité Ouverte est le mode par défaut. En mode de sécurité Ouverte, tous les utilisateurs d'Enterprise Manager ont accès à toutes les fonctions d'Enterprise Manager. De nouveaux utilisateurs peuvent être créés par un client Enterprise Manager lorsque le client se connecte au Data Collector.

Optimisée

En mode de sécurité Optimisée, le Data Collector contrôle l'accès des utilisateurs aux fonctions Enterprise Manager et aux Storage Centers associés, selon le rôle de groupe auquel est attribrué un utilisateur : Viewer (Afficheur), Creator (Créateur) ou Administrator (Administrateur). De nouveaux utilisateurs, ainsi que les Storage Centers associés peuvent être créés et gérés uniquement par le Data Collector Manager.

Remarque Avant d'activer la sécurité optimisée pour le Data Collector, assurez-vous qu'au moins un utilisateur est défini pour le Data Collector. Lorsque le Data Collector fonctionne en mode de sécurité par défaut, vous pouvez définir un utilisateur de Data Collector en installant et configurant un client Enterprise Manager, puis en le connectant au Data Collector. Voir Installation et configuration d'Enterprise Manager Clients à la page 67.

# Rôles de groupes d'utilisateurs à sécurité optimisée

Le tableau suivant affiche la capacité d'accès au Data Collector des trois rôles de groupe :

Capacité	Viewer (Afficheur)	Creator (Créateur)	Administrator (Administrateur)
Afficher les données de Storage Center	•		-
Afficher les données Chargeback			
Afficher les rapports automatisés			
Afficher l'alerte de seuil			
Afficher les informations Server Agent		•	•
Gérer les Storage Centers			-
Gérer les réplications			-
Gérer les rapports automatisés			-
Gérer Chargeback			-
Gérer les informations Server Agent			-
Gérer les alertes de seuil		•	•
Gérer les propriétés de Data Collector			•
Gérer les propriétés Phone Home			•
Gérer les utilisateurs de Data Collector			

# Mise en œuvre de la sécurité optimisée des utilisateurs

### Pour activer la sécurité optimisée

Remarque Avant d'activer la sécurité optimisée, assurez-vous d'avoir déjà créé au moins un utilisateur Data Collector via un client Enterprise Manager. Pour ce faire, installez un client Enterprise Manager, puis créez un nouvel utilisateur. Voir Installation et configuration d'Enterprise Manager Clients à la page 67.

- 1 Double-cliquez sur l'icône Data Collector 💦.
- 2 Cliquez sur **Properties** (Propriétés). La fenêtre de configuration d'Enterprise Manager s'affiche.
- 3 Cliquez sur User Viewer (Visionneuse d'utilisateurs).
- 4 Cliquez sur **Change User Security to Enhanced** (Faire passer la sécurité des utilisateurs sur Optimisée). Un message d'avertissement apparaît.
- 5 Cliquez sur **Yes** (Oui) pour activer la sécurité optimisée et redémarrer le service Data Collector.

#### Pour désactiver la sécurité optimisée

- 1 Double-cliquez sur l'icône Data Collector 💦.
- 2 Cliquez sur **Properties** (Propriétés), puis connectez-vous au Data Collector en tant qu'administrateur.
- 3 Cliquez sur User Viewer (Visionneuse d'utilisateurs).
- 4 Activer la sécurité Ouverte. Un message d'avertissement apparaît.
- 5 Cliquez sur **Yes** (Oui) pour activer la sécurité ouverte et redémarrer le service Data Collector.

# Gestion de la sécurité optimisée

Une fois la sécurité de Data Collector définie sur Optimisée, tous les utilisateurs et Storage Centers correspondant sont gérés via le Data Collector Manager.

Pour créer un utilisateur de Data Collector

- 1 Double-cliquez sur l'icône Data Collector 💦
- 2 Cliquez sur **Properties** (Propriétés), puis connectez-vous au Data Collector en tant qu'administrateur.
- 3 Cliquez sur User Viewer (Visionneuse d'utilisateurs).
- 4 Cliquez sur Create User (Créer un utilisateur).

💭 User Dialog	×
	[
User:	
New Password:	
Confirm Password:	
Require Password Change on Next Log	in
User Group: 😼 Viewer	
Melp	🔀 Cancel 🔒 🔒 OK

5 Entrez les éléments suivants :

User (Utilisateur) : saisissez un nom pour l'utilisateur.

New Password (Nouveau mot de passe) : saisissez un mot de passe pour l'utilisateur.

**Confirm Password** (Confirmer le mot de passe utilisateur) : saisissez de nouveau le mot de passe utilisateur.

**Require Password Change on Next Login** (Exiger un changement de mot de passe à la prochaine connexion) : sélectionnez cette option pour forcer l'utilisateur à changer le mot de passe au prochain démarrage.

**User Group** (Groupe d'utilisateurs) : sélectionnez le groupe d'utilisateurs pour l'utilisateur. Viewer, Creator, or Administrator. La valeur par défaut est Viewer. Pour en savoir plus sur les groupes d'utilisateurs d'Enterprise Manager, voir Rôles de groupes d'utilisateurs à sécurité optimisée à la page 61.

6 Cliquez sur OK.

#### Pour définir ou modifier les attributions Storage Center correspondant à un utilisateur

- 1 Double-cliquez sur l'icône Data Collector 💦.
- 2 Cliquez sur **Properties** (Propriétés), puis connectez-vous au Data Collector en tant qu'administrateur.
- 3 Cliquez sur l'onglet User Viewer (Visionneuse d'utilisateurs).
- 4 Cliquez sur l'utilisateur pour lequel vous souhaitez définir des attribrutions Storage Center, puis cliquez sur Set Storage Center Mappings (Définir des attribrutions Storage Center).

Remarque Vous pouvez définir ou modifier des attribrutions Storage Center uniquement pour les utilisateurs qui appartiennent au groupe Viewers. Les utilisateurs qui appartiennent au groupe Administrator ou Creator gèrent leurs propres attribrutions Storage Center via le client Enterprise Manager.

- 5 Sélectionnez les Storage Centers correspondant à l'utilisateur, puis cliquez sur OK.
- Pour modifier le groupe d'utilisateurs correspondant à l'utilisateur du Data Collector
  - 1 Double-cliquez sur l'icône Data Collector 💦
  - 2 Cliquez sur **Properties** (Propriétés), puis connectez-vous au Data Collector en tant qu'administrateur.
  - 3 Cliquez sur l'onglet User Viewer (Visionneuse d'utilisateurs).
  - 4 Sélectionnez l'utilisateur que vous souhaitez modifier, puis cliquez sur **Modify User** (Modifier l'utilisateur).

😳 User Dialog	×
	Require Password Change on Next Log in
	User Group: 🥵 Administrator 🔽
Help	

5 Sélectionnez les éléments suivants :

**Require Password Change on Next Login** (Exiger un changement de mot de passe à la prochaine connexion) : sélectionnez cette option pour forcer l'utilisateur à changer le mot de passe au prochain démarrage.
**User Group** (Groupe d'utilisateurs) : sélectionnez le groupe d'utilisateurs pour l'utilisateur. Viewer, Creator ou Administrator. La valeur par défaut est Viewer. Pour en savoir plus sur les groupes d'utilisateurs d'Enterprise Manager, voir Rôles de groupes d'utilisateurs à sécurité optimisée à la page 61.

- 6 Cliquez sur OK.
- Pour modifier un mot de passe d'utilisateur :
  - 1 Double-cliquez sur l'icône Data Collector 💦
  - 2 Cliquez sur **Properties** (Propriétés), puis connectez-vous au Data Collector en tant qu'administrateur.
  - 3 Cliquez sur l'onglet User Viewer (Visionneuse d'utilisateurs).
  - 4 Sélectionnez l'utilisateur dont vous souhaitez modifier le mot de passe, puis cliquez sur Change Password (Changer le mot de passe).

💽 User Dialog	×
Changing Password for Liser 'Fred'	
New Password:	
Confirm Password:	
Require Password Change on Next Log in	
🕐 Help	ancel 🔒 OK

5 Sélectionnez les éléments suivants :

New Password (Nouveau mot de passe) : saisissez un mot de passe pour l'utilisateur.

**Confirm Password** (Confirmer le mot de passe d'utilisateur) : saisissez de nouveau le mot de passe d'utilisateur.

**Require Password Change on Next Login** (Exiger un changement de mot de passe à la prochaine connexion) : sélectionnez cette option pour forcer l'utilisateur à changer le mot de passe au prochain démarrage.

6 Cliquez sur OK.

#### Pour supprimer un utilisateur

- 1 Double-cliquez sur l'icône Data Collector 💦.
- 2 Cliquez sur **Properties** (Propriétés), puis connectez-vous au Data Collector en tant qu'administrateur.
- 3 Cliquez sur l'onglet User Viewer (Visionneuse d'utilisateurs).
- 4 Sélectionnez le message à supprimer, puis cliquez sur **Delete** (Supprimer). Un message d'avertissement apparaît.
- 5 Cliquez sur Yes (Oui) pour supprimer l'utilisateur.

### 6 Installation et configuration d'Enterprise Manager Clients

Exigences d'utilisation du port client 68 Procédure d'installation 69 Configuration d'Enterprise Manager Client 72 Installation d'Enterprise Manager Clients supplémentaires 74

#### Exigences d'utilisation du port client

Si vous installez Enterprise Manager Client sur un système sur lequel la fonction de parefeu est activée, ouvrez les ports suivants sur le système :

Usage des ports	Port
Écoute client	9852
Écoute de Data Collector	7342
Services Web de Data Collector	8080

#### **Procédure d'installation**

**Remarque** Assurez-vous de quitter toutes les applications avant d'installer Enterprise Manager Client.

Le site Web de Data Collector vous permet de télécharger les fichiers d'installation d'Enterprise Manager Client et d'Enterprise Manager Server Agent. De plus, le site Web affiche l'aide du client Enterprise Manager, ainsi que les guides d'utilisation et de configuration d'Enterprise Manager.

1 Allez au site Web du Data Collector d'Enterprise Manager. L'emplacement par défaut du site Web est https://<dc\_nom d'hôte\_ip/web/index.htm. Remplacez <dc\_nom d'hôte\_ip> par l'adresse IP du serveur sur lequel vous avez installé le Data Collector principal.



Client

<u>Install Enterprise Manager Client</u> - Download the executable to install EM Client. <u>Enterprise Manager Web Help File</u> - Browse the help file for Enterprise Manager. <u>Enterprise Manager User Guide (PDF)</u> - View the User Guide for Enterprise Manager.

Server Agent

Compellent Enterprise Manager Server Agent - Download the Enterprise Manager Server Agent Installer

Setup Guides

Enterprise Manager Installation and Setup (PDF) - View Setup Instructions Browse the Enterprise Manager Installation and Setup Guide - Help File

- 2 Cliquez sur Install Enterprise Manager Client (Installer Enterprise Manager Client).
- 3 Cliquez sur **Run** (Exécuter) pour lancer l'installation. Si un message de sécurité vous invite à vérifier l'installation, cliquez de nouveau sur **Run**.



4 Cliquez sur Next (Suivant). L'écran Contrat de licence s'affiche.



5 Cliquez sur **Yes** (Oui). L'Assistant InstallShield installe le client Enterprise Manager. Lorsqu'il est terminé, la fenêtre Installation terminée s'affiche.



6 Cliquez sur **Finish** (Terminer). L'icône Enterprise Manager s'affiche sur le bureau.

#### **Configuration d'Enterprise Manager Client**

Apres l'avoir installé, configurez le client en identifiant le Data Collector correspondant au client et en ajoutant des Storage Centers à gérer.

Remarque Si la sécurité optimisée est activée sur votre site pour le Data Collector, vous ne pouvez pas créer de nouvel utilisateur via le client Enterprise Manager. Contactez l'administrateur de Data Collector pour obtenir votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, ainsi que l'adresse IP du Data Collector.

#### Pour identifier le serveur Data Collector

1 Sur le bureau, double-cliquez sur le raccourci Enterprise Manager Client. La fenêtre Login to Data Collector (Connexion au Data Collector) s'affiche.

	<b>PRISE</b> er	
User:		
Password:		
🗖 Create New User		
Data Collector:		<b>V</b>
🔽 Create New Conn	ection	
Name:		
Host/IP:		
Port:	7342	

2 Activez l'option Create New User (Créer un nouvel utilisateur), puis saisissez les informations de connexion :

**User/Password** (Utilisateur/Mot de passe) : saisissez un nouveau nom d'utilisateur et un mot de passe. Le mot de passe doit comprendre de 4 à 16 caractères.

**Confirm Password** (Confirmer le mot de passe) : saisissez de nouveau le mot de passe.

Data Collector : sélectionnez le serveur sur lequel le Data Collector est installé.

3 Activez l'option Create New Connection (Créer une nouvelle connexion), puis saisissez les informations de connexion du Data Collector :

Name (Nom) : saisissez le nom du serveur.

Host/IP (Hôte/IP) : saisissez le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur.

**Port** : saisissez le port du serveur, si le port a changé au cours de l'installation du Data Collector.

4 Cliquez sur Login (Connecter). Le client reconnaît désormais le serveur Data Collector. La fenêtre Enterprise Manager Client s'ouvre.

#### Pour ajouter des Storage Centers

- 1 Ouvrez Enterprise Manager Client et connectez-vous à celui-ci.
- 2 Dans le menu Management (Gestion), sélectionnez Add Storage Center (Ajouter un Storage Center). La fenêtre Add New Storage Center (Ajouter un nouveau Storage Center) s'affiche.
- 3 Sélectionnez l'une des options suivantes :
  - Add new Storage Center (Ajouter un nouveau Storage Center) : sélectionnez cette option pour ajouter un Storage Center non répertorié dans la liste de Storage Centers.
  - Select Storage Center from list (Sélectionner un Storage Center dans la liste) : sélectionnez cette option pour ajouter un Storage Center répertorié dans la liste de Storage Centers, puis sélectionnez le Storage Center dans la liste.
- 4 Cliquez sur Next (Suivant).
- 5 Saisissez les informations de connexion de Storage Center :
  - Host Name (Nom d'hôte) : réservé aux nouveaux Storage Centers. Saisissez le nom d'hôte ou l'adresse IP d'un contrôleur de Storage Center. Pour un Storage Center à deux contrôleurs, saisissez l'adresse IP ou le nom d'hôte du contrôleur de gestion. Vous trouverez ces informations dans Storage Center System Manager en cliquant sur Storage Center Management > Properties > System > General Tab (Gestion de Storage Center > Propriétés > Système > Onglet Général.
  - User Name and Password (Nom d'utilisateur et mot de passe) : saisissez un nom d'utilisateur et un mot de passe Storage Center administratif.
- 6 Cliquez sur Finish (Terminer).

#### Installation d'Enterprise Manager Clients supplémentaires

Installez des Enterprise Manager Clients au besoin. Suivez les instructions qui se trouvent dans les sections Procédure d'installation à la page 69 et Configuration d'Enterprise Manager Client à la page 72 pour chaque client à installer.

# Installation et enregistrement de Server Agents

Introduction Installation de Server Agents Achèvement de la configuration de Server Agent pour HBA iSCSI Configuration d'IPMI sur du matériel Dell Compellent

#### Introduction

L'Enterprise Manager Server Agent pour Microsoft Windows est un utilitaire optionnel qui vous permet de visualiser les informations du serveur telles que reportées par un système d'exploitation Windows. De plus, le Server Agent vous permet de :

- Récupérer l'espace de stockage inutilisé de Windows NTFS
- Surveiller et contrôler les serveurs NAS et zNAS Dell Compellent

Pour en savoir plus sur la configuration et l'utilisation d'un serveur NAS Dell Compellent, voir :

- le Storage Center NAS Storage Solution Setup Guide (Guide de configuration de la solution de stockage NAS de Storage Center)
- *le Storage Center NAS Storage Solution User Guide (Guide d'utilisation de la solution de stockage NAS de Storage Center)*

Pour en savoir plus sur la configuration et l'utilisation d'un serveur zNAS Dell Compellent, voir :

- le Storage Center zNAS Storage Solution Setup Guide (Guide de configuration de la solution de stockage zNAS de Storage Center)
- le Storage Center zNAS Storage Solution User Guide (Guide d'utilisation de la solution de stockage zNAS de Storage Center)

Pour en savoir plus sur la configuration d'IPMI sur les serveurs NAS et zNAS Dell Compellent, voir Configuration d'IPMI sur du matériel Dell Compellent à la page 80.

#### Installation de Server Agents

2

Installez et enregistrez un Server Agent sur chaque serveur Microsoft Windows relié au Storage Center :

- Microsoft Windows Server 2003 ou 2008 sur lesquels les derniers service packs sont installés.
- Microsoft Windows Storage Server (WSS) 2008, SP 2, Édition Entreprise (x64). Avant d'installer un Server Agent, assurez-vous d'avoir configuré IPMI sur le serveur NAS Dell Compellent. Voir Configuration d'IPMI sur du matériel Dell Compellent à la page 80.
- Si vous souhaitez reporter les informations sur les serveurs Microsoft Hyper-V, installez un Server Agent sur chaque serveur virtuel Hyper-V.

**Remarque** Les Server Agents peuvent être enregistrés après l'installation à l'aide de l'Enterprise Manager Client. Pour plus de détails, voir le *Guide d'utilisation d'Enterprise Manager*.

#### Pour installer l'Enterprise Manager Server Agent pour Microsoft Servers

Le site Web de Data Collector vous permet de télécharger les fichiers d'installation d'Enterprise Manager Client et d'Enterprise Manager Server Agent. De plus, le site Web affiche l'aide du client Enterprise Manager, ainsi que les guides d'utilisation et de configuration d'Enterprise Manager.

1 Allez sur le site Web d'Enterprise Manager Data Collector. L'emplacement par défaut du site Web est https://<dc\_nom d'hôte\_ip/web/index.htm. Remplacez <dc\_nom d'hôte\_ip> par l'adresse IP du serveur sur lequel vous avez installé le Data Collector principal.

	<b>ENTERPRISE</b> manager
Clien	t
<u>Install I</u> Enterpr Enterpr	interprise <u>Manager Client</u> - Download the executable to install EM Client. ise <u>Manager Web Help File</u> - Browse the help file for Enterprise Manager. ise <u>Manager User Guide (PDF)</u> - View the User Guide for Enterprise Manager.
Serve	r Agent
Compe	<u>llent Enterprise Manager Server Agent</u> - Download the Enterprise Manager Server Agent Installer
Setup	Guides
Enterp	ise <u>Manager Installation and Setup (PDF)</u> - View Setup Instructions : the Enterprise Manager Installation and Setup Guide - Help File

- 3 Cliquez sur Run (Exécuter) pour démarrer l'installation. Si un message de sécurité vous invite à vérifier l'installation, cliquez de nouveau sur Run (Exécuter).
- 4 Cliquez sur Next (Suivant). Le contrat de licence s'affiche.

- 5 Cliquez sur Yes (Oui) pour accepter le contrat de licence. InstallShield installe le Server Agent, puis affiche la boîte de dialogue Server Agent Properties (Propriétés de Server Agent).
- 6 Pour enregistrer le Server Agent auprès d'Enterprise Manager Data Collector, saisissez les données suivantes :

**Socket Listening Port** (Port d'écoute de socket) : saisissez le port d'écoute de socket correspondant au Server Agent Service. La valeur par défaut est 27355.

**Enable Enhanced Debugging** (Activer le débogage optimisé) : activez le débogage optimisé uniquement lorsque vous y êtes invité par les services Copilot.

Host/IP Address (Hôte/Adresse IP) : saisissez le nom d'hôte ou l'adresse IP du Data Collector.

**Web Service Port** (Port du service Web) : saisissez le port de service Web correspondant au Data Collector. La valeur par défaut est 8080.

Automatically Manage on Storage Center (Gérer automatiquement sur Storage Center) : cochez cette case pour créer et gérer automatiquement le serveur sur le Storage Center.

Pour le serveur NAS Dell Compellent uniquement :

IPMI IP Address (Adresse IP IPMI) : saisissez l'adresse IP de la carte d'interface IPMI.

IPMI User Name (Nom d'utilisateur IPMI) : saisissez le nom d'utilisateur IPMI.

IPMI Password (Mot de passe IPMI) : saisissez le mot de passe IPMI.

- 7 Cliquez sur OK.
- 8 Lorsque la boîte de dialogue InstallShield Complete (InstallShield terminé) s'affiche, cliquez sur **Finish** (Terminer).

Une fois le Server Agent installé et enregistré auprès du Data Collector, utilisez le client Enterprise Manager pour afficher les informations du serveur et configurer les fonctions Server Agent. Voir le *Guide d'utilisation d'Enterprise Manager* pour plus de détails.

#### Achèvement de la configuration de Server Agent pour HBA iSCSI

Dans les cas des serveurs exécutant des HBA iSCSI, Enterprise Manager ne reconnaît pas automatiquement les WWN du serveur lorsque le serveur est enregistré. Pour renseigner la liste de WWN, vous devez adresser manuellement le serveur au(x) Storage Center(s) utilisant l'Enterprise Manager Client. Voir le *Guide d'utilisation d'Enterprise Manager* pour plus de détails concernant les Server Agents et adresser manuellement des serveurs aux Storage Centers.

#### Configuration d'IPMI sur du matériel Dell Compellent

Enterprise Manager communique avec les serveur NAS et zNAS Dell Compellent via l'adresse de la carte IPMI (Intelligent Platform Management Interface - Interface de gestion de plateforme intelligente). Pour cette version :

- Le matériel de 2e génération de serveur NAS à base Microsoft.
- Le matériel de 3e génération de serveur zNAS à base de source libre.

Les sous-sections suivantes expliquent la configuration de la carte IPMI et la modification du mot de passe ADMIN sur les deux plateformes matérielles.

#### Plateforme matérielle de 2e génération

#### Pour configurer IPMI

1 Accédez à l'écran de configuration du BIOS système en appuyant sur la touche **SUPPR** au cours du processus POST. La fenêtre principale du BIOS s'affiche.

	Main	Adva	nced	Secu	rity	Boot	Exit		
								Item	Specific Help
	System	Time:				[1]:04:09	9]		
	System	Date:				[01/11/20	910]		
								<tab>,</tab>	<shift-tab>, or</shift-tab>
6	BIUS	ersion				2.1a	1. S. 1. S.	<enter< td=""><td>&gt; selects field.</td></enter<>	> selects field.
8	BIOS D	ate				12/20/08	-	8. J 19	
	Legacy	Disket	te A:			11.44/1.2	25 MB J	1.1.1.1	
	THE Ch	annel A	Master			ICD-ROMI			
	IDE Ch	annel 0	Slave			[None]			
	IDE Se	condaru	/Master			[None]	Sec. 3		
	IDE Se	condary	/Slave			[None]			
	Parall	el ATA:				[Enabled]			
	Serial	ATA:				[Enabled]	2. 14. 19	teres and the	
	Native	Mode O	peration	10		[Auto]			
	SATA	Contro	ller Moo	le Opt	ion:	[Compatil	blel		
							•		
	F1 He	lp 14	Select	Item	-/+	Change	Values	F9	Setup Defaults
	Esc Ex	it +	Select	Menu	Enter	Select	Sub-Mer	w F10	Save and Exit

2 Utilisez les touches fléchées pour sélectionner l'onglet **Advanced** (Avancé) situé en haut de la fenêtre. La fenêtre Advanced (Avancé) s'affiche.



- 3 Dans le menu Advanced, effectuez un défilement vers le bas à l'aide des touches fléchées, puis cliquez sur IPMI. La fenêtre IPMI s'affiche.
- 4 Dans la fenêtre IPMI, effectuez un défilement vers le bas, puis sélectionnez l'option IPMI LAN Configuration (Configuration LAN IPMI). La fenêtre IPMI Lan Configuration (Configuration Lan IPMI) s'affiche.

Advanced	
IPMI Lan Configuration	Item Specific Help
ULAN Tagging         [Enabled]           ULAN ID         [D00h]           IP Address         [172.031.015.092]           IP Submet Mask         [255.255.248.000]           Default Gateway         [172.031.008.001]           MAC Address         [00h:30h:48h:9Dh:8Dh:75h]	
F1 Help 14 Select Item -/+ Change Values Esc Exit ← Select Menu Enter Select ► Sub-Menu	F9 Setup Defaults F10 Save and Exit

- 5 Définissez les options suivantes :
  - VLAN Tagging (Étiquetage VLAN) : activez ou désactivez cette option tel que nécessaire pour votre site.
  - VLAN ID (ID VLAN) : définissez une valeur appropriée pour votre site.
  - IP Address (Adresse IP) : définissez une adresse IP pour IPMI.

- IP Subnet Mask (Masque de sous-réseau IP) : définissez le masque de sous-réseau IP pour IPMI.
- **Default Gateway** (Passerelle par défaut) : définissez la passerelle par défaut pour IPMI.
- MAC Address (Adresse MAC) : définissez l'adresse MAC pour IPMI.

**Remarque** Le menu IPMI n'offre aucune option de configuration d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe IPMI. Par défaut, le nom d'utilisateur est ADMIN et le mot de passe par défaut est ADMIN.

6 Appuyez sur **F10** pour enregistrer et quitter. La fenêtre Setup Confirmation (Confirmation de la configuration) s'affiche.



- 7 Cliquez sur Yes (Oui) pour enregistrer vos modifications.
- 8 Redémarrez le serveur.

#### Pour modifier le mot de passe par défaut de l'utilisateur ADMIN IPMI

- 1 Naviguez jusqu'à l'adresse IP de la carte IPMI.
- 2 Saisissez le nom d'utilisateur par défaut ADMIN et le mot de passe par défaut ADMIN.



- 3 Cliquez sur **User Management** (Gestion des utilisateurs), puis sélectionnez **Change Password** (Modifier le mot de passe).
- 4 Saisissez les valeurs suivantes :
  - New Password (Nouveau mot de passe) : saisissez le nouveau mot de passe.
  - **Confirm Password** (Confirmer le mot de passe) : saisissez de nouveau le nouveau mot de passe.
- 5 Cliquez sur Apply (Appliquer).
- 6 Cliquez sur Logout (Déconnexion) pour fermer la session.

#### Plateforme matérielle de 3e génération

#### Pour configurer IPMI

- 1 Accédez à l'utilitaire de configuration du BIOS système en appuyant sur la touche **SUPPR** au cours du processus POST.
- 2 Utilisez les touches fléchées pour sélectionner l'onglet **Advanced** (Avancé) situé en haut de la fenêtre. La fenêtre Advanced (Avancé) s'affiche.
- 3 Dans le menu Advanced, sélectionnez **IPMI**. Le menu Advanced IPMI Configuration (Avancé Configuration IPMI).

Advanced	BIUS SETUP UTILITY	
Advanced - IPMI Configuration	I	InPut for Set LAN
IPMI Firmware Revision Status Of BMC > View BMC System Event Log Clear BMC System Event Log > Set LAN Configuration BMC Watch Dog Timer Action	1.17 Working [Disabled]	Configuration command. See IPMI 1.5 Spec. table 19.1 NOTE:- Each question in this group may take considerable amount of time.
		14↔:Move Enter:Select +/-/:Ualue F10:Save ESC:Exit F1:General Help F8:Fail-Safe Default: F9:Optimized Default:

4 Dans le menu, sélectionnez l'option Set LAN Configuration (Définir la configuration LAN). Le menu Advanced – IPMI Configuration – Set LAN Configuration (Avancé - Configuration IPMI - Définir la configuration LAN).

BIOS SETUP UTILITY	
Advanced	
Advanced - 1PM1 Configuration - Set LAN Configurati	Uptions
Channel NumberIOTIChannel Number Status:Channel number is OKIP Address SourceIStatic1IP AddressSubnet Mask[255.255.248.000]Gateway Address[172.031.008.001]MAC Address[00.25.90.01.8C.FE]	DHCP
	14↔:Move Enter:Select +/-/:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help F8:Fail-Safe Defaults F9:Optimized Defaults

- 5 Définissez les valeurs suivantes :
  - IP Address (Adresse IP) : définissez une adresse IP pour IPMI.
  - Subnet Mask (Masque de sous-réseau) : définissez le masque de sous-réseau IP pour IPMI.
  - **Default Gateway** (Passerelle par défaut) : définissez la passerelle par défaut pour IPMI.
  - MAC Address (Adresse MAC) : définissez l'adresse MAC pour IPMI.

**Remarque** Le menu IPMI n'offre aucune option de configuration d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe IPMI. Par défaut, le nom d'utilisateur est ADMIN et le mot de passe par défaut est ADMIN.

- 6 Appuyez sur F10 pour enregistrer et sur Échap pour quitter.
- 7 Redémarrez le serveur.

#### Pour modifier le mot de passe par défaut de l'utilisateur ADMIN IPMI

- 1 Naviguez jusqu'à l'adresse IP de la carte IPMI.
- 2 Saisissez le nom d'utilisateur par défaut **ADMIN** et le mot de passe par défaut **ADMIN**. La fenêtre System Information Summary (Récapitulatif des informations système) s'affiche.

SUPERMI	CR•°	Host Identification	.206 ) rator )
System Information   Se	rver Health   Configuration   Remote	e Control   Maintenance   Miscellaneous	s   Language
	System Information This section contains general information a	bout the system.	•
	Summary		<u>^</u>
Options	Firmware Revision : 1.17		
System Information	Firmware Build Time : Sep 11 2009	14:57:34	
🗟 Refresh Page			
🛃 Logout			
			×

3 Cliquez sur l'onglet **Configuration**. La fenêtre Options s'affiche.

SUPERM	IICR• <sup>®</sup>	Host identification Server: SMC003048018CFE ( 172.31.13.206 ) User: ADMIN ( Administrator )
System Information	Server Health   Configuration   Re	mote Control   Maintenance   Miscellaneous   Language
<	Configuration Use these pages to configure various	settings, such as alerts, users, or network.
	Options	
Options		
Configure	Alerts	Add, edit or remove alert destinations
Alerts	Data & Time	Australia MTR Consume Data & Tana Californi
<ul> <li>Date and Time</li> </ul>	Date & Time	Configure NTP Server or Date & Time Settings
LDAP	LDAP	Configure settings to authenticate and access the LDAP server
Mouse Mode	Active Directory	Configure antiferents and beneficial and an end the Antipe Directory and
Network	Active Directory	Configure settings to authenticate and access the Active Directory server
Remote Session	Mouse mode	Change the mouse mode
SMTP	History	See the MAC address or change network settings, including dynamic and
SSL	Network	static IP assignment
LAN Select	Remote Session	Configure Remote session settings
🗟 Refresh Page	SMTP	Configure the SMTP email server
S Logout	SSL Certificate	See the default certificate and private key, or upload an SSL Certificate
	Users	Add, edit, or remove users
	LAN Select	Configure the LAN setting

4 Cliquez sur Users (Utilisateurs). La fenêtre User List (Liste d'utilisateurs) s'affiche.

SUPERMI	<b>CR</b> <sup>®</sup>	Host Identification	D18CFE(172.31.13.206) N (Administrator)
System Information   Ser	rver Health   Configur	ation   Remote Control   Maintenance	Miscellaneous   Language
	Configuration Use these pages to conf	n figure various settings, such as alerts, users, or	network.
Options	User List The list below shows the	current list of configured users. If you would li	ke to delete or modify a user, select their name in the
Configure	list and press Delete Use	r or Modify User. To add a new user, select an	unconfigured slot and press Add User.
Alerts			Number of configured users: 2
Date and Time		- ( Notice & Briddense (	Hambor of comigatou door of 2
LDAP	Useriu Z User Nam	e Network Privilege	No Access
Active Directory	2	ADMIN	Administrator
Mouse Mode	2	ADIM	Authinistrator
Network	4		~
Remote Session	5	~	~
SMTP	6	~	~
• SSL	7	~	~
• Users	8	~	~
LAN Select	9	~	~
	10	~	~
🖄 Refresh Page			
🛃 Logout	Add User	Modify User Delete User	

5 Cliquez sur **ADMIN** pour effectuer une sélection, puis cliquez sur **Modify User** (Modifier l'utilisateur). La fenêtre Modifiy User (Modifier l'utilisateur) s'affiche.

SUPERM	ICR● <sup>®</sup>	Host Identification Server: SMC003048018CFE(172.31.13.206) User: ADMIN (Administrator)	
System Information   Se	erver Health   Configuration	Remote Control   Maintenance   Miscellaneous   Language	
	Configuration Use these pages to configure var	rious settings, such as alerts, users, or network.	>
Options Configure • Alerts • Date and Time • LDAP • Active Directory • Mouse Mode • Network • Remote Session • SMTP • SSL • Users • LAN Select © Refresh Page	Modify User Enter the new information for the of User Name: Password: Confirm Password: Network Privileges: Modify Cancel	user below and press Modify. Press Cancel to return to the user list. ADMIN C Change Password Administrator	
😸 Logout			

**Remarque** Par défaut, la case Change Password (Modifier le mot de passe) est cochée.

6 Saisissez et confirmez le nouveau mot de passe, puis cliquez sur **Modify** (Modifier). La fenêtre qui s'affiche reporte la réussite ou toute éventuelle erreur rencontrée.

## 8 Utilisation de Server Agent Manager

Introduction **90** Utilisation des commandes Server Agent Manager **91** 

#### Introduction

Server Agent s'exécute en tant que service qui démarre automatiquement au démarrage de Windows. Une fois Enterprise Manager Server Agent installé, l'icône Server Agent Manager apparaît dans la barre d'état système. Utilisez le Server Agent Manager pour gérer le service Server Agent.

Pour ouvrir le Server Agent Manager :

Double-cliquez sur l'icône Server Agent Manager of

ou

• Sélectionnez Server Agent Manager dans le menu Démarrer de Windows.

Le Server Agent Manager apparaît.

	Enterprise M	anager Server Agent	
	Running	€_	Zone de message d'état
	Start	Stop	Boutons de commande
	2 Refresh	Properties	
	Version: 5.3.1.21		Version et nom d'hôte
	Port: 27355		
	l		Commendes
HELP		<u>minimize</u> exit	Commandes

#### **Utilisation des commandes Server Agent Manager**

L'Enterprise Manager Server Agent Manager permet d'effectuer les taches suivantes :

- Afficher l'état de Server Agent.
- Démarrer et arrêter le service Server Agent.
- Définir les propriétés Server Agent.

Appuyez sur	Pour
	Arrêter Server Agent.
🧧 Stop	
	Démarrer Server Agent.
Start	
	Rafraîchir l'écran.
2 Refresh	
	Définir les propriétés de Server Agent. Voir Pour définir les
Properties	propriétés Server Agent Manager à la page 91.

#### Pour définir les propriétés Server Agent Manager

- 1 Double-cliquez sur l'icône Server Agent Manager 🚮.
- 2 Cliquez sur in Properties . Les propriétés Server Agent Manager apparaissent.

Properties 🛛 🕅		
Server Agent Service		
Socket Listening Port: 27355		
Enabled Enhanced Debugging		
Data Collector		
Host/IP Address: cristall2		
Web Services Port: 8080		
Automatically Manage on Storage Center		
IPMI Interface		
IPMLIP Address: 172.31.13.22		
IPMI User Name: ADMIN		
IPMI User Password:		
ОК		

3 Pour enregistrer le server agent auprès d'Enterprise Manager Data Collector, saisissez les données suivantes :

**Socket Listening Port** (Port d'écoute de socket) : saisissez le port d'écoute de socket correspondant au Server Agent Service. La valeur par défaut est 27355.

**Enable Enhanced Debugging** (Activer le débogage optimisé) : activez le débogage optimisé uniquement lorsque vous y êtes invité par les services Copilot.

Host/IP Address (Hôte/Adresse IP) : saisissez le nom d'hôte ou l'adresse IP du Data Collector.

**Web Service Port** (Port du service Web) : saisissez le port de service Web correspondant au Data Collector. La valeur par défaut est 8080.

Automatically Manage on Storage Center (Gérer automatiquement sur Storage Center) : cochez cette case pour créer et gérer automatiquement le serveur sur le Storage Center.

Pour le serveur NAS Dell Compellent uniquement :

IPMI IP Address (Adresse IP IPMI) : saisissez l'adresse IP de la carte d'interface IPMI.

IPMI User Name (Nom d'utilisateur IPMI) : saisissez le nom d'utilisateur IPMI.

IPMI Password (Mot de passe IPMI) : saisissez le mot de passe IPMI.

**Remarque** Vous pouvez également enregistrer un Server Agent via le client Enterprise Manager. Pour en savoir plus, voir le *Enterprise Manager User Guide* (Guide d'utilisation d'Enterprise Manager) ou l'aide en ligne.

4 Cliquez sur OK.

#### Pour réduire Server Agent Manager

Pour réduire Server Agent

• Cliquez sur Minimize (Réduire). Server Agent revient à la barre d'état système.

#### Pour quitter Server Agent Manager

Pour quitter Server Agent

 Cliquez sur Exit (Quitter). Lorsque vous êtes invité à confirmer la sortie, cliquez sur Yes (Oui).

### 9 Utilisation du site Web de Data Collector

Introduction 94 Mise à jour du logiciel d'Enterprise Manager 95

#### Introduction

Le site Web d'Enterprise Manager Data Collector est automatiquement configuré lors de l'installation d'un Data Collector principal sur un serveur. L'emplacement par défaut du site Web est le suivant :

https://<EMDC\_IP\_ADDRESS>:<EMDC\_Web\_Server\_Port>/web/index.htm

Variable	Description
EMCD_IP_ADDRESS	Adresse IP du serveur Enterprise Manager Data Collector.
EMDC_Web_Server_Port	Port du serveur Web. Si c'est le port 443 qui est utilisé par défaut, vous pouvez omettre le port.

Le site Web permet de :

- Mettre à jour les clients Enterprise Manager à la même version logicielle que le Data Collector installé.
- Afficher l'aide Web pour le client Enterprise Manager.
- Mettre à jour les server agents Enterprise Manager à la même version logicielle que le Data Collector installé.
- Afficher le fichier PDF correspondant au Guide de configuration d'Enterprise Manager.
- Afficher le fichier PDF du Guide de configuration d'Enterprise Manager.

#### Mise à jour du logiciel d'Enterprise Manager

Une fois la nouvelle version d'Enterprise Manager Data Collector installé, les versions correspondantes d'Enterprise Manager Client et des Enterprise Manager Server Agents sont disponibles via le site Web Data Collector.

Lorsqu'un client ou un server agent se connecte à un Data Collector plus récent que le logiciel client ou serveur de connexion, l'utilisateur est invité à mettre à jour le logiciel. Si l'utilisateur accepte de mettre à jour le logiciel, le fichier de configuration du logiciel est téléchargé et ouvert à partir du site Web de Data Collector.

# **10** Utilisation du Dell Compellent SMI-S Provider

À propos de SMI-S 98 Configuration de SMI-S 100 Gestion manuelle des utilisateurs de Pegasus 104 Applications de gestion de stockage prises en charge 105

#### À propos de SMI-S

La spécification SMI-S (Storage Management Initiative Specification - Initiative de gestion de stockage) est une spécification d'interface standard développée par la SNIA (Storage Networking Industry Association - Association de l'industrie de la réseautique de stockage).

En prenant pour base le modèle CIM (Common Information Model - Modèle d'information commun) et les normes WBEM (Web-Based Enterprise Management), SMI-S définit les protocoles et modèles de données communs qui permettent l'interopérabilité entre les logiciels et le matériel des revendeurs.

#### **Dell Compellent SMI-S Provider**

Le Dell Compellent SMI-S Provider (Fournisseur SMI-S Dell Compellent) fonctionne avec le Pegasus CIM Server source libre.

Une fois SMI-S activé et configuré via les propriétés d'Enterprise Manager Data Collector, le Data Collector (Collecteur de donnés) installe et gère automatiquement le Dell Compellent SMI-S Provider et le Pegasus CIM Server ; aucune installation supplémentaire n'est requise.

Vous pouvez configurer SMI-S de sorte que le Data Collector configure et gère automatiquement un utilisateur de Pegasus ou choisir de gérer manuellement les utilisateurs de Pegasus CIM Server.

#### Profils SMI-S 1.4 pris en charge par Dell Compellent

Les profils SMI-S suivants sont pris en charge :

- Serveur
- Matrice
- Services de bloc
- Ports cibles FC
- Ports cibles iSCSI
- Paquet physique
- Points d'accès
- Performances de serveur bloc
- Voyant de lecteur de disques
- Logiciel
- Masquage et adressage
- Composition d'étendue
- Système à plusieurs ordinateurs
- Provisionnement léger

#### **Configuration de SMI-S**

Le Dell Compellent SMI-S Provider se configure par l'intermédiaire des propriétés de l'Enterprise Manager Data Collector Manager (Gestionnaire du collecteur de données du Gestionnaire d'entreprise). SMI-S peut être configuré au cours de l'installation du Data Collector (Collecteur de données) ou à une date ultérieure. Pour configurer le Dell Compellent SMI-S Provider, configurez les propriétés suivantes du Data Collector Manager :

- Dans l'onglet de propriétés General (Général), sélectionnez le Service User Type (Type d'utilisateur de service correspondant au Data Collector Service (Service de Collecteur de données). Le User Type (Type d'utilisateur) que vous sélectionnez détermine la disponibilité des options de gestion des utilisateurs de Pegasus. Pour ajouter et gérer automatiquement un utilisateur de Pegasus, exécutez le Data Collector en tant que Domain User Account (Compte d'utilisateur de domaine) ou Local User Account (Compte d'utilisateur local). Pour gérer manuellement les utilisateurs de Pegasus, exécutez le Data Collector en tant que Local Service Account (Compte de service local) (valeur par défaut).
- Dans l'onglet des propriétés **SMI-S**, activez SMI-S et définissez les propriétés SMI-S. Les propriétés SMI-S incluent l'activation de SLP et/ou des services https, ainsi que la sélection de la gestion manuelle ou non des utilisateurs de Pegasus.
- Pour sélectionner le Type d'utilisateur du service Data Collector
  - 1 Dans l'Enterprise Manager Data Collector, cliquez sur Propriétés.

Remarque	Les propriétés du Data Collector s'affichent automatiquement au cours de
	l'installation. Si vous avez déjà installé le Data Collector, cliquez droite sur
	l'icône Data Collector 🔍 de la barre d'état système. Sélectionnez
	Show (Afficher).

2 Dans le volet gauche de l'affichage des propriétés, cliquez sur Service.
Image: Service Information    Data Collector Service Properties      Image: Service User Type:    Local User Account Image: Service User Type:      Image: Service User Type:    Service User Account Image: Service User Name:      Image: Service User Type:    Administrator      Image: Service User Type:    Administrator      Image: Service User Password:    Ferrer      Image: Data Source Port:    Ital      Image: Data Source    Ferrer      Image: Data Source    Service Data Source      Image: Data Source Server:    Image: Data Source      Image: Data Source    Ferrer      Image: Data Source Server:    Image: Data Source      Image: Data Source Server:    Image: Data Source      Image: Data Source Ser

3 Cliquez sur **Change** (Modifier). Sélectionnez un **Service User Type** (Type d'utilisateur de service) :

**Local Service Account** (Compte de service local) : sélectionnez cette option pour exécuter le Data Collector sous un compte de service local. Veuillez remarquer que cette option exige que vous ajoutiez manuellement au moins un utilisateur de Pegasus au serveur CIM de Pegasus. Pour en savoir plus, voir le Gestion manuelle des utilisateurs de Pegasus à la page 104.

Local User Account (Compte d'utilisateur local) : ou Domain User Account (Compte d'utilisateur de domaine) : sélectionnez cette option pour exécuter le Data Collector sous un compte d'utilisateur particulier. Le compte doit détenir des privilèges d'administration et doit pouvoir se connecter en tant que service. Voir Pour activer un compte de domaine ou d'utilisateur local auquel se connecter en tant que service à la page 103. Veuillez remarquer que les comptes de ce type permettent au Data Collector d'ajouter un utilisateur de Pegasus au serveur Pegasus et de le gérer.

4 Cliquez sur Apply Changes (Appliquer les modifications).

# Pour configurer les propriétés SMI-S

1 Dans la fenêtre Data Collector Properties (Propriétés de Data Collector), cliquez sur **SMI-S** pour afficher les propriétés SMI-S.



2 Cliquez sur Change (Modifier). Sélectionnez les propriétés SMI-S :

**Enable SMI-S Server** (Activer le serveur SMI-S) : Sélectionnez cette option pour activer SMI-S. Lorsque cette option est activée, le Data Collector installe et démarre le service Pegasus. Veuillez remarquer que le service Pegasus s'exécute en tant que tâche distincte du Data Collector ; ainsi, lorsque le Data Collector est arrêté, le service Pegasus n'est pas arrêté automatiquement.

**Use SMI-S Server SLP Service** (Utiliser le service SLP Serveur SMI-S) : Sélectionnez cette option pour forcer le serveur Pegasus à utiliser le protocole SLP (Service Location Protocol) pour diffuser la disponibilité du serveur. Par défaut, SLP n'est pas utilisé.

**Use Https for SMI-S Server Connections** (Utiliser Https pour les connexions SMI-S Server) : sélectionnez cette option pour forcer le serveur Pegasus à utiliser Https pour les connexions. Par défaut, Https n'est pas utilisé. Lorsque cette option est activée, indiquez le port Https correspondant au serveur SMI-S. Lorsque cette option est désactivée, indiquez le port Http correspondant au serveur SMI-S. Le port Http par défaut est 5988 ; le port Https par défaut est 5989.

Manually Manage Users (Gérer les utilisateurs manuellement) : sélectionnez cette option si vous souhaitez gérer les utilisateurs SMI-S manuellement. Voir Gestion manuelle des utilisateurs de Pegasus à la page 104. Si le Data Collector Service User Type (Type d'utilisateur du service Collecteur de données (voir Pour sélectionner le Type d'utilisateur du service Data Collector à la page 100) est défini sur Local Service Account (Compte de service local), vous **devez** ajouter manuellement au moins un utilisateur de Pegasus au serveur Pegasus pour prendre en charge SMI-S, et cette option est automatiquement activée. La valeur par défaut est Désactivée pour tous autres types de service (Compte d'utilisateur local ou Compte d'utilisateur de domaine).

**SMI-S User and SMI-S User Password** (Utilisateur SMI-S et mot de passe d'utilisateur SMI-S) : si l'option **Manually Manage Users** (Gérer les utilisateurs manuellement) est désactivée, indique l'utilisateur dont les données doivent être ajoutées automatiquement au serveur Pegasus par le Data Collector. L'utilisateur doit être un utilisateur système valide sur le serveur exécutant le Data Collector.

3 Cliquez sur Apply Changes (Appliquer les modifications).

# Pour activer un compte de domaine ou d'utilisateur local auquel se connecter en tant que service

- 1 À partir du menu Démarrer de Windows sur le serveur Data Collector (Windows 2003 ou 2008), sélectionnez Local Security Policy (Politique de sécurité locale) depuis le menu Programs > Administrative Tools (Programmes > Outils d'administration). La fenêtre Local Security Policy (Politique de sécurité locale) s'affiche.
- 2 Développez le nœud Local Policies > User Rights Management (Politiques locales > Gestion des droits des utilisateurs), puis double-cliquez sur la politique Log on as a service (Connecter en tant que service). La boîte de dialogue de propriétés Log on as a service (Connecter en tant que service) s'affiche.
- 3 Cliquez sur Add User Group (Ajouter un groupe d'utilisateurs).
- 4 Saisissez le nom d'utilisateur du compte d'utilisateur local ou du compte d'utilisateur de domaine que vous avez configuré pour le Data Collector. Assurez-vous de saisir le nom correctement. Utilisez l'option Check Names (Vérifier les noms) pour valider le nom.
- 5 Cliquez sur OK.

# Gestion manuelle des utilisateurs de Pegasus

#### Outils de ligne de commande de Pegasus

Pour gérer manuellement les utilisateurs de Pegasus Server, utilisez les outils de ligne de commande Pegasus suivants qui se trouvent dans le sous-répertoire \Pegasus\bin\ du Data Collector installé :

- cimuser.exe
  Vous permet d'ajouter et de gérer des utilisateurs de Pegasus.
- cimtrust.exe

Pour Https, vous permet d'ajouter des utilisateurs de Pegasus à la liste d'utilisateurs de confiance.

#### Exigences utilisateur de Pegasus

Les utilisateurs de Pegasus doivent être des utilisateurs système valides qui ont accès au serveur exécutant le Data Collector. De plus :

- Les noms d'utilisateur ne doivent pas comprendre plus de huit caractères.
- Les noms d'utilisateur ne doivent pas comprendre plus de huit caractères.

# Pour ajouter un utilisateur

Pour ajouter un utilisateur, utilisez la syntaxe de commande suivante :

cimuser -a -u nom d'utilisateur -w mot de passe

Où *nom d'utilisateur* est un utilisateur système valide sur le serveur exécutant le Data Collector et *mot de passe* est le mot de passe associé au nom d'utilisateur.

# Pour supprimer un utilisateur :

Pour supprimer un utilisateur, utilisez la syntaxe de commande suivante :

cimuser.exe -r -s nom d'utilisateur

où nom d'utilisateur est le nom de l'utilisateur à supprimer.

# Applications de gestion de stockage prises en charge

Dell Compellent SMI-S prend en charge HP<sup>®</sup> Storage Essentials, qui est une solution de gestion de stockage à base de normes qui s'achète séparément.

Pour permettre à HP Storage Essentials de découvrir le fournisseur SMI-S Dell Compellent et les Storage Centers, assurez-vous que :

- Enterprise Manager Data Collector est activé et en cours d'exécution
- SMI-S Provider est activé
- Un utilisateur de SMI-S Provider a été créé
- Au moins un Storage Center est ajouté à l'Enterprise Manager Data Collector
- Pour activer HP Storage Essentials pour découvrir le Dell Compellent SMI-S Provider:
  - 1 Dans le répertoire dans lequel Storage Essentials est installé, naviguez jusqu'à \JBossandJetty\server\appiq\mappings\generic\_array.xml
  - 2 Å la ligne: <mappings type="Generic Array" version="1.0.2, 1.0.3, 1.1.0, 1.2.0, 1.3.0">, ajoutez 1.4.0. Par exemple:



- 3 Dans la fenêtre HP Storage Essentials Discovery (Découverte) > Setup (Configurer), cliquez sur Add Address (Ajouter une adresse).
- 4 Saisissez l'adresse IP ou le nom DNS du serveur dans lequel l'Enterprise Manager Data Collector se trouve. Par exemple :

<AdresseIP/NomDNS>

5 Cliquez sur OK et Start Discovery (Démarrer la découverte) pour découvrir le Dell Compellent SMI-S Provider et les Storage Centers gérés.

# Glossaire

# Α

#### activer la restauration après sinistre

Processus consistant à adresser un volume à un serveur de sorte à l'utiliser pour les ES

#### active space (espace actif)

Quantité d'espace utilisé par un volume si aucune eelecture n'est associée à ce volume. Ce nombre n'inclut pas le surplus RAID.

#### actual space (espace réel)

Quantité d'espace actif auquel s'ajoute l'espace de relecture.

#### assigned disks (disques attribués)

Disques qui ont été attribués à un dossier et qui font partie du pool de la page Dell Compellent.

#### async/asynchronous replication (réplication asynchrone/async)

Une écriture est consignée sur le système local, puis mise en file d'attente en vue de livraison au système distant. Si le système local échoue avant la livraison de l'écriture, il est possible que les écritures ne soient pas livrées au système distant.

#### available space (espace disponible)

Quantité d'espace total disponible sur tous les lecteurs.

#### В

#### bande passante

Quantité de données qui peuvent être envoyées au Storage Center et depuis celui-ci selon l'heure interne.

#### base price (prix de base)

Prix convenu pour le stockage de base.

#### BE (back end - arrière)

Connexion entre le contrôleur et les disques.

#### boîtier

boîtier physique qui fournit une interface unique, l'alimentation et le refroidissement à plusieurs disques. Également dénommé JBOD (Just a Bunch of Disks).

# С

#### cache

Mémoire ou dispositif de stockage haut débit utilisé pour réduire le temps requis pour lire des données d'une mémoire ou d'un dispositif à débit inférieur ou pour écrire des données sur un tel dispositif.

#### **CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol)**

Option d'authentification des communications ISCI, particulièrement entre deux Storage Centers lors de la réplication sur iSCSI.

#### CIM

Common Information Model : schéma conceptuel qui définit la façon dont les réseaux de zone de stockage sont représentés en tant qu'ensemble commun d'objets et de relations entre eux.

### Client

Composant Enterprise Manager qui gère et affiche les Storage Centers.

#### contrôleur de gestion

Dans un environnement de contrôleur en cluster, le contrôleur qui communique avec le serveur.

# D

# **Data Collector**

Composant d'Enterprise Manager qui s'exécute en arrière-plan sur un serveur, collectant des informations sur tous les systèmes de Storage Center connectés au serveur.

#### Data Instant Replay (Relecture instantanée des données)

Capture un point en copie dans le temps (PITC) d'un volume, selon des intervalles définis, ce qui permet de ramener un volume à un point précédent dans le temps.

#### Data Progression (Progression des données)

Migre automatiquement les données à des dispositifs dont les performances sont inférieures ou supérieures, selon les exigences d'accès aux donnés.

#### déduplication

Copie uniquement les parties modifiées de l'historique de relecture sur le volume source, plutôt que toutes les données capturées au cours de chaque relecture.

#### définition d'alerte de seuil

Définit l'événement ou la condition qui déclenche une alerte.

#### disque de secours

Disque réservé au remplacement d'un disque de taille identique ou inférieure après une panne d'unité logique RAID 5. Le contrôleur réécrit à la volée, sur le disque de secours, les données du disque en panne.

#### disques non attribués

Disques pas encore gérés par le Storage Center. Les disques non attribués ne sont pas disponibles pour utilisation par le Storage Center.

#### dossier de disques

Ensemble de disques physiques auquel des attributs peuvent être attribués par l'utilisateur. L'augmentation du nombre de disques dans un dossier entraîne l'optimisation des performances. Les volumes tirent de l'espace de stockage des dossiers de disques. Les dossiers peuvent être associés à plusieurs pools de pages.

# DMTF

Distributed Management Task Force : organisation au sein de l'industrie qui développe, maintient et promeut les normes de gestion des systèmes dans les environnements informatiques d'entreprise.

# Ε

# ES (entrée/sortie)

Déplacement des données dans une mémoire système et déplacement des données de la mémoire système vers un autre emplacement.

# ES en attente

Nombre d'opérations d'ES actuellement en file d'attente en vue d'exécution pour un objet.

#### espace disponible total

Identique à l'espace disponible.

#### espace de stockage total

Quantité d'espace que le volume prend de l'espace disque réel, y compris le surplus RAID.

#### espace libre

Total d'espace disponible moins l'espace utilisé.

#### espace utilisé

Stockage sur lequel les serveurs écrivent ou qui est consommé au cours des relectures.

#### espace surenregistré

Espace configuré moins l'espace disponible.

#### F

#### FC (Fibre Channel)

Protocole haut débit, duplex intégral de communication série permettant des vitesses de transfert des données de jusqu'à 8 Gigabits par seconde avec une extension de jusqu'à 10 Gigabits.

#### FE (front end - avant)

Connexion entre le contrôleur et les disques.

#### н

#### HBA (Host Bus Adapter)

Adaptateur E/S qui assure la connectivité d'un serveur au Storage Center.

# 

#### iSCSI

Spécification qui définit l'encapsulation des paquets SCSI sur Ethernet à l'aide du protocole de transport TCP/IP.

# L

#### latence

Délai de transmission des données mesuré en millisecondes.

#### Μ

#### migrer un volume

Copie les données dans un nouveau volume, puis efface le volume d'origine. L'effet de la migration est identique à celui du déplacement d'un volume.

#### multiplicateur de prix

En Chargeback, nombre appliqué aux coûts de stockage d'un service de sorte à ajouter un premium ou une remise au prix.

# Ν

#### NAT (Network Address Translation)

Également connu comme mascarade de réseau ou mascarade IP. NAT implique la réécriture des adresses source ou de destination des paquets IP lors de leur passage à travers d'un routeur ou d'un pare-feu. La plupart des systèmes utilisent NAT pour activer plusieurs hôtes sur un réseau privé pour accéder à Internet à l'aide d'une seule adresse IP publique.

# 0

# Objet

Composants logiques d'un Storage Center, tel un système, un dossier de volumes, un volume, un serveur, etc.

#### objet d'alerte de seuil

Définit quels objets logiques tels qu'un système, un dossier de volumes ou un volume sont surveillés.

# Ρ

#### page pool

Groupe de pages de données tirées d'un dossier de disques. Les pools de pages fournissent un espace de stockage pour les volumes dynamiques, gèrent les allocations de stockage et peuvent comprendre une variété de types de disques et de sélections RAID.

#### points de restauration

Informations stockées par le Data Collector concernant l'état actuel des réplications entre Storage Centers, indiquant notamment les volumes en cours de réplication, la destination cible, les réplications de nœud QoS utilisées et les propriétés de volume source.

#### prix de base initial

En Chargeback : espace de stockage réel que couvre le prix de base avant facturation du Service pour le stockage.

# Q

# QoS (Quality of Service -Qualité du service)

Règles de réplication, notamment vitesse de lien, nombre de liens et planification de réplication.

# R

# RAID 0

Les données sont réparties sur les disques disponibles, ce qui améliore les performances. RAID 0 ne fournit aucune redondance des données.

#### RAID 5

Maintient une copie logique des données à l'aide d'une bande de parité pivotante à dérivation mathématique. La bande de parité est dérivée des bandes de données. Cette méthode offre moins d'espace supplémentaire pour les informations redondantes que RAID 10 ; cependant les performances d'écriture sont plus lentes qu'avec RAID 10 en raison du calcul de la bande de parité pour chaque écriture. Les performances de lecture sont identiques à celles de RAID 10.

#### RAID 6

Contient des données en bandes avec double parité distribuée et assure la tolérance des pannes suite à deux pannes. L'ensemble peut continuer à fonctionner alors qu'au plus deux lecteurs sont en panne. Ceci rend plus pratiques les groupes RAID plus volumineux, spécialement pour les systèmes hautement disponibles. Ceci devient toujours plus important car en présence de lecteurs de large capacité le temps nécessaire à la restauration après la panne d'un seul lecteur est accru. Les niveaux RAID de parité unique sont vulnérables aux pertes de données jusqu'à reconstruction du lecteur en panne : plus le lecteur est volumineux plus longue est la reconstruction. La double parité donne le temps de reconstruire l'ensemble sans aucun risque pour les données si un (seul) lecteur supplémentaire tombe en panne avant la fin de la reconstruction.

#### RAID 10

Les données sont réparties sur les lecteurs de disque disponibles et sont mises en miroir, ce qui optimise la disponibilité des données et les performances. Maintient au minimum une copie complète de toutes les données qui figurent sur le volume. RAID 10 offre des performances d'écriture/lecture optimales, une résistance accrue aux éventuelles pannes multiples et le temps de restauration des données le plus court.

#### redondance

La tolérance des pannes, par exemple de panne de disque, c'est-à-dire que lors d'une panne toutes les données ou une partie des données stockées par la matrice ne sont pas perdues. Le coût de cette fonction est généralement proportionnel à la quantité d'espace disque ; RAID 10 exige la duplication de l'ensemble des données. RAID 5-5 et 5-9 contiennent un algorithme de correction d'erreurs stocké sur la matrice.

#### Remote Instant Replay (Relecture instantanée à distance)

La copie vers un site distant d'un point dans le temps d'un volume sur une certaine distance. Les sites peuvent être actifs-actifs, avec copies distantes bidirectionnelles qui peuvent avoir des intervalles correspondants ou séparés.

#### **Replay (Relecture)**

Copie entièrement utilisable des données qui contient une image des données telle qu'elle apparaissait au point dans le temps où la copie a été lancée.

#### Replay space (Espace de relecture)

Quantité d'espace qui n'est pas activement utilisée par un volume et qui fait partie de ses relectures. Ce nombre n'inclut pas le surplus RAID.

#### Replay profile (Profil de relecture)

Ensemble de règles de relecture qui peut être utilisé pour créer une relecture.

#### réplication

Copie des données sur un emplacement distant, en ligne et en temps réel time, via une connexion Internet ou une ligne louée par une entreprise.

### réplication synchrone

Chaque écriture sur le site local est consignée sur le site distant avant que l'application reçoive un message indiquant que l'E/S est terminée. Le volume local et le volume distant sont totalement synchronisés à tout moment. Cette redondance assure une perte de données quasiment nulle et des temps très courts de restauration suite à des pannes sur le site local.

# S

# SCSI : acronyme de « Small Computer System Interface », interface pour petits systèmes informatiques

Ensemble de normes ANSI qui définissent les bus E/S conçus principalement pour connecter des dispositifs de stockage aux serveurs.

#### serveur

Nom représentant les WWN installés sur le serveur.

# Space Recovery (Restauration d'espace)

Utilitaire qui restaure l'espace disponible que Windows reporte comme utilisé mais réellement vide et qui peut être utilisé par Storage Center.

# stockage total

Espace réel plus la quantité d'espace occupé par le surplus RAID.

# système cible

Storage Center sur lequel des volumes sont en cours de réplication.

#### système de destination

Système Storage Center sur lequel les volumes sont répliqués (également dénommé système cible).

# système en cours de réplication

Système Storage Center en cours de réplication.

# Т

#### taux de croissance de l'espace utilisé

Quantité moyenne d'espace supplémentaire consommé par jour (en GO). Si ce nombre est négatif, une récupération du stockage est en cours à des fins de réutilisation de celui-ci.

#### U

#### **Utilisation ES**

Vitesse de transfert des données.

#### utilisation du stockage

Quantité d'espace consommé par les volumes sur le disque (notamment relecture et surplus RAID).

# V

#### volume

Lecteur de disque virtuel. Un volume est créé et géré par l'intermédiaire du logiciel Storage Center.

#### volume miroir

Copie les données de volume sur un site distant et maintient les mises à jour entre le volume local et le volume distant jusqu'à la rupture manuelle du miroir.

# W

#### WBEM

Web-Based Enterprise Management (Gestion d'entreprise à base Web) : définit des protocoles d'interaction entre les composants d'infrastructure de gestion de systèmes mettant en œuvre CIM ; un concept de profils de DMTF gestion qui permet de définir le comportement des éléments définis dans le schéma CIM, le langage d'interrogation CIM (CQL) et d'autres spécifications nécessaires pour l'interopérabilité de l'infrastructure CIM.

#### WWN

World Wide Name.

680-028-010 B