Systèmes Dell DR4000 Manuel du propriétaire

Modèle réglementaire de série E13S Type réglementaire E13S001



Remargues, précautions et avertissements



REMARQUE : une REMARQUE indique des informations importantes qui peuvent vous aider à mieux utiliser votre ordinateur.



PRÉCAUTION : une PRÉCAUTION indique un risque d'endommagement du matériel ou de perte de données en cas de non-respect des instructions.



AVERTISSEMENT : un AVERTISSEMENT indique un risque d'endommagement du matériel, de blessure corporelle ou de mort.

Modèle réglementaire de série E13S Type réglementaire E13S001

Les informations que contient ce document sont sujettes à modification sans préavis. © 2012 Dell Inc. Tous droits réservés.

La reproduction de ce document, de quelque manière que ce soit, sans l'autorisation écrite de Dell Inc. est strictement interdite.

Marques mentionnées dans ce document : DellTM, le logo DELL et PowerVaultTM sont des marques de Dell Inc.

D'autres marques et noms commerciaux peuvent être utilisés dans cette publication pour faire référence aux entités revendiquant la propriété de ces marques ou de ces noms de produits. Dell Inc. rejette tout intérêt exclusif dans les marques et les noms commerciaux autres que les siens.

Table des matières

À propos du système 1	1
Accès aux fonctions du système au démarrage	11
Voyants et caractéristiques du panneau avant	12
Codes des voyants des disques durs	14
Voyants et caractéristiques du panneau arrière	15
Codes des voyants de carte réseau	17
Codes des voyants de carte NVRAM	18
Codes des voyants d'alimentation	19
Voyants de diagnostic	20
Messages système	22
Messages d'avertissement	39
Messages de diagnostic	40
Messages d'alerte	40
Autres informations utiles	40

Ac	cès au programme de configuration
uu	Rénonse aux messages d'erreur
	Utilisation des touches de navigation du programme de configuration
	du système
Opt	tions de configuration du système
	Écran principal
	Écran Memory Settings (Paramètres de la mémoire)
	Écran Processor Settings (Paramètres du processeur)
	Écran Boot Settings (Paramètres d'amorçage)
	Écran Integrated Devices (Périphériques intégrés).
	Écran PCI IRQ Assignments (Affectations des IRQ PCI)
	Écran Serial Communication (Communications série)
	Écran Power Management (Gestion de l'alimentation)
	Écran System Security (Sécurité du système)
	Écran Exit (Quitter)
For	ictionnalités de mot de passe du système et de t de passe de configuration
	Itilisation du mot de passe du système
	otmoution au mot de pusse du systeme

Configuration du contrôleur BMC	62
Accès au module de configuration BMC	63
Utilitaire de configuration iDRAC	63

Installation des composants	
du système	65
Outils recommandés	65
À l'intérieur du système	65
Cadre avant	67
Retrait du cadre avant	67
Installation du cadre avant	68
Ouverture et fermeture du système	68
Ouverture du système	68
Fermeture du système	69
Carénage de refroidissement	70
Retrait du carénage de refroidissement	70
Installation du carénage de refroidissement	71
Disques Durs	71
Retrait d'un cache de disque dur	71
Installation d'un cache de disque dur	72
Retrait d'un disque dur remplaçable à chaud	72
Installation d'un disque dur remplaçable à chaud	73
Retrait d'un disque dur installé dans un support	74
Installation d'un disque dur dans un support	75

Disques durs internes	75
Retrait d'une baie de disque dur interne	75
Installation d'une baie de disque dur interne	77
Retrait d'un disque dur interne d'une baie de	
disque dur interne	77
Installation d'un disque dur dans une baie	78
Ventilateurs	79
Retrait d'un ventilateur	79
Installation d'un ventilateur.	81
Blocs d'alimentation	81
Retrait d'un bloc d'alimentation	82
Installation d'un bloc d'alimentation	83
Mémoire système	84
Consignes générales pour l'installation des barrettes de mémoire	84
Recommandations spécifiques à chaque mode	85
Retrait de barrettes de mémoire	86
Installation de barrettes de mémoire	87
Cartes d'extension et cartes de montage pour cartes d'extension	89
Consignes d'installation des cartes	
d'extension	89
Retrait d'une carte d'extension	90
Retrait d'une carte de montage pour carte d'avtension	91
	92
Installation d'une carte de montage pour carte	52
d'extension	94
Carte contrôleur de stockage intégrée	95
Retrait de la carte contrôleur de stockage	95

Installation de la carte contrôleur de	
stockage	98
Carte iDRAC6 Express	99
Retrait d'une carte iDRAC6 Express	99
Installation d'une carte iDRAC6 Express	99
Carte iDRAC6 Enterprise	101
Retrait d'une carte iDRAC6 Entreprise	101
Installation d'une carte iDRAC6 Enterprise	102
Processeurs	104
Retrait d'un processeur	104
Installation d'un processeur	107
Dile du sustème	100
	100
Reinstallation de la pile du système	108
Batterie RAID	111
Retrait de la batterie RAID	111
Installation de la batterie RAID	112
Assemblage du panneau de commande : voyant	112
Retrait du panneau de commande	112
Installation du voyant du module de panneau	
de commande : voyant	114
Module d'E/S du panneau avant	115
Retrait du module d'E/S du panneau avant	115
Installation du module d'E/S du panneau	
avant	117
Fond de panier SAS	117
Retrait du fond de panier SAS	117
Installation du fond de panier SAS	120

Carte de distribution d'alimentation.	120
Retrait de la carte de distribution de l'alimentation	120
Installation de la carte de distribution de l'alimentation	123
Carte mère	124
Retrait de la carte système	124
Installation de la carte système	126
Dépannage du système	129
La sécurité en priorité, pour vous et votre système	129
Dépannage des échecs de démarrage du système	129
Dépannage des connexions externes	130
Dépannage du sous-système vidéo	130
Dépannage d'un périphérique USB	130
Dépannage d'un périphérique d'E/S série	131
Dépannage d'une carte réseau	132
Dépannage d'une carte NVRAM	133
Dépannage d'un système mouillé	133
Dépannage d'un système endommagé	134
Dépannage de la pile du système	135
Dépannage des blocs d'alimentation	136

Dépannage des problèmes de refroidissement du système
Dépannage d'un ventilateur
Dépannage de la mémoire système
Dépannage d'un disque dur
Dépannage d'un disque dur interne
Dépannage d'un contrôleur de stockage 142
Dépannage des cartes d'extension
Dépannage des processeurs
Exécution des diagnostics du système
Fonctionnalités des diagnostics intégrés du système
Quand utiliser les diagnostics intégrés du système
Exécution des diagnostics intégrés du système 14
Options de test des diagnostics intégrés du système
Utilisation des options de test personnalisé 149
Sélection de périphériques à tester
Sélection d'options de diagnostics.
Visualisation des informations et des
résultats

6	Cavaliers et connecteurs	151
	Cavaliers de la carte système	151
	Connecteurs de la carte système	152
	Désactivation d'un mot de passe oublié	154
7	Obtention d'aide	157
	Contacter Dell	157
Ind	dex	159

À propos du système

Accès aux fonctions du système au démarrage

Les touches suivantes permettent d'accéder aux fonctions du système au démarrage.

Touche	Description
<f2></f2>	Permet d'accéder au programme de configuration du système. Voir « Utilisation du programme de configuration du système et du Gestionnaire d'amorçage UEFI », à la page 41.
<f10></f10>	Permet d'accéder aux services système qui donnent accès à Lifecycle Controller. Ce contrôleur permet d'accéder à d'autres utilitaires tels que l'utilitaire de diagnostics intégrés du système. Pour en savoir plus sur Lifecycle Controller ou l'un de ses composants logiciels, voir la documentation relative à cet outil, à l'adresse support.dell.com/manuals .
<f11></f11>	Permet d'accéder au Gestionnaire d'amorçage du BIOS, selon la configuration d'amorçage du système. Voir « Utilisation du programme de configuration du système et du Gestionnaire d'amorçage UEFI », à la page 41.
<f12></f12>	Lance l'amorçage PXE (Preboot eXecution Environment).
<ctrl><e></e></ctrl>	Permet d'ouvrir le contrôleur de gestion de la carte mère (Baseboard Management Controller, BMC) ou l'utilitaire de configuration iDRAC et d'accéder ainsi au journal d'événements du système (System Event Log, SEL) et de procéder à la configuration de l'accès à distance au système. Pour plus d'informations, voir la documentation du contrôleur BMC ou de l'utilitaire iDRAC à l'adresse support.dell.com/manuals .
<ctrl><r></r></ctrl>	Permet d'accéder à l'utilitaire de configuration RAID. Pour plus d'informations, voir la documentation de la carte RAID SAS à l'adresse support.dell.com/manuals .
<ctrl><s></s></ctrl>	Permet d'accéder à l'utilitaire de configuration des paramètres de la carte réseau pour l'amorçage PXE. Pour plus d'informations, voir la documentation fournie avec la carte réseau intégrée à l'adresse support.dell.com/manuals .

Voyants et caractéristiques du panneau avant



Élément Voyant, bouton ou Description lcône connecteur 1 Panneau de voyants Ce panneau comporte quatre voyants de diagnostic qui affichent des codes d'erreur lors du démarrage du système. Voir «Voyants de diagnostic », à la page 20. 2 Voyant de mise sous Le voyant de mise sous tension s'allume tension/bouton lorsque le système est allumé. d'alimentation Le bouton d'alimentation contrôle la sortie du bloc d'alimentation en CC qui alimente le système. Lorsque le cadre du système est installé, le bouton d'alimentation n'est pas accessible. **REMARQUE**: le délai nécessaire à l'affichage d'une image sur le moniteur à la mise sous tension du système peut aller jusqu'à 2 minutes. Il varie en fonction de l'espace mémoire installé. **REMARQUE :** si vous éteignez un ordinateur utilisant un système d'exploitation compatible avec ACPI en appuyant sur le bouton d'alimentation, le système peut effectuer un arrêt normal avant la mise hors tension de l'ordinateur. **REMARQUE** : pour procéder à un arrêt forcé du système, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes.

Figure 1-1. Voyants et fonctions du panneau avant

Élément	Voyant, bouton ou connecteur	lcône	Description
3	Bouton NMI	Θ	Ce bouton permet de résoudre les erreurs liées aux logiciels ou aux pilotes de périphériques rencontrées avec certains systèmes d'exploitation. Appuyez sur ce bouton à l'aide de la pointe d'un trombone.
			Appuyez sur ce bouton uniquement si un technicien de support qualifié vous indique de le faire ou si cela est indiqué dans la documentation du système d'exploitation.
4	Bouton d'identification du système	Ø	Les boutons d'identification des panneaux avant et arrière peuvent servir à identifier un système spécifique au sein d'un rack. Si l'un de ces boutons est activé, les voyants d'état du système (bleus) situés sur le panneau arrière clignotent jusqu'à ce que l'utilisateur appuie de nouveau sur l'un des boutons.
5	Disque dur		Douze lecteurs SAS de 3,5 pouces échangeables à chaud.
6	Panneau d'identification du système		Panneau amovible comportant des informations système, notamment le code de service express, l'adresse MAC de la carte réseau intégrée ainsi que l'adresse MAC de la carte iDRAC6 Enterprise.
7	Connecteur USB	● ~ • +	Permettent de connecter des périphériques USB au système. Le port est conforme USB 2.0.
8	Connecteur vidéo		Permet de connecter un moniteur au système.

Codes des voyants des disques durs

Figure 1-2. Voyants de disque dur



- 1 voyant d'activité du disque dur (vert)
- 2 voyant d'état du disque dur (vert et orange)

Code du voyant d'état du disque	État
Voyant vert clignotant deux fois par seconde	Identification du disque/préparation au retrait
Désactivé	Disque prêt pour insertion ou retrait
	REMARQUE : à la mise sous tension du système, le voyant d'état ne s'allume qu'une fois tous les disques durs initialisés. Pendant le démarrage, il n'est pas possible d'insérer ou de retirer des disques.
Vert clignotant, puis orange, puis éteint	Panne de disque prévue

Code du voyant d'état du disque	État
Orange clignotant quatre fois par seconde	Disque en panne
Vert clignotant lentement	Disque en cours de restauration
Vert fixe	Disque en ligne
Vert elignotant pendant trois secondes, éteint pendant trois secondes, orange pendant trois secondes et éteint pendant trois secondes	Reconstruction annulée

Voyants et caractéristiques du panneau arrière

La figure 1-3 présente les boutons, les voyants et les connecteurs situés sur le panneau arrière du système.





Élément	Voyant, bouton ou connecteur	lcône	Description
1	Connecteur série	10101	Permet de connecter un périphérique série au système.
2	Connecteur vidéo		Permet de connecter un écran VGA au système.
3	Port iDRAC6 Enterprise	Jr.	Port de gestion dédié pour la carte iDRAC6 Enterprise.
4	Logement de carte VFlash (en option)	ع	Permet de connecter une carte mémoire SD externe pour la carte iDRAC6 Entreprise disponible en option.

Élément	Voyant, bouton ou connecteur	lcône	Description
5	Connecteurs USB (2)	•	Permettent de connecter des périphériques USB au système. Les ports sont compatibles avec la norme USB 2.0.
6	Connecteurs Ethernet (2)	풍동	Connecteurs de cartes réseau 10/100/1000 intégrées.
7	Logements de carte d'extension PCIe avec carte de montage		Connecte une carte d'extension interne et trois cartes d'extension externes PCI Express Generation 2.
			Logement 1 : PCIe x4, demi-longueur, pleine hauteur
			Logement 2 : PCIe x4, pleine longueur, pleine hauteur
			Logement 3 : PCIe x8, demi-longueur, pleine hauteur
			Logement 4 : PCIe x4, logement interne pour carte intégrée
			REMARQUE : tous les logements sont dotés de connecteurs de type x8.
8	Connecteur d'identification du système		Permet de connecter l'assemblage des voyants d'état du système en option au moyen du passe-câbles en option.
9	Voyant d'état du système		S'allume en bleu lorsque le système fonctionne normalement.
			Le logiciel Systems Management Software et les boutons d'identification situés à l'avant et à l'arrière du système peuvent faire clignoter le voyant en bleu pour identifier un système spécifique.
			S'allume en orange lorsque le système requiert une intervention de l'utilisateur à la suite d'un problème.

Élément	Voyant, bouton ou connecteur	lcône	Description
10	Bouton d'identification du système	0	Les boutons d'identification des panneaux avant et arrière peuvent servir à identifier un système spécifique au sein d'un rack. Si l'un de ces boutons est activé, les voyants d'état du système (bleus) situés sur le panneau arrière clignotent jusqu'à ce que l'utilisateur appuie de nouveau sur l'un des boutons.
11	Bloc d'alimentation 2 (PS2)		Bloc d'alimentation redondant de 750 W
12	Bloc d'alimentation 1 (PS1)		Bloc d'alimentation redondant de 750 W

Codes des voyants de carte réseau

Figure 1-4.	VO	/ants	de	la	carte	réseau



1 voyant de liaison 2 voyant d'activité

Voyant	Code du voyant
Les voyants de liaison et d'activité sont éteints	La carte réseau n'est pas connectée au réseau.
Le voyant de liaison est vert	La carte réseau est connectée à une liaison réseau valide à 1 000 Mbits/s.
Le voyant de liaison est orange	La carte réseau est connectée à une liaison réseau valide à 10/100 Mbits/s.
Le voyant d'activité est vert	Des données réseau sont en cours d'envoi ou de réception.

Codes des voyants de carte NVRAM

Un voyant LED monté sur la surface de la carte NVRAM et deux voyants LED montés sur les supports métalliques indiquent l'état.



REMARQUE : assurez-vous que tous les voyants ont désactivés avant de retirer la carte NVRAM.

Le Tableau 1-1 décrit le comportement des voyants au cours du fonctionnement normal de la carte NVRAM. Le Tableau 1-2 décrit également le comportement des indicateurs LED en cas de coupure de courant.

Tableau 1-1. États des voyants LED au cours du fonctionnement normal de la carte **NVRAM** sous tension

Voyant vert	Voyant orange	Description
Vert	Vert	Le micrologiel est en cours d'amorçage.
		REMARQUE : le voyant reste dans cet état au cours du processus de restauration.
Vert	Clignotant	Les supercondensateurs sont en cours de charge.
Vert	Désactivé	La carte est activée et opérationnelle.
Désactivé	Vert	Erreur due à l'une des causes suivantes :
		 Les superconcentrateurs ne sont pas connectés.
		 Le module Flash n'est pas connecté ou ne répond pas.
		• La mémoire POST est en panne.
Clignotant	Désactivé/Fixe/ Clignotant	Activité des données depuis l'hôte.

Voyant vert	Voyant orange	Avancement de la sauvegarde
Clignotant	Désactivé	0 to 25 %
Clignotant	Clignotant	25 to 50 %
Clignotant	Fixe	50 to 75 %
Fixe	Clignotant	75 to 100 %
Fixe	Fixe	Sauvegarde terminée.

 Tableau 1-2.
 États des voyants LED au cours d'une perte d'alimentation

Codes des voyants d'alimentation

Les blocs d'alimentation sont dotés d'un voyant qui indique si le système est alimenté ou si une panne d'alimentation s'est produite.

- Éteint : l'alimentation secteur n'est pas connectée.
- Vert : en veille, indique que le bloc d'alimentation est alimenté en courant alternatif et que celui-ci est opérationnel. Lorsque le système est sous tension, indique également que le bloc d'alimentation alimente le système en courant continu.
- Orange : indique qu'un problème lié au bloc d'alimentation s'est produit.
- Vert et orange en alternance : lorsque vous ajoutez un bloc d'alimentation à chaud, indique une non-correspondance entre le bloc d'alimentation ajouté et celui déjà installé. Remplacez le bloc d'alimentation dont le voyant clignote par un bloc dont la capacité correspond à celle de l'autre bloc installé.

Figure 1-5. Voyant d'état du bloc d'alimentation



1 état du bloc d'alimentation

Voyants de diagnostic

Les quatre voyants de diagnostic du panneau avant affichent des codes d'erreur au démarrage du système. Le Tableau 1-3 indique les causes et les mesures correctives possibles associées à ces codes. Un cercle en surbrillance représente un voyant allumé et un cercle qui n'est pas en surbrillance représente un voyant éteint.

Code	Causes	Mesure corrective
1234	Le système est éteint ou un échec éventuel pré-BIOS s'est produit. Les voyants de diagnostic ne sont pas allumés alors que le système d'exploitation a démarré.	Raccordez le système à une prise secteur en état de marche et appuyez sur le bouton d'alimentation. Pour information uniquement.
	Le système fonctionne normalement après l'auto-test de démarrage.	

Tableau 1-3. Codes des voyants de diagnostic

Code	Causes	Mesure corrective
1234	Échec de la somme de contrôle du BIOS ; le système est en mode de récupération.	Voir « Obtention d'aide », à la page 157.
1234	Échec possible du processeur.	Voir « Dépannage des processeurs », à la page 145.
1234	Échec lié à la mémoire.	Voir « Dépannage de la mémoire système », à la page 138.
1234	Échec possible d'une carte d'extension.	Voir « Dépannage des cartes d'extension », à la page 144.
1234	Panne possible des fonctions vidéo.	Voir « Obtention d'aide », à la page 157.
1234	Panne du disque dur.	Assurez-vous que les câbles des disques durs sont correctement branchés. Pour plus d'informations sur les lecteurs installés sur le système, voir « Disques Durs », à la page 71.
1234	Panne possible de périphérique USB.	Voir « Dépannage d'un périphérique USB », à la page 130.
1234	Aucune barrette de mémoire détectée.	Voir « Dépannage de la mémoire système », à la page 138.
1234	Panne de la carte système.	Voir « Obtention d'aide », à la page 157.
1234	Erreur de configuration de la mémoire.	Voir « Dépannage de la mémoire système », à la page 138.

 Tableau 1-3.
 Codes des voyants de diagnostic (suite)

Code	Causes	Mesure corrective
1234	Panne possible de la carte système et/ou d'une ressource de la carte système.	Voir « Obtention d'aide », à la page 157.
1234	Erreur possible liée à la configuration d'une ressource système.	Voir « Contacter Dell », à la page 157.
1234	Autre type de panne.	Assurez-vous que les câbles des disques durs sont correctement branchés. Pour vérifier que les lecteurs appropriés sont installés sur votre système, voir « Dépannage d'un disque dur », à la page 140. Si le problème persiste, voir « Obtention d'aide », à la page 157.

Tableau 1-3. Codes des voyants de diagnostic (suite)

Messages système

Les messages système vous informent à l'écran qu'un incident s'est produit.

REMARQUE : si vous recevez un message système qui n'est pas répertorié dans le tableau, vérifiez la documentation de l'application exécutée. Vous pouvez aussi consulter la documentation du système d'exploitation pour obtenir une explication du message et connaître les mesures conseillées.

Message	Causes	Mesures correctives
128-bit Advanced ECC mode disabled. For 128-bit Advanced ECC, DIMMs must be installed in pairs. Pairs must be matched in size and geometry.	L'option Fonctions ECC avancées a été activée dans le BIOS, mais n'est plus valable en raison d'une configuration de mémoire non prise en charge pouvant être due à une défaillance ou au retrait d'une barrette de mémoire. Le paramètre des Fonctions ECC avancées a été désactivé.	Recherchez les autres messages concernant la défaillance d'une barrette de mémoire. Reconfigurez les barrettes de mémoire pour les besoins du mode Fonctions ECC avancées. Voir « Mémoire système », à la page 84.

Message	Causes	Mesures correctives
Alert! Advanced ECC Memory Mode disabled! Memory configuration does not support Advanced ECC Memory Mode.	Le mode Mémoire ECC avancé a été activé dans le programme de configuration du système, mais la configuration actuelle ne prend pas en charge ce mode. Une barrette de mémoire est peut-être défectueuse.	Assurez-vous que les barrettes de mémoire sont installées dans une configuration qui prend en charge le mode Mémoire ECC avancé. Consultez les autres messages du système afin d'obtenir des informations supplémentaires sur les causes éventuelles. Pour plus d'informations sur la configuration de la mémoire, voir « Consignes générales pour l'installation des barrettes de mémoire », à la page 84. Si le problème persiste, voir « Dépannage de la mémoire système », à la page 138.
Alert! iDRAC6 not responding. Rebooting.	La carte iDRAC6 ne répond à aucune communication du BIOS, soit en raison d'un fonctionnement défaillant, soit parce que l'initialisation n'est pas arrivée à son terme. Le système se réinitialise.	Attendez que le système redémarre.

Message	Causes	Mesures correctives
Alert! iDRAC6 not responding. Power required may exceed PSU wattage.	La carte iDRAC6 optionnelle ne répond plus. La carte iDRAC6 a été	Coupez l'alimentation secteur du système pendant 10 secondes, puis redémarrez ce dernier.
Alert! Continuing system boot accepts the risk that system may power down	réinitialisée à distance alors que le système était en cours de démarrage.	
without warning.	Le délai nécessaire à l'initialisation de la carte iDRAC6 à la suite d'une reprise de l'alimentation secteur est plus long qu'en temps normal.	
Alert! Node Interleaving disabled! Memory configuration does not support Node Interleaving.	La configuration de la mémoire ne prend pas en charge l'entrelacement des nœuds, ou bien celui- ci n'est plus pris en charge en raison d'un changement intervenu dans la configuration (défaillance d'une barrette de mémoire, par exemple). Le système fonctionne, mais sans entrelacement des nœuds.	Les barrettes de mémoire doivent être installées dans une configuration prenant en charge l'entrelacement de nœuds. Voir les autres messages du système pour des informations supplémentaires sur les causes probables. Pour plus d'informations sur la configuration de la mémoire, voir « Consignes générales pour l'installation des barrettes de mémoire », à la page 84. Si le problème persiste, voir « Dépannage de la mémoire système », à la page 138.

Message	Causes	Mesures correctives
Alert! Power required exceeds PSU wattage. Check PSU and system configuration. Alert! Continuing system boot accepts the risk that system may power down without warning.	Il se peut que la configuration système des processeurs, des barrettes de mémoire et des cartes d'extension ne soit pas prise en charge par les blocs d'alimentation.	Si la mise à niveau d'un composant du système vient d'être effectuée, rétablissez la configuration antérieure. Si l'amorçage du système s'effectue sans émettre cet avertissement, cela indique que les composants ayant été remplacés ne sont pas pris en charge par ce bloc d'alimentation. Si des blocs d'alimentation à consommation intelligente (Energy Smart) sont installés, remplacez-les par des blocs d'alimentation haute performance (High Output) afin de pouvoir utiliser les composants. Voir « Blocs d'alimentation », à la
Alert! Redundant memory disabled! Memory configuration does not support redundant memory.	La mise en réserve ou en miroir de la mémoire a été activée dans le programme de configuration du système, mais la configuration actuelle ne prend pas en charge la redondance de la mémoire. Une barrette de mémoire est peut-être défectueuse.	Assurez-vous que les barrettes de mémoire ne sont pas défectueuses. Voir « Dépannage de la mémoire système », à la page 138. Modifiez la configuration de la mémoire, si besoin. Voir « Utilisation du programme de configuration du système et du Gestionnaire d'amorçage UEFI », à la page 41.
Alert! System fatal error during previous boot.	Une erreur a provoqué le redémarrage du système.	Consultez les autres messages du système afin d'obtenir des informations supplémentaires sur les causes éventuelles.

Message	Causes	Mesures correctives
BIOS MANUFACTURING MODE detected. MANUFACTURING MODE will be cleared before the next boot. System reboot required for normal operation.	Le système est en mode usine.	Redémarrez le système pour quitter le mode usine.
BIOS Update Attempt Failed!	La tentative de mise à jour à distance du BIOS a échoué.	Faites une nouvelle tentative de mise à jour du BIOS. Si le problème persiste, voir « Obtention d'aide », à la page 157.
Caution! NVRAM_CLR jumper is installed on system board. Please run SETUP	Le cavalier NVRAM_CLR est installé en position de réinitialisation. Le CMOS a été réinitialisé.	Placez le cavalier NVRAM_CLR sur la position par défaut (broches 3 et 5). Pour identifier son emplacement, voir la figure 6-1. Redémarrez le système et entrez de nouveau les paramètres du BIOS. Voir « Utilisation du programme de configuration du système et du Gestionnaire d'amorçage UEFI », à la page 41.
CPU set to minimum frequency.	La vitesse du processeur peut être définie intentionnellement sur une valeur plus faible afin de réduire la consommation.	Si ce paramètre n'a pas été défini intentionnellement, recherchez la présence éventuelle d'autres messages système pouvant indiquer les causes du problème.

Message	Causes	Mesures correctives
CPU x installed with no memory.	Des barrettes de mémoire sont requises, mais aucune barrette n'est installée dans les logements de mémoire correspondant au processeur indiqué.	Installez des barrettes de mémoire pour le processeur. Voir « Mémoire système », à la page 84.
CPUs with different cache sizes detected. CPUs with different core sizes detected! System halted. CPUs with different logical processors detected! System halted.	Des processeurs non compatibles entre eux ont été installés sur le système.	Assurez-vous que tous les processeurs présentent des caractéristiques identiques en termes de capacité de mémoire cache, de nombre de cœurs et de processeurs logiques, mais aussi de fréquence d'alimentation. Assurez-vous que les processeurs sont correctement installés. Voir « Processeurs » à la
CPUs with different power rating detected! System halted.		page 104.
Current boot mode is set to UEFI. Please ensure compatible bootable media is available. Use the system setup program to change the boot mode as needed.	L'amorçage du système a échoué, car le mode d'amorçage UEFI est activé dans le BIOS alors que le paramètre défini dans le système d'exploitation est autre que le mode UEFI.	Assurez-vous que le mode d'amorçage est correctement défini et que le support d'amorçage approprié est disponible. Voir « Utilisation du programme de configuration du système et du Gestionnaire d'amorçage UEFI », à la page 41.
Decreasing available memory.	Barrettes de mémoire défectueuses ou mal installées.	Réinstallez les barrettes de mémoire. Voir « Dépannage de la mémoire système », à la page 138.

Message	Causes	Mesures correctives
DIMM configuration on each CPU should match.	Configuration de mémoire non valide sur un système biprocesseur. La configuration des barrettes de mémoire doit être identique pour chaque processeur.	Assurez-vous que la configuration des barrettes de mémoire est valide. Voir « Consignes générales pour l'installation des barrettes de mémoire », à la page 84.
Embedded NICx and NICy : OS NIC= <enabled <br="">DISABLED>, Management Shared NIC=<enabled <br="">DISABLED></enabled></enabled>	L'interface de carte réseau du système d'exploitation est définie dans le BIOS. L'interface d'administration réseau partagée est définie via les outils de gestion.	Vérifiez les paramètres de la carte réseau dans le logiciel de gestion du système ou dans le programme de configuration du système. Si un problème est indiqué, voir « Dépannage d'une carte réseau », à la page 132.
Error 8602 - Auxiliary Device Failure. Verify that	Le câble de la souris ou du clavier n'est pas connecté correctement.	Rebranchez le câble de la souris ou du clavier.
mouse and keyboard are securely attached to correct connectors.	Clavier ou souris défectueux.	Assurez-vous que la souris ou le clavier fonctionne. Voir « Dépannage d'un périphérique USB », à la page 130.
Gate A20 failure.	Contrôleur du clavier défectueux ; carte système défectueuse.	Voir « Obtention d'aide », à la page 157.
Invalid configuration information - please run SETUP program.	Une configuration système non valide a provoqué l'arrêt du système.	Exécutez le programme de configuration du système et vérifiez les paramètres en cours. Voir « Utilisation du programme de configuration du système et du Gestionnaire d'amorçage UEFI », à la page 41.

Message	Causes	Mesures correctives
Invalid PCIe card found in the Internal_Storage slot!	Le système s'est arrêté, car une carte d'extension PCIe non valide est installée dans le logement dédié au contrôleur de stockage.	Retirez la carte d'extension PCIe installée dans le logement dédié et remplacez-la par le contrôleur de stockage intégré. Voir « Batterie RAID », à la page 111.
Keyboard fuse has failed.	Surtension détectée au niveau du connecteur de clavier.	Voir « Obtention d'aide », à la page 157.
Local keyboard may not work because all user accessible USB ports are disabled. If operating locally, power cycle the system and enter system setup program to change settings.	Les ports USB sont désactivés dans le BIOS du système.	Éteignez et redémarrez le système au moyen du bouton d'alimentation, puis accédez au programme de configuration du système pour activer le ou les ports USB. Voir « Accès au programme de configuration du système », à la page 41.
Manufacturing mode detected.	Le système est en mode usine.	Redémarrez le système pour quitter le mode usine.
Maximum rank count exceeded. The following DIMM has been disabled: x	Configuration de mémoire non valide. Le système fonctionne mais la barrette de mémoire spécifiée a été désactivée.	Assurez-vous que la configuration des barrettes de mémoire est valide. Voir « Consignes générales pour l'installation des barrettes de mémoire », à la page 84.
Memory Initialization Warning: Memory size may be reduced.	Configuration de mémoire non valide. Le système fonctionne, mais avec une capacité de mémoire inférieure à la capacité physiquement disponible.	Assurez-vous que la configuration des barrettes de mémoire est valide. Voir « Consignes générales pour l'installation des barrettes de mémoire », à la page 84.

Message	Causes	Mesures correctives
Memory set to minimum frequency.	La fréquence de la mémoire peut être définie intentionnellement sur une valeur plus faible afin de réduire la consommation.	Si ce paramètre n'a pas été défini intentionnellement, recherchez la présence éventuelle d'autres messages système pouvant indiquer les causes du problème.
	Il se peut que la configuration actuelle de la mémoire prenne en charge uniquement la fréquence minimale.	Assurez-vous que la configuration de la mémoire prend en charge les fréquences plus élevées. Voir « Consignes générales pour l'installation des barrettes de mémoire », à la page 84.
Memory tests terminated by keystroke.	Test de la mémoire de l'auto-test de démarrage interrompu à l'aide de la touche espace.	Pour information uniquement.
MEMTEST lane failure detected on x.	Configuration de mémoire non valide. Des barrettes de mémoire incompatibles sont installées.	Assurez-vous que la configuration des barrettes de mémoire est valide. Voir « Consignes générales pour l'installation des barrettes de mémoire », à la page 84.
Mirror mode disabled. For mirror mode, DIMMs must be installed in pairs. Pairs must be matched in size and geometry.	La configuration de la mémoire n'est pas conforme au paramètre du BIOS. Le paramètre du BIOS a été désactivé.	Configurez de nouveau les barrettes de mémoire pour les besoins du mode de mise en miroir. Voir « Mémoire système », à la page 84.

Message	Causes	Mesures correctives
No boot device available.	Disque dur défectueux ou inexistant, ou sous- système du disque dur défectueux ou inexistant, ou bien aucune clé USB amorçable installée.	Utilisez une clé USB ou un disque dur amorçable. Si l'incident persiste, voir « Dépannage d'un périphérique USB », à la page 130 et « Dépannage d'un disque dur », à la page 140. Pour plus d'informations sur la définition de la séquence d'amorçage, voir « Utilisation du programme de configuration du système et du Gestionnaire d'amorçage UEFI », à la page 41.
No boot sector on hard drive.	Paramètres de configuration incorrects dans le programme de configuration du système ou aucun système d'exploitation sur le disque dur.	Vérifiez les paramètres de configuration des disques durs dans le programme de configuration du système. Voir « Utilisation du programme de configuration du système et du Gestionnaire d'amorçage UEFI », à la page 41. Si nécessaire, installez le système d'exploitation sur le disque dur. Voir la documentation du système d'exploitation.
No timer tick interrupt.	Carte système défectueuse.	Voir « Obtention d'aide », à la page 157.
PCIe Training Error: Expected Link Width is x, Actual Link Width is y.	Carte PCIe défectueuse ou mal installée dans le logement indiqué.	Réinstallez la carte PCIe dans le logement indiqué. Voir « Dépannage des cartes d'extension », à la page 144. Si le problème persiste, voir « Obtention d'aide », à la page 157.

Message	Causes	Mesures correctives
Plug & Play Configuration Error.	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation d'un périphérique PCIe ; la carte système est défectueuse.	Installez le cavalier NVRAM_CLR dans la position de réinitialisation (broches 1 et 3) et redémarrez le système. Pour identifier l'emplacement du cavalier, voir la figure 6-1. Si le problème persiste, voir « Dépannage des cartes d'extension », à la page 144.
Quad rank DIMM detected after single rank or dual rank DIMM in socket.	Configuration de mémoire non valide.	Assurez-vous que la configuration des barrettes de mémoire est valide. Voir « Consignes générales pour l'installation des barrettes de mémoire », à la page 84.
Read fault Requested sector not found.	Le système d'exploitation ne peut pas lire le disque dur ou le périphérique USB, l'ordinateur n'a pas trouvé un secteur spécifique sur le disque ou le secteur demandé est défectueux.	Remplacez le support USB et le périphérique. Assurez- vous que les câbles USB et les câbles de fond de panier SAS/SATA sont correctement connectés. Voir « Dépannage d'un périphérique USB », à la page 130 ou « Dépannage d'un disque dur », à la page 140 selon le(s) lecteur(s) installé(s) dans votre système.
Sector not found. Seek error. Seek operation failed.	Disque dur, périphérique USB ou support USB défectueux.	Remplacez le support USB ou le périphérique. Assurez- vous que les câbles USB ou du fond de panier SAS sont correctement connectés. Voir « Dépannage d'un périphérique USB », à la page 130 ou « Dépannage d'un disque dur », à la page 140 selon le ou les lecteurs installés sur votre système.

Message	Causes	Mesures correctives
Shutdown failure.	Erreur système générale.	Voir « Obtention d'aide », à la page 157.
Sparing mode disabled. For sparing mode, matched sets of three must be populated across slots.	La configuration de la mémoire n'est pas conforme au paramètre défini dans le BIOS. Le paramètre du BIOS a été désactivé.	Configurez à nouveau les barrettes de mémoire pour les besoins du mode de mise en réserve. Voir « Mémoire système », à la page 84.
The amount of system memory has changed.	De la mémoire a été ajoutée ou supprimée, ou une barrette de mémoire est défectueuse.	Si vous venez d'ajouter ou de supprimer de la mémoire, ce message s'affiche uniquement pour information. Vous pouvez ne pas en tenir compte. Dans le cas contraire, consultez le journal d'événements du système pour identifier les erreurs détectées (un bit ou plusieurs bits) et remplacez la barrette de mémoire défectueuse. Voir « Dépannage de la mémoire système », à la page 138.

Message	Causes	Mesures correctives
The following DIMMs should match in geometry: x, x, \ldots The following DIMMs should match in rank count: x, x, \ldots The following DIMMs should match in size: x, x, \ldots The following DIMMs should match in size and geometry: x, x, \ldots	Configuration de mémoire non valide. Les barrettes de mémoire spécifiées ne correspondent pas du point de vue de la taille, du nombre de rangées ou du nombre de canaux de données.	Assurez-vous que la configuration des barrettes de mémoire est valide. Voir « Consignes générales pour l'installation des barrettes de mémoire », à la page 84.
The following DIMMs should match in size and rank count: <i>x</i> , <i>x</i> ,		
Thermal sensor not detected on x.	Une barrette de mémoire sans capteur thermique est installée dans le logement indiqué.	Remplacez la barrette de mémoire. Voir « Mémoire système », à la page 84.
Time-of-day clock stopped.	Batterie ou puce défectueuse.	Voir « Dépannage de la pile du système », à la page 135.
Time-of-day not set - please run SETUP program.	Paramètres d'heure ou de date incorrects ; batterie du système défectueuse.	Vérifiez les paramètres d'heure et de date. Voir « Utilisation du programme de configuration du système et du Gestionnaire d'amorçage UEFI », à la page 41. Si le problème persiste, remplacez la batterie du système. Voir « Pile du système », à la page 108.
Timer chip counter 2 failed.	Carte système défectueuse.	Voir « Obtention d'aide », à la page 157.

Message	Causes	Mesures correctives
TPM configuration operation honored. System will now reset.	Une commande de configuration TPM a été saisie. Le système redémarre et exécute la commande.	Pour information uniquement.
TPM configuration operation is pending. Press (I) to Ignore OR (M) to Modify to allow this change and reset the system. WARNING: Modifying could prevent security.	Ce message s'affiche lors du redémarrage du système après la saisie d'une commande de configuration TPM. Une intervention de l'utilisateur est nécessaire pour continuer.	Entrez l'option I ou M pour poursuivre.
TPM failure	Une fonction TPM (Trusted Platform Module) a échoué.	Voir « Obtention d'aide », à la page 157.
Unable to launch System Services image. System halted!	L'arrêt du système s'est produit après une pression sur la touche F10, car l'image System Services (Services système) est endommagée dans le micrologiciel du système ou elle a été perdue à la suite du remplacement de la carte système. La mémoire Flash de la carte iDRAC6 Enterprise ou la mémoire Flash SPI du contrôleur BMC pourrait être corrompue.	Redémarrez le système et mettez à jour la logithèque de Lifecycle Controller afin de restaurer toutes les fonctionnalités. Pour plus d'informations, voir le document <i>Lifecycle</i> <i>Controller User Guide</i> (Guide d'utilisation de Lifecycle Controller). Restaurez la mémoire Flash en téléchargeant la version la plus récente depuis le site support.dell.com . Voir le guide d'utilisation d' <i>Integrated Dell</i> Remote Access Controller 6 (iDRAC6) pour savoir comment effectuer un remplacement de champ de la mémoire Flash.

Message	Causes	Mesures correctives
Unexpected interrupt in protected mode.	Barrettes de mémoire mal installées ou puce du contrôleur de clavier/souris défectueuse.	Réinstallez les barrettes de mémoire. Voir « Dépannage de la mémoire système », à la page 138. Si le problème persiste, voir « Obtention d'aide », à la page 157.
Unsupported CPU combination Unsupported CPU stepping detected.	Le ou les processeurs ne sont pas pris en charge par le système.	Installez un processeur ou une combinaison de processeurs pris en charge. Voir « Processeurs », à la page 104.
Unsupported DIMM detected. The following DIMM has been disabled: x	Configuration de mémoire non valide. Le système fonctionne mais la barrette de mémoire spécifiée a été désactivée.	Assurez-vous que la configuration des barrettes de mémoire est valide. Voir « Consignes générales pour l'installation des barrettes de mémoire », à la page 84.
Unsupported memory configuration. DIMM mismatch across slots detected: x,x,	Configuration de mémoire non valide. Les barrettes de mémoire installées dans les logements spécifiés ne correspondent pas.	Assurez-vous que la configuration des barrettes de mémoire est valide. Voir « Consignes générales pour l'installation des barrettes de mémoire », à la page 84.
Unused memory detected. DIMM's installed in the following slot are not available when in mirror mode: x,x,x	La configuration de la mémoire n'est pas optimale pour le mode de mise en miroir. Les barrettes installées dans les logements spécifiés sont inutilisées.	Configurez de nouveau la mémoire pour les besoins de la mise en miroir ou changez le mode de mémoire en sélectionnant l'option Optimized (Optimisé) ou Sparing (Réserve) dans l'écran de configuration du BIOS. Voir « Mémoire système », à la page 84.
Message	Causes	Mesures correctives
---	--	--
Unused memory detected. DIMM's installed in the following slot are not available when in 128-bit advanced ECC mode: x,x,x	La configuration de la mémoire n'est pas optimale pour le mode de mémoire ECC avancé. Les barrettes installées dans les logements spécifiés sont inutilisées.	Configurez de nouveau la mémoire pour les besoins du mode de mémoire ECC avancé ou changez le mode de mémoire en sélectionnant l'option Optimized (Optimisé) ou Sparing (Réserve) dans l'écran de configuration du BIOS. Voir « Mémoire système », à la page 84.
Warning: A fatal error has caused system reset! Please check the system event log!	Une erreur fatale s'est produite et a provoqué le redémarrage du système.	Consultez les informations consignées dans le journal des événements du système lorsque cette erreur s'est produite. Si le journal signale que des composants sont défectueux, voir la section correspondante du chapitre « Dépannage du système », à la page 129.
Warning! No micro code update loaded for processor <i>n</i>	La mise à jour du microcode a échoué.	Mettez le micrologiciel du BIOS à jour. Voir « Obtention d'aide », à la page 157.

Message	Causes	Mesures correctives
Warning! Power required exceeds PSU wattage. Check PSU and system configuration.	Il se peut que la configuration système des processeurs, des barrettes de mémoire et des cartes d'extension ne soit pas prise en charge par les	Si la mise à niveau d'un composant du système vient d'être effectuée, rétablissez la configuration antérieure. Si l'amorçage du système s'effectue sans émettre cet avertissement, cela indique que les composants ayant été remplacés ne sont pas pris en charge par ce bloc d'alimentation. Si des blocs d'alimentation à consommation intelligente (Energy Smart) sont installés, remplacez-les par des blocs d'alimentation haute performance (High Output) afin de pouvoir utiliser les composants. Voir « Blocs d'alimentation », à la page 81.
Warning! Performance degraded. CPU and memory set to minimum frequencies to meet PSU wattage. System will reboot.	blocs d'alimentation.	
Warning! PSU mismatch. PSU redundancy lost. Check PSU.	Un bloc d'alimentation haute performance et un bloc à consommation intelligente (Energy Smart) sont installés simultanément sur le même système.	Installez au choix deux blocs d'alimentation haute performance ou à consommation intelligente (Energy Smart) sur le système. Vous pouvez également n'activer qu'un seul bloc d'alimentation sur le système jusqu'à ce que vous disposiez
		de deux blocs d'alimentation de type identique. Voir « Dépannage des blocs d'alimentation », à la page 136.

Message	Causes	Mesures correctives
Warning! Unsupported memory configuration detected. The memory configuration is not optimal. The recommended memory configuration is: <message></message>	Configuration de mémoire non valide. Le système fonctionne, mais de façon restreinte.	Assurez-vous que la configuration des barrettes de mémoire est valide. Voir « Consignes générales pour l'installation des barrettes de mémoire », à la page 84. Si le problème persiste, voir « Dépannage de la mémoire système », à la page 138.
Write fault. Write fault on selected drive.	Périphérique USB, support USB, disque dur ou sous-système de disque dur défectueux.	Remplacez le support USB ou le périphérique. Assurez- vous que les câbles USB ou du fond de panier SAS sont correctement connectés. Voir « Dépannage d'un périphérique USB », à la page 130et « Dépannage d'un disque dur », à la page 140.

REMARQUE : pour obtenir le nom complet d'une abréviation ou connaître la signification d'un sigle utilisé dans ce tableau, voir le *Glossaire* à l'adresse : support.dell.com/manuals.

Messages d'avertissement

Un message d'avertissement vous prévient d'un problème possible et vous invite à réagir avant que le système ne poursuive une tâche. Par exemple, lorsque vous lancez le formatage d'un disque dur, un message vous avertit que vous risquez de perdre toutes les données qu'il contient. Les messages d'avertissement interrompent la tâche en cours et vous demandent de répondre en tapant y (yes [oui]) ou n (no [non]).



REMARQUE : les messages d'avertissement sont générés par une application ou par le système d'exploitation. Pour en savoir plus, voir la documentation fournie avec l'application ou le système d'exploitation.

Messages de diagnostic

Les utilitaires de diagnostic du système peuvent générer des messages si vous exécutez des tests de diagnostic sur votre système. Pour en savoir plus sur les diagnostics du système, voir « Exécution des diagnostics intégrés du système », à la page 148.

Messages d'alerte

Le logiciel de gestion des systèmes génère des messages d'alerte pour votre système. Ce sont des messages d'information, d'état, d'avertissement ou de signalisation de panne relatifs aux lecteurs, à la température, aux ventilateurs et à l'alimentation. Pour en savoir plus, voir la documentation du logiciel de gestion des systèmes.

Autres informations utiles



AVERTISSEMENT : voir les informations sur la sécurité et les réglementations fournies avec votre système. Les informations sur la garantie se trouvent dans ce document ou dans un document distinct.

- La documentation fournie avec le rack indique comment installer le système dans un rack.
- Le *Guide de mise en route* présente les caractéristiques du système, les procédures de configuration et les spécifications techniques.
- Tous les supports fournis avec le système contiennent de la documentation ٠ et des outils de configuration et de gestion de votre système d'exploitation, notamment du système même et du logiciel de gestion, des mises à jour et des composants système que vous avez achetés avec le système.



REMARQUE : vérifiez toujours si des mises à jour sont disponibles sur le site support.dell.com/manuals et lisez-les en premier, car elles remplacent souvent les informations que contiennent les autres documents.

Utilisation du programme de configuration du système et du Gestionnaire d'amorçage UEFI

Le programme de configuration du système est le programme du BIOS qui yous permet de gérer le matériel et de spécifier les options au niveau du BIOS. A partir du programme de configuration du système, vous pouvez effectuer les tâches suivantes :

- Afficher la configuration matérielle du système ٠
- Activer ou désactiver les périphériques intégrés
- Définir les seuils de gestion de l'alimentation et des performances
- Gérer la sécurité du système

Accès au programme de configuration du système

- 1 Allumez ou redémarrez le système.
- **2** Appuyez sur <F2> dès l'apparition du message suivant :

<F2> = System Setup (Configuration du système)



REMARQUE : le système ne répond pas tant que le clavier USB n'est pas actif.

Si le système d'exploitation commence à se charger alors que vous n'avez pas encore appuyé sur <F2>, attendez qu'il finisse de démarrer, puis redémarrez-le et réessayez.

Réponse aux messages d'erreur

Si un message d'erreur s'affiche lors du démarrage du système, notez-en le contenu. Voir « Messages système », à la page 22 pour obtenir une explication du message, ainsi que des suggestions pour corriger les erreurs.



REMARQUE : après l'installation d'une mise à niveau de mémoire, il est normal que votre système affiche, lors de son premier démarrage, un message signalant que la taille de la mémoire système a changé.

Utilisation des touches de navigation du programme de configuration du système

Touches	Action
Flèche vers le haut ou <maj><tab></tab></maj>	Permet de revenir au champ précédent.
Flèche vers le bas ou <tab></tab>	Permet de passer au champ suivant.
<entrée>, <espace>, <+>, <->, flèche vers la gauche ou vers la droite</espace></entrée>	Fait passer le curseur d'un paramètre à un autre dans un champ. Dans certains champs, vous pouvez également saisir la valeur appropriée.
<Échap>	Permet de quitter le programme de configuration du système et de redémarrer le système si des modifications ont été apportées.
<f1></f1>	Permet d'afficher le fichier d'aide du programme de configuration du système.

REMARQUE : pour la plupart des options, les modifications effectuées sont enregistrées mais ne prennent effet qu'au redémarrage du système.

Options de configuration du système

Écran principal

Figure 2-1. Écran principal du programme de configuration du système

Dell Inc. (www. BIOS Version:	dell.com) XX.XX.XX
Service Tag : XXXXXXX	Asset Tag : XXXXXXXXXX
System Time System Date	08:15:45 Mon Dec 1, 2008
Memory Settings Processor Settings	<pre><enter> </enter></pre>
SATA Settings	<pre><enter></enter></pre>
Boot Settings	
Integrated Devices PCI IRQ Assignment	<pre><enter> </enter></pre>
Serial Communication	<enter></enter>
Power Management System Security	<pre><enter> </enter></pre>
Keyboard Numlock Report Keyboard Errors F1/F2 Prompt on Error	On Report Enabled

REMARQUE : les options du programme de configuration du système varient en fonction de la configuration en cours.

REMARQUE : les valeurs par défaut sont répertoriées sous l'option correspondante dans les sections suivantes, le cas échéant.

Option	Description
System Time (Heure système)	Permet de régler l'heure de l'horloge interne du système.
System Date (Date système)	Permet de régler la date du calendrier interne du système.
Memory Settings (Paramètres de la mémoire)	Permet d'afficher des informations relatives à la mémoire installée. Voir « Écran Memory Settings (Paramètres de la mémoire) », à la page 45.

Option	Description
Processor settings (Paramètres du processeur)	Permet d'afficher des informations relatives aux processeurs (vitesse, mémoire cache, etc.). Voir « Écran Processor Settings (Paramètres du processeur) », à la page 47.
Boot Settings (Paramètres d'amorçage)	Voir « Écran Boot Settings (Paramètres d'amorçage) », à la page 48.
Integrated Devices (Périphériques intégrés)	Voir « Écran Integrated Devices (Périphériques intégrés) », à la page 49.
PCI IRQ Assignment (Affectation des IRQ PCI)	Affiche un écran permettant de modifier l'IRQ affectée à chaque périphérique intégré du bus PCI, ainsi qu'à toutes les cartes d'extension nécessitant une IRQ.
Serial Communication (Communications série) (option par défaut : Off [Désactivé])	Voir « Écran Serial Communication (Communications série) », à la page 51.
Power Management (Gestion de l'alimentation)	Permet de gérer la consommation d'énergie du processeur, des ventilateurs et des barrettes de mémoire au moyen de paramètres prédéfinis ou personnalisés. Voir « Écran Power Management (Gestion de l'alimentation) », à la page 53.
System Security (Sécurité du système)	Affiche un écran permettant de configurer les fonctions de mot de passe du système et de mot de passe de configuration. Pour plus d'informations, voir « Écran System Security (Sécurité du système) », à la page 54, « Utilisation du mot de passe du système », à la page 57 et « Utilisation du mot de passe de configuration », à la page 60.
Keyboard NumLock (Verr Num clavier) (option par défaut : On [Activé])	Détermine si le système démarre en mode Verr Num sur des claviers à 101 ou 102 touches (cette option ne s'applique pas aux claviers à 84 touches).

Option	Description
Report Keyboard Errors (Signaler les erreurs de clavier) (option par défaut : Report [Signaler])	Permet d'activer ou de désactiver la signalisation des erreurs de clavier au cours de l'auto-test de démarrage. Sélectionnez Report (Signaler) pour les systèmes hôtes équipés de claviers. Sélectionnez Do Not Report (Ne pas signaler) pour supprimer tous les messages d'erreur liés au clavier ou à son contrôleur pendant l'auto-test de démarrage. Ce paramètre n'a aucune incidence sur le fonctionnement du clavier lui-même si un clavier est connecté au système.
F1/F2 Prompt on Error (Invite F1/F2 en cas d'erreur) [Option par défaut : Enabled (Activé)]	Permet au système de s'arrêter sur les erreurs pendant l'auto- test de démarrage, ce qui permet à l'utilisateur d'observer les événements pouvant passer inaperçus pendant un auto-test de démarrage normal. Appuyez sur $$ pour poursuivre, ou sur <f2> pour accéder au programme de configuration du système.</f2>
	PRÉCAUTION : si vous désactivez cette option (Disabled), le système ne s'arrêtera pas en cas d'erreur lors de l'auto-test de démarrage. Toutes les erreurs critiques sont affichées et enregistrées dans le journal des événements du système.

/						
	N/I	C - 44	/ D	- I - I -	<u>í</u>	· - ۱
Foran	wiemorv	Southous	rearametree	no ia	memoir	ום
Luian		ocumus	1 arametres	u G 1 U		61

Option	Description
System Memory Size (Taille de la mémoire système)	Affiche la taille de la mémoire système.
System Memory Type (Type de mémoire système)	Indique le type de la mémoire système.
System Memory Speed (Vitesse de la mémoire système)	Affiche la vitesse de la mémoire système.
Video Memory (Mémoire vidéo)	Affiche la taille de la mémoire vidéo.
System Memory Testing (Test de la mémoire système) (option par défaut : Enabled [Activé])	Indique si la mémoire système est testée à chaque amorçage du système. Les options disponibles sont Enabled (Activé) et Disabled (Désactivé).

Option	Description
Memory Operating Mode (Mode de fonctionnement de la mémoire)	Si une configuration de mémoire valide est installée, ce champ affiche le type de fonctionnement de la mémoire. Lorsque l'option Optimizer Mode (Mode Optimiseur) est sélectionnée, les contrôleurs de mémoire s'exécutent de façon indépendante afin d'optimiser les performances de la mémoire. Lorsque l'option Mirror Mode (Mode miroir) est sélectionnée, la mise en miroir de la mémoire est activée. Lorsque l'option Advanced ECC Mode (Fonctions ECC avancées) est sélectionnée, deux contrôleurs sont fusionnés en mode 128 bits pour former une configuration ECC multi-bits avancée. Pour plus d'informations sur les modes de fonctionnement de la mémoire, voir « Mémoire système », à la page 84. REMARQUE : L'option Spare Mode (Mode réserve) n'est pas disponible sur certains systèmes.
Node Interleaving (Entrelacement de nœuds) (option par défaut : Disabled [Désactivé])	Lorsque ce champ est défini sur Enabled (Activé), l'entrelacement de la mémoire est pris en charge si une configuration de mémoire symétrique est installée. Si le champ est désactivé (Disabled), le système prend en charge les configurations de mémoire asymétriques NUMA (Non-Uniform Memory Architecture). REMAROUE : le champ Node Interleaving (Entrelacement de nœuds) doit être défini sur Disabled (Désactivé) lors de l'utilisation du mode en miroir.

Écran Processor Settings (Paramètres du processeur)

Option	Description
64-bit (64 bits)	Indique si le ou les processeurs prennent en charge les extensions 64 bits.
Core Speed (Vitesse du cœur)	Affiche la vitesse d'horloge du processeur.
Bus Speed (Vitesse du bus)	Affiche la vitesse de bus du processeur.
Logical Processor (Processeur logique) (option par défaut : Enabled [Activé])	Chaque noyau de processeur peut prendre en charge jusqu'à deux processeurs logiques. Si ce champ est activé (Enabled), le BIOS signale la présence des deux processeurs logiques. Si le champ est désactivé (Disabled), la surveillance du BIOS ne s'applique qu'à un seul processeur logique.
Virtualization Technology (Technologie de virtualisation)	Permet aux logiciels de virtualisation d'utiliser la technologie de virtualisation intégrée au processeur ou les empêche de le faire.
(Option par défaut : Disabled [Désactivé])	REMARQUE : désactivez cette fonction si vous ne souhaitez pas que le système exécute un logiciel de virtualisation.
Adjacent Cache Line Prefetch (Prérécupération	Active ou désactive l'utilisation optimale de l'accès séquentiel à la mémoire.
de la ligne de mémoire cache adjacente) (option par défaut : Enabled [Activé])	REMARQUE : désactivez cette option pour les applications nécessitant une utilisation élevée d'accès aléatoire à la mémoire.
Hardware Prefetcher (Prérécupérateur de matériel) (option par défaut : Enabled [Activé])	Permet d'activer ou de désactiver le service de prérécupération du matériel.
Execute Disable (Désactivation de l'exécution) (option par défaut : Enabled [Activé])	Permet d'activer ou de désactiver la fonction Execute Disable Memory Protection Technology (Désactivation de l'exécution de technologie de protection de mémoire).

l

Option	Description
Number of Cores per Processor (Nombre de cœurs par processeur) (option par défaut : All [Tout])	Si la valeur All (Tout) est sélectionnée, le nombre maximal de cœurs de chaque processeur est activé.
Turbo Mode (Mode Turbo) (option par défaut : Enabled [Activé])	Active ou désactive le Mode Turbo si la technologie Turbo Boost est prise en charge par le(s) processeur(s).
C States (États C) (option par défaut : Enabled [Activé])	Lorsque l'option Enabled (Activé) est sélectionnée, les processeurs peuvent fonctionner dans tous les états d'alimentation disponibles.
Processor 1 Family -Model- Stepping (Famille, modèle et numéro de série du processeur 1)	Affiche la famille, le modèle et numéro de série du processeur sélectionné.
Processor 2 Family -Model- Stepping (Famille, modèle et numéro de série du processeur 2)	Affiche la famille, le modèle et le numéro de série du processeur sélectionné.

Écran Boot Settings (Paramètres d'amorçage)

Option	Description
Boot Mode (Mode	PRÉCAUTION : changer de mode d'amorçage peut
d'amorçage)	empêcher le démarrage du système si le système
(Option par défaut :	d'exploitation n'a pas été installé selon le même
BIOS)	mode d'amorçage.
	La configuration du champ sur BIOS permet de prendre en charge les systèmes d'exploitation non UEFI.
Boot Sequence	Ce champ indique au système l'emplacement des fichiers
(Séquence d'amorçage)	du système d'exploitation nécessaires au démarrage.
Hard-Disk Drive	Détermine l'ordre dans lequel le BIOS essaie de démarrer
Sequence (Séquence des	à partir des disques durs installés sur le système au cours
lecteurs de disque dur)	de l'amorçage.

Option	Description
USB Flash Drive Emulation Type (Type d'émulation du lecteur flash USB) (option par défaut : Auto)	Détermine le type d'émulation pour un lecteur flash USB. L'option Hard disk (Disque dur) permet au lecteur flash USB de fonctionner comme un disque dur. L'option Auto permet de choisir automatiquement le type d'émulation.
Boot Sequence Retry (Réexécution de la séquence d'amorçage) (option par défaut : Disabled [Désactivé])	Si le système ne démarre pas correctement alors que ce champ est activé, il effectue une nouvelle tentative 30 secondes plus tard.

Écran Integrated Devices (Périphériques intégrés)

Option	Description
Integrated SAS Controller (Contrôleur SAS intégré) (option par défaut : Enabled [Activé])	Active ou désactive le contrôleur de stockage intégré.
User Accessible USB Ports (Ports USB accessibles à l'utilisateur) (option par défaut : All Ports On [Tous les ports activés])	Active ou désactive les ports USB auxquels l'utilisateur peut accéder. Les options disponibles sont All Ports On (Tous les ports activés), Only Back Ports On (Ports arrière activés) et All Ports Off (Tous les ports désactivés).
Internal USB Port 1 (Port USB interne 1) (Option par défaut : On [Activé])	Permet d'activer ou de désactiver le port USB interne.
Internal USB Port 2 (Port USB interne 2) (option par défaut : On [Activé])	Permet d'activer ou de désactiver le port USB interne.

l

Option	Description
Embedded NIC1 and NIC2 (Cartes réseau intégrées NIC1 et NIC2) (option par défaut : Enabled [Activé])	Active ou désactive l'interface du système d'exploitation des deux cartes réseau intégrées. (Il est également possible d'accéder aux cartes réseau via le contrôleur de gestion du système).
Embedded Gb NICx (Carte réseau intégrée NICx)(Option par défaut pour la carte réseau l : Enabled with PXE [Activé avec PXE], Autres cartes réseau : Enabled [Activé])	Active ou désactive les cartes réseau intégrées. Les options disponibles sont Enabled (Activé), Enabled with PXE (Activé avec PXE), Enabled with iSCSI Boot (Activé avec amorçage iSCSI). La prise en charge PXE permet au système de démarrer à partir du réseau.
MAC Address (Adresse MAC)	Affiche l'adresse MAC de la carte réseau.
OS Watchdog Timer (Temporisateur de surveillance du système d'exploitation) (option par défaut : Disabled [Désactivé])	Définit une horloge qui surveille l'activité du système d'exploitation et aide à le restaurer s'il cesse de répondre. Lorsque l'option Enabled (Activé) est sélectionnée, le système d'exploitation est autorisé à initialiser l'horloge. Si l'option Disabled (Désactivé) est sélectionnée, l'horloge n'est pas initialisée.
	REMARQUE : cette fonction ne peut être utilisée qu'avec les systèmes d'exploitation prenant en charge les implémentations WDAT de la spécification ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) 3.0b.
I/OAT DMA Engine (Moteur DMA I/OAT) (option par défaut : Disabled [Désactivé])	Active ou désactive la technologie d'accélération des E/S (I/OAT). Cette fonctionnalité doit être activée uniquement si cette technologie est prise en charge à la fois par le matériel et par les logiciels.
Contrôleur vidéo intégré (option par défaut : Enabled [Activé])	Indique la quantité totale de mémoire vidéo disponible dans le contrôleur vidéo intégré.

Écran PCI IRQ Assignments (Affectations des IRQ PCI)

Option	Description
Embedded X-treme PCI Adapter (Adaptateur PCI X-treme intégré)	Utilisez les touches <+> et <-> pour associer manuellement une valeur d'IRQ à un périphérique donné, ou sélectionnez Default (Par défaut) pour permettre au BIOS de sélectionner une valeur d'IRQ au démarrage du système.

Écran Serial Communication (Communications série)

Option	Description
Serial Communication (Communications série) (Option par défaut : On without Console Redirection [Activé sans redirection de console])	Permet d'indiquer si les périphériques de communication série (Serial Device 1 [Périphérique série 1] et Serial Device 2 [Périphérique série 2]) sont activés dans le BIOS. La redirection via la console du BIOS peut également être activée et l'adresse de port utilisée peut être spécifiée.
	Les options disponibles sont : On without Console Redirection (Activé sans redirection de console), On with Console Redirection via COM1 (Activé avec redirection de console via COM1), On with Console Redirection via COM2 (Activé avec redirection de console via COM2) et Off (Désactivé).
Serial Port Address (Adresse de port série) (Option par défaut : Serial Device 1=COM1, Serial Device2=COM2 [Périphérique série 1= COM1, Périphérique série 2=COM2])	Permet de définir les adresses de port série correspondant aux deux périphériques série. REMARQUE : seul le périphérique série 2 peut être utilisé pour les communications Série sur LAN (SOL). Pour utiliser la redirection de console via les connectivités SOL, attribuez la même adresse de port à la redirection de console et au périphérique série.

Option	Description
External Serial Connector (Connecteur série externe) (Option par défaut : Serial Device1 [Périphérique série 1])	Indique si le périphérique série 1 (Serial Device 1), le périphérique série 2 (Serial Device 2) ou le périphérique d'accès à distance (Remote Access Device) a accès au connecteur série externe.
	REMARQUE : seul le périphérique série 2 peut être utilisé pour les communications Série sur LAN (SOL). Pour utiliser la redirection de console via les connectivités SOL, attribuez la même adresse de port à la redirection de console et au périphérique série.
Failsafe Baud Rate (Débit en bauds de la ligne de secours) (option par défaut : 115200)	Indique si le débit en bauds de la ligne de secours est utilisé pour la redirection de console. Le BIOS tente de déterminer automatiquement le débit en bauds. Le débit en bauds de la ligne de secours est appliqué uniquement en cas d'échec de cette tentative. Ce débit ne doit pas être modifié.
Remote Terminal Type (Type du terminal distant) (Option par défaut : VT100/VT220)	Permet de définir le type de terminal de la console distante, tel que VT100/VT220 ou ANSI.
Redirection After Boot (Redirection après démarrage) (option par défaut : Enabled [Activé])	Permet d'activer ou de désactiver la redirection de console du BIOS lorsque le système d'exploitation est chargé.

Option	Description
Power Management (Gestion de l'alimentation) (Option par défaut : Active	Les options disponibles sont : OS Control (Contrôle du système d'exploitation), Active Power Controller (Contrôleur de l'alimentation actif), Custom (Personnalisé) ou Maximum Performance (Performances maximales). Pour toutes les options autres que Custom (Personnalisé), le BIOS préconfigure les paramètres d'alimentation de cet écran comme suit :
Power Controller [Contrôleur de l'alimentation actif])	 Le paramètre OS Control (Contrôle du système d'exploitation) définit l'alimentation de l'unité centrale sur la valeur OS DBPM (Modulation biphasée différentielle du système d'exploitation), l'alimentation du ventilateur sur Minimum Power (Puissance minimale) et celle de la mémoire sur Maximum Performance (Performances maximales). Lorsque ce paramètre est actif, toutes les informations relatives aux performances des processeurs sont transmises par le BIOS du système au système d'exploitation pour les besoins du contrôle. Le système d'exploitation définit les performances des processeurs selon l'utilisation de ces derniers.
	 Le paramètre Active Power Controller (Contrôleur d'alimentation actif) définit l'alimentation de l'unité centrale sur la valeur System DBPM (Modulation biphasée différentielle du système), l'alimentation du ventilateur sur Minimum Power (Puissance minimale) et celle de la mémoire sur Maximum Performance (Performances optimales). Le BIOS définit les performances des processeurs selon l'utilisation de ces derniers.
	 Le paramètre Maximum Performance (Performances maximales) définit tous les champs sur la valeur Maximum Performance (Performances maximales).
CPU Power and Performance Management (Gestion de l'alimentation et des performances de l'UC)	Les options disponibles sont : OS DBPM (Modulation biphasée différentielle du système d'exploitation), System DBPM (Modulation biphasée différentielle du système), Maximum Performance (Performances maximales) ou Minimum Power (Puissance minimale).

Écran Power Management (Gestion de l'alimentation)

l

Option	Description
Fan Power and Performance Management (Gestion de l'alimentation et des performances du ventilateur)	Les options possibles sont : Maximum Performance (Performances maximales) ou Minimum Power (Puissance minimale).
Memory Power and Performance Management (Gestion de l'alimentation et des performances de la mémoire)	Les options disponibles sont : Maximum Performance (Performances maximales), une fréquence spécifique ou Minimum Power (Puissance minimale).

Écran System Security (Sécurité du système)

Option	Description
System Password (Mot de passe du système)	Permet d'afficher l'état actuel de la fonction de sécurité du mot de passe et permet d'affecter et de vérifier un nouveau mot de passe du système.
	REMARQUE : pour plus d'informations, voir « Utilisation du mot de passe du système », à la page 57.
Setup Password (Mot de passe de configuration)	Permet de limiter l'accès au programme de configuration du système à l'aide d'un mot de passe de configuration.
	REMARQUE : pour plus d'informations, voir « Utilisation du mot de passe du système », à la page 57.
Password Status (État du mot de passe) (option par défaut : Unlocked [Déverrouillé])	Lorsque Setup Password (Mot de passe de configuration) est affecté et ce champ défini sur Locked (Verrouillé), le mot de passe système ne peut être ni modifié ni désactivé au démarrage du système.
	Pour plus d'informations, voir « Utilisation du mot de passe du système », à la page 57.

Option	Description
TPM Security (Sécurité TPM)	Définit les modalités de déclaration de la puce TPM (Trusted Platform Module) dans le système.
(option par défaut : Off [Désactivé])	Si l'option Off (Désactivé) est sélectionnée, la présence de la puce TPM n'est pas signalée au système d'exploitation.
	Si l'option On with Pre-boot Measurements (Activé avec les mesures de pré-amorçage) est sélectionnée, le système signale la présence de la puce TPM au système d'exploitation et conserve les mesures de pré-amorçage dans la puce pendant l'auto-test de démarrage.
	Si l'option On without Pre-boot Measurements (Activé sans les mesures de pré-amorçage) est sélectionnée, le système signale la présence de la puce TPM au système d'exploitation et ignore les mesures de pré-amorçage.
TPM Activation (Activation de la puce TPM) (option par défaut : No Change [Pas de changement])	Lorsque l'option Activate (Activer) est sélectionnée, la puce TPM est activée par défaut. Lorsque l'option Deactivate (Désactiver) est sélectionnée, la puce TPM est désactivée. L'état No Change (Pas de changement) ne lance aucune action. L'état de fonctionnement de la puce TPM reste inchangé (tous les paramètres utilisateur correspondants sont conservés).
	REMARQUE : lorsque l'option TPM Security (Sécurité TPM) est définie sur Off (Désactivé), ce champ est accessible en lecture seule.
TPM Clear (Effacement TPM) (option par défaut : No [Non])	PRÉCAUTION : l'effacement de la puce TPM entraîne la perte de toutes les clés de cryptage qu'elle contient. Cette option empêche le démarrage du système d'exploitation et entraîne la perte de données si les clés de cryptage ne peuvent pas être restaurées. Vous devez donc impérativement créer une copie de sauvegarde des clés TPM avant d'activer cette option.
	Si l'option Yes (Oui) est sélectionnée, le contenu intégral des clés TPM est effacé.

REMARQUE : lorsque l'option TPM Security (Sécurité TPM) est définie sur Off (Désactivé), ce champ est uniquement accessible en lecture seule.

Option	Description
Power Button (Bouton d'alimentation) (option par défaut : Enabled [Activé])	Si l'option Enabled (Activé) est sélectionnée, le bouton d'alimentation peut mettre le système sous tension et hors tension. Sur un système d'exploitation compatible ACPI, le système effectue un arrêt normal avant que l'alimentation soit coupée. Si vous sélectionnez Disabled (Désactivé), le bouton sert
	uniquement à mettre le système sous tension.
NMI Button (Bouton NMI) (option par défaut : Disabled [Désactivé])	PRÉCAUTION : appuyez sur ce bouton uniquement si un technicien de support qualifié vous demande de le faire, ou si cela est préconisé dans la documentation du système d'exploitation. Lorsque vous appuyez sur ce bouton, le système d'exploitation s'arrête et affiche un écran de diagnostic.
	Permet d'activer ou de désactiver la fonction NMI.
AC Power Recovery Delay (option par défaut : Last [Dernier])	Détermine le comportement du système lors du rétablissement de l'alimentation secteur. L'option Last (Dernier) indique que le système doit revenir à l'état dans lequel il se trouvait avant la coupure d'alimentation. L'option On (Marche) indique que le système démarre dès que l'alimentation est rétablie. L'option Off (Éteint) indique que le système s'arrête dès que l'alimentation est rétablie.
AC Power Recovery Delay (Délai de restauration de l'alimentation secteur) (Option par défaut : Immediate [Immédiat])	Détermine le délai au bout duquel le redémarrage du système a lieu après restauration de l'alimentation. Les options disponibles sont : Immediate (Immédiat), Random (Aléatoire), de 30 à 240 secondes pour iDRAC ou de 45 à 240 secondes pour BMC, ou User Defined (Défini par l'utilisateur).
User Defined Delay (Délai défini par l'utilisateur)	Détermine le délai de restauration de l'alimentation secteur défini par l'utilisateur.

Écran Exit (Quitter)

Appuyez sur <Échap> pour quitter le programme de configuration du système. L'écran Exit (Quitter) apparaît :

- Save Changes and Exit (Enregistrer les modifications et quitter)
- Discard Changes and Exit (Annuler les modifications ٠ et quitter)
- Return to Setup (Retourner au programme de configuration)

Fonctionnalités de mot de passe du système et de mot de passe de configuration



REMARQUE : en cas d'oubli d'un mot de passe, voir la section « Désactivation d'un mot de passe oublié », à la page 154.

A la livraison de l'ordinateur, la fonction de protection du système par mot de passe n'est pas activée dans le BIOS.

PRÉCAUTION : les fonctionnalités de mot de passe assurent la sécurité de base des données de votre système. n'importe qui peut accéder aux données enregistrées sur votre système si celui-ci est en cours de fonctionnement et sans surveillance.

Utilisation du mot de passe du système

Lorsqu'un mot de passe système est défini, vous devez l'entrer après le démarrage du système. Seules les personnes disposant de ce mot de passe peuvent accéder à toutes les fonctions du système.

Attribution d'un mot de passe système

Avant d'attribuer un mot de passe à un système, accédez au programme de configuration du système et vérifiez l'option System Password (Mot de passe système).

Si un mot de passe est attribué, l'option System Password (Mot de passe système) est définie sur Enabled (Activé). Si l'option Password Status (État du mot de passe) est définie sur Unlocked (Déverrouillé), vous pouvez modifier le mot de passe du système. Si l'option Locked (Verrouillé) est sélectionnée, vous ne pouvez pas modifier le mot de passe du système. La désactivation du cavalier de mot de passe, situé sur la carte système, définit l'option System Password (Mot de passe système) sur Disabled (Désactivé), ce qui vous empêche de modifier ou de saisir un nouveau mot de passe système.

Si aucun mot de passe n'est attribué au système et si le cavalier de mot de passe de la carte système est en position d'activation, l'option System Password (Mot de passe du système) est définie sur Not Enabled (Non activé) et Password Status (État du mot de passe) est Unlocked (Déverrouillé). Pour attribuer un mot de passe système :

- 1 Vérifiez que l'option Password Status (État du mot de passe) est Unlocked (Déverrouillé).
- 2 Sélectionnez l'option System Password (Mot de passe système), puis appuyez sur < Entrée >.
- **3** Saisissez votre nouveau mot de passe système.

Votre mot de passe peut contenir jusqu'à 32 caractères.

Lorsque vous tapez le mot de passe, des espaces réservés apparaissent dans le champ.

L'attribution de mot de passe n'est pas sensible à la casse. Pour supprimer un caractère, appuyez sur la touche <Retour> ou sur la touche fléchée vers la gauche.



REMARQUE : pour quitter le champ sans attribuer de mot de passe, appuyez sur <Entrée> pour passer à un autre champ ou sur <Échap> à tout moment avant d'effectuer l'étape 5.

- **4** Appuyez sur <Entrée>.
- **5** Pour confirmer le mot de passe, saisissez-le une seconde fois, puis appuyez sur < Entrée >.

L'option System Password (Mot de passe du système) indique alors Enabled (Activé). Quittez le programme de configuration du système et commencez à utiliser votre système.

6 Vous pouvez redémarrer le système immédiatement pour activer la protection par mot de passe ou continuer à travailler.



REMARQUE : la protection par mot de passe ne prend effet que lorsque vous redémarrez le système.

Protection du système à l'aide d'un mot de passe



REMARQUE : si vous avez attribué un mot de passe de configuration (voir « Utilisation du mot de passe de configuration », à la page 60), le système l'accepte également comme mot de passe du système.

Lorsque l'option **Password Status** (État du mot de passe) indique **Unlocked** (Déverrouillé), vous avez la possibilité de laisser la protection par mot de passe activée ou de la désactiver.

Pour laisser la protection par mot de passe activée :

- 1 Démarrez le système ou redémarrez-le en appuyant sur <Ctrl><Alt><Suppr>.
- Saisissez le mot de passe, puis appuyez sur < Entrée >. 2

Pour désactiver la protection par mot de passe :

- 1 Démarrez le système ou redémarrez-le en appuyant sur <Ctrl><Alt><Suppr>.
- Saisissez le mot de passe, puis appuyez sur <Ctrl><Entrée>. 2

Si l'option Password Status (État du mot de passe) indique Locked (Verrouillé), vous devez saisir le mot de passe, puis appuyer sur <Entrée> lorsque le système vous y invite pour redémarrer l'ordinateur.

Si vous entrez un mot de passe erroné, le système affiche un message et vous invite à l'entrer de nouveau. Vous disposez de trois tentatives pour entrer le mot de passe correct. Après une troisième tentative infructueuse, le système affiche un message d'erreur indiquant qu'il est arrêté et qu'il doit être éteint manuellement à l'aide du bouton d'alimentation

Même après l'arrêt et le redémarrage du système, le message d'erreur continue à s'afficher tant que vous n'avez pas entré le mot de passe approprié.



REMARQUE : utilisez l'option **Password Status** (État du mot de passe) conjointement avec les options System Password (Mot de passe du système) et Setup Password (Mot de passe de configuration) pour mieux protéger le système contre toute modification non autorisée.

Désactivation du mot de passe système

Si le mot de passe système est déjà défini, vous pouvez le désactiver soit en le tapant au cours de l'auto-test de démarrage après avoir appuyé sur <Ctrl><Entrée>, soit en accédant au programme de configuration du système et en appuyant à deux reprises sur la touche <Entrée>, une fois dans le menu du mot de passe système.

Modification d'un mot de passe système

- Pour accéder au programme de configuration du système, appuyez sur 1 <F2> pendant l'auto-test de démarrage.
- 2 Sélectionnez l'écran System Security (Sécurité du système).
- 3 Vérifiez que l'option Password Status (État du mot de passe) est définie sur Unlocked (Non verrouillé).
- 4 Tapez le nouveau mot de passe système dans les deux champs du mot de passe.

Le champ System Password (Mot de passe système) indique Not Enabled (Non activé) si le mot de passe est supprimé.

Utilisation du mot de passe de configuration

Attribution d'un mot de passe de configuration

Vous ne pouvez attribuer un mot de passe de configuration que si l'option Setup Password (Mot de passe de configuration) indique Not Enabled (Non activé). Pour attribuer un mot de passe de configuration, sélectionnez l'option Setup Password (Mot de passe de configuration), puis appuyez sur la touche <+> ou <->. Le système vous invite à entrer et à confirmer le mot de passe.

REMARQUE : le mot de passe de configuration peut être identique au mot de passe système. Si les deux mots de passe sont différents, le mot de passe de configuration peut également être utilisé à la place du mot de passe système. En revanche, le mot de passe système ne peut pas être utilisé à la place du mot de passe de configuration.

Votre mot de passe peut contenir jusqu'à 32 caractères.

Lorsque vous tapez le mot de passe, des espaces réservés apparaissent dans le champ.

L'attribution de mot de passe n'est pas sensible à la casse. Pour supprimer un caractère, appuyez sur la touche <Retour> ou sur la touche fléchée vers la gauche.

Une fois le mot de passe confirmé, l'option Setup Password (Mot de passe de configuration) indique **Enabled** (Activé). La prochaine fois que vous entrerez dans le programme de configuration du système, le système vous demandera d'entrer le mot de passe de configuration.

La modification de l'option **Setup Password** (Mot de passe de configuration) prend effet immédiatement (il n'est pas nécessaire de redémarrer le système).

Utilisation du système avec un mot de passe de configuration activé

Si l'option Setup Password (Mot de passe de configuration) indique Enabled (Activé), vous devez entrer ce mot de passe avant de modifier la plupart des options de configuration du système.

Si vous n'entrez pas le bon mot de passe après trois tentatives, vous pourrez afficher les écrans de configuration du système, mais vous ne pourrez y apporter aucune modification. La seule exception est la suivante : si l'option System Password (Mot de passe système) n'est ni définie sur Enabled (Activé) ni verrouillée via l'option **Password Status** (Etat du mot de passe), vous pouvez attribuer un mot de passe système. Vous ne pouvez ni désactiver ni modifier un mot de passe système existant.



REMARQUE : il est possible d'utiliser conjointement les options Password Status (État du mot de passe) et Setup Password (Mot de passe de configuration) pour empêcher toute modification du mot de passe système non autorisée.

Suppression ou modification d'un mot de passe de configuration

- 1 Accédez au programme de configuration du système, puis sélectionnez l'option System Security (Sécurité du système).
- 2 Sélectionnez l'option Setup Password (Mot de passe de configuration), puis appuyez sur <Entrée> pour accéder à la fenêtre du mot de passe de configuration. Appuyez deux fois sur < Entrée > pour effacer le mot de passe de configuration existant.

Le paramètre prend la valeur Not Enabled (Non activé).

Si vous souhaitez attribuer un nouveau mot de passe de configuration, 3 suivez les étapes décrites à la section « Attribution d'un mot de passe de configuration », à la page 60.

Gestion intégrée du système

L'utilitaire intégré Lifecycle Controller permet d'effectuer les tâches de gestion des systèmes depuis un environnement intégré tout au long du cycle de vie du serveur.

Ce contrôleur peut être lancé au cours de la séquence d'amorçage. Il peut fonctionner indépendamment du système d'exploitation.

REMARQUE : certaines configurations de plate-forme ne prennent pas en charge l'ensemble des fonctionnalités du contrôleur.

Sur les systèmes dotés de BMC (Baseboard Management Controller), le Lifecycle Controller prend en charge l'exécution des diagnostics pour valider la mémoire, les périphériques d'E/S, les processeurs, les disques physiques et d'autres périphériques.

REMARQUE : l'utilitaire BMC est remplacé par l'utilitaire iDRAC6.

L'iDRAC6 Express offre les fonctionnalités supplémentaires suivantes dans un environnement à distance :

- Téléchargement et application de mises à jour du micrologiciel
- Configuration du matériel et du micrologiciel

Pour plus d'informations sur la configuration contrôleur, la configuration du matériel et du micrologiciel et le déploiement du système d'exploitation, voir le document Lifecycle Controller User Guide (Guide d'utilisation de Lifecycle Controller), disponible à l'adresse suivante : support.dell.com/manuals.



REMARQUE : pour réinstaller et déployer le système d'exploitation, utilisez la solution Recovery Manager (Gestionnaire de restauration) disponible pour téléchargement sur support.dell.com.

Configuration du contrôleur BMC

REMARQUE : l'utilitaire BMC est remplacé par l'utilitaire iDRAC6.

Le contrôleur BMC permet de configurer, de surveiller et de restaurer les systèmes à distance. Il offre les fonctionnalités suivantes :

- Utilise la carte réseau intégrée du système
- ٠ Consigne les incidents et alertes SNMP
- . Donne accès au journal d'événements du système et à l'état des capteurs

Utilisation du programme de configuration du système et du Gestionnaire d'amorçage UEFI

- Permet de contrôler les fonctions du système, y compris la mise sous • tension et hors tension
- Fonctionne indépendamment de l'état d'alimentation du système ou du système d'exploitation
- Redirige la console de texte pour la configuration du système, les utilitaires à interface texte et les consoles du système d'exploitation



REMARQUE : pour accéder à distance au contrôleur BMC à l'aide de la carte réseau intégrée, vous devez connecter le réseau à la carte réseau intégrée NIC1.

Pour en savoir plus sur l'utilisation du contrôleur BMC, voir sa documentation et celle des applications de gestion de systèmes.

Accès au module de configuration BMC

- 1 Allumez ou redémarrez le système.
- 2 Appuyez sur <Ctrl><E> lorsque vous y êtes invité après l'auto-test de démarrage.

Si le système d'exploitation commence à se charger alors que vous n'avez pas encore appuyé sur <Ctrl><E>, laissez-le terminer, puis redémarrez et réessayez.

Utilitaire de configuration iDRAC

L'utilitaire de configuration iDRAC est un environnement de configuration de pré-amorçage vous permettant d'afficher et de définir les paramètres de la carte iDRAC6 et du serveur géré. L'utilitaire de configuration iDRAC permet de :

- Configurer, activer ou désactiver le réseau local iDRAC6 via le port de • carte iDRAC6 Enterprise dédié ou les cartes réseau intégrées
- Activer ou désactiver l'interface IPMI sur le réseau LAN
- Activer une destination d'interruption d'événements sur plate-forme • (PET) du réseau LAN
- Connecter ou déconnecter les périphériques de média virtuel •
- Modifier le nom d'utilisateur et le mot de passe administrateur et gérer les ٠ privilèges des utilisateurs
- Afficher ou effacer les messages du journal des événements système (SEL)

Pour des informations supplémentaires sur l'utilisation de la carte iDRAC6, voir la documentation de ce périphérique et celle des applications de gestion de systèmes.

Accès à l'utilitaire de configuration iDRAC

- 1 Allumez ou redémarrez le système.
- 2 Appuyez sur <Ctrl><E> lorsque vous y êtes invité pendant l'auto-test de démarrage.

Si le système d'exploitation commence à se charger alors que vous n'avez pas encore appuyé sur <Crtl><E>, attendez qu'il finisse de démarrer, puis redémarrez-le et réessayez.

3

Installation des composants du système

Outils recommandés

- Clé du verrouillage à clé du système
- Tournevis cruciformes n°l et n°2
- Tournevis Torx T10
- Bracelet antistatique

À l'intérieur du système

PRÉCAUTION : la plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

Figure 3-1. À l'intérieur du système



- 1 ventilateur
- 3 carte de montage pour carte d'extension
- 5 carénage de refroidissement
- 7 barrettes de mémoire (8)
- 9 fond de panier SAS

- 2 disques durs internes (2)
- 4 baies d'alimentation (2)
- 6 dissipateur de chaleur/ processeur (2)
- 8 ventilateurs du système (4)
- 10 disques durs (12)

Cadre avant

Retrait du cadre avant

- 1 Déverrouillez le cadre à l'aide de la clé du système.
- 2 Soulevez le loquet d'éjection situé près du verrou.
- **3** Faites pivoter l'extrémité gauche du cadre pour écarter celui-ci du panneau avant.
- 4 Décrochez l'extrémité droite du cadre, puis retirez le cadre du système.

Figure 3-2. Retrait et installation du cadre avant



Installation du cadre avant

- 1 Accrochez l'extrémité droite du cadre au châssis.
- 2 Fixez l'extrémité libre du cadre sur le système.
- **3** Fixez le cadre à l'aide du verrouillage à clé. Voir figure 3-2.

Ouverture et fermeture du système



PRÉCAUTION : la plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

Ouverture du système

- 1 Mettez le système et les périphériques connectés hors tension, puis débranchez le système de la prise secteur et des périphériques.
- 2 Tournez le verrou du loquet de dégagement, situé sur le capot du système, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le déverrouiller. Voir la figure 3-3.
- **3** Soulevez le loquet situé sur la partie supérieure du système, puis faites glisser le capot vers l'arrière.
- **4** Saisissez le capot de chaque côté et soulevez-le pour le retirer du système. Voir la figure 3-3.

Figure 3-3. Ouverture et fermeture du système



1 loquet du capot du système 2 verrou du loquet de dégagement

Fermeture du système

- 1 Soulevez le loquet du capot du système.
- 2 Placez le capot sur le châssis en le décalant légèrement vers l'arrière du système de façon à aligner les deux crochets du bord arrière du capot sur les languettes du bord arrière du châssis. Voir la figure 3-3.
- 3 Faites glisser le capot vers l'avant du châssis, puis appuyez sur le loquet.
- **4** Tournez le verrou du loquet de dégagement dans le sens des aiguilles d'une montre pour fermer le capot.
- **5** Rebranchez le système et les périphériques sur leurs prises secteur, puis allumez le système.

Carénage de refroidissement

Le carénage de refroidissement dirige le flux d'air généré par les ventilateurs vers les processeurs et les barrettes de mémoire du système.

Retrait du carénage de refroidissement

- PRÉCAUTION : la plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.
 - 1 Ouvrez le système. Voir « Ouverture du système », à la page 68.
 - 2 Saisissez et soulevez délicatement le carénage pour le retirer de la carte système. Voir la figure 3-4.

Figure 3-4. Installation et retrait du carénage de ventilation



1 baies de ventilateur numérotées 2 carénage de refroidissement

Installation du carénage de refroidissement

- PRÉCAUTION : la plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.
 - 1 Alignez le carénage en prenant comme repère le centre des baies de ventilateur numérotées.
 - 2 Appuyez sur le carénage de refroidissement pour l'insérer dans le châssis.
 - **3** Refermez le système. Voir « Fermeture du système », à la page 69.
 - **4** Rebranchez le système à la prise secteur et mettez-le sous tension, ainsi que les périphériques qui y sont connectés.

Disques Durs

Votre système prend en charge jusqu'à douze disques durs de 3,5 pouces (SAS ou SATA) dans des supports de lecteurs enfichables à chaud de 3,5 pouces. Les disques durs sont montés par l'avant et connectés au fond de panier SAS par les supports de lecteur. Voir la figure 3-1.

Retrait d'un cache de disque dur

- PRÉCAUTION : pour assurer un refroidissement correct du système, vous devez installer un cache dans toutes les baies de disque dur vacantes.
 - 1 Le cas échéant, retirez le cadre avant. Voir « Retrait du cadre avant », à la page 67.
 - 2 Saisissez l'avant du cache de disque dur, appuyez sur le levier de dégagement situé sur le côté droit, puis extrayez le cache de la baie de lecteur. Voir la figure 3-5.



Figure 3-5. Retrait ou installation d'un cache de disque dur

Installation d'un cache de disque dur

Alignez le cache de disque dur sur la baie de lecteur, puis insérez-le dans la baie jusqu'à ce que le levier de dégagement s'enclenche. Voir la figure 3-5.

Retrait d'un disque dur remplaçable à chaud

- 1 Le cas échéant, retirez le cadre avant. Voir « Retrait du cadre avant », à la page 67.
- À l'aide du logiciel de gestion RAID, préparez le disque dur en vue de son retrait. Attendez que les voyants de disque dur situés sur le support de lecteur indiquent que le lecteur peut être retiré en toute sécurité. Voir « Codes des voyants des disques durs », à la page 14.

Si le lecteur était en ligne, le voyant d'activité/panne vert clignote pendant sa mise hors tension. Une fois les deux voyants éteints, vous pouvez retirer le lecteur.

- **3** Appuyez sur le bouton de dégagement, puis activez la poignée pour déverrouiller le lecteur. Voir la figure 3-6.
- 4 Extrayez le disque dur de la baie de lecteur.



5 Insérez un cache de disque dur dans la baie vacante. Voir « Installation d'un cache de disque dur », à la page 72.
Figure 3-6. Retrait et installation d'un disque dur remplaçable à chaud



1 bouton de dégagement 2 poignée du support de disque dur

Installation d'un disque dur remplaçable à chaud

PRÉCAUTION : utilisez uniquement des disques durs ayant été testés et homologués pour l'utilisation avec le fond de panier SAS.



PRÉCAUTION : lorsque vous installez un disque dur, assurez-vous que les disques adjacents sont complètement installés. Si vous insérez un support de disque dur et tentez d'en verrouiller la poignée alors qu'un support de disque dur voisin n'est que partiellement installé, vous risquez d'endommager le ressort de protection de ce dernier et de le rendre inutilisable.



- Le cas échéant, retirez le cadre avant. Voir « Retrait du cadre avant », à la page 67.
- 2 Le cas échéant, retirez le cache de lecteur. Voir « Retrait d'un cache de disque dur », à la page 71.
- **3** Appuyez sur le bouton de dégagement qui se trouve à l'avant du support de disque.

- **4** Le levier du support étant ouvert, insérez le disque dur dans la baie de lecteur jusqu'à ce qu'il touche le fond de panier. Voir la figure 3-6.
- **5** Refermez la poignée afin de verrouiller le lecteur.

Retrait d'un disque dur installé dans un support

Retirez les vis situées sur les rails coulissants du support de disque dur, puis retirez le disque dur du support. Voir la figure 3-7.

Figure 3-7. Installation d'un disque dur remplaçable à chaud dans un support de disque dur



Installation d'un disque dur dans un support

- 1 Insérez le disque dur dans le support, connecteur vers l'arrière. Voir la figure 3-7.
- Alignez les trous de vis du disque dur sur ceux du support de disque dur.
 Si la position est correcte, l'arrière du disque dur s'aligne sur l'arrière du support.
- **3** Fixez le disque dur sur le support à l'aide des quatre vis.

Disques durs internes

Votre système prend en charge deux disques durs internes (SAS ou SATA) câblés de 2,5 pouces. Les disques durs internes sont connectés au fond de panier SAS. Le système d'exploitation est installé sur les disques durs internes en configuration RAID 1. Pour obtenir des informations sur la configuration RAID, voir la documentation RAID, à l'adresse : **support.dell.com/manuals**.

Retrait d'une baie de disque dur interne

- PRÉCAUTION : la plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.
 - 1 Mettez le système et les périphériques connectés hors tension, débranchez le système de la prise secteur, puis déconnectez-le de tous les périphériques.
 - 2 Ouvrez le système. Voir « Ouverture du système », à la page 68.
 - **3** Soulevez le loquet situé sur la baie de disque dur interne et soulevez celle-ci pour l'extraire du système. Voir la figure 3-8.



Figure 3-8. Retrait et installation d'une baie de disque dur interne

- 1 disques durs internes (2)
- 3 baie de disque dur interne
- 2 loquet de dégagement
- 4 support

Installation d'une baie de disque dur interne

- PRÉCAUTION : la plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.
 - 1 Mettez le système et les périphériques connectés hors tension, débranchez le système de la prise secteur, puis déconnectez-le de tous les périphériques.
 - 2 Ouvrez le système. Voir « Ouverture du système », à la page 68.
 - **3** Soulevez le loquet situé sur la baie de disque dur interne et alignez la baie sur le support.
 - 4 Faites pivoter le loquet pour verrouiller la baie.

Retrait d'un disque dur interne d'une baie de disque dur interne

Retirez les vis situées sur les côtés de la baie de disque dur interne et faites glisser le disque dur hors de la baie. Voir la figure 3-9.

Figure 3-9. Retrait et installation d'un disque dur interne d'une baie de disque dur interne



*Les vis sont fournies avec les disques durs commandés auprès de Dell.

Installation d'un disque dur dans une baie

- 1 Insérez le disque dur dans la baie de disque dur interne, connecteur vers l'arrière jusqu'à ce qu'il s'aligne sur l'arrière de la baie. Voir la figure 3-9.
- 2 Fixez le disque dur sur le support du disque dur à l'aide des quatre vis.

Ventilateurs

Votre système contient quatre ventilateurs de refroidissement bimoteurs. Ils assurent le refroidissement du processeur, des cartes PCI et des barrettes de mémoire. Votre système contient également un ventilateur à moteur unique pour refroidir les blocs d'alimentation.



REMARQUE : le retrait et l'installation à chaud des ventilateurs ne sont pas pris en charge.



REMARQUE : en cas de problème dû à un ventilateur spécifique, vous pourrez facilement identifier et remplacer l'élément défectueux en recherchant le numéro indiqué par le logiciel de gestion du système dans l'ensemble de ventilation.

Retrait d'un ventilateur



AVERTISSEMENT : le ventilateur peut continuer à tourner pendant un certain temps après l'arrêt du système. Attendez que le ventilateur arrête de tourner avant de le retirer du système.



AVERTISSEMENT : n'utilisez pas le système sans les ventilateurs.

PRÉCAUTION : la plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

- 1 Éteignez le système et les périphériques connectés, puis débranchez le système de la prise de courant.
- 2 Ouvrez le système. Voir « Ouverture du système », à la page 68.
- 3 Le cas échéant, retirez le carénage de refroidissement. Voir « Retrait du carénage de refroidissement », à la page 70.
- Débranchez le câble d'alimentation du ventilateur connecté à la carte 4 système. Voir la figure 3-10.



REMARQUE : pour retirer les ventilateurs 3 et 4, retirez d'abord la carte contrôleur de stockage. Voir « Retrait de la carte contrôleur de stockage », à la page 95.



REMARQUE : pour retirer le ventilateur 5, retirez la baie et le support de disque dur interne. Voir « Retrait d'une baie de disque dur interne », à la page 75.

5 Appuyez sur la patte de dégagement tout en maintenant les bords du ventilateur, puis soulevez celui-ci dans un mouvement rectiligne pour l'extraire de son support. Voir la figure 3-10.

Figure 3-10. Retrait et installation d'un ventilateur



1 ventilateurs (5)

2 patte de dégagement

3 cordon d'alimentation du ventilateur

Installation d'un ventilateur

- **PRÉCAUTION** : la plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.
 - Alignez le ventilateur en tournant le côté muni du câble d'alimentation 1 vers l'arrière du système.
 - 2 Insérez le ventilateur dans l'ensemble de ventilation jusqu'à ce qu'il s'enclenche à fond. Voir la figure 3-10.
 - **3** Branchez le câble d'alimentation du ventilateur au connecteur correspondant de la carte système.
 - Remplacez d'abord le support et la baie du disque dur interne. 4 Voir « Installation d'une baie de disque dur interne », à la page 77.
 - 5 Faites passer le câble d'alimentation par les guides du châssis.
 - 6 Réinstallez le carénage de refroidissement. Voir « Installation du carénage de refroidissement », à la page 71.
 - Refermez le système. Voir « Fermeture du système », à la page 69. 7
 - 8 Rebranchez le système à la prise secteur et mettez-le sous tension, ainsi que les périphériques qui y sont connectés.

Blocs d'alimentation

Le système prend en charge deux blocs d'alimentation redondants de 750 W.



REMARQUE : la puissance maximale de sortie (en watts) est indiquée sur l'étiquette du bloc d'alimentation.

Si deux blocs sont installés, le second fait office de bloc d'alimentation redondant remplaçable à chaud. En mode redondant, le système répartit la charge de la puissance disponible entre les deux blocs d'alimentation pour une plus grande efficacité. Si vous retirez un bloc d'alimentation alors que le système est sous tension, la totalité de la puissance disponible est utilisée par le bloc d'alimentation restant.



REMARQUE: le système a toujours besoin des deux blocs d'alimentation pour fonctionner, excepté lors du remplacement d'un module de bloc d'alimentation.

Retrait d'un bloc d'alimentation



PRÉCAUTION : la plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.



PRÉCAUTION : le système ne peut fonctionner normalement que si au moins un bloc d'alimentation est installé. Ne retirez et n'installez qu'un seul bloc d'alimentation à la fois dans un système sous tension.

- 1 Débranchez le câble d'alimentation de la source d'alimentation électrique.
- 2 Débranchez le câble d'alimentation du bloc d'alimentation, puis retirez les câbles du système des bandes Velcro.

REMARQUE : vous devrez peut-être débloquer et relever le bras de gestion des câbles en option, s'il gêne le retrait du bloc d'alimentation. Pour plus d'informations sur le bras de gestion des câbles, voir la documentation du système relative au rack.

3 Appuyez sur le loquet de dégagement de la batterie, puis retirez le bloc d'alimentation du châssis. Voir la figure 3-11.

Figure 3-11. Retrait et installation d'un bloc d'alimentation



Installation d'un bloc d'alimentation

- Vérifiez que les deux blocs d'alimentation sont de même type et qu'ils ont 1 la même puissance maximale de sortie.
- 2 Insérez le nouveau bloc d'alimentation dans le châssis jusqu'à ce qu'il s'emboîte complètement et que le loquet de dégagement s'enclenche. Voir la figure 3-11.

REMARQUE : si vous avez déblogué le bras de gestion des câbles à l'étape 2 de la procédure précédente, ré-enclenchez-le. Pour plus d'informations sur le bras de gestion des câbles, voir la documentation du système relative au rack.

3 Branchez le câble d'alimentation sur le bloc d'alimentation et branchez son autre extrémité sur une prise électrique.

PRÉCAUTION : lors du branchement du câble d'alimentation, fixez celui-ci à l'aide de la bande Velcro.



REMARQUE : après avoir installé, remplacé ou ajouté à chaud un nouveau bloc d'alimentation dans un système à deux blocs d'alimentation, patientez guelgues secondes pour que le système reconnaisse le bloc d'alimentation et détermine son état. Le voyant du bloc d'alimentation s'allume en vert si ce dernier fonctionne normalement (voir figure 1-5).

Mémoire système

Votre système prend en charge jusqu'à huit DIMM enregistrées (RDIMM) à double rangée de 1067 MHz ou 1333 MHz.

Le système comporte huit supports de mémoire, répartis en deux jeux de quatre (un jeu pour chaque processeur). Chaque jeu de quatre supports est organisé en trois canaux. Deux barrettes de mémoire DIMM pour le canal 0 et une pour les canaux 1 et 2. Le premier connecteur de chaque canal est identifié par des leviers de dégagement de couleur blanche.

Des RDIMM à double rangée de 4 Go sont prises en charge jusqu'à un total de 32 Go

Consignes générales pour l'installation des barrettes de mémoire

Pour optimiser les performances du système, observez les consignes générales suivantes lorsque vous configurez la mémoire système.



REMARQUE : le non-respect de ces consignes peut empêcher le système de démarrer ou de générer une sortie vidéo.

- Les barrettes de mémoire RDIMM et UDIMM ne peuvent pas être combinées.
- A l'exception des canaux vacants, tous les canaux comportant des barrettes de mémoire doivent avoir la même configuration.
- ٠ La configuration des barrettes de mémoire doit être identique pour chaque processeur.
- Des barrettes de mémoire de tailles différentes peuvent être associées dans une configuration A1-A4 ou B1-B4 (par exemple, 2 Go et 4 Go), mais tous les canaux utilisés doivent avoir une configuration identique.
- En mode Optimiseur, les barrettes de mémoire sont installées dans l'ordre numérique des logements, en commençant par Al ou Bl.
- Pour la mise en miroir de la mémoire ou le mode Fonctions ECC avancées. . le canal le plus éloigné du processeur n'est pas utilisé et les barrettes de mémoire sont installées à partir du canal A1 ou B1, suivi du canal A2 ou B2
- Le mode Fonctions ECC avancées nécessite des barrettes de mémoire utilisant des largeurs de périphérique DRAM x4 ou x8.

- Pour chaque canal, la vitesse de la mémoire dépend de la configuration de la mémoire :
 - Pour les barrettes de mémoire à simple ou double rangée :
 - Une configuration à une barrette de mémoire par canal prend en charge jusqu'à 1 333 MHz.
 - Une configuration à deux barrettes de mémoire par canal prend en charge jusqu'à 1 067 MHz.
 - Pour les barrettes de mémoire à quadruple rangée :
 - Une configuration à une barrette de mémoire par canal prend en charge jusqu'à 1 067 MHz.
 - Les configurations à deux barrettes de mémoire par canal sont limitées à 800 MHz, indépendamment de la vitesse des barrettes.
- Si des barrettes de mémoire à quadruple rangée de connexions sont associées à des barrettes à simple ou double rangée, elles doivent être installées dans les supports munis de leviers de dégagement blancs.
- Si les vitesses des barrettes de mémoire installées sont différentes, elles fonctionnent à la vitesse de la ou des barrettes de mémoire les plus lentes.

Recommandations spécifiques à chaque mode

Trois canaux de mémoire sont alloués à chaque processeur. Le nombre de canaux utilisés et les configurations autorisées dépendent du mode sélectionné pour la mémoire.

Prise en charge du mode Fonctions ECC avancées (Lockstep)

Dans cette configuration, les deux canaux situés le plus près du processeur sont associés en un canal unique de 128 bits. Ce mode prend en charge la fonction de correction d'erreurs par périphérique SDDC (Single Device Data Correction) pour les barrettes de mémoire x4 et x8. Les barrettes de mémoire doivent être de mêmes taille, vitesse et technologie dans les logements correspondants.

Prise en charge de la mise en miroir de la mémoire

Le système prend en charge la mise en miroir de la mémoire si des barrettes de mémoire identiques sont installées dans les deux canaux les plus proches du processeur (les barrettes ne doivent pas être installées dans le canal le plus éloigné). La mise en miroir doit être activée dans le programme de configuration du système. Dans une configuration en miroir, la mémoire système totale disponible équivaut à la moitié de la mémoire physique totale installée.

Mode Optimiseur (canal indépendant)

Lorsque ce mode est activé, les trois canaux contiennent des barrettes de mémoire identiques. Ce mode permet d'exploiter une capacité mémoire totale plus élevée, mais ne prend pas en charge les configurations SDDC comprenant des barrettes de mémoire x8.

Il prend en charge une configuration minimale à canal unique d'une barrette de mémoire de 1 Go par processeur.

Le tableau 3-1 présente des exemples de configurations de mémoire qui respectent les consignes présentées dans cette section.

Mode de mémoire	Taille de barrette de mémoire	Logements de barrettes de mémoire				Monoprocesseur		Biprocesseur	
		4	1	2	3	Mémoire physique (Go)	Mémoire disponible (Go)	Mémoire physique (Go)	Mémoire disponible (Go)
Optimiseur	4 Go	Х	Х	Х	Х	16	toute	32	toute

Tableau 3-1. Configuration de mémoire à double rangée RDIMM (Par processeur)

Retrait de barrettes de mémoire



AVERTISSEMENT : les barrettes de mémoire restent chaudes un certain temps après la mise hors tension du système. Attendez qu'elles refroidissent avant de les manipuler. Tenez-les par les bords en évitant de toucher leurs composants.



PRÉCAUTION : la plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

- 1 Mettez le système et les périphériques qui y sont connectés hors tension, puis débranchez le système de la prise secteur.
- **2** Ouvrez le système. Voir « Ouverture du système », à la page 68.
- **3** Retirez le carénage de refroidissement. Voir « Retrait du carénage de refroidissement », à la page 70.

- 4 Identifiez les supports de barrettes de mémoire. Voir la figure 6-1.
- 5 Appuyez sur les pattes d'éjection situées de part et d'autre du support pour éjecter la barrette de mémoire. Voir la figure 3-12.

tenez chaque barrette par les bords, sans toucher la partie centrale.

- 6 Réinstallez le carénage de refroidissement. Voir « Installation du carénage de refroidissement », à la page 71.
- 7 Refermez le système. Voir « Fermeture du système », à la page 69.
- 8 Rebranchez le système et les périphériques à leur source d'alimentation, puis mettez-les sous tension.

Installation de barrettes de mémoire

AVERTISSEMENT : les barrettes de mémoire restent chaudes un certain temps après la mise hors tension du système. Attendez qu'elles refroidissent avant de les manipuler. Tenez-les par les bords en évitant de toucher leurs composants.

PRÉCAUTION : la plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

- 1 Mettez le système et les périphériques qui y sont connectés hors tension, puis débranchez le système de la prise secteur.
- 2 Ouvrez le système. Voir « Ouverture du système », à la page 68.
- **3** Retirez le carénage de refroidissement. Voir « Retrait du carénage de refroidissement », à la page 70.
- 4 Identifiez les supports de barrettes de mémoire. Voir la figure 6-1.
- **5** Appuyez sur les taquets d'éjection en les écartant de façon à pouvoir insérer le module de mémoire dans l'emplacement. Voir la figure 3-12.
- **6** tenez chaque barrette par les bords, sans toucher la partie centrale.

Figure 3-12. Retrait et installation d'une barrette de mémoire



1 barrette de mémoire 2

pattes d'éjection du support de barrette de mémoire (2)

- 3 repère d'alignement
- Alignez le connecteur de bord de la barrette de mémoire sur le repère du 7 support, puis insérez la barrette dans le support.



REMARQUE : le support de barrette de mémoire est doté d'un repère qui permet d'insérer la barrette dans le bon sens.

8 Appuyez sur la barrette de mémoire avec les pouces afin de l'enclencher dans le support.

Lorsque la barrette de mémoire est correctement enclenchée dans le support, les pattes de dégagement s'enclenchent en place.

- 9 Répétez la procédure de l'étape 5 à l'étape 8 afin d'installer les barrettes restantes.
- **10** Réinstallez le carénage de refroidissement. Voir « Installation du carénage de refroidissement », à la page 71.
- 11 Refermez le système. Voir « Fermeture du système », à la page 69.

12 Démarrez le système, appuyez sur <F2> pour accéder au programme de configuration du système et vérifiez les paramètres System Memory (Mémoire système) de l'écran System Setup (Configuration du système).

Le système doit normalement avoir déjà modifié la valeur pour prendre en compte la mémoire qui vient d'être installée.

- **13** Si la valeur est incorrecte, il se peut qu'une ou plusieurs des barrettes de mémoire ne soient pas installées correctement. Recommencez la procédure décrite de l'étape 2 à l'étape 12 en vérifiant que les barrettes de mémoire sont correctement emboîtées dans leurs supports.
- 14 Exécutez le test de mémoire des diagnostics du système. Voir « Exécution des diagnostics intégrés du système », à la page 148.

Cartes d'extension et cartes de montage pour cartes d'extension

Votre système prend en charge jusqu'à quatre cartes d'extension PCI Express (PCIe) installées sur les connecteurs d'une carte de montage pour carte d'extension.

Votre système comprend une carte de montage pour carte d'extension 1 qui fournit trois logements de carte d'extension x4 Gen2 PCIe et un logement de carte d'extension x8 Gen2 PCIe.



/ PRÉCAUTION : vous ne pouvez installer les cartes d'extension que dans les logements de la carte de montage pour carte d'extension. N'essayez pas d'installer les cartes d'extension directement sur le connecteur de carte de montage de la carte système.

Consignes d'installation des cartes d'extension

- ٠ Les logements de carte d'extension peuvent accueillir des cartes pleine hauteur, mi-longueur.
- Les logements de carte d'extension sont remplaçables à chaud. •
- Les cartes d'extension PCIe de génération 2 sont compatibles avec tous • les logements.
- Tous les logements sont dotés de connecteurs de type x8. ٠

PRÉCAUTION : pour assurer un refroidissement correct du système, seule une des deux cartes d'extension peut avoir une consommation électrique supérieure à 15 W (jusqu'à 25 W au maximum), contrôleur de stockage intégré exclu.

• Le tableau 3-2 propose un guide d'installation des cartes d'extension afin d'assurer une installation et un refroidissement corrects. Il convient d'installer d'abord, dans le logement indiqué, les cartes d'extension dont le niveau de priorité est le plus élevé. Toutes les autres cartes d'extension doivent être installées selon leur ordre de priorité en suivant celui des logements.

25 W Priority (Priorité)	Type de carte	Priorité de logement (Maximum autorisé	25 W 25 W
1	PERC H800	3	1	0
2	Carte NVRAM 8 Go	2	1	Ο
3	Carte réseau 10 Go	1	1	Ο
4	Toutes les autres cartes réseau	1	1	Ν

Tableau 3-2. Ordre de priorité pour l'installation de cartes d'extension (carte de montage 1)

Retrait d'une carte d'extension

- PRÉCAUTION : la plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.
 - 1 Mettez le système et les périphériques qui y sont connectés hors tension, puis débranchez le système de la prise secteur.
- 2 Ouvrez le système. Voir « Ouverture du système », à la page 68.
- **3** Retirez le carénage de refroidissement. Voir « Retrait du carénage de refroidissement », à la page 70.
- 4 Débranchez tous les câbles de la carte.
- **5** Ouvrez le loquet de la carte d'extension. Voir la figure 3-14.

- **6** Tenez la carte d'extension par les bords et retirez-la doucement de son connecteur.
- 7 Si vous retirez définitivement la carte, installez une plaque de recouvrement métallique sur le logement vacant, puis remettez le loquet en place.
 - **REMARQUE**: l'installation de plaques de recouvrement sur les logements d'extension vacants est obligatoire pour la conformité du système à l'homologation FCC (Federal Communications Commission). Ces plaques empêchent la poussière et les saletés de pénétrer dans le système, et facilitent le refroidissement et la ventilation de ce dernier.
- 8 Refermez le système. Voir « Fermeture du système », à la page 69.
- **9** Rebranchez le système à la prise secteur et mettez-le sous tension, ainsi que les périphériques qui y sont connectés.

Retrait d'une carte de montage pour carte d'extension

PRÉCAUTION : la plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

- 1 Mettez le système et les périphériques qui y sont connectés hors tension, puis débranchez le système de la prise secteur.
- 2 Ouvrez le système. Voir « Ouverture du système », à la page 68.
- **3** Retirez le carénage de refroidissement. Voir « Retrait du carénage de refroidissement », à la page 70.
- 4 Si une carte d'extension est installée, retirez-la de son logement. Voir « Retrait d'une carte d'extension », à la page 90.
- **5** Si une carte contrôleur de stockage est installée, retirez-la. Voir « Retrait de la carte contrôleur de stockage », à la page 95.
- 6 Débranchez les câbles connectés à la carte de montage.
- Pour retirer la carte de montage pour carte d'extension, appuyez simultanément sur ses deux languettes bleues, puis extrayez-la du châssis. Voir la figure 3-13.



Figure 3-13. Retrait et installation d'une carte de montage pour carte d'extension

- d'extension 5
- plots de guidage de carte de montage (2)
- logement de carte d'extension
- 6 logements de carte de montage pour carte d'extension (2)

Installation d'une carte d'extension

PRÉCAUTION : la plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

- Déballez la carte d'extension et préparez-la en vue de son installation. Pour connaître la marche à suivre, consultez la documentation fournie avec la carte.
- 2 Mettez le système et les périphériques qui y sont connectés hors tension, puis débranchez le système de la prise secteur.
- **3** Ouvrez le système. Voir « Ouverture du système », à la page 68.
- **4** Retirez le carénage de refroidissement. Voir « Retrait du carénage de refroidissement », à la page 70.
- **5** Ouvrez le loquet de la carte d'extension et retirez la plaque de recouvrement. Voir la figure 3-14.
 - **REMARQUE** : conservez cette plaque au cas où il serait nécessaire de retirer la carte d'extension. L'installation de plaques de recouvrement sur les connecteurs vacants est obligatoire pour la validité de l'homologation FCC du système. Ces plaques empêchent la poussière et les saletés de pénétrer dans le système, et facilitent le refroidissement et la ventilation de ce dernier.
- **6** Tenez la carte par les bords, puis positionnez-la en alignant son connecteur de bord de carte avec le connecteur de carte d'extension correspondant de la carte de montage.
- 7 Insérez le connecteur de bord de carte dans le connecteur de carte d'extension et enclenchez la carte à fond.
- 8 Fermez le loquet de la carte d'extension. Voir la figure 3-14.



Figure 3-14. Retrait et installation d'une carte d'extension

1 carte de montage pour carte d'extension



- 3 carte d'extension
- 9 Connectez tous les câbles requis sur la carte d'extension.
- **10** Refermez le système. Voir « Fermeture du système », à la page 69.
- **11** Rebranchez le système à la prise secteur et mettez-le sous tension, ainsi que les périphériques qui y sont connectés.

Installation d'une carte de montage pour carte d'extension

PRÉCAUTION : la plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

- 1 Pour installer une carte de montage pour carte d'extension, alignez ses guides sur les plots de guidage situés sur la carte système. Voir la figure 3-13.
- 2 Abaissez la carte de montage pour cartes d'extension jusqu'à ce que son connecteur soit complètement enclenché.
- **3** Le cas échéant, réinstallez la carte d'extension. Voir « Installation d'une carte d'extension », à la page 92.
- **4** Réinstallez la carte contrôleur de stockage. Voir « Installation de la carte contrôleur de stockage », à la page 98.
- 5 Reconnectez tous les câbles.
- 6 Refermez le système. Voir « Fermeture du système », à la page 69.
- 7 Rebranchez le système et les périphériques à leur source d'alimentation électrique.

Carte contrôleur de stockage intégrée

Le système comporte un logement de carte d'extension dédié, situé sur la carte de montage, destiné à une carte contrôleur RAID qui sert de soussystème de stockage intégré aux disques durs du système. Le contrôleur prend en charge les disques durs SAS et permet en outre de les inclure dans les configurations RAID prises en charge par la version du contrôleur de stockage installée sur votre système.

Retrait de la carte contrôleur de stockage

- PRÉCAUTION : la plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.
 - 1 Mettez le système et les périphériques qui y sont connectés hors tension, puis débranchez le système de la prise secteur.
 - 2 Ouvrez le système. Voir « Ouverture du système », à la page 68.
 - **3** Si une carte d'extension est installée, retirez-la. Voir « Retrait d'une carte d'extension », à la page 90.

- 4 Débranchez les câbles SAS connectés à la carte contrôleur.
- 5 Débranchez le câble reliant la carte contrôleur à la carte de montage pour carte d'extension.
- **6** Pour un contrôleur RAID alimenté par batterie, déconnectez le câble reliant la carte à la batterie RAID.
- 7 Écartez les deux guides situés aux extrémités de la carte contrôleur de stockage, puis tirez celle-ci pour l'extraire du connecteur.



Figure 3-15. Installation et retrait d'une carte contrôleur de stockage

- 5 connecteur de câble de données SAS
- de stockage
- levier de dégagement (bleu) 6

Installation de la carte contrôleur de stockage

- PRÉCAUTION : la plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.
- 1 Mettez le système et les périphériques qui y sont connectés hors tension, puis débranchez le système de la prise secteur.
- **2** Ouvrez le système. Voir « Ouverture du système », à la page 68.
- 3 Si une carte d'extension est installée, retirez-la. Voir « Retrait d'une carte d'extension », à la page 90.
- 4 Passez les câbles par le passe-câbles situé sur la carte de montage pour carte d'extension, en dessous du logement de la carte contrôleur de stockage.
- **5** Le bord de la carte contrôleur de stockage étant orienté face à la carte de montage, insérez une extrémité de la carte dans le guide de bord de carte de couleur noire.



REMARQUE : pour la carte de montage pour carte d'extension 1, l'ordre d'installation doit être : logements 3, 2, 1 et 4. La carte contrôleur de stockage doit être installée dans le logement 4 une fois les autres cartes d'extension installées.

- 6 Écartez le guide de bord de carte de couleur bleue, introduisez la carte, puis relâchez le guide. Voir la figure 3-15.
- 7 Insérez le connecteur de bord de la carte du contrôleur de stockage dans le logement situé sur la carte de montage, jusqu'à ce que la carte contrôleur s'enclenche.
- **8** Branchez les deux connecteurs de câble de données SAS, CNTRL 0 et CNTRL 1, sur la carte contrôleur de stockage. Voir la figure 3-15.

REMARQUE : branchez les câbles en respectant le nom de connecteur marqué sur chaque câble. S'il est inversé, le câble ne fonctionnera pas correctement.

- **9** Pour un contrôleur RAID alimenté par batterie, branchez le câble de la batterie RAID à la carte contrôleur.
- **10** Réinstallez la carte d'extension. Voir « Installation d'une carte d'extension », à la page 92.
- 11 Refermez le système. Voir « Fermeture du système », à la page 69.
- Rebranchez le système à la prise secteur et mettez-le sous tension, ainsi 12 que les périphériques qui y sont connectés.

Carte iDRAC6 Express

Retrait d'une carte iDRAC6 Express

- PRÉCAUTION : la plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.
 - 1 Mettez le système et les périphériques qui y sont connectés hors tension, puis débranchez le système de la prise secteur.
 - 2 Ouvrez le système. Voir « Ouverture du système », à la page 68.
 - 3 Tirez légèrement le picot de fixation situé à l'avant de la carte et soulevez cette dernière avec précaution pour la dégager du picot. Voir la figure 3-16. Lorsque la carte se dégage du picot, le connecteur situé sous la carte se désengage du connecteur de la carte système.
 - 4 Inclinez la carte de façon à dégager son encoche du clip de la carte système.
 - 5 Réinstallez les cartes d'extension. Voir « Installation d'une carte d'extension », à la page 92.
 - 6 Refermez le système. Voir « Fermeture du système », à la page 69.
 - 7 Rebranchez le système et les périphériques à leur source d'alimentation, puis mettez-les sous tension.

Installation d'une carte iDRAC6 Express

- PRÉCAUTION : la plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.
 - 1 Mettez le système et les périphériques qui y sont connectés hors tension, puis débranchez le système de la prise secteur.
 - 2 Ouvrez le système. Voir « Ouverture du système », à la page 68.

- 3 Si elles sont installées, retirez toutes les cartes d'extension de la carte de montage pour carte d'extension. « Retrait d'une carte d'extension », à la page 90.
- **4** Insérez la languette de la carte iDRAC6 (Integrated Dell Remote Access Controller 6) Express dans le clip de la carte système.
- **5** Alignez le bord avant de la carte sur le connecteur de la carte système. Pour identifier l'emplacement du connecteur, voir la figure 6-1.
- 6 Appuyez sur la carte jusqu'à ce qu'elle se mette correctement en place. Voir la figure 3-16.

Lorsque l'avant de la carte est en place, le picot de fixation en plastique s'emboîte sur le rebord du support.

Figure 3-16. Retrait et installation d'une carte iDRAC6 Express



- 7 Réinstallez toutes les cartes d'extension dans la carte de montage pour carte d'extension. Voir « Installation d'une carte d'extension », à la page 92.
- 8 Refermez le système. Voir « Fermeture du système », à la page 69.
- **9** Rebranchez le système et les périphériques à leur source d'alimentation, puis mettez-les sous tension.

Carte iDRAC6 Enterprise

Retrait d'une carte iDRAC6 Entreprise

- PRÉCAUTION : la plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.
 - 1 Mettez le système et les périphériques qui y sont connectés hors tension, puis débranchez le système de la prise secteur.
 - **2** S'il est installé, débranchez le câble Ethernet du connecteur de carte iDRAC6 Enterprise situé sur le panneau arrière du système. Voir la figure 1-3.
 - 3 Ouvrez le système. Voir « Ouverture du système », à la page 68.
 - **4** Retirez le carénage de refroidissement. Voir « Retrait du carénage de refroidissement », à la page 70.
 - **5** Tirez doucement les deux pattes situées à l'avant de la carte et soulevez doucement le bord avant de la carte pour la dégager des picots de fixation.

Lorsque la carte est dégagée des picots de fixation, le connecteur situé sous la carte se désengage du connecteur de la carte système.

- 6 Faites glisser la carte hors de l'arrière du système jusqu'à ce que le connecteur RJ-45 soit dégagé du panneau arrière, puis soulevez la carte pour la sortir du système.
- 7 Réinstallez l'obturateur en plastique sur le port du panneau arrière du système. Pour identifier l'emplacement du port, voir « Voyants et caractéristiques du panneau arrière », à la page 15.
- 8 Réinstallez le carénage de refroidissement. Voir « Installation du carénage de refroidissement », à la page 71.
- 9 Refermez le système. Voir « Fermeture du système », à la page 69.
- **10** Rebranchez le système et les périphériques à leur source d'alimentation, puis mettez-les sous tension.

Installation d'une carte iDRAC6 Enterprise

- PRÉCAUTION : la plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.
- 1 Mettez le système et les périphériques qui y sont connectés hors tension, puis débranchez le système de la prise secteur.
- 2 Ouvrez le système. Voir « Ouverture du système », à la page 68.
- **3** Retirez le carénage de refroidissement. Voir « Retrait du carénage de refroidissement », à la page 70.
- **4** Retirez l'obturateur de prise en plastique qui protège le port iDRAC6 Enterprise du panneau arrière du système.
- **5** Orientez la carte de sorte que le connecteur RJ-45 s'insère dans l'ouverture du panneau arrière. Voir la figure 3-17.
- 6 Alignez le bord avant de la carte avec les deux picots de fixation avant en plastique situés à côté du connecteur iDRAC6 de la carte système, puis insérez la carte. Voir la figure 3-17.

Lorsque l'avant de la carte est en place, les picots en plastique s'emboîtent sur le rebord de la carte.

Figure 3-17. Retrait et installation d'une carte iDRAC6 Enterprise



5 pattes des picots de fixation (2)

1

3

- 6 connecteur de la carte iDRAC6 Enterprise
- 7 Refermez le système. Voir « Fermeture du système », à la page 69.
- 8 Rebranchez le système et les périphériques à leur source d'alimentation, puis mettez-les sous tension.

Processeurs

Retrait d'un processeur



- 1 Avant de mettre le système à niveau, téléchargez la dernière version du BIOS du système, disponible sur le site **support.dell.com**.
- 2 Mettez le système et les périphériques qui y sont connectés hors tension, puis débranchez le système de la prise secteur.
- 3 Ouvrez le système. Voir « Ouverture du système », à la page 68.
- **4** Retirez le carénage de refroidissement. Voir « Retrait du carénage de refroidissement », à la page 70.

AVERTISSEMENT : le dissipateur de chaleur et le processeur restent chauds un certain temps après la mise hors tension du système. Laissez-les refroidir avant de les manipuler.

- PRÉCAUTION : ne retirez jamais le dissipateur de chaleur d'un processeur, sauf si vous comptez retirer ce dernier. Le dissipateur de chaleur est nécessaire pour garantir des conditions thermiques idéales.
 - 5 À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2, desserrez l'une des deux vis de fixation du dissipateur de chaleur. Voir la figure 3-18.
 - 6 Attendez 30 secondes que le dissipateur de chaleur se détache du processeur.
 - 7 Desserrez les trois autres vis de fixation du dissipateur de chaleur.
 - 8 Soulevez délicatement le dissipateur de chaleur pour le séparer du processeur, puis déposez-le de côté, face enduite de pâte thermique tournée vers le haut.

PRÉCAUTION : la pression exercée pour maintenir le processeur dans son support est très forte. Si vous ne maintenez pas fermement le levier de dégagement, il risque de se redresser brusquement. **9** Placez votre pouce fermement sur le levier de dégagement du support de processeur en le déverrouillant. Faites pivoter le levier de dégagement de 90 degrés jusqu'à ce que le processeur sorte de son support. Voir la figure 3-19.





10 Relevez le cadre de protection pour dégager le processeur. Voir la figure 3-19.

1

- **11** Extrayez le processeur de son support et laissez le levier relevé afin de pouvoir installer le nouveau processeur.
 - PRÉCAUTION : veillez à ne pas tordre les broches du support ZIF lors du retrait du processeur. Vous risqueriez d'endommager de façon irréversible la carte système.

REMARQUE : pour les systèmes monoprocesseur, vous devez installer le processeur dans le support CPU1. Installez le cache uniquement dans le support CPU2.

Figure 3-19. Installation et retrait d'un processeur



5 support ZIF

6 levier de dégagement du support

Installation d'un processeur

- **PRÉCAUTION** : la plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.
 - S'il s'agit d'une mise à niveau des processeurs, avant de procéder à celle-ci, 1 téléchargez la dernière version du BIOS système depuis le site **support.dell.com**. Pour installer la mise à jour, suivez les instructions indiquées dans le fichier téléchargé.



REMARQUE : pour les systèmes monoprocesseur, vous devez installer le processeur dans le support CPU1.

2 Déballez le processeur, s'il n'a jamais été utilisé.

S'il a déjà été utilisé, ôtez la pâte thermique de sa partie supérieure à l'aide d'un chiffon non pelucheux.

3 Alignez le processeur sur les repères du support ZIF. Voir la figure 3-19.

PRÉCAUTION : un positionnement incorrect du processeur peut endommager de façon irréversible la carte système ou le processeur. Prenez garde à ne pas tordre les broches du support ZIF.

4 Le levier de dégagement du support de processeur étant placé en position ouverte, alignez le processeur sur les repères du support, puis placez délicatement le processeur dans le support.

/ PRÉCAUTION : ne forcez pas lorsque vous installez le processeur. S'il est positionné correctement, il s'insère très facilement dans le support.

- **5** Fermez le cadre de protection du processeur.
- 6 Appuyez sur le levier de dégagement et faites le pivoter jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- 7 À l'aide d'un chiffon propre et non pelucheux, retirez la pâte thermique qui recouvre le dissipateur de chaleur.
- 8 Ouvrez le paquet de pâte thermique fourni avec le kit du processeur et appliquez-en une couche uniforme sur le dessus du nouveau processeur.

/ PRÉCAUTION : si vous appliquez trop de pâte thermique, celle-ci risque de s'infiltrer jusqu'au cadre de protection du processeur et souiller le support du processeur.

- **9** Placez le dissipateur de chaleur sur le processeur. Voir la figure 3-18.
- 10 À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2, serrez les vis de fixation du dissipateur de chaleur. Voir la figure 3-18.
- Réinstallez le carénage de refroidissement. Voir « Installation du carénage 11 de refroidissement », à la page 71.
- 12 Refermez le système. Voir « Fermeture du système », à la page 69.
- 13 Rebranchez le système à la prise secteur et mettez-le sous tension, ainsi que les périphériques qui y sont connectés.
- **14** Appuvez sur <F2> pour accéder au programme de configuration du système et vérifier que les informations relatives au processeur correspondent bien à la nouvelle configuration. Voir « Accès au programme de configuration du système », à la page 41.
- **15** Lancez les diagnostics du système pour vérifier que le nouveau processeur fonctionne correctement.

Pour plus d'informations sur l'exécution des diagnostics, voir « Exécution des diagnostics intégrés du système », à la page 148.

Pile du système

Réinstallation de la pile du système



/! AVERTISSEMENT : une nouvelle pile peut exploser si elle n'est pas installée correctement. Ne remplacez la pile que par une pile identique ou d'un type équivalent recommandé par le fabricant. Pour des informations supplémentaires, voir les consignes de sécurité.

PRÉCAUTION : la plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

- 1 Mettez le système et les périphériques connectés hors tension, puis débranchez le système de la prise secteur.
- **2** Ouvrez le système. Voir « Ouverture du système », à la page 68.
- **3** Retirez le carénage de refroidissement. Voir « Retrait du carénage de refroidissement », à la page 70.
Figure 3-20. Réinstallation de la pile du système



- 1 pile du système 2 pôle négatif du connecteur de la pile
- 3 pôle positif du connecteur de la pile
- **4** Si une carte d'extension est installée, retirez-la de son logement. Voir « Retrait d'une carte d'extension », à la page 90.
- **5** Si une carte contrôleur de stockage est installée, retirez-la. Voir « Retrait de la carte contrôleur de stockage », à la page 95.
- 6 Pour retirer la carte de montage pour carte d'extension, appuyez sur ses languettes bleues, puis extrayez-la du châssis. Voir « Retrait d'une carte de montage pour carte d'extension », à la page 91.
- 7 Repérez le support de la pile. Voir « Connecteurs de la carte système », à la page 152.

PRÉCAUTION : pour ne pas endommager le connecteur de la pile, maintenez-le fermement en place lorsque vous installez ou retirez la pile.

8 Maintenez le connecteur de pile en place en appuyant fermement sur le côté positif du connecteur.

- **9** Écartez la pile vers le côté négatif, puis extrayez-la de la languette de fixation située sur le côté négatif du connecteur.
- **10** Maintenez le connecteur de pile en place en appuyant fermement sur le côté positif du connecteur.
- 11 Tenez la pile de façon à tourner son côté « + » vers le connecteur en plastique de la carte système, puis insérez-la sous les languettes de fixation.
- **12** Appuyez sur la pile pour l'emboîter dans le connecteur.
- **13** Réinstallez la carte de montage pour carte d'extension. Voir « Installation d'une carte de montage pour carte d'extension », à la page 94.
- **14** Réinstallez la carte contrôleur de stockage. Voir « Installation de la carte contrôleur de stockage », à la page 98.
- **15** Réinstallez la carte d'extension dans son logement à ce stade. Voir « Installation d'une carte d'extension », à la page 92.
- **16** Réinstallez le carénage de refroidissement. Voir « Installation du carénage de refroidissement », à la page 71.
- 17 Refermez le système. Voir « Fermeture du système », à la page 69.
- **18** Rebranchez le système sur la prise secteur et mettez-le sous tension, ainsi que les périphériques qui y sont connectés.
- **19** Accédez au programme de configuration du système et vérifiez que la pile fonctionne normalement. Voir « Accès au programme de configuration du système », à la page 41.
- **20** Entrez l'heure et la date exactes dans les champs **Time** (Heure) et **Date** du programme de configuration du système.
- **21** Quittez le programme de configuration du système.

Batterie RAID

1

3

Retrait de la batterie RAID

- PRÉCAUTION : la plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.
- 1 Mettez le système et les périphériques qui y sont connectés hors tension, puis débranchez le système de la prise secteur.
- 2 Ouvrez le système. Voir « Ouverture du système », à la page 68.
- **3** Débranchez le câble de la batterie RAID en retirant délicatement le connecteur du câble. Voir la figure 3-21.
- **4** Tirez légèrement en arrière les deux pattes maintenant en place la batterie RAID et soulevez celle-ci de son support. Voir la figure 3-21.

Figure 3-21. Retrait et installation de la batterie RAID



Installation de la batterie RAID

- PRÉCAUTION : la plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.
- 1 Insérez la batterie RAID dans son support jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Voir la figure 3-21.
- 2 Connectez le câble à la batterie. Voir la figure 6-1.
- **3** Refermez le système. Voir « Fermeture du système », à la page 69.
- 4 Mettez sous tension le système et les périphériques qui y sont connectés.

Assemblage du panneau de commande : voyant

Retrait du panneau de commande

- PRÉCAUTION : la plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre grantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.
 - 1 Retirez le cadre avant s'il est installé. Voir « Retrait du cadre avant », à la page 67.
 - 2 Mettez le système et les périphériques connectés hors tension, puis débranchez le système de la prise secteur et des périphériques.
 - 3 Retirez la vis qui maintient le support au module, puis retirez le support.
 - **4** Débranchez le câble du panneau de commande à l'arrière du module en vous aidant de la languette. Voir la figure 3-22.

PRÉCAUTION : ne tirez pas sur le câble pour le dégager de son connecteur. Vous risqueriez de l'endommager.

- **5** Retirez la vis qui maintient la carte de bouton d'alimentation au module du panneau de commande. Voir la figure 3-22.
- 6 Retirez la carte de bouton d'alimentation ainsi que le bouton d'alimentation du module du panneau de commande.

Figure 3-22. Retrait et installation du panneau de commande : DEL



- 1 support
- 3 carte de bouton d'alimentation
- 5 module du panneau de commande
- 2 câble du panneau de commande
- 4 bouton d'alimentation

Installation du voyant du module de panneau de commande : voyant

- PRÉCAUTION : la plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.
 - 1 Assemblez le bouton d'alimentation ainsi que la carte de bouton d'alimentation dans le module du panneau de commande.
 - **2** Serrez la vis fixant la carte de bouton d'alimentation au module du panneau de commande. Voir la figure 3-22.
 - **3** Branchez le câble du panneau de commande au module du panneau.
 - **4** Réinstallez le support et serrez la vis de manière à fixer le support à l'arrière du module du panneau de commande.
 - 5 Refermez le système. Voir « Fermeture du système », à la page 69.
 - **6** Rebranchez le système sur la prise secteur et allumez-le, ainsi que les périphériques connectés.
 - 7 Le cas échéant, replacez le cadre avant. Voir « Installation du cadre avant », à la page 68.

Module d'E/S du panneau avant

Retrait du module d'E/S du panneau avant

- PRÉCAUTION : la plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.
 - Retirez le cadre avant s'il est installé. Voir « Retrait du cadre avant », à la page 67.
 - 2 Mettez le système et les périphériques connectés hors tension, puis débranchez le système de la prise secteur et des périphériques.
 - **3** À l'aide d'un tournevis Torx, retirez les trois vis qui fixent le module d'E/S du panneau avant au châssis, puis retirez le module.
 - 4 Retirez la vis qui maintient le support au module, puis retirez le support.
 - 5 Débloquez et débranchez le câble d'E/S du panneau avant à l'arrière du module. Voir la figure 3-23.

PRÉCAUTION : ne tirez pas sur le câble pour le dégager de son connecteur. Vous risqueriez de l'endommager.

Figure 3-23. Retrait et installation du module d'E/S du panneau avant



- 1 câble d'E/S du panneau avant
- 2 support
- 3 module d'E/S du panneau avant
- 4 vis de montage (3)

Installation du module d'E/S du panneau avant

- 1 Branchez et enclenchez le câble d'E/S du panneau avant à l'arrière du module.
- **2** Serrez la vis qui maintient le support à l'arrière du module.
- 3 Alignez le module sur les trous situés sur le côté droit du châssis du système et fixez-le avec trois vis Torx. Voir la figure 3-23.
- 4 Branchez le câble d'E/S du panneau avant au connecteur à l'arrière du fond de panier SAS.
- **5** Refermez le système. Voir « Fermeture du système », à la page 69.
- Rebranchez le système à la prise secteur et mettez-le sous tension, ainsi 6 que les périphériques qui y sont connectés.
- 7 Le cas échéant, replacez le cadre avant. Voir « Installation du cadre avant », à la page 68.

Fond de panier SAS

Retrait du fond de panier SAS

- / PRÉCAUTION : la plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.
 - 1 Retirez le cadre, le cas échéant. Voir « Retrait du cadre avant », à la page 67.
- 2 Mettez le système et les périphériques qui y sont connectés hors tension, puis débranchez le système de la prise secteur.
- **3** Ouvrez le système. Voir « Ouverture du système », à la page 68.

PRÉCAUTION : pour éviter d'endommager les disques durs et le fond de panier, retirez du système les disques durs avant d'enlever le fond de panier.



PRÉCAUTION : avant de retirer chaque disque dur, notez son numéro d'emplacement et étiquetez-le temporairement afin de pouvoir ensuite le réinstaller au même endroit.

- **4** Retirez tous les disques durs. Voir « Retrait d'un disque dur remplaçable à chaud », à la page 72.
- **5** Débranchez le câble d'alimentation du fond de panier SAS.
- 6 Débranchez les câbles de données SAS du fond de panier.
- 7 Débranchez le câble USB et le câble du panneau de commande.

/ PRÉCAUTION : manipulez les câbles délicatement pour ne pas les endommager.

- 8 Débranchez les câbles des disques durs internes.
- **9** En serrant les deux loquets bleus ensemble, soulevez le fond de panier. Voir la figure 3-24.
- **10** Lorsqu'il n'est plus possible de soulever le fond de panier, tirez-le vers l'arrière du système pour le dégager des crochets de fixation.
- **11** Retirez la carte du système, en prenant garde de ne pas endommager les composants situés sur sa face.
- **12** Posez le fond de panier SAS sur un plan de travail, face vers le bas.

Figure 3-24. Retrait et installation d'un fond de panier SAS



Installation du fond de panier SAS

- **PRÉCAUTION** : la plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.
- 1 Placez le fond de panier dans le système en prenant garde de ne pas endommager les composants situés sur la face de sa carte.
- 2 Alignez les encoches du fond de panier sur les crochets situés à l'arrière des baies de lecteur, puis déplacez le fond de panier vers l'avant jusqu'à ce que les crochets entrent dans les encoches. Voir la figure 3-24.
- **3** Faites glisser le fond de panier jusqu'à ce que les deux loquets de fixation bleus s'enclenchent.
- 4 Connectez le câble de données SAS et les câbles d'alimentation au fond de panier SAS.
- **5** Installez les disques durs à leur emplacement d'origine.
- 6 Branchez le câble USB et le câble du panneau de commande sur la carte système.

PRÉCAUTION : manipulez les câbles délicatement pour ne pas les endommager.

- 7 Connectez les câbles des disques durs internes :
- 8 Refermez le système. Voir « Fermeture du système », à la page 69.
- 9 Rebranchez le système à la prise secteur et mettez-le sous tension, ainsi que les périphériques qui y sont connectés.

Carte de distribution d'alimentation

La carte de distribution de l'alimentation se trouve juste derrière le module du ventilateur du bloc d'alimentation. Voir la figure 3-25.

Retrait de la carte de distribution de l'alimentation



PRÉCAUTION : la plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

- Le cas échéant, retirez la baie de disque dur interne et le support. Voir « Retrait d'une baie de disque dur interne », à la page 75.
- 2 Le cas échéant, retirez la vis du support et soulevez ce dernier pour l'extraire du système.
- **3** Retirez les blocs d'alimentation du système. Voir « Retrait d'un bloc d'alimentation », à la page 82.
- **4** Retirez les cartes d'extension. Voir « Retrait d'une carte d'extension », à la page 90.
- **5** Retirez la carte de montage pour carte d'extension. Voir « Retrait d'une carte de montage pour carte d'extension », à la page 91.
- 6 Débranchez les câbles de distribution de l'alimentation connectés à la carte système (voir « Carte mère », à la page 124).
- 7 Débranchez le câble du ventilateur.
- **8** Retirez les trois vis qui fixent la carte de distribution de l'alimentation au châssis à l'aide d'un tournevis cruciforme no. 2. Voir la figure 3-25.
- **9** Tirez la languette bleue, soulevez la carte de distribution de l'alimentation, puis déplacez-la vers l'avant du système afin de la dégager des languettes de la baie du bloc d'alimentation. Voir la figure 3-25.



Figure 3-25. Retrait et installation de la carte de distribution de l'alimentation

- 1 vis (3)
- 3 carte de l'interposeur d'alimentation
- 5 carte de distribution de l'alimentation
- 2 connecteur de bloc d'alimentation
- 4 patte bleue

6

connecteur du câble du module de ventilation

Installation de la carte de distribution de l'alimentation

- PRÉCAUTION : la plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.
 - 1 Déballez l'assemblage de la nouvelle carte de distribution de l'alimentation.
 - **2** Alignez la carte de distribution de l'alimentation sur les languettes du châssis, puis insérez-la jusqu'à ce que la languette bleue s'enclenche sur son rebord. Voir la figure 3-25.
 - **3** Insérez les trois vis qui fixent la carte de distribution de l'alimentation au châssis. Voir la figure 3-25.
 - **4** Branchez les câbles de distribution de l'alimentation sur la carte système (voir « Carte mère », à la page 124), et le câble du ventilateur sur la carte de distribution de l'alimentation (voir la figure 3-25).
 - 5 Alignez le support sur la carte de distribution de l'alimentation et fixez-le à l'aide de la vis.
 - **6** Installez la baie de disque dur interne. Voir « Installation d'une baie de disque dur interne », à la page 77.
 - 7 Installez les blocs d'alimentation dans le système. Voir « Installation d'un bloc d'alimentation », à la page 83.
 - 8 Réinstallez la carte de montage pour carte d'extension. Voir « Installation d'une carte de montage pour carte d'extension », à la page 94.
 - **9** Réinstallez les cartes d'extension. Voir « Installation d'une carte d'extension », à la page 92.
- **10** Refermez le système. Voir « Fermeture du système », à la page 69.
- **11** Rebranchez le système à la prise secteur et mettez-le sous tension, ainsi que les périphériques qui y sont connectés.

Carte mère

Retrait de la carte système



PRECAUTION : la plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

(TPM) avec une clé de cryptage, il est possible que vous soyez invité à créer une clé de restauration lors de la configuration du système ou d'un programme. Vous devez créer cette clé et la conserver en lieu sûr. Si vous êtes un iour amené à remplacer la carte système, vous devrez fournir cette clé lors du redémarrage du système ou du programme afin de pouvoir accéder aux données cryptées qui se trouvent sur les disques durs.

- 1 Mettez le système et les périphériques qui y sont connectés hors tension, puis débranchez le système de la prise secteur.
- 2 Ouvrez le système. Voir « Ouverture du système », à la page 68.
- 3 Retirez le carénage de refroidissement. Voir « Retrait du carénage de refroidissement », à la page 70.
- 4 Retirez les blocs d'alimentation. Voir « Retrait d'un bloc d'alimentation », à la page 82.
- **5** Retirez toutes les cartes d'extension, ainsi que la carte contrôleur de stockage si elle est installée. Voir « Retrait d'une carte d'extension », à la page 90 et « Retrait de la carte contrôleur de stockage », à la page 95.
- 6 Retirez la carte de montage pour carte d'extension. Voir « Retrait d'une carte de montage pour carte d'extension », à la page 91.
- 7 Retirez tout dissipateur de chaleur, processeur ou cache de dissipateur de chaleur. Voir « Retrait d'un processeur », à la page 104.
- 8 Retirez la carte iDRAC6 Enterprise, si elle est installée. Voir « Retrait d'une carte iDRAC6 Entreprise », à la page 101.
- 9 Retirez la carte iDRAC6 Express, si elle est installée. Voir « Retrait d'une carte iDRAC6 Express », à la page 99.

- **10** Débranchez tous les câbles de la carte système.
- **11** Retirez les neuf vis fixant la carte système au châssis et faites glisser l'assemblage de la carte système vers l'extrémité avant du châssis.



- PRÉCAUTION : ne vous servez pas d'une barrette de mémoire, d'un processeur ou de tout autre composant pour soulever l'assemblage de la carte système.
- **12** Saisissez l'assemblage de la carte système par les bords, puis soulevez-le pour l'extraire du châssis. Voir la figure 3-26.

Figure 3-26. Retrait et installation de la carte système



1 vis (9) 2 assemblage de la carte système

Installation de la carte système

- PRÉCAUTION : la plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.
- 1 Déballez la nouvelle carte système.
- 2 Retirez les étiquettes du cadre de protection des processeurs et apposez-les sur le panneau d'identification système, situé à l'avant du système. Voir la figure 1-1.
- 3 Tenez la carte système par ses bords, puis insérez-la dans le châssis.

PRÉCAUTION : ne vous servez pas d'une barrette de mémoire, d'un processeur ou de tout autre composant pour soulever l'assemblage de la carte système.

- **4** Relevez légèrement l'avant de la carte système et posez-la de façon à ce qu'elle repose totalement à plat sur le fond du châssis.
- **5** Poussez la carte système vers l'arrière du châssis jusqu'à ce qu'elle soit en place.
- **6** Serrez les neuf vis qui fixent la carte système au châssis du système. Voir la figure 3-26.
- 7 Installez les processeurs sur la nouvelle carte système. Voir « Retrait d'un processeur », à la page 104 et « Installation d'un processeur », à la page 107.
- 8 Retirez les barrettes de mémoire de l'ancienne carte et installez-les sur la nouvelle, aux mêmes emplacements. Voir « Retrait de barrettes de mémoire », à la page 86 et « Installation de barrettes de mémoire », à la page 87.
- **9** Branchez les câbles sur la carte système. Voir la figure 6-1 pour identifier l'emplacement des connecteurs sur la carte système.
- **10** Réinstallez la carte de montage pour carte d'extension. Voir « Installation d'une carte de montage pour carte d'extension », à la page 94.
- **11** Installez toutes les cartes d'extension. Voir « Installation d'une carte d'extension », à la page 92.

12 Le cas échéant, réinstallez la carte contrôleur de stockage. Voir « Installation de la carte contrôleur de stockage », à la page 98.

Une fois les câbles SAS connectés au contrôleur, veillez à les placer sous le guide, à l'extrémité de la carte de montage 1.

- **13** Le cas échéant, installez la carte iDRAC6 Enterprise. Voir « Installation d'une carte iDRAC6 Enterprise », à la page 102.
- 14 Le cas échéant, installez la carte iDRAC6 Express. Voir « Installation d'une carte iDRAC6 Express », à la page 99.
- **15** Réinstallez le carénage de refroidissement. Voir « Installation du carénage de refroidissement », à la page 71.
- **16** Refermez le système. Voir « Fermeture du système », à la page 69.
- **17** Rebranchez le système à la prise secteur et mettez-le sous tension, ainsi que les périphériques qui y sont connectés.
- **18** Le cas échéant, replacez le cadre avant. Voir « Retrait du cadre avant », à la page 67.

Dépannage du système

La sécurité en priorité, pour vous et votre système

PRÉCAUTION : la plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

Dépannage des échecs de démarrage du système

En cas de blocage du système au démarrage avant un visionnage vidéo, notamment après l'installation d'un système d'exploitation ou une reconfiguration matérielle, procédez aux vérifications suivantes :

- Si vous démarrez le système en mode d'amorçage BIOS après avoir installé un système d'exploitation à partir du Gestionnaire d'amorçage UEFI, le système se bloque. La situation inverse produit les mêmes effets. L'amorçage doit être effectué dans le même mode que celui de l'installation du système d'exploitation. Voir « Utilisation du programme de configuration du système et du Gestionnaire d'amorçage UEFI », à la page 41.
- Une configuration incorrecte de la mémoire peut provoquer un arrêt du démarrage du système et l'absence de sortie vidéo. Voir « Cartes d'extension et cartes de montage pour cartes d'extension », à la page 89.

Pour tous les autres problèmes de démarrage, notez les messages du système qui apparaissent à l'écran. Pour en savoir plus, voir « Messages système », à la page 22.

Dépannage des connexions externes

Avant de procéder au dépannage de tout périphérique externe, assurez-vous que tous les câbles externes sont correctement fixés aux connecteurs externes de votre système. Pour identifier les connecteurs des panneaux avant et arrière du système, voir la figure 1-1 et la figure 1-3.

Dépannage du sous-système vidéo

- 1 Vérifiez les branchements du moniteur (prise secteur et raccordement au système).
- 2 Vérifiez le câblage de l'interface vidéo entre le système et le moniteur.
- **3** Exécutez le test de diagnostic du système intégré. Voir « Exécution des diagnostics intégrés du système », à la page 148.

Si les tests aboutissent, le problème n'est pas lié au matériel vidéo.

Si les tests échouent, voir « Obtention d'aide », à la page 157.

Dépannage d'un périphérique USB

Pour dépanner un clavier et/ou une souris USB, suivez la procédure ci-dessous. Pour tous les autres périphériques USB, passez à l'étape 5.

- 1 Débranchez un court instant du système les câbles du clavier ou de la souris, puis reconnectez-les.
- 2 Connectez le clavier ou la souris aux ports USB situés sur le côté opposé du système.
- **3** Si le problème est résolu, redémarrez le système, accédez au programme de configuration du système et vérifiez que les ports USB défectueux sont activés.
- **4** Remplacez le clavier ou la souris par un périphérique équivalent en état de marche.

Si le problème est résolu, remplacez le périphérique (clavier ou souris) défectueux.

Si le problème persiste, passez à l'étape suivante pour dépanner les autres périphériques USB reliés au système.

- **5** Mettez hors tension tous les périphériques USB et déconnectez-les du système.
- 6 Redémarrez le système puis, si le clavier fonctionne, accédez au programme de configuration du système. Vérifiez que tous les ports USB sont activés. Voir « Écran Integrated Devices (Périphériques intégrés) », à la page 49.

Si votre clavier ne fonctionne pas, vous pouvez également utiliser l'accès à distance. Si le système n'est pas accessible, voir « Cavaliers de la carte système », à la page 151 pour savoir comment configurer le cavalier NVRAM_CLR dans le système et restaurer les paramètres par défaut du BIOS.

- 7 Reconnectez et remettez sous tension les périphériques USB un par un.
- **8** Si un périphérique est à nouveau à l'origine du même problème, mettez-le hors tension, remplacez le câble USB, puis remettez le périphérique sous tension.

Si le problème persiste, remplacez le périphérique.

Si toutes les mesures de dépannage restent sans effet, voir « Obtention d'aide », à la page 157.

Dépannage d'un périphérique d'E/S série

- 1 Mettez le système et tout périphérique connecté au port série hors tension.
- 2 Remplacez le câble d'interface série par un câble en état de marche, puis mettez le système et le périphérique série sous tension.

Si l'incident est résolu, remplacez le câble d'interface.

- **3** Mettez hors tension le système et le périphérique série, puis remplacez ce dernier par un périphérique similaire.
- 4 Mettez sous tension le système et le périphérique série.

Si le problème est résolu, remplacez le périphérique série.

Si le problème persiste, voir « Obtention d'aide », à la page 157.

Dépannage d'une carte réseau

- Exécutez le test de diagnostic approprié du système intégré. Voir « Exécution des diagnostics intégrés du système », à la page 148.
- 2 Redémarrez le système et consultez les messages éventuels concernant le contrôleur de carte réseau.
- **3** Observez le voyant approprié du connecteur de carte réseau. Voir « Codes des voyants de carte réseau », à la page 17.
 - Si le voyant de liaison ne s'allume pas, vérifiez tous les branchements.
 - Si le voyant d'activité ne s'allume pas, les fichiers des pilotes réseau sont peut-être endommagés ou manquants.

Retirez et réinstallez les pilotes, le cas échéant. Voir la documentation de la carte réseau.

- Si possible, modifiez la configuration de la négociation automatique.
- Utilisez un autre connecteur sur le commutateur ou le concentrateur.

Si vous utilisez une carte réseau au lieu d'une carte intégrée, consultez la documentation fournie avec celle-ci.

- **4** Vérifiez que les pilotes appropriés sont installés et que les protocoles sont liés. Voir la documentation de la carte réseau.
- 5 Accédez au programme de configuration du système et vérifiez que les ports de carte réseau sont activés. Voir « Écran Integrated Devices (Périphériques intégrés) », à la page 49.
- **6** Vérifiez que les cartes, les concentrateurs et les commutateurs du réseau sont tous réglés sur la même vitesse de transmission des données. Voir la documentation de chaque périphérique réseau.
- 7 Vérifiez que tous les câbles réseau sont du type approprié et qu'ils ne dépassent pas la longueur maximale.

Si toutes les mesures de dépannage restent sans effet, voir « Obtention d'aide », à la page 157.

Dépannage d'une carte NVRAM

PRÉCAUTION : Installer la carte NVRAM dans un logement PCI hérité réduit les performances et peut entraîner des dommages définitifs de l'interface hôte PCIe.

Assurez-vous que la carte NVRAM est installée dans un logement PCIe x4 ou x8.

Dépannage d'un système mouillé

- PRÉCAUTION : la plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.
 - 1 Mettez le système et les périphériques qui y sont connectés hors tension, puis débranchez le système de la prise secteur.
 - 2 Ouvrez le système. Voir « Ouverture du système », à la page 68.
 - **3** Désassemblez les composants du système. Voir « Installation des composants du système », à la page 65.
 - Carénage de refroidissement
 - Disques durs
 - fond de panier SAS
 - clés de mémoire USB
 - clé matérielle de la carte réseau
 - Carte de montage pour carte d'extension
 - Carte contrôleur de stockage intégrée
 - Carte iDRAC6 Express
 - Carte iDRAC6 Enterprise
 - Blocs d'alimentation
 - Ventilateurs
 - Processeurs et dissipateurs de chaleur
 - Barrettes de mémoire

- 4 Laissez sécher le système pendant au moins 24 heures.
- **5** Réinstallez les composants que vous avez retirés à l'étape 3.
- 6 Refermez le système. Voir « Fermeture du système », à la page 69.
- 7 Rebranchez le système à la prise secteur et mettez-le sous tension, ainsi que les périphériques qui y sont connectés.

Si le système ne démarre pas normalement, voir « Obtention d'aide », à la page 157.

- 8 Si le système démarre normalement, arrêtez-le et réinstallez les cartes d'extension que vous avez retirées. Voir « Installation d'une carte d'extension », à la page 92.
- 9 Exécutez le test de diagnostic approprié du système intégré.
 Voir « Exécution des diagnostics intégrés du système », à la page 148.

Si les tests échouent, voir « Obtention d'aide », à la page 157.

Dépannage d'un système endommagé

- PRÉCAUTION : la plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.
 - 1 Mettez le système et les périphériques qui y sont connectés hors tension, puis débranchez le système de la prise secteur.
 - 2 Ouvrez le système. Voir « Ouverture du système », à la page 68.
 - 3 Assurez-vous que les composants suivants sont correctement installés :
 - Carte de montage pour carte d'extension
 - Blocs d'alimentation
 - Ventilateurs
 - Processeurs et dissipateurs de chaleur
 - Barrettes de mémoire
 - Supports de disque dur
 - Carénage de refroidissement

- 4 Vérifiez que tous les câbles sont connectés correctement.
- 5 Refermez le système. Voir « Fermeture du système », à la page 69.
- Exécutez les tests de la carte système qui se trouvent dans les diagnostics 6 du système. Voir « Exécution des diagnostics du système », à la page 147.

Si les tests échouent, voir « Obtention d'aide », à la page 157.

Dépannage de la pile du système

REMARQUE : si le système reste longtemps hors tension (pendant des semaines ou des mois), la NVRAM peut perdre ses informations de configuration système. Ce problème est dû à une pile défectueuse.

- Entrez de nouveau l'heure et la date dans le programme de configuration 1 du système. Voir « Options de configuration du système », à la page 43.
- 2 Mettez le système hors tension et laissez le débranché de la prise secteur pendant au moins une heure.
- Rebranchez le système à la prise secteur et mettez-le sous tension. 3
- Accédez au programme de configuration du système. 4

Si la date et l'heure sont incorrectes dans le programme de configuration du système, remplacez la pile. Voir « Réinstallation de la pile du système », à la page 108.

A PRÉCAUTION : la plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

Si le problème persiste après le remplacement de la pile voir « Obtention d'aide », à la page 157.



REMARQUE : certains logiciels peuvent provoquer une accélération ou un ralentissement de l'heure système. Si le système semble fonctionner normalement à l'exception de l'heure qui est indiquée dans le programme de configuration du système, le problème peut être lié à un logiciel plutôt qu'à une pile défectueuse.

Dépannage des blocs d'alimentation

1 Identifiez le bloc d'alimentation défectueux en observant le voyant d'état correspondant. Voir « Codes des voyants d'alimentation », à la page 19.



N PRÉCAUTION : le système ne peut fonctionner que si au moins un bloc d'alimentation est installé. Le système risque de surchauffer si vous l'utilisez pendant une période prolongée avec un seul bloc d'alimentation.

2 Réinstallez le bloc d'alimentation en procédant d'abord à son retrait, puis à sa réinstallation. Pour ce faire, reportez-vous à la section « Blocs d'alimentation », à la page 81.



REMARQUE : après avoir installé un bloc d'alimentation, patientez guelgues secondes pour laisser au système le temps de le reconnaître et de déterminer s'il fonctionne correctement. Le voyant d'alimentation s'allume en vert si le bloc d'alimentation fonctionne normalement.

Si le problème persiste, remplacez le bloc d'alimentation défectueux.

3 Si toutes les mesures de dépannage restent sans effet, voir « Obtention d'aide », à la page 157.

Dépannage des problèmes de refroidissement du système



PRÉCAUTION : la plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

Assurez-vous qu'aucune des conditions suivantes n'existe :

- ٠ Le capot du système, le carénage de refroidissement, un cache de lecteur, un cache de bloc d'alimentation ou un cache avant ou arrière a été retiré.
- La température ambiante est trop élevée. ٠
- La circulation de l'air extérieur est bloquée.
- ٠ Les câbles à l'intérieur du système gênent la ventilation.

- Un des ventilateurs a été retiré ou est en panne. Voir « Dépannage d'un ٠ ventilateur », à la page 137.
- Les consignes d'installation de la carte d'extension n'ont pas été respectées. ٠ Voir « Consignes d'installation des cartes d'extension », à la page 89.

Dépannage d'un ventilateur



PRÉCAUTION : la plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

- 1 Mettez le système et tous les périphériques qui y sont connectés hors tension
- **2** Ouvrez le système. Voir « Ouverture du système », à la page 68.
- Repositionnez le câble d'alimentation du ventilateur. 3
- 4 Redémarrez le système.

Si le ventilateur fonctionne correctement, fermez le système. Voir « Fermeture du système », à la page 69.

- Si le ventilateur ne fonctionne pas, mettez le système hors tension et 5 installez un nouveau ventilateur. Voir « Installation d'un ventilateur », à la page 81.
- **6** Redémarrez le système.

Si le problème est résolu, fermez le système. Voir « Fermeture du système », à la page 69.

Si le nouveau ventilateur ne fonctionne pas, voir « Obtention d'aide », à la page 157.

Dépannage de la mémoire système

PRÉCAUTION : la plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

REMARQUE : une configuration incorrecte de la mémoire peut provoquer un blocage au démarrage du système et l'absence de sortie vidéo. Voir « Consignes générales pour l'installation des barrettes de mémoire », à la page 84 et vérifier que la configuration de la mémoire est conforme aux consignes.

1 Si le système fonctionne, exécutez le test des diagnostics en ligne approprié. Voir « Exécution des diagnostics intégrés du système », à la page 148.

Si les diagnostics indiquent une panne, appliquez les mesures correctives fournies par le programme de diagnostic.

- 2 Si le système n'est pas opérationnel, mettez-le hors tension, ainsi que les périphériques connectés, puis débranchez-le de la source d'alimentation électrique. Patientez au moins 10 secondes, puis rebranchez le système sur la source d'alimentation
- **3** Mettez le système et les périphériques qui y sont connectés sous tension, puis notez les messages qui s'affichent à l'écran.

Si un message d'erreur indique qu'une barrette de mémoire est défectueuse, passez à l'étape 14.

4 Accédez au programme de configuration du système et vérifiez le paramètre de la mémoire système. Voir « Écran Memory Settings (Paramètres de la mémoire) », à la page 45. Modifiez les paramètres de la mémoire, le cas échéant.

Si un problème persiste, bien que les paramètres de la mémoire correspondent à la mémoire installée, passez à l'étape 14.

- **5** Mettez le système et les périphériques qui y sont connectés hors tension, puis débranchez le système de la prise secteur.
- 6 Ouvrez le système. Voir « Ouverture du système », à la page 68.

- 7 Retirez le carénage de refroidissement. Voir « Retrait du carénage de refroidissement », à la page 70.
- 8 Vérifiez les canaux de mémoire et assurez-vous que l'installation des barrettes est correcte. Voir « Consignes générales pour l'installation des barrettes de mémoire », à la page 84.
- **9** Remboîtez les barrettes de mémoire dans leurs supports. Voir « Installation de barrettes de mémoire », à la page 87.
- **10** Réinstallez le carénage de refroidissement. Voir « Installation du carénage de refroidissement », à la page 71.
- **11** Refermez le système. Voir « Fermeture du système », à la page 69.
- **12** Rebranchez le système sur la prise secteur, puis mettez-le sous tension, ainsi que les périphériques qui y sont connectés.
- **13** Accédez au programme de configuration du système et vérifiez le paramètre de la mémoire système. Voir « Écran Memory Settings (Paramètres de la mémoire) », à la page 45.

Si le problème persiste, passez à l'étape suivante.

- **14** Mettez le système et les périphériques qui y sont connectés hors tension, puis débranchez le système de la source d'alimentation électrique.
- **15** Ouvrez le système. Voir « Ouverture du système », à la page 68.
- **16** Si un test de diagnostic ou un message d'erreur indique qu'une barrette de mémoire est défectueuse, repositionnez-la en l'échangeant avec une autre, ou bien remplacez-la.
- 17 Pour dépanner une barrette de mémoire défectueuse non identifiée, remplacez la barrette du premier logement de barrette DIMM par une autre de même type et de même capacité. Voir « Installation de barrettes de mémoire », à la page 87.
- **18** Refermez le système. Voir « Fermeture du système », à la page 69.
- **19** Rebranchez le système à la prise secteur et mettez-le sous tension, ainsi que les périphériques qui y sont connectés.
- **20** Pendant l'amorçage du système, observez les voyants de diagnostic du panneau avant et les messages d'erreur qui s'affichent.
- **21** Si le problème persiste, recommencez la procédure décrite de l'étape 14 à l'étape 20 pour chaque barrette de mémoire installée.

Si le problème persiste alors que vous avez vérifié toutes les barrettes de mémoire, voir « Obtention d'aide », à la page 157.

Dépannage d'un disque dur

/ PRÉCAUTION : la plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

PRÉCAUTION : cette procédure de dépannage peut détruire les données stockées sur le disque dur. Avant de continuer, sauvegardez tous les fichiers qui se trouvent sur le disque dur.

1 Exécutez le test de diagnostic approprié du système intégré. Voir « Exécution des diagnostics intégrés du système », à la page 148.

Selon les résultats du test de diagnostic, effectuez les étapes appropriées de la procédure ci-dessous.

- 2 Retirez le cadre avant s'il est installé. Voir « Retrait du cadre avant », à la page 67.
- 3 Si le système est doté d'un contrôleur RAID et si les disques durs sont configurés dans une matrice RAID, procédez comme suit :
 - а Redémarrez le système et lancez l'utilitaire de configuration de l'adaptateur hôte en appuvant sur <Ctrl><R> dans le cas d'un contrôleur PERC, ou sur <Ctrl><C> dans le cas d'un contrôleur SAS.

Pour plus d'informations sur l'utilitaire de configuration, voir la documentation fournie avec l'adaptateur hôte.

- b Assurez-vous que les disques durs ont été correctement configurés pour la matrice RAID.
- Mettez le disque dur hors ligne, puis réinsérez-le. Voir « Retrait d'un С disque dur remplaçable à chaud », à la page 72.
- Quittez l'utilitaire de configuration et laissez le système d d'exploitation démarrer.
- 4 Assurez-vous que les pilotes de périphérique requis pour la carte contrôleur sont installés et configurés correctement. Pour en savoir plus, voir la documentation du système d'exploitation.

5 Redémarrez le système, accédez au programme de configuration du système et vérifiez que le contrôleur est activé et que les lecteurs sont visibles dans ce programme. Voir « Accès au programme de configuration du système », à la page 41.

Si le problème persiste, voir « Obtention d'aide », à la page 157.

6 Réinstallez le cadre avant. Voir « Installation du cadre avant », à la page 68.

Dépannage d'un disque dur interne

PRÉCAUTION : la plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

PRÉCAUTION : cette procédure de dépannage peut détruire les données stockées sur le disque dur. Avant de continuer, sauvegardez tous les fichiers qui se trouvent sur le disque dur.

1 Exécutez le test de diagnostic approprié du système intégré. Voir « Exécution des diagnostics intégrés du système », à la page 148.

Selon les résultats du test de diagnostic, effectuez les étapes appropriées de la procédure ci-dessous.

- 2 Si le système est doté d'un contrôleur RAID et si les disques durs sont configurés dans une matrice RAID, procédez comme suit :
 - a Redémarrez le système et lancez l'utilitaire de configuration de l'adaptateur hôte en appuyant sur <Ctrl><R> dans le cas d'un contrôleur PERC, ou sur <Ctrl><C> dans le cas d'un contrôleur SAS.

Pour plus d'informations sur l'utilitaire de configuration, voir la documentation fournie avec l'adaptateur hôte.

b Assurez-vous que les disques durs ont été correctement configurés pour la matrice RAID.

- Mettez le disque dur hors ligne, puis réinsérez-le. Voir « Retrait d'une С baie de disque dur interne », à la page 75.
- Quittez l'utilitaire de configuration et laissez le système d'exploitation d démarrer.
- 3 Assurez-vous que les pilotes de périphérique requis pour la carte contrôleur sont installés et configurés correctement. Pour en savoir plus, voir la documentation du système d'exploitation.
- **4** Redémarrez le système, accédez au programme de configuration du système et vérifiez que le contrôleur est activé et que les lecteurs sont visibles dans ce programme. Voir « Accès au programme de configuration du système », à la page 41.

Si le problème persiste, voir « Obtention d'aide », à la page 157.

Dépannage d'un contrôleur de stockage

🔨 PRÉCAUTION : la plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.



REMARQUE : pour dépanner un contrôleur SAS ou RAID SAS, voir également sa documentation et celle du système d'exploitation.

- 1 Exécutez le test de diagnostic approprié du système intégré. Voir « Exécution des diagnostics intégrés du système », à la page 148.
- **2** Accédez au programme de configuration du système et vérifiez que le contrôleur SAS ou PERC est activé. Voir « Accès au programme de configuration du système », à la page 41.
- **3** Redémarrez le système et appuyez sur la combinaison de touches permettant d'ouvrir l'utilitaire de configuration approprié :
 - <Ctrl><C> pour un contrôleur SAS
 - <Ctrl><R> pour un contrôleur PERC

Pour plus d'informations sur les paramètres de configuration, voir la documentation du contrôleur.

- **4** Vérifiez les paramètres de configuration, corrigez-les au besoin et redémarrez le système.
- 5 Retirez le cadre avant s'il est installé. Voir « Retrait du cadre avant », à la page 67.
- **6** Mettez le système et les périphériques connectés hors tension, puis débranchez le système de la prise secteur.
- 7 Ouvrez le système. Voir « Ouverture du système », à la page 68.
- 8 Vérifiez que la carte contrôleur est correctement emboîtée dans le connecteur de la carte système. Voir « Installation d'une carte d'extension », à la page 92.
- **9** Si vous disposez d'un contrôleur PERC à mémoire cache alimentée par batterie, assurez-vous que la batterie RAID est correctement connectée et, le cas échéant, que la barrette de mémoire est en place sur la carte PERC.
- **10** Vérifiez que le câblage entre le(s) fond(s) de panier SAS et le contrôleur de stockage intégré est correct. Voir « Installation de la carte contrôleur de stockage », à la page 98 et figure 3-15.

Vérifiez que les câbles sont correctement connectés au contrôleur de stockage et au fond de panier SAS.

- **11** Refermez le système. Voir « Fermeture du système », à la page 69.
- **12** Rebranchez le système à la prise secteur et mettez-le sous tension, ainsi que les périphériques qui y sont connectés.

Si le problème persiste, voir « Obtention d'aide », à la page 157.

13 Réinstallez le cadre avant. Voir « Installation du cadre avant », à la page 68.

Dépannage des cartes d'extension

PRÉCAUTION : la plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit, et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.



REMARQUE : pour dépanner une carte d'extension, voir sa documentation et celle du système d'exploitation.

- 1 Exécutez le test de diagnostic approprié du système intégré. Voir « Exécution des diagnostics intégrés du système », à la page 148.
- 2 Retirez le cadre avant s'il est installé. Voir « Retrait du cadre avant », à la page 67.
- 3 Mettez le système et les périphériques qui y sont connectés hors tension, puis débranchez le système de la prise secteur.
- 4 Ouvrez le système. Voir « Ouverture du système », à la page 68.
- **5** Vérifiez que chaque carte d'extension est correctement insérée dans son connecteur. Voir « Installation d'une carte d'extension », à la page 92.
- 6 Vérifiez que chaque carte de montage pour carte d'extension est correctement insérée dans son connecteur. Voir « Installation d'une carte de montage pour carte d'extension », à la page 94.
- 7 Refermez le système. Voir « Fermeture du système », à la page 69.
- 8 Rebranchez le système à la prise secteur et mettez-le sous tension, ainsi que les périphériques qui y sont connectés.
- 9 Si le problème persiste, éteignez le système et les périphériques qui y sont connectés, puis débranchez le système de la prise secteur.
- **10** Ouvrez le système. Voir « Ouverture du système », à la page 68.
- **11** Retirez toutes les cartes d'extension du système. Voir « Retrait d'une carte d'extension », à la page 90.
- **12** Refermez le système. Voir « Fermeture du système », à la page 69.
- Rebranchez le système à la prise secteur et mettez-le sous tension, ainsi 13 que les périphériques qui y sont connectés.
- 14 Exécutez le test de diagnostic approprié du système intégré. Voir « Exécution des diagnostics du système », à la page 147. Si les tests échouent, voir « Obtention d'aide », à la page 157.
- **15** Pour chaque carte d'extension retirée à l'étape 11, effectuez les opérations suivantes :
 - **a** Mettez le système et les périphériques qui y sont connectés hors tension, puis débranchez le système de la prise secteur.
 - **b** Ouvrez le système. Voir « Ouverture du système », à la page 68.
 - c Réinstallez une des cartes d'extension.
 - d Refermez le système. Voir « Fermeture du système », à la page 69.
 - e Exécutez le test de diagnostic approprié.

Si les tests échouent, voir « Obtention d'aide », à la page 157.

Dépannage des processeurs

PRÉCAUTION : la plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

- Exécutez le test de diagnostic approprié du système intégré. Voir « Exécution des diagnostics intégrés du système », à la page 148.
- 2 Mettez le système et les périphériques qui y sont connectés hors tension, puis débranchez le système de la prise secteur.
- 3 Ouvrez le système. Voir « Ouverture du système », à la page 68.
- **4** Vérifiez que chaque processeur et chaque dissipateur de chaleur est installé correctement. Voir « Installation d'un processeur », à la page 107.
- 5 Refermez le système. Voir « Fermeture du système », à la page 69.
- **6** Rebranchez le système à la prise secteur et mettez-le sous tension, ainsi que les périphériques qui y sont connectés.
- 7 Exécutez le test de diagnostic approprié du système intégré. Voir « Exécution des diagnostics du système », à la page 147.

- 8 Mettez le système et les périphériques qui y sont connectés hors tension, puis débranchez le système de la prise secteur.
- 9 Ouvrez le système. Voir « Ouverture du système », à la page 68.
- **10** Retirez le processeur 2. Voir « Retrait d'un processeur », à la page 104.
- **11** Refermez le système. Voir « Fermeture du système », à la page 69.
- **12** Rebranchez le système sur la prise secteur et mettez-le sous tension, ainsi que les périphériques qui y sont connectés.
- **13** Exécutez le test de diagnostic approprié du système intégré. Voir « Exécution des diagnostics du système », à la page 147.

En cas d'échec du test, le processeur est défectueux. Voir « Obtention d'aide », à la page 157.

- **14** Mettez le système et les périphériques qui y sont connectés hors tension, puis débranchez le système de la prise secteur.
- **15** Ouvrez le système. Voir « Ouverture du système », à la page 68.
- **16** Remplacez le processeur 1 par le processeur 2. Voir « Installation d'un processeur », à la page 107.
- **17** Recommencez la procédure de l'étape 11 à l'étape 13.

Si l'incident persiste alors que vous avez testé les deux processeurs, cela veut dire que la carte système est défectueuse. Voir « Obtention d'aide », à la page 157.

5

Exécution des diagnostics du système

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation du système, lancez les diagnostics avant de demander une assistance technique. Le but des diagnostics est de tester le matériel du système sans équipement supplémentaire et sans risque de perte de données. Si vous ne réussissez pas à corriger l'incident, l'équipe de maintenance et d'assistance technique peut s'aider des résultats de ces tests.

Fonctionnalités des diagnostics intégrés du système

Les diagnostics intégrés du système comportent des menus et des options permettant de tester des groupes de périphériques ou des périphériques particuliers. Les menus et les options des diagnostics du système vous permettent d'effectuer les tâches suivantes :

- Faire des tests individuellement ou collectivement
- Contrôler la séquence des tests
- Répéter des tests
- Afficher, imprimer ou enregistrer les résultats des tests
- Interrompre un test momentanément si une erreur est détectée ou mettre fin à un test lorsqu'une limite définie par l'utilisateur a été atteinte
- Afficher les messages d'aide qui décrivent brièvement chaque test ainsi que ses paramètres
- Afficher des messages d'état vous indiquant si les tests ont réussi
- Visualiser les messages d'erreur qui vous informent des problèmes rencontrés au cours des tests

Quand utiliser les diagnostics intégrés du système

Le dysfonctionnement d'un composant ou d'un périphérique important du système peut provenir de la défaillance d'un composant. Tant que le processeur et les périphériques d'entrée/sortie du système fonctionnent, vous pouvez utiliser les diagnostics pour faciliter l'identification de l'incident.

Exécution des diagnostics intégrés du système

Vous pouvez exécuter le programme de diagnostic intégré du système à partir de l'écran principal de l'utilitaire USC.



PRÉCAUTION : n'utilisez les diagnostics que sur ce système. Leur utilisation sur d'autres systèmes peut entraîner des résultats erronés ou générer des messages d'erreur.

- 1 Au cours du démarrage du système, appuyez sur <F10> pour lancer le contrôleur.
- 2 Cliquez sur Diagnostics dans le volet de gauche, puis sur Launch **Diagnostics** (Lancer les diagnostics) dans le volet de droite.

Le menu Diagnostics vous permet d'exécuter tous les tests ou uniquement certains, ou encore de quitter le programme.

Options de test des diagnostics intégrés du système

Cliquez sur l'option de test de votre choix dans l'écran Main Menu (Menu principal).

Option de test	Fonction
Express Test (Test rapide)	Effectue une vérification rapide du système. Cette option exécute des tests sur les périphériques qui ne nécessitent pas d'intervention de l'utilisateur.
Extended Test (Test approfondi)	Effectue une vérification plus complète du système. Ce test peut prendre plus d'une heure.

Option de test	Fonction
Custom Test (Test personnalisé)	Teste un périphérique donné.
Informations	Affiche les résultats du test.

Utilisation des options de test personnalisé

Lorsque vous sélectionnez l'option Custom Test (Test personnalisé) dans l'écran Main Menu (Menu principal), la fenêtre Customize (Personnaliser) s'affiche. Elle permet de sélectionner les périphériques à tester, de choisir des options de test spécifiques et de visualiser les résultats obtenus.

Sélection de périphériques à tester

La partie gauche de la fenêtre **Customize** (Personnaliser) répertorie les périphériques qui peuvent être testés. Cliquez sur le signe (+) en regard d'un périphérique ou d'un module pour visualiser ses composants. Cliquez sur le signe (+) en regard d'un composant pour visualiser les tests disponibles. Si vous cliquez sur un périphérique et non sur ses composants, tous les composants de ce périphérique sont sélectionnés pour le test.



REMARQUE : après avoir sélectionné tous les périphériques et composants à tester, sélectionnez All Devices (Tous les périphériques) et cliquez sur Run Tests (Exécuter les tests).

Sélection d'options de diagnostics

Dans la zone Diagnostics Options (Options de diagnostic), sélectionnez le ou les tests à appliquer à un périphérique :

- ٠ Non-Interactive Tests Only (Tests non interactifs uniquement) : cette option permet d'exécuter uniquement les tests ne nécessitant aucune intervention de la part de l'utilisateur.
- ٠ **Ouick Tests Only** (Tests rapides uniquement) : cette option permet d'exécuter uniquement les tests rapides sur le périphérique sélectionné.
- ٠ Show Ending Timestamp (Afficher l'heure de fin) : cette option permet d'ajouter un horodatage au journal de test.
- Test Iterations (Itérations du test) : cette option permet de sélectionner le ٠ nombre d'exécutions du test.

• Log output file pathname (Chemin du journal de sortie) : cette option permet de définir la clé de mémoire USB où le journal de test est sauvegardé. Ce fichier ne peut pas être enregistré sur le disque dur.

Visualisation des informations et des résultats

Les onglets suivants de la fenêtre **Customize** (Personnaliser) contiennent des informations sur les tests et les résultats :

- Results (Résultats) : indique le test exécuté et son résultat.
- Errors (Erreurs) : affiche les erreurs qui se sont produites pendant le test.
- Help (Aide) : affiche des informations sur le périphérique, le composant ou le test actuellement sélectionné.
- **Configuration** : affiche des informations de base concernant la configuration du périphérique actuellement sélectionné.
- **Parameters** (Paramètres) : affiche les paramètres que vous pouvez définir pour le test à exécuter.

6

Cavaliers et connecteurs

Cette section contient des informations spécifiques sur les cavaliers du système. Elle contient également des informations générales sur les cavaliers et les commutateurs et décrit les connecteurs des différentes cartes du système.

Cavaliers de la carte système

La figure 6-1 présente l'emplacement des cavaliers de configuration sur la carte système. Le tableau 6-1 répertorie les paramètres des cavaliers.

Cavalier	Paramètre	Description
PWRD_EN	(par défaut)	La fonction de mot de passe est activée (broches 2 à 4).
		La fonction de mot de passe est désactivée et l'accès local à la carte iDRAC6 est déverrouillé lors du prochain cycle d'alimentation secteur (broches 4 à 6).
NVRAM_CLR	(par défaut)	Les paramètres de configuration sont conservés au démarrage du système (broches 3 à 5).
		Les paramètres de configuration sont effacés au prochain démarrage du système (broches 1 à 3).

Tableau 6-1. Paramètres des cavaliers de la carte système

Connecteurs de la carte système

Pour la description et l'emplacement des connecteurs de la carte système, voir la figure 6-1 et le tableau 6-2.

Figure 6-1. Connecteurs de la carte système



Élément	Connecteur	Description
1	CPU2	Processeur 2
2	iDRAC6 Enterprise	Connecteur de la carte iDRAC6 Enterprise
3	B4	Logement de barrette de mémoire B4
	B1 B2	Logement de barrette de mémoire Bl (levier d'éjection blanc)
	B3	Logement de barrette de mémoire B2 (levier d'éjection blanc)
		Logement de barrette de mémoire B3 (levier d'éjection blanc)
4	CPU1	Processeur 1
5	FAN1	Connecteur de ventilateur l
6	FAN2	Connecteur de ventilateur 2
7	A3 A2	Logement de barrette de mémoire A3 (levier d'éjection blanc)
	Al	Logement de barrette de mémoire A2 (levier d'éjection blanc)
	A4	Logement de barrette de mémoire Al (levier d'éjection blanc)
		Logement de barrette de mémoire A4
8	FAN3	Connecteur de ventilateur 3
9	BATTERY	Batterie du système
10	FAN4	Connecteur de ventilateur 4
11	12 V	Connecteur d'alimentation à 8 broches
12	FP_CONN	Connecteur du panneau de commande
13	BP_CONN	Connecteur d'alimentation du fond de panier
14	PWR_CONN	Connecteur d'alimentation à 24 broches
15	PDB_I2C	Connecteur de la carte de distribution de l'alimentation
16	FP_USB_CONN	Connecteur USB du fond de panier

Tableau 6-2. Connecteurs de la carte système

Élément	Connecteur	Description
17	SATA_A	Connecteur SATA A
	SATA_B	Connecteur SATA B
	SATA_C	Connecteur SATA C
	SATA_D	Connecteur SATA D
	SATA_E	Connecteur SATA E
18	RISER	Connecteur de carte de montage pour carte d'extension
19	RISER	Connecteur de carte de montage pour carte d'extension
20	iDRAC6 Express	Connecteur de la carte iDRAC6 Express
21	PSWD_EN	Cavalier d'activation du mot de passe
	NVRM_CLR	Cavalier d'effacement NVRAM

Tableau 6-2. Connecteurs de la carte système (suite)

Désactivation d'un mot de passe oublié

Les fonctionnalités logicielles de protection du système comprennent un mot de passe système et un mot de passe de configuration, qui sont décrits à la section « Utilisation du programme de configuration du système et du Gestionnaire d'amorçage UEFI », à la page 41. Le cavalier de mot de passe active ou désactive ces fonctionnalités, et efface le(s) mot(s) de passe utilisé(s).

PRÉCAUTION : la plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage causé par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

- 1 Mettez le système et les périphériques qui y sont connectés hors tension, puis débranchez le système de la prise secteur.
- 2 Ouvrez le système. Voir « Ouverture du système », à la page 68.

3 Placez le cavalier de mot de passe en position « désactivé » pour effacer le mot de passe. Voir le tableau 6-1.

Pour identifier le cavalier de mot de passe sur la carte système, voir la figure 6-1.

- 4 Refermez le système. Voir « Fermeture du système », à la page 69.
- **5** Rebranchez le système et les périphériques aux prises secteur, puis mettez le système sous tension.

Les mots de passe existants ne sont désactivés (effacés) que lorsque le système démarre avec la fiche de cavalier de mot de passe sur la position « désactivé ». Toutefois, avant d'attribuer un nouveau mot de passe système et/ou de configuration, vous devez placer la fiche de cavalier sur la position d'activation.



REMARQUE : si vous attribuez un nouveau mot de passe système et/ou de configuration alors que la fiche de cavalier est encore sur la position

« désactivé », le système désactivera les nouveaux mots de passe lors de son prochain démarrage.

- 6 Mettez le système et les périphériques qui y sont connectés hors tension, puis débranchez le système de la prise secteur.
- 7 Ouvrez le système. Voir « Ouverture du système », à la page 68.
- 8 Placez le cavalier de mot de passe en position d'activation pour rétablir la fonction de mot de passe. Voir le tableau 6-1.
- 9 Refermez le système. Voir « Fermeture du système », à la page 69.
- 10 Rebranchez le système et les périphériques aux prises secteur, puis mettez le système sous tension.
- 11 Attribuez un nouveau mot de passe système et/ou de configuration.

Pour attribuer un nouveau mot de passe à l'aide du programme de configuration du système, voir « Fonctionnalités de mot de passe du système et de mot de passe de configuration », à la page 57.

Obtention d'aide

Contacter Dell

Aux États-Unis, appelez le 800-WWW-DELL (800-999-3355).

REMARQUE : si vous ne disposez pas d'une connexion Internet active, vous pouvez utiliser les coordonnées figurant sur votre preuve d'achat, votre bordereau de marchandises, votre facture ou encore dans le cataloque de produits Dell.

Dell propose plusieurs options de maintenance et d'assistance technique en ligne et par téléphone. Leur disponibilité variant d'un pays à l'autre, il est possible que certains services ne soient pas proposés dans votre région. Pour contacter Dell pour des questions avant trait aux ventes, au support technique ou au service client :

- 1 Rendez-vous sur le site support.dell.com.
- 2 Sélectionnez l'option appropriée dans le menu déroulant Choose A Country/Region (Choisissez un pays ou une région) situé au bas de la page.
- **3** Cliquez sur **Contact Us** (Contactez-nous) dans la partie gauche de la page.
- 4 Sélectionnez le lien de service ou de support approprié en fonction de vos besoins.
- 5 Sélectionnez la méthode qui vous convient le mieux pour contacter Dell.

Index

A

alimentation voyants, 12, 19 assemblage du panneau de commande fonctionnalités, 12 installation, 114 retrait, 112 assistance contacter Dell, 157 auto-test de démarrage (POST) accès aux fonctions du système, 11 avertissement messages, 39

B

barrettes de mémoire (DIMM) configuration, 84 configurations UDIMM, 90 installation, 87 retrait, 86 batterie dépannage de la batterie de la carte RAID, 142 batterie du système remplacement, 108 batteries dépannage, 135 blocs d'alimentation réinstallation, 83 retrait, 82 voyants, 19 BMC configuration, 62

C

cache disque dur, 71 cache de lecteur installation, 72 retrait, 71 cadre, 67 capot fermeture, 69 ouverture, 68 caractéristiques du panneau arrière, 15 carénage de refroidissement installation, 71 retrait, 70 carte contrôleur fille RAID SAS dépannage, 142

carte contrôleur fille SAS dépannage, 142 carte contrôleur SAS installation 98 retrait, 95 carte d'extension contrôleur SAS, 95 dépannage, 144 carte de fond de panier SAS installation, 120 retrait, 117 carte iDRAC installation, 99, 101 port système, 15 carte réseau voyants, 17-18 carte système cavaliers, 151 connecteurs, 152 installation, 126 retrait, 124 cartes d'extension installation, 92 retrait, 90 cartes réseau connecteurs du panneau arrière, 15 dépannage, 132 cavaliers (carte système), 151 clavier dépannage, 130

connecteurs carte système, 152 USB, 12 vidéo, 12 consignes installation de cartes d'extension, 89 installation de mémoire, 84 contacter Dell, 157 contrôleur d'accès distant *Voir* carte iDRAC. coordonnées téléphoniques, 157

D

Dell contacter, 157 démarrage accès aux fonctions du système, 11 dépannage batterie, 135 carte contrôleur fille RAID SAS. 142 carte d'extension, 144 carte réseau, 132 clavier, 130 connexions externes, 130 disque dur, 140-141 disque dur interne, 141 mémoire, 138 processeurs, 145 refroidissement du système, 136 système endommagé, 134

système mouillé, 133 ventilateurs, 137 vidéo, 130 diagnostics contexte d'utilisation, 148 options de test, 148 options de tests avancées, 149 DIMM Voir barrettes de mémoire (DIMM). disque dur dépannage, 140-141 disque dur SAS. Voir disque dur. disques durs (remplaçables à chaud) installation, 73 dissipateur de chaleur, 105

E

écrans du programme de configuration du système écran principal, 43

F

fonctionnalités du panneau avant, 12 fonctions du système accès, 11

G

garantie, 40 Gestion intégrée du système, 62

I

installation
assemblage du panneau de commande, 114
barrettes de mémoire, 87
cache de disque dur, 72
carénage de refroidissement, 71
carte d'extension, 92
carte de fond de panier SAS, 120
carte iDRAC, 99, 101
contrôleur SAS, 98
disque dur (remplaçable à chaud), 73
Module d'E/S du panneau avant, 117
processeur, 107

L

logements Voir logements d'extension. logements d'extension, 89

Μ

mémoire dépannage, 138 messages avertissement, 39 messages d'erreur, 41 messages d'erreur, 41 messages système, 22 mises à niveau processeur, 104 mode de mémoire mise en miroir. 85 mode de mise en miroir de la mémoire, 85 mode mémoire ECC avancé, 85 optimiseur, 86 mode mémoire ECC avancé, 85 mode optimiseur de la mémoire, 86 module d'E/S du panneau avant, 115 installation, 117 retrait, 115 mot de passe configuration, 60 système, 57 mot de passe de configuration, 60 mots de passe désactivation, 154

Ν

numéros de téléphone, 157

Ρ

périphérique USB connecteurs du panneau arrière, 15 processeur installation, 107 mises à niveau, 104 retrait, 104 Voir processeur. processeurs dépannage, 145 programme de configuration du système affectation des IRQ PCI, 51 options de gestion de l'alimentation, 53 options de sécurité du système, 54 options des communications série, 51 options des périphériques intégrés, 49 paramètres d'amorçage, 48 paramètres de la mémoire, 45 paramètres de processeur, 47 touches, 41

R

refroidissement du système dépannage, 136 réinstallation bloc d'alimentation, 83 remplacement batterie du système, 108 ventilateur, 81 retrait assemblage du panneau de commande, 112 barrettes de mémoire, 86 bloc d'alimentation, 82 cache de disque dur, 71 cadre, 67 capot, 68 carénage de refroidissement, 70 carte d'extension, 90 carte de fond de panier SAS, 117 carte système, 124 contrôleur SAS, 95 Module d'E/S du panneau avant, 115 processeur, 104

S

sécurité, 129 sécurité du système, 54, 59 sécurité TPM, 54 système fermeture, 69 messages, 22 mot de passe, 57 ouverture, 68 système mouillé dépannage, 133 systèmes endommagés dépannage, 134

U

Unified Server Configurator Lifecyle Controller, 62 USB connecteurs du panneau avant, 12 Utilitaire de configuration iDRAC, 63

V

ventilateur remplacement, 81 ventilateurs dépannage, 137 vidéo connecteur du panneau arrière, 15 connecteurs du panneau avant, 12 dépannage, 130 voyants carte réseau, 17-18 panneau arrière, 15 panneau avant, 12 voyants d'alimentation, 12, 19