Korisnički priručnik NetXtreme-E

Broadcom[®] NetXreme-C i NetXtreme-E KORISNIČKI PRIRUČNIK

Istorija revizija

Revizija	Datum	Promena opisa
NetXtreme-E-UG100	26.2.2018.	Prvo izdanje za 20.6

© 2018 Broadcom. Sva prava zadržana.

Broadcom[®], logotip s impulsom, Connecting everything[®], Avago Technologies i A logotip spadaju u zaštićene žigove kompanije Broadcom i/ili njenih kćerki-kompanija u Sjedinjenim Američkim Državama, nekim drugim državama i/ili EU. Termin "Broadcom" odnosi se na Broadcom Limited i/ili njegove ćerke-kompanije. Za više informacija posetite <u>www.broadcom.com</u>.

Broadcom zadržava pravo na izmene bilo kog proizvoda ili ovde navedenih podataka u cilju poboljšanja pouzdanosti, funkcionalnosti ili dizajna bez prethodne najave. Informacije dobijene od kompanije Broadcom smatraju se tačnim i pouzdanim. Međutim, kompanija Broadcom ne snosi nikakvu odgovornost za primenu ili korišćenje ovih informacija, kao ni primenu ili korišćenje bilo kog proizvoda ili strujnog kola opisanog u ovom dokumentu i ne daje bilo kakvu licencu na osnovu svojih patentnih prava i prava drugih strana.

Sadržaj

Propisi i bezbednosna odobrenja	7
Propisi	7
Bezbednost	7
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC)	8
Usaglašenost po pitanju elektrostatičkog pražnjenja (ESD)	8
FCC izjava	8
Opis funkcija	9
Mrežna veza i indikator aktivnosti	14
BCM957402AXXXX/BCM957412AXXXX	14
BCM957404AXXXX/BCM957414AXXXX	15
BCM957406AXXXX/BCM957416AXXXX	
BCM957414M4140D	17
BCM957412M4120D	
BCM957416M4160	19
Funkcije	
Softverske i hardverske funkcije	20
Funkcije virtuelizacije	21
VXLAN	
NVGRE/GRE/IP u IP/Geneve	
Rasterećenja bez stanja	22
RSS	
TPA	
Deoba na zaglavlje i korisne podatke	23
UDP rasterećenje fragmentacije	23
Rasterećenje bez stanja za transportni tunel	23
Podrška za višestruke redove za čekanje za OS	23
NDIS VMQ	23
VMWare NetQueue	24
KVM/Xen višestruki red za čekanje	24
SR-IOV matrica za podršku konfiguraciji	24
SR-IOV	24
Particionisanje mreže (NPAR)	24
RDMA preko konvergovane Ethernet mreže – RoCE	25
Podržane kombinacije	25
NPAR, SR-IOV i RoCE	25
NPAR, SR-IOV i DPDK	26
Nepodržane kombinacije	

Instaliranje hardvera	
Bezbednosne mere predostrožnosti	26
Zahtevi po pitanju sistema	26
Zahtevi po pitanju hardvera	27
Lista za proveru pre instalacije	27
Instaliranja adaptera	27
Povezivanje mrežnih kablova	
Podržani kablovi i moduli	28
Bakar	28
SFP+	28
SFP28	28
Softverski paketi i instalacija	29
Podržani operativni sistemi	29
Instalacija upravljačkih programa	29
Windows	29
Dell DUP	29
GUI instalacija	29
Tiha instalacija	29
INF instalacija	29
Linux	
Instalacija modula	30
Linux Ethtool komande	30
VMware	
Ažuriranje firmvera	32
Dell paket za ažuriranje	
Windows	
Linux	
Napredna svojstva upravljačkog programa za Windows i poruke u evidenciji događaja	
Napredna svojstva upravljačkog programa	
Poruke u evidenciji događaja	35
Udruživanje	
Windows	
Linux	
Konfiguracija na nivou sistema	
UEFI HII meni	
Glavna stranica za konfiguraciju	
Svojstva slike firmvera	
Konfiguracija na nivou uređaja	
NIC konfiguracija	

iSCSI konfiguracija	39
Sveobuhvatno upravljanje konfiguracijom	39
Hardverska konfiguracija uređaja	39
MBA meni za konfiguraciju	39
iSCSI glavni meni za pokretanje	39
Konfiguracija automatskog pregovaranja	40
Radna brzina veze	43
Brzina veze firmvera	43
Protokol automatskog pregovaranja	43
Postavke upravljačkog programa za Windows	43
Postavke upravljačkog programa za Linux	43
Postavke ESXi upravljačkog programa	44
FEC automatsko pregovaranje	45
Priprema veze	46
Automatsko detektovanje medijuma	47
iSCSI pokretanje sistema	49
Podržani operativni sistemi za iSCSI pokretanje sistema	49
Podešavanje iSCSI pokretanja sistema	49
Konfigurisanje iSCSI odredišta	49
Konfigurisanje iSCSI parametara pokretanja sistema	50
MBA Boot Protocol Configuration (Konfiguracija MBA protokola za pokretanje sistema)	51
iSCSI Boot Configuration (iSCSI konfiguracija pokretanja sistema)	51
Statička iSCSI konfiguracija pokretanja sistema	51
Dinamička iSCSI konfiguracija pokretanja sistema	52
Omogućavanje CHAP potvrde identiteta	53
Konfigurisanje DHCP servera radi podrške iSCSI pokretanju sistema	54
Konfiguracije DHCP za iSCSI pokretanje sistema za IPv4	54
DHCP Option 17 (DHCP opcija 17), Root Path (Putanja osnovne fascikle)	54
DHCP Option 43 (DHCP opcija 43), Vendor-Specific Information (Podaci karakteristični za dobavljača)	55
Konfigurisanje DHCP servera	55
Konfiguracija DHCP za iSCSI pokretanje sistema za IPv6	55
DHCPv6 Option 16 (DHCPv6 opcija 16), Vendor Class Option (Opcija klase dobavljača) .	56
DHCPv6 Option 17 (DHCPv6 opcija 17), Vendor-Specific Information (Podaci karakteristični za dobavljača)	56
Konfigurisanje DHCP servera	56
VXLAN: Konfiguracija i primeri načina korišćenja	56
SR-IOV: Konfiguracija i primeri načina korišćenja	57
Slučaj korišćenja pod operativnim sistemom Linux	57

Slučaj Windows	59
Slučaj VMWare SRIOV	60
NPAR – konfiguracija i primeri načina korišćenja	62
Funkcije i zahtevi	
Ograničenja	62
Konfiguracija	
Napomene o smanjenju potrošnje memorije mrežne kartice	65
RoCE – konfiguracija i primeri načina korišćenja	66
Konfiguracija operativnog sistema Linux	66
Zahtevi	66
Zavisni elementi upravljačkog programa BNXT_RE	66
Instalacija	67
Ograničenja	67
Poznati problemi	68
Windows	68
Režim jezgra	68
Proverite RDMA	68
Korisnički režim	69
VMware ESX	70
Ograničenja	70
Zahtevi za upravljački program BNXT RoCE	70
Instalacija	70
Konfigurisanje delimično virtuelizovanih RDMA mrežnih adaptera	71
Konfigurisanje virtuelnog centra za PVRDMA	71
Označavanje vmknic za PVRDMA na ESX hostovima	71
Podešavanje pravila zaštitnog zida za PVRDMA	71
Dodavanje PVRDMA uređaja na VM-a	71
Konfigurisanje VM-a na gostujućem operativnom sistemu Linux	72
DCBX – Premošćavanje centra podataka	73
QoS profil – Podrazumevani profil QoS reda	73
DCBX režim = Omogućavanje (samo za IEEE)	74
DCBX bit spremnosti	74
Najčešća pitanja	77

Propisi i bezbednosna odobrenja

U sledećim odeljcima dati su detalji o usaglašenosti sa standardima po pitanju propisa, bezbednosti, elektromagnetske kompatibilnosti (EMC) i elektrostatičkog pražnjenja (ESD) za NetXtreme-E mrežnu karticu.

Propisi

Stavka	Odgovarajući standard	Odobrenje/sertifikat
CE / Evropska unija	EN 62368-1:2014	CB izveštaj i sertifikat
UL/SAD	IEC 62368-1 izd. 2	CB izveštaj i sertifikat
CSA/Kanada	CSA 22.2 br. 950	CSA izveštaj i sertifikat
Tajvan	CNS14336 klasa B	_

Tabela 1: Odobrenja regulatornih tela

Bezbednost

Tabela 2: Bezbednosna odobrenja

Država	Vrsta sertifikacije / standard	Usaglašenost	
Međunarodni	CB šema	Da	
	ICES 003 – digitalni uređaj		
	UL 1977 (bezbednost priključaka)		
	UL 796 (bezbednost ožičenja PCB)		
	UL 94 (zapaljivost delova)		

Elektromagnetska kompatibilnost (EMC)

Standard/država	Vrsta sertifikacije	Usaglašenost
CE/EU	EN 55032:2012/AC:2013 klasa B EN 55024:2010 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013	CE izveštaj i CE izjava o usaglašenosti
FCC/SAD	CFR47, deo 15 klasa B	FCC/IC izjava o usaglašenosti i izveštaj o EMC s referencama na FCC i IC standarde
IC/Kanada	ICES-003 klasa B	FCC/IC izjava o usaglašenosti i izveštaj s referencama na FCC i IC standarde
ACA / Australija, Novi Zeland	AS/NZS CISPR 22:2009 +A1:2010 /	ACA sertifikat
	AS/NZS CISPR 32:2015	RCM oznaka
BSMI/Tajvan	CNS13438 klasa B	BSMI sertifikat
BSMI/Tajvan	CNS15663	BSMI sertifikat
MIC / Južna Koreja	KN32 klasa B	Sertifikat za Koreju
	KN35	MSIP oznaka
VCCI/Japan	V-3/2014/04 (stupio na snagu 31.3.2015)	Kopija VCCI sertifikata na mreži

Tabela 3: Elektromagnetska kompatibilnost

Usaglašenost po pitanju elektrostatičkog pražnjenja (ESD)

Tabela 4: Pregled usaglašenosti po pitanju ESD

Standardno	Vrsta sertifikacije	Usaglašenost
EN55024:2010	Pražnjenje kroz vazduh / direktno	Da
(EN 61000-4-2)	pražnjenje	

FCC izjava

Ova oprema je testirana i zaključeno je da je u skladu sa ograničenjima za digitalne uređaje klase B, prema delu 15 FCC pravila. Ova ograničenja su zamišljena da pruže razumnu zaštitu od štetnih smetnji kod rezidencijalne instalacije. Ova oprema generiše, koristi i može da zrači radio-frekventnu energiju i, ako se ne instalira i ne koristi u skladu sa uputstvima, može dovesti do štetnih smetnji kod radio-komunikacija. Međutim, ne postoji garancija da se smetnje neće pojaviti kod određene instalacije. Ako ova oprema dovede do štetnih smetnji kod radijskog i televizijskog prijema, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisniku se preporučuje da ukloni smetnje tako što će primeniti jednu ili više mera u nastavku:

- · Preokrenite ili premestite antenu za prijem.
- · Povećajte razmak između opreme i prijemnika.
- Savetujte se sa prodavcem ili iskusnim radio/TV tehničarem za pomoć.



Napomena: Izmene ili modifikacije koje nije izričito odobrio proizvođač odgovoran za usklađenost mogu dovesti do gubitka prava upravljanja opremom korisnika.

Opis funkcija

Dell podržava mrežne kartice (NIC, engl. Network Interface Card) 10GBase-T, 10G SFP+ i 25G SFP28. Ove mrežne kartice opisane su u: Tabela 5.

Mrežna kartica	Opis		
BCM957402A4020DLPC/BCM957402A4020DC/BCM957412A4120D/BCM957412M4120D			
Brzina	Dvoportni 10 Gbps Ethernet		
PCI-E	Gen 3 x8 ^a		
Interfejs	SFP+ za 10 Gbps		
Uređaj	Broadcom BCM57402/BCM57412 10 Gbps MAC kontroler sa integrisanim dvokanalnim 10 Gbps SFI primopredajnikom.		
NDIS naziv	Broadcom NetXtreme E-Series Dual-port 10 Gb SFP+ Ethernet PCIe Adapter		
UEFI naziv	Broadcom Dual 10 Gb SFP+ Ethernet		
BCM57404A4041DLPC/	BCM57404A4041DC/BCM957414A4141D/BCM957414M4140D		
Brzina	Dvoportni 25 Gbps ili 10 Gbps Ethernet		
PCI-E	Gen 3 x8 ^a		
Interfejs	SFP28 za 25 Gbps i SFP+ za 10 Gbps		
Uređaj	Broadcom BCM57404/BCM57414 25 Gbps MAC kontroler sa integrisanim dvokanalnim 25 Gbps SFI primopredajnikom.		
NDIS naziv	Broadcom NetXtreme E-Series Dual-port 25 Gb SFP28 Ethernet PCIe Adapter		
UEFI naziv	Broadcom Dual 25 Gb SFP 28 Ethernet		
BCM957406A4060DLPC/BCM957406A4060DC/BCM957416A4160D/BCM957416M4160			
Brzina	Dvoportni 10GBase-T Ethernet		
PCI-E	Gen 3 x8 ^a		
Interfejs	RJ45 za 10 Gbps i 1 Gbps		
Uređaj	Broadcom BCM57406/BCM57416 10 Gbps MAC kontroler sa integrisanim dvokanalnim 10GBase-T primopredajnikom.		
NDIS naziv	Broadcom NetXtreme E-Series Dual-port 10GBASE-T Ethernet PCIe Adapter		
UEFI naziv	Broadcom Dual 10GBASE-T Ethernet		

Tabela 5: Opis funkcija

a. Mrežna kartica podržava brzine PCI-E Gen 3, Gen 2 i Gen 1. Međutim, preporučuje se korišćenje brzine PCI Gen 3 radi dostizanja nominalne propusne moći kada 2 porta linkova od 25 Gbps u isto vreme emituju i primaju podatke.



Slika 1: Mrežna kartica BCM957402A4020DC, BCM957412A4120D



Slika 2: Mrežna kartica BCM957404A4041DLPC, BCM957414A4141D



Slika 3: Mrežna kartica BCM957406A4060DLPC, BCM957416A4160D

Slika 4: Mrežna priključna kartica (rNDC) BCM957414M4140D





Slika 5: Mrežna priključna kartica (rNDC) BCM957412M4120D

Slika 6: Mrežna priključna kartica (rNDC) BCM957416M4160



Mrežna veza i indikator aktivnosti

BCM957402AXXXX/BCM957412AXXXX

SFP+ port ima dva LED-a koji služe kao indikatori prenosa podataka i brzine veze. LED-ovi su vidljivi kroz izrez na nosaču, kao što prikazuje Slika 7. Funkcije LED-ova opisuje Tabela 6.

Port 1 SFP+ oklop Port 1 LED za aktivnost Port 2 LED za aktivnost Port 2 LED Port 2 LED Port 2 LED za vezu

Slika 7: BCM957402AXXX/BCM957412AXXXX – lokacije LED lampica za aktivnost i vezu

Tabela 6: BCM957402AXXXX/BCM957412AXXXX – lokacije LED lampica za aktivnost i vezu

Vrsta LED-a	Boja/ponašanje	Napomena
Aktivnost	Isključeno	Nema aktivnosti
	Trepće zeleno	Aktivnost u vidu prenosa podataka
Veza	Isključeno	Veza prekinuta
	Zeleno	Uspostavljena veza brzine 10 Gbps

BCM957404AXXXX/BCM957414AXXXX

SFP28 port ima dva LED-a koji služe kao indikatori prenosa podataka i brzine veze. LED-ovi su vidljivi kroz izrez na nosaču, kao što prikazuje Slika 8. Funkcije LED-ova opisuje Tabela 7.





Tabela 7: BCM957404AXXXX/BCM957414AXXXX – lokacije LED lampica za aktivnost i vezu

Vrsta LED-a	Boja/ponašanje	Napomena
Aktivnost	Isključeno	Nema aktivnosti
	Trepće zeleno	Aktivnost u vidu prenosa podataka
Veza	Isključeno	Veza prekinuta
	Zeleno	Uspostavljena veza brzine 25 Gbps
	Žuto	Uspostavljena veza brzine 10 Gbps

BCM957406AXXXX/BCM957416AXXXX

RJ-45 port ima dva LED-a koji služe kao indikatori prenosa podataka i brzine veze. LED-ovi su vidljivi kroz izrez na nosaču, kao što prikazuje Slika 9. Funkcije LED-ova opisuje Tabela 8.



Slika 9: BCM957406AXXXX/BCM957416AXXXX – lokacije LED lampica za aktivnost i vezu

Tabela 8: BCM957406AXXXX/BCM957416AXXXX – lokacije LED lampica za aktivnost i vezu

Vrsta LED-a	Boja/ponašanje	Beleške
Aktivnost	Isključeno	Nema aktivnosti
	Trepće zeleno	Aktivnost u vidu prenosa podataka
Veza	Isključeno	Veza prekinuta
	Zeleno	Uspostavljena veza brzine 10 Gbps
	Tamnožuto	Uspostavljena veza brzine 1 Gbps

BCM957414M4140D

SFP28 port ima dva LED-a koji služe kao indikatori prenosa podataka i brzine veze. LED-ovi su vidljivi kroz izrez na nosaču, kao što prikazuje Slika 10.

Slika 10: Mrežna priključna kartica (rNDC) BCM957414M4140D – lokacije LED-ova za aktivnost i vezu



Tabela 9: Mrežna priključna kartica (rNDC) BCM957414M4140D – lokacije LED-ova za aktivnost i vezu

Vrsta LED-a	Boja/ponašanje	Beleške
Aktivnost	Isključeno	Nema aktivnosti
	Trepće zeleno	Aktivnost u vidu prenosa podataka
Veza	Isključeno	Veza prekinuta
	Zeleno	Uspostavljena veza brzine 25 Gbps
	Žuto	Uspostavljena veza brzine 10 Gbps

BCM957412M4120D

Ova rNDC kartica ima SFP+ i RJ-45 portove, svaki sa dva LED-a koji služe kao indikatori prenosa podataka i brzine veze. LED-ovi su vidljivi, kao što prikazuje Slika 11.





Tabela 10: Mrežna priključna kartica (rNDC) BCM957412M4120D – lokacije LED-ova za aktivnost i vezu, SFP+, port 1 i 2

Vrsta LED-a	Boja/ponašanje	Beleške
Aktivnost	Isključeno	Nema aktivnosti
	Trepće zeleno	Aktivnost u vidu prenosa podataka
Veza	Isključeno	Veza prekinuta
	Zeleno	Uspostavljena veza brzine 10 Gbps

Tabela 11: 1000BaseT port 3 i 4

Vrsta LED-a	Boja/ponašanje	Beleške
Aktivnost	Isključeno	Nema aktivnosti
	Trepće zeleno	Aktivnost u vidu prenosa podataka
Veza	Isključeno	Veza prekinuta
	Zeleno	Uspostavljena veza brzine 1 Gbps
	Tamnožuto	Uspostavljena veza brzine 10/100 Mbps

BCM957416M4160

Ova rNDC kartica ima SFP+ i 1000BaseT RJ-45 portove, svaki sa dva LED-a koji služe kao indikatori prenosa podataka i brzine veze. LED-ovi su vidljivi, kao što prikazuje Slika 12.





Tabela 12: Mrežna priključna kartica (rNDC) BCM957416M4160 – lokacije LED-ova za aktivnost i vezu, 10GBaseT port 1 i 2

Vrsta LED-a	Boja/ponašanje	Beleške
Aktivnost	Isključeno	Nema aktivnosti
	Trepće zeleno	Aktivnost u vidu prenosa podataka
Veza	Isključeno	Veza prekinuta
	Zeleno	Uspostavljena veza brzine 10 Gbps
	Tamnožuto	Uspostavljena veza brzine 1 Gbps

Funkcije

Funkcije uređaja potražite u narednim odeljcima.

Softverske i hardverske funkcije

Tabela 13 sadrži listu funkcija interfejsa hosta.

Tabela 13: Funkcije interfejsa hos

Funkcija	Detalji
Interfejs hosta	PCIe v3.0 (Gen 3: 8 GT/s; Gen 2: 5 GT/s; Gen 1: 2.5 GT/s).
Broj PCIe traka	PCI-E Edge priključak: x8.
Vitalni podaci o proizvodu (VPD, engl. Vital Product Data)	Podržano.
ID za alternativno rutiranje (ARI, engl. Alternate Routing ID)	Podržano.
Resetovanje nivoa funkcija (FLR, engl. Function Level Reset)	Podržano.
Napredno izveštavanje o greškama	Podržano.
PCIe ECN-ovi	Podrška za TLP savete o obradi (TPH, engl. TLP Processing Hints), izveštavanje o toleranciji latencije (LTR, engl. Latency Tolerance Reporting) i optimizovano pražnjenje/punjenje bafera (OBFF, engl. Optimized Buffer Flush/Fill).
MSI-X vektor prekida po redu za čekanje	1 po RSS redu za čekanje, 1 po NetQueue, 1 po redu za čekanje virtuelne mašine (VMQ, engl. Virtual Machine Queue).
IP rasterećenje kontrolne sume	Podrška za emisionu i prijemnu stranu.
TCP rasterećenje kontrolne sume	Podrška za emisionu i prijemnu stranu.
UDP rasterećenje kontrolne sume	Podrška za emisionu i prijemnu stranu.
NDIS TCP rasterećenje pri velikom slanju	Podrška za LSOV1 i LSOV2.
NDIS objedinjavanje segmenata na prijemu (RSC, engl. Receive Segment Coalescing)	Podrška za Windows okruženja.
TCP rasterećenje segmentacije (TSO, engl. TCP Segmentation Offload)	Podrška za Linux i VMware okruženja.
Rasterećenje pri velikom prijemu (LRO, engl. Large Receive Offload)	Podrška za Linux i VMware okruženja.
Rasterećenje pri generičkom prijemu (GRO, engl. Generic Receive Offload)	Podrška za Linux i VMware okruženja.
Skaliranje na prijemnoj strani (RSS, engl. Receive Side Scaling)	Podrška za Windows, Linux i VMware okruženja. Podrška za najviše 8 redova za čekanje / portova za RSS.
Deoba na zaglavlje i korisne podatke	Omogućava softverskom TCP/IP steku prijem TCP/IP paketa sa zaglavljem i korisnim podacima podeljenim na različite bafere. Podržava Windows, Linux, i VMware okruženja.

Funkcija	Detalji
"Džambo" okviri	Podržano.
iSCSI pokretanje sistema	Podržano.
Particionisanje mrežne kartice (NPAR)	Podržava do osam fizičkih funkcija (PF-ova) po portu ili do 16 fizičkih funkcija po silicijumu. Ova opcija se može konfigurisati u NVRAM.
RDMA preko konvergovane Ethernet mreže (RoCE)	BCM5741X podržava RoCE v1/v2 za Windows, Linux i VMware.
Premošćavanje centra podataka (DCB, engl. Data Center Bridging)	BCM5741X podržava DCBX (IEEE i CEE specifikacije), PFC i AVB.
NCSI (Mrežni kontroler, Interfejs sa bočnim opsegom)	Podržano.
Buđenje na LAN mreži (WOL)	Podržano na rNDC kartici sa 10GBase-T, SFP+ i SFP28 interfejsima.
PXE pokretanje sistema	Podržano.
UEFI pokretanje sistema	Podržano.
Upravljanje protokom (pauza)	Podržano.
Automatsko pregovaranje	Podržano.
802.1q VLAN	Podržano.
Interrupt Moderation (Moderacija prekida)	Podržano.
MAC/VLAN filteri	Podržano.

Tabela 13: Funkcije interfejsa hosta (Nastavak)

Funkcije virtuelizacije

Tabela 14 sadrži listu funkcija virtuelizacije uređaja NetXtreme-E.

Tabela 14: Funkcije virtuelizacije

Funkcija	Detalji
Linux KVM višestruki red za čekanje	Podržano.
VMware NetQueue	Podržano.
NDIS red za čekanje virtuelne mašine (VMQ, engl. Virtual Machine Queue)	Podržano.
Rasterećenja bez stanja usklađena sa virtuelnim proširivim LAN-om (VXLAN, engl. Virtual eXtensible LAN) (IP/UDP/TCP rasterećenja kontrolne sume)	Podržano.
Rasterećenja bez stanja usklađena sa generičkom kapsulacijom rutiranja (GRE, engl. Generic Routing Encapsulation) (IP/UDP/TCP rasterećenja kontrolne sume)	Podržano.
Mrežna virtuelizacija korišćenjem rasterećenja bez stanja usklađenog sa generičkom kapsulacijom rutiranja (NVGRE, engl. Network Virtualization using Generic Routing Encapsulation)	Podržano.

Funkcija	Detalji
Rasterećenja bez stanja usklađena sa IP-om u IP-u (IP/UDP/TCP rasterećenja kontrolne sume)	Podržano.
SR-IOV v1.0	128 virtuelnih funkcija (VF, engl. Virtual Function) za gostujuće operativne sisteme (GOS, engl. Guest Operating Systems) po uređaju. MSI-X vektor po VF-u je podešen na 16.
MSI-X vektorski port	74 po podrazumevanoj vrednosti porta (dvoportna konfiguracija). 16 po VF koji mogu da se podese u HII i CCM.

Tabela 14: Funkcije virtuelizacije (Nastavak)

VXLAN

Virtuelna proširiva lokalna mreža (VXLAN, engl. Virtual eXtensible Local Area Network), definisana standardom IETF RFC 7348, koristi se za regulisanje potrebe za preklopljenim mrežama unutar virtuelizovanih centara za podatke u kojima je smešteno više zakupaca. VXLAN je preklapanje sloja 2 ili šema tunelizacije preko mreže u sloju 3. Samo VM-ovi unutar istog VXLAN segmenta mogu da međusobno komuniciraju.

NVGRE/GRE/IP u IP/Geneve

Mrežna virtuelizacija pomoću GRE (NVGRE, engl. Network Virtualization using GRE), definisana standardom IETF RFC 7637, slična je VXLAN-u.

Rasterećenja bez stanja

RSS

Skaliranje na prijemnoj strani (RSS, engl. Receive Side Scaling) koristi Teplicov (Toeplitz) algoritam sa podudaranjem uređene četvorke na primljenim okvirima i prosleđuje ga determinističkom CPU-u na obradu okvira. To omogućava unapređenu obradu okvira i uravnotežava korišćenje CPU-a. Tabela indirekcije se koristi za mapiranje toka na CPU.

Simetrični RSS omogućava mapiranje paketa zadatog TCP ili UDP toka na isti prijemni red za čekanje.

TPA

Transparentna agregacija paketa (TPA, engl. Transparent Packet Aggregation) predstavlja tehniku kod koje se primljeni okviri istih podudarenih uređenih četvorki agregiraju zajedno, nakon čega se na njih ukazuje mrežnom steku. Svaki unos u TPA kontekstu identifikuje uređena četvorka: Izvorni IP, odredišni IP, izvorni TCP port i odredišni TCP port. TPA poboljšava performanse sistema tako što smanjuje prekide mrežnog saobraćaja i trošenje CPU resursa.

Deoba na zaglavlje i korisne podatke

Deoba na zaglavlje i korisne podatke je funkcija koja omogućava da softverski TCP/IP stek prima TCP/IP pakete sa podacima zaglavlja i korisnim podacima podeljenim na zasebne bafere. Podrška za ovu funkciju postoji i u Windows i u Linux okruženjima. U nastavku su date potencijalne dobre strane deobe na zaglavlje i korisne podatke:

- Deoba na zaglavlje i korisne podatke omogućava kompaktno i efikasno keširanje zaglavlja paketa u CPU keš memorijama hosta. To može da dovede do poboljšanja TCP/IP performansi na prijemnoj strani.
- Deoba na zaglavlje i korisne podatke omogućava operacije okretanja stranica i nulte kopije na TCP/IP steku hosta. Time se mogu dodatno poboljšati performanse putanje prijema.

UDP rasterećenje fragmentacije

UDP rasterećenje fragmentacije (UFO, engl. UDP Fragmentation Offload) je funkcija koja omogućava da softverski stek rastereti fragmentaciju UDP/IP datagrama u UDP/IP paketima. Podrška za ovu funkciju postoji samo u Linux okruženjima. U nastavku je data potencijalna dobra strana UFO-a:

 UFO omogućava da NIC obavi fragmentaciju UDP datagrama u UDP/IP pakete. Time se može smanjiti trošenje CPU resursa za UDP/IP obradu na predajnoj strani.

Rasterećenje bez stanja za transportni tunel

Rasterećenje bez stanja za transportni tunel (STT, engl. Stateless Transport Tunnel Offload) predstavlja tunelsku kapsulaciju koja omogućava preklopljene mreže u virtuelizovanim centrima za podatke. STT koristi kapsulaciju zasnovanu na IP-u uz zaglavlje nalik na TCP. Ne postoji TCP stanje veze pridruženo tunelu i to je razlog zašto STT nema stanja. Otvoreni virtuelni komutator (OVS, engl. Open Virtual Switch) koristi STT.

STT okvir se sastoji od STT zaglavlja okvira i korisnih podataka. Korisni podaci STT okvira predstavljaju neoznačeni Ethernet okvir. Zaglavlje i kapsulirani korisni podaci STT okvira tretiraju se kao TCP korisni podaci i zaglavlje nalik na TCP. IP zaglavlje (IPv4 ili IPv6) i Ethernet zaglavlje kreiraju se za svaki emitovani STT segment.

Podrška za višestruke redove za čekanje za OS

NDIS VMQ

NDIS red za čekanje virtuelne mašine (VMQ, engl. Virtual Machine Queue) predstavlja funkciju koju podržava Microsoft radi poboljšanja performansi Hyper-V mreže. Funkcija VMQ podržava klasifikaciju paketa na osnovu MAC adrese odredišta radi vraćanja primljenih paketa na različitim redovima za čekanje dovršenja. Ova klasifikacija paketa u kombinaciji sa mogućnošću za direktan DMA paketa u memoriju virtuelne mašine omogućava skaliranje virtuelnih mašina na veći broj procesora.

Pogledajte "Napredna svojstva upravljačkog programa za Windows i poruke u evidenciji događaja" na str. 34 za informacije o VMQ.

VMWare NetQueue

VMware NetQueue predstavlja funkciju sličnu Microsoft funkciji NDIS VMQ. Funkcija NetQueue podržava klasifikaciju paketa na osnovu MAC adrese odredišta i VLAN-a radi vraćanja primljenih paketa na različitim NetQueue redovima. Ova klasifikacija paketa u kombinaciji sa mogućnošću za direktan DMA paketa u memoriju virtuelne mašine omogućava skaliranje virtuelnih mašina na veći broj procesora.

KVM/Xen višestruki red za čekanje

KVM / višestruki red za čekanje vraća okvire u različite redove za čekanje na steku hosta tako što klasifikuje dolazni okvir obradom MAC adrese odredišta primljenog paketa i/ili oznake 802.1Q VLAN. Ova klasifikacija u kombinaciji sa mogućnošću za direktan DMA okvira u memoriju virtuelne mašine omogućava skaliranje virtuelnih mašina na veći broj procesora.

SR-IOV matrica za podršku konfiguraciji

- Windows VF nad Windows hipervizorom
- Windows VF i Linux VF nad VMware hipervizorom
- Linux VF nad Linux KVM

SR-IOV

PCI-SIG definiše opcionu podršku za U/I virtuelizaciju sa jednim administratorskim pristupom (SR-IOV, engl. Single-Root IO Virtualization). SR-IOV je dizajniran da omogući direktan pristup VM ka uređaju primenom virtuelnih funkcija (VF-ovi). NIC fizička funkcija (PF, engl. Physical Function) podeljena je na više virtuelnih funkcija, pri čemu je svaka VF VM-ovima predstavljena kao PF.

SR-IOV koristi funkciju IOMMU za prevođenje virtuelnih PCI-E adresa u fizičke adrese primenom tabele za prevođenje.

Brojem fizičkih funkcija (PF-ovi) i vrituelnih funkcija (VF-ovi) upravlja se pomoću UEFI HII menija, CCM-a i NVRAM konfiguracija. SRIOV može biti podržan u kombinaciji sa NPAR režimom.

Particionisanje mreže (NPAR)

Funkcija Particionisanje mreže (NPAR, engl. Network Partitioning) dozvoljava jednom fizičkom mrežnom interfejsu da se pojavi na sistemu u vidu više funkcija mrežnog uređaja. Kada je omogućen NPAR režim, uređaj NetXtreme-E je nabrojan kao više PCIE fizičkih funkcija. Prilikom početnog uključivanja svakoj PF funkciji ili "particiji" se dodeljuje odvojeni ID za PCIe funkciju. Prvobitna PCIe definicija je dozvoljavala osam PF-ova po uređaju. Na sistemima koji podržavaju ID za alternativno rutiranje (ARI) adapteri Broadcom NetXtreme-E podržavaju do 16 PF-ova po uređaju. Svakoj particiji je dodeljen konfiguracijski prostor, BAR adresa i MAC adresa, čime joj se omogućava nezavisan rad. Particije podržavaju direktnu dodelu VM-ovima, VLAN-ovima itd., baš kao i bilo koji drugi fizički interfejs.



Napomena: Na stranici System Setup (Podešavanje sistema) > Device Settings (Postavke uređaja) > [Broadcom 5741x Device] (Broadcom 5741x uređaj) > Device Level Configuration (Konfiguracija na nivou uređaja) korisnik može da omogući NParEP kako bi dozvolio NXE adapteru da podrži do 18 PF-ova po uređaju. Na uređajima sa 2 porta to znači najviše osam PF-ova za svaki port.

RDMA preko konvergovane Ethernet mreže – RoCE

Direktan daljinski pristup memoriji (RDMA) preko konvergovane Ethernet mreže (RoCE) je funkcija za potpuno rasterećenje hardvera u BCM5741X koja omogućava RDMA funkciju preko Ethernet mreže. RoCE funkcija je dostupna u aplikaciji korisničkog režima i režima jezgra. RoCE fizičke funkcije (PF) i SRIOV virtuelne funkcije (VF) dostupne su u jednofunkcijskom režimu i višefunkcijskom režimu (režim particionisanja mrežne kartice). Korporacija Broadcom podržava RoCE za Windows, Linux i VMWare.

RDMA podršku za svaki operativni sistem potražite na sledećim adresama:

Windows

https://technet.microsoft.com/en-us/library/jj134210(v=ws.11).aspx

Redhat Linux

https://access.redhat.com/documentation/en-US/Red_Hat_Enterprise_Linux/7/html/Networking_Guide/ch-Configure_InfiniBand_and_RDMA_Networks.html

VMware

https://pubs.vmware.com/vsphere-65/index.jsp?topic=%2Fcom.vmware.vsphere.networking.doc%2FGUID-4A5EBD44-FB1E-4A83-BB47-BBC65181E1C2.html

Podržane kombinacije

U sledećim odeljcima opisane su podržane kombinacije funkcije za ovaj uređaj.

NPAR, SR-IOV i RoCE

Tabela 15 pruža podržane kombinacije funkcija za NPAR, SR-IOV i RoCE.

Softverska funkcija Beleške NPAR Do 8 PF-ova ili 16 PF-ova SR-IOV Do 128 VF-ova (ukupno po čipu) RoCE na PF-ovima Do 4 PF-ova RoCE na VF-ovima Važi za VF-ove priključene na PF-ove koji imaju omogućen RoCE OS domaćin Linux, Windows, ESXi (bez podrške za vRDMA) Gostujući OS Linux i Windows DCB Do dva COS-a po portu sa nedeljenom rezervisanom memorijom.

Tabela 15: NPAR, SR-IOV i RoCE

NPAR, SR-IOV i DPDK

Tabela 16 pruža podržane kombinacije funkcija za NPAR, SR-IOV i DPDK.

Softverska funkcija	Beleške
NPAR	Do 8 PF-ova ili 16 PF-ova
SR-IOV	Do 128 VF-ova (ukupno po čipu)
DPDK	Podržano samo kao VF
OS domaćin	Linux
Gostujući OS	DPDK (Linux)

Nepodržane kombinacije

Kombinacija NPAR, SR-IOV, RoCE i DPDK nije podržana.

Instaliranje hardvera

Bezbednosne mere predostrožnosti



Oprez! Adapter se instalira u sistem koji radi na naponima koji mogu biti smrtonosni. Pre uklanjanja poklopca sistema sprovedite sledeće mere predostrožnosti da biste se zaštitili i sprečili oštećenje komponenti sistema:

- Uklonite sve metalne predmete i nakit sa šaka i zglobova.
- Obavezno koristite samo izolovane ili neprovodne alatke.
- Uverite se da je sistem ISKLJUČEN i isključen iz struje pre nego što dodirnete interne komponente.
- Instalirajte ili uklonite adaptere u okruženju bez statičkog elektriciteta. Izričito preporučujemo korišćenje pravilno uzemljene trake za nošenje oko zgloba ili drugih ličnih uređaja za suzbijanje statičkog elektriciteta, kao i antistatičke podloge.

Zahtevi po pitanju sistema

Pre nego što instalirate Broadcom NetXtreme-E Ethernet adapter, uverite se da sistem ispunjava navedene uslove po pitanju operativnog sistema.

Zahtevi po pitanju hardvera

Pogledajte sledeću listu zahteva po pitanju hardvera:

- Dell 13G sistemi koji ispunjavaju zahteve po pitanju operativnog sistema.
- Dell 13G sistemi koji podržavaju NetXtreme-E Ethernet kartice.
- Jedan otvoreni PCI-E Gen 3 x8 otvor ili otvoreni PCIe Gen 3 rNDC otvori za NIC adapter sa rNDC faktorom oblika.
- Najmanje 4 GB memorije (preporučuje se najmanje 32 GB za aplikacije za virtuelizaciju i nominalne performanse mrežne propusne moći).

Lista za proveru pre instalacije

Pogledajte sledeću listu pre instaliranja uređaja NetXtreme-E.

- 1. Uverite se da server ispunjava zahteve po pitanju hardvera i softvera navedene u: "Zahtevi po pitanju sistema".
- 2. Uverite se da server koristi najnoviji BIOS.
- 3. Ako je sistem aktivan, isključite ga.
- 4. Nakon što isključite sistem, isključite napajanje i izvucite kabl za napajanje.
- 5. Držeći adaptersku karticu za ivice, uklonite je iz ambalaže u kojoj je isporučena i postavite je na antistatičku površinu.
- **6.** Proverite da li postoje vidljivi znaci oštećenja adaptera, posebno na priključku na ivici kartice. Nikad nemojte da pokušavate da instalirate oštećeni adapter.

Instaliranja adaptera

Sledeća uputstva se odnose na instaliranje Broadcom NetXtreme-E Ethernet adaptera (dodatni NIC) na većinu servera. U priručnicima isporučenim uz server potražite detalje o obavljanju ovih zadataka na vašem modelu servera.

- Pogledajte "Bezbednosne mere predostrožnosti" na str. 26 i "Lista za proveru pre instalacije" pre instalacije adaptera. Uverite se da je napajanje sistema ISKLJUČENO i da je utikač izvučen iz utičnice, kao i da su pravilno sprovedeni postupci uzemljavanja.
- 2. Otvorite kućište sistema i izaberite bilo koji prazan PCI Express Gen 3 x8 otvor.
- 3. Uklonite zaštitni poklopac iz otvora.
- 4. Poravnajte ivicu priključka adaptera sa priključnim otvorom sistema.
- 5. Pričvrstite adapter stezaljkom ili vijkom.
- 6. Zatvorite kućište sistema i odvežite lične uređaje za suzbijanje statičkog elektriciteta, ako ih je bilo.



Napomena: Na NIC adapterima sa rNDC faktorom oblika pronađite otvoreni RNDC otvor, pa ga uklonite ili zamenite postojeći podrazumevani rNDC rNDC-om uređaja NetXtreme.

Povezivanje mrežnih kablova

Dell Ethernet komutatori se proizvode sa SFP+/SFP28/QSFP28 portovima koji podržavaju brzine do 100 Gbps. Ovi 100 Gbps portovi mogu se podeliti na 4 x 25 Gbps SFP28 portove. QSFP portovi mogu se povezati na SFP28 portove korišćenjem razdeljenih 4 x 25G SFP28 kablova.

Podržani kablovi i moduli

Optički modul	Dell broj dela	Adapteri	Opis
FTLX8571D3BCL-DL	3G84K	BCM957404A4041DLPC, BCM957404A4041DC BCM957402A4020DLPC, BCM957402A4020DC	10 Gbps 850 nm višerežimski SFP+ primopredajnik
FCLF-8521-3	8T47V	BCM957406A4060DLPC, BCM957406A4060DC	1000Base-T bakarni SFP primopredajnik
FTLF8536P4BCL	P7D7R	BCM957404A4041DLPC, BCM957404A4041DC	25 Gbps kratkotalasni SFP+ primopredajnik
Methode DM7051	PGYJT	BCM57402X, BCM57404X, BCM57412X, BCM57414X	SFP+ za 10GBASE-T primopredajnik
FTLX1471D3BCL-FC	RN84N	BCM57402X, BCM57404X, BCM57412X, BCM57414X	25 Gpbs SFP28 primopredajnik
FTLX8574D3BNL	N8TDR	BCM57402X, BCM57404X, BCM57412X, BCM57414X	prošireni temperaturni opseg je 85°C 10 Gbps SFP+ primopredajnik
FTLF8536P4BNL-FC	ННННС	BCM57402X, BCM57404X, BCM57412X, BCM57414X	prošireni temperaturni opseg je 85°C 10 Gbps SFP+ primopredajnik
FTLX8574D3BCL-FC ili PLRXPLSCS43811	WTRD1	BCM57402X, BCM57404X, BCM57412X, BCM57414X	10 Gbps-SR SFP+ primopredajnik

Napomena:

1. Kablovi za direktno priključivanje (DAC, engl. Direct Attach Cables) usklađeni sa IEEE standardima mogu se priključiti na adapter.

2. Dell delovi HHHHC i N8TDR su potrebni za BCM957414M4140D.

Bakar

Adapteri BCM957406AXXXX, BCM957416AXXXX i BCM957416XXXX imaju dva RJ-45 priključka koji se koriste za povezivanje sistema na CAT 6E Ethernet segment sa bakarnim žicama.

SFP+

Adapteri BCM957402AXXXX, BCM957412AXXXX i BCM957412MXXXX imaju dva SFP+ priključka koji se koriste za povezivanje sistema na 10 Gbps Ethernet komutator.

SFP28

Adapteri BCM957404AXXXX, BCM957414XXXX i BCM957414AXXXX imaju dva SFP28 priključka koji se koriste za povezivanje sistema na 100 Gbps Ethernet komutator.

Softverski paketi i instalacija

Pogledajte sledeće odeljke za više informacija o softverskim paketima i instalaciji.

Podržani operativni sistemi

Tabela 18 sadrži listu podržanih operativnih sistema.

Tabela 18: Podržani operativni sistemi

Varijanta OS	Distribucija
Windows	Windows 2012 R2 ili noviji
Linux	Redhat 6.9, Redhat 7.1 ili noviji
	SLES 11 SP 4, SLES 12 SP 2 ili noviji
VMWare	ESXi 6.0 U3 ili noviji

Instalacija upravljačkih programa

Detalje o instalaciji upravljačkih programa potražite u narednim odeljcima.

Windows

Dell DUP

Upravljački programi Broadcom kontrolera serije NetXtreme E mogu se instalirati pomoću upravljačkog programa DUP. Program za instalaciju je dostupan u obliku x64 izvršne datoteke.

GUI instalacija

Kada se datoteka pokrene, prikazaće se dijalog u kome se zahteva da korisnik unese podatke. Program za instalaciju podržava instalaciju samo upravljačkog programa.

Tiha instalacija

Izvršna datoteka se može tiho izvršiti korišćenjem komande date u nastavku.

Primer:

Network_Driver_<verzija>.EXE /s /driveronly

INF instalacija

Dell DUP se koristi za instaliranje upravljačkih programa za Broadcom NetXreme-E Ethernet kontrolere. Upotrebite sledeću komandu za raspakivanje INF datoteka upravljačkog programa iz Dell DUP-a:

Network_Driver_<verzija>.EXE /s /v"EXTRACTDRIVERS=c:\dell\drivers\network"

Nakon raspakivanja datoteka, instalacija INF datoteka obavlja se funkcijom "nadogradnje upravljačkog programa" u Upravljaču uređajima (devmgmt.msc). Otvorite Upravljač uređajima, izaberite željeni NIC, kliknite desnim tasterom miša i izaberite opciju za nadogradnju upravljačkog programa da biste ga nadogradili.

Linux

Upravljački programi za Linux dostupni su u formatu RPM i KMP te u izvornom kodu. Da biste napravili upravljački program od izvornog koda pomoću operativnog sistema Linux, pogledajte sledeći primer:

- 1. Prijavite se na Linux sistem kao administrator.
- 2. Obavite scp ili cp tar datoteke s upravljačkim programom na Linux sistemu. Tipičan primer za ovo je:

```
cp /var/run/media/usb/bnxt_en-<verzija>.tar.gz /root/
```

3. Izvršite sledeću komandu:

tar -zxvf /root/bnxt_en-<verzija>.tar.gz

4. Izvršite sledeću komandu:

cd bnxt_en-<verzija>

5. Izvršite sledeću komandu:

```
make; make install; modprobe -r bnxt_en; modprobe bnxt_en
```

Za RDMA funkciju instalirajte drajver bnxt_en i drajver bnxt_re Umesto bnxt_en-<version>.tar.gz koristite netxtreme-bnxt_en-<version>.tar.gz.

Instalacija modula

RHEL

Datoteka sa slikom upravljačkog programa može se instalirati korišćenjem jedne od sledećih opcija:

- Priključite sliku bnxt_en-x.x.x-rhelYuZ-x86_64-dd.iso korišćenjem Dell iDRAC virtuelne konzole.
- Priključite sliku bnxt_en-x.x.x-rhelYuZ-x86_64-dd.iso sa CD-a/DVD-a.
- Kopirajte bnxt_en-x.x.x-rhelYuZ-x86_64-dd.iso sliku na USB uređaj i priključite uređaj.

Pokrenite instalaciju OS, pritisnite taster Tab i unesite "linux dd". Nastavite instalaciju dok se ne zatraži disk s upravljačkim programom, a zatim izaberite upravljački program bnxt_en.

SLES

Datoteka sa slikom upravljačkog programa može se instalirati korišćenjem jedne od sledećih opcija:

- Priključite sliku bnxt_en-x.x.x-rhelYuZ-x86_64-dd.iso korišćenjem Dell iDRAC virtuelne konzole.
- Priključite sliku bnxt_en-x.x.x-rhelYuZ-x86_64-dd.iso sa CD-a/DVD-a.
- Raspakujte bnxt_en-x.x.x-rhelYuZ-x86_64-dd.iso sliku, kopirajte njen sadržaj na USB uređaj i priključite USB uređaj.

Linux Ethtool komande



Napomena: U tabeli Tabela 19, ethX treba zameniti pravim nazivom interfejsa.

Komanda	Opis
ethtool -s ethX speed 25000 autoneg off	Podešavanje brzine. Ako je veza uspostavljena na jednom portu, upravljački program neće dozvoliti da drugi port bude podešen na brzinu koja nije kompatibilna.
ethtool -i ethX	Izlaz sadrži verziju paketa i NIC BIOS verziju (kôd za pokretanje sistema).
ethtool -k ethX	Prikaz funkcije rasterećenja.
ethtool -K ethX tso off	Isključivanje TSO.
ethtool -K ethX gro off Iro off	Isključivanje GRO / LRO.
ethtool -g ethX	Prikaz veličina prstenova.
ethtool -G ethX rx N	Podešavanje veličina prstenova.
ethtool -S ethX	Pribavljanje statistike.
ethtool -I ethX	Prikaz broja prstenova.
ethtool -L ethX rx 0 tx 0 combined M	Podešavanje broja prstenova.
ethtool -C ethX rx-frames N	Podešavanje objedinjavanja prekida. Drugi podržani parametri su: rx-usecs, rx-frames, rx-usecs-irq, rx-frames-irq, tx-usecs, tx-frames, tx-usecs-irq, tx-frames-irq.
ethtool -x ethX	Prikaz tabele indirekcije heša RSS toka i RSS ključa.
ethtool -s ethX autoneg on speed 10000 duplex full	Omogućavanje automatskog pregovaranja (pogledajte odeljak "Konfiguracija automatskog pregovaranja" na str. 40 za više detalja)
ethtoolshow-eee ethX	Prikaz EEE stanja.
ethtoolset-eee ethX eee off	Onemogućavanje EEE.
ethtoolset-eee ethX eee on tx-lpi off	Omogućavanje EEE uz onemogućavanje LPI.
ethtool -L ethX combined 1 rx 0 tx 0	Onemogućavanje EEE. Podešavanje objedinjenih kanala na 1.
ethtool -K ethX ntuple off	Onemogućavanje ubrzanog RFS-a onemogućavanjem filtera u vidu uređenih n-torki.
ethtool -K ethX ntuple on	Omogućavanje ubrzanog RFS-a.
Ethtool -t ethX	Obavlja različita dijagnostička samotestiranja.
echo 32768 > /proc/sys/net/core/ rps_sock_flow_entries	Omogućavanje RFS-a za prsten X.
echo 2048 > /sys/class/net/ethX/queues/rx-X/ rps_flow_cnt	
sysctl -w net.core.busy_read=50	Ovim se podešava vreme za očitavanje zauzetosti prijemnog prstena uređaja na 50 mikrosekundi. Kod aplikacija priključka koje čekaju na pristizanje podataka, korišćenjem ovog metoda može se smanjiti latencija za 2 ili 3 mikrosekunde tipično uz povećanje stepena iskorišćenosti CPU-a.
echo 4 > /sys/bus/pci/devices/0000:82:00.0/ sriov_numvfs	Omogućavanje SR-IOV sa četiri VF-a na magistrali 82, uređaj 0 i funkcija 0.
ip link set ethX vf 0 mac 00:12:34:56:78:9a	Podešavanje VF MAC adrese.
ip link set ethX vf 0 state enable	Podešavanje statusa VF veze za VF 0.
ip link set ethX vf 0 vlan 100	Podešavanje VF 0 sa VLAN ID 100.

Tabela	19:	Linux	Ethtool	komande

VMware

Upravljački programi ESX se isporučuju u VIB formatu standardnom za VMware.

- 1. Da biste instalirali Ethernet i upravljački program za RDMA, izdajte sledeće komande:
 - \$ esxcli software vib install --no-sig-check -v <bnxtnet>-<driver version>.vib
 - \$ esxcli software vib install --no-sig-check -v <bnxtroce>-<driver version>.vib
- 2. Da bi novi upravljački program stupio na snagu, potrebno je ponovno pokretanje sistema.

Druge korisne VMware komande prikazuje Tabela 20.



Napomena: U tabeli Tabela 20, vmnicX treba zameniti pravim nazivom intefejsa.



Napomena: \$ kill -HUP \$(cat /var/run/vmware/vmkdevmgr.pid) Ova komanda je potrebna nakon komande vmkload_mod bnxtnet za uspešno pokretanje modula.

Tabela 20: VMware komande

Komanda	Opis
esxcli software vib list grep bnx	Prikaz liste instaliranih VIB-ova kako bi se videlo da li je bnxt upravljački program uspešno instaliran.
esxcfg-module –I bnxtnet	Prikaz informacije o modulu na ekranu.
esxcli network get –n vmnicX	Pribavljanje svojstava vmnicX.
esxcfg-module –g bnxtnet	Prikaz parametara modula.
esxcfg-module -s 'multi_rx_filters=2 disable_tap=0 max_vfs=0,0 RSS=0'	Podešavanje parametara modula.
vmkload_mod –u bnxtnet	Poništavanje učitavanja modula bnxtnet.
vmkload_mod bnxtnet	Učitavanje modula bnxtnet.
esxcli network nic set –n vmnicX –D full –S 25000	Podešavanje brzine i dupleksa za vmnicX.
esxcli network nic down –n vmnicX	Onemogućavanje vmnicX.
esxcli network nic up –n vmnic6	Omogućavanje vmnicX.
bnxtnetcli –s –n vmnic6 –S "25000"	Podešavanje brzine veze. Bnxtnetcli je potreban za starije ESX verzije radi podrške za podešavanje brzine od 25 G.

Ažuriranje firmvera

Firmver NIC-a može se ažurirati primenom jednog od sledećih metoda:

- Korišćenjem Dell paketa za ažuriranje (DUP, engl. Dell Update Package) kada je sistem u stanju podignutog OS-a. Ovaj metod se odnosi samo na operativne sisteme Windows i Linux.
- Korišćenjem Dell iDRAC kontrolora radnog veka. Ovaj metod se može koristiti bez obzira na operativni sistem. Ako sistem koristi VMware, upotrebite kontroler radnog veka za ažuriranje firmvera.

Pogledajte stranicu za podršku za proizvode na strani http://www.dell.com/support

Dell paket za ažuriranje

Pogledajte sledeće odeljke za više informacija o tome kako da koristite Dell paket za ažuriranje (DUP, engl. Dell Update Package):

Windows

Firmver Broadcom kontrolera serije NetXtreme-E može se nadograditi pomoću Dell paketa DUP. Izvršni program je dostupan u obliku standardne x64 izvršne datoteke. Dvaput kliknite na datoteku da biste je izvršili.

Paketi DUP se mogu preuzeti sa adrese http://support.dell.com

Linux

Dell Linux DUP je dostupan u obliku x86_64 izvršne datoteke. Upotrebite standardni Linux chmod za ažuriranje dozvola za izvršavanje i pokretanje izvršne datoteke. Pogledajte sledeći primer:

- 1. Prijavite se na Linux.
- 2. Obavite scp ili cp DUP izvršne datoteke na sistem datoteka. Tipičan primer za ovo je:

```
cp /var/run/media/usb/Network_Firmware_<verzija>.BIN /root/
```

3. Izvršite sledeću komandu:

```
chmod 755 Network_Firmware_<verzija>.BIN
```

4. Izvršite sledeću komandu:

```
./Network_Firmware_<verzija>.BIN
```

Za aktiviranje novog firmvera neophodno je ponovno pokretanje računara.

Napredna svojstva upravljačkog programa za Windows i poruke u evidenciji događaja

Napredna svojstva upravljačkog programa

Napredna svojstva upravljačkog programa za Windows prikazuje Tabela 21.

Ključ upravljačkog programa	Parametri	Opis
Encapsulated Task offload (Rasterećenje kapsuliranih zadataka)	Enable (Omogućeno) ili Disable (Onemogućeno)	Koristi se za konfigurisanje NVGRE rasterećenja kapsuliranih zadataka.
Energy Efficient Ethernet (Energetski efikasan Ethernet)	Enable (Omogućeno) ili Disable (Onemogućeno)	EEE omogućen za bakarne portove i Disabled (Onemogućen) za SFP+ ili SFP28 portove. Ova funkcija je dostupna samo na adapteru BCM957406A4060.
Flow control (Upravljanje protokom)	Omogućeno TX ili RX ili TX/RX	Konfigurisanje kontrole protoka na RX ili TX ili obe strane.
Interrupt Moderation (Moderacija prekida)	Enable (Omogućeno) ili Disable (Onemogućeno)	Podrazumevano je omogućeno. Omogućava paketnu obradu okvira čime se štedi vreme CPU.
Jumbo packet ("Džambo" paketi)	1514 ili 4088 ili 9014	Veličina "džambo" paketa.
Large Send offload (Rasterećenje pri velikom slanju) V2 (IPV4)	Enable (Omogućeno) ili Disable (Onemogućeno)	LSO za IPV4.
Large Send offload (Rasterećenje pri velikom slanju) V2 (IPV6)	Enable (Omogućeno) ili Disable (Onemogućeno)	LSO za IPV6.
Locally Administered Address (Lokalno administrirana adresa)	Korisnički uneta MAC adresa.	Zamenjuje podrazumevanu MAC adresu hardvera nakon pokretanja OS-a.
Max Number of RSS Queues (Maksimalni broj RSS redova za čekanje)	2, 4 ili 8.	Podrazumevana vrednost je 8. Omogućava korisniku da podesi redove za čekanje za skaliranje na prijemnoj strani.
Priority and VLAN (Prioritet i VLAN)	Priority and VLAN Disable (Onemogućeni prioritet i VLAN), Priority enabled (Omogućen prioritet), VLAN enabled (Omogućen VLAN), Priority and VLAN enabled (Omogućeni prioritet i VLAN).	Podrazumevano je omogućeno. Koristi se za konfigurisanje 802.1Q i 802.1P.
Receive Buffer (Prijemni bafer) (0=Auto (Automatsko))	Podešavanje u koracima od 500.	Podrazumevana postavka je Auto (Automatsko).
Receive Side Scaling (Skaliranje na prijemnoj strani)	Enable (Omogućeno) ili Disable (Onemogućeno).	Podrazumevano je omogućeno.
Receive Segment Coalescing (Objedinjavanje segmenata na prijemu) (IPV4)	Enable (Omogućeno) ili Disable (Onemogućeno).	Podrazumevano je omogućeno.

Tabela 21: Napredna svojstva upravljačkog programa za Windows

Ključ upravljačkog programa	Parametri	Opis
Receive Segment Coalescing (Objedinjavanje segmenata na prijemu) (IPV6)	Enable (Omogućeno) ili Disable (Onemogućeno).	Podrazumevano je omogućeno.
RSS load balancing profile (Profil balansiranja RSS opterećenja)	NUMA scaling static (NUMA statičko skaliranje), Closest processor (Najbliži procesor), Closest processor static (Statičko uz najbliži procesor), Conservative scaling (Konzervativno skaliranje), NUMA scaling (NUMA skaliranje).	Podrazumevano je NUMA statičko skaliranje.
Speed and Duplex (Brzina i dupleks)	1 Gbps ili 10 Gbps ili 25 Gbps ili automatsko pregovaranje7.	10 Gbps bakarni portovi mogu da obavljaju automatsko pregovaranje o brzini, dok su portovi od 25 Gbps podešeni na nametnute brzine.
SR-IOV	Enable (Omogućeno) ili Disable (Onemogućeno).	Podrazumevano je omogućeno. Ovaj parametar radi u sprezi sa HW konfigurisanom postavkom SR-IOV i BIOS konfigurisanom postavkom SR-IOV.
TCP/UDP checksum offload IPV4 (TCP/UDP rasterećenje kontrolne sume IPV4)	TX/RX enabled (Omogućeni TX/ RX), TX enabled (Omogućen TX) ili RX Enabled (Omogućen RX) ili Offload disabled (Onemogućeno rasterećenje).	Podrazumevano su omogućeni RX i TX.
TCP/UDP checksum offload IPV6 (TCP/UDP rasterećenje kontrolne sume IPV4)	TX/RX enabled (Omogućeni TX/ RX), TX enabled (Omogućen TX) ili RX Enabled (Omogućen RX) ili Offload disabled (Onemogućeno rasterećenje).	Podrazumevano su omogućeni RX i TX.
Transmit Buffers (Predajni baferi) (0=Auto (Automatsko))	Podešavanje u koracima od 50.	Podrazumevana postavka je Auto (Automatsko).
Virtual Machine Queue (Red za čekanje virtuelne mašine)	Enable (Omogućeno) ili Disable (Onemogućeno).	Podrazumevano je omogućeno.
VLAN ID (ID VLAN mreže)	Broj koji može podešavati korisnik.	Podrazumevana vrednost je 0.

Tabela 21:	Napredna s	voistva upra	vliačkog prod	arama za Windows	(Nastavak)
				g. aa =aaoo	1.1.40.04.14.19

Poruke u evidenciji događaja

Tabela 22 sadrži poruke u evidenciji događaja koje beleži Windows NDIS upravljački program u odeljku Evidencija događaja.

ID poruke	Komentar
0x0001	Nije uspela dodela memorije.
0x0002	Detektovan je prekid veze.
0x0003	Detektovano je uspostavljanje prekida veze.
0x0009	Veza 1000 je puna.

Tabela 22: Poruke u Windows evidenciji događaja

ID poruke	Komentar
0x000A	Veza 2500 je puna.
0x000b	Inicijalizacija je uspešno završena.
0x000c	Vraćanje mini-porta na podrazumevane postavke.
0x000d	Inicijalizacija nije uspela.
0x000E	Veza od 10 Gbps je uspešno uspostavljena.
0x000F	Neuspešno vezivanje sloja upravljačkog programa.
0x0011	Neuspešno podešavanje atributa.
0x0012	Neuspešno rasipanje i prikupljanje DMA.
0x0013	Neuspešna inicijalizacija podrazumevanog reda za čekanje.
0x0014	Nekompatibilna verzija firmvera.
0x0015	Pojedinačni prekid.

Tabela 22: Poruke u Windows evidenciji događaja (Nastavak)

Tabela 23: Poruke u evidenciji događaja

0x0016	Firmver nije uspeo da odgovori u okviru dodeljenog vremena.
0x0017	Firmver je vratio status neuspeha.
0x0018	Firmver je u nepoznatom stanju.
0x0019	Optički modul nije podržan.
0x001A	lzbor nekompatibilne brzine između porta 1 i porta 2. Prijavljene brzine veze su tačne i možda se ne podudaraju sa postavkom Speed and Duplex (Brzina i dupleks).
0x001B	Izbor nekompatibilne brzine između porta 1 i porta 2. Konfiguracija veze je zabranjena.
0x001C	Mrežni kontroler je konfigurisan za brzinu potpune dupleks veze od 25 Gbps.
0x0020	Inicijalizacija podrške za RDMA nije uspela.
0x0021	Firmver uređaja za RDMA je nekompatibilan sa ovim upravljačkim programom.
0x0022	Veličina Doorbell BAR-a je premala za RDMA.
0x0023	Ponovno pokretanje RDMA nakon resetovanja uređaja nije uspelo.
0x0024	Ponovno pokretanje RDMA nakon uključivanja sistema nije uspelo.
0x0025	Pokretanje RDMA nije uspelo. Nema dovoljno resursa.
0x0026	RDMA nije omogućen u firmveru.
0x0027	Pokretanje nije uspelo, MAC adresa nije podešena.
0x0028	Detektovan je zastoj u emitovanju. TX upravljanje protokom će od sada biti onemogućeno.
Udruživanje

Windows

Broadcom NetXtreme-E uređaji instalirani na Dell platformama mogu da budu deo funkcije uparivanja NIC-ova korišćenjem Microsoft rešenja za udruživanje. Pogledajte javno dostupnu Microsoft dokumentaciju opisanu na sledećoj adresi: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40319

Microsoft LBFO predstavlja osnovni upravljački program za udruživanje koji se može koristiti u OS Windows. Upravljački program za udruživanje takođe pruža mogućnosti označavanja VLAN-ova.

Linux

Linux spajanje se koristi za udruživanje pod sistemom Linux. Ovaj koncept podrazumeva učitavanje upravljačkog programa za spajanje i dodavanje članova tima u spoj, čime se balansira opterećenje saobraćaja.

Primenite sledeće korake da biste podesili Linux spajanje:

1. Izvršite sledeću komandu:

modprobe bonding mode="balance-alb". Ovim ćete kreirati interfejs spoja.

2. Dodajte klijente spoja u interfejs spoja. Primer za to je prikazan u nastavku:

ifenslave bond0 ethX; ifenslave bond0 ethY

3. Dodelite IPV4 adresu da biste spojili interfejse korišćenjem komande ifconfig bond0 IPV4Address netmask NetMask up IPV4Address i NetMask predstavljaju IPV4 adresu i odgovarajuću masku mreže.



Napomena: Parametar IPV4 address treba zameniti stvarnom IPV4 adresom mreže. Parametar NetMask treba zameniti stvarnom maskom IPV4 mreže.

4. Dodelite IPV6 adresu da biste spojili interfejse korišćenjem komande ifconfig bond0 IPV6Address netmask NetMask up IPV6Address i NetMask predstavljaju IPV6 adresu i odgovarajuću masku mreže.



Napomena: Parametar IPV6 address treba zameniti stvarnom IPV6 adresom mreže. Parametar NetMask treba zameniti stvarnom maskom IPV6 mreže.

Pogledajte dokumentaciju o Linux spajanju za više detalja o naprednim konfiguracijama.

Konfiguracija na nivou sistema

Pogledajte sledeće odeljke za više informacija o konfiguraciji NIC-a na nivou sistema.

UEFI HII meni

Broadcom kontroleri serije NetXtreme-E series mogu se konfigurisati za konfiguraciju pre pokretanja, iscsi i naprednu konfiguraciju poput SR-IOV korišćenjem menija za ljudski interfejs (HII, engl. Human Interface).

Da biste konfigurisali postavke, tokom pokretanja sistema izaberite F2 -> System Setup (Podešavanje sistema) -> Device Settings (Postavke uređaja). Izaberite željeni mrežni adapter da biste pregledali i izmenili njegovu konfiguraciju.

Glavna stranica za konfiguraciju

Na ovoj stranici prikazuju se trenutni status mrežne veze, PCI-E magistrala:uređaj:funkcija, MAC adresa adaptera i Ethernet uređaja.

10GBaseT kartica omogućava korisniku da omogući ili onemogući energetski efikasan Ethernet (EEE, engl. Energy Efficient Ethernet).

Svojstva slike firmvera

Glavna stranica za konfiguraciju -> Firmware Image properties (Svojstva slike firmvera) prikazuje parametar Family version (Verzija familije), koji se sastoji od brojeva verzija BIOS-a kontrolera, agenta za višestruko pokretanje (MBA, Multi Boot Agent), UEFI, iSCSI i sveobuhvatnog upravljanja konfiguracijom (CCM, engl. Comprehensive Configuration Management).

Konfiguracija na nivou uređaja

Glavna stranica za konfiguraciju -> Device level configuration (Konfiguracija na nivou uređaja) omogućava korisniku da omogući SR-IOV režim, Number of virtual functions per physical function (Broj virtuelnih funkcija po jednoj fizičkoj funkciji), MSI-X vectors per Virtual function (MSI-X vektore po virtuelnoj funkciji) i Max number of physical function MSI-X vectors (Maksimalni broj MSI-X vektora fizičke funkcije).

NIC konfiguracija

NIC konfiguracija -> Legacy boot protocol (Nasleđeni protokol za pokretanje sistema) koristi se za odabir i konfiguraciju PXE ili iSCSI protokola, odnosno za onemogućavanje nasleđenog režima pokretanja. Tip protokola za pokretanje može biti Auto (Automatsko), int18h (prekid 18h), int19h (prekid 19h) ili BBS.

MBA i iSCSI se takođe mogu konfigurisati pomoću CCM-a. Nasleđeni BIOS režim za konfiguraciju koristi CCM. Za onemogućavanje ili omogućavanje prikaza banera može se koristiti upit o sakrivanju podešavanja.

Korisnik može omogućiti ili onemogućiti opciju VLAN for PXE (VLAN za PX) i podesiti VLAN ID (ID VLAN mreže). Pogledajte odeljak "Konfiguracija automatskog pregovaranja" na str. 40 za detalje o opcijama podešavanja brzine veze.

iSCSI konfiguracija

Konfiguracija iSCSI pokretanja može se podesiti pomoću glavne stranice za konfiguraciju -> iSCSI configuration (iSCSI konfiguracija). Na ovoj stranici mogu se podesiti parametri poput IPV4 ili IPV6, iSCSI initiator (Inicijator iSCSI) ili iSCSI target (iSCSI cilj).

Pogledajte "iSCSI pokretanje sistema" na str. 49 za detaljne informacije o konfiguraciji.

Sveobuhvatno upravljanje konfiguracijom

Konfiguracija pre pokretanja može se podesiti pomoću opcije menija Comprehensive Configuration Management (Sveobuhvatno upravljanje konfiguracijom) (CCM). Dok traje BIOS POST, biće prikazana poruka sa Broadcom banerom i opcijom promene parametara pomoću izbornika koji se aktivira kombinacijom tastera Control-S. Ako pritisnete Control-S, lista uređaja će biti popunjena svim Broadcom mrežnim adapterima pronađenim na sistemu. Izaberite željeni NIC da biste ga konfigurisali.

Hardverska konfiguracija uređaja

Parametri koji se mogu konfigurisati primenom sadržaja ovog odeljka isti su kao u HII meniju "Device level configuration" (Konfiguracija na nivou uređaja).

MBA meni za konfiguraciju

Parametri koji se mogu konfigurisati primenom sadržaja ovog odeljka isti su kao u HII meniju "NIC configuration" (NIC konfiguracija).

iSCSI glavni meni za pokretanje

Parametri koji se mogu konfigurisati primenom sadržaja ovog odeljka isti su kao u HII meniju "iSCSI configuration" (iSCSI konfiguracija).

Konfiguracija automatskog pregovaranja



Napomena: Na NPAR (particionisanje mrežne kartice) uređajima na kojima jedan port deli više PCI funkcija, brzina porta je unapred konfigurisana i upravljački program ne može da je menja.

Kontroler NetXtreme-E korporacije Broadcom podržava sledeće funkcije automatskog pregovaranja:

- Automatsko pregovaranje o brzini veze
- Automatsko pregovaranje za Pause/Flow Control (Pauza / upravljanje protokom)
- FEC automatsko pregovaranje ispravljanja greške unapred



Napomena: Kada se za AN brzine veze koriste SFP+ i SFP20 priključci, upotrebite DAC ili višerežimske optičke primopredajnike koji podržavaju AN. Obezbedite da port partnerske veze bude podešen na odgovarajući protokol automatskog pregovaranja. Na primer, ako je lokalni Broadcom port podešen na IEEE 802.3by AN protokol, partnerska veza mora da podržava AN i mora da bude podešena na IEEE 802.3by AN protokol.



Napomena: Kod dvoportnih mrežnih kontrolera NetXtreme-E, kombinacije brzine veze od 10 Gbps i 25 Gpbs nisu podržane:

Podržanu kombinaciju postavki brzine veze za dva porta mrežnog kontrolera NetXtreme-E prikazuje Tabela 24 na str. 41.

Tabela 24: Podržana kombinacija postavki brzine veze

	Port 2 Link Setting									
Port1 Link Speed Setting	Forced 1G	Forced 10G	Forced 25G	AN Enabled {1G}	AN Enabled {10G}	AN Enabled {25G}	AN Enabled {1/ 10G}	AN Enabled {1/ 25G}	AN Enabled {10/ 25G}	AN Enabled {1/10/ 25G}
Forced 1G	P1: no AN	P1: no AN	P1: no AN	P1: no AN	P1: no AN	P1: no AN	P1: no AN	P1: no AN	P1: no AN	P1: no AN
	P2: no AN	P2: no AN	P2: no AN	P2: {1G}	P2: AN {10G}	P2: AN {25G}	P2: AN {1/10G}	P2: AN {1/25G}	P2: AN {10/25G}	P2: AN {1/10/25G}
Forced 10G	P1: no AN	P1: no AN	Not supported	P1: no AN	P1: no AN	Not supported	P1: no AN	P1: no AN	P1: no AN	P1: no AN
	P2: no AN	P2: no AN		P2: {1G}	P2: {10G}		P2: AN {1/10G}	P2: AN {1G}	P2: AN {10G}	P2: AN {1/10G}
Forced 25G	P1: no AN	Not supported	P1: no AN	P1: no AN	P1: no AN	P1: no AN	P1: no AN	P1: no AN	P1: no AN	P1: no AN
	P2: no AN		P2: no AN	P2: no AN	P2: no AN	P2: no AN	P2: AN {1G}	P2: AN {1/25G}	P2: AN {25G}	P2: AN {1/25G}
AN Enabled	P1: {1G}	P1: {1G}	P1: {1G}	P1: AN {1G}	P1: AN {1G}	P1: AN {1G}	P1: AN {1G}	P1: AN {1G}	P1: AN {1G}	P1: AN {1G}
{1G}	P2: no AN	P2: no AN	P2: no AN	P2: AN {1G}	P2: AN {10G}	P2: AN {25G}	P2: AN {1/10G}	P2: AN {1/25G}	P2: AN {10/25G}	P2: AN {1/10/25G}
AN Enabled	P1: AN {10G}	P1: AN {25G}	Not supported	P1: AN {10G}	P1: AN {10G}	Not supported	P1: AN {25G}	P1: AN {10G}	P1: AN {10G}	P1: AN {10G}
{10G}	P2: no AN	P2: no AN		P2: AN {1G}	P2: AN {10G}		P2: AN {1G}	P2: AN {1G}	P2: AN {10G}	P2: AN {1/10G}
AN Enabled	P1: AN {25G}	Not supported	P1: AN {25G}	P1: AN {25G}	Not supported	P1: AN {25G}	P1: AN {1/10G}	P1: AN {25G}	P1: AN {25G}	P1: AN {25G}
{25G}	P2: no AN		P2: no AN	P2: AN {1G}		P2: AN {25G}	P2: AN {1/10G}	P2: AN {1/25G}	P2: AN {25G}	P2: AN {1/25G}
AN Enabled	P1: AN {1/10G}	P1: AN {1/10G}	P1: AN {1G}	P1: AN {1/10G}	P1: AN {1/10G}	P1: AN {1/10G}	P1: AN {1/25G}	P1: AN {1G}	P1: AN {1/10G}	P1: AN {1/10G}
{1/10G}	P2: no AN	P2: no AN	P2: no AN	P2: AN {1G}	P2: AN {10G}	P2: AN {25G}	P2: AN {1/10G}	P2: AN {1G}	P2: AN {10G}	P2: AN {1/10G}
AN Enabled	P1: AN {1/25G}	P1: {1G}	P1: AN {1/25G}	P1: AN {1/25G}	P1: AN {1G}	P1: AN {1/25G}	P1: AN {10/25G}	P1: AN {1/25G}	P1: AN {1/25G}	P1: AN {1/25G}
{1/25G}	P2: no AN	P2: no AN	P2: no AN	P2: AN {1G}	P2: AN {10G}	P2: AN {25G}	P2: AN {1/10G}	P2: AN {1/25G}	P2: AN {25G}	P2: AN {1/25G}
AN Enabled {10/25G}	P1: AN {10/ 25G}	P1: {10G}	P1: AN {25G}	P1: AN {10/25G}	P1: AN {10G}	P1: AN {25G}	P1: AN {1/10/25G}	P1: AN {25G}	P1: AN {10/25G}	P1: AN {10/25G}
	P2: no AN	P2: no AN	P2: no AN	P2: AN {1G}	P2: AN {10G}	P2: AN {25G}	P2: AN {1/10G}	P2: AN {25G}	P2: AN {10/25G}	P2: AN {1/10/25G}
AN Enabled {1/10/25G}	P1: AN {1/10/ 25G}	P1: {1/10G}	P1: AN {1/25G}	P1: AN {1/10/ 25G}	P1: AN {1/10G}	P1: AN {1/25G}	P1: AN {1/10/25G}	P1: AN {1/25G}	P1: AN {1/10/25G}	P1: AN {1/10/25G}
	P2: no AN	P2: no AN	P2: no AN	P2: AN {1G}	P2: AN {10G}	P2: AN {25G}	P2: AN {1/10G}	P2: AN {1/25G}	P2: AN {10/25G}	P2: AN {1/10/25G}



Napomena: Koristite podržani optički primopredajnik ili direktno povezani bakarni kabl da biste ostvarili Linkspeed od 1 Gbps.

- P1 postavka za port 1
- P2 postavka za port 2
- AN automatsko pregovaranje
- No AN nametnuta brzina

- {link speed} predviđena brzina veze
- AN {link speeds} najavljene podržane brzine veze automatskog pregovaranja.

Predviđene brzine veze koje se zasnivaju na lokalnim postavkama i postavkama partnerske veze prikazuje Tabela 25.

Tabela 25: Predviđene brzine veze

	Link Partner Speed Settings									
Local Speed Settings	Forced 1G	Forced 10G	Forced 25G	AN Enabled {1G}	AN Enabled {10G}	AN Enabled {25G}	AN Enabled {1/10G}	AN Enabled {1/ 25G}	AN Enabled {10/25G}	AN Enabled {1/10/25G}
Forced 1G	1G	No link	No link	No link	No link	No link	No link	No link	No link	No link
Forced 10G	No link	10G	No link	No link	No link	No link	No link	No link	No link	No link
Forced 25G	No link	No link	25G	No link	No link	No link	No link	No link	No link	No link
AN {1G}	No link	No link	No link	1G	No link	No link	1G	1G	No link	1G
AN {10G}	No link	No link	No link	No link	10G	No link	10G	No link	10G	10G
AN {25G}	No link	No link	No link	No link	No link	25G	No link	25G	25G	25G
AN {1/10G}	No link	No link	No link	1G	10G	No link	10G	1G	10G	10G
AN {1/25G}	No link	No link	No link	1G	No link	25G	1G	25G	25G	25G
AN {10/25G}	No link	No link	No link	No link	10G	25G	10G	25G	25G	25G
AN {1/10/25G}	No link	No link	No link	1G	10G	25G	10G	25G	25G	25G



Napomena: Brzina veze od 1 Gbps za SFP+/SFP28 trenutno nije dostupna u ovom izdanju.

Da biste aktivirali automatsko pregovaranje o brzini veze, u meniju sistema BIOS HII ili u CCM-u možete omogućiti sledeće opcije:



Napomena: Automatsko detektovanje medijuma mora da bude omogućeno kada se omogućava automatsko pregovaranje brzine veze u slučaju veze putem optičkog modula primopredajnika/kabla.

System BIOS (BIOS sistema) -> Device Settings (Postavke uređaja) -> NetXtreme-E NIC -> Device Level Configuration (Konfiguracija na nivou uređaja)

Radna brzina veze

Ova opcija konfiguriše brzinu veze koju koriste upravljački programi za prethodno pokretanje (MBA i UEFI) (Linux, ESX), upravljački program za OS i firmver. Ova postavka je poništena pomoću postavke upravljačkog programa u trenutnom operativnom sistemu. Upravljački program za Windows (bnxtnd_.sys) koristi postavke za Linkspeed iz .inf datoteke upravljačkog programa.

Brzina veze firmvera

Ova opcija konfiguriše brzinu veze koju koristi firmver kada je uređaj u D3.

Protokol automatskog pregovaranja

Ovo je podržani protokol automatskog pregovaranja koji se koristi za obavljanje pregovaranja o brzini veze sa partnerskom vezom. Ova opcija mora da se podudara sa postavkom AN protokola na portu partnerske veze. Uređaj Broadcom NetXtreme-E NIC podržava sledeće protokole automatskog pregovaranja: IEEE 802.3by, 25G/50G konzorcijumi i 25G/50G BAM. Podrazumevano, ova opcija je postavljena na IEEE 802.3by i oslanja se na 25G/50G konzorcijum.

Brzina veze i Flow Control/Pause (Upravljanje protokom/pauza) treba da budu konfigurisani u upravljačkom programu OS domaćina.

Postavke upravljačkog programa za Windows

Da biste pristupili postavkama upravljačkog programa za Windows:

Otvorite Windows Manager (Windows upravljač) -> Broadcom NetXtreme E Series adapter -> Advanced Properties (Napredna svojstva) -> Advanced tab (kartica Više opcija)

Flow Control = Auto-Negotiation (Upravljanje protokom = Automatsko pregovaranje)

Ovim omogućavate automatsko pregovaranje za okvir upravljanja protokom/pauze.

Speed and Duplex = Auto-Negotiation (Brzina i dupleks = Automatsko pregovaranje)

Ovim omogućavate automatsko pregovaranje o brzini veze.

Postavke upravljačkog programa za Linux



Napomena: Za mrežne adaptere 10GBase-T NetXtreme-E potrebno je da omogućite automatsko pregovaranje.



Najavljene brzine od 25G su noviji standardi koji su prvo definisani u 4.7 Ethtool interfejsu jezgra. Da bi ove nove najavljene brzine bile u potpunosti podržane za automatsko pregovaranje, potrebni su 4.7 (ili novije) jezgro i noviji Ethtool uslužni program (verzije 4.8).

ethtool -s eth0 speed 25000 autoneg off

Ova komanda isključuje automatsko pregovaranje i nameće brzinu veze do 25 Gbps.

ethtool -s eth0 autoneg on advertise 0x0

Ova komanda omogućava automatsko pregovaranje i najavljuje podršku uređaja za sve brzine: 1G, 10G, 25G.

Ovo su podržane najavljene brzine.

- 0x020 1000baseT Full
- 0x1000 10000baseT Full
- 0x8000000 25000baseCR Full

ethtool -A eth0 autoneg on|off

Ova komanda služi za omogućavanje i onemogućavanje automatskog pregovaranja za okvir Pause (Pauza).

ethtool -a eth0

Ova komanda služi za prikaz postavke za automatsko pregovaranje o podešavanju tekućeg upravljanja protokom.

Postavke ESXi upravljačkog programa

Napomena: Za mrežne adaptere 10GBase-T NetXtreme-E potrebno je da omogućite automatsko pregovaranje. Upotreba nametnute brzine na adapteru 10GBase-T dovodi do neuspeha esxcli komande.



Ŵ

Napomena: VMWare ne podržava brzine od 25G u ESX6.0. U tom slučaju, upotrebite drugi uslužni program (BNXTNETCLI) da biste podesili brzinu od 25G. Za ESX6.0U2 podržana je brzina od 25G.

\$ esxcli network nic get -n <iface>

Ova komanda prikazuje trenutnu brzinu, dupleks, verziju upravljačkog programa, verziju firmvera i status veze.

\$ esxcli network nic set -S 10000 -D full -n <iface>

Ova komanda podešava nametnutu brzinu na 10 Gbps.

\$ esxcli network nic set -a -n <iface>

Ovim omogućavate automatsko pregovaranje za Linkspeed na interfejsu <iface>.

\$ esxcli network nic pauseParams list

Upotrebite ovu komandu za pribavljanje liste Pause Parameters (Parametri pauze).

\$ esxcli network nic pauseParams set --auto <1/0> --rx <1/0> --tx <1/0> -n <iface>

Upotrebite ovu komandu da biste podesili parametre pauze.



Napomena: Automatsko pregovaranje o upravljanju protokom/pauzom može biti podešeno samo kada je interfejs konfigurisan u režimu automatskog pregovaranja o brzini veze.

FEC automatsko pregovaranje

Da biste omogućili/onemogućili FEC automatsko pregovaranje veze, u meniju sistema BIOS HII ili u CCM-u možete omogućiti sledeće opcije:

 System BIOS (BIOS sistema) -> Device Settings (Postavke uređaja) -> NetXtreme-E NIC -> Device Level Configuration (Konfiguracija na nivou uređaja)

FEC automatsko pregovaranje koristi dva parametra tokom razmene pregovaranja: FEC podršku i FEC zahtev.

Ako NIC najavi to da podržava FEC automatsko pregovaranje, onda FEC postavkama upravlja komutator. On zatim može da se poveže sa komutatorom koji omogućava FEC ili sa komutatorom koji onemogućava FEC.

Primer:

- switch capable= 1, request = 1 then, the link is a FEC link.
- switch capable= N/A, request= 0 = then the FEC is disabled.

U slučaju NetXtreme-E Ethernet kontrolera, podržana je veza Base-R FEC (CL74). Tabela 26 prikazuje sve podržane konfiguracije sa partnerom za vezu.

Tabela 26: Podržane FEC konfiguracije za BCM5730X/BCM5740X

	FEC podešavanje partnera za vezu					
Lokalno SFEC podešavanje	Force Speed No FEC	Force Speed Base- R FEC CL74	AN (nema)	AN (nema, Base-R)		
Force Speed No FEC	Veza bez FEC-a	Veza prekinuta	Veza prekinuta	Veza prekinuta		
Force Speed Base-R FEC CL74	Veza prekinuta	Base-R FEC CL74	Veza prekinuta	Veza prekinuta		
AN (nema)	Veza prekinuta	Veza prekinuta	Veza bez FEC-a	Base-R FEC CL74		
AN (nema, Base-R)	Veza prekinuta	Veza prekinuta	Base-R FEC CL74	Base-R FEC CL74		



Napomena: Što se tiče nametnute brzine, obavezno je isto podešavanje brzine na obe strane.



Napomena: AN {nema} znači da AN najavljuje bit koji podržava Base-R. Postavite bit F0 na IEEE802.3by, a bit F2 na konzorcijum.



Napomena: AN {nema, Base-R} znači da AN najavljuje bit koji podržava Base-R i zahtevani bit. Postavite bitove F0 i F1 na IEEE802.3by, a bitove F2 i F4 bits na konzorcijum.

Što se tiče NetXtreme-E Ethernet kontrolera, FEC podržava Base-R FEC (CL74) i RS-FEC (CL91/CL108). Tabela 27 prikazuje sve podržane konfiguracije sa partnerom za vezu.

	FEC podešavanje partnera za vezu					
Lokalno FEC podešavanje	Force Speed No FEC	Force Speed Base-R FEC CL74	Force Speed RS- FEC CL91/CL108	AN (nema)	AN (nema, Base-R)	AN (nema, Base-R, RS)
Nametnuto nema FEC-a	Veza bez FEC-a	Veza prekinuta	Veza prekinuta	Veza prekinuta	Veza prekinuta	Veza prekinuta
Force Speed Base-R FEC CL74	Veza prekinuta	Base-R FEC CL74	Veza prekinuta	Veza prekinuta	Veza prekinuta	Veza prekinuta
Nametnuto RS-FEC CL91/CL108	Veza prekinuta	Veza prekinuta	RS-FEC CL91/ CL108	Veza prekinuta	Veza prekinuta	Veza prekinuta
AN (nema)	Veza prekinuta	Veza prekinuta	Veza prekinuta	Veza bez FEC-a	Base-R FEC CL74	RS-FEC CL91/ CL108
AN (nema, Base-R)	Veza prekinuta	Veza prekinuta	Veza prekinuta	Base-R FEC CL74	Base-R FEC CL74	RS-FEC CL91/ CL108
AN (nema, Base-R, RS)	Veza prekinuta	Veza prekinuta	Veza prekinuta	RS-FEC CL91/CL108	RS-FEC CL91/ CL108	RS-FEC CL91/ CL108

Tabela 27: Podržane FEC konfiguracije za BCM5741X



Ŵ

Napomena: Što se tiče nametnute brzine, obavezno je isto podešavanje brzine na obe strane.

Napomena: AN {nema} znači da AN najavljuje bit koji podržava Base-R. Postavite bit F0 na IEEE802.3by, a bit F2 na konzorcijum.



Napomena: AN {nema, Base-R} znači da AN najavljuje bit koji podržava Base-R i zahtevani bit. Postavite bitove F0 i F1 na IEEE802.3by, a bitove F2 i F4 bits na konzorcijum.

Priprema veze

Priprema veze omogućava da obe strane, Broadcom adapter i druga strana, podese postavke napajanja i ostale parametre podešavanja da biste povećali pouzdanost i efikasnost komunikacionog kanala između dva uređaja. Cilj je eliminisanje potrebe za podešavanjem kanala između različitih dužina i tipova kablova. Priprema veze se obavlja za CR/KR brzine i obavlja se pre automatskog pregovaranja. Priprema veze funkcioniše kada je omogućeno automatsko pregovaranje. Smernice za vezu automatski onemogućavaju pripremu veze ako priprema veze ne dovede do povezivanja sa partnerom za vezu. Ove smernice za vezu obezbeđuju kompatibilnost sa partnerom za vezu koji ne podržava pripremu veze.

Tabela 28 prikazuje odnos između tipa i brzine medijuma za BCM5730X, BCM5740X i BCM5741X Ethernet kontrolere.

	Podešavanje pripreme veze za partnera za vezu			
Lokalni i multimedijalni tip kabla	Priprema veze sa nametnutom brzinom je onemogućena	Priprema veze sa nametnutom brzinom je omogućena	AN (priprema automatske veze)	
DAC sa nametnutom brzinom (SFP+/ SFP28/QSFP28)	Veza bez pripreme veze	Veza sa pripremom veze	Veza sa pripremom veze	
Nametnuta brzina za optičku vezu (primopredajnik/AOC)	Veza bez pripreme veze	Veza bez pripreme veze	ND	
AN DAC (SFP+SFP28/QSFP28)	Veza prekinuta	Veza prekinuta	Veza sa pripremom veze	

Tabela 28: Priprema veze – odnos između tipa i brzine medijuma

Automatsko detektovanje medijuma

Pošto paralelno detektovanje nije podržano u SerDes interfejsu, firmver je implementirao metod za poboljšanje detektovanja veze koji se naziva **Automatsko detektovanje medijuma**. Ovu funkciju kontroliše CCM/HII kao što je prikazuje Slika 13.

Kada je omogućena funkcija **Automatsko detektovanje medijuma**, smernice za vezu prate stanje mašine (pogledajte: Slika 13) da biste uspostavili vezu sa partnerom za vezu. Ovo ponašanje zavisi od tipa medijuma. U slučaju DAC kablova, metod se oslanja na različite metode nametanja i zaustavlja se kada se uspostavi veza.

NAPOMENA: Paralelno detektovanje nije podržano kada se vrši automatsko pregovaranje za 25G ili 10GbE. Ovo znači da ako jedna strana obavlja automatsko pregovaranje, a druga strana ne, veza se neće uspostaviti.

Slika 13: Stanje mašine za funkciju automatskog detektovanja medijuma



Tabela 29 i Tabela 30 prikazuju rezultate veza kada je omogućena funkcija **Automatsko detektovanje medijuma**.

		Podešavanje pripr	Podešavanje pripreme veze za partnera za vezu		
Podešavanja	a partnera za vezu	Automatsko	detektovanje medijuma		
Brzina	FEC	Bez FEC-a	Base-R FEC		
10G	Bez FEC-a	Veza	Veza sa Base-R		
	Base-R	Veza prekinuta	Veza sa Base-R		
25G	Bez FEC-a	Veza	Veza		
	Base-R	Veza prekinuta	Veza sa Base-R		
AN	Onemogućeno	Veza	Veza		
	Automatski FEC	Veza	Veza sa Base-R		
	Base-R	Veza sa Base-R	Veza sa Base-R		

Tabela 29: Automatsko detektovanje	medijuma za BCM5730X i BCM5740X
------------------------------------	---------------------------------

Tabela 30: Automatsko detektovanje medijuma za BCM5741X

			Podešavanje pripreme veze za partnera za vezu				
Podešavanja partnera za vezu		Autor	Automatsko detektovanje medijuma				
Brzina	FEC	Bez FEC-a	Base-R FEC	RS-FEC			
10G	Bez FEC-a	Veza	Veza sa Base-R	Veza prekinuta			
	Base-R	Veza prekinuta	Veza sa Base-R	Veza prekinuta			
	RS	Veza prekinuta	Veza prekinuta	Veza sa RS-FEC			
25G	Bez FEC-a	Veza	Veza prekinuta	Veza prekinuta			
	Base-R	Veza prekinuta	Veza sa Base-R	Veza prekinuta			
	RS	Veza prekinuta	Veza prekinuta	Veza sa RS-FEC			
AN	Onemogućeno	Veza	Veza	Veza			
	Automatski FEC	Veza	Veza sa Base-R	Veza sa RS-FEC			
	Base-R	Veza sa Base-R	Veza sa Base-R	Veza sa RS-FEC			
	RS	Veza sa RS	Veza sa RS-FEC	Veza sa RS-FEC			

iSCSI pokretanje sistema

Broadcom NetXtreme-E Ethernet adapteri podržavaju iSCSI pokretanje sistema radi omogućavanja mrežnog pokretanja operativnih sistema u sisteme bez diskova. iSCSI pokretanje sistema omogućava pokretanje Windows, Linux ili VMware operativnog sistema sa iSCSI udaljene odredišne mašine preko standardne IP mreže.

Podržani operativni sistemi za iSCSI pokretanje sistema

Broadcom NetXtreme-E Gigabit Ethernet adapteri podržavaju iSCSI pokretanje sistema na sledećim operativnim sistemima:

- · Windows Server 2012 i noviji, 64-bitna verzija
- · Linux RHEL 7.1 i noviji, SLES11 SP4 i noviji
- VMware 6.0 U2

Podešavanje iSCSI pokretanja sistema

Pogledajte sledeće odeljke za više informacija o podešavanju iSCSI pokretanja sistema.

Konfigurisanje iSCSI odredišta



Napomena: Windows 2016 (ili stariji) može da ima zastareli upravljački program za prijemno sanduče koji podržava samo nametnuti Linkspeed. Da biste izbegli probleme sa instalacijom, kao što nemogućnost uspostavljanja veze sa nepodudarnim partnerom za vezu, preporučuje se da korisnik prilagodi sliku/medijum za instalaciju operativnog sistema najnovijim NIC upravljačkim programom koji podržava automatsko pregovaranje za Linkspeed.

Konfigurisanje iSCSI odredišta se razlikuje u zavisnosti od dobavljača odredišnog uređaja. Za više informacija o konfigurisanju iSCSI odredišta pogledajte dokumentaciju koju ste dobili od dobavljača. Opšti koraci su:

- **1.** Kreiranje iSCSI odredišta.
- 2. Kreiranje virtuelnog diska.
- 3. Mapiranje virtuelnog diska na iSCSI odredište kreirano u Koraku 1 na str. 49.
- 4. Pridruživanje iSCSI inicijatora iSCSI odredištu.
- 5. Beleženje naziva iSCSI odredišta, broja TCP porta, iSCSI broja logičke jedinice (LUN), internet kvalifikovanog naziva inicijatora (IQN) i podataka o CHAP potvrdi identiteta.
- 6. Nakon konfigurisanja iSCSI odredišta, pribavite sledeće podatke:
 - Odredišni IQN
 - Odredišna IP adresa
 - Odredišni broj TCP porta
 - Odredišni LUN
 - IQN inicijatora
 - CHAP ID i tajna lozinka

Konfigurisanje iSCSI parametara pokretanja sistema

Postavite Broadcom iSCSI softver za pokretanje sistema u statičku ili dinamičku konfiguraciju. Pogledajte tabelu Tabela 31 za detalje o opcijama konfiguracije dostupnim u meniju General Parameters (Opšti parametri). Tabela 31 sadrži listu parametara i za IPv4 i za IPv6. Parametri koji se odnose samo na IPv4 ili IPv6 su označeni.

Opcija	Opis
TCP/IP parameters via DHCP (TCP/IP parametri putem DHCP-a)	Ova opcija se odnosi samo na IPv4. Određuje da li će iSCSI softver za pokretanje host računara pribaviti podatke o IP adresi primenom DHCP-a (Enabled (Omogućeno)) konfiguracije ili korišćenjem statičke IP konfiguracije (Disabled (Onemogućeno)).
IP Autoconfiguration (Automatska konfiguracija IP-a)	Ova opcija se odnosi samo na IPv6. Određuje da li će iSCSI softver za pokretanje host računara konfigurisati lokalnu adresu veze bez stanja i/ili adresu sa stanjima ako je prisutan i koristi se DHCPv6 (Enabled (Omogućeno)). Paketi usmerivača sa zahtevom šalju se najviše tri puta sa pauzom od 4 sekunde između svaka dva pokušaja. Možete da upotrebite i statičku konfiguraciju IP-a (Disabled (Onemogućeno)).
iSCSI parameters via DHCP (iSCSI parametri putem DHCP-a)	Određuje da li će iSCSI softver za pokretanje host računara pribaviti podatke o iSCSI odredištu primenom DHCP-a (Enabled (Omogućeno)) konfiguracije ili korišćenjem statičke konfiguracije (Disabled (Onemogućeno)). Statičke informacije se unose na ekranu iSCSI Initiator Parameters Configuration (Konfiguracija parametara iSCSI inicijatora).
CHAP Authentication (CHAP potvrda identiteta)	Određuje da li će iSCSI softver za pokretanje host računara koristiti CHAP potvrdu identiteta pri povezivanju sa iSCSI odredištem. Ako je omogućena opcija CHAP Authentication (CHAP potvrda identiteta), parametri CHAP ID i CHAP Secret (CHAP tajna lozinka) unose se na ekranu iSCSI Initiator Parameters Configuration (Konfiguracija parametara iSCSI inicijatora).
DHCP Vendor ID (ID dobavljača DHCP-a)	Određuje način na koji će iSCSI softver za pokretanje host računara protumačiti polje Vendor Class ID (ID klase dobavljača) koje se koristi tokom DHCP-a. Ako polje Vendor Class ID (ID klase dobavljača) u paketu DHCP Offer (DHCP ponuda) odgovara vrednosti u polju, iSCSI softver za pokretanje host računara će pregledati polja DHCP Option 43 (DHCP opcija 43) kako bi ustanovio da li sadrže neophodna iSCSI proširenja za pokretanje sistema. Ako je DHCP onemogućen, nije potrebno podešavati ovu vrednost.
Link Up Delay Time (Vreme odlaganja uspostavljanja veze)	Određuje koliko će vremena u sekundima iSCSI softver za pokretanje host računara čekati nakon uspostavljanja Ethernet veze pre slanja bilo kakvih podataka na mrežu. Ispravne vrednosti su od 0 do 255. Na primer, korisnik može podesiti vrednost za ovu opciju ako je na interfejsu komutatora ka sistemu klijenta omogućen mrežni protokol kao što je Spanning Tree (Drvo koje se grana).
Use TCP Timestamp (Koristi TCP vremensku oznaku)	Određuje da li je opcija TCP vremenske oznake omogućena ili onemogućena.
Target as First HDD (Odredište kao prvi čvrsti disk)	Omogućava podešavanje da će iSCSI odredišni disk biti prikazan kao prvi čvrsti disk na sistemu.
LUN Busy Retry Count (Brojač LUN ponovnih pokušaja u slučaju zauzetosti)	Određuje koliko puta će iSCSI inicijatora pokretanja sistema pokušati ponovno uspostavljanje veze ako je iSCSI odredište za LUN zauzeto.
IP Version (Verzija IP-a)	Ova opcija se odnosi samo na IPv6. Prebacuje između protokola IPv4 i IPv6. Sve postavke koje se odnose na IP biće izgubljene pri prebacivanju sa jedne verzije protokola na drugu.

Tabela 31: Opcije konfiguracije

MBA Boot Protocol Configuration (Konfiguracija MBA protokola za pokretanje sistema)

Da biste konfigurisali protokol za pokretanje sistema:

- 1. Ponovo pokrenite sistem.
- 2. Na baneru PXE izaberite CTRL+S. Prikazaće se MBA Configuration Menu (Meni za konfiguraciju MBA).
- U meniju za konfiguraciju MBA pomoću STRELICE NAGORE ili STRELICE NADOLE pređite u opciju Boot Protocol (Protokol za pokretanje sistema). Pomoću STRELICE NALEVO ili STRELICE NADESNO promenite opciju Boot Protocol (Protokol pokretanja sistema) za iSCSI.
- 4. Izaberite iSCSI Boot Configuration (iSCSI konfiguracija pokretanja sistema) u glavnom meniju.

iSCSI Boot Configuration (iSCSI konfiguracija pokretanja sistema)

Postoje dva načina konfigurisanja iSCSI pokretanja sistema:

- Statička iSCSI konfiguracija pokretanja sistema.
- Dinamička iSCSI konfiguracija pokretanja sistema.

Statička iSCSI konfiguracija pokretanja sistema

Kod statičke konfiguracije morate da uneste podatke o IP adresi sistema, IQN inicijatora sistema i parametre odredišta dobijene u odeljku "Konfigurisanje iSCSI odredišta" na str. 49. Za više informacija o opcijama konfiguracije pogledajte: Tabela 31 na str. 50.

Da biste podesili statičku konfiguraciju iSCSI parametara pokretanja sistema:

- 1. U meniju General Parameters (Opšti parametri) podesite sledeće:
 - TCP/IP parameters via DHCP (TCP/IP parametri putem DHCP-a) Disabled (Onemogućeno). (Za IPv4.)
 - IP Autoconfiguration (Automatska konfiguracija IP-a) Disabled (Onemogućeno). (Za IPv6 bez rasterećenja.)
 - iSCSI parameters via DHCP (iSCSI parametri putem DHCP-a) Disabled (Onemogućeno)
 - CHAP Authentication (CHAP potvrda identiteta) Disabled (Onemogućeno)
 - DHCP Vendor ID (ID dobavljača DHCP-a) BRCM ISAN
 - Link Up Delay Time (Vreme odlaganja uspostavljanja veze) 0
 - Use TCP Timestamp (Koristi TCP vremensku oznaku) Enabled (Omogućeno) (za neka odredišta kao što je Dell/EMC AX100i, neophodno je omogućiti opciju Use TCP Timestamp (Koristi TCP vremensku oznaku))
 - Target as First HDD (Odredište kao prvi čvrsti disk) Disabled (Onemogućeno)
 - LUN Busy Retry Count (Brojač LUN ponovnih pokušaja u slučaju zauzetosti) 0
 - IP Version (Verzija IP-a) IPv6. (Za IPv6 bez rasterećenja.)
- 2. Pritisnite ESC da biste se vratili u glavni meni.
- 3. U glavnom meniju izaberite Initiator Parameters (Parametri inicijatora).
- 4. Na ekranu Initiator Parameters (Parametri inicijatora) unesite sledeće vrednosti:
 - IP Address (IP adresa) (neprecizirane IPv4 i IPv6 adrese treba da budu "0.0.0.0" i "::", tim redom)
 - Subnet Mask Prefix (Prefiks podmrežne maske)

- Default Gateway (Podrazumevani mrežni prolaz)
- Primary DNS (Primarni DNS)
- Secondary DNS (Sekundarni DNS)
- iSCSI Name (iSCSI naziv) (odgovara nazivu iSCSI inicijatora koji će se koristiti za klijentov sistem)



Napomena: Unesite IP adresu. Ne obavlja se provera grešaka za IP adresu kako bi se ustanovili duplikati ili nepravilna dodela segmenta/mreže.

- 5. Pritisnite ESC da biste se vratili u glavni meni.
- 6. U glavnom meniju izaberite 1st Target Parameters (Parametri 1. odredišta).



Napomena: Pri početnom podešavanju nije omogućeno konfigurisanje drugog odredišta.

- 7. Na ekranu 1st Target Parameters (Parametri 1. odredišta) omogućite opciju Connect (Poveži se) da biste se povezali sa iSCSI odredištem. Unesite vrednosti za sledeće podatke koristeći vrednosti koje ste upotrebili pri konfigurisanju iSCSI odredišta:
 - IP Address (IP adresa)
 - TCP Port (TCP port)
 - Boot LUN (Pokretanje LUN)
 - iSCSI Name (iSCSI naziv)
- 8. Pritisnite ESC da biste se vratili u glavni meni.
- 9. Pritisnite ESC i izaberite Exit and Save Configuration (Izađi i sačuvaj konfiguraciju).
- 10. Pritisnite F4 da biste sačuvali konfiguraciju MBA.

Dinamička iSCSI konfiguracija pokretanja sistema

Kod dinamičke konfiguracije treba da navedete da IP adresu i informacije o odredištu/inicijatoru pruža DHCP server (pogledajte konfiguracije IPv4 i IPv6 u odeljku "Konfigurisanje DHCP servera radi podrške iSCSI pokretanju sistema" na str. 54. Za IPv4, s izuzetkom parametra iSCSI name (iSCSI naziv) inicijatora, sve postavke na ekranima Initiator Parameters (Parametri inicijatora), 1st Target Parameters (Parametri 1. odredišta) i 2nd Target Parameters (Parametri 2. odredišta) biće zanemarene i ne treba ih brisati. Za IPv6, s izuzetkom parametara CHAP ID i Secret (Tajna lozinka), sve postavke na ekranima Initiator Parameters (Parametri inicijatora), 1st Target Parameters (Parametri 1. odredišta) i 2nd Target Parameters (Parametri 2. odredišta) biće zanemarene i nije potrebno brisati ih. Za više informacija o opcijama konfiguracije pogledajte: Tabela 31 na str. 50.



Napomena: Kada se koristi DHCP server, podaci o DNS serveru biće zamenjeni vrednostima koje je dostavio DHCP server. Do ovoga dolazi čak i u kada su unesene vrednosti ispravne, a DHCP server ne pruža informacije o DNS serveru. Ako DHCP server ne pruža informacije o DNS serveru, vrednosti i za primarni i za sekundarni DNS server biće podešene na 0.0.0.0. Kada Windows OS preuzme upravljanje, Microsoft iSCSI inicijator će pribaviti parametre iSCSI inicijatora i statički konfigurisati odgovarajuće registre. On će zameniti sve što je konfigurisano. Pošto DHCP daemon radi u Windows okruženju kao korisnički proces, svi TCP/IP parametri moraju se statički konfigurisati pre nego što se stek pojavi u iSCSI okruženju za pokretanje sistema.

 Ako se koristi DHCP Option 17 (DHCP opcija 17), informacije o odredištu pruža DHCP server, a iSCSI name (iSCSI naziv) inicijatora se pribavlja na osnovu vrednosti programirane na ekranu Initiator Parameters (Parametri inicijatora). Ako nije izabrana nijedna vrednost, kontroler će podrazumevano izabrati vrednost naziva:

iqn.1995-05.com.broadcom.<11.22.33.44.55.66>.iscsiboot

pri čemu niska 11.22.33.44.55.66 odgovara MAC adresi kontrolera.

 Ako se koristi DHCP option 43 (DHCP opcija 43) (samo za IPv4), sve postavke na ekranima Initiator Parameters (Parametri inicijatora), 1st Target Parameters (Parametri 1. odredišta) i 2nd Target Parameters (Parametri 2. odredišta) biće zanemarene i nije potrebno brisati ih.

Da biste podesili dinamičku konfiguraciju iSCSI parametara pokretanja sistema:

- 1. U meniju na ekranu General Parameters (Opšti parametri) podesite sledeće parametre:
 - TCP/IP parameters via DHCP (TCP/IP parametri putem DHCP-a) Enabled (Omogućeno). (Za IPv4.)
 - IP Autoconfiguration (Automatska konfiguracija IP-a) Enabled (Omogućeno). (Za IPv6 bez rasterećenja.)
 - iSCSI parameters via DHCP (iSCSI parametri putem DHCP-a) Enabled (Omogućeno)
 - CHAP Authentication (CHAP potvrda identiteta) Disabled (Onemogućeno)
 - DHCP Vendor ID (ID dobavljača DHCP-a) BRCM ISAN
 - Link Up Delay Time (Vreme odlaganja uspostavljanja veze) 0
 - Use TCP Timestamp (Koristi TCP vremensku oznaku) Enabled (Omogućeno) (za neka odredišta kao što je Dell/EMC AX100i, neophodno je omogućiti opciju Use TCP Timestamp (Koristi TCP vremensku oznaku))
 - Target as First HDD (Odredište kao prvi čvrsti disk) Disabled (Onemogućeno)
 - LUN Busy Retry Count (Brojač LUN ponovnih pokušaja u slučaju zauzetosti) 0
 - IP Version (Verzija IP-a) IPv6. (Za IPv6 bez rasterećenja.)
- 2. Pritisnite ESC da biste se vratili u glavni meni.



Napomena: Informacije na ekranima Initiator Parameters (Paraemtri inicijatora) i 1st Target Parameters (Parametri 1. odredišta) biće zanemarene i ne treba ih brisati.

3. Izaberite Exit and Save Configurations (Izađi i sačuvaj konfiguracije).

Omogućavanje CHAP potvrde identiteta

Uverite se da je na odredištu omogućena CHAP potvrda identiteta.

Da biste omogućili CHAP potvrdu identiteta:

- 1. Na ekranu General Parameters (Opšti parametri) podesite CHAP Authentication (CHAP potvrda identiteta) na vrednost Enabled (Omogućeno).
- 2. Na ekranu Initiator Parameters (Parametri inicijatora) unesite sledeće parametre:
 - CHAP ID (najviše 128 bajtova)
 - CHAP Secret (CHAP tajna lozinka) (ako je neophodna potvrda identiteta, pri čemu mora biti dužine najmanje 12 znakova)

- 3. Pritisnite ESC da biste se vratili u glavni meni.
- 4. U glavnom meniju izaberite 1st Target Parameters (Parametri 1. odredišta).
- 5. Na ekranu 1st Target Parameters (Parametri 1. odredišta) unesite vrednosti za sledeće podatke koristeći vrednosti koje ste upotrebili pri konfigurisanju iSCSI odredišta:
 - CHAP ID (opciono ako je u pitanju dvosmerni CHAP)
 - CHAP Secret (CHAP tajna lozinka) (opciono ako je u pitanju dvosmerni CHAP i mora biti dužine najmanje 12 znakova)
- 6. Pritisnite ESC da biste se vratili u glavni meni.
- 7. Pritisnite ESC i izaberite Exit and Save Configuration (Izadi i sačuvaj konfiguraciju).

Konfigurisanje DHCP servera radi podrške iSCSI pokretanju sistema

DHCP server predstavlja opcionu komponentu i neophodan je samo za podešavanje dinamičke iSCSI konfiguracije pokretanja sistema (pogledajte: "Dinamička iSCSI konfiguracija pokretanja sistema" na str. 52).

Konfigurisanje DHCP servera radi podrške iSCSI pokretanju sistema razlikuje se za IPv4 i IPv6. Pogledajte sledeće odeljke:

Konfiguracije DHCP za iSCSI pokretanje sistema za IPv4

DHCP protokol sadrži više opcije koje pružaju informacije o konfiguraciji DHCP klijentu. Kada je u pitanju iSCSI pokretanje sistema, Broadcom adapteri podržavaju sledeće DHCP konfiguracije:

DHCP Option 17 (DHCP opcija 17), Root Path (Putanja osnovne fascikle)

Opcija 17 služi za prosleđivanje podataka o iSCSI odredištu iSCSI klijentu. Format putanje osnovne fascikle definisan standardom IETC RFC 4173 glasi:

iscsi:"<naziv servera>":"<protokol>":"<port>":"<LUN>":"<naziv odredišta>

Parametri su definisani u: Tabela 32.

Parametar	Definicija
"iscsi:"	Slovni niz.
<naziv servera=""></naziv>	IP adresa ili FQDN iSCSI odredišta
."	Znak za razdvajanje.
<protokol></protokol>	IP protokol koji se koristi za pristup iSCSI odredištu. Trenutno je podržan samo TCP protokol, tako da je vrednost protokola 6.
<port></port>	Broj porta pridružen protokolu. Standardni broj porta za iSCSI je 3260.
<lun></lun>	Broj logičke jedinice (engl. Logical Unit Number) koji se koristi za iSCSI odredište. Vrednost parametra LUN mora biti prikazana u heksadecimalnom formatu. LUN sa ID vrednošću od 64 mora da bude konfigurisan kao 40 u parametru opcije 17 na DHCP serveru.
<naziv odredišta=""></naziv>	Naziv odredišta u IQN formatu ili u EUI formatu (pogledajte RFC 3720 za detalje o formatima IQN i EUI). Primer za IQN naziv je "iqn.1995-05.com.broadcom:iscsi-target".

Tabela 32: Definicija parametara DHCP opcije 17

DHCP Option 43 (DHCP opcija 43), Vendor-Specific Information (Podaci karakteristični za dobavljača)

DHCP opcija 43 (podaci karakteristični za dobavljača) pruža dodatne opcije za konfigurisanje iSCSI klijenta u odnosu na DHCP opciju 17. Kod ove konfiguracije dostupne su tri dodatne podopcije kojima se dodeljuje inicijator IQN iSCSI klijentu za podizanje sistema uz dva iSCSI odredišna IQN-a koji se mogu koristiti za podizanje sistema. Format za iSCSI odredišni IQN je isti kao za DHCP opciju 17, dok je iSCSI inicijatorski IQN jednostavno IQN inicijatora.



Napomena: DHCP opciju 43 podržava samo IPv4.

Podopcije su date u nastavku.

Podopcija	Definicija
201	Prve iSCSI informacije o odredištu u standardnom formatu putanje osnovne fascikle iscsi:" <naziv servera="">":"<protokol>":"<port>":"<lun>":"<naziv odredišta=""></naziv></lun></port></protokol></naziv>
203	iSCSI inicijatorski IQN

Tabela 33: De	finicija podo	opcija DHCP	opcije 43
---------------	---------------	-------------	-----------

Za korišćenje DHCP opcije 43 potrebno je obaviti dodatno konfigurisanje u odnosu na DHCP opciju 17, ali zato ona pruža bogatije okruženje i pruža dodatne opcije pri konfigurisanju. Broadcom preporučuje korisnicima da upotrebljavaju DHCP opciju 43 kada obavljaju dinamičku konfiguraciju iSCSI pokretanja sistema.

Konfigurisanje DHCP servera

Konfigurišite DHCP server za podršku opciji 17 ili opciji 43.



Napomena: Ako se koristi opcija 43, konfigurišite parametar Option 60 (Opcija 60). Vrednost opcije 60 treba da odgovara vrednosti DHCP Vendor ID (ID dobavljača DHCP-a). Vrednost parametra DHCP Vendor ID (ID dobavljača DHCP-a) glasi BRCM ISAN, kao što je prikazano u odeljku General Parameters (Opšti parametri) menija iSCSI Boot Configuration (iSCSI konfiguracija pokretanja sistema).

Konfiguracija DHCP za iSCSI pokretanje sistema za IPv6

DHCPv6 server je u stanju da pruži nekoliko opcija, među kojima je IP konfiguracija bez stanja ili sa stanjima, kao i informacije namenjene DHCPv6 klijentu. Kada je u pitanju iSCSI pokretanje sistema, Broadcom adapteri podržavaju sledeće DHCP konfiguracije:



Napomena: DHCPv6 standardna opcija Root Path (Putanja osnovne fascikle) još nije dostupna. Broadcom preporučuje korišćenje opcije 16 ili opcije 17 za dinamičku podršku iSCSI pokretanju sistema za IPv6.

DHCPv6 Option 16 (DHCPv6 opcija 16), Vendor Class Option (Opcija klase dobavljača)

DHCPv6 opcija 16 (opcija klase dobavljača) mora da bude prisutna i da sadrži nisku koja odgovara konfigurisanom parametru DHCP Vendor ID (ID dobavljača DHCP-a). Vrednost parametra DHCP Vendor ID (ID dobavljača DHCP-a) glasi BRCM ISAN, kao što je prikazano u odeljku General Parameters (Opšti parametri) menija iSCSI Boot Configuration (iSCSI konfiguracija pokretanja sistema).

Sadržaj parametra Option 16 (Opcija 16) treba da bude <2-bajtna dužina> <ID dobavljača DHCP-a>.

DHCPv6 Option 17 (DHCPv6 opcija 17), Vendor-Specific Information (Podaci karakteristični za dobavljača)

DHCPv6 opcija 17 (podaci karakteristični za dobavljača) pruža dodatne opcije za konfigurisanje iSCSI klijenta. Kod ove konfiguracije dostupne su tri dodatne podopcije kojima se dodeljuje inicijator IQN iSCSI klijentu za podizanje sistema uz dva iSCSI odredišna IQN-a koji se mogu koristiti za podizanje sistema.

Podopcije su date u: Tabela 34 na str. 56.

Podopcija	Definicija
201	Prve iSCSI informacije o odredištu u standardnom formatu putanje osnovne fascikle
	"iscsi:"[<naziv servera="">]":"<protocol>":"<port>":"<lun>": "<naziv odredišta="">"</naziv></lun></port></protocol></naziv>
203	iSCSI inicijatorski IQN

Tabela 34: Definicija podopcija DHCP opcije 17



Napomena: U tabeli Tabela 34 neophodne su uglaste zagrade [] za IPv6 adrese.

Sadržaj opcije 17 treba da bude <2-bajtni broj opcije 201/202/203> <2-bajtna dužina> <podaci>.

Konfigurisanje DHCP servera

Konfigurišite DHCP server za podršku opciji 16 i opciji 17.



Napomena: Formati za DHCPv6 opciju 16 i opciju 17 potpuno su definisani standardom RFC 3315.

VXLAN: Konfiguracija i primeri načina korišćenja

VXLAN kapsulacija omogućava da mnogi hostovi sloja 3 borave na jednom serveru radi slanja i prijema okvira kapsulacijom na jedinstvenu IP adresu pridruženu NIC kartici instaliranoj na istom serveru.

U ovom primeru razmatra se osnovna VxLan mogućnost povezivanja između dva RHEL servera. Svaki server ima omogućen jedan fizički NIC uz spoljnu IP adresu podešenu na 1.1.1.4, odnosno 1.1.1.2.

Kreiran je VXLAN10 interfejs sa vrednošću VXLAN ID 10 uz grupu za višesmerno usmeravanje 239.0.0.10 i pridružen je fizičkom mrežnom portu pxp1 na svakom serveru.

IP adresa hosta je kreirana na svakom serveru i pridružena VXLAN interfejsu. Nakon što se VXLAN interfejs podigne, host prisutan u sistemu 1 može da komunicira sa hostom prisutnom u sistemu 2. VLXAN format je prikazan u: Tabela 35.

Tabela 35:	Format	VXLAN	okvira
------------	--------	-------	--------

MAC zaglavlje Spoljno IP zaglavlje sa proto = UDP	UDP zaglavlje s odredišnim portom = VXI AN	VXLAN zaglavlje (zastavice, VNI)	Originalni L2 okvir	FCS

Tabela 36 sadrži primere VXLAN komandi i konfiguracije.

Tabela 36:	Primeri	VXLAN	komandi	i	konfiguracij	е
------------	---------	-------	---------	---	--------------	---

Sistem 1	Sistem 2
PxPy: ifconfig PxPy 1.1.1.4/24	PxPy: ifconfig PxPy 1.1.1.2/24
ip link add vxlan10 type vxlan id 10 group 239.0.0.10 dev PxPy dstport 4789	ip link add vxlan10 type vxlan id 10 group 239.0.0.10 dev PxPy dstport 4789
ip addr add 192.168.1.5/24 broadcast 192.168.1.255 dev vxlan10	ip addr add 192.168.1.10/24 broadcast 192.168.1.255 dev vxlan10
ip link set vxlan10 up	ip link set vxlan10 up
ip –d link show vxlan10	
Ping 192.168.1.10	ifconfig vxlan10 (MTU 1450) (SUSE i RHEL)
Napomena: x predstavlja PCIe broj magistrale fizičkog	adaptera pronađenom na sistemu. v predstavlja broj

porta na fizičkom adapteru.

SR-IOV: Konfiguracija i primeri načina korišćenja

SR-IOV se može konfigurisati, omogućiti i koristiti na 10 Gb i 25 Gb Broadcom NetExtreme-E mrežnim karticama.

Slučaj korišćenja pod operativnim sistemom Linux

- 1. Omogućite SR-IOV na NIC karticama:
 - a. SR-IOV na NIC kartici može se omogućiti pomoću HII menija. Tokom pokretanja sistema pristupite BIOS-u sistema -> Device Settings (Postavke uređaja) -> NetXtreme-E NIC -> Device Level Configuration (Konfiguracija na nivou uređaja).
 - b. Podesite Virtualization mode (Režim virtuelizacije) na SR-IOV.
 - c. Podesite broj virtuelnih funkcija po jednoj fizičkoj funkciji.
 - d. Podesite broj MSI-X vektora po VF i maksimalni broj MSI-X vektora za fizičku funkciju.
 Ako VF-u ponestaje resursa, uravnotežite broj MSI-X vektora po VM korišćenjem opcije CCM.

- 2. Omogućavanje virutelizacije u BIOS-u:
 - a. Pri pokretanju sistema uđite u BIOS sistema -> Processor settings (Postavke procesora) -> Virtualization Technologies (Tehnike virtuelizacije) i podesite ovu opciju na Enabled (Omogućeno).
 - b. Pri pokretanju sistema uđite u BIOS sistema -> Integrated Devices (Integrisani uređaji) -> SR-IOV
 Global (Globalni SR-IOV) i podesite ovu opciju na Enabled (Omogućeno).
- 3. Instalirajte željenu verziju operativnog sistema Linux uz omogućenu virtuelizaciju (libvirt i Qemu).
- 4. Omogućite parametar jezgra iommu.
 - a. Parametar jezgra IOMMU za nasleđeni režim omogućavate uređivanjem /etc/default/grub.cfg i pokretanjem grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg. Kada je u pitanju UEFI režim, uredite /etc/ default/grub.cfg i pokrenite grub2-mkconfig -o /etc/grub2-efi.cfg. Pogledajte sledeći primer: Linuxefi /vmlinuz-3.10.0-229.el7.x86_64 root=/dev/mapper/rhel-root ro rd.lvm.lv=rhel/swap crashkernel=auto rd.lvm.lv=rhel/root rhgb intel_iommu=on quiet LANG=en_US.UTF.8
- 5. Instaliranje upravljačkog programa bnxt_en:
 - a. Kopirajte upravljački program bnxt_en u OS i pokrenite make; make install; modprobe bnxt_en.



Napomena: Upotrebite netxtreme-bnxt_en<version>.tar.gz da biste instalirali bnxt_re i bnxt_en za RDMA funkciju na SRIOV VF-ovima.

- 6. Omogućavanje virtuelnih funkcija pomoću parametara jezgra:
 - a. Kada se instalira upravljački program, lspci će prikazati NetXtreme-E mrežne kartice koje se nalaze u sistemu. Magistrala, uređaj i funkcija su neophodni za aktiviranje virtuelnih funkcija.
 - b. Da biste aktivirali virtuelne funkcije, unesite ovu komandu:

echo X >/sys/bus/pci/device/0000\:Bus\:Dev.Function/sriov_numvfs



Napomena: Uverite se da su PF interfejsi aktivirani. VF-ovi će biti kreirani samo ako su PF-ovi aktivirani. X predstavlja broj VF-ova koje će biti izvezene u OS.

Tipičan primer je:

echo 4 > /sys/bus/pci/devices/0000\:04\:00.0/sriov_numvfs

- 7. Proverite virtuelne funkcije PCI-E:
 - a. Komanda lspci će prikazati virtuelne funkcije sa DID podešenim na 16D3 za BCM57402/BCM57404/ BCM57406, 16DC za BCM57412/BCM57414/BCM57416 bez RDMA i 16C1 ili BCM57412/BCM57414/ BCM57416 koji podržava RDMA.
- 8. Upotrebite Virtual Manager (Upravljač virtuelnim sistemima) da biste instalirali virtuelizovani klijentski sistem (VM-ove).

Pogledajte dokumentaciju operativnog sistema Linux za više podataka o instalaciji programa Virtual Manager (Upravljač virtuelnim sistemima). Uverite se da je uklonjen ugrađeni upravljački program hipervizora. Primer za ovo je NIC:d7:73:a7 rt18139. Uklonite ovaj upravljački program.

- 9. Dodelite virtuelnu funkciju gostujućim VM-ovima.
 - a. Dodelite ovaj adapter gostujućem VM-u u svojstvu fizičkog PCI uređaja. Pogledajte dokumentaciju operativnog sistema Linux za više informacija o dodeli virtuelnih funkcija gostujućem VM-u.

- **10.** Instalirajte upravljačke programe bnxt_en na VM-ovima:
 - a. Na gostujućim VM-ovima kopirajte izvornu datoteku netxtreme-bnxt_en-<version>.tar.gz i raspakujte datoteku tar.gz. Izmenite direktorijum u svakom upravljačkom programu i pokrenite make; make install; modprobe bnxt_en (i bnxt_re, ako omogućavate RDMA). Uverite se da se upravljački program pravilno učitava tako što ćete proveriti interfejs komandom modinfo. Korisnik može da pokrene modprobe -r bnxt_en da bi poništio učitavanje postojećeg modula ili modula prijemnog sandučeta bnxt_en pre učitavanja najnovijeg napravljenog modula.
- **11.** Proverite mogućnost povezivanja gostujućeg VM-a sa spoljnim svetom:
 - a. Dodelite ispravnu IP adresu adapteru i proverite mogućnost povezivanja sa mrežom.

Slučaj Windows

- 1. Omogućite SR-IOV na NIC karticama:
 - a. SR-IOV na NIC kartici može se omogućiti pomoću HII menija. Pri pokretanju sistema pristupite BIOS-u sistema -> Device Settings (Postavke uređaja) -> NetXtreme-E NIC -> Device Level Configuration (Konfiguracija na nivou uređaja).
 - b. Podesite Virtualization mode (Režim virtuelizacije) na SR-IOV.
 - c. Podesite broj virtuelnih funkcija po jednoj fizičkoj funkciji.
 - d. Podesite broj MSI-X vektora po VF i maksimalni broj MSI-X vektora za fizičku funkciju. Ako VF-u ponestaje resursa, uravnotežite broj MSI-X vektora po VM korišćenjem opcije CCM.
- 2. Omogućavanje virutelizacije u BIOS-u:
 - a. Pri pokretanju sistema uđite u BIOS sistema -> Processor settings (Postavke procesora) ->
 Virtualization Technologies (Tehnike virtuelizacije) i podesite ovu opciju na Enabled (Omogućeno).
 - b. Pri pokretanju sistema uđite u BIOS sistema -> Integrated Devices (Integrisani uređaji) -> SR-IOV Global (Globalni SR-IOV) i podesite ovu opciju na Enabled (Omogućeno).
- 3. Instalirajte najnovije KB ažuriranje za Windows 2012 R2 ili Windows 2016 OS.
- 4. Instalirajte odgovarajuće opcije Virtuelizacije (Hyper-V). Više detalja o zahtevima i koracima za podešavanje Hyper-V, Virtual Switch (virtuelnog komutatora) i Virtual Machine (virtuelne mašine) potražite na stranici Microsoft.com:

https://technet.microsoft.com/en-us/windows-server-docs/compute/hyper-v/system-requirements-forhyper-v-on-windows

https://technet.microsoft.com/en-us/windows-server-docs/compute/hyper-v/get-started/install-the-hyper-v-role-on-windows-server

- 5. Instalirajte najnoviji NetXtreme-E upravljački program na Hyper-V.
- 6. Omogućite SR-IOV u naprednim svojstvima NDIS mini-port upravljačkog programa.
- 7. U Hyper-V Manager-u (Hyper-V upravljaču) kreirajte Virtual Switch (virtuelni komutator) sa izabranim NetXtreme-E interfejsom.
- 8. Proverite polje Enable Single-Root I/O Virtualization (SR-IOV) (Omogućavanje U/I virtuelizacije sa jednim administratorskim pristupom (SR-IOV)) kada kreirate Hyper-V virtuelni adapter.
- **9.** Kreirajte virtuelnu mašinu (VM) i dodajte željeni broj za virtuelne adaptere.
- 10. U postavkama virtuelne mašine Network Adapter (Mrežni adapter) za virtuelni adapter proverite Enable SR-IOV (Omogućavanje SR-IOV-a) u odeljku Hardware Acceleration (Akceleracija hardvera).
- **11.** Pokrenite VM i instalirajte željeni gostujući OS.

- **12.** Instalirajte odgovarajući NetXtreme-E upravljački program za svaki gostujući OS.
- Napomena: Upravljački program virtuelne funkcije (VF, engl. Virtual Function) za NetXtreme-E je isti kao osnovni upravljački program. Na primer, ako je Windows 2012 R2 gostujući OS, korisnik treba da instalira Bnxtnd64.sys u VM-u. Korisnik to može da uradi tako što će pokrenuti izvršnu datoteku NetXtreme-E Driver Installer. Kada se upravljački program instalira u gostujućem OS-u, korisnik može da vidi VF interfejse upravljačkog programa koji se pojavljuju u upravljaču programa gostujućeg OS-a u VM-u.

Slučaj VMWare SRIOV

- 1. Omogućite SR-IOV na NIC karticama:
 - a. SR-IOV na NIC kartici može se omogućiti pomoću HII menija. Pri pokretanju sistema pristupite BIOS-u sistema -> Device Settings (Postavke uređaja) -> NetXtreme-E NIC -> Device Level Configuration (Konfiguracija na nivou uređaja).
 - b. Podesite Virtualization mode (Režim virtuelizacije) na SR-IOV.
 - c. Podesite broj virtuelnih funkcija po jednoj fizičkoj funkciji.
 - d. Podesite broj MSI-X vektora po VF i maksimalni broj MSI-X vektora za fizičku funkciju. Ako VF-u ponestaje resursa, uravnotežite broj MSI-X vektora po VM korišćenjem opcije CCM.
- 2. Omogućavanje virutelizacije u BIOS-u:
 - a. Pri pokretanju sistema uđite u BIOS sistema -> Processor settings (Postavke procesora) -> Virtualization Technologies (Tehnike virtuelizacije) i podesite ovu opciju na Enabled (Omogućeno).
 - b. Pri pokretanju sistema uđite u BIOS sistema -> Integrated Devices (Integrisani uređaji) -> SR-IOV Global (Globalni SR-IOV) i podesite ovu opciju na Enabled (Omogućeno).
- 3. Na ESXi instalirajte Bnxtnet upravljački program tako što ćete primeniti sledeće korake:
 - a. Kopirajte datoteku

 hxtnet>-<driver version>.vib u /var/log/vmware.
 - \$ cd /var/log/vmware.
 - \$ esxcli software vib install --no-sig-check -v <bnxtnet>-<driver version>.vib.
 - b. Ponovo pokrenite računar.
 - c. Proverite da li su upravljački programi pravilno instalirani:

```
$ esxcli software vib list | grep bnxtnet
```

4. Instalirajte uslužni program BNXTNETCLI (esxcli bnxtnet) koji ste dobili od korporacije Broadcom da biste podesili ili pregledali različite parametre upravljačkog programa koji nisu izvorno podržani u esxcli, kao što su: brzina veze za 25G, prikaz informacija o upravljačkom programu, firmveru i čipu i prikaz NIC konfiguracije (NPAR, SRIOV). Više informacija potražite u datoteci README.txt za upravljački program bnxtnet. Da biste instalirali ovaj uslužni program:

a. Kopirajte BCM-ESX-bnxtnetcli-<version>.vib u /var/log/vmware.

```
$ cd /var/log/vmware
```

```
$ esxcli software vib install --no-sig-check -v /BCM-ESX-bnxtnetcli-<version>.vib
```

b. Ponovo pokrenite sistem.

c. Proverite da li je vib pravilno instaliran:

```
$ esxcli software vib list | grep bcm-esx-bnxtnetcli
d. Podešena brzina 10/20/25
```

\$ esxcli bnxtnet link set -S <speed> -D <full> -n <iface> To će vratiti poruku OK ako je brzina pravilno podešena. Primer:

\$ esxcli bnxtnet link set -S 25000 -D full -n vmnic5 e. Prikaz statusa veze

\$ esxcli bnxtnet link get -n vmnic6

f. Prikaz informacija o upravljačkom programu, firmveru i čipu

\$ esxcli bnxtnet drvinfo get -n vmnic4g. Prikaz informacija o mrežnoj kartici (npr. BDF; NPAR, SRIOV konfiguracije)

\$ esxcli bnxtnet nic get -n vmnic4

5. Omogućavanje SRIOV VF-ova:

Samo su PF-ovi automatski omogućeni. Ako PF podržava SR-IOV, PF(vmknicX) je deo izlaza komande date u nastavku.

esxcli network sriovnic list

Da biste omogućili jedan ili više VF-ova, upravljački program koristi parametar modula "max_vfs" da bi omogućio željeni broj VF-ova za PF-ove. Na primer, da biste omogućili četiri VF-ova na PF1, upotrebite komandu:

esxcfg-module -s 'max_vfs=4' bnxtnet (potrebno je ponovno pokretanje sistema)

Da biste omogućili VF-ove na skupu PF-ova, upotrebite oblik komande date u nastavku. Na primer, da biste omogućili četiri VF-ova na PF 0 i 2 VF-ova na PF 2, upotrebite komandu:

esxcfg-module -s 'max_vfs=4,2' bnxtnet (potrebno je ponovno pokretanje sistema)

Potrebni VF-ovi svakog podržanog PF-a su omogućeni tokom podizanja PF-a. Informacije o mapiranju VF sa VM-om potražite u dokumentaciji za VMware:

https://pubs.vmware.com/vsphere-60/index.jsp#com.vmware.vsphere.networking.doc/GUID-EE03DC6F-32CA-42EF-98FC-12FDE06C0BE0.html

https://pubs.vmware.com/vsphere-60/index.jsp#com.vmware.vsphere.networking.doc/GUID-CC021803-30EA-444D-BCBE-618E0D836B9F.html

NPAR – konfiguracija i primeri načina korišćenja

Funkcije i zahtevi

- OS/BIOS Agnostic Particije su predstavljene operativnom sistemu kao "stvarni" mrežni interfejsi, tako da za BIOS ili OS nije potrebna posebna podrška kao za SR-IOV.
- Dodatne mrežne kartice bez potrebe za dodatnim portovima komutatora, kablovima i PICe otvorima za proširenje.
- Traffic Shaping (Oblikovanje saobraćaja) Dodela propusnog opsega po particiji može da se kontroliše kako bi se, po potrebi, ograničio ili rezervisao.
- Može da se koristi u režimu Switch Independent (Nezavisni komutator) Komutator ne zahteva neku posebnu konfiguraciju ili poznavanje omogućavanja NPAR-a.
- Može da se koristi u sprezi sa RoCE i SR-IOV.
- Podržava rasterećenja bez stanja usklađena sa LSO, TPA, RSS/TSS i RoCE (samo dva PF-ova po portu).
- Podrška ID za alternativno rutiranje za više od osam funkcija po fizičkom uređaju.



Napomena: Na stranici Dell UEFI HII Menu (Dell UEFI HII meni) -> Main Configuration (Glavna konfiguracija) -> Device Level Configuration (Konfiguracija na nivou uređaja) korisnik može da omogući NParEP da bi NXE adapteru dozvolio podršku za najviše 16 PF-ova po uređaju na sistemu koji podržava ARI. Na uređajima sa 2 porta to znači najviše osam PF-ova za svaki port.

Ograničenja

- Deljene postavke moraju biti potisnute da bi se izbegao sukob. Na primer: Upravljački program uređaja sakriva Speed (Brzinu), Duplex (Dupleks), Flow Control (Upravljanje protokom) i slične fizičke postavke da bi se izbegao sukob.
- Sistemi koji ne podržavaju ARI omogućavaju samo osam particija po fizičkom uređaju.
- RoCE je podržan samo na prve dve particije svakog fizičkog porta, odnosno ukupno na četiri particije po fizičkom uređaju. U NPAR + SRIOV režimu samo dva VF-ova iz svakog matičnog fizičkog porta mogu da omoguće podršku za RDMA ili ukupno četiri VF-ova + RDMA po fizičkom uređaju.

Konfiguracija

NPAR može biti konfigurisan pomoću BIOS HII menija za konfiguraciju ili pomoću uslužnog programa CCM korporacije Broadcom na nasleđenim sistemima za pokretanje. Neki dobavljači takođe nude konfiguraciju putem dodatnih vlasničkih interfejsa.

Da biste omogućili NPAR:

1. Izaberite ciljnu mrežnu karticu iz BIOS HII menija ili CCM interfejsa i podesite opciju Multi-Function Mode (Višefunkcijski režim) ili Virtualization Mode (Režim virtuelizacije).

	Device Configuration Menu	
Broadcom NX-E PCIe ML2 10Gb 2-Po	r <u>t Ba</u> se-I Ethernet Adapter	Configure NIC Hardware Mod
Multi-Function Mode	<sf></sf>	
Number of VFs Per PF	[8]	
SR-IOV	<disabled></disabled>	
Number of MSI-X Vectors per VF	[16]	
Maximum Number of PF MSI-X	[74]	
Vectors		
Link FEC	<disabled></disabled>	
Energy Efficient Ethernet	<enabl< td=""><td></td></enabl<>	
Operational Link Speed	<auton sf<="" td=""><td></td></auton>	
NIC + RDMA Mode	<disab 1.0<="" npar="" td=""><td></td></disab>	
Operational Link Speed NIC + RDMA Mode	<auton se<br=""><disab 1.0<="" npar="" td=""><td></td></disab></auton>	

NPAR je omogućen u kombinaciji sa SR-IOV. Na nekim OEM sistemima koji podržavaju ARI dostupno je dugme **NParEP** da bi se izričito omogućilo da BCM5741X podržava najviše 16 particija. Pri prebacivanju sa režima Single Function (Jednofunkcijski) na režim Multifunction (Višefunkcijski) uređaj mora da bude ponovo nabrojan, stoga promene neće stupiti na snagu dok ne dođe do ponovnog pokretanja sistema.

 Nakon što se omogući NPAR, opcija NIC Partitioning Main Configuration Menu (Glavni konfiguracioni meni NIC particionisanja) je dostupna u glavnom meniju NIC Configuration (NIC konfiguracija) koji je povezan sa svakim fizičkim portom.

	Main Configuration Page			
	Firmuare Thade Menu		Configure NIC Partitioning	
	Device Configuration Menu		narameters.	
	MBA Configuration Menu		put und tot of	
	iSCSI Boot Configuration Menu			
Þ	NIC Partitioning Configuration	Menu		
	Link Status	<disconnected></disconnected>		
	Chip Type	BCM57416 A0		
	PCI Device ID	16D8		
	Bus:Device:Function	0B:00:00		
	Permanent MAC Address	00:0A:F7:97:E0:22		
	Virtual MAC Address	00:0A:F7:97:E0:22		

3. Meni NIC Partition Configuration (Konfiguracija NIC particije) (prikazan u nastavku) omogućava korisniku da izabere broj particije koji treba da bude dodeljen iz izabranog fizičkog porta. Svaki BCM5741X NIC može da podrži najviše 16 particija na serveru koji podržava ARI. Prema podrazumevanim postavkama, dvoportni adapteri su konfigurisani za osam particija po fizičkom portu. Konfiguracione opcije za svaku particiju su dostupne i u ovom meniju. Na nekim OEM sistemima HII meni sadrži i stranicu Global Bandwidth Allocation (Globalna dodela propusnog opsega) na kojoj se najmanji (rezervisani) ili najveći (ograničeni) TX propusni opseg za sve particije može istovremeno konfigurisati.

	NIC Partitioning Configuration Menu	
Br Nu ▶ Pa	roadcom BCM57416 NetXtreme-E 10GBASE-T RDMA Ethernet Controller unber of Partitions [8] artition 1 Configuration	Configure Number of Partitions Per Port
 Pa Pa Pa Pa Pa Pa Pa 	artition 2 Configuration artition 3 Configuration artition 4 Configuration artition 5 Configuration artition 6 Configuration artition 7 Configuration	

4. Podesite parametre NIC Partition Configuration (Konfiguracija NIC particije) (pogledajte: Tabela 37 na str. 64).

Partition 1 Configuration			
Broadcom NX-E PCIe ML2 BW Reservation BW Limit BW Reservation Valid BW Limit Valid Support RDMA MAC Address	10Gb 2-Port Base-T Ethernet Adapter [0] [100] <false> <false> <disabled> 00:10:18:99:98:E0</disabled></false></false>	Configure RDMA Support	

	-	
Parametar	Opis	Važeće opcije
BW Reservation (Rezervisanje propusnog opsega)	Procenat ukupnog dostupnog propusnog opsega koji treba da bude rezervisan za ovu particiju. 0 označava jednaku podelu propusnog opsega između svih particija.	Vrednost 0-100
BW Limit (Ograničenje propusnog opsega)	Za ovu particiju dozvoljen je najveći procenat dostupnog propusnog opsega.	Vrednost 0-100
BW Reservation Valid (Važeća rezervacija propusnog opsega)	Funkcioniše kao komutator uključivanja/isključivanja za postavku BW Reservation (Rezervisanje propusnog opsega).	Vrednosti True/ False (Tačno/ netačno)
BW Limit Valid (Važeće ograničenje propusnog opsega)	Funkcioniše kao komutator uključivanja/isključivanja za postavku BW Limit (Ograničenje propusnog opsega).	Vrednosti True/ False (Tačno/ netačno)

Parametar	Opis	Važeće opcije
Podrška za RDMA	Funkcioniše kao komutator uključivanja/isključivanja za RDM podršku na ovoj particiji. Obratite pažnju da samo dve particije po fizičkom portu mogu da podrže RDMA. Na dvoportnom uređaju najviše 4 NPAR particije mogu da podrže RDMA.	Enabled/Disabled (Omogućeno/ onemogućeno)
MAC Address (MAC adresa)	MAC adresa za ovu particiju.	-

Tabela 3	7: NPA	R param	etri (Nast	tavak)

Napomene o smanjenju potrošnje memorije mrežne kartice

Pošto su podržane veće brzine veze na ovoj mrežnoj kartici, podrazumevani broj prijemnih bafera je veći. Kada je brzina veze veća, može da pristigne više paketa u datom vremenskom intervalu, a ako sistem domaćin kasni u obradi prijemnih prekida, mrežna kartica mora da otpusti pakete ako su svi dostupni baferi u upotrebi.

Izabrana je podrazumevana vrednost prijemnih bafera koja odgovara tipičnoj konfiguraciji. Međutim, ako na sistemu imate više mrežnih kartica, ako ste omogućili NPAR na više mrežnih kartica ili ako imate samo malu količinu RAM memorije, možda će neke mrežne kartice u upravljaču uređajima biti označene žutim znakom uzvika sa šifrom 12. Šifra 12 znači da učitavanje upravljačkog programa nije uspelo zato što nije bilo dovoljno resursa. U tom slučaju, resurs je specifična vrsta memorije jezgra koja se naziva Neostraničeni rezervisani prostor (NPP, engl. Non-Paged Pool)

Ako se pojavljuje šifra 12 ili ako iz drugih razloga želite da smanjite količinu NPP memorije koju troši mrežna kartica:

- Smanjite broj RSS redova na 4 ili 2 sa podrazumevanih 8. Svaki RSS red ima dodeljeni skup prijemnih bafera, tako da se smanjenjem broja RSS redova smanjuje dodeljena NPP memorija. Smanjeni broj RSS redova može uticati na performanse zato što u obradi prijemnih paketa sa te mrežne kartice učestvuje manje jezgara. Korišćenje CPU-a po procesoru treba nadgledati da ne bi došlo do "vrućih" procesora nakon ove promene.
- Smanjite dodelu memorije tako što ćete smanjiti broj dodeljenih prijemnih bafera. Podrazumevana vrednost 0 znači da upravljački program treba automatski da odredi broj prijemnih bafera. Kad su u pitanju tipične konfiguracije, postavka 0 (=auto) biće mapirana sa XXXX prijemnim baferima po redu. Možete da izaberete manju vrednost, kao što je 1500, 1000 ili 500. (Vrednost treba da bude umnožak od 500 u rasponu od 500 do 15000.) Kao što je gore navedeno, manji broj prijemnih bafera povećava rizik od gubitka paketa i odgovarajućeg uticaja na ponovnu transmisiju paketa i smanjenje propusne moći.

Parametri "Maximum Number of RSS Queues" (Najveći broj RSS redova) i "Receive Buffers (0=Auto)" (Prijemni baferi (0=Automatski) mogu biti izmenjeni korišćenjem kartice svojstava **Advanced (Više opcija)** za svaku mrežnu karticu u **Device Manager (Upravljaču uređajima)**. Ako želite da izmenite više mrežnih kartica istovremeno, to ćete brže uraditi pomoću komande *Set-NetAdapterAdvancedProperty PowerShell cmdlet*. Na primer, da biste dodelili dva RSS reda svim mrežnim karticama na sistemu čiji naziv mrežne kartice počinje slovima "SI", upotrebite sledeću komandu:

Set-NetAdapterAdvancedProperty S1* -RegistryKeyword *NumRSSQueues -RegistryValue 2

Slično tome, da biste podesili broj prijemnih bafera na 1500, upotrebite sledeću komandu:

Set-NetAdapterAdvancedProperty Sl* -RegistryKeyword *ReceiveBuffers -RegistryValue 1500

Pregled upotrebe PowerShell-a za izmenu svojstava mrežne kartice pogledajte na adresi https://blogs.technet.microsoft.com/wincat/2012/08/27/using-powershell-for-nic-configuration-tasks/

RoCE – konfiguracija i primeri načina korišćenja

Ovaj odeljak sadrži konfiguraciju i primere načina korišćenja RoCE-a.

Da bi korisnik omogućio RoCE za PF-ove ili VF-ove, mora da omogući RDMA izbor u HII meniju BIOS-a pre nego što RDMA opcija stupi na snagu na OS domaćinu ili gostujućem OS-u.

Da biste omogućili RDMA u jednofunkcijskom režimu (ako je Virtualization Mode (Režim virtuelizacije) podešen na None (Nijedno) ili SR-IOV):

 Tokom pokretanja sistema pristupite System Setup (Podešavanju sistema) -> Device Settings (Postavke uređaja) -> NetXtreme-E NIC -> Main Configuration Page (Glavna stranica za konfiguraciju) i podesite NIC+ RMDA Mode (Režim NIC+ RMDA) na Enabled (Omogućeno).

Da biste omogućili RDMA ako je režim virtuelizacije u NPAR ili NPAR+SR-IOV:

 Tokom pokretanja sistema pristupite System Setup (Podešavanju sistema) -> Device Settings (Postavke uređaja) -> NetXtreme-E NIC -> NIC Partitioning Configuration (Konfiguracija NIC particije) -> Partition 1 Configuration (Konfiguracija particije 1) (ili 2) i podesite NIC+ RMDA Mode (Režim NIC+ RMDA) na Enabled (Omogućeno).



Napomena: Ako koristite NPAR+SRIOV režim, samo dva VF-ova iz svakog matičnog fizičkog porta mogu da omoguće podršku za RDMA, odnosno ukupno četiri VF-ova + RDMA po fizičkom uređaju.

Konfiguracija operativnog sistema Linux

Zahtevi

Da biste konfigurisali RoCE u operativnom sistemu Linux, potrebne su sledeće stavke:

- bnxt_en-roce (Upravljački program bnxt_en sa podrškom za RoCE koji je deo izdate gzip komprimovane tar arhivske datoteke)
- bnxt_re (RoCE upravljački program)
- libbnxtre (Modul RoCE biblioteke u korisničkom režimu)

Zavisni elementi upravljačkog programa BNXT_RE

Za upravljački program bnxt_re potrebna je posebna verzija bnxt_en sa podrškom za RoCE koja je sadržana u netxtreme-bnxt_en-1.7.9.tar.gz paketu (ili novijem). Kompiliranje upravljačkog programa bnxt_re zavisi od toga da li je IB stek dostupan uz OS distribuciju ili je potreban spoljni OFED.



Napomena: Neophodno je da se učita odgovarajuća verzija upravljačkog programa bnxt_en koja je sadržana u istom netxtreme-bnxt_en-1.7.x.tar.gz paketu. Bnxt_re i Bnxt_en funkcionišu kao par da bi omogućili saobraćaj za RoCE. Upotreba neusaglašenih verzija ova dva upravljačka programa daje nepouzdane ili nepredvidljive rezultate.

Distribucije koje imaju dostupan IB stek dostupne su uz OS distribuciju:

```
RH7.1/7.2/7.3/6.7/6.8, SLES12SP2 i Ubuntu 16.04
```

Ako IB stek i korisni uslužni programi nisu instalirani, mogu biti instalirani na sistemu Redhat primenom sledećih komandi pre kompiliranja upravljačkog programa bnxt_re

```
yum -y install libibverbs* inifiniband-diag perftest qperf librdmacm utils
```

Da biste kompilirali bnxt_re, upotrebite komandu:

\$make

• Distribucije za koje je potrebno instalirati spoljni OFED:

SLES11SP4

Pogledajte napomene o izdanju OFED-a na sledećim adresama i instalirajte OFED pre kompiliranja upravljačkog programa bnxt_re.

http://downloads.openfabrics.org/downloads/OFED/release_notes/OFED_3.18-2_release_notes Da biste kompilirali bnxt_re, upotrebite komandu:

```
$export OFED_VERSION=OFED-3.18-2
$make
```

Instalacija

Da biste instalirali RoCE na operativni sistem Linux:

- 1. Nadogradite NIC NVRAM korišćenjem paketa firmvera koji podržavaju RoCE iz softverskog izdanja 20.06.04.01 ili novijeg.
- 2. U OS-u dekomprimujte, napravite i instalirajte upravljačke programe BCM5741X Linux L2 i RoCE.
 - a. # tar -xzf netxtreme-bnxt_en-1.7.9.tar.gz
 - b. # cd netxtreme-bnxt_en-bnxt_re
 - c. # make build && make install
- 3. Dekomprimujte, napravite i instalirajte korisničku biblioteku NetXtreme-E Linux RoCE.
 - a. # tar xzf libbnxtre-0.0.18.tar.gz
 - b. #cd libbnxtre-0.0.18
 - c. # configure && make && make install.
 - d. # cp bnxtre.driver /etc/libibverbs.d/
 - e. # echo "/usr/local/lib" >> /etc/ld.so.conf

```
f. # ldconfig -v
```

Više detalja o opcijama koje se mogu konfigurisati i preporuke potražite u datoteci README.txt za upravljački program bnxt_re.

Ograničenja

Na dvoportnim mrežnim karticama komande rdma perftest možda neće uspeti ako su oba porta na istoj podmreži. Do toga može doći zbog problema sa protokom ARP-a na operativnom sistemu Linux. Da biste rešili problem sa ovim ograničenjem, koristite više podmreža radi testiranja ili isključite drugi port/interfejs.

Poznati problemi

Bnxt_en i Bnxt_re su dizajnirani da funkcionišu u paru. Stariji Bnxt_en upravljački programi koji su nastali pre verzije 1.7x ne podržavaju RDMA i ne mogu se učitati u isto vreme kada i upravljački program Bnxt_re (RDMA). Korisnik može da se suoči sa padom sistema i ponovnim pokretanjem sistema ako se Bnxt_re učita sa starijim upravljačkim programima Bnxt_en. Korisniku se preporučuje da učita modul upravljačkih programa Bnxt_en i Bnxt_re iz istog paketa netxtreme-bnxt_en-<1.7.x>.tar.gz.

Da bi ste sprečili učitavanje neusaglašene kombinacije bnxt_en i bnxt_re, potrebno je da uradite sledeće:

- Ako je na ciljnom sistemu instaliran operativni sistem RedHat/CentOS 7.2 korišćenjem PXEboot-a sa bnxt_en DUD ili RPM modulom jezgra, izbrišite datoteku bnxt_en.ko koja se nalazi u /lib/modules/\$ (uname -r)/extra/bnxt_en/bnxt_en.ko ili uredite /etc/depmod.d/.
- bnxt_en.conf treba zameniti radi upotrebe ažurirane verzije. Takođe, korisnici mogu da izbrišu trenutni upravljački program jezgra BCM5741X pomoću komande rpm -e kmod-bnxt_en. RHEL 7.3/SLES 12 Sp2 ima upravljački program bnxt_en (stariji od verzije v1.7.x). Ovaj upravljački program mora biti izbrisan i dodat najnoviji bnxt_en pre primene bnxt_re (RoCE upravljačkih programa).

Windows

Režim jezgra

Windows Server 2012 i noviji aktivira RDMA mogućnost na mrežnoj kartici za SMB prenos datoteka ako oba kraja imaju omogućenu podršku za RDMA. NDIS miniport bnxtnd.sys v20.6.2 korporacije Broadcom i noviji podržavaju RoCEv1 i RoCEv2 putem interfejsa NDKPI. Podrazumevana postavka je RoCEv1.

Da biste omogućili RDMA:

- Nadogradite NIC NVRAM korišćenjem odgovarajućih paketa. Na CCM-u ili na UEFI HII-u omogućite podršku za RDMA.
- Pristupite stranici adaptera Advanced Properties (Napredna svojstva) i podesite NetworkDirect Functionality (Funkciju NetworkDirect) na Enabled (Omogućeno) za svaki BCM5741X miniport, odnosno u PowerShell prozoru primenite sledeću komandu:

Set-NetAdapterAdvancedProperty -RegistryKeyword *NetworkDirect -RegistryValue 1

- 3. Sledeće Powershell komande vraćaju vrednost "true" ako je omogućena funkcija NetworkDriect.
 - $\verb|a. Get-NetOffLoadGlobalSetting||$
 - b. Get-NetAdapterRDMA

Proverite RDMA

Da biste proverili RDMA:

- Na udaljenom sistemu kreirajte deljenje datoteke i otvorite to deljenje pomoću Windows Explorer-a ili komande "net use ….". Da biste izbegli "usko grlo" u brzini čitanja/upisivanja na čvrsti disk, kao deljeni mrežni resurs preporučuje se RAM disk koji se testira.
- 2. U PowerShell-u pokrenite sledeće komande:

```
Get-SmbMultichannelConnection | fl *RDMA*
ClientRdmaCapable : True
ServerRdmaCapable : True
```

Ako klijent i server prikazuju vrednost True, onda svaki prenos datoteke preko ove SMB veze koristi SMB.

3. Sledeće komande mogu da se koriste za omogućavanje ili onemogućavanje višekanalnog SMB-a:

Na strani servera:

- Omogućava: Set-SmbServerConfiguration -EnableMultiChannel \$true
- Onemogućava: Set-SmbServerConfiguration -EnableMultiChannel \$false

Na strani klijenta:

- Omogućava: Set-SmbClientConfiguration -EnableMultiChannel \$true
- Onemogućava: Set-SmbClientConfiguration -EnableMultiChannel \$false



Napomena: Prema podrazumevanim postavkama, upravljački program podešava dve RDMA veze za svaki deljeni mrežni resurs po IP adresi (na jedinstvenoj podmreži). Korisnik može da poveća broj RDMA veza dodavanjem više IP adresa, od kojih svaka može da ima različitu podmrežu, za isti fizički port koji se testira. Za svaku partnersku vezu može da bude kreirano i mapirano više deljenih mrežnih resursa korišćenjem kreirane jedinstvene IP adrese.

Na primer:

```
Na serveru 1 kreirajte sledeće IP adrese za Network Port1.
172.1.10.1
172.2.10.2
172.3.10.3
Na istom serveru 1 kreirajte 3 deljenja.
Share1
Share2
Share3
Na partnerskim mrežnim vezama,
Povezivanje sa \\172.1.10.1\share1
Povezivanje sa \\172.2.10.2\share2
Povezivanje sa \\172.3.10.3\share3
...itd.
```

Korisnički režim

Da biste mogli da pokrenete aplikaciju za korisnički režim koja je upisana u NDSPI, kopirajte i instalirajte upravljački program za korisnički režim bxndspi.dll Da biste kopirali i instalirali upravljački program za korisnički režim:

- 1. Kopirajte datoteku bxndspi.dll u C:\Windows\System32.
- 2. Instalirajte upravljački program primenom sledeće komande:

```
rundll32.exe .\bxndspi.dll,Config install|more
```

VMware ESX

Ograničenja

Za trenutnu verziju upravljačkog programa koja podržava RoCE potreban je ESXi-6.5.0 GA verzije 4564106 ili noviji.

Zahtevi za upravljački program BNXT RoCE

Pre instaliranja upravljačkog programa mora biti instaliran BNXTNET L2 sa parametrom modula disable_roce=0

Da biste podesili parametar modula, primenite sledeću komandu:

```
esxcfg-module -s "disable_roce=0" bnxtnet
```

Koristite upravljački program ESX6.5 L2 verzije 20.6.9.0 (upravljački program L2 koji podržava RoCE) ili noviji.

Instalacija

Da biste instalirali RoCE upravljački program:

1. Kopirajte datoteku

datoteku

driver version>.vib U /var/log/vmware primenom sledećih komandi:

```
$ cd /var/log/vmware
$ esxcli software vib install --no-sig-check -v <bnxtroce>-<driver version>.vib
```

- 2. Ponovo pokrenite računar.
- 3. Proverite da li su upravljački programi pravilno instalirani primenom sledeće komande:

```
esxcli software vib list | grep bnxtroce
```

 Da biste onemogućili ECN (koji je podrazumevano omogućen) za RoCE saobraćaj, upotrebite parametar modula "tos_ecn=0" za bnxtroce.

Konfigurisanje delimično virtuelizovanih RDMA mrežnih adaptera

Dodatne informacije o podešavanju i korišćenju delimično virtuelizovanih RDMA mrežnih adaptera (PVRDMA, engl. Paravirtualized RDMA) potražite na adresi za vmware date u nastavku.

https://pubs.vmware.com/vsphere-65/index.jsp#com.vmware.vsphere.networking.doc/GUID-4A5EBD44-FB1E-4A83-BB47-BBC65181E1C2.html

Konfigurisanje virtuelnog centra za PVRDMA

Konfigurisanje virtuelnog centra za PVRDMA:

- 1. Kreirajte DVS (zahteva distribuirani virtuelni komutator za PVRDMA)
- 2. Dodajte host u DVS.

Označavanje vmknic za PVRDMA na ESX hostovima

Da biste označili vmknic za PVRDMA koji se koristi na ESX hostovima:

- 1. Izaberite host i kliknite desnim tasterom miša na Settings (Postavke) da biste prešli na stranicu sa postavkama kartica Manage (Upravljanje).
- Na stranici Settings (Postavke) proširite stavku System (Sistem) i kliknite Advanced System Settings (Napredne postavke sistema) da biste prikazali vrednost para ključeva naprednih postavki sistema i njihov pregled.
- 3. Kliknite Edit (Uređivanje) da biste otvorili Edit Advanced System Settings (Uređivanje naprednih postavki sistema).

Filtrirajte **PVRDMA** da biste smanjili sve postavke samo na Net.PVRDMAVmknic.

4. Podesite vrednost za Net.PVRDMAVmknic na vmknic, kao u primeru za vmk0

Podešavanje pravila zaštitnog zida za PVRDMA

Da biste podesili pravila zaštitnog zida za PVRDMA:

- 1. Izaberite host i kliknite desnim tasterom miša na Settings (Postavke) da biste prešli na stranicu sa postavkama kartica Manage (Upravljanje).
- 2. Na stranici Settings (Postavke) proširite stavku System (Sistem) i kliknite Security Profile (Bezbednosni profil) da biste otvorili pregled zaštitnog zida.
- 3. Kliknite Edit (Uredivanje) da biste otvorili Edit Security Profile (Uredivanje bezbednosnog profila).
- 4. Pronađite pvrdma i potvrdite izbor u polju za potvrdu da biste podesili zaštitni zid.

Dodavanje PVRDMA uređaja na VM-a

Da biste dodali PVRDMA uređaj na VM-a:

- 1. Izaberite VM-a i kliknite desnim tasterom miša na Edit Settings (Uređivanje postavki).
- 2. Dodajte novi mrežni adapter.

- 3. Izaberite mrežu kao Distributed Virtual Switch (Distribuirani virtuelni komutator) i Port Group (Grupa porta).
- 4. Za Adapter Type (Tip adaptera) izaberite PVRDMA i kliknite na OK (U redu).

Konfigurisanje VM-a na gostujućem operativnom sistemu Linux



Napomena: Pre primene koraka za konfiguraciju datih u nastavku korisnik mora da instalira odgovarajuće razvojne alatke, uključujući i git.

1. Preuzmite PVRDMA upravljački program i biblioteku primenom sledećih komandi:

```
git clone git://git.openfabrics.org/~aditr/pvrdma_driver.git
git clone git://git.openfabrics.org/~aditr/libpvrdma.git
```

- 2. Kompilirajte i instalirajte PVRDMA gostujući upravljački program i biblioteku.
- 3. Da biste instalirali upravljački program, izvršite make && sudo insmod pvrdma.ko u direktorijumu upravljačkog programa.

Upravljački program mora biti učitan nakon što se učita upareni vmxnet3 upravljački program.



Instalirani RDMA moduli jezgra možda neće biti kompatibilni sa PVRDMA upravljačkim programima. U tom slučaju, uklonite trenutnu instalaciju i ponovo pokrenite sistem. Zatim pratite uputstva za instalaciju. Više informacija o različitim RDMA stekovima pročitajte u datoteci README u direktorijumu upravljačkog programa.

4. Da biste instalirali biblioteku, izvršite ./autogen.sh && ./configure --sysconfdir=/etc && make && sudo make install u direktorijumu biblioteke.



Napomena: Putanja instalacije biblioteke treba da se nalazi u deljenoj keš memoriji biblioteke. Pratite uputstva iz datoteke INSTALL u direktorijumu biblioteke.



Napomena: Postavke zaštitnog zida moraju da budu izmenjene da bi se omogućio RDMA saobraćaj. Proverite da li su postavljene odgovarajuće postavke zaštitnog zida

- 5. Dodajte /usr/lib u datoteku /etc/ld.so.conf i ponovo učitajte ldconf tako što ćete pokrenuti ldconfig
- 6. Učitajte ib module primenom komande modprobe rdma_ucm.
- 7. Učitajte PVRDMA modul jezgra primenom komande insmod pvrdma.ko.
- 8. Dodelite IP adresu PVRDMA interfejsu.
- 9. Proverite da li je IB uređaj kreiran primenom komande ibv_devinfo -v.
DCBX – Premošćavanje centra podataka

Kontroleri NetXtreme-E korporacije Broadcom imaju podršku za IEEE802.1Qaz DCBX, kao i za stariju CEE DXBX specifikaciju. DCB konfiguracija se dobija razmenom lokalno konfigurisanih postavki pomoću ravnopravne mrežne veze. Pošto dva kraja veze mogu da budu različito konfigurisana, DCMX koristi koncept "spremnosti" da bi označio koji kraj veze je spreman da prihvati parametre sa drugog kraja. To je označeno u DCBX protokolu korišćenjem jednog bita u ETS konfiguraciji i PFC TLV-u, a ovaj bit se ne koristi sa preporukama za ETS (ETS Recommendation) i TLV aplikacijom prioriteta (Application Priority TLV). Prema podrazumevanim postavkama, NetXtreme-E NIC je u režimu "spremnosti" kada je mreža partnerske veze u režimu "nespremnosti". Na ovaj način, obezbeđuje se DCBX postavka na komutatorima koji su umnoženi na celoj mreži.

Korisnici mogu ručno podesiti NetXtreme-E NIC u režimu "nespremnosti" i obaviti različite PFC, Strict Priority, ETS i APP konfiguracije sa strane hosta. Više detalja o dostupnim konfiguracijama potražite u datoteci readme.txt za upravljački program. Ovaj dokument sadrži primer kako ova postavka može da se podesi u operativnom sistemu Windows pomoću Windows PowerShell-a. Dodatne informacije o DCBX -u, QoS-u i odgovarajući načini korišćenja su detaljnije opisani u zasebnom izveštaju, koji nije deo ovog korisničkog uputstva.

Da bi se omogućila podrška za DCBX, potrebne su sledeće postavke u UEFI HII meniju:

System Setup (Podešavanje sistema) -> Device Settings -> (Postavke uređaja) -> NetXtreme-E NIC -> Device Level Configuration (Konfiguracija na nivou uređaja)

QoS profil – Podrazumevani profil QoS reda

Konfiguracija resursa Kvaliteta usluge (QoS, engl. Quality of Server) neophodna je radi podrške različitim PFC i ETS zahtevima za koje je, osim dodele propusnog opsega, potrebno finije podešavanje. NetXtreme-E omogućava administratoru da izabere između usmeravanja NIC resursa hardvera za podršku Džambo okvira i/ili kombinacije reda klase usluga (CoS redova) sa gubicima ili bez gubitaka. Moguće su mnoge kombinacije za konfiguraciju, pa zato mogu biti komplikovane za izračunavanje. Ova opcija omogućava korisniku da izabere sa liste unapred napravljenih profila QoS reda. Ovi unapred napravljeni profili su dizajnirani za optimizovanje podrške za PFC i ETS zahteve u tipičnim raspoređivanjima korisnika.

U nastavku je dat kratak opis svakog QoS profila.

Tabela 38: QoS profili				
Br. profila	Podrška za Džambo okvire	Br. CoS redova sa gubicima/porta	Br. CoS redova bez gubitaka/porta	Podrška za 2-Port SKU
Profil 1	Da	0	1 (podrška za PFC)	Da (25 Gbps)
Profil 2	Da	4	2 (podrška za PFC)	Ne
Profil 3	Br.	6	2 (podrška za PFC)	Da (25 Gbps)
	(MTU <= 2 KB)			
Profil 4	Da	1	2 (podrška za PFC)	Da (25 Gbps)
Profil 5	Da	1	0 (Bez podrške za PFC)	Da (25 Gbps)
Profil 6	Da	8	0 (Bez podrške za PFC)	Da (25 Gbps)
Profil 7	Ova konfiguracija povećava dodele paketa-bafera na dva CoS-a bez gubitaka			
	Redovi za povećanje RoCE performansi kada se zamenjuje fleksibilnost.			
	Da	0	2	Da (25 Gbps)
Podrazumevano	Da	Isto kao za Profil 4		Da

DCBX režim = Omogućavanje (samo za IEEE)

Ova opcija dozvoljava korisniku da omogući ili onemogući DCBX sa označenom specifikacijom. IEEE označava samo da je izabran IEEE802.1Qaz DCBX.

Postavka upravljačkog programa za Windows:

Nakon što ste omogućili označene opcije u UEFI HII meniju za podešavanje postavki nivoa firmvera, obavite sledeći odabir u naprednim svojstvima za Windows upravljački program.

Otvorite Windows Manager (Windows upravljač) -> Broadcom NetXtreme E Series adapter -> Advanced Properties (Napredna svojstva) -> Advanced tab (kartica Više opcija)

Quality of Service = Enabled (Kvalitet usluge = Omogućeno)

Priority & VLAN = Priority& VLAN omogućeno

```
VLAN = <ID>
```

Podesite željeni ID za VLAN

Da biste izvršili komandu za DCB u Windows PowerShell-u, instalirajte odgovarajuću funkciju za DCB Windows.

- Na Task Bar (Traci zadataka) kliknite desnim tasterom miša na ikonu Windows PowerShell, a zatim kliknite Run as Administrator (Pokretanje kao administrator). Otvoriće se Windows PowerShell u režimu sa punim privilegijama.
- 2. U konzolu Windows PowerShell unesite:

Install-WindowsFeature "data-center-bridging"

DCBX bit spremnosti

DCBX bit spremnosti je naveden u DCB specifikaciji. Ako bit spremnosti na uređaju ima vrednost "true", uređaj je spreman da prihvati konfiguracije sa udaljenog uređaja preko DCBX-a. Ako bit spremnosti na uređaju ima vrednost "false", uređaj odbija svaku konfiguraciju sa udaljenog uređaja i nameće isključivo lokalnu konfiguraciju.

Upotrebite sledeće postavke da biste podesili bit spremnosti na vrednost True ili False. 1 za omogućeno, 0 za onemogućeno.

Primer set-netQoSdcbxSetting -Willing 1

Koristite sledeću komandu da biste kreirali Traffic Class (Klasa saobraćaja).

C:\> New-NetQosTrafficClass -name "SMB class" -priority 4 -bandwidthPercentage 30 -Algorithm ETS



Napomena: Prema podrazumevanim postavkama, sve 802.1p vrednosti su mapirane sa podrazumevanom klasom saobraćaja, koja ima 100% propusnog opsega fizičke veze. Komanda iznad kreira novu klasu saobraćaja koja je mapirana sa svakim paketom označenim vrednošću 4 za osam IEEE 802.1p, a njegov Algoritam odabira prenosa (TSA, engl. Transmission Selection Algorithm) je ETS i ima 30% propusnog opsega.

Moguće je kreirati najviše sedam novih klasa saobraćaja. Osim podrazumevane klase saobraćaja, u sistemu postoji najviše osam klasa saobraćaja.

Upotrebite sledeću komandu za prikaz kreirane klase saobraćaja:

Upotrebite sledeće komande za izmenu klase saobraćaja:

```
PS C:\> Set-NetQoSTrafficClass -Name "SMB class" -BandwidthPercentage 40
PS C:\> get-NetQosTrafficClass
Name Algorithm Bandwidth(%) Priority
[Default] ETS 60 0-3,5-7
SMB class ETS 40 4
```

Upotrebite sledeće komande za uklanjanje klase saobraćaja:

```
PS C:\> Remove-NetQosTrafficClass -Name "SMB class"
PS C:\> Get-NetQosTrafficClass
Name Algorithm Bandwidth(%) Priority
[Default] ETS 100 0-7
```

Upotrebite sledeću komandu za kreiranje Traffic Class (Strict Priority) (Klasa saobraćaja (Ograničeni prioritet)):

C:\> New-NetQosTrafficClass -name "SMB class" -priority 4 -bandwidthPercentage 30-Algorithm Strict

Omogućavanje PFC-a:

```
PS C:\> Enable-NetQosFlowControl -priority 4
PS C:\> Get-NetQosFlowControl -priority 4
Priority Enabled
4 True
```

```
PS C:\> Get-NetQosFlowControl
```

Onemogućavanje PFC-a:

```
PS C:\> disable-NetQosflowControl -priority 4
PS C:\> get-NetQosFlowControl -priority 4
Priority Enabled
4 False
```

Upotrebite sledeću komandu da biste kreirali QoS smernice:

```
PS C:\> New-NetQosPolicy -Name "SMB policy" -SMB -PriorityValue8021Action 4
Prvo: SMB smernice
Owner : Group Policy (Machine)
NetworkProfile : All
Precedence : 127
```

Napomena: Gornja komanda kreira nove smernice za SMB. –SMB je filter prijemnog sandučeta koji odgovara TCP portu 445 (rezervisano za SMB). Ako je paket poslat TCP portu 445, operativni sistem će ga označiti ka 802.1p sa vrednošću 4 pre nego što se paket prosledi miniport upravljačkom programu mreže.

Osim –SMB-a, drugi podrazumevani filteri sadrže –iSCSI (odgovarajući TCP port 3260), -NFS (odgovarajući TCP port 2049), -LiveMigration (odgovarajući TCP port 6600), -FCOE (odgovarajući EtherType 0x8906) i –NetworkDirect.

NetworkDirect je apstraktni sloj koji kreiramo na vrhu svake RDMA implementacije na mrežnom adapteru. –NetworkDirect mora da sadrži i Network Direct port.

Osim podrazumevanih filtera, korisnik može da klasifikuje saobraćaj pomoću izvršnog naziva aplikacije (kao u prvom primeru u nastavku), odnosno pomoću IP adrese, porta ili protokola.

Upotrebite sledeću komandu da biste kreirali QoS smernice zasnovane na Source/Destination Address (Adresi izvora/odredišta):

```
PS C:\> New-NetQosPolicy "Network Management" -IPDstPrefixMatchCondition 10.240.1.0/24 -
IPProtocolMatchCondition both -NetworkProfile all -PriorityValue8021Action 7
Prvo: Network Management
Owner : Group Policy (Machine)
Network Profile : All
Precedence : 127
IPProtocol : Both
IPDstPrefix : 10.240.1.0/24
PriorityValue : 7
```

Upotrebite sledeću komandu za prikaz QoS smernica:

```
PS C:\> Get-NetQosPolicy
Prvo: Network Management
Owner : (382ACFAD-1E73-46BD-A0A-6-4EE0E587B95)
NetworkProfile : All
Precedence : 127
IPProtocol : Both
IPDstPrefix : 10.240.1.0/24
PriorityValue : 7
Prvo: SMB smernice
Owner : (382AFAD-1E73-46BD-A0A-6-4EE0E587B95)
NetworkProfile : All
Precedence : 127
Template : SMB
PriorityValue : 4
```

Upotrebite sledeće komande da biste izmenili QoS smernice:

```
PS C:\> Set-NetqosPolicy -Name "Network Management" -IPSrcPrefixMatchCondition 10.235.2.0/24 -
IPProtocolMatchCondition both -PriorityValue802.1Action 7
PS C:\> Get-NetQosPolicy -name "network management"
Prvo: Network Management
Owner : {382ACFD-1E73-46BD-A0A0-4EE0E587B95}
NetworkProfile : All
Precedence : 127
IPProtocol : Both
```

```
IPSrcPrefix : 10.235.2.0/24
IPDstPrefix : 10.240.1.0/24
PriorityValue : 7
```

Upotrebite sledeću komandu da biste uklonili QoS smernice:

PS C:\> Remove-NetQosPolicy -Name "Network Management"

Najčešća pitanja

- Da li je podržana funkcija AutoNeg (Automatsko pregovaranje) pri brzini od 25 Gbps?
 Da. Pogledajte odeljak "Konfiguracija automatskog pregovaranja" na str. 40 za više detalja.
- Kako mogu da povežem SFP28 kabl na QSFP portove?
 Dostupni su razdeljeni kablovi sa QSFP na 4xSFP28 porta.
- Koje su kompatibilne brzine portova?

Za BCM57404AXXXX/BCM57414 uređaje sa dva porta brzina svakog porta mora da bude kompatibilna sa brzinom drugog porta. 10 Gbps i 25 Gbps nisu kompatibilne brzine. Ako je jedan port podešen na 10 Gbps, drugi port ne može biti podešen na 25 Gbps. Ako korisnik pokuša da podesi nekompatibilna brzine portova, drugi port koji će se otvoriti neće uspostaviti vezu. Pogledajte odeljak "Konfiguracija automatskog pregovaranja" na str. 40 za više detalja.

Mogu li da koristim 10 Gbps za PXE povezivanje na portu od 25 Gbps?

Trenutno je podržana samo brzina 25 Gbps PXE. Ne preporučuje se da koristite vezu 10 Gbps PXE na 25 Gbps adapteru. Razlog za to je nedostatak podrške za automatsko pregovaranje na postojećim 10 Gbps komutatorima i moguće komplikacije zbog nekompatibilnih postavki brzine veze porta.